



システムの再起動

この項では、次の再起動オプションを使用する手順について説明します。

- [バージョンを切り替えて再起動](#)
- [現在のバージョンの再起動](#)
- [システムのシャットダウン](#)

バージョンを切り替えて再起動

このオプションは、新しいソフトウェアバージョンにアップグレードする場合や、前のソフトウェアバージョンにフォールバックする必要がある場合にも使用できます。アクティブなディスクパーティション上で実行されているシステムをシャットダウンし、その後、アクティブでないパーティション上のソフトウェアバージョンを使用してシステムを自動的に再起動するには、次の手順を実行します。

**注意**

この手順を実行すると、システムが再起動し、一時的に使用できなくなります。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理] ウィンドウで、**[設定]** > **[バージョン]** を選択します。

[バージョン設定] ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、アクティブなパーティション上とアクティブでないパーティション上のソフトウェアバージョンが表示されます。

ステップ 2 バージョンを切り替えて再起動するには、**[バージョンの切り替え]** をクリックします。操作を中止するには、**[キャンセル]** をクリックします。

[バージョンの切り替え] をクリックした場合、システムが再起動し、現在アクティブでないパーティションがアクティブになります。

現在のバージョンの再起動

バージョンを切り替えずに現在のパーティション上のシステムを再起動するには、次の手順を実行します。

**注意**

この手順を実行すると、システムが再起動し、一時的に使用できなくなります。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理] ウィンドウで、**[設定]** > **[バージョン]** を選択します。

[バージョン設定] ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、アクティブなパーティション上とアクティブでないパーティション上のソフトウェア バージョンが表示されます。

ステップ 2 システムを再起動する場合は **[再起動]** を、操作を中止する場合は **[キャンセル]** をクリックします。

[再起動] をクリックした場合、バージョンを切り替えずに現在のパーティションでシステムが再起動されます。

システムのシャットダウン

**注意**

サーバの電源ボタンを押すと、ただちにシステムがシャットダウンされます。

システムをシャットダウンするには、次の手順を実行します。

**注意**

この手順を実行すると、システムがシャットダウンされます。

手順

- ステップ 1** [Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理] ウィンドウで、[設定] > [バージョン] を選択します。

[バージョン設定] ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、アクティブなパーティション上とアクティブでないパーティション上のソフトウェア バージョンが表示されます。

- ステップ 2** システムをシャットダウンする場合は [シャットダウン] を、操作を中止する場合は [キャンセル] をクリックします。

[シャットダウン] をクリックすると、すべてのプロセスが停止し、システムがシャットダウンされます。



(注) ハードウェアの電源は自動的に切れません。

