



A

AA 67-15

AAR

設定 14-1

Analog Access ゲートウェイとポート

追加 61-20

Annunciator 32-1

検索 32-3

更新 32-7

削除 32-10

設定 32-1

設定値 (表) 32-12

Automated Attendant (AA) 67-15

B

BRI

ゲートウェイ設定 61-57

ポート、追加 61-14

Busy Lamp Field

設定 62-40

C

call waiting

設定値 62-82

Cisco CallManager

主な機能 1-2

概要 1-1

グループ

検索 4-3

更新 4-6

コピー 4-8

削除 4-9

設定値 (表) 4-11

設定の概要 4-1

追加 4-5

検索 3-2

更新 3-7

コンポーネントのバージョン 3-14

サーバ設定 2-1

削除 3-8

参考情報 1-10

参照 1-3

設定 3-1

設定値 (表) 3-10

追加 3-5

利点 1-2

Cisco CallManager アドミニストレーションガイド

関連資料 xxx

対象読者 xxviii

表記法 xxxi

- マニュアルの構成 xxix
 - 目的 xxviii
- Cisco CallManager コンポーネントのバージョン 3-14
- Cisco CallManager サブスクライバ
 - 削除 B-1
- Cisco CallManager の概要 1-1
- Cisco IP Manager Assistant (IPMA)
 - プロキシ回線の設定ウィザード 30-1
- Cisco IP Phone
 - MAC アドレスの表示 62-4
 - 既存のコピー 62-8
 - 検索と一覧表示 62-50
 - 更新 62-12
 - 削除 62-13
 - 設定 62-3
 - 設定の概要 62-1
 - 追加 62-5
 - テンプレート、電話機のボタン
 - 設定 64-1
 - 電話番号 62-52
 - リセット 62-10
- Cisco IP Phone サービス
 - Dependency Records 44-9
 - 加入 62-43
 - 加入解除 62-46
 - 更新 62-45
 - サービス パラメータの更新 44-14
 - サービス パラメータの削除 44-16
 - サービス パラメータの追加 44-12
 - サービスの検索 44-3
 - サービスの更新 44-7
 - サービスの削除 44-9
 - サービスの追加 44-6
 - 設定 44-1, 62-43
 - 設定値 (表) 44-11
 - パラメータ設定値 (表) 44-18
- Cisco IP SoftPhone
 - ユーザ情報 67-17
- Cisco Unity
 - Cisco CallManager 4.0 以降へのアップグレード C-2, C-4
 - フェールオーバー ボイスメール ポートのセットアップ C-4
 - ボイスメール ポートの調整 C-1
 - ボイスメール ポートの変更 C-2
 - ユーザ設定のボイスメールボックス 67-3
- Cisco Unity ボイスメール ポート
 - フェールオーバー C-4
- Cisco Unity ボイスメールボックス
 - 電話番号 62-58
- Cisco uOne
 - MWI デバイス、設定 52-5
- Cisco Voice Mail
 - Port Wizard Device Information の設定値 51-3
 - Port Wizard Directory Number の設定値 51-5
 - ウィザードを使用するポートの削除 51-12
 - ウィザードを使用するポートの追加 51-9
 - 新規サーバとポートの追加 51-2
 - 設定 50-1
 - プロファイルの設定 54-1
 - ポート ウィザードの設定 51-1
 - ポートの検索 50-2
 - ポートの更新 50-8
 - ポートのコピー 50-9
 - ポートの削除 50-6

- ポートの設定値 (表) 50-11
- ポートの追加 50-5
- メッセージ受信の設定 52-1
- メッセージ受信番号の検索 52-2
- Cisco ボイスメールパイロット
 - 検索 53-2
 - 削除 53-6
 - 設定 53-1, 53-5
- CMLocal Date/Time Group 5-1
- Conference Bridge
 - Cisco Conference Bridge (WS-SVC-CMM) の設定値 (表) 33-23
 - Cisco Conference Bridge (WS-SVC-CMM) の追加 33-21
 - Cisco IOS Video Conference Bridge デバイスの追加 33-17
 - Cisco IOS 設定値 (表) 33-16
 - Cisco IOS デバイスの追加 33-14
 - Cisco Video の設定値 (表) 33-19
 - Conference Bridge パラメータの更新 33-29
 - Meet-Me Number/Pattern の検索 47-2
 - Meet-Me Number/Pattern の更新 47-7
 - Meet-Me Number/Pattern のコピー 47-4
 - Meet-Me Number/Pattern の削除 47-9
 - Meet-Me Number/Pattern の追加 47-6
 - 検索 33-3
 - コンファレンス デバイスの更新 33-25
 - コンファレンス デバイスの削除 33-27
 - 設定 33-1
 - ソフトウェア デバイスの追加 33-6
 - ソフトウェアの設定値 (表) 33-8
 - ハードウェア デバイスの追加 33-10
 - ハードウェアの設定値 (表) 33-12
- CTI
 - Find and List CTI Route Points Configuration ウィンドウ (図) 56-9
 - Route Point Configuration ウィンドウ (図) 56-2
 - ルートポイント
 - 検索 56-7
 - 削除 56-5
 - 設定 56-1
 - 設定値 (表) 56-11
 - 追加 56-2
 - 変更 56-4
 - リセット 56-9
- CTI ポート
 - 既存のコピー 62-8
 - 追加 62-5
- D
 - Date/Time Group
 - 検索 5-3
 - 更新 5-7
 - 削除 5-8
 - 設定 5-1
 - 設定値 (表) 5-10
 - 追加 5-5
 - Dependency Records
 - Cisco IP Phone サービス 44-9
 - アクセス A-4
 - エンタープライズ パラメータ A-2
 - 概要 A-1
 - 使用可能化 A-2
 - 使用不可 A-3

ボイスメールパイロット番号 53-6
 ボイスメールプロファイル 54-4
 ボイスメールポート 50-6
 ボタン A-6
 ユーザデバイスプロファイル 58-11
 ルートフィルタ 16-14

E

E1 PRI ポート 61-13

F

FXO ポート 61-10
 FXS ポート 61-8

G

Global Directory

Advanced Search 68-4
 Basic Search 68-2
 LDAP 68-1
 概要 68-1

Global Directory を使用する検索 68-1

H

H.323、ゲートウェイの追加 61-19
 HTTPS
 Secure Sockets Layer 上の HTTP 1-5

I

IP Phone、Cisco

設定 62-3
 設定の概要 62-1

IP Phone サービス、Cisco

加入 62-43
 加入解除 62-46
 更新 62-45
 設定 62-43

IP アドレス 2-1

ISDN BRI、ゲートウェイ設定 61-57

ISDN、ゲートウェイ設定 61-36

L

LDAP パラメータ 9-1

M

Max list box エンタープライズパラメータ
 コーリングサーチスペース 62-84

Media Termination Point (MTP) 34-1

Meet-Me Number/Pattern

検索 47-2
 更新 47-7
 コピー 47-4
 削除 47-9
 設定 47-1
 設定値 (表) 47-10
 追加 47-6

MGCP

Cisco IOS、追加 61-4

- FXO ポート、追加 61-10
- FXS ポート、追加 61-8
- IOS 以外のゲートウェイ、追加 61-17
- T1 PRI または E1 PRI ポート、追加 61-13
- T1-CAS ポート 61-12
- ゲートウェイ、追加 61-4
- ポート、追加 61-8
- MGCP BRI
 - 参考情報 61-57
- MTP
 - 検索 34-3
 - 更新 34-8
 - 削除 34-10
 - 設定 34-1
 - ソフトウェアの設定値 (表) 34-12
 - 追加 34-6
 - ハードウェアの設定値 (表) 34-13
- Multilevel Administration (MLA)
 - エンタープライズパラメータの設定 69-18
 - 機能グループ 69-5
 - 機能グループの更新 69-6
 - 機能グループの削除 69-7
 - 機能グループの追加 69-5
 - 終了 69-20
 - 使用可能化 69-3
 - 特権レポート 69-16
 - ユーザグループ 69-9
 - ユーザグループからのユーザの削除 69-13
 - ユーザグループの削除 69-10
 - ユーザグループの追加 69-9
 - ユーザグループの特権 69-15
 - ユーザグループへの特権の割り当て 69-15
- ユーザグループへのユーザの追加 69-11
- ユーザの特権 69-17
- 説明 69-1
- MWI
 - MWI デバイスの設定値 (表) 52-6
 - uOne 用の MWI デバイス 52-5
- N
 - Number/Pattern、Meet-Me
 - 検索 47-2
 - 更新 47-7
 - コピー 47-4
 - 削除 47-9
 - 追加 47-6
- P
 - PRI、ゲートウェイ設定 61-36
- S
 - SCCP
 - Cisco IOS、追加 61-15
 - ゲートウェイ、追加 61-15
 - SRST
 - 検索 13-2
 - 更新 13-5
 - コピー 13-6
 - 削除 13-7
 - 設定 13-1
 - 設定値 (表) 13-9
 - 追加 13-4

Survivable Remote Site Telephony (SRST)
設定 13-1

メッセージ受信の設定 52-1
メッセージ受信番号の検索 52-2

T

T1 PRI ポート 61-13
T1-CAS ポート、追加 61-12

U

uOne、Cisco
MWI デバイス、設定 52-5

V

Video
Conference Bridge 33-17
Voice Gateway 61-1
Voice Mail
Port Wizard Device Information の設定値 51-3
Port Wizard Directory Number の設定値 51-5
ウィザードを使用するポートの削除 51-12
ウィザードを使用するポートの追加 51-9
新規サーバとポートの追加 51-2
設定 50-1
プロファイルの設定 54-1
ポート ウィザードの設定 51-1
ポートの検索 50-2
ポートの更新 50-8
ポートのコピー 50-9
ポートの削除 50-6
ポートの設定値 (表) 50-11
ポートの追加 50-5

あ

アドミッション制御
ロケーションを使用する実装 10-1
アプリケーション プロファイル 67-13

え

エクステンション モビリティ、ユーザ情報 67-16
エンタープライズ パラメータ
Dependency Records A-2
設定 9-1

か

回線グループ
検索 24-2
更新 24-9
削除 24-10
設定 24-1
設定値 (表) 24-12
追加 24-4
デバイスの削除 24-8
デバイスの追加 24-6
外部電話番号マスク 11-7
外部ルートプラン ウィザード
外部ルートプランの確認 28-12
外部ルートプランの完成 28-13
外部ルートプランの削除 28-14

外部ルートプランの作成 28-2
 外部ルートプランの生成 28-11
 ゲートウェイ情報の指定 28-9
 ゲートウェイの選択 28-8
 設定 28-1
 テナント情報の指定 28-5
 ルーティングオプションの設定 28-3
 ロケーション情報の入力 28-6
 カスタム電話ボタンテンプレート
 7914 Expansion Module の設定 64-14
 検索 64-3
 更新 64-12
 削除 64-10
 追加 64-5
 名前変更 64-8
 変更 64-8
 関連資料 xxx

き

キーボードテンプレート、設定 64-1
 機能グループ

更新 69-6
 削除 69-7
 説明 69-5
 追加 69-5

共通プロファイル

検索 57-2
 更新 57-4
 コピー 57-5
 削除 57-6
 設定 57-1

設定値 (表) 57-8
 追加 57-3

く

グループ

Cisco CallManager

設定 4-1
 設定値 (表) 4-11

日付と時刻

概要 5-1
 設定値 (表) 5-10

グループ コール ピックアップ

グループの設定値 (表) 43-12

グループ番号の検索 43-3

グループ番号の更新 43-8

グループ番号の削除 43-9

グループ番号の追加 43-6, 43-7

設定 43-1

電話番号のグループへの割り当て 43-17

け

ゲートウェイ

Analog Access ゲートウェイ、追加 61-20

Analog Access の設定値 (表) 61-90

BRI の設定値 (表) 61-57

Cisco IOS SCCP ゲートウェイの設定値 (表)
61-96

Cisco VG224/VG248 analog gateway、追加
61-22

Cisco VG224/VG248 アナログポート、追加
61-22

- Cisco VG248 設定値 (表) 61-94
- E & M ポートの設定値 (表) 61-108
- E1/T1 設定値 (表) 61-36
- FSX/FXO 設定値 (表) 61-30
- H.323 設定値 (表) 61-77
- H.323、追加 61-19
- IOS 以外の、追加 61-17
- ISDN 61-36
- ISDN BRI 61-57
- MGCP
 - Cisco IOS、追加 61-4
 - FXO ポート、追加 61-10
 - FXS ポート、追加 61-8
 - T1 PRI または E1 PRI ポート、追加 61-13
 - T1-CAS ポート、追加 61-12
 - 設定値 (表) 61-26
 - ポート、追加 61-8
- MGCP BRI
 - 設定 61-57
 - ポート、追加 61-14
- POTS ポートの設定値 (表) 61-101
- PRI 61-36
- SCCP
 - Cisco IOS、追加 61-15
 - T1-CAS 設定値 (表) 61-70
- 外部ルート プラン ウィザードを使用するゲートウェイ情報指定 28-9
- 外部ルート プラン ウィザードを使用する選択 28-8
- グラウンドスタート ポートの設定値 (表) 61-106
- 検索
 - コーディング サーチ スペースによる 61-116
 - 説明による 61-112
 - デバイス タイプによる 61-122
 - デバイス プールによる 61-118
 - デバイス名による 61-110
 - 電話番号による 61-114
 - ルート グループによる 61-120
- 検索と一覧表示 61-110
- 更新 61-127
- 再起動 61-126
- 削除 61-124
- 設定 61-1
- 設定値 (表) 61-25
- 追加 61-2
- 変更 61-124
- ポート、追加 61-20
- ポートの設定値 (表) 61-101
- リセット 61-126
- ルート パターンによる検索 61-114
- ループ スタート ポートの設定値 (表) 61-104
- ゲートキーパー
 - 検索 60-3
 - 削除 60-7
 - 設定 60-1
 - 設定値 (表) 60-12
 - 追加 60-6
 - 変更 60-9
 - リセット 60-10

- こ**
- コーリング サーチ スペース
 - 検索 20-2
 - 更新 20-5
 - コピー 20-6
 - 削除 20-8
 - 設定 20-1
 - 設定値 (表) 20-10
 - 追加 20-4
 - ドロップダウン リスト ボックスでの表示を設定 62-84
 - コール パーク
 - 説明 41-1
 - コール ピックアップ
 - グループの設定値 (表) 43-12
 - グループ番号の検索 43-3
 - グループ番号の更新 43-8
 - グループ番号の削除 43-9
 - グループ番号の追加 43-6, 43-7
 - 設定 43-1
 - 通知 43-1
 - 電話番号のグループへの割り当て 43-17
 - コール表示制限
 - デバイス プロファイル デフォルトでの設定 59-9
 - 電話機の設定 62-25
 - 変換パターンでの設定 27-16
 - ユーザ デバイス プロファイルでの設定 58-6
 - コンポーネントのバージョン 3-14
- さ**
- サーバ
 - 検索 2-2
 - 更新 2-6
 - 削除 2-7
 - 設定 2-1
 - 設定値 (表) 2-9
 - 追加 2-4
 - サービス
 - Cisco IP Phone 設定値 (表) 44-11
 - Cisco IP Phone パラメータ設定値 (表) 44-18
 - 設定
 - Cisco IP Phone サービスの検索 44-3
 - Cisco IP Phone サービスの更新 44-7
 - Cisco IP Phone サービスの削除 44-9
 - Cisco IP Phone サービスの追加 44-6
 - サービス URL ボタン
 - 更新 62-49
 - 追加 62-47
 - サービス パラメータ
 - サービス用の設定 40-3
 - サービス用の表示 40-5
 - 設定 40-1
 - Cisco IP Phone サービスの更新 44-14
 - Cisco IP Phone サービスの削除 44-16
 - Cisco IP Phone サービスの追加 44-12
 - 設定ウィンドウ (図) 40-4
 - 削除
 - Cisco CallManager サブスクリイバ B-1
 - サブスクリイバ
 - 削除 B-1

参照

- Cisco CallManager 1-3
- Java ランタイム環境 1-4
- セキュリティ
 - ハイパーテキスト転送プロトコル 1-5

し

- 時間帯 5-1
 - 検索 17-2
 - 更新 17-5
 - コピー 17-6
 - 削除 17-7
 - 設定 17-1
 - 設定値 (表) 17-9
 - 追加 17-4
- 自動生成デバイス プロファイル
 - 電話番号の設定 58-15
- 自動代替ルーティング グループ
 - 検索 14-3
 - 更新 14-6
 - 削除 14-7
 - 設定 14-1
 - 設定値 (表) 14-9
 - 追加 14-5
- 自動登録
 - 自動登録番号の再使用 11-9
 - 使用可能化 11-2
 - 使用不可 11-5
 - 設定 11-1
 - 設定値 (表) 11-6

資料

- 関連 xxx

そ

- ソフトキー テンプレート
 - 更新 65-14
 - 削除 65-12
 - 設定 65-1
 - 名前変更 65-11
 - 割り当て 65-16

た

- タイム スケジュール
 - 検索 18-2
 - 更新 18-5
 - コピー 18-6
 - 削除 18-8
 - 設定 18-1
 - 設定値 (表) 18-10
 - 追加 18-4
- ダイヤル規則
 - 更新 15-3
 - 削除 15-4
 - 設定 15-1
 - 追加 15-2
 - 変更 15-3
 - 優先順位の変更 15-5
- 他グループ コール ピックアップ
 - 設定 43-1

- 短縮ダイヤル
 - 設定値 (表) 62-39, 62-41, 62-42
- 短縮ダイヤル ボタン
 - 設定 62-38
- て
- ディレクテッド コール パーク
 - 説明 42-1
- ディレクトリ
 - Cisco Unity ボイスメールボックス 67-3
 - 使用可能な文字 67-8
- デバイス
 - Cisco IP Phone
 - 設定 62-3
 - 設定の概要 62-1
 - MWI 設定値 (表) 52-6
 - 共通特性の指定 8-1
 - ゲートウェイ 61-1
 - ゲートキーパー、設定 60-1
 - 再起動またはリセット 55-2
 - 設定 55-1
 - 追加 55-2
 - デフォルト以外のファームウェア ロード使用
6-5
 - トランク、設定 63-1
- デバイス デフォルト
 - 更新 6-2
 - 設定 6-1
 - 設定値 (表) 6-4
- デバイス プール
 - 検索 8-2
 - 更新 8-7
- 削除 8-8
- 設定 8-1
- 設定値 (表) 8-9
- 追加 8-5
- デバイス プロファイル
 - 検索 58-3
 - 自動生成デバイス プロファイル用の電話番号
の設定 58-15
 - 自動生成プロファイルの更新 58-13
 - 設定 58-1
 - ユーザ プロファイルの更新 58-10
 - ユーザ プロファイルの削除 58-11
 - ユーザの追加 58-5
- デバイス プロファイル デフォルト
 - 更新 59-5
 - サービスの登録 59-7
 - 削除 59-6
 - 設定 59-1
 - 設定値 59-8
 - 追加 59-3
- デバイス モビリティ グループ
 - 検索 48-2
 - 更新 48-4
 - コピー 48-5
 - 削除 48-6
 - 設定 48-1
 - 設定値 (表) 48-7
 - 追加 48-3
- デバイス モビリティ 情報
 - 検索 49-2
 - 更新 49-4
 - コピー 49-5
 - 削除 49-6

- 設定 49-1
- 設定値 (表) 49-7
- 追加 49-3
- デフォルト
 - デバイス
 - 更新 6-2
 - 設定 6-1
 - 設定値 (表) 6-4
 - ファームウェア ロードを使用しない 6-5
- 電話機
 - Cisco IP Phone サービス
 - サービス パラメータの更新 44-14
 - サービス パラメータの削除 44-16
 - サービス パラメータの追加 44-12
 - サービスの検索 44-3
 - サービスの更新 44-7
 - サービスの削除 44-9
 - サービスの追加 44-6
 - 設定 44-1
 - 設定値 (表) 44-11
 - パラメータ設定値 (表) 44-18
 - Find and List Phones ウィンドウ (図)
 - 削除 62-14
 - リセット 62-10
 - MAC アドレスの表示 62-4
 - 既存のコピー 62-8
 - 検索と一覧表示 62-50
 - 更新 62-12
 - 削除 62-13
 - 設定ウィンドウ (図) 62-7
 - 設定値 (表) 62-15
 - 追加 62-5
 - 電話番号、設定 62-52
 - リセット 62-10
 - 電話番号
 - call waiting の設定値 62-82
 - 更新 62-55
 - コーリング サーチ スペースのリスト 62-84
 - 設定 62-52
 - 設定値 (表) 62-60
 - 追加 62-52
 - 電話機からの削除 62-56
 - 割り当てられていない～の更新 29-6
 - 割り当てられていない～の削除 29-5
 - 電話番号の設定
 - Cisco Unity ボイスメールボックスの作成 62-58
 - 電話ボタン テンプレート
 - 7914 Expansion Podule 64-14
 - 検索 64-3
 - 更新 64-12
 - 削除 64-10
 - 設定 64-1
 - 設定値 (表) 64-7
 - 追加 64-5
 - 名前変更 64-8
 - 変更 64-8
- と
 - 特権
 - ユーザ グループ 69-15
 - ユーザ グループへの割り当て 69-15
 - ユーザの～の表示 69-17
 - レポートの表示 69-16

- ドメイン ネーム システム (DNS) 2-1
 - サービス用の表示 40-5
 - トランク
 - 設定 40-1
 - ハントパイロット
 - 検索 26-2
 - 更新 26-7
 - コピー 26-8
 - 削除 26-10
 - 設定 26-1
 - 設定値 (表) 26-11
 - 追加 26-5
 - ハントリスト
 - 回線グループの削除 25-10
 - 回線グループの順位の変更 25-12
 - 回線グループの追加 25-8
 - 検索 25-2
 - 削除 25-13
 - 設定 25-1
 - 追加 25-5
 - トランスコーダ
 - 概要 37-1
 - 更新 37-6
 - コピー 37-7
 - 削除 37-9
 - 設定 37-2, 37-5
 - 設定値 (表) 37-11
- は
- パーティション
 - 検索 19-2, 19-12
 - 更新 19-5
 - 削除 19-6
 - 設定 19-1
 - 設定値 (表) 19-8
 - 追加 19-4
 - パラメータ
 - LDAP 9-1
 - MLA のエンタープライズ パラメータの設定
 - MLA の設定 69-18
 - エンタープライズ 9-1
 - サービス用の設定 40-3
- ひ
- 非標準ソフトキー テンプレート
 - アプリケーション ソフトキーの追加 65-7
 - 検索 65-2
 - ソフトキーの位置 65-9
 - 追加 65-5
 - 表記法 xxxi
- ふ
- ファームウェア ロード、デフォルト以外のデバイス 6-5

物理ロケーション

- 検索 12-2
- 更新 12-4
- コピー 12-5
- 削除 12-6
- 設定 12-1
- 設定値 (表) 12-7
- 追加 12-3

プラグイン

- インストレーション 70-2
- 設定 70-1

へ

変換パターン

- 検索 27-2
- 更新 27-6
- コピー 27-7
- 削除 27-8
- 設定 27-1
- 設定値 (表) 27-10
- 追加 27-5

ほ

ボイスメールパイロット

- 検索 53-2
- 削除 53-6
- 設定 53-1, 53-5
- 設定値 (表) 53-8

ボイスメールパイロット番号

- Dependency Records 53-6

ボイスメールプロファイル

- Dependency Records 54-4
- 一覧表示 54-2
- 検索 54-2
- コピー 54-3
- 削除 54-4
- 設定値 (表) 54-7

ボイスメールポート

- Dependency Records 50-6

ボイスメールポートの調整

- Cisco Unity C-1

ボイスメールポートの変更

- Cisco Unity C-2

ポート

- Cisco ボイスメールの更新 50-8
- 検索 50-2
- 更新 61-127
- コピー 50-9
- 削除 50-6
- 追加 50-5
- 変更 61-124

ま

マニュアル

- 対象読者 xxviii
- 表記法 xxxi
- マニュアルの構成 xxix
- 目的 xxviii
- マニュアルの構成 xxix

め

メディア リソース グループ

- 検索 38-3
- 更新 38-8
- コピー 38-10
- 削除 38-12
- 設定 38-1
- 設定値 (表) 38-14
- 追加 38-6

メディア リソース グループ リスト

- 検索 39-2
- 更新 39-7
- コピー 39-9
- 削除 39-11
- 設定 39-1
- 設定値 (表) 39-13
- 追加 39-5

ゆ

ユーザ ID

- 検索 62-37

ユーザ グループ

- 削除 69-10
- 説明 69-9
- 追加 69-9
- 特権 69-15
- 特権の割り当て 69-15
- 特権レポートの表示 69-16
- ユーザの削除 69-13
- ユーザの追加 69-11
- ユーザの特権の表示 69-17

ユーザ デバイス プロファイル

- Dependency Records 58-11

ユーザ情報

- Automated Attendant 67-15
- PIN の変更 67-12
- SoftPhone、Cisco IP 67-17
- アプリケーション プロファイル 67-13
- エクステンション モビリティ 67-16
- 新規ユーザの概要 67-1
- 設定値 (表) 67-5, 70-4
- ユーザ パスワードの変更 67-10
- ユーザとデバイスの関連付け 67-13
- ユーザの追加 67-2

ユーザの設定

- Cisco Unity ボイスメールボックス 67-3
- 使用可能な文字 67-8

り

リージョン

- 検索 7-2
- 更新 7-7
- 削除 7-8
- 設定 7-1
- 設定値 (表) 7-10
- 追加 7-4

る

ルート グループ

- 検索 21-2
- 更新 21-9

- 削除 21-10
 - 設定値 (表) 21-12
 - 追加 21-4
 - デバイスの削除 21-8
 - デバイスの追加 21-6
 - ルート パターン
 - 検索 23-2
 - 更新 23-7
 - コピー 23-8
 - 削除 23-10
 - 設定 23-1
 - 設定値 (表) 23-11
 - 追加 23-5
 - ルート フィルタ
 - Dependency Records 16-14
 - 演算子
 - 説明 16-18
 - 説明 (表) 16-19
 - クローズ (文節) の削除 16-12
 - クローズ (文節) の追加 16-10
 - 検索 16-3
 - 更新 16-6
 - コピー 16-7
 - 削除 16-14
 - 設定 16-1
 - 設定値 (表) 16-9
 - タグ
 - 説明 16-16
 - 説明 (表) 16-17
 - 追加 16-5
 - ルート プラン
 - 外部ルート プラン ウィザード 28-1
 - 外部ルート プラン ウィザードを使用する確認 28-12
 - 外部ルート プラン ウィザードを使用する完成 28-13
 - 外部ルート プラン ウィザードを使用する削除 28-14
 - 外部ルート プラン ウィザードを使用する生成 28-11
 - レポート
 - 設定 29-1
 - ファイル内の表示 29-8
 - レコードを表示 29-2
 - 割り当てられていない電話番号の更新 29-6
 - 割り当てられていない電話番号の削除 29-5
 - ルート リスト
 - 検索 22-2
 - 削除 22-15
 - 設定 22-1
 - 追加 22-5
 - ルート グループの削除 22-11
 - ルート グループの順位の変更 22-13
 - ルート グループの追加 22-8
- ろ
- ロケーション
 - 検索 10-3
 - 更新 10-7
 - 削除 10-8
 - 設定 10-1
 - 設定値 (表) 10-11
 - 帯域幅の再同期化 10-10

追加 10-5

わ

割り当てられていない電話番号

更新 29-6

削除 29-5