



INDEX

- A**
- AGC、ポート グループの設定の変更 25-25
 - All Hours スケジュール 10-1
 - AXL サーバ
 - 削除 25-7
 - 追加 25-7
 - 変更、設定 25-8
- C**
- Cisco PCA、Cisco Unity Connection へのアクセスの保護 22-1
 - Cisco PCA および IMAP クライアントから Cisco Unity Connection へのアクセスの保護 22-1
 - Cisco SIP Proxy Server
 - 削除 25-20
 - 追加 25-19
 - 変更、設定 25-21
 - Cisco Unified Communications Manager
 - AXL サーバ、削除 25-7
 - AXL サーバ、追加 25-7
 - サーバの削除 25-14
 - サーバの追加 25-13
 - 削除、TFTP サーバ 25-17
 - 追加、TFTP サーバ 25-16
 - デバイス証明書、ポートの 25-30
 - 変更、AXL サーバの設定 25-8
 - 変更、TFTP サーバの設定 25-18
 - 変更、サーバの設定 25-15
 - ルート証明書、Connection 25-4
 - Cisco Unified MeetingPlace Express
 - Connection との連動の作成 28-1
 - Connection との連動のためのユーザ設定の変更 28-6
 - Connection との連動のためのユーザの設定 28-4
 - Connection との連動の変更 28-3
 - Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool (RTMT) 3-6
 - Cisco Unified Serviceability
 - Cisco Unified Serviceability のサービス
 - エンタープライズ パラメータの詳細 30-3
 - エンタープライズ パラメータの設定 30-2
 - サービス パラメータの詳細 29-3
 - サービス パラメータの設定 29-2
 - Cisco Unity Connection Administration
 - アクセス 2-2
 - インターフェイス 2-3
 - 使用方法、ヘルプ 2-3
 - ブラウザの設定 1-1
 - レコードの検索 2-4
 - Cisco Unity Connection カンバセーション 12-1
 - Cisco Unity グリーティング管理
 - 概要 15-3
 - 使用方法 15-4
 - 設定 15-5
 - Cisco Voice Technology Group Subscription ツール 3-5
 - Connection Serviceability 3-4
 - Connection の管理、アクセス 3-1
 - CSV ファイル
 - VPIM 連絡先の作成 27-11
 - 一括管理ツールを使用する場合のエラーの修正 27-12
- D**
- DNS、IP アドレスの名前解決 27-4
- E**
- Exchange
 - 電子メールへの TTS を使用したアクセスの設定 32-1
 - パーソナル着信転送ルールで使用するための予定表と連絡先へのアクセスの設定 33-1

F

Firefox、設定 1-1

G

G.711 A-Law コーデック

選択、通話用に 14-1, 25-11

選択、録音用に 14-3, 15-7, 17-5

G.711 μ 法コーデック

選択、通話用に 14-1, 25-11

選択、録音用に 14-3, 15-7, 17-5

G726 コーデック、録音用に選択 14-3, 15-7, 17-5

G.729a コーデック

選択、通話用に 14-1, 25-11

選択、録音用に 14-3, 15-7, 17-5

I

IMAP、Connection から電子メールメッセージへの～
を使用したアクセス 17-3

IMAP クライアント、セキュリティのオプション
21-3

IMAP 電子メールクライアント、Cisco Unity Connection
へのアクセスの保護 22-1

Internet Explorer、設定 1-2

M

Media Master

グリーティングと名前の録音 15-2

ユーザがメッセージを保存できないようにする
21-3

MeetingPlace Express

Connection との連動の作成 28-1

Connection との連動のためのユーザ設定の変更
28-6

Connection との連動のためのユーザの設定
28-4

Connection との連動の変更 28-3

MWI

同期化、電話システムの～の 25-6

変更、設定 25-12

O

Operator ユーザ 17-6

P

PCM コーデック、録音用に選択 14-3, 15-7

Phone View 26-1

PIMG 装置

削除 25-22

追加 25-21

変更、設定 25-22

S

Session Initiation Protocol (SIP)、設定の変更 25-23

SIP プロキシサーバ

削除 25-20

追加 25-19

変更、設定 25-21

SSL 証明書、Cisco PCA および IMAP クライアントか
ら Cisco Unity Connection へのアクセスを保護するた
めの使用 22-1

T

TFTP サーバ

削除 25-17

追加 25-16

変更、設定 25-18

TIMG 装置

削除 25-22

追加 25-21

変更、設定 25-22

TTS、Exchange 電子メールへの～を使用したアクセス
32-1

U

UndeliverableMessagesMailbox ユーザ 17-6

Unity Connection メッセージシステム ユーザ 17-6

User Speech Recognition カンバセーション 12-4

V

VPIM ネットワーク

Connection の管理を使用した VPIM 連絡先の追加
27-13

CSV ファイルを使用した VPIM 連絡先の作成
27-11

DNS 27-4
 IP アドレスの名前解決 27-4
 VPIM 連絡先ディレクトリの更新設定のカスタマイズ 27-14
 VPIM 連絡先の削除 27-19
 VPIM 連絡先の作成 27-10
 VPIM 連絡先の作成後の作業 27-14
 VPIM ロケーションのカスタマイズ 27-8
 VPIM ロケーションの作成 27-6
 VPIM ロケーションの代行ユーザ名の追加 27-18
 宛先指定のオプション 27-21
 アドレス 27-20
 一括管理ツールによる VPIM 連絡先の作成 27-10, 27-12
 オーディオ形式 27-21
 概要 27-1
 設計の決定 27-3
 設定 27-2
 設定手順 27-3
 前提条件 27-2
 メッセージ 27-19
 メッセージ交換の類似性と制限事項 27-21
 メッセージの例 27-19
 リモートボイスメッセージシステムとの接続の確認 27-5
 リモートボイスメッセージシステムの設定 27-18

VPIM 連絡先
 Connection の管理を使用した作成 27-13
 CSV ファイルを使用した作成 27-11
 一括管理ツールによる作成 27-10, 27-12
 一括管理ツールを使用する場合の CSV エラーの修正 27-12
 削除 27-19
 作成 27-10
 作成後の作業 27-14
 ディレクトリの更新設定のカスタマイズ 27-14

VPIM ロケーション
 カスタマイズ 27-8
 作成 27-6
 代行ユーザ名の追加 27-18

W
 Weekdays スケジュール 10-1

あ

アカウント

Operator 17-6

UndeliverableMessagesMailbox 17-6

Unity Connection メッセージシステム 17-6

宛先指定のオプション、VPIM ネットワーク 27-21

アプリケーションプラグイン 3-1

い

一括管理ツール

VPIM 連絡先の作成 27-10, 27-12

アクセス 3-2

エラーの修正 (VPIM) 27-12

一括編集ユーティリティ、アクセス 3-2

インタビューハンドラ

概要 4-3

削除 8-5

作成 8-2

修正 8-3

え

エンタープライズパラメータ

Cisco Unified Serviceability のサービスの 30-1

Cisco Unified Serviceability のサービスの～の設定 30-2

詳細 30-3

お

オーディオ形式

VPIM ネットワーク 27-21

変更、通話の～ 14-1, 25-11

変更、録音の～ 14-3, 15-7, 17-5

オプションカンバセーション

オプションカンバセーション 1 (Optional Conversation 1) 12-4

概要 12-4

オプションカンバセーション 1 (Optional Conversation 1)

概要 12-4

変更、メッセージをスキップする方法 13-14

オペレータコールハンドラ 6-2

- か
- ガイドダンス
 - コールハンドラ 6-2
 - コールルーティング 9-1
 - 外部発信者のボイス メッセージ 17-2
 - 簡易サインインカンバセーション 13-11
 - カンバセーション
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 12-5
 - Cisco Unity Connection、概要 12-1
 - Connection カンバセーションのユーザ設定 12-5
 - オプションカンバセーションバージョン 12-4
 - カスタマイズ、管理者による 12-3
 - カスタマイズ、ユーザによる 12-5
 - 簡易サインイン 13-11
 - 効率化、メッセージの宛先指定 13-15
 - サインイン 13-10
 - 指定、メッセージ再生前に提供される発信者情報 13-4
 - 使用方法、ボイス コマンド 12-4
 - 発信者の操作 12-1
 - 変更、宛先指定と録音の順序 13-2
 - 変更、スキップされたメッセージの動作 13-12
 - 変更、メッセージ宛先指定の確認方法 13-5
 - 変更、メッセージ削除のオプション 13-7
 - ユーザのオプション 12-2
 - Connection カンバセーションのユーザ設定 12-5
 - 変更、録音のオーディオ形式 15-7
 - 録音、Media Master を使用した 15-2
 - グループウェアの電子メール メッセージ 17-3
 - グローバルニックネーム
 - 追加、リストへの名前の 13-19
 - 編集、リスト 13-19
- け
- 警告音の有効化、録音終了 15-8
- こ
- コーデック
 - 変更、通話の～ 14-1, 25-11
 - 変更、優先使用の設定 25-11
 - 変更、録音の～ 14-3, 15-7, 17-5
 - コールハンドラ
 - オペレータ 6-2
 - ガイドダンス 6-2
 - 概要 4-2
 - グリーンティング 6-9
 - 削除 6-15
 - 修正 6-7
 - 終了案内 6-2
 - 着信転送設定 6-14
 - デフォルト 6-2
 - テンプレート、修正 6-4, 6-5
 - 発信者の入力と短縮ダイヤル 6-13
 - 録音、メッセージ 6-14
 - コールハンドラ テンプレート
 - 削除 6-3
 - 作成 6-3
 - 修正 6-3
 - デフォルトのテンプレート 6-3
 - コールハンドラ トラフィック レポート (Call Handler Traffic Report) 34-3
 - コールルーティング
 - ガイドダンス (Opening Greeting) サービス 9-1
 - 概要 4-4
 - サインイン試行 (Attempt Sign In) サービス 9-1
 - 削除、サービス 9-4
 - 修正、サービス 9-3
 - 追加、サービス 9-2
- き
- 規制テーブル
 - Default Fax 11-1
 - Default Outdial 11-1
 - Default System Transfer 11-1
 - Default Transfer 11-1
 - 概要 4-6
 - 削除 11-5
 - 作成 11-2
 - 修正 11-4
 - デフォルト 11-1
- く
- グリーンティング
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 12-5

- デフォルトのサービス 9-1
- 転送試行 (Attempt Forward) サービス 9-1
- 変更、サービスの順序 9-4
- 個人設定
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 12-6
 - Connection カンバセーションのユーザ設定 12-6
- さ
- サービス パラメータ
 - Cisco Unified Serviceability のサービスの 29-1
 - Cisco Unified Serviceability のサービスの～の設定 29-2
 - 詳細 29-3
- サインイン カンバセーション 13-10
- サインイン試行 (Attempt Sign In) コールルーティング 9-1
- 削除
 - AXL サーバ 25-7
 - Cisco Unified Communications Manager サーバ 25-14
 - PIMG/TIMG 装置 25-22
 - SIP プロキシサーバ 25-20
 - TFTP サーバ 25-17
 - インタビューハンドラ 8-5
 - 規制テーブル 11-5
 - コールハンドラ 6-15, 7-6
 - コールハンドラ テンプレート 6-3
 - コールルーティング 9-4
 - スケジュール 10-5
 - 電話システム トランク 25-31
 - ポート 25-27
 - ポートグループ 25-10
 - メンバー、システム同報リストからの～ 24-5
 - 連動、電話システム 25-3
- 作成
 - AXL サーバ 25-7
 - インタビューハンドラ 8-2
 - 規制テーブル 11-2
 - コールハンドラ テンプレート 6-3
 - コールルーティング 9-2
 - 祝日スケジュール 10-2
 - スケジュール 10-3
 - 通話管理マップ 5-2
 - ディレクトリハンドラ 7-2
 - ユーザアカウント xiii
- し
- 資格のポリシー 16-1
- 識別されているユーザのメッセージの概要 17-2
- システムディレクトリハンドラ 7-1
- システムプロンプト 12-3
- システム転送、設定 13-16
- システム同報リスト
 - 概要 24-1
 - 作成 24-3
 - 修正 24-4
 - デフォルトリスト 24-2
 - メンバーの追加と削除 24-5
- システムの設定レポート (System Configuration Report) 34-3
- 自動受付 4-9
- 自動ゲイン制御 (AGC)、ポートグループの設定の変更 25-25
- 修正
 - インタビューハンドラ 8-3
 - 規制テーブル 11-4
 - コールハンドラ 6-7
 - コールハンドラ テンプレート 6-3, 6-4, 6-5
 - コールルーティング 9-3
 - システム同報リスト 24-4
 - スケジュール 10-4
 - ディレクトリハンドラ 7-3
- 終了案内コールハンドラ 6-2
- 終了警告音、有効化 15-8
- 祝日
 - 指定 10-2
 - 祝日スケジュール 10-1
- 証明書、ポートの～の表示 25-30
- 使用割当量、超えた場合のメッセージ処理 17-9
- す
- スケジュールと祝日
 - All Hours 10-1
 - Weekdays 10-1
 - 概要 4-8
 - 削除、スケジュール 10-5
 - 作成、スケジュール 10-3
 - 指定、祝日 10-2
 - 修正、スケジュール 10-4
 - 祝日 10-1
 - デフォルト 10-1

すべてのボイスメールユーザ (All Voice Mail Users)
同報リスト 24-2

せ

セキュリティ

IMAP クライアント 21-3
デバイス証明書、ポートの 25-30
表示、Connection ルート証明書 25-4
ボイス メッセージのアクセス、配布、および格納
の制御 21-1
ポリシー 16-1
ルート証明書、Connection 25-5

設定

Exchange 電子メールへの TTS を使用したアクセス
32-1
短縮ダイヤル 6-13
通話保留の待ち時間 13-3
パーソナル着信転送ルールで使用するための
Exchange 予定表と連絡先へのアクセス
33-1
前提条件、VPIM ネットワーク 27-2

た

代行ユーザ名、VPIM ロケーションの～の追加
27-18
タイムアウト前の TTS アクセスの最大遅延 (Maximum
Delay for TTS Access Before Timeout) 17-7
タスク管理ツール、アクセス 3-5
短縮ダイヤル
概要 6-13
設定 6-13

ち

着信転送

Cisco Unity Assistant のユーザ設定 12-5
Connection カンパセーションのユーザ設定
12-5

つ

追加

AXL サーバ 25-7
Cisco Unified Communications Manager サーバ
25-13

PIMG/TIMG 装置 25-21
SIP プロキシサーバ 25-19
TFTP サーバ 25-16
グローバル ニックネームをリストに～ 13-19
システム同報リスト 24-3
ポート 25-26
ポート グループ 25-10
メンバー、システム同報リストへの～ 24-5
連動、電話システム 25-2

追加機能のライセンス ファイルのインストール
35-1

通話、オーディオ形式 (コーデック) の変更 14-1,
25-11

通話管理

概要 4-1
管理、インタビュー ハンドラ 8-1
管理、規制テーブル 11-1
管理、コール ハンドラ 6-1
管理、コール ルーティング 9-1
管理、スケジュールと祝日 10-1
管理、ディレクトリ ハンドラ 7-1
計画 5-1
実現、計画 5-2
マップの作成 5-2

通話スクリーニング、Cisco Unity Assistant のユーザ設
定 12-5

通話保留、Cisco Unity Assistant のユーザ設定 12-5

通話保留、待ち時間の設定 13-3

通話ループ検出 25-6

て

ディスク容量の設定の編集 (Edit Disk Capacity
Configuration) ページ 17-11

ディレクトリ ハンドラ

概要 4-3
削除 7-6
作成 7-2
システム ディレクトリ ハンドラ 7-1
修正 7-3
デフォルト 7-1

電子メール メッセージ 17-3

転送コール課金レポート (Transfer Call Billing Report)
34-3

転送試行 (Attempt Forward) コール ルーティング
9-1

- 電話インターフェイスのログイン失敗レポート (Phone Interface Failed Logon Report) 34-2
- 電話システム
 - 関連付けられているユーザのリスト 25-5
 - 削除、AXL サーバの 25-7
 - 追加、AXL サーバの 25-7
 - 同期化、MWI 25-6
 - 変更、AXL サーバの設定 25-8
 - 変更、設定 25-4
 - 連動の削除 25-3
 - 連動の追加 25-2
- 電話システム トランク
 - 削除 25-31
 - 詳細 25-31
 - 変更、設定 25-32
- と
- 同期化、電話システムの MWI 25-6
- 同報リスト レポート (Distribution Lists Report) 34-2
- トランク、電話システム
 - 削除 25-31
 - 追加 25-31
 - 変更、設定 25-32
- な
- 名前、Media Master を使用した録音 15-2
- 名前解決、VPIM 27-4
- に
- 認証規則
 - 概要 16-1
 - デフォルトのサービス 16-2
- は
- パーソナル着信転送ルールで使用するための Exchange データへのアクセス 33-1
- ハードディスク、最大容量の指定 17-11
- ハードディスクの容量、最大パーセンテージの指定 17-11
- 配信できないメッセージ (Undeliverable Messages) 同報リスト 24-2
- 配信ロケーション、VPIM ~ の作成 27-6
- パスワード ポリシー 16-1
- 発信課金詳細レポート (Outcall Billing Detail Report) 34-3
- 発信課金要約レポート (Outcall Billing Summary Report) 34-3
- 発信者の操作、ユーザ設定 12-5
- 発信者の入力設定、ユーザ ログオン設定の変更 13-10
- ひ
- 表示
 - Connection ルート証明書 25-4
 - デバイス証明書、ポートの 25-30
- ふ
- フィールド定義 2-3
- プライベート同報リスト
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 12-6
 - Connection カンパセーションのユーザ設定 12-6
- プラグイン
 - アプリケーション 3-1
 - インストール 31-1
 - 概要 31-1
- ブロードキャスト メッセージ
 - 概要 23-2
 - 送信するためのアクセスの設定 23-3
 - 変更、デフォルト設定 23-8
- ブロードキャスト メッセージ管理
 - アクセスの設定 23-3
 - 使用方法 23-7
- プロンプト
 - 概要 12-3
 - 変更できるもの 12-3
- へ
- ヘルプ
 - 使用方法 2-3
 - ページとフィールド 2-3
- ヘルプ (Help) ページ 2-3
- 変更
 - AGC の設定 25-25
 - AXL サーバの設定 25-8

- Cisco Unified Communications Manager サーバの設定 25-15
 - MWI の設定 25-12
 - PIMG/TIMG の設定 25-22
 - SIP の設定 25-23
 - SIP プロキシ サーバの設定 25-21
 - TFTP サーバの設定 25-18
 - 宛先指定と録音の順序 13-2
 - 聞き取り中にメッセージをスキップする方法 (オプションカンバセーション 1 (Optional Conversation 1)) 13-14
 - 聞き取り中にメッセージをスキップする方法 (標準カンバセーション (Standard Conversation)) 13-12
 - コーデックの優先使用の設定 25-11
 - 通話ループ検出の設定 25-6
 - 電話システム トランクの設定 25-32
 - 電話システムの設定 25-4
 - ポート グループの詳細設定 25-24
 - ポート グループの設定 25-10
 - ポートの設定 25-28
 - メッセージ宛先指定の確認方法 13-5
 - メッセージ削除のオプション 13-7
 - ユーザ ログオン設定、ユーザ グリーティングの再生中 13-10
- ほ**
- ボイス コマンド、使用方法 12-4
 - ボイス メッセージ
 - Live Record 17-4
 - インタビュー 17-4
 - 外部発信者 17-2
 - システム ブロードキャスト 17-3
 - 受信確認 17-3
 - 送信 17-6
 - 通知 17-3
 - ユーザ間 17-2
 - ボイス メッセージ ポート
 - 削除 25-27
 - 追加 25-26
 - 変更、設定 25-28
 - ポート
 - 削除 25-27
 - 詳細 25-26
 - 追加 25-26
 - デバイス証明書、Connection 25-30
 - 表示、Connection ルート証明書 25-4
 - 変更、設定 25-28
 - ルート証明書、Connection 25-5
 - ポート グループ
 - 削除 25-10
 - 詳細 25-9
 - 追加 25-10
 - 変更、AGC の設定 25-25
 - 変更、詳細設定 25-24
 - 変更、設定 25-10
- み**
- 未使用ボイス メール アカウント レポート (Unused Voice Mail Accounts Report) 34-2
 - 身元不明発信者のメッセージ 17-2
- め**
- メールボックス サイズ使用割当量 18-1
 - メッセージ
 - IMAP クライアント アクセスのセキュリティ オプション 21-3
 - Live Record 17-4
 - VPIM 27-19
 - インタビュー メッセージ 17-4
 - 外部発信者のボイス メッセージ 17-2
 - 概要 17-1
 - 機密性 17-10
 - グループウェアの電子メール メッセージ 17-3
 - システム コンポーネントが使用不能な場合の Connection のメッセージ処理 17-7
 - システム ブロードキャスト メッセージ 17-3
 - 受信確認 17-3
 - 送信できないメッセージに対する Connection の処理 17-6
 - 通知 17-3
 - 電話の切断によって中断されたメッセージに対する Connection の処理 17-8
 - メールボックス使用割当量を超えた場合の Connection のメッセージ処理 17-9
 - メッセージの格納 17-11
 - メッセージの送信 17-6
 - メッセージのタイプ 17-2
 - ユーザ間のボイス メッセージ 17-2
 - メッセージ ロケータ、Phone View 26-1

メッセージ受信インジケータ、電話システムの～の同期化 25-6

メッセージの宛先指定

 Cisco Unity Assistant のユーザ設定 12-6

 Connection カンバセーションのユーザ設定 12-6

メッセージの移行ユーティリティ、アクセス 3-4

メッセージの聞き取り

 Cisco Unity Assistant のユーザ設定 12-6

 Connection カンバセーションのユーザ設定 12-6

メッセージのセキュリティ

 オプションの概要 21-1

 コールハンドラ 6-14

 保存を無効にする Media Master のオプション 21-3

メッセージの到着通知

 Cisco Unity Assistant のユーザ設定 12-6

 Connection カンバセーションのユーザ設定 12-6

ゆ

ユーザ

 Operator 17-6

 UndeliverableMessagesMailbox 17-6

 Unity Connection メッセージシステム 17-6

 電話システムに関連付けられているユーザのリスト 25-5

ユーザアカウント、作成 xiii

ユーザインポートツール、アクセス 3-3

ユーザメッセージアクティビティ レポート (User Message Activity Report) 34-2

ユーザレポート (Users Report) 34-2

ユーザ間のボイス メッセージ 17-2

ユーザ同期化ツール、アクセス 3-3

ユーザの移行ユーティリティ、アクセス 3-3

ユーザのワークステーション、設定 xiii

ユーティリティとツール

 Cisco Unified Serviceability 3-6

 Cisco Voice Technology Group Subscription ツール 3-5

 Connection Serviceability 3-4

 Connection の管理 3-1

 RTMT 3-6

 一括管理ツール 3-2

 一括編集 3-2

 タスク管理 3-5

 プラグイン 3-1

 メッセージの移行 3-4

 ユーザの移行 3-3

 ユーザをインポート 3-3

 ユーザを同期化 3-3

ら

ライセンス ファイル、追加機能を使用するための～の入手とインストール 35-1

る

ルート証明書

 表示 25-4

 ファイルとして保存 25-5

れ

レポート

 アーカイブ、データ 34-4

 概要 34-2

 コールハンドラ トラフィック (Call Handler Traffic) 34-3

 システムの設定 (System Configuration) 34-3

 生成と表示 34-4

 設定パラメータ 34-4

 転送コール課金 (Transfer Call Billing) 34-3

 電話インターフェイスのログイン失敗 (Phone Interface Failed Logon) 34-2

 同報リスト (Distribution Lists) 34-2

 発信課金詳細 (Outcall Billing Detail) 34-3

 発信課金要約 (Outcall Billing Summary) 34-3

 未使用ボイスメール アカウント (Unused Voice Mail Accounts) 34-2

 ユーザ (Users) 34-2

 ユーザメッセージアクティビティ (User Message Activity) 34-2

連動

 AXL サーバ、削除 25-7

 AXL サーバ、設定の変更 25-8

 AXL サーバ、追加 25-7

 Cisco Unified Communications Manager サーバの削除 25-14

 Cisco Unified Communications Manager サーバの設定の変更 25-15

Cisco Unified MeetingPlace Express との～の作成 28-1

Cisco Unified MeetingPlace Express との～の変更 28-3

Cisco Unified MeetingPlace Express との連動のためのユーザ設定の変更 28-6

Cisco Unified MeetingPlace Express との連動のためのユーザの設定 28-4

MWI、設定の変更 25-12

MWI、同期化 25-6

PIMG/TIMG 装置の削除 25-22

PIMG/TIMG 装置の追加 25-21

PIMG/TIMG の設定の変更 25-22

SIP プロキシ サーバの削除 25-20

SIP プロキシ サーバの追加 25-19

コーデック、優先使用の設定の変更 25-11

削除 25-3

削除、TFTP サーバ 25-17

削除、ポート 25-27

追加 25-2

追加、TFTP サーバ 25-16

追加、ポート 25-26

追加、ポート グループ 25-10

通話ループ検出、設定の変更 25-6

デバイス証明書、ポートの 25-30

電話システム、設定の変更 25-4

電話システム トランクの削除 25-31

電話システム トランクの詳細 25-31

電話システム トランクの設定の変更 25-32

電話システム トランクの追加 25-31

電話システムに関連付けられているユーザ 25-5

表示、Connection ルート証明書 25-4

変更、AGC の設定 25-25

変更、SIP の設定 25-23

変更、SIP プロキシ サーバの設定 25-21

変更、TFTP サーバの設定 25-18

変更、ポート グループの詳細設定 25-24

変更、ポートの設定 25-28

ポート グループ、削除 25-10

ポート グループ、設定の変更 25-10

ポート グループの説明 25-9

ポートの説明 25-26

ルート証明書、Connection 25-5

ろ

録音

グリーティングと名前 15-2

選択、デバイス 15-2

変更、オーディオ形式 (コーデック) 14-3, 15-7, 17-5

有効化、終了警告音 15-8

ログオン ポリシー 16-1

録音の終了、警告音の有効化 15-8

ロックアウト ポリシー 16-1