



機能設定の概要

- [この機能設定ガイドについて](#) (1 ページ)
- [電話機能一覧の生成](#) (1 ページ)

この機能設定ガイドについて

このガイドでは、Unified Communications Manager システムで機能を設定するために実行する必要があるタスクについて説明します。このガイドは、「初日」の設定（着信コールおよび発信コール、ダイヤルプラン、ネットワーク リソースなど）をはじめとするコール制御システムの設定後に利用します。コール制御システムの設定の詳細について [Cisco Unified Communications Manager システム設定ガイド](#) は、を参照してください。

電話機能一覧の生成

電話機能一覧のレポートを生成し、設定したい機能をどのデバイスがサポートしているのか判別します。

手順

- ステップ 1** Cisco Unified Reporting から **[System Reports]** をクリックします。
- ステップ 2** レポートのリストから、**[Unified CM 電話機能一覧 (Unified CM Phone Feature List)]** をクリックします。
- ステップ 3** 次のいずれかの手順を実行します。
 - **[レポートの新規生成 (Generate New Report)]** (棒グラフのアイコン) を選択し、新しいレポートを生成します。
 - レポートが存在する場合は、**Unified CM電話機能一覧** を選択します。
- ステップ 4** **[製品 (Product)]** ドロップダウンリストから、**[All]** を選択します。
- ステップ 5** 設定の対象となる機能の名前をクリックします。

ステップ6 レポートを生成するには、[送信 (Submit)]をクリックします。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。