



## はじめに

---

- [管理インターフェイスへのログイン \(1 ページ\)](#)
- [管理者またはセキュリティ パスワードのリセット \(1 ページ\)](#)
- [システムのシャットダウンまたは再起動 \(3 ページ\)](#)

## 管理インターフェイスへのログイン

システム内の管理インターフェイスのいずれかにサインインする場合に、次の手順を使用します。

### 手順

---

- ステップ 1** ご使用の Web ブラウザで、Unified Communications Manager インターフェイスを開きます。
  - ステップ 2** [ナビゲーション (Navigation) ] ドロップダウン リストから管理インターフェイスを選択します。
  - ステップ 3** [移動 (Go) ] をクリックします。
  - ステップ 4** ユーザ名とパスワードを入力します。
  - ステップ 5** [ログイン (Login) ] をクリックします。
- 

## 管理者またはセキュリティ パスワードのリセット

管理者パスワードを消失し、システムにアクセスできない場合は、次の手順を使用してパスワードをリセットします。



- (注) IM and Presence ノードでのパスワードの変更については、管理者パスワードをリセットする前に、すべての IM およびプレゼンスノードで Cisco Presence Engine サービスを停止します。パスワードをリセットした後、すべてのノードで Cisco Presence Engine サービスを再起動します。PE が停止したときにプレゼンスの問題が発生する可能性があるため、メンテナンス時にこのタスクを実行してください。

### 始める前に

- この手順を実行するノードに物理的にアクセスできる必要があります。
- どの時点でも、CD または DVD メディアを挿入するように求められたら、VMWare サーバ用の vSphere クライアントを用いて ISO ファイルをマウントする必要があります。指示については、「『Adding DVD or CD Drives to a Virtual Machine』」 [https://www.vmware.com/support/ws5/doc/ws\\_disk\\_add\\_cd\\_dvd.html](https://www.vmware.com/support/ws5/doc/ws_disk_add_cd_dvd.html)を参照してください。
- セキュリティパスワードは、クラスタ内のすべてのノードで一致している必要があります。セキュリティパスワードは、すべてのマシン上で変更してください。変更していない場合、クラスタノードが通信不能になります。

### 手順

**ステップ 1** 次のユーザ名とパスワードを使用して、パブリッシャ ノードで CLI にサインインします。

- a) ユーザ名 : **pwrecovery**
- b) パスワード : **pwreset**

**ステップ 2** 何かキーを押して続行します。

**ステップ 3** ディスク ドライブに有効な CD または DVD が入っている場合、または ISO ファイルをマウントしてある場合は、VMWare クライアントから取り出します。

**ステップ 4** 何かキーを押して続行します。

**ステップ 5** 有効な CD または DVD をドライブに挿入するか、ISO ファイルをマウントします。

- (注) このテストでは、データ専用のディスクまたは ISO ファイルを使用する必要があります。

**ステップ 6** 最後のステップが確認されると、次のいずれかのオプションを入力して続行するように指示されます。

- **a** を入力して、管理者パスワードをリセットする。
- セキュリティパスワードをリセットする場合は、**s** を入力します。

- (注) セキュリティパスワードを変更したら、クラスタ内の各ノードをリセットする必要があります。ノードをリブートしない場合、システムサービスで問題が発生するほか、サブスクリバサーバ上の管理ウィンドウで問題が発生します。

**ステップ7** 新しいパスワードを入力し、確認のためにもう一度入力します。

管理者のクレデンシャルは、先頭がアルファベットで6文字以上必要です。英数字、ハイフン、およびアンダースコアを使用できます。

**ステップ8** 新しいパスワードの強度が検証された後、パスワードがリセットされ、任意のキーを押してパスワードリセットユーティリティを終了するように指示されます。

異なる管理者パスワードを設定する場合は、CLI コマンド **set password** を使用します。詳細については、『*Command Line Interface Reference Guide for Cisco Unified Solutions*』

(<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html>) を参照してください。

## システムのシャットダウンまたは再起動

設定を変更した後などにシステムをシャットダウンまたは再起動する必要がある場合、次の手順を使用します。

### 始める前に

仮想マシンからサーバのシャットダウンおよび再起動が強制されると、ファイルシステムが破損する可能性があります。強制シャットダウンを回避します。代わりに、この手順の実行後または CLI からの **utils system shutdown** の実行後に、サーバが適切にシャットダウンするまで待ちます。



(注) VMware 管理ツール (vCenter または Embedded Host Client) から仮想マシンを強制的にシャットダウンまたは再起動した場合：

- 12.5 (1) SU3 以前から、これはアングレースフルシャットダウン/再起動となり、ファイルシステムが破損する可能性があります。アングレースフルシャットダウンは、`system-history.log` に表示されます。代わりに、`utils system shutdown` CLI コマンドを使用して正常にシャットダウン/再起動することをお勧めします (これは、`system-history.log` にグレースフルシャットダウン/再起動として表示されます)。

### 手順

**ステップ1** [Cisco Unified OS の管理 (Cisco Unified OS Administration)] から、[設定 (Settings)] > [バージョン (Version)] を選択します。

**ステップ2** 次のいずれかの操作を実行します。

- すべてのプロセスを停止し、システムをシャットダウンするには、[シャットダウン (Shutdown) ] をクリックします。
  - すべてのプロセスを停止し、システムを再起動するには、[再起動 (Restart) ] をクリックします。
-

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。