



アプリケーション

- [使用できるアプリケーション \(1 ページ\)](#)
- [アクティブアプリケーションの表示 \(1 ページ\)](#)
- [アクティブアプリケーションへの切り替え \(2 ページ\)](#)
- [アクティブアプリケーションの終了 \(2 ページ\)](#)


使用できるアプリケーション

デフォルトでは、シスコの電話機にこれらのアプリケーションは含まれていません。天気、株式情報、社内ニュース、行うべき作業のリストなどの情報やサービスを提供するアプリケーションが企業によって追加される場合があります。

アクティブアプリケーションの表示


すでに開いているアプリケーションを簡単に確認できます。

手順

- ステップ 1** アプリケーション  を押します。
 - ステップ 2** [実行中のアプリケーション (Running applications)] を選択します。
 - ステップ 3** [終了 (Exit)] を押します。
-


アクティブアプリケーションへの切り替え

手順

- ステップ1 アプリケーション  を押します。
 - ステップ2 [実行中のアプリケーション (Running applications)] を選択します。
 - ステップ3 実行中のアプリケーションを1つ選択して[切り替え (Switch to)]を押すと、選択したアプリケーションを開いて使用できます。
 - ステップ4 [終了 (Exit)] を押します。
-

アクティブアプリケーションの終了

手順

- ステップ1 アプリケーション  を押します。
 - ステップ2 [実行中のアプリケーション (Running applications)] を選択します。
 - ステップ3 実行中のアプリケーションを1つ選択し、[閉じる (Close app)]を押してアプリケーションを閉じます。
 - ステップ4 [閉じる (Close)] を押して、[終了 (Exit)] を押します。
-