



設置の準備

この章では、次の内容について説明します。

- [安全にご使用いただくために, on page 1](#)
- [環境および電源仕様, on page 1](#)
- [開梱および準備, on page 1](#)
- [シリアル番号の確認, on page 2](#)

安全にご使用いただくために

電気回路に関する安全手順と、通信装置の標準的な設置方法に精通している必要があります。CE1300 の適合規格および安全性に関する情報については、[『法規制の遵守と安全に関する情報』](#)を参照してください。

環境および電源仕様

アプライアンスサーバーの環境および電源仕様を表示するには、[『Cisco UCS C220 M6 SFF ラックサーバー』](#)を参照してください。

開梱および準備

アプライアンスを設置する方法の詳細については、[『Cisco UCS C220 M6S Server Installation and Service Guide』](#)を参照してください。

このガイドでは次の情報を提供します。

- 設置に関するガイドライン
- ラック要件
- 機器の要件
- スライド レールの調整範囲

シリアル番号の確認

Cisco Expressway アプライアンスは 2 個のシリアル番号を表示します。

- UCS のシリアル番号（形式：WZPXXXXXXXXX）。ハードウェアのプルアウトタブと、Cisco Integrated Management Controller（[CIMC Serial Over LAN を使用した接続](#)）Web インターフェイスに表示されます。
- ソフトウェアのシリアル番号（形式：52E5NNNN）。Cisco Expressway Web インターフェイスまたは SSH を使って表示されます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。