



## アクセスポイントの開梱

---

- パッケージの内容 (1 ページ)
- アクセスポイントの開梱 (1 ページ)
- 注文可能なシスコ製アクセサリ (1 ページ)

### パッケージの内容

各 AP パッケージには次の品目が含まれています。

- IW9165E AP X 1
- 接地ラグキット

### アクセスポイントの開梱

AP を開梱するには、次の手順に従ってください。

- 
- ステップ1** 梱包を解いて、アクセスポイントと選択した取り付けアクセサリキットを梱包箱から取り出します。
  - ステップ2** 梱包材を出荷用の箱に戻し、後で使用する場合に備えて保管しておきます。
  - ステップ3** 注文品がすべて揃っていることを確認します。欠品または損傷品が見つかった場合は、製品の購入代理店まで問い合わせてください。
- 

### 注文可能なシスコ製アクセサリ

次のアクセサリが、シスコから別売りされています。

- AP 取り付けブラケット

Cisco PID	説明
IR1101-DINRAIL=	DIN レール取り付けブラケット
IR1101-WALLMNT=	壁面取り付けブラケット

- アクセサリキット

Cisco PID	説明
IW-ACC-M12ETH=	アダプタ、RJ45 イーサネットコネクタへの M12 X コード
IW-ACC-M12PWR=	アダプタ、Micro-fit 電源コネクタへの M12 4 ピン A コード
IW-ACC-M12SPCR2=	M12 用スペーサ (数量 : 5)

- M12 ケーブル

Cisco PID	説明
CAB-PWR-M12-10=	M12 DC 電源ケーブル、4 ピン、A コード、10 フィート
CAB-RJ45-M12-10=	M12 ~ RJ-45 イーサネットケーブル、8 ピン、X コード、10 フィート

- RF 同軸アダプタ

Cisco PID	説明
AIR-ACC370-NF-NF=	N(f) ~ N(f) RF アダプタ DC-11 GHz
LTE-ADPT-SM-TF=	SMA (m) -TNC (f) RF アダプタ、DC ~ 11 GHz

- RF 同軸ケーブル

Cisco PID	説明
CAB-L400-5-N-N=	5 フィート LMR-400-DB、N (m) -STR ~ N (m) -R/A
CAB-L400-5-N-NS=	5 フィート LMR-400-DB、N (m) -STR ~ N (m) -STR
AIR-CAB010LL-N=	10 フィート LMR-400-DB、N (m) -STR ~ N (m) -STR

Cisco PID	説明
CAB-L400-20-N-N=	20 フィート LMR-400-DB、N (m) -STR ~ N (m) -RA
AIR-CAB025HZ-N=	25 フィート LMR-400-DB/FR/CMR、N (m) -STR ~ N (m) -RA
CAB-L600-30-N-N=	30 フィート LMR-600-DB、N (m) -STR ~ N (m) -RA
CAB-L240-10-Q-N=	10 フィート LMR-240-FR/CMR、N (m) -STR ~ QMA (m) -RA
CAB-L240-15-Q-N=	15 フィート LMR-240-FR/CMR、N (m) -STR ~ QMA (m) -RA
CAB-L240-20-Q-N=	20 フィート LMR-240-FR/CMR、N (m) -STR ~ QMA (m) -RA

- 電源アダプタおよびパワーインジェクタ (PoE が使用できない場合)

電源モジュール	説明
IW-PWRADPT-MFIT4P=	電源アダプタ、AC-DC、Micro-Fit 4 ピンコネクタ
IW-PWRINJ-60RGDMG=	パワーインジェクタ、60 W、屋外用 5GE



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。