



## S6b サポート

- [マニュアルの変更履歴](#) (1 ページ)
- [S6b サポート](#) (1 ページ)

### マニュアルの変更履歴



(注) リリース 21.24 よりも前に導入された機能については、詳細な改訂履歴は示していません。

改訂の詳細	リリース
初版	21.24 より前

### S6b サポート

P-GW と 3GPP AAA サーバー/プロキシ間の S6b インターフェイスのリファレンスポイントは、モビリティ関連の認証に使用されます。また、ダイナミック PCC がサポートされていない場合に、モビリティに関連するパラメータの取得と要求を行ったり、UE の静的 QoS プロファイル（非 3GPP アクセス用）を取得したりするためにも使用されます。



**重要** CUPS アーキテクチャにおける CLI コマンドなどの S6b インターフェイスの動作は、CUPS 以外の環境での動作と似ています。S6b インターフェイスのサポート詳細については、『P-GW Administration Guide』を参照してください。



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。