

# TANDBERG EX90을 공장 설정으로 어떻게 재설정합니까?

## 목차

### [소개](#)

### [TANDBERG EX90을 공장 설정으로 어떻게 재설정합니까?](#)

### [관련 정보](#)

## 소개

이 문서는 Cisco TelePresence System EX90과 관련이 있습니다.

### Q. TANDBERG EX90을 공장 설정으로 어떻게 재설정합니까?

A. 이 응답은 TANDBERG EX90에만 적용됩니다.

1. 전원 케이블을 분리합니다.
2. 전원 케이블을 교체합니다.
3. 왼쪽 하단 모서리에 있는 녹색 LED가 켜지면 바로 전원 단추를 누르고 있습니다. 약 10초 후에 LED가 꺼질 때까지 누르고 다시 켜십시오.
4. 전원 단추를 풀고 2초 이내에 두 번 누릅니다.

이제 TANDBERG EX90이 공장 기본값으로 재설정됩니다.

공장 재설정은 단일 API 명령을 실행하여 수행할 수도 있습니다.

SSH(Secure Shell)를 사용하여 TANDBERG EX90에 관리자로 로그인합니다.

1. API 명령을 실행합니다. xCommand systemunit FactoryReset 확인: 예
2. 이제 시스템이 재부팅됩니다.

절차는 다음과 같이 재설정 또는 삭제됩니다.

- 공장 기본 비밀번호 모두
- SIP 및 H.323 설정을 포함하여 공장 기본값으로 모든 컨피그레이션
- 로컬 전화번호부
- 모든 로그
- DHCP 정보

이 절차에서는 소프트웨어 릴리스 및 옵션 키를 삭제하지 않습니다.

## 관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)