

VCS가 통화 라우팅 모드에서 작동하도록 구성하려면 어떻게 합니까?

목차

[소개](#)

[VCS가 통화 라우팅 모드에서 작동하도록 구성하려면 어떻게 합니까?](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway와 관련이 있습니다.

Q. VCS가 통화 라우팅 모드에서 작동하도록 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

A. VCS의 소프트웨어 버전에 따라 다릅니다.

소프트웨어 버전 X4.0 이상

VCS에는 Call routed mode 설정(VCS Configuration(VCS 컨피그레이션) > **Calls(통화)**)에서 사용할 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다.

- 항상:VCS는 항상 통화 신호 처리를 라우팅합니다.
- 최적:가능한 경우 VCS는 통화 신호 처리 경로에서 자신을 제거합니다. 이는 통화가 통화 라이선스를 사용하지 않음을 의미할 수 있습니다.

기본값은 Always입니다.

소프트웨어 버전 X3.1 이하

VCS는 항상 통화 라우팅 모드에서 작동합니다. 즉, 항상 통화 신호 처리를 수행합니다.이는 구성 가능한 옵션이 아닙니다.

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)