

Waarom kan ik enkel point-to-point telefoontjes op mijn TANDBERG-codec plaatsen?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Waarom kan ik enkel point-to-point telefoontjes op mijn TANDBERG-codec plaatsen?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op de producten Cisco TelePresence System-codec C90, Cisco TelePresence System-codec C60, Cisco TelePresence System-codec C40 en Cisco TelePresence System EX90.

Q. Waarom kan ik alleen aanspreekpunten plaatsen op mijn TANDBERG-codec?

A. Dit antwoord geldt voor de volgende producten:

TANDBERG EX90

TANDBERG-codec C40

TANDBERG-codec C60

TANDBERG-codec C90

U moet de **optie MultiSite** hebben **geïnstalleerd** om multiSite-oproepen te kunnen plaatsen.

Controleer uw opties in het informatiemenu TelePresence-systeem

1. Open het menu **Start** en ga naar: **Instellingen > Systeeminformatie**.
2. Zorg ervoor dat **MultiSite** is opgenomen in de **SOFTWARE > Opties die zijn geïnstalleerd**

Controleer uw opties met een API-opdracht

Log in op de TANDBERG-codec C90 als **admin** met SSH (Secure Shell):

1. Voer de API-opdracht uit: **xStatus-systeemEenheid**
2. Zorg ervoor dat de optie MultiSite is opgenomen als True.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)