

# Hoe stel ik de VCS aan om in de Roep Routed Modus te werken?

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe stel ik de VCS aan om in de Roep Routed Modus te werken?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op de snelweg van Cisco TelePresence Video Communication Server.

### Vraag. Hoe stel ik VCS aan om in de Roep Routed Modus te werken?

A. Dit is afhankelijk van de softwareversie van de VCS.

#### Software, versie X4.0 of hoger

VCS heeft twee opties beschikbaar vanuit de instelling Call routed Mode (**VCS Configuration > Call**):

- Altijd: VCS zal altijd de oproepsignalering routeren
- Optimaal: Indien mogelijk zal de VCS zichzelf van het aanroep-signaleringspad verwijderen, wat kan betekenen dat de oproep geen telefoonlicentie gebruikt

Standaard is altijd het geval.

#### Software, versie X3.1 of hoger

De VCS werken altijd in Call Routed Mode, dat wil zeggen dat er altijd sprake is van gesprekssignalering. Dit is geen configureerbare optie.

## Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)