

Telnet para switches gerenciados Cisco 300 Series

Objetivo

O Telnet é desabilitado por padrão. Ele deve ser ativado usando o utilitário de configuração de switch baseado na Web ou a interface do console e uma conexão de cabo serial. O objetivo deste documento é permitir que os usuários se conectem usando telnet.

Dispositivos aplicáveis

- SF 300-08
- SF 302-08
- SF 302-08MP
- SF 302-08P
- SF 300-24
- SF 300-24P
- SF 300-48
- SF 300-48P
- SG 300-10
- SG 300-10MP
- SG 300-10P
- SG 300-20
- SG 300-28
- SG 300-28P
- SG 300-52

Conectando usando telnet (Windows)

1. Selecione **Iniciar > Executar**.
2. Digite **CMD** no campo Abrir e pressione **Enter**.
3. Digite **telnet**, um espaço e o endereço IP do switch. Por exemplo: `c:>telnet 192.168.1.114`
4. Press **Enter**. O Login é exibido. Pressione **Ctrl-R** para atualizar o menu CLI Login ou para ir para o menu CLI Login em qualquer outra janela.
5. Digite **cisco** (padrão) como o Nome de usuário.
6. Digite a senha **cisco** (padrão).
7. Press **Enter**.