



Configurações

- [Alterar o toque, na página 1](#)
- [Ajustar o volume do toque do telefone, na página 1](#)
- [Ajustar o volume durante uma chamada, na página 2](#)
- [Idioma na tela do telefone, na página 2](#)

Alterar o toque

Você pode alterar o som que o telefone utiliza para as chamadas recebidas.

Procedimento

- Etapa 1** Selecione **Configurações** > **Preferências** > **Toque**.
 - Etapa 2** Selecione uma linha.
 - Etapa 3** Role pela lista de toques e pressione **Tocar** para ouvir uma amostra.
 - Etapa 4** Pressione **Definir** para usar o toque.
-

Ajustar o volume do toque do telefone

Se a campainha do telefone estiver muito alta ou muito baixa ao receber uma chamada, você pode alterar o volume da campainha. As alterações ao volume da campainha não afetam o volume de chamada que você ouve quando estiver em uma chamada.

Procedimento



Pressione **Volume** para cima ou para baixo, para ajustar o volume quando o telefone não estiver em uso.

Ajustar o volume durante uma chamada

Se o som do seu monofone, fone de ouvido ou alto-falante estiver muito alto ou muito baixo, você pode alterar o volume enquanto estiver ouvindo a outra pessoa. Ao alterar o volume durante uma chamada, a alteração afeta apenas o alto-falante que você está usando no momento. Por exemplo, se você ajustar o volume enquanto estiver usando um fone de ouvido, o volume do fone de ouvido não muda.

Procedimento



Pressione **Volume** para cima ou para baixo para ajustar o volume enquanto estiver em uma chamada.

Idioma na tela do telefone

O telefone pode exibir texto em vários idiomas. O seu administrador configura o idioma utilizado pelo telefone. Se desejar alterar o idioma, contate o administrador.