

SPA100系列的快速拨号设置

目标

快速拨号按钮通常用于使常用联系人更快地通过一个按钮进行呼叫。此选项用于代替拨打中的整个电话号码。这有助于节省时间，因为管理员无需在每次呼叫时都拨打整个号码，而要拨打同一联系号码。本文说明如何在SPA100系列电话适配器上设置快速拨号设置。

适用设备

- SPA112
- SPA122

软件版本

- 1.3.1(003)

配置快速拨号设置

步骤1.登录到电话适配器Web配置实用程序，然后选择“语音”>“用户”。“用户”页打开：

The screenshot shows the 'User 1' configuration page in the SPA100 Web Configuration Utility. The page is divided into two main sections: 'Call Forward Settings' and 'Speed Dial Settings'. The 'Call Forward Settings' section includes fields for 'Cfwd All Dest', 'Cfwd Busy Dest', 'Cfwd No Ans Dest', and 'Cfwd No Ans Delay'. The 'Speed Dial Settings' section includes fields for 'Speed Dial 2' through 'Speed Dial 9'. The 'Speed Dial 2' field contains the number '1231231213'. The page also features a navigation menu on the left and a top navigation bar with tabs for 'Quick Setup', 'Network Setup', 'Voice', 'Administration', and 'Status'.

步骤2.在“用户”页面中向下滚动到页面的“快速拨号设置”区域。

步骤3.在“快速拨号2-9”字段中，输入要映射到相应按键号码的电话号码。快速拨号1插槽保留用于语音邮件。

步骤4.单击“提交”保存设置，或单击“刷新”（如果需要刷新设置）。