



## 关于本指南

---

以下主题介绍如何使用本指南。

- [文档目标](#)，第 i 页
- [相关文档](#)，第 i 页
- [文档约定](#)，第 i 页
- [通信、服务和其他信息](#)，第 iii 页

## 文档目标

本指南旨在帮助您使用自适应安全设备管理器 (ASDM) 为 安全防火墙 ASA 系列配置常规操作。本指南仅介绍最常见的一些配置场景，并未涵盖所有功能。

在本指南中，除非有专门指定，否则术语“ASA”一般适用于受支持的模型。



**注释** ASDM 支持许多 ASA 版本。ASDM 文档和在线帮助包括 ASA 支持的所有最新功能。如果您运行的是旧版 ASA 软件，本文档可能包含您的版本中不支持的功能。请参阅每章的功能历史记录表以确定功能的添加时间。有关每个 ASA 版本所支持的 ASDM 最低版本，请参阅[思科 ASA 系列兼容性](#)。

---

## 相关文档

有关详细信息，请参阅思科 ASA 系列文档一览，网址：<http://www.cisco.com/go/asadocs>。

## 文档约定

本文档遵循以下文本、显示和警报约定。

## 文本约定

约定	指示
<b>boldface</b>	命令、关键字、按钮标签、字段名称及用户输入的文本以 <b>boldface</b> 字体显示。对于基于菜单的命令，显示指向该命令的完整路径。
斜体	为其赋值的变量以斜体字体显示。 斜体字体还用于文档标题和一般强调。
等宽字体	系统显示的终端会话和信息以等宽字体格式显示。
{x y z}	必需的备选关键字集中在大括号内，以竖线分隔。
[ ]	方括号中的元素是可选项。
[x y z]	可选的备选关键字集中在方括号内，以竖线分隔。
[]	对于系统提示符的默认响应也位于方括号内。
<>	非打印字符（例如密码）位于尖括号内。
!、#	一行代码开头带有叹号 (!) 或星号 (#) 表示这是注释行。

## 读者提示

本文档采用以下格式的读者提示：



**注释** 表示读者需要注意的地方。注释部分包含有用的建议或本文档未涵盖材料的引用信息。



**提示** 表示以下信息可帮助您解决问题。



**注意** 表示读者应当小心处理。在这种情况下，您的操作可能会导致设备损坏或数据丢失。



**便捷程序** 表示所述操作可以节省时间。按照该段落中的说明执行操作，有助于节省时间。



**警告** 表示读者需要注意。在这种情况下，操作可能会造成人身伤害。

## 通信、服务和其他信息

- 要及时从思科收到相关信息，请注册[思科配置文件管理器](#)。
- 要使用重要技术实现您期望实现的业务影响，请访问[思科服务](#)。
- 要提交服务请求，请访问[思科支持](#)。
- 要了解并浏览安全且经过验证的企业级应用、产品、解决方案和服务，请访问[思科Marketplace](#)。
- 要获取一般网络、培训和认证主题相关的信息，请访问[思科出版社](#)。
- 要查找有关特定产品或产品系列的保修信息，请访问[思科保修服务查找工具](#)。

### 思科漏洞搜索工具

[思科漏洞搜索工具 \(BST\)](#) 是一款基于 Web 的工具，用作思科漏洞跟踪系统的网关，该系统包含一个关于思科产品和软件的缺陷和漏洞的综合列表。BST 提供关于您的产品和软件的详细漏洞信息。



## 当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。