



管理企业参数

- [企业参数概述，第 1 页](#)

企业参数概述

企业参数提供适用于跨整个群集中所有设备和服务的默认设置。例如，您的系统使用企业参数来设置其设备默认值的初始值。

您无法添加或删除企业参数，但可以更新现有的企业参数。配置窗口会将企业参数列于类别下；例如，CCMAdmin 参数、CCMUser 参数和 CDR 参数。

您可以在[企业参数配置](#)窗口中查看企业参数的详细的说明。



注意 许多企业参数并不需要更改。但是，除非您完全了解要更改的功能，或者 Cisco 技术支持中心 (TAC) 建议您更改，否则请勿更改企业参数。

查看企业参数信息

通过[企业参数配置](#)窗口中的嵌入内容，访问有关企业参数的信息。

过程

步骤 1 从“Cisco Unified CM 管理”中，选择系统 > 企业参数。

步骤 2 请执行以下任务之一：

- 要查看特定企业参数的说明，请单击该参数的名称。
 - 要查看所有企业参数的说明，请单击 ?。
-

更新企业参数

使用此程序打开**企业参数配置**窗口并配置系统级设置。



注意 许多企业参数并不需要更改。但是，除非您完全了解要更改的功能，或者 Cisco 技术支持中心 (TAC) 建议您更改，否则请勿更改企业参数。

过程

步骤 1 从“Cisco Unified CM 管理”中，选择**系统 > 企业参数**。

步骤 2 为您想要更改的企业参数选择所需的值。

步骤 3 单击**保存**。

下一步做什么

[将配置应用到设备，第 2 页](#)

将配置应用到设备

使用此程序以利用您配置的设置更新群集中所有受影响的设备。

开始之前

[更新企业参数，第 2 页](#)

过程

步骤 1 从“Cisco Unified CM 管理”中，选择**系统 > 企业参数**。

步骤 2 检验您的更改，然后单击**保存**。

步骤 3 选择下列选项之一：

- 如果您希望系统确定要重新启动哪些设备，请单击**应用配置**。在某些情况下，设备可能无需重新启动。正在进行的呼叫可能会掉线，但已接通的呼叫将被保留，除非设备池包含 SIP 干线。
- 如果想要重新启动群集中的所有设备，请单击**重置**。我们建议您在非高峰时段执行此步骤。

步骤 4 阅读确认对话框后，单击**确定**。

恢复默认企业参数

如果您要将企业参数重置为默认设置，请使用此程序。某些企业参数包含建议的值，如配置窗口的列中所示；此程序使用这些值作为默认设置。

过程

步骤 1 从“Cisco Unified CM 管理”中，选择系统 > 企业参数。

步骤 2 单击设置为默认值。

步骤 3 阅读确认提示后，单击确定。

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。