




设置

- [更改铃声，第 1 页](#)
- [调节电话振铃器音量，第 1 页](#)
- [通话期间调节音量，第 1 页](#)
- [电话显示语言，第 2 页](#)

更改铃声

您可以更改电话用于传入呼叫的声音。

过程

- 步骤 1** 按应用程序 。
 - 步骤 2** 滚动浏览铃声列表，并按**播放**试听样例。
 - 步骤 3** 按**设置**以使用铃声。
-

调节电话振铃器音量

如果传入呼叫时电话振铃器声音太响或太轻，您可以更改振铃器音量。更改振铃器音量不会影响您通话时听到的音量。

通话期间调节音量

如果会议电话里声音太响或太轻，可在与其他人通话时更改音量。

电话显示语言

您的电话可以显示多种语言文本。管理员负责设置电话使用的语言。如果您想要更改语言，请联系您的系统管理员。