



拆开无线接入点包装

- [装箱清单，第 1 页](#)
- [拆开无线接入点包装，第 1 页](#)
- [可订购思科配件，第 1 页](#)

装箱清单

每个 AP 包装都包含以下物品：

- 一个 IW9165E AP
- 接地片套件

拆开无线接入点包装

拆开 AP 包装时请按以下步骤操作：

步骤 1 拆开包装，将无线接入点和所选的安装配件包从装运箱中取出。

步骤 2 将包装材料放回装运箱，妥善保存以备将来使用。

步骤 3 检查是否收到订购的所有物品。如有任何物品遗失或损坏，请与思科代表或经销商联系以获得指示。

可订购思科配件

可从思科单独订购以下配件：

- AP 安装支架

Cisco PID	说明
IR1101-DINRAIL=	DIN 导轨安装支架
IR1101-WALLMNT=	壁式支架

• 配件包

Cisco PID	说明
IW-ACC-M12ETH=	适配器，M12 X 编码对接 RJ45 以太网连接器
IW-ACC-M12PWR=	适配器，M12 4 引脚 A 编码对接 Micro-Fit 电源连接器
IW-ACC-M12SPCR2=	用于 M12 的垫片（数量：5）

• M12 电缆

Cisco PID	说明
CAB-PWR-M12-10=	M12 直流电源线，4 引脚，A 编码，10 英尺
CAB-RJ45-M12-10=	M12 对接 RJ-45 以太网电缆，8 引脚，X 编码，10 英尺

• 射频同轴适配器

Cisco PID	说明
AIR-ACC370-NF-NF=	N 型母头对接 N 型母头射频适配器 DC-11 GHz
LTE-ADPT-SM-TF=	SMA 型公头对接 TNC 型母头射频适配器，DC-11 GHz

• 射频同轴电缆

Cisco PID	说明
CAB-L400-5-N-N=	5 英尺 LMR-400-DB，N 型公头 STR 对接 N 型公头 R/A
CAB-L400-5-N-NS=	5 英尺 LMR-400-DB，N 型公头 STR 对接 N 型公头 STR
AIR-CAB010LL-N=	10 英尺 LMR-400-DB，N 型公头 STR 对接 N 型公头 STR
CAB-L400-20-N-N=	20 英尺 LMR-400-DB，N 型公头 STR 对接 N 型公头 RA
AIR-CAB025HZ-N=	25 英尺 LMR-400-DB/FR/CMR，N 型公头 STR 对接 N 型公头 RA
CAB-L600-30-N-N=	30 英尺 LMR-600-DB，N 型公头 STR 对接 N 型公头 RA
CAB-L240-10-Q-N=	10 英尺 LMR-240-FR/CMR，N 型公头 STR 对接 QMA 型公头 RA

Cisco PID	说明
CAB-L240-15-Q-N=	15 英尺 LMR-240-FR/CMR, N 型公头 STR 对接 QMA 型公头 RA
CAB-L240-20-Q-N=	20 英尺 LMR-240-FR/CMR, N 型公头 STR 对接 QMA 型公头 RA

- PoE 不可用时的电源适配器和馈电器

电源	说明
IW-PWRADPT-MFIT4P=	电源适配器, AC-DC, Micro-Fit 4 引脚连接器
IW-PWRINJ-60RGDMG=	馈电器, 60W, 室外 5GE

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。