

TelePresence EX90電源故障

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[驗證電源狀態](#)

簡介

本文檔介紹如何識別TelePresence EX90系統的電源故障。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於CTS-EX90-K9。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

驗證電源狀態

電源故障可能是網真EX90系統無法通電的原因。

將EX90系統連線到電源，將電源連線到電源，請注意電源上LED的顏色。如果電源運行正常，則其有一個藍色LED，如下圖所示：



如果電源發生故障，電源的藍色指示燈沒有亮起，如下圖所示：

