



Stealthwatch Enterprise バージョン 7.3.x ハードウェア アプライアンスの設置

初版：2021 年 2 月 1 日

最終更新：2021 年 2 月 2 日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>



第 1 章

Stealthwatch Enterprise バージョン 7.3.x シリーズ ハードウェアアプライアンスの設置

以下に、Stealthwatch Enterprise バージョン 7.3.x ハードウェアアプライアンスをインストールおよび設定する際に使用するマニュアルについて説明します。

- [Stealthwatch Enterprise バージョン 7.3.x シリーズ ハードウェアアプライアンスの設置 \(1 ページ\)](#)

Stealthwatch Enterprise バージョン 7.3.x シリーズ ハードウェアアプライアンスの設置

手順

ステップ 1 『[Cisco Stealthwatch Enterprise スタートアップガイド](#)』を読んで Stealthwatch Enterprise の展開について理解し、Data Store が必要かどうかを判断します。

- a) サポートされているバージョンとアプライアンスの互換性については、『[ハードウェアおよびソフトウェアバージョンのサポートマトリックス](#)』を確認してください。
- b) ハードウェアの [法規制の遵守および安全に関する情報資料](#)を確認してください。
- c) ファームウェアを確認します。

- [Stealthwatch CIMC および BIOS ファームウェア更新ガイド](#)
- [Stealthwatch v7.3.0 以降向け CIMC および BIOS ファームウェア M4 更新プロセス](#)
- [Stealthwatch v7.3.0 以降向け CIMC および BIOS ファームウェア M5 更新パッチ](#)

ステップ 2 Data Store を理解するには、『[Data Store の概要](#)』を参照してください。

- Data Store を導入する場合は、[ステップ 3](#)に進みます。

- Data Store を導入しない場合は、[ステップ 4](#)に進みます。

ステップ 3 Data Store を導入する場合のみ：『[Data Store ハードウェア導入の概要](#)』で、前提条件、Virtual Edition アプライアンスのリソース要件、通信ポート、およびサイジングの推奨事項を確認します。次のサブステップを使用して、Data Store を含む Stealthwatch 環境を展開します。

- a) 『[Data Store ハードウェアの導入および設定ガイド](#)』を使用して、Stealthwatch アプライアンスを導入および設定します。個々のハードウェアアプライアンスの設置については、[ステップ 3b](#)を参照してください。アプライアンス設置後の設定については、[ステップ 3c](#)を参照してください。
- b) 個々のハードウェアアプライアンスを設置し、『[Stealthwatch x2xx シリーズ ハードウェア \(Data Store 付属\) アプライアンスの設置ガイド](#)』を使用して初回セットアップを実行します。アプライアンス設置後の設定については、[ステップ 3c](#)を参照してください。
- c) Stealthwatch でアプライアンスを設定および管理するには、『[システム コンフィギュレーション ガイド](#)』を使用します。アプライアンスを設定した後、[ステップ 3d](#)を参照し、アプライアンスを導入および設定した後の Data Store の初期化について確認してください。
- d) アプライアンスを導入および設定した後、[Data Store ハードウェアの導入および設定ガイド](#)を使用して、Data Store を初期化しデータ保持を設定します。

ステップ 4 データストアを使用しない導入：個々のハードウェアアプライアンスを設置し、『[Stealthwatch x2xx シリーズ ハードウェアアプライアンスの設置ガイド](#)』を使用して初回セットアップを実行します。

- Stealthwatch でアプライアンスを設定および管理するには、『[システム コンフィギュレーション ガイド](#)』を使用します。
-