



## **Cisco MDS 9000 ファミリ /Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム メッセージ リファレンス**

2012 年 1 月 29 日

**【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意**  
([www.cisco.com/jp/go/safety\\_warning/](http://www.cisco.com/jp/go/safety_warning/))をご確認ください。

本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。  
あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Cisco MDS 9000 ファミリ/Nexus 7000 シリーズ NX-OS システム メッセージリファレンス  
Copyright © 2012 Cisco Systems, Inc.  
All rights reserved.

Copyright © 2012, シスコシステムズ合同会社.  
All rights reserved.



## CONTENTS

### はじめに xvii

対象読者 xvii

マニュアルの構成 xvii

ドキュメントの表記法 ii-xvii

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート xviii

---

#### CHAPTER 1

### Cisco NX-OS のシステム メッセージの概要 1-1

システム ログ メッセージのフォーマット 1-1

常駐スイッチの Syslog フォーマット 1-1

リモート ロギング サーバの Syslog 形式 1-3

システム メッセージと履歴の取得 1-5

システム メッセージ ログの保存 1-5

Syslog サーバへのシステム メッセージの記録 1-5

---

#### CHAPTER 2

### Cisco MDS 9000 および Nexus 7000 ファミリのシステム メッセージおよびリカバリ手順 2-1

AAA メッセージ 2-1

AAA-1 2-1

AAA-2 2-1

AAA-3 2-2

AAA-6 2-2

AAM メッセージ 2-2

AAM-2 2-2

AAM-3 2-3

ACLLOG メッセージ 2-3

ACLLOG-4 2-3

ACLLOG-6 2-3

ACLMGR メッセージ 2-4

ACLMGR-2 2-4

ACLMGR-3 2-5

ACLMGR-4 2-6

ACLMGR-6 2-6

ACLQOS メッセージ 2-7

ACLQOS-SLOT#-2 2-8

ACLQOS-SLOT#-3 2-8

ACLQOS-SLOT#-4	2-9
ACLQOS-SLOT#-5	2-10
ACLTCAM メッセージ	2-11
ACLTCAM-2	2-11
ACLTCAM-3	2-14
ACLTCAM-4	2-16
ACLTCAM-6	2-17
ACL メッセージ	2-17
ACL-2	2-18
ACL 3	2-19
ACL-4	2-20
ACL-5	2-20
ACL-6	2-20
AMM メッセージ	2-22
AMM-SLOT#-0	2-22
AMM-SLOT#-2	2-22
AMM-SLOT#-6	2-22
ASCII-CFG メッセージ	2-23
ASCII-CFG-2	2-23
ASCII-CFG-3	2-24
ASCII-CFG-6	2-24
ASSOC MGR に関するメッセージ	2-25
ASSOC MGR-0	2-25
ASSOC MGR-1	2-26
ASSOC MGR-2	2-26
ASSOC MGR-3	2-26
ASSOC MGR-4	2-26
ASSOC MGR-5	2-26
ASSOC MGR-6	2-27
ASSOC MGR-7	2-28
BFDC メッセージ	2-28
BFDC-SLOT#-2	2-28
BFD メッセージ	2-29
BFD-3	2-29
BFD-4	2-29
BFD-5	2-30
BFD-6	2-31
BIOS DAEMON に関するメッセージ	2-32
BIOS DAEMON-2	2-32
BIOS DAEMON-5	2-32

BIOS DAEMON-SLOT#-2	2-32
BIOS DAEMON-SLOT#-5	2-33
BOOTUP TEST に関するメッセージ	2-33
BOOTUP TEST-2	2-33
BOOTVAR メッセージ	2-34
BOOTVAR-2	2-34
BOOTVAR-3	2-35
BOOTVAR-5	2-36
BOOTVAR-6	2-37
CALLHOME メッセージ	2-37
CALLHOME-2	2-38
CALLHOME-3	2-38
CALLHOME-6	2-39
CDP メッセージ	2-39
CDP-2	2-39
CDP-3	2-39
CDP-4	2-41
CDP-5	2-41
CDP-6	2-42
CERT_ENROLL メッセージ	2-42
CERT_ENROLL-2	2-43
CERT_ENROLL-3	2-43
CERT_ENROLL-6	2-43
CFS メッセージ	2-43
CFS-2	2-43
CFS-3	2-45
CFS-4	2-47
CFS-6	2-47
CIMSRVPROV メッセージ	2-49
CIMSRVPROV-2	2-50
CIMSRVPROV-3	2-50
CIMSRVPROV-6	2-51
CLIS メッセージ	2-51
CLIS-5	2-51
CLK_MGR メッセージ	2-51
CLK_MGR-2	2-51
CLK_MGR-5	2-52
CLK_MGR-6	2-52
CLOUD メッセージ	2-52
CLOUD-2	2-52

CLOUD-3	2-52
CLOUD-6	2-53
CLP_MAC メッセージ	2-53
CLP_MAC-6	2-53
CLUSTER メッセージ	2-54
CLUSTER-2	2-54
CMOND メッセージ	2-54
CMOND-2	2-54
CMPPROXY メッセージ	2-54
CMPPROXY-2	2-55
CMPPROXY-5	2-55
CMPPROXY-6	2-56
COPP メッセージ	2-56
COPP-1	2-56
COPP-2	2-56
COPP-3	2-57
COPP-4	2-58
COPP-5	2-58
COPP-6	2-58
COPP-7	2-59
CREDITMON メッセージ	2-59
CREDITMON-SLOT#-2	2-59
CTS メッセージ	2-60
CTS-2	2-60
CTS-3	2-63
CTS-5	2-63
CTS-6	2-63
DCEFIB メッセージ	2-65
DCEFIB-SLOT#-0	2-65
DCEFIB-SLOT#-2	2-66
DCEFIB-SLOT#-6	2-66
DEBUGPROXY メッセージ	2-67
DEBUGPROXY-6	2-67
DEVICE-ALIAS メッセージ	2-67
DEVICE-ALIAS-2	2-67
DEVICE-ALIAS-3	2-68
DEVICE-ALIAS-6	2-71
DEVICE_TEST メッセージ	2-73
DEVICE_TEST-2	2-73
DEVICE_TEST-3	2-76

DEVICE_TEST-4	2-76
DEVICE_TEST-5	2-77
DEVICE_TEST-6	2-77
DEV_LOG メッセージ	2-77
DEV_LOG-3	2-77
DEV_LOG-SLOT#-4	2-78
DFTM メッセージ	2-78
DFTM-SLOT#-2	2-78
DFTM-SLOT#-3	2-79
DHCP_SNOOP メッセージ	2-80
DHCP_SNOOP-2	2-80
DHCP_SNOOP-3	2-81
DHCP_SNOOP-4	2-83
DHCP_SNOOP-5	2-84
DHCP_SNOOP-6	2-85
DIAGCLIENT メッセージ	2-87
DIAGCLIENT-2	2-87
DIAGCLIENT-3	2-88
DIAGCLIENT-4	2-88
DIAGCLIENT-5	2-88
DIAGCLIENT-7	2-90
DIAGMGR メッセージ	2-90
DIAGMGR-2	2-90
DIAGMGR-3	2-91
DIAGMGR-4	2-91
DIAGMGR-5	2-92
DIAGMGR-6	2-93
DIAG_PORT_LB メッセージ	2-93
DIAG_PORT_LB-2	2-94
DIAG_PORT_LB-3	2-95
DIAG_PORT_LB-4	2-98
DIAG_PORT_LB-5	2-98
DMM メッセージ	2-99
DMM-SLOT#-5	2-99
DOT1X メッセージ	2-101
DOT1X-2	2-101
DOT1X-3	2-101
DOT1X-4	2-102
DOT1X-5	2-103
DPP_DEBUG メッセージ	2-105

DPP_DEBUG-2	2-105
DPVM メッセージ	2-105
DPVM-2	2-105
DPVM-3	2-105
DPVM-4	2-106
DPVM-6	2-106
DSTATS メッセージ	2-107
DSTATS-2	2-107
DSTATS-3	2-107
ELTMC メッセージ	2-109
ELTMC-SLOT#-2	2-109
ELTM メッセージ	2-111
ELTM-2	2-111
ELTM-5	2-112
ELTM-6	2-112
EOU メッセージ	2-112
EOU-2	2-112
EOU-5	2-112
EOU-6	2-113
EOU-7	2-114
EPLD_UPGRADE メッセージ	2-115
EPLD_UPGRADE-2	2-115
EPP メッセージ	2-115
EPP-5	2-115
ETH-PORT-SEC メッセージ	2-116
ETH-PORT-SEC-3	2-116
ETH-PORT-SEC-5	2-117
ETHPORT メッセージ	2-118
ETHPORT-2	2-118
ETHPORT-3	2-119
ETHPORT-4	2-120
ETHPORT-5	2-121
ETH_PORT_CHANNEL メッセージ	2-132
ETH_PORT_CHANNEL-1	2-132
ETH_PORT_CHANNEL-2	2-133
ETH_PORT_CHANNEL-3	2-133
ETH_PORT_CHANNEL-4	2-135
ETH_PORT_CHANNEL-5	2-136
ETH_PORT_CHANNEL-6	2-138
ETH_PORT_CHANNEL-7	2-138



EUREKA_USD メッセージ	2-139
EUREKA_USD-3	2-139
EVMC メッセージ	2-139
EVMC-3	2-140
EVMC-4	2-140
EVMC-5	2-140
EVMS メッセージ	2-140
EVMS-2	2-141
EVMS-4	2-141
EVMS-6	2-141
EXCEPTIONLOG メッセージ	2-141
EXCEPTIONLOG-SLOT#-2	2-142
FABRICPATH メッセージ	2-142
FABRICPATH-2	2-142
FABRICPATH-4	2-142
FABRICPATH-6	2-143
FC-TUNNEL メッセージ	2-144
FC-TUNNEL-3	2-144
FC-TUNNEL-5	2-146
FCC_LC メッセージ	2-146
FCC_LC-2	2-147
FCC_LC-5	2-147
FCC_LC-6	2-148
FCC メッセージ	2-148
FCC-2	2-148
FCC-5	2-148
FCC-6	2-149
FCDDH メッセージ	2-149
FCDDH-SLOT#-3	2-150
FCDDH-SLOT#-4	2-150
FCDDH-SLOT#-5	2-150
FCDD メッセージ	2-150
FCDD-SLOT#-3	2-150
FCDD-SLOT#-4	2-151
FCDD-SLOT#-5	2-151
FCDD-SLOT#-7	2-152
FCDOMAIN メッセージ	2-152
FCDOMAIN-2	2-152
FCDOMAIN-3	2-155
FCDOMAIN-4	2-157

FCDOMAIN-5	2-158
FCDOMAIN-6	2-159
FCDOMAIN-7	2-165
FCD メッセージ	2-167
FCD-7	2-167
FCFWD メッセージ	2-167
FCFWD-3	2-167
FCFWD-4	2-168
FCFWD-6	2-168
FCNS メッセージ	2-168
FCNS-2	2-168
FCNS-3	2-169
FCNS-4	2-170
FCNS-6	2-170
FCOE_MGR メッセージ	2-170
FCOE_MGR-2	2-170
FCOE_MGR-5	2-171
FCSP-MGR メッセージ	2-172
FCSP-MGR-2	2-172
FCS メッセージ	2-174
FCS-2	2-174
FCS-3	2-175
FCS-5	2-176
FCS-6	2-176
FDMI メッセージ	2-177
FDMI-2	2-177
FDMI-3	2-178
FDMI-4	2-179
FDMI-6	2-179
FEATURE-MGR メッセージ	2-179
FEATURE-MGR-2	2-179
FEATURE-MGR-6	2-182
FEX メッセージ	2-183
FEX-2	2-183
FEX-5	2-184
FICON メッセージ	2-185
FICON-2	2-185
FICON-3	2-185
FICON-5	2-187
FICON-6	2-187

FLOGI メッセージ	2-188
FLOGI-1	2-188
FLOGI-2	2-189
FLOGI-4	2-189
FLOGI-5	2-189
FS-DAEMON メッセージ	2-190
FS-DAEMON-2	2-190
FS-DAEMON-6	2-190
FSCM メッセージ	2-191
FSCM-2	2-191
FSPF メッセージ	2-191
FSPF-2	2-191
FSPF-2	2-192
FSPF-4	2-194
FSPF-5	2-195
FSPF-6	2-195
FSPF-7	2-197
GLBP メッセージ	2-197
GLBP-2	2-197
GLBP-3	2-197
GLBP-4	2-199
GLBP-5	2-201
HSRP_ENGINE メッセージ	2-203
HSRP_ENGINE-3	2-203
HSRP_ENGINE-4	2-204
HSRP_ENGINE-5	2-206
HSRP_ENGINE-6	2-207
IKE メッセージ	2-207
IKE-3	2-208
IKE-4	2-209
IKE-6	2-210
ILC-SPAN メッセージ	2-210
ILC-SPAN-3	2-210
ILC_HELPER メッセージ	2-210
ILC_HELPER-2	2-210
ILC_HELPER-3	2-211
ILC_HELPER-6	2-211
IMAGE_DNLD メッセージ	2-211
IMAGE_DNLD-SLOT#-2	2-211
IMAGE_DNLD-SLOT#-4	2-212

IMAGE_DNLD-SLOT#-5	2-212
IMAGE_UPGRADE メッセージ	2-213
IMAGE_UPGRADE-SLOT#-2	2-213
IMAGE_UPGRADE-SLOT#-4	2-213
IM メッセージ	2-213
IM-3	2-214
IM-5	2-214
INTERFACE_VLAN メッセージ	2-215
INTERFACE_VLAN-4	2-215
INTERFACE_VLAN-5	2-215
IOA_LC メッセージ	2-217
IOA_LC-5	2-218
IPACL メッセージ	2-218
IPACL-0	2-218
IPACL-1	2-218
IPACL-2	2-218
IPACL-3	2-219
IPACL-4	2-219
IPACL-5	2-219
IPACL-6	2-219
IPFC メッセージ	2-219
IPFC-2	2-219
IPFC-3	2-220
IPFC-5	2-220
IPFC-6	2-220
IPQOSMGR メッセージ	2-221
IPQOSMGR-2	2-221
IPQOSMGR-3	2-222
IPQOSMGR-4	2-222
IPQOSMGR-6	2-223
IPSEC メッセージ	2-223
IPSEC-2	2-224
IPSEC-3	2-224
IPSEC-5	2-225
IPS_SB_MGR メッセージ	2-226
IPS_SB_MGR-SLOT#-2	2-226
IPS_SB_MGR-SLOT#-3	2-227
IPS_SB_MGR-SLOT#-4	2-227
IPS_SB_MGR-SLOT#-6	2-228
IPS メッセージ	2-228

IPS-2	2-228
IPS-3	2-228
IPS-4	2-233
IPS-5	2-234
IPS-6	2-243
IPS-7	2-243
IPv6 メッセージ	2-244
IPV6-2	2-244
IPV6-3	2-245
IPV6-4	2-245
IPV6-6	2-245
IP メッセージ	2-246
IP-1	2-246
IP-2	2-246
IP-3	2-246
IP-4	2-247
IP-6	2-247
ISAPI メッセージ	2-248
ISAPI-SLOT#-0	2-248
ISAPI-SLOT#-1	2-249
ISAPI-SLOT#-2	2-249
ISAPI-SLOT#-3	2-250
ISAPI-SLOT#-4	2-251
ISAPI-SLOT#-5	2-251
ISAPI-SLOT#-6	2-252
ISAPI-SLOT#-7	2-253
ISNS メッセージ	2-253
ISNS-2	2-253
IVR メッセージ	2-254
IVR-2	2-254
IVR-3	2-257
IVR-4	2-265
IVR-5	2-267
IVR-6	2-270
IVR-7	2-271
L2FMC メッセージ	2-271
L2FMC-SLOT#-0	2-271
L2FMC-SLOT#-2	2-272
L2FMC-SLOT#-5	2-272
L2FMC-SLOT#-6	2-272

L2FM メッセージ	2-273
L2FM-0	2-274
L2FM-1	2-274
L2FM-2	2-275
L2FM-4	2-276
L2FM-5	2-276
L2FM-6	2-277
L2MCAST メッセージ	2-277
L2MCAST-SLOT#-0	2-277
L2MCAST-SLOT#-2	2-277
L2MCAST-SLOT#-6	2-278
L3VM メッセージ	2-279
L3VM-5	2-279
LACP メッセージ	2-279
LACP-3	2-280
LACP-5	2-281
LC-FCFWD メッセージ	2-282
LC-FCFWD-3	2-282
LC-SPAN メッセージ	2-282
LC-SPAN-3	2-282
LC_CFG メッセージ	2-283
LC_CFG-SLOT#-2	2-283
LC_PORT_CHANNEL メッセージ	2-283
LC_PORT_CHANNEL-SLOT#-0	2-283
LC_PORT_CHANNEL-SLOT#-3	2-284
LC_PORT_MGR メッセージ	2-284
LC_PORT_MGR-SLOT#-2	2-284
LC_RDL メッセージ	2-284
LC_RDL-3	2-284
LC_RDL-6	2-285
LDAP メッセージ	2-286
LDAP-2	2-286
LDAP-3	2-286
LDAP-5	2-286
LDAP-6	2-287
LDP メッセージ	2-287
LDP-5	2-287
LIBBASE_SVC メッセージ	2-287
LIBBASE_SVC-2	2-287
LIBBASE_SVC-4	2-288

LIBBASE_SVC-5	2-288
LIBGD メッセージ	2-288
LIBGD-2	2-289
LIBGD-3	2-289
LIBGD-5	2-289
LIBGD-6	2-290
LICMGR メッセージ	2-290
LICMGR-0	2-290
LICMGR-1	2-290
LICMGR-2	2-291
LICMGR-3	2-292
LICMGR-4	2-293
LICMGR-6	2-294
LLDP メッセージ	2-294
LLDP-3	2-295
LLDP-5	2-295
LLDP-6	2-296
MAC メッセージ	2-296
MAC-SLOT#-2	2-296
MCAST メッセージ	2-296
MCAST-2	2-296
MCAST-4	2-297
MCAST-5	2-297
MCECTEST メッセージ	2-297
MCECTEST-3	2-297
MCECTEST-5	2-298
MCECTEST-6	2-298
MCM メッセージ	2-298
MCM-2	2-298
MCM-5	2-299
MCM-6	2-299
MFDM メッセージ	2-299
MFDM-2	2-300
MODULE メッセージ	2-300
MODULE-2	2-301
MODULE-3	2-304
MODULE-4	2-305
MODULE-5	2-305
MODULE-6	2-307
MONITOR メッセージ	2-307

MONITOR-5	2-307
NFM メッセージ	2-308
NFM-2	2-308
NFM-3	2-309
NFM-4	2-310
NFM-5	2-311
NFM-6	2-311
NFM-7	2-312
NFP メッセージ	2-312
NFP-SLOT#-2	2-313
NFP-SLOT#-5	2-314
NPC メッセージ	2-314
NPC-SLOT#-3	2-314
NPC-SLOT#-4	2-314
NPC-SLOT#-5	2-314
NPV メッセージ	2-315
NPV-2	2-315
NPV-3	2-316
NPV-4	2-319
NPV-5	2-319
NPV-6	2-320
NPV-7	2-324
NTP メッセージ	2-324
NTP-2	2-324
NTP-3	2-325
NTP-6	2-325
NVP メッセージ	2-326
NVP-6	2-326
NVP-SLOT#-2	2-326
OC_USD メッセージ	2-326
OC_USD-2	2-326
ORI_FWD メッセージ	2-327
ORI_FWD-2	2-327
ORI_FWD-6	2-327
ORI_MAC メッセージ	2-327
ORI_MAC-2	2-327
ORI_MAC-6	2-327
OTM メッセージ	2-327
OTM-2	2-328
OTM-3	2-328



OTM-5	2-328
OTM-6	2-328
PHY_USD メッセージ	2-329
PHY_USD-SLOT#-4	2-329
PIXM メッセージ	2-329
PIXM-2	2-329
PIXM-3	2-330
PIXM-4	2-330
PIXM-7	2-330
PLATFORM メッセージ	2-330
PLATFORM-0	2-330
PLATFORM-1	2-333
PLATFORM-2	2-334
PLATFORM-3	2-346
PLATFORM-4	2-348
PLATFORM-5	2-349
PLATFORM-6	2-350
PLATFORM-7	2-351
PLOG_SUP メッセージ	2-351
PLOG_SUP-4	2-351
PLOG メッセージ	2-351
PLOG-4	2-351
PONG メッセージ	2-351
PONG-5	2-352
PORT-CHANNEL メッセージ	2-352
PORT-CHANNEL-1	2-352
PORT-CHANNEL-2	2-353
PORT-CHANNEL-3	2-353
PORT-CHANNEL-4	2-354
PORT-CHANNEL-5	2-355
PORT-CHANNEL-6	2-356
PORT-CHANNEL-7	2-357
PORT-PROFILE メッセージ	2-358
PORT-PROFILE-2	2-358
PORT-PROFILE-3	2-358
PORT-PROFILE-6	2-360
PORT-RESOURCES メッセージ	2-361
PORT-RESOURCES-3	2-361
PORT-RESOURCES-5	2-361
PORT-SECURITY メッセージ	2-361

PORT-SECURITY-2	2-361
PORT-SECURITY-3	2-362
PORT-SECURITY-4	2-364
PORT-SECURITY-6	2-364
PORT メッセージ	2-364
PORT-2	2-364
PORT-3	2-365
PORT-4	2-365
PORT-5	2-366
PRIVATE_VLAN メッセージ	2-387
PRIVATE_VLAN-2	2-387
PRIVATE_VLAN-3	2-388
PRIVATE_VLAN-5	2-389
PROC_MGR メッセージ	2-389
PROC_MGR-SLOT#-2	2-389
PROC_MGR-SLOT#-3	2-392
PROC_MGR-SLOT#-4	2-392
PROC_MGR-SLOT#-6	2-392
PSS メッセージ	2-393
PSS-0	2-393
PSS-1	2-394
PSS-2	2-395
PSS-4	2-395
PSS-5	2-396
PTPLC メッセージ	2-396
PTPLC-3	2-396
PTP メッセージ	2-397
PTP-5	2-397
PTP-6	2-397
QOS メッセージ	2-398
QOS-2	2-398
QOS-3	2-399
QOS-4	2-401
QOS-6	2-401
RADIUS メッセージ	2-403
RADIUS-2	2-404
RADIUS-3	2-404
RADIUS-4	2-404
RADIUS-5	2-404
RADIUS-6	2-405

RDL メッセージ	2-405
RDL-2	2-405
RDL-3	2-405
RDL-6	2-406
RES_MGR メッセージ	2-407
RES_MGR-1	2-407
RES_MGR-2	2-407
RES_MGR-3	2-408
RES_MGR-4	2-409
RES_MGR-5	2-410
RES_MGR-6	2-410
RIB メッセージ	2-410
RIB-0	2-410
RIB-1	2-411
RIB-2	2-411
RIB-3	2-411
RIB-4	2-412
RIB-5	2-413
RIB-6	2-413
RLIR メッセージ	2-413
RLIR-2	2-413
RLIR-6	2-414
RM メッセージ	2-414
RM-6	2-415
RM-SLOT#-2	2-415
RM-SLOT#-4	2-416
RSCN メッセージ	2-416
RSCN-2	2-416
RSCN-4	2-417
RSCN-6	2-417
SAL メッセージ	2-418
SAL-5	2-418
SAN_EXT_TUNER メッセージ	2-418
SAN_EXT_TUNER-3	2-418
SCHEDULER メッセージ	2-418
SCHEDULER-2	2-418
SCHEDULER-3	2-419
SCHEDULER-4	2-420
SCHEDULER-6	2-420
SCM メッセージ	2-420

SCM-2	2-420
SCSI-TARGET メッセージ	2-420
SCSI-TARGET-2	2-420
SCSI-TARGET-3	2-421
SCSI-TARGET-7	2-423
SDV メッセージ	2-423
SDV-2	2-423
SDV-3	2-424
SDV-4	2-426
SDV-6	2-426
SDV-7	2-426
SECURITYD メッセージ	2-426
SECURITYD-2	2-426
SECURITYD-3	2-428
SECURITYD-6	2-428
SENSOR_USD メッセージ	2-429
SENSOR_USD-2	2-429
SENSOR_USD-3	2-430
SENSOR_USD-5	2-431
SENSOR_MGR メッセージ	2-431
SENSOR_MGR-2	2-431
SENSOR_MGR-3	2-431
SENSOR_MGR-4	2-431
SFC メッセージ	2-432
SFC-3	2-432
SFM メッセージ	2-432
SFM-2	2-432
SFM-6	2-432
SKSD メッセージ	2-432
SKSD-2	2-433
SKSD-3	2-433
SKSD-4	2-433
SKSD-5	2-433
SKSD-6	2-435
SKT_USD メッセージ	2-435
SKT_USD-2	2-435
SKT_USD-6	2-435
SME_CPP メッセージ	2-436
SME_CPP-2	2-436
SME_CPP-3	2-437

SME_CPP-5	2-442
SME_CPP-SLOT#-2	2-446
SME_CPP-SLOT#-3	2-447
SME_CPP-SLOT#-4	2-451
SNMPD メッセージ	2-451
SNMPD-1	2-451
SNMPD-2	2-451
SNMPD-3	2-451
SNMPD-4	2-451
SNMPD-5	2-452
SNMPD-6	2-452
SNMPD-7	2-452
SPAN メッセージ	2-452
SPAN-2	2-452
SPAN-3	2-452
SPAN-5	2-453
SPAN-6	2-454
SPI メッセージ	2-454
SPI-SLOT#-2	2-454
STP メッセージ	2-455
STP-2	2-455
STP-3	2-462
STP-4	2-463
STP-6	2-463
SVC_BATTERY メッセージ	2-466
SVC_BATTERY-SLOT#-2	2-466
SVC_BATTERY-SLOT#-4	2-467
SVC_BATTERY-SLOT#-6	2-468
SVC メッセージ	2-468
SVC-0	2-469
SVC-1	2-469
SVC-2	2-469
SVC-3	2-470
SVC-4	2-482
SVC-5	2-491
SVC-6	2-492
SVC-7	2-507
SYSMGR メッセージ	2-507
SYSMGR-2	2-507
SYSMGR-3	2-530

SYSMGR-4	2-540
SYSMGR-5	2-542
SYSMGR-6	2-547
SYSMGR-7	2-549
SYSTEMHEALTH メッセージ	2-551
SYSTEMHEALTH-2	2-551
SYSTEMHEALTH-4	2-554
SYSTEMHEALTH-5	2-559
SYSTEMHEALTH-6	2-561
TACACS メッセージ	2-563
TACACS-2	2-563
TACACS-3	2-563
TACACS-4	2-563
TACACS-5	2-563
TACACS-6	2-564
TBIRD_CMN_USD メッセージ	2-564
TBIRD_CMN_USD-6	2-564
TBIRD_FWD_USD メッセージ	2-564
TBIRD_FWD_USD-6	2-564
TBIRD_MAC_USD メッセージ	2-565
TBIRD_MAC_USD-3	2-565
TBIRD_MAC_USD-6	2-565
TBIRD_QUE_USD メッセージ	2-565
TBIRD_QUE_USD-6	2-565
TBIRD_XBAR_USD メッセージ	2-565
TBIRD_XBAR_USD-6	2-565
TCAP メッセージ	2-566
TCAP-2	2-566
TPC メッセージ	2-566
TPC-SLOT#-5	2-566
TTYD メッセージ	2-567
TTYD-2	2-567
TTYD-3	2-568
TTYD-6	2-568
TUNNEL メッセージ	2-568
TUNNEL-2	2-568
TUNNEL-3	2-569
TUNNEL-4	2-569
TUNNEL-5	2-570
TUNNEL-7	2-571

U2RIB メッセージ	2-571
U2RIB-2	2-571
U2RIB-3	2-571
U2RIB-5	2-572
U2RIB-6	2-572
UDLD メッセージ	2-572
UDLD-3	2-572
UDLD-4	2-573
UDLD-5	2-574
UFDM メッセージ	2-574
UFDM-2	2-574
VDC_MGR メッセージ	2-575
VDC_MGR-2	2-575
VDC_MGR-3	2-576
VDC_MGR-5	2-576
VEC メッセージ	2-577
VEC-SLOT#-3	2-577
VEC-SLOT#-4	2-578
VEC-SLOT#-5	2-578
VEDB_MGR メッセージ	2-581
VEDB_MGR-2	2-581
VEDB_MGR-6	2-581
VES メッセージ	2-582
VES-SLOT#-4	2-582
VES-SLOT#-5	2-582
VFC メッセージ	2-583
VFC-3	2-583
VFC-6	2-583
VLAN_MGR メッセージ	2-584
VLAN_MGR-2	2-584
VLAN_MGR-3	2-584
VLAN_MGR-4	2-584
VLAN_MGR-5	2-584
VLAN_MGR-6	2-585
VNI メッセージ	2-585
VNI-2	2-585
VNI-3	2-586
VNI-6	2-586
VPC メッセージ	2-586
VPC-2	2-586

VPC-3	2-589
VPC-4	2-591
VPC-5	2-592
VPC-6	2-595
VPM メッセージ	2-598
VPM-2	2-598
VPM-3	2-599
VPM-4	2-600
VPM-6	2-600
VPM-SLOT#-2	2-602
VRRP-CFG メッセージ	2-602
VRRP-CFG-2	2-603
VRRP-CFG-3	2-603
VRRP-CFG-5	2-603
VRRP-ENG メッセージ	2-603
VRRP-ENG-2	2-604
VRRP-ENG-3	2-604
VRRP-ENG-4	2-605
VRRP-ENG-5	2-606
VRRP-ENG-6	2-606
VSAN メッセージ	2-607
VSAN-2	2-607
VSAN-3	2-607
VSAN-6	2-607
VSD メッセージ	2-608
VSD-SLOT#-2	2-609
VSHD メッセージ	2-609
VSHD-2	2-609
VSHD-3	2-609
VSHD-4	2-610
VSHD-5	2-611
VSHD-7	2-611
WWN メッセージ	2-611
WWN-1	2-612
WWN-2	2-612
WWN-3	2-613
WWN-4	2-615
WWN-5	2-615
WWN-6	2-615
WWN-7	2-617



XBAR_CLIENT メッセージ	2-617
XBAR_CLIENT-2	2-617
XBAR_CLIENT-3	2-619
XBAR_CLIENT-SLOT#-2	2-619
XBAR_CLIENT-SLOT#-3	2-620
XBAR メッセージ	2-620
XBAR-2	2-620
XBAR-3	2-622
XBAR-4	2-622
XBAR-5	2-622
XMLMA メッセージ	2-626
XMLMA-2	2-627
XMLMA-3	2-627
XMLMA-5	2-628
XMLMA-6	2-628
XMLSA メッセージ	2-628
XMLSA-2	2-628
XMLSA-5	2-629
XMLSA-6	2-629
ZBM メッセージ	2-629
ZBM-2	2-629
ZBM-4	2-631
ZBM-6	2-631
ZONE メッセージ	2-633
ZONE-2	2-633
ZONE-3	2-641
ZONE-4	2-642
ZONE-5	2-645
ZONE-6	2-645





## はじめに

このマニュアルでは、Cisco NX-OS ソフトウェアのシステム メッセージのリストと説明を示します。システム ソフトウェアは動作中に、これらのメッセージをコンソール（およびオプションとして、別のシステム上のログイン サーバ）に送信します。ただし、すべてのメッセージがシステムの問題を表すとは限りません。一部のメッセージは単に情報を示すだけですが、リンク、内蔵ハードウェア、またはシステム ソフトウェアに関する問題の診断に役立つメッセージもあります。

このマニュアルには、すべての CiscoNX OS ソフトウェア リリースに対応したシステム メッセージが含まれます。

ここでは、このマニュアルの対象読者、構成、および表記法について説明します。また、関連マニュアルの入手方法についても説明します。

## 対象読者

このマニュアルでは、Cisco NX-OS システムの管理を担当するシステム管理者を対象としています。

## マニュアルの構成

このガイドの構成は次のとおりです。

章	タイトル	説明
第 1 章	「Cisco NX-OS のシステム メッセージの概要」	システム メッセージの構造とシステム ログ ファイルの形式について説明します。
第 2 章	「Cisco MDS 9000 および Nexus 7000 ファミリのシステム メッセージおよびリカバリ手順」	ログ ファイルに表示される可能性のあるメッセージのリストおよび Cisco MDS と Nexus 7000 ファミリーに適用できる提案ソリューションを示します。

## ドキュメントの表記法

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
太字	コマンドおよびキーワードは太字で示しています。
イタリック体	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。

[ ]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
[ x   y   z ]	どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

出力例では、次の表記法を使用しています。

screen フォント	スイッチに表示される端末セッションおよび情報は、screen フォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。
イタリック体の screen フォント	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示しています。
< >	パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。
[ ]	システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。
!, #	コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。



# CHAPTER 1

## Cisco NX-OS のシステム メッセージの概要

この章では、syslog プロトコル (RFC 3164) が定義したシステム メッセージについて説明します。syslog メッセージの形式を理解する方法と確認のためにシステム メッセージを取得する方法について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

- 「システム ログ メッセージのフォーマット」 (P.1-1)
- 「システム メッセージと履歴の取得」 (P.1-5)

### システム ログ メッセージのフォーマット

システム ログ メッセージはパーセント記号 (%) で始まり、次の形式で表示されます。

- 「常駐スイッチの Syslog フォーマット」 (P.1-1)
- 「リモート ロギング サーバの Syslog 形式」 (P.1-3)

### 常駐スイッチの Syslog フォーマット

常駐スイッチの Syslog 形式 :

```
month dd hh:mm:ss switchname facility-severity-MNEMONIC description
or
month dd hh:mm:ss switchname facility-SLOTnumber-severity-MNEMONIC description
or
month dd hh:mm:ss switchname facility-STANDBY-severity-MNEMONIC description
```

次に例を示します。

```
Nov 1 14:07:58 excal-113 %MODULE-5-MOD_OK: Module 1 is online
Nov 1 14:07:58 excal-113 %PORT-3-IF_UNSUPPORTED_TRANSCEIVER: Transceiver for interface
fc1/13 is not supported
.
```

表 1-1 システム ログ メッセージの形式の説明

要素	説明
month dd	エラーまたはイベントの日付と月
hh:mm:ss	エラーまたはイベントの時刻
switchname	スイッチの名前

表 1-1 システム ログ メッセージの形式の説明 (続き)

要素	説明
facility	エラーまたはイベントのファシリティ (デーモン、カーネル、VSHD、または他のファシリティ)
severity	メッセージの重大度を示す 0 ~ 7 の 1 桁のコード
MNEMONIC	システム メッセージを独自に説明するテキスト ストリング
;%\$VDC #%%\$	VDC ID を必要とするメッセージの説明に表示されるオプションの仮想デバイス コンテキスト (VDC) ID
;%\$VRF #%%\$	VRF ID を必要とするメッセージの説明に表示されるオプションの仮想ルーティング/転送 (VRF) ID
description	レポートされているイベントの詳細を示すテキスト ストリング

FACILITY は、複数の大文字で構成されたコードで、システム メッセージが言及しているファシリティを示します。ファシリティは、システム ソフトウェアのハードウェア デバイス、プロトコル、機能、またはモジュールです。

システム メッセージの SEVERITY コードは 0 ~ 7 の範囲で、状態の重大度を示します。この値が小さいほど、重大な状況を意味します。表 1-2 に重大度レベルをリストします。

表 1-2 システム メッセージの重大度

レベル	説明
0 : 緊急	システムが使用不可
1 : アラート	即時処理が必要
2 : クリティカル	クリティカル状態
3 : エラー	エラー状態
4 : 警告	警告状態
5 : 通知	正常だが注意を要する状態
6 : 情報	単なる情報メッセージ
7 : デバッグ	デバッグ実行時にのみ表示

MNEMONIC は、システム メッセージを一意に識別するコードです。

Message-text は、状態を説明するテキスト ストリングです。メッセージのこの部分には、イベントについての詳細な情報が含まれている場合があります。含まれる情報は、端末ポート番号、ネットワーク アドレス、またはシステム メモリのアドレス空間内での位置に対応するアドレスです。この可変フィールドの情報はメッセージごとに異なるので、ここでは角カッコ ([ ]) で囲んだ短い文字列で示します。たとえば 10 進数は [dec] で表します。

表 1-3 に、メッセージ内の変数フィールドおよびフィールドの情報の種類をリストします。

表 1-3 システム メッセージの可変フィールドの表記

表記	情報のタイプ
[dec]	10 進数
[hex]	16 進数

表 1-3 システム メッセージの可変フィールドの表記

表記	情報のタイプ
[char]	1 文字
[chars]	文字列

次のシステム メッセージ例は、変数フィールドがどのように使用される可能性があるかを示します。

```
%MODULE-5-MOD_MINORSWFAIL: Module [dec] reported a failure in service [chars]
```

この例の場合、

ファシリティ コード = MODULE (モジュール固有のエラーであることを示します)

重大度 = 5 (通知)

アラーム/イベント コード = MOD\_MINORSWFAIL

問題の説明 = Module [dec] reported a failure in service [chars]

[dec] はこのメッセージに関連付けられたモジュールのスロット番号です。

[chars] はこの障害が発生したサービス名です。

システム ログ メッセージはパーセント記号 (%) で始まり、次の形式で表示されます (表 1-4 を参照)。

## リモート ロギング サーバの Syslog 形式

リモート ロギング サーバの Syslog 形式 :

```
month dd hh:mm:ss IP-addr-switch : year month day hh:mm:ss Timezone: facility-severity-MNEMONIC
description
or
month dd hh:mm:ss IP-addr-switch : year month day hh:mm:ss Timezone:
facility-SLOTnumber-severity-MNEMONIC description
or
month dd hh:mm:ss IP-addr-switch : year month day hh:mm:ss Timezone: facility-STANDBY-severity-MNEMONIC
description
次に例を示します。
```

```
sep 21 11:09:50 172.22.22.45 : 2005 Sep 04 18:18:22 UTC: %AUTHPRIV-3-SYSTEM_MSG: ttyS1:
togetatrr: Input/output error - getty[28224]
switch resident syslog 2005 Sep 4 18:18:22 switch %AUTHPRIV-3-SYSTEM_MSG: ttyS1:
togetatrr: Input/output error - getty[28224]
time on switch : 2005 Sep 4 18:18:22 time on Loggng Server : Sep 21 11:09:50
fc1/13 is not supported
.
```

表 1-4 システム ログ メッセージの形式の説明

要素	説明
month dd	エラーまたはイベントの日付と月
hh:mm:ss	エラーまたはイベントの時刻
IP-addr-switch	スイッチの IP アドレス
facility	エラーまたはイベントのファシリティ (デーモン、カーネル、VSHD、または他のファシリティ)
severity	メッセージの重大度を示す 0 ~ 3 の 1 桁のコード
MNEMONIC	システム メッセージを独自に説明するテキスト ストリング

表 1-4 システム ログ メッセージの形式の説明 (続き)

要素	説明
%%\$VDC #%%\$	VDC ID を必要とするメッセージの説明に表示されるオプションの仮想デバイス コンテキスト (VDC) ID
%%\$VRF #%%\$	VRF ID を必要とするメッセージの説明に表示されるオプションの仮想ルーティング/転送 (VRF) ID
description	レポートされているイベントの詳細を示すテキスト スtring

FACILITY は、複数の大文字で構成されたコードで、システム メッセージが言及しているファシリティを示します。ファシリティは、システム ソフトウェアのハードウェア デバイス、プロトコル、機能、またはモジュールです。

システム メッセージの SEVERITY コードは 0～3 の範囲で、状態の重大度を示します。この値が小さいほど、重大な状況を意味します。表 1-5 に重大度レベルをリストします。

表 1-5 システム ログ メッセージの形式の説明

レベル	説明
0 : 緊急	システムが使用不可
1 : アラート	即時処理が必要
2 : クリティカル	クリティカル状態
3 : 通知	正常だが注意を要する状態

MNEMONIC は、システム メッセージを一意に識別するコードです。

Message-text は、状態を説明するテキスト スtring です。メッセージのこの部分には、イベントについての詳細な情報が含まれている場合があります。含まれる情報は、端末ポート番号、ネットワーク アドレス、またはシステム メモリのアドレス空間内での位置に対応するアドレスです。この可変フィールドの情報はメッセージごとに異なるので、ここでは角カッコ ([ ]) で囲んだ短い文字列で示します。たとえば 10 進数は [dec] で表します。

表 1-6 に、メッセージ内の変数フィールドおよびフィールドの情報の種類をリストします。

表 1-6 システム メッセージの可変フィールドの表記

表記	情報のタイプ
[dec]	10 進数
[hex]	16 進数
[char]	1 文字
[chars]	文字列

次のシステム メッセージ例は、変数フィールドがどのように使用される可能性があるかを示します。

```
%AUTHPRIV-3-SYSTEM_MSG: AUTHPRIV [dec] reported a failure in service [chars]
```

この例の場合、

ファシリティ コード = AUTHPRIV (authpriv 固有のエラーであることを示します)

重大度 = 3 (通知)

アラーム/イベント コード = SYSTEM\_MSG



問題の説明 = Authpriv [dec] reported a failure in service [chars]

[dec] はこのメッセージに関連付けられたモジュールのスロット番号です。

[chars] はこの障害が発生したサービス名です。

## システム メッセージと履歴の取得

システム メッセージは、デフォルトですぐにコンソールに表示されるか、内部ログ ファイルまたは syslog サーバにリダイレクトされます。システム メッセージの重大度レベルは **logging** グローバル コンフィギュレーション コマンドによって割り当てられたキーワードに対応します。これらのキーワードは、これらのメッセージが表示される場所とレベルを定義します（『Cisco NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください）。設定されているログ レベル以上の重大度のメッセージに対応するシステム メッセージだけが記録されます。例として 3（エラー）にログ レベルが設定されている場合は、エラー、クリティカル、アラート、および緊急システム メッセージが表示されますが、警告、通知、情報、またはデバッグ システム メッセージは表示されません。

システム メッセージの処理の詳細については、『Cisco NX-OS System Management Configuration Guide, Release 4.1』を参照してください。

## システム メッセージ ログの保存

**logging logfile** グローバル コンフィギュレーション コマンドは、内部ログ ファイルへのシステム メッセージのコピーをイネーブルにし、任意でファイルのサイズを設定します。ファイルに記録されたメッセージを表示するには、**show logging EXEC** コマンドを使用します。バッファ内の最も古いメッセージが最初に表示されます。バッファの現在の内容をクリアするには、**clear debug-logfile** コマンドを使用します。

## Syslog サーバへのシステム メッセージの記録

**logging host-name** コマンドは、ロギング メッセージを受信する syslog サーバ ホストを識別します。**host-name** 引数は、ホストの名前またはインターネット アドレスです。このコマンドを何度も発行すると、ロギング メッセージを受信する syslog サーバのリストが作成されます。**no logging host-name** コマンドは、指定されたアドレスを持つ syslog サーバを、syslog サーバのリストから削除します。





## CHAPTER 2

# Cisco MDS 9000 および Nexus 7000 ファミリのシステム メッセージおよびリカバリ手順

この章では、Cisco NX-OS MDS 9000 および Nexus 7000 ファミリのスイッチのシステム メッセージについて説明します。メッセージは、それを生成するシステム ファシリティのアルファベット順に表示されます。各システム ファシリティの項で、メッセージは重大度レベルおよびニーモニックのアルファベット順に表示されます。各エラー メッセージの後には、説明と推奨処置が記載されています。

## AAA メッセージ

ここでは、AAA メッセージについて説明します。

### AAA-1

**エラー メッセージ** AAA-1-AAA\_SESSION\_LIMIT\_REJECT: aaa request rejected as maximum aaa sessions are in progress

**説明** 最大同時 AAA セッションの制限に到達したため、AAA 要求が拒否されました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

### AAA-2

**エラー メッセージ** AAA-2-AAA\_NVRAM\_UPGRADE\_FAILURE: upgrading of accounting log failed. [chars]

**説明** アカウンティング ログのアップグレードテストが失敗しました。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** AAA-2-AAA\_PROGRAM\_EXIT: aaa daemon exiting: [chars]

**説明** AAA デーモンが終了しています。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## AAA-3

**エラー メッセージ** AAA-3-AAA\_NVRAMFAILURE: nvram failure

**説明** NVRAM に対する読み取り / 書き込みができません。そのため、アカウントिंग ログを保存できません

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## AAA-6

**エラー メッセージ** AAA-6-AAA\_ACCOUNTING\_MESSAGE: [chars]

**説明** アカウンティング メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## AAM メッセージ

ここでは、AAM メッセージについて説明します。

## AAM-2

**エラー メッセージ** AAM-2-ELS\_FC2\_GL\_INDEX\_LOOKUP\_FAILED: Failed to lookup global port index for interface [[chars]]

**説明** インターフェイス [chars] のグローバルなポート インデックスのルックアップに失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## AAM-3

**エラー メッセージ** AAM-3-ALLOC\_FAILED: Failed in File:[chars] Line:[dec] for type [dec] size [dec]

**説明** AAM プロセスは、ファイル [chars] の行 [dec] でサイズ [dec] のメモリ タイプ [dec] のヒープメモリを割り当てることができませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** AAM-3-ASSERTION\_FAILED: Failed in File:[chars] Line:[dec]

**説明** ファイル [chars] の行 [dec] で AAM プロセスのアサーションに失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ACLLOG メッセージ

ここでは、ACLLOG メッセージについて説明します。

### ACLLOG-4

**エラー メッセージ** ACLLOG-4-ACLLOG\_MAXFLOW\_REACHED: [chars]

**説明** 現在のインターバルで最大フローに達しました : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLLOG-4-ACLLOG\_THRESHOLD: [chars]

**説明** フローのしきい値に達しました : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### ACLLOG-6

**エラー メッセージ** ACLLOG-6-ACLLOG\_FLOW\_INTERVAL: [chars]

**説明** 現在のアラート インターバルのフロー情報 : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLLOG-6-ACLLOG\_NEW\_FLOW: [chars]

**説明** ACLLOG の新しいフロー : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ACLMGR メッセージ

ここでは、ACLMGR メッセージについて説明します。

### ACLMGR-2

**エラー メッセージ** ACLMGR-2-ACLMGR\_COMMIT\_FAIL: Commit failed: [chars]

**説明** PPF コミットが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-2-ACLMGR\_NO\_ERRDISABLED: [chars] event on interface [chars] ([hex]) allowed to succeed in spite of access-list failure

**説明** アクセスリスト操作がポート イベント中に失敗しましたが、ポート イベントは、errdisable が許可されないため、正常に終了しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-2-EXITING: Exit reason: [chars]

**説明** ACLMGR サービス プロセスが [char] により終了しました。プロセスが自動的に再起動された可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-2-INITFAIL: ACLMGR Service Init failed: [chars]

**説明** ACLMGR サービスの初期化が失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-2-MALLOC\_ERROR: Size [dec] bytes

**説明** ACLMGR サービスがメモリを割り当てることができませんでした。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** ACLMGR-2-PSS\_ERROR: [chars]: PSS ret. val=[dec]

**説明** ACLMGR サービスで、永続ストレージ データベースでの動作中にエラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ACLMGR-3

**エラー メッセージ** ACLMGR-3-ACLMGR\_DB\_LOCK\_MSG: ACL database message, reason: [chars], session 0x%llx, type: [chars]

**説明** ACL PPF データベース ロックの取得/解除関連のメッセージ。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-3-ACLMGR\_GSYNC\_ERROR: Error ocured during global sync of ACL runtime database to standby, reason: [chars] , [chars]

**説明** スタンバイにランタイム データベースのコピーを送信するための ACL スナップショットが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-3-ACLMGR\_PPF\_ERROR: PPF error: [chars]

**説明** PPF はエラーを生成しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-3-ACLMGR\_PSS\_CORRUPTED: [chars] PSS found corrupted

**説明** ACLMGR サービスは永続情報データベースの 1 つに破損を検出しました。データベースが再作成されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-3-ACLMGR\_STAT\_CONSOLIDATION\_FAILURE: ACL statistic parsing or consolidation failed

**説明** 統計情報の更新が解析または統合ステップ中に失敗しました。統計情報が失われた可能性があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-3-ACLMGR\_VACL\_REDIRECTION\_DISABLED\_REMOVAL: VACL redirection to interface [chars] ([hex]) disabled: the port has been removed

**説明** ポートへの VACL リダイレクションは、ポートが削除されたため非アクティブ化されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-3-ACLMGR\_VERIFY\_FAIL: Verify failed: [chars]

**説明** PPF の確認が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-3-MTSError: [chars]

**説明** ACLMGR サービスで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ACLMGR-4

**エラー メッセージ** ACLMGR-4-ACLMGR\_PPF\_WARNING: PPF warning: [chars]

**説明** PPF は警告を生成しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-4-ACLMGR\_VACL\_REDIRECTION\_DISABLED\_PCM: VACL redirection to interface [chars] ([hex]) disabled: the port became a portchannel member

**説明** ポートへの VACL リダイレクションは、ポート チャネルのメンバであるため一時的に非アクティブ化されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-4-PSS\_VERSION\_MISMATCH: PSS [dec] Code [dec]

**説明** ACLMGR サービスと永続ストレージデータベースの 1 つでバージョンの不一致が発生しました。永続的な情報は新しい形式に変換されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ACLMGR-6

**エラー メッセージ** ACLMGR-6-ACLMGR\_PPF\_NOTIF: PPF notification: [chars]

**説明** PPF は通知を生成しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** ACLMGR-6-BECAME\_ACTIVE: Became ACTIVE from standby mode

**説明** スタンバイ スーパーバイザの ACLMGR サービスがアクティブになり、クライアント要求を処理する準備ができました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-6-BECAME\_STDBY: Became STANDBY from active mode

**説明** ACLMGR サービスはアクティブ モードからスタンバイになりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-6-FAILED\_TO\_SEND\_HEARTBEAT: Failed to send heartbeat to system manager: Reason=[chars]

**説明** ACLMGR サービスはシステム マネージャにハートビートを送信できませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-6-SERVICE\_UP: Initialized [chars]

**説明** ACLMGR サービスは起動し、準備ができています。[char] モードでサービスが初期化されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-6-SRVEXIT: ACLMGR Service shutting down gracefully

**説明** ACLMGR サービスが正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLMGR-6-SWITCHOVER: Switching Over to other Sup.

**説明** ACLMGR サービスはスタンバイ スーパーバイザ カードに正常に切り替えられました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ACLQOS メッセージ

ここでは、ACLQOS メッセージについて説明します。

## ACLQOS-SLOT#-2

**エラー メッセージ** ACLQOS-SLOT#-2-ACLQOS\_FAILED: ACLQOS failure: [chars]

**説明** ACLQOS 操作が aqlqos クライアントで失敗しました

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ** ACLQOS-SLOT#-2-ACLQOS\_INBAND\_INTERFACE\_FAILURE: Inband interface lif lookup failed ([chars])

**説明** インバンドインターフェイスの lif ルックアップが失敗しました

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ** ACLQOS-SLOT#-2-ACLQOS\_MALLOC\_FAILED: Memory allocation failed. [chars]

**説明** メモリの割り当てに失敗しました。これは重大エラーです

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ** ACLQOS-SLOT#-2-ACLQOS\_OOTR: Tcam resource exhausted: [chars]

**説明** ACL をプログラムするための TCAM リソースが使い果たされました

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ** ACLQOS-SLOT#-2-PPF\_FAILED: Database failure: [chars]

**説明** データベース操作が aqlqos クライアントで失敗しました

**推奨処置** DDTS はありません。

## ACLQOS-SLOT#-3

**エラー メッセージ** ACLQOS-SLOT#-3-ACLQOS\_CC\_INVALID: Invalid Congestion Control parameters: [chars]

**説明** 無効な輻輳制御パラメータ

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ** ACLQOS-SLOT#-3-ACLQOS\_MCM\_ERROR: MCM Message Inconsistent.  
Please collect MCM and ACLMgr Tech Support for all VDCs

**説明** MCM メッセージの不整合

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ** ACLQOS-SLOT#-3-ACLQOS\_PAUSE\_INVALID: Invalid Pause parameters:  
[chars]

**説明** 無効な中断パラメータ

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ** ACLQOS-SLOT#-3-ACLQOS\_QUEUING\_ERROR: ACL/QoS queuing error:  
[chars]

**説明** ACL/QoS のキューイング設定の内部エラー

**推奨処置** DDTS はありません。

## ACLQOS-SLOT#-4

**エラー メッセージ** ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS\_ATOMIC\_ERR: [chars]

**説明** TCAM を使用しすぎています。アトミック アップデートをオフにしてください

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ** ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS\_BC\_OVER\_THRESHOLD: Bank Chaining enabled:  
Inst [dec]usagehasreacheditsthreshold'

**説明** TCAM がほぼ満杯です

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ** ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS\_FC\_WARNING: Found stale FCoE entry in  
instance [dec]. VSAN: [dec], SID: [hex], DID: [hex], SI:[dec], SI\_MASK:[dec],  
RW\_VSAN: [dec], RW\_VSAN\_FLAG: [dec], RW\_SID: [hex], RW\_SID\_FLAG: [dec], RW\_DID:  
[hex]. RW\_DID\_FLAG: [dec] Cleaning it up.

**説明** インスタンス [dec] で古い FCoE エントリを検出しました。VSAN: [dec]、SID: 0x [hex]、  
DID: 0x [hex]、SI: [dec]、SI\_MASK: [dec]、RW\_VSAN: [dec]、RW\_VSAN\_FLAG: [dec]、  
RW\_SID: 0x [hex]、RW\_SID\_FLAG: [dec]、RW\_DID: 0x [hex]。RW\_DID\_FLAG: [dec] ク  
リーンアップしています。

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラーメッセージ** ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS\_MATCH\_ALL\_MERGE\_UPDATE: Warning (match\_all merging): [chars]

**説明** 警告 (match\_all のマージ)

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラーメッセージ** ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS\_OVER\_THRESHOLD: Inst [dec] Tcam [dec] Bank [dec] usagehasreacheditsthreshold'

**説明** TCAM がほぼ満杯です

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラーメッセージ** ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS\_QUEUEING\_COS2Q\_INVALID: ACL/QoS invalid queuing policy because of cos map change: [chars] queue [chars], interface [chars]

**説明** 無効なキューイング ポリシーを設定しようとした

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラーメッセージ** ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS\_QUEUEING\_INVALID: ACL/QoS invalid queuing policy: [chars]

**説明** 無効なキューイング ポリシーを設定しようとした

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラーメッセージ** ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS\_UNDER\_THRESHOLD: Tcam [dec] Bank [dec]'s usage is below the threshold now

**説明** TCAM の使用状況がしきい値未満です

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラーメッセージ** ACLQOS-SLOT#-4-ACLQOS\_WARNING: ACLQOS Warning: [chars]

**説明** ACLQOS の警告

**推奨処置** DDTS はありません。

## ACLQOS-SLOT#-5

**エラーメッセージ** ACLQOS-SLOT#-5-ACLQOS\_DISRUPTIVE\_IPv6\_UPDATE: Disruptive update of IPv6 compression entries

**説明** 中断を伴う IPv6 圧縮エントリのアップデート

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ** ACLQOS-SLOT#-5-ACLQOS\_NON\_ATOMIC: Non atomic ACL/QoS policy update done for [chars]

**説明** 非アトミック ACL/QoS ポリシー アップデートが行われました

**推奨処置** DDTS はありません。

## ACLTCAM メッセージ

ここでは、ACLTCAM メッセージについて説明します。

### ACLTCAM-2

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_ADJ\_EXHAUSTED: ACLTCAM failed to program route for VSAN: [dec], SID: [chars] DID: [chars], error: [chars].

**説明** ACLTCAM プロセスで、リソースの枯渇により、VSAN [dec] SID [chars] DID [chars] のルートをプログラム中に障害が発生しました。[chars] はエラー コードです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_ALMOST\_FULL: TCAM close to FULL. [chars] TCAM Usage ([dec]/[dec]) exceeded [dec]% fwd-eng: [dec], [chars]

**説明** [chars] の TCAM 使用状況 [dec]/[dec] が fwd-engine [dec],[chars] で [dec] パーセントを超えました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_CONFIG\_READ\_FROM\_DRIVER\_FAILED: [chars] [dec], Error: [hex].

**説明** 転送エンジンの ASIC ドライバから設定を読み取ることができません。[chars] [dec]、エラー: 0x[hex]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_CONFIG\_WRITE\_TO\_DRIVER\_FAILED: [chars] [dec], Error: [hex].

**説明** 転送エンジンの ASIC ドライバに設定を書き込むことができません。[chars] [dec]、エラー: 0x[hex]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_FLOW\_STATS\_READ\_FAILED: Hardware flow stats read failed(ASIC: [dec], [chars] TCAM, Address: [dec], Num Entries: [dec], Error: [chars]).

**説明** ハードウェア フロー統計情報の読み取りに失敗しました (ASIC : [dec]、[chars] TCAM、アドレス : [dec]、数値エントリ : [dec]、エラー : [chars])。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_INCONSISTENT\_DATABASE: Database found inconsistent.

**説明** データベースに矛盾が見つかりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_INCONSISTENT\_TCAM\_CONTENTS: TCAM contents found inconsistent.

**説明** TCAM の内容が不整合です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_INIT\_FAILED: Initialization failed for forwarding engine ASIC: [dec], [chars] TCAM.

**説明** [chars] TCAM で転送エンジン ASIC [dec] の初期化に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_INIT\_REGIONS\_FAILED: Initialization failed for forwarding engine ASIC: [dec], [chars] TCAM, [chars] Region.

**説明** [chars] TCAM の [chars] リージョンで転送エンジン ASIC [dec] のリージョンの初期化に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_MALLOC\_FAILURE: Memory allocation failed for size [dec].

**説明** サイズ [dec] バイトのメモリ割り当てに失敗しました。

**推奨処置** プロセスを再起動します。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_MTS\_FAILURE: MTS operation failed: [chars].

**説明** MTS 操作が失敗しました。[chars] は理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_MTS\_Q\_FULL: MTS queue for SAP [dec] is full

**説明** SAP [dec] の MTS のキューがいっぱいです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_MTS\_REGISTRATION\_FAILED: MTS registration failed for opCode: [dec].

**説明** opCode : [dec] の MTS 登録に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_NO\_ROUTE: ACLTCAM failed to get route for VSAN: [dec], Rewrite: [chars] DID: [chars] DID MASK: [chars], error: [hex].

**説明** ACLTCAM プロセスで、VSAN [dec]、書き換え [chars]、DID [chars]、DID マスク [chars] のルートの取得中に障害が発生しました。[hex] はエラー コードです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_NO\_TCAM\_LEFT: ACLTCAM resource exhausted for interface : [chars]

**説明** ACLTCAM ハードウェア リソースがすべて使用されています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_PHY\_TCAM\_READ\_FAILED: [chars] read from hardware TCAM failed(ASIC: [dec], [chars] TCAM, Address: [dec], Num Entries: [dec], Error: [chars]).

**説明** ハードウェア TCAM からの [chars] の読み取りに失敗しました (ASIC : [dec]、[chars] TCAM、アドレス : [dec]、数値エントリ : [dec]、エラー : [chars])。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_PHY\_TCAM\_READ\_INVALID: Invalid([chars], value: [dec]) TCAM entry read from hardware TCAM (FWD-Engine: [dec], [chars] TCAM, Address: [dec]), Ignoring this entry.

**説明** ハードウェア TCAM (FWD-Engine : [dec]、[chars] TCAM、アドレス : [dec]) からの無効な ([chars]、値 : [dec]) TCAM エントリ。このエントリを無視します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_PHY\_TCAM\_WRITE\_FAILED: [chars] write to hardware TCAM failed(ASIC: [dec], [chars] TCAM, Address: [dec], Num Entries: [dec], Error: [chars]).

**説明** ハードウェア TCAM への [chars] の書き込みに失敗しました (ASIC : [dec]、[chars] TCAM、アドレス : [dec]、数値エントリ : [dec]、エラー : [chars])。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-ACL\_TCAM\_PSS\_FAILURE: Failed to do PSS operation: [chars], reason: [hex].

**説明** PSS 操作 [chars] の実行に失敗しました。[hex] は理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-PSS\_OPEN\_FAILED: PSS open failed - [hex].

**説明** ACLTCAM の永続データベースのハンドルを取得できませんでした。[hex] はエラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-2-RECONS\_FAILED: Reconstruction of TCAM contents failed during upgrade - [hex].

**説明** 中断を伴わないアップグレード中に、ACLTCAM の内容が正常に再構築されませんでした。[hex] はエラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ACLTCAM-3

**エラー メッセージ** ACLTCAM-3-ACL\_TCAM\_INV\_TCAM\_SYNC\_ATTEMPT: Attempt to write invalid shadow entry: [dec] ([dec]/[dec]) to TCAM, fwd-engine: [dec] ([chars]), change-array: [dec]/[dec], <MSG\_EXPL

**説明** TL ポート マネージャの初期化が失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-3-ACL\_TCAM\_MTS\_Q\_LEAK: Possible MTS buffer leak for SAP [dec]

**説明** SAP [dec] で MTS バッファ リークが発生した可能性があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** ACLTCAM-3-ALLOCFAIL: Heap Memory allocation failed: [chars]

**説明** TL ポート マネージャは動的メモリ不足です。[chars] は障害が発生したコンテキストを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-3-FC2ERROR: [chars]

**説明** TL ポート マネージャで FC2 エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-3-GENERROR: [chars]

**説明** TL ポート マネージャで一般的なエラー（上記のいずれのカテゴリにも該当しないエラー）が発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-3-MTSError: [chars]

**説明** TL ポート マネージャで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-3-PSSError: [chars]

**説明** TL ポート マネージャで PSS エラーが発生しました。[chars] は障害が発生したコンテキストを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-3-REGISTER\_FAILED: Could not register to MTS opcode [chars] - error [hex].

**説明** ACLTCAM プロセスが、[chars] で示された通知に登録できませんでした。[hex] はエラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ACLTCAM-4

**エラー メッセージ** ACLTCAM-4-ACL\_TCAM\_BELOW\_THRESHOLD: [chars] TCAM usage ([dec]/[dec]) fell below [dec]% fwd-eng: [dec], [chars]

**説明** [chars] の TCAM 使用状況 [dec]/[dec] が fwd-engine [dec]、[chars] で [dec] パーセントを下回りました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-4-ACL\_TCAM\_BEYOND\_THRESHOLD: [chars] TCAM usage ([dec]/[dec]) exceeded [dec]% fwd-eng: [dec], [chars]

**説明** [chars] の TCAM 使用状況 [dec]/[dec] が fwd-engine [dec]、[chars] で [dec] パーセントを超えました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-4-ACL\_TCAM\_FLOW\_COUNTER\_INVALIDATED: Flow counter for flow: vsan: [dec], sid: [hex], did: [hex] with statistics: frames = %llu & bytes = %llu was invalidated due to: [chars]

**説明** ACLTCAM プロセスは、[dec] フレームの統計情報が収集されたフロー VSAN [dec] SID [dec] DID [hex] のフロー カウンタを無効にし、理由 [[chars]] により [dev] バイトが無効になりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-4-ACL\_TCAM\_FLOW\_COUNTER\_VALIDATED: Flow counter for flow: vsan: [dec], sid: [hex], did: [hex] is now valid

**説明** ACLTCAM プロセスは、フロー VSAN [dec] SID [hex] DID [hex] のフロー カウンタを検証しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-4-ACL\_TCAM\_MTS\_Q\_HIGH: MTS queue for SAP [dec] is close to full

**説明** SAP [dec] の MTS キューがフルに近づいています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-4-TLPM\_ALPA\_CACHE\_FULL: Translation Port ALPA cache is full. Some new entries may not be cached

**説明** TL ポートのキャッシュに現在アクティブ エントリが格納され、キャッシュがいっぱいになっています。したがって、TL ポートに新しく作成された **alpa** エントリが割り当てられる利用可能なキャッシュ スペースはありません。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ACLTCAM-6

**エラー メッセージ** ACLTCAM-6-ACL\_TCAM\_STATUS: Status: [chars].

**説明** ACLTCAM ステータスが次のように報告されています: [chars].

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-6-MGRCREATED: Translation Port Manager created.

**説明** TL ポート マネージャが正常に作成され、稼働しています。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-6-MGREXIT: Translation Port Manager shutting down gracefully.

**説明** TL ポート マネージャは、正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-6-PORTDOWN: Translation Port [chars] DOWN.

**説明** TL ポートとして設定されたポートがダウンし、動作していません。[chars] は TL ポートを識別する **interface-id** ストリングです。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACLTCAM-6-PORTUP: Translation Port [chars] UP.

**説明** TL ポートとして設定されたポートが起動し、動作しています。[chars] は TL ポートを識別する **interface-id** ストリングです。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ACL メッセージ

ここでは、ACL メッセージについて説明します。

## ACL-2

**エラー メッセージ** ACL-2-ACL\_HA\_FAILURE: Failed to do high availability operation: [chars].

**説明** ハイアベイラビリティ操作の実行に失敗しました。[chars] は理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-2-ACL\_INIT\_FAILED: Initialization failed for ACL: [chars], reason: [hex].

**説明** [chars]、理由: [hex] により、ACL の初期化に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-2-ACL\_LINECARD\_STATUS: Status from linecard: [dec], for module: [chars] (ID: [dec]), status: [dec], error\_id: [hex], catastrophic: [chars], restart count: [dec].

**説明** ラインカード: [dec] のステータス: [dec]。モジュール: [chars] (ID: [dec])、ステータス: [dec]、error\_id: [hex]、致命的: [chars]、再起動カウント: [dec]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-2-ACL\_MTS\_FAILURE: Failed to do MTS operation: [chars].

**説明** MTS 操作の実行に失敗しました。[chars] は理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-2-ACL\_MTS\_Q\_FULL: MTS queue for SAP [dec] is full

**説明** SAP [dec] の MTS のキューがいっぱいです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-2-ACL\_MTS\_REGISTRATION\_FAILED: MTS options setting to [hex] failed for opCode: [dec].

**説明** opCode: [dec] の [hex] への MTS オプション設定に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-2-ACL\_PENDING\_MSG\_ARR\_FULL: ACL Upgrade Pending Messages Array is Full with [dec] messages. Failing the MTS message with Opc: [dec], RR\_TOKEN: [hex]

**説明** ACL アップグレード保留メッセージ配列が [dec] メッセージで満杯です。Opc : [dec]、RR\_TOKEN : [hex] の MTS メッセージが失敗します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-2-ACL\_PSS\_FAILURE: Failed to do PSS operation: [chars], reason: [hex].

**説明** PSS 操作 [chars] の実行に失敗しました。[hex] は理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-2-ACL\_PSS\_VER\_FAIL: PSS file [chars] has version [dec].[dec].[dec], expected version [dec].[dec].[dec].

**説明** PSS バージョンで不一致が発生しました。[chars] は PSS サービス、[dec].[dec].[dec] は現在のバージョン番号、[dec].[dec].[dec] は予想されるバージョンを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-2-ACL\_RUNTIME\_FAILURE: [chars] [dec], Error: [hex]

**説明** ACL ランタイム障害が、[chars] [dec]、理由 : [hex] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-2-ACL\_TCAM\_FAILURE: Failed to do TCAM operation: [chars].

**説明** TCAM 操作の実行に失敗しました。[chars] は理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ACL 3

**エラー メッセージ** ACL-3-ACL\_MTS\_Q\_LEAK: Possible MTS buffer leak for SAP [dec]

**説明** SAP [dec] で MTS バッファ リークが発生した可能性があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ACL-4

**エラー メッセージ** ACL-4-ACL\_MTS\_Q\_HIGH: MTS queue for SAP [dec] is close to full

**説明** SAP [dec] の MTS キューがフルに近づいています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-4-ACL\_WARNING: [chars] [dec]

**説明** ACL 警告メッセージが [chars] [dec] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ACL-5

**エラー メッセージ** ACL-5-ACL\_ADJ\_SHARING\_STATUS: Successfully completed [chars] on Generation 2 linecards.

**説明** コマンド \`[chars]` が第 2 世代のラインカードで正常に完了しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ACL-6

**エラー メッセージ** ACL-6-ACL\_DIAG\_EVENT\_STATUS: [chars] [hex].

**説明** ACL システム ヘルス管理イベント ステータスが [chars] [hex] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-6-ACL\_E\_PORT\_EVENT\_STATUS: [chars] [chars].

**説明** ACL xEport イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-6-ACL\_FCC\_EVENT\_STATUS: [chars] [chars].

**説明** ACL FCC イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-6-ACL\_LINECARD\_EVENT\_STATUS: [chars] [hex].

**説明** ACL ラインカード イベント ステータスが [chars] [dec] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-6-ACL\_MCAST\_EVENT\_STATUS: [chars] [chars].

**説明** ACL マルチキャスト イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-6-ACL\_NX\_PORT\_EVENT\_STATUS: [chars] [chars].

**説明** ACL Nx ポート イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-6-ACL\_PORT\_MODE\_EVENT\_STATUS: [chars] [chars].

**説明** ACL portmode イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-6-ACL\_RUNTIME\_STATUS: [chars] [dec]

**説明** ACL ランタイム ステータスが [chars] [dec] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-6-ACL\_SPAN\_DEST\_CONFIG\_STATUS: [chars] [chars].

**説明** ACL SPAN 宛先設定イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-6-ACL\_SPAN\_SRC\_CONFIG\_STATUS: [chars] [chars].

**説明** ACL SPAN 送信元設定イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-6-ACL\_STATUS: ACL Status: [chars].

**説明** ACL ステータスが [chars] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ACL-6-ACL\_UPDATE\_SSRAM\_QOS\_EVENT\_STATUS: [chars] [chars].

**説明** ACL アップデート SSRAM QoS イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## AMM メッセージ

ここでは、AMM メッセージについて説明します。

### AMM-SLOT#-0

**エラー メッセージ** AMM-SLOT#-0-CLI\_INIT\_FAILED: CLI library initialization failed!

**説明** AMM は CLI インフラストラクチャ バックエンド ライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** AMM-SLOT#-0-TIMER\_INIT\_FAILED: Timer subsystem initialization failed!

**説明** AMM はタイマー ライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### AMM-SLOT#-2

**エラー メッセージ** AMM-SLOT#-2-AMM\_MEM\_ALLOC: Memory allocation failed. [chars]

**説明** メモリの割り当てに失敗しました。これは重大エラーです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** AMM-SLOT#-2-AMM\_RECOVERY\_ERROR: Error in Recovery: [chars]

**説明** AMM は再起動後に回復できませんでした。これは致命的なエラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### AMM-SLOT#-6

**エラー メッセージ** AMM-SLOT#-6-INITIALIZED: Internal state created [chars]

**説明** AMM は内部状態のステートレス/ステートフル [chars] を作成しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



## ASCII-CFG メッセージ

ここでは、ASCII-CFG メッセージについて説明します。

### ASCII-CFG-2

**エラー メッセージ** ASCII-CFG-2-ACFG\_CONFIGURATION\_APPLY\_ERROR: Error encountered while Ascii configuration was being applied. Please use show startup-config log to view details

**説明** 少なくとも1つのコマンドはASCII設定が適用されている間に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASCII-CFG-2-ACFG\_LIB\_INVOKE\_ERR: Ascii config library invocation error: [chars]

**説明** ASCII設定を表示するためにライブラリ関数が呼び出されている間にエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASCII-CFG-2-ACFG\_OPER\_FAIL: Operation failed because of [chars]

**説明** 操作が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASCII-CFG-2-ACFG\_ROLLBACK\_FAILED: Rollback to checkpoint [chars] Failed, Going to undo the changes (atomic option)

**説明** atomic オプションのロールバック操作に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASCII-CFG-2-ACFG\_ROLLBACK\_UNDO\_FAILED: Undo failed for atomic Rollback, Please correct the error manually and retry rollback

**説明** (自動動作の) ロールバック変更の取り消しに失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASCII-CFG-2-ACFG\_SYSLOG\_INIT\_FAILED: Ascii config Syslog Init Error

**説明** ASCII設定のsyslogを初期化中にエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASCII-CFG-2-PSS\_VER\_FAIL: PSS file [chars] has version [dec].[dec].[dec], expected version [dec].[dec].[dec]

**説明** PSS バージョンで不一致が発生しました。[chars] は PSS サービス、[dec].[dec].[dec] は現在のバージョン番号、[dec].[dec].[dec] は予想されるバージョンを示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## ASCII-CFG-3

**エラー メッセージ** ASCII-CFG-3-ACFG\_MTSERROR: [chars]

**説明** Ascii-cfg-server (ロールバック プロセス) で MTS のエラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ASCII-CFG-6

**エラー メッセージ** ASCII-CFG-6-ACFG\_CHECKPOINT\_CLEAR\_DATABASE: cleared all the configuration checkpoints

**説明** すべてのコンフィギュレーション チェックポイントをクリアしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASCII-CFG-6-ACFG\_CHECKPOINT\_CREATED: Created configuration checkpoint [chars]

**説明** コンフィギュレーション チェックポイントが作成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASCII-CFG-6-ACFG\_CHECKPOINT\_DELETED: Deleted configuration checkpoint [chars]

**説明** コンフィギュレーション チェックポイントが削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASCII-CFG-6-ACFG\_MAX\_CHECKPOINTS: Maximum no of checkpoints reached, Removing the oldest checkpoint

**説明** チェックポイントの最大数に到達しました。最も古いチェックポイントが削除されます

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASCII-CFG-6-ACFG\_ROLLBACK\_ATOMIC: Performing configuration rollback to checkpoint [chars] (with atomic option)

**説明** atomic オプションを指定してコンフィギュレーション ロールバックを実行しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASCII-CFG-6-ACFG\_ROLLBACK\_BEST: Performing configuration rollback to checkpoint [chars] (with best-effort option)

**説明** best-effort オプションを指定してコンフィギュレーション ロールバックを実行しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASCII-CFG-6-ACFG\_ROLLBACK\_FIRST\_ERR: Performing configuration rollback to checkpoint [chars] (with stop-at-first failure option)

**説明** stop-at-first-failure オプションを指定してコンフィギュレーション ロールバックを実行しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASCII-CFG-6-INFORMATION: [chars]

**説明** Acfg-Rollback に影響するイベントが発生しました。[chars] はイベントを示します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASCII-CFG-6-PSS\_ERR: [chars]

**説明** Acfg PSS 操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの原因となった PSS 操作を示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## ASSOC MGR に関するメッセージ

ここでは、ASSOC MGR メッセージについて説明します。

### ASSOC MGR-0

**エラー メッセージ** ASSOC\_MGR-0-EMERGENCY\_MSG: [chars]

**説明** アソシエーション マネージャの緊急メッセージ

**推奨処置** CDETS でアソシエーション マネージャ コンポーネントのバグをファイルしてください

## ASSOC MGR-1

**エラー メッセージ** ASSOC\_MGR-1-ALERT\_MSG: [chars]

**説明** アソシエーション マネージャのアラート メッセージ

**推奨処置** アソシエーション マネージャの内部操作アラート

## ASSOC MGR-2

**エラー メッセージ** ASSOC\_MGR-2-CRITICAL\_MSG: [chars]

**説明** アソシエーション マネージャのクリティカル メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ASSOC MGR-3

**エラー メッセージ** ASSOC\_MGR-3-ERROR\_MSG: [chars]

**説明** アソシエーション マネージャのエラー メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ASSOC MGR-4

**エラー メッセージ** ASSOC\_MGR-4-WARN\_MSG: [chars]

**説明** アソシエーション マネージャの警告メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ASSOC MGR-5

**エラー メッセージ** ASSOC\_MGR-5-NOTIF\_MSG: [chars]

**説明** アソシエーション マネージャの通知メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ASSOC MGR-6

**エラー メッセージ** ASSOC\_MGR-6-ASSOC\_ACTIVATED: Association Activated for vlan id:[dec] <--> vsan id:[dec]

**説明** アソシエーションがアクティブ化されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASSOC\_MGR-6-ASSOC\_CREATED: Association Created for vlan id:[dec] <--> vsan id:[dec]

**説明** アソシエーションが作成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASSOC\_MGR-6-ASSOC\_DEACTIVATED: Association Deactivated for vlan id: [dec] <--> vsan id: [dec]

**説明** アソシエーションが非アクティブ化されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASSOC\_MGR-6-ASSOC\_DELETED: Association Deleted for vlan id: [dec] <--> vsan id: [dec]

**説明** アソシエーションが削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASSOC\_MGR-6-ASSOC\_MGR\_STATEFULL\_RESTART: Association Manager Statefull Restart

**説明** アソシエーション マネージャのステートフル再起動

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASSOC\_MGR-6-ASSOC\_MGR\_STATELESS\_RESTART: Association Manager Stateless Restart

**説明** アソシエーション マネージャのステートレス再起動

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASSOC\_MGR-6-ASSOC\_OPER\_STATUS\_CHG: Association status for vlan id: [dec] <--> vsan id: [dec] changed from [chars] to [chars]

**説明** アソシエーションの動作状態の変更

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ASSOC\_MGR-6-INFO\_MSG: [chars]

**説明** ASSOC マネージャの情報メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ASSOC MGR-7

**エラー メッセージ** ASSOC\_MGR-7-DEBUG\_MSG: [chars]

**説明** アソシエーション マネージャのデバッグ メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## BFDC メッセージ

ここでは、BFDC メッセージについて説明します。

### BFDC-SLOT#-2

**エラー メッセージ** BFDC-SLOT#-2-BFDC\_GENERAL\_FAILURE: General failure. [chars]

**説明** 一般的なエラー。これは重大エラーです

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ** BFDC-SLOT#-2-BFDC\_MALLOC\_FAILED: Memory allocation failed. [chars]

**説明** メモリの割り当てに失敗しました。これは重大エラーです

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ** BFDC-SLOT#-2-BFDC\_MTS\_FAILURE: MTS failure. [chars]

**説明** MTS 関連のエラーです。これは重大エラーです

**推奨処置** DDTS はありません。

## BFD メッセージ

ここでは、BFD メッセージについて説明します。

### BFD-3

**エラー メッセージ** BFD-3-REACHED\_CAPACITY\_LIMIT: BFD session [chars] creation on interface [chars] failed due to capacity limit [dec]

**説明** 現在の容量制限 [dec] により、インターフェイス [chars] で BFD セッション [chars] を作成できませんでした

**推奨処置** 新しいセッションを保存するために、現在の bfd セッションを削除してください

**エラー メッセージ** BFD-3-SESSION\_ACL\_INSTALL\_GAVE\_UP: BFD session [chars] installation failed due to ACL installation failure interface [chars]

**説明** ACL インストール エラーが原因で BFD セッション [chars] のインストールが失敗しました。インターフェイス [chars]

**推奨処置** ACL インストール再試行の上限を超過しました。ACL リソースを解放してください

**エラー メッセージ** BFD-3-SESSION\_ACL\_REMOVE\_GAVE\_UP: BFD session [chars] removal failed due to ACL removal failure interface [chars]

**説明** BFD セッション [chars] は ACL 削除エラーが原因で失敗しました。インターフェイス [chars]

**推奨処置** ACL 削除再試行の上限を超過しました。手動で bfd セッションを削除してください

**エラー メッセージ** BFD-3-SESSION\_CREATE\_FAIL: Failed to create BFD session to neighbor [chars] over interface [chars]. Reason [chars]

**説明** インターフェイス [chars] 上でネイバー [chars] への BFD セッションの作成に失敗しました。理由 [chars]

**推奨処置** SYSLOGDPC\_NO\_ACTION

### BFD-4

**エラー メッセージ** BFD-4-INVALID\_NBR: Attempt to BFD session failed for application [chars].

**説明** アプリケーション [chars] で BFD セッションへの試行が失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BFD-4-SESSION\_DELETE\_FAIL: Attempt to delete BFD session for neighbor [chars] failed: Reason [chars] ([hex]).

**説明** ネイバー [chars] に対して BFD セッションを削除しようとして失敗しました: 理由 [chars] (0x[hex])。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## BFD-5

**エラー メッセージ** BFD-5-BFD\_DISABLED: BFD Disabled

**説明** BFD サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BFD-5-BFD\_ENABLED: BFD Enabled

**説明** BFD サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BFD-5-SESSION\_ACTIVE\_PARAMS\_CHANGE: Local parameter of BFD session [hex] has changed [chars]

**説明** BFD セッション 0x[hex] のローカル パラメータが変更されました [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BFD-5-SESSION\_CREATED: BFD session to neighbor [chars] on interface [chars] has been created

**説明** インターフェイス [chars] のネイバー [chars] への BFD セッション

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BFD-5-SESSION\_LOCAL\_PARAMS\_CHANGE: Local parameter of BFD session [hex] has changed [chars]

**説明** BFD セッション 0x[hex] のローカル パラメータが変更されました [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BFD-5-SESSION\_MOVED: BFD session [hex]: [chars]

**説明** BFD セッション 0x[hex] : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** BFD-5-SESSION\_NO\_RESOURCES: No resource for session to neighbor [chars] on interface [chars]

**説明** リソースが不足しているため、BFD セッションを作成または変更できません。ネイバー [chars] へのセッションのリソースがありません

**推奨処置** 他の BFD セッションを削除して、このセッション用にリソースを解放してください

**エラー メッセージ** BFD-5-SESSION\_REMOVED: BFD session to neighbor [chars] on interface [chars] has been removed

**説明** インターフェイス [chars] のネイバー [chars] への BFD セッション

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BFD-5-SESSION\_STATE\_DOWN: BFD session [chars] to neighbor [chars] on interface [chars] has gone down. Reason: [hex].

**説明** インターフェイス [chars] のネイバー [chars] への BFD セッション [chars] がダウンしました。原因: 0x[hex]。これは、転送パスがダウンした結果発生している場合があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BFD-5-SESSION\_STATE\_UP: BFD session [chars] to neighbor [chars] on interface [chars] is up.

**説明** インターフェイス [chars] のネイバー [chars] への BFD セッション [chars] はアップしています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## BFD-6

**エラー メッセージ** BFD-6-SESSION\_ACL\_INSTALL\_FAILED: BFD session [chars] failed due to missing ACL resources for interface [chars]

**説明** BFD セッション [chars] はインターフェイス [chars] の ACL リソースが失われたため失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BFD-6-SESSION\_ACL\_REMOVE\_FAILED: BFD session [chars] removal failed due to missing ACL resources for interface [chars]

**説明** BFD セッション [chars] の削除は、インターフェイス [chars] の ACL リソースが失われたため失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## BIOS DAEMON に関するメッセージ

ここでは、BIOS DAEMON メッセージについて説明します。

### BIOS DAEMON-2

**エラー メッセージ** BIOS\_DAEMON-2-BIOS\_DAEMON\_FLASH\_WARNING: Flash chip not supported by running image. Skipping bios upgrade.

**説明** BIOS チップがサポートされていません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BIOS\_DAEMON-2-BIOS\_DAEMON\_PRI\_BOOT\_FAIL: System booted from Alternate BIOS Flash

**説明** 代替からの起動

**推奨処置** SYSLOGDOC\_NOACTION

**エラー メッセージ** BIOS\_DAEMON-2-BIOS\_DAEMON\_SUP\_ERROR: BIOS Sector ([dec]) is write protected

**説明** BIOS 書き込み保護

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

### BIOS DAEMON-5

**エラー メッセージ** BIOS\_DAEMON-5-BIOS\_DAEMON\_PRI\_BOOT: System booted from Primary BIOS Flash

**説明** プライマリからの起動

**推奨処置** SYSLOGDOC\_NOACTION

### BIOS DAEMON-SLOT#-2

**エラー メッセージ** BIOS\_DAEMON-SLOT#-2-BIOS\_DAEMON\_LC\_ERROR: BIOS Sector ([dec]) is write protected

**説明** BIOS 書き込み保護

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** BIOS\_DAEMON-SLOT#-2-BIOS\_DAEMON\_LC\_PRI\_BOOT\_FAIL: System booted from Alternate BIOS Flash

**説明** 代替からの起動

**推奨処置** SYSLOGDOC\_NOACTION

## BIOS DAEMON-SLOT#-5

**エラー メッセージ** BIOS\_DAEMON-SLOT#-5-BIOS\_DAEMON\_LC\_PRI\_BOOT: System booted from Primary BIOS Flash

**説明** プライマリからの起動

**推奨処置** SYSLOGDOC\_NOACTION

## BOOTUP TEST に関するメッセージ

ここでは、BOOTUP TEST メッセージについて説明します。

### BOOTUP TEST-2

**エラー メッセージ** BOOTUP\_TEST-2-EOBC\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] on EOBC due to error [chars]

**説明** オンライン診断の EOBC テストが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BOOTUP\_TEST-2-EOBC\_SKIP: Module [dec] has failed test [chars] on EOBC due to error [chars]

**説明** オンライン診断の ManagementPort テストが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BOOTUP\_TEST-2-MGMT\_PORT\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] on Management Port due to error [chars]

**説明** オンライン診断の ManagementPort テストが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BOOTUP\_TEST-2-MGMT\_PORT\_SKIP: Module [dec] has skipped test [chars] on Management Port due to error [chars]

**説明** オンライン診断の ManagementPort テストはスキップされました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## BOOTVAR メッセージ

ここでは、BOOTVAR メッセージについて説明します。

### BOOTVAR-2

**エラー メッセージ** BOOTVAR-2-ALLOC\_MEMORY: Memory allocation failed

**説明** サービスがメモリを割り当てることができませんでした。

**推奨処置** システムのメモリが不足していないかどうかを確認し、不足している場合はスイッチをリセットします。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-2-AUTOCOPY\_FAILED: Autocopy of file [chars] to standby failed. [chars] (Error-id: [hex])

**説明** 自動コピー機能によるスタンバイへのイメージのコピーに失敗しました。

**推奨処置** 指摘された理由のエラー ID を確認します。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-2-AUTOSYNC\_FAILED: Image autosync failed. Reason: [chars] ([hex])

**説明** イメージの同期化が失敗しました。

**推奨処置** フラッシュにスペースが十分あること、およびシステムのハイ アベイラビリティ ステータスを確認します。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-2-CONFIG\_ERROR: Failed to update boot configuration

**説明** ブート コンフィギュレーション ファイルの更新中にエラーが発生しました

**推奨処置** フラッシュに十分なスペースがあることを確認します。show boot を実行して設定されたイメージ名を確認し、show loader internal configuration を実行してイメージ名を現在のブートローダー設定と比較します。名前が一致しない場合は、write erase を実行し、設定の保存を再試行します。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-2-IMAGE\_NOT\_COMPATIBLE: Warning: image [chars] is not compatible with the current platform in SUP [dec]

**説明** 入力イメージ名は、現在のプラットフォームと互換性がありません。

**推奨処置** リブートの前に正しいイメージが指定されていることを確認します。

## BOOTVAR-3

**エラー メッセージ** BOOTVAR-3-AUTOCOPY\_FAILED\_STANDBY\_FULL: Autocopy of file [chars] to standby failed due to not enough disk space on standby

**説明** コピーするファイルのディスク領域がスタンバイに十分にありません。

**推奨処置** スタンバイ ディスクのスペースを解放します。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-3-INIT\_FAILED: Initialization failed: Component [chars]

**説明** サービスを開始できませんでした。コンポーネント [chars] の初期化中に障害が発生しました。

**推奨処置** プロセスを表示して他のプロセスのステータスを確認し、表示されたコンポーネントに注意します。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-3-LOAD\_VERIFY\_LIB\_FAILED: Fetching library [chars] failed, reason=[chars]

**説明** bootvar で指定された検証ライブラリをロードできませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-3-MODULE\_LOCK\_FAIL: Unable to get module lock, please don't reload <error-id:[hex]>

**説明** 自動同期中のユーザによるリロードを防ぐために modlock を取得できません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-3-NEIGHBOR\_REJECT\_AUTOCOPY: auto-copy failed - not supported by neighbor supervisor.

**説明** スタンバイ スーパーバイザが自動コピーをサポートしていないため、失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-3-VERIFY\_FAILED: Image [chars] for bootvar [chars] verification failed, reason=[chars]

**説明** この bootvar に設定されたイメージで検証プロセスが失敗しました。これは警告です。

**推奨処置** 理由を確認して対処を決定します。

## BOOTVAR-5

**エラー メッセージ** BOOTVAR-5-AUTOCOPY\_SUCCEED: auto-copy of file [chars] to standby supervisor succeed

**説明** ファイルの自動コピーが成功しました。スタンバイでイメージの整合性が検証されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-5-AUTOCOPY\_VERIFY\_SEND\_FAILED: Unable to ask standby to verify file [chars], error = [hex]

**説明** スタンバイへのイメージのコピー時に、スタンバイに整合性の検証を求めるメッセージを送信できませんでした。

**推奨処置** 自動コピーをオフにし、再度オンにします。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-5-AUTOSYNC\_DONE: Image autosync done

**説明** イメージの同期が正常に完了しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-5-AUTOSYNC\_REBOOT: Rebooting standby after successful autosync

**説明** イメージの自動同期が正常に行われ、新しいイメージをロードするためにスタンバイ スーパーバイザをリセットしています。

**推奨処置** スタンバイ スーパーバイザのリロードが正しいことを確認します。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-5-AUTOSYNC\_START: Starting image autosync. Please wait until completion...

**説明** スタンバイ スーパーバイザは現在のイメージの同期化を要求しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-5-IMAGE\_NOTEXISTS: Warning: image [chars] doesn't exist on sup[dec]

**説明** 表示されたスーパーバイザ上に入カイメージ名がありません。

**推奨処置** 入力した入カイメージ名が存在するかどうかを確認し、リブート前にフラッシュにイメージがあることを確認します。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-5-NEIGHBOR\_UPDATE\_AUTOCOPY: auto-copy supported by neighbor supervisor, starting...

**説明** スタンバイの自動コピーのサポートを報告する情報ログです。自動コピーが開始されていません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## BOOTVAR-6

**エラー メッセージ** BOOTVAR-6-ALREADY\_IN\_SYNC: Image already in sync

**説明** スタンバイ スーパーバイザのイメージを更新する必要はありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-6-AUTOCOPY\_DID\_NOT\_START: Autocopy of file [chars] to standby did not start. [chars] (Error-id: [hex])

**説明** ファイルの自動コピーは、リモート コピー場所がないため、開始されませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-6-CONFIG\_UPDATED: Boot configuration updated

**説明** ブートローダーのコンフィギュレーションファイルが正常に更新されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** BOOTVAR-6-STARTING: Boot configuration initialized

**説明** サービスが正常に起動しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CALLHOME メッセージ

ここでは、CALLHOME メッセージについて説明します。

## CALLHOME-2

**エラー メッセージ** CALLHOME-2-EVENT: [chars]

**説明** Call Home イベント [chars] が発生しました。

**推奨処置** Call Home 通知を受信するために電子メールアドレスを設定した場合は、この Call Home イベントに関する詳細を電子メールで確認してください。Call Home がイネーブルでない場合は、エラーに関する詳細を取得するために Call Home イベントに関連する CLI コマンドを実行してください

**エラー メッセージ** CALLHOME-2-PROGRAM\_EXIT: callhome process ending: [chars]

**説明** Call Home プロセスは理由 [chars] により終了します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## CALLHOME-3

**エラー メッセージ** CALLHOME-3-CALLHOME\_CFS\_MERGE\_OPERATION\_FAILED: [chars]

**説明** [chars1]

**推奨処置** cfs 操作のエラーの理由を確認し、問題を解決してください

**エラー メッセージ** CALLHOME-3-CALLHOME\_CFS\_OPERATION\_FAILED: [chars] : [chars]

**説明** [chars1] [chars2]

**推奨処置** cfs 操作のエラーの理由を確認し、問題を解決してください

**エラー メッセージ** CALLHOME-3-CALLHOME\_MAX\_ALERT\_MSG: [chars]

**説明** [chars]

**推奨処置** Call Home メッセージの生成の理由を確認し、問題を解決してください

**エラー メッセージ** CALLHOME-3-EVENT\_PROCESS\_ERROR: error in processing callhome event [chars] reason:[chars]

**説明** Call Home イベント [chars] の処理エラー。理由 : [chars]

**推奨処置** Call Home の設定が正しいかどうかを確認してください。SMTP サーバアドレス、宛先プロファイルの電子メールアドレス、および Call Home のイネーブル ステータスを確認します。設定を表示するための「show callhome」コマンドを使用します。



**エラー メッセージ** CALLHOME-3-MESSAGE\_SIZE\_EXCEED: message size for callhome alert:[chars] exceeds maximum limit for destination profile:[chars]

**説明** Call Home アラートのメッセージ サイズ:[chars] は宛先プロファイルの最大制限:[chars] を超えています

**推奨処置** 問題になっている宛先プロファイルの最大メッセージ サイズを確認してください。可能な場合は、電子メールの宛先で許容される上限と一致するように増やします。

## CALLHOME-6

**エラー メッセージ** CALLHOME-6-NONCRIT\_EVENT: [chars]

**説明** Call Home の重大ではないイベント [chars] が発生しました。

**推奨処置** Call Home 通知を受信するために電子メール アドレスを設定した場合は、この Call Home イベントに関する詳細を電子メールで確認してください。Call Home がイネーブルでない場合は、エラーに関する詳細を取得するために Call Home イベントに関連する CLI コマンドを実行してください

## CDP メッセージ

ここでは、CDP メッセージについて説明します。

### CDP-2

**エラー メッセージ** CDP-2-INITFAIL: CDP Daemon Initialization failed: [chars]

**説明** CDP デーモンの初期化が失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### CDP-3

**エラー メッセージ** CDP-3-ALLOCFAIL: Heap Memory allocation failed: [chars]

**説明** CDP デーモンは、動的メモリ不足です。[chars] は障害が発生したコンテキストを指定します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CDP-3-GENERERROR: [chars]

**説明** CDP デーモンで一般的なエラー（上記のいずれのカテゴリにも該当しないエラー）が発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** CDP-3-MCASTBINDFAIL: Failed to bind for CDP multicast address on interface [hex] - [chars]

**説明** CDP のマルチキャスト アドレス宛てのパケットを登録しようとしたましたが失敗しました。[dec] はインターフェイス、[char] は理由を示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** CDP-3-MTSError: [chars]

**説明** CDP デーモンで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** CDP-3-PKTRECVFAIL: Failed to receive packet - [chars]

**説明** パケットの受信に失敗しました。[char] は理由を示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** CDP-3-PKTSENDFAIL: Failed to send packet, interface [hex] - [chars]

**説明** パケットの送信に失敗しました。[dec] はインターフェイス、[char] は理由を示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** CDP-3-PSSERROR: [chars]

**説明** CDP デーモンで PSS エラーが発生しました。[chars] は障害が発生したコンテキストを指定します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** CDP-3-SOCKBINDFAIL: Failed to bind to raw socket, interface [hex] - [chars]

**説明** raw ソケットにバインドできませんでした。[dec] はインターフェイス、[char] は理由を示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** CDP-3-SOCKOPENFAIL: Failed to open socket for receiving raw 802\_2 packets - [chars]

**説明** 802\_2 の raw パケットを受信するためのソケットをオープンしようとしたましたが失敗しました。[char] は理由を示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CDP-4

**エラー メッセージ** CDP-4-DUPLEX\_MISMATCH: Duplex mismatch discovered on [chars], with [chars]

**説明** 受信した CDP パケットからデュプレックスの不一致が検出されました。これは警告メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CDP-4-NATIVE\_VLAN\_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on [chars]([dec]), with [chars]([dec])

**説明** ネイティブ VLAN の不一致が検出されました。これは警告メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CDP-5

**エラー メッセージ** CDP-5-DISABLED: CDP is disabled

**説明** CDP がデバイス上でディセーブルになっている。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CDP-5-ENABLED: CDP is enabled

**説明** CDP がデバイス上でイネーブルになっています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CDP-5-NEIGHBOR\_ADDED: Device [chars] discovered of type [chars] with port [chars] on incoming port [chars] with ip addr [chars] and mgmt ip [chars]

**説明** ネイバー デバイスを検出しました。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CDP-5-NEIGHBOR\_REMOVED: CDP Neighbor [chars] on port [chars] has been removed

**説明** ネイバー デバイスを削除しました。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CDP-6

**エラー メッセージ** CDP-6-CDPDUP: CDP Daemon Up.

**説明** CDP デーモンが正常に作成され、稼動しています。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CDP-6-CDPEXIT: CDP Daemon shutting down gracefully.

**説明** CDP デーモンは正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CDP-6-PORTDISABLE: CDP disabled on port [chars]

**説明** CDP は、特定のポートでディセーブルになりました。[chars] はポートを識別する interface-ID ストリングです。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CDP-6-PORTDOWN: A CDP enabled port [chars] went down.

**説明** CDP 対応ポートは動作不能になりました。[chars] はポートを識別する interface-ID ストリングです。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CDP-6-PORTENABLE: CDP enabled on port [chars]

**説明** CDP は、特定のポートでイネーブルになりました。[chars] はポートを識別する interface-ID ストリングです。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CDP-6-PORTUP: A CDP enabled port [chars] came up.

**説明** CDP 対応ポートは動作可能になりました。[chars] はポートを識別する interface-ID ストリングです。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CERT\_ENROLL メッセージ

ここでは、CERT\_ENROLL メッセージについて説明します。

## CERT\_ENROLL-2

**エラー メッセージ** CERT\_ENROLL-2-CERT\_EN\_PROGRAM\_EXIT: cert\_enroll daemon exiting:  
[chars]

**説明** Cert\_enroll デーモンが終了しています。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## CERT\_ENROLL-3

**エラー メッセージ** CERT\_ENROLL-3-CERT\_EN\_ERROR\_MESSAGE: [chars]

**説明** CERT\_ENROLL のエラー メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CERT\_ENROLL-3-CERT\_EN\_FIPS\_MODE\_INIT\_ERROR: Could not  
initialize FIPS mode : [chars]

**説明** FIPS モードの初期化エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CERT\_ENROLL-6

**エラー メッセージ** CERT\_ENROLL-6-CERT\_EN\_MESSAGE: [chars]

**説明** CERT\_ENROLL メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CFS メッセージ

ここでは、CFS メッセージについて説明します。

### CFS-2

**エラー メッセージ** CFS-2-CFS\_REJECT: CFS reject: [chars]: Switch WWN [chars], ip  
[chars], reason [chars]

**説明** CFS の拒否 : [chars]、スイッチ WWN [chars]、IP [chars]、理由 [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-2-EXITING: Exit reason: [chars]

**説明** CFS サービス プロセスが [char] により終了しました。プロセスが自動的に再起動された可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-2-GENERAL\_ERROR: [chars]

**説明** CFS サービスで重大なエラーが発生しました。エラーの説明は [str.] です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-2-INITFAIL: CFS Service Init failed: [chars]

**説明** CFS サービスの初期化が失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-2-LOCK\_FAILED: lock failed for sap [dec] due to internal error.

**説明** sap [dec] で無制限の非調整カウントが同期されていないため、ロックが失敗しました

**推奨処置** この状態から回復するには、cfs internal decrement-unrestricted <app-sap> コマンドを実行します

**エラー メッセージ** CFS-2-MALLOC\_ERROR: Size [dec] bytes

**説明** CFS サービスがメモリを割り当てることができませんでした。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** CFS-2-MTS\_REJECT: Verification failed reject MTS message SAP [dec]:RR-token [hex]

**説明** この MTS メッセージは、3.x 以前を実行する、前のアクティブ システムによって通知された可能性があります。その後 MTS 構造が変更されたため、MTS メッセージ、送信元 SAP [dec]、RR トークン [hex] は無視してください

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-2-PSS\_ERROR: [chars]: PSS ret. val=[dec]

**説明** CFS サービスで、永続ストレージ データベースでの動作中にエラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-2-VDC\_MGR\_FAIL: Failed to get a valid switch mac from VDC Manager: [chars]

**説明** VDC マネージャは、適切な MAC アドレスで応答しませんでした。これは、受信した MTS のタイムアウトによる可能性があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CFS-3

**エラー メッセージ** CFS-3-ALLOCFAIL: Heap Memory allocation failed: [chars]

**説明** CFS サービスは動的メモリ不足です。[chars] は障害が発生したコンテキストを示します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-3-APP\_MERGE\_FAILED: Merge failed for app [chars], local switch wwn [chars], remote switch wwn [chars].Please check showcfsmergestatusname[chars]'formoreinformation'

**説明** CFS サービスはマージ エラーを検出しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-3-CFS\_PSS\_CORRUPTED: [chars] PSS found corrupted

**説明** CFS サービスは永続情報データベースの1つに破損を検出しました。データベースが再作成されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-3-DBERROR: [chars]

**説明** CFS サービスでデータベース エラーが発生しました。[chars] は障害が発生したコンテキストを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-3-FAILURE\_RESPONSE: [chars] [hex]

**説明** CFS サービスは、応答を取得できませんでした。[chars][hex] は障害が発生したコンテキストを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-3-FIPS\_TEST\_FAILED: FIPS compliance test failed

**説明** FIPS コンプライアンス テストが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-3-GENERROR: [chars]

**説明** CFS サービスで一般的なエラー（上記のいずれのカテゴリにも該当しないエラー）が発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-3-LICERR: [chars]

**説明** CFS サービスでライセンスの取得に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-3-MERGE\_FAILED: Merge failed for app [chars], local switch wwn [chars], ip [chars], remote switch wwn [chars], ip [chars]

**説明** CFS サービスはマージ エラーを検出しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-3-MTSERROR: [chars]

**説明** CFS サービスで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-3-PSSERROR: [chars]

**説明** CFS サービスで PSS エラーが発生しました。[chars] は障害が発生したコンテキストを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-3-TIMEOUT\_ERROR: [chars] [hex]

**説明** CFS サービスでタイムアウトが発生しました。[chars] [hex] は障害が発生したコンテキストを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** CFS-3-UNKNOWN\_MSG: Recvd. from Node=[dec] SAP=[dec]

**説明** CFS サービスが不明なメッセージを [dec] の [dec] から受信しました。この情報は、デバッグ用です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CFS-4

**エラー メッセージ** CFS-4-LICEXP: [chars]

**説明** CFS サービス ライセンスの有効期限が切れます。[chars] は予想有効期限です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-4-PSS\_VERSION\_MISMATCH: PSS [dec] Code [dec]

**説明** CFS サービスと永続ストレージデータベースの1つでバージョンの不一致が発生しました。永続的な情報は新しい形式に変換されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CFS-6

**エラー メッセージ** CFS-6-BECAME\_ACTIVE: Became ACTIVE from standby mode

**説明** スタンバイ スーパーバイザの CFS サービスがアクティブになり、クライアント要求を処理する準備ができました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-6-BECAME\_STDBY: Became STANDBY from active mode

**説明** CFS サービスはアクティブ モードからスタンバイになりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-6-EXCESSIVE\_DELAY: [chars]

**説明** 処理中のイベントに時間がかかりすぎています。イベントの説明は [str.] です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-6-FAILED\_TO\_SEND\_HEARTBEAT: Failed to send heartbeat to system manager: Reason=[chars]

**説明** CFS サービスはシステム マネージャにハートビートを送信できませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-6-GENERAL\_EVENT: [chars]

**説明** CFS サービスは、重要なイベントを生成しました。イベントの説明は [str.] です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-6-INVALID\_CHECKSUM: Received packet from peer on if-index([hex]) with corrupted checksum

**説明** これは、リンク障害が原因であること可能性があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-6-INVALID\_IF\_INDEX: Received packet on if-index([hex]) which is not recognized by CFS

**説明** if-index がディスクバリで使用される if-index と一致しないか、すでにこの if-index の隣接クリーンアップ メッセージを受信している可能性があります。if-index がポートチャネルまたは物理 if-index のものであるかどうかを確認します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-6-LOGICAL\_DISTRIBUTION\_INFO: vsan [dec], source wwn [chars], ip [chars] app-id [dec], session-id [dec], user [chars], [chars]

**説明** VSAN [dec]、ソース wwn [chars]、IP [chars]、アプリケーション ID [dec]、ユーザ [chars]、イベント [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-6-PHY\_DISTRIBUTION\_INFO: source wwn [chars], ip [chars], app-id [dec], session-id [dec], user [chars], [chars]

**説明** 送信元 wwn [chars]、IP [chars]、アプリケーション ID [dec]、セッション ID [dec]、ユーザ [chars]、イベント [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-6-PSS\_CREATED: [chars] PSS Created

**説明** CFS サービスの永続的な情報データベースの 1 つが再作成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-6-PSS\_DESTROYED: [chars] PSS Destroyed

**説明** CFS サービスの永続的な情報データベースの1つが意図的に破棄され、再作成されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-6-REGION\_CTX\_REMOVED: Region info is deleted for [chars]

**説明** [chars] は論理範囲にあります。リージョンは物理範囲アプリケーションだけでサポートされます

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-6-SERVICE\_UP: Initialized [chars]

**説明** CFS サービスがアップしていて、クライアント要求を受け入れる準備ができています。サービスは [char] モードで初期化されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-6-SRVCREATED: CFS Service created

**説明** CFS サービスが正常に作成され、稼動しています。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-6-SRVEXIT: CFS Service shutting down gracefully

**説明** CFS サービスが正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CFS-6-SWITCHOVER: Switching Over to other Sup.

**説明** CFS サービスはスタンバイ スーパーバイザ カードに正常に切り替えられました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CIMSRVPROV メッセージ

ここでは、CIMSRVPROV メッセージについて説明します。

## CIMSRVPROV-2

**エラー メッセージ** CIMSRVPROV-2-CIM\_SYSLOG\_EXIT: Message:[chars] errcode:[dec]

**説明** 重大なエラーによる終了

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CIMSRVPROV-2-CIM\_SYSLOG\_PSS\_SNAPSHOT\_ERR: Source URI:[chars]  
Destination URI:[chars] errcode:[dec]

**説明** PSS スナップショット エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CIMSRVPROV-2-CIM\_SYSLOG\_SDWRAP\_ERR: Description:[chars]  
errcode:[dec]

**説明** デバッグ インフラストラクチャ エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CIMSRVPROV-3

**エラー メッセージ** CIMSRVPROV-3-CIM\_SYSLOG\_COPY\_CONFIG\_ERR: Message:[chars]  
URI:[chars] errcode:[dec]

**説明** コピー実行開始エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CIMSRVPROV-3-CIM\_SYSLOG\_FILE\_ERR: Purpose:[chars]  
Filename:[chars] errcode:[dec]

**説明** ファイル処理エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CIMSRVPROV-3-CIM\_SYSLOG\_MTS\_ERR: message [chars]

**説明** MTS メッセージ処理エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CIMSrvProv-3-CIM\_SYSLOG\_PSS\_ERR: Purpose:[chars] URI:[chars]  
errcode:[dec]

**説明** PSS 処理エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CIMSrvProv-6

**エラー メッセージ** CIMSrvProv-6-LOG\_CIM\_CERTIFICATE\_CLEARED: Cleared certificate  
[chars]

**説明** 証明書 [chars] を消去しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CIMSrvProv-6-LOG\_CIM\_CERTIFICATE\_INSTALLED: Installed  
certificate [chars]

**説明** 証明書 [chars] をインストールしました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CLIS メッセージ

ここでは、CLIS メッセージについて説明します。

### CLIS-5

**エラー メッセージ** CLIS-5-CLIS\_SYSLOG\_CMD\_REMOVED: Command deleted from the NVDB:  
[chars]

**説明** 設定変更によるコマンド削除

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CLK\_MGR メッセージ

ここでは、CLK\_MGR メッセージについて説明します。

### CLK\_MGR-2

**エラー メッセージ** CLK\_MGR-2-CLK\_MGR\_FC2\_CRIT: CLK\_MGR critical error: [chars]

**説明** CLK\_MGR fc2 クロック同期の重大なエラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CLK\_MGR-5

**エラー メッセージ** CLK\_MGR-5-CLK\_MGR\_CLI\_CONFIG: CLK\_MGR clock is synchronized by [chars] from VDC [dec]

**説明** CLK\_MGR クロックは VDC から [chars] によって同期されます

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CLK\_MGR-6

**エラー メッセージ** CLK\_MGR-6-CLK\_MGR\_TSTAMP\_CHKS\_DISABLED: CLK\_MGR timestamp checks disabled: [chars]

**説明** CLK\_MGR のタイムスタンプ チェックがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CLK\_MGR-6-CLK\_MGR\_TSTAMP\_CHKS\_ENABLED: CLK\_MGR timestamp checks enabled

**説明** CLK\_MGR のタイムスタンプ チェックがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CLOUD メッセージ

ここでは、CLOUD メッセージについて説明します。

### CLOUD-2

**エラー メッセージ** CLOUD-2-PROGRAM\_EXIT: cloud-discovery process ending: [chars]

**説明** クラウド検出プロセスは理由 [chars] により終了します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

### CLOUD-3

**エラー メッセージ** CLOUD-3-CLOUD\_CFS\_MERGE\_OPERATION\_FAILED: [chars]

**説明** [chars1]

**推奨処置** cfs 操作のエラーの理由を確認し、問題を解決してください

**エラー メッセージ** CLOUD-3-CLOUD\_CFS\_OPERATION\_FAILED: [chars] : [chars]

**説明** [chars1] [chars2]

**推奨処置** cfs 操作のエラーの理由を確認し、問題を解決してください

**エラー メッセージ** CLOUD-3-CLOUD\_FEATURE\_MANAGER\_ERROR: [chars] : [chars]

**説明** [chars1] [chars2]

**推奨処置** 機能マネージャを使用してエラーの理由を確認し、問題を解決してください

**エラー メッセージ** CLOUD-3-CLOUD\_PSS\_OPERATION\_FAILED: [chars] : [chars]

**説明** [chars1] [chars2]

**推奨処置** PSS 操作のエラーの理由を確認し、問題を解決してください

## CLoud-6

**エラー メッセージ** CLOUD-6-CLOUD\_DISCOVERY\_DONE: discovery over

**説明** クラウド検出が開始されました

**推奨処置** クラウドメンバーシップを確認します

**エラー メッセージ** CLOUD-6-CLOUD\_DISCOVERY\_STARTED: [chars] discovery started

**説明** クラウド検出が開始されました

**推奨処置** しばらくしてからクラウド検出ステータスを確認します

## CLP\_MAC メッセージ

ここでは、CLP\_MAC メッセージについて説明します。

### CLP\_MAC-6

**エラー メッセージ** CLP\_MAC-6-CLM\_DEBUG\_MSG: [chars]

**説明** デバッグ ログ メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CLUSTER メッセージ

ここでは、CLUSTER メッセージについて説明します。

### CLUSTER-2

**エラー メッセージ** CLUSTER-2-CLUSTER\_CAP\_ADD\_FAIL: Failed to add cluster capability [dec]

**説明** クラスタ機能の追加に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CLUSTER-2-CLUSTER\_CAP\_DEL\_FAIL: Failed to delete cluster capability [dec]

**説明** クラスタ機能の削除が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CMOND メッセージ

ここでは、CMOND メッセージについて説明します。

### CMOND-2

**エラー メッセージ** CMOND-2-CMOND\_ALERT\_MSG: [chars]

**説明** アラート メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CMOND-2-CMOND\_ERROR\_MSG: [chars]

**説明** エラー メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CMPPROXY メッセージ

ここでは、CMPPROXY メッセージについて説明します。



## CMPPROXY-2

**エラー メッセージ** CMPPROXY-2-LOG\_CMP\_IS\_NOT\_UP: Connectivity Management processor (on module [dec]) did not come up

**説明** 接続管理プロセッサは、このモジュールのハートビートを送信していません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CMPPROXY-2-LOG\_CMP\_UP: Connectivity Management processor (on module [dec]) is now UP

**説明** 接続管理プロセッサがアップ状態になり、この SUP スロットの CP とハートビートを交換しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CMPPROXY-2-LOG\_CMP\_WENT\_DOWN: Connectivity Management processor (on module [dec]) went DOWN

**説明** 接続管理プロセッサがダウンしたか、またはハートビートを長時間送信していません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CMPPROXY-5

**エラー メッセージ** CMPPROXY-5-LOG\_CMP\_AAA\_FAILURE: Authentication failed for a login from CMP (on module [dec])

**説明** 認証が成功しなかったため、ログイン試行は接続管理プロセッサ (CMP) からのアクセスが拒否されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CMPPROXY-5-MALLOC\_FAILURE: Memory allocation failure

**説明** malloc/calloc へのコールのメモリ割り当てが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CMPPROXY-6

**エラー メッセージ** CMPPROXY-6-LOG\_CMP\_AAA\_SUCCESS: Authentication succeeded for a login from CMP (on module [dec])

**説明** AAA が成功したため、アクセス時に接続管理プロセッサ (CMP) からのログイン試行が成功しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## COPP メッセージ

ここでは、COPP メッセージについて説明します。

### COPP-1

**エラー メッセージ** COPP-1-COPP\_DROPS1: CoPP drops exceed threshold in class: [chars], check show policy-map interface control-plane for more info.

**説明** CoPP ドロップがあり、[chars] はどのクラスがパケットをドロップしたかを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### COPP-2

**エラー メッセージ** COPP-2-COPP\_DROPS2: CoPP drops exceed threshold in class: [chars], check show policy-map interface control-plane for more info.

**説明** CoPP ドロップがあり、[chars] はどのクラスがパケットをドロップしたかを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** COPP-2-COPP\_INIT\_FAIL: CoPP Initialization failed: [chars]

**説明** CoPP の初期化が失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** COPP-2-COPP\_MTS\_FAIL: Failed to do MTS operation: [chars]

**説明** MTS 操作の実行に失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** COPP-2-COPP\_NO\_POLICY: Control-plane is unprotected.

**説明** コントロールプレーンを保護するように設定されたポリシーがありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** COPP-2-COPP\_POLICY: Control-Plane is protected with policy [chars].

**説明** コントロールプレーンに適用されるポリシーがあります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** COPP-2-COPP\_PROFILE\_DIFF: CoPP Default Profile may have changed, please check the diffs using show copp diff profile <profile-type>

**説明** CoPP デフォルト プロファイルが変更された可能性があります。show copp diff profile <profile-type> を使用して違いを確認してください

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## COPP-3

**エラー メッセージ** COPP-3-COPP\_ALLOC\_FAIL: Memory allocation failure: [chars]

**説明** 必要なメモリの割り当てに失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** COPP-3-COPP\_DROPS3: CoPP drops exceed threshold in class: [chars], check show policy-map interface control-plane for more info.

**説明** CoPP ドロップがあり、[chars] はどのクラスがパケットをドロップしたかを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** COPP-3-COPP\_PPF\_FAIL: Error during PPF operation: [chars]

**説明** PPF 操作の実行に失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** COPP-3-COPP\_PSS\_FAIL: Error during PSS operation: [chars]

**説明** PSS 操作の実行に失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## COPP-4

**エラー メッセージ** COPP-4-COPP\_DROPS4: CoPP drops exceed threshold in class: [chars], check show policy-map interface control-plane for more info.

**説明** CoPP ドロップがあり、[chars] はどのクラスがパケットをドロップしたかを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## COPP-5

**エラー メッセージ** COPP-5-COPP\_DISABLED: COPP Disabled

**説明** COPP サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** COPP-5-COPP\_DROPS5: CoPP drops exceed threshold in class: [chars], check show policy-map interface control-plane for more info.

**説明** CoPP ドロップがあり、[chars] はどのクラスがパケットをドロップしたかを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** COPP-5-COPP\_ENABLED: COPP Enabled

**説明** COPP サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** COPP-5-COPP\_INIT: COPP initialized

**説明** COPP サービスが初期化されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## COPP-6

**エラー メッセージ** COPP-6-COPP\_DROPS6: CoPP drops exceed threshold in class: [chars], check show policy-map interface control-plane for more info.

**説明** CoPP ドロップがあり、[chars] はどのクラスがパケットをドロップしたかを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** COPP-6-COPP\_POLICY\_ATTACHED: CoPP policy has been attached to control plane interface.

**説明** CoPP ポリシーがコントロールプレーン インターフェイスに適用されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** COPP-6-COPP\_POLICY\_DETACHED: CoPP policy has been detached from control plane interface.

**説明** CoPP ポリシーがコントロールプレーン インターフェイスから適用を解除されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## COPP-7

**エラー メッセージ** COPP-7-COPP\_DROPS7: CoPP drops exceed threshold in class: [chars], check show policy-map interface control-plane for more info.

**説明** CoPP ドロップがあり、[chars] はどのクラスがパケットをドロップしたかを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CORE-DMON-2-MODULE\_COREDUMP\_DONE: kernel coredump completed on module:[dec]

**説明** モジュールでカーネル コアダンプが終了しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CORE-DMON-2-MODULE\_COREDUMP\_STARTED: kernel coredump started on module:[dec]

**説明** モジュールでカーネル コアダンプが開始しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CREDITMON メッセージ

ここでは、CREDITMON メッセージについて説明します。

### CREDITMON-SLOT#-2

**エラー メッセージ** CREDITMON-SLOT#-2-SYSERR\_CREDITMON\_APP\_EXITED: [chars]

**説明** Credit Monitor アプリケーションが終了しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CREDITMON-SLOT#-2-SYSERR\_CREDITMON\_MTS\_INIT\_ERR: [chars]

**説明** MTS へのバインディング時の Credit Monitor エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CTS メッセージ

ここでは、CTS メッセージについて説明します。

### CTS-2

**エラー メッセージ** CTS-2-CTS\_AUTHENT\_FAILURE: CTS Authentication failure on Port [chars] (CTS Failure Reason: [chars] [chars])

**説明** ポート [chars] のファイバチャネル認証エラー。(理由コード [chars]、詳細 [chars])。パスワード設定をチェックし、このポートおよびピア ポートの適切なセキュリティ モードを確認します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-2-CTS\_FIPS\_BYPASS\_TEST\_FAILED: FIPS bypass test failed for interface: [chars]

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-2-CTS\_SAP\_FAILED: SAP exchange failed on interface [chars]. (Reason: [chars])

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-2-CTS\_SAP\_REKEY\_FAILED: SAP exchange failed on interface [chars]. (Reason: [chars])

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-2-DBG\_INIT\_FAILED: Debug Infrastructure Initialization failed ( [chars] )

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-2-FC2\_E\_INIT\_FAILED: Fibre-Channel Initialization of an E\_Port failed ( [chars] )

**説明** CTS Manager は、FC-2 E ポートのインフラストラクチャで初期化できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-2-FC2\_F\_INIT\_FAILED: Fibre-Channel Initialization of an F\_Port failed ( [chars] )

**説明** CTS Manager は、FC-2 F ポートのインフラストラクチャで初期化できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-2-FC2\_UNKNOWN\_FRM\_REC'D\_CRIT: Received an unexpected/unknown FC-2 frame on [chars]

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-2-FSMU\_INIT\_FAILED: State Machine Infrastructure Initialization failed ( [chars] )

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-2-IPC\_INIT\_FAILED: IPC (Inter Process Communication) Initialization failed ( [chars] )

**説明** CTS Manager は、IPC インフラストラクチャで初期化できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-2-LICENSE\_UNAVAILABLE: License:[chars] unavailable, service exiting

**説明** [chars] のライセンスは使用できません。サービスは終了します

**推奨処置** 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

**エラー メッセージ** CTS-2-MEM\_FAILED: Memory operations failed File: [chars] Line [dec] for size [hex] bytes

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-2-POST\_INIT\_FAILED: Post-Initialization failed ( [chars] )

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-2-PSS\_INIT\_FAILED: PSS Infrastructure Initialization failed ( [chars] )

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-2-RBACL\_ENFORCEMENT\_FAILED: Failed to [chars] RBACL enforcement on [chars] %lu

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-2-RBACL\_LC\_INSERT\_FAILED: RBACL programming failed for inserted module [dec]

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-2-RBACL\_TCAM\_SPACE\_NOT\_ENOUGH: Not enough free space left on TCAM

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-2-RBACL\_UNABLE\_PARSE\_ACE: Unable to parse RBACL ACE substring: [chars]

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-2-RBACL\_UPDATE\_FAILED: Failed to [chars] RBACL [chars]

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



## CTS-3

**エラー メッセージ** CTS-3-DOT1X\_AUTHC\_FAILED: DOT1X authentication failed on port: [chars]

**説明** ポートで DOT1X 認証が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CTS-5

**エラー メッセージ** CTS-5-CTS\_IP\_SGT\_MAP\_DELETE: IP-SGT mapping deleted for [chars] on [chars] %lu

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-5-CTS\_IP\_SGT\_MAP\_UPDATE: [chars] assigned SGT [chars]

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## CTS-6

**エラー メッセージ** CTS-6-CTS\_FIPS\_BYPASS\_TEST\_PASSED: FIPS bypass test passed for interface: [chars]

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-6-SXP\_BIND\_FAIL: CTS SXP socket bind failed for [chars]

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-6-SXP\_CONFIG\_MODE\_MISMATCH: CTS SXP config mode mis-match with peer [chars] during [chars]

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** CTS-6-SXP\_CONFIG\_VER\_MISMATCH: CTS SXP config version mis-match with peer [chars] during [chars]

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** CTS-6-SXP\_CONN\_PURGED: CTS SXP connection purged: vrf [dec], peer: [chars]

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** CTS-6-SXP\_CONN\_STATE\_CHG\_OFF: CTS SXP connection state for peer [chars] changed to off

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** CTS-6-SXP\_DEFAULT\_PASSWORD\_RESET: CTS SXP default password reset

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** CTS-6-SXP\_DEFAULT\_PASSWORD\_SET: CTS SXP default password set

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** CTS-6-SXP\_DEFAULT\_SRC\_IP\_RESET: CTS SXP default source IP address reset to [chars]

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** CTS-6-SXP\_DEFAULT\_SRC\_IP\_SET: CTS SXP default source IP address set to [chars]

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-6-SXP\_INTERNAL\_FAIL: CTS SXP internal failure

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-6-SXP\_LISTEN\_FAIL: CTS SXP socket listen failed

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-6-SXP\_RX\_UNKNOWN\_MSG\_TYPE: CTS SXP received unknown message type [chars]

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-6-SXP\_RX\_UNKNOWN\_OPC\_TYPE: CTS SXP received unknown opcode type [dec] for peer [chars]

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** CTS-6-SXP\_STATE\_CHANGE: CTS SXP [chars]

**説明** .

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DCEFIB メッセージ

ここでは、DCEFIB メッセージについて説明します。

### DCEFIB-SLOT#-0

**エラー メッセージ** DCEFIB-SLOT#-0-CLI\_INIT\_FAILED: CLI library initialization failed!

**説明** L2mp ユニキャスト FIB は、CLI インフラストラクチャのバックエンド ライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DCEFIB-SLOT#-0-TIMER\_INIT\_FAILED: Timer subsystem initialization failed!

**説明** L2mp ユニキャスト FIB はタイマー ライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DCEFIB-SLOT#-2

**エラー メッセージ** DCEFIB-SLOT#-2-DCEFIB\_MEM\_ALLOC: Memory allocation failed. [chars]

**説明** メモリの割り当てに失敗しました。これは重大エラーです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DCEFIB-SLOT#-2-DCEFIB\_RECOVERY\_ERROR: Error in Recovery: [chars]

**説明** L2mp ユニキャスト FIB は再起動後に回復できませんでした。これは致命的なエラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DCEFIB-SLOT#-2-U2FIB\_ERR: [chars]

**説明** L2mp ユニキャスト FIB でエラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DCEFIB-SLOT#-6

**エラー メッセージ** DCEFIB-SLOT#-6-INITIALIZED: Internal state created [chars]

**説明** L2mp ユニキャスト FIB は内部状態のステートレス/ステートフル [chars] を作成しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DCEFIB-SLOT#-6-U2FIB\_INFO: [chars]

**説明** L2mp ユニキャスト FIB の注意

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DCEFIB-SLOT#-6-VDC\_CREATED: VDC [dec] created

**説明** L2mp ユニキャスト FIB の VDC [dec] の作成要求が成功しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DCEFIB-SLOT#-6-VDC\_REMOVED: VDC [dec] Removed

**説明** L2mp ユニキャスト FIB はデータベースから正常に VDC [dec] を削除しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DEBUGPROXY メッセージ

ここでは、DEBUGPROXY メッセージについて説明します。

### DEBUGPROXY-6

**エラー メッセージ** DEBUGPROXY-6-SSM\_DEBUG\_PROXY\_COMMON: SSM debug proxy [chars]  
[dec]

**説明** 一般的な SSM デバッグ プロキシ情報

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DEVICE-ALIAS メッセージ

ここでは、DEVICE-ALIAS メッセージについて説明します。

### DEVICE-ALIAS-2

**エラー メッセージ** DEVICE-ALIAS-2-ALLOC\_FAILED: Memory allocation failed for  
size:[dec] type:[dec]

**説明** サイズ [dec]、タイプ [dec] のメモリ割り当てに失敗しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** DEVICE-ALIAS-2-INIT\_FAILED: [chars]

**説明** 初期化中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## DEVICE-ALIAS-3

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-3-CFS\_OPER\_FAILED: [chars]

**説明**      CFS 操作を実行中にエラーが発生しました。[chars] は CFS 操作およびエラーの理由を示します。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-3-CLEAR\_FAILED: [chars]

**説明**      セッションをクリア中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-3-COMMIT\_FAILED: [chars]

**説明**      データベースをコミット中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-3-COMMIT\_REJECTED: [chars]

**説明**      リモート スイッチから受信したコミット要求が拒否されました。[chars] はエラーの理由を示します。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-3-LOCK\_FAILED: [chars]

**説明**      ロックの取得中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-3-LOCK\_REJECTED: [chars]

**説明**      リモート スイッチから受信したロック要求が拒否されました。[chars] はエラーの理由を示します。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-3-MERGE\_ACTIVATION\_FAILED: [chars]

**説明**      マージされたデータベースをアクティブ化中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-3-MERGE\_ACTIVATION\_REJECTED: [chars]

**説明**      リモート スイッチから受信したマージのアクティブ化要求が拒否されました。[chars] はエラーの理由を示します。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-3-MERGE\_FAILED: [chars]

**説明**      マージ操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

**推奨処置**      デバイスエイリアス設定をファブリック内の他のスイッチと比較して、競合がある場合は解決し、変更をコミットします。

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-3-MERGE\_MREQ\_REJECTED: [chars]

**説明**      リモート スイッチから受信した MREQ が拒否されました。[chars] はエラーの理由を示します。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-3-MERGE\_MRESP\_REJECTED: [chars]

**説明**      リモート スイッチから受信した MRESP が拒否されました。[chars] はエラーの理由を示します。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-3-MERGE\_VALIDATION\_FAILED: [chars]

**説明**      マージされたデータベースを検証中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** DEVICE-ALIAS-3-MERGE\_VALIDATION\_REJECTED: [chars]

**説明** リモート スイッチから受信したマージ検証要求が拒否されました。[chars] はエラーの理由を示します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** DEVICE-ALIAS-3-MTS\_OPER\_FAILED: [chars]

**説明** MTS 操作中にエラーが発生しました。[chars] は MTS 操作およびエラーの理由を示します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** DEVICE-ALIAS-3-PSS\_OPER\_FAILED: [chars]

**説明** PSS 操作中にエラーが発生しました。[chars] は障害の PSS 操作および理由を示します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** DEVICE-ALIAS-3-UNLOCK\_FAILED: [chars]

**説明** ロックの解除中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** DEVICE-ALIAS-3-UNLOCK\_REJECTED: [chars]

**説明** リモート スイッチから受信したロック解除要求が拒否されました。[chars] はエラーの理由を示します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** DEVICE-ALIAS-3-VALIDATION\_FAILED: [chars]

**説明** データベースを検証中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。



**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-3-VALIDATION\_REJECTED: [chars]

**説明**      リモート スイッチから受信した検証要求が拒否されました。[chars] はエラーの理由を示します。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## DEVICE-ALIAS-6

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-6-CLEAR\_FAILED\_INFO: [chars]

**説明**      セッションをクリア中にエラーが発生しました。[chars] はエラーに関する詳細情報を示します。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-6-COMMIT\_FAILED\_INFO: [chars]

**説明**      データベースをコミット中にエラーが発生しました。[chars] はエラーに関する詳細情報を示します。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-6-IMPORT\_DEFINITION\_CONFLICT: Fcalias [chars]  
could not be imported due to definition conflict

**説明**      定義の競合により、FC エイリアス [chars] をインポートできませんでした。同じ定義のデバイス エイリアス設定がすでに存在するか、またはインポート VSAN 範囲で指定された別の VSAN に同じ定義を含む FC エイリアスがあります。

**推奨処置**      競合を解決し、import コマンドを再発行します。

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-6-IMPORT\_MEMBER\_TYPE\_CONFLICT: Fcalias [chars]  
could not be imported due to having unsupported member type

**説明**      メンバー タイプがサポートされていないため、FC エイリアス [chars] をインポートできませんでした。FC エイリアスは、ポート WWN ベースのメンバーを持つ場合にだけインポートできません。

**推奨処置**      FC エイリアスにポート WWN ベースのメンバーがあることを確認し、import コマンドを再発行します。

**エラー メッセージ** DEVICE-ALIAS-6-IMPORT\_NAME\_CONFLICT: Fcalias [chars] could not be imported due to name conflict

**説明** 名前の競合により、FC エイリアス [chars] をインポートできませんでした。同じ名前のデバイスエイリアス設定がすでに存在するか、またはインポート VSAN 範囲で指定された別の VSAN に同じ名前の FC エイリアスがあります。

**推奨処置** 競合を解決し、import コマンドを再発行します。

**エラー メッセージ** DEVICE-ALIAS-6-IMPORT\_NUM\_MEMBERS\_CONFLICT: Fcalias [chars] could not be imported due to having unsupported number of members

**説明** メンバーの数がサポートされていないため、FC エイリアス [chars] をインポートできませんでした。FC エイリアスは、メンバーが 1 つの場合にだけインポートできます。

**推奨処置** FC エイリアスにメンバーが 1 つあることを確認し、import コマンドを再発行します。

**エラー メッセージ** DEVICE-ALIAS-6-LOCK\_FAILED\_INFO: [chars]

**説明** ロックの取得中にエラーが発生しました。[chars] はエラーに関する詳細情報を示します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** DEVICE-ALIAS-6-MERGE\_ACTIVATION\_FAILED\_INFO: [chars]

**説明** マージされたデータベースをアクティブ化中にエラーが発生しました。[chars] はエラーに関する詳細情報を示します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** DEVICE-ALIAS-6-MERGE\_VALIDATION\_FAILED\_BUSY: [chars]

**説明** 一部のアプリケーションがビジー状態を返したため、マージされたデータベースを検証できませんでした。[chars] は、ビジー状態を返したアプリケーションに関する情報を示します。必要なユーザの介入はありません。しばらくすると検証が自動的に再試行されます。

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ** DEVICE-ALIAS-6-MERGE\_VALIDATION\_REJECTED\_BUSY: [chars]

**説明** 一部のアプリケーションがビジー状態を返したため、リモート スイッチから受信した、マージされたデータベースを検証できませんでした。[chars] は、ビジー状態を返したアプリケーションに関する情報を示します。必要なユーザの介入はありません。しばらくすると検証が自動的に再試行されます。

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-6-UNLOCK\_FAILED\_INFO: [chars]

**説明**      ロックの解除中にエラーが発生しました。[chars] はエラーに関する詳細情報を示します。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      DEVICE-ALIAS-6-VALIDATION\_ABORTED: [chars]

**説明**      ローカル検証が中断されました。[chars] は検証が中断した理由を示します。

**推奨処置**      DDTS はありません。

## DEVICE\_TEST メッセージ

ここでは、DEVICE\_TEST メッセージについて説明します。

### DEVICE\_TEST-2

**エラー メッセージ**      DEVICE\_TEST-2-ASIC\_REG\_CHECK\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device [chars] [chars] [dec] [chars] due to error [chars]

**説明**      オンライン診断の ASICRegisterCheck テストが失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      DEVICE\_TEST-2-COMPACT\_FLASH\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device Compact Flash due to error [chars]

**説明**      オンライン診断の CompactFlash テストが失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      DEVICE\_TEST-2-CRYPTO\_DEVICE\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on Crypto device due to error [chars]

**説明**      オンライン診断の CryptoDevice テストが失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      DEVICE\_TEST-2-EOBC\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] on EOBC due to error [chars]

**説明**      オンライン診断の EOBC テストが失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DEVICE\_TEST-2-FAN\_MOD\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on System Mgmt Bus for chassis [chars] instance [dec] due to error [chars] error number [hex]

**説明** オンライン診断の SystemMgmtBus テストが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DEVICE\_TEST-2-MALLOC\_FAILURE: Memory allocation failed

**説明** デバイス テスト プロセスがメモリを割り当てることができませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DEVICE\_TEST-2-MGMT\_PORT\_SKIP: Module [dec] has skipped test [chars] on Management Port due to error [chars]

**説明** オンライン診断の ManagementPort テストはスキップされました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DEVICE\_TEST-2-NVRAM\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device NVRAM due to error [chars]

**説明** オンライン診断の NVRAM テストが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DEVICE\_TEST-2-OBFL\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device OBFL due to error [chars]

**説明** オンライン診断の OBFL テストが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DEVICE\_TEST-2-POWER\_SUPPLY\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on System Mgmt Bus for chassis [chars] instance [dec] due to error [chars] error number [hex]

**説明** オンライン診断の SystemMgmtBus テストが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DEVICE\_TEST-2-PRIMARY\_BOOTROM\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device Primary BootROM due to error [chars]

**説明** オンライン診断の PrimaryBootROM テストが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DEVICE\_TEST-2-PWR\_MGMT\_BUS\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device Power Mgmt Bus on slot [dec] due to error [chars] error number [hex]

**説明**     オンライン診断の PwrMgmtBus テストが失敗しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DEVICE\_TEST-2-RTC\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device RealTimeClock due to error [chars]

**説明**     オンライン診断の RealTimeClock テストが失敗しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DEVICE\_TEST-2-SECONDARY\_BOOTROM\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device Secondary BootROM due to error [chars]

**説明**     オンライン診断の SecondaryBootROM テストが失敗しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DEVICE\_TEST-2-SPINE\_CONTROL\_BUS\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device Spine Control Bus on slot [dec] due to error [chars] error number [hex]

**説明**     オンライン診断の SpineControlBus テストが失敗しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DEVICE\_TEST-2-STANDBY\_LOOPBACK\_TEST\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on [chars] [dec] due to error [chars]

**説明**     オンライン診断の StandbyFabricLoopback テストが失敗しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DEVICE\_TEST-2-TWOWIRE\_STW\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on Status Bus on slot [dec] due to error [chars]

**説明**     オンライン診断のステータス バス テストが失敗しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DEVICE\_TEST-2-USB\_FAIL: Module [dec] has failed test [chars] [dec] times on device USB due to error [chars]

**説明**     オンライン診断の USB テストが失敗しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

## DEVICE\_TEST-3

**エラー メッセージ**     DEVICE\_TEST-3-STANDBY\_TEST\_GET\_DIAG\_VQI\_FAIL: Standby test get diag vqi failed due to error [hex]

**説明**     デバイス テストの StandbyLoopback テストで vqi の取得に失敗しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DEVICE\_TEST-3-STANDBY\_TEST\_GET\_SPINE\_FAIL: Standby test get spines failed due to error [hex]

**説明**     デバイス テストの StandbyFabricLoopback テストでスパインの取得に失敗しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DEVICE\_TEST-3-STANDBY\_TEST\_INIT\_FAIL: Init for standby test failed due to error [hex]

**説明**     デバイス テストの StandbyFabricLoopback テストで init プロセスが失敗しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DEVICE\_TEST-3-STANDBY\_TEST\_MTS\_FAIL: Mts Init for standby test failed due to error [hex]

**説明**     デバイス テストの StandbyFabricLoopback テストで mts init が失敗しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DEVICE\_TEST-3-STANDBY\_TEST\_SOCKET\_FAIL: Standby test socket error [chars]: [hex]

**説明**     デバイス テストの StandbyFabricLoopback テストのソケット エラー

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

## DEVICE\_TEST-4

**エラー メッセージ**     DEVICE\_TEST-4-THREAD\_CREATE\_FAIL: Thread creation failed

**説明**     デバイス テスト プロセスでスレッドを作成できませんでした

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      DEVICE\_TEST-4-TIMER\_CREATE\_FAIL: Timer creation failed

**説明**      デバイス テスト プロセスでタイマーを作成できませんでした

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      DEVICE\_TEST-4-TIMER\_START\_FAIL: Timer start failed

**説明**      デバイス テスト プロセスでタイマーを起動できませんでした

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

## DEVICE\_TEST-5

**エラー メッセージ**      DEVICE\_TEST-5-NOTICE\_TEST: Memory allocation failed notice

**説明**      デバイス テスト プロセスがメモリを割り当てることができませんでした

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

## DEVICE\_TEST-6

**エラー メッセージ**      DEVICE\_TEST-6-INFO\_TEST: Memory allocation failed info

**説明**      デバイス テスト プロセスがメモリを割り当てることができませんでした

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

## DEV\_LOG メッセージ

ここでは、DEV\_LOG メッセージについて説明します。

## DEV\_LOG-3

**エラー メッセージ**      DEV\_LOG-3-ERROR: [chars]

**説明**      Dev\_log\_lc でエラーが発生しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

## DEV\_LOG-SLOT#-4

**エラー メッセージ** DEV\_LOG-SLOT#-4-DEV\_LOG\_LC\_ERROR: [chars]

**説明** Dev\_log\_lc でエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DFTM メッセージ

ここでは、DFTM メッセージについて説明します。

### DFTM-SLOT#-2

**エラー メッセージ** DFTM-SLOT#-2-DFTM\_INTF\_NOT\_FOUND: Interface [chars] not found in DFTM database [chars]

**説明** DFTM データベースにインターフェイスがありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DFTM-SLOT#-2-DFTM\_INVALID\_FTAG\_NUM: DFTM received invalid number of FTags [dec] from M2RIB

**説明** DFTM が M2RIB から無効な数の FTag を受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DFTM-SLOT#-2-DFTM\_INVALID\_INTF\_NUM: DFTM has invalid number of interfaces [dec] in the DB

**説明** DFTM に DB 内の無効な数のインターフェイスがあります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DFTM-SLOT#-2-DFTM\_PC\_NUM\_MEMB\_INVALID: DFTM received invalid number of PC members [dec] from ELTM

**説明** DFTM が ELTM から無効な数の PC メンバーを受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DFTM-SLOT#-2-DFTM\_VLAN\_NOT\_FOUND: VLAN [dec] not found in DFTM database [chars]

**説明** DFTM データベースに VLAN がありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



## DFTM-SLOT#-3

**エラー メッセージ** DFTM-SLOT#-3-DFTM\_BDDB\_PROG\_FAILED: DFTM failed to program BDDB Entry

**説明** DFTM は BDDB エントリのプログラミングに失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DFTM-SLOT#-3-DFTM\_BDT\_PROG\_FAILED: DFTM failed to program BD Table Entry

**説明** DFTM は BD テーブル エントリのプログラミングに失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DFTM-SLOT#-3-DFTM\_IFIDX\_INVALID\_PORT\_LAYER: Invalid Port Layer Received for interface: [chars]

**説明** インターフェイスについて無効なポート レイヤを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DFTM-SLOT#-3-DFTM\_IFIDX\_INVALID\_PORT\_MODE: Invalid Port Mode Received for interface: [chars]

**説明** インターフェイスについて無効なポート モードを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DFTM-SLOT#-3-DFTM\_IFIDX\_INVALID\_PORT\_TYPE: Invalid Port Type Received for interface: [chars]

**説明** インターフェイスについて無効なポート タイプを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DFTM-SLOT#-3-DFTM\_IFIDX\_TYPE\_ERROR: Failed to get type for interface: [chars]

**説明** インターフェイスのタイプの取得に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DFTM-SLOT#-3-DFTM\_INVALID\_PRIM\_SEC\_VLAN\_REQ: DFTM received prim-sec request for a non-existing sec vlan [dec] on primary [dec]

**説明** prim vlan 上の存在しない sec vlan に対する prim-sec vlan マッピング要求を受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DFTM-SLOT#-3-DFTM\_L2L3CT\_PROG\_FAILED: DFTM failed to program L2L3 Consistency Table Entry

**説明** DFTM は L2L3 一貫性テーブル エントリのプログラミングに失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DFTM-SLOT#-3-DFTM\_MFT\_PROG\_FAILED: DFTM failed to program Multicast FTag Table Entry

**説明** DFTM はマルチキャスト Ftag テーブル エントリのプログラミングに失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DFTM-SLOT#-3-DFTM\_SDT\_PROG\_FAILED: DFTM failed to program SGT DGT Table Entry

**説明** DFTM は SGT DGT テーブル エントリのプログラミングに失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DFTM-SLOT#-3-DFTM\_VTT\_PROG\_FAILED: DFTM failed to program VLAN Translation Table Entry for vlan [dec], xlt\_vlan [dec] on fe [dec]

**説明** DFTM は VLAN 変換テーブルのプログラミングに失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DHCP\_SNOOP メッセージ

ここでは、DHCP\_SNOOP メッセージについて説明します。

### DHCP\_SNOOP-2

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-2-DHCP\_SNOOP\_PROGRAM\_EXIT: [chars]

**説明** DHCP スヌープ プロセスが異常終了しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-2-INITFAIL: DHCP Daemon Initialization failed: [chars]

**説明** DHCP デーモンの初期化が失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-2-PSSERROR: [chars]

**説明** DHCP デーモンで PSS エラーが発生しました。[chars] は障害が発生したコンテキストを指定します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-2-REGPARTREE: Unable to register par tree: [chars]

**説明** パー ツリーを登録できませんでした。[chars] は失敗した理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DHCP\_SNOOP-3

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-3-ALLOCFAIL: Heap Memory allocation failed: [chars]

**説明** DHCP デーモンは動的メモリ不足です。[chars] は障害が発生したコンテキストを指定します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-3-ASSERTION\_FAILED: [chars]:[dec]

**説明** DHCP スヌープ プロセスはファイル [chars] の行番号 [dec] でアサート条件を検出しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-3-DHCPDENIEDARP: ARP frame denied due to DHCP snooping binding on interface [chars] vlan [dec] sender mac [chars] sender ip [chars] target mac [chars] target ip [chars].

**説明** [chars] はインターフェイスを示し、[dec] は ARP パケットが拒否された VLAN を示します。[chars] は送信側 MAC を示し、[chars] は送信側 IP を示します。[chars] は宛先 MAC を示し、[chars] は宛先 IP を示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-3-DHCPRATELIMIT: Interface [chars] has been error disabled due to excessive ingress rate [dec] of DHCP packets.

**説明** [chars] は、過剰な入力レート [dec] によりエラー ディセーブル状態になったインターフェイスを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-3-HWPGMFAILURE: Hardware programming has failed: [chars]

**説明** ハードウェアのプログラミングに失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-3-INVDPKPKTS: Validation errors while processing DHCP packet received on interface [chars] vlan [dec] Reason:[chars]. Dropping the packet

**説明** インターフェイス [chars] の VLAN [[dec]] で検証エラーの DHCP パケットを受信しました。理由 : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-3-MTSError: [chars]

**説明** DHCP デーモンで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-3-PKTDROP: Packet dropped. Reason - [chars]

**説明** パケットをドロップしています。[char] は理由を示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-3-PKTRECVFAIL: Failed to receive packet - [chars]

**説明** パケットの受信に失敗しました。[char] は理由を示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-3-PKTSENDFAIL: Failed to send packet, - [chars]

**説明** パケットの送信に失敗しました。[char] は理由を示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-3-SOCKBINDFAIL: Failed to bind to raw socket - [chars]

**説明** ソケットにバインドできませんでした。[char] は理由を示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-3-SOCKOPENFAIL: Failed to open socket for receiving DHCP packets - [chars]

**説明** DHCP パケットを受信するためのソケットをオープンしようとしたましたが失敗しました。[char] は理由を示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DHCP\_SNOOP-4

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-4-ACL\_DENY: [dec] Invalid ARP messages ([chars]) on [chars], vlan [dec]. ([[chars]/[chars]/[chars]/[chars]/[chars]])

**説明** インターフェイス [chars]、VLAN [dec] 上のパケット カウント [dec]、無効な ARP (arp-type [chars])。([送信側 MAC [chars]/送信側 IP [chars]/宛先 MAC [chars]/宛先 IP [chars]/time-of-day [chars]])

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-4-DHCP\_SNOOPING\_DENY: [dec] Invalid ARP messages ([chars]) on [chars], vlan [dec]. ([[chars]/[chars]/[chars]/[chars]/[chars]])

**説明** インターフェイス [chars]、VLAN [dec] 上のパケット カウント [dec]、無効な ARP (arp-type [chars])。([送信側 MAC [chars]/送信側 IP [chars]/宛先 MAC [chars]/宛先 IP [chars]/time-of-day [chars]])

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-4-ERROR\_DISABLED: Interface [chars] has moved to error disabled state due to excessive rate [dec] of ingress ARP packets

**説明** インターフェイス [chars] は入力 ARP パケットの過度のレート [dec] によりエラー ディセーブル状態になりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-4-INVALID\_ARP: [dec] Invalid ARP messages ([chars]) on [chars], vlan [dec]. ([[chars]/[chars]/[chars]/[chars]/[chars]])

**説明** インターフェイス [chars]、VLAN [dec] 上のパケット カウント [dec]、無効な ARP (arp-type [chars])。([送信側 MAC [chars]/送信側 IP [chars]/宛先 MAC [chars]/宛先 IP [chars]/time-of-day [chars]])

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** DHCP\_SNOOP-4-SMARTRELAYMAXIPADDR: Smart relay is supported only on first [dec] IP addresses of the interface [chars].

**説明** インターフェイスに設定されている SMARTRELAYMAXIPADDR アドレスよりも多いアドレスがあります。[dec] はスマートリレーがサポートされる IP アドレスの数、[chars] はインターフェイスを示します。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** DHCP\_SNOOP-4-SMARTRELAYMAXLMT: Smart relay MAX limit [dec] reached. All subsequent DHCP packets will be relayed with primary address of inbound interface as relay agent address.

**説明** スマートリレーの上限に達しました。[dec] はスマートリレーバインディングの数です。これは情報メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** DHCP\_SNOOP-4-SUBNETBCASTRELAYMAXIPADDR: subnet-broadcast relay is supported only on first [dec] IP addresses of the interface [chars].

**説明** インターフェイスに設定されている SUBNETBCASTRELAYMAXIPADDR アドレスよりも多いアドレスがあります。[dec] はサブネットブロードキャストリレーがサポートされる IP アドレスの数、[chars] はインターフェイスを示します。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DHCP\_SNOOP-5

**エラーメッセージ** DHCP\_SNOOP-5-ACL\_PERMIT: [dec] ARP messages ([chars]) on [chars], vlan [dec]. ([[chars]/[chars]/[chars]/[chars]/[chars]])

**説明** インターフェイス [chars]、VLAN [dec] 上のパケットカウント [dec]、ARP (arp-type [chars])。([送信側 MAC [chars]/送信側 IP [chars]/宛先 MAC [chars]/宛先 IP [chars]/time-of-day [chars]])

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** DHCP\_SNOOP-5-DHCPHOSTADD: A new Host is [chars] connected to interface [chars] in VLAN [dec] and is allocated IP address [chars] for [dec] secs.

**説明** [chars] で示されるホストが追加されました。[chars] はインターフェイスを示します。[dec] は VLAN を示します。[chars] は IP アドレスを示します。[dec] は秒単位のリース時間を示します。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-5-DHCPLEASEEXPIRE: Lease expired for host [chars] having IP address [chars] connected to interface [chars] in VLAN [dec] for lease [dec] secs.

**説明** リース [dec] の VLAN [dec] のインターフェイス [chars] に接続された IP アドレスが [chars] の [chars] で示されるホストのリースの期限が切れました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-5-DHCP\_SNOOPING\_PERMIT: [dec] ARP messages ([chars]) on [chars], vlan [dec]. ([[chars]/[chars]/[chars]/[chars]/[chars]])

**説明** インターフェイス [chars]、VLAN [dec] 上のパケット カウント [dec]、ARP (arp-type [chars])。([送信側 MAC [chars]/送信側 IP [chars]/宛先 MAC [chars]/宛先 IP [chars]/time-of-day [chars]])

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-5-VLANDISABLE: DHCP Snooping disabled on vlan [dec]

**説明** DHCP スヌーピングは、特定の VLAN でディセーブルになりました。[dec] は VLAN を識別する VLAN ID です。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-5-VLANENABLE: DHCP Snooping enabled on vlan [dec]

**説明** DHCP スヌーピングは、特定の VLAN でイネーブルになりました。[dec] は VLAN を識別する VLAN ID です。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DHCP\_SNOOP-6

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-6-DAIVLANDISABLE: DAI disabled on vlan [dec]

**説明** ダイナミック ARP インспекションは、特定の VLAN でディセーブルになりました。[dec] は VLAN を識別する VLAN ID です。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-6-DAIVLANENABLE: DAI enabled on vlan [dec]

**説明** ダイナミック ARP インспекションは、特定の VLAN でイネーブルになりました。[dec] は VLAN を識別する VLAN ID です。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-6-DHCPBINDSYNC: Binding entry with MAC [chars] interface [chars] VLAN [dec] IP address [chars] and lease time [dec] secs is synced.

**説明** [chars] で示されるバインディング エントリが同期化されました。[chars] はインターフェイスを示します。[dec] は VLAN を示します。[chars] は IP アドレスを示します。[dec] は秒単位のリース時間を示します。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-6-DHCPEXIT: DHCP Daemon shutting down gracefully.

**説明** DHCP デーモンは正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-6-DHCPPERMITTEDARP: ARP frame permitted due to DHCP snooping binding on interface [chars] vlan [dec] sender mac [chars] sender ip [chars] target mac [chars] target ip [chars].

**説明** [chars] はインターフェイスを示し、[dec] は ARP パケットが許可された VLAN を示します。[chars] は送信側 MAC を示し、[chars] は送信側 IP を示します。[chars] は宛先 MAC を示し、[chars] は宛先 IP を示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-6-DHCPKTFWD: Gracefully forwarding DHCP packet.  
Reason: [chars]

**説明** 正常に DHCP パケットを転送しています。理由 [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-6-DHCPUP: DHCP Daemon Up.

**説明** DHCP デーモンが正常に作成され、稼動しています。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-6-INFO: [chars]

**説明** スイッチオーバー時のイベント。[chars] は失敗した理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-6-INTFDISABLE: IP Src Guard disabled on intf [chars]

**説明** IP ソース ガードが特定のインターフェイスでディセーブルになりました。[chars] はインターフェイスを識別する intf-ID ストリングです。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-6-INTFENABLE: IP Src Guard enabled on intf [chars]

**説明** IP ソース ガードが特定のインターフェイスでイネーブルになりました。[chars] はインターフェイスを識別する intf-ID ストリングです。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-6-NONDHCPPKTFWD: Non DHCP packet with src port:[dec] dst port:[dec] on intf:[chars] vlan:[dec]. Forwarding on [chars]

**説明** インターフェイス [chars]、VLAN [dec] に UDP 送信元/宛先ポート [dec] の非 DHCP パケットが着信しました。[chars] でパケットを転送しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DHCP\_SNOOP-6-OPT82INSTFAIL: [chars] [chars]

**説明** Option82 サブ オプションの挿入に失敗しました。[chars] は障害を知らせます。[chars] は障害の理由を示しています。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DIAGCLIENT メッセージ

ここでは、DIAGCLIENT メッセージについて説明します。

### DIAGCLIENT-2

**エラー メッセージ** DIAGCLIENT-2-DIAG\_BOOTUP\_COMPLETE: Module <[dec]

**説明** ブートアップテストが完了しました

**推奨処置** テストで成功が報告された場合は何もする必要はありません。それ以外の場合は、コンソールに表示されたとおりにエラーメッセージをコピーし、show tech-support の出力を収集して、収集した情報をシスコのテクニカルサポートの担当者に提出してください

**エラー メッセージ** DIAGCLIENT-2-EEM\_ACTION\_HM\_SHUTDOWN: Test <[chars]

**説明** 情報 syslog

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      DIAGCLIENT-2-PSS\_READ\_FAILURE: Read from PSS failed on Module <[dec]

**説明**      PSS ストアからの読み取り操作が失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      DIAGCLIENT-2-PSS\_WRITE\_FAILURE: Write to PSS failed on Module <[dec]

**説明**      PSS ストアへの書き込み操作が失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

## DIAGCLIENT-3

**エラー メッセージ**      DIAGCLIENT-3-ONDEMAND\_FAIL\_EXCESS: Module <[dec]

**説明**      オンデマンドテストは、設定された回数よりも多く失敗しました

**推奨処置**      コンソールに表示されたとおりにエラー メッセージをコピーし、show tech-support の出力を収集して、収集した情報をシスコのテクニカル サポートの担当者に提出してください

## DIAGCLIENT-4

**エラー メッセージ**      DIAGCLIENT-4-LC\_OFFLINE\_FOR\_CURR\_SLOT: Received LC offline event for the current slot:[dec]. Ignoring it

**説明**      情報 syslog

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      DIAGCLIENT-4-MTS\_SEND\_FAILURE: MTS send failed, mts\_opc: [chars], dest slot: [dec], dest SAP: [dec], error-id: [hex]

**説明**      MTS はレポート エラーを送信します

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

## DIAGCLIENT-5

**エラー メッセージ**      DIAGCLIENT-5-CALLOC\_FAILURE: Memory allocation failed

**説明**      DiagClient プロセスがメモリを割り当てることができませんでした

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DIAGCLIENT-5-DIAG\_ONDEMAND\_TEST\_FINISH: Module [dec]: Ondemand test [chars] finished

**説明**     情報 syslog

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DIAGCLIENT-5-DIAG\_ONDEMAND\_TEST\_START: Module [dec]: Ondemand test [chars] started

**説明**     情報 syslog

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DIAGCLIENT-5-DIAG\_ONDEMAND\_TEST\_STOP: Module [dec]: Ondemand test [chars] stopped

**説明**     情報 syslog

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DIAGCLIENT-5-DIAG\_SCHED\_COMPLETE: Module <[dec]

**説明**     予定されていたテストが完了しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DIAGCLIENT-5-ONDEMAND\_FAIL: Module <[dec]

**説明**     表示されたテストはこの反復で失敗を報告しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DIAGCLIENT-5-ONDEMAND\_SUCCESS: Module <[dec]

**説明**     表示されたテストはこの反復で成功を報告しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

## DIAGCLIENT-7

**エラー メッセージ** DIAGCLIENT-7-DIAG\_HM\_FAIL: Module <[dec]

**説明** ヘルス モニタ テストは失敗を報告しました

**推奨処置** ラインカードがスロットに正しく入っていない場合は、ラインカードがスロットにしっかりと挿入されていることを確認し、必要であれば入れ直してから、テストを再実行します。ラインカードがスロットに正しく入っている場合は、コンソールに表示されたエラー メッセージをそのままコピーし、**show tech-support** の出力を収集し、シスコのテクニカル サポートに連絡して、収集した情報を提出してください。

**エラー メッセージ** DIAGCLIENT-7-PER\_PORT\_TEST\_FAIL: Module <[dec]

**説明** 上記のすべてのポートでポート単位のテストが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DIAGMGR メッセージ

ここでは、DIAGMGR メッセージについて説明します。

### DIAGMGR-2

**エラー メッセージ** DIAGMGR-2-MTS\_SEND\_FAILURE: MTS send failed, mts\_opc: [chars], dest slot: [dec], dest SAP: [dec], error-id: [hex]

**説明** MTS はレポート エラーを送信します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DIAGMGR-2-PSS\_DELETE\_FAILURE: Read from PSS failed on Module <[dec]

**説明** PSS ストアからの読み取り操作が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DIAGMGR-2-PSS\_WRITE\_FAILURE: Write to PSS failed on Module <[dec]

**説明** PSS ストアへの書き込み操作が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DIAGMGR-3

**エラー メッセージ**      DIAGMGR-3-DIAG\_MAJOR\_DEFECT: Module <[dec]

**説明**      診断テスト中に、メジャー エラーが検出されました

**推奨処置**      カードを入れ直し、テストを再試行してください。カードを入れ直し、テストを再試行しても同じ問題が起こる場合は、画面に表示されたエラー メッセージをそのままコピーし、**show tech-support** およびその他の関連情報の出力を収集します。収集した情報を、テクニカル サポートに提出してください。

**エラー メッセージ**      DIAGMGR-3-DIAG\_MINOR\_DEFECT: Module <[dec]

**説明**      診断テスト中に、マイナー エラーが検出されました

**推奨処置**      カードを入れ直し、テストを再試行してください。カードを入れ直し、テストを再試行しても同じ問題が起こる場合は、画面に表示されたエラー メッセージをそのままコピーし、**show tech-support** およびその他の関連情報の出力を収集します。収集した情報を、テクニカル サポートに提出してください

**エラー メッセージ**      DIAGMGR-3-GET\_CURR\_SLOT\_FAIL: Failed to get the current slot for the process. Error:[chars]

**説明**      プロセスの初期化で現在のスロットを取得できませんでした。

**推奨処置**      これは、プロセスの初期化エラーを示す情報メッセージです。

## DIAGMGR-4

**エラー メッセージ**      DIAGMGR-4-CURR\_SLOT\_OFFLINE: Recevied an LC offline event for the current slot:[dec]. Ignoring it

**説明**      プロセスが実行しているスロットのオフライン イベントを受信しました。これを無視しています。

**推奨処置**      これは、予期しないイベントが発生したことを示す情報メッセージです。

**エラー メッセージ**      DIAGMGR-4-DISRPT\_TST\_START: Starting Test <[chars]

**説明**      中断を伴うテストを開始すると、システムの正常動作に影響することがあります

**推奨処置**      ターゲット モジュールをリセットします

**エラー メッセージ**     DIAGMGR-4-FIXED\_INTRVL\_CHANGED: The users are not allowed to change monitoring interval of Test <[chars]

**説明**     表示されたヘルス モニタ テスト間隔は、ユーザ設定不可なので、変更できません

**推奨処置**     なし。表示されたヘルス モニタ間隔は、設計上、ユーザ設定不可なので、間隔を変更できません

## DIAGMGR-5

**エラー メッセージ**     DIAGMGR-5-BOOTUP\_CONF: Diagnostic Bootup Level: <[chars]

**説明**     現在の診断ブートアップ レベルが設定または変更されました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DIAGMGR-5-CALLOC\_FAILURE: Memory allocation failure

**説明**     malloc/calloc へのコールのメモリ割り当てが失敗しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DIAGMGR-5-CHANGE\_ALWAYS\_HM: Health Monitoring test <[chars]

**説明**     表示されたヘルス モニタ テストを実行する必要があり、無効にはできません

**推奨処置**     なし。指定されたヘルス モニタ テストは、設計上、無効にできません。システムは正常に動作しています。

**エラー メッセージ**     DIAGMGR-5-HM\_START: Health monitoring test <[chars]

**説明**     ヘルス モニタ テストが開始されました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DIAGMGR-5-HM\_STOP: Disabling health monitoring test <[chars]

**説明**     ヘルス モニタ テストがサポートされています。診断モニタ ..... コマンドを介してイネーブルにすることができます

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      DIAGMGR-5-INTRVL\_INCORRECT: Monitoring Interval is less than minimum of [dec] seconds required for Module <[dec]

**説明**      テストの間隔の設定が正しくないため、指定されたテストに対してヘルス モニタを有効にできません

**推奨処置**      システムは正常に動作しており、ユーザ処理の必要はありません。短いテスト間隔を設定する場合は、指定されたモニタ間隔に対して設定可能な最小間隔がエラー メッセージのテキストに記載されています

**エラー メッセージ**      DIAGMGR-5-MODULE\_MISSING: Diagnostic command issued on non-existing Module <[dec]

**説明**      診断処理が要求されたスロットに、ラインカードが見つかりません

**推奨処置**      対象となるラインカードが、指定のスロットに正しく入っていることを確認してください。ラインカードが正しく入っている場合は、コマンドライン インターフェイスに正しいスロットが示されていることを確認してください。ラインカードが正しく入っており、正しいスロットが指定されている場合は、画面に表示されたエラー メッセージと **show tech-support** の出力をそのままコピーし、別のファイルに貼り付けてください。収集した情報を、テクニカル サポートに提出してください

**エラー メッセージ**      DIAGMGR-5-NONHM\_AS\_HM: The Test <[chars]

**説明**      非 HM テストは、ヘルス モニタ テストとして実行するようにスケジュールできません

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

## DIAGMGR-6

**エラー メッセージ**      DIAGMGR-6-BOOTUP\_DIAG\_OK: Module <[dec]

**説明**      診断テストにより、カードのエラーは検出されませんでした。

**推奨処置**      これは、ラインカードが診断テストに合格したことを示す情報メッセージです。

**エラー メッセージ**      DIAGMGR-6-BOOTUP\_TEST\_STARTED: Module <[dec]

**説明**      ブートアップ テストを上記のモジュールに対して開始しています

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

## DIAG\_PORT\_LB メッセージ

ここでは、DIAG\_PORT\_LB メッセージについて説明します。

## DIAG\_PORT\_LB-2

**エラー メッセージ**      DIAG\_PORT\_LB-2-FIPS\_RANDOM\_ERROR: Random Number Generation Failure

**説明**      乱数生成が FIPS モジュールで失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      DIAG\_PORT\_LB-2-LCM\_RESP\_SEND\_FAILURE: LC Inserted request response send to Module Manager failed . Error:[chars]

**説明**      モジュール マネージャに LC 挿入の応答を送信できませんでした。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      DIAG\_PORT\_LB-2-LIF\_GET\_ERROR: [chars]([dec]) [chars] Error:[chars]

**説明**      ポート ループバック テスト プロセスは診断 LIF ID の取得に失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      DIAG\_PORT\_LB-2-MALLOC\_FAILURE: [chars]([dec]) Memory allocation failed.

**説明**      ポート ループバック テスト プロセスでメモリを割り当てることができませんでした

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      DIAG\_PORT\_LB-2-PORTLOOPBACK\_TEST\_FAIL: Module:[dec] Test:PortLoopback failed [dec] consecutive times. Faulty module:[chars] [chars] Error:[chars]

**説明**      PortLoopback テストは、モジュールで連続して失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      DIAG\_PORT\_LB-2-PROC\_INIT\_FAILURE: [chars]([dec]) [chars] Error:[chars]

**説明**      ポート ループバック テスト プロセスは、プロセスの初期化に失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ**     DIAG\_PORT\_LB-2-REWRITE\_ENGINE\_LOOPBACK\_TEST\_FAIL: Module:[dec]  
Test:RewriteEngine Loopback failed [dec] consecutive times. Faulty module:[chars]  
[chars] Error:[chars]

**説明**     書き換えエンジン ループバック テストは、モジュールで連続して失敗しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DIAG\_PORT\_LB-2-SNAKE\_TEST\_LOOPBACK\_TEST\_FAIL: Module:[dec]  
Test:SnakeLoopback failed [dec] consecutive times. Faulty module:[chars] affected  
ports:[chars] Error:[chars]

**説明**     スネーク テストは、モジュールで連続して失敗しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

## DIAG\_PORT\_LB-3

**エラー メッセージ**     DIAG\_PORT\_LB-3-DIAG\_FWD\_PATH\_SETUP\_FAILURE: [chars].  
Module:[dec] Error:[chars].

**説明**     ポート ループバック テスト用の転送パス設定に失敗しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DIAG\_PORT\_LB-3-DIAG\_PKT\_SEND\_FAILURE: [chars]([dec]) [chars].  
Error:[chars]

**説明**     ポート ループバック テスト プロセスはループバック パケットを送信できませんでした。

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DIAG\_PORT\_LB-3-FSM\_LIB\_ERROR: [chars]([dec]) [chars].  
Error:[chars]

**説明**     ポート ループバック テスト プロセスは MTS API で失敗しました。

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**     DIAG\_PORT\_LB-3-GET\_DIAG\_BD\_FAIL: [chars]([dec]) Failed to get  
the BD for Diag VLAN:[dec]. Error:[chars].

**説明**     診断 VLAN に対応する BD を取得できませんでした

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `DIAG_PORT_LB-3-IFINDEX_LIB_FAILURE: [chars]([dec]) [chars]  
[chars]:[hex] [chars] [chars]`

**説明**      ポート ループバック テスト プロセスは if\_index ライブラリ API で失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `DIAG_PORT_LB-3-INVALID_TEST_REQUEST: [chars]([dec])  
[chars]:[dec]`

**説明**      ポート ループバック テスト プロセスはテスト要求情報を取得できませんでした。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `DIAG_PORT_LB-3-INVALID_TEST_RUN: [chars]([dec]) [chars]:[dec]`

**説明**      ポート ループバック テスト プロセスは、現在のテスト実行情報の取得に失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `DIAG_PORT_LB-3-PDB_LIB_API_ERROR: Failed to [chars].  
Error:[dec].`

**説明**      ポート ループバック テストはシャーシ情報を取得できませんでした

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `DIAG_PORT_LB-3-PIXM_LIB_ERROR: [chars]([dec]) Failed to convert  
[chars]:[hex] to [chars]. Error:[chars]`

**説明**      ポート ループバック テスト プロセスはポートの ifIndex を変換できませんでした

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `DIAG_PORT_LB-3-PORT_CLIENT_LIB_ERROR: [chars]([dec]) [chars].  
Error:[chars]`

**説明**      ポート ループバック テスト プロセスはポート クライアント API で失敗しました。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `DIAG_PORT_LB-3-RESULT_ADD_FAILURE: [chars]([dec]) [chars]:[dec]`

**説明**      ポート ループバック テスト プロセスは、ポート テスト結果を追加できませんでした

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `DIAG_PORT_LB-3-RESULT_SEND_FAILURE: [chars]([dec]) [chars]`

**説明**      ポート ループバック テスト プロセスはテスト結果を送信できませんでした

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `DIAG_PORT_LB-3-RW_ENGINE_LOOPBACK_TEST_SPINE_PATH_FAIL:  
Module:[dec] Test:RewriteEngine Loopback Spine path:[dec] failed [dec]  
consecutive times. Error:[chars]`

**説明**      書き換えエンジンのループバック テストはスパイン パスで連続して失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `DIAG_PORT_LB-3-SOCKET_ERROR: [chars]([dec]) [chars]  
Error:[chars]`

**説明**      ポート ループバック テスト プロセスはソケット操作で失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `DIAG_PORT_LB-3-STATS_LIB_ERROR: [chars]([dec]) [chars]:[dec]`

**説明**      ポート ループバック テスト プロセスは統計インフラ ライブラリ API で失敗しました。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `DIAG_PORT_LB-3-TEST_RES_SEND_FAIL: Failed to send [chars] test  
results back to Diagnostics Infrastructure. Error:[chars].`

**説明**      ポート ループバック テストはテスト結果を送信できませんでした

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `DIAG_PORT_LB-3-TIMER_LIB_ERROR: [chars]([dec]) [chars]`

**説明**      ポート ループバック テスト プロセスのタイマー処理エラー。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `DIAG_PORT_LB-3-VLAN_ERROR: [chars]([dec]) [chars] Error:[chars]`

**説明**      ポート ループバック テスト プロセスは診断 VLAN 情報の取得に失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ**     DIAG\_PORT\_LB-3-VQI\_GET\_FAIL: Failed to get the Diag VQi from XBM.  
Error:[chars]

**説明**     書き換えエンジンのループバック テストは XBAR マネージャから診断 VQi の取得に失敗しました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ**     DIAG\_PORT\_LB-3-XBM\_CFG\_REQ\_FAIL: Failed to configure the XBAR mask while running the RewriteEngineLoopback test. Error:[chars]. Module:[dec] could have gone offline

**説明**     書き換えエンジンのループバック テストは、テストの実行中に XBAR マスクを設定できませんでした。ターゲット モジュールがオフラインになった可能性があります

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

## DIAG\_PORT\_LB-4

**エラーメッセージ**     DIAG\_PORT\_LB-4-MTS\_LIB\_ERROR: [chars]([dec]) [chars].  
Warning:[chars]

**説明**     ポート ループバック テスト プロセスは MTS API で失敗しました。

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ**     DIAG\_PORT\_LB-4-PORT\_CFG\_REQ\_SEND: [chars]([dec]) Failed to send request to configure port ifindex:[dec] for port loopback test

**説明**     ポートを設定/復元してポート ループバック テストを実行/クリーンアップできませんでした

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

## DIAG\_PORT\_LB-5

**エラーメッセージ**     DIAG\_PORT\_LB-5-DIAG\_PORT\_LB\_DISABLED: DIAG\_PORT\_LB Disabled

**説明**     DIAG\_PORT\_LB サービスがディセーブルになりました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ**     DIAG\_PORT\_LB-5-DIAG\_PORT\_LB\_ENABLED: DIAG\_PORT\_LB Enabled

**説明**     DIAG\_PORT\_LB サービスがイネーブルになりました

**推奨処置**     特に対処の必要はありません。

## DMM メッセージ

ここでは、DMM メッセージについて説明します。

### DMM-SLOT#-5

**エラー メッセージ** DMM-SLOT#-5-LOG\_ERR\_DMM\_NEW\_NPORT\_SRVZ\_ZONE: Job Id:%Ld VSAN :[dec] New N-Port FCID :[hex] Server FCID:[hex] are in the same zone. ALERT!!

**説明** サーバと同じゾーンに分割する新しい N ポートがアップ状態になりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DMM-SLOT#-5-LOG\_ERR\_DMM\_NEW\_NPORT\_STG\_ZONE: Job Id:%Ld VSAN :[dec] New N-Port FCID :[hex] Storage FCID:[hex] are in the same zone. ALERT!!

**説明** ストレージと同じゾーンに分割する新しい N ポートがアップ状態になりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DMM-SLOT#-5-LOG\_ERR\_DMM\_SRVZ\_RSCN: Job Id:%Ld Server N-Port pWWN:0x%Lx [chars]

**説明** ジョブに関連付けられたサーバの RSCN イベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DMM-SLOT#-5-LOG\_ERR\_DMM\_STG\_RSCN: Job Id:%Ld N-Port pWWN:0x%Lx Storage:[chars] [chars]

**説明** ジョブに関連付けられたストレージの RSCN イベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DMM-SLOT#-5-LOG\_EV\_DMM\_JOB\_COMPLETE: Job Id:%Ld NumSession:[dec]

**説明** データ移行ジョブが完了したことを示すイベント

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DMM-SLOT#-5-LOG\_EV\_DMM\_JOB\_ERROR\_LOST\_SSM\_PEER\_CONNECTION: Job Id:%Ld NumSession:[dec]

**説明** ピア SSM への IP 接続の損失によるデータ移行ジョブの中断を示すイベント

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DMM-SLOT#-5-LOG\_EV\_DMM\_JOB\_ERROR: Job Id:%Ld NumSession:[dec]

**説明** データ移行ジョブの中断を示すイベント

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DMM-SLOT#-5-LOG\_EV\_DMM\_JOB\_FINISH: Job Id:%Ld NumSession:[dec]

**説明** Method-2 データ移行ジョブに対する終了要求を示すイベント

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DMM-SLOT#-5-LOG\_EV\_DMM\_JOB\_START: Job Id:%Ld NumSession:[dec]

**説明** データ移行ジョブの開始を示すイベント

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DMM-SLOT#-5-LOG\_EV\_DMM\_JOB\_STOP: Job Id:%Ld NumSession:[dec]

**説明** データ移行ジョブが管理者によって停止されたことを示すイベント

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DMM-SLOT#-5-LOG\_EV\_DMM\_JOB\_TCP\_CONNECTION\_DOWN: Job Id:%Ld lost connection to peer [chars]. Job may be RESET

**説明** ピア SSM への IP 接続の損失を示すイベント。影響を受けたジョブがリセットされる可能性があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DMM-SLOT#-5-LOG\_EV\_DMM\_JOB\_VERIFY\_COMPLETE: Job Id:%Ld NumSession:[dec]

**説明** データ移行ジョブ検証が完了したことを示すイベント

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DMM-SLOT#-5-LOG\_EV\_DMM\_JOB\_VERIFY\_ERROR: Job Id:%Ld NumSession:[dec]

**説明** エラーによるデータ移行ジョブ検証の中断を示すイベント

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DMM-SLOT#-5-LOG\_EV\_DMM\_JOB\_VERIFY\_START: Job Id:%Ld  
NumSession:[dec]

**説明** データ移行ジョブ検証の開始を示すイベント

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DMM-SLOT#-5-LOG\_EV\_DMM\_JOB\_VERIFY\_STOP: Job Id:%Ld  
NumSession:[dec]

**説明** ユーザによるデータ移行ジョブ検証の中断を示すイベント

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DOT1X メッセージ

ここでは、DOT1X メッセージについて説明します。

### DOT1X-2

**エラー メッセージ** DOT1X-2-DOT1X\_INIT: Dot1x unable to start

**説明** システムは Dot1x プロセスを作成できませんでした

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

### DOT1X-3

**エラー メッセージ** DOT1X-3-ERR\_SPANDST: It is configured as a SPAN Dest port.

**説明** Dot1x および SPAN 宛先ポートは、相互に排他的な機能です。

**推奨処置** ポートの dot1x を再設定する前に、まず SPAN 宛先ポート設定をディセーブルにします。

**エラー メッセージ** DOT1X-3-INVALID\_INPUT: Invalid on interface [chars].

**説明** Dot1x インターフェイス パラメータが指定範囲外であるか、無効です。

**推奨処置** CLI のヘルプを参照して、有効な 802.1x パラメータを設定します。

**エラー メッセージ** DOT1X-3-MEM\_UNAVAIL: perform the 802.1X action.

**説明** Dot1x 認証を実行するために利用できるシステム メモリが不足しています。

**推奨処置** 他のシステム アクティビティを減らしてメモリの使用を軽減します。状況に応じて、より大容量のメモリ構成にアップグレードしてください。

**エラー メッセージ** DOT1X-3-NOT\_DOT1X\_CAPABLE: [chars].

**説明** Dot1x 認証は、物理イーサネット インターフェイスでだけイネーブルにできます。

**推奨処置** 物理イーサネット インターフェイス上でのみ Dot1x 認証をイネーブルにします。

**エラー メッセージ** DOT1X-3-SECURE\_MAC\_INSERT\_FAILED: address [chars] could not be secured on interface [chars]

**説明** エラー メッセージで示されたインターフェイスは、サブリカント MAC で保護できませんでした。ポートはエラー ディセーブル状態になっています。

**推奨処置** MAC アドレスを MAC アドレス テーブルに追加できませんでした。<Cmd を入力します

**エラー メッセージ** DOT1X-3-SECURITY\_VIOLATION: New MAC address [chars] is seen on interface [chars] in [chars] mode

**説明** エラー メッセージで示されたインターフェイスのポートが単一ホスト モードで設定されています。インターフェイス上で検出される新規のホストはセキュリティ違反として扱われます。ポートはエラー ディセーブル状態になっています。

**推奨処置** 1 台のホストだけを使用するようにポートが設定されていることを確認します。<Cmd を入力します

**エラー メッセージ** DOT1X-3-SM\_INIT: Internal error while initializing state machine [chars], state [chars]: [chars]

**説明** 無効なステート マシンを初期化しようとしてしました。

**推奨処置** dot1x ステート マシンを初期化します

## DOT1X-4

**エラー メッセージ** DOT1X-4-BADEVENT: Event [chars] is invalid for the current state [chars]: [chars] [chars]

**説明** 現在の状態が有効でないステート マシンにイベントを送信しようとしてしました。

**推奨処置** dot1x ステート マシンを初期化します

**エラー メッセージ** DOT1X-4-MAB\_DISABLED\_ON\_PCM: Interface [chars] is a member of portchannel, MAB is not supported on this port

**説明** MAB はポートチャネルのメンバー ポートではサポートされていません

**推奨処置** MAB をイネーブルにするには、ポートがポート チャネルのメンバーではないことを確認します



**エラー メッセージ** DOT1X-4-MAB\_DISABLED: Interface [chars] is in Trunk mode, MAB is not supported on this port

**説明** MAB は、トランク ポートではサポートされていません

**推奨処置** MAB をイネーブルにするには、ポートがトランク モードではないことを確認します

**エラー メッセージ** DOT1X-4-MULTIHOST\_ON\_PCM: Interface [chars] is a member of portchannel, dot1x host mode will be multi-host and changing it to single-host mode wontbesupported'

**説明** 現在のポートはポート チャネルのメンバーであるため、dot1x ホスト モードをマルチ ホスト モードにする必要があります。

**推奨処置** ホスト モードを変更するには、ポートがポート チャネルのメンバーではないことを確認します

**エラー メッセージ** DOT1X-4-PSEC\_ON\_PCM: Interface [chars] is a member port or portchannel interface with port security configuration

**説明** Dot1x はポート セキュリティ設定を持つメンバー ポートまたはポート チャネルではサポートされていません

**推奨処置** メンバー ポートまたはポートチャネルインターフェイスのポートセキュリティ設定を削除します

**エラー メッセージ** DOT1X-4-STOPPED: Event [chars] ignored because the state machine is stopped: [chars] [chars]

**説明** すでに停止しているステート マシンにイベントを送信しようとしてしました。

**推奨処置** ステート マシンで内部エラーが発生しました。トレースバックが原因を示す必要があります。

**エラー メッセージ** DOT1X-4-TO\_MULTIHOST: Interface [chars] is in trunk mode, dot1x host mode will be multi-host and changing it to single-host mode wontbesupported'

**説明** 現在のポートがトランク モードであるため、dot1x ホスト モードをマルチ ホスト モードにする必要があります。

**推奨処置** ホスト モードを変更するには、ポートがトランク モードになっていないことを確認します

## DOT1X-5

**エラー メッセージ** DOT1X-5-DOT1X\_DISABLED: dot1x Disabled

**説明** Dot1x サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DOT1X-5-DOT1X\_ENABLED: dot1x Enabled

**説明** Dot1x サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DOT1X-5-DOT1X\_NOTIF: [chars]

**説明** Dot1x 通知

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DOT1X-5-INVALID\_MAC: broadcast or multicast mac address) [chars] is trying to authenticate.

**説明** 802.1x を使用した認証は、ゼロ、ブロードキャスト、およびマルチキャスト送信元 MAC アドレスに対して許可されません。

**推奨処置** Dot1x 対応ポートに Dot1x がサポートされるホストを接続します。

**エラー メッセージ** DOT1X-5-PAC\_STATUS: PAC provisioning for the server [chars] through the vrf [chars] [chars]

**説明** PAC プロビジョニングのステータス

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DOT1X-5-SESSION\_CREATION: Dot1x authentication session initiated in interface [chars] using authentication method [chars]

**説明** Dot1x 認証セッションがサブリカントの認証の成功後に作成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DOT1X-5-SESSION\_TERMINATION: Dot1x authentication session in interface [chars] using authentication method [chars] is terminated because of [chars] and port moved to [chars] state

**説明** Dot1x 認証セッションが終了しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DOT1X-5-STATUS: Dot1x interface [chars] status changed from [chars] to [chars]

**説明** Dot1x オーセンティケータは内部状態を変更しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DPP\_DEBUG メッセージ

ここでは、DPP\_DEBUG メッセージについて説明します。

### DPP\_DEBUG-2

**エラー メッセージ** DPP\_DEBUG-2-DPP\_CRIT: [DPP[dec]] [chars]

**説明** DPP は重大なメッセージを生成しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DPVM メッセージ

ここでは、DPVM メッセージについて説明します。

### DPVM-2

**エラー メッセージ** DPVM-2-ALLOC\_FAILED: Memory allocation failed for size:[dec] for [chars]

**説明** [chars] のサイズ [dec] のメモリ割り当てが失敗しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** DPVM-2-DPVM\_DUPL\_REJECT: [chars]

**説明** 重複 pwwn クエリーが拒否されました

**推奨処置** Dpvm overwrite-duplicate-pwwn

### DPVM-3

**エラー メッセージ** DPVM-3-DB\_ERR: [chars]

**説明** DPVM データベース操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** DPVM-3-DDAS\_MODE\_INVALID: [chars]

**説明** DDAS モードが無効です。[chars]

**推奨処置** DDAS モードを切り替えます

**エラー メッセージ** DPVM-3-INIT\_FAIL: [chars]

**説明** DPVM の初期化中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** DPVM-3-MTS\_ERR: [chars]

**説明** MTS メッセージの処理でエラーが発生しました。[chars] は、発生したエラーを示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** DPVM-3-PSS\_ERR: [chars]

**説明** DPVM PSS 操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの原因となった PSS 操作を示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## DPVM-4

**エラー メッセージ** DPVM-4-ACTIVATION\_FAIL: [chars]

**説明** [chars] が原因で DPVM デバイス マッピングのアクティブ化に失敗しました

**推奨処置** エラーを修正して、データベースを再アクティブ化します

**エラー メッセージ** DPVM-4-FEATURE\_DISABLED: [chars]

**説明** DPVM は利用できず、現在ディセーブルになっています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DPVM-6

**エラー メッセージ** DPVM-6-FEATURE\_ENABLED: [chars]

**説明** DPVM は使用可能であり、現在イネーブルになっています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** DPVM-6-INFO: [chars]

**説明** DPVM に影響するイベントが発生しました。[chars] はイベントを示します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## DSTATS メッセージ

ここでは、DSTATS メッセージについて説明します。

### DSTATS-2

**エラー メッセージ** DSTATS-2-PSS\_INIT\_FAIL: pss initialization failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] による Dstats プロセスの PSS 初期化エラー。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システムエラー コードを参照してください。

### DSTATS-3

**エラー メッセージ** DSTATS-3-PSS\_CREATE\_FAIL: pss create runtime database failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] による Dstats プロセスの PSS 作成ランタイム データベース エラー。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システムエラー コードを参照してください。

**エラー メッセージ** DSTATS-3-PSS\_DELETE\_FAIL: pss delete runtime entry key:[hex] failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] による Dstats プロセスの PSS 削除ランタイム エントリ キー [hex] エラー。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システムエラー コードを参照してください。

**エラー メッセージ** DSTATS-3-PSS\_MAX\_KEY\_FAIL: pss set runtime max key failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] による Dstats プロセスの PSS 設定ランタイム最大キー エラー。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システムエラー コードを参照してください。

**エラー メッセージ** DSTATS-3-PSS\_MAX\_VALUE\_FAIL: pss set runtime max value failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] による Dstats プロセスの PSS 設定ランタイム最大値エラー。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

**エラー メッセージ** DSTATS-3-PSS\_OPEN\_FAIL: pss open runtime database failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] による Dstats プロセスの PSS オープン ランタイム データベース エラー。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

**エラー メッセージ** DSTATS-3-PSS\_RELOAD\_FAIL: pss reload runtime database failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] による Dstats プロセスの PSS リロード ランタイム データベース エラー。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

**エラー メッセージ** DSTATS-3-PSS\_SNAPSHOT\_DEBUG\_FAIL: pss snapshot runtime debug to uri:[chars] failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] により、URI [string] へのランタイム デバッグの Dstats プロセス PSS スナップショットが失敗しました。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

**エラー メッセージ** DSTATS-3-PSS\_SNAPSHOT\_FAIL: pss snapshot runtime to uri:[chars] failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] により、URI [string] へのランタイムの Dstats プロセス PSS スナップショットが失敗しました。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

**エラー メッセージ** DSTATS-3-PSS\_STORE\_FAIL: pss store runtime entry key:[hex] val:[hex] failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] による Dstats プロセスの PSS ストア ランタイム エントリ キー [hex] の値 [hex] エラー。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

## ELTMC メッセージ

ここでは、ELTMC メッセージについて説明します。

### ELTMC-SLOT#-2

**エラー メッセージ** ELTMC-SLOT#-2-ELTMC\_GENERIC\_DEBUG: [chars]

**説明** 一般的なデバッグ情報を記録しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ELTMC-SLOT#-2-ELTMC\_INTERFACE\_INTERNAL\_ERROR: Internal error: [chars]:[chars], collect output of show tech-support eltm

**説明** ELTM が内部エラーを検出しました。さらに分析するには show tech-support eltm の出力を収集します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ELTMC-SLOT#-2-ELTMC\_INTERNAL\_ERROR: Internal error: [chars], collect output of show tech-support eltm

**説明** ELTM が内部エラーを検出しました。さらに分析するには show tech-support eltm の出力を収集します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ELTMC-SLOT#-2-ELTMC\_INTF\_NOT\_FOUND: Interface [chars] not found in ELTM database [chars]

**説明** ELTM データベースにインターフェイスがありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ELTMC-SLOT#-2-ELTMC\_INTF\_NOT\_SUPP: Interface [chars] not supported by ELTM [chars]

**説明** ELTM では、指定された操作のインターフェイスがサポートされていません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ELTMC-SLOT#-2-ELTMC\_INTF\_TO\_LTL: Failed to get LTL for interface [chars] return status [chars]

**説明** ELTM はインターフェイスの LTL を取得できませんでした。このインターフェイスで受信したパケットは、転送エンジンによって正常に処理されないことがあります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ELTMC-SLOT#-2-ELTMC\_INTF\_TO\_SLOT: Failed to get slot for interface [chars] return status [chars]

**説明** ELTM はインターフェイスのスロットを取得できませんでした。ポート チャネルおよび L2 学習が影響を受けることがあります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ELTMC-SLOT#-2-ELTMC\_L2\_LIF\_ALLOC\_FAIL\_INTF: Failed to allocate L2 LIF entries in forwarding engine for interfac [chars]

**説明** ELTM が転送エンジンの L2 LIF エントリを割り当てられませんでした。これは、インターフェイスのレイヤ 2 およびレイヤ 3 転送に影響します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ELTMC-SLOT#-2-ELTMC\_L2\_LIF\_ALLOC\_FAIL\_VDC: Failed to allocate L2 LIF entries in forwarding engine

**説明** ELTM が転送エンジンの L2 LIF エントリを割り当てられませんでした。これは、この VDC 内のレイヤ 2 およびレイヤ 3 転送に影響します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ELTMC-SLOT#-2-ELTMC\_L3\_INGRESS\_LIF\_ALLOC\_FAIL\_INTF: Failed to allocate L3 Ingress LIF entries in forwarding engine for interfac [chars]

**説明** ELTM が転送エンジンの L3 入力 LIF エントリを割り当てられませんでした。これは、インターフェイスのレイヤ 3 転送に影響します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ELTMC-SLOT#-2-ELTMC\_RSVD\_VLAN: Failed to get the reserved vlans. Failed with error [chars]

**説明** ELTM は、予約済みの vlan を取得できませんでした。これは、SVI インターフェイスのマルチキャスト転送に影響します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ELTMC-SLOT#-2-ELTMC\_VLAN\_INTERNAL\_ERROR: Internal error: VLAN [dec]:[chars], collect output of show tech-support eltm

**説明** ELTM が内部エラーを検出しました。さらに分析するには show tech-support eltm の出力を収集します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



## ELTM メッセージ

ここでは、ELTM メッセージについて説明します。

### ELTM-2

**エラー メッセージ** ELTM-2-INTERFACE\_INTERNAL\_ERROR: Internal error: [chars]:[chars], collect output of show tech-support eltm

**説明** ELTM が内部エラーを検出しました。さらに分析するには show tech-support eltm の出力を収集します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ELTM-2-INTERNAL\_ERROR: Internal error: [chars], collect output of show tech-support eltm

**説明** ELTM が内部エラーを検出しました。さらに分析するには show tech-support eltm の出力を収集します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ELTM-2-INTF\_NOT\_FOUND: Interface [chars] not found in ELTM database [chars]

**説明** ELTM データベースにインターフェイスがありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ELTM-2-INTF\_NOT\_SUPP: Interface [chars] not supported by ELTM [chars]

**説明** ELTM では、指定された操作のインターフェイスがサポートされていません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ELTM-2-INTF\_TO\_LTL: Failed to get LTL for interface [chars] return status [chars]

**説明** ELTM はインターフェイスの LTL を取得できませんでした。このインターフェイスで受信したパケットは、転送エンジンによって正常に処理されないことがあります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ELTM-5

**エラー メッセージ** ELTM-5-EXT\_COMP\_ERR: [chars] component error [chars]

**説明** インターフェイスでマルチキャスト設定が最近適用されたため、古い状態（設定前）に戻ります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ELTM-6

**エラー メッセージ** ELTM-6-ELTM\_MTS\_SEND\_FAILED: Failed to send MTS message errno [hex] opcode [dec]

**説明** 特に対処の必要はありません。

**推奨処置** eltm

## EOU メッセージ

ここでは、EOU メッセージについて説明します。

## EOU-2

**エラー メッセージ** EOU-2-PBACL\_APPLICATION\_FAILURE: [chars] of host [chars] to/from pbacl group [chars] failed. Error : [chars]

**説明** pbacl グループとの間のホストの追加または削除のエラー

**推奨処置** CLI の「show object-group」を使用してホストの追加または削除を確認してください。削除要求が失敗した場合は、グループからホストを手動で削除することを推奨します

## EOU-5

**エラー メッセージ** EOU-5-L2NAC\_DISABLED: EOU Disabled

**説明** サービス EOU がディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EOU-5-L2NAC\_ENABLED: EOU Enabled

**説明** サービス EOU がイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## EOU-6

**エラー メッセージ** EOU-6-AAA\_DOWN: Default Policy ip: [chars]:retained

**説明** ポリシーが保持されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EOU-6-AUTHTYPE: Authtype: ip: [chars] Authtype:[chars]

**説明** 認証タイプ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EOU-6-BAD\_PKT: Bad Packet: ip: [chars] Why: [chars]

**説明** 表示された理由による不良パケット

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EOU-6-CTA: CTA: ip: [chars] status(detected/not detected): [chars]

**説明** CTA が検出されたかどうか

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EOU-6-IDENTITY\_MATCH: Identity Match: ip: [chars] Policy: [chars]

**説明** ID が一致するかどうか

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EOU-6-PBAACL\_APPLICATION\_STATUS: [chars] of host [chars] to/from pbacl group [chars] succeeded

**説明** pbacl グループとの間のホストの追加または削除のステータス

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EOU-6-POLICY: Policy on ip: [chars]: [chars]: [chars]

**説明** ポリシーが適用されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EOU-6-POSTURE: Posture:ip: [chars] Status: [chars], Interface: [chars]

**説明** ホストのポスチャ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EOU-6-SESSION: Session ip: [chars] Action:[chars] , Interface: [chars]

**説明** セッションが検出されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EOU-6-SOCKET: Service eou on port: [dec]

**説明** 上記のポートを使用した Eou

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EOU-6-SQ\_EAP\_MSG: Status Query: ip: [chars] status: [chars]

**説明** ステータス クエリーの状態

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EOU-6-UNKN\_EVENT\_ERR: Unknow Event Err: ip: [chars] Message: [chars]

**説明** 不明なイベントによるエラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EOU-6-VERSION\_MISMATCH: Eou version mismatch ip: [chars] and version [dec]

**説明** Eou のバージョン不一致

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## EOU-7

**エラー メッセージ** EOU-7-EOU\_DISABLED\_INTF: eou disabled on interface [chars]

**説明** インターフェイス上で Eou サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EOU-7-EOU\_ENABLED\_INTF: eou enabled on interface [chars]

**説明** インターフェイス上で Eou サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## EPLD\_UPGRADE メッセージ

ここでは、EPLD\_UPGRADE メッセージについて説明します。

### EPLD\_UPGRADE-2

**エラー メッセージ** EPLD\_UPGRADE-2-ACTIVE\_SINGLE\_SUP\_UPGRADE: install all epld does not upgrade Active Supervisor module [dec].

**説明** すべての epld をインストールしても、シングル スーパーバイザを備えたスイッチのアクティブ スーパーバイザはアップグレードされません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EPLD\_UPGRADE-2-ACTIVE\_SUP\_UPGRADE: install all epld does not upgrade Active Supervisor module [dec]. Please do a switchover and upgrade the EPLDs on module [dec].

**説明** すべての epld をインストールしても、アクティブ スーパーバイザはアップグレードされませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## EPP メッセージ

ここでは、EPP メッセージについて説明します。

### EPP-5

**エラー メッセージ** EPP-5-EPP\_FAILURE: Interface [chars] EPP Failure

**説明** トランク プロトコルが失敗しました

**推奨処置** show epp internal event-history err を実行すると、発生したエラーが表示されます

**エラー メッセージ** EPP-5-EPP\_LOOPBACK: Interface [chars] is looped back to the same switch

**説明** インターフェイスは、同じスイッチ上の別のインターフェイスにループバックされています

**推奨処置** このインターフェイスの接続を確認し、別のスイッチに接続されていることを確認します

## ETH-PORT-SEC メッセージ

ここでは、ETH-PORT-SEC メッセージについて説明します。

### ETH-PORT-SEC-3

**エラー メッセージ** ETH-PORT-SEC-3-ETH\_PORT\_SEC\_CONFIG\_MAC\_FAILED: Failed to configure MACs

**説明** MAC を設定できませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH-PORT-SEC-3-ETH\_PORT\_SEC\_INVALID\_VLAN: Invalid VLAN configuration

**説明** 無効な VLAN 設定

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH-PORT-SEC-3-ETH\_PORT\_SEC\_SECURITY\_VIOLATION\_ANOTHER\_PORT: Host [chars] bound to Port [chars] in Vlan [dec] is trying to access Port [chars] in Vlan [dec]

**説明** あるポートの MAC アドレスが別のポートでも見られるため、ポートを違反状態にしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH-PORT-SEC-3-ETH\_PORT\_SEC\_SECURITY\_VIOLATION\_MAX\_MAC\_VLAN: Port [chars] moved to [chars] state as host [chars] is trying to access the port in vlan [dec]

**説明** アドレス カウントの超過により、ポートを違反状態にしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH-PORT-SEC-3-ETH\_PORT\_SEC\_UNABLE\_TO\_DISABLE: Unable to disable eth\_port\_sec [chars].

**説明** eth\_port\_sec サービスをディセーブルにできません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH-PORT-SEC-3-ETH\_PORT\_SEC\_UNABLE\_TO\_ENABLE: Unable to enable eth\_port\_sec [chars].

**説明** eth\_port\_sec サービスをイネーブルにできません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH-PORT-SEC-3-ETH\_PORT\_SEC\_VIOL\_UPDATE\_FAILED: Failed to update violation mode

**説明** 違反モードを更新できません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ETH-PORT-SEC-5

**エラー メッセージ** ETH-PORT-SEC-5-ETH\_PORT\_SEC\_AGE\_TIME\_EXPIRY: Age Time expired for host [chars] in VLAN [dec] in port [chars]

**説明** ホストのエージング タイムを超過しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH-PORT-SEC-5-ETH\_PORT\_SEC\_DISABLED: eth\_port\_sec Disabled on if\_index:[hex]

**説明** Eth\_port\_sec サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH-PORT-SEC-5-ETH\_PORT\_SEC\_DYNAMIC\_MAC\_ADDRESS\_CLEARED: Dynamic MAC addresses for port [chars] cleared

**説明** ポートのダイナミック MAC アドレスがクリアされました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH-PORT-SEC-5-ETH\_PORT\_SEC\_ENABLED: eth\_port\_sec Enabled on if\_index:[hex]

**説明** Eth\_port\_sec サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH-PORT-SEC-5-ETH\_PORT\_SEC\_HOST\_ADDITION: A new Host [chars] learnt on Port [chars] in Vlan [dec]

**説明** 新しいホストがポートで学習されています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH-PORT-SEC-5-ETH\_PORT\_SEC\_HOST\_DELETION: Host [chars] bound to secure port [chars] in Vlan [dec] has been removed

**説明** ホストが削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ETHPORT メッセージ

ここでは、ETHPORT メッセージについて説明します。

### ETHPORT-2

**エラー メッセージ** ETHPORT-2-IF\_CRITICAL\_FAILURE: (Debug syslog)Critical failure: [chars], [chars]

**説明** コンポーネントで重大な障害が発生しました。

**推奨処置** Syslog の指示に従ってください。

**エラー メッセージ** ETHPORT-2-IF\_DOWN\_ERROR\_DISABLED: Interface [chars] is down (Error disabled. Reason:[chars])

**説明** インターフェイスの設定中にエラーが発生しました

**推奨処置** コマンドの `show port internal all interface [char]` を使用して、失敗したインターフェイスの詳細を収集します。ほとんどの場合は、インターフェイスで「shutdown」に続けて「no shutdown」を使用するか、光ファイバ ケーブルを抜き差しすることで回復できます。

**エラー メッセージ** ETHPORT-2-IF\_SEQ\_ERROR: Error ([chars]) communicating with [chars] for opcode [chars] ([chars])

**説明** 一部のコンポーネントは、ポート イベント シーケンスの 1 つへの応答としてシステム エラーを返しました。

**推奨処置** なし



**エラー メッセージ** ETHPORT-2-SEQ\_TIMEOUT: Component [chars] timed out on response to opcode [chars] ([chars])

**説明** 一部のコンポーネントは所定の時間に要求に応答しませんでした。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** ETHPORT-2-SYSLOG\_ETHPM\_CRITICAL: Critical failure: [chars]

**説明** コンポーネントで重大な障害が発生しました。

**推奨処置** システムの技術サポート情報を収集します

## ETHPORT-3

**エラー メッセージ** ETHPORT-3-IF\_DOWN\_CHANNEL\_ERR\_DISABLED: Interface [chars] is down (Channel error disabled)

**説明** このインターフェイスはポート チャンネルに属し、ポート チャンネルが errdisable になっています

**推奨処置** 属しているポートチャンネルインターフェイスで shut および no shutdown を実行します

**エラー メッセージ** ETHPORT-3-IF\_ERROR\_VLANS\_REMOVED: VLANs [chars] on Interface [chars] are removed from suspended state.

**説明** インターフェイスの VLAN の停止状態が解除されています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-3-IF\_ERROR\_VLANS\_SUSPENDED: VLANs [chars] on Interface [chars] are being suspended. (Reason: [chars])

**説明** インターフェイスの VLAN がプロトコルアクションにより中断しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-3-IF\_SFP\_ALARM: Interface [chars], [chars]

**説明** トランシーバ モジュールでアラームが発生しました

**推奨処置** show interface transceiver details を実行して、詳細情報を取得してください

**エラー メッセージ** ETHPORT-3-IF\_SFP\_ERROR: Interface [chars], [chars]

**説明** トランシーバ モジュールでエラーが発生しました

**推奨処置** show interface transceiver details を実行して、詳細情報を取得してください

**エラー メッセージ** ETHPORT-3-IF\_UNSUPPORTED\_TRANSCEIVER: Transceiver on interface [chars] is not supported

**説明** エラー メッセージで指定されたインターフェイスのトランシーバはシスコがサポートするモジュールではありません

**推奨処置** モジュールを互換性のあるトランシーバに交換します。トランシーバをシスコからご購入の場合、Cisco TAC にご連絡のうえ、トランシーバを交換してください

**エラー メッセージ** ETHPORT-3-IF\_XCVR\_ALARM: Interface [chars], [chars]

**説明** トランシーバ モジュールでアラームが発生しました

**推奨処置** show interface transceiver details を実行して、詳細情報を取得してください

**エラー メッセージ** ETHPORT-3-IF\_XCVR\_ERROR: Interface [chars], [chars]

**説明** トランシーバ モジュールでエラーが発生しました

**推奨処置** show interface transceiver details を実行して、詳細情報を取得してください

## ETHPORT-4

**エラー メッセージ** ETHPORT-4-IF\_NON\_QUALIFIED\_TRANSCEIVER: Non-qualified transceiver on interface [chars] was detected

**説明** 表示されたインターフェイスのトランシーバは、このプラットフォームでこのソフトウェア リリース用に認定されていません

**推奨処置** モジュールをサポートされているトランシーバに交換します。プラットフォームのトランシーバ認定の詳細情報を取得するには、Cisco TAC にお問い合わせください

**エラー メッセージ** ETHPORT-4-IF\_SFP\_WARNING: Interface [chars], [chars]

**説明** トランシーバ モジュールで警告が発生しました

**推奨処置** show interface transceiver details を実行して、詳細情報を取得してください

**エラー メッセージ** ETHPORT-4-IF\_XCVR\_WARNING: Interface [chars], [chars]

**説明** トランシーバ モジュールで警告が発生しました

**推奨処置** show interface transceiver details を実行して、詳細情報を取得してください

## ETHPORT-5

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_ADMIN\_UP: Interface [chars] is admin up [chars]

**説明** インターフェイスは管理上のアップ状態です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_BANDWIDTH\_CHANGE: Interface [chars], bandwidth changed to [chars] Kbit

**説明** インターフェイス（ポート チャネル）の帯域幅が変更され、この変更が更新されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_ADMIN\_DOWN: Interface [chars] is down (Administratively down)

**説明** インターフェイスが管理上のダウン状態に設定されました

**推奨処置** no shutdown を実行します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_CFG\_CHANGE: Interface [chars] is down (Config change)

**説明** 再設定により、FCIP インターフェイスが一時的にダウンしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_CHANNEL\_ADMIN\_DOWN: Interface [chars] is down (Channel admin down)

**説明** このインターフェイスはポート チャネルに属し、ポート チャネルが管理上のダウン状態に設定されています

**推奨処置** 属しているポート チャネル インターフェイスで no shutdown を実行します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_CHANNEL\_MEMBERSHIP\_UPDATE\_IN\_PROGRESS: Interface [chars] is down (Channel membership update in progress)

**説明** インターフェイスがポート チャネルに属し、ポート チャネルの設定中にインターフェイスで設定が試行されています

**推奨処置** 設定を再試行します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_DOMAIN\_ADDR\_ASSIGN\_FAILURE\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to domain id assignment failure)

**説明** ドメインの割り当て中に障害が原因で隔離されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_DOMAIN\_INVALID\_RCF\_RECEIVED: Interface [chars] is down (Isolation due to invalid fabric reconfiguration)

**説明** 無効な RCF が受信されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_DOMAIN\_MANAGER\_DISABLED: Interface [chars] is down (Isolation due to domain manager disabled)

**説明** ドメイン マネージャがディセーブルになっているため隔離されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_DOMAIN\_MAX\_RETRANSMISSION\_FAILURE: Interface [chars] is down (Isolation due to domain manager other side not responding)

**説明** リモート エンドのドメイン マネージャが応答しません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_DOMAIN\_OTHER\_SIDE\_EPORT\_ISOLATED: Interface [chars] is down (Isolation due to domain other side eport isolated)

**説明** リモート エンドが隔離されているため、このインターフェイスを隔離しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_DOMAIN\_OVERLAP\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to domain overlap)

**説明** ドメインの重複が原因で隔離されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_ELP\_FAILURE\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure)

**説明** ELP がインターフェイス上で失敗しました

**推奨処置** show port internal info の出力の ELP failure reason フィールドを確認します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_EPP\_FAILURE: Interface [chars] is down (Error Disabled - EPP Failure)

**説明** トランク プロトコルが失敗しました

**推奨処置** show port internal event-history msgs を実行してトランク プロトコルのやり取りを表示し、失敗の原因を特定します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_ESC\_FAILURE\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to ESC failure)

**説明** ESC がインターフェイス上で失敗しました

**推奨処置** show port internal event-history の出力を表示し、ESC プロトコルのやり取りから失敗の状況を確認します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_ETH\_IF\_DOWN: Interface [chars] is down (Tunnel port src interface down)

**説明** FCIP インターフェイスがバインドされているイーサネット リンクがダウンしています

**推奨処置** イーサネット ケーブルが接続され、インターフェイスが管理上イネーブルになっていることを確認します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_ETH\_LINK\_DOWN: Interface [chars] is down (Tunnel port src interface link down)

**説明** FCIP インターフェイスがバインドされているイーサネット リンクがダウンしています

**推奨処置** イーサネット ケーブルが接続され、リモート エンドもアクティブであることを確認します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_FCOT\_NOT\_PRESENT: Interface [chars] is down (FCOT not present)

**説明** FCOT が削除されました

**推奨処置** FCOT を挿入します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_FCOT\_VENDOR\_NOT\_SUPPORTED: Interface [chars] is down (Error disabled - Fcot vendor not supported)

**説明** 挿入された FCOT はサポートされていません

**推奨処置** 承認されたトランシーバ ベンダーのリストについては、カスタマー サポートに連絡してください

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_HW\_FAILURE: Interface [chars] is down (Hardware Failure)

**説明** モジュールのハードウェアで障害が発生しました

**推奨処置** show module internal all module コマンドを使用して障害が発生したモジュールに関する詳細を収集します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_INACTIVE: Interface [chars] is down (Inactive)

**説明** ポート VSAN が中断または削除されました

**推奨処置** インターフェイスに新しいアクティブ ポート VSAN を割り当てます

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_INCOMPATIBLE\_ADMIN\_MODE: Interface [chars] is down (Error disabled - Incompatible admin port mode)

**説明** 設定されたモードはこのインターフェイスではサポートされていません

**推奨処置** show port internal info を実行して、このインターフェイスでサポートされているモードを確認します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_INCOMPATIBLE\_ADMIN\_RXBBCCREDIT: Interface [chars] is down (Error disabled - Incompatible admin port rxbbccredit)

**説明** 設定されている受信 B2B クレジット サイズはサポートされません

**推奨処置** show port internal info から、許可されている受信 B2B クレジット サイズを取得します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_INCOMPATIBLE\_ADMIN\_RXBUFSIZE: Interface [chars] is down (Error disabled - Incompatible admin port rxbufsize)

**説明** 設定されている受信バッファ サイズはサポートされません

**推奨処置** show port internal info から、許可されている受信バッファ サイズを取得します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_INCOMPATIBLE\_ADMIN\_SPEED: Interface [chars] is down (Error disabled - Incompatible admin port speed)

**説明** 設定されている速度は、このインターフェイスではサポートされていません

**推奨処置** show port internal info を実行して、このインターフェイスでサポートされている速度の範囲を確認します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_INITIALIZING: Interface [chars] is down (Initializing)

**説明** インターフェイスは稼働処理中です

**推奨処置** インターフェイスがこの状態のまましばらく経過している場合は、`show port internal event-history` の出力を確認して、何を待機しているかを調べます

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_INTERFACE\_REMOVED: Interface [chars] is down (Interface removed)

**説明** インターフェイスが削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_LINK\_FAILURE: Interface [chars] is down (Link failure)

**説明** 物理リンクがダウンしました

**推奨処置** ケーブルが接続され、リモート エンドがシャットダウンされていないことを確認します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_LOOPBACK\_DIAG\_FAILURE: Interface [chars] is down (Diag failure)

**説明** 診断がインターフェイス上で失敗しました

**推奨処置** モジュールに接続するための `attach module` コマンドを使用して、失敗したインターフェイスに関する詳細情報を収集します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_LOOPBACK\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to port loopback to same switch)

**説明** インターフェイスは、同じスイッチ上の別のインターフェイスにループバックされています

**推奨処置** このインターフェイスの接続を確認し、別のスイッチに接続されていることを確認します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_MODULE\_REMOVED: Interface [chars] is down (module removed)

**説明** モジュールを取り外したため、インターフェイスがダウンしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_NONE: Interface [chars] is down ([chars])

**説明** インターフェイスが考えられる原因でダウンしています。

**推奨処置** show port internal info/event-history コマンドを使用して、ポートに関する詳細情報を収集し、ダウンした原因を調べます

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_NON\_PARTICIPATING: Interface [chars] is down (Non participating)

**説明** ループ ポートが非参加モードになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_OFFLINE: Interface [chars] is down (Offline)

**説明** インターフェイスがオフライン状態になりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_PARENT\_ADMIN\_DOWN: Interface [chars] is down (Parent interface down)

**説明** 親インターフェイスがダウンしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_PARENT\_DOWN: Interface [chars] is down (Parent interface is down)

**説明** 親インターフェイスの物理リンクがダウンしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_PEER\_CLOSE: Interface [chars] is down (TCP conn. closed by peer)

**説明** このインターフェイスに接続された FCIP ピアが TCP 接続を切断しました

**推奨処置** このコマンドは、この FCIP インターフェイスのピア IP アドレスを表示します: show interface。ピアが TCP 接続を切断した理由を確認します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_PEER\_RESET: Interface [chars] is down (TCP conn. reset by peer)

**説明** FCIP ピアへの TCP 接続がリセットされました

**推奨処置** 次のコマンドは、ピアの IP アドレスおよびこの FCIP ピアへの接続に使用されたルートを表示します: show interface、show ip route。ピアが TCP 接続をリセットした理由を確認します



**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_PORT\_CHANNEL\_MEMBERS\_DOWN: Interface [chars] is down (No operational members)

**説明** これは、ポート チャネル インターフェイスで、すべてのメンバーが動作を停止しています

**推奨処置** 少なくとも 1 つのポート チャネル メンバーをイネーブルにします

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_PORT\_VSAN\_MISMATCH\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to port vsan mismatch)

**説明** ローカルおよびリモートエンドの設定されたポート VSAN の不一致が原因で隔離されました

**推奨処置** ローカルおよびリモート インターフェイスのポート VSAN を同じに設定し、shutdown と no shutdown を実行します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_RCF\_IN\_PROGRESS: Interface [chars] is down (RCF in progress)

**説明** 進行中の RCF があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_SOFTWARE\_FAILURE: Interface [chars] is down (Port software failure)

**説明** ポートのデータ パスにサービスを提供するソフトウェアに障害が発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_SRC\_MOD\_NOT\_ONLINE: Interface [chars] is down (Tunnel source module not online)

**説明** この FCIP インターフェイスのトンネル送信元ポートを持つモジュールが完全にはオンラインではありません

**推奨処置** トンネル送信元ポートを持つ任意のモジュールがオンラインになっています。モジュール ステータスの検索には show mod を使用してください

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_SRC\_PORT\_NOT\_BOUND: Interface [chars] is down (Tunnel port src interface unbound)

**説明** トンネル ポートの送信元インターフェイスがアンバインドされました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_SRC\_PORT\_REMOVED: Interface [chars] is down(Tunnel src port removed)

**説明** この FCIP インターフェイスのトンネル送信元ポートが削除されました

**推奨処置** バインドされたエンティティの IP アドレスと一致する IP アドレスを持つ送信元インターフェイスは削除されます。これは、通常、送信元インターフェイスが存在するモジュールが削除されたことが原因で発生します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_SUSPENDED\_BY\_MODE: Interface [chars] is down (Suspended due to incompatible mode)

**説明** このインターフェイスはポート チャネルに属し、インターフェイスの動作モードはポート チャネルのものと異なります

**推奨処置** ポート チャネルのモードおよびトランッキング モードを **auto** から変更し、インターフェイスのリモート エンドも同じポート チャネルに属していることを確認します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_SUSPENDED\_BY\_SPEED: Interface [chars] is down (Suspended due to incompatible speed)

**説明** このインターフェイスはポート チャネルに属し、インターフェイスの速度はポート チャネルのものと異なります

**推奨処置** ポート チャネルの速度を **auto** から変更し、インターフェイスのリモート エンドも同じポート チャネルに属していることを確認します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_SUSPENDED\_BY\_WWN: Interface [chars] is down (Suspended due to incompatible remote switch WWN)

**説明** このインターフェイスはポート チャネルに属し、インターフェイスのリモート スイッチ WWN はポート チャネルのものと異なります

**推奨処置** このインターフェイスがポート チャネルの他のすべてのインターフェイスと同じリモート スイッチに接続されていることを確認します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_SUSPENDED: Interface [chars] is down (Suspended)

**説明** このインターフェイスはポート チャネルに属し、起動中にエラーが原因で中断しました

**推奨処置** **shutdown** および **no shutdown** を実行します。このエラーが発生した場合は、インターフェイスで「**show port internal info/event-history**」の出力を取得します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_TCP\_KEEP\_ALIVE\_EXPIRED: Interface [chars] is down(TCP conn. closed - Keep alive expired)

**説明** FCIP ピアへの TCP セッションは、TCP キープ アライブが失われたために切断されました

**推奨処置** これは、IP 接続の切断が原因である可能性があります。次のコマンドは、ピアの IP アドレスおよびこの FCIP ピアへの接続に使用されたルートを表示します：**show interface**、**show ip route**。コマンド **traceroute ipaddr** を使用して、ピアへの接続を確認するためにトレース ルートを実行してください

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_TCP\_MAX\_RETRANSMIT: Interface [chars] is down(TCP conn. closed - retransmit failure)

**説明** インターフェイスは、最大再送信エラーが原因でダウンしています

**推奨処置** これは、IP 接続の切断が原因である可能性があります。次のコマンドは、ピアの IP アドレスおよびこの FCIP ピアへの接続に使用されたルートを表示します：**show interface**、**show ip route**。コマンド **traceroute ipaddr** を使用して、ピアへの接続を確認するためにトレース ルートを実行してください

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_TCP\_PERSIST\_TIMER\_EXPIRED: Interface [chars] is down(TCP conn. closed - Persist timer expired)

**説明** TCP 持続タイマーが期限切れになったため、FCIP ピアへの TCP セッションが切断されました

**推奨処置** これは、IP 接続の切断が原因である可能性があります。次のコマンドは、ピアの IP アドレスおよびこの FCIP ピアへの接続に使用されたルートを表示します：**show interface**、**show ip route**。コマンド **traceroute ipaddr** を使用して、ピアへの接続を確認するためにトレース ルートを実行してください

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_UPGRADE\_IN\_PROGRESS: Interface [chars] is down (Linecard upgrade in progress)

**説明** ラインカード ソフトウェアのアップグレードが進行中です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_VRF\_UNUSABLE: Interface [chars] is down (Vrf down)

**説明** このインターフェイスがメンバーである VRF が削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_VSAN\_MISMATCH\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to vsan mismatch)

**説明** これは、トランッキング インターフェイスで、設定された VSAN がリモート エンドに設定された VSAN と一致しません

**推奨処置** ローカル エンドで設定された VSAN をリモート エンドと照合します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_ZONE\_MERGE\_FAILURE\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to zone merge failure)

**説明** ゾーン マージ中に障害が原因で隔離されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DOWN\_ZONE\_REMOTE\_NO\_RESP\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to remote zone server not responding)

**説明** リモート ゾーン サーバが応答していないために、隔離されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_DUPLEX: Interface [chars], operational duplex mode changed to [chars]

**説明** 動作デュプレックス モードは、リンクがアップしたときに変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_ERRDIS\_RECOVERY: Interface [chars] is being recovered from error disabled state (Last Reason:[chars])

**説明** インターフェイスが errdisable ステートから回復しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_HARDWARE: Interface [chars], hardware type changed to [chars]

**説明** インターフェイスのハードウェア特性が変更されました(トランシーバ モジュールの抜き差しなど)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_L2MP\_MODE: Interface [chars], l2mp-mode changed to [chars]

**説明** ポートの l2mp モードが変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_RX\_FLOW\_CONTROL: Interface [chars], operational Receive Flow Control state changed to [chars]

**説明** 動作受信フロー制御は、リンクがアップしたときに変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_TRUNK\_DOWN: Interface [chars], vlan [chars] down

**説明** インターフェイス [chars] がトランキング中、VLAN [chars] はダウン状態です

**推奨処置** 次のコマンドは、この VSAN がこのインターフェイスでダウンした理由を判別するのに役立ちます: show interface、show port internal info interface VSAN、show port internal event-history interface vsan

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_TRUNK\_UP: Interface [chars], vlan [chars] up

**説明** インターフェイス [chars] がトランキング中、VLAN [chars] はアップ状態です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_TX\_FLOW\_CONTROL: Interface [chars], operational Transmit Flow Control state changed to [chars]

**説明** 動作送信フロー制御は、リンクがアップしたときに変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-IF\_UP: Interface [chars] is up [chars]

**説明** インターフェイスが指定のモードでアップ状態です (該当する場合)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-SPEED: Interface [chars], operational speed changed to [chars]

**説明** 動作速度は、リンクがアップしたときに変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-STORM\_CONTROL\_ABOVE\_THRESHOLD: Traffic in port [chars] exceeds the configured threshold [chars]

**説明** 指定されたポートのトラフィックは、設定されたストーム制御しきい値を超えています。超過トラフィックはドロップされます

**推奨処置** トラフィック ストームの送信元を特定します

**エラー メッセージ** ETHPORT-5-STORM\_CONTROL\_BELOW\_THRESHOLD: Traffic in port [chars] has fallen below the configured threshold [chars]

**説明** 指定されたポートのトラフィックは、設定されたストーム制御しきい値内で返されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ETH\_PORT\_CHANNEL メッセージ

ここでは ETH\_PORT\_CHANNEL メッセージについて説明します。

### ETH\_PORT\_CHANNEL-1

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-1-LC\_CFG\_FAILURE: configuring module [dec] failed [[chars]]

**説明** モジュール コンフィギュレーションが失敗しました

**推奨処置** モジュールが自動的にリセットされます

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-1-MALLOC\_FAILED: cannot allocate memory (size [dec])

**説明** メモリが不足しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-1-MAP\_PARAM\_FAILURE: mapping parameter failed for [chars] [[chars]]

**説明** パラメータ マッピングが失敗しました

**推奨処置** 指定したサービスが不正な動作を行っています。ステータスを確認してください

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-1-MCAST\_SEND\_FAILURE: failed to send multicast [chars]: [chars]

**説明** 一部のモジュールがダウンしたため (通常)、すべてのモジュールにマルチキャスト メッセージを送信できませんでした

**推奨処置** 整合性を確認するために show port-channel consistency を実行します

## ETH\_PORT\_CHANNEL-2

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-2-RESET\_MODULE: reset module [dec] for not responding or returning error

**説明** モジュールが応答しない、またはエラーを返したためリセットされました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ETH\_PORT\_CHANNEL-3

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-3-ADD\_REM\_MEMBERS\_FAILURE: [chars]

**説明** 一部のサービスは、ポート チャネルに対してポートを追加または削除できませんでした

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-3-ALL\_DROP\_TIMEOUT: Some component(s) (sap:[chars]) timed out on dropping notif:[chars] (for:[chars]); Please collect <show system internal mts buffers details

**説明** 一部のコンポーネントは所定の時間に要求に応答しませんでした。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-3-COMPAT\_CHECK\_FAILURE: [chars] is not compatible

**説明** ポートをポート チャネルに追加するときに互換性チェックが失敗しました

**推奨処置** ポートをポート チャネルに追加中に互換性パラメータが一致することを確認するか、force オプションを使用します

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-3-GENERAL\_ERROR: [chars]

**説明** 一般的なエラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-3-MSG\_SEND\_FAILURE: failed to send [chars] to sap [dec]: [chars]

**説明** メッセージの送信に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-3-NUM\_ACTIVE\_PORTS\_ERROR: Port-channel:[chars] active\_nports [dec]; No member is active; Please collect <show tech-support port-channel/ethpm

**説明** ポート チャンネルのアクティブ ポート数エラー

**推奨処置** なし

**エラーメッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-3-PCM\_HWCFG\_FAIL\_ERROR: Port-channel:[chars] mbr:[chars] SAP [dec] returned error [chars] for opc [chars]; if lacp port-channel please collect <show tech-support lacp all

**説明** ポート チャンネルのハードウェア コンフィギュレーション失敗失敗エラー

**推奨処置** なし

**エラーメッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-3-PCM\_INTERNAL\_ERROR: Port-channel:[chars] mbr:[chars]; if lacp port-channel please collect <show tech-support lacp all

**説明** ポート チャンネルの内部エラー

**推奨処置** なし

**エラーメッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-3-PCM\_PORT\_DEL\_IN\_PC\_UP\_ERROR: Port-channel:[chars] mbr:[chars]; if lacp port-channel please collect <show tech-support lacp all

**説明** PC アップ時のポート チャンネルのポート削除。バンドル メンバーがダウンする前にシャットダウン応答を受信しました

**推奨処置** なし

**エラーメッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-3-PCM\_PORT\_DOWN\_IN\_PC\_UP\_ERROR: Port-channel:[chars] mbr:[chars]; if lacp port-channel please collect <show tech-support lacp all

**説明** PC アップ時のポート チャンネルのポート ダウン。ダウンしているバンドル メンバーはありません

**推奨処置** なし

**エラーメッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-3-PORT\_CHANNEL\_NOT\_FOUND: [chars] is not found

**説明** データベースにポート チャンネルが見つかりません。これは、外部コンポーネントとの不整合を示しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-3-RESOURCE\_ALLOC\_FAILED\_PORT\_CHANNEL\_DELETED: [chars] deleted

**説明** ポート チャンネルが実行コンフィギュレーションから削除されました

**推奨処置** ポート チャンネルとそのメンバーの再設定が必要になる場合があります

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-3-RSP\_TIMEOUT: Component [chars] timed out on response to opcode:[chars] (for:[chars])

**説明** 一部のコンポーネントは所定の時間に要求に応答しませんでした。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-3-TIMEOUT: timed out after [dec] seconds [type [chars], state [chars]]

**説明** 一部の操作がタイムアウトしました

**推奨処置** すべてのモジュールの接続および整合性を確認するために show port-channel consistency を実行します

## ETH\_PORT\_CHANNEL-4

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-4-PORT\_CFG\_DELETED: [chars] removed from [chars] (different module inserted)

**説明** 異なるモジュールが同じスロットに挿入されたため、ポートがポート チャンネルから削除されました

**推奨処置** ポート チャンネルから一部のポートが失われました。同じポート チャンネルに新しいモジュールのポートを追加するかどうかを確認します。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-4-PORT\_INDIVIDUAL: port [chars] is operationally individual

**説明** ポートは、ポート チャンネルの一部としてローカルまたはリモートで設定されていても、個別リンクとして動作しています

**推奨処置** ポート設定をローカルおよびリモートで確認して、ポートがポート チャンネルの一部として動作できることを確認します

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-4-PORT\_NOT\_FOUND: port [chars] is not part of port-channel

**説明** ポート チャンネル データベースにポートが見つかりません。これは、外部コンポーネントとの不整合を示しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-4-RACE\_WARN: [chars]

**説明** レース コンディションの警告

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-4-UNEXPECTED\_RESPONSE: unexpected response [chars] from [chars]

**説明** 予期しない応答を受信し、廃棄しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ETH\_PORT\_CHANNEL-5

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-5-AUTO\_CREATE\_FAILURE: [chars] [chars]

**説明** ポートの自動作成プロセスが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-5-CREATED: [chars] created

**説明** ポート チャネルが作成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-5-DELETED: [chars] deleted

**説明** ポート チャネルが削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-5-FOP\_CHANGED: [chars]: first operational port changed from [chars] to [chars]

**説明** ポート チャネルの最初の動作ポートが変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-5-IF\_DOWN\_SUSPENDED\_BY\_MODE: Interface [chars] is down (Suspended due to incompatible mode)

**説明** ポートをポート チャネルに追加するときに互換性チェックが失敗しました

**推奨処置** 互換性パラメータがポートとポート チャネル間で一貫していることを確認します

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-5-IF\_DOWN\_SUSPENDED\_BY\_SPEED: Interface [chars] is down (Suspended due to incompatible speed)

**説明** 動作の互換性チェックがポート チャネル内のポートで失敗しました

**推奨処置** 互換性パラメータがポートとポート チャネル間で一貫していることを確認します

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-5-MAX\_CHANNEL\_DISALLOWED: Module failed to come online because port channel interface <port-channel number

**説明** スイッチ上で 128 より大きいポート チャネル番号が設定されています

**推奨処置** ポート チャネル インターフェイス <port-channel interface> の設定を削除します

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-5-PORT\_ADDED: [chars] added to [chars]

**説明** ポートがポート チャネルに追加されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-5-PORT\_DOWN: [chars]: [chars] is down

**説明** ポートはポート チャネルでダウンしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-5-PORT\_HOT\_STANDBY\_DOWN: [chars]: hot-standby port [chars] is down

**説明** ポート チャネルのホット スタンバイ メンバーがダウンしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-5-PORT\_HOT\_STANDBY: [chars]: [chars] goes to hot-standby

**説明** ポートがポート チャネルのホット スタンバイになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-5-PORT\_INDIVIDUAL\_DOWN: individual port [chars] is down

**説明** 個別モードで動作しているポート チャネル メンバーがダウンしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-5-PORT\_REMOVED: [chars] removed from [chars]

**説明** ポートがポート チャネルから削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-5-PORT\_SUSPENDED: [chars]: [chars] is suspended

**説明** ポートがポート チャネルで中断されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-5-PORT\_UP: [chars]: [chars] is up

**説明** ポートがポート チャネルでアップ状態になりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-5-SUBGROUP\_ID\_CHANGE: Interface [chars] in port-channel[dec] subgroup-id changed from [dec] to [dec]

**説明** ポートのサブグループ ID が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ETH\_PORT\_CHANNEL-6

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-6-RESYNC: resyncing [chars] with all modules

**説明** エラーまたはスイッチオーバー後にモジュールをスーパーバイザと再同期します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ETH\_PORT\_CHANNEL-7

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-7-GSYNC\_DONE: global synchronization is done

**説明** ポート チャネル マネージャはグローバル同期を終了しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-7-GSYNC\_REQ: requesting global synchronization

**説明** ポート チャネル マネージャはアクティブ スーパーバイザからグローバル同期を要求しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-7-START\_ACTIVE: started in active mode

**説明** ポート チャネル マネージャがアクティブ モードで起動しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-7-START\_DEFAULT: started with default configuration

**説明** ポート チャネル マネージャは、デフォルト設定で起動しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-7-START\_STANDBY: started in standby mode

**説明** ポート チャネル マネージャはスタンバイ モードで起動しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-7-START\_STATEFUL: started statefully

**説明** ポート チャネル マネージャは実行コンフィギュレーションで起動しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ETH\_PORT\_CHANNEL-7-START\_STATELESS: started statelessly

**説明** ポート チャネル マネージャはスタートアップ コンフィギュレーションが起動しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## EUREKA\_USD メッセージ

ここでは、EUREKA\_USD メッセージについて説明します。

### EUREKA\_USD-3

**エラー メッセージ** EUREKA\_USD-3-MSG1: [chars]

**説明** Eureka ログ メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## EVMC メッセージ

ここでは、EVMC メッセージについて説明します。

## EVMC-3

**エラー メッセージ** EVMC-3-MTS\_OPERATION\_FAILED: [chars]([dec]): [chars]

**説明** 内部 IPC 操作がイベント マネージャ クライアントで失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## EVMC-4

**エラー メッセージ** EVMC-4-ACTION\_CFG\_MONITOR\_COLLECT: [chars]([dec]): Action configuration disallowed for Monitor Collect Policy

**説明** モニタ収集ポリシーのポリシー アクションの設定は、許可されていないため拒否されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## EVMC-5

**エラー メッセージ** EVMC-5-AVL\_CREATE\_FAIL: [chars]([dec]): AVL Tree creation failure

**説明** イベント マネージャはローカル ポリシー ストアを初期化できませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EVMC-5-MALLOC\_FAILURE: [chars]([dec]): Memory allocation failure

**説明** イベント マネージャ クライアント プロセスがメモリを割り当てることができませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EVMC-5-RT\_PSS\_OP\_FAILURE: [chars]([dec]): Failed to [chars]. Error:[chars]

**説明** イベント マネージャ クライアントは HA ストアにアクセスできませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## EVMS メッセージ

ここでは、EVMS メッセージについて説明します。

## EVMS-2

**エラー メッセージ** EVMS-2-EVMS\_PSS\_DELETE\_FAILURE: Delete from PSS failed

**説明** PSS からの削除が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EVMS-2-EVMS\_PSS\_WRITE\_FAILURE: Write to PSS failed

**説明** PSS への書き込みに失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** EVMS-2-EVMS\_SHOW\_POLICY\_ALLOC\_FAILURE: Insufficient memory: policy information shown will be incomplete

**説明** メモリの割り当てに失敗しました。要求されたすべての情報が表示されるとはかぎりません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## EVMS-4

**エラー メッセージ** EVMS-4-EVMS\_APPLET\_NO\_ACTION\_DEFAULT: WARNING: The default system policy actions are being skipped

**説明** デフォルトのシステム ポリシー アクションはスキップされています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## EVMS-6

**エラー メッセージ** EVMS-6-EVMS\_LOGGING\_NO\_SPACE: logflash full, so deleting first event archive file

**説明** ログ フラッシュがいっぱいであるため、最初のイベント アーカイブ ファイルが削除されます

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## EXCEPTIONLOG メッセージ

ここでは、EXCEPTIONLOG メッセージについて説明します。

## EXCEPTIONLOG-SLOT#-2

**エラー メッセージ** EXCEPTIONLOG-SLOT#-2-LC\_EXP\_MSG: Linecard exception: [chars] is the affected Port bit map. [dec] Additional information - [chars]

**説明** LC 例外イベント。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FABRICPATH メッセージ

### FABRICPATH-2

**エラー メッセージ** FABRICPATH-2-FABRICPATH\_LINK\_BRINGUP\_STALLED\_STATIC: Link bringup stalled due to conflicts

**説明** 競合によりインターフェイスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### FABRICPATH-4

**エラー メッセージ** FABRICPATH-4-FABRICPATH\_ES\_REMOTE\_CONFLICT: Remote ES Switch-id collides with local/remote switch-id in database

**説明** データベースのリモート ES スイッチ ID と非 ES スイッチ ID の競合

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FABRICPATH-4-FABRICPATH\_INVALID\_FTAG: Invalid ftag [dec] received

**説明** 無効な ftag をリモートから受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FABRICPATH-4-FABRICPATH\_INVALID\_SWITCH\_ID: Invalid switch-id [dec] received

**説明** 無効なスイッチ ID をリモートから受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** FABRICPATH-4-FABRICPATH\_LOCAL\_SWID\_UNKNOWN: Local Switch-id is not known to Resource Allocation manager

**説明** Resource Allocation Manager はローカル スイッチ ID を回復できませんでした

**エラー メッセージ** 特に対処の必要はありません。

## FABRICPATH-6

**エラー メッセージ** FABRICPATH-6-FABRICPATH\_LINK\_BRINGUP\_RESOLVE\_COLLISION: Resolving Collision for switch-id [dec]

**説明** スイッチ ID の競合を解決しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FABRICPATH-6-FABRICPATH\_LINK\_BRINGUP\_STALLED\_CLEARED: LINK bringup cleared for [chars] after collision resolution

**説明** 競合が原因でリンクの起動が一時的に中断されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FABRICPATH-6-FABRICPATH\_LINK\_BRINGUP\_STALLED: LINK bringup suspended for [chars] due to conflicts

**説明** 競合が原因でリンクの起動が一時的に中断されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FABRICPATH-6-FABRICPATH\_NEW\_ES\_SWITCH\_ID: New Emulated switch-id [chars] received

**説明** エミュレートされた新しいスイッチ ID を受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FABRICPATH-6-FABRICPATH\_NEW\_SWITCH\_ID: New switch-id [chars] received

**説明** 新しいスイッチ ID を受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FABRICPATH-6-FABRICPATH\_SWID\_CHANGED: Switch-id [dec] is assigned with [chars] state

**説明** ローカル スイッチ ID が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FABRICPATH-6-FABRICPATH\_SWID\_CONFLICTS: Switch-id [dec] is in conflict with device [chars]

**説明** 他のデバイスとのローカル スイッチ ID の競合

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FABRICPATH-6-FABRICPATH\_SWID\_PRI\_SEC\_CHANGED: Switch-id [dec] is changed to [chars]

**説明** ローカル スイッチ ID のステータスが変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FABRICPATH-6-FABRICPATH\_SWID\_STATE\_CHANGED: Switch-id [dec] status changed to [chars]

**説明** ローカル スイッチ ID のステータスが変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FC-TUNNEL メッセージ

ここでは、FC-TUNNEL メッセージについて説明します。

### FC-TUNNEL-3

**エラー メッセージ** FC-TUNNEL-3-INTERNAL\_ERROR: Internal error: [chars]

**説明** FCMPLS トンネル プロセスで一般的なエラー (上記のいずれのカテゴリにも該当しないエラー) が発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FC-TUNNEL-3-IPFC\_ERROR: IPFC API, [chars], failed with error [hex]

**説明** FCMPLS トンネルは、IPFC API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FC-TUNNEL-3-MTS\_ERROR: MTS message transmission failed with error [dec]

**説明** FCMPPLS トンネル プロセスは MTS メッセージを送信しようとしたが失敗しました。MTS のエラー番号が [dec] で示されています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FC-TUNNEL-3-NS\_ERROR: FCNS API, [chars], failed with error [hex]

**説明** FCMPPLS トンネルは、FCNS API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FC-TUNNEL-3-PM\_ERROR: Port Manager API, [chars], failed with error [hex]

**説明** FCMPPLS トンネルは、ポート マネージャ API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FC-TUNNEL-3-PSS\_CFG\_RESTORE\_ERROR: Configuration restoration for [chars] failed with error [hex]

**説明** FCMPPLS トンネルは、ランタイム設定を再構築中に保存済み設定を読み取りましたが、エラーが発生しました。[chars] はプロセスが復元しようとした設定、0x[hex] はシステム エラーコードです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FC-TUNNEL-3-PSS\_ERROR: PSS operation [chars] returned error: [hex]

**説明** [chars] は障害が発生したコンテキスト、0x[hex] はエラーを示します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FC-TUNNEL-3-PSS\_RTDB\_RESTORE\_ERROR: Runtime database restoration for [chars] failed with error [hex]

**説明** FCMPPLS トンネルは、ランタイム データベースを再構築中に保存済みランタイム データベースを読み取りましたが、エラーが発生しました。[chars] はプロセスが復元しようとしたランタイム データベース、0x[hex] はシステム エラーコードです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FC-TUNNEL-3-RIB\_ERROR: RIB API, [chars], failed with error [hex]

**説明** FCMPLS トンネルは、RIB API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FC-TUNNEL-3-RSVP\_PROTO\_ERROR: RSVP protocol error: [chars]

**説明** RSVP-TE プロトコル エラーが発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FC-TUNNEL-3-UNEXPECTED\_MTS\_MSG: Unexpected MTS message, opcode [dec], is received

**説明** FCMPLS トンネル プロセスが予期しない MTS イベントを受信しました。MTS opcode が [dec] で示されています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FC-TUNNEL-5

**エラー メッセージ** FC-TUNNEL-5-MSG\_INTERFACE\_DOWN: Interface [chars] is down

**説明** 論理 FC トンネル インターフェイスがダウンしています。これは FC トンネルの再設定、または基礎となる物理インターフェイスの問題が原因である可能性があります

**推奨処置** これが既知の再設定が原因ではない場合、物理ポート レベルで接続を確認し、その後 FC トンネル インターフェイスで接続を確認します。さらに FC トンネル パス上の物理ポートが TE モードで動作することを確認します

**エラー メッセージ** FC-TUNNEL-5-MSG\_INTERFACE\_UP: Interface [chars] is up

**説明** FC インターフェイスはアップしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCC\_LC メッセージ

ここでは、FCC\_LC メッセージについて説明します。

## FCC\_LC-2

**エラー メッセージ** FCC\_LC-2-ERROR\_SENDING\_HEART\_BEAT: Error sending heart beat [dec]

**説明** FCC\_LC でハート ビート送信エラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCC\_LC-2-EXITING: Exiting fcc\_lc: [chars]

**説明** FCC\_LC が終了します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCC\_LC-2-HEART\_BEAT\_NOT\_SENT: Heart beat not sent for [dec] millisecs

**説明** FCC\_LC はハート ビートを送信しませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCC\_LC-2-SHUTDOWN: Process shutting down: [chars]

**説明** FCC\_LC プロセスがシャットダウンされています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCC\_LC-2-UNABLE\_READ\_DATA: Unable to read fcc data ([chars])

**説明** FCC は関連する FCC データを読み取ったり、処理したりできません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCC\_LC-5

**エラー メッセージ** FCC\_LC-5-BAD\_MSG: Received bad message: [chars]

**説明** FCC\_LC が形式が誤った/認識できないメッセージを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCC\_LC-5-DISABLE: FCC\_LC has been disabled

**説明** FCC\_LC がディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCC\_LC-5-ENABLE: FCC\_LC has been enabled

**説明** FCC\_LC がイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCC\_LC-5-STARTING: FCC\_LC process started

**説明** プロセスが正常に開始されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCC\_LC-6

**エラー メッセージ** FCC\_LC-6-PRIO\_UPDATE: Updated enable priority to [dec]

**説明** FCC\_LC はプライオリティが [threshold] 以下のパケットに対してアクティブです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCC メッセージ

ここでは、FCC メッセージについて説明します。

### FCC-2

**エラー メッセージ** FCC-2-SHUTDOWN: Process shutting down: [chars]

**説明** FCC プロセスがシャットダウンされています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### FCC-5

**エラー メッセージ** FCC-5-BAD\_MSG: Received bad message: [chars]

**説明** FCC が形式が誤った/認識できないメッセージを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCC-5-CONGESTION\_STATE\_CHANGE\_NOTIF: Received Congestion State Change notification to state: [dec]

**説明** FCC は輻輳ステート変更通知を受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCC-5-DISABLE: FCC has been disabled

**説明** FCC がディセーブルになっています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCC-5-ENABLE: FCC has been enabled

**説明** FCC がイネーブルになっています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCC-5-RATE\_LIMIT\_END\_NOTIF: Received Rate Limit End notification

**説明** FCC はレート制限終了通知を受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCC-5-RATE\_LIMIT\_START\_NOTIF: Received Rate Limit Start notification

**説明** FCC はレート制限開始通知を受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCC-5-STARTING: FCC process started

**説明** プロセスが正常に開始されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCC-6

**エラー メッセージ** FCC-6-PRIO\_UPDATE: Updated enable priority to [dec]

**説明** FCC はプライオリティが [threshold] 以下のパケットに対してアクティブです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCDDH メッセージ

ここでは、FCDDH メッセージについて説明します。

## FCDDH-SLOT#-3

**エラー メッセージ** FCDDH-SLOT#-3-LOG\_FCDDH\_ERR: Nonrecoverable error - exiting:  
[chars]

**説明** プログラムの終了を引き起こすエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCDDH-SLOT#-4

**エラー メッセージ** FCDDH-SLOT#-4-LOG\_FCDDH\_WARNING: Serious error: [chars]

**説明** すべての正常な動作に影響を与える深刻な障害が発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCDDH-SLOT#-5

**エラー メッセージ** FCDDH-SLOT#-5-LOG\_FCDDH\_DEBUG: Unexpected error: [chars]

**説明** 一部の正常な動作に影響を与える予期しないエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDDH-SLOT#-5-LOG\_FCDDH\_NOTICE: [chars]

**説明** 主な設定が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCDD メッセージ

ここでは、FCDD メッセージについて説明します。

## FCDD-SLOT#-3

**エラー メッセージ** FCDD-SLOT#-3-LOG\_FCDD\_ERR: Nonrecoverable error - exiting:  
[chars]

**説明** プログラムの終了を引き起こすエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



## FCDD-SLOT#-4

**エラー メッセージ** FCDD-SLOT#-4-LOG\_FCDD\_WARNING: Warning!: [chars]

**説明** すべての正常な動作に影響を与える深刻な障害が発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCDD-SLOT#-5

**エラー メッセージ** FCDD-SLOT#-5-LOG\_FCDD\_GCONF\_FSM: [chars]

**説明** グローバル コンフィギュレーション FSM で不正なイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDD-SLOT#-5-LOG\_FCDD\_NOTICE: [chars]

**説明** 主な設定が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDD-SLOT#-5-LOG\_FCDD\_RESCAN\_FSM: [chars]

**説明** 再スキャン FSM で不正なイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDD-SLOT#-5-LOG\_FCDD\_TZONE\_FSM: [chars]

**説明** 不明瞭ゾーン削除 FSM で不正なイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDD-SLOT#-5-LOG\_FCDD\_VCONF\_FSM: [chars]

**説明** VSAN 設定 FSM で不正なイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDD-SLOT#-5-LOG\_FCDD\_VNO\_FSM: [chars]

**説明** VSAN 通常動作 FSM で不正なイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCDD-SLOT#-7

**エラー メッセージ** FCDD-SLOT#-7-LOG\_FCDD\_DEBUG: [chars]

**説明** 一部の正常な動作に影響を与える予期しないエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCDOMAIN メッセージ

ここでは、FCDOMAIN メッセージについて説明します。

### FCDOMAIN-2

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-2-DOMS\_CONFLICT: Conflict detected: ([dec]) domain ID [dec] WWN [chars]

**説明** WWN [chars] を持つドメイン ID [dec] で競合が検出されました ([dec])。

**推奨処置** 同じ WWN を持つスイッチを確認し、一方を変更します。次に、どちらかのドメイン ID を変更します。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-2-EPORT\_ISOLATED: Isolation of interface [chars] (reason: [chars])

**説明** fcdomain はインターフェイス [chars] を隔離しました (理由: [chars])。show interface を実行します。表示された理由に基づいて、ドメインが適切であり VSAN 内で一意であることを確認し、中断を伴う再起動 (fcdomain restart disruptive vsan <vsan-id>) を実行するか、またはポートを再初期化することが必要になる場合があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-2-FC2BIND\_FAILED: Bind to FC2 Service failed

**説明** fcdomain は、FC2 モジュールに接続できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-2-FC2\_INITIALIZATION\_FAILED: FC initialization sequence failed

**説明** fcdomain は、ファイバチャネルサブシステムで初期化シーケンスを完了できませんでした。fcdomain は現在利用できないリソースに依存しています。スイッチのメモリが不足しているか、または他のコンポーネントが fcdomain に必要な情報を提供できない可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-2-FC2\_SET\_SOCKETOPT\_DM\_SOCKET\_FAILED: set sockopt to FC2 Service failed

**説明** fcdomain は、ソケット オプションを FC2 モジュールに設定できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-2-FCID\_PERSISTENT\_TBL\_COMPLETELY\_FULL: FCID persistent table is completely full

**説明** FCID 永続テーブルが満杯です。テーブル内の現在のエントリを表示するには、`show fcdomain fcid persistent vsan <vsan-id>` を実行します。これ以上のエントリはリブートにまたがって永続的 FCID として保存できません。

**推奨処置** 古いエントリを消去して (`purge fcdomain fcid`) より多くの空きエントリを取得するか、あまり重要ではない特定の VSAN の機能をディセーブルにします (`no fcdomain fcid persistent`)。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-2-HIGH\_PRIORITY\_MTSBIND\_FAILED: Bind for high priority IPC failed

**説明** fcdomain は高プライオリティ キューのためにプロセス間通信 (IPC) モジュールに接続できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-2-INITIALIZATION\_FAILED: Initialization sequence failed

**説明** fcdomain は、初期化シーケンスを完了できませんでした。fcdomain は現在利用できないリソースに依存しています。スイッチのメモリが不足しているか、または他のコンポーネントが fcdomain に必要な情報を提供できない可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-2-MTSBIND\_FAILED: Bind to IPC failed

**説明** fcdomain は、プロセス間通信 (IPC) モジュールに接続できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-2-MTSREGISTRATION\_FAILED: Registration of opcodes with IPC Service failed

**説明** fcdomain は、プロセス間通信 (IPC) モジュールにメッセージを登録できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-2-MTS\_INITIALIZATION\_FAILED: IPC initialization sequence failed

**説明** fcdomain は、IPC (プロセス間通信) サブシステムで初期化シーケンスを完了できませんでした。fcdomain は現在利用できないリソースに依存しています。スイッチのメモリが不足しているか、または他のコンポーネントが fcdomain に必要な情報を提供できない可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-2-MY\_NON\_VIRTUAL\_DOM\_CONFLICTS: During VSAN merge detected that the local switch has the same domain ID [dec] and WWN [chars] of another switch

**説明** ローカルスイッチのドメイン ID [dec] および WWN [chars] が別のスイッチと同じであることが検出されました。

**推奨処置** 同じ WWN を持つスイッチを確認し、一方を変更します。次に、どちらかのドメイン ID を変更します。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-2-NON\_VIRTUAL\_DOMS\_CONFLICTS: During VSAN merge detected conflict between two switches having the same non-virtual domain ID [dec] and the same WWN [chars]

**説明** 2 台のスイッチに同じ非仮想ドメイン ID [dec] と同じ WWN [chars] があることが検出されました。

**推奨処置** 同じ WWN を持つスイッチを確認し、一方を変更します。次に、どちらかのドメイン ID を変更します。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-2-PSSBIND\_FAILED: Bind to Persistent Storage Service failed

**説明** fcdomain は、Persistent Storage Service (PSS) に接続できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-2-RDIRJT: Rejected request for domain ID [dec], WWN requestor [chars] (reason code [dec])

**説明** ドメイン ID の無効な要求が fcdomain によって拒否されました。

**推奨処置** 影響を受けた VSAN 内のすべてのスイッチに対して show fcdomain vsan <vsan-id> を実行します。スイッチに有効な現在のドメイン ID がない場合は、優先ドメイン ID ゼロを設定し、影響を受けた VSAN で fcdomain restart vsan <vsan-id> 実行します。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-2-SYSBIND\_FAILED: Bind to System Manager service failed

**説明** fcdomain は、システム マネージャに接続できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-2-SYSMGR\_INITIALIZATION\_FAILED: System Manager initialization sequence failed

**説明** fcdomain は、システム マネージャで初期化シーケンスを完了できませんでした。fcdomain は現在利用できないリソースに依存しています。スイッチのメモリが不足しているか、または他のコンポーネントが fcdomain に必要な情報を提供できない可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCDOMAIN-3

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-3-COMMITERRORLOCALINVALIDALLOWEDDOMS: A remote switch attempted to locally apply an illicit allowed domains configuration

**説明** ローカル スイッチは、許可ドメイン設定をローカルに適用しようとしたが、その設定には、現在割り当てられているすべてのドメインまたはローカルに設定されたドメインが含まれていません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-3-COMMITERRORREMOTEINVALIDALLOWEDDOMS: A remote switch (domain ID [dec], WWN [chars]) refuses to locally apply the proposed allowed domains

**説明** ドメイン ID [dec] および WWN [chars] のリモート スイッチは、ローカルに設定されたドメインまたはドメイン ID リストとの非互換により、提示された許可ドメインのローカル適用を拒否しました。

**推奨処置** リモート スイッチの設定をチェックし、提示された許可ドメインが含まれていることを確認します。また、提示された許可ドメインにドメイン ID リスト内のすべてのドメインが含まれていることを確認します。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-3-MTSOPENRX\_FAILED: IPC failure (opening of a transaction failed)

**説明** fcdomain は (HA のために) トランザクションを開くことができませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-3-MTSRECV\_FAILED: IPC failure (receiving of a message failed)

**説明** fcdomain は、プロセス間通信 (IPC) モジュールからメッセージを受信できませんでした。

**推奨処置** 影響を受けた VSAN で fcdomain restart (中断を伴わない) を実行してください。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-3-MTSRESP\_FAILED: IPC failure replying to a request message (error [hex])

**説明** fcdomain は、プロセス間通信 (IPC) モジュールからの要求に応答できませんでした (エラー [hex])。

**推奨処置** 影響を受けた VSAN で fcdomain restart (中断を伴わない) を実行してください。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-3-MTSSSENDREQ\_FAILED: IPC failure (sending of a request failed)

**説明** fcdomain は、プロセス間通信モジュールを使用して要求を送信できませんでした。

**推奨処置** 影響を受けた VSAN で fcdomain restart vsan <vsan-id> (中断を伴わない) を実行してください。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-3-MTSSSEND\_FAILED: IPC failure (sending of a message (syserr [hex], opc [dec], mtsq [dec], sap.node [hex], sap\_addr [dec]) failed)

**説明** fcdomain は、メッセージ トランザクション サービス (MTS) にメッセージを送信できませんでした。

**推奨処置** 影響を受けた VSAN で fcdomain restart vsan <vsan-id> (中断を伴わない) を実行してください。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-3-MTS\_H\_RECV\_FAILED: IPC failure (receiving of a message failed)

**説明** fcdomain は、プロセス間通信 (IPC) モジュールからメッセージを受信できませんでした。

**推奨処置** 影響を受けた VSAN で fcdomain restart (中断を伴わない) を実行してください。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-3-NVRAMFAILURE: NVRAM open failed

**説明** 非揮発性 RAM (NVRAM) から最後に割り当てられたランタイム ドメイン ID を読み取ることができませんでした。

**推奨処置** fcdomain は、非揮発性 RAM (NVRAM) にアクセスすることなく続行できます。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-3-PORT\_SUSPENDED: Response (Cmd Code [hex]) for SWILS [hex] intended for [chars] is received on [chars]

**説明** インターフェイス [chars] に対する SWILS [hex] の FC2 応答フレーム (コマンドコード [hex]) を代わりに [chars] で受信しました。

**推奨処置** ローカルスイッチ上のインターフェイスおよび対応するリンクの反対側のインターフェイスの両方の設定を確認します。特に、同じポートチャネルにすべて属しているかどうかを確認します。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-3-SDWRAPBIND\_FAILED: Bind to debug server failed

**説明** fcdomain 機能は、デバッグ サービスに接続できませんでした。fcdomain 機能で発生している問題はログに記録されません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-3-SDWRAPHISTINIT\_FAILED: Initialization of history message list failed.

**説明** fcdomain 機能は、デバッグ履歴サービスに接続できませんでした。fcdomain 機能で発生している問題はこのデバッグ履歴に記録されません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-3-VSAN\_MERGE\_DETECTED: Merge detected with VSAN [dec] (Common Fabric Name [chars])

**説明** ローカル VSAN および VSAN [dec] は同じ主要スイッチ [chars] を持っているため、同じ論理ファブリックに接続されています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCDOMAIN-4

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-4-DM\_ALLOWED\_DM\_LIST\_MOD\_ON\_SUBORDINATE: Allowed domain list for vsan [dec] modified on subordinate switch with fcdomain distribution enabled

**説明** 配信がイネーブルになっている場合、主要スイッチの許可ドメイン リストのみを変更することを推奨します。

**推奨処置** ローカル スイッチの現在のセッションを中断し、主要スイッチで新しいセッションを開始します。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-4-FABRICCONFSTARTRCF: Disruptive reconfiguration started

**説明** VSAN の中断を伴う再設定 (RCF フェーズ) が開始されました。これは、複数のファブリックが中断を伴ってマージされる時、またはユーザが手動で VSAN の中断を伴う再設定をトリガーするときに起こる可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-4-FC2\_CORRUPTED: Received malformed FC2 [chars] frame

**説明** fcdomain が形式が誤った FC2-SWILS フレームを受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-4-FCID\_PERSISTENT\_TBL\_ALMOST\_FULL: FCID persistent table is almost full

**説明** fcdomain の FCID 永続テーブルの 80% 以上がエントリで埋まっています。テーブル内の現在のエントリを表示するには、`show fcdomain fcid persistent vsan <vsan-id>` を実行します。

**推奨処置** 古いエントリを消去して (`purge fcdomain fcid`)、より多くの空きエントリを取得します。

## FCDOMAIN-5

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-5-DOMAIN\_TYPE\_IS\_PREFERRED: The domain ID type is currently configured as preferred in all the existing VSANs

**説明** 現在のすべての VSAN で、ドメイン ID タイプが優先として設定されています。これは、ローカル VSAN のドメイン ID が再設定後に変更される可能性が低いことを意味します。再設定は、複数の VSAN がマージされるか、または主要リンクがフラップする場合に行われる可能性があります。主要リンクはアップストリーム リンクまたはダウンストリーム リンクです。

**推奨処置** 「`fcdomain domain <dom-id> static vsan <vsan-id>`」と入力して、既存の VSAN 内のドメイン ID タイプをスタティックとして設定します。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-5-FCIDP\_DISABLED: FCID persistency feature is currently not enabled in any of the existing VSANs

**説明** すべての既存の VSAN で FCID 永続性機能がディセーブルになっています。

**推奨処置** 「`fcdomain fcid persistent vsan <vsan-id>`」と入力して、既存の VSAN の FCID 永続性をイネーブルにします。新規に作成されたすべての VSAN の FCID 永続性機能を自動的にイネーブルにするには、「`fcdomain fcid persistent global-enable`」と入力します。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-5-FCID\_PERSISTENT\_TBL\_HALF\_FULL: FCID persistent table is half full

**説明** fcdomain の FCID 永続テーブルの 50% がエントリで埋まっています。テーブル内の現在のエントリを表示するには、`show fcdomain fcid persistent vsan <vsan-id>` を実行します。

**推奨処置** 古いエントリを消去して (`purge fcdomain fcid`)、より多くの空きエントリを取得できます。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-5-UNKNOWNDOMAININCFSDATAREQUEST: Received CFS Data request from unknown domain [dec].

**説明** 不明なドメイン [dec] から CFS データ要求を受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** FCDOMAIN-5-UNKNOWNDOMAININCFSLOCKREQUEST: Received CFS Lock request from unknown domain [dec].

**説明** 不明なドメイン [dec] から CFS ロック要求を受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-5-UNKNOWNDOMAININCFSPRELEASEREQUEST: Received CFS Release request from unknown domain [dec].

**説明** 不明なドメイン [dec] から CFS 解除要求を受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-5-UNKNOWNDOMAININUNKNOWNCFSPREQUEST: Received CFS request from unknown domain [dec].

**説明** 不明なドメイン [dec] から CFS 要求を受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCDOMAIN-6

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-BF\_STARTED: BF started by [chars]

**説明** Build Fabric はこの VSAN で開始されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-CANNOTFREESINGLEFCID: Impossible to free single FCIDs

**説明** 単一の FCID を解放できません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-CLEARLOCKNOTIFICATIONRECEIVED: Implicit lock release.

**説明** セッションのクリア操作により、ロックが暗黙的に解除されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-DEVICEALREADYOWNSDIFFERENTFCIDS: The device already owns different FCIDs

**説明** 途中で解放しないで別の FCID を要求しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-DOMAINID\_INVALID: Local domain ID invalid

**説明** ローカル ドメイン ID が無効です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-DOMAINID\_VALID: Local domain ID [dec] available

**説明** ドメイン ID [dec] は使用できます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-DOWNSTREAM\_SWITCHED: Downstream interface has been fast-switched from [chars] to [chars]

**説明** リンク障害が原因でダウンストリーム インターフェイスは [dec] から [dec] に高速スイッチングされました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-EPORT\_ALREADY\_CREATED: Interface [chars] already created

**説明** インターフェイス [chars] がすでに作成されています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-EPORT\_ALREADY\_DOWN: Interface [chars] is already down

**説明** インターフェイス [chars] がすでにダウンしています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-EPORT\_CLEANUP: Interface [chars] received cleanup request

**説明** インターフェイス [chars] の fcdomain はクリーンアップ要求を受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-EPORT\_CREATED: Creation of interface [chars]

**説明** fcdomain はインターフェイス [chars] を作成しようとしています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-EPORT\_DOWN: Interface [chars] is down

**説明** fcdomain はデータベースからインターフェイス [chars] を削除しようとしています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-FABRICCONFSTARTBF: Non disruptive reconfiguration started

**説明** VSAN の中断を伴わない再設定 (BF フェーズ) が開始されました。これは、複数のファブリックがマージされる時、またはユーザが手動で VSAN の中断を伴わない再設定をトリガーするときに起こる可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-FABRICNAME\_INVALID: Fabric name not available

**説明** ファブリック名は使用できません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-FABRICNAME\_VALID: Fabric name [chars] available

**説明** ファブリック名 [chars] は使用できません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-FCIDALREADYFREE: FCIDs already free

**説明** FCID はすでに解放されています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-FCIDNOTSTORED: FCIDs not stored

**説明** FCID は保存されていません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-FCIDP\_ENABLED\_DOM\_TYPE\_PREFERRED: FCID persistency is enabled, but the domain ID type is configured as preferred

**説明** FCID の永続性機能はイネーブルですが、ドメイン ID タイプは優先として設定されています。これは、ローカル VSAN のドメイン ID が再設定後に変更される可能性が低いことを意味します。再設定は、複数の VSAN がマージされるか、または主要リンクがフラップする場合に行われる可能性があります。主要リンクはアップストリーム リンクまたはダウンストリーム リンクです。ドメイン ID が変更された場合、それに関連付けられたすべての FCID は無効になります。

**推奨処置** 「fcdomain domain <dom-id> static vsan <vsan-id>」と入力して、既存の VSAN 内のドメイン ID タイプをスタティックとして設定します。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-FCIDS\_ASSIGNED: Assigned a sequence of 256 contiguous FCIDs starting from FCID [hex]:[hex]:[hex]

**説明** FCID [hex]:[hex]:[hex] から開始して 256 の連続した FCID のシーケンスを割り当てました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-FCIDS\_FREED: Freed a sequence of 256 contiguous FCIDs starting from FCID [hex]:[hex]:[hex]

**説明** FCID [hex]:[hex]:[hex] から開始して 256 の連続した FCID のシーケンスを解放しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-FCID\_ASSIGNED: Assigned single FCID [hex]:[hex]:[hex]

**説明** 単一の FCID [hex]:[hex]:[hex] を割り当てました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-FCID\_FREED: Freed single FCID [hex]:[hex]:[hex]

**説明** 単一の FCID [hex]:[hex]:[hex] を解放しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-INCORRECTDOMAINRANGE: Requested FCIDs with domain field not in expected range

**説明** 想定範囲外のドメイン フィールドの FCID を要求しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-INCORRECTDOMAIN: Requested FCIDs with domain field different from local domain

**説明** ローカル ドメインとは別のドメイン フィールドの FCID を要求しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-INVALIDARG: Requested FCID of type 00.00.YY, but specifying an entire area

**説明** タイプ 00.00.YY の FCID を要求しましたが、領域全体を指定しています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-MY\_SAME\_WWN\_DIFFERENT\_DOMS\_CONFLICTS: During VSAN merge detected local WWN [chars] is already in use by another switch (the two switches have different domain IDs: [dec] (local) and [dec])

**説明** ローカル スイッチに別のスイッチと同じ WWN [chars] があること、および異なるドメイン ID ([dec] (ローカル) と [dec]) があることが検出されました。

**推奨処置** 同じ WWN を持つスイッチを確認し、一方を変更します。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-NODOMAIN: Local domain not available

**説明** ローカル ドメインはまだ利用できません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-NOFREEFCID: No free FCIDs

**説明** 空いている FCID はありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-NOTOWNER: Feature [dec] cannot free FCID [dec]:[dec]:[dec] (feature [dec] is the actual owner)

**説明** 所有者ではないため (UUID の実際の所有者は [dec])、機能 UUID [dec] は FCID [dec]:[dec]:[dec] を解放できません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-OTHER\_SIDE\_VIRTUAL\_IVR\_DOMS\_OVERLAPPING: During VSAN merge detected overlap with virtual IVR domain ID [dec] from across the link

**説明** ローカル VSAN のマージを試みる際にリンクから仮想 IVR ドメイン ID [dec] との重複が検出されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-PSWSSTARTED: Principal Switch Selection started

**説明** fcdomain は、この VSAN の主要スイッチを選択するために主要スイッチ選択フェーズを開始しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-RCF\_STARTED: RCF started by [chars]

**説明** Reconfigure Fabric がこの VSAN で開始されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-REQSINGLEFCIDWITHINRESERVEDRANGE: Requested single FCIDs in area [dec] within the reserved range

**説明** 予約範囲内の領域 [dec] の単一 FCID を要求しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-REQUESTEDFCIDNOTFREE: Requested FCIDs not free

**説明** 要求された FCID は解放されていません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-REQUESTEDFCIDRESERVED: Requested reserved FCIDs

**説明** 予約済みの FCID が要求されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-REQUESTEDRESERVEDFCIDMISMATCH: Requested persistent FCIDs, but there is a mismatch

**説明** 永続的 FCID が要求されましたが、ミスマッチがあります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-SAME\_WWNS\_DIFFERENT\_DOMS\_CONFLICTS: During VSAN merge detected two switches with same WWN [chars] and different non-virtual domain IDs [dec] and [dec]

**説明** 2 台のスイッチに同じ WWN [chars] があり、異なる非仮想ドメイン ID ([dec] および [dec]) があることが検出されました。

**推奨処置** 同じ WWN を持つスイッチを確認し、一方を変更します。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-TIMER\_UNKNOWN: fcdomain has received a notification for an unknown timer expiration

**説明** fcdomain に不明なタイマーが切れました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-UPSTREAM\_SWITCHED: Upstream interface has been fast-switched from [chars] to [chars]

**説明** リンク障害が原因でアップストリームインターフェイスは [dec] から [dec] に高速スイッチングされました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-UUIDNOSPACEFOUND: No available space to store the identity of the requestor the FCIDs

**説明** FCID の要求側 ID の保存に利用可能なスペースがありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-UUIDNOTFOUND: Universal Unique ID (UUID) not found

**説明** 汎用固有 ID (UUID) が見つかりません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-6-VIRTUAL\_IVR\_DOMS\_OVERLAPPING: During VSAN merge detected overlap with local virtual IVR domain ID [dec]

**説明** ローカル VSAN のマージを試みる際にローカル仮想 IVR ドメイン ID [dec] との重複が検出されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCDOMAIN-7

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-7-EPORT\_ALREADY\_ISOLATED: Interface [chars] is already isolated or down

**説明** fcdomain はインターフェイス [chars] を隔離しようとしたますが、インターフェイスはすでに隔離されています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-7-FABRICCONFCOMPLETEDBF: Non disruptive reconfiguration completed

**説明** 中断を伴わない再設定 (BF フェーズ) が完了しました。これは、複数のファブリックがマージされたとき、またはユーザが手動で VSAN の中断を伴わない再設定をトリガーしたときに起こる可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-7-FABRICCONFCOMPLETEDRCF: Disruptive reconfiguration completed

**説明** VSAN の中断を伴う再設定 (RCF フェーズ) が完了しました。これは、複数のファブリックが中断を伴ってマージされたとき、またはユーザが手動で VSAN の中断を伴う再設定をトリガーしたときに起こる可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-7-FC2\_RETRY: Retransmission of FC2 frame on interface [chars] (Cmd Code: [hex])

**説明** fcdomain は loss/no の応答によりインターフェイス [chars] の FC2 フレームを再試行しています。フレームのコマンドコードは [hex] です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-7-FCID\_IN\_USE\_PURGING\_FOR\_FICON\_MGR: FICON needs to purge the persistent FCID table, but at least one FCID is still in use, preventing this purge from completely remove all entries belonging to the VSAN.

**説明** fcdomain が FICON マネージャからの永続的 FCID テーブルの消去要求を受信する前に、すべてのインターフェイスをシャットダウンするシーケンスに問題がある可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-7-FSM\_FAILED: FSM transition failed on interface [chars] (current state [chars])

**説明** fcdomain ステート マシンは、適切なアクションが定義されていないインターフェイス [chars] で無効なイベントを生成しました (現在の状態 [chars])。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-7-FSM\_FORBIDDEN\_TRANSITION: fcdomain state machine has hit a forbidden transition

**説明** fcdomain ステート マシンが禁止されている遷移を実行しようとしてしました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-7-INTERFACERDY: Interface [chars] ready

**説明** インターフェイス [chars] は準備ができています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-7-PREACTIONTYPE\_UNKNOWN: fcdomain state machine has hit an unknown pre-action type

**説明** 未定義の処理前のタイプが使用されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCDOMAIN-7-PSWSCOMPLETED: Principal Switch Selection completed

**説明** 主要スイッチ選択 (PSwS フェーズ) が完了しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** FCDOMAIN-7-RDIACC: Assigned domain ID [dec], WWN of requestor [chars] (requested domain ID [dec])

**説明** WWN [chars] のドメイン ID [dec] を VSAN で受信しました (要求されたドメイン ID は [dec])。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCD メッセージ

ここでは、FCD メッセージについて説明します。

### FCD-7

**エラー メッセージ** FCD-7-SB3\_ABTS\_EXCHANGE: sb3 aborted exchange [hex] from vsan:[dec] ch:[hex] chi:[hex] ccw:[hex] token:[hex] cmd:[hex] reason:[chars] state:[chars]:[dec]

**説明** 表示された理由で SB3 は交換を中断しました。チャネルまたは制御ユニットでデバイス プロトコル エラーを検出すると、中断が行われます。通信を復元するためにリカバリ アクションが実行されます。特定の状況で、正常動作時に中断が行われることがあります。

**推奨処置** CUP デバイスとの通信が正常に動作している場合は対処は必要ではありません。

**エラー メッセージ** FCD-7-SB3\_UCS\_PER\_FILE\_FN: VSAN:[dec] Unit Check for perform file function, reason: [chars]

**説明** SB3 は、ファイル機能の実行に失敗しました。失敗は、ディレクタに送信されたファイル メイン フレームのエラーが原因です。

**推奨処置** CUP デバイスとの通信が正常に動作している場合は対処は必要ではありません。

## FCFWD メッセージ

ここでは、FCFWD メッセージについて説明します。

### FCFWD-3

**エラー メッセージ** FCFWD-3-ERROR: [chars]

**説明** fcfwd でエラーが発生しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## FCFWD-4

**エラー メッセージ** FCFWD-4-WARNING: [chars]

**説明** fcfwd は関連する通知を生成しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCFWD-6

**エラー メッセージ** FCFWD-6-INFO: [chars]

**説明** fcfwd イベントが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCNS メッセージ

ここでは、FCNS メッセージについて説明します。

### FCNS-2

**エラー メッセージ** FCNS-2-DB\_FULL: the database; max entries [dec] exceeded

**説明** ネーム サーバデータベースが満杯です。ポートのエントリの最大数 [dec] がデータベース内にすでに存在しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCNS-2-INIT\_FAILURE: : [chars]

**説明** [chars] により、FCNS の初期化に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCNS-2-NO\_RESPONSE: for query [chars] from domain [dec]

**説明** ドメイン [dec] からクエリー [chars] に対して応答がありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCNS-2-PSS\_VERSION\_MISMATCH: : for [chars]

**説明** タイプ [chars] の PSS バージョンの不一致。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCNS-2-RELOAD\_FAILURE: : [chars]

**説明** PSS からの情報のリロードに失敗しました : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCNS-3

**エラー メッセージ** FCNS-3-BAD\_FRAME: : [chars]

**説明** ネットワークから不良フレームを受信しました : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCNS-3-CFG\_FAILURE: : [chars]

**説明** FCNS 設定に関連する障害 : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCNS-3-CHUNK\_FAILURE: : [chars]

**説明** チャンク メモリ障害 : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCNS-3-DB\_FAILURE: : [chars]

**説明** 障害が FCNS データベースで発生しました : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCNS-3-MALLOC\_FAILURE: : [chars]

**説明** malloc が失敗しました : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCNS-3-MTS\_FAILURE: : [chars] [chars]

**説明** MTS 操作の試行時に障害が発生しました : [chars] [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCNS-3-PSS\_FAILURE: : [chars]

**説明** PSS 障害 : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCNS-4

**エラー メッセージ** FCNS-4-QUERY\_NO\_RESPONSE: for query [chars] from domain [dec]

**説明** ドメイン [dec] からクエリー [chars] に対して応答がありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCNS-6

**エラー メッセージ** FCNS-6-DB\_INFO: : [chars] [hex]

**説明** データベースの変更: エントリ [hex] の [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCNS-6-STATUS\_INFO: : [chars]

**説明** FCNS ステータスの変更: [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCOE\_MGR メッセージ

ここでは、FCOE\_MGR メッセージについて説明します。

### FCOE\_MGR-2

**エラー メッセージ** FCOE\_MGR-2-FCOE\_MGR\_MODULE\_NOT\_LICENSED: FCoE Manager Module:[dec] not licensed

**説明** FCOE\_MGR ライン カードがライセンスされていません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCOE\_MGR-2-FCOE\_MGR\_PSS\_RESTORE\_FAILED: FCoE Manager PSS Restore operation failed, error: [chars]

**説明** FCoE マネージャの PSS 復元操作が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCOE\_MGR-5

**エラー メッセージ** FCOE\_MGR-5-FCOE\_MGR\_DISABLED: FCOE\_MGR Disabled

**説明** FCOE\_MGR サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCOE\_MGR-5-FCOE\_MGR\_ENABLED: FCOE\_MGR Enabled

**説明** FCOE\_MGR サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCOE\_MGR-5-FCOE\_MGR\_INFO: [chars]

**説明** FCoE マネージャの一般的な情報

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCOE\_MGR-5-FCOE\_MGR\_MODULE\_LICENSE\_CHECKIN: FCoE Manager License Checkin:[dec]

**説明** FCOE\_MGR ラインカードライセンスがチェックインされました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCOE\_MGR-5-FCOE\_MGR\_MODULE\_LICENSE\_CHECKOUT: FCoE Manager License Checkout:[dec]

**説明** FCOE\_MGR ラインカードライセンスがチェックアウトされました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCOE\_MGR-5-FCOE\_MGR\_SOLICITATION\_FROM\_SAME\_MAC: FCoE Manager received Multicast Solicitation from same MAC: [chars]

**説明** FCoE マネージャは同じ MAC からマルチキャスト要求を受け取りました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCOE\_MGR-5-FCOE\_MGR\_VE\_DUPLICATE\_PEER\_MAC: FCoE Manager has already received unicast advertisement from MAC [chars] on a different VE link. Bringing down this link

**説明** FCoE マネージャは別の VE リンク上の同じ MAC からすでにユニキャストアドバタイズメントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCSP-MGR メッセージ

ここでは、FCSP-MGR メッセージについて説明します。

### FCSP-MGR-2

**エラー メッセージ** FCSP-MGR-2-DBG\_INIT\_FAILED: Debug Infrastructure Initialization failed ( [chars] )

**説明** システムはエラーを検出しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCSP-MGR-2-FC2\_E\_INIT\_FAILED: Fibre-Channel Initialization of an E\_Port failed ( [chars] )

**説明** FC-SP Manager は、FC-2 E ポートのインフラストラクチャで初期化できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCSP-MGR-2-FC2\_F\_INIT\_FAILED: Fibre-Channel Initialization of an F\_Port failed ( [chars] )

**説明** FC-SP Manager は、FC-2 F ポートのインフラストラクチャで初期化できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCSP-MGR-2-FC2\_UNKNOWN\_FRM\_RECD\_CRIT: Received an unexpected/unknown FC-2 frame on [chars]

**説明** システムはエラーを検出しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCSP-MGR-2-FCSP\_AUTHENT\_FAILURE: FC-SP Authentication failure on Port [chars] (FC-SP Failure Reason: [chars] [chars])

**説明** ポート [chars] のファイバチャネル認証エラー。(理由コード [chars]、詳細 [chars])。パスワード設定をチェックし、このポートおよびピア ポートの適切なセキュリティ モードを確認します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCSP-MGR-2-FCSP\_ESP\_MISMATCH: ESP parameters mismatch failure on Port [chars] (reason:[chars])

**説明** ポート [chars] のピアとのファイバ チャネル ESP パラメータの不一致。(理由:[chars])。リンクの両側の ESP 設定をチェックし、このポートおよびピア ポートの適切な ESP モードを確認してください

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCSP-MGR-2-FSMU\_INIT\_FAILED: State Machine Infrastructure Initialization failed ( [chars] )

**説明** システムはエラーを検出しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCSP-MGR-2-IPC\_INIT\_FAILED: IPC (Inter Process Communication) Initialization failed ( [chars] )

**説明** FC-SP Manager は、IPC インフラストラクチャで初期化できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCSP-MGR-2-LICENSE\_UNAVAILABLE: License:[chars] unavailable, service exiting

**説明** [chars] のライセンスは使用できません。サービスは終了します

**推奨処置** 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

**エラー メッセージ** FCSP-MGR-2-MEM\_FAILED: Memory operations failed File: [chars] Line [dec] for size [hex] bytes

**説明** システムはエラーを検出しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCSP-MGR-2-POST\_INIT\_FAILED: Post-Initialization failed ( [chars] )

**説明** システムはエラーを検出しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCSP-MGR-2-PSS\_INIT\_FAILED: PSS Infrastructure Initialization failed ( [chars] )

**説明** システムはエラーを検出しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCS メッセージ

ここでは、FCS メッセージについて説明します。

### FCS-2

**エラー メッセージ** FCS-2-ALLOC\_FAILED: Memory allocation failed for size:[dec]

**説明** サイズ [dec] のメモリ割り当てが失敗しました

**推奨処置** プロセスを再起動します

**エラー メッセージ** FCS-2-CHUNK\_ALLOC\_FAILED: Chunk memory allocation failed for [chars] chunk

**説明** チャンク メモリの割り当てに失敗しました。[chars] はチャンク メモリを示します

**推奨処置** プロセスを再起動します

**エラー メッセージ** FCS-2-NO\_RESPONSE: Retried maximum number of times for [chars] to domain [dec] in VSAN [dec]

**説明** VSAN [dec] の [chars] 形式のドメイン [dec] に対する最大数の試行が完了しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCS-2-PSS\_VER\_FAIL: PSS file [chars] has version [dec].[dec].[dec], expected version [dec].[dec].[dec]

**説明** PSS バージョンで不一致が発生しました。[chars] は PSS サービス、[dec].[dec].[dec] は現在のバージョン番号、[dec].[dec].[dec] は予想されるバージョンを示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** FCS-2-RANDNUM\_FAIL: [chars]

**説明** 乱数生成中に重大なエラーが発生しました。[chars] はエラーの詳細を示します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



## FCS-3

**エラー メッセージ** FCS-3-DB\_ERR: [chars]

**説明** FCS データベース操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** FCS-3-INIT\_FAIL: [chars]

**説明** FCS の初期化中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** FCS-3-MTS\_API\_ERR: [chars] : [chars]

**説明** MTS メッセージの送信または受信でエラーが発生しました。[chars] は発生したエラー、[chars] はエラー番号を示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** FCS-3-MTS\_ERR: [chars]

**説明** MTS メッセージの処理でエラーが発生しました。[chars] は、発生したエラーを示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** FCS-3-NO\_MTS\_RESP: [chars]

**説明** MTS 要求への応答がありませんでした。[chars] は MTS メッセージの詳細を示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** FCS-3-NO\_REMOTE\_RESP: No response for request [chars] from domain [dec] in VSAN [dec]

**説明** FC2 要求への応答がありませんでした。[chars] は FCS 要求、[dec] はリモート ドメイン、[dec] は VSAN ID を示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** FCS-3-OTHER\_ERR: [chars]

**説明** FCS の一般的なエラーが発生しました。[chars] はエラーの説明を示します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCS-3-PSS\_ERR: [chars]

**説明** FCS PSS 操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの原因となった PSS 操作を示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** FCS-3-SOCK\_ERR: sd: [dec], [chars]

**説明** FC-2 ソケットエラーがソケット ID [dec] で発生しました。[chars] はエラーの理由を示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## FCS-5

**エラー メッセージ** FCS-5-API\_FAIL: [chars]: [chars]

**説明** FCS によって呼び出された API が失敗しました。[chars] は API 名の失敗を示し、[chars] は失敗の理由を示します

**推奨処置** このメッセージがコールドブート時に表示された場合は、クエリー対象のモジュールが FCS 後に起動し、このケースが無視できることを意味します

**エラー メッセージ** FCS-5-DB\_NOTICE: [chars]

**説明** FCS データベース操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FCS-6

**エラー メッセージ** FCS-6-BAD\_CT\_FRAME: Invalid FCS frame: [chars] received from [hex]

**説明** [chars] の無効な FCS FC-CT フレームを FC-ID [hex] から受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCS-6-INFORMATION: [chars]

**説明** FCS に影響するイベントが発生しました。[chars] はイベントを示します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FCS-6-REXMIT\_PKT: Retransmitting request [chars] to domain [dec] in VSAN [dec]

**説明** FC2 要求の再送信が発生しました。[chars] は FCS 要求、[dec] はリモート ドメイン、[dec] は VSAN ID を示します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FDMI メッセージ

ここでは、FDMI メッセージについて説明します。

### FDMI-2

**エラー メッセージ** FDMI-2-FDMI\_INIT\_FAILED: FDMI initialization failed : [chars]

**説明** FDMI プロセスで起動中にエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FDMI-2-MTS\_ERROR: MTS message transmission failed with error [dec]

**説明** FDMI プロセスは MTS メッセージを送信しようとしたが失敗しました。MTS のエラー番号が [dec] で示されています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FDMI-2-PSS\_CFG\_RESTORE\_ERROR: Configuration restoration for [chars] failed with error [hex] for key type [dec]

**説明** FDMI は、ランタイム設定を再構築中に保存済み設定を読み取りましたが、エラーが発生しました。[chars] はプロセスが復元しようとした設定、0x[hex] はシステム エラー コードです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FDMI-2-PSS\_RTDB\_RESTORE\_ERROR: Runtime database restoration for [chars] failed with error [hex]

**説明** FDMI は、ランタイム データベースを再構築中に保存済みランタイム データベースを読み取りましたが、エラーが発生しました。[chars] はプロセスが復元しようとしたランタイム データベース、0x[hex] はシステム エラー コードです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FDMI-3

**エラー メッセージ** FDMI-3-BAD\_FRAME: Malformed frame received: [chars]

**説明** FDMI プロセスが形式が誤ったフレームを受信しました。[chars] は形式誤りについての説明です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FDMI-3-BAD\_RESPONSE: response with command code: [hex]

**説明** FDMI プロセスは応答で不良ペイロードを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FDMI-3-INTERNAL\_ERROR: Internal err: [chars]

**説明** FDMI プロセスで一般的なエラー（上記のいずれのカテゴリにも該当しないエラー）が発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FDMI-3-MTS\_API\_ERROR: API, [chars] returned [hex]

**説明** FDMI は API [chars] を呼び出しましたが、0x[hex] で示されるエラー コードを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FDMI-3-MTS\_FORMAT\_ERROR: Unknown MTS message format in opcode [dec] from module [chars]

**説明** FDMI は、不明なメッセージ形式が含まれるモジュール [chars] からメッセージを受信しました。MTS opcode が [dec] で示されています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FDMI-3-NO\_RESPONSE: No response from switch whose domain id is [dec]

**説明** FDMI プロセスは、スイッチにスイッチ間パケットを送信しましたが、応答を受信しませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FDMI-3-PSS\_ERROR: PSS operation [chars] returned err: [hex]

**説明** [chars] は障害が発生したコンテキスト、0x[hex] はエラーを示します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FDMI-3-UNEXPECTED\_MTS\_MSG: Unexpected MTS message, opcode [dec], is received

**説明** FDMI プロセスが予期しない MTS イベントを受信しました。MTS opcode が [dec] で示されています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FDMI-4

**エラー メッセージ** FDMI-4-SW\_REJ\_RESPONSE: Reject response [chars] from switch whose domain id is [dec]

**説明** FDMI プロセスは、スイッチにスイッチ間パケットを送信しましたが、[chars] の応答コードの拒否応答を受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FDMI-6

**エラー メッセージ** FDMI-6-DEBUG\_INFO: [chars]

**説明** FDMI プロセスのデバッグ情報

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FEATURE-MGR メッセージ

ここでは、FEATURE-MGR メッセージについて説明します。

### FEATURE-MGR-2

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_AUTOCKPT\_FAILED: AutoCheckpoint [chars] failed to be created for reason: [chars] ([hex])

**説明** 特定の名前を持つ AutoCheckpoint が正常に作成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_FEATURE\_LICENSE\_ERROR: the license operation for feature failed [hex] [chars]

**説明** ライセンス操作が正常に完了しませんでした。機能のライセンスの有効性を確認してください

**推奨処置** FM チームにお問い合わせください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_FEATURE\_OP\_TIMEOUT\_ERROR: feature [chars] operation failed on response timeout from service: [chars] with uuid ([hex])

**説明** FM およびサービス通信で表示されるエラー

**推奨処置** 特定の UUID を持つサービス所有者および FM チームにお問い合わせください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_FSET\_ADD\_CONFCHECK\_ERROR: failed to add confcheck [hex] ([chars]) at installing feature-set [chars]

**説明** フィーチャ セットのイネーブル化で **confcheck** を追加できませんでした

**推奨処置** FM/sysmgr チームにお問い合わせください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_FSET\_CFG\_ALLOW\_ERROR: Potential vdc\_mgr issue: the allow request failed [hex] ([chars])

**説明** Vdc\_mgr が許可要求の応答に失敗しました

**推奨処置** FM/vdc\_mgr チームにお問い合わせください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_FSET\_CKPT\_ERROR: Checkpoint issue: failed on checkpoint with error [hex] ([chars]) at feature-set [chars]

**説明** チェックポイントが応答しませんでした

**推奨処置** FM/vdc\_mgr およびロールバック チームにお問い合わせください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_FSET\_DISABLE\_ERROR: Potential sysmgr issue: disable feature-set [chars] on sup failed with error [hex] ([chars])

**説明** フィーチャ セットのディセーブル化中の問題

**推奨処置** FM/sysmgr チームにお問い合わせください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_FSET\_DISABLE\_FEATURES\_ERROR: features failed to disable at feature-set [chars] with error [hex] ([chars])

**説明** フィーチャ セットのディセーブル化で機能をディセーブルにできませんでした

**推奨処置** FM/sysmgr チームにお問い合わせください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_FSET\_DISABLE\_FEATURES\_TIMEOUT: Potential [chars] issue: feature [chars] did not complete its disabling

**説明** フィーチャセットのディセーブル化で機能をディセーブルにできませんでした

**推奨処置** FM/sysmgr チームおよび機能所有者に連絡してください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_FSET\_INSTALL\_ERROR: install feature-set [chars] returns error 0X[hex] ([chars])

**説明** フィーチャセットのインストール中の問題

**推奨処置** FM/sysmgr チームに問い合わせてください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_FSET\_LCS\_DISABLE\_ERROR: Potential sysmgr issue: disable feature-set [chars] failed on module [dec] with error [hex] ([chars])

**説明** フィーチャセットのディセーブル中の lc における問題

**推奨処置** FM/sysmgr チームに問い合わせてください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_FSET\_LCS\_ENABLE\_ERROR: enabling feature-set [chars] on module [dec] returns error 0X[hex] ([chars])

**説明** フィーチャセットのイネーブル中の lc における問題

**推奨処置** FM/sysmgr チームに問い合わせてください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_FSET\_PRESEQ\_REJECT: It rejects pre-sequence due to a service with sap [dec]: [chars]

**説明** アプリケーションがフィーチャセットディセーブル要求を拒否したときに表示されるメッセージ

**推奨処置** FM/sysmgr チームに問い合わせてください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_FSET\_SUP\_ENABLE\_ERROR: enabling feature-set [chars] on sup returns error 0X[hex] ([chars])

**説明** フィーチャセットのイネーブル化中の問題

**推奨処置** FM/sysmgr チームに問い合わせてください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_FSET\_UNGRACEFUL\_DISABLE\_ERROR: Potential sysmgr issue: ungraceful disable feature-set [chars] failed with error [hex] ([chars])

**説明** フィーチャセットの正しくないディセーブル化中の問題

**推奨処置** FM/sysmgr チームに問い合わせてください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_FSET\_UNGRACEFUL\_UNINSTALL\_ERROR: Potential sysmgr issue: ungraceful uninstall feature-set [chars] failed with error [hex] ([chars])

**説明** フィーチャ セットの正しくないアンインストール中の問題

**推奨処置** FM/sysmgr チームにお問い合わせください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_FSET\_UNINSTALL\_ERROR: Potential sysmgr issue: uninstall feature-set [chars] failed with error [hex] ([chars])

**説明** フィーチャ セットのアンインストール中の問題

**推奨処置** FM/sysmgr チームにお問い合わせください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-FM\_FSET\_VMM\_OP\_ERROR: [chars]

**説明** FM および VMM のインタラクションで表示されるエラー

**推奨処置** FM/VMM チームにお問い合わせください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-MODULE\_FM\_DONE: feature manager completed

**説明** 機能マネージャが完了しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-2-MODULE\_FM\_STARTED: feature manager started

**説明** 機能マネージャが起動しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FEATURE-MGR-6

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-6-FM\_AUTOCKPT\_IN\_PROGRESS: AutoCheckpoint [chars]screationinprogress...'

**説明** AutoCheckpoint の作成が要求され、進行中です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-6-FM\_AUTOCKPT\_SUCCEEDED: AutoCheckpoint [chars] created successfully

**説明** 特定の名前を持つ AutoCheckpoint が正常に作成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-6-FM\_FCOE\_AUTOINSTALL\_ON\_NOT\_ISOLA: auto-install feature-set fcoe on non-isola

**説明** 自動インストール フィーチャ セット fcoe は isola だけで実行できました

**推奨処置** FM チームに問い合わせてください

**エラー メッセージ** FEATURE-MGR-6-FM\_FSET\_ENABLED\_AT\_UNINSTALL: Uninstall aborted because feature set is still enabled in vdc [dec]

**説明** フィーチャ セットがイネーブル ステートです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FEX メッセージ

ここでは、FEX メッセージについて説明します。

### FEX-2

**エラー メッセージ** FEX-2-FEX\_NOT\_ONLINE\_SUP\_ISSU: FEX [dec] did not come online after SUP ISSU

**説明** FEX は SUP ISSU 後にオンラインになりませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FEX-2-FEX\_OFFLINE: FEX [dec] has gone OFFLINE

**説明** FEX がオフラインになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FEX-2-FEX\_ONLINE: FEX [dec] has come ONLINE

**説明** FEX がオンラインになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FEX-2-FEX\_PORT\_STATUS\_CRIT: Uplink-ID [dec] of Fex [dec] that is connected with [chars] changed its status from [chars] to [chars]

**説明** FEX [decimal-digit] がポート ステータスを変更しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FEX-2-NOHMS\_ENV\_FEX\_OFFLINE: [chars]

**説明** FEX がオフラインです

**推奨処置** show inventory

**エラー メッセージ** FEX-2-NOHMS\_ENV\_FEX\_ONLINE: [chars]

**説明** FEX がオンラインです

**推奨処置** show inventory

## FEX-5

**エラー メッセージ** FEX-5-FEX\_DISABLED: FEX Disabled

**説明** FEX サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FEX-5-FEX\_ENABLED: FEX Enabled

**説明** FEX サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FEX-5-FEX\_PORT\_STATUS\_NOTI: Uplink-ID [dec] of Fex [dec] that is connected with [chars] changed its status from [chars] to [chars]

**説明** FEX [decimal-digit] がポート ステータスを変更しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FEX-5-PINNING\_CHANGED: Fex [dec] pinning information is changed

**説明** FEX ピン接続情報が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FEX-5-SATMGR\_DISABLE\_FAILED: Disabling of feature FEX failed. Please remove FEX related configs from interfaces

**説明** FEX 機能のディセーブル化が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FICON メッセージ

ここでは、FICON メッセージについて説明します。

### FICON-2

**エラー メッセージ** FICON-2-E\_DUPLICATE\_PN\_BRINGUP\_FAIL: [chars]

**説明** このポートに同一の FICON VSAN 内の他のポートに割り当てられた同じポート番号があります。重複したポート番号を持つ複数のポートを、各 FICON VSAN でアップ状態にすることはできません

**推奨処置** 各 FICON VSAN では重複番号割り当てを避けてください

**エラー メッセージ** FICON-2-E\_PN\_PA\_NOT\_IN\_BOUND: [chars]

**説明** スタートアップコンフィギュレーションのポート番号またはポートアドレスが範囲外です。

**推奨処置** ficon ポート番号の割り当て設定を変更し、スタートアップ コンフィギュレーションに保存します。

**エラー メッセージ** FICON-2-E\_SAVE\_FILE: [chars]

**説明** ファイルを保存できませんでした。非対称 pdcm マトリクスが原因である可能性があります。実際の理由の retval を探します。

**推奨処置** 対称的なポート禁止を設定します。

**エラー メッセージ** FICON-2-SHUTDOWN: FICON Manager process shutting down: [chars]

**説明** FICON マネージャがシャットダウンしています

**推奨処置** これは重大なエラーです。メッセージに表示された理由を提供します。

### FICON-3

**エラー メッセージ** FICON-3-E\_ASSIGN\_BINDING\_PN\_FAIL: [chars]

**説明** ポート番号に fcip があるか、またはポート チャネル バインディングを削除または変更できません。

**推奨処置** まず、論理インターフェイスのポート番号バインディングを解除してください。

**エラー メッセージ** FICON-3-E\_ASSIGN\_INVALID\_PN\_PARAM: [chars]

**説明** コマンドのポート番号パラメータが無効です。

**推奨処置** コマンドのポート番号を確認してください。 \n

**エラー メッセージ** FICON-3-E\_ASSIGN\_OVERLAP\_PN\_FAIL: [chars]

**説明** 物理的および論理的に割り当てられるポート番号は重複できません。

**推奨処置** コマンドのポート番号を確認してください。 \n

**エラー メッセージ** FICON-3-E\_ASSIGN\_PN\_NOT\_DOWN\_FAIL: [chars]

**説明** ダウン状態のポートに割り当てられたポート番号だけを削除または変更できます。

**推奨処置** 最初にポートを停止します。 \n

**エラー メッセージ** FICON-3-E\_ASSIGN\_PROHIBIT\_PN\_FAIL: [chars]

**説明** 論理ポート アドレスは禁止できません。

**推奨処置** コマンドのポート番号を確認してください。 \n

**エラー メッセージ** FICON-3-E\_DUPLICATE\_PN\_ASSIGN\_WARNING: [chars]

**説明** このポートに同一の FICON VSAN 内の他のポートに割り当てられた同じポート番号があります。複数のポートに、各 FICON VSAN 内の同じポート番号を割り当てることはできません

**推奨処置** 各 FICON VSAN では重複番号割り当てを避けてください \n

**エラー メッセージ** FICON-3-E\_INVALID\_PA\_BRINGUP\_FAIL: [chars]

**説明** このポートに無効なポート アドレスが割り当てられているか、ポート アドレスが割り当てられていません。

**推奨処置** ポートに有効な ficon ポート番号を割り当てます。 \n

**エラー メッセージ** FICON-3-E\_PORT\_PROHIBIT\_BRINGUP\_FAIL: [chars]

**説明** このポートは禁止されています。E または TE ポートを禁止することはできません。禁止マスク設定が変更されるまでは、このポートを E モードまたは TE モードで設定できません

**推奨処置** このポートを FICON VSAN の E または TE ポートとして起動する場合は、このポートの禁止マスク (PDCM) を修正します \n

**エラー メッセージ** FICON-3-E\_UNASSIGN\_NO\_PN\_FAIL: [chars]

**説明** すでに割り当てられているポート番号だけ削除できます。

**推奨処置** コマンドのポート番号を確認してください。 \n

**エラー メッセージ** FICON-3-PDCM\_CHANGE\_REJ\_E\_PORT: [chars]

**説明** E または TE ポートが禁止されているため、FICON Prohibit Dynamic Connectivity Mask (PDCM) の変更が拒否されました。E または TE ポートの禁止は許可されていません

**推奨処置** このポートを FICON VSAN の E または TE ポートとして起動する場合は、このポートの禁止マスク (PDCM) を修正します。

## FICON-5

**エラー メッセージ** FICON-5-STARTING: FICON Manager process starting

**説明** FICON マネージャ プロセスが開始されています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FICON-6

**エラー メッセージ** FICON-6-PDCM\_CHANGE: VSAN [dec] port-address [dec] prohibit mask set to [chars]

**説明** このポートの FICON Prohibit Dynamic Connectivity Mask (PDCM) が変更されました。VSAN [dec]、ポート アドレス [dec] の禁止マスク (PDCM) が [chars] に設定されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FICON-6-PORT\_SWAP: port number [dec] [dec] swapped

**説明** FICON のポート番号が切り替えられました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FICON-6-VSAN\_DISABLED: FICON disabled on VSAN [dec]

**説明** FICON は、特定の VSAN でディセーブルにされています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FICON-6-VSAN\_ENABLED: FICON enabled on VSAN [dec]

**説明** FICON は、特定の VSAN でイネーブルにされています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FLOGI メッセージ

ここでは、FLOGI メッセージについて説明します。

### FLOGI-1

**エラー メッセージ** FLOGI-1-MSG\_FDISC\_REJECT\_TOO\_MANY\_LOGINS: [VSAN [dec], Interface [chars]] FDISC rejected - this interface has reached the max num of N-Ports ([dec])

**説明** FDISC は F ポートがデバイスの最大許容数に達したため、拒否されました。

**推奨処置** ポートに接続された NPIV デバイスの設定を確認します。

**エラー メッセージ** FLOGI-1-MSG\_FLOGI\_REJECT\_FCID\_ERROR: [VSAN [dec], Interface [chars]] FLOGI rejected - FCID allocation failed.

**説明** FCID 割り当てが失敗したため、FLOGI が拒否されました。

**推奨処置** fcid-interop 設定をチェックし、永続テーブルを削除して、show flogi database details の出力を確認します。A 領域の FCID 割り当てエントリのいずれかをコンフィギュレーション ガイドに従って単一の FCID 割り当てにすることができかどうかを確認します

**エラー メッセージ** FLOGI-1-MSG\_FLOGI\_REJECT\_TOO\_MANY\_LOGINS: [VSAN [dec], Interface [chars]] FLOGI rejected - this interface has reached the max num of NL-Ports ([dec])

**説明** FLOGI は FL ポートがデバイスの最大許容数に達したため、拒否されました。

**推奨処置** ループ内のデバイス数を減らします

**エラー メッセージ** FLOGI-1-MSG\_NPIV\_NOT\_SUPPORTED\_WITH\_TRUNKING: [VSAN [dec], Interface [chars]] NPIV not supported - on this platform, NPIV is not supported on trunking interfaces

**説明** N ポートが NPIV を要求しましたが、このプラットフォームでは、トランキング F ポートでの NPIV をサポートしません。

**推奨処置** NPIV をディセーブルにするか、またはトランキング F ポートでの NPIV をサポートするスイッチに N ポートを移動します

## FLOGI-2

**エラー メッセージ** FLOGI-2-MSG\_FLOGI\_REJECT\_NO\_ACL\_TCAM\_AVAILABLE: [VSAN [dec], Interface [chars]] FLOGI rejected - ACLTCAM resource exhausted

**説明** ACLTCAM ハードウェア リソースが完全に使用されたため、FLOGI が拒否されました。

**推奨処置** ノードの数を減らします。

## FLOGI-4

**エラー メッセージ** FLOGI-4-MSG\_VF\_FLOGI\_FROM\_NON\_CISCO\_OUI: [VSAN [dec], Interface [chars]] FLOGI with VF bit set from OUI [hex]:[hex]:[hex] (nwwn: [chars])

**説明** このインターフェイスは VF ビットが設定された FLOGI を Cisco OUI から受け取りました。このリリースでは、仮想ファブリックは、サードパーティ製デバイスに接続されたインターフェイスではサポートされていません

**推奨処置** このインターフェイスのトランク モードをオフに設定します

## FLOGI-5

**エラー メッセージ** FLOGI-5-MSG\_FLOGI\_DROP\_DUE\_TO\_SUSPENDED\_VSAN: [VSAN [dec], Interface [chars]] FLOGI (pwwn: [chars]) has been dropped because the VSAN is suspended on this trunking interface

**説明** スイッチは中断されている VSAN のトランッキング インターフェイスから FLOGI を受け取りました。FLOGI フレームはドロップされました。

**推奨処置** トランッキング ポートで VSAN を再起動するには、許可 VSAN リストから削除し、再度追加します

**エラー メッセージ** FLOGI-5-MSG\_FLOGI\_DUPLICATE\_WWPN: [VSAN [dec], Interface [chars]] FLOGI (pwwn: [chars]) has been dropped because the host has a duplicate WWPN

**説明** スイッチは、PWWN 値が重複しているインターフェイスから FLOGI を受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FLOGI-5-MSG\_IF\_REINIT\_ALPA\_CONFLICT: [VSAN [dec], Interface [chars]] FL/TL interface [chars] re-initialized as ALPA - PWWN map conflict occurred.

**説明** FL/TL インターフェイスは、ループ初期化プロトコル (LIP) 後に既存の FLOGI セッションとのデバイス競合で使用される ALPA として再初期化されます。すべてのデバイスは新しい ALPA と PWWN マッピングで再ログインします

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FLOGI-5-MSG\_PORT\_LOGGED\_IN: [VSAN [dec], Interface [chars]] Nx Port [chars] with FCID [chars] logged IN.

**説明** Nx ポートは指定された情報ですでにログインしました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FLOGI-5-MSG\_PORT\_LOGGED\_OUT: [VSAN [dec], Interface [chars]] Nx Port [chars] logged OUT.

**説明** Nx ポートがログアウトしました。次のコマンドは、この Nx ポートがログアウトした理由を判別するのに役立ちます: show interface、show VSAN、show module

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FS-DAEMON メッセージ

ここでは、FS-DAEMON メッセージについて説明します。

### FS-DAEMON-2

**エラー メッセージ** FS-DAEMON-2-FSD\_ENOSPC\_BOOTFLASH: Due to insufficient space, [chars] image could not be copied to standby bootflash. [chars] image is not present on standby. Please copy \"[chars]\" manually.'

**説明** システム イメージを RAM からブートフラッシュに移動して、一部のメモリを解放します

**推奨処置** 「delete」 CLI コマンドを使用してブートフラッシュ上の不要なファイルを削除し、アクティブ スーパーバイザまたはリモートの場所からイメージをコピーしてください

### FS-DAEMON-6

**エラー メッセージ** FS-DAEMON-6-FSD\_ENOSPC\_LOGFLASH: System logflash usage has reached [dec]%. You may delete some old files on logflash to free up space

**説明** システムのログ フラッシュ スペースがほぼ満杯です

**推奨処置** 「clear core archived」または「delete」 CLI を使用して、ログ フラッシュのスペースを解放します

**エラー メッセージ** FS-DAEMON-6-FSD\_ENOSPC\_ROOT: System root usage has reached [dec]%. You may delete some old files from root or /var/log to free up space

**説明** システムのルート スペースがほぼ満杯です

**推奨処置** 「clear core archived」または「delete」 CLI を使用して、ルート ディレクトリまたは /var/log のスペースを解放します



**エラー メッセージ** FS-DAEMON-6-FSD\_ENOSPC\_TMP: System temporary directory usage has reached [dec]%.  
[dec]%

**説明** システムの /tmp スペースの使用状況。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** FS-DAEMON-6-FSD\_REEXPORT\_NFS: Re-exported NFS mounts

**説明** エクスポートされた NFS マウントは、カーネルで表示されず、再エクスポートする必要があります

**推奨処置** show system internal flash を使用して、古い NFS ハンドルがないことを確認してください

## FSCM メッセージ

ここでは、FSCM メッセージについて説明します。

### FSCM-2

**エラー メッセージ** FSCM-2-FABRIC\_START\_CFG\_MGR\_PROGRAM\_EXIT: Fabric Start Cfg Mgr daemon exiting: [chars]

**説明** FABRIC\_START\_CFG\_MGR デーモンが終了しています。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## FSPF メッセージ

ここでは、FSPF メッセージについて説明します。

### FSPF-2

**エラー メッセージ** FSPF-2-SHUTDOWN: Routing daemon shutting down : [chars]

**説明** FSPF ルーティング デーモンは [chars] の理由により、シャットダウンしています。

**推奨処置** これは重大なバグです。表示された理由と FSPF のログ ファイルを提供します。

## FSPF-2

**エラー メッセージ** FSPF-3-BAD\_FC2\_PKT: Received bad FC2 packet on interface [chars]  
: [chars]

**説明** FSPF は [chars] インターフェイスで不良 FC2 パケットを受信しました。エラーの説明は [chars] です。

**推奨処置** FSPF デーモンが不良 FC フレームを受信しました。「debug fc2 pkt」の出力を提供します。

**エラー メッセージ** FSPF-3-CHECKSUM\_FAIL: Checksum test failed for LSR domain [dec]

**説明** ドメイン [dec] の LSR に対する定期的なデータベース チェックサム テストが失敗しました

**推奨処置** これは、内部データベースがメモリ破損バグが原因で破損したことを示します。「show fspf database」の出力を提供します。スイッチの電源の再投入が必要になる場合があります

**エラー メッセージ** FSPF-3-FC2\_PROC\_ERR: Error in processing [chars] packet on interface [chars], Error = [chars]

**説明** [chars] インターフェイスの [chars] FC2 パケットの処理でエラーが発生しました。内部エラー コードは [chars] です。

**推奨処置** 詳細情報を表示するには「debug fspf error」をオンにします。インターフェイスの両端で FSPF パラメータの設定ミスがないことを確認します。特定のインターフェイスに対する「show fspf vsan x」、「show fspf vsan x interface」、および「debug fspf fc pkt」の出力を提供します

**エラー メッセージ** FSPF-3-FLOOD\_ERR: Error in flooding the local LSR , Error = [chars]

**説明** ローカル LSR のフラッディング時に FSPF でエラーが発生しました。エラーの説明は [chars] です。

**推奨処置** 「debug fspf flood」、「debug fspf error」の出力を提供します。パケット送信時にエラーが報告された場合は、インターフェイスがアップ状態であることを確認し、「debug fc2 error」をオンにします

**エラー メッセージ** FSPF-3-HELLO\_MISMATCH: Mismatch in [chars] in the Hello packet on interface [chars]

**説明** インターフェイス [chars] で受信した hello パケットの [chars] エントリに不一致があります。パケットはドロップされます。

**推奨処置** インターフェイスの両端でスイッチの hello またはデッド間隔の設定を確認して、不一致があるかどうかを確認します。

**エラー メッセージ** FSPF-3-INTF\_TIMER\_ERR: Error in processing interface timer event [chars] for interface [chars] , error = [chars]

**説明** インターフェイス [chars] のタイマー イベントの処理時に FSPF でエラーが発生しました。エラーは [chars] です。

**推奨処置** 「debug fspf error」の出力を提供します

**エラー メッセージ** FSPF-3-IPC\_PROC\_ERR: Error in processing IPC message : Opcode = [dec], Error code = [hex]

**説明** [dec] opcode のメッセージの処理時に FSPF でエラーが発生しました。内部エラー コードは [dec] です。

**推奨処置** FSPF で誤った IPC メッセージを受信した可能性があります。「debug fspf mts pkt」および「debug fspf error」トレースの出力を提供します。

**エラー メッセージ** FSPF-3-LOCK\_FAIL: FSPF failure in gaining lock

**説明** FSPF スレッド間の共有リソースのロック取得でソフトウェア障害が発生しました。

**推奨処置** 「debug fspf all」の出力を提供します

**エラー メッセージ** FSPF-3-MTS\_MSG\_BEFORE\_GSYNC: FSPF in standby received MTS message opcode = [hex] before GSYNC

**説明** スタンバイの FSPF は、GSYNC メッセージを受信する前に opcode [dec] の MTS メッセージを受信しました。

**推奨処置** 「debug fspf mts pkt」の出力を提供します

**エラー メッセージ** FSPF-3-RIB\_ERR: Error in RIB : [chars]

**説明** RIB との対話時に FSPF でエラーが発生しました。エラーの説明は [chars] です。

**推奨処置** 「show processes」を使用して、rib アプリケーションが動作しているかどうかを確認します。「debug fspf route」の出力と RIB のデバッグ トレースを提供します。

**エラー メッセージ** FSPF-3-ROUTE\_COMPUTE\_ERR: Error in computing or sending routes : Error = [chars]

**説明** ルートの計算時に FSPF でエラーが発生しました。エラーの説明は [chars] です。

**推奨処置** 問題が再現可能な場合は、エラー コードと「debug fspf error」および「debug fspf route」の出力を提供します

**エラー メッセージ** FSPF-3-UNLOCK\_FAIL: FSPF failure in releasing lock

**説明** FSPF スレッド間の共有リソースのロック解除でソフトウェア障害が発生しました。

**推奨処置** 「debug fspf all」の出力を提供します

**エラー メッセージ** FSPF-3-VSAN\_TIMER\_ERR: Error in processing VSAN timer event [chars], error description = [chars]

**説明** タイマー イベントの処理時に FSPF で内部エラーが発生しました。エラーの説明は [chars] です。

**推奨処置** 「debug fspf error」の出力を提供します

## FSPF-4

**エラー メッセージ** FSPF-4-FC2\_DOWN\_INTF: Received FC2 packet on DOWN interface [chars]

**説明** FSPF は非アクティブ インターフェイス [chars] で FC2 パケットを受信しました。

**推奨処置** このメッセージは、インターフェイスの起動時に最初の FSPF パケットに対して出力される可能性があります。このメッセージが続けて表示される場合は、インターフェイスの一端または VSAN で FSPF がディセーブルになっていることを確認します。それ以外の場合は、「show interface」の出力を確認して、インターフェイスが片方でのみ物理的に起動しているかどうかを確認します。また、IPC\_PROC\_ERR のエラー メッセージが出力されているかどうかを確認します

**エラー メッセージ** FSPF-4-FC2\_DOWN\_VSAN: Received FC2 packet on inactive vsan

**説明** FSPF は非アクティブ VSAN で FC2 パケットを受信しました。

**推奨処置** メッセージが続けて表示される場合は、VSAN で FSPF がディセーブルになっているかどうかを確認します。VSAN がアクティブで、有効なドメインがスイッチで割り当てられているかどうかを調べます。また、IPC\_PROC\_ERR メッセージが syslog に出力されているかどうかを確認します

**エラー メッセージ** FSPF-4-ILLEGAL\_FSM\_EVENT: Illegal FSM event for state [chars] in interface [chars]

**説明** FSPF ステート マシンで不正なプロトコル イベントが発生しました。インターフェイス [chars] の古い状態は [chars] でした。

**推奨処置** 一部のプロトコルパケットがドロップされた場合にこのメッセージが表示されることがありますが、回復し、FULL 状態に戻ります。「show fspf interface」を実行して、インターフェイスの状態を確認します。FULL 以外の状態のままになっている場合は、関連するインターフェイスに対する「debug fspf event」と「debug fspf fc pkt fspf fc pkt」の出力を提供します。

**エラー メッセージ** FSPF-4-LSR\_DROPPED: [chars], Dropping LSR [dec] received on interface [chars]

**説明** LSR パケットは理由 [chars] によりドロップされました。LSR は、ドメイン [dec] に属し、インターフェイス [chars] で受信されました。

**推奨処置** LSR のドロップについて表示された理由と「debug fspf fc pkt」の出力を提供します。理由がチェックサム エラーの場合は、パケットが破損または切り捨てられていないか調査します

**エラー メッセージ** FSPF-4-LSR\_MIN\_LS\_ARRIVAL: Packet arrived before MIN\_LS\_ARRIVAL, Dropping LSR [dec] on interface [chars]

**説明** LSR パケットは MIN\_LS\_ARRIVAL の前に着信するとドロップされます。LSR は、ドメイン [dec] に属し、インターフェイス [chars] で受信されました。

**推奨処置** これは一時的な状況で発生する可能性があり、プロトコルは LSR を再送信することで回復します。メッセージが継続的に表示される場合、「debug fspf flood」、「debug fspf retrans」、および「debug fspf error」の出力を提供します。メッセージは、他のベンダーと相互運用する場合の方が頻繁に表示される可能性があります

**エラー メッセージ** FSPF-4-LSU\_RX\_INIT: Dropping LSU received in state INIT on interface [chars]

**説明** LSU パケットは LSU を受信したときにインターフェイス [char] が INIT 状態であるためドロップされました。

**推奨処置** これは一時的な状況で発生する可能性があります。問題が解決しない場合は、「show fspf vsan x interface」、「debug fspf fc pkt」、および「debug fspf event vsan x」の出力を提供します

## FSPF-5

**エラー メッセージ** FSPF-5-STARTING: Routing daemon started

**説明** FSPF ルーティング デーモンが開始されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FSPF-6

**エラー メッセージ** FSPF-6-ADD\_LSR: New LSR added for domain [dec]

**説明** 新しい LSR はドメイン [dec] のデータベースに追加されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FSPF-6-DELETE\_LSR: LSR deleted for domain [dec]

**説明** ドメイン [dec] の LSR はデータベースから削除されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FSPF-6-INTF\_OPER\_DOWN: Down on interface [chars]

**説明** FSPF はインターフェイス [chars] で動作上ダウンしました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FSPF-6-INTF\_OPER\_UP: Up on interface [chars]

**説明** FSPF はインターフェイス [chars] で動作可能になりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FSPF-6-MAX\_AGE: LSR [dec] reached Maxage

**説明** ドメイン [dec] の LSR が最大エイジングに到達したため、接続されているすべてのスイッチから削除されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FSPF-6-ROLLOVER: Rolling over the incarnation number of Local LSR

**説明** ローカル LSR のインカーネーション数が最大値に到達したため、ロールオーバーしています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FSPF-6-SELF\_ORIGINATED: Received local LSR with higher incarnation number

**説明** データベース内のものより高いインカーネーション番号を持つローカルドメインの LSR を受信しました。この状況は、トポロジ変更時に最初だけ発生します。この状況が解消されない場合は、スイッチのドメイン割り当てが一意ではない可能性があります。

**推奨処置** このメッセージを続けて受信した場合は、ドメイン割り当てがファブリック内で一意であるかどうかを確認します。

**エラー メッセージ** FSPF-6-STATE\_CREATED: Internal state created [chars]

**説明** FSPF は内部状態のステートレス/ステートフル [chars] を作成しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FSPF-6-VSAN\_OPER\_DOWN: Down on vsan

**説明** FSPF は VSAN で動作上ダウンしました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** FSPF-6-VSAN\_OPER\_UP: Up with local domain [dec]

**説明** FSPF はローカルドメイン [dec] で開始されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## FSPF-7

**エラー メッセージ** FSPF-7-ROUTE\_THREAD\_STARTED: Thread number [dec] started

**説明** FSPF でルート計算のスレッド番号 [dec] が開始されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## GLBP メッセージ

ここでは、GLBP メッセージについて説明します。

### GLBP-2

**エラー メッセージ** GLBP-2-GLBP\_URIB\_INIT\_ERROR: [chars]

**説明** ユニキャストルーティングの初期化が失敗し、GLBP プロセスが終了しました

**推奨処置** URIB エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

### GLBP-3

**エラー メッセージ** GLBP-3-GLBP\_ARP\_ADD\_FAILED: failed to add [chars]/[chars] in arp table

**説明** システムは ARP テーブルに GLBP VIP を追加できませんでした

**推奨処置** ARP エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

**エラー メッセージ** GLBP-3-GLBP\_ARP\_DEL\_FAILED: failed to delete [chars]/[chars] in arp table

**説明** システムは ARP テーブルから GLBP VIP を削除できませんでした

**推奨処置** ARP エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

**エラー メッセージ** GLBP-3-GLBP\_FEATURE\_MANAGER\_ERROR: [chars]: [chars]

**説明** 機能マネージャとの GLBP インタラクションで問題が発生しました。

**推奨処置** 機能マネージャを使用してエラーの理由を確認し、問題を解決してください

**エラー メッセージ** GLBP-3-GLBP\_IP\_JOIN\_GROUP\_FAILED: [chars]: failed to join glbp multicast address group

**説明** システムは、ジョインを実行して GLBP プロトコル パケットの受信を開始できませんでした。

**推奨処置** IP エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

**エラー メッセージ** GLBP-3-GLBP\_IP\_LEAVE\_GROUP\_FAILED: [chars]: failed to leave glbp multicast address group

**説明** システムは、リーブを実行して GLBP プロトコル パケットの受信を停止できませんでした。

**推奨処置** IP エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

**エラー メッセージ** GLBP-3-GLBP\_MAC\_ADD\_FAILED: fwd [dec] failed to add [chars] in mac table (error [hex])

**説明** システムは MAC アドレス テーブルに GLBP の MAC アドレスを追加できませんでした

**推奨処置** L2FM エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

**エラー メッセージ** GLBP-3-GLBP\_MAC\_DEL\_FAILED: fwd [dec] failed to delete [chars] in mac table (error [hex])

**説明** システムは MAC アドレス テーブルから GLBP の MAC アドレスを削除できませんでした

**推奨処置** L2FM エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

**エラー メッセージ** GLBP-3-GLBP\_ROUTE\_ADD\_FAILED: failed to add [chars] in routing table

**説明** システムは、ユニキャストルーティング テーブルに GLBP の VIP アドレスを追加できませんでした

**推奨処置** URIB エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

**エラー メッセージ** GLBP-3-GLBP\_ROUTE\_DEL\_FAILED: failed to delete [chars] in routing table

**説明** システムは、ユニキャストルーティング テーブルから GLBP の VIP アドレスを削除できませんでした

**推奨処置** URIB エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください



## GLBP-4

**エラー メッセージ** GLBP-4-BADAUTH: Bad authentication received from [chars]

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル グループに参加している 2 台のルータに、一致しない有効な認証文字列があります。

**推奨処置** GLBP 認証インターフェイス コマンドを使用して、ローカル システムと IP アドレスが報告されているシステム間のゲートウェイ ロード バランシング プロトコル認証の不一致を修正します

**エラー メッセージ** GLBP-4-BADVIP1: address [chars] is in the wrong subnet for this interface

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコルの仮想 IP アドレスは、このインターフェイスに設定されているサブネット内に存在しません。

**推奨処置** このインターフェイスに設定されているサブネット内になるようにゲートウェイロード バランシング プロトコルの仮想 IP アドレスを設定します。

**エラー メッセージ** GLBP-4-BADVIP2: address [chars] in the wrong subnet for this interface is not learned

**説明** hello メッセージに含まれるゲートウェイ ロード バランシング プロトコルの仮想 IP アドレスを学習できません。このインターフェイスに設定されているサブネット内に存在しません。

**推奨処置** すべてのゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ルータの設定をチェックします。

**エラー メッセージ** GLBP-4-BADVIP3: address [chars] is the broadcast address for this interface

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコルの仮想 IP アドレスは、このインターフェイスのブロードキャストアドレスです。

**推奨処置** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコルの仮想 IP アドレスを非ブロードキャストアドレスに設定します。

**エラー メッセージ** GLBP-4-DIFFVIP1: active router virtual IP address [chars] is different from the locally configured virtual IP address [chars]

**説明** アクティブ ルータからの hello メッセージに含まれるゲートウェイ ロード バランシング プロトコルの仮想 IP アドレスは、ローカルに設定されたものとは異なります。

**推奨処置** すべてのゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ルータの設定をチェックします

**エラー メッセージ** GLBP-4-DUPADDR: Duplicate address on [chars]

**説明** インターフェイスで受信したゲートウェイロードバランシングプロトコルメッセージの IP アドレスは、独自のルータの IP アドレスと同じです。この状態は、設定の誤りまたはスイッチの誤動作が原因で発生する可能性があります。

**推奨処置** すべてのゲートウェイロードバランシングプロトコルルータの設定をチェックし、スイッチが適切に機能していることを確認します

**エラー メッセージ** GLBP-4-DUPVIP1: address [chars] already assigned to interface [chars] grp [dec]

**説明** hello メッセージに含まれるゲートウェイロードバランシングプロトコルの仮想 IP アドレスを学習できません。別のゲートウェイロードバランシングプロトコルグループにすでに割り当てられています。

**推奨処置** すべてのゲートウェイロードバランシングプロトコルルータの設定をチェックします

**エラー メッセージ** GLBP-4-DUPVIP2: address [chars] already assigned to this interface

**説明** hello メッセージに含まれるゲートウェイロードバランシングプロトコルの仮想 IP アドレスを学習できません。このインターフェイスにすでに割り当てられています。

**推奨処置** すべてのゲートウェイロードバランシングプロトコルルータの設定をチェックします。

**エラー メッセージ** GLBP-4-DUPVIP3: address [chars] already assigned to another interface [chars]

**説明** hello メッセージに含まれるゲートウェイロードバランシングプロトコルの仮想 IP アドレスを学習できません。別のインターフェイスまたはアプリケーションのアドレスにすでに割り当てられているか、またはそのアドレスと重複しています。

**推奨処置** すべてのゲートウェイロードバランシングプロトコルルータの設定をチェックします。

**エラー メッセージ** GLBP-4-GLBP\_ARP\_RESP\_FAILED: failed to send arp response [chars]/[chars]

**説明** システムは VIP に対する ARP 応答を送信できませんでした

**推奨処置** ARP エラーの syslog メッセージを確認し、問題を解決してください

## GLBP-5

**エラー メッセージ** GLBP-5-ACTIVE\_CHANGE: Active gateway is [chars]

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコルがアクティブ ゲートウェイを変更しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** GLBP-5-FWDSTATECHANGE: fwd [dec] state changed from [chars] to [chars]

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル フォワーダが状態を変更しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** GLBP-5-FWD\_CREATE: fwd [dec] created

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル フォワーダが作成されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** GLBP-5-FWD\_DELETE: fwd [dec] deleted

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル フォワーダが削除されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** GLBP-5-FWD\_OWNER: fwd [dec] owner mac is [chars]

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル フォワーダが、所有者の MAC アドレスを変更しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** GLBP-5-FWD\_VMAC: fwd [dec] virtual mac is [chars]

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル フォワーダが仮想 MAC アドレスを変更しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** GLBP-5-FWD\_WEIGHTING: fwd [dec] weighting is [dec]

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル フォワーダが重み付けを変更しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** GLBP-5-GRPSTATECHANGE: state changed from [chars] to [chars]

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ゲートウェイが状態を変更しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** GLBP-5-MEMBER\_ADD: member [chars] [chars] added

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ゲートウェイがメンバーを追加しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** GLBP-5-MEMBER\_REMOVE: member [chars] [chars] removed

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ゲートウェイがメンバーを削除しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** GLBP-5-PRIORITY: [chars] gateway priority changed to [dec]

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ゲートウェイがプライオリティを変更しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** GLBP-5-STANDBY\_CHANGE: Standby gateway is [chars]

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコルがスタンバイ ゲートウェイを変更しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** GLBP-5-TIMER: [chars] timer changed to [chars]

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ゲートウェイがタイマーを学習しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** GLBP-5-VIPLEARN: learnt virtual ip address [chars]

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ゲートウェイが仮想 IP アドレスを学習しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** GLBP-5-VIPUNLEARN: unlearned virtual ip address [chars]

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ゲートウェイが仮想 IP アドレスの学習を中止しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** GLBP-5-WEIGHTING: weighting changed to [dec]

**説明** ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル ゲートウェイが重み付けを変更しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません

## HSRP\_ENGINE メッセージ

ここでは、HSRP\_ENGINE メッセージについて説明します。

### HSRP\_ENGINE-3

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-3-BFD\_GLOBAL\_SESSION\_REMOVAL\_ERROR: Failed to remove all the HSRP-BFD sessions([hex] [hex]), Refer logs

**説明** 詳細については、ログを参照してください

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-3-BFD\_IF\_SESSION\_REMOVAL\_ERROR: Failed to remove few HSRP-BFD sessions([hex] [hex]), Refer logs

**説明** 詳細については、ログを参照してください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-3-BFD\_SESSION\_ADD\_ERROR: Failed to add few HSRP-BFD sessions([hex] [hex]), Refer logs

**説明** 詳細については、ログを参照してください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-3-BFD\_SESSION\_CREATION\_ERROR: Failed to create BFD session information([hex] [hex]), Refer logs

**説明** 詳細については、ログを参照してください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-3-BFD\_SESSION\_REMOVAL\_ERROR: Failed to remove few HSRP-BFD sessions([hex] [hex]), Refer logs

**説明** 詳細については、ログを参照してください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-3-ERROR\_IN\_ADD\_VIP\_TO\_U6RIB: Failed to Add VIP [chars] to U6RIB (errno [hex]), Refer logs

**説明** 詳細については、ログを参照してください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-3-ERROR\_IN\_DEL\_VIP\_FROM\_U6RIB: Failed to delete VIP [chars] from U6RIB (errno [hex]), Refer logs

**説明** 詳細については、ログを参照してください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-3-NOSOCKET: Unable to open socket

**説明** システムはホットスタンバイプロトコルの IP 接続を初期化できませんでした。

**推奨処置** 少なくとも 1 つのインターフェイスが IP を実行するよう設定されていることを確認します。

## HSRP\_ENGINE-4

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-4-BDAUTH2: Bad authentication from [chars]

**説明** HSRP に参加している 2 台のルータで有効な認証文字列が一致しません。

**推奨処置** HSRP 認証コマンドを使用して、ローカル システムと IP アドレスが報告されているシステム間の HSRP 認証の不一致を修正します。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-4-BDAUTH: Bad authentication from [chars], group [dec], remote state [chars]

**説明** HSRP に参加している 2 台のルータで有効な認証文字列が一致しません。

**推奨処置** HSRP 認証コマンドを使用して、ローカル システムと IP アドレスが報告されているシステム間の HSRP 認証の不一致を修正します。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-4-DIFFVIP1: [chars] Grp [dec] active routers virtual IP address [chars] is different to the locally configured address [chars]

**説明** アクティブ ルータからの hello メッセージに含まれる HSRP の仮想 IP アドレスは、ローカルに設定されたものとは異なります。

**推奨処置** すべての HSRP ルータの設定をチェックします。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-4-DUPADDR: Duplicate address %i on [chars], sourced by %e

**説明** インターフェイスで受信した HSRP メッセージの IP アドレスがルータ独自の IP アドレスと同じです。これは、設定の誤りまたはスイッチの誤動作が原因である可能性があります

**推奨処置** すべての HSRP ルータの設定をチェックし、スイッチが適切に機能していることを確認します。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-4-DUPVIP1: [chars] Grp [dec] address [chars] is already assigned to a HSRP group on this interface

**説明** hello メッセージに含まれる HSRP の仮想 IP アドレスは、別の HSRP グループにすでに割り当てられているため学習できません。

**推奨処置** すべての HSRP ルータの設定をチェックします。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-4-DUPVIP2: [chars] Grp [dec] address [chars] is already assigned on this interface

**説明** hello メッセージに含まれる HSRP の仮想 IP アドレスは、このインターフェイスにすでに割り当てられているため学習できません。

**推奨処置** すべての HSRP ルータの設定をチェックします。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-4-DUPVIP3: [chars] Grp [dec] address [chars] is already assigned to, or overlaps with, an address on another interface or application

**説明** hello メッセージに含まれる HSRP の仮想 IP アドレスは、別のインターフェイスまたはアプリケーションのアドレスにすでに割り当てられているか、またはそのアドレスと重複しているため学習できません。

**推奨処置** すべての HSRP ルータの設定をチェックします。

## HSRP\_ENGINE-5

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-5-ACTIVEROUTERPRIORITY: Interface [chars] [chars] Grp [dec] Active router priority changed to [dec]

**説明** グループのアクティブ ルータのプライオリティが変更されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-5-ACTIVE\_CHANGE: Interface [chars] [chars] Grp [dec] Active router is [chars]

**説明** グループのアクティブ ルータが変更されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-5-AUTOCONFIG\_VIPLEARN: Interface [chars] grp [dec] learnt autoconfig virtual ip address [chars]

**説明** ローカル ルータが仮想 IP アドレスを生成しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-5-GRPSTATECHANGE: Interface [chars] [chars] Grp [dec] state changed from [chars] to [chars] reason [chars]

**説明** HSRP ルータによって状態が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-5-MACADDRESS\_CHANGE: Interface [chars] [chars] Grp [dec] mac-address changed to [chars]

**説明** グループの MAC アドレスが変更されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-5-PRIORITY: Interface [chars] [chars] Grp [dec] priority changed to [dec]

**説明** HSRP グループの現在のプライオリティが変更されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-5-STANDBYROUTERPRIORITYCHANGE: Interface [chars] [chars] Grp [dec] Standby router priority changed to [dec]

**説明** グループのスタンバイ ルータのプライオリティが変更されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-5-STANDBY\_CHANGE: Interface [chars] [chars] Grp [dec] Standby router is [chars]

**説明** グループのスタンバイ ルータが変更されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-5-TIMER: Interface [chars] [chars] Grp [dec] [chars] timer changed to [dec] [chars]

**説明** HSRP グループの hello/ホールド タイマー値が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-5-VIPLEARN: Interface [chars] [chars] Grp [dec] learnt virtual ip address [chars]

**説明** ローカル ルータは着信 HSRP パケットから仮想 IP アドレスを学習しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## HSRP\_ENGINE-6

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-6-STATECHANGE2: [chars] [chars] Grp [dec] state moving from [chars]

**説明** ルータによって状態が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** HSRP\_ENGINE-6-STATECHANGE: [chars] [chars] Grp [dec] state move to [chars]

**説明** ルータによって状態が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IKE メッセージ

ここでは、IKE メッセージについて説明します。

## IKE-3

**エラー メッセージ** IKE-3-CRYPTO\_INIT\_ERROR: IKEv2 crypto init error: [chars]

**説明** 暗号初期化エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IKE-3-ENABLE\_ERROR: Unable to store enable flag in configuration (error-id [hex]).

**説明** サービスは設定で **enable** フラグを保存できませんでした。そのため、終了します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IKE-3-FIPS\_MODE\_ERROR: Could not set FIPS mode

**説明** FIPS モードは IKE によって設定できませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IKE-3-IKE\_PROGRAM\_EXIT: [chars]

**説明** IKE プロセスが異常終了しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IKE-3-MAX\_HALF\_CONN\_LIMIT\_REACHED: IKEv1 : Exceeded the limit for number of half open Phase 1 connections

**説明** ハーフ オープン接続の数が最大限度を超えました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IKE-3-PHASE1\_NEGOTIATION\_FAILED: IKEv1: Phase 1 negotiation failed for peer [chars]

**説明** ピア [chars] で IKE ポリシー ネゴシエーションが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IKE-3-PHASE1\_PROPOSAL\_MISMATCH: IKEv1: No matching phase 1 proposal found for peer [chars]

**説明** ピアの IKE ポリシーのミスマッチがあります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IKE-3-PHASE2\_NEGOTIATION\_FAILED: IKEv1: Phase 2 negotiation failed for peer [chars]

**説明** ピア [chars] で IPsec ポリシー ネゴシエーションが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IKE-3-PHASE2\_PROPOSAL\_MISMATCH: IKEv1: No matching phase 2 proposal found for peer [chars]

**説明** ピアの IPsec ポリシーのミスマッチがあります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IKE-3-UNSUPPORTED\_EXCHANGE: IKEv1: Unsupported exchange [dec] received from [chars]

**説明** サポートされていない IKE 交換タイプ [digits] を [chars] から受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IKE-4

**エラー メッセージ** IKE-4-INVALID\_PAYLOAD\_APPEAR: IKEv2 received message (from [chars]) with payload ([chars]) appeared in [chars]([chars])

**説明** 不適切な交換でペイロードを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IKE-4-MESSAGE\_ERROR: IKEv2 message (from [chars]) message error: [chars]

**説明** プロトコルに従っていない、形式が誤ったメッセージを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IKE-4-PARSING\_ERROR: IKEv2 message (from [chars]) parsing error: [chars]

**説明** 適切に解析できない、形式が誤ったメッセージを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IKE-4-UNKNOWN\_PAYLOAD: IKEv2 received message (from [chars]) with un-recognized payload ([chars])

**説明** 無効なペイロードを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** IKE-4-UNSUPPORT: [chars] is not supported (message from [chars])

**説明** サポートされていないものを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IKE-6

**エラーメッセージ** IKE-6-POLL\_START\_DONE: IKE is exiting since it is not enabled

**説明** IKE は、設定でイネーブルになっていないため終了しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ILC-SPAN メッセージ

ここでは、ILC-SPAN メッセージについて説明します。

### ILC-SPAN-3

**エラーメッセージ** ILC-SPAN-3-ERROR: [chars]

**説明** Ilc\_span\_mgr でエラーが発生しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## ILC\_HELPER メッセージ

ここでは、ILC-HELPER メッセージについて説明します。

### ILC\_HELPER-2

**エラーメッセージ** ILC\_HELPER-2-NO\_LICENSE\_REBOOT: Linecard [dec] will reboot now.

**説明** SSE ライセンスの有効期限が切れたため、ラインカードがリブートされます。

**推奨処置** SSM 機能を正しく使用できるように適切な SSE ライセンスをインストールします

## ILC\_HELPER-3

**エラー メッセージ** ILC\_HELPER-3-INVALID\_SSI: [chars]

**説明** ssi ブート変数が無効なイメージに設定されています。そのため、ラインカードは、高度な SSI モードではなく、基本モードでオンラインになりました

**推奨処置** ssi ブート変数の適切なイメージを設定します

## ILC\_HELPER-6

**エラー メッセージ** ILC\_HELPER-6-LICENSE\_VALID: A valid license for linecard [dec] has been obtained

**説明** SSM の有効なライセンスを取得しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ILC\_HELPER-6-UPGRADE\_DELAY: The SSI upgrade on slot [dec] is delayed by [dec] secs.

**説明** SSM アップグレード遅延コマンドが設定されているため、SSI のアップグレードが遅延しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IMAGE\_DNLD メッセージ

ここでは、IMAGE\_DNLD メッセージについて説明します。

### IMAGE\_DNLD-SLOT#-2

**エラー メッセージ** IMAGE\_DNLD-SLOT#-2-ADDON\_IMG\_DNLD\_FAILED: Module image download process failed. [chars]

**説明** モジュールへのアドオン イメージのダウンロードに失敗しました。このモジュールは、アドオン イメージが正常にインストールされるまでは動作しません。

**推奨処置** モジュール イメージの位置およびバージョンを確認します。「install module」CLI コマンドを使用して、新しいモジュール イメージをダウンロードします。

**エラー メッセージ** IMAGE\_DNLD-SLOT#-2-IMG\_DNLD\_COMPLETE: Module image download process. [chars]

**説明** イメージのダウンロードが完了しました。モジュール イメージがインストールされています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IMAGE\_DNLD-SLOT#-2-IMG\_DNLD\_FAILED: Module image download process. [chars]

**説明** イメージのダウンロードに失敗しました。モジュールは動作不能である可能性があります。

**推奨処置** 「show module」 CLI コマンドを使用して、このモジュールの状態を確認します。「install module」 CLI コマンドを使用して、イメージのダウンロードを再試行します。

**エラー メッセージ** IMAGE\_DNLD-SLOT#-2-IMG\_DNLD\_FILE\_SYSTEM\_CHECK\_ERROR: File System check failed: [chars]

**説明** ファイル システムの整合性検査が失敗しました

**推奨処置** fsck を使用したファイル システムの修復が必要です

**エラー メッセージ** IMAGE\_DNLD-SLOT#-2-IMG\_DNLD\_STARTED: Module image download process. [chars]

**説明** イメージのダウンロードが開始されました。モジュール イメージのダウンロードはモジュールの動作を中断しません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IMAGE\_DNLD-SLOT#-4

**エラー メッセージ** IMAGE\_DNLD-SLOT#-4-IMG\_DNLD\_FILE\_SYSTEM\_RECREATION: [chars]. Partition was erased and successfully recreated.

**説明** /images に対する、必要に応じたファイル システム確認と再生成。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IMAGE\_DNLD-SLOT#-5

**エラー メッセージ** IMAGE\_DNLD-SLOT#-5-ADDON\_IMG\_DNLD\_COMPLETE: Addon module image download process completed. [chars]

**説明** モジュールへのアドオン イメージのダウンロードが完了しました。モジュールはこの新しいイメージをインストールします。

**推奨処置** これは情報メッセージです。

**エラー メッセージ** IMAGE\_DNLD-SLOT#-5-ADDON\_IMG\_DNLD\_STARTED: Addon module image download process started. [chars]

**説明** モジュールへのアドオンイメージのダウンロードが開始されました。これは中断を伴うダウンロードであり、このダウンロードプロセスが完了するまで、このモジュールは動作不能になります。

**推奨処置** これは情報メッセージです。

**エラー メッセージ** IMAGE\_DNLD-SLOT#-5-ADDON\_IMG\_DNLD\_SUCCESSFUL: Addon module image download and install process successful. [chars]

**説明** モジュールへのアドオンイメージのダウンロードおよびインストールが正常に行われました。

**推奨処置** 「show module」 CLI コマンドを使用して、モジュールの動作ステータスを確認します。

## IMAGE\_UPGRADE メッセージ

ここでは、IMAGE\_UPGRADE メッセージについて説明します。

### IMAGE\_UPGRADE-SLOT#-2

**エラー メッセージ** IMAGE\_UPGRADE-SLOT#-2-IMAGE\_UPGRADE\_ERROR: [chars]

**説明** イメージアップグレードエラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### IMAGE\_UPGRADE-SLOT#-4

**エラー メッセージ** IMAGE\_UPGRADE-SLOT#-4-IMAGE\_UPGRADE\_INFO: [chars]

**説明** イメージアップグレード情報

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IM メッセージ

ここでは、IM メッセージについて説明します。

## IM-3

**エラー メッセージ** IM-3-IM\_IF\_FEATURE\_BIND\_FAILURE: Interface feature bind failed [chars]

**説明** インターフェイス機能のバインドが失敗したため、そのフィーチャ セットのアプリケーションが正常に動作しない可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IM-3-IM\_LC\_OFFLINE\_ERROR: LC Offline could not be sent to vdc:[dec]

**説明** LC オフラインが一部の vdc に中継されなかったため、アプリケーションが正常に動作しない可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IM-3-IM\_RESP\_ERROR: Component [chars] opcode:[chars] in vdc:[dec] returned error:[chars]

**説明** 一部のコンポーネントがエラーを返しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IM-3-IM\_SEQ\_ERROR: Error ([chars]) while communicating with component [chars] opcode:[chars] (for:[chars])

**説明** 一部のコンポーネントは所定の時間に要求に応答しませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IM-5

**エラー メッセージ** IM-5-IM\_DEMUX\_ERROR: [chars]

**説明** Demux 機能がエラーを返しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IM-5-IM\_INTERNAL\_ERROR: [chars]

**説明** 内部エラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** IM-5-IM\_INTF\_STATE: [chars] [chars] in vdc [dec]

**説明** 管理インターフェイスの状態が変更されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IM-5-IM\_UNKNOWN\_INTERFACE: [chars]

**説明** インターフェイスがサポートされていないか、見つかりません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## INTERFACE\_VLAN メッセージ

ここでは、INTERFACE\_VLAN メッセージについて説明します。

### INTERFACE\_VLAN-4

**エラー メッセージ** INTERFACE\_VLAN-4-SVI\_VLAN\_DOES\_NOT\_EXIST: Vlan [dec] does not exist

**説明** 割り当ての前に VLAN が作成されていません

**推奨処置** interface-vlan

**エラー メッセージ** INTERFACE\_VLAN-4-SVI\_WARN\_SVI\_UP\_IN\_NON\_ROUTABLE\_VDC: Interface VLAN [dec] is being kept up in non-routable VDC. Reason: management configuration enabled. Please disable all the routing protocols

**説明** ルーティング不可能な VDC のインターフェイス VLAN のアップ状態を維持すると、トラフィックのブラック ホールが発生する可能性があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### INTERFACE\_VLAN-5

**エラー メッセージ** INTERFACE\_VLAN-5-IF\_DOWN\_ADMIN\_DOWN: Interface [chars] is down (Administratively Down)

**説明** インターフェイスが管理上のダウン状態に設定されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** INTERFACE\_VLAN-5-IF\_DOWN\_ERROR\_DISABLED: Interface [chars] is down. Reason [dec]

**説明** インターフェイスの設定中にエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** INTERFACE\_VLAN-5-IF\_DOWN\_INACTIVE: Interface [chars] is down (Inactive)

**説明** インターフェイス VLAN が中断または削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** INTERFACE\_VLAN-5-SVI\_DISABLED: SVI Disabled

**説明** SVI サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** INTERFACE\_VLAN-5-SVI\_ENABLED: SVI Enabled

**説明** SVI サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** INTERFACE\_VLAN-5-SVI\_GET\_MAC\_FAILED: Failed to acquire MAC address for SVI [hex]

**説明** SVI は、MAC アドレスの取得に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** INTERFACE\_VLAN-5-SVI\_INIT: SVI intialization failed with error [hex]

**説明** SVI の初期化エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** INTERFACE\_VLAN-5-SVI\_IOD\_RELEASE\_ERROR\_RESPONSE: IM failed to release SVI IOD error [hex]

**説明** IM は SVI IOD の解放に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      INTERFACE\_VLAN-5-SVI\_MTS\_SEND\_FAILURE: MTS send failure for opcode [dec], error [hex]

**説明**      SVI で MTS メッセージのエラーを検出しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      INTERFACE\_VLAN-5-SVI\_MTS\_TIME\_OUT: MTS send timed out

**説明**      SVI は mts メッセージに対する応答を受信しませんでした

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      INTERFACE\_VLAN-5-SVI\_RSRVD\_VLAN\_FAILED: Failed to get list of reserved vlans [hex]

**説明**      SVI は、予約済みの VLAN のリストを取得できませんでした

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      INTERFACE\_VLAN-5-SVI\_SDB\_UPDATE\_FAILED: sdb update failed with ret\_val [dec]

**説明**      SVI の SDB 更新に失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      INTERFACE\_VLAN-5-SVI\_SEC\_VLAN\_FAILED: Failed to get list of secondary vlans [hex]

**説明**      SVI は、セカンダリ VLAN のリストの取得に失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      INTERFACE\_VLAN-5-UPDOWN: Line Protocol on Interface [chars], changed state to [chars]

**説明**      インターフェイスの回線プロトコルのステータスが変更されました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

## IOA\_LC メッセージ

ここでは、IOA\_LC メッセージについて説明します。

## IOA\_LC-5

**エラー メッセージ** IOA\_LC-5-IOA\_DISABLED: IOA Disabled

**説明** IOA サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IOA\_LC-5-IOA\_ENABLED: IOA Enabled

**説明** IOA サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPACL メッセージ

ここでは、IPACL メッセージについて説明します。

### IPACL-0

**エラー メッセージ** IPACL-0-EMERG: [chars]

**説明** Ipacl によりシステム障害が発生しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

### IPACL-1

**エラー メッセージ** IPACL-1-ALERT: [chars]

**説明** Ipacl により他のサービスで障害が発生しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

### IPACL-2

**エラー メッセージ** IPACL-2-CRIT: [chars]

**説明** Ipacl で致命的なエラーが発生しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## IPACL-3

**エラー メッセージ** IPACL-3-ERR: [chars]

**説明** Ipacl でエラーが発生しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## IPACL-4

**エラー メッセージ** IPACL-4-WARN: [chars]

**説明** Ipacl が予期しない状態を無視しました

**推奨処置** 詳細については、debug ip acl all を実行し、動作シナリオを再作成してください。

## IPACL-5

**エラー メッセージ** IPACL-5-NOTE: [chars]

**説明** Ipacl はこの動作をサポートしません

**推奨処置** 詳細については、debug ip acl all を実行し、動作シナリオを再作成してください。

## IPACL-6

**エラー メッセージ** IPACL-6-INFO: [chars]

**説明** Ipacl イベントが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPFC メッセージ

ここでは、IPFC メッセージについて説明します。

### IPFC-2

**エラー メッセージ** IPFC-2-ALLOC\_MEMORY: Memory allocation failed

**説明** サービスは、動的メモリのブロックを割り当てることができませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPFC-3

**エラー メッセージ** IPFC-3-INIT\_FAILED: Initialization failed. Component [chars]

**説明** サービスを開始できませんでした。コンポーネント [chars] の初期化中にエラーが発生しました。

**推奨処置** プロセスを表示して他のプロセスのステータスを確認し、表示されたコンポーネントをデバッグします。

**エラー メッセージ** IPFC-3-IOCTL\_FAILED: IOCTL failed

**説明** キャラクタ デバイスへの IOCTL が失敗しました。

**推奨処置** IPFC の内部インターフェイス VSAN <number> を表示します

**エラー メッセージ** IPFC-3-PSSERROR: [chars]

**説明** IPFC マネージャで PSS エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPFC-5

**エラー メッセージ** IPFC-5-CONFIG\_EVENT: VSAN interface [dec] [chars]

**説明** 表示された VSAN インターフェイスで [chars] が成功しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPFC-5-STATE\_CHANGE: VSAN interface [dec] [chars]

**説明** 表示された VSAN インターフェイスは [char] です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPFC-6

**エラー メッセージ** IPFC-6-STARTING: IP Over Fiber Channel service started

**説明** サービスが正常に起動しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPQOSMGR メッセージ

ここでは、IPQOSMGR メッセージについて説明します。

### IPQOSMGR-2

**エラー メッセージ** IPQOSMGR-2-QOSMGR\_DCBXP\_PFC\_CMP\_FAIL\_MSG: [chars] - qos config [chars] not compatible with the peer

**説明** Port\_id [chars] に、ピアと互換性がない QoS 設定 [chars] があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPQOSMGR-2-QOSMGR\_HA\_FAILURE: Failed to do high availability operation: [chars].

**説明** ハイ アベイラビリティ操作の実行に失敗しました。[chars] は理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPQOSMGR-2-QOSMGR\_INIT\_FAILED: Initialization failed for QoS Manager: [chars], reason: [hex].

**説明** [chars]、理由: [hex] により、QoS マネージャの初期化に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPQOSMGR-2-QOSMGR\_MTS\_FAILURE: Failed to do MTS operation: [chars].

**説明** MTS 操作の実行に失敗しました。[chars] は理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPQOSMGR-2-QOSMGR\_MTS\_REGISTRATION\_FAILED: MTS options setting to [hex] failed for opCode: [dec].

**説明** opCode : [dec] の [hex] への MTS オプション設定に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPQOSMGR-2-QOSMGR\_NETWORK\_QOS\_POLICY\_CHANGE: Policy [chars] is now active

**説明** [chars] は新しいアクティブなネットワーク QoS ポリシーです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPQOSMGR-2-QOSMGR\_PSS\_FAILURE: Failed to do PSS operation: [chars], reason: [hex].

**説明** PSS 操作 [chars] の実行に失敗しました。[hex] は理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPQOSMGR-2-QOSMGR\_PSS\_VER\_FAIL: PSS file [chars] has version [dec].[dec].[dec], expected version [dec].[dec].[dec].

**説明** PSS バージョンで不一致が発生しました。[chars] は PSS サービス、[dec].[dec].[dec] は現在のバージョン番号、[dec].[dec].[dec] は予想されるバージョンを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPQOSMGR-3

**エラー メッセージ** IPQOSMGR-3-QOSMGR\_CONFIG\_ERROR: Configuration error: [chars].

**説明** 設定エラー。[chars] は理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPQOSMGR-3-QOSMGR\_NVDC\_PFF\_ERROR: PPF verify/commit failed in vdc [dec] error: [hex] for global qos command

**説明** グローバルな QoS コマンドについて、PPF の確認/コミットが理由 [hex] により vdc [dec] で失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPQOSMGR-3-QOSMGR\_PFF\_ERROR: PPF library error: [chars].

**説明** PPF ライブラリ エラー。[chars] は理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPQOSMGR-4

**エラー メッセージ** IPQOSMGR-4-QOSMGR\_LC\_ERROR\_MSG: Linecard [dec] returned an error: [chars]

**説明** ラインカード [dec] が [chars] と報告されるエラー メッセージを返しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** IPQOSMGR-4-QOSMGR\_POLICIES\_PRESENT\_ON\_DELETED\_VLANS: Some VLANs (id: [chars]) which are getting deleted now are still having qos service-policy attached. These policies will be effective only when the VLANs get created again.

**説明** VLAN [chars] が削除されています。これは、VLAN が削除されたときに QoS サービス ポリシーが存在することを通知する情報メッセージです。サービス ポリシーが必要ない場合は、VLAN からそれらの適用を解除してください

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPQOSMGR-4-QOSMGR\_PPF\_WARNING: PPF library warning: [chars].

**説明** PPF ライブラリ警告。[chars] は理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPQOSMGR-4-QOSMGR\_WARNING\_MSG: [chars] [dec]

**説明** QOSMGR 警告メッセージが [chars] [dec] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPQOSMGR-6

**エラー メッセージ** IPQOSMGR-6-QOSMGR\_DCBXP\_CMP\_FAIL\_MSG: [chars] - qos config [chars] not compatible with the peer

**説明** Dcbxp 警告 : Port\_id [chars] に、ピアと互換性がない QoS 設定 [chars] があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPQOSMGR-6-QOSMGR\_STATUS: QOSMGR Status: [chars].

**説明** QOSMGR ステータスが [chars] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPSEC メッセージ

ここでは、IPSEC メッセージについて説明します。

## IPSEC-2

**エラー メッセージ** IPSEC-2-IPSEC\_INIT: IPsec initialization of [chars] [chars]

**説明** IPsec の初期化が失敗しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPSEC-2-IPSEC\_SPD\_OVERFLOW\_DUE\_TO\_ACL: SPD Overflow on interface due to IP ACL [chars] bound to crypto map [chars] [dec]

**説明** IP ACL の変更により、インターフェイスのセキュリティ ポリシー データベースがオーバーフローしました。IP ACL フィルタはセキュリティ ポリシー データベースに適用されません

**推奨処置** IP ACL の変更を取り消します

## IPSEC-3

**エラー メッセージ** IPSEC-3-14\_2\_MODULE\_PACKETS\_DROPPED: [chars]: packets were dropped in the module

**説明** パケットは、14/2 モジュールでドロップされました。show ipsec internal crypto-acc interface gigabit <slot/port> を使用して、ドロップ統計情報を収集します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPSEC-3-IPSEC\_FIPS\_TEST\_FAILED: IPSEC FIPS compliance test failed

**説明** IPSEC FIPS のコンプライアンス テストが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPSEC-3-IPSEC\_MSG\_SEND\_FAILURE: failed to send [chars] to sap [dec]: [chars]

**説明** メッセージの送信に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPSEC-5

**エラー メッセージ** IPSEC-5-IPSEC\_CMS\_IF\_ACL\_UPDATED: IP ACL [chars] updated while Crypto map [chars] [dec] bound to interface(s)

**説明** IP ACL は、インターフェイスにバインドされたクリプト マップにマッピングされている間に更新されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPSEC-5-IPSEC\_DISABLED\_LIC\_EXPIRED: IPsec Disabled due to License Expiry

**説明** IPsec は、ライセンスの有効期限切れが原因でディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPSEC-5-IPSEC\_DISABLED: IPsec Disabled

**説明** IPsec がディセーブルである

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPSEC-5-IPSEC\_ENABLED: IPsec Enabled

**説明** IPsec がイネーブルである

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPSEC-5-IPSEC\_SA\_CREATED: [chars]: IPsec SA created: local\_ip: [chars], peer\_ip: [chars], [chars] SPI: [dec] ([hex])

**説明** IPsec SA が作成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPSEC-5-IPSEC\_SA\_DELETED: [chars]: IPsec SA deleted: local\_ip: [chars], peer\_ip: [chars], [chars] SPI: [dec] ([hex]), reason: [chars]

**説明** IPsec SA が削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPSEC-5-IPSEC\_SA\_REKEYED: [chars]: IPsec SA rekeyed: local\_ip: [chars], peer\_ip: [chars], [chars] SPI: [dec] ([hex])

**説明** IPsec SA のキーが再生成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPSEC-5-IPSEC\_TUNNEL\_CREATED: [chars]: IPsec tunnel created: local\_ip: [chars], peer\_ip: [chars], id: [dec], protocol: [chars], traffic:: local: [chars]/[chars], port: [chars], remote: [chars]/[chars], ports: [chars]

**説明** IPsec トンネルが作成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPSEC-5-IPSEC\_TUNNEL\_DELETED: [chars]: IPsec tunnel deleted: local\_ip: [chars], peer\_ip: [chars], id: [dec], protocol: [chars], traffic:: local: [chars]/[chars], ports: [chars] remote: [chars]/[chars], ports: [chars]

**説明** IPsec トンネルが削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPSEC-5-IPSEC\_TUNNEL\_REKEYED: [chars]: IPsec tunnel rekeyed: local\_ip: [chars], peer\_ip: [chars], id: [dec], protocol: [chars] traffic:: local: [chars]/[chars], ports: [chars] remote: [chars]/[chars], ports: [chars]

**説明** IPsec トンネルのキーが再生成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPS\_SB\_MGR メッセージ

ここでは IP\_SB\_MGR メッセージについて説明します。

### IPS\_SB\_MGR-SLOT#-2

**エラー メッセージ** IPS\_SB\_MGR-SLOT#-2-NODE\_CORE\_NOT\_RESPONDING: [Node [dec], Core [dec]]: Not responding to heartbeats, state=[hex]

**説明** ノードがハートビートを定期的に増やしていません

**推奨処置** 潜在的なノードのソフトウェア問題。サポートに連絡してください

**エラー メッセージ** IPS\_SB\_MGR-SLOT#-2-NODE\_NOT\_RESPONDING: [Node [dec], Core [dec]] : Not responding to heartbeats

**説明** ノード マネージャがノードからハートビート応答を受信していません

**推奨処置** 潜在的なノードのソフトウェア問題。サポートに連絡してください

**エラー メッセージ** IPS\_SB\_MGR-SLOT#-2-NODE\_REIMAGE\_PREPARE\_FAIL: [Node [dec]]:  
Disk formatting failed during node install

**説明** ディスクのパーティショニング時とノードインストール中のファイルシステムの作成時に問題が発生しました。

**推奨処置** 潜在的なノードのソフトウェア問題。サポートに連絡してください

**エラー メッセージ** IPS\_SB\_MGR-SLOT#-2-PORT\_SOFTWARE\_FAILURE: Port software failure, module [dec] port [dec]

**説明** ポートのデータパスにサービスを提供するソフトウェアに障害が発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPS\_SB\_MGR-SLOT#-3

**エラー メッセージ** IPS\_SB\_MGR-SLOT#-3-COMP\_FAILURE: Heartbeat failure in compression engine (error [hex])

**説明** 圧縮エンジンは障害によりハートビートに応答しませんでした。SAN-OS は問題を解決するために圧縮エンジンを再起動します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS\_SB\_MGR-SLOT#-3-CRYPTO\_FAILURE: Heartbeat failure in encryption engine (error [hex])

**説明** 暗号化エンジンは障害によりハートビートに応答しませんでした。SAN-OS は問題を解決するために暗号化エンジンを再起動します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS\_SB\_MGR-SLOT#-3-FIPS\_SELF\_TEST\_FAILURE: [chars] Restarting the octeon...

**説明** アルゴリズムの FIPS セルフテストが失敗しました。octeon を再起動します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPS\_SB\_MGR-SLOT#-4

**エラー メッセージ** IPS\_SB\_MGR-SLOT#-4-NODE\_NOT\_COMPAT\_WITH\_ADD\_ON: svc-node[dec] image is not compatible with svclc image

**説明** ノードの SVC イメージがラインカードで実行されているアドオンイメージと互換性がありません。

**推奨処置** サポートに連絡してください

**エラーメッセージ** IPS\_SB\_MGR-SLOT#-4-NODE\_NOT\_COMPAT\_WITH\_CURRENT: svc-node[dec] image is not compatible with current node image

**説明** 新しい SVC イメージが現在ノードで実行されている SVC イメージと互換性がありません

**推奨処置** サポートに連絡してください

**エラーメッセージ** IPS\_SB\_MGR-SLOT#-4-NODE\_NOT\_COMPAT\_WITH\_SUP: svc-node[dec] image is not compatible with system image

**説明** ノードの SVC イメージがスーパーバイザ イメージと互換性がありません。

**推奨処置** サポートに連絡してください

## IPS\_SB\_MGR-SLOT#-6

**エラーメッセージ** IPS\_SB\_MGR-SLOT#-6-SBMGR\_EVENT: Sbmgr event: [chars]

**説明** これは、ポート/ノードに関連する sb\_mgr のイベント ログです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPS メッセージ

ここでは、IPS メッセージについて説明します。

### IPS-2

**エラーメッセージ** IPS-2-ISCSI\_IPS\_INIT: IPS initialization of [chars] [chars]

**説明** IPS の初期化が失敗しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

### IPS-3

**エラーメッセージ** IPS-3-FCIP\_FTA\_ACCEL\_CHAIN\_ABORTED: Exch Aborted FC oxid [hex] My oxid [hex] State [chars] Event [chars] CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec] (Internal [hex]:[hex])

**説明** FTA 交換を中断しています

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-3-FCIP\_FTA\_DATA\_SENSE: Sense data with ERA [hex] sent to CH FCID: [hex] CHI: [hex] from FCIP CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

**説明** ERA を含む検知データが送信されました

**推奨処置** SYSLOGDOC\_CONTACT\_TAC

**エラー メッセージ** IPS-3-FCIP\_FTA\_ERA\_35: ERA 0x35 presented to CH FCID: [hex] CHI: [hex] from FCIP CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

**説明** FCIP は ERA 35 を取得しました

**推奨処置** SYSLOGDOC\_CONTACT\_TAC

**エラー メッセージ** IPS-3-FCIP\_FTA\_ERA\_38: ERA 0x38 received CH FCID: [hex] CHI: [hex] from FCIP CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec] at tape capacity: [dec] MB

**説明** FCIP は ERA 38 を取得しました

**推奨処置** SYSLOGDOC\_CONTACT\_TAC

**エラー メッセージ** IPS-3-FCIP\_FTA\_LOCATE\_RBID\_MISMATCH: Permanent Error due to Locate RBID Mismatch, CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

**説明** FCIP-FTA が永続的なエラーを受信しました

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-3-FCIP\_FTA\_PERM\_ERR: Permanent Error, ERA [hex] rcvd CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec] sense\_byte[2,6]: [[hex], [hex]]

**説明** FCIP-FTA が永続的なエラーを受信しました

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-3-FCIP\_FTA\_RETRY\_ERROR: [chars] retries [dec] FC oxid [hex] My oxid [hex] State [chars] Event [chars] CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

**説明** FTA コマンドがタイムアウトになりました

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-3-IPS\_CRYPT0\_FIPS\_FAILED: IPS module [dec] has failed FIPS tests. FIPS info - [chars]

**説明** IPS モジュールで FIPS エラーが発生しました。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-IPS\_EGRESS\_PERR: Parity error on dma-bridge egress. Count: [dec]

**説明** DMA ブリッジの出力方向でパリティ エラーが発生しました。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-IPS\_FIPS\_MODE\_ERROR: IPS FIPS error: [chars]

**説明** IPS モジュールの FIPS モード エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-3-IPS\_FIPS\_TEST\_FAILED: IPS FIPS compliance test failed

**説明** IPS FIPS のコンプライアンス テストが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-3-IPS\_INGRESS\_PERR: Parity error on dma-bridge ingress. Count: [dec]

**説明** DMA ブリッジの入力方向でパリティ エラーが発生しました。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_CFS\_CLEAR\_FAILED: [chars]

**説明** CFS ロックをクリア中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_CFS\_COMMIT\_FAILED: [chars]; [chars]

**説明** CFS 設定データをコミット中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。



**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_CFS\_CONFIG\_FAILED: [chars]; [chars]

**説明** CFS 設定データを配信中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_CFS\_LOCK\_FAILED: [chars]

**説明** CFS ロックを取得中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_CFS\_MERGE\_ACTIVATION\_FAILED: [chars]; [chars]

**説明** マージされた設定をアクティブ化中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_CFS\_MERGE\_CLEARED: [chars]

**説明** マージがクリアされました。理由: [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_CFS\_MERGE\_COMMIT\_FAILED: [chars]; [chars]

**説明** CFS マージ設定データをコミット中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_CFS\_MERGE\_CONFIG\_FAILED: [chars]; [chars]

**説明** CFS マージ設定データを配信中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_CFS\_MERGE\_FAILED: [chars]; [chars]

**説明** iSLB CFS ファブリックをマージ中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_CFS\_MERGE\_PRECOMMIT\_FAILED: [chars]; [chars]

**説明** マージデータを事前コミット中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_CFS\_MERGE\_REQ\_REJECTED: [chars]

**説明** マージ要求が拒否されました。理由: [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_CFS\_MERGING\_CONFIG\_DB\_FAILED: [chars]; [chars]

**説明** 設定データをマージ中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_CFS\_PRECOMMIT\_FAILED: [chars]; [chars]

**説明** データを事前コミット中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_CFS\_PWWN\_RESV\_CLAIM\_FAILED: [chars]

**説明** PWWN の予約要求が失敗しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_CFS\_PWWN\_RESV\_RELEASE\_FAILED: [chars]

**説明** PWWN の予約解除が失敗しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_CFS\_UNLOCK\_FAILED: [chars]

**説明** CFS ロックを解除中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_CFS\_VRRP\_DIST\_FAILED: [chars]

**説明** VRRP CFS のランタイム データを配信中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_ZONE\_ACTIVATION\_FAILED: iSLB zoneset activation returned [hex] for VSAN [dec]

**説明** iSLB ゾーンセットのアクティブ化に失敗しました。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_ZONE\_ACTIVATION\_RETRY: iSLB zoneset activation returned [hex] for VSAN [dec]

**説明** iSLB ゾーンセットのアクティブ化に失敗しました。ゾーン サーバがビジーです。

**推奨処置** iSLB ゾーンセットのアクティブ化を再試行します。

**エラー メッセージ** IPS-3-ISLB\_ZONE\_NO\_ACTIVE\_ZONESET: iSLB zoneset activation returned [hex] for VSAN [dec]

**説明** iSLB ゾーンセットのアクティブ化に失敗しました。アクティブなゾーンセットがありません。

**推奨処置** 表示された VSAN のゾーンセットをアクティブにし、再試行します

**エラー メッセージ** IPS-3-RED\_PACKET\_DROPS: Congestion detected on GigabitEthernet port (buffer pool size: [dec])

**説明** RED しきい値制限により、ギガビットイーサネット ポートで検出された輻輳

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## IPS-4

**エラー メッセージ** IPS-4-FCIP\_FTA\_CFG\_MISMATCH: [chars]: Mismatch in FCIP Ficon Tape Acceleration configuration with peer

**説明** FCIP Ficon のテープ アクセラレーション設定がピアの設定と一致しません

**推奨処置** ピアとの一貫性を保つため、FCIP FICON のテープ アクセラレーションの設定を修正します

**エラー メッセージ** IPS-4-FCIP\_FTA\_VSAN\_UPDATE\_WARNING: FCIP FICON tape acceleration VSAN update had an error ([chars]) on interface [chars] causing a flap of the interface

**説明** FCIP トンネルを介した VSAN のディセーブルおよびイネーブル時に、FCIP FICON のテープ アクセラレーション VSAN 設定でエラーが発生しました。このエラーの結果として、データ整合性を確保するために FCIP トンネルがディセーブルになり、再度イネーブルになりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-4-FCIP\_LICENSE\_BIND\_FAILED: Bind failed for [chars] due to [chars] for license failure; configuration accepted but bind failed

**説明** FCIP 設定が受け入れられましたが、適切なライセンスがないため、FCIP インターフェイスは物理インターフェイスにバインドされませんでした。ライセンスが今後使用可能になると、この FCIP インターフェイスは物理インターフェイスに自動的にバインドされます。

**推奨処置** 「show license usage」でライセンス状態を確認し、必要な FCIP ライセンスを取得します

**エラー メッセージ** IPS-4-FCIP\_XRCE\_LICENSE\_FAILED: XRC Acceleration deactivated due to license failure

**説明** XRC アクセラレーション設定は受け入れられましたが、有効なライセンスが使用可能になるまで非アクティブのままです。適切なライセンスがインストールされると、XRC アクセラレーションがアクティブ化されます。

**推奨処置** 「show license usage」でライセンス状態を確認し、必要な XRC\_ACCL ライセンスを取得します

**エラー メッセージ** IPS-4-FCIP\_XRCE\_LICENSE\_INSTALLED: XRC Acceleration activated due to valid license

**説明** XRC アクセラレーション設定は、有効なライセンスがインストールされているためアクティブ化されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPS-5

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_BIND\_FAILED: Bind failed for [chars] due to [chars] for [chars]

**説明** イーサネット ポートへの FCIP/ISCSI インターフェイスのバインドに失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_BPORT\_KEEPAIVES\_NOT\_SUPPORTED: Bport Keepalives not supported for FCIP [chars]

**説明** このリリースでは、Bport キープアライブはサポートされていません

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_BPORT\_NOT\_SUPPORTED: Bport not supported for FCIP [chars]

**説明** このリリースでは、Bport はサポートされていません

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_FTA\_ALREADY\_OFF: FTA Already Off, [chars] VSAN: [dec]

**説明** FTA はすでにオフになっています

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_FTA\_ALREADY\_ON: FTA Already ON, [chars] VSAN: [dec]

**説明** FTA はすでにオンになっています

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_FTA\_CB\_DOWN: FTA [chars] is DOWN

**説明** FTA がダウンしています

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_FTA\_CB\_UP: FTA [chars], is UP

**説明** FTA が起動しています

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_FTA\_DISBAND\_GRP\_CMD: Disband Group message processed PGID: [chars] CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

**説明** FCIP はグループを解散しました

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_FTA\_EST\_GRP\_CMD: Path Group established for PGID:  
[chars] CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

**説明** FCIP はパス グループを確立しました

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_FTA\_NPORT\_PATH\_RSCN\_CLNUP\_PASS1: RSCN Cleanup Pass1  
[chars] FCID1: [hex] FCID2: [hex] VSAN: [dec]

**説明** RSCN クリーンアップを実行しています。パス 1

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_FTA\_NPORT\_PATH\_RSCN\_CLNUP\_PASS2: RSCN Cleanup Pass2  
[chars] FCID1: [hex] FCID2: [hex] VSAN: [dec]

**説明** RSCN クリーンアップを実行しています。パス 2

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_FTA\_RESIGN\_GRP\_CMD: Resign group processed for PGID:  
[chars] CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

**説明** FCIP はグループを放棄しました

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_FTA\_RESP\_3490: 3490 device discovered by FCIP CH  
FCID: [hex] CHI: [hex] device at CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

**説明** 検出されたデバイス タイプは 3490 です

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_FTA\_RESP\_3590: 3590 device discovered by FCIP CH  
FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

**説明** 検出されたデバイス タイプは 3590 です

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_FTA\_RESP\_NOT\_TAPE: Non-tape device discovered by FCIP  
CH FCID: [hex] CHI: [hex] device at CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

**説明** FCIP は非テープ デバイスを検出しました

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_FTA\_TURN\_OFF\_LAST\_VSAN: FTA turned off for the Last VSAN, [chars] VSAN: [dec]

**説明** FTA は最後の VSAN に対してオフになりました

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_FTA\_TURN\_OFF\_NONLAST\_VSAN: FTA turned off for the Non-Last VSAN, [chars] VSAN: [dec]

**説明** FTA は最後以外の VSAN に対してオフになりました

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_FTA\_TURN\_ON: Turn ON FTA, [chars] VSAN: [dec]

**説明** FTA がオンになりました

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_FTA\_WARNING: FTA Warning :[chars]

**説明** 一般的な FTA 警告

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_FTRA\_CFG\_MISMATCH: [chars]: Mismatch in FCIP FICON Tape Read Accelerator configuration with peer

**説明** FCIP Ficon のテープ読み取りアクセラレータ設定がピアの設定と一致しません

**推奨処置** ピアとの一貫性を保つため、FCIP FICON のテープ読み取りアクセラレータの設定を修正します

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_IF\_CR\_DEL: Interface [chars] [chars]

**説明** FCIP インターフェイスが作成または削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_MODE1\_CHANGED\_TO\_MODE2: Changing mode1 compression to mode2 for [chars], on a MSM/SSN-16 linecard

**説明** MSM/SSN-16 ラインカードで mode1 圧縮を mode2 に変更します

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラーメッセージ** IPS-5-FCIP\_NUM\_TCP\_CONNS\_MISMATCH: [chars]: configured for 2 tcp connections but currently operating with 1 connection

**説明** 設定されている TCP 接続の数が現在アップ状態の接続数と一致しません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** IPS-5-FCIP\_PEER\_CAVIUM: Peer FCIP [chars] is a MSM/SSN-16 linecard

**説明** ピアのラインカードは MSM/SSN-16 です

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラーメッセージ** IPS-5-FCIP\_PEER\_NON\_CAVIUM: Peer FCIP [chars] is a non MSM/SSN-16 linecard

**説明** ピアのラインカードは非 MSM/SSN-16 です

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラーメッセージ** IPS-5-FCIP\_RA\_CFG\_MISMATCH: [chars]: Mismatch in FCIP Tape Read Acceleration capability with peer

**説明** FCIP のテープ読み取りアクセラレーション機能がピアの設定と一致しません

**推奨処置** ピアとの一貫性を保つため、FCIP のテープ読み取りアクセラレーション機能を修正します

**エラーメッセージ** IPS-5-FCIP\_SF\_NOT\_SUPPORTED: Special-Frame not supported for FCIP [chars]

**説明** このリリースでは、SPL フレームはサポートされません

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラーメッセージ** IPS-5-FCIP\_TA\_CFG\_MISMATCH: [chars]: Mismatch in FCIP Tape Acceleration configuration with peer

**説明** FCIP のテープ アクセラレーション設定がピアの設定と一致しません

**推奨処置** ピアとの一貫性を保つため、FCIP のテープ アクセラレーションの設定を修正します

**エラーメッセージ** IPS-5-FCIP\_TA\_ITL\_MISMATCH: [chars]: Mismatch in FCIP Write/Tape Acceleration software capability with peer

**説明** FCIP の書き込み/テープ アクセラレーションソフトウェア機能がピアのソフトウェア機能と一致しません

**推奨処置** ピアとの一貫性を保つため、FCIP ソフトウェアを修正します



**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_TSTAMP\_CHK\_FAILED: [chars]: Timestamp check failed on ingressing frames

**説明** ローカル側とリモート側間のタイムスタンプが設定された許容値を超えています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_UNBIND\_FAILED: UNBIND failed for [chars] due to [chars] for [chars]

**説明** イーサネット ポートからの FCIP/ISCSI インターフェイスのアンバインドに失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_WA\_CFG\_MISMATCH: [chars]: Mismatch in FCIP Write Acceleration configuration with peer

**説明** FCIP の書き込みアクセラレーション設定がピアの設定と一致しません

**推奨処置** ピアとの一貫性を保つため、FCIP の書き込みアクセラレーションの設定を修正します

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_WA\_XFER\_RDY\_ERR: [chars]: FCIP Write Acceleration received XFER-RDY after exhchange cleanup. Host [hex] Target [hex]

**説明** 交換クリーンアップ後に、FCIP の書き込み/テープ アクセラレーションが XFER-RDY を受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-FCIP\_XRCE\_CFG\_MISMATCH: [chars]: Mismatch in FCIP XRC Emulator configuration with peer

**説明** FCIP XRC エミュレータ設定がピアの設定と一致しません

**推奨処置** ピアとの一貫性を保つため、FCIP XRC エミュレータ設定を修正します

**エラー メッセージ** IPS-5-IPS\_IPACL\_LOG\_MSG: [chars]

**説明** パケットの詳細は ACL によりドロップされました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-IPS\_MGR\_FEATURE\_ENABLE: ips:[dec] iscsi:[dec] fcip:[dec] iscsi-intf-vsant:[dec] ips-lc:[dec]

**説明** IPS マネージャ機能がイネーブルまたはディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-IPS\_TCP\_PORT\_IN\_USE: Cannot bringup interface [chars], local port already in use

**説明** FCIP および iSCSI インターフェイスは、同じローカル ポートを使用しようとしています。別のポートを使用してください

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-ISCSI\_BAD\_DATA\_DIGEST\_CRC: iSCSI ingress data digest error from initiator [chars] alias [chars] S\_ID [hex] to D\_ID [hex]

**説明** iSCSI 入力データのダイジェスト CRC が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-ISCSI\_CONN\_DOWN\_BATCH: [chars]: [dec] iSCSI sessions failed in last [chars], reason: [chars]

**説明** 最後の時間間隔でダウンした iSCSI セッションの数

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-ISCSI\_CONN\_DOWN: [chars]: iSCSI session down from initiator [chars] alias [chars] ip [chars] to target [chars], reason: [chars]

**説明** iSCSI セッションがダウンします

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-ISCSI\_CONN\_UP: [chars]: iSCSI session up from initiator [chars] alias [chars] ip [chars] to target [chars]

**説明** iSCSI セッションがアップし、フル機能フェーズに到達しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-ISCSI\_PORT\_FAILOVER: [chars]: iSCSI initiator [chars] alias [chars] ip [chars] target [chars]. FC session failed over to port [chars]

**説明** iSCSI セッション用の FC セッションが新しいアクティブなポートにフェールオーバーしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-ISCSI\_SB\_GET\_TGT: iSCSI SB get [dec] targets, initiator [chars] alias [chars] ip [chars]

**説明** iSCSI FCNS クエリー応答

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-ISCSI\_SESSION\_CREATE\_FAILURE: [chars]: iSCSI Session initiator [chars] target [chars] create failed. [chars]

**説明** iSCSI セッションの作成が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-ISCSI\_SESSION\_CREATE\_REDIRECT: [chars]: iSCSI Session initiator [chars] target [chars] redirected to [chars]/[chars]

**説明** iSCSI セッションの作成がリダイレクトされました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-ISCSI\_SESSION\_REDIRECT\_TIMEOUT: iSCSI Session initiator [chars] to [chars] redirected to [chars] timeout

**説明** iSCSI セッションのリダイレクトタイムアウト

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-ISLB\_CFS\_SESSION\_CLEARED: CFS Session Cleared

**説明** CFS セッションがユーザによってクリアされました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-PORT\_IPCFG\_FAILED: Cannot configure IP address for interface [chars]

**説明** IPS ポートの IP アドレスを設定できません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-SB\_MGR\_CORE\_FAILED: Ethernet Processing core [chars] failed due to [chars]

**説明** イーサネット プロセッシング コアが故障しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-SFRAME\_ENTITY\_ID\_MISMATCH: [chars]: special frame profile ID mismatch

**説明** 特殊フレームを受信しましたが、宛先プロファイル ID がローカル プロファイル ID と一致しません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-SFRAME\_FABRIC\_WWN\_MISMATCH: [chars]: special frame fabric wwn mismatch

**説明** 特殊フレームを受信しましたが、送信元/宛先ファブリックの wwn がローカルの宛先/送信元ファブリックの wwn と一致しません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-SFRAME\_IF\_ADMIN\_DOWN: [chars]: special frame received if down

**説明** 特殊フレームを受信しましたが、インターフェイスが管理上ダウンしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-SFRAME\_IF\_NOT\_ENABLED: [chars]: special frame not enabled

**説明** 特殊フレームを受信しましたが、インターフェイスの特殊フレーム設定がディセーブルになっています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-SFRAME\_INVALID\_NONCE: [chars]: special frame response has invalid nonce for FCIP

**説明** 特殊フレームの応答に、最初に特殊フレームで送信されたものとは異なるナンスがあります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-SFRAME\_NOT\_RECV: [chars]: special frame was not received by passive-side FCIP

**説明** 特殊フレームは、特定の期間内に FCIP TCP トンネルのパッシブ側で受信されませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-SFRAME\_RESP\_MISMATCH: [chars]: special frame response has byte mismatch for FCIP

**説明** 特殊フレームの応答で、FCIP 特殊フレームの送信側から送信されたものとバイトの 1 つが一致しません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-5-SFRAME\_RESP\_NOT\_RECV: [chars]: special frame response was not received by active-side FCIP

**説明** 特殊フレームの応答は、特定の期間内に FCIP TCP トンネルのアクティブ側で受信されませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPS-6

**エラー メッセージ** IPS-6-FCIP\_FTA\_READ\_ACCEL\_STARTED: Read Acceleration started for CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

**説明** FCIP-FTA 読み取りアクセラレーションが開始されました

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-6-FCIP\_FTA\_READ\_ACCEL\_STOPPED: Read Acceleration stopped for CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec] due to [chars] after [dec] MB reads

**説明** FCIP-FTA 読み取りアクセラレーションが停止しました

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-6-FCIP\_FTA\_WRITE\_ACCEL\_STARTED: Write Acceleration started for CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec]

**説明** FCIP-FTA 書き込みアクセラレーションが開始されました

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

**エラー メッセージ** IPS-6-FCIP\_FTA\_WRITE\_ACCEL\_STOPPED: Write Acceleration stopped for CH FCID: [hex] CHI: [hex] CU FCID [hex] CUI: [hex] DA [hex] VSAN: [dec] due to [chars] after [dec] MB writes

**説明** FCIP-FTA 書き込みアクセラレーションが停止しました

**推奨処置** 情報。特に対処の必要はありません

## IPS-7

**エラー メッセージ** IPS-7-ISCSI\_FCNS\_QUERY\_REQ: return [hex], wait [dec], VSAN [dec], Init: [chars]

**説明** ISCSI FCNS クエリー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-7-ISCSI\_FCNS\_QUERY\_RESP: result [hex], [dec] targets, wait [dec], Init: [chars]

**説明** iSCSI FCNS クエリー応答

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-7-ISCSI\_NEW\_FCNS\_QUERY\_REQ: return [hex], VSANs [chars], Init: [chars]

**説明** ISCSI FCNS クエリー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-7-ISCSI\_NEW\_FCNS\_QUERY\_RESP: result [hex], [dec] entries, [dec] targets, [dec] total targets Init: [chars]

**説明** iSCSI FCNS クエリー応答

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPS-7-ISNS\_SVR\_ERR\_RESPONSE: iSNS server returned following error code on iSNS request for interface [chars] : [dec]

**説明** ISNS サーバは、登録/登録解除要求のエラーを返しました。エラー コードに応じて、iSNS クライアントは再試行し、インターフェイスに対応するすべてのターゲット ノードを再登録します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPv6 メッセージ

ここでは、IPV6 メッセージについて説明します。

### IPV6-2

**エラー メッセージ** IPV6-2-ALLOC\_MEMORY: Memory allocation failed

**説明** IP コンフィギュレーション マネージャは、動的メモリのブロックを割り当てることができませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IPV6-3

**エラー メッセージ** IPV6-3-FILE\_WRITE\_FAILED: Writing to file [chars] failed - error: [chars]

**説明** ファイルへの書き込みが失敗しました。スペースがない可能性があります。

**推奨処置** Ipv6

**エラー メッセージ** IPV6-3-INIT\_FAILED: Initialization failed. Component [chars]

**説明** サービスを開始できませんでした。コンポーネント [chars] の初期化中にエラーが発生しました。

**推奨処置** プロセスを表示して他のプロセスのステータスを確認し、表示されたコンポーネントをデバッグします。

## IPV6-4

**エラー メッセージ** IPV6-4-DAD\_FAILED\_EVENT: Duplicate address detection failed for [chars] on [chars]

**説明** IP アドレスの重複アドレス検出が失敗しました。

**推奨処置** Ipv6

## IPV6-6

**エラー メッセージ** IPV6-6-CONFIG\_EVENT: IP Configuration Msg: [chars]

**説明** ログに記録する必要がある設定メッセージ。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPV6-6-INTERFACE\_DELETED: The interface [chars] has been deleted

**説明** 表示されたインターフェイスが削除されました。サービスは、そのインターフェイス上のすべての設定を削除します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPV6-6-INTERFACE\_EVENT: IP address [chars] [chars] on interface [chars]

**説明** IP アドレス [chars] はインターフェイス [chars] 上で正常に [chars] されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IPV6-6-ROUTE\_NOT\_ACTIVE: The [chars] is not active

**説明** 表示されたルートは正常に設定されていますが、現在アクティブではありません。

**推奨処置** ルートが正しく、発信インターフェイスが動作上アップ状態になっていることを確認します。

**エラー メッセージ** IPV6-6-STARTING: IP configuration Manager started

**説明** IP コンフィギュレーション マネージャ サービスが正常に起動しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IP メッセージ

ここでは、IP メッセージについて説明します。

### IP-1

**エラー メッセージ** IP-1-DHCP\_CLIENT\_FAILED: dhcp-client failed to get the ip address

**説明** DHCP クライアントはサーバから IP を取得できませんでした。サーバ リースを使用できないか、またはケーブルが接続されていない可能性があります。

**推奨処置** IP

### IP-2

**エラー メッセージ** IP-2-ALLOC\_MEMORY: Memory allocation failed

**説明** IP コンフィギュレーション マネージャは、動的メモリのブロックを割り当てることができませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### IP-3

**エラー メッセージ** IP-3-FILE\_WRITE\_FAILED: Writing to file [chars] failed - error: [chars]

**説明** ファイルへの書き込みが失敗しました。スペースがない可能性があります。

**推奨処置** IP



**エラー メッセージ** IP-3-INIT\_FAILED: Initialization failed. Component [chars]

**説明** サービスを開始できませんでした。コンポーネント [chars] の初期化中にエラーが発生しました。

**推奨処置** プロセスを表示して他のプロセスのステータスを確認し、表示されたコンポーネントをデバッグします。

## IP-4

**エラー メッセージ** IP-4-DAD\_FAILED\_EVENT: Duplicate address detected for [chars] on [chars]

**説明** IP アドレスの重複アドレスが検出されました。

**推奨処置** IP

## IP-6

**エラー メッセージ** IP-6-CONFIG\_EVENT: IP Configuration Msg: [chars]

**説明** ログに記録する必要がある設定メッセージ。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IP-6-DHCP\_CLIENT\_SUCCESS: dhcp\_client got ip address:[chars],netmask:[chars] for mgmt interface, got from server:[chars]

**説明** DHCP クライアントはサーバから IP アドレスを取得できました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IP-6-INTERFACE\_DELETED: The interface [chars] has been deleted

**説明** 表示されたインターフェイスが削除されました。サービスは、そのインターフェイス上のすべての設定を削除します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IP-6-INTERFACE\_EVENT: IP address [chars] [chars] on interface [chars]

**説明** IP アドレス [chars] はインターフェイス [chars] 上で正常に [chars] されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IP-6-ROUTE\_NOT\_ACTIVE: The [chars] is not active

**説明** 表示されたルートは正常に設定されていますが、現在アクティブではありません。

**推奨処置** ルートが正しく、発信インターフェイスが動作上アップ状態になっていることを確認します。

**エラー メッセージ** IP-6-STARTING: IP configuration Manager started

**説明** IP コンフィギュレーション マネージャ サービスが正常に起動しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ISAPI メッセージ

ここでは、ISAPI メッセージについて説明します。

### ISAPI-SLOT#-0

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-0-INVISTA\_EMERG: [chars]

**説明** Isapi-invista ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-0-MSM\_EMERG: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-0-NSP\_EMERG: [chars]

**説明** Isapi-nsp ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-0-SSM\_EMERG: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-0-SSN\_EMERG: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ISAPI-SLOT#-1

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-1-INVISTA\_ALERT: [chars]

**説明** Isapi-invista ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-1-MSM\_ALERT: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-1-NSP\_ALERT: [chars]

**説明** Isapi-nsp ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-1-SSM\_ALERT: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-1-SSN\_ALERT: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ISAPI-SLOT#-2

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-2-INVISTA\_CRIT: [chars]

**説明** Isapi-invista ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-2-MSM\_CRIT: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-2-NSP\_CRIT: [chars]

**説明** Isapi-nsp ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-2-SSM\_CRIT: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-2-SSN\_CRIT: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ISAPI-SLOT#-3

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-3-INVISTA\_ERROR: [chars]

**説明** Isapi-invista ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-3-MSM\_ERROR: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-3-NSP\_ERROR: [chars]

**説明** Isapi-nsp ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-3-SSM\_ERROR: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-3-SSN\_ERROR: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ISAPI-SLOT#-4

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-4-INVISTA\_WARN: [chars]

**説明** Isapi-invista ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-4-MSM\_WARN: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-4-NSP\_WARN: [chars]

**説明** Isapi-nsp ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-4-SSM\_WARN: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-4-SSN\_WARN: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ISAPI-SLOT#-5

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-5-INVISTA\_NOTICE: [chars]

**説明** Isapi-invista ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-5-MSM\_NOTICE: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-5-NSP\_NOTICE: [chars]

**説明** Isapi-nsp ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-5-SSM\_NOTICE: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-5-SSN\_NOTICE: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ISAPI-SLOT#-6

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-6-INVISTA\_INFO: [chars]

**説明** Isapi-invista ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-6-MSM\_INFO: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-6-NSP\_INFO: [chars]

**説明** Isapi-nsp ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-6-SSM\_INFO: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-6-SSN\_INFO: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ISAPI-SLOT#-7

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-7-INVISTA\_DEBUG: [chars]

**説明** Isapi-invista ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-7-MSM\_DEBUG: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-7-NSP\_DEBUG: [chars]

**説明** Isapi-nsp ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-7-SSM\_DEBUG: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ISAPI-SLOT#-7-SSN\_DEBUG: [chars]

**説明** ISAPI ソフトウェア メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ISNS メッセージ

ここでは、ISNS メッセージについて説明します。

### ISNS-2

**エラー メッセージ** ISNS-2-ISNS\_CFS\_OPERATION\_FAILED: iSNS CFS [chars] failed

**説明** ISNS CFS 操作が失敗しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** ISNS-2-ISNS\_INIT: iSNS initialization of [chars] [chars]

**説明** ISNS の初期化が失敗しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## IVR メッセージ

ここでは、IVR メッセージについて説明します。

### IVR-2

**エラー メッセージ** IVR-2-AUTOLEARN\_ACTION\_FAIL: failure happens during constructing virtual dynamic pfcid table

**説明** これは、障害が仮想ダイナミック pfcid テーブルの構築、配信、またはコミット中に発生した場合に発生する可能性があります

**推奨処置** フェーズ 1: ファブリック接続を確認するか、2: ユーザ設定の現在の仮想 pfcid エントリおよび内部的に割り当てられた仮想 fcid エントリを調べて、競合がないか確認します

**エラー メッセージ** IVR-2-AUTOLEARN\_FEATURE\_NOT\_SUPPORT: some switches:[chars] dontsupportautolearn'

**説明** これは、一部のスイッチで仮想 pfcid の自動学習機能がサポートされていない場合に発生する可能性があります

**推奨処置** サポートされていないスイッチをアップグレードしてください

**エラー メッセージ** IVR-2-CFS\_PEER\_LOST\_WITHIN\_SESSION: CFS peer with switch wwn [chars] was lost in the middle of an active CFS session. Abort the CFS session and re-enter the configuration changes

**説明** ポートフラップ、リンク停止、スイッチの再起動などが原因で IVR の CFS ピア スイッチが失われました。現在の設定変更は、ピアがこのスイッチとマージされるまではこのピアに適用されません。CFS のマージは、失われたピアの設定が、このセッションで行われた変更と競合する場合に失敗する可能性があります。また、IVR 自動トポロジがこのピアと同期されていない可能性があります。ivr abort コマンドを使用してこの CFS セッションを中断し、設定変更を再入力することを推奨します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** IVR-2-DEVICE\_FCID\_REWRITE\_FAILURE: Failure while programming FCID rewrite entries for pWWN [chars] on incoming VSAN [dec]. Device may not be able to communicate with its peer devices, failure reason code: [hex]

**説明** FCID リライト エントリのプログラムに失敗しました。ハードウェアが FCID リライト エントリを使い果たしたことが原因である可能性があります。これは、Inter-VSAN ゾーンに大量のデバイスが存在するか、または VSAN トポロジに大量のローカル VSAN が存在する場合に発生することがあります

**推奨処置** アクティブ IVR ゾーンセット内の IVR に関与するデバイスの数を減らします。また、冗長な中継 VSAN があれば、その数を減らします

**エラー メッセージ** IVR-2-DEVICE\_STATE\_INCOMPATIBLE\_WITH\_NAT\_MODE: State for device with port WWN [chars] could not be restored because it was incompatible with the current NAT mode([dec]). This probably happened because NAT mode was modified without completely deactivating the active IVR zoneset

**説明** これは、アクティブな IVR ゾーンセットを完全に非アクティブ化せずに NAT モードを変更したために発生した可能性があります

**推奨処置** スイッチをリポートする必要があります

**エラー メッセージ** IVR-2-DEVICE\_VSAN\_REWRITE\_FAILURE: Failure while programming VSAN rewrite entries for pWWN [chars] on incoming VSAN [dec]. Device may not be able to communicate with its peer devices

**説明** VSAN リライト エントリのプログラムに失敗しました。ハードウェアが VSAN リライト エントリを使い果たしたことが原因である可能性があります。これは、Inter-VSAN ゾーンに大量のデバイスが存在するか、または VSAN トポロジに大量のローカル VSAN が存在する場合に発生することがあります

**推奨処置** 少数のスイッチにアクティブな IVR ゾーンセットのメンバーを移動することによって、IVR に関連するドメインの数を減らします。また、冗長な中継 VSAN があれば、その数を減らします

**エラー メッセージ** IVR-2-INTEROP\_MODE\_2\_OR\_3\_BF\_FAILED: [chars] VSAN [dec] Virtual Domain [chars]

**説明** VSAN [dec] で Build Fabric (BF) が失敗しました。BF はその VSAN 内の fcdomain リストから未使用の仮想ドメイン [dec] は削除するために開始されました。仮想ドメインは fcdomain リストに残るため、その VSAN で割り当てに使用できなくなります。

**推奨処置** 未使用の仮想ドメインを fcdomain リストから削除する場合は、fcdomain のインターフェイスを使用して Build Fabric を手動で実行します。

**エラー メッセージ** IVR-2-INTEROP\_MODE\_2\_OR\_3\_RDI\_FAILED: VSAN [dec], requested domain [chars], received domain [chars] sWWN [chars]. Return Code [chars]

**説明** VSAN [dec] で仮想ドメイン [dec] を割り当てる要求ドメイン ID (RDI) コマンドが失敗しました。代わりに別のドメイン [chars] を受信しました。サードパーティ製スイッチに接続された IVR メンバーは IVR 通信に参加しない場合があります。RDI コマンドで要求されたドメインがすでに使用されている可能性があります。

**推奨処置** RDI で要求されたドメインがその VSAN 内の既存ドメインと重複しないようにドメインを再割り当てします。

**エラー メッセージ** IVR-2-IVR\_DISABLE\_FAILED: Inter-VSAN Routing disable failed for reason: [chars]

**説明** 理由 [chars] が原因で Inter-VSAN ルーティングのディセーブル化に失敗しました。クリーンアップが完了していない可能性があります

**推奨処置** IVR ゾーンセットを非アクティブ化し、IVR を再度ディセーブルにします。それが失敗した場合、IVR プロセスは 5 分以内に自身を終了します

**エラー メッセージ** IVR-2-IVZS\_ACTIVATION\_FAILED\_RETRYING: Inter-VSAN zoneset activation failed in VSAN [dec] : [chars]. retrying after [dec] seconds

**説明** Inter-VSAN ゾーンセットのアクティブ化が VSAN [dec] で失敗しました : [chars]。これは、断続的な標準のゾーンセット アクティブ化エラーである可能性があります。アクティブ化は [dec] 秒以内に再試行されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-2-NO\_LICENSE\_SHUTDOWN: Inter-VSAN Routing is shutting down.

**説明** IVR 操作の続行に必要なライセンスが使用できません。そのため、IVR は停止します

**推奨処置** IVR サービスの適切なライセンスをインストールし、IVR を再度イネーブルにします。

**エラー メッセージ** IVR-2-NO\_LICENSE\_WARNING: Inter-VSAN Routing would shutdown in [dec] seconds.

**説明** IVR 操作の続行に必要なライセンスが使用できません。必要なライセンスがインストールされていない場合、IVR は [dec] 秒以内に停止します。IVR の設定は失われます。

**推奨処置** IVR サービスの操作を中断することなく続行するには、[dec] 秒以内に適切なライセンスをインストールします

**エラー メッセージ** IVR-2-PERSISTENT\_VIRTUAL\_FCID\_CONFLICT\_WITH\_AUTOLEARN:  
Persistent virtual fcid and dynamic pfcid entries

**説明** これは、永続的な仮想ドメインまたは仮想 fcid エントリの設定中に競合が発生した場合に発生する可能性があります。

**推奨処置** 現在のダイナミック エントリと競合しない永続的な仮想ドメインまたは fcid エントリを割り当ててください

**エラー メッセージ** IVR-2-PERSISTENT\_VIRTUAL\_FCID\_UNAVAILABLE: to vsan [dec] because the configured persistent virtual domain/fcid could not be assigned

**説明** これは、ユーザが設定した仮想ドメイン/FCID が a) すでに使用されている (IVR または実際のスイッチによって)、b) interop モードまたは許可ドメイン リストにより許可されていない場合に発生する可能性があります

**推奨処置** 設定されている仮想ドメイン/FCID が許可され、使用可能であることを確認してください

**エラー メッセージ** IVR-2-VIRTUAL\_DOMAIN\_CONFLICT: In VSAN [dec] virtual domain [dec] from native VSAN [dec] conflicts with native VSAN [dec] for the same virtual domain

**説明** VSAN [dec] で現在アドバタイズされている仮想ドメイン [dec] は VSAN [dec] に固有です。このスイッチが学習したデバイスは、アクティブ IVR ゾーンのメンバーであり、同じドメイン ID が設定されていますが、別のネイティブ VSAN に属しています。このデバイスは、ドメインの競合が解決されるまでその VSAN でアドバタイズされません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-2-VIRTUAL\_FCID\_UNAVAILABLE: to vsan [dec] because the internally generated FCID conflicts with fcid assigned to WWN [chars]. Please configure fcid for WWN [chars] too

**説明** これは、内部的に設定されている仮想ドメイン/FCID がすでに別のアクティブ デバイスによって使用されている場合に発生する可能性があります

**推奨処置** CLI コマンドで別の永続的な仮想 FCID を割り当ててください

## IVR-3

**エラー メッセージ** IVR-3-AAM\_MODE\_CANNOT\_CHANGE: AAM mode cannot be changed. Might cause the fabric NAT mode inconsistency

**説明** IVR 原因である可能性があります。NAT がイネーブルではありません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-AAM\_MODE\_DEREGISTERED\_FAILED: Abstract ACL Manager (AAM) mode deregister failed. Error code is [chars].

**説明** Abstract ACL Manager (AAM) モードの登録解除に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-AAM\_MODE\_REGISTERED\_FAILED: Abstract ACL Manager (AAM) register failed. Error code is [chars].

**説明** Abstract ACL Manager (AAM) の登録に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-ACL\_ERROR: ACL API, [chars], failed with error [chars]

**説明** IVR は ACL API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API の説明、[chars] はエラーを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-ACL\_PERMIT\_ENTRY\_ERROR: ACL permit entry update on interface [chars] failed for reason: [chars]

**説明** ACL は IVR トラフィックの許可エントリをプログラムできませんでした。[chars] は指定されたインターフェイスの説明、[chars] は ACL からのシステム エラー メッセージについての説明です。インターフェイスからの IVR トラフィックがドロップされる可能性があります。

**推奨処置** 問題が解決しない場合は、TAC またはリセラーに連絡してください。

**エラー メッセージ** IVR-3-ACL\_PLOGI\_ENTRY\_ERROR: PLOGI capture entry update in slot [dec] failed for reason: [chars]

**説明** ACL は IVR PLOGI をプログラムできませんでした。スロット [dec] ラインカード スロット番号、[chars] はシステム エラー メッセージについて説明します。IVR プロセスがこれらのフレームをキャプチャできないため、PLOGI および応答はドロップされる場合があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-AFID\_CONFLICT: [chars]

**説明** AFID 設定が同じ VSAN 内の IVR 対応スイッチごとに異なります。一致するように AFID 設定 (自動モード) または vsan トポロジ コンフィギュレーション (ユーザ モード) を変更します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-CFS\_INVALID\_PAYLOAD\_RECEIVED: Inter-VSAN process received invalid payload from CFS

**説明** Inter-VSAN プロセスは CFS から無効なペイロードを受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-CLEAR\_FAILED: [chars]

**説明** ロックをクリア中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IVR-3-COMMIT\_FAILED: [chars]

**説明** 設定をコミット中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IVR-3-COMMIT\_PARTIALLY\_FAILED: [chars]

**説明** 設定をコミット中にエラーが発生しました。一部のスイッチで設定をコミットできませんでした。エラーの理由: [chars]。設定がファブリック内で矛盾している可能性があります。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IVR-3-COMMIT\_REJECTED: [chars]

**説明** リモート スイッチから受信したコミット要求が拒否されました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IVR-3-DDAS\_LOCK\_TIMER\_EXPIRED: IVR database lock is released, as device-alias commit/abort notification is not received in the expected time frame.

**説明** デバイス エイリアスが検証要求を送信すると、IVR データベースはロックされ、タイマーが起動します。何らかの理由で、デバイス エイリアスのコミット/中断通知を予定時間内に受信しなかった場合は、ロックタイマーが切れ、ロックが解除されます。ロックの解除後にデバイス エイリアスのコミット通知を受信した場合、変更は適用されず、これにより、IVR とデバイス エイリアス間で不整合が生じる可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-DEVICE\_NOT\_PREENT\_IN\_FB\_DB\_FICON: Device with port WWN [chars] could not be exported to VSANs [chars] because its native switch is not present in the current active fabric binding database of those VSANs.

**説明** これは、ficon が VSAN [chars] でイネーブルであり、ポート WWN [chars] を持つデバイスのネイティブスイッチがこれらの VSAN の現在アクティブなファブリック バインディング データベースに存在しない場合に発生します。これは FICON コンプライアンスの要件です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-DEVICE\_ON\_WRONG\_NATIVE\_AFID\_VSAN: Device with port WWN [chars] (FCID:[chars], native VSAN [dec] native AFID [dec]) may not be exported to other VSANs (for Inter-VSAN zoning) because it has come online in VSAN [dec] AFID [dec]

**説明** デバイスが設定済みのネイティブ AFID/VSAN とは異なる AFID/VSAN でオンラインになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-DEVICE\_ON\_WRONG\_NATIVE\_VSAN: Device with port WWN [chars] (FCID:[chars], native VSAN [dec]) may not be exported to other VSANs (for Inter-VSAN zoning) because domain [hex] exists in VSAN [dec]

**説明** デバイスが設定済みのネイティブ VSAN とは異なる VSAN でオンラインになったか、デバイスが固有のドメイン基準を満たしていません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-DM\_ERROR: Domain Manager API, [chars], failed with error [hex]

**説明** IVR は DM API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-DOMAIN\_DISALLOWED\_IN\_INTEROP: Device with port WWN [chars] and FCID [chars] may not be able to participate in Inter-VSAN zone since domain [dec] is disallowed in the interop mode for VSAN [dec]

**説明** VSAN interop モードでは、許可されるドメイン範囲が制限されます。このドメインは、この interop モードで許可される範囲外です。ドメイン範囲の制限の詳細については、『Cisco MDS 9000 Family Configuration Guide』を参照してください。

**推奨処置** この IVR ゾーンメンバーが接続されているスイッチのドメインを、interop モードの許可ドメインリスト内のドメインに変更します。ドメイン ID は fcdomain のインターフェイスを使用してスタティックに割り当てることができます。また fcdomain の許可ドメインインターフェイスを使用して、VSAN で許可されるドメインの範囲を設定することもできます。

**エラー メッセージ** IVR-3-DOMAIN\_UNAVAILABLE: Device with port WWN [chars] and FCID [chars] may not be able to participate in Inter-VSAN zone since domain [dec] is already assigned in VSAN [dec]

**説明** ポート WWN [chars] および FCID [dec] を持つデバイスは、ドメイン [dec] が VSAN [dec] すでに割り当てられているため、Inter-VSAN ゾーンに参加できないことがあります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-FC2\_ERROR: FC2 API [chars] failed with error [hex] for [chars]

**説明** IVR は [chars] ソケット用に FC2 API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-FCID\_NAT\_MODE\_CANNOT\_CHANGE: IVR NAT mode cannot be changed. Might cause the fabric NAT mode inconsistency

**説明** アクティブなゾーンセット、保留中のアクティブ化/非アクティブ化、または空でないデバイス リストが原因である可能性があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-FCID\_REWRITE\_REQUEST\_TO\_ACL\_FAILED: fcid rewrite [chars] request vsan [dec] did [chars] sid [chars] failed:[chars]([hex]).

**説明** これは、IVR が要求を数回再試行した後、または要求の処理中に ACL でエラーが発生した後に発生します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-INTERNAL\_ERROR: Internal error: [chars]

**説明** IVR プロセスで一般的なエラー（上記のいずれのカテゴリにも該当しないエラー）が発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-INVALID\_ZONE\_MEMBER\_PROP\_INTEROP\_MODE\_2\_3: unsupported member/zone properties in interop mode 2 or 3 [chars]

**説明** Inter-VSAN メンバーのプロパティが interop モードの vsan と互換性がありません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-IVR\_NAT\_OFF\_IS\_SAB: Fcid-nat must be enabled before IVR zoneset activation for Sabre platform.

**説明** Fcid-nat は Sabre プラットフォームの IVR ゾーンセットのアクティブ化前にイネーブルにする必要があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-IVZ\_ACTIVATION\_FAILED\_VSAN: Inter-VSAN zoneset [chars] activation failed in VSAN [dec]

**説明** Inter-VSAN ゾーンセットのアクティブ化が VSAN で失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-IVZ\_ACTIVATION\_FAILED: Inter-VSAN zoneset [chars] activation failed

**説明** Inter-VSAN ゾーンセットのアクティブ化に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-IVZ\_DEACTIVATION\_FAILED\_VSAN: Inter-VSAN zoneset [chars] deactivation failed in VSAN [dec]

**説明** Inter-VSAN ゾーンセットの非アクティブ化が VSAN で失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-IVZ\_DEACTIVATION\_FAILED: Inter-VSAN zoneset [chars] deactivation failed

**説明** Inter-VSAN ゾーンセットの非アクティブ化に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-LOCK\_FAILED: [chars]

**説明** ロックの取得中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IVR-3-MERGE\_ACTIVATION\_FAILED: [chars]

**説明** マージされた設定をアクティブ化中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。



**エラー メッセージ**      IVR-3-MERGE\_FAILED: reason is [chars]

**説明**      設定をマージ中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      IVR-3-MTS\_ERROR: MTS message transmission failed with error [dec]

**説明**      IVR プロセスは MTS メッセージを送信しようとしたが失敗しました。MTS のエラー番号が [dec] で示されています。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      IVR-3-NS\_ERROR: FCNS API, [chars], failed with error [hex]

**説明**      IVR は FCNS API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      IVR-3-PSS\_CFG\_RESTORE\_ERROR: Configuration restoration for [chars] failed with error [hex]

**説明**      IVR は、ランタイム設定を再構築中に保存済み設定を読み取りましたが、エラーが発生しました。[chars] はプロセスが復元しようとした設定、0x[hex] はシステム エラー コードです。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      IVR-3-PSS\_ERROR: PSS operation [chars] returned error: [hex]

**説明**      [chars] は障害が発生したコンテキスト、0x[hex] はエラーを示します。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      IVR-3-PSS\_RTDB\_RESTORE\_ERROR: Runtime database restoration for [chars] failed with error [hex]

**説明**      IVR は、ランタイム データベースを再構築中に保存済みランタイム データベースを読み取りましたが、エラーが発生しました。[chars] はプロセスが復元しようとしたランタイム データベース、0x[hex] はシステム エラー コードです。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-QOS\_IOD\_UNDROP\_REQUEST\_TO\_ACL\_FAILED: qos iod undrop request vsan [dec] did [chars] failed:[chars].

**説明** これは、IVR が要求を数回再試行した後、または要求の処理中に ACL でエラーが発生した後に発生します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-RIB\_ERROR: RIB API, [chars], failed with error [hex]

**説明** IVR は RIB API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-ROUTE\_REQUEST\_TO\_ACL\_FAILED: route [chars] request vsan [dec] domain [dec] failed:[chars].

**説明** これは、IVR が要求を数回再試行した後、または要求の処理中に ACL でエラーが発生した後に発生します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-TOPOLOGY\_COMPUTATION\_FAILED: Inter-VSAN Topology computation has failed due to: [chars]

**説明** Inter-VSAN トポロジは [chars] により失敗しました。考えられる原因は、(a) AFID/VSAN の組み合わせの数が最大サポート値 128 より大きいか、(b) IVR 対応スイッチの数が最大サポート値 128 を超えています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-UNEXPECTED\_MTS\_MSG: Unexpected MTS message, opcode [dec], is received

**説明** IVR プロセスが予期しない MTS イベントを受信しました。MTS opcode が [dec] で示されています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-UNLOCK\_FAILED: [chars]

**説明** ロックの解除中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IVR-3-VSAN\_SEGMENTED: [chars]

**説明** VSAN がセグメント化されました。VSAN はトポロジ グラフから削除されるため、Inter-VSAN トラフィックは、この VSAN を通過できません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** IVR-3-ZS\_POLICY\_IS\_DENY\_NO\_ACTIVE\_ZS: Default zone behavior policy is deny on VSAN [dec] and there is no active zoneset

**説明** デフォルトのゾーン動作は拒否で、アクティブ ゾーンセットはありません。Inter-VSAN ゾーン メンバーはこの VSAN で通信できない可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-ZS\_POLICY\_IS\_PERMIT\_NO\_FORCE: Default zone behavior policy is permit on VSAN [dec] and the force option is off

**説明** デフォルトのゾーン動作は許可で、force オプションはオフです。この VSAN における Inter-VSAN ゾーンセットのアクティブ化に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-3-ZS\_POLICY\_IS\_PERMIT\_ZS\_DEACTIVATED: Default zone behavior policy is permit on VSAN [dec] and regular zoneset deactivated

**説明** デフォルトのゾーン動作は許可で、標準ゾーンセットが非アクティブ化されます。Inter-VSAN ゾーン メンバーは通信できない可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IVR-4

**エラー メッセージ** IVR-4-AUTO\_TOPOLOGY\_UPDATE\_DISCARDED: [chars]

**説明** 受信した自動トポロジ更新は、競合により廃棄されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-4-FCID\_REWRITE\_REQUEST\_TO\_ACL\_FAILED\_AND\_RETRYING: fcid rewrite [chars] request vsan [dec] did [chars] sid [chars] failed:[chars]([hex]). Retrying the request again.

**説明** これは、ラインカードのいずれかがアップグレードされたか、または要求の処理中に ACL でエラーが発生した場合に発生します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-4-PERSISTENT\_VIRTUAL\_DOMAIN\_MERGE\_CONFLICT: [chars]

**説明** マージは永続的な仮想ドメイン設定で競合により失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-4-IVR\_VDC\_FORCEFUL\_CLEANUP: IVR was removed with VDC delete/reload/suspend, Forceful cleanup was triggered.

**説明** IVR が VDC 削除/リロードによって N7K スイッチから削除され、これにより強制クリーンアップがトリガーされました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-4-IVR\_REMOVED\_PENDING\_CFG: IVR was removed while there were still pending IVR configurations. Forceful cleanup was triggered and the pending configurations were not saved.

**説明** IVR が VDC 削除/リロードによって N7K スイッチから削除され、これにより強制クリーンアップがトリガーされました。保留中の IVR 設定は保存されませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-4-PERSISTENT\_VIRTUAL\_FCID\_MERGE\_CONFLICT: [chars]

**説明** マージは永続的な仮想 FCID 設定で競合により失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-4-QOS\_IOD\_UNDROP\_REQUEST\_TO\_ACL\_FAILED\_AND\_RETRYING: qos iod undrop request vsan [dec] did [chars] failed:[chars]. Retrying the request again.

**説明** これは、ラインカードのいずれかがアップグレードされたか、または要求の処理中に ACL でエラーが発生した場合に発生します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-4-ROUTE\_REQUEST\_TO\_ACL\_FAILED\_AND\_RETRYING: route [chars] request vsan [dec] domain [dec] failed:[chars]. Retrying the request again.

**説明** これは、ラインカードのいずれかがアップグレードされたか、または要求の処理中に ACL でエラーが発生した場合に発生します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-4-UNKNOWN\_NATIVE\_VSAN: Unknown native VSAN for the virtual domain [dec] in VSAN [dec] local native VSAN for the same virtual domain is [dec]

**説明** VSAN [dec] の現在アドバタイズされている仮想ドメイン [dec] のネイティブ VSAN を判断できませんでした。このスイッチが学習したデバイスは、アクティブ IVR ゾーンのメンバーであり、同じドメイン ID が設定されており、ネイティブ VSAN [dec] に属しています。このデバイスは、ネイティブ VSAN 情報が解決されるまでその VSAN でアドバタイズされません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IVR-5

**エラー メッセージ** IVR-5-AAM\_MODE\_DEREGISTERED: Abstract ACL Manager (AAM) mode has been deregistered

**説明** Abstract ACL Manager (AAM) モードの登録が解除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-5-AAM\_MODE\_REGISTERED: Abstract ACL Manager (AAM) mode has been registered

**説明** Abstract ACL Manager (AAM) モードが登録されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-5-FCID\_NAT\_MODE\_ACTIVATED: FCID network address translation (NAT) mode has been activated

**説明** FCID のネットワーク アドレス変換 (NAT) モードがアクティブ化されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-5-FCID\_NAT\_MODE\_DEACTIVATED: FCID network address translation (NAT) mode has been deactivated

**説明** FCID のネットワーク アドレス変換 (NAT) モードが非アクティブ化されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-5-IVR\_ASSERTION\_FAILED: Unexpected assertion failure in File [chars] at Line [dec]

**説明** IVR コードでアサーションが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-5-IVZS\_ACTIVATION\_RETRYING: Inter-VSAN zoneset activation did not go through because of [chars], retrying in VSAN [dec] after [dec] seconds

**説明** Inter-VSAN ゾーンセットのアクティブ化が VSAN [dec] で [chars] により失敗しました。これは、断続的な標準のゾーンセット アクティブ化エラーである可能性があります。アクティブ化は [dec] 秒以内に再試行されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-5-IVZS\_WAITING\_FOR\_LOWEST\_SWWN: Waiting for lowest switch WWN Inter-VSAN enabled switch in VSAN [dec]

**説明** 最下位のスイッチ WWN Inter-VSAN 対応スイッチのみが VSAN の標準アクティブ ゾーンセットに Inter-VSAN ゾーンを追加します。このローカル スイッチは、VSAN [dec] で最下位の sWWN スイッチではありません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-5-IVZ\_ACTIVATED\_VSAN: Inter-VSAN zoneset [chars] activated in VSAN [dec]

**説明** Inter-VSAN ゾーンセットが VSAN [dec] でアクティブ化されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-5-IVZ\_ACTIVATED: Inter-VSAN zoneset [chars] activated

**説明** Inter-VSAN ゾーンセットがアクティブ化されました [dec]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-5-IVZ\_CLEANUP\_DONE\_BY\_TIMER: Inter-VSAN clean-up is not done after waiting for 5 minutes

**説明** IVR プロセスが終了する前に、Inter-VSAN 関連の設定がクリーンアップされていない可能性があります

**推奨処置** 問題が解決しない場合は、古い IVR 設定をクリーンアップするために、スイッチをリブートする必要があります

**エラー メッセージ** IVR-5-IVZ\_CLEANUP\_DONE: Inter-VSAN clean-up is done

**説明** Inter-VSAN 関連の設定が終了前にクリーンアップされました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-5-IVZ\_DEACTIVATED\_VSAN: Inter-VSAN zoneset [chars] deactivated in VSAN [dec]

**説明** Inter-VSAN ゾーンセットが VSAN [dec] で非アクティブ化されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-5-IVZ\_DEACTIVATED: Inter-VSAN zoneset [chars] deactivated

**説明** Inter-VSAN ゾーンセットが非アクティブ化されました [dec]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-5-IVZ\_PARTIALLY\_ACTIVATED: Inter-VSAN zoneset [chars] partially activated

**説明** Inter-VSAN ゾーンセットがアクティブ化されました [dec]。

**推奨処置** show IVR zoneset status を実行して、すべての VSAN で成功しているかどうかを確認します。

**エラー メッセージ** IVR-5-IVZ\_PARTIALLY\_DEACTIVATED: Inter-VSAN zoneset [chars] partially deactivated

**説明** Inter-VSAN ゾーンセットが非アクティブ化されました [dec]。

**推奨処置** show IVR zoneset status を実行して、すべての VSAN で成功しているかどうかを確認します。

**エラー メッセージ** IVR-5-LICENSE\_CHECKIN\_FAILED: Failed to checkin [chars] license: Err=[chars]

**説明** [chars] ライセンスのチェックインに失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-5-SERVICE\_GROUP\_ACTIVATED: Inter-VSAN Service Group has been activated

**説明** Inter-VSAN サービス グループがアクティブ化されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-5-SERVICE\_GROUP\_DEACTIVATED: Inter-VSAN Service Group has been deactivated

**説明** Inter-VSAN サービス グループが非アクティブ化されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-5-VSAN\_NO\_LONGER\_SEGMENTED: [chars]

**説明** VSAN はセグメント化されなくなります。VSAN はトポロジグラフに再度追加されるため、Inter-VSAN トラフィックは、この VSAN を通過できます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-5-VSAN\_TOPOLOGY\_ACTIVATED: Inter-VSAN Topology has been activated

**説明** Inter-VSAN トポロジがアクティブ化されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IVR-6

**エラー メッセージ** IVR-6-DRAV\_ASYNC\_DOMAIN\_RELEASE: [chars]

**説明** DRAV FSM は、ファブリック マージ後の競合により、無条件にドメインを解放しました。詳細は [chars] にあります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-6-DRAV\_CRITICAL\_RETRY\_EXCEED: [chars]

**説明** DRAV FSM フレームは再送信が試行されます。詳細は [chars] にあります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-6-DRAV\_DOMAIN\_ALLOC: Virtual domain [dec] for Native AFID: [dec] Native VSAN [dec]

**説明** [dec] で示されている仮想ドメインは、ネイティブ AFID [dec] とネイティブ VSAN [dec] を持つデバイス用に予約されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-6-DRAV\_DOMAIN\_RELEASE: Virtual domain [dec] for Native AFID: [dec] Native VSAN [dec]

**説明** [dec] で示されている仮想ドメインは、ネイティブ AFID [dec] とネイティブ VSAN [dec] を持つデバイスで使用されていましたが、解放されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** IVR-6-DRAV\_TOPO\_UPDATE: [chars]

**説明** DRAV FSM トポロジは、[chars] で示されているように更新されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-6-LICENSE\_VALID: A valid license for Inter-VSAN Routing has been obtained

**説明** Inter-VSAN ルーティングの有効なライセンスが取得されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## IVR-7

**エラー メッセージ** IVR-7-CFS\_REQ\_RCVD: [chars]

**説明** CFS 要求を受信しました。スイッチの WWN がこの要求を発信し、要求の rr トークンは syslog メッセージで表示されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** IVR-7-CFS\_RESP\_SENT: [chars]

**説明** CFS 応答が送信されます。対応する要求の rr トークンおよびステータスは、syslog メッセージで表示されます

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## L2FMC メッセージ

ここでは、L2FMC メッセージについて説明します。

### L2FMC-SLOT#-0

**エラー メッセージ** L2FMC-SLOT#-0-L2FMC\_CLI\_INIT\_FAILED: CLI library initialization failed!

**説明** L2FMC は、CLI インフラストラクチャのバックエンドライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FMC-SLOT#-0-L2FMC\_TIMER\_INIT\_FAILED: Timer subsystem initialization failed!

**説明** L2FMC はタイマー ライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## L2FMC-SLOT#-2

**エラー メッセージ** L2FMC-SLOT#-2-L2FMC\_MEM\_ALLOC: Memory allocation failed. [chars]

**説明** メモリの割り当てに失敗しました。これは重大エラーです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FMC-SLOT#-2-L2FMC\_VLAN\_NOT\_FOUND: VLAN [dec] not found in L2FMC database!

**説明** L2FMC はデータベースに VLAN [dec] を見つけられませんでした。VLAN [dec] での L2 MAC ラーニングとエージングが影響を受ける可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## L2FMC-SLOT#-5

**エラー メッセージ** L2FMC-SLOT#-5-L2FMC\_GLBL\_AGE\_CONFIG\_FAIL: Global age value configuration to [dec] seconds failed!

**説明** L2FMC はグローバル デフォルト エージングを [dec] 秒に設定できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FMC-SLOT#-5-L2FMC\_VLAN\_AGE\_CONFIG\_FAIL: VLAN Age configuration to [dec] seconds failed!

**説明** L2FMC は VLAN [dec] のエージングを [dec] 秒に設定できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## L2FMC-SLOT#-6

**エラー メッセージ** L2FMC-SLOT#-6-L2FMC\_GLBL\_AGE\_CONFIGURED: Global age value configured to [dec] seconds.

**説明** L2FMC はグローバル デフォルト エージングを [dec] 秒に正常に設定しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FMC-SLOT#-6-L2FMC\_INITIALIZED: Internal state created [chars]

**説明** L2FMC は内部状態のステートレス/ステートフル [chars] を作成しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FMC-SLOT#-6-L2FMC\_VDC\_CREATED: VDC [dec] created

**説明** L2FMC の VDC [dec] の作成要求が成功しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FMC-SLOT#-6-L2FMC\_VDC\_REMOVED: VDC [dec] Removed

**説明** L2FMC はデータベースから正常に VDC [dec] を削除しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FMC-SLOT#-6-L2FMC\_VDC\_VLAN\_CREATED: VLAN [dec] created

**説明** L2FMC は VLAN [dec] 追加しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FMC-SLOT#-6-L2FMC\_VDC\_VLAN\_REMOVED: VLAN [dec] removed from VDC [dec]

**説明** L2FMC は VDC [dec] から正常に VLAN [dec] を削除しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FMC-SLOT#-6-L2FMC\_VLAN\_AGE\_CONFIGURED: Age configured for VLAN [dec] to [dec] seconds.

**説明** L2FMC は VLAN [dec] のエイジングを [dec] 秒に正常に設定しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## L2FM メッセージ

ここでは、L2FM メッセージについて説明します。

## L2FM-0

**エラー メッセージ** L2FM-0-L2FM\_CLI\_INITIALIZATION\_FAILED: CLI library initialization failed!

**説明** CLI インフラストラクチャのバックエンド ライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FM-0-L2FM\_VDC\_GWMAC\_GET\_FAILED: Failed to get gwmac for VDC

**説明** VDC の gwmac を取得できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FM-0-L2FM\_WRITE\_TO\_PSS\_FAILED\_IN\_PREVIOUS\_INCARNATION: PSS Write Failed in pervious incarnation. Stateful restart not possible

**説明** PSS への書き込みが前のインカーネーションで失敗しました。ステートフル再起動はできません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## L2FM-1

**エラー メッセージ** L2FM-1-L2FM\_CRDCFG\_ERROR: L2fm queried Card config for slot info and it has returned error. The slot may not have been added correctly

**説明** 特に対処の必要はありません。

**推奨処置** L2fm

**エラー メッセージ** L2FM-1-L2FM\_LINE\_FULL\_CONDITION\_STRING: Unable to insert the MAC as hardware lines are full

**説明** 特に対処の必要はありません。

**推奨処置** L2fm

**エラー メッセージ** L2FM-1-L2FM\_LINE\_FULL\_CONDITION: Unable to insert the MAC as hardware lines are full

**説明** 特に対処の必要はありません。

**推奨処置** L2fm

**エラー メッセージ** L2FM-1-L2FM\_ORIB\_SENDS\_INCORRECT\_IFIDX: Incorrect ifidx received from Orib. Please check mac [chars] vlan [dec]

**説明** L2fm は、Orib から誤った ifidx の MAC 挿入/削除を受信しました。otv の MAC エントリを確認してください

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FM-1-L2FM\_OWNER\_NOT\_FOUND: Error : fe owner not found for mac entry [chars] in age notif sent from slot = [dec], fe = [dec]

**説明** L2fm はラインカードからエージング通知を受信しましたが、データベースに MAC 所有者がありません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FM-1-L2FM\_SDB\_NOT\_FLUSHED: Error : [dec] mac entries have not flushed from l2fm sdb

**説明** 内部エラーが原因で l2fm は MAC エントリを sdb に書き込めませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FM-1-L2FM\_SMAC\_DUP\_FOUND: Duplicate static mac found in secondary vlan. P-VLAN:[dec] S-VLAN:[dec] MAC:[chars]

**説明** 重複するスタティック MAC が、セカンダリ VLAN で見つかりました。P-VLAN : [dec] S-VLAN : [dec] MAC : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FM-1-L2FM\_WRITE\_TO\_PSS\_FAILED: Failed to write to PSS err [chars]

**説明** PSS に書き込めませんでした。エラー [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## L2FM-2

**エラー メッセージ** L2FM-2-L2FM\_AGING\_TIME\_SET\_FAILED: Failed to set age time [dec] for vlan [dec]

**説明** VLAN のエージング タイム [dec] を設定できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FM-2-L2FM\_GLBL\_AGING\_TIME\_SET\_FAILED: Failed to set global age time [dec]

**説明** グローバル エージング タイム [dec] を設定できませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FM-2-L2FM\_SMAC\_INS\_FAILED: Failed to insert static mac for VLAN:[dec] MAC:[chars] IfIndex:[hex] Slot:[dec]

**説明** 特に対処の必要はありません。

**推奨処置** L2fm

**エラー メッセージ** L2FM-2-L2FM\_UPDATE\_LOST\_HINTS: mac [hex]:[hex]:[hex]:[hex]:[hex]:[hex] updated by slot [dec] fe\_index [dec], from [hex] to [hex], with [hex] new hints and loosing %08 old\_hints. stack trace: [chars]

**説明** MTM からの更新が以前の状態と矛盾しているようです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## L2FM-4

**エラー メッセージ** L2FM-4-L2FM\_MAC\_MOVE: Mac [chars] in vlan [dec] has moved from [chars] to [chars]

**説明** VLAN [dec] の MAC [string] が [string] から [string] に移動しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## L2FM-5

**エラー メッセージ** L2FM-5-L2FM\_VLAN\_MODE\_CHANGE\_TO\_NON\_CONV: Vlan [dec] has been internally changed to non conversational mode on SVI CREATE

**説明** SVI 作成時に VLAN ラーニング モードを会話モードに変更します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FM-5-L2FM\_VLAN\_MODE\_REVERTED\_BACK: Vlan [dec] has been internally changed to user configured learning mode on SVI DELETE. Mac entries installed non-optimally due to SVI up will get removed from all FEs once ages out

**説明** SVI 削除時に VLAN ラーニング モードをユーザが設定した値に変更します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## L2FM-6

**エラー メッセージ** L2FM-6-L2FM\_DYN\_MAC\_INS\_FAILED: Dynamic mac insertion failure!fail\_cnt: [dec] Slot:[dec]

**説明** スロット : [Slot] にダイナミック MAC (fail\_cnt : [dec]) を挿入できませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2FM-6-L2FM\_MTS\_SEND\_FAILED: Failed to send MTS message errno [hex] opcode [dec]

**説明** 特に対処の必要はありません。

**推奨処置** L2fm

## L2MCAST メッセージ

ここでは、L2MCAST メッセージについて説明します。

### L2MCAST-SLOT#-0

**エラー メッセージ** L2MCAST-SLOT#-0-L2MCAST\_CLI\_INIT\_FAILED: CLI library initialization failed!

**説明** L2MCAST は、CLI インフラストラクチャのバックエンド ライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2MCAST-SLOT#-0-L2MCAST\_TIMER\_INIT\_FAILED: Timer subsystem initialization failed!

**説明** L2MCAST はタイマー ライブラリを初期化できませんでした。これは致命的なエラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### L2MCAST-SLOT#-2

**エラー メッセージ** L2MCAST-SLOT#-2-L2MCAST\_MAC\_FULL\_LC: Failed to insert entry in MAC table for FE [dec] swidx [dec] ([hex]) with err ([chars]). To avoid possible multicast traffic loss, disable OMF. Use the configuration CLI: "no ip igmp snooping optimise-multicast-flood"

**説明** MAC テーブルをプログラミングできませんでした。このエン트리用の MAC テーブル行がいっぱいです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2MCAST-SLOT#-2-L2MCAST\_VLAN\_NOT\_FOUND: VLAN [dec] not found in L2MCAST database!

**説明** L2MCAST はデータベースに VLAN [dec] を見つけれませんでした。VLAN [dec] での L2 MAC ラーニングとエージングが影響を受ける可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2MCAST-SLOT#-2-L2MCAST: Memory allocation failed. [chars]

**説明** メモリの割り当てに失敗しました。これは重大エラーです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## L2MCAST-SLOT#-6

**エラー メッセージ** L2MCAST-SLOT#-6-L2MCAST\_HW\_INSTALL\_FAIL: Hw install failed for vlan [dec] ([dec], [chars], [chars]) entry!

**説明** L2MCAST は bd、g、s エントリをハードウェアに挿入できませんでした。IGMP スヌーピングは、そのグループと送信元の VLAN で効果がない場合があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2MCAST-SLOT#-6-L2MCAST\_INITIALIZED: Internal state created [chars]

**説明** L2MCAST は内部状態のステートレス/ステートフル [chars] を作成しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2MCAST-SLOT#-6-L2MCAST\_VDC\_CREATED: VDC [dec] created

**説明** L2MCAST の VDC [dec] の作成要求が成功しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2MCAST-SLOT#-6-L2MCAST\_VDC\_REMOVED: VDC [dec] Removed

**説明** L2MCAST はデータベースから正常に VDC [dec] を削除しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L2MCAST-SLOT#-6-L2MCAST\_VDC\_VLAN\_CREATED: VLAN [dec] created

**説明** L2MCAST は VLAN [dec] 追加しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** L2MCAST-SLOT#-6-L2MCAST\_VDC\_VLAN\_REMOVED: VLAN [dec] removed from VDC [dec]

**説明** L2MCAST は VDC [dec] から正常に VLAN [dec] を削除しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## L3VM メッセージ

ここでは、L3VM メッセージについて説明します。

### L3VM-5

**エラー メッセージ** L3VM-5-FP\_TPG\_CREATE: Fabricpath topology [dec] created

**説明** FP トポロジが作成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L3VM-5-FP\_TPG\_DELETE: Fabricpath topology [dec] deleted

**説明** FP トポロジが削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L3VM-5-FP\_TPG\_INTF\_DOWN: Interface [chars] down in fabricpath topology [dec] [chars]

**説明** FP トポロジのインターフェイスがダウンしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** L3VM-5-FP\_TPG\_INTF\_UP: Interface [chars] up in fabricpath topology [dec]

**説明** FP トポロジのインターフェイスがアップしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LACP メッセージ

ここでは、LACP メッセージについて説明します。

## LACP-3

**エラー メッセージ** LACP-3-GENERAL\_ERROR: [chars]

**説明** 一般的なエラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LACP-3-LACP\_SUSPEND\_HALF\_DUPLEX\_PORT: Port [chars] is in half duplex mode. suspend port

**説明** LACP は半二重モードではサポートされません。ポートを中断します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LACP-3-LACP\_SUSPEND\_MINLINK: LACP port [chars] of port-channel [chars] is suspended as min-link requirement not met.

**説明** LACP は、min-link によりポートを中断しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LACP-3-LACP\_UPGRADE\_READY\_FAILED: Upgrade ready failed.

**説明** アップグレード準備完了イベントは、少なくとも 1 つのポート チャネル メンバーが中間状態であるため失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LACP-3-PACKET\_TRANSMIT\_ERR: [chars]: Could not send LACP packet err=[dec]

**説明** LACP パケットの送信時にエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LACP-3-SYN\_COLL\_DIS\_EN: [chars] [[chars]]: SYNC, COLLECT and DISTRIBUTE flags enabled too early by partner

**説明** 潜在的な interop 問題。パートナー システムは、アクターがアグリゲータを選択する前に同期、収集、および配信フラグをイネーブルにしましたが、タイミングが早すぎた可能性があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LACP-3-SYSTEM\_MAC\_ERR: [chars]: Could not get system mac [[chars]]

**説明** VDC マネージャからのシステム MAC の取得でエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LACP-5

**エラー メッセージ** LACP-5-LACP\_DISABLED: LACP Disabled

**説明** LACP サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LACP-5-LACP\_DOES\_NOT\_MEET\_MINLINK\_REQ: LACP port-channel [chars] is brought down as min-link requirement not met.

**説明** min-link 要件が満たされていないため、LACP ポート チャンネルがダウンしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LACP-5-LACP\_ENABLED: LACP Enabled

**説明** LACP サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LACP-5-LACP\_MEETS\_MINLINK\_REQ: LACP port-channel [chars] meets min-link requirement. Reint port-channel

**説明** LACP ポート チャンネルは、min-link の要件を満たしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LACP-5-LACP\_REMOTE\_NOTIFY\_SUCCESS: Remote notify event.

**説明** リモート通知イベントが成功しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LACP-5-LACP\_SUSPEND\_INDIVIDUAL: LACP port [chars] of port-channel [chars] not receiving any LACP BPDUs suspending (individual) port

**説明** LACP は、個々のポートを中断します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LACP-5-LACP\_UPGRADE\_READY\_SUCCESS: Upgrade ready successful.

**説明** アップグレード準備完了イベントは、すべてのポート チャネル メンバーが定常状態であるため成功しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LACP-5-PORT\_PRIORITY\_CHANGED: [chars]: LACP port priority changed from [dec] to [dec]

**説明** LACP ポート プライオリティが変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LACP-5-SYSTEM\_PRIORITY\_CHANGED: LACP system priority changed from [hex] to [hex]

**説明** LACP システム プライオリティが変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LC-FCFWD メッセージ

ここでは、LC-FCFWD メッセージについて説明します。

### LC-FCFWD-3

**エラー メッセージ** LC-FCFWD-3-ERROR: [chars]

**説明** Lc\_fcfwd でエラーが発生しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## LC-SPAN メッセージ

ここでは、LC-SPAN メッセージについて説明します。

### LC-SPAN-3

**エラー メッセージ** LC-SPAN-3-ERROR: [chars]

**説明** Lc\_span\_mgr でエラーが発生しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## LC\_CFG メッセージ

ここでは、LC\_CFG メッセージについて説明します。

### LC\_CFG-SLOT#-2

**エラー メッセージ** LC\_CFG-SLOT#-2-LC2\_CPU\_ERRORS: [chars], Total IC [dec], DC [dec], Tag [dec], MBit [dec], SBit [dec], I30 [dec]

**説明** LC CPU キャッシュ エラー。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LC\_CFG-SLOT#-2-LC\_CFG\_ABORT: registration aborted with code [dec]

**説明** プロセス lc\_cfg\_mgr は登録を中断しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LC\_CFG-SLOT#-2-LC\_CFG\_EXITED: exited with code [dec]

**説明** プロセス lc\_cfg\_mgr が終了しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LC\_PORT\_CHANNEL メッセージ

ここでは、LC\_PORT\_CHANNEL メッセージについて説明します。

### LC\_PORT\_CHANNEL-SLOT#-0

**エラー メッセージ** LC\_PORT\_CHANNEL-SLOT#-0-HW\_FAILURE: fatal error in configuring [chars]: [chars]

**説明** ポート チャンネル設定の致命的なハードウェア エラー

**推奨処置** モジュールをリセットします

**エラー メッセージ** LC\_PORT\_CHANNEL-SLOT#-0-IDX\_FULL: D\_IDX table full (current [dec], new [dec], total [dec])

**説明** ポートチャンネル設定のプログラミング エラー

**推奨処置** モジュールをリセットします

## LC\_PORT\_CHANNEL-SLOT#-3

**エラー メッセージ** LC\_PORT\_CHANNEL-SLOT#-3-LC\_PORT\_CHANNEL\_ERROR: [chars]

**説明** 一般的なエラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LC\_PORT\_CHANNEL-SLOT#-3-LC\_PORT\_CHANNEL\_IDXMAP\_FAILURE: could not lookup port index for interface [chars]

**説明** ポート インデックスをルックアップできませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LC\_PORT\_MGR メッセージ

ここでは、LC\_PORT\_MGR メッセージについて説明します。

### LC\_PORT\_MGR-SLOT#-2

**エラー メッセージ** LC\_PORT\_MGR-SLOT#-2-LC\_MTS\_ERROR: An MTS error has occurred in ([chars]) with the following conditions: opc=[dec] ssap=[hex] dsap=[hex] syserr=[hex]

**説明** これは、2つのアプリケーション間のメッセージ通信におけるソフトウェア エラーです。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## LC\_RDL メッセージ

ここでは、LC\_RDL メッセージについて説明します。

### LC\_RDL-3

**エラー メッセージ** LC\_RDL-3-SYSLOG\_ALLOC\_FAIL: : [chars]

**説明** RDL の malloc が失敗しました : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LC\_RDL-3-SYSLOG\_CONTEXT\_ERR: : [chars] [dec]

**説明** RDL のコンテキスト エラー : [chars] [dec]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LC\_RDL-3-SYSLOG\_ERR: : [chars]

**説明** RDL の syslog エラー : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LC\_RDL-3-SYSLOG\_EXIT: : [chars]

**説明** RDL がエラーで終了しています : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LC\_RDL-3-SYSLOG\_INIT\_FAIL: : [chars] [chars]

**説明** RDL の初期化が失敗しました : [chars] [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LC\_RDL-3-SYSLOG\_MTS\_ERR: : [chars]

**説明** RDL の MTS エラー : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LC\_RDL-3-SYSLOG\_MTS\_REG\_FAILED: : [dec] [dec]

**説明** RDL のコンテキスト エラー : [dec] [dec]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LC\_RDL-6

**エラー メッセージ** LC\_RDL-6-SYSLOG\_DEBUG\_1: : [chars] [hex]

**説明** RDL のデバッグ ログ : [chars] [dec]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LC\_RDL-6-SYSLOG\_DEBUG\_2: : [chars] [hex]

**説明** RDL のデバッグ ログ : [chars] [dec]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LC\_RDL-6-SYSLOG\_INFO: : [chars]

**説明** RDL のデバッグ ログ : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LC\_RDL-6-SYSLOG\_RESP\_RCVD: : [chars] [dec]

**説明** RDL のコンテキスト エラー : [chars] [dec]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LDAP メッセージ

ここでは、LDAP メッセージについて説明します。

### LDAP-2

**エラー メッセージ** LDAP-2-LDAP\_PROGRAM\_EXIT: LDAP daemon exiting: [chars]

**説明** LDAP デーモンは終了しています。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

### LDAP-3

**エラー メッセージ** LDAP-3-LDAP\_ERROR\_MESSAGE: [chars]

**説明** LDAP のエラー メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### LDAP-5

**エラー メッセージ** LDAP-5-LDAP\_MONITOR\_STATUS: [chars] [chars]

**説明** LDAP サーバのモニタ ステータス変更を通知しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** LDAP-5-LDAP\_SERVER\_STATUS: [chars] server [chars] with port [dec] status has changed from [chars] to [chars]. Server was in previous-state for [chars], and total dead time of the server is [chars]

**説明** LDAP サーバのステータス変更を通知しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LDAP-6

**エラー メッセージ** LDAP-6-LDAP\_MESSAGE: [chars]

**説明** LDAP メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LDP メッセージ

### LDP-5

**エラー メッセージ** LDP-5-LDP\_DISABLED: LDP Disabled

**説明** MPLS\_LDP サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LDP-5-LDP\_ENABLED: LDP Enabled

**説明** MPLS\_LDP サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LIBBASE\_SVC メッセージ

ここでは、LIBBASE\_SVC メッセージについて説明します。

### LIBBASE\_SVC-2

**エラー メッセージ** LIBBASE\_SVC-2-IT\_NEXUS\_MAX\_INTERFACE\_LIMIT\_REACHED: [chars] cannot be bound for site [chars], as the interfaces reached the maximum flow limit

**説明** IT ロード バランシングが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LIBBASE\_SVC-2-LOG\_ERR\_BASE\_SVC\_TOM\_ABORTED: SME Cluster [chars]  
Message Id: [hex] aborted

**説明** SME クラスタ メッセージは、クラスタ プロセスによって中断されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LIBBASE\_SVC-4

**エラー メッセージ** LIBBASE\_SVC-4-FCR\_VER2\_NOT\_ENABLED: FCR Version2 is not enabled.  
May affect flows. Please enable fc-redirect version2

**説明** FCR Version2 がイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LIBBASE\_SVC-5

**エラー メッセージ** LIBBASE\_SVC-5-FLOW\_NOT\_ALLOWED: Flow [chars] <-

**説明** フローの作成が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LIBBASE\_SVC-5-IT\_NEXUS\_FAILURE: [chars]. [chars] bind failure.  
Reason: [chars]: [hex]

**説明** IT Nexus バインドに失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LIBBASE\_SVC-5-IT\_NEXUS\_OPTIMUM\_INTERFACE\_LIMIT\_REACHED:  
Interface [chars] exceeded the optimum flow limit

**説明** インターフェイス フロー制限

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LIBGD メッセージ

ここでは、LIBGD メッセージについて説明します。

## LIBGD-2

**エラー メッセージ** LIBGD-2-GD\_ACCESS\_FAILED: Guardian Failed to access reg for [chars]

**説明** Guardian アクセスが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LIBGD-2-GD\_CATASTROPHIC: Guardian catastrophic failure: [chars]

**説明** Guardian の致命的なエラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LIBGD-2-GD\_INTR: Guardian Interrupt occurred: [chars]

**説明** Guardian で割り込みが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LIBGD-2-SHUTDOWN: Guardian software process exiting: [chars]

**説明** Guardian がシャットダウンしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LIBGD-3

**エラー メッセージ** LIBGD-3-EN\_DATA\_FAILED: Guardian enable port failed for inst:[dec] port:[dec]

**説明** Guardian の Guardian イネーブル ポートが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LIBGD-5

**エラー メッセージ** LIBGD-5-STARTING: Guardian process starting

**説明** Guardian プロセスが開始されます

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LIBGD-6

**エラー メッセージ** LIBGD-6-DIS\_DATA: Guardian disable port done for inst:[dec]  
port:[dec]

**説明** ポートを正常にディセーブルにしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LIBGD-6-EN\_PORT: Guardian enable port done for inst:[dec]  
port:[dec]

**説明** Guardian のポートをイネーブルにしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LIBGD-6-HW\_INIT: GuardianHW initialization has been done for  
inst: [dec] port: [dec]

**説明** Guardian のハードウェア初期化が呼び出されました [dec]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LICMGR メッセージ

ここでは、LICMGR メッセージについて説明します。

### LICMGR-0

**エラー メッセージ** LICMGR-0-LOG\_LIC\_GRACE\_EXPIRED: Grace period expired for feature  
[chars].

**説明** ライセンスされていない機能 [chars] の猶予期間が終了しました。使用中のアプリケーションはただちにシャットダウンします。

**推奨処置** 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

### LICMGR-1

**エラー メッセージ** LICMGR-1-LOG\_LIC\_LICENSE\_EXPIRED: Evaluation license expired for  
feature [chars].

**説明** 名前付き機能の評価期間を経過しました。ライセンスを使用するアプリケーションは猶予期間の経過後にシャットダウンされます。

**推奨処置** 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

**エラー メッセージ** LICMGR-1-LOG\_LIC\_LICENSE\_EXPIRY\_WARNING\_ALERT: Evaluation license for feature [chars] will expire in [dec] days.

**説明** 機能 [chars] は、期限切れの時間がきわめて限定されています。機能は、[dec] 日以内に期限切れになり、シャットダウンされます。

**推奨処置** 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

**エラー メッセージ** LICMGR-1-LOG\_LIC\_NO\_LIC\_ALERT: No license(s) present for feature [chars]. Application(s) running in grace-period and will be shut down in [dec] days.

**説明** 機能 [chars] はライセンスされていません。機能は、[dec] 日の猶予期間中動作し、この期間が経過すると、機能を使用しているアプリケーションがシャットダウンされます。

**推奨処置** 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

## LICMGR-2

**エラー メッセージ** LICMGR-2-LOG\_LICAPP\_EXPIRY\_WARNING: Application [chars] evaluation license [chars] expiry in [dec] days.

**説明** アプリケーション [chars1] は [dec] 日で評価期間を経過し、機能 [chars2] の永続ライセンスがインストールされないかぎり、猶予期間の経過後にシャットダウンされます。

**推奨処置** 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

**エラー メッセージ** LICMGR-2-LOG\_LICAPP\_NO\_LIC: Application [chars] running without [chars] license, shut down in [dec] days.

**説明** アプリケーション [chars1] はライセンスされていません。アプリケーションは [dec] 日の猶予期間中動作し、この期間が経過すると、機能 [chars2] のライセンス ファイルがインストールされないかぎりシャットダウンされます。

**推奨処置** 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

**エラー メッセージ** LICMGR-2-LOG\_LIC\_EXIT: License manager exiting: [chars]

**説明** ライセンス マネージャを終了します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** LICMGR-2-LOG\_LIC\_INVALID\_SERVER\_LINE: License file [chars] contains invalid "SERVER" line. Contact TAC

**説明** ライセンス ファイルの SERVER 行が無効です。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** LICMGR-2-LOG\_LIC\_NO\_LIC: No license(s) present for feature [chars]. Application(s) shut down in [dec] days.

**説明** 機能 [chars] はライセンスされていません。機能は、[dec] 日の猶予期間中動作し、この期間が経過すると、機能を使用しているアプリケーションがシャットダウンされます。

**推奨処置** 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

**エラー メッセージ** LICMGR-2-LOG\_LIC\_NVRAM\_DISABLED: Licensing NVRAM is not available. Grace period will be disabled: [chars]

**説明** スーパーバイザ NVRAM ブロックは、ハードウェアに問題があるので、交換する必要があります

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** LICMGR-2-LOG\_LIC\_VENDOR\_DOWN: License file contains invalid "SERVER" line. Vendor daemon down

**説明** ベンダー デーモンがダウンしています

**推奨処置** ライセンス

## LICMGR-3

**エラー メッセージ** LICMGR-3-LOG\_LIC\_FILE\_MISSING: License file(s) missing for feature [chars].

**説明** 機能 [chars] の 1 つ以上のライセンス ファイルが見つからず、再インストールする必要があります。

**推奨処置** 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

**エラー メッセージ** LICMGR-3-LOG\_LIC\_INVALID\_HOSTID: Invalid license hostid VDH=[chars] for feature [chars].

**説明** 機能 [chars2] のライセンスのライセンス ホスト ID VDH=[chars1] が無効です。これは、1 台のスイッチのライセンス済み機能を持つスーパーバイザ カードが別のスイッチにインストールされている場合に発生する可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LICMGR-3-LOG\_LIC\_MESSAGE\_ERROR: could not handle message: [chars] of type [dec] from addr [dec]:[dec].

**説明** sap [dec3] を持つノード [dec2] で実行されているコンポーネントによって送信されたタイプ [dec1] の IPC メッセージ [chars] を処理できませんでした。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** LICMGR-3-LOG\_LIC\_SERVER\_DOWN: License Server Down [dec]

**説明** ライセンス サーバへの接続が失われました。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** LICMGR-3-LOG\_LIC\_SPROM\_LIC: Feature [chars] issued [dec] licenses without a valid license file.

**説明** 機能 [chars] は有効なライセンス ファイルなしの状態です。[dec] 回ライセンスされました。これは、機能 [chars] の 1 つ以上のライセンス ファイルが見つからず、再インストールする必要があることを意味します。

**推奨処置** 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

**エラー メッセージ** LICMGR-3-LOG\_LIC\_TOO\_MANY\_LIC: Only [dec] licenses are supported for [chars] feature, where as [dec] licenses are installed.

**説明** 許可されているよりも多くのライセンスがインストールされています。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## LICMGR-4

**エラー メッセージ** LICMGR-4-LOG\_LIC\_LICENSE\_EXPIRY\_WARNING: Evaluation license for feature [chars] will expire in [dec] days.

**説明** 機能 [chars] は [dec] 日で評価期間が終了し、シャットダウンされます。

**推奨処置** 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

## LICMGR-6

**エラー メッセージ** LICMGR-6-LOG\_CHECKPOINT\_CREATED: created during license expiry.

**説明** ライセンスの期限が切れると、設定の損失を防ぐために、自動チェックポイントが作成されます。

**推奨処置** 新しいライセンスがインストールされると、作成されたチェックポイントまでロールバックを実行できます。

**エラー メッセージ** LICMGR-6-LOG\_LIC\_FEATURE\_CLEARED: Cleared [dec] license(s) for feature [chars].

**説明** 機能 [chars] の [dec] ライセンスをアンインストールしました。

**推奨処置** show license usage コマンドを使用して、このライセンス機能の削除を確認します。

**エラー メッセージ** LICMGR-6-LOG\_LIC\_FEATURE\_INSTALLED: Installed [dec] license(s) for feature [chars].

**説明** 機能 [chars] の [dec] ライセンスをインストールしました。

**推奨処置** show license usage コマンドを使用して、このライセンス機能のインストールを確認します。

**エラー メッセージ** LICMGR-6-LOG\_LIC\_LICENSE\_CLEARED\_ALL: Cleared all licenses.

**説明** すべてのライセンス ファイルをクリアしました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LICMGR-6-LOG\_LIC\_LICENSE\_CLEARED: Cleared license file [chars].

**説明** 指定されたライセンス ファイルをアンインストールしました。

**推奨処置** show license コマンドを使用して、このライセンスの削除を確認します。

**エラー メッセージ** LICMGR-6-LOG\_LIC\_LICENSE\_INSTALLED: Installed license file [chars].

**説明** 指定されたライセンス ファイルをインストールしました。

**推奨処置** show license コマンドを使用して、このライセンスのインストールを確認します。

## LLDP メッセージ

ここでは、LLDP メッセージについて説明します。



## LLDP-3

**エラー メッセージ** LLDP-3-DETECT\_MULTIPLE\_PEERS: Multiple peers detected on [chars]

**説明** インターフェイスで複数のピアが検出されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LLDP-3-INVALID\_DCBXP\_RECEIVED: Received an invalid DCBXP on [chars]

**説明** インターフェイスで無効な DCBXP を受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LLDP-3-INVALID\_LLDP\_RECEIVED: Received an invalid LLDP on [chars]

**説明** インターフェイスで無効な LLDP を受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LLDP-3-LLDP\_INTERNAL\_ERROR: LLDP internal error: [chars]

**説明** 内部エラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LLDP-5

**エラー メッセージ** LDP-5-LDP\_DISABLED: LDP Disabled

**説明** MPLS\_LDP サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LDP-5-LDP\_ENABLED: LDP Enabled

**説明** MPLS\_LDP サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## LLDP-6

**エラー メッセージ** LLDP-6-DETECT\_REMOTE\_CHANGE: Remote change detected on [chars]

**説明** インターフェイスでリモート変更が検出されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** LLDP-6-DETECT\_REMOTE\_DCBXP\_CHANGE: Remote DCBXP change detected on [chars]

**説明** インターフェイスでリモート DCBXP 変更が検出されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## MAC メッセージ

ここでは、MAC メッセージについて説明します。

### MAC-SLOT#-2

**エラー メッセージ** MAC-SLOT#-2-MAC\_INFO: [chars]

**説明** MAC 情報メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## MCAST メッセージ

ここでは、MCAST メッセージについて説明します。

### MCAST-2

**エラー メッセージ** MCAST-2-SHUTDOWN: Process shutting down: [chars]

**説明** MCAST はシャットダウンされています

**推奨処置** 対処は、状況によって異なります。マルチキャスト プロセスは、システムの再起動（この場合、対処は必要ありません）またはエラーが原因の場合、正常にシャットダウンできます。Syslog に関連付けられたメッセージは、シャットダウンの理由をわかりやすく説明しています。プロセスを正常に再起動できる場合、システムの安定性にただちに悪影響が及ぶことはありません。この場合の推奨対処は、システムで最後に実行された操作の説明とともに syslog イベントを報告することです。

## MCAST-4

**エラー メッセージ** MCAST-4-ERROR: [chars]

**説明** MCAST で一般的なエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## MCAST-5

**エラー メッセージ** MCAST-5-BAD\_MSG: Received bad message: [chars]

**説明** MCAST が形式が誤った/認識できないメッセージを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MCAST-5-START: Process has been started

**説明** MCAST が開始されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## MCECTEST メッセージ

ここでは、MCECTEST メッセージについて説明します。

## MCECTEST-3

**エラー メッセージ** MCECTEST-3-ASSERTION\_FAILED: [chars]

**説明** MCECTEST はファイル [chars] でアサート条件を検出しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MCECTEST-3-INIT\_FAIL: [chars]

**説明** [chars] が原因で MCECTEST の初期化が失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MCECTEST-3-INTERNAL\_ERR: [chars]

**説明** [chars] が原因で MCECTEST で内部エラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MCECTEST-3-MTS\_ERR: [chars]

**説明** [chars] が原因で MCECTEST で MTS エラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## MCECTEST-5

**エラー メッセージ** MCECTEST-5-MCECTEST\_DISABLED: MCECTEST Disabled

**説明** MCECTEST サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MCECTEST-5-MCECTEST\_ENABLED: MCECTEST Enabled

**説明** MCECTEST サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## MCECTEST-6

**エラー メッセージ** MCECTEST-6-INTERNAL\_INFO: [chars]

**説明** MCECTEST が内部情報 [chars] を取得しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## MCM メッセージ

ここでは、MCM メッセージについて説明します。

### MCM-2

**エラー メッセージ** MCM-2-MCM\_CRITICAL\_ERROR: Internal Critical Error

**説明** 重大なエラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MCM-2-MCM\_REPLICATION\_DISABLED: Proxy layer-3 modules are not available for replication. Proxy layer-3 multicast replication is disabled.

**説明** 複製はディセーブルです

**エラー メッセージ** No action is required.MCM-2-MCM\_REQ\_RESP\_ERROR: Error ([hex]: [chars]) while communicating with component :[chars], opcode: [chars] (for: [chars])

**説明** 要求/応答ハンドシェイクのエラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MCM-2-MCM\_ROUTING\_DISABLED: Proxy layer-3 modules are not available for routing. Proxy layer-3 forwarding is disabled.

**説明** ルーティングはディセーブルです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## MCM-5

**エラー メッセージ** MCM-5-MCM\_SDB\_UPDATE\_FAILED: sdb update failed with ret\_val [dec]

**説明** MCM の SDB 更新に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## MCM-6

**エラー メッセージ** MCM-6-MCM\_REPLICATION\_ENABLED: Proxy layer-3 modules are UP and available for replication. Proxy layer-3 multicast replication is enabled.

**説明** 複製がイネーブルです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MCM-6-MCM\_ROUTING\_ENABLED: Proxy layer-3 modules are UP and available for routing. Proxy layer-3 forwarding is enabled.

**説明** ルーティングがイネーブルです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## MFDM メッセージ

ここでは、MFDM メッセージについて説明します。

## MFDM-2

**エラー メッセージ** MFDM-2-DI\_REUSE: LTL node exists with DI [dec] oiflist\_index [dec] type [dec] and same DI returned for oiflist\_index [dec] type [dec] Please collect show tech-support forwarding distribution l2/l3 multicast and show tech-support pixm.

**説明** PIXM が重複する DI を返しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MFDM-2-DOWNLOAD\_TIMEOUT: Download of L2/L3 route databases timed out : download\_in\_progress\_slots [hex] for database [chars] [chars] [chars]

**説明** L2/L3 ルート データベースのダウンロードがタイムアウトになりました。VMM 挿入要求によってダウンロードがトリガーされました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MFDM-2-INTERNAL\_ERROR: MFDM-[chars] Internal error : show system internal mfdm errors for more information

**説明** MFDM PD が内部エラーを検出しました。さらに分析するには、show system internal mfdm errors を実行します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MFDM-2-REF\_OUTOFSYNC: In Decrement ltl\_node ref\_count: [dec] is less than count: [dec] passed in for DI: [hex], oiflist\_index: [dec], type: [dec]. Possible PI/PD refcount out-of-sync. Please collect show tech-support forwarding distribution l2/l3 multicast and show tech-support pixm.

**説明** MFDM PI/PD refcount の同期外れ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MFDM-2-XID\_TAMPERED: Correcting xid in resp - rrtoken:[hex], req(xid:[dec], rt\_cnt:[dec], msg\_len:[dec], flag:[dec]), resp(xid:[dec], rt\_cnt:[dec], msg\_len:[dec], flag:[dec])

**説明** MFDM が OTV 応答ペイロードの xid を改ざんしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## MODULE メッセージ

ここでは、MODULE メッセージについて説明します。

## MODULE-2

**エラー メッセージ** MODULE-2-LCM\_PRE\_UPGRADE\_GENERAL\_FAIL: Pre upgrade message fails seq [dec]

**説明** アップグレード前メッセージが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MODULE-2-LCM\_UPGRADE\_DONE\_GENERAL\_FAIL: Upgrade done message fails SAP [chars]

**説明** アップグレード準備完了メッセージが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MODULE-2-LCM\_UPGRADE\_OVER\_FAIL: Upgrade over message returned [dec] [hex] for SAP [dec]

**説明** アップグレード完了メッセージが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MODULE-2-LCM\_UPGRADE\_READY\_FAIL: Upgrade ready message returned [dec] [hex] for SAP [dec]

**説明** アップグレード準備完了メッセージが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MODULE-2-LCM\_UPGRADE\_READY\_GENERAL\_FAIL: Upgrade ready message fails SAP [chars]

**説明** アップグレード準備完了メッセージが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MODULE-2-MOD\_DIAG\_FAIL: Module [dec] (Serial number: [chars]) reported failure [chars] due to [chars] in device [chars] (device error [hex])

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールはランタイム診断のエラーを報告しました。モジュールマネージャはモジュールの電源を再投入しようとしています。

**推奨処置** コマンド「show module internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

**エラー メッセージ** MODULE-2-MOD\_DNLD\_FAIL: Image download failed for module [dec] (Serial number: [chars])

**説明** モジュール [decimal digit] は、スーパーバイザから新しいイメージをダウンロードできませんでした。

**推奨処置** コマンド「show module internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

**エラー メッセージ** MODULE-2-MOD\_FAILURE: Re-initializing module [dec] (Serial number: [chars]) failed. Received lc\_failed from sap [hex] failure reason [hex]

**説明** モジュール [decimal digit] は、初期化フェーズ中に障害を報告しました。リポートされません。

**推奨処置** コマンド「show module\_internal all module」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

**エラー メッセージ** MODULE-2-MOD\_FAIL: Initialization of module [dec] (Serial number: [chars]) failed

**説明** モジュール [decimal digit] は、初期化フェーズ中に障害を報告しました。電源が切れます。

**推奨処置** コマンド「show module\_internal all module」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

**エラー メッセージ** MODULE-2-MOD\_MAJORSWFFAIL: Module [dec] (Serial number: [chars]) reported a critical failure in service [chars]

**説明** モジュール [decimal digit] で発生したサービス [string] の重大な障害により、モジュール [decimal digit] はリセットされます。

**推奨処置** コマンド「show module internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

**エラー メッセージ** MODULE-2-MOD\_MINORSWFFAIL: Module [dec] (Serial number: [chars]) reported a failure in service [chars]

**説明** モジュール [decimal digit] でサービス [string] の重大ではない障害が発生し、モジュール [decimal digit] はリセットされません。

**推奨処置** コマンド「show module internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

**エラー メッセージ** MODULE-2-MOD\_NOT\_ALIVE: Module [dec] not responding... resetting (Serial number: [chars])

**説明** モジュール [decimal digit] は hello メッセージに 응답していません:モジュール マネージャは、モジュールをリセットしようとしています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** MODULE-2-MOD\_REGFAILED: Registration failed for module [dec]

**説明** モジュール [decimal digit] は、障害を通知する登録メッセージを送信しました。

**推奨処置** コマンド「show module internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールの内部情報を収集します。

**エラー メッセージ** MODULE-2-MOD\_SOMEPORTS\_FAILED: Module [dec] (Serial number: [chars]) reported failure on ports [dec]/[dec]-[dec]/[dec] ([chars]) due to [chars] in device [chars] (error [hex])

**説明** モジュール [decimal digit] は、一部のポートの障害によるランタイム診断のエラーを報告しました。

**推奨処置** コマンド「show module internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

**エラー メッセージ** MODULE-2-MOD\_UNKNOWN: Module type [[dec]] in slot [dec] is not supported

**説明** モジュール [decimal digit] のソフトウェア カード ID は、スーパーバイザでサポートされません。

**推奨処置** コマンド「show module internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

**エラー メッセージ** MODULE-2-XBAR\_DIAG\_FAIL: Xbar [dec] (Serial number: [chars]) reported failure [chars] due to [chars] in device [chars] (device error [hex])

**説明** スロット [decimal digit] の xbar はランタイム診断のエラーを報告しました。モジュール マネージャはモジュールの電源を再投入しようとしています。

**推奨処置** コマンド「show module internal all xbar [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

**エラー メッセージ** MODULE-2-XBAR\_FAILURE: Re-initializing xbar [dec] (Serial number: [chars]) failed. Received lc\_failed from sap [hex] failure reason [hex]

**説明** xbar [decimal digit] は、初期化フェーズ中に障害を報告しました。リブートされます。

**推奨処置** コマンド「show module\_internal all xbar」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

**エラー メッセージ** MODULE-2-XBAR\_FAIL: Initialization of xbar [dec] (Serial number: [chars]) failed

**説明** xbar [decimal digit] は、初期化フェーズ中に障害を報告しました。電源が切れます。

**推奨処置** コマンド「show module\_internal all xbar」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

**エラー メッセージ** MODULE-2-XBAR\_SOMEPORTS\_FAILED: Xbar [dec] (Serial number: [chars]) reported failure on ports [dec]/[dec]-[dec]/[dec] ([chars]) due to [chars] in device [chars] (error [hex])

**説明** xbar [decimal digit] は、一部のポートの障害によるランタイム診断のエラーを報告しました。

**推奨処置** コマンド「show module internal all xbar [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

**エラー メッセージ** MODULE-2-XBAR\_UNKNOWN: Xbar type [[dec]] in slot [dec] is not supported

**説明** xbar [decimal digit] のソフトウェア カード ID は、スーパーバイザでサポートされません。

**推奨処置** コマンド「show module internal all xbar [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

## MODULE-3

**エラー メッセージ** MODULE-3-LCM\_SEQ\_ERROR: Error ([chars]) for slot:[dec] while communicating with component [chars] opcode:[chars] (for:[dec])

**説明** LCM でモジュールのシーケンスを実行中にエラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MODULE-3-LCM\_SYSLOG\_ERR: [chars]

**説明** LCM でモジュールのメッセージを処理中にエラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。'

**エラー メッセージ** MODULE-3-MOD\_SRG\_NOT\_COMPATIBLE: Module [dec] (Serial number: [chars]) firmware is not compatible with supervisor, downloading new image

**説明** モジュール [decimal digit] のソフトウェア バージョンは、スーパーバイザでサポートされません。

**推奨処置** コマンド「show module\_internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

## MODULE-4

**エラー メッセージ** MODULE-4-MOD\_WARNING: Module [dec] (Serial number: [chars]) reported warning [chars] due to [chars] in device [chars] (device error [hex])

**説明** モジュール [decimal digit] は、一部のポートの障害によるランタイム診断の警告を報告しました。

**推奨処置** コマンド「show module\_internal all module [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

**エラー メッセージ** MODULE-4-XBAR\_WARNING: Xbar [dec] (Serial number: [chars]) reported warning [chars] due to [chars] in device [chars] (device error [hex])

**説明** xbar [decimal digit] は、一部のポートの障害によるランタイム診断の警告を報告しました。

**推奨処置** コマンド「show module\_internal all xbar [decimal digit]」を発行して、モジュールに関する情報を収集します。

## MODULE-5

**エラー メッセージ** MODULE-5-ACTIVE\_SUP\_OK: Supervisor [dec] is active (Serial number: [chars])

**説明** モジュール [decimal digit] は設定の準備が整い、トラフィックを切り替えられます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MODULE-5-LCM\_MODULE\_UPGRADE\_END: Upgrade of module [dec] ended

**説明** モジュールのアップグレードが終了しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MODULE-5-LCM\_MODULE\_UPGRADE\_START: Upgrade of module [dec] started

**説明** モジュールのアップグレードは、インストーラから開始されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MODULE-5-MOD\_OK: Module [dec] is online (Serial number: [chars])

**説明** モジュール [decimal digit] は設定の準備が整い、トラフィックを切り替えられます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MODULE-5-MOD\_REINIT: Re-initializing module [dec] (Serial number: [chars])

**説明** モジュール [decimal digit] は、初期化フェーズ中に障害を報告しました。リポートされません。

**推奨処置** コマンド「show module\_internal all module <module number>」を発行して、モジュールに関する情報を収集します

**エラー メッセージ** MODULE-5-MOD\_RESTART: Module [dec] is restarting after image download

**説明** モジュール [decimal digit] はイメージのダウンロードを完了し、再起動しています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MODULE-5-MOD\_STARTUP\_CFG\_MISMATCH: The startup configuration cannot be applied to a different module type for module [dec] (Serial number: [chars]). [chars] module is replacing [chars].

**説明** モジュール [decimal digit] のスタートアップ コンフィギュレーションに、現在のタイプのモジュールに関する情報の代わりに、別のタイプのモジュールに関する情報が含まれています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MODULE-5-STANDBY\_SUP\_OK: Supervisor [dec] is standby

**説明** モジュール [decimal digit] は設定の準備が整い、トラフィックを切り替えられます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MODULE-5-XBAR\_OK: Xbar [dec] is online (Serial number: [chars])

**説明** xbar [decimal digit] は設定の準備が整い、トラフィックを切り替えられます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MODULE-5-XBAR\_REINIT: Re-initializing xbar [dec] (Serial number: [chars])

**説明** xbar [decimal digit] は、初期化フェーズ中に障害を報告しました。リポートされます。

**推奨処置** コマンド「show module\_internal all xbar <module number>」を発行して、モジュールに関する情報を収集します

## MODULE-6

**エラー メッセージ** MODULE-6-MOD\_PURGE\_CONFIG: Purging the configuration for module [dec]

**説明** モジュール設定を削除する通知が送信されています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MODULE-6-MOD\_REG\_OK: Registration succeeded for module [dec]

**説明** モジュール [decimal digit] は、登録成功メッセージを送信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## MONITOR メッセージ

ここでは、MONITOR メッセージについて説明します。

### MONITOR-5

**エラー メッセージ** MONITOR-5-ETH\_SPAN\_SESSION\_CREATED: Session [dec] created

**説明** 新しい SPAN セッションが作成されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MONITOR-5-ETH\_SPAN\_SESSION\_DELETED: Session [dec] deleted

**説明** セッションが削除されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MONITOR-5-ETH\_SPAN\_SESSION\_DOWN: Session [dec] is down. Reason "[chars]"

**説明** セッションがダウンしています。以降のトラフィックはスパニングされません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** MONITOR-5-ETH\_SPAN\_SESSION\_ERROR: Session [dec] is having error. Reason "[chars]"

**説明** セッションで問題が発生しています。

**推奨処置** セッションを削除し、再設定してください

**エラー メッセージ** MONITOR-5-ETH\_SPAN\_SESSION\_UP: Session [dec] is up.

**説明** セッションはすでにアップしています。宛先ポートでスパニングされたトラフィックをモニタできます

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## NFM メッセージ

ここでは、NFM メッセージについて説明します。

### NFM-2

**エラー メッセージ** NFM-2-COMMIT\_FAIL: Commit failed: client [hex], [chars]

**説明** DDB コミットが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-2-DDB\_FAILURE: DDB failure: [chars]

**説明** DDB で障害が発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-2-EXITING: Exit reason: [chars]

**説明** NFM サービス プロセスが [char] により終了しました。プロセスが自動的に再起動された可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-2-INIT\_FAIL: NFM Service Init failed: [chars]

**説明** NFM サービスの初期化が失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-2-MALLOC\_ERROR: Function [chars]: Size [dec] bytes

**説明** NFM サービスがメモリを割り当てることができませんでした。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** NFM-2-PSS\_ERROR: [chars]: PSS ret. val=[dec]

**説明** NFM サービスで、永続ストレージ データベースでの動作中にエラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-2-VERIFY\_FAIL: Verify failed - Client [hex], Reason: [chars], Interface: [chars]

**説明** DDB の確認が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## NFM-3

**エラー メッセージ** NFM-3-DDB\_ERROR: DDB error: [chars]

**説明** DDB はエラーを生成しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-3-FEATURE\_MANAGER\_ERROR: [chars]: An error occurred processing a Feature Manager msg - error [chars]

**説明** 機能マネージャからのメッセージの処理中にエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-3-HANDLE\_IN\_USE: [chars]: name: [chars]

**説明** NFM サービスは、永続ストレージ データベースの読み取り時に使用中のハンドルを検出しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-3-INVALID\_HANDLE: [chars]: handle = [hex]

**説明** NFM サービスは、永続ストレージ データベース内に無効なハンドルを検出しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-3-MONITOR\_NOT\_FOUND: Monitor with handle [hex] from source [hex]

**説明** ラインカードからのエクスポート メッセージに、無効なモニタ ハンドルが含まれていました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-3-MTS\_ERROR: NFM encountered the following MTS error:  
[chars]

**説明** NFM サービスで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-3-NFM\_CONFIG\_ERROR: [chars]

**説明** L2 Netflow 設定が F1 ラインカードのポート チャネルにのみ適用されています: エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-3-NFM\_DDB\_ERROR: DDB error: [chars]

**説明** DDB はエラーを生成しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-3-PSS\_CORRUPTED: [chars] PSS found corrupted

**説明** NFM サービスは永続情報データベースの 1 つに破損を検出しました。データベースが再作成されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-3-VLAN\_PARSE\_ERROR: [chars]: An error occurred processing a VLAN Mgr Parse msg [hex]

**説明** VLAN マネージャからのメッセージの処理中にエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## NFM-4

**エラー メッセージ** NFM-4-DDB\_WARNING: DDB warning: [chars]

**説明** DDB は警告を生成しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-4-LICENSE\_EXPIRED: The License has expired.

**説明** NFM サービスを実行するにはライセンスが必要であり、ライセンスが期限切れになるとサービスは終了します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** NFM-4-NFM\_DDB\_WARNING: DDB warning: [chars]

**説明** DDB は警告を生成しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-4-PSS\_VERSION\_MISMATCH: PSS [dec] Code [dec]

**説明** NFM サービスと永続ストレージデータベースの1つでバージョンの不一致が発生しました。永続的な情報は新しい形式に変換されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## NFM-5

**エラー メッセージ** NFM-5-FEATURE\_DISABLED: NetFlow Disabled.

**説明** NetFlow 機能がディセーブルになりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-5-FEATURE\_ENABLED: NetFlow Enabled.

**説明** NetFlow 機能がイネーブルになりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## NFM-6

**エラー メッセージ** NFM-6-BECAME\_ACTIVE: Became ACTIVE from standby mode

**説明** スタンバイ スーパーバイザの NFM サービスがアクティブになり、クライアント要求を処理する準備ができました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-6-BECAME\_STDBY: Became STANDBY from active mode

**説明** NFM サービスはアクティブ モードからスタンバイになりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-6-DDB\_NOTIF: DDB notification: [chars]

**説明** DDB は通知を生成しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-6-FAILED\_TO\_SEND\_HEARTBEAT: Failed to send heartbeat to system manager: Reason=[chars]

**説明** NFM サービスはシステム マネージャにハートビートを送信できませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-6-NFM\_DDB\_NOTIF: DDB notification: [chars]

**説明** DDB は通知を生成しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-6-SERVICE\_UP: Initialized [chars]

**説明** NFM サービスは起動し、準備ができています。[char] モードでサービスが初期化されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-6-SRV\_EXIT: NFM Service shutting down gracefully

**説明** NFM サービスが正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NFM-6-SWITCH\_OVER: Switching Over to other Sup.

**説明** NFM サービスはスタンバイ スーパーバイザ カードに正常に切り替えられました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## NFM-7

**エラー メッセージ** NFM-7-DEBUG: [chars]

**説明** デバッグ情報が syslog に送信されています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## NFP メッセージ

ここでは、NFP メッセージについて説明します。

## NFP-SLOT#-2

**エラー メッセージ** NFP-SLOT#-2-NF\_ACL\_ERR: [chars]([dec]): acl error. [chars]

**説明** ACL エラー

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ** NFP-SLOT#-2-NF\_DDB\_ERR: [chars]([dec]): ddb error. [chars]

**説明** DDB エラー

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** NFP-SLOT#-2-NF\_ERR: [chars]([dec]): nfp error. [chars]

**説明** NFP エラーが発生しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** NFP-SLOT#-2-NF\_FIB\_ERR: [chars]([dec]): fib error. [chars]

**説明** FIB エラー

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ** NFP-SLOT#-2-NF\_NDE\_ERR: [chars]([dec]): nde error. [chars]

**説明** NDE エラー

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ** NFP-SLOT#-2-NF\_NFM\_ERR: [chars]([dec]): nfm error. [chars]

**説明** NFM エラー

**推奨処置** DDTS はありません。

**エラー メッセージ** NFP-SLOT#-2-NF\_QOS\_ERR: [chars]([dec]): qos error. [chars]

**説明** QoS エラー

**推奨処置** DDTS はありません。

## NFP-SLOT#-5

**エラー メッセージ** NFP-SLOT#-5-NF\_INFO: [chars]

**説明** 情報

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## NPC メッセージ

ここでは、NPC メッセージについて説明します。

### NPC-SLOT#-3

**エラー メッセージ** NPC-SLOT#-3-LOG\_NPC\_ERR: Nonrecoverable error: [chars]

**説明** プログラムの終了を引き起こすエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### NPC-SLOT#-4

**エラー メッセージ** NPC-SLOT#-4-LOG\_NPC\_WARNING: Serious error: [chars]

**説明** すべての正常な動作に影響を与える深刻な障害が発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### NPC-SLOT#-5

**エラー メッセージ** NPC-SLOT#-5-LOG\_NPC\_DEBUG: Unexpected error: [chars]

**説明** 一部の正常な動作に影響を与える予期しないエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPC-SLOT#-5-LOG\_NPC\_NVP\_FSM: Illegal event received: [chars]

**説明** NPC\_NVP FSM で不正なイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPC-SLOT#-5-LOG\_NPC\_VSAN\_FSM: Illegal event received: [chars]

**説明** NPC\_VSAN FSM で不正なイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## NPV メッセージ

ここでは、NPV メッセージについて説明します。

### NPV-2

**エラー メッセージ** NPV-2-CFS\_PEER\_LOST\_WITHIN\_SESSION: CFS peer with switch wwn [chars] was lost in the middle of an active CFS session. Abort the CFS session and re-enter the configuration changes

**説明** ポート フラップ、リンク停止、スイッチの再起動などが原因で NPV の CFS ピア スイッチが失われました。現在の設定変更は、ピアがこのスイッチとマージされるまではこのピアに適用されません。CFS のマージは、失われたピアの設定が、このセッションで行われた変更と競合する場合に失敗する可能性があります。ivr abort コマンドを使用してこの CFS セッションを中断し、設定変更を再入力することを推奨します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-2-NPV\_DISABLE\_FAILED: NPV could not disabled : [chars] [chars]

**説明** 表示された理由により、NPM をディセーブルにできませんでした。再試行してください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-2-NPV\_ENABLE\_FAILED: NPV could not enabled : [chars] [chars]

**説明** 表示された理由により、NPM をイネーブルにできませんでした。再試行してください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-2-NPV\_EXITED: NPV process exited in file [chars] at Line [chars]:[chars]

**説明** NPM プロセスで表示されている重大エラーが発生したため、NPV プロセスを続行できません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## NPV-3

**エラー メッセージ** NPV-3-ACL\_UPDATE\_FAILED: [chars]

**説明** NPV プロセスによって開始された ACL の更新要求が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-3-CFS\_INVALID\_PAYLOAD\_RECEIVED: NPV received invalid payload from CFS

**説明** NPV プロセスは CFS から無効なペイロードを受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-3-CLEAR\_FAILED: [chars]

**説明** ロックをクリア中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** NPV-3-COMMIT\_FAILED: [chars]

**説明** 設定をコミット中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** NPV-3-COMMIT\_PARTIALLY\_FAILED: [chars]

**説明** 設定をコミット中にエラーが発生しました。一部のスイッチで設定をコミットできませんでした。エラーの理由: [chars]。設定がファブリック内で矛盾している可能性があります。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** NPV-3-COMMIT\_REJECTED: [chars]

**説明** リモートスイッチから受信したコミット要求が拒否されました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** NPV-3-FC2\_SEND\_FAILED: [chars]

**説明** NPV プロセスは FC2 メッセージを送信できました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-3-F\_RJT\_SENT: [chars]

**説明** NPV プロセスは F\_RJT フレームを送信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-3-INTERNAL\_ERROR: Internal error: [chars]

**説明** NPV プロセスで一般的なエラー（上記のいずれのカテゴリにも該当しないエラー）が発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-3-LCP\_PROGRAMMING\_FAILED: [chars]

**説明** NPV プロセスによって開始された LCP プログラミング要求が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-3-LOCK\_FAILED: [chars]

**説明** ロックの取得中にエラーが発生しました。エラーの理由: [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** NPV-3-LS\_RJT\_RCVD: [chars]

**説明** NPV プロセスは LS\_RJT フレームを受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-3-LS\_RJT\_SENT: [chars]

**説明** NPV プロセスは LS\_RJT フレームを送信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-3-MALLOC\_FAILED: [chars]

**説明** NPV プロセスがメモリを割り当てることができませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-3-MERGE\_ACTIVATION\_FAILED: [chars]

**説明** マージされた設定をアクティブ化中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** NPV-3-MERGE\_FAILED: [chars]

**説明** 設定をマージ中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** NPV-3-MTS\_SEND\_FAILED: [chars]

**説明** NPV プロセスは MTS メッセージを送信できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-3-NPIV\_DISABLE\_FAILED: [chars]

**説明** NPIV 機能をディセーブルにできませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-3-NPV\_CFS\_IPV4\_ENABLE\_FAILED: CFS IPv4 distribution enable failed because [chars]

**説明** NPV CFS 配信が機能しない可能性があります。コマンドラインで再度イネーブルにします。cfs 配信がイネーブルであることを確認します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-3-PORT\_BRINGUP\_FAILED: [chars]

**説明** NPV プロセスがポートを起動できませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-3-PORT\_REINIT\_FAILED: [chars]

**説明** NPV プロセスによって開始されたポート再初期化要求が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** NPV-3-UNLOCK\_FAILED: [chars]

**説明** ロックの解除中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## NPV-4

**エラー メッセージ** NPV-4-NPV\_NPIV\_NOT\_ENABLED\_ON\_UPSTREAM\_SWITCH: [chars]

**説明** この syslog は、アップストリーム スイッチでイネーブルでない NPIV 機能が原因で外部インターフェイスが起動できない場合に出力されます。

**推奨処置** アップストリーム スイッチで NPIV 機能を確認し、イネーブルにします。

**エラー メッセージ** NPV-4-NPV\_PORT\_VSAN\_MISMATCH\_ON\_UPSTREAM\_LINK: [chars]

**説明** この syslog は、アップストリーム スイッチとアップストリーム ポート VSAN の不一致が原因で外部インターフェイスが起動できない場合に出力されます。

**推奨処置** ポート VSAN がこの外部リンクの両端で同じであることを確認します

## NPV-5

**エラー メッセージ** NPV-5-ASSERTION\_FAILED: Unexpected assertion failure in File [chars] at Line [dec]

**説明** NPV コードでアサーションが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-5-FLEXATTACH\_VPWWN\_AUTO\_ASSIGNED: A virtual port WWN [chars] has been automatically assigned to interface [chars]

**説明** 仮想ポート WWN は、このインターフェイスでログインするデバイスのポート WWN として使用されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-5-FLEXATTACH\_VPWWN\_MANUALLY\_ASSIGNED: A virtual port WWN [chars] has been manually assigned to interface [chars]

**説明** 仮想ポート WWN は、このインターフェイスでログインするデバイスのポート WWN として使用されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-5-FLEXATTACH\_VPWVN\_UNASSIGNED: The virtual port WWN has been unassigned from interface [chars]

**説明** 物理ポート WWN は、このインターフェイスでログインするデバイスのポート WWN として使用されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-5-FRAME\_DISCARDED: [chars]

**説明** NPV プロセスは FC2 フレームを廃棄しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-5-NPV\_LOAD\_BALANCE\_REINIT: Server ports reinitialized : [chars]

**説明** サーバポートは外部インターフェイスの負荷を分散するために再初期化されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-5-UNEXPECTED\_EVENT: [chars]

**説明** NPV プロセスは、現在の状態で予期しないイベントを受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## NPV-6

**エラー メッセージ** NPV-6-ABTS\_SENT: [chars]

**説明** NPV プロセスは ABTS フレームを送信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-ELS\_CMD\_SENT\_TO\_CORE: [chars]

**説明** NPV プロセスは、コア スイッチに ELS フレームを送信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-ELS\_CMD\_SENT\_TO\_SRV: [chars]

**説明** NPV プロセスは、サーバに ELS フレームを送信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-EXT\_IF\_SELECTED: [chars]

**説明** NPV プロセスは、サーバ インターフェイスで受信したすべてのフレームまたは特定のポート WWN から受信したフレームを転送するように外部インターフェイスを選択しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-FABRIC\_PROXY\_LOGO\_SENT: [chars]

**説明** NPV プロセスは、対応する外部インターフェイスがダウンしたため、LOGO フレームをデバイスに送信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-FDISC\_RCVD: [chars]

**説明** NPV プロセスは FDISC フレームを受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-FDISC\_SENT: [chars]

**説明** NPV プロセスは、コア スイッチに FDISC フレームを送信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-FLOGI\_RCVD: [chars]

**説明** NPV プロセスは FLOGI フレームを受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-INTERNAL\_FLOGI\_SENT: [chars]

**説明** NPV プロセスは外部インターフェイスのコア スイッチに内部 FLOGI フレームを送信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-LOGO\_RCVD: [chars]

**説明** NPV プロセスは、LOGO フレームを受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-LOGO\_SENT: [chars]

**説明** NPV プロセスは、LOGO フレームを送信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-LS\_ACC\_RCVD: [chars]

**説明** NPV プロセスは LS\_ACC フレームを受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-LS\_ACC\_SENT: [chars]

**説明** NPV プロセスは LS\_ACC フレームを送信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-MTS\_NOTIF\_RCVD: [chars]

**説明** NPV プロセスは MTS 通知を受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-MTS\_NOTIF\_SENT: [chars]

**説明** NPV プロセスは MTS 通知を送信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-MTS\_REQ\_RCVD: [chars]

**説明** NPV プロセスは MTS 要求を受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-MTS\_REQ\_SENT: [chars]

**説明** NPV プロセスは MTS 要求を送信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-MTS\_RESP\_RCVD: [chars]

**説明** NPV プロセスは MTS 応答を受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-MTS\_RESP\_SENT: [chars]

**説明** NPV プロセスは MTS 応答を送信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-NPIV\_DISABLED: [chars]

**説明** NPIV 機能がディセーブルになりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-NPIV\_ENABLED: [chars]

**説明** NPIV 機能がイネーブルになりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-NPV\_ENABLE\_DISABLE\_IN\_PROGRESS: [chars]

**説明** NPV 機能のイネーブル化またはディセーブル化が進行中です。この syslog は、さまざまな重要フェーズの開始時に出力されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-NPV\_LOAD\_BALANCE\_TIMER\_START: (Re)starting automatic load balancing timer for [dec] seconds

**説明** タイマーは、外部インターフェイスのアップ時またはサーバインターフェイスのダウン時に開始されました。タイマーがオフになると、適格な外部インターフェイス間にサーバインターフェイスを均等に配布するために、一部のサーバインターフェイスが再初期化される場合があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-6-SERVER\_PROXY\_LOGO\_SENT: [chars]

**説明** NPV プロセスは、サーバインターフェイスがダウンしたため、LOGO フレームをコア スイッチに送信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## NPV-7

**エラー メッセージ** NPV-7-CFS\_REQ\_RCVD: [chars]

**説明** CFS 要求を受信しました。スイッチの WWN がこの要求を発信し、要求の rr トークンは syslog メッセージで表示されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NPV-7-CFS\_RESP\_SENT: [chars]

**説明** CFS 応答が送信されます。対応する要求の rr トークンおよびステータスは、syslog メッセージで表示されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## NTP メッセージ

ここでは、NTP メッセージについて説明します。

### NTP-2

**エラー メッセージ** NTP-2-NTP\_SYSLOG\_CRIT\_ERR: : [chars]

**説明** NTP Syslog 重大エラー : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NTP-2-NTP\_SYSLOG\_INIT\_FAIL: : [chars] [chars]

**説明** NTP の初期化が失敗しました : [chars] [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NTP-2-NTP\_SYSLOG\_NO\_RESP\_FROM\_LC: from LC[dec] for [chars]

**説明** NTP は、送信した要求に対するラインカードからの応答を受信しませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## NTP-3

**エラー メッセージ** NTP-3-NTP\_SYSLOG\_ALLOC\_FAIL: : [chars]

**説明** NTP Syslog 割り当てが失敗しました : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NTP-3-NTP\_SYSLOG\_ERR\_EXT: : [chars] [chars]

**説明** NTP Syslog エラー終了 : [chars] [dec]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NTP-3-NTP\_SYSLOG\_ERR: : [chars]

**説明** NTP Syslog エラー : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NTP-3-NTP\_SYSLOG\_MTS\_ERR: : [chars]

**説明** NTP MTS エラー : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## NTP-6

**エラー メッセージ** NTP-6-NTP\_SYSLOG\_CREATED: : [chars]; Slot No: [dec]

**説明** NTP Syslog が作成されました : [chars] [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NTP-6-NTP\_SYSLOG\_EXIT: : [chars]

**説明** NTP Syslog 終了 : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NTP-6-NTP\_SYSLOG\_LOGGING: : [chars]

**説明** NTP ログイン : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NTP-6-NTP\_SYSLOG\_WARN: : [chars]

**説明** NTP Syslog 警告 : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## NVP メッセージ

ここでは、NVP メッセージについて説明します。

### NVP-6

**エラー メッセージ** NVP-6-NVP\_INFO: [chars]

**説明** NVP デーモンの情報メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** NVP-6-STARTING: daemon started

**説明** NVP デーモンが正常に起動しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### NVP-SLOT#-2

**エラー メッセージ** NVP-SLOT#-2-CPP\_CATASTROPHIC\_ERROR: ERROR: Component ([chars]) caused critical error please reboot SSM

**説明** コンポーネントで重大なエラーが発生しました

**推奨処置** ラインカードを再起動します

## OC\_USD メッセージ

ここでは、OC\_USD メッセージについて説明します。

### OC\_USD-2

**エラー メッセージ** OC\_USD-2-RF\_CRC: [chars]

**説明** Octopus がファブリックから CRC エラーを含むパケットを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



## ORI\_FWD メッセージ

ここでは、ORI\_FWD メッセージについて説明します。

### ORI\_FWD-2

**エラー メッセージ** ORI\_FWD-2-CRIT\_MSG: [chars]

**説明** デバッグ ログ メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### ORI\_FWD-6

**エラー メッセージ** ORI\_FWD-6-ORF\_DEBUG\_MSG: [chars]

**説明** デバッグ ログ メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ORI\_MAC メッセージ

ここでは、ORI\_MAC メッセージについて説明します。

### ORI\_MAC-2

**エラー メッセージ** ORI\_MAC-2-ORI\_MAC\_CRIT\_MSG: [chars]

**説明** デバッグ ログ メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### ORI\_MAC-6

**エラー メッセージ** ORI\_MAC-6-ORI\_MAC\_DEBUG\_MSG: [chars]

**説明** デバッグ ログ メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## OTM メッセージ

ここでは、OTM メッセージについて説明します。

## OTM-2

**エラー メッセージ** OTM-2-OTM\_EEM\_FAIL: OTM failed to register with EEM

**説明** OTM プロセスは eem に登録できませんでした。終了しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## OTM-3

**エラー メッセージ** OTM-3-OTM\_ERROR: [chars] [chars]

**説明** [chars1][chars2]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## OTM-5

**エラー メッセージ** OTM-5-OTM\_OBJECT\_STATUS: Status of tracking object [dec] changed to [chars]

**説明** トラッキング オブジェクト [dec] のステータスが [chars] に変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** OTM-5-OTM\_OBJ\_ADD: : Tracking object [dec] configured, status of the object [chars]

**説明** トラッキング オブジェクト [dec] はオブジェクトのステータス [chars] を設定しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## OTM-6

**エラー メッセージ** OTM-6-OTM\_EXITED: OTM process exited

**説明** OTM プロセスは終了しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** OTM-6-OTM\_OBJ\_REM: : Tracking object [dec] removed

**説明** トラッキング オブジェクト [dec] が削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** OTM-6-OTM\_STARTED: OTM process started

**説明** OTM プロセスは稼動中です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** OTM-6-OTM\_TRACK\_START: Client started tracking object [dec]

**説明** クライアントがトラッキング オブジェクト [dec] を起動しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** OTM-6-OTM\_TRACK\_STOP: Client stopped tracking object [dec]

**説明** クライアントがトラッキング オブジェクト [dec] を停止しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**推奨処置**

## PHY\_USD メッセージ

ここでは、PHY\_USD メッセージについて説明します。

### PHY\_USD-SLOT#-4

**エラー メッセージ** PHY\_USD-SLOT#-4-LOG\_PHY\_ISSU\_LINK\_ST\_CHNG: Port [dec]: link state during ISSU

**説明** In Service System Upgrade を実行中にポート リンク ステータスが変更されました。ポートのディセーブルにしています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PIXM メッセージ

ここでは、PIXM メッセージについて説明します。

### PIXM-2

**エラー メッセージ** PIXM-2-PIXM\_SYSLOG\_MESSAGE\_TYPE\_CRIT: [chars]

**説明** PIXM で重大なエラーが発生しました

**推奨処置** show tech pixm および show tech pixmc-all を使用して PIXM のテクニカル サポート情報を収集してください

## PIXM-3

**エラー メッセージ** PIXM-3-PIXM\_SYSLOG\_MESSAGE\_TYPE\_ERR: [chars]

**説明** PIXM でエラーが発生しました

**推奨処置** show tech pixm および show tech pixmc-all を使用して PIXM のテクニカル サポート情報を収集してください

## PIXM-4

**エラー メッセージ** PIXM-4-PIXM\_SYSLOG\_MESSAGE\_TYPE\_WARNING: [chars]

**説明** PIXM で警告レベルのエラーが発生しました

**推奨処置** show tech pixm および show tech pixmc-all を使用して PIXM のテクニカル サポート情報を収集してください

## PIXM-7

**エラー メッセージ** PIXM-7-PIXM\_SYSLOG\_MESSAGE\_TYPE\_DEBUG: [chars]

**説明** これは PIXM からのデバッグ出力です

**推奨処置** show tech pixm および show tech pixmc-all を使用して PIXM のテクニカル サポート情報を収集してください

## PLATFORM メッセージ

ここでは、PLATFORM メッセージについて説明します。

### PLATFORM-0

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-CHASSIS\_CLKSWITCH: Hardware clock switched to redundant clock-[dec]

**説明** シャーシのクロック モジュールが障害を検出し、冗長クロック モジュールに切り替えられました。

**推奨処置** show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-CHASSIS\_CLKSWRESET: Switch reset due to clock switch

**説明** シャーシのクロック ソースは失敗し、システムがリセットされます。システムが冗長クロック モジュールを使用して自動的に起動します。

**推奨処置** クロック モジュールに関するプラットフォームのマニュアルを参照してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-CHASSIS\_CLKSW\_MODULE\_RESET: Modules reset due to clock switch

**説明** シャーシのクロック ソースが切り替わり、すべての Vegas ラインカードがリセットされます。システムが冗長クロック モジュールを使用して自動的に続行します。

**推奨処置** クロック モジュールに関するプラットフォームのマニュアルを参照してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-FAIL\_REMOVED: Fan module removed. Fan[dec] has been absent for [dec] seconds

**説明** ファン モジュールが取り外されました。これは、温度アラームの原因となることがあります。

**推奨処置** ファン モジュールを至急交換してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-MOD\_TEMPMAJALRM: [chars] reported Major temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MajThreshold=[dec]

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールは、メジャー温度しきい値を超過しました。

**推奨処置** show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-MOD\_TEMPshutdown: [chars] powered down due to major temperature alarm for Sensor [dec].

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールは、温度がメジャーしきい値を超えたためシャットダウンしました。

**推奨処置** show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-MOD\_TEMPWARMALRM: [chars] reported Warm temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] WarmThreshold=[dec]

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールは、暖温度しきい値を超過しました。

**推奨処置** show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-PFM\_EMERGENCY: [chars]

**説明** プラットフォームの緊急事態

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-SUP\_SPROM\_ERROR: Unable to read SPROM for Sup in slot [dec]

**説明** スロット [decimal digit] のスーパーバイザが SPROM を読み取ることができませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-SUP\_WRONGSLOTNUM: Supervisor powered up in WRONG SLOT:[dec] (Serial number [chars])

**説明** スーパーバイザが誤ったスロット [decimal digit] でアップしています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-SYS\_LC\_DRIVER\_LOAD\_FAILED: Failed to load linecard module drivers

**説明** ドライバをロードできませんでした。

**推奨処置** イメージが破損している可能性があります。別のイメージをロードしてみてください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-SYS\_RESET: [chars] System shutdown in [dec] seconds

**説明** システムは [decimal digit] 秒以内にシャットダウンされます。

**推奨処置** show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-SYS\_SHUTDOWN\_FAN\_REMOVAL: System shutdown in [dec] seconds due to fan removal

**説明** ファン モジュールの取り外しにより、システムは [decimal digit] 秒以内にシャットダウンされます。

**推奨処置** show env fan を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-SYS\_SHUTDOWN\_MDS9124\_FAN\_FAIL: System shutdown in [dec] seconds due to less than 4 fans operating.

**説明** 動作しているファンが 4 個未満のため、システムは [decimal digit] 秒以内にシャットダウンされます。

**推奨処置** show env fan を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-SYS\_SHUTDOWN: System shutdown in [dec] seconds due to major temperature alarm

**説明** 温度がメジャーしきい値を超えたため、システムは [decimal digit] 秒以内にシャットダウンされます。

**推奨処置** show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-SYS\_SUP\_DRIVER\_LOAD\_FAILED: Failed to load supervisor module drivers

**説明** ドライバをロードできませんでした。

**推奨処置** イメージが破損している可能性があります。別のイメージをロードしてみてください

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-XBAR\_CARD\_CLK\_FAIL: Xbar card in slot:[dec] (Serial number [chars]) encountered clock failure

**説明** スロット [decimal digit] の xbar でクロック障害が発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-XBAR\_CARD\_INCOMPAT\_CHASSIS: Xbar card in slot:[dec] (Part number [chars]) Incompatible with backplane chassis Part Num:[chars]

**説明** スロット [decimal digit] の xbar はバックプレーン シャーシと互換性がありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-0-XBAR\_WRONGSLOTNUM: Xbar powered up in WRONG SLOT:[dec] (Serial number [chars])

**説明** スロット [decimal digit] の xbar は、誤ったスロットで電源が投入されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PLATFORM-1

**エラー メッセージ** PLATFORM-1-FABRIC\_SWITCH\_FAN\_FAIL: Less than 4 required fans operating.

**説明** ファン モジュールで障害が発生し、動作しているファンの合計数が 4 つ未満になりました。ファンを交換する必要があります。これは、過熱および温度アラームの原因となることがあります。

**推奨処置** show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-1-FAN\_FAIL: Fan module Failed

**説明** ファン モジュールで障害が発生し、交換する必要があります。これは、過熱および温度アラームの原因となることがあります。

**推奨処置** show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-1-PFM\_ALERT: [chars]

**説明** プラットフォームのアラート

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-1-PS\_SINGLE\_INPUT: Both power inputs are connected for Power supplies, remove single-input configuration for optimal power usage

**説明** 現在の電源冗長モードは、最適ではない可能性があります

**推奨処置** show environment power と show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-1-XBAR\_PWRDENY: Xbar [dec] can not be powered up due to insufficient power (Serial number [chars])

**説明** 電源装置で利用できる電力は、xbar への電源投入に十分ではありません

**推奨処置** コマンドの show env power を使用して、利用可能な電力と現在の使用状況を確認できます。電源装置の容量を増やす方法については、電源装置のマニュアルを参照してください。

## PLATFORM-2

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-9134\_FAN\_FAIL: Fan module [dec] Failed

**説明** ファン モジュールで障害が発生し、交換する必要があります。これは、過熱および温度アラームの原因となることがあります。

**推奨処置** show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-9134\_FAN\_OK: Fan module [dec] ok

**説明** ファン モジュールは正常です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-CASA\_FAN\_FAIL: Fan module [dec] Failed

**説明** ファン モジュールで障害が発生し、交換する必要があります。これは、過熱および温度アラームの原因となることがあります。

**推奨処置** show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-CASA\_FAN\_OK: Fan module [dec] ok

**説明** ファン モジュールは正常です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** PLATFORM-2-CHASSIS\_CLKMODFAULTY: Chassis clock module [dec] faulty

**説明** シャーシのクロック モジュールに障害が発生したか、モジュールが取り外されました。

**推奨処置** show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-CHASSIS\_CLKMODOK: Chassis clock module [dec] ok

**説明** シャーシのクロック モジュールは正常に動作しています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-CHASSIS\_CLKSRC: Current chassis clock source is clock-[dec]

**説明** 現在のシャーシクロック ソースは [decimal digit] です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-FANLET\_FAN\_FAIL: Failed Fanlets for Fan [dec] ([chars] fan) : [chars]

**説明** 表示されたファンレットで障害が発生しました。これは、過熱および温度アラームの原因となることがあります。

**推奨処置** show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-FANMOD\_FAN\_FAIL: Fan module [dec] ([chars] fan) Failed/Removed

**説明** ファン モジュールで障害が発生し、交換する必要があります。これは、過熱および温度アラームの原因となることがあります。

**推奨処置** show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-FANMOD\_FAN\_OK: Fan module [dec] ([chars] fan) ok

**説明** ファン モジュールは正常です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-FAN\_OK: Fan module ok

**説明** ファン モジュールは正常です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-FAN\_REMOVED: Fan module [dec] (Serial number [chars]) [chars] removed

**説明** ファン モジュールが取り外されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-INSUFFICIENT\_MAC: program management port on all the non-default VDCs

**説明** すべての VDC の管理ポートの MAC アドレスをプログラムできませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MEMORY\_ALERT\_RECOVERED: Memory Status Alert : [chars]

**説明** メモリ アラート イベントを受信しました

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MEMORY\_ALERT: Memory Status Alert : [chars]. Usage [chars]% of Available Memory

**説明** メモリ アラート イベントを受信しました

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_ALL\_PWRDN\_NOXBAR: All modules powered down due to non-availability of xbar modules

**説明** スイッチのすべてのモジュールは、すべての xbar モジュールがオフラインであるため、電源が切れました

**推奨処置** エラーによりモジュールの電源が切れた可能性がある場合は、show module、show platform internal all module [decimal digit]、および show module internal all module [decimal digit] を実行して、詳細情報を収集してください。モジュールが動作するためには、少なくとも 1 つの xbar モジュールが必要です

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_DETECT: Module [dec] detected (Serial number [chars]) Module-Type [chars] Model [chars]

**説明** スロット [decimal digit] の新しいモジュールが検出されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_PWRDENY: Module [dec] can not be powered up due to insufficient power (Serial number [chars])

**説明** 電源装置で利用できる電力は、モジュールへの電源投入に十分ではありません

**推奨処置** コマンドの show env power を使用して、利用可能な電力と現在の使用状況を確認できます。電源装置の容量を増やす方法については、電源装置のマニュアルを参照してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_PWRDN: Module [dec] powered down (Serial number [chars])

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールの電源が切れました。

**推奨処置** エラーによりモジュールの電源が切れた可能性がある場合は、show module、show platform internal all module [decimal digit]、および show module internal all module [decimal digit] を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_PWRFAIL\_EJECTORS\_OPEN: All ejectors open, Module [dec] will not be powered up (Serial number [chars])

**説明** すべてのイジェクタが開いているため、モジュールに電源を投入できません

**推奨処置** show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom xbar [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_PWRFAIL: Module [dec] failed to power up (Serial number [chars])

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールの電源投入に失敗しました

**推奨処置** show platform internal all module [decimal digit] を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_PWRIDPROMFAIL: Module [dec] failed to power up due to IDPROM read error

**説明** IDPROM 読み取りエラーにより、モジュールに電源を入れることができません

**推奨処置** show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom module [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_PWRIDPROM\_SW\_CARD\_ID\_UNKNOWN: Module [dec] failed to power up. (Unknown card. Could not get software-card-id)

**説明** この CARDID のコアプラグインに SWID が欠落しているため、モジュールに電源を入れることはできません

**推奨処置** show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom module [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_PWRUP\_XBAR: Modules powered up due to xbar availability

**説明** 少なくとも 1 つの xbar モジュールがオンラインであるため、モジュールに電源が投入されました

**推奨処置** 対処は不要です

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_PWRUP: Module [dec] powered up (Serial number [chars])

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールに電源が投入されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_REMOVE: Module [dec] removed (Serial number [chars])

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールが取り外されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_TEMPMAJOR2WARM: [chars] recovered from minor temperature alarm. Warm alarm pending. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MajTheshold=[dec] WarmThreshold=[dec]

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールの暖温度しきい値。

**推奨処置** show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_TEMPMAJOR\_OK: [chars] recovered from major temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MajThreshold=[dec]

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールのメジャー温度しきい値。

**推奨処置** show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_TEMPINALRM: [chars] reported minor temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MinThreshold=[dec]

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールは、マイナー温度しきい値を超過しました。

**推奨処置** show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_TEMPMINOR2WARM: [chars] recovered from minor temperature alarm. Warm alarm pending. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MinThreshold=[dec] WarmThreshold=[dec]

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールの暖温度しきい値。

**推奨処置** show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_TEMPOK: [chars] recovered from minor temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MinThreshold=[dec]

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールのマイナー温度しきい値。

**推奨処置** show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_TEMPRECOVER: [chars] recovered from major temperature alarm. Minor temperature alarm pending. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MajThreshold=[dec] MinThresh=[dec]

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールは、メジャー温度しきい値から回復しました。まだマイナーしきい値を超えています。

**推奨処置** show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-MOD\_TEMPWARM\_OK: [chars] recovered from warm temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] WarmThreshold=[dec]

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールの暖温度しきい値。

**推奨処置** show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_CRITICAL: [chars]

**説明** プラットフォームの重大な事態

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_FATW\_BUS\_SWITCH\_FAIL: Backplane two wire [chars] bus connection fault detected but failed to perform bus switchover (BUS\_A to BUS\_B)

**説明** BUS\_A を使用して一部のモジュールにアクセスしてアクセスできませんでしたが、BUS\_B を使用してアクセスできます

**推奨処置** show platform internal err を実行してください

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_FATW\_BUS\_SWITCH: Backplane two wire [chars] bus connection or device fault caused bus switchover(BUS\_A to BUS\_B)

**説明** BUS\_A を使用して一部のモジュールにアクセスしてアクセスできませんでしたが、BUS\_B を使用してアクセスできます

**推奨処置** show platform internal err を実行してください

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_IMG\_CMPT\_FAIL: Image version is not supported in this chassis.

**説明** このイメージバージョンは、このシャーシではサポートされません。

**推奨処置** SUP プラットフォーム

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_LC\_BOOT\_DEV\_ABSENT: No bootflash found in Module [dec]

**説明** ブートフラッシュが見つかりませんでした。

**推奨処置** モジュールにブートフラッシュを取り付けて再実行してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_LC\_BOOT\_DEV\_FAIL: Bootflash access error in Module [dec]

**説明** 不良ブートフラッシュ / 破損したファイルシステム。

**推奨処置** モジュールに既知の正常なブートフラッシュを取り付けて再実行してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_LC\_MOD\_POWERED\_DOWN: Module [dec] Powered Down. Module is not supported in this chassis. (Chassis Incompatible card)

**説明** モジュールがこのシャーシでサポートされないため、モジュールの電源が切れました。(シャーシ非互換カード)

**推奨処置** show module を実行して、電源切断の理由を確認してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_LC\_NETBOOT\_FAIL: Netboot for Module [dec] failed

**説明** ネットブートが失敗しました。

**推奨処置** モジュールの BIOS を交換してみてください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_LC\_REGISTRATION\_FAIL: Could not register with Module [dec]

**説明** モジュールの登録に失敗しました。

**推奨処置** モジュールを交換してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_LC\_STATUS: Module [dec] powered up with [dec] status

**説明** 登録に失敗したモジュールのステータス。

**推奨処置** モジュールを交換してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_LOW\_MEMORY\_CONDITION: Module [dec] is running low on memory. %ld percent used

**説明** スーパーバイザのメモリが不足しています

**推奨処置** スイッチオーバー

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_MODULE\_POWER\_OFF\_TRIGGER: Power-off [chars] due to [chars] policy trigger

**説明** ポリシーのトリガーによってモジュールの電源オフが開始されました

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_MODULE\_POWER\_OFF: Manual power-off of [chars] from Command Line Interface

**説明** ユーザが CLI からモジュールの電源オフを開始しました

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_MODULE\_POWER\_ON: Manual power-on of [chars] from Command Line Interface

**説明** ユーザが CLI からモジュールの電源オンを開始しました

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_MODULE\_RESET: Manual restart of Module [dec] from Command Line Interface

**説明** ユーザが CLI からモジュールのリロードを開始しました

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_NETBOOT\_DISABLE: Netboot for supervisor module in slot [dec] is disabled due to incompatible platform

**説明** スタンバイ スーパーバイザの電源投入に失敗しました。

**推奨処置** スタンバイ スーパーバイザを交換してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_PREP\_DEEP\_SLEEP: Supervisor module in slot [dec] preparing to enter deep sleep mode

**説明** ディープスリープモードがこのスーパーバイザの接続管理プロセッサ (CMP) によって開始されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_PWR\_MGMT\_EPLD\_VER\_MISMATCH: Module [dec] Pwr Mgmt Epld (Version-[dec]) needs to be upgraded

**説明** Epld の不適切なバージョンを使用すると、説明のつかない動作が発生する可能性があります

**推奨処置** 電源管理 EPLD のアップグレード

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_STDBY\_POWERUP\_FAIL: standby supervisor failed to powerup

**説明** スタンバイスーパーバイザの電源投入に失敗しました。

**推奨処置** スタンバイスーパーバイザを交換してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_SYSTEM\_RESET\_TRIGGER: System restart due to [chars] policy trigger

**説明** ポリシー/トリガーは、システムのリロードを開始しました

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_SYSTEM\_RESET: Manual system restart from Command Line Interface

**説明** ユーザが CLI からシステムのリロードを開始しました

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_SYSTEM\_SHUTDOWN\_TRIGGER: System shutdown due to [chars] policy trigger

**説明** ポリシー/トリガーは、システムのシャットダウンを開始しました

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PFM\_XBAR\_RESET: Manual restart of Xbar [dec] from Command Line Interface

**説明** ユーザは、CLI から xbar リロードを開始しました

**推奨処置** なし



**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PLUGIN\_ABSENT: Module in slot[dec] (sw\_card\_id=[dec]) has missing plugin

**説明** プラグインがロードされていません。LC に電源を投入できません

**推奨処置** 関連するプラグインをロードします

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PS\_ABSENT: Power supply [dec] is absent/shutdown, ps-redundancy might be affected

**説明** 電源装置がありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PS\_CAPACITY\_CHANGE: Power supply PS[dec] changed its capacity. possibly due to power cable removal/insertion (Serial number [chars])

**説明** 電源装置の容量変更が検出されました。

**推奨処置** 電源装置の容量の増減、電源装置の設定などについては、電源装置のマニュアルを参照してください。show environment power および show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PS\_CAPACITY\_DIFFER: Detected power supplies with differing capacity. It is recommended to have same capacity for both powersupplies otherwise it may cause service disruptions

**説明** 他の電源装置とは容量が異なる電源装置を検出しました。

**推奨処置** 電源装置の容量の増減、電源装置の設定などについては、電源装置のマニュアルを参照してください。show environment power および show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PS\_DETECT: Power supply [dec] detected but shutdown (Serial number [chars])

**説明** 電源装置が検出されましたが、シャットダウンされています。

**推奨処置** show environment power と show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PS\_FAIL: Power supply [dec] failed or shut down (Serial number [chars])

**説明** 電源装置が故障しているか、またはシャットダウンされました

**推奨処置** show environment power および show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。電源装置の容量の増減、電源装置の設定などについては、電源装置のマニュアルを参照してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PS\_FANFAIL: Fan in Power supply [dec] failed

**説明** 電源装置のファン モジュールに障害が発生しました

**推奨処置** show environment power と show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PS\_FANOK: Fan in Power supply [dec] ok

**説明** 電源装置のファン モジュールは正常です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PS\_MISMATCH: Detected power supply [chars]. This reduces the redundant power available to the system and can cause service disruptions (Serial number [chars])

**説明** 既存の電源装置よりも容量が少ない新しい電源装置を検出しました。

**推奨処置** 電源装置の容量の増減、電源装置の設定などについては、電源装置のマニュアルを参照してください。show environment power および show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PS\_OK: Power supply [dec] ok (Serial number [chars])

**説明** 電源装置は正常です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PS\_PWR\_INPUT\_MISSING: Power supply [dec] present but all AC/DC inputs are not connected, power redundancy might be affected

**説明** 電源装置は存在しますが、容量がいっぱいではありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PS\_RED\_MODE\_CHG: Power supply redundancy mode changed to [chars]

**説明** 電源装置の冗長モード変更通知

**推奨処置** show environment power と show platform internal info を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PS\_RED\_MODE\_RESTORED: Power redundancy operational mode changed to configured mode

**説明** 電源装置の冗長モードが変更されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PS\_REMOVE\_LAST: Unexpected removal of last power supply [dec]. (Serial number [chars])

**説明** システムの唯一の電源装置が予期せず取り外されました。

**推奨処置** 電源装置が故障している可能性があります。シスコにご連絡のうえ、装置を交換してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PS\_REMOVE: Power supply [dec] removed (Serial number [chars])

**説明** 電源装置が取り外されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PS\_UNKNOWN: Detected an unknown power supply [dec] for CISCO Multilayer Switch (Serial number [chars])

**説明** 電源装置のタイプを判別できません。デフォルトの電源装置タイプが使用されます。

**推奨処置** 電源装置の容量の増減、電源装置の設定などについては、電源装置のマニュアルを参照してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-PS\_UNSUPPORTED: Detected an unsupported power supply [dec] [chars] for CISCO Multilayer Switch (Serial number [chars])

**説明** この電源装置はシスコのマルチレイヤ スイッチではサポートされません。

**推奨処置** 電源装置の容量の増減、電源装置の設定などについては、電源装置のマニュアルを参照してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-SYS\_IDPROMBAD\_RECOVER\_FAIL: Chassis IDPROM [dec] data re-initialization Un-successful. Data is invalid

**説明** シャーシの IDPROM [decimal digit] の再初期化に失敗しました。データは無効です。

**推奨処置** show sprom module [decimal digit]1 を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-SYS\_IDPROMBAD\_RECOVER\_PASS: Chassis IDPROM [dec] data re-initialized successfully

**説明** シャーシの IDPROM [decimal digit] の無効なデータが有効になるように正常に再初期化されました。

**推奨処置** show sprom module [decimal digit]1 を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、情報を確認してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-SYS\_IDPROMBAD: Chassis IDPROM [dec] data invalid

**説明** シャーシの IDPROM [decimal digit] に無効なデータが含まれています。

**推奨処置** show sprom module [decimal digit]1 を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-XBAR\_DETECT: Xbar [dec] detected (Serial number [chars])

**説明** スロット [decimal digit] の新しい xbar が検出されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-XBAR\_PWRFAIL\_EJECTORS\_OPEN: All ejectors open, Xbar [dec] will not be powered up (Serial number [chars])

**説明** すべてのイジェクタが開いているため、xbar に電源を投入できません

**推奨処置** show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom xbar [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-2-XBAR\_REMOVE: Xbar [dec] removed (Serial number [chars])

**説明** スロット [decimal digit] の xbar が取り外されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PLATFORM-3

**エラー メッセージ** PLATFORM-3-EJECTOR\_STAT\_CHANGED: Ejectorsstatusinslot[dec]haschanged, [chars]Ejectoris[chars], [chars]Ejectoris[chars]'

**説明** イジェクタのステータスが変更されました

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** PLATFORM-3-MOD\_BRINGUP\_MULTI\_LIMIT: Giving up after multiple attempts were made to bring up the Module [dec], (Serial number [chars])

**説明** 3 回試行しても、モジュールに電源を投入できません

**推奨処置** show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom xbar [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-3-MOD\_PWRFAIL\_MULTI: Module [dec] failed to power up multiple times (Serial number [chars])

**説明** 3回試行しても、モジュールに電源を投入できません

**推奨処置** show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom xbar [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-3-PFM\_ERROR: [chars]

**説明** プラットフォーム エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-3-SINGLE\_EJECTOR\_STAT\_CHANGED: Ejectorsstatusinslot[dec]haschanged,Ejectoris[chars]'

**説明** イジェクタのステータスが変更されました

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** PLATFORM-3-XBAR\_BRINGUP\_MULTI\_LIMIT: Giving up after multiple attempts were made to bring up the Xbar [dec], (Serial number [chars])

**説明** 3回試行しても、モジュールに電源を投入できません

**推奨処置** show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom xbar [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-3-XBAR\_PWRFAIL\_MULTI: Xbar [dec] failed to power up multiple times (Serial number [chars])

**説明** 3回試行しても、xbar に電源を投入できません

**推奨処置** show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom xbar [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-3-XBAR\_PWRFAIL: Xbar [dec] failed to power up (Serial number [chars])

**説明** スロット [decimal digit] の xbar の電源投入に失敗しました

**推奨処置** show platform internal all module [decimal digit] を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラーメッセージ** PLATFORM-3-XBAR\_PWRIDPROMFAIL: Xbar [dec] failed to power up due to IDPROM read error

**説明** IDPROM 読み取りエラーにより、xbar に電源を入れることができません

**推奨処置** show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom xbar [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

**エラーメッセージ** PLATFORM-3-XBAR\_PWRIDPROM\_SW\_CARD\_ID\_UNKNOWN: Xbar [dec] failed to power up. (Unknown card. Could not get software-card-id)

**説明** この CARDID のコアプラグインに SWID が欠落しているため、xbar に電源を入れることはできません

**推奨処置** show platform internal all module [decimal digit] と show module internal all module [decimal digit] show sprom xbar [dec][dec] を実行して、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集してください。

## PLATFORM-4

**エラーメッセージ** PLATFORM-4-MOD\_TEMPACCESSFAIL: [chars] temperature sensor [dec] access failed

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールは温度センサーにアクセスできません。

**推奨処置** show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラーメッセージ** PLATFORM-4-MOD\_TEMPFAIL: [chars] temperature sensor [dec] failed

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールに、故障した温度センサーがあります。

**推奨処置** show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラーメッセージ** PLATFORM-4-PFM\_FAN\_FLTR\_STATUS: Fan Filter status: [chars]

**説明** ファンフィルタのステータス : Present/Absent

**推奨処置** show platform internal info を実行してください。

**エラーメッセージ** PLATFORM-4-PFM\_PS\_RED\_MODE\_CHG: Power redundancy mode changed to [chars]

**説明** 電源冗長モードが変更されました

**推奨処置** show platform internal info を実行してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-4-PFM\_WARNING: [chars]

**説明** プラットフォームの警告

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PLATFORM-5

**エラー メッセージ** PLATFORM-5-FAN\_DETECT: Fan module [dec] (Serial number [chars]) [chars] detected

**説明** ファン モジュールが検出されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-5-FAN\_STATUS: Fan module [dec] (Serial number [chars]) [chars] current-status is [chars]

**説明** ファン モジュールはステータスを変更しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-5-FEX\_FAN\_DETECT: Fex [dec] Fan Module [dec] detected

**説明** FEX ファン モジュールが検出されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-5-FEX\_FAN\_REMOVE: Fex [dec] Fan Module [dec] removed

**説明** FEX ファン モジュールが取り外されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-5-FEX\_PS\_FOUND: Fex [dec] Power Supply [dec] found (Serial number [chars])

**説明** FEX 電源装置が見つかりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-5-FEX\_PS\_REMOVE: Fex [dec] Power Supply [dec] removed (Serial number [chars])

**説明** FEX 電源装置が取り外されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-5-MOD\_STATUS: [chars] current-status is [chars]

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールがステータスを変更しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-5-PFM\_NOTICE: [chars]

**説明** プラットフォームの注意

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-5-PS\_FOUND: Power supply [dec] found (Serial number [chars])

**説明** 電源装置が検出されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-5-PS\_STATUS: PowerSupply [dec] current-status is [chars] [chars]

**説明** スロット [decimal digit] のモジュールがステータスを変更しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PLATFORM-5-XBAR\_PWRDN: Xbar [dec] powered down (Serial number [chars])

**説明** スロット [decimal digit] の xbar の電源が切れました。

**推奨処置** エラーによりモジュールの電源が切れた可能性がある場合は、show module xbar、show platform internal all module [decimal digit]、および show module internal all module [decimal digit] を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** PLATFORM-5-XBAR\_PWRUP: Xbar [dec] powered up (Serial number [chars])

**説明** スロット [decimal digit] の xbar に電源が投入されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PLATFORM-6

**エラー メッセージ** PLATFORM-6-PFM\_INFO: [chars]

**説明** プラットフォーム情報

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



## PLATFORM-7

**エラー メッセージ** PLATFORM-7-PFM\_CLOCK\_UPD\_FAIL: Clock update failed due to context-switch delay of [dec] msec

**説明** システムは [decimal digit] 秒以内にシャットダウンされます。

**推奨処置** show env temperature を実行して、詳細情報を収集してください。

## PLOG\_SUP メッセージ

ここでは、PLOG\_SUP メッセージについて説明します。

### PLOG\_SUP-4

**エラー メッセージ** PLOG\_SUP-4-PLOG\_SUP\_EXIT: Persistent Logger encountered an error [dec].

**説明** 永続的なロガーでエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PLOG メッセージ

ここでは、PLOG メッセージについて説明します。

### PLOG-4

**エラー メッセージ** PLOG-4-PLOG\_LC\_EXIT: Persistent Logger encountered an error [dec]

**説明** 永続的なロガーでエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PONG メッセージ

ここでは、PONG メッセージについて説明します。

## PONG-5

**エラー メッセージ** PONG-5-PONG\_DISABLED: Pong Manager disabled

**説明** PONG サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PONG-5-PONG\_ENABLED: Pong Manager enabled

**説明** PONG サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PONG-5-PONG\_INJECTED: Pong packet injected

**説明** PONG パケットが挿入されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PORT-CHANNEL メッセージ

ここでは、PORT-CHANNEL メッセージについて説明します。

### PORT-CHANNEL-1

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-1-LC\_CFG\_FAILURE: configuring module [dec] failed [[chars]]

**説明** モジュール コンフィギュレーションが失敗しました

**推奨処置** モジュールが自動的にリセットされます

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-1-MALLOC\_FAILED: cannot allocate memory (size [dec])

**説明** メモリが不足しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-1-MAP\_PARAM\_FAILURE: mapping parameter failed for [chars] [[chars]]

**説明** パラメータ マッピングが失敗しました

**推奨処置** 指定したサービスが不正な動作をしています。ステータスを確認してください

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-1-MCAST\_SEND\_FAILURE: failed to send multicast [chars]: [chars]

**説明** 一部のモジュールがダウンしたため（通常）、すべてのモジュールにマルチキャストメッセージを送信できませんでした

**推奨処置** 整合性を確認するために show port-channel consistency を実行します

## PORT-CHANNEL-2

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-2-AUTO\_CREATE\_DISABLED: [chars] has been deprecated; [chars] [chars]

**説明** ポート チャネルの自動作成は廃止され、ディセーブルになりました

**推奨処置** port-channel <n> を実行して、自動作成されたチャネルを永続的なチャネルに変換します

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-2-RESET\_MODULE: reset module [dec] for not responding or returning error

**説明** モジュールが応答しない、またはエラーを返したためリセットされました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PORT-CHANNEL-3

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-3-COMPAT\_CHECK\_FAILURE: [chars] is not compatible

**説明** ポートをポート チャネルに追加するときに互換性チェックが失敗しました

**推奨処置** ポートをポート チャネルに追加中に互換性パラメータが一致することを確認するか、force オプションを使用します

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-3-GENERAL\_ERROR: [chars]

**説明** 一般的なエラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-3-LC\_CFG\_TIMEOUT\_ENTRY\_PORT\_ERR\_DISABLE: Failed to send LC config due to timeout, Port [chars] Err disabled

**説明** lc\_config メッセージの送信に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-3-LC\_CFG\_UCAST\_FAILED\_PORT\_ERR\_DISABLE: Failed to send LC config unicast msg, Port [chars] Err disabled

**説明** lc\_config ユニキャスト メッセージの送信に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-3-LC\_CFG\_UCAST\_SEND\_FAILURE: Failed to send LC config Unicast msg to slot [dec] node [hex] sap [dec]: [chars]. Resetting LineCard

**説明** lc\_config ユニキャスト メッセージの送信に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-3-MSG\_SEND\_FAILURE: failed to send [chars] to sap [dec]: [chars]

**説明** メッセージの送信に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-3-PORT\_CHANNEL\_NOT\_FOUND: [chars] is not found

**説明** データベースにポート チャネルが見つかりません。これは、外部コンポーネントとの不整合を示しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-3-TIMEOUT: timed out after [dec] seconds [type [chars], state [chars]]

**説明** 一部の操作がタイムアウトしました

**推奨処置** すべてのモジュールの接続および整合性を確認するために show port-channel consistency を実行します

## PORT-CHANNEL-4

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-4-PORT\_CFG\_DELETED: [chars] removed from [chars]

**説明** 異なるモジュールが挿入されたか、モジュール設定が消去されたため、ポートがポートチャネルから削除されました

**推奨処置** ポートチャネルから一部のポートが失われました。同じポートチャネルに新しいモジュールのポートを追加するかどうかを確認します。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-4-PORT\_INDIVIDUAL: port [chars] is operationally individual

**説明** ポートは、ポート チャネルの一部としてローカルまたはリモートで設定されていても、個別リンクとして動作しています

**推奨処置** ポート設定をローカルおよびリモートで確認して、ポートがポート チャネルの一部として動作できることを確認します

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-4-PORT\_NOT\_FOUND: port [chars] is not part of port-channel

**説明** ポート チャネル データベースにポートが見つかりません。これは、外部コンポーネントとの不整合を示しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-4-RACE\_WARN: [chars]

**説明** レース コンディションの警告

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-4-UNEXPECTED\_RESPONSE: unexpected response [chars] from [chars]

**説明** 予期しない応答を受信し、廃棄しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PORT-CHANNEL-5

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-5-AUTO\_CREATE\_FAILURE: [chars] [chars]

**説明** ポートの自動作成プロセスが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-5-CREATED: [chars] created

**説明** ポート チャネルが作成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-5-DELETED: [chars] deleted

**説明** ポート チャネルが削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-5-FOP\_CHANGED: [chars]: first operational port changed from [chars] to [chars]

**説明** ポート チャンネルの最初の動作ポートが変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-5-MAX\_CHANNEL\_DISALLOWED: Module failed to come online because port channel interface <port-channel number

**説明** スイッチ上で 128 より大きいポート チャンネル番号が設定されています

**推奨処置** ポート チャンネル インターフェイス <port-channel interface> の設定を削除します

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-5-PORT\_ADDED: [chars] added to [chars]

**説明** ポートがポート チャンネルに追加されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-5-PORT\_DOWN: [chars]: [chars] is down

**説明** ポートはポート チャンネルでダウンしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-5-PORT\_REMOVED: [chars] removed from [chars]

**説明** ポートがポート チャンネルから削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-5-PORT\_UP: [chars]: [chars] is up

**説明** ポートがポート チャンネルでアップ状態になりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PORT-CHANNEL-6

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-6-RESYNC: resyncing [chars] with all modules

**説明** エラーまたはスイッチオーバー後にモジュールをスーパーバイザと再同期します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PORT-CHANNEL-7

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-7-GSYNC\_DONE: global synchronization is done

**説明** ポート チャネル マネージャはグローバル同期を終了しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-7-GSYNC\_REQ: requesting global synchronization

**説明** ポート チャネル マネージャはアクティブ スーパーバイザからグローバル同期を要求しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-7-START\_ACTIVE: started in active mode

**説明** ポート チャネル マネージャがアクティブ モードで起動しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-7-START\_DEFAULT: started with default configuration

**説明** ポート チャネル マネージャは、デフォルト設定で起動しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-7-START\_STANDBY: started in standby mode

**説明** ポート チャネル マネージャはスタンバイ モードで起動しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-7-START\_STATEFUL: started statefully

**説明** ポート チャネル マネージャは実行コンフィギュレーションで起動しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-CHANNEL-7-START\_STATELESS: started statelessly

**説明** ポート チャネル マネージャはスタートアップ コンフィギュレーションが起動しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PORT-PROFILE メッセージ

ここでは、PORT-PROFILE メッセージについて説明します。

### PORT-PROFILE-2

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-2-IF\_REFRESH\_FAILED: Interface Database Refresh failed for [chars]

**説明** インターフェイスのデータベース リフレッシュが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### PORT-PROFILE-3

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-3-ALLOC\_FAILED: Failed in File:[chars] Line:[dec] for type [dec] size [dec]

**説明** SDM プロセスは、ファイル [chars] の行 [dec] でサイズ [dec] のメモリ タイプ [dec] のヒープメモリを割り当てることができませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-3-ASSERTION\_FAILED: Failed in File:[chars] Line:[dec]

**説明** ファイル [chars] の行 [dec] で PPM プロセスのアサーションに失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-3-CREATE\_IF\_FAILED: Running-config collection Failed for intf range [chars]

**説明** 実行コンフィギュレーションの収集が失敗しました : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-3-IF\_APPLY\_FAILED: Config Apply Failed

**説明** 設定の適用に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-3-INTERFACE\_NO\_SHUTDOWN\_FAILED: Interface no shutdown failed for [chars] after profile re-inherit

**説明** プロファイルの再継承後にインターフェイスを開くことができませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-3-INTERFACE\_SHUTDOWN\_FAILED: Interface shutdown failed for [chars] after failure to apply commands

**説明** コマンドの適用の失敗後にインターフェイスをシャットダウンできませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-3-PROFILE\_CREATE\_FAILED: Port-profile [chars] creation failed with error "[chars]"

**説明** [chars] でポート プロファイル : [chars] の作成に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-3-PROFILE\_DEINHERIT\_FAILED: Port-profile [chars] de-inherit failed with error [chars] on [chars]

**説明** [chars] で [chars] によりポート プロファイル : [chars] の継承解除に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-3-PROFILE\_DELETE\_FAILED: Port-profile [chars] is deletion failed with error "[chars]"

**説明** [chars] でポート プロファイル : [chars] の削除に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-3-PROFILE\_DISABLE\_FAILED: Port-profile [chars] disable failed with error "[chars]"

**説明** [chars] でポート プロファイル : [chars] のディセーブル化に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-3-PROFILE\_ENABLE\_FAILED: Port-profile [chars] enable failed with error "[chars]"

**説明** [chars] でポート プロファイル : [chars] のイネーブル化に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-3-PROFILE\_INHERIT\_FAILED: Port-profile [chars] inherit failed with error [chars] on [chars]

**説明** [chars] で [chars] によりポート プロファイル : [chars] の継承に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PORT-PROFILE-6

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-6-PROFILE\_CREATED: Port-profile [chars] is created successfully

**説明** ポート プロファイル : [chars] が作成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-6-PROFILE\_DEINHERITED: Port-profile [chars] is de-inherited successfully on [chars]

**説明** [chars] でポート プロファイル : [chars] の継承が解除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-6-PROFILE\_DELETED: Port-profile [chars] is deleted successfully

**説明** ポート プロファイル : [chars] が削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-6-PROFILE\_DISABLED: Port-profile [chars] is disabled successfully

**説明** ポート プロファイル : [chars] がディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-6-PROFILE\_ENABLED: Port-profile [chars] is enabled successfully

**説明** ポート プロファイル : [chars] がイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-PROFILE-6-PROFILE\_INHERITED: Port-profile [chars] is inherited successfully on [chars]

**説明** [chars] でポート プロファイル : [chars] が継承されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PORT-RESOURCES メッセージ

ここでは、PORT-RESOURCES メッセージについて説明します。

### PORT-RESOURCES-3

**エラー メッセージ** PORT-RESOURCES-3-PRM\_MSG\_SEND\_FAILURE: failed to send [chars] to sap [dec]: [chars]

**説明** メッセージの送信に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### PORT-RESOURCES-5

**エラー メッセージ** PORT-RESOURCES-5-INVALID\_PORT\_ACTIV\_PKG\_LICENSE\_FILE\_INSTALLED: Invalid on demand port activation license file is installed for module [dec] (number of port licenses = [dec])

**説明** インターフェイスはインストール中にポート アクティベーション ライセンスを取得できないことがあります

**推奨処置** 有効なポート アクティベーション ライセンス ファイルをインストールします

## PORT-SECURITY メッセージ

ここでは、PORT-SECURITY メッセージについて説明します。

### PORT-SECURITY-2

**エラー メッセージ** PORT-SECURITY-2-ALLOC\_FAILED: Memory allocation failed for size:[dec] for [chars]

**説明** [chars] のサイズ [dec] のメモリ割り当てが失敗しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** PORT-SECURITY-2-FEATURE\_DISABLED: Feature [chars] disabled due to [chars]

**説明** 機能 [chars] は使用できず、ディセーブルになります

**推奨処置** 正しいライセンスをインストールし、再度イネーブルにしてください

## PORT-SECURITY-3

**エラー メッセージ** PORT-SECURITY-3-BINDING\_CONFLICT: [chars]

**説明** ログイン済みデバイスは、PSM のアクティブ バインディング設定と矛盾しています。  
[chars] はログイン エンティティ、インターフェイスの WWN を示します

**推奨処置** ポートセキュリティのために、アクティブ化で自動学習機能を使用してこれを防ぐことができます。この違反デバイスまたはスイッチはログアウトされます

**エラー メッセージ** PORT-SECURITY-3-BINDING\_VIOLATION: [chars]

**説明** PSM バインディング設定に違反するログインが行われました。[chars] はログイン エンティティの WWN です

**推奨処置** PSM のアクティブ化されたデータベースのエントリだけログインできます。設定を変更し、再びアクティブ化します

**エラー メッセージ** PORT-SECURITY-3-CFS\_NOTIF\_ERR: [chars]

**説明** CFS 通知の処理中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの実際の理由を示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** PORT-SECURITY-3-DB\_ERR: [chars]

**説明** PSM データベース操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** PORT-SECURITY-3-EFMD\_FC2\_OPER\_FAILED: [chars]

**説明** EFMD fc2 操作が失敗しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** PORT-SECURITY-3-EFMD\_INIT\_FAILED: [chars]

**説明** EFMD の初期化が失敗しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** PORT-SECURITY-3-EFMD\_MERGE\_UNKNOWN\_FORMAT: [chars]

**説明** 破損した EFMD 要求パケットを受信しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** PORT-SECURITY-3-INIT\_FAIL: [chars]

**説明** PSM の初期化中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの理由を示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** PORT-SECURITY-3-LEARNT\_BINDING\_CONFLICT: [chars]

**説明** アクティブ化中に学習されたログイン済みデバイスは、PSM のアクティブ バインディング設定と矛盾しています。[chars] はログイン エンティティ、インターフェイスの WWN を示します

**推奨処置** アクティブ データベースをコンフィギュレーション データベースにコピーし、再度アクティブ化します。これを行わないと、後でそのインターフェイスで予期しないログイン拒否が発生する可能性があります。

**エラー メッセージ** PORT-SECURITY-3-MTS\_ERR: [chars]

**説明** MTS メッセージの処理でエラーが発生しました。[chars] は、発生したエラーを示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** PORT-SECURITY-3-PSS\_ERR: [chars]

**説明** PSM PSS 操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの原因となった PSS 操作を示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** PORT-SECURITY-3-PSS\_VER\_FAIL: PSS file [chars] has version [dec].[dec].[dec], expected version [dec].[dec].[dec]

**説明** PSS バージョンで不一致が発生しました。[chars] は PSS サービス、[dec].[dec].[dec] は現在のバージョン番号、[dec].[dec].[dec] は予想されるバージョンを示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## PORT-SECURITY-4

**エラー メッセージ** PORT-SECURITY-4-ACTIVATION\_FAIL: [chars]

**説明** [chars] が原因でバインディングのアクティブ化に失敗しました

**推奨処置** エラーを修正し、再アクティブ化します

## PORT-SECURITY-6

**エラー メッセージ** PORT-SECURITY-6-INFO: [chars]

**説明** PSM に影響するイベントが発生しました。[chars] はイベントを示します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PORT メッセージ

ここでは、PORT メッセージについて説明します。

### PORT-2

**エラー メッセージ** PORT-2-IF\_DOWN\_ERROR\_DISABLED: Interface [chars] is down (Error disabled) [chars] [chars]

**説明** インターフェイスの設定中にエラーが発生しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** show port internal all interface [char] コマンドを使用して、失敗したインターフェイスの詳細情報を収集します。ほとんどの場合、インターフェイスで「config terminal」、「interface [char]」、「shutdown」、「no shutdown」を使用するか、光ファイバ ケーブルを抜き差しすることで回復できます

**エラー メッセージ** PORT-2-IF\_DOWN\_LINK\_FAILURE\_CRIT: Interface [chars] is down (Link failure)

**説明** 物理リンクがダウンしました

**推奨処置** ケーブルが接続され、リモート エンドがシャットダウンされていないことを確認します

## PORT-3

**エラー メッセージ** PORT-3-IF\_SFP\_ALARM: Interface [chars], [chars] [chars] [chars]

**説明** トランシーバ モジュールでアラームが発生しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** show interface transceiver details を実行して、詳細情報を取得してください

**エラー メッセージ** PORT-3-IF\_TRANSCEIVER\_READ\_ERROR: Transceiver read error for interface [chars] [chars] [chars]

**説明** トランシーバの EEPROM の読み取りに失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** SFP を取り外し、再度挿入します。問題が解決しない場合は、show interface transceiver コマンドを使用して、トランシーバがサポートされているかどうかを確認します。カスタマー サポートに連絡して、この状況を解消してください

**エラー メッセージ** PORT-3-IF\_UNSUPPORTED\_TRANSCEIVER: Transceiver for interface [chars] is not supported

**説明** トランシーバは、認定されたベンダーのものではありません

**推奨処置** このコマンドは、使用するトランシーバを特定します: show interface transceiver。承認されたトランシーバ ベンダーのリストについては、カスタマー サポートに連絡してください

## PORT-4

**エラー メッセージ** PORT-4-IF\_NON\_QUALIFIED\_TRANSCEIVER: Non-qualified transceiver on interface [chars] was detected

**説明** 表示されたインターフェイスのトランシーバは、このプラットフォームでこのソフトウェア リリース用に認定されていません

**推奨処置** モジュールをサポートされているトランシーバに交換します。プラットフォームのトランシーバ認定の詳細情報を取得するには、Cisco TAC にお問い合わせください

**エラー メッセージ** PORT-4-IF\_SFP\_CLK\_RATE\_ERROR: SFP clock rate error for interface [chars] [chars] [chars]

**説明** SFP のクロック レートが一致しません/失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** SFP を取り外し、別の周波数タイプの新しい SFP を挿入します。問題が解決しない場合は、`show interface transceiver` コマンドを使用して、トランシーバがサポートされているかどうかを確認します。カスタマー サポートに連絡して、この状況を解消してください

**エラー メッセージ** PORT-4-IF\_SFP\_WARNING: Interface [chars], [chars] [chars] [chars]

**説明** トランシーバ モジュールで警告が発生しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** `show interface transceiver details` を実行して、詳細情報を取得してください

**エラー メッセージ** PORT-4-IF\_TRUSTSEC\_VIOLATION: Interface [chars] encountered port security violation [chars] [chars]

**説明** ポートでポートセキュリティ違反が検出されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** インターフェイスでポートセキュリティ設定を確認します

## PORT-5

**エラー メッセージ** PORT-5-EC\_DISABLED\_AS\_LICENSE\_NOT\_PRESENT: Extended credit feature has been disabled as Enterprise Package license could not be checked out

**説明** エンタープライズ パッケージ ライセンスがないため、拡張クレジット機能は、スタートアップ コンフィギュレーションにある場合でもディセーブルになりました

**推奨処置** エンタープライズ パッケージ ライセンスをインストールして拡張クレジット機能を再度イネーブルにします

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_BRINGUP\_ALLOWED\_FCOT\_CHECKSUM\_ERR: Interface [chars] is allowed to come up even with SFP checksum error [chars] [chars]

**説明** このインターフェイスの SFP チェックサムが失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** このインターフェイスの SFP を交換してください



**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_BRINGUP\_FAILED\_ALL\_ZERO\_PEER\_WWN\_RCVD: Interface [chars], is not allowed to come up (received as all zeros wwn from peer [chars]) [chars]

**説明** ピア インターフェイスの設定を確認します。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_BRINGUP\_NOT\_ALLOWED\_PORT\_CONFIG\_FAILURE: Interface [chars] is not allowed to be operational due to port config failure for reason: [chars] ([hex]) [chars] [chars]

**説明** インターフェイスの設定を確認します。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 現在の使用可能なハードウェア機能でインターフェイスの設定を変更してみてください

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ADMIN\_DOWN: Interface [chars] is down (Administratively down) [chars] [chars]

**説明** インターフェイスが管理上のダウン状態に設定されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 次のコマンドを実行してインターフェイスを起動します: config terminal、interface [char]、no shutdown

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_BIT\_ERR\_RT\_THRES\_EXCEEDED: Interface [chars] is down (Error disabled - bit error rate too high) [chars] [chars]

**説明** ポートは接続しているデバイスから受信したフレームに高すぎるビットエラー レートを検出しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 接続されているデバイスを確認し、必要に応じて交換します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_BUNDLE\_MISCFG: Interface [chars] is down (Isolation due to channel mis-configuration on local or remote switch) [chars] [chars]

**説明** リンク上の一方のポートがポート チャネルの一部ですが、他方のポートはポート チャネルの一部ではありません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** メンバー ポートをポート チャネルに対して追加または削除する間に、リンク上の両方のポートを追加または削除する必要があります。両方が追加/削除されるまで、操作はどちらのポートでも実行されません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_CFG\_CHANGE: Interface [chars] is down(Config change) [chars] [chars]

**説明** 再設定により、FCIP インターフェイスが一時的にダウンしました。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_CHANNEL\_ADMIN\_DOWN: Interface [chars] is down (Channel admin down) [chars] [chars]

**説明** このインターフェイスはポート チャンネルに属し、ポート チャンネルが管理上のダウン状態に設定されています。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** ポートが属しているポート チャンネル インターフェイスで次のコマンドを実行して、インターフェイスを起動します: 「config terminal」、「interface [char]」、「shutdown」、「no shutdown」

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_CHANNEL\_MEMBERSHIP\_UPDATE\_IN\_PROGRESS: Interface [chars] is down (Channel membership update in progress) [chars] [chars]

**説明** インターフェイスがポート チャンネルに属し、ポート チャンネルの設定中にインターフェイスで設定が試行されています。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 設定を再試行します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_DENIED\_DUE\_TO\_PORT\_BINDING: Interface [chars] is down(Suspended due to port binding) [chars] [chars]

**説明** F ポートはポート バインディングによって拒否されているため、中断されました。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** ポート バインディング データベースをチェックして、ホスト ポートのログインを許可してください。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_DOMAIN\_ADDR\_ASSIGN\_FAILURE\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to domain id assignment failure) [chars] [chars]

**説明** ドメインの割り当て中に障害が原因で隔離されました。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_DOMAIN\_ID\_MISMATCH\_ISOLATION: Interface [chars] is isolated (configured fcdomain ID is different from runtime config) [chars] [chars]

**説明** ランタイム fcdomain ID は、スタティックに設定された fcdomain ID と一致しません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** fcdomain ID 設定がランタイム設定と一致することを確認します。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_DOMAIN\_INVALID\_RCF\_RECEIVED: Interface [chars] is down (Isolation due to invalid fabric reconfiguration) [chars] [chars]

**説明** 無効な Reconfigure Fabric (RCF) が受信されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_DOMAIN\_MANAGER\_DISABLED: Interface [chars] is down (Isolation due to domain manager disabled) [chars] [chars]

**説明** ドメイン マネージャがディセーブルになっているため隔離されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_DOMAIN\_MAX\_RETRANSMISSION\_FAILURE: Interface [chars] is down (Isolation due to domain manager other side not responding) [chars] [chars]

**説明** リモート エンドのドメイン マネージャが応答しません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_DOMAIN\_NOT\_ALLOWED\_ISOLATION: Interface [chars] is isolated (domain not allowed) [chars] [chars]

**説明** リンク上の VSAN をマージするのに十分な許可ドメインがありません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** すべての割り当て済みドメイン ID が、リンクの両端の設定済み許可ドメインにあることを確認します。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_DOMAIN\_OTHER\_SIDE\_EPORT\_ISOLATED: Interface [chars] is down (Isolation due to domain other side eport isolated) [chars] [chars]

**説明** リモート エンドが隔離されているため、このインターフェイスを隔離しています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_DOMAIN\_OVERLAP\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to domain overlap) [chars] [chars]

**説明** ドメインの重複が原因で隔離されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_DPVM\_VSAN\_NOT\_FOUND: Interface [chars] is down (dynamic vsan not present) [chars] [chars]

**説明** 指定したダイナミック VSAN がこのスイッチに設定されていません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** ダイナミック VSAN を設定します。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_DPVM\_VSAN\_SUSPENDED: Interface [chars] is down (dynamic vsan in suspended state) [chars] [chars]

**説明** 指定したダイナミック VSAN が中断状態です。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** ダイナミック VSAN の中断を解除します。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ELP\_FAILURE\_ISOLATION\_CLASSF\_PARAM\_ERR: Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: class F param error) [chars] [chars]

**説明** ELP はクラス F パラメータ エラーによりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再実行します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ELP\_FAILURE\_ISOLATION\_CLASSN\_PARAM\_ERR:  
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: class N param error)  
[chars] [chars]

**説明** ELP はクラス N パラメータ エラーによりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再試行します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ELP\_FAILURE\_ISOLATION\_INVALID\_PAYLOAD\_SIZE:  
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: invalid payload size)

**説明** ELP は無効なペイロード サイズによりインターフェイスで失敗しました

**推奨処置** 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再試行します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ELP\_FAILURE\_ISOLATION\_INVALID\_PORT\_NAME:  
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: invalid port name) [chars]  
[chars]

**説明** ELP は無効なポート名によりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再試行します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ELP\_FAILURE\_ISOLATION\_INVALID\_SWITCH\_NAME:  
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: invalid switch name)  
[chars] [chars]

**説明** ELP は無効なスイッチ名によりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再試行します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ELP\_FAILURE\_ISOLATION\_INVALID\_TX\_BBCREDIT:  
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: loopback detected)  
[chars] [chars]

**説明** ELP はループバック接続の検出によりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 別のスイッチのポートに接続し、再試行します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ELP\_FAILURE\_ISOLATION\_LOOPBACK\_DETECTED:  
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: invalid transmit B2B  
credit) [chars] [chars]

**説明** ELP は無効な送信 B2B クレジットによりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再試行します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ELP\_FAILURE\_ISOLATION\_RATOV\_EDTOV\_MISMATCH:  
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: R\_A\_TOV or E\_D\_TOV  
mismatch) [chars] [chars]

**説明** ELP は R\_A\_TOV または E\_D\_TOV の不一致によりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** R\_A\_TOV および E\_D\_TOV 値を正しく設定して、再試行します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ELP\_FAILURE\_ISOLATION\_REVISION\_MISMATCH:  
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: revision mismatch)  
[chars] [chars]

**説明** ELP はリビジョンの不一致によりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再試行します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ELP\_FAILURE\_ISOLATION\_UNKNOWN\_FLOW\_CTL\_CODE:  
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: invalid flow control code)  
[chars] [chars]

**説明** ELP は無効なフロー制御コードによりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再試行します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ELP\_FAILURE\_ISOLATION\_UNKNOWN\_FLOW\_CTL\_PARAM:  
Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure: invalid flow control  
param) [chars] [chars]

**説明** ELP は無効なフロー制御パラメータによりインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 接続されたスイッチポートを正しく設定し、再試行します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ELP\_FAILURE\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to ELP failure) [chars] [chars]

**説明** ELP はインターフェイスで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** show port internal info の出力の ELP failure reason フィールドを確認します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_EPP\_FAILURE: Interface [chars] is down (Error Disabled - EPP Failure) [chars] [chars]

**説明** トランク プロトコルが失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** show port internal event-history msgs を実行してトランク プロトコルのやり取りを表示し、失敗の原因を特定します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ESC\_FAILURE\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to ESC failure) [chars] [chars]

**説明** ESC がインターフェイス上で失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** show port internal event-history の出力を表示し、ESC プロトコルのやり取りから失敗の状況を確認します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ETH\_IF\_DOWN: Interface [chars] is down(Tunnel port src interface down) [chars] [chars]

**説明** FCIP インターフェイスがバインドされているイーサネット リンクがダウンしています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** イーサネット ケーブルが接続され、インターフェイスが管理上イネーブルになっていることを確認します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ETH\_LINK\_DOWN: Interface [chars] is down(Tunnel port src interface link down) [chars] [chars]

**説明** FCIP インターフェイスがバインドされているイーサネット リンクがダウンしています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** イーサネット ケーブルが接続され、リモート エンドもアクティブであることを確認します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_FABRIC\_BIND\_FAILURE: Interface [chars] is down (Isolation due to fabric bind failure) [chars] [chars]

**説明** ファブリック バインディングがこのポートで失敗しました。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** ファブリック バインディング データベースをチェックして、リモート ポートがこのポートに接続できることを確認してください

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_FCOT\_NOT\_PRESENT: Interface [chars] is down (FCOT not present) [chars] [chars]

**説明** FCOT が削除されました。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** FCOT を挿入します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_FCOT\_REMOVED: Interface [chars] is down (FCOT has been removed) [chars] [chars]

**説明** FCOT が削除されました。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** FCOT を挿入します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_FCOT\_VENDOR\_NOT\_SUPPORTED: Interface [chars] is down (Error disabled - FCOT vendor not supported) [chars] [chars]

**説明** 挿入された FCOT はサポートされていません。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 承認されたトランシーバ ベンダーのリストについては、カスタマー サポートに連絡してください

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_FCSP\_AUTHENT\_FAILURE: Interface [chars] is down (FC-SP authentication failure) [chars] [chars]

**説明** ポートはピアとの FC-SP 認証に失敗しました。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** FC-SP 設定を確認してください。



**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_FICON\_BEING\_ENABLED: Interface [chars] is down(FICON being enabled) [chars] [chars]

**説明** FICON はポートでイネーブルになっています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** お待ちください... これには少し時間がかかる場合があります

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_FICON\_NOT\_ENABLED: Interface [chars] is down(Error disabled - FICON not enabled) [chars] [chars]

**説明** ポートで FICON がイネーブル化されていません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** ポート上で FICON をイネーブルにしてください

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_FICON\_VSAN\_DOWN: Interface [chars] is down(FICON vsan down) [chars] [chars]

**説明** このポートのポート VSAN で FICON をイネーブルにしています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** これは中間状態であり、ポートのポート VSAN を FICON VSAN としてイネーブルにしています。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_HW\_FAILURE: Interface [chars] is down (Hardware Failure) [chars] [chars]

**説明** モジュール ハードウェアが故障しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** show module internal all module コマンドを使用して障害が発生したモジュールに関する詳細を収集します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_INACTIVE: Interface [chars] is down (Inactive) [chars] [chars]

**説明** ポート VSAN が中断または削除されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** インターフェイスに新しいアクティブ ポート VSAN を割り当てます

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_INCOMPATIBLE\_ADMIN\_MODE: Interface [chars] is down (Error disabled - Incompatible admin port mode) [chars] [chars]

**説明** 設定されたモードはこのインターフェイスではサポートされていません。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** show port internal info を実行して、このインターフェイスでサポートされているモードを確認します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_INCOMPATIBLE\_ADMIN\_RXBBCREDIT: Interface [chars] is down (Error disabled - Incompatible admin port rxbbcredit) [chars] [chars]

**説明** 設定されている受信 B2B クレジット サイズはサポートされません。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** show port internal info から、許可されている受信 B2B クレジット サイズを取得します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_INCOMPATIBLE\_ADMIN\_RXBUFSIZE: Interface [chars] is down (Error disabled - Incompatible admin port rxbufsize) [chars] [chars]

**説明** 設定されている受信バッファ サイズはサポートされません。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** show port internal info から、許可されている受信バッファ サイズを取得します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_INCOMPATIBLE\_ADMIN\_SPEED: Interface [chars] is down (Error disabled - Incompatible admin port speed) [chars] [chars]

**説明** 設定されている速度は、このインターフェイスではサポートされていません。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** show port internal info を実行して、このインターフェイスでサポートされている速度の範囲を確認します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_INITIALIZING: Interface [chars] is down (Initializing) [chars] [chars]

**説明** インターフェイスは稼働処理中です。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** インターフェイスがこの状態のまましばらく経過している場合は、show port internal event-history の出力を確認して、何を待機しているかを調べます

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_INTERFACE\_REMOVED: Interface [chars] is down (Interface removed) [chars] [chars]

**説明** インターフェイスが削除されました。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_INVALID\_ATTACHMENT: Interface [chars] is down(Invalid attachment) [chars] [chars]

**説明** ピア ポートに、互換性のあるセキュリティ属性はありません。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** ピア ポートにローカル ポートと互換性のあるセキュリティ属性があることを確認します。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_INVALID\_CONFIG: Interface [chars] is down(Error disabled - Possible PortChannel misconfiguration) [chars] [chars]

**説明** ローカル ポートとピア ポートに、ポート チャンネル メンバーシップの設定ミスがあります。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** ローカルポートとピアポートの両方が同じポートチャンネルの両方のメンバーであるか、または両方がポート チャンネルのメンバーでないことを確認します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_INVALID\_FABRIC\_BINDING: Interface [chars] is down(Invalid fabric binding exchange) [chars] [chars]

**説明** ファブリック バインディングが失敗しました。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** ファブリック バインディング データベースをチェックしてください

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_LINK\_FAILURE: Interface [chars] is down (Link failure [chars]) [chars] [chars]

**説明** 物理リンクがダウンしました。(ポートがポート チャンネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** ケーブルが接続され、リモート エンドがシャットダウンされていないことを確認します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_LOCALLY\_DISRUPTIVE\_RECONFIGURATION: Interface [chars] is down (fcdomain applied a locally disruptive reconfiguration) [chars] [chars]

**説明** Fcdomain はローカルで中断を伴う再設定を適用しました(ローカルドメインが無効になりました)。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_LOOPBACK\_DIAG\_FAILURE: Interface [chars] is down (Diag failure) [chars] [chars]

**説明** 診断がインターフェイス上で失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** モジュールに接続するための `attach module` コマンドを使用して、失敗したインターフェイスに関する詳細情報を収集します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_LOOPBACK\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to port loopback to same switch) [chars] [chars]

**説明** インターフェイスは、同じスイッチ上の別のインターフェイスにループバックされています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** このインターフェイスの接続を確認し、別のスイッチに接続されていることを確認します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_MODULE\_REMOVED: Interface [chars] is down (module removed) [chars] [chars]

**説明** モジュールを取り外したため、インターフェイスがダウンしています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_NONE: Interface [chars] is down (None) [chars] [chars]

**説明** インターフェイスがダウンしている明確な理由はありません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** `show port internal all interface [char]` コマンドを使用してポートに関する詳細情報を収集して、ダウンの理由を特定します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_NON\_PARTICIPATING: Interface [chars] is down (Non participating) [chars] [chars]

**説明** ループポートが非参加モードになりました。(ポートがポートチャネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_NOS\_RCVD: Interface [chars] is down (NOS received) [chars] [chars]

**説明** 物理リンクがダウンしました。(ポートがポートチャネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** ケーブルが接続され、リモートエンドがシャットダウンされていないことを確認します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_NO\_TRUNK\_OPER\_VSANS\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to no common vsans with peer on trunk) [chars] [chars]

**説明** ピアポートで起動する共通の VSAN が存在しないため、トランクポートは隔離されました。(ポートがポートチャネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 共通の VSAN が設定され、ポート間で起動できることを確認してください。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_OFFLINE: Interface [chars] is down (Offline) [chars] [chars]

**説明** インターフェイスがオフライン状態になりました。(ポートがポートチャネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_OHMS\_EXTERNAL\_LB\_TEST: Interface [chars] is down (Loopback test) [chars] [chars]

**説明** ループバックテスト。(ポートがポートチャネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** お待ちください... これには少し時間がかかる場合があります

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_OLS\_RCVD: Interface [chars] is down (OLS received) [chars] [chars]

**説明** 物理リンクがダウンしました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** ケーブルが接続され、リモート エンドがシャットダウンされていないことを確認します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_PARENT\_ADMIN\_DOWN: Interface [chars] is down (Parent interface down) [chars] [chars]

**説明** 親インターフェイスがダウンしました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_PEER\_CLOSE: Interface [chars] is down(TCP conn. closed by peer) [chars] [chars]

**説明** このインターフェイスに接続された FCIP ピアが TCP 接続を切断しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** このコマンドは、この FCIP インターフェイスのピア IP アドレスを表示します: `show interface`。ピアが TCP 接続を切断した理由を確認します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_PEER\_RESET: Interface [chars] is down(TCP conn. reset by peer) [chars] [chars]

**説明** FCIP ピアへの TCP 接続がリセットされました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 次のコマンドは、ピアの IP アドレスおよびこの FCIP ピアへの接続に使用されたルートを表示します: `show interface`、`show ip route`。ピアが TCP 接続をリセットした理由を確認します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_PORT\_ACT\_LICENSE\_NOT\_AVAILABLE: Interface [chars] is not allowed to come up (port activation license not available [chars] [chars])

**説明** ポート アクティベーション ライセンスをこのポートに割り当てるか、または必要に応じて追加ポート アクティベーション ライセンスをインストールします。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_PORT\_BIND\_FAILURE: Interface [chars] is down(Isolation due to port bind failure) [chars] [chars]

**説明** ポート バインディングがこのポートで失敗しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** ポート バインディング データベースをチェックして、リモート ポートをこのポートに接続できることを確認してください

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_PORT\_BLOCKED: Interface [chars] is down(Port blocked due to FICON) [chars] [chars]

**説明** ポートは FICON 設定によってブロックされました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** FICON 設定のポートのブロックを解除してください。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_PORT\_CHANNEL\_MEMBERS\_DOWN: Interface [chars] is down (No operational members) [chars] [chars]

**説明** これは、ポート チャネル インターフェイスで、すべてのメンバーが動作を停止しています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 少なくとも 1 つのポート チャネル メンバーをイネーブルにします

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_PORT\_VSAN\_MISMATCH\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to port VSAN mismatch) [chars] [chars]

**説明** ローカルおよびリモートエンドの設定されたポート VSAN の不一致が原因で隔離されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されません)

**推奨処置** ローカルおよびリモート インターフェイスのポート VSAN を同じに設定し、shutdown と no shutdown を実行します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_RCF\_IN\_PROGRESS: Interface [chars] is down (RCF in progress) [chars] [chars]

**説明** 進行中の RCF があります。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_SOFTWARE\_FAILURE: Interface [chars] is down (Port software failure) [chars] [chars]

**説明** ポートのデータパスにサービスを提供するソフトウェアに障害が発生しました。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_SRC\_MOD\_NOT\_ONLINE: Interface [chars] is down(Tunnel source module not online) [chars] [chars]

**説明** この FCIP インターフェイスのトンネル送信元ポートを持つモジュールが完全にはオンラインではありません。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** トンネル送信元ポートを持つ任意のモジュールがオンラインになっています。モジュールステータスの検索には **show mod** を使用してください

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_SRC\_PORT\_NOT\_BOUND: Interface [chars] is down (Tunnel port src interface unbound) [chars] [chars]

**説明** トンネルポートの送信元インターフェイスがアンバインドされました。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_SRC\_PORT\_REMOVED: Interface [chars] is down(Tunnel src port removed) [chars] [chars]

**説明** この FCIP インターフェイスのトンネル送信元ポートが削除されました。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** バインドされたエンティティの IP アドレスと一致する IP アドレスを持つ送信元インターフェイスは削除されます。これは、通常、送信元インターフェイスが存在するモジュールが削除されたことが原因で発生します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_SUSPENDED\_BY\_MODE: Interface [chars] is down (Suspended due to incompatible mode) [chars] [chars]

**説明** このインターフェイスはポートチャンネルに属し、インターフェイスの動作モードはポートチャンネルのものと異なります。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** ポートチャンネルのモードおよびトランッキングモードを **auto** から変更し、インターフェイスのリモートエンドも同じポートチャンネルに属していることを確認します



**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_SUSPENDED\_BY\_SPEED: Interface [chars] is down (Suspended due to incompatible speed) [chars] [chars]

**説明** このインターフェイスはポート チャネルに属し、インターフェイスの速度はポート チャネルのものと異なります。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** ポート チャネルの速度を **auto** から変更し、インターフェイスのリモート エンドも同じポート チャネルに属していることを確認します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_SUSPENDED\_BY\_WWN: Interface [chars] is down (Suspended due to incompatible remote switch WWN) [chars] [chars]

**説明** このインターフェイスはポート チャネルに属し、インターフェイスのリモート スイッチ WWN はポート チャネルのものと異なります。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** このインターフェイスがポート チャネルの他のすべてのインターフェイスと同じリモート スイッチに接続されていることを確認します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_SUSPENDED: Interface [chars] is down (Suspended) [chars] [chars]

**説明** このインターフェイスはポート チャネルに属し、起動中にエラーが原因で中断しました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** ほとんどの場合、インターフェイスで「**config terminal**」、「**interface [char]**」、「**shutdown**」、「**no shutdown**」コマンドを使用して回復できます。これが再び発生した場合は、インターフェイスに対する「**show port internal all interface [char]**」の出力を取得します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_TCP\_KEEP\_ALIVE\_EXPIRED: Interface [chars] is down(TCP conn. closed - Keep alive expired) [chars] [chars]

**説明** FCIP ピアへの TCP セッションは、TCP キープ アライブが失われたために切断されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** これは、IP 接続の切断が原因である可能性があります。次のコマンドは、ピアの IP アドレスおよびこの FCIP ピアへの接続に使用されたルートを表示します：**show interface**、**show ip route**。コマンド **traceroute ipaddr** を使用して、ピアへの接続を確認するためにトレース ルートを実行してください

**エラーメッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_TCP\_MAX\_RETRANSMIT: Interface [chars] is down(TCP conn. closed - retransmit failure) [chars] [chars]

**説明** インターフェイスは、最大再送信エラーが原因でダウンしています。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** これは、IP 接続の切断が原因である可能性があります。次のコマンドは、ピアの IP アドレスおよびこの FCIP ピアへの接続に使用されたルートを表示します：**show interface**、**show ip route**。コマンド **traceroute ipaddr** を使用して、ピアへの接続を確認するためにトレースルートを実行してください

**エラーメッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_TCP\_PERSIST\_TIMER\_EXPIRED: Interface [chars] is down(TCP conn. closed - Persist timer expired) [chars] [chars]

**説明** TCP 持続タイマーが期限切れになったため、FCIP ピアへの TCP セッションが切断されました。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** これは、IP 接続の切断が原因である可能性があります。次のコマンドは、ピアの IP アドレスおよびこの FCIP ピアへの接続に使用されたルートを表示します：**show interface**、**show ip route**。コマンド **traceroute ipaddr** を使用して、ピアへの接続を確認するためにトレースルートを実行してください

**エラーメッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_TOO\_MANY\_INTR: Interface [chars] is down (Error disabled - too many interrupts) [chars] [chars]

**説明** ポートはハードウェアに多くの割り込みを受信しました。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 接続されているデバイスを確認し、必要に応じて交換します

**エラーメッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_TOO\_MANY\_INVALID\_FLOGIS: Interface [chars] is down(Suspended due to too many invalid flogis [chars] [chars])

**説明** ポートは多数の無効な FLOGI を受信したため中断しています。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** HBA をチェックし、ポートで **shut** に続けて **no shut** を実行してください。

**エラーメッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_UPGRADE\_IN\_PROGRESS: Interface [chars] is down (Linecard upgrade in progress) [chars] [chars]

**説明** ラインカード ソフトウェアのアップグレードが進行中です。(ポートがポートチャンネルに属している場合は、ポートが属しているポートチャンネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_VIRTUAL\_IVR\_DOMAIN\_OVERLAP\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to virtual IVR domain overlap) [chars] [chars]

**説明** 仮想 IVR ドメインの重複が原因で隔離されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_VSAN\_MISMATCH\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to vsan mismatch) [chars] [chars]

**説明** これは、トランキング インターフェイスで、設定された VSAN がリモート エンドに設定された VSAN と一致しません。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** ローカル エンドで設定された VSAN をリモート エンドと照合します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ZONE\_MERGE\_FAILURE\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to zone merge failure) [chars] [chars]

**説明** ゾーン マージ中に障害が原因で隔離されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_DOWN\_ZONE\_REMOTE\_NO\_RESP\_ISOLATION: Interface [chars] is down (Isolation due to remote zone server not responding) [chars] [chars]

**説明** リモート ゾーン サーバが応答していないために、隔離されました。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_PORT\_GUARD\_DOWN: Interface [chars] is down ([chars]) [chars] [chars]

**説明** インターフェイスは、ポート ガード設定によりダウンしています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** shut に続けて no shut を実行し、インターフェイスを起動します

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_PORT QUIESCE\_FAILED: Interface [chars] port quiesce failed due to failure reason: [chars] ([hex])

**説明** この障害が原因で少数のパケット ドロップが生じる可能性があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_PSS\_DUPLICATE\_KEY: Duplicate key found for Interface [chars]

**説明** 重複する PSS キーが検出されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_TRUNK\_DOWN: Interface [chars], vsan [chars] is down ([chars]) [chars] [chars]

**説明** インターフェイス [chars] はトランキング中、VSAN [chars] は () 内の理由でダウンしています。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されません)

**推奨処置** 次のコマンドは、この VSAN がこのインターフェイスでダウンした理由を判別するのに役立ちます: show interface、show port internal info interface VSAN、show port internal event-history interface VSAN

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_TRUNK\_UP: Interface [chars], vsan [chars] is up [chars] [chars]

**説明** インターフェイス [chars] がトランキング中、VLAN [chars] はアップ状態です。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-IF\_UP: Interface [chars] is up [chars] [chars] [chars]

**説明** インターフェイスが指定のモードでアップ状態です (該当する場合)。(ポートがポート チャネルに属している場合は、ポートが属しているポート チャネル番号が表示され、インターフェイスの説明が設定されている場合は、インターフェイスの説明が表示されます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-MODULE\_BRINGUP\_NOT\_ALLOWED: Not allowing module [dec] to come up for reason: [chars] ([hex])

**説明** 現在のシステム状態により、モジュールを動作可能にできません

**推奨処置** コマンド「show module <x>」を使用します

**エラー メッセージ** PORT-5-MODULE\_INDEX\_RESTORE\_ERROR: Error in restoring indices for module [dec]: reason [chars] ([hex])

**説明** モジュール インデックスの復元は、インデックスの重複が原因で失敗することがあります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PORT-5-MODULE\_UNLIMITED\_OSM\_SEQ\_FAILED: Enable/Disable of unlimited oversubscription failed for module [dec]

**説明** モジュールのインターフェイスが中間状態である可能性があります

**推奨処置** モジュールをリロードします

## PRIVATE\_VLAN メッセージ

ここでは、PRIVATE\_VLAN メッセージについて説明します。

### PRIVATE\_VLAN-2

**エラー メッセージ** PRIVATE\_VLAN-2-PVLAN\_ASSOC\_DOWN\_FAILED: Failed to bring down the association between [dec] & [dec]

**説明** アソシエーションの停止が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PRIVATE\_VLAN-2-PVLAN\_ASSOC\_UP\_FAILED: Failed to bring up the association between [dec] & [dec]

**説明** アソシエーションの起動が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PRIVATE\_VLAN-2-PVLAN\_ELTM\_MTS\_SEND\_FAILED: MTS send failed while communicating with ELTM.

**説明** ELTM MTS 送信が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PRIVATE\_VLAN-2-PVLAN\_ELTM\_TIMED\_OUT: ELTM timed out while configuring hardware.

**説明** ELTM がタイムアウトになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PRIVATE\_VLAN-2-PVLAN\_ETHPM\_TIMED\_OUT: ETHPM timed out while configuring/unconfiguring hardware

**説明** ETHPM がタイムアウトになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PRIVATE\_VLAN-2-PVLAN\_HW\_ERROR: Error [hex] occurred for ifindex [hex] while programming hardware: [chars]

**説明** ハードウェア設定エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PRIVATE\_VLAN-2-PVLAN\_PIXM\_MTS\_SEND\_FAILED: MTS send failed while communicating with PIXM

**説明** PIXM MTS 送信が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PRIVATE\_VLAN-2-PVLAN\_PIXM\_TIMED\_OUT: PIXM timed out while configuring hardware.

**説明** PIXM がタイムアウトになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PRIVATE\_VLAN-3

**エラー メッセージ** PRIVATE\_VLAN-3-PVLAN\_ASSOC\_SDB\_UPDATE\_FAILED: Failed to update SDB while [chars] association for vlan [dec]

**説明** SDB の更新に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PRIVATE\_VLAN-3-PVLAN\_IN\_USE: PVLAN [dec] in use by interface [chars], please do "no switchport access vlan" or "no switchport private-vlan host-association"

**説明** PVLAN が使用中です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PRIVATE\_VLAN-3-PVLAN\_VLANMGR\_FAILURE: Cannot restore association operational state. Failed to communicate with VLAN manager

**説明** アソシエーションの動作ステータスの復元に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PRIVATE\_VLAN-5

**エラー メッセージ** PRIVATE\_VLAN-5-PVLAN\_DISABLED: PVLAN Disabled

**説明** PVLAN サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PRIVATE\_VLAN-5-PVLAN\_DISABLE\_FAILED: Disabling of private-vlan failed. Either shutdown these ports or remove them from private-vlan mode: [chars]

**説明** プライベート VLAN のディセーブル化が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PRIVATE\_VLAN-5-PVLAN\_ENABLED: PVLAN Enabled

**説明** PVLAN サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PROC\_MGR メッセージ

### PROC\_MGR-SLOT#-2

**エラー メッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-ERR\_MSG: [chars]

**説明** プロセス マネージャ エラー。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-MESG: [chars]

**説明** プロセス マネージャ情報。

**推奨処置** プロセス マネージャ情報。

**エラーメッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-PROC\_MGR\_APP\_CRIT\_ERROR: ERROR: Critical error determined for app ([chars]) status=[dec] signal=[dec]

**説明** アプリケーションで重大なエラーが発生しました。

**推奨処置** ラインカードを再起動します。

**エラーメッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-PROC\_MGR\_APP\_EXITED: ERROR: Application ([chars]) exited with status=[dec] signal=[dec]

**説明** アプリケーションが終了しました。

**推奨処置** アプリケーションを確認します。

**エラーメッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-PROC\_MGR\_COMP\_CATASTROPHIC\_ERROR: ERROR: Component ([chars]) caused critical error and linecard will be rebooted

**説明** コンポーネントで重大なエラーが発生しました。

**推奨処置** ラインカードを再起動します。

**エラーメッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-PROC\_MGR\_COMP\_CRIT\_ERROR: ERROR: Critical error determined for component ([chars]) errno=[dec]

**説明** コンポーネントの重大なエラーです。

**推奨処置** ラインカードを再起動します。

**エラーメッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-PROC\_MGR\_COMP\_DEP\_FAIL: ERROR: Dependency failure - Component ([chars]) depends on ([chars])

**説明** コンポーネントの依存関係のエラー。

**推奨処置** コンポーネントがあるかどうかを確認します。

**エラーメッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-PROC\_MGR\_COMP\_NOT\_INSTALLED: ERROR: Component ([chars]) could not be installed errno=[dec]

**説明** コンポーネントがインストールされていません。

**推奨処置** コンポーネントがあるかどうかを確認します。

**エラーメッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-PROC\_MGR\_COMP\_TIMEOUT: ERROR: Component ([chars]) did not exit and time out occurred

**説明** コンポーネントの初期化がタイムアウトしました。

**推奨処置** コンポーネントを確認します。



**エラー メッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-PROC\_MGR\_MTS\_CORE\_CLIENT\_FAIL: ERROR: MTS message to core\_client FAILED errno=[dec]

**説明** コア クライアントに対するメッセージが失敗しました。

**推奨処置** ラインカードを再起動します。

**エラー メッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-PROC\_MGR\_QUIT: Process manager quitting because: [chars]

**説明** プロセス マネージャが終了しています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-PROC\_MGR\_RM\_KLM\_SCRIPT: Removed: KLM/Script [[chars]] in [dec] sec [dec] usec ...

**説明** KLM/Script が削除されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-PROC\_MGR\_STOP\_PROC: Process [[chars]] exited in [dec] sec [dec] usec ...

**説明** プロセスが停止しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-PROC\_MGR\_TERM\_TIME: \* Termination took [dec] sec [dec] usec \*

**説明** プロセス マネージャの終了時刻。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-PROC\_MGR\_UT\_PEEK\_FAIL: ERROR: Unable to peek on utaker queue

**説明** utaker キューのピークが失敗しました。

**推奨処置** ラインカードを再起動します。

**エラー メッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-PROC\_MGR\_UT\_SEM\_ALLOC\_FAIL: ERROR:Failed to allocate utaker semaphore: [dec]

**説明** utaker セマフォの割り当てに失敗しました。

**推奨処置** ラインカードを再起動します。

**エラーメッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-PROC\_MGR\_UT\_SEM\_GET\_FAIL: ERROR:[chars] [dec]: Failed to get utaker semaphore: [dec]

**説明** utaker セマフォの get に失敗しました。

**推奨処置** ラインカードを再起動します。

**エラーメッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-PROC\_MGR\_UT\_SEM\_GIVE\_FAIL: ERROR:[chars] [dec]: Failed to give utaker semaphore: [dec]

**説明** utaker セマフォの give に失敗しました。

**推奨処置** ラインカードを再起動します。

**エラーメッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-2-PROC\_MGR\_UT\_SEM\_TAKE\_FAIL: ERROR:[chars] [dec]: Failed to take utaker semaphore: [dec]

**説明** utaker セマフォの take に失敗しました。

**推奨処置** ラインカードを再起動します。

## PROC\_MGR-SLOT#-3

**エラーメッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-3-PROC\_MGR\_ERROR\_MSG: [chars]

**説明** プロセス マネージャのエラー メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PROC\_MGR-SLOT#-4

**エラーメッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-4-PROC\_MGR\_APP\_NOT\_RESP: ERROR: Process ([chars]) is not responding, it will be terminated

**説明** アプリケーションがハートビートを送信していません。

**推奨処置** アプリケーションを確認します。

## PROC\_MGR-SLOT#-6

**エラーメッセージ** PROC\_MGR-SLOT#-6-PROC\_MGR\_INFO\_MSG: [chars]

**説明** プロセス マネージャの情報メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PSS メッセージ

ここでは、PSS メッセージについて説明します。

### PSS-0

**エラー メッセージ** PSS-0-PSS\_NO\_MORE\_PAGES: [chars]: needs more working pages

**説明** サービスに、より多くの動作ページバッファが必要です

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** PSS-0-PSS\_READ\_DATA\_FAILURE: [chars]: failed to read data to [chars] block [dec]: [chars]

**説明** PSS はデータを読み取れません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PSS-0-PSS\_SYNC\_DATA\_FAILURE: [chars]: failed to sync data to [chars]: [chars]

**説明** PSS はファイルシステムまたはディスク エラーにより、データを同期できません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PSS-0-PSS\_SYNC\_LOG\_FAILURE: [chars]: failed to sync log: [chars]

**説明** PSS はファイルシステムまたはディスク エラーにより、ログを同期できません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PSS-0-PSS\_UNKNOWN\_LOG: [chars]: unknown log type [hex] at offset [dec]

**説明** 未知のロギング エントリが見つかりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PSS-0-PSS\_WRITE\_DATA\_FAILURE: [chars]: failed to write data to [chars] block [dec]: [chars]

**説明** PSS はファイルシステムまたはディスク エラーにより、データを書き込むことができません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PSS-0-PSS\_WRITE\_FAILURE: [chars]: failed to write data: [chars]

**説明** PSS はファイルシステムまたはディスク エラーにより、データを書き込むことができません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PSS-0-PSS\_WRITE\_LOG\_FAILURE: [chars]: failed to write log: [chars]

**説明** PSS はファイルシステムまたはディスク エラーにより、ログを書き込めません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PSS-1

**エラー メッセージ** PSS-1-PSS\_INVALID\_MAGIC: [chars]: database [chars] has invalid magic number [hex]

**説明** PSS は無効なマジック番号を持つ破損したデータベースを検出しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PSS-1-PSS\_META\_READ\_ERROR: [chars]: cannot read meta page from [chars]: [chars]

**説明** PSS はデータベースのメタ ページを読み取ることができません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PSS-1-PSS\_STAT\_ERROR: [chars]: cannot stat [chars]: [chars]

**説明** PSS はデータベースに対して `fstat` を実行できません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PSS-1-PSS\_VERSION\_MISMATCH: [chars]: found version mismatch in [chars]

**説明** PSS は、バージョンの不一致により形式を解釈できないデータベースを検出しました

**推奨処置** イメージのアップグレードが正常に実行されませんでした。最後の手順として `write erase` で修正する必要があります

## PSS-2

**エラー メッセージ** PSS-2-PSS\_INFRACONVERT: [chars]

**説明** PSS 変換中の libinfraconvert エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PSS-2-PSS\_INVALID\_SIZE: [chars]: database [chars] ([chars]) has invalid size %ld (block size [dec])

**説明** PSS は無効なサイズのデータベースを検出しました (クラッシュが原因と考えられます)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PSS-2-PSS\_MISSING\_FILE: [chars]: database [chars] missing [chars] file

**説明** PSS データベースが不完全です。クラッシュが原因と考えられます

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PSS-2-PSS\_RECOVERY\_FAILED: [chars]: failed to recover [chars]

**説明** PSS のリカバリに失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PSS-4

**エラー メッセージ** PSS-4-PSS\_CLEANUP: [chars]: cleaning up [chars]

**説明** PSS は残りまたは破損したファイルを削除しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PSS-4-PSS\_RECOVERY\_ENDED: [chars]: recovered [chars] successfully

**説明** PSS のリカバリが終了しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** PSS-4-PSS\_RECOVERY\_STARTED: [chars]: recovering [chars]: [dec] valid transactional records

**説明** PSS は前の中断されたトランザクションのリカバリを開始しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PSS-5

**エラーメッセージ** PSS-5-PSS\_CONVERT\_FORMAT: [chars]: converting pss format: [chars]

**説明** PSS 形式を変換しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** PSS-5-PSS\_CONVERT\_LAYOUT: [chars]: converting pss layout: [chars] (params [dec]/[dec]/[dec] -

**説明** PSS レイアウトを変換しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** PSS-5-PSS\_SHRINK: [chars]: shrinking pss: [chars]

**説明** PSS は空き領域を削除するために縮小されています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** PSS-5-SDB\_CLOSED\_AT\_COMMIT: [chars]: sdb [chars] is closed: token [dec] is not committed

**説明** パブリッシャが SDB コミットを受信しましたが、sdb がすでにクローズしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PTPLC メッセージ

### PTPLC-3

**エラーメッセージ** PTPLC-3-PTPLC\_PORT\_CFG\_FAILED: Configuration failed on port [hex], [chars]: [hex], [chars]

**説明** PTP インターフェイス設定エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PTPLC-3-PTPLC\_PTP\_INTF\_CONFIG\_ERROR: Failed to configure PTP/PONG on port [dec]: [hex], [chars]

**説明** PTP インターフェイス設定エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## PTP メッセージ

ここでは、PTP メッセージについて説明します。

### PTP-5

**エラー メッセージ** PTP-5-PTP\_DISABLED: PTP disabled

**説明** PTP サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PTP-5-PTP\_DOMAIN\_CHANGE: PTP domain changed to [dec]

**説明** PTP ドメインが変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PTP-5-PTP\_ENABLED: PTP enabled

**説明** PTP サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### PTP-6

**エラー メッセージ** PTP-6-PTP\_ANNOUNCE\_INTERVAL\_CHANGE: PTP announce interval for [hex] changed to [dec]

**説明** [chars] の PTP アナウンス間隔が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PTP-6-PTP\_ANNOUNCE\_TIMEOUT\_CHANGE: PTP announce timeout interval for [hex] changed to [dec]

**説明** [chars] の PTP アナウンス タイムアウト間隔が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PTP-6-PTP\_DELAY\_REQ\_INTERVAL\_CHANGE: PTP delay-req interval for [hex] changed to [dec]

**説明** [chars] の PTP 遅延要求間隔が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PTP-6-PTP\_PRIORITY1\_CHANGE: PTP priority1 changed to [dec]

**説明** PTP プライオリティ 1 が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PTP-6-PTP\_PRIORITY2\_CHANGE: PTP priority2 changed to [dec]

**説明** PTP プライオリティ 2 が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PTP-6-PTP\_SYNC\_INTERVAL\_CHANGE: PTP sync interval for [hex] changed to [dec]

**説明** [chars] の PTP 同期間隔が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** PTP-6-PTP\_VLAN\_CHANGE: PTP vlan for [hex] changed to [dec]

**説明** [chars] の PTP VLAN が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## QOS メッセージ

ここでは、QOS メッセージについて説明します。

### QOS-2

**エラー メッセージ** QOS-2-EXITING: Exit reason: [chars]

**説明** QoS マネージャ プロセスが [char] により終了しました。プロセスが自動的に再起動された可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** QOS-2-GENERAL\_ERROR: [chars]

**説明** QoS マネージャで重大なエラーが発生しました。エラーの説明は [str.] です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-2-INITFAIL: QoS Manager Initialization failed: [chars]

**説明** QoS マネージャの初期化が失敗しました。[chars] は失敗した理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-2-MALLOC\_ERROR: Size [dec] bytes

**説明** QoS マネージャがメモリを割り当てることができませんでした。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** QOS-2-PSS\_ERROR: [chars]: PSS returned value=[dec]

**説明** QoS マネージャで、永続ストレージ データベースでの動作中にエラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-2-STDOUT\_ROTATE\_FAILURE: Failed to rotate stdout file: [chars]

**説明** QoS マネージャは、ファイル名 [str.] の現在の stdout ファイルの循環に失敗しました。ファイル サイズは、最大制限を超えて拡大できます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## QOS-3

**エラー メッセージ** QOS-3-ALLOCFAIL: Heap Memory allocation failed: [chars]

**説明** QoS マネージャは動的メモリ不足です。[chars] は障害が発生したコンテキストを指定します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-3-DBERROR: [chars]

**説明** QoS マネージャでデータベース エラーが発生しました。[chars] は障害が発生したコンテキストを指定します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-3-E\_PORT\_ACL\_FAILURE: Failed to [chars] QOS ACL for interface [chars] (ACL return code=[hex])

**説明** QoS マネージャは、E ポートがインターフェイス [str.] でアップまたはダウンしたときに、QoS 関連 ACL をプログラミングまたは消去できませんでした。ACL モジュールによって返されたエラー コードは [int.] です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-3-FAILURE\_RESPONSE: [chars] [hex]

**説明** QoS マネージャは、応答を取得できませんでした。[chars][hex] は障害が発生したコンテキストを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-3-GENERROR: [chars]

**説明** QoS マネージャで一般的なエラー（上記のいずれのカテゴリにも該当しないエラー）が発生しました。[chars] はエラーとコンテキストの説明です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-3-LICERR: [chars]

**説明** QoS マネージャでライセンスの取得に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-3-MTSError: [chars]

**説明** QoS マネージャで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-3-PSSERROR: [chars]

**説明** QoS マネージャで PSS エラーが発生しました。[chars] は障害が発生したコンテキストを指定します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-3-QOS\_PSS\_CORRUPTED: [chars] PSS found corrupted

**説明** QoS マネージャは永続情報データベースの 1 つに破損を検出しました。データベースが再作成されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-3-TIMEOUT\_ERROR: [chars] [hex]

**説明** QoS マネージャでタイムアウトが発生しました。[chars] [hex] は障害が発生したコンテキストを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-3-UNKNOWN\_MSG: Received from Node=[dec] SAP=[dec]

**説明** QoS マネージャが不明なメッセージを [dec] の [dec] から受信しました。この情報は、デバッグ用です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## QOS-4

**エラー メッセージ** QOS-4-LICEXP: [chars]

**説明** QoS マネージャのライセンスの有効期限が切れます。[chars] は予想有効期限です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-4-PSS\_VERSION\_MISMATCH: PSS [dec] Code [dec]

**説明** QoS マネージャと永続ストレージデータベースの1つでバージョンの不一致が発生しました。永続的な情報は新しい形式に変換されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## QOS-6

**エラー メッセージ** QOS-6-BECAME\_ACTIVE: Became ACTIVE from standby mode.

**説明** スタンバイ スーパーバイザの QoS マネージャがアクティブになり、クライアント要求を処理する準備ができました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-6-BECAME\_STDBY: Became STANDBY from active mode.

**説明** QoS マネージャがアクティブ モードからスタンバイになりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-6-DISABLED\_UP\_MARKING: [chars]

**説明** QoS マネージャは、ハイ プライオリティ トラフィックとしてのタイムクリティカルな制御 トラフィックのマーキングをディセーブルにしました。このトラフィックのプライオリティは、QoS マネージャによってまだ変更されていません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-6-ENABLED\_UP\_MARKING: [chars]

**説明** QoS マネージャは、ハイ プライオリティ トラフィックとしてのタイムクリティカルな制御 トラフィックのマーキングをイネーブルにしました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-6-EXCESSIVE\_DELAY: [chars]

**説明** 処理中のイベントに時間がかかりすぎています。イベントの説明は [str.] です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-6-E\_PORT\_ACL\_SUCCESS: Successfully [chars] QoS ACL for interface [chars]

**説明** QoS マネージャは、E ポートがインターフェイス [str.] でアップまたはダウンしたときに、QoS 関連 ACL を正常にプログラミングまたは消去しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-6-FAILED\_TO\_SEND\_HEARTBEAT: Failed to send heartbeat to system manager: Reason=[chars]

**説明** QoS マネージャはシステム マネージャにハートビートを送信できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-6-GENERAL\_EVENT: [chars]

**説明** QoS マネージャは、重要なイベントを生成しました。イベントの説明は [str.] です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-6-MGRCREATED: QoS Manager created

**説明** QoS マネージャが正常に作成され、稼動しています。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-6-MGREXIT: QoS Manager shutting down gracefully

**説明** QoS マネージャは、正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-6-PSS\_CREATED: [chars] PSS Created

**説明** QoS マネージャの永続的な情報データベースの1つが再作成されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-6-PSS\_DESTROYED: [chars] PSS Destroyed

**説明** QoS マネージャの永続的な情報データベースの1つが意図的に破棄され、再作成されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-6-SERVICE\_UP: Initialized [chars]

**説明** QoS マネージャがアップしていて、クライアント要求を受け入れる準備ができています。サービスは [char] モードで初期化されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-6-SWITCHOVER: Switching Over to other Supervisor.

**説明** QoS マネージャはスタンバイ スーパーバイザ カードに正常に切り替えられました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** QOS-6-UNKNOWNMTS: QoS Manager received an unexpected message

**説明** QoS マネージャは予期しないメッセージを受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RADIUS メッセージ

ここでは、RADIUS メッセージについて説明します。

## RADIUS-2

**エラー メッセージ** RADIUS-2-RADIUS\_NO\_AUTHEN\_INFO: ASCII authentication not supported

**説明** ASCII 認証はサポートされません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** RADIUS-2-RADIUS\_PROGRAM\_EXIT: RADIUS daemon exiting: [chars]

**説明** RADIUS デーモンは終了しています。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## RADIUS-3

**エラー メッセージ** RADIUS-3-RADIUS\_ERROR\_MESSAGE: [chars]

**説明** RADIUS のエラー メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RADIUS-4

**エラー メッセージ** RADIUS-4-RADIUS\_WARNING: [chars]

**説明** [RADIUS Warning]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RADIUS-5

**エラー メッセージ** RADIUS-5-RADIUS\_MONITOR\_STATUS: [chars] [chars]

**説明** RADIUS サーバのモニタ ステータス変更を通知しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RADIUS-5-RADIUS\_NOTIFICATION: [chars]

**説明** RADIUS 通知

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RADIUS-5-RADIUS\_SERVER\_STATUS: [chars] server [chars] with auth-port [dec] and acct-port [dec] status has changed from [chars] to [chars]. Server was in previous-state for [chars], and total dead time of the server is [chars]

**説明** RADIUS サーバのステータス変更を通知しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RADIUS-6

**エラー メッセージ** RADIUS-6-RADIUS\_ACCOUNTING\_MESSAGE: [chars]

**説明** アカウンティング メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RADIUS-6-RADIUS\_MESSAGE: [chars]

**説明** RADIUS メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RDL メッセージ

ここでは、RDL メッセージについて説明します。

### RDL-2

**エラー メッセージ** RDL-2-PSS\_VER\_FAIL: PSS file [chars] has version [dec].[dec].[dec], expected version [dec].[dec].[dec]

**説明** PSS バージョンで不一致が発生しました。[chars] は PSS サービス、[dec].[dec].[dec] は現在のバージョン番号、[dec].[dec].[dec] は予想されるバージョンを示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

### RDL-3

**エラー メッセージ** RDL-3-SYSLOG\_ALLOC\_FAIL: : [chars]

**説明** RDL のメモリの割り当てに失敗しました : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RDL-3-SYSLOG\_CONTEXT\_ERR: : [chars] [dec]

**説明** RDL のコンテキスト エラー : [chars] [dec]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RDL-3-SYSLOG\_ERR: : [chars]

**説明** RDL の syslog エラー : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RDL-3-SYSLOG\_EXIT: : [chars]

**説明** RDL がエラーで終了しています : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RDL-3-SYSLOG\_INIT\_FAIL: : [chars] [chars]

**説明** RDL の初期化が失敗しました : [chars] [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RDL-3-SYSLOG\_MTS\_ERR: : [chars]

**説明** RDL の MTS エラー : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RDL-6

**エラー メッセージ** RDL-6-INFORMATION: [chars]

**説明** RDL に影響するイベントが発生しました。[chars] はイベントを示します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RDL-6-PSS\_ERR: [chars]

**説明** RDL PSS 操作中にエラーが発生しました。[chars] はエラーの原因となった PSS 操作を示します

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。



**エラー メッセージ** RDL-6-SYSLOG\_DEBUG\_1: : [chars] [hex]

**説明** RDL のデバッグ ログ : [chars] [dec]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RDL-6-SYSLOG\_DEBUG\_2: : [chars] [hex]

**説明** RDL のデバッグ ログ : [chars] [dec]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RDL-6-SYSLOG\_INFO: : [chars]

**説明** RDL のデバッグ ログ : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RDL-6-SYSLOG\_RESP\_RCVD: : [chars] [dec]

**説明** RDL のコンテキスト エラー : [chars] [dec]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RES\_MGR メッセージ

ここでは、RES\_MGR メッセージについて説明します。

### RES\_MGR-1

**エラー メッセージ** RES\_MGR-1-RES\_MGR\_HA\_ERR: HA sync message received for resource [dec] which does not exist

**説明** RES\_MGR が存在しないリソースの HA メッセージを受信しました。スタンバイ ステータスを確認し、回復するスタンバイを再起動してください

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### RES\_MGR-2

**エラー メッセージ** RES\_MGR-2-RES\_MGR\_CONFLICTING\_RESOURCE\_KEYS: The [chars] resource key [dec] from node [dec] is conflicting with other nodes.

**説明** ユーザは競合リソースを試行し、解放する必要があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RES\_MGR-2-RES\_MGR\_CRIT: RES\_MGR Critical: [chars]

**説明** RES\_MGR の一般的な重大状態

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RES\_MGR-2-RES\_MGR\_HA\_PSS\_ERR: HA sync message received for resource [dec] with wrong pss type [dec]

**説明** RES\_MGR が存在しないリソースの HA メッセージを受信しました。スタンバイ ステータスを確認し、回復するスタンバイを再起動してください

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RES\_MGR-3

**エラー メッセージ** RES\_MGR-3-RES\_MGR\_RES\_ALREADY\_EXCEEDED: The VDC [dec] is currently already using more [chars] resources (total: [dec]) than the desired new maximum limit ([dec])

**説明** VDC が禁止状態になるように `limit-resource` コマンドが発行されましたが (従っていた場合)、すでに新しい最大制限よりも多くのリソースを割り当てています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RES\_MGR-3-RES\_MGR\_RES\_MAX\_LOWER\_THAN\_MIN: The maximum limit for [chars] resources is not allowed to be less than the minimum limit

**説明** `limit-resource` コマンドが発行されましたが、目的の最大制限が必要な最小制限より小さくなっています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RES\_MGR-3-RES\_MGR\_RES\_TOO\_HIGH: Limits for [chars] resources are not allowed to be set as high

**説明** `limit-resource` コマンドが発行されましたが、スタティック ポリシーにより目的の制限を満たすことができません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RES\_MGR-3-RES\_MGR\_RES\_UNAVAIL: Missing [dec] [chars] resources currently available to satisfy the minimum limit requested for vdc [dec]

**説明** `limit-resource` コマンドが発行されましたが、現在利用可能なリソースで目的の最小制限を満たすことができません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RES\_MGR-4

**エラー メッセージ** RES\_MGR-4-RES\_MGR\_MAX\_ALLOWED\_VDCS\_HAS\_DECREASED: The maximum number of allowed VDCs has decreased from [dec] to [dec] since binary config was saved.

**説明** スタートアップ コンフィギュレーションが保存されたときに、システムでより多くの VDC が許可されていました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RES\_MGR-4-RES\_MGR\_RES\_ALREADY\_EXCEEDED\_BUT\_NOT\_ENFORCED: The VDC [dec] is currently already using more [chars] resources (total: [dec]) than the desired new maximum limit ([dec]) You may experience some route loss upon switchover, when the new limits will actually take effect.

**説明** limit-resource コマンドが発行されましたが、新しい制限がスイッチオーバーに強制されるときにルーティング エントリの現在の量を保持するための十分なメモリが VDC にない可能性があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RES\_MGR-4-RES\_MGR\_SC\_PSS\_PCW\_NETADMIN: Performing partial config write for resource [chars] in vdc [dec]

**説明** copy running-config startup-config コマンドがローカル管理リソースから発行されました。表示された VDC の表示されたリソースの制限は、その副作用として保存する必要があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RES\_MGR-4-RES\_MGR\_SC\_PSS\_PCW: Performing partial config write for resource [chars]

**説明** copy running-config startup-config コマンドが別の VDC から発行されました。表示されたリソースの制限は、その一部として保存する必要があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RES\_MGR-4-RES\_MGR\_UNEXPECTED\_MSG\_LEN: The size of this message was expected to be [dec] ([dec] keys of [dec] size with a [dec] bytes header) and instead was [dec].

**説明** 予期しない長さのメッセージを受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RES\_MGR-4-RES\_MGR\_VLAN\_RESERVED\_RANGE\_UNAVAILABLE: System is running with limited functionality due to restricted reserved vlan range 3968-4047 should be 3968-4096.

**説明** ユーザは範囲 4048 ~ 4093 の VLAN を削除し、system vlan 3968 reserve コマンドを使用する必要があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RES\_MGR-5

**エラー メッセージ** RES\_MGR-5-RES\_MGR\_DISABLED: RES\_MGR Disabled

**説明** RES\_MGR サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RES\_MGR-5-RES\_MGR\_ENABLED: RES\_MGR Enabled

**説明** RES\_MGR サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RES\_MGR-6

**エラー メッセージ** RES\_MGR-6-RES\_MGR\_CONDITION\_VERIFIED: error [hex] [[chars]] during sysmgrcb\_vdc\_handshake\_done() for vdc [dec]

**説明** RES\_MGR は、VDC の作成時に問題を見つけています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RIB メッセージ

ここでは、RIB メッセージについて説明します。

### RIB-0

**エラー メッセージ** RIB-0-EMERG: [chars]

**説明** RIB によりシステム障害が発生しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## RIB-1

**エラー メッセージ** RIB-1-ALERT: [chars]

**説明** RIB により他のサービスで障害が発生しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** RIB-1-LCM\_FIB\_ERR: RIB failed LC insertion

**説明** RIB は、マージ操作中に FIB から受信したエラーにより、ラインカードがオンラインになるのを阻止しました

**推奨処置** RIB エラー ログで FIB から受け取ったエラーを確認します

## RIB-2

**エラー メッセージ** RIB-2-CRIT: [chars]

**説明** RIB で致命的なエラーが発生しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## RIB-3

**エラー メッセージ** RIB-3-ERR: [chars]

**説明** RIB でエラーが発生しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** RIB-3-FIB\_EXIT: fib exited

**説明** FIB が終了し、操作を続行しない可能性があります

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** RIB-3-MISS\_APPS: Missing response from service

**説明** サービスが RIB に応答していません

**推奨処置** 詳細については、`debug rib error` を実行し、動作シナリオを再作成してください。

**エラー メッセージ** RIB-3-NO\_MEM: Out of memory

**説明** RIB に正しい動作を続行できる十分なメモリがありません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** RIB-3-SEND\_FIB: Cannot talk to fib

**説明** RIB と FIB 間の IPC 障害

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** RIB-3-SEND\_SNMP: Cannot respond to snmp

**説明** RIB と SNMP 間の IPC 障害

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** RIB-3-SEND\_STANDBY: Cannot talk to standby rib

**説明** IPC 障害により、RIB-FIB トランザクション ログを失いました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## RIB-4

**エラー メッセージ** RIB-4-CPU\_HOG: Inactive or busy

**説明** RIB の実行がスケジュールされていないか、RIB がビジーであるため、RIB はメッセージまたはタイマー キューを長期的に処理できませんでした。

**推奨処置** 詳細については、`debug rib error` を実行し、動作シナリオを再作成してください。

**エラー メッセージ** RIB-4-DUP\_FIB: Duplicate response from fib

**説明** RIB は FIB からの重複する応答を無視しました

**推奨処置** 詳細については、`debug rib error` を実行し、動作シナリオを再作成してください。

**エラー メッセージ** RIB-4-LATE\_FIB: Late response from fib

**説明** RIB は FIB からの遅い応答を無視しました

**推奨処置** 詳細については、`debug rib error` を実行し、動作シナリオを再作成してください。

**エラー メッセージ** RIB-4-PC\_LIMIT: PC number greater than 128 (ignored by RIB)

**説明** RIB は PC を無視しました

**推奨処置** 128 未満の PC 番号を使用してください

**エラー メッセージ** RIB-4-WARN: [chars]

**説明** RIB が予期しない状態を無視しました

**推奨処置** 詳細については、`debug rib all` を実行し、動作シナリオを再作成してください。

## RIB-5

**エラー メッセージ** RIB-5-NOTE: [chars]

**説明** RIB は、この動作をサポートしません

**推奨処置** 詳細については、`debug rib all` を実行し、動作シナリオを再作成してください。

## RIB-6

**エラー メッセージ** RIB-6-INFO: [chars]

**説明** RIB イベントが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RLIR メッセージ

ここでは、RLIR メッセージについて説明します。

### RLIR-2

**エラー メッセージ** RLIR-2-DRLIR\_REJECT: DRLIR rejected: [chars]: fcid [chars], reason code [dec]

**説明** DRLIR が拒否されました : [chars] fcid [chars] 理由コード [dec]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RLIR-2-FC2\_FAILED: RLIR FC2 operation failed: [chars]: [chars]

**説明** RLIR FC2 操作が失敗しました : [chars] [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RLIR-2-INIT\_FAILED: RLIR Init failed: [chars]

**説明** RLIR の初期化が失敗しました : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RLIR-2-LINK\_INCIDENT: Interface [chars] [Port [hex]], Link Status: [chars], Link Status Reason: [chars]

**説明** RLIR モジュールは意図的でないリンク インシデントを検出しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RLIR-2-MALLOC\_FAILED: RLIR Malloc failed: [chars]

**説明** RLIR の malloc が失敗しました : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RLIR-2-MTS\_FAILED: RLIR MTS operation failed: [chars]: [chars]

**説明** RLIR MTS 操作が失敗しました : [chars] [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RLIR-2-PSS\_FAILED: RLIR PSS operation failed: [chars]: [chars]

**説明** RLIR PSS 操作が失敗しました : [chars] [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RLIR-6

**エラー メッセージ** RLIR-6-SYSLOG\_INFO: RLIR Syslog info: [chars]

**説明** RLIR Syslog 情報 : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RLIR-6-SYSLOG\_STATUS: RLIR Syslog status: [chars]: [chars]

**説明** RLIR Syslog ステータス : [chars] [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RM メッセージ

ここでは、RM メッセージについて説明します。



## RM-6

**エラー メッセージ** RM-6-RMGR\_INFO: [chars]

**説明** RMGR デーモンの情報メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RM-6-STARTING: daemon started

**説明** RMGR デーモンが正常に起動しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RM-SLOT#-2

**エラー メッセージ** RM-SLOT#-2-CPP\_CATASTROPHIC\_ERROR: ERROR: Component ([chars]) caused critical error. Service Module will be reloaded

**説明** コンポーネントで重大なエラーが発生しました

**推奨処置** ラインカードを再起動します

**エラー メッセージ** RM-SLOT#-2-RM\_CPP\_RELOAD\_TMOUT: ERROR: Component ([chars]) timed out for critical error response. Service Module will be reloaded

**説明** コンポーネントの重大なエラーのタイムアウト

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RM-SLOT#-2-RM\_CRITICAL\_ALERT: [chars]

**説明** 重大なアラート

**推奨処置** ラインカードを再起動します

**エラー メッセージ** RM-SLOT#-2-RM\_PROCESS\_FAILED: ERROR: [chars] failed

**説明** プロセスの失敗

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RM-SLOT#-2-RM\_PROCESS\_TMOUT: ERROR: [chars] did not complete. Reloading Service Module

**説明** コンポーネントの重大なエラーのタイムアウト

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** RM-SLOT#-2-RM\_VICPP\_RECREATE\_ERROR: All the fast path resources are down VICPP connectivity lost

**説明** コンポーネントで重大なエラーが発生しました

**推奨処置** ラインカードを再起動します

## RM-SLOT#-4

**エラーメッセージ** RM-SLOT#-4-RM\_WARNING: [chars]

**説明** 警告

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RSCN メッセージ

ここでは、RSCN メッセージについて説明します。

### RSCN-2

**エラーメッセージ** RSCN-2-FC2\_FAILED: RSCN FC2 operation failed: [chars]: [chars]

**説明** RSCN FC2 操作が失敗しました: [chars] [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** RSCN-2-INIT\_FAILED: RSCN Init failed: [chars]

**説明** RSCN の初期化が失敗しました: [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** RSCN-2-MALLOC\_FAILED: RSCN Malloc failed: [chars]

**説明** RSCN の malloc が失敗しました: [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** RSCN-2-MTS\_FAILED: RSCN MTS operation failed: [chars]: [chars]

**説明** RSCN MTS 操作が失敗しました: [chars] [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RSCN-2-PSS\_FAILED: RSCN PSS operation failed: [chars]: [chars]

**説明** RSCN PSS 操作が失敗しました : [chars] [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RSCN-2-SCR\_REJECT: SCR rejected: [chars]: fcid [chars], Reason code-[chars], Reason code expl-[chars]

**説明** SCR が拒否されました : [chars] fcid [chars] 理由コード [chars] 理由コードの説明 [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RSCN-4

**エラー メッセージ** RSCN-4-RSCN\_REJECT: RSCN rejected: [chars]: fcid [chars], Reason code-[chars], Reason code expl-[chars]

**説明** RSCN が拒否されました : [chars] fcid [chars] 理由コード [chars] 理由コードの説明 [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RSCN-4-SWRSCN\_REJECT: SW-RSCN rejected: [chars]: fcid [chars], Reason code-[chars], Reason code expl-[chars]

**説明** SW-RSCN が拒否されました : [chars] fcid [chars] 理由コード [chars] 理由コードの説明 [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## RSCN-6

**エラー メッセージ** RSCN-6-SYSLOG\_INFO: RSCN Syslog info: [chars]

**説明** RSCN Syslog 情報 : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** RSCN-6-SYSLOG\_STATUS: RSCN Syslog status: [chars]: [chars]

**説明** RSCN Syslog ステータス : [chars] [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**推奨処置**

## SAL メッセージ

ここでは、SAL メッセージについて説明します。

### SAL-5

**エラー メッセージ** SAL-5-SAL\_DISABLED: SAL Disabled

**説明** SAL サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SAL-5-SAL\_ENABLED: SAL Enabled

**説明** SAL サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SAN\_EXT\_TUNER メッセージ

ここでは、SAN\_EXT\_TUNER メッセージについて説明します。

### SAN\_EXT\_TUNER-3

**エラー メッセージ** SAN\_EXT\_TUNER-3-SAN\_EXT\_TUNER\_LICENSE\_EXPIRED: SAN Extension Licence expired - Disabling SAN Extension Tuner

**説明** SAN 拡張ライセンスは有効期限が切れました / 存在しません - SAN 拡張チューナーをディセーブルにしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SCHEDULER メッセージ

ここでは、SCHEDULER メッセージについて説明します。

### SCHEDULER-2

**エラー メッセージ** SCHEDULER-2-SCH\_SYSLOG\_MALLOC\_ERR: Out of memory: [chars]

**説明** プロセス メモリが使い果たされました。メモリ リークが発生した可能性があります。

**推奨処置** TAC に問い合わせます

**エラー メッセージ** SCHEDULER-2-SCH\_SYSLOG\_MTS\_ERR: MTS error: [chars]

**説明** MTS 操作エラー

**推奨処置** TAC に問い合わせます

**エラー メッセージ** SCHEDULER-2-SCH\_SYSLOG\_PSS\_SNAPSHOT\_ERR: Source URI:[chars]  
Destination URI:[chars] errcode:[dec]

**説明** PSS へのスナップショット I/O を実行中のエラー

**推奨処置** TAC に問い合わせます

**エラー メッセージ** SCHEDULER-2-SCH\_SYSLOG\_SDWRAP\_ERR: Debug infrastructure  
initialization failed: [chars]

**説明** デバッグ インフラストラクチャが初期化に失敗しました

**推奨処置** TAC に問い合わせます

## SCHEDULER-3

**エラー メッセージ** SCHEDULER-3-SCH\_ERR: [chars]

**説明** スケジューラ エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SCHEDULER-3-SCH\_SYSLOG\_FILE\_ERR: [chars] Error:[chars]

**説明** ファイル処理エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SCHEDULER-3-SCH\_SYSLOG\_PSS\_ERR: Purpose:[chars] URI:[chars]  
Error:[dec]

**説明** I/O への PSS を実行中のエラー

**推奨処置** TAC に問い合わせます

**エラー メッセージ** SCHEDULER-3-SCH\_SYSLOG\_USER\_ERR: Description: Failed to execute  
job for user id [chars] Error:[dec]

**説明** ユーザのジョブを実行しようとしているときにエラーが発生しました。ユーザがシステムから削除されている可能性があります。

**推奨処置** ユーザが存在することを確認します。そのユーザがリモートで認証されたユーザでないことを確認します。

## SCHEDULER-4

**エラー メッセージ** SCHEDULER-4-SCH\_WARN: [chars]

**説明** スケジューラの警告

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SCHEDULER-6

**エラー メッセージ** SCHEDULER-6-SCH\_MSG: [chars]

**説明** スケジューラのメッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SCM メッセージ

### SCM-2

**エラー メッセージ** SCM-2-SCMLCINSERTFAIL: [chars]

**説明** SCSI-TARGET

**推奨処置** なし

## SCSI-TARGET メッセージ

ここでは、SCSI-TARGET メッセージについて説明します。

### SCSI-TARGET-2

**エラー メッセージ** SCSI-TARGET-2-PROC\_OPEN\_VHBA\_DEVICE\_FAIL: Failed to communicate with SCSI-target driver error: [hex]

**説明** SCSI-target プロセスは、ピア カーネル ドライバ [hex] と通信できませんでした。SCSI 検出を実行できません。

**推奨処置** コマンドの show scsi-target internal driver を使用して詳細情報を収集します。

**エラー メッセージ** SCSI-TARGET-2-PROC\_SET SCSI\_INDEX\_FAIL: Failed to set SCSI index  
SCSI-target driver error: [hex]

**説明** SCSI-target プロセスは、ピア カーネル ドライバ [hex] で SCSI インデックスを設定できませんでした。SCSI 検出を実行できません。

**推奨処置** コマンドの show scsi-target internal driver を使用して詳細情報を収集します。

**エラー メッセージ** SCSI-TARGET-2-PROC\_WWNM\_GET\_WWN\_FAIL: Failed to get local  
controller pwnn from WWN Manager error: [hex] response: [hex]

**説明** SCSI-target プロセスはポートの wwn に wwnm\_bwt\_get\_local\_controller\_wwn() API を使用しましたが、エラー [hex]、応答コード [hex] で失敗しました。SCSI 検出は実行できません。

**推奨処置** コマンド「show process cpu」と「show system internal sysmgr service all」を使用して詳細情報を収集します。理由については、WWN Manager のシステム エラー コードを参照してください。

**エラー メッセージ** SCSI-TARGET-2-PSS\_INIT\_FAIL: pss initialization failed due to  
error: [hex]

**説明** エラー [hex] による SCSI-target プロセスの PSS 初期化エラー。SCSI 検出は実行できません。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

## SCSI-TARGET-3

**エラー メッセージ** SCSI-TARGET-3-PROC\_VSAN\_GET\_RATOV\_FAIL: Failed to get vsan  
attribute RATOV from VSAN Manager, error: [hex]

**説明** SCSI-target プロセスは RATOV に vsan\_get\_global\_value() API を使用しましたが、エラー [hex] が原因で失敗しました。

**推奨処置** これは致命的ではないエラーです。RATOV のデフォルト値が使用されます。コマンド「show process cpu」と「show system internal sysmgr service all」を使用して詳細情報を収集します。理由については、VSAN Manager のシステム エラー コードを参照してください。

**エラー メッセージ** SCSI-TARGET-3-PSS\_CREATE\_FAIL: pss create runtime database  
failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] による SCSI-target プロセスの PSS 作成ランタイム データベース エラー。SCSI 検出は実行できません。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

**エラー メッセージ** SCSI-TARGET-3-PSS\_DELETE\_FAIL: pss delete runtime entry key:[hex] failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] による SCSI-target プロセスの PSS 削除ランタイム エントリ キー [hex] エラー。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

**エラー メッセージ** SCSI-TARGET-3-PSS\_MAX\_KEY\_FAIL: pss set runtime max key failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] による SCSI-target プロセスの PSS 設定ランタイム最大キー エラー。SCSI 検出は実行できません。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

**エラー メッセージ** SCSI-TARGET-3-PSS\_MAX\_VALUE\_FAIL: pss set runtime max value failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] による SCSI-target プロセスの PSS 設定ランタイム最大値エラー。SCSI 検出は実行できません。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

**エラー メッセージ** SCSI-TARGET-3-PSS\_OPEN\_FAIL: pss open runtime database failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] による SCSI-target プロセスの PSS オープンランタイム データベース エラー。SCSI 検出は実行できません。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

**エラー メッセージ** SCSI-TARGET-3-PSS\_RELOAD\_FAIL: pss reload runtime database failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] による SCSI-target プロセスの PSS リロードランタイム データベース エラー。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。



**エラー メッセージ** SCSI-TARGET-3-PSS\_SNAPSHOT\_DEBUG\_FAIL: pss snapshot runtime debug to uri:[chars] failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] により、URI [string] へのランタイム デバッグの SCSI-target プロセス PSS スナップショットが失敗しました。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

**エラー メッセージ** SCSI-TARGET-3-PSS\_SNAPSHOT\_FAIL: pss snapshot runtime to uri:[chars] failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] により、URI [string] へのランタイムの SCSI-target プロセス PSS スナップショットが失敗しました。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

**エラー メッセージ** SCSI-TARGET-3-PSS\_STORE\_FAIL: pss store runtime entry key:[hex] val:[hex] failed due to error: [hex]

**説明** エラー [hex] による SCSI-target プロセスの PSS ストア ランタイム エントリ キー [hex] の値 [hex] エラー。

**推奨処置** コマンド show flash を使用して詳細情報を収集します。理由については、PSS システム エラー コードを参照してください。

## SCSI-TARGET-7

**エラー メッセージ** SCSI-TARGET-7-SCSI\_TARGET\_DISCOVERED: SCSI-target discovered VSAN:[dec] FCID:[hex] prlisparm:[hex]

**説明** SCSI-target プロセスは、VSAN [dec] FCID [hex] prli サービス パラメータ [hex] を検出しました。

**推奨処置** なし

## SDV メッセージ

ここでは、SDV メッセージについて説明します。

### SDV-2

**エラー メッセージ** SDV-2-RANDNUM\_FAIL: Random number generation failed

**説明** 乱数生成が失敗しました。プロセスが FIPS コンプライアンスで終了する必要があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SDV-3

**エラー メッセージ** SDV-3-ACL\_CACHE\_ERROR: ACL CACHE ERR, Trying to prog with no interface list

**説明** ヌル インターフェイス リストが ACL エントリに対して生成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SDV-3-ACL\_ERROR: ACL API, [chars], failed with error [hex]

**説明** SDV は ACL API を呼び出し、エラー コードを受信しました。[chars] は API についての説明、0x[hex] はエラーを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SDV-3-ALLOC\_FAILED: Failed for type [dec] size [dec]

**説明** SDM プロセスは、ヒープ メモリを割り当てることができませんでした。[dec] はメモリ タイプ、[dec] はメモリ サイズです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SDV-3-ASSERTION\_FAILED: [chars]:[dec]

**説明** SDM プロセスはファイル [chars] の行番号 [dec] でアサート条件を検出しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SDV-3-AUTO\_FAILOVER\_ERROR: [chars]

**説明** SDV 仮想デバイスが [chars] により自動フェールオーバーに失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SDV-3-BCAST\_NOT\_SUPPORTED: Broadcast attribute will be ignored for SDV devices

**説明** ブロードキャスト属性は、SDV デバイスに対しては無視されます

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SDV-3-ENQUEUE\_EVENT\_FAIL: Unable to enqueue event into state machine

**説明** ステート マシンにイベントをキューイングできません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SDV-3-FCID\_REWRITE\_REQUEST\_TO\_ACL\_FAILED: fcid rewrite [chars] request vsan [dec] vdev\_id [dec] failed:[chars].

**説明** これは、SDV が要求を数回再試行した後、または要求の処理中に ACL でエラーが発生した後に発生します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SDV-3-INIT\_FAIL: [chars]

**説明** [chars] が原因で SDM プロセスの初期化に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SDV-3-INTERNAL\_ERR: [chars]

**説明** [chars] が原因で SDM プロセスで内部エラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SDV-3-LOCK\_FAILED: [chars]

**説明** ロックの取得中にエラーが発生しました。エラーの理由 : [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SDV-3-MERGE\_ACTIVATION\_FAILED: [chars]

**説明** [chars] が原因で、マージされた SDV データベースのアクティブ化中にエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SDV-3-MERGE\_CAP\_FAILED: [chars]

**説明** SDV ファブリックのマージは、互換性のない機能 [chars] が原因で失敗しました

**推奨処置** 両方のファブリックの SDV 設定を比較し、競合（ある場合）を解決して、変更を保存します。

**エラー メッセージ** SDV-3-MERGE\_FAILED: [chars]

**説明** SDV ファブリックのマージが [chars] により失敗しました

**推奨処置** 「show sdv merge staus vsan <vsan-id>」を使用してエラーを確認します

**エラー メッセージ** SDV-3-MTS\_ERR: [chars]

**説明** [chars] が原因で SDM プロセスで MTS エラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SDV-4

**エラー メッセージ** SDV-4-FCID\_REWRITE\_REQUEST\_TO\_ACL\_FAILED\_AND\_RETRYING:  
failed:[chars]. Retrying the request again.

**説明** これは、ラインカードのいずれかがアップグレードされたか、または要求の処理中に ACL でエラーが発生した場合に発生します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SDV-6

**エラー メッセージ** SDV-6-INTERNAL\_ERR\_INFO: [chars]

**説明** [chars] が原因で SDM プロセスで無視できるエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SDV-7

**エラー メッセージ** SDV-7-SRVCREATED: SDM Process started

**説明** SDM プロセスが開始されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SECURITYD メッセージ

ここでは、SECURITYD メッセージについて説明します。

### SECURITYD-2

**エラー メッセージ** SECURITYD-2-FIPS\_BYPASS\_SELF\_TEST\_STATUS: FIPS Bypass self-test  
status : [chars]

**説明** FIPS セルフテストのステータス [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SECURITYD-2-FIPS\_CRNG\_SELF\_TEST\_STATUS: FIPS CRNG self-test status : [chars]

**説明** FIPS セルフテストのステータス [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SECURITYD-2-FIPS\_CRYPTO\_SELF\_TEST\_STATUS: FIPS [chars] Crypto self-test status : [chars]

**説明** FIPS [chars] セルフ テストのステータス [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SECURITYD-2-FIPS\_IMAGE\_INTEGRITY\_SELF\_TEST\_STATUS: FIPS Image Integrity self-test status : [chars]

**説明** FIPS [chars] セルフ テストのステータス [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SECURITYD-2-FIPS\_POST\_ERROR\_MSG: [chars]

**説明** FIPS POST エラー メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SECURITYD-2-FIPS\_POST\_MAINTENANCE: FIPS Test failed. Moving to maintenance mode

**説明** FIPS テストが失敗しました。メンテナンス モードに移行しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SECURITYD-2-FIPS\_POST\_TEST\_FAILED: FIPS crypto-test failure : [dec]

**説明** FIPS クリプト テストが失敗しました [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SECURITYD-2-FIPS\_POWERUP\_SELF\_TESTS\_STATUS: FIPS power-up self-test status: [chars]

**説明** FIPS セルフテストのステータス [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SECURITYD-2-FIPS\_POWERUP\_SELF\_TEST\_STATUS: FIPS [chars]  
power-up self-test status : [chars]

**説明** FIPS [chars] 電源投入セルフテストのステータス [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SECURITYD-2-FIPS\_SELF\_TEST\_FAILED: FIPS self-test failure :  
[chars] : [chars]

**説明** サービス [chars] に対する FIPS セルフテストが失敗しました [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SECURITYD-2-PROGRAM\_EXIT: security/accounting daemon exiting:  
[chars]

**説明** セキュリティ/アカウンティング デーモンが終了しています。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## SECURITYD-3

**エラー メッセージ** SECURITYD-3-NVRAMFAILURE: nvram failure

**説明** NVRAM に対する読み取り/書き込みができません。そのため、アカウンティング ログを保存できません

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## SECURITYD-6

**エラー メッセージ** SECURITYD-6-ACCOUNTING\_MESSAGE: [chars]

**説明** アカウンティング メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SECURITYD-6-CHANGE\_PASSWD: changing passwd for [chars]

**説明** [chars] のパスワードを変更しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SECURITYD-6-DELETE\_STALE\_USER\_ACCOUNT: deleting expired user account: [chars]

**説明** [chars] の期限切れのユーザ アカウントを削除しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SECURITYD-6-FIPS\_MODE\_SET\_FAILED: Error when setting FIPS mode : [chars]

**説明** FIPS モードが失敗しました [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SECURITYD-6-FIPS\_MODE\_SET: FIPS mode is [chars] for service [chars]

**説明** FIPS モードが変更されました [chars] [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SECURITYD-6-FIPS\_POST\_INFO\_MSG: [chars]

**説明** FIPS POST 情報メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SENSOR\_USD メッセージ

ここでは、SENSOR\_USD メッセージについて説明します。

### SENSOR\_USD-2

**エラー メッセージ** SENSOR\_USD-2-SNSM\_SYSLOG\_INIT\_FAILED: Sensor Mgr Initialization failed. Component [chars]

**説明** センサー マネージャの Syslog メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SENSOR\_USD-2-SNSM\_SYSLOG\_SHUTDOWN: Sensor Mgr process shutting down: [chars]

**説明** センサー マネージャの Syslog メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SENSOR\_USD-2-SNSM\_SYSLOG\_ALLOC\_MEMORY: Sensor Mgr Memory allocation failed

**説明** センサー マネージャの Syslog メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SENSOR\_USD-3

**エラー メッセージ** SENSOR\_USD-3-MSG\_SNSM\_SYS\_MEM\_ALOC\_FAILURE: Sensor Mgr Error in allocating mem: [dec], Error code = [dec]

**説明** センサー マネージャの Syslog メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SENSOR\_USD-3-SNSM\_API\_CALL\_FAILURE: Sensor Mgr Error in [chars] call errno=[dec]

**説明** センサー マネージャの Syslog メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SENSOR\_USD-3-SNSM\_SYSLOG\_BAD\_MTS\_MSG: Sensor Mgr Received bad MTS message: [dec]

**説明** センサー マネージャの Syslog メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SENSOR\_USD-3-SNSM\_SYSLOG\_MTS\_PROCESS\_ERROR: Sensor Mgr Error in processing MTS message: [dec], Error code = [hex]

**説明** センサー マネージャの Syslog メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SENSOR\_USD-3-SNSM\_SYS\_DEQUE\_PENDING\_QUE\_FAILURE: Sensor Mgr Error in Dequing pend Que: %p, Error code = [hex]

**説明** センサー マネージャの Syslog メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SENSOR\_USD-3-SNSM\_SYS\_ENQUE\_PENDING\_QUE\_FAILED: Sensor Mgr Error in queuing to pending queue: %p, Error code = [hex]

**説明** センサー マネージャの Syslog メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ**      `SENSOR_USD-3-SNSM_SYS_MTS_RECV_FAILURE: Sensor Mgr Error in receiving MTS mesg`

**説明**      センサー マネージャの Syslog メッセージ

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

## SENSOR\_USD-5

**エラー メッセージ**      `SENSOR_USD-5-SNSM_SYSLOG_STARTING: Sensor Mgr process started`

**説明**      センサー マネージャの Syslog メッセージ

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

## SENSOR\_MGR メッセージ

ここでは、SENSOR\_MGR メッセージについて説明します。

### SENSOR\_MGR-2

**エラー メッセージ**      `SESSION-MGR-2-DB_UNLOCK_FAILED: Failed to unlock the database for session:[chars]`

**説明**      セッション マネージャは、セッションでデータベースのロック解除に失敗しました : [chars]

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

### SENSOR\_MGR-3

**エラー メッセージ**      `SESSION-MGR-3-ALLOC_FAILED: Failed in File:[chars] Line:[dec] for type [dec] size [dec]`

**説明**      Session-mgr プロセスは、ファイル [chars] の行 [dec] でサイズ [dec] のメモリ タイプ [dec] のヒープメモリを割り当てることができませんでした

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

### SENSOR\_MGR-4

**エラー メッセージ**      `SESSION-MGR-4-ISSU_FAILED: [chars] :[hex]`

**説明**      セッション マネージャは、[string] とエラー [hex] により ISSU に失敗しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

## SFC メッセージ

ここでは、SFC メッセージについて説明します。

### SFC-3

**エラー メッセージ** SFC-3-ERROR: [chars]

**説明** SCSI フロー クライアントでエラーが発生しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## SFM メッセージ

ここでは、SFM メッセージについて説明します。

### SFM-2

**エラー メッセージ** SFM-2-NO\_LICENSE\_WARNING: SCSI Flow Manager is shutting down as no license is available.

**説明** SCSI Flow Manager 操作の続行に必要なライセンスが使用できません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### SFM-6

**エラー メッセージ** SFM-6-LICENSE\_VALID: A valid license for SCSI FLOW Manager has been obtained

**説明** SCSI Flow Manager の有効なライセンスが取得されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SKSD メッセージ

ここでは、SKSD メッセージについて説明します。

## SKSD-2

**エラー メッセージ** SKSD-2-SKSD\_CRYPT\_SERVICE\_CRIT: Encryption-Service: [chars]

**説明** 暗号化サービスの重大なエラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SKSD-3

**エラー メッセージ** SKSD-3-SKSD\_CRYPT\_SERVICE\_ERR: Encryption-Service: [chars]

**説明** 暗号化サービスのエラー。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SKSD-3-SKSD\_FIPS\_MODE\_INIT\_ERROR: Could not initialize FIPS mode : [chars]

**説明** FIPS モードの初期化エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SKSD-3-SKSD\_FIPS\_MODE\_SELFTEST: FIPS POST for [chars] [chars]

**説明** FIPS セルフテストの結果

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SKSD-4

**エラー メッセージ** SKSD-4-SKSD\_CRYPT\_SERVICE\_WARN: Encryption-Service: [chars]

**説明** 暗号化サービスの警告。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SKSD-5

**エラー メッセージ** SKSD-5-SKSD\_CRYPT\_SERVICE\_NOTICE: Encryption Service: [chars]

**説明** 暗号化サービスの更新。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SKSD-5-SKSD\_EXIT: Keystore Application Exiting: [chars]

**説明** キーストア プログラムが終了しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SKSD-5-SKSD\_FUNC: Keystore Operation: [chars]

**説明** 要求受信時のキーストア イベント

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SKSD-5-SKSD\_HW\_INIT: Hardware Keystore Init done

**説明** ハードウェア キーストアの初期化が完了しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SKSD-5-SKSD\_HW\_RESET: Hardware Reset :[chars]

**説明** ハードウェア リセット

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SKSD-5-SKSD\_HW: Smartcard :[chars]

**説明** スマートカードの存在

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SKSD-5-SKSD\_INIT: Keystore Application Init: [chars]

**説明** キーストア プログラムの初期化

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SKSD-5-SKSD\_KEY\_ADD: Key added

**説明** キーがキーストアに追加されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SKSD-5-SKSD\_KEY\_DELETE: Key deleted

**説明** キーストアからキーが削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SKSD-5-SKSD\_MKEY\_INSTALL: Installing a Master Key on the smartcard(s)

**説明** スマートカードに新しいマスター キーをインストールしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SKSD-5-SKSD\_SUP\_STATE: Supervisor card new state: [dec]

**説明** スーパーバイザの状態変更

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SKSD-5-SKSD\_SW\_INIT: Software Keystore Init done

**説明** ソフトウェア キーストアの初期化が完了しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SKSD-6

**エラー メッセージ** SKSD-6-SKSD\_CRYPT\_SERVICE\_INFO: Encryption Service: [chars]

**説明** 暗号化サービスの情報更新。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SKT\_USD メッセージ

ここでは、SKT\_USD メッセージについて説明します。

### SKT\_USD-2

**エラー メッセージ** SKT\_USD-2-SKT\_RF\_CRC\_ERR: [chars]

**説明** Skytrain はファブリックから CRC エラーを含むパケットを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### SKT\_USD-6

**エラー メッセージ** SKT\_USD-6-SKT\_DEBUG\_MSG: [chars]

**説明** デバッグ ログ メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SME\_CPP メッセージ

ここでは、SME\_CPP メッセージについて説明します。

### SME\_CPP-2

**エラー メッセージ** SME\_CPP-2-IT\_NEXUS\_MAX\_INTERFACE\_LIMIT\_REACHED: [chars] cannot be bound as the interfaces reached the maximum IT Nexus limit

**説明** IT ロード バランシングが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-2-LOG\_ERR\_SME\_CTRL\_LUN\_PATH\_MISCONFIG: Control LUN [chars] behind Host PWWN [chars] Tgt PWWN [chars] LUN Id [chars] has some lun paths that are not configured.

**説明** 複数のパスを持つ単一の LUN に、いくつかの設定されていないパスがあります。すべての LUN パスを設定してください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-2-LOG\_ERR\_SME\_DIFF\_LUN\_MISCONFIG: Lun [chars] and [chars] behind Host PWWN [chars] Tgt PWWN [chars] LUN Id [chars] configured as one device.

**説明** 2 つの異なる LUN が 1 台のデバイスとして設定されています。設定を修正してください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-2-LOG\_ERR\_SME\_LICENSE\_EXPIRED: SME License expired - Disabling [chars]

**説明** SAN メディア暗号化ライセンスは有効期限が切れました/存在しません - SME をディセーブルにしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-2-LOG\_ERR\_SME\_TAPE\_LUN\_PATH\_MISCONFIG: Tape Drive [chars] behind Host PWWN [chars] Tgt PWWN [chars] LUN Id [chars] has some lun paths that are not configured.

**説明** 複数のパスを持つ単一の LUN に、いくつかの設定されていないパスがあります。すべての LUN パスを設定してください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-2-LOG\_ERR\_SME\_TOM\_ABORTED: SME Cluster [chars] Message Id: [hex] aborted

**説明** SME クラスタ メッセージは、クラスタ プロセスによって中断されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-2-LOG\_WARN\_SME\_LICENSE\_GRACE: No SME License. Feature will be shut down after a grace period of approximately [dec] days

**説明** 猶予期間の SAN メディア暗号化機能。実際のライセンスを取得してください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-2-SME\_INIT\_FAILED: Initialization failed for SME: [chars], Reason: [hex]

**説明** SME の初期化に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SME\_CPP-3

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_ERR\_SME\_DBSYBC\_REJECT: SME Database Synchronization [chars] for a New Cluster (Id 0x%llx) Rejected; Reason - [chars].

**説明** スイッチは、1つの SME クラスタにだけ所属できます

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ME\_CPP-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_DP\_CNODE\_NOT\_FOUND: crypto disk data preparation for (DG: [chars] CD NAME: [chars]) could not find cnode ([chars] if\_index: [hex])

**説明** データ準備用に割り当てたクリプトノードが見つからないため、データ準備が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_DP\_CNODE\_OVERLOAD: crypto disk data preparation for (DG: [chars] CD NAME: [chars]) could not be assigned a crypto node ([chars] if\_index: [hex]) due to max limit. current active sessions: [dec]

**説明** クリプトノードがすでに最大数のデータ準備セッションを処理しているため、データ準備が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_KMC\_NAME\_MISMATCH: The KMC DG: [chars] and CD NAME: [chars] corresponding to VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] doesnt match cdisk DG: [chars] and CD NAME: [chars]

**説明** 検出されたベンダー ID 情報はクリプト ディスクと一致しません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_KMC\_VPD\_FIXED: The VPD of cdisk DG: [chars] CD NAME: [chars] has been changed to VPD in KMC VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] and old VPD of disk has been removed

**説明** ベンダー ID 情報は KMC と一致するように変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_KMC\_VPD\_MISMATCH: The VID:[chars] PID:[chars] DID: [chars] of cdisk DG: [chars] CD NAME: [chars] does not match VPD in KMC VPD: [chars] PID: [chars] DID: [chars]

**説明** 検出されたベンダー ID 情報はクリプト ディスクと一致しません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_LUN\_PATH\_AUTH\_FAIL1: ITL HPWWN: [chars] TPWWN: [chars] LUN Id: [chars] VPD mismatch disk. Disk VPD VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] ITL VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars]

**説明** 特定のパスが設定されたディスクに属していません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_LUN\_PATH\_AUTH\_FAIL2: ITL HPWWN: [chars] TPWWN: [chars] LUN Id: [chars] VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] belongs to a different cdisk DG: [chars] CD NAME: [chars]

**説明** 特定のパスが設定されたディスクに属していません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_LUN\_PATH\_AUTH\_FAIL3: CFG ITL HPWWN: [chars] TPWWN: [chars] LUN Id: [chars] VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] doesnt belong to DG: [chars] CD NAME: [chars] whose VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars]

**説明** 特定のパスがディスクに属していません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_LUN\_PATH\_AUTH\_FAIL4: CFG ITL HPWWN: [chars] TPWWN: [chars] LUN Id: [chars] of DG: [chars] CD: [chars] has VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] belonging to DG: [chars] CD NAME: [chars]

**説明** 特定のパスがディスクに属していません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_ERR\_SME\_INTF\_MISMATCH\_CLUSTER\_PARAMS: SME interface [chars] part of cluster [chars] with ID [chars] and security mode [dec], but the DPP has state from a previous instance of a cluster [chars] with ID [chars] and security mode [dec].

**説明** DPP は、以前のクラスタ メンバーシップのインカネーションに関する永続的状态を保持していますが、インターフェイスは別のクラスタの一部です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_ERR\_SME\_INTF\_MISMATCH\_CRYPTONODE\_CERTIFICATE2: but the DPP has a different certificate (len [dec] fingerprint [chars]).

**説明** DPP は、別のクリプト ノードのアイデンティティを持つ以前のクラスタ メンバーシップに関する永続的状态を保持しています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_ERR\_SME\_INTF\_MISMATCH\_CRYPTONODE\_CERTIFICATE: SME interface [chars] part of cluster [chars] with ID [chars] as a crypto node [chars] with certificate (len [dec] fingerprint [chars]), ..

**説明** DPP は、別のクリプト ノードのアイデンティティを持つ以前のクラスタ メンバーシップに関する永続的状态を保持しています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_ERR\_SME\_INTF\_MISMATCH\_CRYPTONODE\_PARAMS: SME interface [chars] part of cluster [chars] with ID [chars] as a crypto node [chars], but the DPP is identified as [chars].

**説明** DPP は、別のスイッチまたはモジュールの以前のクラスタ メンバーシップに関する永続的状态を保持しています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_ERR\_SME\_IT\_NEX\_USED\_FOR\_DP: IT CL: [chars] H: [chars] T: [chars] VSAN: [dec] has PATH lunid: [chars] for disk (dg: [chars] cd: [chars]) so rediscover not issued

**説明** IT Nexus はデータ準備によって現在使用中です。再検出は、データ準備を中断するので許可されません。まずデータ準備を停止してください

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_SME\_CDISK\_DP\_FAILED: SME cdisk ([chars]) data preparation failed ([chars]), disk-group ([chars]), cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME cdisk のデータ準備が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_SME\_DISK\_ASL\_FAILED: [chars]

**説明** 特定のデバイス検出情報のための SME KMC ディスク asl トークンの生成に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_SME\_KEY\_CREATE\_FAILED: Key creation ([chars]) failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME のキー作成が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_SME\_KMC\_DELETE\_ALL\_KEYS\_FAILED: Delete all keys in cluster failed to KMC server failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC のキー削除が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_SME\_KMC\_DELETE\_KEYS\_FAILED: Delete keys for [chars] failed to KMC server failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC のキー削除が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_SME\_KMC\_KEEPLIVE\_FAILED: Keepalive to KMC server failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC のキープアライブが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_SME\_KMC\_KEY\_ENTITY\_LOOKUP\_FAILED: Key ([chars]) lookup from KMC server failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC のキー検索が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_SME\_KMC\_KEY\_LOOKUP\_FAILED: Key ([chars]) lookup from KMC server failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC のキー検索が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_SME\_KMC\_KEY\_UPDATE\_FAILED: Key updates ([chars]) to KMC server failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC のキー更新が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_SME\_KMC\_MODIFY\_DISK\_STATUS\_FAILED: Key ([chars]) update disk status in KMC server failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC のディスク ステータス更新に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-LOG\_SME\_REPLACE\_SMARTCARD\_ABORT: Replace smartcard process (type [chars]) aborted [chars] with reason ([chars]) in SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC の接続がアップしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-SME\_FIPS\_MODE\_ERROR: SME FIPS error: [chars]

**説明** SME のモジュール FIPS モード エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-3-SME\_MAX\_CLUSTERS\_LIMIT\_EXCEEDED: SME maximum clusters limit of [dec] exceeded

**説明** 最大 SME クラスタ制限を超えました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SME\_CPP-5

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-IT\_NEXUS\_OPTIMUM\_INTERFACE\_LIMIT\_REACHED: Interface [chars] exceeded the optimum IT Nexus limit

**説明** インターフェイス フロー制限

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_ERR\_SME\_INTF\_MISMATCH\_NOT\_PART\_OF\_ANY\_CLUSTER: SME interface [chars] not part of any cluster, but the DPP has state from a previous instance of a cluster [chars] with ID [chars].

**説明** DPP は、以前のクラスタ メンバーシップのインカネーションに関する永続的状态を保持していますが、インターフェイスはクラスタの一部ではありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_ERR\_SME\_INTF\_MISMATCH\_NOT\_PROVISIONED: SME is not provisioned on slot [dec], but the DPP has state from a previous instance as a crypto node [chars] of a cluster [chars] with ID [chars].

**説明** DPP は、以前のクラスタ メンバーシップのインカネーションに関する永続的状态を保持していますが、スイッチは SME のインターフェイスをプロビジョニングしていません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_CDISK\_DP\_SUCCESS: SME cdisk ([chars]) data preparation succeeded, disk-group ([chars]), cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME cdisk のデータ準備が成功しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_CLUSTER\_INTF\_ADDED: SME interface now part of cluster [chars] with ID [chars] as a crypto node [chars] and certificate (len [dec] fingerprint [chars]).

**説明** インターフェイスは正常にクラスタに追加されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_CLUSTER\_INTF\_REMOVED: SME interface now removed from cluster [chars] with ID [chars] as a crypto node [chars] and certificate (len [dec] fingerprint [chars]).

**説明** インターフェイスはクラスタから正常に削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_INTERFACE\_DOWN: SME Interface ([chars]) DOWN

**説明** SAN インターフェイスがダウンしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_INTERFACE\_UP: SME Interface ([chars]) is UP

**説明** SAN インターフェイスがアップしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_IT\_NEXUS\_FAILURE: [chars]. [chars] bind failure. Reason: [chars]: [hex]

**説明** SME IT Nexus バインドが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_KEY\_CREATE\_SUCCESS: Key created ([chars]) successfully in SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME のキー作成が成功しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_KMC\_CONNECTION\_DOWN: Connection to KMC server [chars] is down with reason ([chars]) from local switch in SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC 接続がダウンしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_KMC\_CONNECTION\_INIT\_FAIL: Connection initialization to KMC server [chars] from local switch in SME cluster (name [chars], id %llx) failed with error ([chars])

**説明** SME KMC 接続の初期化が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_KMC\_CONNECTION\_INIT\_PASS: Connection initialization to KMC server [chars] from local switch in SME cluster (name [chars], id %llx) succeeded

**説明** SME KMC 接続の初期化が成功しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_KMC\_CONNECTION\_UP: Connection to KMC server [chars] is up from local switch in SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC の接続がアップしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_KMC\_DELETE\_ALL\_KEYS\_SUCCESS: Delete all keys in cluster to KMC server succeeded, SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC のキー削除が成功しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_KMC\_DELETE\_KEYS\_SUCCESS: Delete keys for [chars] to KMC server succeeded, SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC のキー削除が成功しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_KMC\_KEY\_ENTITY\_LOOKUP\_NOKEY: Key ([chars]) lookup from KMC server failed with error ([chars]), SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC のキー検索でキーが見つかりませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_KMC\_KEY\_ENTITY\_LOOKUP\_SUCCESS: Key ([chars]) lookup from KMC server succeeded, SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC のキー検索が成功しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_KMC\_KEY\_LOOKUP\_SUCCESS: Key ([chars]) lookup from KMC server succeeded, SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC のキー検索が成功しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_KMC\_KEY\_UPDATE\_SUCCESS: Key updates ([chars]) to KMC server succeeded, SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC のキー更新が成功しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_KMC\_MODIFY\_DISK\_STATUS\_SUCCESS: Key ([chars]) update disk status in KMC server succeeded, SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC のディスク ステータス更新が成功しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_MASTER\_KEY\_REKEYED: Master Key rekeyed successfully in SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME のマスター キーが再生成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_REPLACE\_SMARTCARD\_COMMIT: Replace smartcard process (type [chars]) committed [chars] in SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC の接続がアップしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_REPLACE\_SMARTCARD\_START: Replace smartcard process (type [chars]) initiated [chars] in SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME KMC の接続がアップしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-LOG\_SME\_TAPE\_VOLUME\_GROUP\_REKEYED: Tape volume group ([chars]) rekeyed successfully in SME cluster (name [chars], id %llx)

**説明** SME のマスター キーが再生成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-SME\_DISABLED: SME Disabled

**説明** SME サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-SME\_DISK\_DP\_WAIT\_KMC: crypto disk data preparation (DG: [chars] CD NAME: [chars]) is waiting KMC validation of VPD

**説明** データ準備は KMC による VPD の検証を待機しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-SME\_DISK\_DP\_WAIT\_PATH\_ADD: crypto disk data preparation (DG: [chars] CD NAME: [chars]) is waiting paths to be added

**説明** データ準備はクリプト ディスクへのパスの追加を待機しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-SME\_DISK\_DP\_WAIT\_PATH\_CFG: crypto disk data preparation (DG: [chars] CD NAME: [chars]) is waiting for the path (fabric: [chars] hwwn: 0x%Lx twwn: 0x%Lx vsan: [dec] lun\_id: [chars]) to be added

**説明** データ準備は検出されたパスの追加を待機しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-SME\_DISK\_DP\_WAIT\_PATH\_DISC: (DG: [chars] CD NAME: [chars]) is waiting for configured path (fabric: [chars] hwwn: 0x%Lx twwn: 0x%Lx vsan: [dec] lun\_id: [chars]) to be discovered

**説明** データ準備は設定されたパスの検出を待機しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-5-SME\_ENABLED: SME Enabled

**説明** SME サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SME\_CPP-SLOT#-2

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-2-LOG\_ERR\_SME\_DEVICE\_MISCONFIG: Different configured Devices under same physical LUN - Old Cluster Name:[chars] New Cluster Name:[chars] Old Group Name:[chars] New Group Name:[chars] Old Device Name:[chars] New Device Name:[chars]

**説明** 同じ物理 LUN の異なる設定済みデバイス

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-2-LOG\_ERR\_SME\_ITL\_MISCONFIG: Different physical LUNs under same Tape Device - Device Name:[chars] Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:[chars] Serial Num:[chars] Serial Num:[chars]

**説明** 同じテープ デバイスの異なる物理 LUN

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-2-LOG\_ERR\_SME\_LUN\_MISCONFIG: Different physical LUNs under same ITL - Old Serial Num:[chars] New Serial Num:[chars]

**説明** 同じ ITL の異なる物理 LUN

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-2-LOG\_ERR\_SME\_TAPE\_BYPASS\_ENC: Bypassing encryption for partly written tape - Cluster:[chars] Tape Device:[chars] Serial Num:[chars]

**説明** このテープは現在暗号化されていません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-2-LOG\_ERR\_SME\_TAPE\_CTH\_FAIL: Bypassing encryption for current tape on failed CTH verification - Cluster:[chars] Tape Device:[chars] Serial Num:[chars]

**説明** CTH の検証が DPP で失敗したため、このテープは現在暗号化されていません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-2-LOG\_ERR\_SME\_TAPE\_KEY\_ERR: Getting tape keys from SUP failed - Cluster:[chars] Tape Device:[chars] Serial Num:[chars]

**説明** このテープの SUP からキーを取得するときにエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SME\_CPP-SLOT#-3

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_DISC\_TIMEOUT: Module:[dec] Host-Target:[chars]

**説明** この IT Nexus 上の検出に時間がかかりすぎています。ステータスを確認してください

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_CAP\_CHANGED: capacity changed for lun VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] previous max\_lba: 0x%Lx blk\_sz: [dec] discovered max\_lba: [hex] blk\_sz: [dec] on ITL Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:0x%Lx

**説明** ディスク容量が変更されたようです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_CPP\_ITL\_MISCONFIG: Disk ITL Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:0x%Lx has been misconfigured under a non disk lun

**説明** 非ディスク LUN でディスク ITL が間違っ設定されています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_CPP\_IT\_MISCONFIG: Tape device has been misconfigured under disk IT nexus [chars] hence skipping discovery of ITLs under this IT nexus

**説明** テープ デバイスの間違っ設定されたディスク パスを削除します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_CRYPT\_UPDATE\_ITL\_AUTH\_FAIL: ITL Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:0x%Lx with discovered VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] marked by SUP as failed authentication

**説明** SUP はパスで認証エラーを検出しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_ENTITY\_INVALID: disk entity index invalid from KMC (cluster: [chars] DG: [chars] CD NAME: [chars] VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars])

**説明** KMC は無効なディスク エンティティ インデックスを返しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_INVALID\_CAPACITY: Disk capacity not supported.IT nexus:[chars] LUN Id:0x%Lx VID: [chars] PID : [chars] max\_lba=[hex] max\_lba64=0x%Lx

**説明** 報告されたディスク容量はゼロです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_ITL\_CREATE\_VPD\_MISMATCH: ITL Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:0x%Lx VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] doesnt match cdisk DG: [chars] CD NAME: [chars] VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars]

**説明** 設定されたパスはこのディスクに属していません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_ITL\_MISCONFIG: ITL Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:0x%Lx part of DG: [chars] CD NAME: [chars] is misconfigured as the ITL VPD VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] belongs to a different cdisk DG: [chars] CD NAME: [chars]

**説明** 設定されたパスはこのディスクに属していません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_KEY\_INVALID: (CLUSTER: [chars] DG: [chars] CD NAME: [chars] keytype: [dec] keyguid: [chars] invalid

**説明** KMC は無効なディスク キーを返しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_KMC\_VERIFY\_PENDING: cluster: [chars] DG: [chars] CD NAME: [chars] VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars]

**説明** KMC による検出済みパスの保留中検証の VPD

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_MISCONFIG: A disk device misconfiguration under disk config - Device Name:[chars] Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:%Lx

**説明** ディスク デバイスがディスク設定で誤って設定されています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_PHYENCRYPT\_FAILED: CL: [chars] DG: [chars] CD: [chars] VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars] ISAPI\_PhyCopyEncrypt() failed isapi status: [dec] copy status: [hex] scsi status: [hex] data preparation failed

**説明** ISAPI\_PhyCopyEncrypt() の失敗により、データ準備が失敗します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_VPD\_CHANGED: VID, PID and DID changed on ITL Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:0x%Lx previous VID: [chars] PID : [chars] DID: [chars] current VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars]

**説明** ディスクの VPD は変更されたようです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_DISK\_VPD\_MISMATCH: ITL Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:0x%Lx failed authentication DISK VPD(VID id:[chars] PID: [chars] DID: [chars]) ITL(VID: [chars] PID: [chars] DID: [chars])

**説明** 設定されたパスはこのディスクに属していません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_DP\_TEST\_IO\_ERR: IT nexus [chars] lun [chars] isapi [hex] scsi [hex] sense/asc/ascq [hex]/[hex]/[hex]

**説明** ITL DP TEST IO 障害。ステータスを確認してください

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_ITL\_CPP\_ERR: Module:[dec] Host-Target [chars] LunID:[chars]

**説明** CPP で ITL 障害が発生しました。ステータスを確認してください

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_IT\_NEXUS\_UNSUPPORTED: IT nexus [chars] has both disks and tapes which is an unsupported configuration

**説明** IT Nexus に、テープおよびディスク デバイスのサポートされていない組み合わせがあります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_NON\_DISK\_MISCONFIG: A non-disk device misconfigured under disk config - Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:%Lx

**説明** 非ディスク デバイスがディスク設定で誤って設定されています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-3-LOG\_ERR\_SME\_NON\_TAPE\_MISCONFIG: A non-tape device misconfigured under tape config - Device Name:[chars] Host PWWN:[chars] Tgt PWWN:[chars] LUN Id:%Ld

**説明** ディスクがテープ設定で誤って設定されています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SME\_CPP-SLOT#-4

**エラー メッセージ** SME\_CPP-SLOT#-4-LOG\_WARN\_SME\_MAX\_BLOCK\_LEN: Maximum block length [dec] of tape drive is 256K or less - [chars] LunID:[chars] VendorID:[chars] ProdID:[chars] Serial Num:[chars] Cluster:[chars] Tape Device:[chars]

**説明** このテープ ドライブは、SME で正しく動作しない可能性があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SNMPD メッセージ

ここでは、SNMPD メッセージについて説明します。

### SNMPD-1

**エラー メッセージ** SNMPD-1-ALERT: SNMP log alert : [chars]

**説明** SNMP ログのアラート メッセージ。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### SNMPD-2

**エラー メッセージ** SNMPD-2-CRITICAL: SNMP log critical : [chars]

**説明** SNMP ログの重大なメッセージ。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### SNMPD-3

**エラー メッセージ** SNMPD-3-ERROR: SNMP log error : [chars]

**説明** SNMP ログのエラー メッセージ。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### SNMPD-4

**エラー メッセージ** SNMPD-4-WARNING: SNMP log warning : [chars]

**説明** SNMP ログの警告メッセージ。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SNMPD-5

**エラー メッセージ** SNMPD-5-NOTIFICATION: SNMP log notification : [chars]

**説明** SNMP ログの通知メッセージ。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SNMPD-6

**エラー メッセージ** SNMPD-6-INFO: SNMP log informational : [chars]

**説明** SNMP ログの情報メッセージ。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SNMPD-7

**エラー メッセージ** SNMPD-7-DEBUG: SNMP log debugging : [chars]

**説明** SNMP ログのデバッグ メッセージ。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SPAN メッセージ

ここでは、SPAN メッセージについて説明します。

## SPAN-2

**エラー メッセージ** SPAN-2-MEM\_FULL: Memory allocation failed

**説明** メモリの割り当てに失敗しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

## SPAN-3

**エラー メッセージ** SPAN-3-IPC\_FAIL: IPC Error

**説明** 内部 IPC エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SPAN-3-SYSINFO\_TIMEOUT: Span timed out waiting for response from port manager for sys info

**説明** ポートマネージャからの重大なシステム情報の SPAN 要求がタイムアウトしました。そのため、新しいアクティブ上の SPAN は終了し、システム マネージャは SPAN を再起動します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SPAN-5

**エラー メッセージ** SPAN-5-ATL\_VSAN\_DEFAULT\_ALL: Default to all VSANs for SPAN egress session

**説明** 第2世代ファブリック スイッチは、出力 SPAN セッションの1つの VSAN フィルタだけをサポートします。ゼロまたは複数の VSAN を指定すると、SPAN はデフォルトで出力 SPAN セッションのすべての VSAN を使用します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SPAN-5-SPAN\_CFG\_REJECT\_SRC\_VSAN\_FILTER\_NOT\_SUPPORTED: Source interface [[chars]] in dir [[chars]] removed from session [[dec]].

**説明** インターフェイス レベルの VSAN フィルタはサポートされていません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SPAN-5-SPAN\_CFG\_REJECT\_VSAN\_SRC\_PRESENT: Source VSAN [[dec]] removed from session [[dec]].

**説明** インターフェイスと VSAN の混合がサポートされないため、送信元 VSAN がそのセッションから削除されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SPAN-5-SPAN\_PSS\_CORRUPTION: Span is starting stateless due to PSS corruption

**説明** 回復不能な PSS 破損エラーが原因で、SPAN は設定を使用せずステートレスで開始します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SPAN-5-STATELESS\_RESTART\_ON\_ACTIVE: Span is restarting as Span on active sup was restarted stateless.

**説明** 回復不能なエラーが原因で、アクティブ スーパーバイザの SPAN がステートレスで再起動されました。そのため、スタンバイの SPAN が再起動して、アクティブのステートレス SPAN と同期されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SPAN-5-STATELESS\_RESTART: Span is restarting stateless.

**説明** 回復不能なエラーが原因で、SPAN はステートレスで開始しています。現在アクティブなセッションは保持されません。ユーザは、すべての設定を再入力する必要があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SPAN-6

**エラー メッセージ** SPAN-6-SESSION\_DOWN: Session [dec] is inactive ([chars])

**説明** セッション [dec] は現在非アクティブです。このセッションのトラフィックはスパニングされなくなります

**推奨処置** コマンド「show span session」を使用してセッションの非アクティブの理由を確認し、対応する処置を行います。

**エラー メッセージ** SPAN-6-SESSION\_UP: Session [dec] is active, destination SD port [chars]

**説明** セッション [dec] は現在アクティブです。宛先 SD ポートでスパニングされたトラフィックをモニタできます

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SPAN-6-STATELESS\_SWITCHOVER: Span is starting stateless after switchover.

**説明** アクティブなセッションがスイッチオーバーにまたがって保持されません。SPAN は、ステートレスで起動し、設定を再適用すると、アクティブな設定に戻ります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SPI メッセージ

ここでは、SPI メッセージについて説明します。

### SPI-SLOT#-2

**エラー メッセージ** SPI-SLOT#-2-SPI\_INFO: [chars]

**説明** SPI 情報メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



## STP メッセージ

ここでは、STP メッセージについて説明します。

### STP-2

**エラー メッセージ** STP-2-BLOCK\_BPDU GUARD: Received BPDU on port [chars] with BPDU Guard enabled. Disabling port.

**説明** スパニング ツリー BPDU ガード機能がイネーブルになっている、エラー メッセージに示されたインターフェイスで、BPDU を受信しました。その結果、インターフェイスは管理上、シャットダウンされました。

**推奨処置** BPDU を送信しているデバイスを削除するか、または BPDU ガード機能をディセーブルにします。BPDU ガード機能は、インターフェイス上でローカルに設定することも、PortFast がイネーブルの全ポートでグローバルに設定することもできます。矛盾を解消してから、<CmdBold> を入力して、インターフェイスを再度イネーブルにします

**エラー メッセージ** STP-2-BLOCK\_DETECTED\_PVST\_PEER: Blocking port [chars] [PVST peer detected].

**説明** 表示されたインターフェイスは SSTP BPDU を受信しました。この SSTP BPDU は、ピアが PVST を実行し、インターフェイスが SSTP BPDU の受信を停止するまでスパニング ツリー ロッキング ステートで保持されることを示しています

**推奨処置** インターフェイスの PVST シミュレーション設定をイネーブルにするか、ポートピアが PVST スイッチでないことを確認します

**エラー メッセージ** STP-2-BLOCK\_PVID\_LOCAL: Blocking [chars] on [chars]. Inconsistent local vlan.

**説明** 表示されたスパニング ツリー インスタンスおよびインターフェイスと対応付けられたスパニング ツリー ポートは、ポート VLAN ID (PVID) の不整合が解消されるまで、スパニング ツリー ロッキング ステートのままです。表示されたスパニング ツリー インスタンスは、表示されたインターフェイスのネイティブ VLAN ID のインスタンスです。

**推奨処置** ネイティブ VLAN ID の設定が、802.1Q トランク接続の両側のインターフェイス間で矛盾していないか確認します。修正すると、スパニング ツリーは必要に応じて自動的にインターフェイスのブロックを解除します。

**エラー メッセージ** STP-2-BLOCK\_PVID\_PEER: Blocking [chars] on [chars]. Inconsistent peer vlan.

**説明** 表示されたスパンニング ツリー インスタンスおよびインターフェイスと対応付けられたスパンニング ツリー ポートは、ポート VLAN ID (PVID) の不整合が解消されるまで、スパンニング ツリー ブロッキング ステートのままです。表示されたスパンニング ツリー インスタンスは、表示されたインターフェイスが接続されたピア スイッチのインターフェイス上のネイティブ VLAN ID のインスタンスです。

**推奨処置** ネイティブ VLAN ID の設定が、802.1Q トランク接続の両側のインターフェイス間で矛盾していないか確認します。修正すると、スパンニング ツリーは必要に応じて自動的にインターフェイスのブロックを解除します。

**エラー メッセージ** STP-2-BRIDGE\_ASSURANCE\_BLOCK: Bridge Assurance blocking port [chars] [chars].

**説明** スパンニング ツリー Bridge Assurance が設定されているインターフェイスの隣接スイッチから BPDU を受信しませんでした。その結果、インターフェイスはスパンニング ツリー ブロッキング ステートに移行しました

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-2-BRIDGE\_ASSURANCE\_UNBLOCK: Bridge Assurance unblocking port [chars] [chars].

**説明** メッセージに示されたインターフェイスは、隣接 L2 スイッチ/ブリッジから BPDU を受信した後に、通常のスパンニング ツリー ステートに戻りました

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-2-DISPUTE\_CLEARED: Dispute resolved for port [chars] on [chars].

**説明** 表示されたインターフェイスは、学習や転送として指定されたロールとステートを持つ不良 BPDU の受信を停止しました。競合が解決され、ポートがまだ指定されている場合は、状況に応じてブロッキング ステートではなくなります。

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-2-DISPUTE\_DETECTED: Dispute detected on port [chars] on [chars].

**説明** スパンニング ツリーはこのインターフェイスで競合を検出しました。ピアから受信した BPDU は、学習や転送として指定されたロールとステートを持つ不良 BPDU です。この状態は単一方向リンク障害が原因で発生することがあるので、ループの生成を防止するために、インターフェイスはブロッキング ステートになり、競合とマークされます

**推奨処置** <CmdBold> を発行します

**エラー メッセージ** STP-2-IPC\_PROCESSING\_ERR: Error in processing IPC message :  
Opcode = [dec], Error code = [hex]

**説明** STP で MTS メッセージの処理中にエラーが発生しました。エラーおよびメッセージはエラー メッセージに示されています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** STP-2-L2GW\_BACKBONE\_BLOCK: L2 Gateway Backbone port  
inconsistency blocking port [chars] on [chars].

**説明** 現在使用中のものより優位なスパニング ツリー ルートブリッジをアドバタイズする BPDU を表示されたインターフェイスで受信しました。最適でないスパニング ツリー トポロジが形成されないようにするために、インターフェイスはブロッキング ステートになり、L2 ゲートウェイ バックボーン ポートを不整合とマークしました。

**推奨処置** <CmdBold> を発行します

**エラー メッセージ** STP-2-L2GW\_BACKBONE\_UNBLOCK: L2 Gateway Backbone port  
inconsistency cleared unblocking port [chars] on [chars].

**説明** 表示されたインターフェイスは、優位なルートブリッジをアドバタイズする BPDU を受信しなくなりました。インターフェイスで L2 ゲートウェイ バックボーン ポートの不整合が解消されると、状況に応じてブロッキング ステートではなくなります。

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-2-LOOPGUARD\_BLOCK: Loop guard blocking port [chars] on  
[chars].

**説明** 指定ブリッジから BPDU を受信しなかったため、スパニング ツリー メッセージ エージング タイマーが期限切れになりました。この状態は単一方向リンク障害が原因で発生することがあるので、ループの生成を防止するために、インターフェイスはブロッキング ステートになり、ループ ガード不整合がマークされます

**推奨処置** <CmdBold> を発行します

**エラー メッセージ** STP-2-LOOPGUARD\_CONFIG\_CHANGE: Loop guard [chars] on port  
[chars].

**説明** 表示されたインターフェイスに対するスパニング ツリー ループ ガードの設定が変更されました。イネーブルに変更された場合、指定ブリッジから BPDU を受信しなかったことが原因で、メッセージ エージング タイマーが満了すると、インターフェイスはブロッキング ステートになり、ループ ガード不整合がマークされます。この機能は、主に単一方向リンクを検出する目的で使用します

**推奨処置** これが指定のインターフェイスに必要な設定かを確認します。意図した設定ではない場合は、修正します。意図した設定の場合は、対処不要です。

**エラー メッセージ** STP-2-LOOPGUARD\_UNBLOCK: Loop guard unblocking port [chars] on [chars].

**説明** 表示されたインターフェイスが BPDU を受信したため、不整合が単一方向リンク障害だった場合、問題は現在ありません。インターフェイスのループ ガード不整合が解消されると、状況に応じてブロッキング ステートではなくなります。

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-2-PVSTSIM\_FAIL: Blocking [chars] port [chars]: Inconsistent [chars] PVST BPDU received on VLAN [dec], claiming root [chars]

**説明** MST スイッチが PVST+ スイッチに接続されている場合、MST スイッチのポートの CIST (MST00) 情報は、ポートが指定されているときは、すべての PVST+ メッセージよりも一貫して適切である必要があります。ポートがルート有的时候は、すべての PVST+ メッセージよりも一貫して不良である必要があります。この制約が違反されると、ブリッジング グループの発生を防止するため、MST スイッチのポートはブロックされます

**推奨処置** トポロジに新しいスイッチまたはスイッチ ポートが追加された後で STP のコンバージェンスが行われる場合、一時的にこの状態が発生することがあります。このような場合、ポートのブロックは自動的に解除されます。ポートがブロックされたままになる場合、メッセージで報告されたルート ブリッジを特定し、MST スイッチのポートの CIST のルールに合わせて VLAN スパニング ツリーにより悪い、または良いプライオリティを設定します。メッセージに示されているより不整合が多いこともあります。このような不整合がすべて解消されるまで、ポートは回復されません。他の VLAN に不整合があるか判別できない場合は、ポートをディセーブルにしてから再度イネーブルにします。このメッセージが再び表示され、解消すべき不整合のある別の VLAN が示されます。すべての VLAN のすべての矛盾が解消されるまでこの手順を繰り返します。

**エラー メッセージ** STP-2-PVSTSIM\_OK: PVST Simulation inconsistency cleared on port [chars].

**説明** 表示されたインターフェイスは、CIST ポート情報と不整合な情報をアドバタイズする PVST BPDU を受信しなくなりました。PVST シミュレーションの不整合は解消され、インターフェイスは通常動作に戻ります

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-2-RANDNUM\_FAIL: [chars]

**説明** 乱数生成中に重大なエラーが発生しました。[chars] はエラーの詳細を示します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** STP-2-RECV\_BAD\_TLV: Received SSTP BPDU with bad TLV on [chars] [chars].

**説明** 表示されたインターフェイスが VLAN ID タグのない SSTP BPDU を受信しました。その BPDU は廃棄されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** STP-2-RECV\_PVID\_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vlan id [dec] on [chars] [chars].

**説明** 表示されたインターフェイスは、BPDU を受信した VLAN ID と一致しない VLAN ID のタグを持つ SSTP BPDU を受信しました。ネイティブ VLAN の設定が 802.1Q トランクの両側で一致していないと、この状況が発生します。

**推奨処置** ネイティブ VLAN ID の設定が、802.1Q トランク接続の両側のインターフェイス間で矛盾していないか確認します。修正すると、スパニング ツリーは必要に応じて自動的にインターフェイスのブロックを解除します。

**エラー メッセージ** STP-2-ROOTGUARD\_BLOCK: Root guard blocking port [chars] on [chars].

**説明** 現在使用中のものより優位なスパニング ツリー ルートブリッジをアドバタイズする BPDU を表示されたインターフェイスで受信しました。最適でないスパニング ツリー トポロジが形成されないようにするために、インターフェイスはブロッキング ステートになり、ルート ガードを不整合とマークしました。

**推奨処置** <CmdBold> を発行します

**エラー メッセージ** STP-2-ROOTGUARD\_CONFIG\_CHANGE: Root guard [chars] on port [chars].

**説明** 表示されたインターフェイスに対するスパニング ツリー ルート ガードの設定が変更されました。イネーブルの場合、使用中のものより優位なスパニング ツリー ルートブリッジをアドバタイズする BPDU をこのインターフェイスで受信したため、インターフェイスはブロッキング ステートになり、ルート ガードを不整合とマークします。

**推奨処置** これが指定のインターフェイスに必要な設定かを確認します。意図した設定ではない場合は、修正します。意図した設定の場合は、対処不要です。

**エラー メッセージ** STP-2-ROOTGUARD\_UNBLOCK: Root guard unblocking port [chars] on [chars].

**説明** 表示されたインターフェイスは、優位なルートブリッジをアドバタイズする BPDU を受信しなくなりました。インターフェイスでルート ガードの不整合が解消されると、状況に応じてブロッキング ステートではなくなります。

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-2-SET\_PORT\_STATE\_FAIL: Port state change req to PIXM failed, status = [hex] [[chars]] vdc [dec], tree id [dec], num ports [dec], ports [chars] state [chars], opcode [chars], msg id ([dec]), rr\_token [hex]

**説明** ポート セットのポート ステートが失敗しました。ポートを確認します

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-2-SET\_PORT\_STATE\_TIMEOUT: Port state change req to PIXM timedout after [dec] sec. vdc [dec], tree id [dec], num ports [dec], ports [chars] state [chars], opcode [chars], msg id ([dec]), rr\_token [hex]

**説明** ポートセットのポート ステートがタイムアウトしました。ポートを確認します

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-2-STP\_INIT: STP initialization of [chars] [chars]

**説明** STP の初期化が失敗しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** STP-2-STP\_ISSU\_LC\_RESET: STP resetting LC[dec] to prevent Loops during ISSU caused by a topology change in the network. Peer on [chars] [chars] could not be Disputed

**説明** これは、ラインカードが ISSU を実行している間にネットワークのトポロジが変更された場合に発生する可能性があります。STP は、ISSU を実行しているラインカードでポート ステートをブロッキングに変更できないため、まずピア ポートで競合を発生させてポートを強制的にブロッキング ステートにすることによって、ループを防止しようとします。ただし、ピアが競合メカニズムをサポートしていない場合に STP が潜在的なループを検出すると、ループを防ぐためにラインカードがリセットされます

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-2-UNBLOCK\_CONSIST\_PORT: Unblocking port [chars] on [chars]. Port consistency restored.

**説明** ポート VLAN ID またはポート タイプの不整合が解消されたので、スパニング ツリーは表示されたスパニング ツリー インスタンスに関して、表示されたインターフェイスのブロックを適切に解除します。

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-2-UNBLOCK\_DETECTED\_PVST\_PEER: Unblocking port [chars] [PVST peer detected].

**説明** 表示されたインターフェイスは SSTP BPDU の受信を停止したため、通常のスパニング ツリー ステートに復元されます

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-2-VLAN\_PORT\_LIMIT\_EXCEEDED: The number of vlan-port instances exceeded [[chars] mode] recommended limit of [dec]

**説明** エラー メッセージで示されたスパニング ツリー モードの個々の VLAN ポートの合計数は、エラー メッセージで示された制限を超えました。VLAN は何度でも数えることができます。VLAN 1 が 10 個のインターフェイスに割り当てられている場合は、VLAN ポートの数は 10 にな

ります。このような数え方をするために、バンドルが無視されます。その場合、同一モジュール上の 8 つのインターフェイスが 1 つのバンドルに組み込まれ、ポート チャンネルが VLAN 1 に設定されていても、VLAN ポートの数は 1 になります。

**推奨処置** スイッチに設定したトランクと VLAN の数を減らします。VLAN ポートの数をコンフィギュレーション マニュアルで示されている推奨限度未満にします。<CmdBold> を入力します

**エラー メッセージ** STP-2-VPC\_PEERSWITCH\_CONFIG\_DISABLED: vPC peer-switch configuration is disabled. Please make sure to change spanning tree bridge priority as per the recommended guidelines.

**説明** vPC ピア スイッチの設定が変更されました。イネーブルの場合、推奨事項に従ってスパンニング ツリー ブリッジのプライオリティを設定してください。ディセーブルの場合、推奨事項に従ってスパンニング ツリー ブリッジのプライオリティを変更してください。

**推奨処置** これが意図した設定で、vPC ピア スイッチの推奨事項に従っていることを確認します。

**エラー メッセージ** STP-2-VPC\_PEERSWITCH\_CONFIG\_ENABLED: vPC peer-switch configuration is enabled. Please make sure to configure spanning tree bridge priority as per recommended guidelines to make vPC peer-switch operational.

**説明** vPC ピア スイッチの設定が変更されました。イネーブルの場合、推奨事項に従ってスパンニング ツリー ブリッジのプライオリティを設定してください。ディセーブルの場合、推奨事項に従ってスパンニング ツリー ブリッジのプライオリティを変更してください。

**推奨処置** これが意図した設定で、vPC ピア スイッチの推奨事項に従っていることを確認します。

**エラー メッセージ** STP-2-VPC\_PEER\_LINK\_INCONSIST\_BLOCK: vPC peer-link detected [chars] blocking [chars] [chars].

**説明** VPC ピアリンクは、メッセージに記載されている STP の不一致を検出しました。これは、vPC の STP トポロジに影響を与え、フレームの重複が発生する可能性があります。その結果、インターフェイスはスパンニング ツリー ブロッキング ステートに移行しました

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-2-VPC\_PEER\_LINK\_INCONSIST\_ERRDISABLE: vPC Peer-link detected [chars]. Disabling [chars].

**説明** VPC ピアリンクは、メッセージに記載されている STP の不一致を検出しました。これは、vPC の STP トポロジに影響を与え、フレームの重複が発生する可能性があります。その結果、vPC ピアリンクは管理上シャットダウンされました。

**推奨処置** vPC ピア リンク上で、このメッセージで報告された不一致を解決します。矛盾を解消してから、<CmdBold> を入力して、インターフェイスを再度イネーブルにします

**エラー メッセージ** STP-2-VPC\_PEER\_LINK\_INCONSIST\_UNBLOCK: vPC peer-link inconsistency cleared unblocking [chars] [chars].

**説明** VPC ピアリンクの不一致が解消され、メッセージに示された vPC インターフェイスは通常のスパニング ツリー ステートに復元されました。

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

## STP-3

**エラー メッセージ** STP-3-BLOCK\_PORT\_TYPE: Blocking [chars] on [chars]. Inconsistent port type.

**説明** ポート タイプの不整合が解消されるまで、指定のインターフェイスはスパニング ツリー ブロッキング ステートのままです。

**推奨処置** 表示されたインターフェイスの設定と動作状態、さらに接続相手のインターフェイスの設定と動作状態を調べ、同じモード (access または trunk) かどうかを確認します。モードが trunk の場合は、カプセル化が同じ (ISL、802.1Q) であることを確認します。これらのパラメータが一致すると、スパニング ツリーは必要に応じて自動的にインターフェイスのブロックを解除します。

**エラー メッセージ** STP-3-PORT\_SELF\_LOOPED: Received BPDU src mac same as that of port. Port self loopback detected. Port [chars] being disabled

**説明** 表示されたインターフェイスで受信した BPDU に含まれている送信元 MAC アドレスは、インターフェイスに割り当てられた MAC アドレスと一致します。これは、診断ケーブルが接続されているために、ポートが自身にループバックされている可能性があることを示します。インターフェイスは管理上のシャットダウンになります。

**推奨処置** インターフェイスの設定とともに、インターフェイスに接続されているケーブルを確認します。問題が解決したら、インターフェイス設定で no shutdown を実行して、インターフェイスを再びイネーブルにします。出力されたエラー メッセージをコピーし、エラー メッセージに示されたインターフェイスに対する show interface の出力もコピーします。

**エラー メッセージ** STP-3-RECV\_1Q\_NON\_TRUNK: Received 802.1Q BPDU on non trunk [chars] [chars].

**説明** SSTP BPDU は、動作上トランクではなかった表示インターフェイスで受信されました。

**推奨処置** 表示されたインターフェイスの設定と動作状態、さらに接続相手のインターフェイスの設定と動作状態を調べ、同じモード (access または trunk) かどうかを確認します。モードが trunk の場合は、カプセル化が同じ (none、ISL、802.1Q) であることを確認します。これらのパラメータが一致すると、スパニング ツリーは必要に応じて自動的にインターフェイスのブロックを解除します。



## STP-4

**エラー メッセージ** STP-4-FORWARDTIME\_CONFIG\_CHANGE: Forward Delay time change to [dec] seconds for instance [chars] is not recommended as it can cause STP data loops during High Availability Dual-Supervisor Switchover and In-Service Software Upgrade

**説明** 転送遅延時間をデフォルト値の 15 秒未満に変更しないことを推奨します。15 秒未満にすると、ハイ アベイラビリティ デュアルスーパーバイザ スイッチオーバーおよび In-Service Software Upgrade 中に STP データのループが発生する可能性があるからです。リリース ノートをお読みください。

**推奨処置** デフォルト値の 15 秒以上の値に転送遅延時間を変更してください

**エラー メッセージ** STP-4-HELLOTIME\_CONFIG\_CHANGE: Hello time change to [dec] seconds for instance [chars] is not recommended as it can trigger STP Topology Changes during High Availability Dual-Supervisor Switchover and In-Service Software Upgrade

**説明** hello タイム値をデフォルト値の 2 秒未満に変更しないことを推奨します。2 秒未満にすると、ハイ アベイラビリティ デュアルスーパーバイザ スイッチオーバーおよび In-Service Software Upgrade 中に STP トポロジの変更がトリガーされる可能性があるからです。リリース ノートをお読みください。

**推奨処置** デフォルト値の 2 秒以上の値に hello タイムを変更してください。

**エラー メッセージ** STP-4-MAC\_ADDR\_FLUSH\_REQ\_TIMEOUT: MAC Address Flush req to L2FM timedout after [dec] sec. vdc [dec], tree id [dec], num ports [dec], ports [chars], opcode [chars], msg id ([dec]), rr\_token [hex]

**説明** L2FM への MAC アドレスのフラッシュ要求がタイムアウトしました。ポートを確認します

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

## STP-6

**エラー メッセージ** STP-6-FIRST\_BPDU\_TX: First BPDU transmitted

**説明** 最初の BPDU が送信されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** STP-6-MST\_DIGEST: MST digest changed to [chars], pre-std digest changed to [chars]

**説明** MST リージョンの設定が変更されました

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-6-MST\_PORT\_BOUNDARY: Port [chars] [chars] as MST Boundary port

**説明** 表示されたポートの MST 境界ポートのステータスが変更されました

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-6-MST\_PORT\_PRE\_STANDARD: Port [chars] [chars] as MST Pre-standard port.

**説明** 表示されたポートの MST 先行標準のステータスが変更されました

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-6-PORT\_ADDED: Interface [chars], added to [chars] with role [chars], state [chars], cost [dec], priority [dec], link-type [chars]

**説明** このスパニング ツリー ポートが追加されました

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-6-PORT\_COST: Port [chars] instance [chars] cost changed to [dec]

**説明** 表示されたポートのスパニング ツリー ポート コストが変更されました

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-6-PORT\_DELETED: Interface [chars], removed from [chars]

**説明** このスパニング ツリー ポートが削除されました

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-6-PORT\_LINK\_TYPE: Port [chars] instance [chars] link changed to [chars]

**説明** 表示されたポートのスパニング ツリー ポート リンク タイプが変更されました

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-6-PORT\_PRIORITY: Port [chars] instance [chars] priority changed to [dec]

**説明** 表示されたポートのスパニング ツリー ポート プライオリティが変更されました

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-6-PORT\_RANGE\_ADDED: Interface [chars] added to [chars] with cost [dec], priority [dec], link-type [chars]

**説明** このスパニング ツリー ポートが追加されました

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-6-PORT\_RANGE\_DELETED: Interface [chars] removed from [chars]

**説明** この範囲のスパニング ツリー論理ポートが削除されました

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-6-PORT\_RANGE\_ROLE: new\_role=[chars] interface=[chars] [chars]

**説明** スパニング ツリー論理ポートの範囲のロールが変更されました

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-6-PORT\_RANGE\_STATE: new\_state=[chars] interface=[chars] [chars]

**説明** スパニング ツリー論理ポートの範囲でステートが変更されました。

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-6-PORT\_ROLE: Port [chars] instance [chars] role changed to [chars]

**説明** 表示されたポートのスパニング ツリー ポートのロールが変更されました

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-6-PORT\_STATE: Port [chars] instance [chars] moving from [chars] to [chars]

**説明** スパニング ツリー ポートのステートが変更されました。

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-6-PRESTD\_NEIGH: This switch has received a pre-standard MST BPDU on port [chars]: Invoking pre-standard MST BPDU transmission on this port.

**説明** スイッチはポート上で先行標準の MST BPDU を受信しました。スイッチは自動的にこのポートの動作モードを調整し、先行標準 BPDU の送信を開始します。

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-6-ROOT: Root bridge for [chars] changed to [chars]

**説明** スパニング ツリー ルート ブリッジが変更されました

**推奨処置** LOG\_STD\_NO\_ACTION

**エラー メッセージ** STP-6-SERVICE\_UP: Initialized [chars]

**説明** STP ライン 2。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** STP-6-STATE\_CREATED: Internal state created [chars]

**説明** STP は内部状態のステートレス/ステートフル [chars] を作成しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SVC\_BATTERY メッセージ

ここでは、SVC\_BATTERY メッセージについて説明します。

### SVC\_BATTERY-SLOT#-2

**エラー メッセージ** SVC\_BATTERY-SLOT#-2-BATTERY\_NOT\_OPERATIONAL: Battery [dec] temperature [dec] C is outside the operational range (-10C to 65C).

**説明** バッテリーの温度が動作範囲 (-10 ~ 65°C) 外です。

**推奨処置** ファンの動作を「show environment fan」で確認し、スイッチを冷却します。

**エラー メッセージ** SVC\_BATTERY-SLOT#-2-BATTERY\_NOT\_PRESENT: Battery [dec] is not present.

**説明** ライン カードに十分な数のバッテリーがありません。2 台のバッテリーが必要です。

**推奨処置** ライン カードを取り外し、空のバッテリー スロットにバッテリーを差し込みます。

**エラー メッセージ** SVC\_BATTERY-SLOT#-2-CHARGING\_DISABLED: Temperature outside permitted range for battery charging (5C-40C).

**説明** ライン カードの温度がバッテリーを充電できる範囲内ではありません。

**推奨処置** ライン カードの温度が 5 ~ 40°C の範囲内であることを確認します

**エラー メッセージ** SVC\_BATTERY-SLOT#-2-CHARGING\_FAILURE: Charging failure in battery [dec] ([hex]).

**説明** バッテリーの充電中にモジュールで障害が発生しました。

**推奨処置** バッテリーを交換します。

**エラー メッセージ** SVC\_BATTERY-SLOT#-2-CLOCK\_INCORRECT: System clock is running behind, battery conditioning will be affected.

**説明** Vegas のシステム クロックが実際の時刻より遅れています。これはバッテリー調整に影響しません。

**推奨処置** CLI コマンド「clock set」を使用して、正しい時刻を設定します

**エラー メッセージ** SVC\_BATTERY-SLOT#-2-COMMUNICATION\_FAILURE: Communication failure with battery [dec].

**説明** バッテリーとの通信中にモジュールで障害が発生しました。

**推奨処置** バッテリーを交換します。

**エラー メッセージ** SVC\_BATTERY-SLOT#-2-CONDITIONING\_DISABLED: Temperature outside permitted range for battery conditioning (5C-40C).

**説明** ライン カードの温度がバッテリーを調整できる範囲内ではありません。

**推奨処置** ライン カードの温度が 5 ~ 40°C の範囲内であることを確認します

**エラー メッセージ** SVC\_BATTERY-SLOT#-2-DISCHARGING\_FAILURE: Discharging failure in battery [dec] ([hex]).

**説明** バッテリーの放電中にモジュールで障害が発生しました。

**推奨処置** バッテリーを交換します。

## SVC\_BATTERY-SLOT#-4

**エラー メッセージ** SVC\_BATTERY-SLOT#-4-BATTERY\_CAPACITY\_LOW: Battery capacity is below the required threshold.

**説明** バッテリーは必要なしきい値未満です。

**推奨処置** 温度が充電可能な範囲内であることを確認します。

## SVC\_BATTERY-SLOT#-6

**エラー メッセージ** SVC\_BATTERY-SLOT#-6-BATTERY\_CAPACITY\_OK: Battery capacity is above the required threshold.

**説明** バッテリーは必要なしきい値を超えています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC\_BATTERY-SLOT#-6-CONDITIONING\_CANCELLED: Temperature outside permitted range for battery conditioning (5C-40C). Battery [dec] conditioning cancelled.

**説明** ラインカードの温度がバッテリーを調整できる範囲内ではありません。

**推奨処置** ラインカードの温度が 5 ~ 40°C の範囲内であることを確認します

**エラー メッセージ** SVC\_BATTERY-SLOT#-6-CONDITIONING\_COMPLETED: Conditioning of battery [dec] completed successfully.

**説明** バッテリーで開始された調整プロセスが正常に完了しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC\_BATTERY-SLOT#-6-CONDITIONING\_RESUMED: Conditioning of battery [dec] resumed.

**説明** バッテリーの調整プロセスが再開されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC\_BATTERY-SLOT#-6-CONDITIONING\_STARTED: Conditioning of battery [dec] started.

**説明** バッテリーの調整プロセスが開始されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SVC メッセージ

ここでは、SVC メッセージについて説明します。

## SVC-0

**エラー メッセージ** SVC-0-NODE\_EMERG\_MSG: [chars]

**説明** SVC インターフェイス ノードからの Syslog メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SVC-1

**エラー メッセージ** SVC-1-NODE\_ALERT\_MSG: [chars]

**説明** SVC インターフェイス ノードからの Syslog メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SVC-2

**エラー メッセージ** SVC-2-NODE\_CRIT\_MSG: [chars]

**説明** SVC インターフェイス ノードからの Syslog メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC-2-SVC\_SYSLOG\_INIT\_FAILED: Initialization failed for SVC: [chars], Reason: [hex]

**説明** SVC の初期化に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC-2-SVC\_SYSLOG\_NO\_PORT\_CHAN: Too many PortChannels allocated by user for interface [chars]

**説明** SVC インターフェイスには、動作しているポート チャネルが必要です。ユーザが割り当てたポート チャネルが多すぎるため、インターフェイスは正しく動作しません。

**推奨処置** 不要なユーザ設定ポート チャネルを削除し、SVC インターフェイスをシャットダウンしてください。完了したら、SVC インターフェイスを再起動します。

**エラー メッセージ** SVC-2-SVC\_SYSLOG\_PATH\_FAILURE: System health detected SVC packet path failure for [chars].

**説明** CSM は、システム ヘルス モニタによってダウンしました。システム ヘルスは、CSM の SVC インターフェイスとバックプレーン間のパケット パスに障害を検出しました。このシステム ヘルス テストは、定期的に行われます。

**推奨処置** SVC インターフェイスで「no shutdown」を発行して、ノードをオンラインに戻します。後続のパケット パス障害が発生した場合、CSM モジュールを交換する必要があります。

**エラー メッセージ** SVC-2-SVC\_SYSLOG\_URIFS\_FAILURE: [chars] is unreachable for reason: [chars]

**説明** SVC インターフェイスの modflash にアクセスできません。modflash は SVC インターフェイスのローカル ファイルシステムの名前で、通常、コアダンプおよび一時ファイル転送に使用されます。

**推奨処置** 問題になっている SVC インターフェイスをシャットダウンして起動し、modflash ファイルシステムへのアクセスを回復してください。

## SVC-3

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: [chars]

**説明** SVC インターフェイス ノードからの Syslog メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_EC\_ER\_ACTIVATE\_CLUSTER\_IP\_FAILED ) Activate cluster IP failed [chars]

**説明** config ノードのクラスタ IP をアクティブ化できません。コンフィギュレーション コマンドを実行できません。

**推奨処置** 1. ノードのインターフェイスをシャットダウンすると、クラスタからこのノードが強制的に切り離され、別のノードが config ノードになります。これにより、コンフィギュレーション コマンドを実行できるようになります。2. エラーが続く場合は、ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。3. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 2 を繰り返します。4. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_EC\_ER\_BATT\_FAILURE ) Battery Failed [chars]

**説明** キャッシング サービス モジュールのバッテリー モジュールで障害が発生しました。CSM のノードはシャットダウンします。他のログ エントリがこのエラーに付属することがあります。

**推奨処置** キャッシング サービス モジュールをリロードします。エラーが続く場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。



**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_EC\_ER\_DISK\_FAILURE ) Internal Disk Drive Failed [chars]

**説明** キャッシングサービスモジュールのノードの内部ディスクドライブで障害が発生しました。ノードはシャットダウンします。他のログ エントリがこのエラーに付属することがあります。

**推奨処置** キャッシング サービス モジュールをリロードします。エラーが続く場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_EC\_ER\_DUMP\_RESTORE\_FAILED ) Restore of hardened data failed [chars]

**説明** カスタマー データの復元が失敗しました。このエラーに別のログ エントリが付属します。

**推奨処置** 他のエラー エントリのログを調べて、推奨処置に従います。他のエントリが見つからない場合：1. ノードにコードを再インストールします。ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。キャッシング サービス モジュールを交換する必要がある場合があります。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_EC\_ER\_INVALID\_BATT\_CAPACITY ) Get battery capacity failed [chars]

**説明** プロセスはバッテリー容量を取得できませんでした。ライン カードの CPP プロセッサとの通信エラーが原因である可能性があります。ノードは、このエラーが原因でリブートされました。

**推奨処置** このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ライン カードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_EC\_ER\_OPEN\_COMMITTED\_FILE\_FAILED ) Error attempting to open file [chars]

**説明** プロセスは、コミットされたファイルを開くことができませんでした。ノードは、このエラーが原因でリブートされました。

**推奨処置** このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_SET\_BATT\_THRESHOLD\_FAILED ) Set battery threshold failed [chars]

**説明** プロセスはバッテリーのしきい値を設定できませんでした。ラインカードの電源管理モジュールとの致命的な通信障害またはまたは電源管理モジュールのクラッシュが原因である可能性があります。ノードは、このエラーが原因でリブートされました。

**推奨処置** このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ラインカードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_IC\_EV\_NODE\_DISENFRANCHISED ) Node missing [chars]

**説明** ノードがクラスタにありません。

**推奨処置** 1. クラスタ内の失敗したノードが明確でない場合は、ノードのステータスをチェックし、オフラインステータスのノードを探します。2. 失敗したノードを修復します。3. 修復が完了すると、このエラーは自動的に **fixed** とマークされます。4. ノードのステータスを確認します。クラスタ内のすべてのノードが現在オンラインであるが、ログのエラーが **fixed** とマークされていない場合は、エラーを手動で **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_PL\_ER\_CLUSTER\_PATH\_FAILURE ) Cluster path failure [chars]

**説明** クラスタパスが失敗しました。ノードは、クラスタ内の他のすべてのノードと通信できません。

**推奨処置** 1. ファイバチャネルネットワークファブリックを修復します。2. ノードポートのステータスを確認します。ポートのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_PL\_ER\_CPU\_QUANTITY  
) Processor change detected [chars]

**説明** キャッシング サービス モジュールが故障しています。

**推奨処置** 1. キャッシング サービス モジュールを交換します。2. ノードのステータスを確認します。すべてのノードのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_PL\_ER\_DISK\_FULL )  
Node hard disk full [chars]

**説明** クラスタのエラー ログに記録されたエラーは、クラスタ内のソフトウェアの問題を示しています。

**推奨処置** 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2./dumps ディレクトリからファイルを削除します。3. 設定ダンプとログ データ ダンプを実行します。ダンプ データを保存します。4. IBM 製品サポートにお問い合わせください。5. 修復したエラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_PL\_ER\_FC\_ADAP\_FAIL ) Logical Fibre Channel port reported failed [chars]

**説明** アクティブな/動作している論理 FC ポートがソフトウェアで検出されませんでした。

**推奨処置** ノードをリロードします。問題が解決しない場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_PL\_ER\_FC\_ADAP\_QUANTITY ) Logical Fibre Channel port missing [chars]

**説明** アクティブな/動作している FC ポートがソフトウェアで検出されませんでした。

**推奨処置** ノードをリロードします。問題が解決しない場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_PL\_ER\_FC\_PORT\_QUANTITY ) Logical Fibre Channel port reported not operational [chars]

**説明** アクティブな/動作している論理 FC ポートがソフトウェアで検出されませんでした。

**推奨処置** ノードをリロードします。問題が解決しない場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_PL\_ER\_NODE\_WARMSTART ) Node warmstarted due to software error [chars]

**説明** クラスタのエラー ログに記録されたエラーは、クラスタ内のソフトウェアの問題を示しています。

**推奨処置** 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. 設定ダンプとログ データ ダンプを実行します。ダンプ データを保存します。3. IBM 製品サポートにお問い合わせください。4. 修復したエラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_PL\_ER\_POWER\_DOMAIN ) Power domain error [chars]

**説明** IO グループの 2 つのノードは同じキャッシング サービス モジュール上にあります。

**推奨処置** 必要な設定内容を確認します。ノードの 1 つを削除し、同じキャッシング サービス モジュール上に存在しない IO グループにノードを追加します。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_VG\_ER\_MDISK\_GROUP\_OFFLINE ) A Managed Disk group is offline [chars]

**説明** Mdisk グループがオフラインです。

**推奨処置** 1. ラックまたはディスク コントローラを修復します。2. クラスタの検出操作を開始します。3. 管理対象ディスクのステータスを確認します。すべての管理対象ディスクのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_VG\_ER\_MED\_ERRS\_TOO\_HIGH ) Media errors on back-end Managed Disk [chars]

**説明** バックエンド管理対象ディスクのメディア エラー。

**推奨処置** 1. ラックまたはディスク コントローラを修復します。2. クラスタに管理対象ディスクを含めます。3. 管理対象ディスクのステータスを確認します。すべての管理対象ディスクのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_VL\_ER\_BASE\_EVENT\_RESOURCE\_RAN\_OUT ) Software error [chars]

**説明** クラスタのエラー ログに記録されたエラーは、クラスタ内のソフトウェアの問題を示しています。

**推奨処置** 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. 設定ダンプとログ データ ダンプを実行します。ダンプ データを保存します。3. IBM 製品サポートに問い合わせてください。4. 修復したエラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_VL\_ER\_CONTROLLER\_CONFIG\_INVALID ) Incorrect controller configuration [chars]

**説明** 不正なディスク コントローラ設定。

**推奨処置** 1. ディスク コントローラのサービス マニュアルを使用して、ディスク コントローラの設定が正しいことを確認します。『IBM TotalStorage SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000: Configuration Guide』も参照してください。2. 修復したエラーを **fixed** とマークします。3. クラスタの検出操作を開始します。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_VL\_ER\_DEVICE\_PORT\_LOGIN\_LOSS ) Number of controller logins reduced [chars]

**説明** コントローラのログイン数が減りました。1つの原因として、ユーザが意図的にシステムを再設定した可能性があります。

**推奨処置** 1. コントローラが接続を回復したかどうかを確認します。回復していない場合は、リモート デバイス ポートへのケーブル接続を確認します。2. リモート デバイス ポートへのすべてのログインが失敗し、ケーブルを変更しても問題を解決できない場合は、リモート デバイス ポートの状態とリモート デバイスの状態を確認します。3. クラスタの検出操作を開始します。4. ディスク コントローラのステータスを確認します。すべてのディスク コントローラのステータスが正常と表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_VL\_ER\_DEVICE\_RESOURCE\_RAN\_OUT ) Too many controllers were presented to the cluster [chars]

**説明** 設定が無効です。非常に多くのデバイスがクラスタまたはノードに提示されています。

**推奨処置** 1. ファイバ チャンネル ネットワーク ファブリックから不要なデバイスを削除します。2. クラスタの検出操作を開始して、デバイスを検出します。3. すべての接続された管理対象ディスクをリストします。設定が想定どおりであることをお客様に確認します。修復したエラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_VL\_ER\_IO\_ERP ) Error Recovery Procedure occurred [chars]

**説明** 管理対象ディスクの Error Recovery Procedure (ERP) が発生しました。このエラーは、多数のディスク Error Recovery Procedure がディスク コントローラで実行されたために報告されました。問題は、SAN 上の他の一部のコンポーネントの障害が原因と考えられます。

**推奨処置** 1. エラー ログ エントリを表示し、問題が検出されたときにアクセスしていた管理対象ディスクを特定します。(ディスク コントローラからの検知データはクラスタのエラー ログに記録され、そこでアクセスできます。このデータは、スイッチのシステム ログでは使用できません)。2. ステップ 1 で特定した **mdisk** に対してディスク コントローラの問題判別と修復手順を実行します。3. ノードを含み、**mdisk** を管理しているディスク コントローラに接続されているファイバ チャンネル スイッチ、およびそれらのスイッチ間のファイバ チャンネル パス内にあるファイバ チャンネル スイッチに対してファイバ チャンネル スイッチの問題判別と修復手順を実行します。4. 問題がステップ 2 および 3 で見つかり、解決したら、このエラーを **fixed** とマークします。5. スイッチまたはディスク コントローラ障害がステップ 2 と 3 で見つからなかった場合は、エラー ログ ダンプを取得します。ハードウェア サポート センターにお問い合わせください。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_VL\_ER\_IO\_ERROR ) Managed Disk I/O error [chars]

**説明** 過剰なエラーまたは異常な動作が原因で管理対象ディスクまたは管理対象ディスクのコントローラ ポートが除外されました。

**推奨処置** 1. ラックまたはディスク コントローラを修復します。2. 管理対象ディスクのステータスを確認します。管理対象ディスクのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。管理対象ディスクのステータスが除外と表示されている場合は、管理対象ディスクを含めて、エラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_VL\_ER\_IO\_THRESHOLD ) Managed Disk error count threshold exceeded [chars]

**説明** 過剰なエラーまたは異常な動作が原因で管理対象ディスクまたは管理対象ディスクのコントローラポートが除外されました。

**推奨処置** 1. ラックまたはディスク コントローラを修復します。2. 管理対象ディスクのステータスを確認します。管理対象ディスクのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。管理対象ディスクのステータスが除外と表示されている場合は、管理対象ディスクを含めて、エラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_VL\_ER\_IO\_TIMEOUT\_OVERALL ) Timeout due to excessive processing time [chars]

**説明** 管理対象ディスクがタイムアウトしました。このエラーは、多数のディスク タイムアウト条件が検出されたために報告されました。問題は、SAN 上の他の一部のコンポーネントの障害が原因と考えられます。

**推奨処置** 1. このクラスタと同じ SAN 上のすべてのディスク コントローラとスイッチの問題を修復します。2. 問題が見つかった場合は、このエラーを **fixed** とマークします。3. スイッチまたはディスク コントローラの障害が見つからなかった場合は、エラー ログ ダンプを取得し、ハードウェア サポート センターに連絡してください。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_VL\_ER\_LOCAL\_PORT\_EXCLUDED ) Local FC port excluded [chars]

**説明** ローカル ファイバ チャンネル ポートが除外されました。

**推奨処置** 1. ファイバ チャンネル ネットワーク ファブリックを修復します。2. ディスク コントローラのステータスを確認します。3. すべてのディスク コントローラのステータスが正常と表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。4. エラーが続き、他の原因が特定できない場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_VL\_ER\_LOGIN\_EXCLUDED ) Login excluded [chars]

**説明** ログインが除外されました。

**推奨処置** 1. 次の順に、FRU を新しい FRU に交換します：ファイバ チャンネル ケーブル、リモートポートへのスイッチ。2. クラスタの検出操作を開始して、ログインを回復します。3. ディスク コントローラのステータスを確認します。すべてのディスク コントローラのステータスが正常と表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。4. エラーが続き、他の原因が特定できない場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_VL\_ER\_LUN\_RESOURCE\_RAN\_OUT ) Too many LUNs were presented to a node [chars]

**説明** 設定が無効です。非常に多くのデバイスがクラスタまたはノードに提示されています。

**推奨処置** 1. ファイバ チャネル ネットワーク ファブリックから不要なデバイスを削除します。2. クラスタの検出操作を開始して、デバイスを検出します。3. すべての接続された管理対象ディスクをリストします。設定が想定どおりであることをお客様に確認します。修復したエラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_VL\_ER\_MDISK\_ACCESS\_INVALID ) Access beyond end of disk, or Managed Disk missing [chars]

**説明** クラスタのエラー ログに記録されたエラーは、クラスタ内、またはノードに接続されたディスク ラックやディスク コントローラ内のソフトウェアの問題を示しています。

**推奨処置** 1. クラスタとディスク コントローラでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. 設定ダンプとログ データ ダンプを実行します。ダンプ データを保存します。3. IBM 製品サポートに問い合わせてください。4. 修復したエラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_VL\_ER\_MDISK\_DEVICE\_PORT\_EXCLUDED ) Remote Port excluded for a specific Managed Disk and Node [chars]

**説明** リモート ファイバ チャネル ポートが除外されました。

**推奨処置** 1. エラー ログを表示します。エラー コードに関連付けられた mdisk ID を書き留めます。2. mdisk ID を使用して、障害が発生したディスク コントローラを特定します。3. 報告された問題を解決するために、ディスク ラックまたはディスク コントローラおよびファイバ チャネル ネットワーク ファブリックのサービス マニュアルを参照してください。4. クラスタの検出操作を開始して、除外されたファイバ チャネル ポートを回復します。5. ステップ 1 で書き留めた管理対象ディスクを含めます。6. ディスク コントローラの状態を確認します。すべてのディスク コントローラの状態が正常と表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。7. すべてのディスク コントローラの状態が正常と表示されない場合は、ディスク コントローラの問題を解決するために IBM サポート センターにお問い合わせください。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_VL\_ER\_MDISK\_EXCLUDED ) Managed Disk excluded due to excessive errors, or all device ports excluded [chars]

**説明** 過剰なエラーまたは異常な動作が原因で管理対象ディスクまたは管理対象ディスクのコントローラ ポートが除外されました。

**推奨処置** 1. ラックまたはディスク コントローラを修復します。2. 管理対象ディスクの状態を確認します。管理対象ディスクの状態がオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。すべての管理対象ディスクの状態が除外と表示されている場合は、管理対象ディスクを含めて、エラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_VL\_ER\_MDISK\_INITIALISE\_INVALID ) Invalid blocksize, capacity or LUN  
identity has changed during Managed Disk initialisation [chars]

**説明** ディスクの限度を超えるアクセス。管理対象ディスクの初期化が失敗しました。

**推奨処置** 1. 管理対象ディスクと管理対象ディスク グループのステータスを確認します。2. クラスタに管理対象ディスクを含めます。3. 管理対象ディスクのステータスを確認します。すべての管理対象ディスクのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。4. 一部の管理対象ディスクのステータスがオンラインと表示されない場合は、ディスクコントローラのステータスを確認します。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_VL\_ER\_MDISK\_RESOURCE\_RAN\_OUT ) Too many Managed Disks were presented to the  
cluster [chars]

**説明** 設定が無効です。非常に多くのデバイスがクラスタまたはノードに提示されています。

**推奨処置** 1. ファイバチャネル ネットワーク ファブリックから不要なデバイスを削除します。2. クラスタの検出操作を開始して、デバイスを検出します。3. すべての接続された管理対象ディスクをリストします。設定が想定どおりであることをお客様に確認します。修復したエラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_VL\_ER\_QUORUM\_DISK\_CREATION\_FAILURE ) A suitable Managed Disk for use as a  
Quorum Disk was not found [chars]

**説明** クォーラム ディスクとしての使用に適した **Mdisk** がありません。クラスタを作成すると、3 台のディスクがクォーラム ディスクとして自動的に選択されます。クォーラム ディスクは、一部のクラスタ メンバーが存在しない場合にタイブレイクをイネーブルにするために必要です。クォーラム ディスクになるには、**Mdisk** にクラスタ内のすべてのノードからアクセスできる必要があります。また、**Mdisk** に空いているエクステントが必要です。このエラー コードは、少なくとも 1 台のクォーラム ディスクにクラスタ内のすべてのノードからアクセスできない場合に生成されます。クォーラム ディスクは、ファイバチャネル ネットワーク 障害またはファイバチャネル スイッチのゾーン分割問題が原因で使用できない可能性があります。

**推奨処置** 1. 既知のファイバチャネル ネットワークの問題を解決します。2. お客様に、**Mdisk** が作成され、それらの **Mdisk** に空いているエクステントがあることを確認してもらいます。3. 管理対象ディスクをリストします。少なくとも 1 台の管理対象ディスクのモードが管理対象と表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。4. お客様が適切な変更を行うことができない場合は、IBM ソフトウェア サポートに問い合わせてください。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_VL\_ER\_QUORUM\_DISK\_NOT\_AVAILABLE ) Quorum Disk not available [chars]

**説明** 1 つ以上のクォーラム ディスクがノードでは検出されませんでした。

**推奨処置** 1. 既知のファイバチャネル ネットワークの問題を解決します。2. 管理対象ディスクのステータスを確認します。管理対象ディスクがオフラインまたは除外されている場合は、管理対象ディスクに対してディスク コントローラの問題判別と修復手順を実行します。3. クラスタの検出操作を開始します。4. 管理対象ディスクのステータスを確認します。すべての管理対象ディスクのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。



**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_ALL\_SSH\_KEYS\_REMOVED ) Attempt to delete SSH keys (no effect) [chars]

**説明** svctask rmallsshkeys コマンドが呼び出されました。このコマンドは、SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000 では効果がありませんが、互換性を維持するために残されています。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_REMOTE\_CREATEPARTNERSHIP ) Remote Copy partnership created [chars]

**説明** svctask mkpartnership または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_REMOTE\_DELETEPARTNERSHIP ) Remote Copy partnership deleted [chars]

**説明** svctask rmpartnership または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_REMOTE\_MODIFYPARTNERSHIP ) Remote Copy partnership modified [chars]

**説明** svctask chpartnership または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_SSH\_KEY\_ADDED )  
Attempt to add SSH key (no effect) [chars]

**説明** svctask addsshkey コマンドが呼び出されました。このコマンドは、SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000 では無効ですが、互換性を維持するために残されています。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_SSH\_KEY\_REMOVED )  
Attempt to delete SSH key (no effect) [chars]

**説明** svctask rmsshkey コマンドが呼び出されました。このコマンドは、SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000 では無効ですが、互換性を維持するために残されています。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_NODERR\_CR\_START )  
Cluster recovery required [chars]

**説明** ノードは、クラスタ リカバリが必要であることを検出し、処理を続行するためにユーザ介入を待機しています。

**推奨処置** サポートについては、IBM 製品サポートにお問い合わせください。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_NODERR\_DATA\_CORRUPT )  
Node data corrupted - node rejected from cluster [chars]

**説明** ノードのデータが読み取り可能ですが、破損しています。ノードは、クラスタから拒否されました。

**推奨処置** 1. ノードにコードを再インストールします。ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートにお問い合わせください。キャッシング サービス モジュールを交換する必要がある場合があります。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_NODERR\_DATA\_UNREADABLE )  
Node data unreadable - node rejected from cluster [chars]

**説明** ノードのデータが読み取れませんでした。ノードは、クラスタから拒否されました。

**推奨処置** 1. ノードにコードを再インストールします。ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートにお問い合わせください。キャッシング サービス モジュールを交換する必要がある場合があります。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_NODERR\_HDW\_CONFIG )  
Processor not valid [chars]

**説明** ノードは、プロセッサの重要なデータに予期しない相違を検出しました。

**推奨処置** ノードをリロードします。問題が解決しない場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_NODERR\_MEM\_SIZE ) Memory  
size error [chars]

**説明** 検出されたメモリ サイズが、クラスタの予想メモリ サイズと一致しません。

**推奨処置** Cisco MDS 9000 キャッシング サービス モジュール上のメモリ モジュールに障害があると考えられます。ノードをリロードします。エラーが続く場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_NODERR\_MISSING\_RES )  
Unable to form a cluster due to lack of cluster resources [chars]

**説明** ノードは、クラスタ内の十分な数の他のノードまたはクラスタを形成するために必要なクォーラム ディスク コントローラを見つけれられません。

**推奨処置** クォーラム ディスク コントローラとクラスタ内の他のノードのステータスをチェックします。クォーラム ディスクで障害が発生した場合は、ディスク コントローラの問題判別手順を実行します。それ以外の場合は、見つからないノードおよびネットワークに大して問題判別を実行します。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_NODERR\_NO\_FABRIC ) The  
node is unable to see the FC fabric [chars]

**説明** アクティブな/動作している論理 FC ポートがソフトウェアで検出されませんでした。

**推奨処置** ノードをリロードします。問題が解決しない場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_NODERR\_PWR\_DMN\_ERR )  
Power domain error [chars]

**説明** IO グループの 2 つのノードは同じキャッシング サービス モジュール上にあります。

**推奨処置** キャッシング サービス モジュールの両方のノードが同じ IO グループに実際にあるかどうかを確認します。ある場合は、必要な設定内容を確認します。ノードの 1 つを削除し、同じキャッシング サービス モジュール上に存在しない IO グループにノードを追加します。そうでない場合は、IBM 製品サポートにお問い合わせください。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_NODERR\_REPEATED\_ASSERTS )  
Node repeatedly crashing due to a software fault [chars]

**説明** ソフトウェア障害の数が一定の時間、許可された最大値を超えました。

**推奨処置** 1. クラスタからノードを削除します。2. 再びクラスタにノードを追加します。3. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。そうでない場合は、コードの最新のレベルでクラスタをアップグレードします。4. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートにお問い合わせください。

**エラー メッセージ** SVC-3-NODE\_ERR\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_NODERR\_RESET\_AND\_REJECT )  
Node data not found - node rejected from cluster [chars]

**説明** ノードのデータが見つかりませんでした。ノードは、クラスタから拒否されました。

**推奨処置** エラー ログを調べて、別の記録されたエラーがノード データ消失の原因となったかどうかを確認し、その場合は、そのエラーの対処に従います。他のエラーが記録されていない場合、ノードはデータを保存することなく電源が切断されたか、リセットされた可能性があります。電力損失またはリセットの原因を特定します。原因が特定できない場合、1. ノードにコードを再インストールします。ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレード

し、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。キャッシング サービス モジュールを交換する必要がある場合があります。

**エラー メッセージ** SVC-3-SVC\_SYSLOG\_IF\_INTERNAL\_ERROR: Interface [chars] internal error: [chars]

**説明** SVC インターフェイスの内部エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC-3-SVC\_SYSLOG\_LC\_INTERNAL\_ERROR: Unable to send MTS to linecard in slot [dec]: [chars]

**説明** ラインカード MTS 障害

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC-3-SVC\_SYSLOG\_NPORT\_INTERNAL\_ERROR: [chars] N-port for Interface [chars], vsan [dec] internal error: [chars]

**説明** N ポートの内部エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SVC-4

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: [chars]

**説明** SVC インターフェイス ノードからの Syslog メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_CA\_EV\_FIRST\_DATA\_PINNED ) Customer data pinned [chars]

**説明** 固定されたカスタマー データがあります。この警告は、データが固定され、固定されたデータがそれまで存在しなかった場合に表示されます。固定されたデータの根本原因に関するエラー ログ エントリが存在します。

**推奨処置** エラー ログに対して問題判別を実行して、固定されたデータの原因を特定し、修正します。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_CA\_EV\_HWS\_TO\_SYNCHRONOUS ) Cache in write through mode due to pinned data  
[chars]

**説明** 固定されたデータの量が原因で、キャッシュはライトスルーモードでの動作が必要になりました。

**推奨処置** エラーログに対して問題判別を実行して、固定されたデータの原因を特定し、修正します。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_BATT\_BELOW\_CAPACITY ) Battery is below threshold capacity [chars]

**説明** バッテリー容量がしきい値よりも低くなっています。ノードは、起動に十分なバッテリーが充電されるまでオフラインのままです。

**推奨処置** バッテリーの再充電を待ちます。これには数時間かかることがあります。数時間経過してもノードがまだ起動しない場合は、1. ノードをリロードします。2. エラーが続く場合は、ラインカードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。3. エラーが続く場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_CANNOT\_OPEN\_IO\_PROCESS\_Q ) Internal error - IO process queue [chars]

**説明** プロセスが必要なメッセージキューを開けませんでした。ノードは、このエラーが原因でリブートされました。

**推奨処置** このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_DEACTIVATE\_CLUSTER\_IP\_FAILED ) Deactivate cluster IP failed [chars]

**説明** config ノードのクラスタ IP を非アクティブ化できません。クラスタ IP は他のチェックで非アクティブ化する必要があります。そうでない場合は、コンフィギュレーション コマンドを実行できない可能性があります。

**推奨処置** コンフィギュレーション コマンドの実行に問題がある場合は、1. ノードのインターフェイスをシャットダウンすると、クラスタからこのノードが強制的に切り離され、スイッチはこのノードに関連付けられている IP アドレスを非アクティブ化します。これにより、コンフィギュレーション コマンドを実行できるようになります。2. エラーが続く場合は、ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。3. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 2 を繰り返します。4. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_DUMP\_METADATA\_FAILED ) Node assert dump failed [chars]

**説明** ノードアサート ダンプの書き出し時に障害が発生しました。他のログ エントリがこのエラーに付属することがあります。

**推奨処置** 最初のエラーがノードアサート ダンプを引き起こします。そのエラーのログを調べて、そのエラーの推奨処置に従います。また、内部ディスク ドライブに関連するエラーのログを調べます。見つかった場合、推奨処置に従います。ダンプ書き込み障害を説明するエントリがない場合は、1. ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。そうでない場合は、コードの最新のレベルでクラスタをアップグレードします。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。キャッシング サービス モジュールを交換する必要がある場合があります。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_EXECVE\_FAILED ) Internal error - program launch [chars]

**説明** プロセスは IO プログラムを起動できませんでした。ノードは、このエラーが原因でリポートされました。

**推奨処置** このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_FORK\_FAILED ) Internal error - fork failed [chars]

**説明** プロセスは IO プログラムを起動できませんでした。ノードは、このエラーが原因でリポートされました。

**推奨処置** このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_INTERNAL\_EXIT\_LOGIC\_ERR ) Internal error - bad exit code [chars]

**説明** ノードは、内部ロジック エラーが原因でウォーム スタートされました。

**推奨処置** 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. IBM 製品サポートに問い合わせてください。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_INTERNAL\_UNKNOWN\_EXEC\_MODE ) Internal error - run mode [chars]

**説明** ノードは、内部ロジック エラーが原因でリブートされました。

**推奨処置** 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. IBM 製品サポートに問い合わせてください。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_IOP\_EXITED\_DUE\_TO\_SIGNAL ) Internal error - signal caused exit  
[chars]

**説明** IO プロセスは、キャッチされなかった信号が原因で終了しました。ノードは、このエラーが原因でウォーム スタートされました。

**推奨処置** 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. IBM 製品サポートに問い合わせてください。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_IOP\_STOPPED\_DUE\_TO\_SIGNAL ) Internal error - signal caused stop  
[chars]

**説明** IO プロセスは、信号の受信が原因で停止しました。ノードは、このエラーが原因でウォーム スタートされました。

**推奨処置** 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. IBM 製品サポートに問い合わせてください。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_IOP\_TERMINATED\_ABNORMALLY ) Internal error - abnormal exit [chars]

**説明** IO プロセスが異常終了しました。ノードは、このエラーが原因でウォーム スタートされました。

**推奨処置** 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. IBM 製品サポートに問い合わせてください。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_OPEN\_MSG\_QUEUE\_FAILED ) Internal error - message queue [chars]

**説明** プロセスが必要なメッセージ キューを開けませんでした。ノードは、このエラーが原因でリブートされました。

**推奨処置** このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_PTHREAD\_CREATE\_FAILED ) Internal error - threads [chars]

**説明** プロセスが必要なスレッドを作成できませんでした。ノードは、このエラーが原因でリポートされました。

**推奨処置** このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_UNKNOWN\_MESSAGE\_TYPE ) Internal error - message type [chars]

**説明** ノードは、内部ロジック エラーが原因でリポートされました。

**推奨処置** 1. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。2. IBM 製品サポートに問い合わせてください。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_WAITPID\_FAILED ) Internal error - waitpid failed [chars]

**説明** プロセスは IO プログラムを適切に起動できませんでした。ノードは、このエラーが原因でウォーム スタートされました。

**推奨処置** このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ノードをリロードします。2. エラーが続く場合は、ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。3. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 2 を繰り返します。4. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_WARMSTART\_MEMORY\_FAILED ) Internal error - warmstart memory device [chars]

**説明** プロセスは、メモリデバイスをウォーム スタートできませんでした。ノードは、このエラーが原因でリポートされました。

**推奨処置** このエラーが継続的に繰り返される場合は、1. ノードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。2. クラスタでソフトウェアが最新のレベルであることを確認します。最新のレベルでない場合、クラスタをアップグレードし、必要に応じてコードの最新のレベルでステップ 1 を繰り返します。3. エラーが続く場合は、IBM 製品サポートに問い合わせてください。



**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_FC\_ER\_MAPPING\_STOPPED ) FlashCopy has been stopped [chars]

**説明** フラッシュ コピー マッピング タスクは、エラーのために停止しました。停止したフラッシュ コピーが同じ I/O グループの他の VDisk のステータスに影響を与えることがあります。停止したフラッシュ コピーをできるだけ早く準備することを推奨します。

**推奨処置** 1. プライオリティの高いエラーを修正します。次に、お客様にフラッシュ コピー タスクを再度準備して起動するように依頼します。2. 修復したエラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_FC\_ER\_PREPARE\_FAILED ) FlashCopy prepare failed due to cache flush failure [chars]

**説明** フラッシュ コピーの準備タスクは、キャッシュのフラッシュが失敗したためにタスクが失敗しました。

**推奨処置** 1. プライオリティの高いエラーを修正し、準備タスクを再実行します。2. 修復したエラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_FC\_ER\_STOP\_COMPLETED ) Flash Copy Stopped [chars]

**説明** フラッシュ コピー マッピングまたはコンシステンシ グループがユーザによる停止要求の結果として停止状態になりました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_IC\_ER\_DIRECTORY\_LIST\_FAILED ) Failed to obtain directory listing from remote node [chars]

**説明** /dumps ディレクトリからファイルを削除または取得しようとしたますが、リモート ノードからディレクトリのリストを取得できなかったため失敗しました。

**推奨処置** リモート ノードがまだオンラインかどうかを確認します。オンラインでない場合は、リモート ノードに対して問題判別を実行します。オンラインの場合は、コマンドを再実行します。まだ失敗する場合は、IBM サポート センターに連絡してください。代わりに Cisco CLI コマンドを使用してノードに直接アクセスできることもあります。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_IC\_ER\_FEATURISATION\_VIOLATION ) Featurisation violation [chars]

**説明** ユーザは、ライセンスされているよりも多くの仮想化ストレージを割り当てたか、ライセンスされていない場合にフラッシュ コピー マッピングやリモート コピー関係を確立しました。

**推奨処置** featurisation ログでエラー タイプのログ エントリを探して、違反のタイプを特定します。次に、ライセンスに準拠するには、仮想ストレージを減らすか、フラッシュ コピー マッピングまたはリモート コピー関係を削除します。ライセンス情報が不正な場合はその情報を更新します。目的の機能のライセンスを購入するには、IBM 担当者に連絡します。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_IC\_ER\_TRANSFER\_FILE\_FAILED ) Failed to transfer file from remote node  
[chars]

**説明** /dumps ディレクトリからファイルを取得しようとしたことが失敗しました。

**推奨処置** リモート ノードがまだオンラインかどうかを確認します。オンラインでない場合は、リモート ノードに対して問題判別を実行します。オンラインの場合は、コマンドを再実行します。まだ失敗する場合は、IBM サポート センターに連絡してください。代わりに Cisco CLI コマンドを使用してノードに直接アクセスできることもあります。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_IC\_EV\_IOGRP\_NONE\_OK ) Both nodes in the IO group are not available [chars]

**説明** ユーザがノードを削除したため、IO グループにノードがありません。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_IC\_EV\_UPGRADE\_NODE\_PENDED ) Software upgrade process failed [chars]

**説明** ソフトウェア アップグレードが失敗しました。これはハードウェア エラーまたはソフトウェアの新しいバージョンの障害が原因である可能性があります。以前のソフトウェア バージョンにノードを復元するために、自動ソフトウェア ダウングレードが実行されます。これは、ログで software downgrade complete エントリによって示されます。オフラインなどの理由でノードのダウングレードに失敗した場合は、ダウンロード操作が停止し、オフラインの SAN Volume Controller が修復されるか、クラスタから削除されるのを待機します。ダウングレード操作の進行中に、クラスタに送信されたコンフィギュレーション コマンドは、ソフトウェア アップグレード操作の進行中であることを示すメッセージにより、失敗します。ダウングレード操作に最大 3 時間かかる場合があります。

**推奨処置** 1. クラスタ上のノードのステータスを表示します。2. いずれかのノードがオフラインである場合は、クラスタからオフラインのノードを削除します。ソフトウェア アップグレードが進行中であることを示すメッセージにより削除が失敗した場合、これはダウングレード プロセスがまだアクティブであることを示します。オフライン ノードでこの操作が完了するか停止するのを待ち、削除を再実行します。ダウングレード操作が停止している場合は、続行されます。3. ログに記録されているすべてのハードウェア問題を解決します 4. ユーザに、ソフトウェアのインストールを再実行するように求めます。5. インストールが再度失敗した場合は、ソフトウェア サポート センターに問題を報告します。6. 修復したエラーを fixed とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_IC\_EV\_UPGRADE\_PCK\_DELIVERY\_FAILED ) Software install package cannot be  
delivered to all nodes [chars]

**説明** ソフトウェア パッケージをノードに送信中にエラーが発生しました。

**推奨処置** 1. クラスタ上のノードのステータスを表示します。2. いずれかのノードがオフラインの場合は、ノードに対して問題判別を実行し、ノードをオンラインに戻します。または、クラスタからオフラインのノードを削除します。3. 削除を再実行します。ダウングレード操作が停止している場合は、続行されます。3. upgrade コマンドを解決します。4. インストールが再度失敗した場合は、ソフトウェア サポート センターに問題を報告します。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_PL\_ER\_PLIC\_LINK ) Connection to a configured remote cluster has been lost [chars]

**説明** このクラスタはリモート コピーのパートナー クラスタと通信できなくなります。

**推奨処置** ネットワークおよびその他のクラスタに対して問題判別を実行します。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_RC\_ER\_LSYNC ) Remote Copy suffered loss of synchronization [chars]

**説明** リモート コピー操作では、継続的な I/O エラー以外の理由で関係が停止し、同期が失われました。

**推奨処置** 1. プライオリティの高いエラーを修正し、リモート コピーを再起動します。2. 修復したエラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_RC\_ER\_PERS ) Remote Copy suffered persistent error [chars]

**説明** リモート コピー関係は、継続的な I/O エラーのために停止しました。

**推奨処置** 1. プライオリティの高いエラーを修正し、リモート コピー タスクを再実行します。2. 修復したエラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_RC\_ER\_TIMEOUT ) Remote Copy retry timeout [chars]

**説明** リモート コピーがタイムアウト期間内にリモート クラスタ内のデバイスへのパスを検出できませんでした。

**推奨処置** ネットワークおよびリモート クラスタに対して問題判別を行います。両方のクラスタのすべてのノードがクラスタ間 SAN または VSAN で設定されていることを確認します。リモート クラスタ内のすべての仮想ディスクがオンラインであることを確認します。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_VG\_ER\_COPIED\_MEDIUM\_ERROR ) I/O media error copied [chars]

**説明** コピーまたは移行プロセス中にメディア エラーが宛先ディスクにコピーされました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_VG\_ER\_INSUFFICIENT\_VIRTUAL\_EXTENTS ) Insufficient extents to create Virtual Disk [chars]

**説明** 必須の仮想ディスクを作成するには、管理対象ディスク グループに含まれているエクステンツが不足しています。このエラーは、移行が開始され、移行に使用される予定だったエクステンツを使用する仮想ディスクが作成された場合に、ログに記録される可能性があります。

**推奨処置** 管理対象ディスクを管理対象ディスク グループに追加するか、作成する仮想ディスクのサイズを小さくします。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_VG\_ER\_MIGRATE\_STOPPED ) Migration stopped [chars]

**説明** 移行中に発生したエラーにより、特定の移行が停止されました。これらのエラーはログに記録されました。

**推奨処置** エラー ログを分析します。問題判別を実行し、発生したエラーを修正します。エラーが原因で移行されなかった特定のエクステントを移行します。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_VG\_ER\_MIGRATE\_SUSPENDED ) Migration suspended [chars]

**説明** 移行が中断されました。

**推奨処置** 1. プライオリティの高いすべてのエラー コードがすでに修正されていることを確認します。2. お客様に、中断された移行操作の宛先であるすべての **mdisk** グループに使用可能な空きエクステントがあることを確認してもらいます。3. エラーを **fixed** とマークします。これにより、移行操作が再開されます。再開に失敗すると、新しいエラーがログに記録されます。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_VL\_ER\_IO\_MEDIUM\_ERROR ) A media error has occurred during I/O to a Managed Disk [chars]

**説明** ディスク I/O の中程度のエラーが発生しました。

**推奨処置** 1. お客様に、ホストシステムの SCSI センス データで報告されたブロック LBA の不良データを書き換えるように依頼します。注：このエラーが移行中に発生した場合、ホストシステムは、ターゲット デバイスがアクセスされるまでエラーを通知します。2. 管理対象ディスクのステータスを確認します。すべての管理対象ディスクのステータスがオンラインと表示された場合は、修復したエラーを **fixed** とマークします。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_VL\_ER\_IO\_THRESHOLD\_WARNING ) Managed Disk error count warning threshold met [chars]

**説明** 管理対象ディスクへの IO でこの警告を生成するのに十分なエラーが発生しました。管理対象ディスクで IO エラーが発生し続けた場合、管理対象ディスクは除外されることがあります。

**推奨処置** 影響を受ける管理対象ディスクに対して問題判別を実行します。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_VL\_ER\_LUN\_DISCOVERY\_FAILED ) Discovery of LUN failed [chars]

**説明** クラスタには、このノードを通じた SAN 上のデバイスへの接続がありますが、デバイスは機能しているデバイス LUN と同じ方法でノードに応答しませんでした。

**推奨処置** ノードによって検出されるはずだったデバイス LUN がある場合、1) 手動検出を実行します。2) デバイスに対して問題判別を実行します。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_VL\_ER\_MDISK\_PORT\_PREFERENCE\_IGNORED ) Preferred port is not being used for Managed Disk access [chars]

**説明** バックエンドコントローラが指定した優先ポートは、管理対象ディスク アクセスに使用されていません。ポート エラーまたは除外されたポートにより、優先ポートの使用が阻止されました。

**推奨処置** ポート エラーまたは除外の原因を判別するため、コントローラおよびネットワークに対して問題判別を実行します。

**エラー メッセージ** SVC-4-NODE\_WARNING\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_NODERR\_CR\_FAILED ) Cluster recovery failed [chars]

**説明** クラスタのリカバリに失敗し、ソフトウェア ダンプが作成されました。

**推奨処置** サポートについては、IBM 製品サポートにお問い合わせください。

**エラー メッセージ** SVC-4-SVC\_SYSLOG\_IF\_INTERNAL\_WARN: Interface [chars] internal warning: [chars]

**説明** SVC インターフェイスの内部警告

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC-4-SVC\_SYSLOG\_NPORT\_INTERNAL\_WARN: [chars] N-port for Interface [chars], vsan [dec] internal warning: [chars]

**説明** SVC インターフェイスの内部警告

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SVC-5

**エラー メッセージ** SVC-5-NODE\_NOTICE\_MSG: [chars]

**説明** SVC インターフェイス ノードからの Syslog メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC-5-SVC\_SYSLOG\_IF\_CONFIG\_DELETED: Interface [chars] configuration was deleted[chars]

**説明** SVC インターフェイスの設定が削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC-5-SVC\_SYSLOG\_IF\_DOWN: Interface [chars] is down

**説明** SVC インターフェイスがダウンしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC-5-SVC\_SYSLOG\_IF\_UP: Interface [chars] is up

**説明** SVC インターフェイスはアップしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SVC-6

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: [chars]

**説明** SVC インターフェイス ノードからの Syslog メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_CA\_EV\_ALL\_DATA\_UNPINNED ) All data now unpinned [chars]

**説明** IO グループのすべてのカスタマー データは、固定が解除されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_CA\_EV\_HWS\_TO\_ASYNCHRONOUS ) Pinned data reduced; cache can operate normally  
[chars]

**説明** 十分なカスタマー データの固定が解除されたため、キャッシュは、固定されたデータが原因のライト スルー モード動作が不要になりました。(キャッシュは、他の理由でライト スルー モードで動作することがあります)。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_EC\_ER\_BATT\_OK )  
Battery recharged [chars]

**説明** バッテリー容量がしきい値以上に復元されました。ノードは、オンラインになります。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_EC\_ER\_BATT\_POWER\_DOWN ) Poweroff or power failure detected [chars]

**説明** プロセスは電源オフまたは電源障害の通知を受信しました。ノードがシャットダウンされています。

**推奨処置** 電力を復旧します。電力が供給されている状態でこれが発生した場合は、1. ノードをリロードします。2. エラーが続く場合は、ラインカードにコードを再インストールします。その後、ノードを削除し、クラスタに再追加する必要があります。3. エラーが続く場合は、キャッシング サービス モジュールを交換します。

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_EC\_ER\_PWR\_BUTTON )  
Power withdrawn [chars]

**説明** ノードソフトウェアが AC 電源がオフになったか、またはキャッシング サービス モジュールがリセットされたことを示す通知を受信しました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_FC\_ER\_COPY\_COMPLETED ) Flash Copy Copied [chars]

**説明** フラッシュコピーマッピングまたはコンシステンシグループが IDLE\_COPIED 状態になりました。ターゲットディスクには、完全なコピーが含まれ、コピー元に依存しなくなりました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_FC\_ER\_PREPARE\_COMPLETED ) Flash Copy Prepared [chars]

**説明** フラッシュコピーマッピングまたはコンシステンシグループが PREPARED 状態になりました。マッピングやグループを開始または停止できるようになりました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_IC\_EV\_CLUSTER\_RECOVERY\_COMPLETE ) Cluster recovery completed [chars]

**説明** クラスタのリカバリが正常に完了しました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_IC\_EV\_IOGRP\_ONE\_OK  
) One node in the IO group is not available [chars]

**説明** ユーザがノードを削除したため、IO グループにノード 1 つしか残されていません。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_IC\_EV\_SECURE\_DELETE\_COMPLETE ) Virtual Disk format completed [chars]

**説明** 仮想ディスクの新しいエクステンションへのフォーマット (すべてゼロを書き込む) が完了しました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_PL\_ER\_COLDSTART )  
Node software started [chars]

**説明** ノードソフトウェアが起動されました (コールドスタート)。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_EID\_RC\_ER\_COPY\_COMP )  
Remote Copy complete [chars]

**説明** バックグラウンドコピーが完了しました。スタンドアロン関係またはコンシステンシグループは **Inconsistent Copying** から **Consistent Synchronized** に遷移しました。これは、プライマリ仮想ディスクのクラスタでのみログに記録されます。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_RC\_ER\_READY\_TO\_START ) Remote Copy ready to start [chars]

**説明** エラーが原因で停止されたりリモートコピー関係またはコンシステンシグループは、再開の準備ができました。すべてのリソースがオンラインになりました。

**推奨処置** 関係またはコンシステンシグループを再開します。

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_VG\_EV\_MIGRATE\_COMPLETE ) Migration complete [chars]

**説明** 移行が完了しました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_EID\_VL\_ER\_CLUSTER\_FABRIC\_VIEW\_CHANGE ) Cluster fabric view has been updated.  
[chars]

**説明** ノードはファブリック上でデバイス検出処理中です。

**推奨処置** なし



**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_ADD\_MAPPING ) Virtual Disk to Host SCSI mapping created [chars]

**説明** svctask mkvdiskhostmap または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_ADD\_WWPN ) Port added to a Host [chars]

**説明** svctask addhostport または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_CHANGE\_CLUSTER\_TIME ) Attempt to change cluster time (no effect) [chars]

**説明** svctask setclustertime コマンドが呼び出されました。このコマンドは、SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000 では無効ですが、互換性を維持するために残されています。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_CHANGE\_TIMEZONE ) Attempt to change time zone (no effect) [chars]

**説明** svctask settimezone コマンドが呼び出されました。このコマンドは、SAN Volume Controller for Cisco MDS 9000 では無効ですが、互換性を維持するために残されています。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_CLUSTER\_DISCOVERY ) Manual Managed Disk discovery invoked [chars]

**説明** svctask detectmdisk または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_CLUSTER\_DUMP\_CONFIG ) Cluster config dumped to file [chars]

**説明** svctask dumpconfig または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_CLUSTER\_MODIFY ) Cluster attributes modified [chars]

**説明** svctask chcluster または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_CLUSTER\_SHUTDOWN ) Node or Cluster shutdown [chars]

**説明** svctask stopcluster または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_CREATE\_FC\_MAPPING ) Flash Copy mapping created [chars]

**説明** svctask mkfcmap または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_CREATE\_HOST )  
Host created [chars]

**説明** svctask mkhost または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_DELETE\_FC\_MAPPING ) Flash Copy mapping deleted [chars]

**説明** svctask rmfcmap または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_DELETE\_HOST )  
Hosts deleted [chars]

**説明** svctask rmhost または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_DELETE\_MAPPING )  
Virtual Disk to Host SCSI mapping deleted [chars]

**説明** svctask rmvdiskhostmap または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_DELETE\_PORT\_HOST\_LIST ) Ports deleted from a Host [chars]

**説明** svctask rmhostport または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_DELETE\_WWPN )  
Port deleted from a Host [chars]

**説明** svctask rmhostport または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_DEVICE\_SET\_NAME ) Controller attributes modified [chars]

**説明** svctask chcontroller または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_ERRORLOG\_ANALYSE ) Error log analyzed [chars]

**説明** svctask finderr または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_ERRORLOG\_CLEARLOG ) Error log cleared [chars]

**説明** svctask clearerrlog または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_ERRORLOG\_DUMPLOG ) Error log dumped [chars]

**説明** svctask dumperrlog または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_ERRORLOG\_FIX )  
Error log entry marked fixed [chars]

**説明** svctask cherrstate または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_FC\_CONSIST\_GRP\_SET\_NAME ) Flash Copy consistency group name modified  
[chars]

**説明** svctask chfcconsistgrp -name または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_FC\_CREATE\_CONSIST\_GRP ) Flash Copy consistency group created [chars]

**説明** svctask mkfconsistentgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_FC\_DELETE\_CONSIST\_GRP ) Flash Copy consistency group deleted [chars]

**説明** svctask rmconsistentgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_FC\_SET\_NAME )  
Flash Copy mapping name modified [chars]

**説明** svctask chfcmap -name または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_FEATURISATION\_CHANGED ) Licensed settings modified [chars]

**説明** svctask chlicense または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_FLASH\_PREPARE\_CG ) Flash Copy consistency group prepared [chars]

**説明** svctask prestartfcconsistentgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_FLASH\_START\_CG  
) Flash Copy consistency group started [chars]

**説明** svctask startfcconsistentgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_FLASH\_STOP\_CG  
) Flash Copy consistency group stopped [chars]

**説明** svctask stopfcconsistentgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_HOST\_DELETE )  
Host deleted [chars]

**説明** svctask rmhost または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_HOST\_SET\_NAME )  
Host attributes modified [chars]

**説明** svctask chhost または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_HWS\_SET\_NAME )  
IO Group name modified [chars]

**説明** svctask chiogrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_IO\_TRACE\_FINISHED ) IO Tracing stopped [chars]

**説明** svctask stoptrace または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されたか、特定の管理対象ディスクに対するトリガーが発生し、トレースを自動的に終了しています。

**推奨処置** トレースを分析します。

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_MDISK\_GRP\_ADD\_MDISK ) Managed Disk added to Managed Disk group [chars]

**説明** svctask addmdisk または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_MDISK\_GRP\_CREATE ) Managed Disk Group created [chars]

**説明** svctask mkmdiskgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_MDISK\_GRP\_DELETE ) Managed Disk Group deleted [chars]

**説明** svctask rmmdiskgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_MDISK\_GRP\_DELETE\_MDISK ) Managed Disk deleted from Managed Disk group  
[chars]

**説明** svctask rmmdisk または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_MDISK\_GRP\_SET\_NAME ) Managed Disk Group attributes modified [chars]

**説明** svctask chmdiskgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_MDISK\_SET\_NAME  
) Managed Disk attributes modified [chars]

**説明** svctask chmdisk または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_MDISK\_UNSLANDER ) Managed Disk online [chars]

**説明** 除外された管理対象ディスクがオンラインになりました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_MIGRATE )  
Virtual Disk migration to new Managed Disk group started [chars]

**説明** svctask migratevdisk または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_MODIFY\_FC\_MAPPING ) Flash Copy mapping modified [chars]

**説明** svctask chfcmap または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_NODE\_ADD ) Node  
added [chars]

**説明** svctask addnode または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_NODE\_CREATE\_CLUSTER ) Cluster created [chars]

**説明** cluster add または同等の GUI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_NODE\_DELETE ) Node deleted from cluster [chars]

**説明** svctask rmnode または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_NODE\_PEND ) Node Pend [chars]

**説明** ノードは保留状態になりました。間もなくオンラインまたはオフライン状態になります。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_NODE\_REMOVE ) Node leaving cluster (expected) [chars]

**説明** ノードは、シャットダウンと、アップグレード、または削除が原因で想定どおりオフラインになりました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_NODE\_SET\_NAME ) Node attributes modified [chars]

**説明** svctask chnode または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_NODE\_SHUTDOWN ) Node shutdown [chars]

**説明** svctask stopcluster -node または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_NODE\_UNPEND ) Node Unpend [chars]

**説明** ノードがオンラインになりました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_PLANAR\_SN\_CHANGE ) Attempt to change the Planar Serial Number (no  
effect) [chars]

**説明** svctask writesernum コマンドが呼び出されました。このコマンドは、SAN Volume  
Controller for Cisco MDS 9000 では無効ですが、互換性を維持するために残されています。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_PRETRIGGER\_FC\_MAPPING ) Flash Copy mapping prepared [chars]

**説明** svctask prestartfmap または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_QUORUM\_CREATE  
) Quorum disk set [chars]

**説明** svctask setquorum または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_REMOTE\_CREATECONSTGRP ) Remote Copy consistency group created [chars]

**説明** svctask mkrcconsistgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_REMOTE\_CREATEREL ) Remote Copy relationship created [chars]

**説明** svctask mkrcrelationship または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_REMOTE\_DELETECONSTGRP ) Remote Copy consistency group deleted [chars]

**説明** svctask rmconsistgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_REMOTE\_DELETEREL ) Remote Copy relationship deleted [chars]

**説明** svctask rmrcrelationship または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし



**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_REMOTE\_MODIFYCONSTGRP ) Remote Copy consistency group modified [chars]

**説明** svctask chrconsistgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_REMOTE\_MODIFYREL ) Remote Copy relationship modified [chars]

**説明** svctask chrcrelationship または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_REMOTE\_START )  
Remote Copy relationship started [chars]

**説明** svctask startcrelationship または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_REMOTE\_START\_CG ) Remote Copy consistency group started [chars]

**説明** svctask startcrelationship または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_REMOTE\_STOP )  
Remote Copy relationship stopped [chars]

**説明** svctask stopcrelationship または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_REMOTE\_STOP\_CG )  
Remote Copy consistency group stopped [chars]

**説明** svctask stopcrelationship または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_REMOTE\_SWITCH )  
Remote Copy relationship switched [chars]

**説明** svctask switchcrelationship または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_REMOTE\_SWITCH\_CG ) Remote Copy consistency group switched [chars]

**説明** svctask switchrconsistgrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_SERVICE\_APPLY\_SOFTWARE ) Software upgrade command accepted [chars]

**説明** cluster upgrade svc-system または同等の GUI コマンドが呼び出されました。コマンドは受け入れられました。追加ログ エントリにより、アップグレードの進捗状況が追跡されます。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_STOP\_FC\_MAPPING ) Flash Copy mapping stopped [chars]

**説明** svctask stopfcmap または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_TRIGGER\_FC\_MAPPING ) Flash Copy mapping started [chars]

**説明** svctask startfcmap または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_UPGRADE\_BACKED\_OFF ) Software downgrade complete [chars]

**説明** ソフトウェア アップグレード プロセスが失敗し、すべてのノードはコードの前のレベルに復元されました。

**推奨処置** アップグレード障害の原因について問題判別を実行し、アップグレードを再試行する前に修正処置を行います。

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec]  
SS\_ERR\_CFG\_UPGRADE\_COMPLETED ) Software upgrade complete [chars]

**説明** すべてのノードは、コミットされる新しいコード レベルに正常に移動しました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_UPGRADE\_STARTED ) Software upgrade started [chars]

**説明** ソフトウェア アップグレード プロセスが開始されました (最初のノードがアップグレードされようとしています)。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_VDISK\_CREATE ) Virtual Disk created [chars]

**説明** svctask mkvdisk または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_VDISK\_DELETE ) Virtual Disk deleted [chars]

**説明** svctask rmvdisk または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_VDISK\_EXPAND ) Virtual Disk expanded [chars]

**説明** svctask expandvdisksize または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_VDISK\_EXPAND\_SINGLE\_EXT ) Virtual Disk expanded by single extent [chars]

**説明** svctask addvdiskext または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_VDISK\_MIGRATE\_EXTENT ) Extent migration started [chars]

**説明** svctask migrateexts または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_VDISK\_MIGRATE\_EXTENTS ) Extent migration started [chars]

**説明** svctask migrateexts または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_VDISK\_MODIFY\_GOVERN ) Virtual Disk throttling rate modified [chars]

**説明** svctask chvdisk -rate または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_VDISK\_MOVE\_HWS ) Virtual Disk IO Group changed [chars]

**説明** svctask chvdisk -iogrp または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_VDISK\_SET\_NAME ) Virtual Disk name modified [chars]

**説明** svctask chvdisk -name または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-NODE\_INFO\_MSG: (SVC [dec]/[dec] SS\_ERR\_CFG\_VDISK\_SHRINK ) Virtual Disk shrunk [chars]

**説明** svctask shrinkvdisksize または同等の GUI/Cisco CLI コマンドが呼び出されました。

**推奨処置** なし

**エラー メッセージ** SVC-6-SVC\_SYSLOG\_CL\_CONFIG: Node [chars] has become config node of cluster [chars]

**説明** SVC インターフェイスは、クラスタの config ノードになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC-6-SVC\_SYSLOG\_CL\_JOIN: Node [chars] has joined cluster [chars]

**説明** SVC インターフェイスは、クラスタに参加しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC-6-SVC\_SYSLOG\_CL\_UNJOIN: Node [chars] has left cluster [chars]

**説明** SVC インターフェイスはクラスタから脱退しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC-6-SVC\_SYSLOG\_LC\_WWN\_PURGE: All WWNs for module [dec] have been purged[chars]

**説明** SVC ラインカードは、すべての WWN を削除しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SVC-6-SVC\_SYSLOG\_VSAN\_INACTIVE: Vsan [dec] suspended

**説明** VSAN は一時停止されました。警告が発生する可能性があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SVC-7

**エラー メッセージ** SVC-7-NODE\_DEBUG\_MSG: [chars]

**説明** SVC インターフェイス ノードからの Syslog メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SYSMGR メッセージ

ここでは、SYSMGR メッセージについて説明します。

### SYSMGR-2

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-ACTIVE\_LOWER\_MEM\_THAN\_STANDBY: Active supervisor in slot [dec] is running with less memory than standby supervisor in slot [dec].

**説明** スーパーバイザ メモリの不一致

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-BOOTSCOPE\_HANDSHAKE: Service [chars] is in the boot scope, but tried a regular handshake. Discarding request.

**説明** サービスは、異なるサービス クラスに属するアクションを実行しようとしています。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CFGERASE\_ABORTED: Write erase aborted.

**説明** write erase が失敗しました。

**推奨処置** 出力された他の syslog メッセージを確認し、問題を修正して再試行してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CFGSNAPSHOT\_ABORTED\_DIR: Unable to open the configuration directory. Aborting configuration snapshot.

**説明** スナップショット コンフィギュレーションの宛先が見つかりませんでした。

**推奨処置** 問題が解決しない場合は、vshboot のコマンドの `init system` を使用して、コンフィギュレーション パーティションを初期化してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CFGSNAPSHOT\_ABORTED\_INIT: Unable to initialize the configuration directory (error-id [hex]). Aborting configuration snapshot.

**説明** スタートアップ コンフィギュレーションをスナップショット コンフィギュレーションにコピーしようとしたのですが、古いデータを削除できなかったために失敗しました。

**推奨処置** 問題が解決しない場合は、vshboot のコマンドの `init system` を使用して、コンフィギュレーション パーティションを初期化してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CFGSNAPSHOT\_ABORTED: Configuration snapshot aborted.

**説明** スタートアップコンフィギュレーションのスナップショットを保存しようとしたのですが失敗しました。

**推奨処置** 出力された他の syslog メッセージを確認し、問題を修正して再試行してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CFGSYNC\_FAILURE: Syncing of the configuration to the standby failed.

**説明** スタンバイとの設定の同期に失敗しました。

**推奨処置** 出力された他の syslog メッセージを確認し、問題を修正して再試行してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CFGWRITE\_ABORTED\_DIR: Unable to open the configuration directory. Aborting configuration copy.

**説明** スタートアップ コンフィギュレーションの宛先が見つかりませんでした。

**推奨処置** 問題が解決しない場合は、vshboot のコマンドの `init system` を使用して、コンフィギュレーション パーティションを初期化してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CFGWRITE\_ABORTED\_INIT: Unable to initialize the configuration directory (error-id [hex]). Aborting configuration copy.

**説明** 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーしようとしたのですが、古いデータを削除できなかったために失敗しました。

**推奨処置** 問題が解決しない場合は、vshboot のコマンドの `init system` を使用して、コンフィギュレーション パーティションを初期化してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CFGWRITE\_ABORTED\_LABEL: Unable to label the new configuration (error-id [hex]). Aborting configuration copy.

**説明** 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーしようとしたますが、新しいスタートアップ コンフィギュレーションにスタンプできなかつたために失敗しました。

**推奨処置** 問題が解決しない場合は、vshboot のコマンドの `init system` を使用して、コンフィギュレーション パーティションを初期化してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CFGWRITE\_ABORTED\_LOCK: Unable to lock the configuration (error-id [hex]). Aborting configuration copy.

**説明** 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーしようとしたますが、必要な設定項目をロックできなかつたために失敗しました。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CFGWRITE\_ABORTED\_LOG: Unable to open a log file for the new configuration: [chars] (error-id [hex]). Aborting configuration copy.

**説明** 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーしようとしたますが、ログ ファイルを作成できなかつたために失敗しました。

**推奨処置** 問題が解決しない場合は、vshboot のコマンドの `init system` を使用して、コンフィギュレーション パーティションを初期化してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CFGWRITE\_ABORTED: Configuration copy aborted.

**説明** コンフィギュレーションのコピーが失敗しました。

**推奨処置** 出力された他の syslog メッセージを確認し、問題を修正して再試行してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CFGWRITE\_TIMEOUT\_ABORT: Configuration copy aborted by timeout.

**説明** サービスは、タイムアウト期間内に設定を保存できませんでした。操作が中断されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CFGWRITE\_USER\_ABORT: Configuration copy aborted by the user.

**説明** ユーザは設定が保存されている間 CTRL+C を入力したため、操作が中断されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CONVERT\_FUNC\_FAILED: Conversion function failed for service "[chars]" (error-id [hex]).

**説明** このメッセージは、変換機能がこのサービスで失敗したことを示します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CONVERT\_FUNC\_NOTFOUND: Conversion function not found for service "[chars]".

**説明** このメッセージは、システムがこのサービスの適切な変換機能を検出できなかったことを示します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CONVERT\_LIB\_NOTFOUND: Conversion library not found for service "[chars]".

**説明** このメッセージは、システムがこのサービスの変換ライブラリを検出できなかったことを示します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CONVERT\_STARTUP\_ABORTED: Conversion of startup-config failed.

**説明** このメッセージは、スタートアップ コンフィギュレーションの変換が中断されたことを示します。

**推奨処置** 問題が解決しない場合は、vshboot のコマンドの `init system` を使用して、コンフィギュレーション パーティションを初期化してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CONVERT\_ZIPPING\_FAILED: Failed to zip the converted startup configuration.

**説明** このメッセージは、システムが変換された設定を zip 圧縮しようとした際に、スタートアップ コンフィギュレーションの変換が失敗したことを示します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CORE\_SAVE\_FAILED: [chars]: PID [dec] with message [chars].

**説明**

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** SYSMGR-2-CREATE\_DONEFILE\_FAILED: Creating /var/run/sysmgr.initdone failed with return value: ([dec]).

**説明** システムの初期化を完了できませんでした。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-DELETE\_BINARY\_STARTUP\_FAILED: Deletion of binary startup config failed during boot (error-id [hex]).

**説明** このメッセージは、バイナリ スタートアップ コンフィギュレーションの削除がブート時に失敗したことを示します。

**推奨処置** 問題が解決しない場合は、vshboot のコマンドの `init system` を使用して、コンフィギュレーション パーティションを初期化してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-FEATURE\_SET\_NOT\_DISABLED\_SRVS: vdc [dec]: feature-set 0x%llx: Following services did not cleanup: [chars]

**説明**

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-FEATURE\_SET\_SRVTIMEOUT: vdc [dec]: feature-set 0x%llx [chars]: Following services did not respond in time: [chars]

**説明** サービスが時間内に `sysmgr` とハンドシェイクしませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-FEATURE\_SET\_UNGRACEFUL\_DISABLE\_FAILED\_SRVS: vdc [dec]: feature-set 0x%llx: Following services did not exit even after SIGKILL: [chars]

**説明**

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-FORMAT\_FAILURE\_SUP\_RESET: Failure to format a partition successfully causing sup to reset.

**説明** 不揮発性 PSS ファイルを保存するために使用されたパーティションを正常にフォーマットできませんでした。スーパーバイザがリセットされます。

**推奨処置** 問題が解決しない場合は、カスタマー サポートに連絡してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-GSYNC\_ABORT: Global sync aborted by signal.

**説明** サービスの初期同期が中断されました。同期が後で再試行されます。

**推奨処置** コマンド reload module <mod> を使用します

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-GSYNC\_GET\_TIMEOUT: Request for global sync for UUID [hex] not completed in specified time.

**説明** サービスは、指定された時間にグローバル同期を完了できませんでした。スタンバイが HA スタンバイとして機能しなくなります。

**推奨処置** 問題が解決しない場合は、カスタマー サポートに連絡してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-GSYNC\_READY\_SRVFAILED: Service "[chars]" on standby supervisor failed to restore its snapshot (error-id [hex]).

**説明** サービス [chars] の初期同期が失敗しました。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-GSYNC\_SNAPSHOT\_SRVFAILED: Service "[chars]" on active supervisor failed to store its snapshot (error-id [hex]).

**説明** サービス [chars] の初期同期が失敗しました。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-HANDSHAKE\_FAILED: Handshake with service "[chars]" in vdc [dec] failed since send failed: [chars] (error-id [hex]).

**説明** サービスとのハンドシェイクは、システム マネージャがそのサービスにハンドシェイク応答を送信できなかったために失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-HASWITCHOVER\_PRE\_START: This supervisor is becoming active (pre-start phase).

**説明** コールドスイッチオーバーが開始されました (開始前フェーズ)。

**推奨処置** 他のスーパーバイザがオンラインに戻ったら、コマンドの show system reset-reason を使用して、スイッチオーバーの原因を調べます。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-HASWITCHOVER\_START: Supervisor [dec] is becoming active.

**説明** コールド スイッチオーバーが開始されました。

**推奨処置** 他のスーパーバイザがオンラインに戻ったら、コマンドの `show system reset-reason` を使用して、スイッチオーバーの原因を調べます。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-HEARTBEAT\_FAILED: Sysmgr heartbeat failed at %lu. [chars]. [chars] ([dec])

**説明** システム マネージャで KLM とハートビート試行中にエラーが発生しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-INBAND\_START\_FAILED: Failure while bringing up inband after ISSU reboot, errno: [dec].

**説明** システム マネージャは、ISSU リブート後にインバンドを起動しようとしたが、コールがエラーを返しました。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-INVALID\_HANDSHAKE: Invalid secret ([dec]) received from service [chars]. Expected [dec].

**説明** サービスを開始できません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-INVALID\_SYSMGRCONF: [chars]: invalid configuration file "[chars]": [chars] (error-id [hex]).

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-INVALID\_VERSIONMSG: The remote System Manager ([chars]) declares itself in the same state as this System Manager ([chars]).

**説明** 2つのスーパーバイザ エンジン間の冗長ステート ネゴシエーションが失敗しました。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-ISSU_FAILED: The ISSU has failed: [chars] (error-id [hex])`

**説明**      ISSU が失敗したため、スイッチのリブートが必要です。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-LAST_CORE_BASIC_TRACE: [chars]: PID [dec] with message [chars].`

**説明**

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-MSG_SEND_FAILURE_STANDBY_RESET: Failure in sending message to standby causing standby to reset.`

**説明**      アクティブ上の MTS がスタンバイにメッセージを送信できないため、スタンバイをリセットします。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-MTS_FLUSH_SYNC_QUEUE_FAILURE: flush mts sync queue failed with [chars] (errno [dec])`

**説明**      未処理のメッセージがないことを保証する `mts_flush_sync_queue` を呼び出すと、障害が HA に影響を与える場合があります

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-NON_VOLATILE_DB_FULL: System non-volatile storage usage is unexpectedly high at [dec]%.`

**説明**      システムの不揮発性記憶域がほぼ満杯です。

**推奨処置**      コマンド `clear processes logpid <pid>` を実行してください

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-NON_VOLATILE_DB_INODE_FULL: System non-volatile inode storage usage is unexpectedly high at [dec]%.`

**説明**      システムの不揮発性 inode 記憶域がほぼ満杯です。

**推奨処置**      コマンド `clear processes logpid <pid>` を実行してください

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-ONBOARD\_FAILURE\_LOGGING\_FULL: Onboard failure logging usage is unexpectedly high at [dec]%.  
[chars].

**説明** オンボード障害ロギング スペースがほぼ満杯です。

**推奨処置** コマンド `clear logging onboard` を実行します。このメッセージが引き続き表示される場合は、TAC に連絡してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_DEPENDCYCLE: Dependency cycle found among [chars].

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_DUPLICATEDCONFIG: [chars]: duplicated definition for service config. Previous definition in [chars].

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_DUPLICATEDDEPEND: [chars]: duplicated dependency from [chars] for service [chars]. Previous use in [chars].

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_DUPLICATEDNAME: [chars]: short name [chars] used by service [chars] is also used by service "[chars]" in [chars].

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_DUPLICATEDOPTION: [chars]: duplicated definition for option [chars]-

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_DUPLICATEDSERVICE: [chars]: duplicated definition for service [chars]. Previous definition in [chars].

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_DUPLICATEDVERDB: [chars]: duplicated definition for service version\_db. Previous definition in [chars].

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_DUP\_UGRPENTRY: [chars]: service [chars] duplicated in the current upgrade group. Previous use in [chars].

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_FT\_SET\_ID\_PARSEERR: [chars]: ft\_set\_id ([dec]) out of bound for "[chars]".

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INCONSISTENTOPT: [chars]: option "[chars]=[chars]" not consistent with "[chars]=[chars]" for service "[chars]"

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALIDCOMPCONDDEPEND: [chars] (in dependency list of compulsory conditional service [chars]): optional conditional service "[chars]" not allowed.

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALIDCONDDEPEND: [chars] (in dependency list of ASAP service [chars]): conditional service "[chars]" not allowed.

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALIDDEPEND: [chars] (in dependency list of service [chars]): service [chars] not defined for scope "[chars]".

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALIDEXEC: [chars]: invalid executable [chars] for service [chars]: [chars] ([dec]).

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALIDHANDSHAKEDEPEND: [chars] (in handshake dependency list of service [chars]): service "[chars]" is MTS unaware or not defined for scope "[chars]".

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALIDIDENT: [chars]: [chars] "[chars]" not found for service "[chars]".

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALIDOPTION: [chars]: option [chars]-

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALIDSTDBYDEPEND: [chars]: service [chars] cannot be dependent on service [chars] due to the standby mode wait for that service.

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALIDVDCDEPEND: [chars] (in dependency list of service [chars]): service [chars] is a [chars] service.

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。



**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALID\_CLEANUP\_ARGUMENTS: [chars]: cleanup\_arguments = "[chars]": only conditional services that are scripts can specify cleanup arguments

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALID\_COND\_SRV\_MODE: [chars]: service [chars] not defined for scope "control" or not mts aware.

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALID\_DIR: [chars]: "[chars]" is not a valid [chars]: [chars] ([dec]).

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALID\_GLOBAL\_SYNC: [chars]: mts unaware service may not request for a global sync.

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALID\_HB: [chars]: "[dec]" is not a valid heartbeat timeout.

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALID\_MAX\_INSTANCE: [chars]: [dec] is not a valid max\_instance.

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALID\_SHELLTREE: [chars]: invalid shell parser tree [chars] for service [chars]: [chars] ([dec]).

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALID\_STANDBY\_MODE\_GLOBAL\_SYNC: [chars]: service with standby mode wait cannot request for a global sync.

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALID\_STANDBY\_MODE: [chars]: standby\_mode should be run.

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALID\_STARTUP\_MODE\_DEPENDENCY: [chars]: Invalid dependency. Service [chars]sstartupmode('[chars]')doesnotmatchdependentservice"[chars]"'sstartupmode('[chars]').'

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALID\_TRANSL: [chars]: invalid translator [chars] for service [chars]: [chars] ([dec]).

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_INVALID\_UGRPENTRY: [chars]: service "[chars]" is not defined.

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_MISSINGOPTION: [chars]: option [chars]-

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_MTSUNAWARE\_HANDSHAKEDEPEND: [chars]: service [chars] is MTS unaware and cannot have handshake dependencies.

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_NORESTART: [chars]: option [chars]-

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_NOTCONFIG: [chars]: [chars] implemented only for service config.

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-PARSEERR_REPARSE_CANNOT_ADD_SRV: Service "[chars]" cannot be added`

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-PARSEERR_REPARSE_CANNOT_DELETE_SRV: Service "[chars]" cannot be removed`

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-PARSEERR_REPARSE_CANNOT_MODIFY_PARAM: Cannot modify parameter [chars] for the service "[chars]", old value = [chars], new value = [chars]`

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-PARSEERR_REPARSE_CANNOT_MODIFY_SRV: Configuration for service "[chars]" cannot be modified, param modified = [chars], old_value = [chars], new_value = [chars]`

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-PARSEERR_REP_UGRPENTRY: [chars]: service [chars] is used in more than one upgrade group. First use in [chars].`

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_TOOMANYDEPENDS\_MULTIPLE\_INST: [chars]: too many multiple instance dependencies ([dec]) for service "[chars]".

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_TOOMANYDEPENDS: [chars]: too many dependencies ([dec]) for service "[chars]".

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_UGRPDUPLICATEDNAME: [chars]: upgrade group name "[chars]" already used in [chars].

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARSEERR\_UGRPNAMEREDEFINED: [chars]: the upgrade group is already called "[chars]".

**説明** システム イメージに、サービスの矛盾したリストが含まれます。システムの初期化をこれ以上進めることはできません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PARTIAL\_CFGWRITE\_ABORTED: Partial configuration copy aborted.

**説明** 部分設定コピーが失敗しました。

**推奨処置** 出力された他の syslog メッセージを確認し、問題を修正して再試行してください。問題が解決しない場合は、コマンド `copy running-config startup-config` を実行し、再試行します。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PLUGIN\_BOOTUP\_FAILURE: The bootup of the supervisor has failed due to plugin load: [chars] (error-id [hex])

**説明** プラグインのロードが原因で、スーパーバイザのブートアップに失敗しました。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PSS2FILE\_CONVERT\_FAILED: Conversion of file [chars] failed.

**説明** 内部データ形式の変換が失敗しました。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-PSS2\_VOLATILE\_DB\_FULL: Volatile database usage in kernel is unexpectedly high at [dec]%.

**説明** カーネル スペースのシステム揮発性データベースがほぼ満杯です。

**推奨処置** コマンド `system system internal pss kernel memstats` を実行します。このメッセージが引き続き表示される場合は、TAC に連絡してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-REDSTATE\_GETFAILED: Failed to request redundancy state: [chars] (error-id [hex]).

**説明** ローカル スーパーバイザは、冗長状態を取得できません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-REDSTATE\_SETFAILED: Failed to set redundancy state: ret\_val ([dec]).

**説明** ローカル スーパーバイザは、冗長状態を取得できません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-REDUNDANCY\_CHANNEL\_FAILURE: Remote sup will be rebooted since its coming up as active when local sup is still active.

**説明** ローカル SUP はまだアクティブですが、リモート SUP がアクティブになっています。その結果、ローカル SUP によりリモート SUP がリセットされます。

**推奨処置** 問題が解決しない場合は、カスタマー サポートに連絡してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-REDUNDANCY\_HEARTBEAT\_FAILURE: Heartbeat between active and standby on the redundancy channel not working for last [dec] minutes.

**説明** このスーパーバイザは冗長性チャンネルで別のスーパーバイザからハートビートを受信していません。これにより、スイッチオーバー時に問題が発生し、スイッチオーバーが失敗する可能性があります。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-RESTART\_SYSTEM\_LOG: We will be restarting system soon for vdc [dec].

**説明** すべての状態をこのスーパーバイザに転送する前にホットスイッチオーバーを実行しようとしたため、システムを再起動します。そのため、コールドスイッチオーバーを実行します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-RESTORE\_RUNTIME\_DB\_FAILED: Restoring of runtime database for fabric switch upgrade failed during boot (error-id [hex]).

**説明** このメッセージは、ランタイム データベースがファブリック スイッチのアップグレードのためのブート時に復元できなかったことを示します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-SAVE\_RUNTIME\_DB\_FAILED: Saving of runtime database for fabric switch upgrade failed (error-id [hex]).

**説明** このメッセージは、ランタイム データベースをファブリック スイッチのアップグレード用に保存できなかったことを示します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-SERVICE\_CRASHED: Service "[chars]" (PID [dec]) hasntcaughtsignal[dec][chars]'

**説明** サービスで実行が異常終了しました。サービスは、サービス用に実装された HA ポリシーに応じて、再起動される可能性があります。

**推奨処置** show process コマンドを使用して、サービスが再起動されたことを確認してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-SHUTDOWN\_FAILURE: Unable to set signal handler for graceful shutdown: [chars] (error-id [hex]).

**説明** これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-SHUTDOWN\_REJECT: The System Manager is busy saving the configuration. Please try again later.

**説明** これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-SHUTDOWN\_SYSTEM\_LOG: vdc [dec] will shut down soon.

**説明** VDC システムをシャットダウンしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-SIGKILL\_FAILURE: Service "[chars]" failure to respond to SIGKILL causing supervisor to reset. Last heartbeat %.2f secs ago.

**説明** サービスがシステム マネージャによって送信された SIGKILL に応答できないため、スーパーバイザをリセットします。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-SOCKET\_ERROR: Failed to open socket connection, errno: [dec].

**説明** ソケット接続を開くコールが失敗しました。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-SRV\_CLEAR\_MEMORY\_ALERT: service "[chars]" clear memory alert ([dec]%)

**説明** クリーンメモリアラートイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-SRV\_MAJOR\_MEMORY\_ALERT: service "[chars]" major memory alert ([dec]%)

**説明** メジャーメモリアラートイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-SRV\_MINOR\_MEMORY\_ALERT: service "[chars]" minor memory alert ([dec]%)

**説明** マイナーメモリアラートイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-SRV\_SPAWN\_FAILED: Spawning of service "[chars]" in vdc [dec] failed : [chars] (error-id [hex]).

**説明** サービスを生成できませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** SYSMGR-2-STANDBY\_BOOT\_FAILED: Standby supervisor failed to boot up.

**説明** このメッセージが表示されるのは、ローダーが BIOS によってロードされてから 3～6 分後にスタンバイ スーパーバイザがブート手順を完了しない場合（つまり、ローカル コンソールでログインプロンプトに到達しない場合）に出力される場合です。このメッセージは、通常、スタンバイ スーパーバイザ用にブート変数が正しく設定されていない場合に表示されます。ユーザがローダー プロンプトで ESC キーを押して意図的にブート手順を中断した場合にも表示される可能性があります。

**推奨処置** スタンバイ スーパーバイザのローカル コンソールに接続します。スーパーバイザがローダー プロンプトに表示されている場合は、**boot** コマンドを使用してブート手順を続行してみます。それ以外の場合は、スタンバイ スーパーバイザに対して、またはアクティブ スーパーバイザの VSH セッションから、**force-dnld** オプションを指定して **reload** コマンドを発行します。スタンバイがオンラインになってから、ブート変数を適切に設定して問題を修正します。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-STARTUP\_CONVERSION\_FAILED: Startup config conversion failed during boot (error-id [hex]).

**説明** このメッセージは、スタートアップ コンフィギュレーションの変換がブート時に失敗したことを示します。

**推奨処置** 問題が解決しない場合は、**vshboot** のコマンドの **init system** を使用して、コンフィギュレーション パーティションを初期化してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-START\_SCRIPT\_FAILED: Start script (/isan/etc/rc.sysmgr start) failed with return value: ([dec]).

**説明** システムの初期化を完了できませんでした。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-SUBPROC\_SPAWN\_FAILED: Spawning of sub-process "[chars]" in vdc [dec] failed : [chars] (error-id [hex]).

**説明** サブプロセスを生成できませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-SUP\_POWERDOWN: Supervisor in slot [dec] is running with less memory than active supervisor in slot [dec]

**説明** スーパーバイザ メモリの不一致

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-SWITCHOVER_OVER: Switchover completed.`

**説明**      スイッチオーバーが完了します。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-SWITCHOVER_SRVCRASHED: Service "[chars]" (PID [dec]) crashed during switchover - hasntcaughtsignal[dec].Corewillnotbecollected.'`

**説明**      スイッチオーバーは、サービスがスイッチオーバー中にクラッシュしたために失敗しました。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-SWITCHOVER_SRVFAILED: Service "[chars]" failed in performing its switchover actions (error-id [hex]).`

**説明**      スイッチオーバーは、サービスがアクティブ状態に移行できなかったために失敗しました。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-SWITCHOVER_SRVTERMINATED: Service "[chars]" (PID [dec]) terminated during switchover with error code [dec] .`

**説明**      スイッチオーバーは、サービスがスイッチオーバー中に終了したため失敗しました。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-SWITCHOVER_THRESHOLD_EXCEEDED: Switchover threshold exceeded ([dec] switchovers happened within [dec] seconds). Powering down all linecards.`

**説明**      スイッチオーバーのしきい値を超過しました

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-SWITCHOVER_TIMEOUT: Service "[chars]" (vdc [dec]) did not respond to switchover message in [dec] seconds`

**説明**      サービスが応答に失敗したため、スイッチオーバーがタイムアウトしました

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-2-SYNC_FAILURE_MSG_PAYLOAD: vdc [dec]: [chars]`

**説明**      同期障害の原因を確認するためにメッセージをダンプ出力します

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-SYNC\_FAILURE\_STANDBY\_RESET: Failure in syncing messages to standby for vdc [dec] causing standby to reset.

**説明** アクティブ上の MTS がスタンバイとメッセージを同期できないため、スタンバイをリセットします。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-SYSMGR\_AUTOCOLLECT\_TECH\_SUPPORT\_LOG: This supervisor will temporarily remain online in order to collect show tech-support. This behavior is configurable via system[no]auto-collecttech-support.'

**説明** スーパーバイザは自動的にログを収集しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-TMP\_DIR\_FULL: System temporary directory usage is unexpectedly high at [dec]%.

**説明** システムの /tmp スペースがほぼ満杯です。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-VDC\_CREATE\_DELETE\_SRVCRASHED: Global vdc-aware service "[chars]" (PID [dec]) crashed during vdc create/delete on standby - hasntcaughtsignal[dec].'

**説明** グローバルな VDC 対応サービスはスタンバイでクラッシュしたため、スタンバイでの VDC の作成 / 削除に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-VDC\_CREATE\_DELETE\_SRVTERMINATED: Global vdc-aware service [chars] (PID [dec]) terminated during vdc create/delete on standby with error code [dec] .

**説明** グローバルな VDC 対応サービスはスタンバイで終了したため、スタンバイでの VDC の作成 / 削除に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-VDC\_DELETE\_FAILURE: The vdc delete has failed: [chars] (error-id [hex])

**説明** VDC の削除が失敗しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-VDC\_NOT\_CLEANEDUP\_SRVS: vdc [dec]: [chars]

**説明**

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-VOLATILE\_DB\_FULL: System volatile database usage is unexpectedly high at [dec]%.

**説明** システムの揮発性データベース スペースがほぼ満杯です。

**推奨処置** コマンド `system pss shrink` を実行します。このメッセージが引き続き表示される場合は、TAC に連絡してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-WARMSWITCHOVER\_START: This supervisor is becoming active.

**説明** コールド スイッチオーバーが開始されました。

**推奨処置** 他のスーパーバイザがオンラインに戻ったら、コマンドの `show system reset-reason` を使用して、スイッチオーバーの原因を調べます。

**エラー メッセージ** SYSMGR-2-WDT\_KGDB: System watchdog kgdb has been [chars] for slot [dec].

**説明** システムのウォッチドッグ kgdb が [chars] でした。コマンドがイネーブルの場合、ウォッチドッグ タイムアウトがあるとシステムは kgdb に移行します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SYSMGR-3

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-BASIC\_TRACE: [chars]: PID [dec] with message [chars].

**説明**

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-CAPABILITY\_REDUN\_CHANGE: Redundancy mode changed to [chars] due to configuration change.

**説明** 一部の設定変更が発生したため、管理上の冗長モードが変更されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-CFGCTRL\_ABORT: signal to abort cfgctrl as super changes to the unstable state

**説明** スーパーバイザ状態が不安定に変更された場合、cfgctrl を終了する必要があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-CFGERASE\_FAILED: Configuration erase failed (error-id [hex]).

**説明** 要求された設定の消去が失敗しました。[dec] は障害の理由を示すエラー ID です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-CFGSNAPSHOT\_FAILED: Configuration snapshot failed (error-id [hex]).

**説明** 要求された設定スナップショットが失敗しました。[dec] は障害の理由を示すエラー ID です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-CFGWRITE\_FAILED: Configuration copy failed (error-id [hex]).

**説明** 要求された設定のコピーが失敗しました。[dec] は障害の理由を示すエラー ID です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-CFGWRITE\_REJECT: Discarding request for configuration [chars]: configuration action already in progress.

**説明** コマンド copy running-config startup-config の他のインスタンスが進行中です。

**推奨処置** 他のインスタンスが完了するのを待機してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-CFGWRITE\_SRVCRAshed: Service [chars] crashed with signal ([dec]) while configuration was being saved

**説明** 必要なサービスは設定の保存中にクラッシュしました。設定全体のコピーがエラーと見なされます。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**     SYSMGR-3-CFGWRITE\_SRVFAILED: Service "[chars]" failed to store its configuration (error-id [hex]).

**説明**     必要なサービスがスタートアップコンフィギュレーションに独自の設定を保存できませんでした。設定全体のコピーがエラーと見なされます。

**推奨処置**   show process コマンドを使用して、システムが正しく実行されていることとサービス [chars] が正しく動作していることを確認します。

**エラー メッセージ**     SYSMGR-3-CFGWRITE\_SRVTERMINATED: Service [chars] terminated with error code ([dec]) while configuration was being saved

**説明**     必要なサービスは設定の保存中に終了しました。設定全体のコピーがエラーと見なされま

**推奨処置**   サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**     SYSMGR-3-CFGWRITE\_SRVTIMEOUT: Service [chars] failed to store its configuration in the timeout period

**説明**     必要なサービスがスタートアップコンフィギュレーションに設定を保存する要求を受信した後で応答を送信できませんでした。設定全体のコピーがエラーと見なされます。

**推奨処置**   サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**     SYSMGR-3-CFGWRITE\_VDCSRVCRASHED: Service [chars] in vdc [dec] crashed with signal ([dec]) while configuration was being saved

**説明**     必要なサービスは設定の保存中にクラッシュしました。設定全体のコピーがエラーと見なされま

**推奨処置**   サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**     SYSMGR-3-CFGWRITE\_VDCSRVFAILED: Service "[chars]" in vdc [dec] failed to store its configuration (error-id [hex]).

**説明**     必要なサービスがスタートアップコンフィギュレーションに独自の設定を保存できませんでした。設定全体のコピーがエラーと見なされます。

**推奨処置**   show process コマンドを使用して、システムが正しく実行されていることとサービス [chars] が正しく動作していることを確認します。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-CFGWRITE\_VDCSRVTERMINATED: Service [chars] in vdc [dec] terminated with error code ([dec]) while configuration was being saved

**説明** 必要なサービスは設定の保存中に終了しました。設定全体のコピーがエラーと見なされません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-CFGWRITE\_VDCSRVTIMEOUT: Service [chars] in vdc [dec] failed to store its configuration in the timeout period

**説明** 必要なサービスがスタートアップコンフィギュレーションに設定を保存する要求を受信した後で応答を送信できませんでした。設定全体のコピーがエラーと見なされます。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-COPY\_CORES\_FAILED: Copying cores failed ([dec]).

**説明** ログで示されたエラーが原因で、宛先へのコアのコピーが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-COREDUMP\_TIMEOUT: Failed to store the core in the specified time. Resetting ....

**説明** 表示された時間にコアを保存できませんでした。リセットしています...

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-CORE\_CLIENT\_INIT\_FAILED: Core client will not be started due to some internal error.

**説明** コア クライアントは内部エラーが原因で起動されません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-CORE\_OP\_FAILED: Core operation failed: [chars]

**説明** 一般的なコア動作の障害を表示するために主に使用されます

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-CORE\_SERVER\_INIT\_FAILED: Core server will not be started due to some internal error.

**説明** コア サーバは内部エラーが原因で起動されません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-3-DAEMONIZE_FAILED: Unable to daemonize service "[chars]": [chars] ([dec]).`

**説明**      サービスを生成できませんでした。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-3-FAILED_PFM_HANDSHAKE: PFM-handshake from service "[chars]" failed (error-id [hex]).`

**説明**      プラットフォーム マネージャのハンドシェイクが失敗しました。システムは初期化を続行できません。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-3-GSYNC_TIMEOUT_FAILED: Failed to set timeout for global sync for an application ([dec]).`

**説明**      アプリケーションのグローバルな同期のタイムアウトを設定できませんでした。これにより、アプリケーションでグローバルな同期が完了しない場合に、グローバルな同期が無期限に動作しなくなる可能性があります。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-3-HEARTBEAT_FAILURE: Service "[chars]" sent SIGABRT for not setting heartbeat for last [dec] periods. Last heartbeat %.2f secs ago.`

**説明**      サービスはシステム マネージャに適切なハートビートを設定していません。そのため、このサービスは強制終了され、このサービスの再起動性が TRUE に設定されている場合は、サービスが再起動されます。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-3-INVALID_BOOT_HANDSHAKE: Boot-scope-handshake received from service [chars], that is in scope [dec] (not the boot scope).`

**説明**      サービスは、異なるサービス クラスに属するアクションを実行しようとしています。

**推奨処置**      サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      `SYSMGR-3-INVALID_GSYNC_GET: Service "[chars]" vdc [dec] requesting gsync without setting proper flag in its conf file.`

**説明**      サービスがコンフィギュレーションファイルで適切なフラグを設定せずにグローバルな同期を要求しています。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** SYSMGR-3-INVALID\_PFM\_HANDSHAKE: PFM-handshake received from service [chars], that is in scope [dec] (not the boot scope).

**説明** サービスは、プラットフォーム マネージャ サービスに属するアクションを実行しようとしています。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-INVALID\_TRANSITION: Transition from state [chars] to state [chars] is not allowed.

**説明** システム マネージャのステート マシンの予期しない遷移。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-INVALID\_UUID: Service [chars] is configured with UUID [hex], but uses UUID [hex].

**説明** サービスの ID がイメージ ファイルで矛盾しています

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-ISSU\_BEGIN\_FAILED: ISSU cannot proceed (error-id [hex]).

**説明** このメッセージは、一部のサービスが ISSU をブロックしたことを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-LC\_IMAGE\_UPGRADE\_FAILURE: Linecard image upgrade request failed(error-id [hex]).

**説明** ラインカード イメージのアップグレード要求が失敗しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-LC\_RESET: Resetting linecard

**説明** ラインカードがリセットされています

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-LC\_SAVE\_STATES\_FAILURE: Save states request for the linecard failed(error-id [hex]).

**説明** ラインカードの状態保存要求が失敗しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-LC\_STOP\_ASYNC\_FAILURE: Stop async notification request failed(error-id [hex]).

**説明** ラインカードの非同期通知の停止要求が失敗しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-LC\_UPG\_ERROR: LC ERROR: [chars]

**説明** ラインカードのアップグレード エラー メッセージ

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-MISSING\_OPTIONAL\_CAPABILITY: Incomplete support for the current running-config on standby supervisor.

**説明** アクティブ スーパーバイザとスタンバイ スーパーバイザの間にわずかな設定の不一致があります。動作冗長モードは、まだ HA に設定されています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-MODULE\_LOCK\_FAILED: Failed to lock the local module to avoid reset (error-id [hex]).

**説明** ローカル モジュールのロックに失敗しました。ローカル モジュールをリロードすると、スイッチオーバーが失敗することがあります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-ND\_UPGD\_RECOVERY\_SRVFAILED: Service "[chars]" in vdc [dec] failed in non-disruptive upgrade recovery (error-id [hex]).

**説明** 中断を伴わないアップグレードは、サービスが状態を回復できなかったため失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-OPERATIONAL\_MODE\_WARM: Operational redundancy mode set to warm (error-id [hex]).

**説明** 動作冗長モードは warm に設定されます。[dec] は理由を示すエラー ID です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-PARTIAL\_CFGWRITE\_FAILED: Partial configuration copy failed (error-id [hex]).

**説明** 要求された設定のコピーが失敗しました。[dec] は障害の理由を示すエラー ID です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-PARTIAL\_CFGWRITE\_VER\_MISMATCH: Startup-config version not same as current software version.

**説明** スタートアップ コンフィギュレーションのバージョンが現在のソフトウェア バージョンと一致しません。

**推奨処置** copy running startup を実行し、再試行してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-RTDBCTRL\_BUILD\_UPG\_TBL\_FAILED: Failed to prepare upgrade version table during pre-upgrade

**説明** プレアップグレード シーケンスの必須シーケンスが失敗しました。バージョン テーブルを正しく作成できませんでした

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-RTDBCTRL\_SRVFAILURE: Service "[chars]" responded with a failure

**説明** サービスは要求に対してエラーで応答しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-RTDBCTRL\_SRVTIMEOUT: Service [chars] failed to respond back to System Manager in the specified timeout period

**説明** 必要なサービスがファブリックスイッチのアップグレードに対する要求を受信した後に応答を送信できませんでした。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-RTDBCTRL\_SRV\_RECV\_FAILED: Failed to receive response from Service "[chars]"

**説明** 必要なサービスがファブリックスイッチのアップグレードに対する要求を受信した後に応答を送信できませんでした。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-RTDBCTRL\_SRV\_SEND\_FAILED: Failed to send upgrade request to Service "[chars]"

**説明** 必要なサービスにアップグレード要求を送信できませんでした

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-SERVICE\_TERMINATED: Service [chars] (PID [dec]) has finished with error code [chars] ([dec]).

**説明** サービスは、実行を正常に終了しました。値 [dec2] およびサービス用に実装された HA ポリシーに応じて、サービスが自動的に再起動される場合があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-SHUTDOWN\_OVER: The System Manager is shutting down now.

**説明** これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-SHUTDOWN\_START: The System Manager has started the shutdown procedure.

**説明** これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-STANDBY\_UNSTABLE\_FTSET\_OPERATION: Restarting standby since it is not in hot standby state while feature-set operation was in progress in vdc [dec].

**説明** フィーチャセット操作中のスタンバイが不安定です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-STANDBY\_VDC\_RESTART\_FAILURE: vdc [dec] on standby failed to restart. error: [chars] ([hex])

**説明**

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-SYSMGR\_CRASHED: Sysmgr (PID [dec]) [chars]

**説明** Sysmgr が異常終了しました。

**推奨処置** show process コマンドを使用して、sysmgr が再起動されたことを確認してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-TFTP\_CORES\_FAILED: TFTPping cores failed ([chars]).

**説明** ログで示されたエラーが原因で、宛先へのコアの TFTPping が失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-UNACCEPTABLE\_WAIT: Service [chars], no response from System Manager after [dec] seconds. Terminating.

**説明** 生成されるサービスはシステム マネージャとハンドシェイクできなかったため、終了しようとしています。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-UNLINK\_RELINK\_CONF\_FILES\_FAILED: [chars] of conf files failed. plugin\_id [dec]

**説明** コンフィギュレーション ファイルのリンク解除または再リンクに失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-3-URIFS\_APPLY\_FAILED: Applying URI filesystem database failed (error-id [hex]).

**説明** URI ファイルシステム データベースのアプリケーションが失敗しました。[dec] は障害の理由を示すエラー ID です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SYSMGR-4

**エラー メッセージ** SYSMGR-4-BASIC\_TRACE\_WARNING: [chars]: PID [dec] with message [chars].

**説明**

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-4-CFGWRITE\_PARTIALFORCED: Some services are missing; partial configuration write forced.

**説明** システムは完全には動作していませんが、設定コピーは強制されました。実行されていないサービスは設定を保存せず、次回はデフォルト設定で起動します。

**推奨処置** show process コマンドを使用して、実行されていない必須サービスを探します。

**エラー メッセージ** SYSMGR-4-ON\_DEMAND\_STOP\_UID\_KNOWN: On-demand service "[chars]" stopped by uid ([dec]).

**説明** サービス起動タイプはオンデマンドタイプとしてコンフィギュレーションファイルに指定されていますが、中断の外部要求がありました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-4-ON\_DEMAND\_STOP: On-demand service "[chars]" stopped.

**説明** サービス起動タイプはオンデマンドタイプとしてコンフィギュレーションファイルに指定されていますが、中断の外部要求がありました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-4-PARSEWARN\_INVALID\_CFGFILE: [chars]: unable to find "[chars]": [chars] ([dec]).

**説明** このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-4-PARSEWARN\_RESTART\_CNT\_TOO\_BIG: Service "[chars]": [chars] restart count of [dec] too big, needs to be set to [dec].

**説明** このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-4-PARSEWARN\_VALUE\_TOO\_SMALL: [chars]: [chars] is too small, replaced with [dec].

**説明** このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-4-READCONF\_REJECT: Discarding configuration update request: [chars].

**説明** これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-4-READCONF\_STARTED: Configuration update started (PID [dec]).

**説明** これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-4-SRVSCOPE\_DELAYED: Waiting for redundancy state; termination delayed for scope [chars].

**説明** このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-4-SYSMGR\_CORE\_TRUNCATED: Core seems to be truncated on generation. [dec] / [dec] KB. PID: [dec]

**説明** コアが切り捨てられた可能性があります

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-4-SYSMGR\_PLUGIN\_FAILURE: Received failure response [hex] from Plugin Manager

**説明** プラグイン マネージャからの失敗応答

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-4-SYSMGR\_VDC\_CORE\_DELETION: Cores in VDC [dec] will be deleted as part of VDC deletion

**説明** VDC コアが削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-4-UGRP\_ALL\_COMPLETED: Upgrade completed for all the groups.

**説明** これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-4-VAR\_SYSMGR\_FULL: System core file storage usage is unexpectedly high at [dec]%. This may cause corruption of core files

**説明** システム コア ファイルの記憶域がほぼ満杯です。

**推奨処置** スーパーバイザからコアをコピーし、`clear cores` を実行してスペースを解放します

## SYSMGR-5

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-CFGERASE\_DONE: Configuration erase successful.

**説明** 要求された設定の消去が正常に完了しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-CFGERASE\_STARTED: Configuration erase started (PID [dec]).

**説明** 要求された設定の消去が開始されました。[dec] は要求を処理するプロセスのプロセス ID です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-CFGINIT\_STARTED: Initialization of the startup configuration started (PID [dec]).

**説明** スタートアップ コンフィギュレーションの要求された初期化が開始されました。[dec] は要求を処理するプロセスのプロセス ID です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-CFGSNAPSHOT\_DONE: Configuration snapshot successful.

**説明** 要求された設定スナップショットが正常に完了しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** SYSMGR-5-CFGSNAPSHOT\_STARTED: Configuration snapshot started (PID [dec]).

**説明** 要求された設定スナップショットが開始されました。[dec] は要求を処理するプロセスのプロセス ID です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-CFGWRITE\_DONE: Configuration copy successful.

**説明** 要求された設定のコピーは正常に完了しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-CFGWRITE\_STARTED: Configuration copy started (PID [dec]).

**説明** アクティブ スーパーバイザでは、このメッセージは、システムがユーザから要求された copy running-config startup-config の処理を開始したことを示します。スタンバイ スーパーバイザでは、システムがアクティブ スーパーバイザからのスタートアップ コンフィギュレーションを同期していることを示します。[dec] は要求を処理するプロセッサのプロセス ID です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-CONVERT\_STARTUP\_STARTED: Configuration conversion started (PID [dec]).

**説明** このメッセージは、システムがスタートアップ コンフィギュレーションの変換を開始したことを示します。これは、システムのブート時またはアップグレード中に発生します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-DELETE\_BINARY\_STARTUP\_STARTED: Deletion of binary startup configuration started (PID [dec]).

**説明** このメッセージは、システムがスタートアップ変換の変換エラーが原因でバイナリ スタートアップ コンフィギュレーションを削除することを示します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-FSM\_STATE\_TRANS: System Manager NESTED state transition from [chars] to [chars].

**説明**

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-IMPROPER\_CLEANUP: Service "[chars]" exited without replying to switchover request.

**説明** 条件付きサービスがスイッチオーバーの要求に応答しないで終了しました。このメッセージは、ロギング専用であり、システムの機能には影響しません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-ISSU\_ABORT: Notifying services of aborted ISSU (PID [dec]).

**説明** このメッセージは、ISSU が中断され、サービスが変更をロールバックするように要求されていることを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-ISSU\_BEGIN\_STARTED: Notifying services of ISSU (PID [dec]).

**説明** このメッセージは、システムが ISSU のサービスの通知を開始したことを示します。サービスはアップグレードをこの時点でブロックできます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-LC\_UPGRADE\_REBOOT: Rebooting linecard as a part of upgrade

**説明** ラインカードは、アップグレードの一環としてリブートされています

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-LC\_UPGRADE\_START: Starting linecard upgrade

**説明** ラインカードのアップグレードが開始されています

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-MODULE\_ONLINE: System Manager has received notification of local module becoming online.

**説明** システムマネージャがオンラインになっているローカルモジュールの通知を受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-PARTIAL\_CFGWRITE\_ASCII\_CONFIG: Startup-config version not present.

**説明** スタートアップ コンフィギュレーションのバージョンが存在しません。

**推奨処置** スタートアップ コンフィギュレーションのバージョンが存在しません。ASCII 設定が適用されます。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-PARTIAL\_CFGWRITE\_DONE: Partial configuration copy successful.

**説明** 要求された設定のコピーは正常に完了しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-PARTIAL\_CFGWRITE\_STARTED: Partial configuration copy started by UUID [hex] (PID [dec]).

**説明** このメッセージは、アクティブ スーパーバイザにだけ出力され、上記 UUID のサービスが部分的な write mem を要求したことを示します。[dec] は要求を処理するプロセスのプロセス ID です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-RECOVERY\_FAILED: Stateful recovery failed, system manager will now start stateless.

**説明** ステートフル リカバリが失敗しました。システム マネージャが、システムを再起動し、ステートレスで開始します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-RUNTIME\_DB\_RESTORE\_STARTED: Runtime database controller started (PID [dec]).

**説明** このメッセージは、システムがランタイム データベースの復元を開始したことを示します。これは、中断を伴わないファブリック スイッチ アップグレード中に発生します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-RUNTIME\_DB\_RESTORE\_SUCCESS: Runtime database successfully restored.

**説明** このメッセージは、ランタイム データベースが中断を伴わないファブリック スイッチ アップグレードで正常に復元されたことを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-RUNTIME\_DB\_SAVE\_STARTED: Runtime database save has started (PID [dec]).

**説明** このメッセージは、システムがランタイム データベースの保存を開始したことを示します。これは、中断を伴わないファブリック スイッチ アップグレード中に発生します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-SERVICE\_DELETED: Service [chars] has been removed from the System Manager database.

**説明** これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-STATEFUL\_STATE: System Manager is in state [chars] after stateful restart.

**説明** システム マネージャは、システム マネージャの終了の原因となったエラー後にステートフルで再起動しました。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-SUBPROC\_KILLED: "[chars]" (PID [dec]) hasntcaughtsignal[dec][chars]'

**説明** このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-SUBPROC\_TERMINATED: "[chars]" (PID [dec]) has finished with error code [chars] ([dec]).

**説明** このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-5-UGRP\_COMPLETED: Upgrade completed for group [dec].

**説明** これは、Cisco MDS SAN-OS Release 1.3(4a) 以降で無視できるレガシー メッセージです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SYSMGR-6

**エラー メッセージ** SYSMGR-6-ALL\_SCOPES\_STARTED: System services have completely started at this time.

**説明** システム サービスは、現時点で完全に開始されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-6-HANDSHAKE\_DONE: Handshake with service "[chars]" successfully performed.

**説明** このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-6-HANDSHAKE\_VERIFYING\_DONE: Handshake verification done from service "[chars]".

**説明**

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-6-LC\_UPG\_DEBUG: LC DEBUG: [chars]

**説明** ラインカードのアップグレード デバッグ メッセージ

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** SYSMGR-6-RLIMIT\_INFO: rlimit of service "[chars]"([dec]) = %llu

**説明**

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-6-SERVICE\_STARTED: Service "[chars]" in vdc [dec] started with PID([dec]).

**説明** システム マネージャは、サービスの起動しています。このメッセージは、デバッグ専用です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-6-SERVICE\_SUCCESS\_EXIT: Service [chars] (PID [dec]) has successfully exited with exit code [chars] ([dec]).

**説明** サービスは正常に実行を終了しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-6-SRVSCOPE\_COMPLETED: Completed execution for scope [chars].

**説明** このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-6-SRVSCOPE\_STARTED: Started execution for scope [chars].

**説明** このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-6-SRVSTATE\_CHANGED: State for service "[chars]" changed from [chars] to [chars] in vdc [dec].

**説明** このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-6-SRV\_ENQUEUED\_FOR\_START: Conditional service "[chars]" started by sap "[dec]" has been enqueued for start.

**説明**

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-6-STATE\_CHANGED: System Manager state changed from [chars] to [chars] for vdc [dec].

**説明**

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-6-SUBPROC\_SUCCESS\_EXIT: [chars] (PID [dec]) has successfully exited with exit code [chars] ([dec]).

**説明** このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-6-SUPERSTATE\_CHANGED: System Manager super state changed from [chars] to [chars] for vdc [dec].

**説明**

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-6-UNEXPECTED\_GSYNC\_RESTART\_STANDBY: Sending a message to restart system on standby on vdc [dec].

**説明** アクティビティはスタンバイの状態と互換性がないアクティブスーパーバイザで発生しました。システムはスタンバイ上で再起動されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SYSMGR-7

**エラー メッセージ** SYSMGR-7-CFGWRITE\_UNEXPECTEDRSP: Discarding unexpected response from service "[chars]".

**説明**

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-7-DUPLICATED\_PFM\_HANDSHAKE: PFM-handshake received from service [chars], but information already available.

**説明** このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-7-LIBCDB\_FAILURE: Conversion for service "[chars]" failed in libcdb.

**説明** このメッセージは、システムが変換 tarball を見つけることができないか、またはこのサービスに必要な変換ライブラリがないことを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-7-LIBVDB\_FAILURE: Conversion for service "[chars]" failed in libvdb.

**説明** このメッセージは、システムがバージョンデータベース内でこのサービスのパッケージ情報を検出できなかったことを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-7-ND\_UPGD\_RECOVERY\_SRVSUCCEEDED: Service "[chars]" recovered its state during non-disruptive upgrade.

**説明**

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-7-NO\_STARTUP\_CONFIG: No startup-config to convert.

**説明** このメッセージは、システムがスタートアップ コンフィギュレーションを変換しようとしたが、変換するコンフィギュレーションが見つからなかったことを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-7-SWITCHOVER\_SRVSUCCEEDED: Service "[chars]" completed its switchover actions.

**説明** このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-7-UNEXPECTEDMSG: Opcode [dec] not expected at this time from service "[chars]" ([chars]).

**説明** このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-7-UNKNOWNADDR: Opcode [dec] received from unknown source [chars]. Discarding.

**説明** このメッセージは、Cisco TAC デバッグ用です。これは問題または誤動作ではありません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-7-UNKNOWNMSG: Unknown opcode [dec] received from [chars].

**説明** システム マネージャが、指定された opcode の認識できないメッセージを受信しました。[chars] はメッセージの送信元です。このメッセージは、デバッグ専用です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSMGR-7-UNKNOWNPID: Opcode [dec] received from [chars] with unknown PID [dec]. Discarding.

**説明** システム マネージャは、不明なプロセスからメッセージを受信しました。[chars] はメッセージの送信元です。このメッセージは、デバッグ専用です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** SYSMGR-7-UNKNOWNUUID: Opcode [dec] received from [chars] with unknown UUID [dec]. Discarding.

**説明** システム マネージャが、表示された UUID から認識できないメッセージを受信しました。[chars] はメッセージの送信元です。このメッセージは、デバッグ専用です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SYSTEMHEALTH メッセージ

ここでは、SYSTEMHEALTH メッセージについて説明します。

### SYSTEMHEALTH-2

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_BATTERY\_FAILED: Battery [dec] failed for module [dec]. Reason: [chars].

**説明** バッテリーが故障しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_BOOTFLASH\_FAILED\_RESET\_DAY: Bootflash hard resets for module [dec] has reached threshold limit in 24 hours.

**説明** ブートフラッシュのハードリセットは、24 時間でしきい値制限に達しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_BOOTFLASH\_FAILED\_RESET\_LIFE: Bootflash hard resets for module [dec] has reached the maximum threshold limit.

**説明** ブートフラッシュのハードリセットは、最大しきい値制限に到達しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_BOOTFLASH\_FAILED: Bootflash test maximum failures reached for module [dec] Reason: ([chars]).

**説明** ブートフラッシュが故障しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_CACHE\_DISK\_FAILED: Cache disk [dec] failed for module [dec].

**説明** キャッシュディスクが故障しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_EMGMT\_FAILED: Management port failed for module [dec].

**説明** イーサネット管理ポートが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_EOBC\_FAILED: EOBC test failed for module [dec].

**説明** モジュールの EOBC テストが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_FIPS\_FAILURE: FIPS compliance error during random number generation.

**説明** FIPS コンプライアンス エラー。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_FREE\_DISK\_FAILED: Free Disk Space on partition [chars] is below [chars] threshold for module [dec].

**説明** システム ヘルス空きディスク領域がしきい値を下回りました。

**推奨処置** スタンバイ スーパーバイザが使用できる場合はスイッチオーバーを強制します。または、回復するスイッチをリブートします

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_FREE\_DISK\_RUNNING: Free Disk Space on partition [chars] have increased and is above [chars] threshold for module [dec].

**説明** システム ヘルス空きディスク領域がしきい値を超えました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_INBAND\_FAILED: Inband test maximum failures reached for module [dec].

**説明** インバンドが失敗する。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_MOD\_PORT\_LB\_TEST\_FAILED: Module [dec] Port [dec] has failed loop back tests.

**説明** ポートのループバック テストの失敗。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_MOD\_RELOAD\_REQ: Module [dec] reload being requested due to errors found by [chars] test.

**説明** システム ヘルス モジュール リロード要求。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_MOD\_SNAKE\_TEST\_FAILED: Module [dec] has failed snake loopback tests.

**説明** スネーク テストの失敗。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_NVRAM\_FAILED: Nvram test maximum failures reached for module [dec] for blocks 0x%llx.

**説明** NVRAM が失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_SUP\_CF\_CRC\_FAILED: Compact Flash firmware CRC checksum on module [dec] is corrupted.

**説明** Compact Flash のファームウェアが壊れています。

**推奨処置** このモジュールの Compact Flash を交換します。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_SUP\_CF\_CRC\_INIT\_ERRORS: Compact Flash firmware CRC checksum procedure encountered an error during initialization on module [dec], reason:([chars]).

**説明** Compact Flash の CRC チェックサムの初期化が失敗しました。

**推奨処置** ボード上の Compact Flash と関連するシステム (誤) 構成を確認します。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_SUP\_CF\_REFLASH\_FAILED: Compact Flash firmware refresh procedure failed, replace the compact flash on module [dec]. Reason [dec]

**説明** Compact Flash のファームウェアが壊れています。

**推奨処置** このモジュールの Compact Flash を交換します。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_SWITCHOVER\_REQ: Supervisor switch over being requested due to errors found [chars] test.

**説明** システム ヘルス スイッチオーバー要求。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_SWITCH\_RELOAD\_REQ: Switch reload request due to errors found [chars] test.

**説明** システム ヘルス スイッチ リロード要求。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_TCAM\_PARITY\_FAILED: TCAM test failed for module [dec].

**説明** 修正不能なパリティ エラーが検出されたときに、モジュールの TCAM テストが失敗しました。

**推奨処置** ダウンタイムをスケジュール設定し、モジュールを交換してください。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-2-OHMS\_TCAM\_PARITY\_OFLOW: Too many TCAM Parity errors detected on module [dec]

**説明** 影響を受けるモジュールで、修正できるエラーより多くのパリティ エラーが検出されました

**推奨処置** ダウンタイムをスケジュール設定し、モジュールをリロードしてください。これらのエラーがモジュールのリロード後も発生する場合は、モジュールを交換してください

## SYSTEMHEALTH-4

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_BATTERY\_ERRORS: Battery test on module [dec] has been suspended due to internal errors.

**説明** バッテリー テストの内部エラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_BOOTFLASH\_TEST\_ERRORS: Bootflash test cannot proceed due to internal errors on module [dec].

**説明** Compact Flash テストの内部エラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_CACHE\_DISK\_ERRORS: Cache disk test on module [dec] dpp [dec] has been suspended due to internal errors.

**説明** キャッシュ ディスク テストの内部エラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_CF\_CRC\_PASSED: Compact Flash firmware on module [dec] is healthy at this time.

**説明** Compact Flash モデルは、データ保存期間の問題があるため、交換する必要があります。

**推奨処置** ダウンタイムをスケジューリング設定し、このモジュールの Compact Flash を交換してください。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_CF\_REFLASH\_PASSED: Compact Flash firmware was successfully refreshed on module [dec].

**説明** Compact Flash モデルは、データ保存期間の問題があるため、交換する必要があります。

**推奨処置** ダウンタイムをスケジューリング設定し、このモジュールの Compact Flash を交換してください。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_EMGMT\_ERRORS: Management port test cannot proceed due to internal errors on module [dec].

**説明** イーサネット管理ポートの内部エラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_EOBC\_ERRORS: EOBC test on module [dec] has been suspended due to internal errors.

**説明** EOBC テストの内部エラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_EOBC\_HALTED: EOBC Test Halted for module [dec]. Module needs EPLD Upgrade

**説明** モジュールに、EOBC テストを実行するのに必要な EPLD の最小バージョンがありません。

**推奨処置** 最新の EPLD でモジュールをアップグレードしてください。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_EXIT: Online System Health exiting due to internal errors. Reason [dec].

**説明** 内部エラーにより、オンライン システム ヘルスが終了しています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_FAIL\_ACTION\_NOTICE: Failure action not taken, failure action is disabled.

**説明** システム ヘルスの SERDES テストが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_FREE\_DISK\_ERRORS: Too many errors on module [dec] while running the Free Disk Space test for partition [chars].

**説明** システム ヘルスの空きディスク領域テストの実行中に大量のエラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_FREE\_DISK\_FAILING: Free Disk Space on partition [chars] is starting to go below threshold for module [dec]

**説明** システム ヘルス空きディスク領域がしきい値を下回っています。

**推奨処置** スタンバイ スーパーバイザが使用できる場合はスイッチオーバーを強制します。または、回復するスイッチをリブートします

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_INBAND\_FAILING1: Inband test failed [dec] times for module [dec].

**説明** インバンドが失敗しています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_INBAND\_TEST\_ERRORS: Too many errors while running the inband test.

**説明** インバンド テストの実行中に大量のエラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_LC\_DAEMON\_EXITED: System Health process running on module [dec] exited due to internal errors. Will attempt to restart.

**説明** システム ヘルスのラインカード デーモンが終了しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_LC\_DAEMON\_FAILED: System Health process running on module [dec] failed due to fatal errors.

**説明** システム ヘルスのラインカード デーモンが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_LC\_DAEMON\_RESTARTED: System Health process running on module [dec] restarted.

**説明** システム ヘルスのラインカード デーモンが再起動しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_MOD\_SNAKE\_PATH\_FAILURE: Snake Loopback data path failure on module [dec].

**説明** スネーク データ パスのみのエラー。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_MOD\_SNAKE\_TEST\_ERRORS: Snake Loopback test cannot proceed due to internal errors for module [dec].

**説明** スネーク テストの内部エラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_NVRAM\_ERRORS: Too many errors on module [dec] while running the Nvram test.

**説明** NVRAM テストの実行中に大量のエラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_SERDES\_FAILED: SERDES loopback test on interface fc[dec]/[dec] failed.

**説明** システム ヘルスの SERDES テストが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_SUP\_BOOTFLASH\_ERRORS: Bootflash test has encountered an error on module [dec] Reason:([chars]).

**説明** スーパーバイザの Compact Flash テスト エラー。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_SUP\_CF\_CRC\_INTERN\_ERRORS: Compact flash firmware CRC checksum procedure cannot proceed due to internal errors on module [dec].

**説明** Compact Flash のファームウェアの CRC チェックサム手順がエラーで終了しました。

**推奨処置** システム ヘルスの clear-errors モジュール <x> を使用して cf-crc-check を再起動します

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_SUP\_CF\_CRC\_PROCESS\_ERRORS: Compact flash firmware CRC checksum procedure failed on module [dec]. Reason [dec]

**説明** Compact Flash のファームウェアの CRC チェックサム手順が失敗しました。

**推奨処置** システム ヘルスの clear-errors モジュール <x> を使用して cf-crc-check を再起動します

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_SUP\_CF\_CRC\_TEST\_FAILING: Compact flash firmware CRC checksum validation starting to fail on module [dec].

**説明** Compact Flash のファームウェアの CRC チェックサムがこのモジュールで不良である可能性があります。

**推奨処置** ダウンタイムをスケジュール設定し、影響を受けているモジュールの Compact Flash を交換します。中断のないアップグレード/ダウングレードを試さないでください。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_SUP\_CF\_RECALLED: Compact Flash on module [dec] was recalled.

**説明** Compact Flash モデルは、データ保存期間の問題があるため、交換する必要があります。

**推奨処置** ダウンタイムをスケジュール設定し、このモジュールの Compact Flash を交換してください。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_SUP\_CF\_REFLASH\_INTERN\_ERRORS: Compact Flash firmware re-flash procedure cannot proceed due to internal errors on module [dec].

**説明** Compact Flash のファームウェアの再フラッシュ手順がエラーで終了しました。

**推奨処置** システム ヘルス の clear-errors モジュール <x> を使用してテストを再起動します

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_SUP\_CF\_REFLASH\_TEST\_FAILING: Compact flash firmware refresh procedure starting to fail on module [dec].

**説明** Compact Flash がこのモジュールで利用できない可能性があります。

**推奨処置** ダウンタイムをスケジュール設定し、影響を受けているモジュールの Compact Flash を交換します。中断のないアップグレード/ダウングレードを試さないでください。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_SUP\_CF\_UNRESPONSIVE: Recalled Compact Flash on module [dec] is unresponsive.

**説明** Compact Flash モデルは、データ保存期間の問題があるため、交換する必要があります。

**推奨処置** ダウンタイムをスケジュール設定し、このモジュールの Compact Flash を交換してください。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_SVC\_DAEMON\_FAILED: System Health process running on module [dec] SVC node [dec] exited due to errors.

**説明** OHMS SVC デーモンが終了しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_TCAM\_PARITY\_ACL\_FIB\_TIMEOUT: TCAM test timeout waiting for ACL/FIB to update TCAM on module [dec]

**説明** システムヘルスの TCAM テストは、ACL/FIB から応答を待機している間にタイムアウトしました

**推奨処置** 転送エンジンで重要なパケットドロップが見つかった場合は、ダウンタイムをスケジュール設定し、モジュールをリロードしてください

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_TCAM\_PARITY\_ACL\_FIB\_UPDATE\_FAILING: Tcam test failed as ACL/FIB failed to update TCAM on module [dec]

**説明** ACL/FIB は、ソフトパリティエラーが発生した後、TCAM を更新できませんでした。

**推奨処置** 転送エンジンで重要なパケットドロップが見つかった場合は、ダウンタイムをスケジュール設定し、モジュールをリロードしてください

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-4-OHMS\_TCAM\_PARITY\_ERRORS: TCAM test on module [dec] has been suspended due to internal errors.

**説明** TCAM テストの内部エラーです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SYSTEMHEALTH-5

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-5-OHMS\_BATTERY\_FAILING: Battery [dec] starting to fail on module [dec]. Reason: [chars].

**説明** システムヘルスのバッテリーの失敗。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-5-OHMS\_BOOTFLASH\_FAILING: Bootflash starting to fail on module [dec].

**説明** システムヘルスのブートフラッシュの失敗。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-5-OHMS\_CDISK\_FAILING: Cache disk [dec] starting to fail on module [dec].

**説明** システムヘルスのキャッシュディスクの失敗。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-5-OHMS\_EMGMT\_FAILING: Management port on module [dec] starting to show signs of failures.

**説明** システム ヘルスの emgmt の失敗。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-5-OHMS\_EOBC\_FAILING: EOBC starting to fail on module [dec].

**説明** システム ヘルスの eo bc の失敗。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-5-OHMS\_INBAND\_FAILING: Inband starting to fail on module [dec].

**説明** システム ヘルスのインバンドの失敗。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-5-OHMS\_NVRAM\_FAILING: Nvram starting to fail on module [dec].

**説明** システム ヘルスの NVRAM の失敗。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-5-OHMS\_SUP\_CF\_ERRORS\_CLEARED: Compact flash failing conditions on module [dec] has been cleared.

**説明** Compact Flash がこのモジュールで利用できない可能性があります。

**推奨処置** ダウンタイムをスケジュール設定し、影響を受けているモジュールの Compact Flash を交換します。中断のないアップグレード/ダウングレードを試さないでください。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-5-OHMS\_TCAM\_PARITY\_CLEARED: Failing conditions for TCAM on module [dec] have been cleared.

**説明** システム ヘルスの TCAM 障害がクリアされました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-5-OHMS\_TCAM\_PARITY\_FAILING: TCAM starting to fail on module [dec].

**説明** システム ヘルスの TCAM の失敗。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-5-OHMS\_TEST\_FAILING: [chars] test starting to fail on module [dec].

**説明** システム ヘルス テストの失敗。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## SYSTEMHEALTH-6

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-6-OHMS\_ASIC\_FAILURE\_INFO: Module [dec] Asic [chars] instance [dec] probable cause of failure.

**説明** ハードウェア障害分析の結果。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-6-OHMS\_BATTERY\_CLEARED: Failing conditions for battery [dec] on module [dec] have been cleared.

**説明** システム ヘルスのバッテリー障害がクリアされました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-6-OHMS\_BOOTFLASH\_CLEARED: Failing conditions for bootflash on module [dec] have been cleared.

**説明** システム ヘルスのブートフラッシュ障害がクリアされました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-6-OHMS\_CDISK\_CLEARED: Failing conditions for cache disk [dec] on module [dec] have been cleared.

**説明** システム ヘルスのキャッシュ ディスク障害がクリアされました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-6-OHMS\_EMGMT\_CLEARED: Failing conditions for management port on module [dec] have been cleared.

**説明** システム ヘルスの emgmt 障害がクリアされました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-6-OHMS\_EOBC\_CLEARED: Failing conditions for EOBC on module [dec] have been cleared.

**説明** システム ヘルスの eo bc 障害がクリアされました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-6-OHMS\_FAILURE\_CLEARED: Failing conditions for test [chars] have been cleared on module [dec].

**説明** システム ヘルス障害がクリアされました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-6-OHMS\_INBAND\_CLEARED: Failing conditions for inband on module [dec] have been cleared.

**説明** システム ヘルスのインバンド障害がクリアされました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-6-OHMS\_INBAND\_DROP: Inband Dropping frames from module [dec] due to unknown reasons.

**説明** システム ヘルスのインバンド非タイムアウト ドロップ。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-6-OHMS\_INBAND\_TO\_ERR: Inband Dropping frames from module [dec] due to timeout errors.

**説明** システム ヘルスのインバンドタイムアウト ドロップ。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-6-OHMS\_INBAND\_TX\_CONGESTION: Inband Unable to transmit due to TX path congestion on module [dec].

**説明** システム ヘルスのインバンド TX の輻輳。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-6-OHMS\_NVRAM\_CLEARED: Failing conditions for Nvram on module [dec] have been cleared.

**説明** システム ヘルスの NVRAM 障害がクリアされました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** SYSTEMHEALTH-6-OHMS\_STARTED: Online System Health started.

**説明** オンライン システム ヘルスが開始されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## TACACS メッセージ

ここでは、TACACS メッセージについて説明します。

### TACACS-2

**エラー メッセージ** TACACS-2-TACACS\_PROGRAM\_EXIT: TACACS+ daemon exiting: [chars]

**説明** TACACS+ デーモンは終了しています。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

### TACACS-3

**エラー メッセージ** TACACS-3-TACACS\_ERROR\_MESSAGE: [chars]

**説明** TACACS+ エラー メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### TACACS-4

**エラー メッセージ** TACACS-4-TACACS\_WARNING: [chars]

**説明** TACACS+ の警告

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### TACACS-5

**エラー メッセージ** TACACS-5-TACACS\_MONITOR\_STATUS: [chars] [chars]

**説明** TACACS+ サーバのモニタ ステータス変更を通知しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** TACACS-5-TACACS\_NOTIFICATION: [chars]

**説明** TACACS+ の通知

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** TACACS-5-TACACS\_SERVER\_STATUS: [chars] server [chars] with auth-port [dec] and acct-port [dec] status has changed from [chars] to [chars]. Server was in previous-state for [chars], and total dead time of the server is [chars]

**説明** TACACS+ サーバのステータス変更を通知しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## TACACS-6

**エラー メッセージ** TACACS-6-TACACS\_ACCOUNTING\_MESSAGE: [chars]

**説明** アカウンティング メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** TACACS-6-TACACS\_MESSAGE: [chars]

**説明** TACACS+ メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## TBIRD\_CMN\_USD メッセージ

ここでは、TBIRD\_CMN\_USD メッセージについて説明します。

### TBIRD\_CMN\_USD-6

**エラー メッセージ** TBIRD\_CMN\_USD-6-TBIRD\_CMN\_DEBUG\_MSG: [chars]

**説明** デバッグ ログ メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## TBIRD\_FWD\_USD メッセージ

ここでは、TBIRD\_FWD\_USD メッセージについて説明します。

### TBIRD\_FWD\_USD-6

**エラー メッセージ** TBIRD\_FWD\_USD-6-TBIRD\_FWD\_DEBUG\_MSG: [chars]

**説明** デバッグ ログ メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## TBIRD\_MAC\_USD メッセージ

ここでは、TBIRD\_MAC\_USD メッセージについて説明します。

### TBIRD\_MAC\_USD-3

**エラー メッセージ** TBIRD\_MAC\_USD-3-FCMAC\_ERR\_MSG: [chars]

**説明** エラー ログ メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### TBIRD\_MAC\_USD-6

**エラー メッセージ** TBIRD\_MAC\_USD-6-FCMAC\_DEBUG\_MSG: [chars]

**説明** デバッグ ログ メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## TBIRD\_QUE\_USD メッセージ

ここでは、TBIRD\_QUE\_USD メッセージについて説明します。

### TBIRD\_QUE\_USD-6

**エラー メッセージ** TBIRD\_QUE\_USD-6-TBIRD\_QUE\_DEBUG\_MSG: [chars]

**説明** デバッグ ログ メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## TBIRD\_XBAR\_USD メッセージ

ここでは、TBIRD\_XBAR\_USD メッセージについて説明します。

### TBIRD\_XBAR\_USD-6

**エラー メッセージ** TBIRD\_XBAR\_USD-6-TBIRD\_XBAR\_DEBUG\_MSG: [chars]

**説明** デバッグ ログ メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## TCAP メッセージ

ここでは、TCAP メッセージについて説明します。

### TCAP-2

**エラー メッセージ** TCAP-2-MEM\_FULL: Memory allocation failed.

**説明** TCAP プロセスがメモリを割り当てることができませんでした。

**推奨処置** show tcap event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** TCAP-2-PROC\_DN: Process is shutting down: [chars]

**説明** TCAP プロセスが終了しています。

**推奨処置** show tcap event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** TCAP-2-PROC\_INITFAIL: Process initialization failed due to [chars].

**説明** TCAP プロセスの初期化に失敗しました。

**推奨処置** show tcap event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

## TPC メッセージ

ここでは、TPC メッセージについて説明します。

### TPC-SLOT#-5

**エラー メッセージ** TPC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_TPC\_DPP\_DEAD: VSAN :[dec] VT pWWN :[chars]  
DPP died

**説明** 仮想ターゲットに関連付けられた DPP がクラッシュしました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** TPC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_TPC\_VT\_ACT\_FAILED: VSAN :[dec] VT pWWN  
:[chars] VT Activate failed

**説明** 仮想ターゲットのアクティブ化手順が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** TPC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_TPC\_VT\_CREATE\_FAIL: VSAN :[dec] VT pWWN :[chars] VT and NPort creation FAILED !!!

**説明** 仮想ターゲットおよび nport の作成が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** TPC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_TPC\_VT\_DESTROYED: VSAN :[dec] Virtual Target : [chars] Deleted

**説明** 関連する VSAN の仮想ターゲットが破棄されています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** TPC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_TPC\_VT\_VSAN\_DOWN: VSAN :[dec] VT pWWN :[chars] VSAN down

**説明** 仮想ターゲットが設定された VSAN がダウンしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## TTYD メッセージ

ここでは、TTYD メッセージについて説明します。

### TTYD-2

**エラー メッセージ** TTYD-2-TTYD\_ERROR: TTYD Error [chars]

**説明** 重大な TTY デーモン エラー。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** TTYD-2-TTYD\_MTS: TTYD Message queue [dec] [chars]

**説明** TTY デーモンのメッセージ エラー。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** TTYD-2-TTYD\_SDWRAP: TTYD Debug Facility error [dec] [chars]

**説明** TTY デーモンのデバッグ ファシリティが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## TTYD-3

**エラー メッセージ** TTYD-3-TTYD\_MISC\_ERROR: Error [chars] with error [chars] ([hex])

**説明** TTY デーモン エラー。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## TTYD-6

**エラー メッセージ** TTYD-6-TTYD\_MISC: TTYD [chars]

**説明** tty デーモンのその他のメッセージ。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** TTYD-6-TTYD\_PSS: TTYD Store error:[hex] [chars]

**説明** TTY サービスの設定を保存できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## TUNNEL メッセージ

ここでは、TUNNEL メッセージについて説明します。

## TUNNEL-2

**エラー メッセージ** TUNNEL-2-FEATURE\_ENABLE\_FAILED: failed to enable feature tunnel, reason [chars] ([hex])

**説明** 機能トンネルのイネーブルに失敗しました。理由 [char] ([int])

**推奨処置** 障害の原因を確認し、適切な処置で障害を修正します。修正できない場合は、「show tech-support tunnel」の出力を取得してください

**エラー メッセージ** TUNNEL-2-TM\_F2\_ONLY\_VDC: Tunnel feature is not supported in F2 only VDC

**説明** トンネル機能は F2 の VDC でだけサポートされていません

**エラー メッセージ** Disable the Tunnel feature by the CLI "no feature tunnel"

## TUNNEL-3

**エラー メッセージ** TUNNEL-3-HW\_PROGRAMMING\_FAILED: for [chars], reason [chars]

**説明** ハードウェアのプログラミングは、トンネル [num] インターフェイスで失敗しました

**推奨処置** しばらくしてからトンネル インターフェイス サブモードで shutdown および no shutdown を試行します。トンネル インターフェイスがまだ起動しない場合は、show tech-support tunnel の出力を取得して問題を特定します

## TUNNEL-4

**エラー メッセージ** TUNNEL-4-TM\_DF\_PROGRAMMING\_FAILED: [chars] DF(dont fragment) programming failed! status [hex]

**説明** [chars] DF のプログラミングが失敗しました。ステータス [int]

**推奨処置** 「show tech-support tunnel」の出力を取得して、df フラグのプログラミングが失敗した理由を特定します

**エラー メッセージ** TUNNEL-4-TM\_DF\_PROGRAMMING: Programming [chars] DF(dont fragment) df.sel [dec] df.val [dec]

**説明** [chars] DF df.sel [int] df.val [int] をプログラミングしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** TUNNEL-4-TM\_MTU\_PROGRAMMING\_FAILED: [chars] mtu [dec] programming failed! status [hex]

**説明** [chars] MTU [int] のプログラミングに失敗しました。ステータス [int]

**推奨処置** 「show tech-support tunnel」の出力を取得して、MTU プログラミングが失敗した理由を特定します。トンネル インターフェイスはデフォルトの MTU 値を使用します

**エラー メッセージ** TUNNEL-4-TM\_MTU\_PROGRAMMING: Programming [chars] mtu [dec]...

**説明** [chars] MTU [int] をプログラミングしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## TUNNEL-5

**エラー メッセージ** TUNNEL-5-IF\_CLEAR\_COUNTER: Interface [chars] counters is cleared

**説明** インターフェイス [char] のカウンタがクリアされました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** TUNNEL-5-IF\_CREATED: Interface [chars] is created

**説明** インターフェイス [char] が作成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** TUNNEL-5-IF\_CREATE\_FAILED: Interface [chars] creation failed due to [[hex]] [chars]

**説明** [int] [char] が原因でインターフェイス [char] の作成が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** TUNNEL-5-IF\_DELETED: Interface [chars] is deleted

**説明** インターフェイス [char] が削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** TUNNEL-5-IF\_STATE\_UPDATE: Interface [chars] is [chars] reason [chars]

**説明** インターフェイス [char] は [char] です。理由 [char]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** TUNNEL-5-PPF\_SESSION\_FAILED: session id %llx type [chars] for [chars] failed error [hex] [chars]

**説明** [char] のセッション ID [int] タイプ [char] が失敗しました。エラー [int] [char]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** TUNNEL-5-TM\_DISABLED: Tunnel Disabled

**説明** トンネル サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** TUNNEL-5-TM\_ENABLED: Tunnel Enabled

**説明** トンネル サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## TUNNEL-7

**エラー メッセージ** TUNNEL-7-TM\_INFO: [chars]

**説明** トンネル サービス情報

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## U2RIB メッセージ

ここでは、U2RIB メッセージについて説明します。

### U2RIB-2

**エラー メッセージ** U2RIB-2-IPC\_PROCESSING\_ERR: Error in processing IPC message : Opcode = [dec], Error code = [hex]

**説明** U2RIB で MTS メッセージの処理中にエラーが発生しました。エラーおよびメッセージはエラー メッセージに示されています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** U2RIB-2-U2RIB\_INIT: U2RIB initialization of [chars] [chars]

**説明** U2RIB の初期化が失敗しました

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

### U2RIB-3

**エラー メッセージ** U2RIB-3-U2RIB\_LD\_BLNCE\_ERROR: Error in config. lb parameters using the DCEFIB Library, error code = [hex], [chars]

**説明** dcefib ライブラリとの通信中のエラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## U2RIB-5

**エラー メッセージ** U2RIB-5-U2RIB\_DISABLED: U2RIB Disabled

**説明** U2RIB サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** U2RIB-5-U2RIB\_ENABLED: U2RIB Enabled

**説明** U2RIB サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## U2RIB-6

**エラー メッセージ** U2RIB-6-STATE\_CREATED: Internal state created [chars]

**説明** U2RIB は内部状態のステートレス/ステートフル [chars] を作成しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## UDLD メッセージ

ここでは、UDLD メッセージについて説明します。

### UDLD-3

**エラー メッセージ** UDLD-3-IDB\_ERROR: UDLD error handling [chars] interface: [chars]

**説明** 特定のインターフェイスに関連する UDLD 処理で、ソフトウェア エラーが発生しました。

**推奨処置** LOG\_STD\_SH\_TECH\_ACTION

**エラー メッセージ** UDLD-3-MSG\_SEND\_FAILURE: failed to send [chars] to sap [dec]: [chars]

**説明** メッセージの送信に失敗しました

**推奨処置** LOG\_STD\_SH\_TECH\_ACTION

**エラー メッセージ** UDLD-3-UDLD\_INTERNAL\_ERROR: UDLD internal error: [chars]

**説明** ソフトウェアの健全性チェックが UDLD の処理中に失敗しました。

**推奨処置** LOG\_STD\_SH\_TECH\_ACTION

**エラー メッセージ** UDLD-3-UDLD\_INTERNAL\_IF\_ERROR: UDLD internal error, interface [chars]: [chars]

**説明** ソフトウェアの健全性チェックが UDLD の処理中に失敗しました。

**推奨処置** LOG\_STD\_SH\_TECH\_ACTION

## UDLD-4

**エラー メッセージ** UDLD-4-UDLD\_GWRAP\_COUNT: UDLD gwrap count is %lu, please log a 'show tech udld' for detail info.

**説明** UDLD の gwrap カウントが高いレベルに達しました。デバッグするには show tech udld が必要です。

**推奨処置** LOG\_STD\_SH\_TECH\_ACTION

**エラー メッセージ** UDLD-4-UDLD\_NEIGHBOR\_MISMATCH: UDLD neighbor mismatch detected, exp: [chars], rec [chars]. Please collect debug info using: <http://zed.cisco.com/confluence/display/KGP/UDLD+debug>

**説明** インターフェイスは、UDLD プロトコルが表示されたインターフェイスでネイバー不一致条件を検出したためディセーブルになります。原因として、不良インターフェイス ハードウェアまたはケーブルの設定ミスが考えられます。ユーザが調査する必要があります。

**推奨処置** LOG\_STD\_SH\_TECH\_ACTION

**エラー メッセージ** UDLD-4-UDLD\_PORT\_DISABLED: Interface [chars], link error detected: [chars]. Please collect debug info using: <http://zed.cisco.com/confluence/display/KGP/UDLD+debug>

**説明** インターフェイスは、UDLD プロトコルが表示されたインターフェイスで原因を検出したためディセーブルになりました。原因として、不良インターフェイス ハードウェアまたはケーブルの設定ミスが考えられます。ユーザが調査する必要があります。

**推奨処置** LOG\_STD\_SH\_TECH\_ACTION

**エラー メッセージ** UDLD-4-UDLD\_PORT\_RESET: UDLD reset interface [chars]

**説明** UDLD でディセーブルになっているポートがリセットされました。

**推奨処置** LOG\_STD\_SH\_TECH\_ACTION

## UDLD-5

**エラー メッセージ** UDLD-5-UDLD\_AGGRESSIVE: UDLD Aggressive

**説明** UDLD サービスがアグレッシブです

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** UDLD-5-UDLD\_DISABLED: UDLD Disabled

**説明** UDLD サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** UDLD-5-UDLD\_ENABLED: UDLD Enabled

**説明** UDLD サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## UFDM メッセージ

ここでは、UFDM メッセージについて説明します。

### UFDM-2

**エラー メッセージ** UFDM-2-DNLD\_TIMEOUT: Download timer expired: [chars]

**説明** UFDM のダウンロードタイマーの期限が切れました。さらに分析するには show tech-support forwarding l3 unicast の出力を収集します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** UFDM-2-FIB\_ROUTE\_UPDATE\_ERR: Route update error from slot [dec]  
FIB

**説明** FIB がルートアップデートエラーを返しました。さらに分析するには show tech-support forwarding l3 unicast の出力を収集します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** UFD-2-INTERNAL\_ERROR: Internal error: [chars], collect output of show tech-support forwarding l3 unicast... command

**説明** UFD-2 が内部エラーを検出しました。さらに分析するには show tech-support forwarding l3 unicast の出力を収集します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VDC\_MGR メッセージ

ここでは、VDC\_MGR メッセージについて説明します。

### VDC\_MGR-2

**エラー メッセージ** VDC\_MGR-2-VDC\_CRITICAL: vdc\_mgr has hit a critical error: [chars]

**説明** Vdc\_mgr は重大なエラーを検出しました

**推奨処置** 重大なエラーが vdc\_mgr 内で見つかりました。VDC の状態を判断するために、show vdc を確認してください

**エラー メッセージ** VDC\_MGR-2-VDC\_LIC\_WARN\_EXP: WARNING License for vdc is about to expire! VDCs will be deleted if license is allowed to expire

**説明** VDC ライセンスの有効期限に近づいています

**推奨処置** ライセンスを取得するには、営業担当者にお問い合わせください

**エラー メッセージ** VDC\_MGR-2-VDC\_LIC\_WARN: Service using grace period will be shutdown in [dec] day(s)

**説明** VDC のライセンスがインストールされていません。現在は猶予期間で実行されています

**推奨処置** VDC は猶予期間内は動作し続けますが、ライセンスの取得を推奨します

**エラー メッセージ** VDC\_MGR-2-VDC\_OFFLINE: vdc [dec] is now offline

**説明** VDC はシャットダウンされました。削除されたか、または単に異常クリーンアップを完了しました

**推奨処置** VDC を削除した場合は、対処は必要ではありません。それ以外の場合、vdc\_mgr は設定された HA ポリシーに従って、再作成しようとする可能性があります

**エラー メッセージ** VDC\_MGR-2-VDC\_ONLINE: vdc [dec] has come online

**説明** Vdc\_mgr は VDC の作成を終了し、使用できます

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VDC\_MGR-2-VDC\_UNALLOCATED: Module [dec] is unsupported by the current vdc and some of its ports have been placed in the unallocated pool.

**説明** モジュールは、現在の VDC でサポートされていないタイプです。「show vdc membership」でポートメンバシップを表示し、「show vdc」で現在の VDC の設定を確認できます

**推奨処置** インターフェイスをこのモジュールタイプをサポートする VDC に割り当てるか、または「limit-resource module-type」コマンドでこのモジュールタイプをサポートするように現在の VDC を変更します

**エラー メッセージ** VDC\_MGR-2-VDC\_UNGRACEFUL: vdc\_mgr: Ungraceful cleanup request recieved for vdc [dec], restart count for this vdc is [dec] restarts within the last 5 minutes

**説明** Vdc\_mgr が VDC の異常クリーンアップを開始しました

**推奨処置** VDC 内で障害が発生し、vdc\_mgr はクリーンアッププロセスを開始しました。show vdc を使用して状態を確認します

## VDC\_MGR-3

**エラー メッセージ** VDC\_MGR-3-VDC\_ERROR: vdc\_mgr: [chars]

**説明** Vdc\_mgr は不良データを受信しましたが、処理を続行しようとします

**推奨処置** Vdc\_mgr は、間もなくエラーを修正しようとします

## VDC\_MGR-5

**エラー メッセージ** VDC\_MGR-5-VDC\_FEATURESET\_ALLOW: vdc\_mgr: Feature-set [chars] can now be used in this vdc

**説明** 許可されたフィーチャセット設定が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VDC\_MGR-5-VDC\_FEATURESET\_DISALLOW: vdc\_mgr: Feature-set [chars] is now disallowed in this vdc

**説明** 許可されたフィーチャセット設定が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VDC\_MGR-5-VDC\_HOSTNAME\_CHANGE: vdc [dec] hostname changed to [chars]

**説明** VDC のホスト名が変更されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VDC\_MGR-5-VDC\_MEMBERSHIP\_ADD: vdc\_mgr: Interface [chars] has been added to this vdc

**説明** 新しいインターフェイスがこの VDC に追加されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VDC\_MGR-5-VDC\_MEMBERSHIP\_DELETE: vdc\_mgr: Interface [chars] has been removed from this vdc

**説明** 新しいインターフェイスがこの VDC から削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VDC\_MGR-5-VDC\_MODULETYPE: vdc\_mgr: Module type changed to [chars]

**説明** この VDC は、表示されたモジュールのタイプだけをサポートするように変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VDC\_MGR-5-VDC\_STATE\_CHANGE: vdc [dec] state changed to [chars]

**説明** VDC の状態変更が発生しました。この原因として最も可能性が高いのは、設定変更です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VDC\_MGR-5-VDC\_SWMODULETYPE: vdc\_mgr: System Module type changed to [chars]

**説明** このスイッチは、表示されたモジュールのタイプだけをサポートするように変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VEC メッセージ

ここでは、VEC メッセージについて説明します。

### VEC-SLOT#-3

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-3-LOG\_DPP\_EXCEPTION: DPP Exception DPP [dec]

**説明** 特に対処の必要はありません。

**推奨処置** VEC

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-3-LOG\_GUID\_MISMATCH: GUID Mismatch DPP [dec] PWWN [chars] lun [chars] Expected [chars] Read [chars]

**説明** DPP によるディスク GUID の確認が失敗しました。ディスクへのアクセスが拒否されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VEC-SLOT#-4

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-4-LOG\_DPP\_REBOOTED: DPP [dec] Rebooted

**説明** 特に対処の必要はありません。

**推奨処置** VEC

## VEC-SLOT#-5

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_DISK: SCSI STATUS([hex]) [chars] SENSE\_KEY([hex]) [chars] ASC([hex]) ASCQ([hex]) [chars]

**説明** 特に対処の必要はありません。

**推奨処置** VEC

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_DPP\_MON\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] FSM [chars]

**説明** VEC DPP Monitor FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_DPRLI\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] FSM [chars]

**説明** VEC DPRLI FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_GID\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] FSM [chars]

**説明** VEC GUID ID FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_HOST\_LMAP\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] Host VSAN :[dec] Host pWWN :[chars] VEP pWWN :[chars]

**説明** VEC HOST LMAP XP FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_HOST\_LOGO: Logging out Host [VSAN :[dec] pWWN :[chars]] logged in to VEP [pWWN :[chars]]. Reason : Host not responding

**説明** VEP から開始された ADISC に応答しないため、ホスト HBA は VEP からログアウトされました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_HOST\_XP\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] Host VSAN :[dec] Host pWWN :[chars] VEP pWWN :[chars]

**説明** VEC HOST XP FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_HOST: Host VSAN :[dec] Host pWWN :[chars] access denied to VEP pWWN :[chars] due to licensing

**説明** ホスト HBA はライセンスにより VEP へのアクセスを拒否されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_NPORT\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] FSM [chars]

**説明** VEC NPORT FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_PID\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] FSM [chars]

**説明** VEC PID FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_TARGET\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] FSM [chars]

**説明** VEC TARGET FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_TCAM\_MON\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] DPP :[dec]

**説明** VEC TCAM MON FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_TP\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] Host VSAN :[dec] TP nWWN :[chars] TP pWWN :[chars]

**説明** VEC TP FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_VEP\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] Host VSAN :[dec] VEP nWWN :[chars] VEP pWWN :[chars]

**説明** VEC VEP FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_VEP\_ILC\_LIMIT: VEP [VSAN :[dec] pWWN :[chars]] could not be created. Reason : ILC VEP limit [dec] reached

**説明** VEP は、VEP の ILC 単位の制限に達したため作成できませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_VLUN\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] FSM [chars]

**説明** VEC VLUN FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_VO\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] FSM [chars]

**説明** VEC VO FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_VSAN\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] VSAN [dec]

**説明** VEC VSAN FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VEC\_VSAN\_XCHG\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] VES IP Addr [chars]

**説明** VEC VSAN XCHG FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_NOTICE\_VEC\_SLEEP\_THRESH: VEC not scheduled for [dec] seconds

**説明** 発生しないはずの VEC プロセス スリープしきい値の超過が発生しました。リカバリは必要に応じて実行されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEC-SLOT#-5-LOG\_NOTICE\_VEC\_WORK\_THRESH: VEC did not yeild the cpu for [dec] seconds

**説明** 発生しないはずの VEC プロセス動作しきい値の超過が発生しました。リカバリは必要に応じて実行されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VEDB\_MGR メッセージ

ここでは、VEDB\_MGR メッセージについて説明します。

### VEDB\_MGR-2

**エラー メッセージ** VEDB\_MGR-2-MALLOC\_ERROR: Size [dec] bytes

**説明** VEDB ライブラリがメモリを割り当てることができませんでした。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

### VEDB\_MGR-6

**エラー メッセージ** VEDB\_MGR-6-EXITING: Exited due to [chars]

**説明** VEDB ライブラリが [char] により終了しました。プロセスが自動的に再起動された可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VEDB\_MGR-6-SERVICE\_UP: Initialized [chars]

**説明** VEDB ライブラリがアップしていて、クライアント要求を受け入れる準備ができています。サービスは [char] モードで初期化されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VES メッセージ

ここでは、VES メッセージについて説明します。

### VES-SLOT#-4

**エラー メッセージ** VES-SLOT#-4-LOG\_WARNING\_VES\_CONFIG\_TOO\_BIG: Volume [chars] configuration too large to virtualize

**説明** VES の最大ボリューム設定を超えました。ボリュームは CPP によって仮想化されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### VES-SLOT#-5

**エラー メッセージ** VES-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VES\_PATH\_FSM: disk guids dont match - received verify\_mismatch for pid [dec] from vec [dec]

**説明** VES PATH FSM の状態について、発生しないはずの VERIFY MISMATCH イベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VES-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VES\_VEP\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] Host VSAN :[dec] VEP pWWN :[chars]

**説明** VES VEP FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VES-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VES\_VSAN\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] VSAN [dec]

**説明** VES VSAN FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** VES-SLOT#-5-LOG\_ERR\_VES\_VSAN\_XCHG\_FSM: Illegal Event [chars] in State [chars] VEC IP Addr [chars]

**説明** VES VSAN XCHG FSM の状態について、発生しないはずのイベントを受信しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VES-SLOT#-5-LOG\_NOTICE\_VES\_SLEEP\_THRESH: VES not scheduled for [dec] seconds

**説明** 発生しないはずの VES プロセス スリープしきい値の超過が発生しました。リカバリは必要に応じて実行されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VES-SLOT#-5-LOG\_NOTICE\_VES\_WORK\_THRESH: VES did not yeild the cpu for [dec] seconds

**説明** 発生しないはずの VES プロセス動作しきい値の超過が発生しました。リカバリは必要に応じて実行されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VFC メッセージ

ここでは、VFC メッセージについて説明します。

### VFC-3

**エラー メッセージ** VFC-3-VFC\_MEM\_ERROR: Memory consistency problem

**説明** その他のターゲット エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VFC-3-VFC\_TGT\_ERROR: Target error:[chars] 0x%llx

**説明** その他のターゲット エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### VFC-6

**エラー メッセージ** VFC-6-STARTING: daemon started

**説明** VFC デーモンが正常に起動しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VLAN\_MGR メッセージ

ここでは、VLAN\_MGR メッセージについて説明します。

### VLAN\_MGR-2

**エラー メッセージ** VLAN\_MGR-2-CRITICAL\_MSG: [chars]

**説明** VLAN マネージャの重大なメッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### VLAN\_MGR-3

**エラー メッセージ** VLAN\_MGR-3-ERROR\_MSG: [chars]

**説明** VLAN マネージャ エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### VLAN\_MGR-4

**エラー メッセージ** VLAN\_MGR-4-WARN\_MSG: [chars]

**説明** VLAN マネージャの警告

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### VLAN\_MGR-5

**エラー メッセージ** VLAN\_MGR-5-NOTIF\_MSG: [chars]

**説明** VLAN マネージャの通知メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VLAN\_MGR-5-RESERVED\_VLAN\_RANGE\_CHANGED: New Reserved VLAN Range Configured From VLAN [dec] to VLAN [dec]

**説明** VLAN マネージャの予約済みの VLAN 再設定メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VLAN\_MGR-6

**エラー メッセージ** VLAN\_MGR-6-INFO\_MSG: [chars]

**説明** VLAN マネージャ情報

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VLAN\_MGR-6-VLAN\_CREATED: VLAN [dec], created

**説明** VLAN が作成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VLAN\_MGR-6-VLAN\_MGR\_STATEFULL\_RESTART: VLAN Manager statefull restart

**説明** VLAN マネージャのステートフル再起動

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VLAN\_MGR-6-VLAN\_MGR\_STATELESS\_RESTART: VLAN Manager stateless restart

**説明** VLAN マネージャのステートレス再起動

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VLAN\_MGR-6-VLAN\_OPER\_STATUS\_CHG: VLAN [dec], status changed to [chars]

**説明** VLAN の動作状態の変更

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VNI メッセージ

ここでは、VNI メッセージについて説明します。

### VNI-2

**エラー メッセージ** VNI-2-ALLOC\_MEMORY: Memory allocation failed

**説明** サービスは、動的メモリのブロックを割り当てることができませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VNI-3

**エラー メッセージ** VNI-3-INIT\_FAILED: Initialization failed. Component [chars]

**説明** サービスを開始できませんでした。コンポーネント [chars] の初期化中にエラーが発生しました。

**推奨処置** プロセスを表示して他のプロセスのステータスを確認し、表示されたコンポーネントをデバッグします。

## VNI-6

**エラー メッセージ** VNI-6-INTERFACE\_EVENT: VSAN interface [chars] [chars]

**説明** 表示された VSAN インターフェイスで [chars] が成功しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VNI-6-STARTING: Virtual Network Interface Manager started

**説明** サービスが正常に起動しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VNI-6-VSAN\_DELETED: VSAN [dec] has been deleted

**説明** 表示された VSAN が削除されました。サービスは、その VSAN 上のすべての設定を削除します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VPC メッセージ

ここでは、VPC メッセージについて説明します。

## VPC-2

**エラー メッセージ** VPC-2-PEER\_KEEP\_ALIVE\_RECV\_FAIL: In domain [dec], VPC peer keep-alive receive has failed

**説明** ピア キープアライブの受信が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-2-PEER\_KEEP\_ALIVE\_SEND\_FAIL: In domain [dec], VPC peer keep-alive send has failed

**説明** ピア キープアライブの送信が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-2-PEER\_VPC\_RESP\_TIMEDOUT: Failed to receive response from peer for vPC: [dec]

**説明** VPC の起動が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-2-TRACK\_INTFS\_DOWN: In domain [dec], vPC tracked interfaces down, suspending all vPCs and keep-alive

**説明** VPC の追跡対象オブジェクト

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-2-VPC\_ADD\_L3\_BKUP\_VLAN\_TO\_PEER\_GW\_EXCLUDE\_LIST: Exclude L3 backup routing VLAN from vpc peer-gateway config.

**説明** ピアリンクが F1 でピアゲートウェイが `exclude-vlan` リストなしで設定されている場合にトリガーされます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-2-VPC\_CORE\_PORT\_FPATH\_BUP\_FAILED: Failed to bring up vPC+ peer link port [chars] in Fabric Path Port Mode - vPC+ Fabric Path switch ID not configured

**説明** VPC+ は、ピアリンクの起動に失敗しました。スイッチ ID が設定されていません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-2-VPC\_ES\_FAILED\_LID\_ALLOC: Failed to negotiate common LID between vPC peers.

**説明** 共通の LID が見つかりませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-2-VPC\_ES\_FAILED\_PEERLINK\_DOWN: vPC+ operations failed. Bringing down peer-link.

**説明** `mcecm_em_es_failed` でトリガーされます。ピアリンクを停止します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-2-VPC\_ES\_PEER\_LINK\_OPERATION\_FAILED: Peer-link operation failed due to SAP [dec].

**説明** ピアリンクの起動に失敗した場合に、mcecm\_cfg\_es\_failed でトリガーされます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-2-VPC\_GRACEFUL\_SUSP\_ALL\_VPC: Operational graceful type-1 check configuration changed, reiniting all vPCs

**説明** 正常な設定変更、vPC を再初期化します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-2-VPC\_ISSU\_END: Peer vPC switch ISSU end, unlocking configuration

**説明** ピア vPC スイッチの ISSU の終了

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-2-VPC\_ISSU\_START: Peer vPC switch ISSU start, locking configuration

**説明** ピア vPC スイッチの ISSU の開始

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-2-VPC\_LC\_FAIL: LC [dec] does not support required hardware for vPC; run showvdcmembershipstatus'forportstatus'

**説明** Lc の挿入に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-2-VPC\_NON\_DEF\_LID: vPC+ negotiated non-default local id. Flapping orphan edge ports recommended.

**説明** mcecm\_em\_es\_failed でトリガーされます。ピアリンクを停止します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-2-VPC\_PEER\_LINK\_FPATH\_BUP\_FAILED: Failed to bring up vPC+ peer link port [chars] - port [chars] is not configured as a Fabric Path port

**説明** VPC+ は、ピアリンクの起動に失敗しました。ファブリック パス モードではありません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-2-VPC\_PSS\_ERROR: [chars], 0x([hex]) present in VPC DB but not is IM DB

**説明** vpc DB および IM SDB が矛盾している場合にトリガーされます

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-2-VPC\_SUSP\_ALL\_VPC: Peer-link going down, suspending all vPCs on secondary

**説明** ピア リンクがダウンします。vPC を一時停止します

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-2-VPC\_SVI\_EXCLUDE: vPC [dec] has up vlans [chars] which are excluded from suspension on dual-active

**説明** VPC のトラック オブジェクトの設定が解除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VPC-3

**エラー メッセージ** VPC-3-GLOBAL\_CONSISTENCY\_FAILED: In domain [dec], global configuration is not consistent ([chars])

**説明** グローバルな互換チェックが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-3-INTF\_CONSISTENCY\_FAILED: In domain [dec], VPC [dec] configuration is not consistent ([chars])

**説明** MCEC の互換チェックに失敗した

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-3-PEER\_UNREACHABLE: Remote Switch Unreachable

**説明** ピアに到達できません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-3-PEER\_VPC\_BRINGUP\_FAILED: Peer vPC [dec] bringup failed ([chars])

**説明** ピアの vPC の起動が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-3-VPCM\_ASSERTION\_FAILED: [chars]

**説明** VPCM はファイル [chars] でアサート条件を検出しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-3-VPCM\_INIT\_FAIL: vPC Manager Initialization Failed ([chars])

**説明** [chars] が原因で VPCM の初期化が失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-3-VPCM\_INTERNAL\_ERR: [chars]

**説明** [chars] が原因で VPCM で内部エラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-3-VPCM\_MTS\_ERR: [chars]

**説明** [chars] が原因で VPCM で MTS エラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-3-VPC\_BRINGUP\_FAILED: vPC [dec] bringup failed ([chars])

**説明** VPC の起動が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-3-VPC\_PEER\_LINK\_BRINGUP\_FAILED: vPC peer-link bringup failed ([chars])

**説明** VPC のピアリンクの起動に失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-3-VPC\_PEER\_LINK\_DOWN: VPC Peer-link is down

**説明** VPC のピアリンクがダウンしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



## VPC-4

**エラー メッセージ** VPC-4-PEER\_VPC\_DELETED: Peer vPC [dec] deleted

**説明** ピアの vPC 設定が削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-4-VPC\_CONSISTENCY\_NEW\_VLAN\_FAIL: Global Consistency check for vPC failed for new vlans

**説明** vPC のグローバルな整合性検査が新しい VLAN で失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-4-VPC\_DELETED: vPC [dec] is deleted

**説明** VPC 設定が削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-4-VPC\_DISABLE\_IP\_REDIRECTS: peer-gateway enabled. Disabling IP redirects on all interface-vlans of this vPC domain for correct operation of this feature.

**説明** ピアゲートウェイがイネーブルになったため、SVI の IP リダイレクトがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-4-VPC\_LC\_UPG\_OVER\_DELIVERY\_FAIL: Failed to deliver LC upgrade to vPC peer

**説明** ピアに LC アップグレードを配信できませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-4-VPC\_PEER\_LINK\_DELETED: vPC Peer-link deleted. This will bringdown all vPC interfaces

**説明** VPC ピアリンク設定が削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-4-VPC\_PEER\_ROLE\_CHANGE: In domain [dec], VPC peer role status has changed to [chars]

**説明** VPC ピアのロール ステータスが (Primary/Secondary) に変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-4-VPC\_PER\_VLAN\_NO\_SUPPORT: image that does not support per-vlan type-1 check will not bring down/up any vlan (i.e. nothing will happen) until next compat-check.

**説明** VLAN 単位互換チェックをサポートしていないイメージに対する ISSU/ISSD 時にトリガーされます

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-4-VPC\_PER\_VLAN\_CONSISTENCY\_FAILED: Global consistency check for vpc failed for few vlans

**説明** vPC のグローバルな整合性検査はいくつかの VLAN で失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-4-VPC\_REINITIALIZED: Reinitializing vpcs assuming peer dead

**説明** ピアが利用不能と想定して vpcs を初期化しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-4-VPC\_ROLE\_CHANGE: In domain [dec], VPC role status has changed to [chars]

**説明** VPC のロール ステータスが (Primary/Secondary) に変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VPC-5

**エラー メッセージ** VPC-5-GLOBAL\_CONSISTENCY\_SUCCESS: In domain [dec], global configuration is consistent

**説明** グローバルな互換チェックに合格しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-INTF\_CONSISTENCY\_SUCCESS: In domain [dec], vPC [dec] configuration is consistent

**説明** VPC 設定に矛盾がありません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-PEER\_KEEP\_ALIVE\_RECV\_INT\_LATEST: In domain [dec], VPC peer-keepalive received on interface [chars]

**説明** VPC ピア キープアライブの受信インターフェイスが変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-PEER\_KEEP\_ALIVE\_RECV\_SUCCESS: In domain [dec], vPC peer-keep-alive receive is successful

**説明** ピア キープアライブの受信が成功しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-PEER\_KEEP\_ALIVE\_SEND\_INT\_LATEST: In domain [dec], VPC peer-keepalive sent on interface [chars]

**説明** VPC ピア キープアライブの送信インターフェイスが変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-PEER\_KEEP\_ALIVE\_SEND\_SUCCESS: In domain [dec], vPC peer-keep-alive send is successful

**説明** ピア キープアライブの送信が成功しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-PEER\_KEEP\_ALIVE\_STATUS: In domain [dec], peer keep-alive status changed to [chars]

**説明** ピア キープアライブ (oob) のステータスは <peer-alive> に変更されました

**推奨処置** Peer-not-alive

**エラー メッセージ** VPC-5-ROLE\_PRIORITY\_CFGD: In domain [dec], vPC role priority changed to [dec]

**説明** ロール プライオリティが設定されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-SYSTEM\_MAC\_CFGD: In domain [dec], vPC system-mac changed to [chars]

**説明** システム MAC が設定されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-SYSTEM\_PRIO\_CFGD: In domain [dec], vPC system priority changed to [dec]

**説明** システム プライオリティが変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-VPCM\_DISABLED: vPC Manager disabled

**説明** VPCM サービスがディセーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-VPCM\_ENABLED: vPC Manager enabled

**説明** VPCM サービスがイネーブルになりました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-VPC\_DELAY\_SVI\_BUP\_TIMER\_EXPIRED: vPC restore, delay interface-vlan bringup timer expired, reiniting interface-vlans

**説明** VPC 遅延インターフェイス VLAN の復元タイマーが切れました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-VPC\_DELAY\_SVI\_BUP\_TIMER\_START: vPC restore, delay interface-vlan bringup timer started

**説明** VPC 遅延インターフェイス VLAN の復元タイマーの開始

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-VPC\_DOWN: vPC [dec] is down ([chars])

**説明** VPC がダウンしています (理由)

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-VPC\_PEER\_LINK\_UP: vPC Peer-link is up

**説明** VPC ピアリンクはアップしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-VPC\_RESTORE\_TIMER\_EXPIRED: vPC restore timer expired, reiniting vPCs

**説明** VPC の復元タイマーが切れました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-VPC\_RESTORE\_TIMER\_START: vPC restore timer started to reinit vPCs

**説明** VPC の復元タイマーの開始

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-VPC\_ROLE\_PREMPT: In domain [dec], vPC role pre-emption triggered

**説明** VPC のプリエンブションがトリガーされました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-5-VPC\_UP: vPC [dec] is up

**説明** MCEC はアップしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VPC-6

**エラー メッセージ** VPC-6-PEER\_LOCK\_FAILED: Locking failed on peer switch - Aborting upgrade!!

**説明** ピア スイッチでロックが失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-PEER\_VPC\_CFGD\_VLANS\_CHANGED: Peer vPC [dec] configured vlans changed

**説明** リモート MCEC の設定済み VLAN が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-PEER\_VPC\_CFGD: peer vPC [dec] is configured

**説明** VPC が設定されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-PEER\_VPC\_DOWN: Peer vPC [dec] is down ([chars])

**説明** ピアの vPC がダウンしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-PEER\_VPC\_UP: Peer vPC [dec] is up

**説明** ピアの vPC はアップしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-STATS\_CLEARED: vPC Statistics Cleared

**説明** VPC 統計情報がクリアされました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-TRACK\_OBJ\_CONFIGURED: In domain [dec], track object configured [dec]

**説明** VPC のトラック オブジェクトが設定されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-TRACK\_OBJ\_DELETED: In domain [dec], track object deleted

**説明** VPC のトラック オブジェクトの設定が解除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-TYPE1\_PARAM\_CHANGED: TYPE-1 parameters changed: [chars]

**説明** タイプ 1 パラメータが変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-VPCM\_INTERNAL\_INFO: [chars]

**説明** VPCM が内部情報 [chars] を取得しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-VPC\_ALLOWED\_VLAN\_CHANGED: vPC [dec] operational vlans changed

**説明** vPC で動作 VLAN が変更されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-VPC\_CFGD: vPC [dec] is configured

**説明** VPC が設定されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-VPC\_CONSISTENCY\_CHECK\_BYPASS: Bypassing consistency check for vPC: [dec]

**説明** vpcs の整合性検査をバイパスしています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-VPC\_CONSISTENCY\_NEW\_VLAN\_PASS: Global Consistency check for vPC passed for new vlans

**説明** 新しい VLAN で vPC のグローバルな整合性検査を通過しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-VPC\_DOMAIN\_ID\_CFGD: vPC domain-id configured to [dec]

**説明** VPC のドメイン ID が設定されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-VPC\_ES\_EGRESS\_DF\_STATE\_CHANGED: Egress designated forwarder state changed from [chars] to [chars] for vPC [dec].

**説明** 一部の vPC で DF 状態が変更されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-VPC\_ES\_ID\_CFGD: Fabricpath switch ID [dec] configured

**説明** ファブリックパスのスイッチ ID が設定されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-VPC\_ES\_ID\_REMOVED: Fabricpath switch ID [dec] removed

**説明** ファブリックパスのスイッチ ID が削除されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-VPC\_PEER\_LINK\_CFGD: vPC peer-link is configured

**説明** VPC ピアリンクが設定されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPC-6-VPC\_PER\_VLAN\_CONSISTENCY\_PASSED: Global Consistency check for vPC passed for all vlans

**説明** すべての VLAN で vPC のグローバルな整合性検査を通過しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VPM メッセージ

ここでは、VPM メッセージについて説明します。

### VPM-2

**エラー メッセージ** VPM-2-GENERAL\_ERROR: [chars]

**説明** VP マネージャで重大なエラーが発生しました。エラーの説明は [str.] です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-2-MALLOC\_ERROR: Size [dec] bytes

**説明** VP マネージャがメモリを割り当てることができませんでした。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** VPM-2-PSS\_ERROR: [chars]

**説明** VP マネージャで、永続ストレージ データベースでの動作中にエラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** VPM-2-VPMON\_CRIT: [chars] [dec]

**説明** VPMON デーモンの重大なメッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-2-VPMON\_DPP\_DOWNLOAD: HB failure, Restarting the DPP [dec]

**説明** VPMON デーモンが DPP を再ダウンロードしています

**推奨処置** ISAPI API ユーザは高速パスに設定データを再ダウンロードする必要があります

**エラー メッセージ** VPM-2-VPMON\_DPP\_RELOAD\_FORCE: Force reload of DPP(s) [chars]: [chars]

**説明** VPMON デーモンの重大なアクション メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VPM-3

**エラー メッセージ** VPM-3-PSS\_SYNC\_TO\_STNDBY\_FAILED: PSS TYPE=[chars] KEY=[chars]

**説明** PSS の同期 通知をスタンバイ スーパーバイザに送信できませんでした。PSS タイプ=[str.] 操作=[.str] キー=[Str.]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-3-SEND\_TO\_ILC\_FAILED: [chars]

**説明** VP マネージャは ILC に送信できませんでした。DG=[chars]、スロット=[dec]、プロセッサ=[dec]、SAP=[dec]。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** VPM-3-SEND\_TO\_SNMP\_AGENT\_FAILED: [chars]

**説明** VP マネージャは SNMP エージェントに送信できませんでした (DG=[chars])。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** VPM-3-UNKNOWN\_MSG: Recvd. from Node=[dec] SAP=[dec]

**説明** VP マネージャが不明なメッセージを [dec] [dec] から受信しました。この情報は、デバッグ用です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-3-VPM\_PSS\_CORRUPTED: [chars] PSS found corrupted

**説明** VP マネージャは永続情報データベースの 1 つに破損を検出しました。データベースが再作成されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VPM-4

**エラー メッセージ** VPM-4-PSS\_VERSION\_MISMATCH: PSS [dec] Code [dec]

**説明** VP マネージャと永続ストレージ データベースの 1 つでバージョンの不一致が発生しました。永続的な情報は新しい形式に変換されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VPM-6

**エラー メッセージ** VPM-6-BECAME\_ACTIVE: Became ACTIVE from standby mode

**説明** スタンバイ スーパーバイザの VP マネージャがアクティブになり、クライアント要求を処理する準備ができました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-6-BECAME\_STDBY: Became STANDBY from active mode

**説明** VP マネージャがアクティブ モードからスタンバイになりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-6-DG\_DEREGISTERED: [chars]

**説明** VP マネージャは DG [chars] の登録を解除しました (スロット=[dec] プロセッサ=[dec] SAP=[dec])。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-6-DG\_REGISTERED: [chars]

**説明** VP マネージャは DG [chars] を登録しました (スロット=[dec] プロセッサ=[dec] SAP=[dec])。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-6-EXITING: Exited due to [chars]

**説明** VP マネージャ プロセスが [char] により終了しました。プロセスが自動的に再起動された可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-6-FAILED\_TO\_SEND\_HEARTBEAT: Failed to send heartbeat to system manager: Reason=[chars]

**説明** VP マネージャはシステム マネージャにハートビートを送信できませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-6-GENERAL\_EVENT: [chars]

**説明** VP マネージャが重要なイベントを生成しました。イベントの説明は [str.] です

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-6-PSS\_CREATED: [chars] PSS Created

**説明** VP マネージャの永続的な情報データベースの1つが再作成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-6-PSS\_DESTROYED: [chars] PSS Destroyed

**説明** VP マネージャの永続的な情報データベースの1つが意図的に破棄され、再作成されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-6-SERVICE\_UP: Initialized [chars]

**説明** VP マネージャがアップしていて、クライアント要求を受け入れる準備ができています。サービスは [char] モードで初期化されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-6-SWITCHOVER: Switching Over to other Sup.

**説明** VP マネージャはスタンバイ スーパーバイザ カードに正常に切り替えられました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-6-VPMON\_INFO: [chars]

**説明** VPMON デーモンの情報メッセージ

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-6-VPMON\_STARTING: daemon started

**説明** VPMON デーモンが正常に起動しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-6-VPM\_MDS\_LICENSE\_GRACE: MDS LICENSE in grace period for feature : [chars]

**説明** MDS ライセンスが猶予期間中です。新しい MDS ライセンスを取得してください

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-6-VPM\_MDS\_LICENSE\_REVOKED: MDS LICENSE REVOKED for feature : [chars]

**説明** MDS ライセンスが失効しました。新しい MDS ライセンスを取得してください

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VPM-6-VPM\_MDS\_TIMED\_LICENSE: Timed MDS LICENSE for feature : [chars]

**説明** 期限付きの MDS ライセンス

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VPM-SLOT#-2

**エラー メッセージ** VPM-SLOT#-2-CPP\_CATASTROPHIC\_ERROR: ERROR: Component ([chars]) caused critical error please reboot SSM

**説明** コンポーネントで重大なエラーが発生しました

**推奨処置** ラインカードを再起動します

## VRRP-CFG メッセージ

ここでは、VRRP-CFG メッセージについて説明します。

## VRRP-CFG-2

**エラー メッセージ** VRRP-CFG-2-ALLOC\_MEMORY: Memory allocation failed

**説明** サービスは、動的メモリのブロックを割り当てることができませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VRRP-CFG-2-VSH\_REGISTER\_FAIL: VSH registration failed returning [dec]

**説明** VSH への VRRP スパース ツリー登録が失敗しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VRRP-CFG-3

**エラー メッセージ** VRRP-CFG-3-INIT\_FAILED: Initialization failed. Component [chars]

**説明** サービスを開始できませんでした。コンポーネント [chars] の初期化中にエラーが発生しました。

**推奨処置** プロセスを表示して他のプロセスのステータスを確認し、表示されたコンポーネントをデバッグします。

**エラー メッセージ** VRRP-CFG-3-VRRP\_FEATURE\_MANAGER\_ERROR: Error in feature manager operation

**説明** 機能マネージャ操作を正常に実行できませんでした

**推奨処置** 機能マネージャを使用してエラーの理由を確認し、問題を解決してください

## VRRP-CFG-5

**エラー メッセージ** VRRP-CFG-5-STARTING: VRRP Manager service started

**説明** サービスが正常に起動しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VRRP-ENG メッセージ

ここでは、VRRP-ENG メッセージについて説明します。

## VRRP-ENG-2

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-2-ALLOC\_MEMORY: Memory allocation failed

**説明** サービスは、動的メモリのブロックを割り当てることができませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-2-VR\_FAILURE: Error in VR[chars] [dec] interface [chars]. Going to init state

**説明** インターフェイス [chars] の VR [dec] は内部エラーで初期状態にあります。

**推奨処置** show interface を実行してインターフェイスのステータスを確認し、表示された仮想ルータの設定、ステータス、および統計情報を表示します。VRRP デバッグをイネーブルにし、表示された仮想ルータで shut/no shut を実行します。

## VRRP-ENG-3

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-3-ARP\_INIT\_ERROR: Failed to init ARP, ret [hex], errno [dec]

**説明** VRRP-ARP のインタラクションが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-3-BFD\_IF\_SESSION\_REMOVAL\_ERROR: Failed to remove interface level VRRP-BFD sessions ([hex] [hex]), Refer logs

**説明** 詳細については、内部エラー履歴を参照してください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-3-BFD\_SESSION\_ADD\_ERROR: Failed to add a few VRRP-BFD sessions([hex] [hex]), Refer logs

**説明** 詳細については、内部エラー履歴を参照してください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-3-BFD\_SESSION\_CREATION\_ERROR: Failed to create BFD session information([hex] [hex]), Refer logs

**説明** 詳細については、内部エラー履歴を参照してください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-3-BFD\_SESSION\_REMOVAL\_ERROR: Failed to remove a few VRRP-BFD sessions([hex] [hex]), Refer logs

**説明** 詳細については、内部エラー履歴を参照してください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-3-INIT\_FAILED: Initialization failed. Component [chars]

**説明** サービスを開始できませんでした。コンポーネント [chars] の初期化中にエラーが発生しました。

**推奨処置** プロセスを表示して他のプロセスのステータスを確認し、表示されたコンポーネントをデバッグします。

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-3-IP\_INIT\_ERROR: Failed to init IP, ret [hex], errno [dec]

**説明** VRRP-IP のインタラクションが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-3-L3VM\_INIT\_ERROR: Failed to init L3VM, ret [hex], errno [dec]

**説明** VRRP-L3VM のインタラクションが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-3-URIB\_INIT\_ERROR: Failed to init URIB, ret [hex], errno [dec]

**説明** VRRP-URIB のインタラクションが失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VRRP-ENG-4

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-4-BAD\_ADV: VR[chars] ID [dec] on interface [chars] bad advertisement received: reason [chars]

**説明** 表示された仮想ルータが無効なアドバタイズメントを受信しました。

**推奨処置** すべての VRRP ノード設定が同一であることを確認します。

## VRRP-ENG-5

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-5-INTERFACE\_DOWN: Cannot start the VR[chars] [dec] since the interface [chars] is down

**説明** 表示された VR はイネーブルですが、状態を `init` から変更できません。表示されたインターフェイスがダウンしているか、プライマリ IP アドレスが設定されていません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-5-INTERFACE\_STATE\_CHANGE: Interface [chars] state changed to [chars]

**説明** 表示されたインターフェイスが状態を変更しました。これにより、VRRP ステータス変更がトリガーされた可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-5-INVALID\_CONFIG: Cannot start the VR[chars] [dec] on the interface [chars]. Invalid IP configuration. Reason: [chars]

**説明** インターフェイス [chars] 上の表示された VR はイネーブルですが、[chars] が原因で IP 設定が無効です。

**推奨処置** `show interface` を実行して、インターフェイスの IP アドレスが設定されており、仮想ルータのアドレスと同じサブネット内に存在することを確認します。

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-5-STARTING: VRRP Engine service started

**説明** サービスが正常に起動しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-5-VR\_STATE\_CHANGE: VR[chars] ID [dec] on interface [chars] state changed to [chars], event [chars]

**説明** 表示された仮想ルータのステータスが [chars] に変更されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VRRP-ENG-6

**エラー メッセージ** VRRP-ENG-6-VSHA\_RESULT: VR ID [dec] on interface [chars] state change request result [chars]

**説明** 表示された仮想ルータ (VSHA 拡張付き) におけるステータス変更の要求の結果は [chars] です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



## VSAN メッセージ

ここでは、VSAN メッセージについて説明します。

### VSAN-2

**エラー メッセージ** VSAN-2-PROGRAM\_EXIT: process exiting with reason: [chars]

**説明** VSAN マネージャ プロセスは理由 [chars] により終了します。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

### VSAN-3

**エラー メッセージ** VSAN-3-CFS\_OPERATION\_FAILED: cfs [chars] operation failed : [chars]

**説明** CFS 操作 [chars1] は失敗しました。 [chars2]

**推奨処置** cfs 操作のエラーの理由を確認し、問題を解決してください

**エラー メッセージ** VSAN-3-MEM\_ALLOC\_FAILED: alloc failed for size:[dec]

**説明** サイズ [dec] のメモリ割り当てが失敗しました。

**推奨処置** 「show process memory」コマンドを実行して、プロセスのメモリ使用状況を表示します。

**エラー メッセージ** VSAN-3-MESSAGE\_ERROR: could not handle message:[chars] of type [dec] sent by addr [dec]:[dec]

**説明** sap [dec3] を持つノード [dec2] で実行されているコンポーネントによって送信されたタイプ [dec1] の IPC メッセージ [chars] を受信しました。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

### VSAN-6

**エラー メッセージ** VSAN-6-ACTIVATED: VSAN:[dec] changing from suspended to active

**説明** 停止状態の ID [dec] の VSAN をアクティブにしています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** VSAN-6-CFS\_MERGE\_NOT\_SUPPORTED: merging of fctimer configuration data is not supported

**説明** CFS を使用した fctimer 設定データのマージはサポートされません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** VSAN-6-CREATED: Created VSAN:[dec] with name:[chars]

**説明** ID [dec] および名前 [chars] の VSAN を作成しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** VSAN-6-MEMBERSHIP\_UPDATE: Updated membership for interface:[chars] with VSAN:[dec]

**説明** インターフェイス [chars] のメンバーシップを VSAN [dec] で更新しています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** VSAN-6-REMOVED: Removed VSAN:[dec]

**説明** ID [dec] の VSAN を削除しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** VSAN-6-SUSPENDED: VSAN:[dec] changing from active to suspended

**説明** ID [dec] の VSAN をアクティブ状態から一時停止しています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** VSAN-6-TRUNKING\_MEMBERSHIP\_UPDATE: trunking membership updated for interface:[chars] with VSAN bitmap:[chars]

**説明** 許可 VSAN リスト [chars2] でインターフェイス [chars1] のトランッキングメンバーシップを更新しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VSD メッセージ

ここでは、VSD メッセージについて説明します。

## VSD-SLOT#-2

**エラー メッセージ** VSD-SLOT#-2-CPP\_CATASTROPHIC\_ERROR: ERROR: Component ([chars]) caused critical error please reboot SSM

**説明** コンポーネントで重大なエラーが発生しました

**推奨処置** ラインカードを再起動します

## VSHD メッセージ

ここでは、VSHD メッセージについて説明します。

### VSHD-2

**エラー メッセージ** VSHD-2-VSHD\_SYSLOG\_EOL\_ERR: EOL function [chars] from library [chars] exited due to Signal [dec]

**説明** CLI EOL 機能のエラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VSHD-2-VSHD\_SYSLOG\_PSS\_SNAPSHOT\_ERR: Source URI:[chars] Destination URI:[chars] errcode:[dec]

**説明** PSS スナップショット エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VSHD-2-VSHD\_SYSLOG\_SDWRAP\_ERR: Description:[chars] errcode:[dec]

**説明** デバッグ インフラストラクチャ エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

### VSHD-3

**エラー メッセージ** VSHD-3-VSHD\_ROLE\_DISTRIBUTE\_FAILURE: Role distribution operation ([chars]) failed with error id [hex]

**説明** これは、不安定なファブリックにより発生している可能性があります

**推奨処置** ファブリックが安定したら、操作を再試行してください

**エラー メッセージ** VSHD-3-VSHD\_SYSLOG\_FILE\_ERR: Purpose:[chars] Filename:[chars]  
errcode:[dec]

**説明** ファイル処理エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VSHD-3-VSHD\_SYSLOG\_MTS\_ERR: message [chars]

**説明** MTS メッセージ処理エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VSHD-3-VSHD\_SYSLOG\_PARSE\_TREE\_ERR: [chars]

**説明** シェルでパース ツリーを更新中にエラーが発生しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VSHD-3-VSHD\_SYSLOG\_PSS\_ERR: Purpose:[chars] URI:[chars]  
errcode:[dec]

**説明** PSS 処理エラー

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VSHD-4

**エラー メッセージ** VSHD-4-VSHD\_LICENSE\_EXPIRY\_WARNING: License [chars] expires on [chars]. Vsan policy will be set to default (deny) for all roles when license expires

**説明** VSAN ポリシーは、ライセンスが期限切れになると、すべてのロールでデフォルト（拒否）に設定されます

**推奨処置** 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

**エラー メッセージ** VSHD-4-VSHD\_ROLE\_DATABASE\_OUT\_OF\_SYNC: Role configuration database found to be different between the switches during merge

**説明** ロール設定データベースをファブリック内のすべてのスイッチで同一にすることを推奨します。

**推奨処置** 目的のロール設定データベースを取得してからコミットするようにスイッチの 1 台の設定を編集します

**エラー メッセージ** VSHD-4-VSHD\_ROLE\_DATABASE\_VERSION\_NOT\_UNDERSTOOD: This switch does not understand the version of role configuration database received during merge

**説明** これは、ファブリック内のスイッチ上でシステム イメージのバージョンが異なるために発生している可能性があります

**推奨処置** すべてのスイッチが同じバージョンのシステム イメージを実行していることを確認します

## VSHD-5

**エラー メッセージ** VSHD-5-VSHD\_SYSLOG\_CONFIG\_CHANGE: VDC=[chars], VTY=[chars], user=[chars], CMD="[chars]"

**説明** 設定変更通知

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VSHD-5-VSHD\_SYSLOG\_CONFIG\_I: Configured from vty by [chars] on [chars]

**説明** CLI コンフィギュレーション モードが終了しました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** VSHD-5-VSHD\_SYSLOG\_ROLE\_CREATED: New cli role [chars] created

**説明** 新しい CLI ロールが作成されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## VSHD-7

**エラー メッセージ** VSHD-7-VSHD\_SYSLOG\_PARSE\_TREE\_UPDATE: Parse tree [chars]

**説明** シェルでパース ツリーが更新されました

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## WWN メッセージ

ここでは、WWN メッセージについて説明します。

## WWN-1

**エラー メッセージ**      WWN-1-TYPE1\_ALERT: [dec] (< [dec] %) Remain

**説明**      WWN マネージャは、WWN を使い果たしました。新しいダイナミックに割り当てられた WWN は使用できません。ただし、スイッチ WWN、ポート WWN などのスタティックに割り当てられた WWN はまだ使用できます。

**推奨処置**    新しいセカンダリ MAC アドレスとその範囲のプログラミングによって WWN を追加してください。

**エラー メッセージ**      WWN-1-TYPES2\_5\_ALERT: Only [dec] (< [dec] %) Type 2 & 5 WWNs Remain

**説明**      WWN マネージャは NAA タイプ 2 および 5 の WWN を使い果たしました

**推奨処置**    新しいセカンダリ MAC アドレスとその範囲のプログラミングによって WWN を追加してください。

## WWN-2

**エラー メッセージ**      WWN-2-BKPLN\_PROM\_CANT\_READ: Can not read backplane PROM

**説明**      WWN マネージャはシャーシ情報を読み取ることができませんでした。ダイナミック WWN を割り当てることができませんでした。

**推奨処置**    サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      WWN-2-EXITING: Exited due to [chars]

**説明**      WWN マネージャ プロセスが [char] により終了しました。プロセスが自動的に再起動された可能性があります。

**推奨処置**    特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      WWN-2-GENERAL\_ERROR: [chars]

**説明**      WWN マネージャで重大なエラーが発生しました。エラーの説明は [str.] です。

**推奨処置**    特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      WWN-2-MALLOC\_ERROR: Size [dec] bytes

**説明**      WWN マネージャがメモリを割り当てることができませんでした。

**推奨処置**    サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ**      WWN-2-PSS\_BKP\_PSS\_MISMATCH: Block [dec]: PSS: Not Free; BKPLN PROM: Free

**説明**      この WWN マネージャはシャーシの情報と永続的な情報データベースの情報の間に不一致を検出しました。永続的な情報データベースはシャーシの情報で更新されました。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      WWN-2-PSS\_ERROR: [chars]

**説明**      WWN マネージャで、永続ストレージ データベースでの動作中にエラーが発生しました。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      WWN-2-STDOUT\_ROTATE\_FAILURE: Failed to rotate stdout file: [chars]

**説明**      WWN マネージャは、ファイル名 [str.] の現在の stdout ファイルの循環に失敗しました。ファイル サイズは、最大制限を超えて拡大できます。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      WWN-2-TYPE1\_CRIT: [dec] (< [dec] %) Remain

**説明**      WWN マネージャには、[dec] パーセント以下の WWN のみが残っています。

**推奨処置**      新しいセカンダリ MAC アドレスとその範囲のプログラミングによって WWN を追加してください。

**エラー メッセージ**      WWN-2-TYPES2\_5\_CRIT: [dec] (< [dec] %) Remain

**説明**      WWN マネージャには、[dec] パーセント以下の NAA タイプ 2 と 5 の WWN のみが残っています。

**推奨処置**      新しいセカンダリ MAC アドレスとその範囲のプログラミングによって WWN を追加してください。

## WWN-3

**エラー メッセージ**      WWN-3-PSS\_SYNC\_TO\_STNDBY\_FAILED: PSS TYPE=[chars] KEY=[chars]

**説明**      PSS の同期 通知をスタンバイ スーパーバイザに送信できませんでした。PSS タイプ=[str.] 操作=[.str] キー =[Str.]。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** WWN-3-RELEASE\_ERR\_UNKNOWN: Unknown WWN [chars] [chars]

**説明** WWN マネージャは、[char] によりこの WWN マネージャが割り当てられなかった WWN [char] の解放要求を受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** WWN-3-RELEASE\_ERR: Cant Rel. WWN [chars]

**説明** WWN マネージャは、解放できない WWN の解放要求を受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** WWN-3-STARTUP\_COPY\_TO\_RUNNING\_FAILED: [chars]

**説明** 実行コンフィギュレーションへのスタート コンフィギュレーション PSS のスナップショットを作成できませんでした。エラーの説明は [str.] です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** WWN-3-TOOMANY\_REQ\_REL: WWNs [chars] = [dec]

**説明** WWN マネージャは、単一の要求で割り当て/解放できる WWN の最大数よりも多い [dec] 個の WWN を割り当てる要求を受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** WWN-3-UNKNOWN\_MSG: Received from Node=[dec] SAP=[dec]  
Opcode=[dec]

**説明** WWN マネージャが opcode [dec] の不明なメッセージを [dec] [dec] から受信しました。この情報は、デバッグ用です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** WWN-3-WWN\_PSS\_CORRUPTED: [chars] PSS found corrupted

**説明** WWN マネージャは永続情報データベースの 1 つに破損を検出しました。データベースが再作成されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



## WWN-4

**エラー メッセージ**      WWN-4-PSS\_SUP\_CNT\_MISMATCH: PSS [dec] Bkpln [dec]

**説明**      WWN マネージャは、このシャーンで前に別のスーパーバイザカードが挿入されていたことを検出しました。この WWN マネージャは、新しい WWN の割り当てが以前のスーパーバイザカードによって割り当てられた可能性がある WWN と競合しないことを確認しています。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      WWN-4-PSS\_VERSION\_MISMATCH: PSS [dec] Code [dec]

**説明**      WWN マネージャと永続ストレージデータベースの 1 つでバージョンの不一致が発生しました。永続的な情報は新しい形式に変換されました。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      WWN-4-TYPE1\_WARN: [dec] (< [dec] %) Remain

**説明**      WWN マネージャには、[dec] パーセント以下の WWN のみが割り当て用に残っています。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      WWN-4-TYPES2\_5\_WARN: [dec] (< [dec] %) Remain

**説明**      WWN マネージャには、[dec] パーセント以下の NAA タイプ 2 と 5 の WWN のみが残っています。

**推奨処置**      新しいセカンダリ MAC アドレスとその範囲のプログラミングによって WWN を追加してください。

## WWN-5

**エラー メッセージ**      WWN-5-VSAN\_WWN\_CHANGE: [chars]

**説明**      VSAN-WWN が作成または削除されました。エラーの説明は [str.] です。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

## WWN-6

**エラー メッセージ**      WWN-6-ALLOCATED\_BLOCK: Block number [dec]

**説明**      WWN マネージャは、内部使用のための 256 個の WWN から新しいブロック (ブロック番号 [dec]) を割り当てました。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** WWN-6-BECAME\_ACTIVE: Became ACTIVE from standby mode

**説明** スタンバイ スーパーバイザの WWN マネージャがアクティブになり、WWN のクライアント要求を処理する準備ができました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** WWN-6-BECAME\_STDBY: Became STANDBY from active mode

**説明** WWN マネージャがアクティブ モードからスタンバイになりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** WWN-6-EXCESSIVE\_DELAY: [chars]

**説明** 処理中のイベントに時間がかかりすぎています。イベントの説明は [str.] です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** WWN-6-FAILED\_TO\_SEND\_HEARTBEAT: Failed to send heartbeat to system manager: Reason=[chars]

**説明** WWN マネージャはシステム マネージャにハートビートを送信できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** WWN-6-GENERAL\_EVENT: [chars]

**説明** WWN マネージャが重要なイベントを生成しました。イベントの説明は [str.] です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** WWN-6-PSS\_CREATED: [chars] PSS Created

**説明** WWN マネージャの永続的な情報データベースの 1 つが再作成されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** WWN-6-PSS\_DESTROYED: [chars] PSS Destroyed

**説明** 永続的な情報データベースの 1 つが意図的に破棄され、再作成されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** WWN-6-RELEASED\_BLOCK: Block number [dec]

**説明** WWN マネージャは、256 個の WWN のうちブロック (ブロック番号 [dec]) を解放しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** WWN-6-SEC\_MAC\_UPDATED: MAC=[chars] Range=[dec]

**説明** WWN マネージャは、MAC アドレス [char] および範囲 [dec] のセカンダリ MAC アドレスを更新しました。この更新は管理エンティティから開始されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** WWN-6-SERVICE\_UP: Initialized [chars]

**説明** WWN マネージャがアップしていて、WWN のクライアント要求を受け入れる準備ができています。サービスが [char] モードで初期化されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** WWN-6-SWITCHOVER: Switching Over to other Supervisor

**説明** WWN マネージャはスタンバイ スーパーバイザ カードに正常に切り替えられました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## WWN-7

**エラー メッセージ** WWN-7-RELEASE\_ERR\_FREE: Already free WWN [chars]

**説明** WWN マネージャのクライアントは、すでに空いている WWN [char] を解放しようとした。この情報は、デバッグ用です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## XBAR\_CLIENT メッセージ

ここでは、XBAR\_CLIENT メッセージについて説明します。

### XBAR\_CLIENT-2

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-2-CROSS\_LINK\_SYNC\_LOSS: XBAR-[chars].

**説明** クロス リンクの同期が失われたため、xbar がダウンしました。

**推奨処置** reload xbar <xbar-num> を使用して xbar をリロードしてください

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-2-MEM\_FULL: Memory allocation failed.

**説明** XBAR\_CLIENT プロセスがメモリを割り当てることができませんでした。

**推奨処置** show xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-2-MEM\_FULL: memory allocation failed

**説明** xbar\_client プロセスがメモリを割り当てることができませんでした

**推奨処置** 詳細については xbar-client event-history を調べてください。

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-2-PROC\_DN: Process is shutting down: [chars].

**説明** XBAR\_CLIENT プロセスが終了しています。

**推奨処置** show xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-2-PROC\_DN: exiting: [chars].

**説明** xbar\_client プロセスは終了しています

**推奨処置** 詳細については xbar-client event-history を調べてください。

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-2-PROC\_INITFAIL: Process initialization failed due to [chars].

**説明** XBAR\_CLIENT プロセスの初期化が失敗しました。

**推奨処置** show xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-2-PROC\_INITFAIL: Process initialization failed due to [chars].

**説明** XBAR\_CLIENT プロセスの初期化が失敗しました。

**推奨処置** show xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-2-PROC\_INITFAIL: initialization failed due to [chars]

**説明** プロセス xbar\_client の初期化が失敗しました

**推奨処置** 詳細については xbar-client event-history を調べてください。

## XBAR\_CLIENT-3

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-3-IPC\_MSGERR: Error in processing IPC message: [dec], Error code = [dec].

**説明** XBAR\_CLIENT プロセスで、メッセージの処理中にエラーが発生しました。

**推奨処置** show xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-3-IPC\_MSGERR: failure processing IPC message [dec], error code = [dec]

**説明** プロセス xbar\_client で IPC メッセージの処理に失敗しました

**推奨処置** 詳細については xbar-client event-history を調べてください。

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-3-IPC\_MSGUNKN: Received unexpected IPC message: [dec].

**説明** XBAR\_CLIENT プロセスが不明なメッセージを受信しました。

**推奨処置** show xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください。

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-3-IPC\_MSGUNKN: unknown IPC message received: [dec]

**説明** XBAR\_CLIENT プロセスが不明な IPC メッセージを受信しました。

**推奨処置** 詳細については xbar-client event-history を調べてください。

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-3-SUP2\_XBC\_MOD\_INIT\_FAIL: [chars], errcode - [hex]

**説明** モジュールの初期化が失敗しました

**推奨処置** show process xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください

## XBAR\_CLIENT-SLOT#-2

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-SLOT#-2-VEGAS2\_XBC\_MEM\_FULL: memory allocation failed in routine [chars]

**説明** xbar\_client プロセスがメモリを割り当てることができませんでした

**推奨処置** show process xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-SLOT#-2-VEGAS2\_XBC\_PROC\_DN: terminating due to signal [dec]

**説明** xbar\_client プロセスは終了しています

**推奨処置** show process xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-SLOT#-2-VEGAS2\_XBC\_PROC\_INITFAIL: initialization failed: [chars], errno [dec]

**説明** プロセス xbar\_client の初期化が失敗しました

**推奨処置** show process xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください

## XBAR\_CLIENT-SLOT#-3

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-SLOT#-3-VEGAS2\_XBC\_IPC\_MSGUNKN: unknown IPC message received: opcode [dec]

**説明** プロセス xbar\_client が不明な IPC メッセージを受信しました

**推奨処置** show process xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください

**エラー メッセージ** XBAR\_CLIENT-SLOT#-3-VEGAS2\_XBC\_MOD\_INIT\_FAIL: [chars], errcode - [hex]

**説明** モジュールの初期化が失敗しました

**推奨処置** show process xbar-client event-history を実行して、詳細情報を収集してください

## XBAR メッセージ

ここでは、XBAR メッセージについて説明します。

### XBAR-2

**エラー メッセージ** XBAR-2-ARB\_INIT\_FAIL: Arbiter Initialization failed return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-2-INCOMPATIBLE\_CONFIG: [chars] [dec] [chars].

**説明** このモジュールは、現在のファブリック モードと互換性がありません。電源がオフになります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-2-XBAR\_INSUFFICIENT\_XBAR\_BANDWIDTH: Module in slot [dec] has insufficient xbar-bandwidth.

**説明** 不十分な xbar 帯域幅を追跡します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-2-XBAR\_MIXED\_SPINES\_POLICY\_MATCHED: [chars]

**説明** ファブリックはポリシーの一致によりオンラインにすることができませんでした

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-2-XBAR\_SUFFICIENT\_XBAR\_BANDWIDTH: Module in slot [dec] has sufficient xbar-bandwidth.

**説明** 不十分な xbar 帯域幅からのリカバリを追跡します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-2-XBM\_EEM\_FABRIC\_ACTION: Fabric [chars] has been reloaded by xbar-manager because of an eem-policy triggered action [chars] %i

**説明** Xbar マネージャは、eem ポリシーが満たされたため、ファブリックを削除しました。これは、ファブリックが時間枠内に複数のラインカードとの回復可能な同期損失の最大数に達したことを意味します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-2-XBM\_EEM\_MODULE\_ACTION: Module [chars] has been reloaded by xbar-manager because of an eem-policy triggered action [chars] %i

**説明** Xbar マネージャは、eem ポリシーが満たされたため、ラインカードを削除しました。これは、モジュールが時間枠内にファブリック カードとの回復可能な同期損失の最大数に達したことを意味します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## XBAR-3

**エラー メッセージ** XBAR-3-MEM\_FULL: Memory allocation failed. [chars] %i

**説明**

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## XBAR-4

**エラー メッセージ** XBAR-4-XBAR\_MIXED\_SPINES\_IN\_CHASSIS: [chars]

**説明** シャーシに FAB-1 と FAB-2 の両タイプのスパインがあります。FAB-1 スパインを FAB-2 スパインと交換してください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## XBAR-5

**エラー メッセージ** XBAR-5-ARBITER\_INIT\_FAILURE: Re-initializing Arbiter. [chars]  
[chars] module %i

**説明** スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-ARB\_CLEAR\_PORT\_FAIL: Arbiter reported failure to  
de-register port [dec] in group [dec] return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-ARB\_INIT\_MOD\_DIS\_INTR\_FAIL: Arbiter reported failure to  
disable interrupt for module [dec] return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-ARB\_INIT\_MOD\_INSERT\_CHECK\_FAIL: Arbiter reported failure  
to recognize module [dec] return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** XBAR-5-ARB\_INIT\_MOD\_INSERT\_FAIL: Arbiter reported failure to init module [dec] return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-ARB\_INIT\_MOD\_INTR\_FAIL: Arbiter reported failure to enable interrupt for module [dec] return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-ARB\_INIT\_MOD\_REMOVE\_FAIL: Arbiter reported failure to remove module [dec] return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-ARB\_INIT\_PORT\_FAIL: Arbiter reported failure to register port [dec] in group [dec] return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザでアービター設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-MOD\_CONNECTION\_REATTEMPT: Re-attempting XBAR connection with module [dec]

**説明** モジュールをファブリックに接続するときに、モジュールで設定エラーが発生しました。

**推奨処置** XBAR コンポーネントに関する詳細情報を収集します。show xbar internal event-history module <moduleid> コマンドを使用します

**エラー メッセージ** XBAR-5-SYNC\_THRESHOLD\_FAILURE: Module resync threshold exceeded [chars] [chars] module %i

**説明** このモジュールでは、1日の再同期試行回数を超えました。モジュールがリロードされます

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_ENABLE\_FPOE\_DB\_FAILURE: XBAR [chars] enabling FPOE-DB mode failed

**説明** スーパーバイザは、ファブリックで FPOE-DB モードをイネーブルにできませんでした。スーパーバイザはリブートしようとしています。デュアル スーパーバイザの場合、スイッチオーバーが実行されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_INIT\_FAILURE: XBAR [chars] initialization failed [chars] %i

**説明** スーパーバイザでファブリックの初期化エラーが発生しました。スーパーバイザはリブートしようとしています。デュアル スーパーバイザの場合、スイッチオーバーが実行されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_INIT\_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure during initialization return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_MOD\_INSERT\_SEQ\_FAILURE: [chars] for module [dec]

**説明** xbar マネージャが失敗応答を受信し、挿入シーケンスが失敗しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_MOD\_LC\_INSERT\_SEQ\_FAILURE: Module in slot [dec] has failed insert sequence

**説明** xbar マネージャで挿入シーケンスが失敗しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_PORT\_CHECK\_SYNC\_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to check sync on port [dec] return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_PORT\_CONTINUE\_SYNC\_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to continue sync on port [dec] return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_PORT\_DISABLE\_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to disable port [dec] return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_PORT\_ENABLE\_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to enable port [dec] return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_PORT\_FORCE\_POE\_DISABLE\_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to disable force poe mode on [dec] return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_PORT\_FORCE\_POE\_ENABLE\_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to enable force poe mode on [dec] return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_PORT\_LPBACK\_DISABLE\_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to disable port loopback on [dec] return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_PORT\_LPBACK\_ENABLE\_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to enable port loopback on [dec] return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_PORT\_START\_SYNC\_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure to start sync on port [dec] return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_RELEASE\_ACCESS\_FAIL: Slot [dec] reported failure releasing [chars] xbar access return\_code [hex] ([chars])

**説明** スーパーバイザで xbar アクセス エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_SET\_ACCESS\_FAIL: Slot [dec] reported failure acquiring [chars] xbar access return\_code [hex] ([chars])

**説明** スーパーバイザで xbar アクセス エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_STANDBY\_SUP\_ARB\_FAIL: [chars] return\_code [hex] ([chars])

**説明** スーパーバイザでアービター アクセス エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_STATUS\_REPORT: Module [dec] reported status for component [dec] code [hex].

**説明** エラー ステータスが報告されました。スーパーバイザにエラーがある場合、スーパーバイザがリブートされます。デュアル スーパーバイザの場合、スイッチオーバーが実行されます。モジュールにエラーがある場合、モジュールの電源が再投入されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_SW\_INIT\_FAIL: Xbar [[dec].[dec]] reported failure durinig sw intialization return\_code [hex] ([chars]).

**説明** スーパーバイザで xbar 設定エラーが発生しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XBAR-5-XBAR\_VERSION\_CHECK\_FAILURE: XBAR [chars] SCZ version check failed [chars] %i

**説明** この SUP に以前の Santacruz バージョンがあるため、電源を投入できません。最新のスーパーバイザ バージョンにアップグレードしてください。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## XMLMA メッセージ

ここでは、XMLMA メッセージについて説明します。

## XMLMA-2

**エラー メッセージ** XMLMA-2-HEARTBEAT\_FAIL: XML master agent failed to send heart beat: [chars]

**説明** XML マスター エージェントはハートビートの送信に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XMLMA-2-INITFAIL: XML master agent initialization fails: [chars]

**説明** XML マスター エージェントは初期化に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XMLMA-2-MTSError: XML master agent mts operation failed: [chars]

**説明** XML マスター エージェントの MTS 操作が失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XMLMA-2-PSSFAILURE: XML master agent pss operation failed: [chars]

**説明** XML マスター エージェントの PSS 操作が失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XMLMA-2-XMLMACRIT: XML master agent: [chars]

**説明** XML マスター エージェントの重大なログ。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## XMLMA-3

**エラー メッセージ** XMLMA-3-XMLMAERR: XML master agent: [chars]

**説明** XML マスター エージェントのエラー ログ。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## XMLMA-5

**エラー メッセージ** XMLMA-5-STARTING: XML master agent started [chars]

**説明** XML マスター エージェントが開始されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## XMLMA-6

**エラー メッセージ** XMLMA-6-XMLMAEXIT: XML master agent exiting...: [chars]

**説明** XML マスター エージェントが終了しています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XMLMA-6-XMLMLOG: XML master agent operation log: [chars]

**説明** XML マスター エージェントの操作ログ。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## XMLSA メッセージ

ここでは、XMLSA メッセージについて説明します。

### XMLSA-2

**エラー メッセージ** XMLSA-2-HEARTBEAT\_FAIL: XML sub agent failed sending heart beat: [chars]

**説明** XML サブエージェントはハートビートの送信に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XMLSA-2-INITFAIL: XML sub agent initialization fails: [chars]

**説明** XML エージェントは初期化に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XMLSA-2-USER\_INACTIVE: XML sub agent timed out: [chars]

**説明** XML サブエージェントは非アクティブのためタイムアウトしました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XMLSA-2-VSH\_ERR: XML sub agent vsh cmd error...: [chars]

**説明** XML サブエージェントの vsh cmd エラー。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## XMLSA-5

**エラー メッセージ** XMLSA-5-STARTING: XML sub agent started: [chars]

**説明** XML サブエージェントが開始されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## XMLSA-6

**エラー メッセージ** XMLSA-6-XMLSAEXIT: XML sub agent exiting...: [chars]

**説明** XML サブエージェントが終了しています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** XMLSA-6-XMLSALOG: XML sub agent log: [chars]

**説明** XML サブエージェント ログ。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ZBM メッセージ

ここでは、ZBM メッセージについて説明します。

### ZBM-2

**エラー メッセージ** ZBM-2-ZBM\_HA\_FAILURE: Failed to do high availability operation: [chars].

**説明** ハイ アベイラビリティ操作の実行に失敗しました。[chars] は理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZBM-2-ZBM\_INIT\_FAILED: Initialization failed for ZBM: [chars], reason: [hex].

**説明** [chars]、理由 : [hex] により、ZBM の初期化に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** ZBM-2-ZBM\_INIT\_WARNING: Initialization warning for ZBM: [chars], reason: [hex].

**説明** [chars]、理由 : [hex] による、ZBM の初期化警告。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** ZBM-2-ZBM\_LINECARD\_STATUS: Status from linecard: [dec], for module: [chars] (ID: [dec]), status : [dec], error\_id: [hex], catastrophic: [chars], restart count: [dec].

**説明** ラインカード : [dec] のステータス : [dec]。モジュール : [chars] (ID : [dec])、ステータス : [dec]、error\_id : [hex]、致命的 : [chars]、再起動カウント : [dec]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** ZBM-2-ZBM\_MALLOC\_FAILURE: Memory allocation failed for size [dec]

**説明** サイズ [dec] バイトのメモリ割り当てに失敗しました。

**推奨処置** プロセスを再起動します。

**エラーメッセージ** ZBM-2-ZBM\_MTS\_FAILURE: Failed to do MTS operation: [chars].

**説明** MTS 操作の実行に失敗しました。[chars] は理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** ZBM-2-ZBM\_MTS\_REGISTRATION\_FAILED: MTS options setting to [hex] failed for opCode: [dec].

**説明** opCode : [dec] の [hex] への MTS オプション設定に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** ZBM-2-ZBM\_PSS\_FAILURE: Failed to do PSS operation: [chars], reason: [hex].

**説明** PSS 操作 [chars] の実行に失敗しました。[hex] は理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラーメッセージ** ZBM-2-ZBM\_PSS\_VER\_FAIL: PSS file [chars] has version [dec].[dec].[dec], expected version [dec].[dec].[dec].

**説明** PSS バージョンで不一致が発生しました。[chars] は PSS サービス、[dec].[dec].[dec] は現在のバージョン番号、[dec].[dec].[dec] は予想されるバージョンを示します。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** ZBM-2-ZBM\_RUNTIME\_FAILURE: [chars] [dec], Error: [hex]

**説明** ZBM ランタイム障害が、[chars] [dec]、理由: [hex] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZBM-2-ZBM\_TCAM\_FAILURE: Failed to do TCAM operation: [chars].

**説明** TCAM 操作の実行に失敗しました。[chars] は理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZBM-2-ZBM\_TCAM\_SEND: [chars]

**説明** TCAM [chars] に送信しています

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ZBM-4

**エラー メッセージ** ZBM-4-ZBM\_WARNING: [chars] [dec]

**説明** ZBM 警告メッセージが [chars] [dec] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ZBM-6

**エラー メッセージ** ZBM-6-ZBM\_DIAG\_EVENT\_STATUS: [chars] [hex].

**説明** ZBM システム ヘルス管理イベント ステータスが [chars] [hex] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZBM-6-ZBM\_ECHO\_PROGRAMMING\_FAILED: [chars].

**説明** プログラミング エコー エントリは [chars] で失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZBM-6-ZBM\_E\_PORT\_EVENT\_STATUS: [chars] [chars].

**説明** ZBM xEport イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZBM-6-ZBM\_FCC\_EVENT\_STATUS: [chars] [chars].

**説明** ZBM FCC イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZBM-6-ZBM\_INIT\_PROCESS: Zone Block Mgr process started [chars] at [chars]

**説明** ゾーンブロック マネージャのプロセスは、[chars] (ステートレス/ステートフル) モードで [chars] 時に開始されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZBM-6-ZBM\_LINECARD\_EVENT\_STATUS: [chars] [hex].

**説明** ZBM ラインカード イベント ステータスが [chars] [dec] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZBM-6-ZBM\_MCAST\_EVENT\_STATUS: [chars] [chars].

**説明** ZBM マルチキャスト イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZBM-6-ZBM\_NX\_PORT\_EVENT\_STATUS: [chars] [chars].

**説明** ZBM Nx ポート イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZBM-6-ZBM\_PORT\_MODE\_EVENT\_STATUS: [chars] [chars].

**説明** ZBM portmode イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZBM-6-ZBM\_RUNTIME\_STATUS: [chars] [dec]

**説明** ZBM ランタイム ステータスが [chars] [dec] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZBM-6-ZBM\_STATUS: ZBM Status: [chars].

**説明** ZBM ステータスが [chars] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZBM-6-ZBM\_UPDATE\_SSRAM\_QOS\_EVENT\_STATUS: [chars] [chars].

**説明** ZBM アップデート SSRAM QoS イベント ステータスが [chars] [chars] と報告されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ZONE メッセージ

ここでは、ZONE メッセージについて説明します。

### ZONE-2

**エラー メッセージ** ZONE-2-LZ\_EXITING: LUN/Read-only zoning process exited. Reason: [chars]

**説明** LUN/Read-only ゾーン分割プロセスが [char] により終了しました。プロセスが自動的に再起動された可能性があります。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-LZ\_GENERAL\_ERROR: [chars]

**説明** LUN/Read-only ゾーン分割プロセスで重大なエラーが発生しました。エラーの説明は [str] です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-LZ\_INIT\_FAILED: Initialization of LUN/Read-only zoning Process failed at [chars]

**説明** LUN/Read-only ゾーン分割プロセスの初期化が [char] で失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-LZ\_MALLOC\_ERROR: Size [dec] bytes

**説明** LUN/Read-only ゾーン分割プロセスがメモリを割り当てることができませんでした。

**推奨処置** サポートについては、製品を購入したシスコのリセラーに連絡してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、Cisco TAC にサポートを依頼してください。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_ALIAS\_LIMIT\_EXCEEDED: The limit for maximum number of aliases exceeded

**説明** 設定されているエイリアスの数が各 VSAN で許可されているエイリアスの最大数を超過しました。そのため、配布またはマージ操作は失敗する可能性があります。

**推奨処置** エイリアスの数が VSAN で許可されている最大数未満であることを確認します。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_ATTR\_GROUP\_LIMIT\_EXCEEDED: The limit for maximum number of attribute groups exceeded

**説明** 設定されている属性グループの数が VSAN で許可されている属性グループの最大数を超過しました。そのため、配布またはマージ操作は失敗する可能性があります。

**推奨処置** 属性グループの数が VSAN で許可されている最大数未満であることを確認します。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_BLOCKED\_ATTR\_PRESENT: Module [dec] failed to come online due to [chars]

**説明** モジュール [dec] が [chars] により起動に失敗しました。

**推奨処置** RO/LUN/Broadcast 属性がすべての VSAN で設定されているかどうかを確認し、設定されている場合はディセーブルにします

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_CHANGE\_ACA\_FAILED: ACA failed : [chars]

**説明** ゾーン サーバは変更認可を取得できません : [chars]。

**推奨処置** すべてのスイッチの相互運用性モードを確認するか、後で再実行します。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_CHANGE\_ACQUIRE\_AUTH\_FAILED: Acquire authorization failed on VSAN [dec]

**説明** ゾーン サーバは VSAN [dec] で認可を取得できません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_CHANGE\_ACTIVATION\_FAILED\_RESN\_DOM: Activation failed : reason [chars] domain [dec]

**説明** ゾーン サーバは、ドメイン [dec] で理由 [chars] によりアクティブ化できません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_CHANGE\_ACTIVATION\_FAILED\_RESN: Activation failed : reason [chars]

**説明** ゾーン サーバは、理由 [chars] によりアクティブ化できません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_CHANGE\_ACTIVATION\_FAILED: Activation failed

**説明** ゾーン サーバはゾーンセットをアクティブ化できません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      ZONE-2-ZS\_CHANGE\_APPLY\_FAILED: Apply changed failed on VSAN [dec]

**説明**      ゾーン サーバは VSAN [dec] で変更を適用できません。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      ZONE-2-ZS\_CHANGE\_DEACTIVATION\_FAILED\_RESN\_DOM: Deactivation failed : reason [chars] domain [dec]

**説明**      ゾーン サーバは、ドメイン [dec] で理由 [chars] により非アクティブ化できません。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      ZONE-2-ZS\_CHANGE\_DEACTIVATION\_FAILED\_RESN: Deactivation failed : reason [chars]

**説明**      ゾーン サーバは、理由 [chars] により非アクティブ化できません。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      ZONE-2-ZS\_CHANGE\_DEACTIVATION\_FAILED: Deactivation failed

**説明**      ゾーン サーバはゾーンセットを非アクティブ化できません。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      ZONE-2-ZS\_CHANGE\_RELEASE\_AUTH\_FAILED: Release authorization failed on VSAN [dec]

**説明**      ゾーン サーバは VSAN [dec] で認可を解除できません。

**推奨処置**      特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ**      ZONE-2-ZS\_CHANGE\_RRCA\_REJECTED: RRCA received from remote domain [dec] is rejected: [chars]

**説明**      ドメイン [dec] から無効な RRCA を受信しました。 : [chars]

**推奨処置**      スイッチの相互運用性モードを確認します。

**エラー メッセージ**      ZONE-2-ZS\_CHANGE\_RUFC\_REJECTED: RUFC received from remote domain [dec] is rejected: [chars]

**説明**      ドメイン [dec] から無効な RUFC を受信しました。 : [chars]

**推奨処置**      スイッチの相互運用性モードを確認します。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_CHANGE\_SFC\_FAILED: SFC failed : [chars]

**説明** ゾーン サーバはゾーン設定をステージングできません : [chars]。

**推奨処置** すべてのスイッチの相互運用性モードを確認します。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_CHANGE\_SFC\_REJECTED: SFC received from remote domain [dec] is rejected: [chars]

**説明** ドメイン [dec] から無効な SFC を受信しました。 : [chars]

**推奨処置** スwitchの相互運用性モードを確認します。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_CHANGE\_STAGE\_ACTIVATE\_ZSSET\_BY\_NAME\_FAILED: Stage activate zoneset by name failed on VSAN [dec]

**説明** ゾーン サーバは、VSAN [dec] 上で名前によってゾーンセットのアクティブ化をステージングできません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_CHANGE\_STAGE\_ACTIVATE\_ZSSET\_ENH\_FAILED: Stage activate zone set enhanced failed on VSAN [dec]

**説明** ゾーン サーバは、VSAN [dec] 上で拡張されたゾーンセットのアクティブ化をステージングできません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_CHANGE\_STAGE\_DEACTIVATE\_ZSSET\_ENH\_FAILED: Stage deactivate zoneset enhanced failed on VSAN [dec]

**説明** ゾーン サーバは、VSAN [dec] 上で拡張されたゾーンセットの非アクティブ化をステージングできません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_CHANGE\_STAGE\_DISTRIBUTE\_DFLT\_ZONE\_FAILED: Stage distribute default zone failed on VSAN [dec]

**説明** ゾーン サーバは、VSAN [dec] 上でデフォルト ゾーンの配布をステージングできません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_CHANGE\_STAGE\_DISTRIBUTE\_ZS\_DB\_FAILED: Stage distribute zoneset database failed on VSAN [dec]

**説明** ゾーン サーバは、VSAN [dec] 上でゾーンセット データベースの配布をステージングできません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_CHANGE\_STAGE\_SET\_ZONING\_MODE\_FAILED: Stage set zoning mode failed on VSAN [dec]

**説明** ゾーン サーバは、VSAN [dec] 上でゾーン分割モードの設定をステージングできません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_CHANGE\_STAGE\_SET\_ZONING\_POLICIES\_FAILED: Stage set zoning policies failed on VSAN [dec]

**説明** ゾーン サーバは、VSAN [dec] 上でゾーン分割ポリシーの設定をステージングできません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_DB\_OPERATION\_FAILED: Database operation error: [chars]

**説明** データベース操作が失敗しました : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_EXPORT\_IMPORT\_FAILED: [chars] operation failed

**説明** [chars] (エクスポート/インポート) 操作が失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_FIPS\_COMPLIANCE\_FAILURE: FIPS compliance error: consecutively same random numbers

**説明** FIPS コンプライアンス エラー : 連続的に同じ乱数

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_INIT\_FAILED: [chars]

**説明** ゾーン サーバの初期化が失敗しました : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_LICENSE\_UNAVAIL: License:[chars] unavailable, removing LUN members, read-only attribute and re-activating active zonesets on all affected VSANs

**説明** ライセンス:[char] は使用できません。影響を受けるすべての VSAN で、LUN メンバーと読み取り専用属性を削除し、アクティブゾーンセットを再アクティブ化しています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_LIC\_FAILURE: License [chars] operation failed for license [chars]

**説明** ライセンス [char] でライセンス [char] 操作が失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_LUN\_DISABLING\_FAILED: license expiry handling failed for VSAN [dec]

**説明** VSAN [dec] でライセンスの有効期限処理に失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_LUN\_MEMBER\_LIMIT\_EXCEEDED: The limit for maximum number of lun members exceeded

**説明** 設定されている LUN メンバーの数がすべての VSAN で許可される LUN メンバーの最大数を超過しました。そのため、配布またはマージ操作は失敗する可能性があります。

**推奨処置** LUN メンバーの数がすべての VSAN で許可される最大数未満であることを確認します。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_MALLOC\_FAILURE: Memory allocation failed for size [dec]

**説明** サイズ [dec] バイトのメモリ割り当てに失敗しました。

**推奨処置** プロセスを再起動します。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_MEMBER\_LIMIT\_EXCEEDED: The limit for maximum number of members exceeded

**説明** 設定されているメンバーの数がすべての VSAN で許可されるメンバーの最大数を超過しました。そのため、配布またはマージ操作は失敗する可能性があります。

**推奨処置** メンバーの数がすべての VSAN で許可される最大数未満であることを確認します。



**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_MERGE\_ADJ\_NO\_RESPONSE: Adjacent switch not responding, isolating interface [chars]

**説明** インターフェイス [chars] は、隣接スイッチがゾーン サーバ要求に応答しないため隔離されました。

**推奨処置** インターフェイスをフラップします。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_MERGE\_FAILED: Zone merge failure, isolating interface [chars] [chars]

**説明** インターフェイス [chars] は、ゾーン マージ障害が原因で隔離されました。エラー [chars]

**推奨処置** アクティブ ゾーン セットを隣接スイッチと比較するか、「zone merge interface [interface] {import/export} VSAN [VSAN-num]」 コマンドを使用します。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_MERGE\_FULL\_DATABASE\_MISMATCH: Zone merge full database mismatch on interface [chars]

**説明** フル ゾーン分割データベースが、インターフェイス [chars] で接続された 2 台のスイッチ間で矛盾しています。データベースはマージされません。

**推奨処置** フル ゾーン分割データベースを隣接スイッチと比較し、違いを修正して、リンクをフラップします。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_MERGE\_UNKNOWN\_FORMAT: Unknown format, isolating interface [chars]

**説明** マージ要求が不明な形式であるため、インターフェイス [chars] が隔離されました。

**推奨処置** 両方のスイッチで相互運用性モードを同じ値に設定します。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_MTS\_OPER\_FAILED: MTS [chars] operation failed : [chars]

**説明** ゾーン サーバの MTS [chars] 操作が失敗しました : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_NO\_RSCN\_ON\_SW\_CARD: Devices on Module [dec] will not be receiving RSCN as [chars]

**説明** モジュール [dec] のデバイスが [chars] として RSCN を受信しません。

**推奨処置** ゾーン ベースの RSCN をイネーブルにします

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_PORT\_SWAP\_FAILURE: Port swap operation failed

**説明** ポート スワッピング操作が失敗しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_PSS\_VER\_MISMATCH: PSS version mismatch URL: [chars]  
(expected [chars], got [chars])

**説明** 設定バージョンの不一致。PSS URL [chars]。必要なバージョン [chars]、保存されたバージョン [chars]。

**推奨処置** 必要なバージョンへのアップグレード/ダウングレード。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_TCAM\_BROADCAST\_ZONE\_DISABLED: Broadcast zoning disabled : Reason: Hard zoning disabled

**説明** ブロードキャスト ゾーン分割がディセーブルになりました : 理由 : TCAM プログラミングエラーが原因でハード ゾーン分割がディセーブルになりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_TCAM\_LUN\_ZONING\_DISABLED: LUN zoning disabled : Reason: Hard zoning disabled

**説明** LUN ゾーン分割がディセーブルになりました : 理由 : TCAM プログラミングエラーが原因でハード ゾーン分割がディセーブルになりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_TCAM\_PROGRAMMING\_FAILED: TCAM operation failed : [chars], Reason: [chars]

**説明** TCAM プログラミング エラーが発生しました : [chars]。[char] は失敗した理由です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_TCAM\_READ\_ONLY\_ZONE\_DISABLED: Read-only zoning disabled : Reason: Hard zoning disabled

**説明** 読み取り専用ゾーン分割がディセーブルになりました : 理由 : TCAM プログラミングエラーが原因でハード ゾーン分割がディセーブルになりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_TCAM\_SWITCHED\_TO\_SOFT\_ZONING\_MODE: Switched to soft zoning : Reason: Hard zoning disabled

**説明** ソフトゾーン分割に切り替えました:理由:TCAM プログラミングエラーが原因でハードゾーン分割がディセーブルになりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_VIRTUAL\_DOMAIN\_INCONSISTENT: IVR reporting virtual domain different from rib and domain manager in vsan [dec]

**説明** VSAN [dec] の RIB およびドメイン マネージャとは異なる仮想ドメインを IVR が報告しています。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_ZONE\_BASED\_RSCN\_DISABLED: Zone based RSCN Generation has been Disabled. Devices on non ISOLA line cards will not be receiving RSCN

**説明** 1 つまたは複数のラインカード上のデバイスは、ゾーンによる RSCN 生成がそのスイッチ上でディセーブルにされているため、RSCN を受信しません

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_ZONE\_LIMIT\_EXCEEDED: The limit for maximum number of zones exceeded

**説明** 設定されているゾーンの数すべての VSAN で許可されるゾーンの最大数を超過しました。そのため、配布またはマージ操作は失敗する可能性があります。

**推奨処置** ゾーンの数すべての VSAN で許可される最大数未満であることを確認します。

**エラー メッセージ** ZONE-2-ZS\_ZONE\_SET\_LIMIT\_EXCEEDED: The limit for maximum number of zonesets exceeded

**説明** 設定されているゾーンセットの数すべての VSAN で許可されるゾーンセットの最大数を超過しました。そのため、配布またはマージ操作は失敗する可能性があります。

**推奨処置** ゾーンセットの数すべての VSAN で許可される最大数未満であることを確認します。

## ZONE-3

**エラー メッセージ** ZONE-3-LZ\_UNKNOWN\_MSG: Recvd. from Node=[dec] SAP=[dec]

**説明** LUN/Read-only ゾーン分割プロセスが不明なメッセージを [dec] [dec] から受信しました。この情報は、デバッグ用です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-3-ZS\_ACTIVATION\_FAILED\_DUE\_TO\_QOS\_DISABLED: Activation failed due to qos not enabled

**説明** QoS がイネーブルでないため、ゾーンセットのアクティブ化が失敗しました

**推奨処置** QoS がイネーブルであることを確認し、VSAN でゾーンセットを再度アクティブ化します。

## ZONE-4

**エラー メッセージ** ZONE-4-LZ\_OTHER\_CMD\_TO\_ZONED\_OUT\_LUN: FCP command [hex] received from SID=[chars] to DID=[chars] for LUN=[chars]

**説明** LUN/Read-only ゾーン分割プロセスがゾーン外の LUN [char] に対する SID [char] から DID [char] への FCP コマンド [int] を受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-4-ROZ\_WRITE\_ACCESS\_TO\_READ\_ONLY\_LUN: FCP command [hex] received from SID=[chars] to DID=[chars] for LUN=[chars]

**説明** LUN/Read-only ゾーン分割プロセスが読み取り専用 LUN [char] に対する SID [char] から DID [char] への FCP コマンド [int] を受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-4-ZS\_BROADCAST\_LUN\_WARNING: LUN member(s) and Broadcast attribute are present in zone [chars] in vsan [dec]. Broadcast violations can occur for LUN members.

**説明** ブロードキャスト違反は、VSAN [dec] 内のゾーン [chars] で発生する可能性があります。そのゾーンに LUN ゾーンメンバーが存在するからです。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-4-ZS\_CHANGE\_LC\_UPGRADE\_IN\_PROGRESS: Change protocol request is received from domain [dec] when linecard upgrade is in progress

**説明** ラインカードのアップグレードの進行中に変更要求をドメイン [dec] から受信しました。変更要求は拒否されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-4-ZS\_DB\_WARNING: [chars]

**説明** データベース操作の警告: [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-4-ZS\_DOMAIN\_MGR\_WARNING: Unable to retrieve domain info from domain mgr error: [chars] in vsan [dec]

**説明** ドメイン マネージャからドメイン情報を取得できません。エラー : [chars]、VSAN [dec]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-4-ZS\_FC2\_OPER\_FAILED: FC2 [chars] operation failed : [chars]

**説明** ゾーン サーバの FC2 [chars] 操作が失敗しました : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-4-ZS\_IF\_PORT\_MODE\_CONFLICT: Port mode conflict for if [chars]

**説明** インターフェイス [chars] のポート モード競合

**推奨処置** インターフェイスに対する shutdown/no shutdown

**エラー メッセージ** ZONE-4-ZS\_INVALID\_FPORT\_WWN\_MEMBER: Virtual device fwwn: [chars] is not a valid zone/alias member virtual name: [chars] pwwn: [chars]

**説明** 仮想デバイスの fwwn : [chars] は有効なゾーン/エイリアス メンバーではありません。仮想名 : [chars] pwwn : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-4-ZS\_LC\_UPGRADE\_CHANGE\_IN\_PROGRESS: Linecard upgrade request is received when change protocol is in progress

**説明** プロトコルの変更中にラインカードのアップグレード要求を受信しました。ラインカードのアップグレードは、プロトコルの変更が完了した後に実行されます。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-4-ZS\_LICENSE\_EXPIRY\_WARNING: Feature [chars] evaluation license [chars] expiry in [dec] days

**説明** 機能 [chars1] は [dec] 日で評価期間を超過し、永続ライセンス [chars2] がインストールされないかぎり、シャットダウンされます。

**推奨処置** 機能を引き続き使用するにはライセンス ファイルをインストールしてください。

**エラー メッセージ** ZONE-4-ZS\_MEMBER\_CONVERSION\_FAILED: Zone Member conversion failed for [chars]. Error: [chars]

**説明** ゾーン メンバーの変換が失敗しました : [chars]、エラー [chars]

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-4-ZS\_NON\_INTEROPERABLE\_ZONE\_SET: Non interoperable active zoneset present on VSAN [dec] in interoperability mode

**説明** 相互運用性モードが VSAN [dec] でオンになっていますが、アクティブゾーンセットに相互運用不能メンバー（FCID、FWWN など）が存在します。

**推奨処置** 相互運用性モードをオフにするか、アクティブゾーンセットに相互運用可能なメンバー（PWWN）だけが存在することを確認します。

**エラー メッセージ** ZONE-4-ZS\_QOS\_LUN\_WARNING: LUN member(s) and QoS attribute are present in zone [chars] in vsan [dec]. QoS will not be applicable for LUN members.

**説明** QoS は、VSAN [dec] のゾーン [chars] 内の LUN ゾーンメンバーに適用できません。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-4-ZS\_SDV\_VIRT\_REAL\_CONFLICT\_WARNING: Virtual and Real devices are zoned together or zoned with same device. virtual name: [chars] pwwn: [chars]

**説明** 仮想デバイスおよび実際のデバイスは、一緒にゾーン分割されるか、同じデバイスでゾーン分割されます。仮想名：[chars] PWWN：[chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-4-ZS\_TOO\_MANY\_ALIAS\_IN\_CURRENT\_INTEROP\_MODE: Too many aliases in current interoperability mode

**説明** VSAN の現在の相互運用性モードで設定されたエイリアスが多すぎます。そのため、次のゾーンセットのアクティブ化、配布、またはマージ操作は失敗する可能性があります。

**推奨処置** 相互運用性モードを適切な値に設定するか、またはエイリアスの数が現在の相互運用性モードで許可される最大数未満であることを確認します。

**エラー メッセージ** ZONE-4-ZS\_UNSUPPORTED\_MEMBER\_IN\_CURRENT\_INTEROP\_MODE: Unsupported member present in active or full zoneset in current interoperability mode

**説明** アクティブまたはフルゾーンセットに、VSAN に設定されている現在の相互運用性モードでサポートされていないメンバーが存在します。

**推奨処置** 相互運用性モードを適切な値に設定するか、またはアクティブまたはフルゾーンセットに現在の相互運用性モードでサポートされているメンバーだけが存在することを確認します。

## ZONE-5

**エラー メッセージ** ZONE-5-ZS\_EXPORT\_IMPORT\_COMPLETE: [chars] operation completed

**説明** [chars] (エクスポート/インポート) 操作が完了しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-5-ZS\_POLICY\_CHANGE: Default zoning policy changed to [chars]

**説明** デフォルトのゾーン分割ポリシーが (permit/deny) に変更されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-5-ZS\_ZONE\_SET\_ACTIVATED: Zoneset [chars] activated

**説明** ゾーンセット [chars] がアクティブ化されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-5-ZS\_ZONE\_SET\_DEACTIVATED: Zoneset deactivated

**説明** ゾーンセットが非アクティブ化されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

## ZONE-6

**エラー メッセージ** ZONE-6-LZ\_BECAME\_ACTIVE: LUN/Read-only zoning process became ACTIVE from standby mode

**説明** スタンバイ スーパーバイザの LUN/Read-only ゾーン分割プロセスがアクティブになりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-6-LZ\_BECAME\_STDBY: LUN/Read-only zoning process became STANDBY from active mode

**説明** LUN/Read-only ゾーン分割プロセスがアクティブ モードからスタンバイになりました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-6-LZ\_FAILED\_TO\_SEND\_HEARTBEAT: LUN/Read-only zoning process failed to send heartbeat to system manager: Reason=[chars]

**説明** LUN/Read-only ゾーン分割プロセスはシステム マネージャにハートビートを送信できませんでした。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-6-LZ\_GENERAL\_EVENT: [chars]

**説明** LUN/Read-only ゾーン分割プロセスが重要なイベントを生成しました。イベントの説明は [str] です。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-6-LZ\_INQUIRY\_TO\_ZONED\_OUT\_LUN: INQUIRY command received from SID=[chars] to DID=[chars] for LUN=[chars]

**説明** LUN/Read-only ゾーン分割プロセスがゾーン外の LUN [char] に対する SID [char] から DID [char] への INQUIRY FCP コマンドを受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-6-LZ\_REPORT\_LUNS\_CMD\_RCVD: REPORT LUNS command received from SID=[chars] to DID=[chars] for LUN=[chars]

**説明** LUN/Read-only ゾーン分割プロセスが LUN [char] に対する SID [char] から DID [char] への REPORT LUNS FCP コマンドを受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-6-LZ\_REQUEST\_SENSE\_TO\_ZONED\_OUT\_LUN: REQUEST SENSE command received from SID=[chars] to DID=[chars] for LUN=[chars]

**説明** LUN/Read-only ゾーン分割プロセスが ゾーン外の LUN [char] に対する SID [char] から DID [char] への REQUEST SENSE FCP コマンドを受信しました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-6-LZ\_SERVICE\_UP: LUN/Read-only zoning Process initialized [chars]

**説明** LUN/Read-only ゾーン分割プロセスはアップ状態です。プロセスが [char] モードで初期化されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。



**エラー メッセージ** ZONE-6-LZ\_SWITCHOVER: LUN/Read-only zoning process switching over to other supervisor.

**説明** LUN/Read-only ゾーン分割プロセスはスタンバイ スーパーバイザ カードに正常に切り替えられました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-6-ZS\_CHANGE\_ACA\_REJECTED: ACA received from remote domain [dec] is rejected

**説明** ドメイン [dec] から無効な ACA を受信しました。ドメイン リストが一致しないか、または認可を別のスイッチがすでに取得しています。

**推奨処置** スイッチの相互運用性モードを確認します。

**エラー メッセージ** ZONE-6-ZS\_FC2\_OPER\_INFO: FC2 [chars] operation failed : [chars]

**説明** ゾーン サーバの FC2 [chars] 操作が失敗しました : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-6-ZS\_INIT\_PROCESS: Zone Server process started [chars] at [chars]

**説明** ゾーン サーバ プロセスは、[chars] (ステートレス/ステートフル) モードで [chars] 時に開始されました。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-6-ZS\_INIT\_WARNING: [chars]

**説明** ゾーン サーバの初期化中の警告 : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

**エラー メッセージ** ZONE-6-ZS\_INVALID\_MEMBER: Invalid member [dec] [chars]

**説明** API コールから無効なメンバー タイプ [dec] [chars] を受信しました。

**推奨処置**

**エラー メッセージ** ZONE-6-ZS\_UNKNOWN\_LIC\_FEATURE: [chars]

**説明** ゾーン サーバは既知のライセンス機能のイベントを受信しました : [chars]。

**推奨処置** 特に対処の必要はありません。

