



语音邮件配置

• [配置语音邮件，第 1 页](#)

配置语音邮件

您可以为语音邮件系统配置内部或外部电话号码或 URL。如果您使用的是外部语音邮件服务，则号码必须包含拨出所需的任何数字以及任何所需的区号。

开始之前

访问电话管理网页。请参阅：[访问电话 Web 界面](#)。

过程

步骤 1 选择 **语音 > 电话**。

步骤 2 在 **General** 部分，输入 **Voice Mail Number**，这通常是检查语音邮件的电话号码或 URL。

您也可以通过输入以下格式的字符串，在配置文件 (cfg.xml) 中配置此参数：

```
<Voice_Mail_Number ua="na">123</Voice_Mail_Number>
```

默认值：空

步骤 3 单击 **Submit All Changes**。

电话重启。

为分机配置语音邮件

开始之前

访问电话管理网页。请参阅：[访问电话 Web 界面](#)。

过程

- 步骤 1** 选择语音 > 分机 (n)，其中 (n) 是分机号码。
- 步骤 2** 如语音邮件服务器参数，第 2 页中所述，在 **Call Feature Settings** 部分配置参数 **Voice Mail Server**、**Voice Mail Subscribe Interval**（可选）和 **Voice Mail Enable**。
- 步骤 3** 单击 **Submit All Changes**。
- 电话重启。

语音邮件服务器参数

下表说明了语音邮件的呼叫功能设置。

表 1: 语音邮件参数

参数	说明
Voice Mail Server	<p>识别电话的 SpecVM 服务器，通常包括 VM 服务器的 IP 地址和端口号。</p> <p>执行下列操作之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在电话配置文件 (cfg.xml) 中，输入以下格式的字符串： <code><Voice_Mail_Server_1_ua="na"></Voice_Mail_Server_1_></code> 在电话网页上，输入语音邮件服务器的 IP 地址。 <p>默认值：空</p>
Voice Mail Subscribe Interval	<p>语音邮件服务器的订阅到期时间（以秒为单位）。</p> <p>执行下列操作之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在电话配置文件 (cfg.xml) 中，输入以下格式的字符串： <code><Voice_Mail_Subscribe_Interval_1_ua="na">86400</Voice_Mail_Subscribe_Interval_1_></code> 在电话网页上，输入适当的值。 <p>允许的值：介于 0 到 86400 之间的整数</p> <p>如果此值设置为 0，则电话会使用默认值。</p> <p>默认值：86400</p>

参数	说明
Voice Mail Enable	<p>启用或禁用特定分机的语音邮件服务器订阅。</p> <p>执行下列操作之一：</p> <ul style="list-style-type: none">在电话配置文件 (cfg.xml) 中，输入以下格式的字符串： <pre><Voice_Mail_Enable_1_ua="na">Yes</Voice_Mail_Enable_1_></pre>在电话 Web 界面中，将此字段设置为是或否会启用或禁用该功能。 <p>允许的值：Yes 和 No</p> <p>默认值：Yes</p>

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。