cisco.



Installationshandbuch für Ethernet-Linecards bei den Cisco Aggregation Services Routern der Serie ASR 9000

Erste Veröffentlichung: 2. März 2009 Letzte Änderung: 30. März 2021

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883 THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2016–2021 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



INHALTSVERZEICHNIS

V O R W O R T:	Vorwort ix Änderungen an diesem Dokument ix Zielgruppe xi		
	Organisation xii		
	Konventionen xii		
	Dokumentation und Übermitteln von Servicetickets xiii		
KAPITEL 1	—– Überblick 1		
	Ethernet-Linecards und MPAs 1		
	Anforderungen an die Cisco IOS XR-Softwareversion und Hardware-Revision 7		
	Vergleich der Ethernet-Linecards und MPAs 13		
	10-Gigabit-Ethernet-Linecards 17		
	Kombinierte Ethernet-Linecard, 2 Ports 10 Gigabit + 20 Ports Gigabit, mit XFP 18		
	2:1 überbelegte Linecard, 8 Ports 10 Gigabit-Ethernet, mit XFP 19		
	Ethernet-Linecard, 4 Ports 10 Gigabit, mit XFP 20		
	Ethernet-Linecard, 8 Ports 10 Gigabit, 80 Gbit/s, mit XFP 22		
	Kombinierte Ethernet-Linecard, 4 Ports 10 Gigabit + 16 Ports GE mit SFP und SFP+ 23		
	Überbelegte Linecard, 16 Ports 10 Gigabit-Ethernet, mit SFP+ 25		
	Ethernet-Linecard, 24 Ports 10 Gigabit, mit SFP+ 26		
	10-Gigabit-Ethernet/Gigabit-Ethernet-Linecard, 24 Ports, mit SFP+ oder SFP 28		
	Ethernet-Linecard, 36 Ports 10 Gigabit, mit SFP+ 29		
	10-Gigabit-Ethernet/Gigabit-Ethernet-Linecard, 48 Ports, mit SFP+ oder SFP 31		
	Gigabit-Ethernet-Linecard mit SFP, 40 Ports 32		
	100-Gigabit-Ethernet-Linecards 33		
	Ethernet-Linecard, 1 Port 100 Gigabit, mit CFP 34		

I

Eth ann at T	in a parts 100 Circhit wit CED ar
Ethernet-L	inecard, 2 Ports 100 Gigabit, mit CFP 33
Ethernet-L	inecard, 4 Ports 100 Gigabit, mit CPAK 37
Ethernet-L	inecard, 8 Ports 100 Gigabit, mit CPAK 37
Ethernet-L	inecard, 16 Ports, 100 Gigabit, mit QSFP28/QSFP+ 39
Ethernet-L	inecard, 32 Ports, 100 Gigabit, mit QSFP28/QSFP+ 40
Ethernet-L	inecard, 4 Ports 100 Gigabit, mit QSFP28 41
Ethernet-L	inecard, 12 Ports 100 Gigabit, mit QSFP28 42
Ethernet-L	inecard, 32 Ports, 100 Gigabit, mit QSFP28/QSFP+ 43
Ethernet-L	inecard, 20 Ports, 100 Gigabit, mit QSFP28/QSFPDD 44
Ethernet-L	inecard, 8 Ports, 100 Gigabit, mit QSFP28/QSFPDD 45
400-Gigabit-l	Ethernet-Linecards 47
Ethernet-L	inecards, 10 Ports 400 Gigabit, mit QSFPDD 47
IPoDWDM-H	Ethernet-Linecards 49
Kombinier und SF	te IPoDWDM-Ethernet-Linecard, 2 Ports 100 Gigabit + 20 Ports 10 Gigabit, mit CFP2 P+ 49
Multi-Rate-L	inecards 49
400G-Mul	i-Rate-Kombi-Linecard 49
Modulare Lir	ecards und modulare Port-Adapter 51
Modularer	100-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 1 Port und CFP2 52
Modularer	200-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 1 Port und CFP2-DCO 54
Modularer	100-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 2 Ports und CFP2 56
Modularer	Ethernet-Port-Adapter (MPA), 20 Ports 10 Gigabit, mit SFP 59
Modularer	10-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 2 Ports und SFP 61
Modularer	10-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 4 Ports und SFP 62
Modularer	Ethernet-Port-Adapter, 8 Ports 10 Gigabit, mit SFP+ 63
Modularer	Ethernet-Port-Adapter, 20 Ports 10 Gigabit, mit SFP+ 64
Modularer	40-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 1 Port und OSFP+ 65
Modularer	40-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 2 Ports und OSFP 66
Modularer	Gigabit-Ethernet-Port-Adapter, 32 Ports, mit MACsec 67

Sicherheit 71

Richtlinien für elektrische Geräte 72

KAPITEL 2

Lasersicherheit 72 Laser-/LED-Sicherheit für MPAs 72 Vermeidung von elektrostatischen Entladungen 73 Erforderliche Werkzeuge und Geräte 74 Installieren und Entfernen einer Linecard 74 Installationsrichtlinien 74 Entfernen einer Linecard **76** Installieren einer Linecard **79** Schritte zum Entfernen und Einstecken einer OIR-Linecard 81 Installieren und Entfernen einer modularen Linecard 81 Erforderliche Werkzeuge und Geräte 81 Umgang mit einer modularen Linecard 81 Richtlinien zum Entfernen und Installieren einer modularen Linecard 82 Entfernen einer modularen Linecard 83 Installieren einer modularen Linecard 85 Installieren und Entfernen von modularen Port-Adaptern 87 Umgang mit modularen Port-Adaptern 87 Installieren und Entfernen bei laufendem Betrieb 88 Installieren und Entfernen von modularen Port-Adaptern 89 Installieren und Entfernen von optischen Geräten 90 Reinigen von optischen Geräten 90 Sicheres Entfernen von CFP2-DCO-Modulen 90 Kontrollieren der Installation 92 Überprüfen der Installation 92 Überprüfen des Status von modularen Linecards und modularen Port-Adaptern mithilfe von show-Befehlen 94 Anzeigen der Informationen zu modularen Port-Adaptern mithilfe von show-Befehlen 94 Überprüfen der Netzwerkverbindung mithilfe des Ping-Befehls 98 Installieren und Entnehmen von SFP-Modulen 98 SFP- oder SFP+-Modul mit Verschluss 99 Installieren eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Verschluss 100 Entnehmen eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Verschluss 100 SFP- oder SFP+-Modul mit Mylar-Lasche 101 Installieren eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Mylar-Lasche 102

Entfernen eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Mylar-Lasche 102 SFP- oder SFP+-Modul mit Betätigungstaste 103 Installieren eines SFP-Moduls mit Betätigungstaste 103 Entfernen eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Betätigungstaste 104 SFP- oder SFP+-Modul mit Schiebelasche 105 Installieren eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Schiebelasche 106 Entfernen eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Schiebelasche 106 Installieren und Entfernen von XFP-Modulen 108 Installieren eines 10-Gigabit-Ethernet-XFP-Transceiver-Moduls 109 Entfernen eines 10-Gigabit-Ethernet-XFP-Transceiver-Moduls 110 Verkabelung eines 10-Gigabit-Ethernet-XFP-Transceiver-Moduls 111 Installieren und Entfernen von 100-Gigabit-Ethernet-CFP-Transceiver-Modulen 112 Überblick 112 Erforderliche Werkzeuge 113 Installieren eines CFP-Transceiver-Moduls 113 Entfernen eines CFP-Transceiver-Moduls 115 Installieren und Entnehmen eines QSFP+-/QSFP28-Transceiver-Moduls 116 Überblick 116 Erforderliche Werkzeuge und Geräte 117 Installieren eines 40-Gigabit-QSFP+- oder 100-Gigabit-Transceiver-Moduls 117 Anschließen des optischen Netzwerkkabels 119 Entnehmen eines 40-Gigabit-QSFP+- oder 100-Gigabit-QSFP28-Transceiver-Moduls 120 Installieren und Entfernen von CPAK-Transceiver- oder -Adaptermodulen 121 CPAK-Modulübersicht 121 Installieren und Entfernen von CPAK-Modulen 123 Erforderliche Werkzeuge und Geräte 123 Installieren des CPAK-Transceiver- oder -Adaptermoduls 123 Anschließen des optischen Netzwerkkabels 124 Entfernen des CPAK-Transceiver- oder -Adaptermoduls 125 Linecard-Kabelführung 125 Kabelführungseinschub 125 Kabelführungshalteklammern des Routers 126 Linecard-Kabelführungshalterung 127 Installieren einer Linecard-Kabelführungshalterung 128

	Entfernen einer Linecard-Kabelführungshalterung 129		
	Kabel und Steckverbinder 130		
	GigabitEthernet-Schnittstellen 130		
	Gigabit-Ethernet-SFP-Module 130		
	10-Gigabit-Ethernet-XFP-Module 131		
	Glasfaser-Schnittstellenkabel 131		
	Installieren und Entfernen von Glasfaser-Schnittstellenkabeln 132		
	Installieren von Glasfaser-Schnittstellenkabeln 132		
	Entfernen von Glasfaser-Schnittstellenkabeln 133		
	Reinigen der Glasfaserstecker 134		
	10/100/1000BASE-T-Kupferkabel Typ RJ-45 135		
	Entfernen und Installieren von RJ-45-10/100/1000BASE-T-Kupferkabeln 1	35	
	Installieren von RJ-45-Kabeln 136		
	Entfernen von RJ-45-Kabeln 136		
KAPITEL 3	Überprüfen der Linecard-Installation und Fehlerbehebung 137		
	Überprüfen der Linecard-Installation und Fehlerbehebung 137		
	Anfänglicher Boot-Prozess 137		
	Linecard-LEDs 138		
	LEDs des modularen Port-Adapters 138		
	Fehlerbehebung der Installation 139		
	Konfiguration und Fehlerbehebung der Linecard-Schnittstellen 140		
	Konfigurationsparameter 140		
	Linecard-Schnittstellenadresse 140		
	Verwenden von Konfigurationsbefehlen 141		
	Grundlegende Konfiguration der Linecard 141		
	Konfigurieren der Dual-Rate-Linecards 143		
	Überprüfen der Transceiver-Module 144		
	Erweiterte Fehlerbehebung bei der Linecard 146		
ANHANG A:	Technische Daten 149		
	Ethernet-Linecards – Stromverbrauchswerte 149		
	Ethernet-Linecards – physische Abmessungen 152		

Spezifikationen von Transceiver-Modulen 152

40-Gigabit-QSFP und 100-Gigabit-QSFP28 – Spezifikationen von 38-Pin-Steckern
Pin-Spezifikationen des MPO-12-Anschlusses
Pin-Spezifikationen des MPO-24-Anschlusses
Pin-Spezifikationen des MPO-24-Anschlusses
CPAK-Breakout-Kabel-Optionen
CPAK-100G-SR10 2X40G-Breakout
CPAK-10x10G-LR 2X40-Breakout
T58



VORWORT

Vorwort

Dieses Vorwort enthält die folgenden Abschnitte:

- Änderungen an diesem Dokument, auf Seite ix
- Zielgruppe, auf Seite xi
- Zweck, auf Seite xi
- Organisation, auf Seite xii
- Konventionen, auf Seite xii
- Dokumentation und Übermitteln von Servicetickets, auf Seite xiii

Änderungen an diesem Dokument

Die folgende Tabelle listet die technischen Änderungen an diesem Dokument auf, die seit seiner ersten Drucklegung vorgenommen wurden.

Datum	Übersicht über Änderungen	
April 2021	Unterstützung für Linecards A99-10X400GE-X-SE und A99-10X400GE-X-TR hinzugefügt. Auch als 400-Gigabit-Ethernet-Linecard der Cisco ASR 9900-Serie der 5. Generation mit 10 Ports bezeichnet.	
April 2020	Unterstützung hinzugefügt für:	
	• Linecards A99-32X100GE-X-SE und A99-32X100GE-X-TR. Auch als 100-Gigabit-Ethernet-Linecard der Cisco ASR 9900-Serie der 5. Generation mit 32 Ports bezeichnet.	
	• Linecards A9K-20HG-FLEX-SE, A9K-20HG-FLEX-TR, A9K-8HG-FLEX-SE und A9K-8HG-FLEX-TR. Wird auch als Cisco High-Density Multi-Rate Linecard der ASR 9000-Serie der 5. Generation bezeichnet.	
August 2019	Unterstützung für Staircase FEC für A9K-MPA-1X200GE MPA mit CFP2-DCO, A9K-MPA-1X100GE MPA mit CFP2 und A9K-MPA-2X100GE MPA mit CFP2 hinzugefügt.	
	Schritte zum sicheren Entfernen von CFP2-DCO-Modulen hinzugefügt.	
Mai 2019	Unterstützung für A9K-MPA-1X200GE MPA mit CFP2-DCO hinzugefügt.	

Tabelle 1: N	leue und geä	nderte Informa	ationen
--------------	--------------	----------------	---------

I

Datum	Übersicht über Änderungen	
Januar 2019	Unterstützung für Linecards A9K-16X100GE-CM, A99-32X100GE-CM und A99-16X100GE-X-SE hinzugefügt.	
Dezember 2018	Unterstützung für Linecards A9K-16X100GE-TR und A99-32X100GE-TR hinzugefügt.	
	Unterstützung für modularen Port-Adapter (MPA) mit 32 Ports GE und MACsee hinzugefügt.	
März 2018	Unterstützung für Linecards A9K-24X10GE-1G-CM und A9K-48X10GE-1G-CM hinzugefügt.	
Dezember 2017	Unterstützung für Linecard A9K-4X100GE hinzugefügt.	
Juli 2017	• Die modulare Linecard MOD-400 (A9K-MOD400-TR, A9K-MOD400-SE) wird auf der IOS XR 64-Bit-Plattform mit dem MPA A9K-MPA-2x100GE und den optischen Komponenten CPAK-100G-SR10, CPAK-10x10G-LR und CPAK-100G-LR4 unterstützt.	
	 Die optischen Komponenten GLC-LH-SMD, GLC-ZX-SMD und GLC-TE werden auf der 24-Port-Dual-Rate-10GE/1GE-Linecard der Cisco ASR 9000-Serie und der 48-Port-Dual-Rate-10GE/1GE-Linecard der Cisco ASR 9000-Serie (unter IOS XR 32-Bit) unterstützt. 	
März 2017	Informationen über neue Linecards (A9K-24X10GE-1G-TR, A9K-24X10GE-1G-SE, A9K-48X10GE-1G-TR, A9K-48X10GE-1G-SE, A9K-MOD200-CM) hinzugefügt	
	Neue optische Komponenten hinzugefügt, die in IOS XR Version 6.2.1 unterstützt werden.	
August 2016	Informationen zu folgenden Nutzungsmodell- und Nicht-Nutzungsmodell-Linecards hinzugefügt:	
	A99-8X100GE-CM (ASR 9000-Nutzungsmodell-Linecard, 8 Ports 100GE)	
	A99-8X100GE	
	A99-12X100GE-CM (ASR 9000-Nutzungsmodell-Linecard, 12 Ports 100GE)	
Juli 2016	Informationen zum Nutzungsmodell der MOD 400 hinzugefügt (A9K-MOD400-CM)	
Mai 2016	Informationen zu neuen Linecards (A99-12X100GE, A9K-MOD200-SE, A9K-MOD200-TR), MPA (A9K-MPA-1X100GE, A9K-MPA-2X100GE) hinzugefügt	
Dezember 2015	Unterstützung für 2X100GE-MPA, 8x100GE-OTN/WAN-Karte mit 7-Fabric hinzugefügt.	
September 2015	Neue Linecards (A9K-MOD400-SE, A9K-MOD400-TR, A9K-8X100GE-CM und A9K-400GE-DWDM-TR), MPA (A9K-MPA-20x10GE) und CPAK-Adapter (CVR-CPAK-QSFP40) hinzugefügt.	
April 2015	Unterstützung für neue Linecards der nächsten Generation (A9K-4X100GE-TR und A9K-4X100GE-SE), 8X100GE (A9K-8X100GE-TR und A9K-8X100GE-SE) und 40GE-CPAK-Breakout hinzugefügt.	
Januar 2015	Neue 8X100GE-Linecard der nächsten Generation (A9K-8X100GE-L-SE), kombinierte Linecards (A9K-4T16GE-TR/A9K-4T16GE-SE) und neue optische Komponenten, die in Cisco IOS XR Version 5.3.0 unterstützt werden, hinzugefügt.	
Oktober 2014	Neue optische Komponenten, die in IOS XR Version 5.2.2 und neue kostengünstige 40x1G-Linecards A9K-40GE-TR und A9K-40GE-SE hinzugefügt.	
September 2014	Neue optische Komponenten hinzugefügt, die in IOS XR Version 5.1.2 unterstützt werden.	

Datum	Übersicht über Änderungen
Juni 2014	Neue optische Komponenten hinzugefügt, die in IOS XR Version 5.2.0 unterstützt werden.
Januar 2014	Informationen über die neuen Fast-Ethernet-SFP-Module, 10GE-SFP+-Transceiver, DWDM-SFP+-Transceiver und 10GE-XFP-Module hinzugefügt.
Mai 2013	Informationen zum neuen modularen Port-Adapter (MPA) mit 8 Ports 10GE hinzugefügt.
Dezember 2012	Informationen zum neuen XFP-10GER-192IR-Multirate-10GBASE-ER und zum Transceiver-Modul OC-192/STM-64 IR-2 XFP mit geringer Leistungsaufnahme (2,5 Watt) hinzugefügt.
September 2012	Informationen zum neuen modularen Port-Adapter (MPA) mit 1 Port 40GE, der neuen 36-Port-10-Gigabit-Ethernet-Linecard und der neuen 1-Port-100-Gigabit-Ethernet-Linecard sowie neue Informationen zu Transceiver-Modulen hinzugefügt.
Mai 2012	Informationen zur neuen modularen 160G-Linecard, dem neuen modularen Port-Adapter (MPA) mit 2 Ports 10GE, dem neuen modularen Port-Adapter (MPA) mit 2 Ports 40GE und den optischen CFP-40G-, CFP-100G- und QSFP+-Modulen hinzugefügt.
Dezember 2011	Informationen zur neuen festen Linecard mit 24 Ports 10GE, der festen Linecard mit 2 Ports 100GE und der modularen Linecard zur Unterstützung des modularen Port-Adapters (MPA) mit 20 Ports 1GE, des modularen Port-Adapters (MPA) mit 4 Ports 10GE und des modularen Port-Adapters (MPA) mit 2 Ports 10GE hinzugefügt.
Mai 2010	Informationen zur neuen 16x10GE-SFP+-Linecard und zu SFP+-Transceiver-Modulen hinzugefügt. Außerdem Informationen über zusätzliche Versionen bestehender Karten und neue unterstützte Transceiver-Module hinzugefügt.
Dezember 2009	Informationen zur neuen 8x10GE-80-Gbit/s-Line-Rate-Karte und kombinierte Linecard mit 2x10GE + 20x1GE hinzugefügt.
März 2009	Erste Veröffentlichung dieses Dokuments.

Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an Installierer von Hardware und Systemadministratoren von Cisco Routern.

In diesem Dokument wird angenommen, dass der Anwender über umfangreiches Hintergrundwissen bezüglich der Installation und Konfiguration von Router- und Switch-basierter Hardware verfügt. Außerdem sollte der Leser mit dem Umgang mit elektronischen Schaltungen und Verkabelungen vertraut sein und Erfahrung als Elektrotechniker oder Elektromechaniker haben.

Zweck

Dieses Installationshandbuch enthält Verfahren für die Installation von Linecards im Router, die Überprüfung der Installation und die Erstellung einer grundlegenden Konfigurationsdatei für den Start.

Organisation

Organisation

Diese Anleitung umfasst die folgenden Abschnitte:

Abschnitt	Titel	Beschreibung
1	Überblick, auf Seite 1	Enthält Anweisungen für die Installation der Hardware und das Anschließen von externen Netzwerkschnittstellenkabeln.
2	Installieren und Entfernen von Linecards und Transceiver-Modulen, auf Seite 71	Enthält Anweisungen zum Installieren und Entfernen von Linecards und Transceiver-Modulen.
3	Überprüfen der Linecard-Installation und Fehlerbehebung, auf Seite 137	Enthält Verfahren zum Überprüfen der Installation der Linecard.
A	Technische Daten, auf Seite 149	Führt die Spezifikationen der Ethernet-Linecards für den Aggregation Services Router der Cisco ASR 9000-Serie auf.

Konventionen

In dieser Veröffentlichung werden folgende Konventionen verwendet:

• **Strg** steht für die Taste *Steuerung*. Beispielsweise bedeutet die Tastenkombination *Strg*-Z, dass Sie die Taste "Z" bei gedrückter Strg-Taste drücken müssen.

Für Befehlsbeschreibungen werden folgende Konventionen verwendet:

• Beispiele, die Systemaufforderungen enthalten, stehen für interaktive Sitzungen und zeigen die Befehle, die Sie bei Aufforderung eingeben sollten. Beispiele:

RP/0/RSP0/CPU0:router#

- Befehle und Schlüsselwörter werden in fett dargestellt.
- Argumente, für die Werte bereitgestellt werden, sind in kursiver Schrift angegeben.
- Elemente in eckigen Klammern ([]) sind optional.
- Erforderliche alternative Schlüsselwörter sind in geschweiften Klammern ({ }) gruppiert und durch vertikale Striche (|) getrennt.



Vorsicht Bedeutet: Bitte vorsichtig sein. Sie könnten etwas tun, das zu Geräteschäden oder Datenverlust führen kann.



Hinweis

Bedeutet: *Bitte zur Kenntnis nehmen*. Hinweise können wichtige Empfehlungen oder Verweise auf Materialien enthalten, die nicht Teil dieser Anleitung sind.

 \mathcal{P}

Tipp

Bedeutet: *Die beschriebene Aktion spart Zeit*. Sie können durch die in diesem Absatz beschriebene Aktion Zeit sparen.

Warnung

Dieses Warnsymbol weist auf eine Gefahr hin. Sie befinden sich möglicherweise in einer Situation, in der es zu körperlichen Verletzungen kommen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung von Unfällen vertraut. Um Übersetzungen der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Warnungen anzuzeigen, lesen Sie das Dokument "Erfüllung gesetzlicher Auflagen und Sicherheitsinformationen", das zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurde. Anweisung 1071.

Dokumentation und Übermitteln von Servicetickets

Informationen zu verfügbarer Dokumentation, zum Senden von Servicetickets sowie zum Abrufen weiterer Informationen finden Sie jeden Monat in *What's New in Cisco Product Documentation* (Neuigkeiten bei der Cisco Produktdokumentation). Hier finden Sie außerdem alle neuen und überarbeiteten technischen Dokumentationen von Cisco:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Abonnieren Sie *What's New in Cisco Product Documentation* (Neuigkeiten bei der Cisco Produktdokumentation) als RSS-Feed, um aktuelle Inhalte jederzeit direkt über ein entsprechendes Programm abzurufen. RSS-Feeds sind ein kostenloser Service und Cisco unterstützt aktuell RSS Version 2.0.



KAPITEL

Überblick

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Ethernet-Linecards für Router der Cisco ASR 9000-Serie und umfasst folgende Abschnitte:

- Ethernet-Linecards und MPAs, auf Seite 1
- Anforderungen an die Cisco IOS XR-Softwareversion und Hardware-Revision, auf Seite 7
- Vergleich der Ethernet-Linecards und MPAs, auf Seite 13
- 10-Gigabit-Ethernet-Linecards, auf Seite 17
- 100-Gigabit-Ethernet-Linecards, auf Seite 33
- 400-Gigabit-Ethernet-Linecards, auf Seite 47
- IPoDWDM-Ethernet-Linecards, auf Seite 49
- Multi-Rate-Linecards, auf Seite 49
- Modulare Linecards und modulare Port-Adapter, auf Seite 51

Ethernet-Linecards und MPAs

In den folgenden Tabellen werden die Ethernet-Linecards und MPAs (modulare Port-Adapter) der Cisco ASR 9000-Serie und ihre entsprechenden Cisco Produktidentifizierungsnummern (PIDs) sortiert nach Generation aufgelistet.



Hinweis RS-FEC sind eine Gruppe von Fehlerkorrekturcodes, die in Massenspeichersystemen verwendet werden, um die Burst-Fehler in Verbindung mit Mediendefekten zu korrigieren. Alle Linecards und MPAs, die den OTN-Modus unterstützen, unterstützen RS-FEC. Im LAN-Modus sind SR4-, CWDM4- und PSM4-Optiken standardmäßig mit RS-FEC aktiviert (gemäß IEEE-Standard).

Tabelle 2: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9000-Serie: 1. Generation

Ethernet-Linecard	Cisco Produktnummer
Kombinierte Linecard, 2 Ports 10GE + 20 Ports GE	A9K-2T20GE-B
Erweiterte kombinierte Linecard, 2 Ports 10GE + 20 Ports GE	A9K-2T20GE-E
Kombinierte Low-Queue-Linecard mit XFP und SFP, 2 Ports 10GE + 20 Ports GE	A9K-2T20GE-L

Ethernet-Linecard	Cisco Produktnummer
Linecard mit XFP, 4 Ports 10GE	А9К-4Т-В
Erweiterte Linecard mit XFP, 4 Ports 10GE	А9К-4Т-Е
Low-Queue-Linecard mit XFP, 4 Ports 10GE	A9K-4T-L
DX-Low-Queue-Linecard mit XFP, 8 Ports 10GE	A9K-8T/4-L
DX-Linecard mit XFP, 8 Ports 10GE	A9K-8T/4-B
Erweiterte DX-Linecard mit XFP, 8 Ports 10GE	А9К-8Т/4-Е
Line-Rate-Karte mit XFP, 8 Ports 10GE	А9К-8Т-В
Erweiterte Line-Rate-Karte mit XFP, 8 Ports 10GE	А9К-8Т-Е
Low-Queue-Line-Rate-Karte mit XFP, 8 Ports 10GE 80G	A9K-8T-L
Linecard mit SFP, 40 Ports GE	A9K-40GE-B
Erweiterte Linecard mit SFP, 40 Ports GE	A9K-40GE-E
Low-Queue-Linecard mit SFP, 40 Ports GE	A9K-40GE-L

Tabelle 3: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9000-Serie: 2. Generation

Ethernet-Linecard	Cisco Produktnummer
DX-Linecard, 1 Port 100GE, optimiert für Service Edge mit CFP	A9K-1X100GE-SE
DX-Linecard, 1 Port 100GE, optimiert für paketbasierte Übertragung mit CFP	A9K-1X100GE-TR
Kombinierte Linecard, 4 Ports 10GE + 16 Ports GE, optimiert für paketbasierte Übertragung mit SFP und SFP+	A9K-4T16GE-TR
Erweiterte kombinierte Linecard, 4 Ports 10GE + 16 Ports GE, optimiert für Service Edge mit SFP und SFP+	A9K-4T16GE-SE
DX-Linecard, 24 Ports 10GE, optimiert für paketbasierte Übertragung mit SFP+	A9K-24X10GE-TR
Linecard, 24 Ports 10GE, optimiert für Service Edge mit SFP+	A9K-24X10GE-SE
Linecard, 36 Ports 10GE, optimiert für paketbasierte Übertragung mit SFP+	A9K-36X10GE-TR
Linecard, 36 Ports 10GE, optimiert für Service Edge mit SFP+	A9K-36X10GE-SE
Linecard, 40 Ports GE, optimiert für paketbasierte Übertragung mit SFP	A9K-40GE-TR
Linecard, 40 Ports GE, optimiert für Service Edge mit SFP	A9K-40GE-SE
DX-Linecard, 2 Ports 100GE, optimiert für paketbasierte Übertragung mit CFP	A9K-2X100GE-TR

Ethernet-Linecard	Cisco Produktnummer
DX-Linecard, 2 Ports 100GE, optimiert für Service Edge mit CFP	A9K-2X100GE-SE
Modularer Port-Adapter (MPA), 1 Port 40GE, mit QSFP+	A9K-MPA-1X40GE
Modularer Port-Adapter (MPA), 2 Ports 40GE, mit QSFP+	A9K-MPA-2X40GE
Modularer Port-Adapter (MPA), 2 Ports 10GE, mit XFP	A9K-MPA-2X10GE
Modularer Port-Adapter (MPA), 4 Ports 10GE, mit XFP	A9K-MPA-4X10GE
Modularer Port-Adapter (MPA), 8 Ports 10GE, mit SFP+	A9K-MPA-8X10GE
Modularer Port-Adapter (MPA), 20 Ports GE, mit SFP	A9K-MPA-20X1GE
Modulare Linecard, 80 Gigabyte, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-MOD80-TR
Modulare Linecard, 80 Gigabyte, optimiert für Service Edge	A9K-MOD80-SE
Modulare Linecard, 160 Gigabyte, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-MOD160-TR
Modulare Linecard, 160 Gigabyte, optimiert für Service Edge	A9K-MOD160-SE

Tabelle 4: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9000-Serie: 3. Generation

Ethernet-Linecard	Cisco Produktnummer
Linecard, 24 Ports 10GE/1GE, optimiert für paketbasierte Übertragung mit SFP+ oder SFP	A9K-24X10GE-1-G-TR
Linecard, 24 Ports 10GE/1GE, optimiert für Service Edge mit SFP+ oder SFP	A9K-24X10GE-1-G-SE
Linecard, 24 Ports 10GE/1GE, Nutzungsmodell mit SFP+ oder SFP	A9K-24X10GE-1-G-CM
Linecard, 48 Ports 10GE/1GE, optimiert für paketbasierte Übertragung mit SFP+ oder SFP	A9K-48X10GE-1-G-TR
Linecard, 48 Ports 10GE/1GE, optimiert für Service Edge mit SFP+ oder SFP	A9K-48X10GE-1-G-SE
Linecard, 48 Ports 10GE/1GE, Nutzungsmodell mit SFP+ oder SFP	A9K-48X10GE-1-G-CM
Ethernet-Linecard, 4 Ports 100GE, optimiert für paketbasierte Übertragung mit CPAK	A9K-4X100GE-TR
Ethernet-Linecard, 4 Ports 100GE, optimiert für Service Edge mit CPAK	A9K-4X100GE-SE
Linecard, 8 Ports 100GE, optimiert für paketbasierte Übertragung mit CPAK	A9K-8X100GE-TR
Linecard, 8 Ports 100GE, optimiert für Service Edge mit CPAK	A9K-8X100GE-SE
Linecard, 8 Ports 100GE, optimiert für Nutzungsmodell mit CPAK	A9K-8X100GE-CM
Linecard, 8 Ports 100GE, optimiert für Service Edge mit CPAK (LAN-Version)	A9K-8X100G-KG-SE
Linecard, 8 Ports 100GE, optimiert für Übertragung mit CPAK (LAN-Version)	A9K-8X100G-KG-TR

I

Ethernet-Linecard	Cisco Produktnummer
Linecard, 4 Ports 100GE, mit QSFP28	A9K-4X100GE
Kombinierte IPoDWDM-Linecard, 2 Ports 100G + 20 Ports 10GE, mit CFP2 und SFP+, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-400GE-DWDM-TR
Modularer Ethernet-Port-Adapter (MPA), 20 Ports 10 Gigabit, mit SFP+	A9K-MPA-20x10GE
Modularer Ethernet-Port-Adapter (MPA), 20 Ports 10 Gigabit – Nutzungsmodell	A9K-MPA-20x10GE-CM
Modularer Port-Adapter (MPA), 1 Port 100GE	A9K-MPA-1x100GE
Modularer Port-Adapter (MPA), 1 Port 200GE	A9K-MPA-1X200GE
Modularer Port-Adapter (MPA), 2 Ports 100GE	A9K-MPA-2x100GE
Modularer Port-Adapter (MPA), 2 Ports 100GE – Nutzungsmodell	A9K-MPA-2x100GE-CM
Modularer Port-Adapter, 32 Ports GE, mit MACsec	A9K-MPA-32X1GE
Modulare Linecard, 200 Gigabyte, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-MOD200-TR
Modulare Linecard, 200 Gigabyte, optimiert für Service Edge	A9K-MOD200-SE
Modulare Linecard, 400 Gigabyte, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-MOD400-TR
Modulare Linecard, 400 Gigabyte, optimiert für Service Edge	A9K-MOD400-SE
Modulare Linecard, 400 Gigabyte, optimiert für Nutzungsmodell	A9K-MOD400-CM

Tabelle 5: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9900-Serie: 3. Generation

Ethernet-Linecard	Cisco Produktnummer
Linecard, 8 Ports 100GE, optimiert für Übertragung mit CPAK	A99-8X100GE-TR
Linecard, 8 Ports 100GE, optimiert für Service Edge mit CPAK	A99-8X100GE-SE
Linecard, 8 Ports 100GE, Nutzungsmodell mit CPAK	A99-8X100GE-CM
Linecard, 12 Ports 100GE, mit QSFP28	A99-12X100GE
Linecard, 12 Ports 100GE, Nutzungsmodell mit QSFP28	A99-12X100GE-CM
Dual-Rate-Linecard, 7 Fabric, 48 Ports 10GE/1GE, optimiert für Service Edge	A99-48X10GE-1G-SE
Dual-Rate-Linecard, 7 Fabric, 48 Ports 10GE/1GE, optimiert für Übertragung	A99-48X10GE-1G-TR

Tabelle 6: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9000-Serie: 4. Generation

Ethernet-Linecard	Cisco Produktnummer
Linecard, 16 Ports 100GE, optimiert für Übertragung mit QSFP28/QSFP+	A9K-16X100GE-TR
Linecard, 16 Ports 100GE, Nutzungsmodell mit QSFP28/QSFP+	A9K-16X100GE-CM
Linecard, 16 Ports 100GE, optimiert für Service Edge mit QSFP28/QSFP+	A99-16X100GE-X-SE

Tabelle 7: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9900-Serie: 4. Generation

Ethernet-Linecard	Cisco Produktnummer
Linecard, 32 Ports 100GE, optimiert für Übertragung mit QSFP28/QSFP+	A99-32X100GE-TR
Linecard, 32 Ports 100GE, Nutzungsmodell mit QSFP28	A99-32X100GE-CM

Tabelle 8: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9000-Serie: 5. Generation

Ethernet-Linecard	Cisco Produktnummer
2T-Kombi-Linecard, optimiert für Service Edge	A9K-20HG-FLEX-SE
2T-Kombi-Linecard, übertragungsoptimiert	A9K-20HG-FLEX-TR
800G-Kombi-Linecard, optimiert für Service Edge	A9K-8HG-FLEX-SE
800G-Kombi-Linecard, übertragungsoptimiert	A9K-8HG-FLEX-TR
400G-Kombi-Linecard, optimiert für Service Edge	A9K-4HG-FLEX-SE
400G-Kombi-Linecard, übertragungsoptimiert	A9K-4HG-FLEX-TR

Tabelle 9: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9900-Serie: 5. Generation

Ethernet-Linecard	Cisco Produktnummer
Linecard, 32 Ports 100GE mit QSFP28/QSFP+, optimiert für Service Edge	A99-32X100GE-X-SE
Linecard, 32 Ports 100GE mit QSFP28/QSFP+, übertragungsoptimiert	A99-32X100GE-X-TR
Linecard, 10 Ports 400GE mit QSFP-DD, optimiert für Service Edge	A99-10X400GE-X-SE
Linecard, 10 Ports 400GE mit QSFP-DD, übertragungsoptimiert	A99-10X400GE-X-TR

Ethernet-Linecard	Cisco Produktnummer
400G-Kombi-Linecard, optimiert für Service Edge	A99-4HG-FLEX-SE
400G-Kombi-Linecard, übertragungsoptimiert	A99-4HG-FLEX-TR

In der folgenden Tabelle werden die Cisco ASR 9000-Gehäuse und die unterstützten Ethernet-Linecards und MPAs aufgelistet.

Tabelle 10: Cisco ASR 9000-Gehäuse und kompatible Ethernet-Linecards	

Chassis		Ethernet-Linecard
Cisco AS Hinweis	SR 9006, Cisco ASR 9010 Für die Unterstützung von Linecards der 3. Generation und höher sind Lüftereinschübe v2 (ASR-9006-FAN-V2 oder ASR-9010-FAN-V2) erforderlich.	 Tabelle 2: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9000-Serie: Generation Tabelle 3: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9000-Serie: Generation Tabelle 4: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9000-Serie: Generation Tabelle 6: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9000-Serie: Generation Tabelle 6: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9000-Serie: Generation Tabelle 8: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9000-Serie: Generation, auf Seite 5
Cisco AS Cisco AS 9922	SR 9904, Cisco ASR 9910, SR 9912 und Cisco ASR	 Tabelle 3: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9000-Serie: 2. Generation Tabelle 4: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9000-Serie: 3. Generation Tabelle 5: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9900-Serie: 3. Generation Tabelle 6: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9000-Serie: 4. Generation, auf Seite 5 Tabelle 7: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9900-Serie: 4. Generation, auf Seite 5 Tabelle 9: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9900-Serie: 5. Generation, auf Seite 5

Chassis	Ethernet-Linecard
Cisco ASR 9906	Tabelle 4: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9000-Serie: 3. Generation
	 Tabelle 5: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9900-Serie: 3. Generation
	 Tabelle 6: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9000-Serie: 4. Generation, auf Seite 5
	 Tabelle 7: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9900-Serie: 4. Generation, auf Seite 5
	 Tabelle 9: Ethernet-Linecards der Cisco ASR 9900-Serie: 5. Generation, auf Seite 5

Die Linecards für Router der Cisco ASR 9000-Serie unterstützen keine Spannungsüberwachung. Deshalb wird kein Alarm ausgelöst, wenn Spannungsschwellenwerte überschritten werden.

Anforderungen an die Cisco IOS XR-Softwareversion und Hardware-Revision

Die Ethernet-Linecards und MPAs der Cisco ASR 9000-Serie haben spezifische Anforderungen an die Cisco IOS XR-Software. Um die Kompatibilität mit der Software zu gewährleisten, hat jede Linecard und jeder MPA eine spezifische Hardware-Versionsnummer. Die Nummer ist auf ein Etikett gedruckt, das an der Komponentenseite der Karte bzw. des MPA angebracht ist, und wird durch den Befehl **show diag** angezeigt. Die folgende Tabelle enthält die Hardware- und Software-Anforderungen für die Linecards.

Ethernet-Linecard	Produktnummer	Mindest- Softwareversion von IOS XR	Anfängliche Unterstützung bei IOS XR 64-Bit-Version	Erforderliche Hardwareversion
Linecard, 40 Ports GE	A9K-40GE-B	3.7.2	Nicht unterstützt	1.0
Erweiterte Linecard, 40 Ports GE	A9K-40GE-E	3.7.2	Nicht unterstützt	1.0
Low-Queue-Linecard, 40 Ports GE	A9K-40GE-L	3.9.0	Nicht unterstützt	1.0
DX-Linecard, 8 Ports 10GE	A9K-8T/4-B	3.7.2	Nicht unterstützt	1.0
Erweiterte DX-Linecard, 8 Ports 10GE	А9К-8Т/4-Е	3.7.2	Nicht unterstützt	1.0
DX-Low-Queue-Linecard, 8 Ports 10GE	A9K-8T/4-L	3.9.0	Nicht unterstützt	1.0
Linecard, 4 Ports 10GE	А9К-4Т-В	3.7.2	Nicht unterstützt	1.0
Erweiterte Linecard, 4 Ports 10GE	А9К-4Т-Е	3.7.2	Nicht unterstützt	1.0

Ethernet-Linecard	Produktnummer	Mindest-	Anfängliche	Erforderliche
		softwareversion von IOS XR	Unterstutzung bei IOS XR 64-Bit-Version	Hardwareversion
		2.0.0		1.0
Low-Queue-Linecard, 4 Ports 10 GE	A9K-41-L	3.9.0	Nicht unterstützt	1.0
Line-Rate-Karte, 8 Ports 10GE	А9К-8Т-В	3.9.1	Nicht unterstützt	1.0
Erweiterte Line-Rate-Karte, 8 Ports 10GE	А9К-8Т-Е	3.9.0	Nicht unterstützt	1.0
Low-Queue-Line-Rate-Karte, 8 Ports 10GE 80G	A9K-8T-L	3.9.0	Nicht unterstützt	1.0
Kombinierte Linecard, 2 Ports 10GE + 20 Ports GE	A9K-2T20GE-B	3.9.0	Nicht unterstützt	1.0
Erweiterte kombinierte Linecard, 2 Ports 10GE + 20 Ports GE	A9K-2T20GE-E	3.9.0	Nicht unterstützt	1.0
Kombinierte Low-Queue-Linecard, 2 Ports 10GE + 20 Ports GE	A9K-2T20GE-L	3.9.1	Nicht unterstützt	1.0
DX-Medium-Queue-Linecard, 16 Ports 10GE	A9K-16T/8-B	3.9.1	Nicht unterstützt	1.0
DX-Linecard, 24 Ports 10GE, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-24X10GE-TR	4.2.0	Nicht unterstützt	1.0
DX-Linecard, 24 Ports 10GE, optimiert für Service Edge	A9K-24X10GE-SE	4.2.0	Nicht unterstützt	1.0
DX-Linecard, 2 Ports 100GE, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-2X100GE-TR	4.2.0	Nicht unterstützt	1.0
DX-Linecard, 2 Ports 100GE, optimiert für Service Edge	A9K-2X100GE-SE	4.2.0	Nicht unterstützt	1.0
Modulare Linecard, 80 Gigabyte, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-MOD80G-TR	4.2.0	Nicht unterstützt	1.0
Modulare Linecard, 80 Gigabyte, optimiert für Service Edge	A9K-MOD80G-SE	4.2.0	Nicht unterstützt	1.0
Modulare Linecard, 160 Gigabyte, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-MOD160G-TR	4.2.0	Nicht unterstützt	1.0
Modulare Linecard, 160 Gigabyte, optimiert für Service Edge	A9K-MOD160G-SE	4.2.0	Nicht unterstützt	1.0
Modularer Port-Adapter (MPA), 20 Ports GE	A9K-MPA-20X1GE	4.2.0	6.2.1	1.0
Modularer Port-Adapter (MPA), 2 Ports 10GE	A9K-MPA-2X10GE	4.2.0	6.3.2	1.0
Modularer Port-Adapter (MPA), 4 Ports 10GE	A9K-MPA-4X10GE	4.2.0	6.2.1	1.0

Ethernet-Linecard	Produktnummer	Mindest-	Anfängliche	Erforderliche
		von IOS XR	IOS XR 64-Bit-Version	Hardwareversion
Modularer Port-Adapter (MPA), 1 Port 100GE	A9K-MPA-1X100GE	6.0.1	6.3.1	1.0
				3.0 – für digitale optische Komponenten für CFP-DCO erforderlich
Modularer Port-Adapter (MPA), 2 Ports 100GE	A9K-MPA-2X100GE	6.0.1	6.2.2	1.0
				4.0 – für digitale optische Komponenten für CFP-DCO erforderlich
Modularer Port-Adapter (MPA), 2 Ports	A9K-MPA-2X100GE-CM	6.1.2	Nicht unterstützt	1.0
100GE – Nutzungsmodell				2.0 – für digitale optische Komponenten für CFP-DCO erforderlich
Modularer Port-Adapter (MPA), 32 Ports GE	A9K-MPA-32X1GE	6.6.1	6.6.1	1.0
Modulare Linecard, 160 Gigabyte, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-MOD160G-TR	4.2.1	Nicht unterstützt	1.0
Modulare Linecard, 160 Gigabyte, optimiert für Service Edge	A9K-MOD160G-SE	4.2.1	Nicht unterstützt	1.0
Modularer Port-Adapter (MPA), 2 Ports 40GE	A9K-MPA-2X40GE	4.2.1	6.3.1	1.0
Linecard, 36 Ports 10GE, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-36X10GE-TR	4.2.2 4.2.2 ist die Hardware-Version. Die CCO-Version ist	Nicht unterstützt	1.0
		4.2.3.		
Linecard, 36 Ports 10GE, optimiert für Service Edge	A9K-36X10GE-SE	4.2.2	Nicht unterstützt	1.0
DX-Linecard, 1 Port 100GE, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-1X100GE-TR	4.2.2	Nicht unterstützt	1.0
DX-Linecard, 1 Port 100GE, optimiert für Service Edge	A9K-1X100GE-SE	4.2.2	Nicht unterstützt	1.0

Ethernet-Linecard	Produktnummer	Mindest- Softwareversion	Anfängliche Unterstützung hei	Erforderliche
		von IOS XR	IOS XR 64-Bit-Version	Hardwareversion
Modularer Port-Adapter (MPA), 2 Ports 10GE	А9К-ЕР-2 Т	4.2.0	Nicht unterstützt	1.0
Modularer Port-Adapter (MPA), 1 Port 40GE	A9K-MPA-1X40GE	4.2.3	6.3.1	1.0
Modularer Port-Adapter (MPA), 8 Ports 10GE	A9K-MPA-8X10GE	4.3.1	6.3.2	1.0
Linecard, 40 Ports GE, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-40GE-TR	5.2.2	Nicht unterstützt	1.0
Linecard, 40 Ports GE, optimiert für Service Edge	A9K-40GE-SE	5.2.2	Nicht unterstützt	1.0
Kombinierte Linecard, 4 Ports 10GE + 16 Ports GE, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-4T16GE-TR	5.3.0	Nicht unterstützt	1.0
Erweiterte kombinierte Linecard, 4 Ports 10GE + 16 Ports GE, optimiert für Service Edge	A9K-4T16GE-SE	5.3.0	Nicht unterstützt	1.0
Linecard, 8 Ports 100GE, optimiert für Service Edge	A9K-8X100GE-L-SE	5.3.0	6.1.2	1.0
Linecard, 48 Ports 10GE/1GE, Nutzungsmodell	A99-8X100GE-CM	6.1.1	6.1.2	1.0
Linecard, 8 Ports 100GE, optimiert für paketbasierte Übertragung	A99-8X100GE-TR	6.1.1	6.1.2	1.0
Linecard, 8 Ports 100GE, optimiert für Service Edge	A99-8X100GE-SE	6.1.1	6.1.2	1.0
Linecard, 4 Ports 100GE, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-4X100GE-TR	5.3.1	6.1.2	1.0
Linecard, 4 Ports 100GE, optimiert für Service Edge	A9K-4X100GE-SE	5.3.1	6.1.2	1.0
Linecard, 8 Ports 100GE, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-8X100GE-TR	5.3.1	6.1.2	1.0
Linecard, 8 Ports 100GE, optimiert für Service Edge	A9K-8X100GE-SE	5.3.1	6.1.2	1.0
Linecard, 8 Ports 100GE, optimiert für Nutzungsmodell	A9K-8X100GE-CM	5.3.2	6.1.2	1.0
Linecard, 4 Ports 100GE	A9K-4X100GE	6.2.3	6.4.1	1.0
		6.3.2		
Linecard, 12 Ports 100GE	A99-12X100GE	6.0.1	6.1.2	1.0

I

Ethernet-Linecard	Produktnummer	Mindest- Softwareversion von IOS XR	Anfängliche Unterstützung bei IOS XR 64-Bit-Version	Erforderliche Hardwareversion
Linecard, 12 Ports 100GE, Nutzungsmodell	A99-12X100GE-CM	6.1.1	6.1.2	1.0
Modulare Linecard, 400 Gigabyte, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-MOD400-TR	5.3.2	6.2.1	1.0
Modulare Linecard, 400 Gigabyte, optimiert für Service Edge	A9K-MOD400-SE	5.3.2	6.2.1	1.0
Modulare Linecard, 400 Gigabyte, optimiert für Nutzungsmodell	A9K-MOD400-CM	6.1.1	6.2.1	1.0
Modulare Linecard, 200 Gigabyte, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-MOD200-TR	6.0.1	6.2.1	1.0
Modulare Linecard, 200 Gigabyte, optimiert für Service Edge	A9K-MOD200-SE	6.0.1	6.2.1	1.0
Kombinierte IPoDWDM-Linecard, 2 Ports 100G + 20 Ports 10GE, mit CFP2 und SFP+, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-400GE-DWDM-TR	5.3.2	6.2.1	1.0
Modularer Ethernet-Port-Adapter (MPA), 20 Ports 10 Gigabit, mit SFP+	A9K-MPA-20x10GE	5.3.2	6.2.1	1.0
Linecard, 24 Ports 10GE/1GE, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-24X10GE-1G-TR	6.2.1	6.3.2	1.0
Linecard, 24 Ports 10GE/1GE, optimiert für Service Edge	A9K-24X10GE-1G-SE	6.2.1	6.3.2	1.0
Linecard, 24 Ports 10GE/1GE, optimiert für Service Edge	A9K-24X10GE-1G-CM	6.3.2	6.4.1	1.0
Linecard, 48 Ports 10GE/1GE, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-48X10GE-1G-TR	6.2.1	6.3.2	1.0
Linecard, 48 Ports 10GE/1GE, optimiert für Service Edge	A9K-48X10GE-1G-SE	6.2.1	6.3.2	1.0
Linecard, 48 Ports 10GE/1GE, optimiert für Service Edge	A9K-48X10GE-1G-CM	6.3.2	6.4.1	1.0
Dual-Rate-Linecard, 7 Fabric, 48 Ports 10GE/1GE, optimiert für Service Edge	A99-48X10GE-1G-SE	6.5.2	6.5.2	1.0
Dual-Rate-Linecard, 7 Fabric, 48 Ports 10GE/1GE, optimiert für Übertragung	A99-48X10GE-1G-TR	6.5.2	6.5.2	1.0

Ethernet-Linecard	Produktnummer	Mindest- Softwareversion von IOS XR	Anfängliche Unterstützung bei IOS XR 64-Bit-Version	Erforderliche Hardwareversion
Modularer Port-Adapter (MPA), 1 Port 200GE	A9K-MPA-1X200GE	6.6.2	Nicht unterstützt	1.0 und 2.0
 Hinweis Dieser MPA unterstützt nur CFP2-DCO-Optiken. Nur Version 2.0 des MPA ist NEBS-konform. 				
400G-Kombi-Linecard, übertragungsoptimiert	A9K-4HG-FLEX-TR	7.4.1	7.4.1	1.0
400G-Kombi-Linecard, optimiert für Service Edge	A9K-4HG-FLEX-SE	7.4.1	7.4.1	1.0
400G-Kombi-Linecard, übertragungsoptimiert	A99-4HG-FLEX-TR	7.4.1	7.4.1	1.0
400G-Kombi-Linecard, optimiert für Service Edge	A99-4HG-FLEX-SE	7.4.1	7.4.1	1.0

Mit den Befehlen **show diag** *slot_number* und **show version** wird die aktuelle Hardwarekonfiguration des Routers angezeigt, einschließlich der Systemsoftware-Version, die zurzeit geladen ist und ausgeführt wird. Vollständige Beschreibungen der **show**-Befehle finden Sie in der Befehlsreferenz oder dem Konfigurationsleitfaden der installierten Version von Cisco IOS XR.

Wenn die Cisco IOS XR-Softwareversion laut Befehlsanzeige älter ist als die benötigte, überprüfen Sie den Inhalt des Flash-Speichers, um zu bestimmen, ob die erforderlichen Images auf Ihrem System verfügbar sind. Mit dem Befehl **dir** *devicename* wird eine Liste aller im Flash-Speicher gespeicherten Dateien angezeigt. Wenn Sie nicht über die richtige Software-Version verfügen, wenden Sie sich an den Cisco Kundenservice.

Informationen zur Softwarekonfiguration finden Sie in den Konfigurations- und Befehlsreferenzdokumenten für die installierte Version von Cisco IOS XR. Zusätzliche Informationen finden Sie auch in den Versionshinweisen der Cisco IOS XR-Software.

Die digital signierten Images werden ab Cisco IOS XR-Version 6.0.1 auf den folgenden Linecards unterstützt:

- A9K-4X100GE-SE/TR
- A99-8X100GE-SE/TR
- A9K-MOD400-SE/TR/CM
- A9K-MOD200-SE/TR/CM
- A9K-400G-DWDM-TR
- A99-12X100GE

Weitere Informationen zu digital signierten Images finden Sie im Konfigurationsleitfaden für das Systemmanagement bei Cisco Aggregation Services Routern der Serie ASR 9000.

L

Vergleich der Ethernet-Linecards und MPAs

Die Cisco ASR 9000-Linecards der ersten Generation stehen in Basis-, erweiterten und Low-Queue-Ausführungen zur Verfügung. Linecards aller anderen Generationen stehen in für Übertragung und Service Edge optimierten Ausführungen zur Verfügung. Alle Ausführungen sind funktional gleichwertig, unterscheiden sich aber in ihren Konfigurationsmöglichkeiten und ihrer Pufferkapazität. Die folgende Tabelle enthält vergleichende Informationen über die verschiedenen Linecards und MPAs. Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Transceiver-Modulen finden Sie unter Cisco Transceiver-Module auf Cisco.com.

Informationen zu unterstützten Transceiver-Modulen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für Transceiver-Modulgruppen (TMG):

https://tmgmatrix.cisco.com/home

Tabelle 12: Cisco Ethernet-Linecard oder MPA – Hardwarevergleich

Cisco Ethernet-Linecard oder MPA	Produktnummer	Anzahl der Ports	Modultyp
Kombinierte Linecard, 2 Ports 10GE + 20 Ports GE	A9K-2T20GE-B	2 x 10 GE	XFP (10GE-Ports)
		20xGE	SFP (GE-Ports)
Erweiterte kombinierte Linecard, 2 Ports 10GE +	A9K-2T20GE-E	2 x 10 GE	XFP (10GE-Ports)
20 Ports GE		20xGE	SFP (GE-Ports)
Kombinierte Low-Queue-Linecard, 2 Ports 10GE +	A9K-2T20GE-L	2 x 10 GE	XFP (10GE-Ports)
20 Ports GE		20xGE	SFP (GE-Ports)
Kombinierte Linecard, 4 Ports 10GE + 16 Ports GE,	A9K-4T16GE-TR	4x10GE	SFP+ (10GE-Ports)
optimiert für paketbasierte Ubertragung		16xGE	SFP (GE-Ports)
Erweiterte kombinierte Linecard, 4 Ports 10GE + 16 Ports GE, optimiert für Service Edge	A9K-4T16GE-SE	4x10GE	SFP+ (10GE-Ports)
		16xGE	SFP (GE-Ports)
Linecard, 4 Ports 10GE	А9К-4Т-В	4	XFP
Erweiterte Linecard, 4 Ports 10GE	А9К-4Т-Е	4	XFP
Low-Queue-Linecard, 4 Ports 10 GE	A9K-4T-L	4	XFP
DX-Linecard, 8 Ports 10GE	A9K-8T/4-B	8	XFP
Erweiterte DX-Linecard, 8 Ports 10GE	А9К-8Т/4-Е	8	XFP
DX-Low-Queue-Linecard, 8 Ports 10GE	A9K-8T/4-L	8	XFP
Line-Rate-Karte, 8 Ports 10GE	А9К-8Т-В	8	XFP
Erweiterte Line-Rate-Karte, 8 Ports 10GE	А9К-8Т-Е	8	XFP
Low-Queue-Line-Rate-Karte, 8 Ports 10GE 80G	A9K-8T-L	8	XFP
DX-Medium-Queue-Linecard, 16 Ports 10GE	A9K-16T/8-B	16	SFP+

Cisco Eth	ernet-Linecard oder MPA	Produktnummer	Anzahl der Ports	Modultyp
DX-Line paketbasi	card, 24 Ports 10GE, optimiert für ierte Übertragung	A9K-24X10GE-TR	24	SFP+
DX-Line Edge	card, 24 Ports 10GE, optimiert für Service	A9K-24X10GE-SE	24	SFP+
Linecard, paketbasi	, 24 Ports 10GE/1GE, optimiert für ierte Übertragung	A9K-24X10GE-1G-TR	24	SFP+ (10GE-Ports) SFP (GE-Ports)
Hinweis	Die 10GE/1GE-Linecard mit 24 Ports ist mit SFP- und SFP+-Modulen kompatibel.			
Linecard, Edge	, 24 Ports 10GE/1GE, optimiert für Service	A9K-24X10GE-1-G-SE	24	SFP+ (10GE-Ports)
Hinweis	Die 10GE/1GE-Linecard mit 24 Ports ist mit SFP- und SFP+-Modulen kompatibel.			SFP (GE-POILS)
Linecard,	, 24 Ports 10GE/1GE, Nutzungsmodell	A9K-24X10GE-1G-CM	24	SFP+ (10GE-Ports)
Hinweis	Die 10GE/1GE-Linecard mit 24 Ports ist mit SFP- und SFP+-Modulen kompatibel.			SFP (GE-Ports)
Linecard, Übertrag	, 36 Ports 10GE, optimiert für paketbasierte ung	A9K-36X10GE-TR	36	SFP+
Linecard,	, 36 Ports 10GE, optimiert für Service Edge	A9K-36X10GE-SE	36	SFP+
Linecard	, 40 Ports GE	A9K-40GE-B	40	SFP
Erweitert	e Linecard, 40 Ports GE	A9K-40GE-E	40	SFP
Low-Que	eue-Linecard, 40 Ports GE	A9K-40GE-L	40	SFP
Linecard, Übertragi	, 40 Ports GE, optimiert für paketbasierte ung	A9K-40GE-TR	40	SFP
Linecard,	, 40 Ports GE, optimiert für Service Edge	A9K-40GE-SE	40	SFP
Linecard,	, 48 Ports 10GE/1GE, optimiert für	A9K-48X10GE-1G-TR	48	SFP+ (10GE-Ports)
Hinweis	Die 10GE/1GE-Linecard mit 48 Ports ist mit SFP- und SFP+-Modulen kompatibel.			SFP (GE-Ports)
Linecard,	,48 Ports 10GE/1GE, optimiert für Service	A9K-48X10GE-1G-SE	48	SFP+ (10GE-Ports)
Hinweis	Die 10GE/1GE-Linecard mit 48 Ports ist mit SFP- und SFP+-Modulen kompatibel.			SFP (GE-Ports)
Linecard,	, 48 Ports 10GE/1GE, Nutzungsmodell	A9K-48X10GE-1G-CM	48	SFP+ (10GE-Ports)
Hinweis	Die 10GE/1GE-Linecard mit 48 Ports ist mit SFP- und SFP+-Modulen kompatibel.			SFP (GE-Ports)

Cisco Ethernet-Linecard oder MPA	Produktnummer	Anzahl der Ports	Modultyp
DX-Linecard, 1 Port 100GE, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-1X100GE-TR	2	CFP
DX-Linecard, 1 Port 100GE, optimiert für Service Edge	A9K-1X100GE-SE	1	CFP
DX-Linecard, 2 Ports 100GE, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-2X100GE-TR	2	CFP
DX-Linecard, 2 Ports 100GE, optimiert für Service Edge	A9K-2X100GE-SE	2	CFP
DX-Linecard, 2 Ports 100GE, optimiert für Service Edge	A9K-2X100GE-SE	2	CFP
Linecard, 4 Ports 100GE, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-4X100GE-TR	4	СРАК
Linecard, 4 Ports 100GE, optimiert für Service Edge	A9K-4X100GE-SE	4	СРАК
Linecard, 8 Ports 100GE, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-8X100GE-TR	8	СРАК
Linecard, 8 Ports 100GE, optimiert für Service Edge	A9K-8X100GE-SE	8	СРАК
Linecard, 8 Ports 100GE, optimiert für Nutzungsmodell	A9K-8X100GE-CM	8	СРАК
Linecard, 8 Ports 100GE, optimiert für Service Edge (LAN-Version)	A9K-8X100GE-L-SE	8	СРАК
Kombinierte IPoDWDM-Linecard, 2 Ports 100G +	A9K-400GE-DWDM-TR	2x100GE	CFP2 (100GE-Ports)
20 Ports 10GE, mit CFP2 und SFP+, optimiert für paketbasierte Übertragung		20x10GE	SFP+ (10GE-Ports)
Linecard, 4 Ports 100GE	A9K-4X100GE	4	QSFP28
Linecard, 12 Ports 100GE	A99-12X100GE	12	QSFP28
Modulare Linecard, 80 Gigabyte, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-MOD80G-TR	_	
Modulare Linecard, 80 Gigabyte, optimiert für Service Edge	A9K-MOD80G-SE		_
Modulare Linecard, 160 Gigabyte, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-MOD160-TR		
Modulare Linecard, 160 Gigabyte, optimiert für Service Edge	A9K-MOD160G-SE		—
Modulare Linecard, 200 Gigabyte, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-MOD200-TR	—	—

Cisco Ethernet-Linecard oder MPA	Produktnummer	Anzahl der Ports	Modultyp
Modulare Linecard, 200 Gigabyte, optimiert für Service Edge	A9K-MOD200-SE		
Modulare Linecard, 400 Gigabyte, optimiert für paketbasierte Übertragung	A9K-MOD400-TR		_
Modulare Linecard, 400 Gigabyte, optimiert für Service Edge	A9K-MOD400-SE		_
Modulare Linecard, 400 Gigabyte, optimiert für Nutzungsmodell	A9K-MOD400-CM		_
Modularer Port-Adapter (MPA), 20 Ports GE	A9K-MPA-20X1GE	20	SFP
Modularer Port-Adapter (MPA), 32 Ports GE	A9K-MPA-32X1GE	32	SFP, CSFP
Modularer Port-Adapter (MPA), 8 Ports 10GE	A9K-MPA-8X10GE	8	SFP+
Modularer Port-Adapter (MPA), 4 Ports 10GE	A9K-MPA-4X10GE	4	XFP
Modularer Port-Adapter (MPA), 2 Ports 10GE	A9K-MPA-2X10GE	2	XFP
Modularer Port-Adapter (MPA), 2 Ports 40GE	A9K-MPA-2X40GE	2	QSFP+
Modularer Port-Adapter (MPA), 2 Ports 10GE	А9К-ЕР-2 Т	2	XFP
Modularer Port-Adapter (MPA), 1 Port 40GE	A9K-MPA-1X40GE	1	QSFP+
Modularer Port-Adapter (MPA), 1 Port 100GE	A9K-MPA-1x100GE	1	CFP2-DCO und CPAK
Modularer Port-Adapter (MPA), 1 Port 200GE	A9K-MPA-1X200GE	1	CFP2-DCO
Modularer Port-Adapter (MPA), 2 Ports 100GE	A9K-MPA-2x100GE	2	CFP2-DCO und CPAK
Modularer Ethernet-Port-Adapter (MPA), 20 Ports 10 Gigabit, mit SFP+	A9K-MPA-20x10GE	20	SFP+
Dual-Rate-Linecard, 7 Fabric, 48 Ports 10GE/1GE,	A99-48X10GE-1G-SE	48	SFP+ (10GE-Ports)
Hinweis Die 10GE/1GE-Linecard mit 48 Ports ist mit SFP- und SFP+-Modulen kompatibel.			SFP (GE-Ports)
Dual-Rate-Linecard, 7 Fabric, 48 Ports 10GE/1GE,	A99-48X10GE-1G-TR	48	SFP+ (10GE-Ports)
Hinweis Die 10GE/1GE-Linecard mit 48 Ports ist mit SFP- und SFP+-Modulen kompatibel.			SFP (GE-Ports)

Cisco Ethernet-Linecard oder MPA	Produktnummer	Anzahl der Ports	Modultyp
400G-Kombi-Linecard, übertragungsoptimiert	A9K-4HG-FLEX-TR	44	• 24 SFP+-Ports
400G-Kombi-Linecard, optimiert für Service Edge	A9K-4HG-FLEX-SE		• 16 SPF28-Ports
400G-Kombi-Linecard, übertragungsoptimiert	A99-4HG-FLEX-TR		• 4 QSFP28/QSFP+-Ports
400G-Kombi-Linecard, optimiert für Service Edge	A99-4HG-FLEX-SE		Hinweis Die Linecard hat eine aggregierte Bandbreite von 400 Gb.

Vorsicht

Verwenden Sie in den Linecards der Cisco ASR 9000-Serie ausschließlich optische Small Form-Factor Pluggable Modules (SFP, SFP+, XFP, QSFP, CFP und CPAK) von Cisco Systems, Inc. Jedes Modul enthält eine interne Seriennummer mit sicher einprogrammierten Informationen des Modulherstellers, die der Cisco IOS XR-Software eine Möglichkeit bieten, das Modul zu identifizieren und es als geeignet für den Betrieb mit Ethernet-Linecards zu validieren. Nicht genehmigte Module (die nicht direkt bei Cisco gekauft werden) sind funktionsfähig, erzeugen jedoch die Fehlermeldung, dass das Gerät nicht unterstützt wird.

Hinweis Es wird ausdrücklich empfohlen, 60 Sekunden zu warten, bevor Sie die Fasern nacheinander einstecken oder entfernen. Wenn Sie diese Empfehlung nicht befolgen, kann die Funktionsfähigkeit der Fasern beeinträchtigt werden. Dies gilt für alle Faser-Formfaktoren wie SFP, SFP+, XFP, QSFP, QSFP28, CFP, CFP2 und CPAK.



Hinweis

Wenn Sie den QSFP einstecken, konfigurieren Sie den Port auf den entsprechenden Modus. Konfigurieren Sie beispielsweise den Modus 1xFortyGigE für 40G-Fasern und 4xTenGigE für 4x10G-Fasern.

Wenn die Ports nicht auf den entsprechenden Modus konfiguriert werden und die Fasern im standardmäßigen 100G-Modus eingesteckt werden, wird ein Alarm ausgelöst.

Für die Funktionsfähigkeit der Fasern ist es deshalb wichtig, dass der entsprechende Betriebsmodus konfiguriert wird.

10-Gigabit-Ethernet-Linecards



Alle Ethernet-Linecards verfügen über Portstatus-LEDs an ihren Vorderseiten. Jeder SFP- oder XFP-Port verfügt über eine LED, die den Status des jeweiligen Ports anzeigt. Darüber hinaus verfügt jede Linecard über eine dreistufige Status-LED zur Anzeige des Kartenstatus (siehe Linecard-LEDs, Seite 134).

Kombinierte Ethernet-Linecard, 2 Ports 10 Gigabit + 20 Ports Gigabit, mit XFP

Die kombinierte Linecard mit 2 Ports 10 Gigabit + 20 Ports Gigabit-Ethernet (GE) bietet zwei Gehäuse für optische XFP-Ethernet-Schnittstellenmodule, die mit 10 Gbit/s betrieben werden, und 10 doppelt gestapelte Gehäuse (insgesamt 20) für optische SFP-Module, die mit 1 Gbit/s betrieben werden.

Die zwei XFP-Module können 10GE-Multimode-Verbindungen sein. Die 20 SFP-Gehäuse unterstützen Glasfaser- oder Kupfer-Gigabit-Ethernet-Transceiver.

Die kombinierte Linecard mit 2 Ports 10GE + 20 Ports GE ist in Basis-, erweiterter und Low-Queue-Ausführung erhältlich. Alle Ausführungen sind funktional gleichwertig, unterscheiden sich aber in ihren Konfigurationsmöglichkeiten und ihrer Pufferkapazität.

Jedes XFP- und SFP-Gehäuse an der kombinierten Linecard mit 2 Ports 10GE + 20 Ports GE verfügt an der Vorderseite über eine Verbindungs-LED. Die Verbindungs-LED zeigt den Status des zugehörigen XFP- oder SFP-Ports an (siehe Linecard-LEDs, auf Seite 138).

Die folgende Abbildung zeigt die Vorderseite und die LEDs der kombinierten Linecard mit 2 Ports 10GE + 20 Ports GE.

Abbildung 1: Kombinierte Linecard, 2 Ports 10GE + 20 Ports GE



1	Auswurfhebel (einer von zwei)	6	1GE SFP-Gehäuse Port 18
2	10GE XFP-Gehäuse Port 0	7	Status-LED
3	XFP-Portstatus-LED (eine je XFP-Port)	8	1GE SFP-Gehäuse Port 19
4	1GE SFP-Gehäuse Port 0	9	1GE SFP-Gehäuse Port 1
5	SFP-Portstatus-LED (eine je SFP-Port)	10	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)



Hinweis

Die Schnittstellennummerierung für die GE- und 10GE-Ports beginnt bei Null. Somit verfügt diese Linecard über Ports, die mit Te0/x/0/0 und Gig0/x/0/0 beschriftet sind.

Eine Liste der optischen Komponenten und Anschlüsse der zwei 10GE-Ports an der kombinierten Linecard mit 2 Ports 10GE + 20 Ports GE sowie eine Liste aller unterstützten SFP-Module finden Sie unter https://tmgmatrix.cisco.com/home.

2:1 überbelegte Linecard, 8 Ports 10 Gigabit-Ethernet, mit XFP

Die 2:1 überbelegte 10GE-Linecard mit 8 Ports bietet acht Gehäuse für optische XFP-Ethernet-Schnittstellenmodule, die mit 10 Gbit/s betrieben werden. Die acht XFP-Module können 10GE-Multimode-Verbindungen werden. Die 8-Port-10GE-Linecard ist eine 40-Gbit/s-Line-Rate-Karte mit einer maximalen Line-Rate von 8 Ports bei 50 Prozent (Überbelegungsverhältnis von 2:1).

Die Überbelegung entsteht durch die gemeinsame Nutzung desselben Netzwerkprozessors (NPU) durch je zwei Ports. Bei den überbelegten Port-Paaren handelt es sich um Port 0:Port 4, Port 1:Port 5, Port 2:Port 6 und Port 3:Port 7.

Die 8-Port-10GE-Linecard ist in Basis-, erweiterter und Low-Queue-Ausführung erhältlich. Alle Ausführungen sind funktional gleichwertig, unterscheiden sich aber in ihren Konfigurationsmöglichkeiten und ihrer Pufferkapazität.

Jedes XFP-Gehäuse an der 8-Port-10GE-Linecard verfügt an der Vorderseite über eine Verbindungs-LED. Die Verbindungs-LED zeigt den Status des zugehörigen XFP-Ports an (siehe Abschnitt Linecard-LEDs, auf Seite 138).

Die folgende Tabelle zeigt die Vorderseite und die LEDs der 10GE-Linecard mit 8 Ports.





1	Auswurfhebel (einer von zwei)	4	XFP-Gehäuse Port 7
2	XFP-Gehäuse Port 0	5	Status-LED
3	Port-Status-LED (eine je Port)	6	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)

Ethernet-Linecard, 4 Ports 10 Gigabit, mit XFP

Die 4-Port-10-Gigabit-Ethernet (GE)-Linecard bietet vier Gehäuse für optische XFP-Ethernet-Schnittstellenmodule, die mit 10 Gbit/s betrieben werden. Die vier XFP-Module können 10GE-Multimode-Verbindungen sein. Unterstützte Tranceiver-Module finden Sie unter L

Die 4-Port-10GE-Linecard ist in Basis-, erweiterter und Low-Queue-Ausführung erhältlich. Alle Ausführungen sind funktional gleichwertig, unterscheiden sich aber in ihren Konfigurationsmöglichkeiten und ihrer Pufferkapazität.

Jedes XFP-Gehäuse an der 4-Port-10GE-Linecard verfügt an der Vorderseite über eine Verbindungs-LED. Die Verbindungs-LED zeigt den Status des zugehörigen XFP-Ports an (siehe Abschnitt Linecard-LEDs, auf Seite 138).

Die folgende Tabelle zeigt die Vorderseite und die LEDs der 10GE-Linecard mit 4 Ports.

Abbildung 3: Ethernet-Linecard, 4 Ports 10 Gigabit



1	Auswurfhebel (einer von zwei)	4	XFP-Gehäuse Port 3
2	XFP-Gehäuse Port 0	5	Status-LED
3	Port-Status-LED (eine je Port)	6	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)

Ethernet-Linecard, 8 Ports 10 Gigabit, 80 Gbit/s, mit XFP

Die 8-Port-10-Gigabit-Ethernet (GE)-Line-Rate-Karte mit 80 Gbit/s bietet acht Gehäuse für optische XFP-Ethernet-Schnittstellenmodule, die mit 10 Gbit/s betrieben werden. Die acht XFP-Module können 10GE-Multimode-Verbindungen sein. Bei der 8-Port-10GE-Linecard handelt es sich um eine vollwertige 80-Gbit/s-Line-Rate-Karte.

Die 8-Port-10GE-Line-Rate-Karte mit 80 Gbit/s ist in Basis-, erweiterter und Low-Queue-Ausführung erhältlich. Alle Ausführungen sind funktional gleichwertig, unterscheiden sich aber in ihren Konfigurationsmöglichkeiten und ihrer Pufferkapazität.

Jedes XFP-Gehäuse an der 8-Port-10GE-Line-Rate-Karte mit 80 Gbit/s verfügt an der Vorderseite über eine Verbindungs-LED. Die Verbindungs-LED zeigt den Status des zugehörigen XFP-Ports an (siehe Abschnitt Linecard-LEDs, auf Seite 138). Unter Technische Daten, auf Seite 149 finden Sie eine Liste aller von der 8-Port-10GE-Line-Rate-Karte mit 80 Gbit/s unterstützten XFPs.

Die folgende Abbildung zeigt die Vorderseite und die Anschlüsse der 8-Port-10GE-Line-Rate-Karte mit 80 Gbit/s.

Abbildung 4: 8-Port-10-Gigabit-Ethernet-Line-Rate-Karte mit 80 Gbit/s


	2	Port-Status-LED (eine je Port)	5	Linecard-Status-LED
ſ	3	XFP-Gehäuse Port 0	6	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)

Kombinierte Ethernet-Linecard, 4 Ports 10 Gigabit + 16 Ports GE mit SFP und SFP+

Die kombinierte Linecard mit 4 Ports 10GE + 16 Ports GE bietet vier Gehäuse für optische SFP+-Ethernet-Schnittstellenmodule, die mit 10 Gbit/s betrieben werden, und 8 Doppelstapel-Gehäuse (insgesamt 16) für optische SFP-Ethernet-Module, die mit 1 Gbit/s betrieben werden. Diese Linecard ist in -SE- (für Service Edge optimiert) oder -TR-Ausführung (für paketbasierte Übertragung optimiert) erhältlich. Alle Ausführungen sind funktional gleichwertig, unterscheiden sich aber in ihren Konfigurationsmöglichkeiten und ihrer Pufferkapazität.

Jedes SFP- und SFP+-Gehäuse an der kombinierten Linecard mit 4 Ports 10GE + 16 Ports GE verfügt über eine Verbindungs-LED an der Vorderseite. Die Verbindungs-LED zeigt den Status des zugehörigen SFP- oder SFP+-Ports an (siehe Abschnitt Linecard-LEDs, auf Seite 138).

Die folgende Abbildung zeigt die Vorderseite und die Anschlüsse der kombinierten Linecard mit 4 Ports 10GE + 16 Ports GE.



Hinweis

Die kombinierte Linecard mit 4 Ports 10GE + 16 Ports GE wird mit 16 aktivierten 1GE- + 2 aktivierten 10GE-Ports ausgeliefert. Die zwei standardmäßig aktivierten 10GE-Ports sind Port16 und Port17. Um die zusätzlichen zwei 10GE-Ports zu aktivieren, muss die Lizenz aktiviert werden. Beim Erwerb der Lizenz werden Port18 und Port19 aktiviert.

Informationen zum Aktivieren der Lizenz finden Sie im Kapitel "Softwareberechtigung" im Konfigurationsleitfaden für das Systemmanagement bei Cisco Aggregation Services Routern der Serie ASR 9000, Version 5.3.x. Die Lizenzproduktnummer für die A9K-4T16GE-TR-Karte ist A9K-2T-TR-LIC. Die Lizenzproduktnummer für die A9K-4T16GE-SE-Karte ist A9K-2T-SE-LIC.





1	Auswurfhebel (einer von zwei)	6	Portstatus-LED (eine je SFP+-Port)
2	1GE SFP-Gehäuse Port 0	7	Linecard-Status-LED
3	Portstatus-LED (eine je SFP-Port)	8	1GE SFP-Gehäuse Port 15
4	1GE SFP-Gehäuse Port 14	9	1GE SFP-Gehäuse Port 1
5	10GE SFP+-Gehäuse SFP+ Port 17	10	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)



Die Schnittstellennummerierung für die GE-Ports an der Linecard ist Gig0/x/0/0 bis Gig0/x/0/15. Die Schnittstellennummerierung für die 10GE-Ports an der Linecard ist tenGigE0/x/0/16 bis tenGigE0/x/0/19.

Überbelegte Linecard, 16 Ports 10 Gigabit-Ethernet, mit SFP+

Die überbelegte 16-Port-10-Gigabit-Ethernet (GE)-Linecard bietet zwei gestapelte 2x4-Gehäusebaugruppen für optische SFP+-Ethernet-Schnittstellenmodule. Die 16 SFP+-Module werden mit einer Geschwindigkeit von 10 Gbit/s betrieben.

Die Überbelegung entsteht durch die gemeinsame Nutzung desselben NPU durch je zwei Ports. Bei den überbelegten Port-Paaren handelt es sich um Port 0:Port 8, Port 1:Port 9, Port 2:Port 10, Port 3:Port 11, Port 4:Port 12, Port 5:Port 13, Port 6:Port 14 und Port 7:Port 15. Die maximale Bandbreite je Port-Paar, das sich einen NPU teilt, beträgt 14,62 Gbit/s (7,31 Gbit/s je Port).

- Wenn mehr als zwei RSP-Karten im Router installiert sind, kann mit der 16-Port-10GE-Linecard ein größeres Überbelegungsverhältnis als 2:1 erzielt werden. Jedes Paar, das sich einen NPU teilt, kann 7,31 Gbit/s je Port erreichen, somit beträgt die maximale Bandbreite bei zwei RSPs im System 117 Gbit/s.
- Bei einer einzelnen RSP-Karte im Router ist die 16-Port-10GE-Linecard eine 80-Gbit/s-Line-Rate-Karte mit einer maximalen Line-Rate von 16 Ports bei 50 Prozent (Überbelegungsverhältnis von 2:1).

Die 16-Port-10GE-Linecard ist in Basisausführung erhältlich.

Jedes SFP+-Gehäuse an der 16-Port-10GE-Linecard verfügt an der Vorderseite über eine Verbindungs-LED. Die Verbindungs-LED zeigt den Status des zugehörigen SFP+-Ports an (siehe Abschnitt Linecard-LEDs, auf Seite 138).

Die folgende Abbildung zeigt die Vorderseite und die Anschlüsse der überbelegten 10GE-Linecard mit 16 Ports.





1	Auswurfhebel (einer von zwei)	5	Linecard-Status-LED
2	SFP+-Gehäuse Port 0	6	SFP+-Gehäuse Port 15
3	Port-Status-LED (eine je Port)	7	SFP+-Gehäuse Port 7
4	SFP+-Gehäuse Port 8	8	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)

Ethernet-Linecard, 24 Ports 10 Gigabit, mit SFP+

Die 24-Port-10-Gigabit-Ethernet (GE)-Linecard bietet zwei gestapelte 2x6-Gehäusebaugruppen für optische SFP+-Ethernet-Schnittstellenmodule.

- Mit zwei im Router installierten RSP-Karten wird die 24-Port-10GE-Linecard mit Leitungsgeschwindigkeit betrieben.
- Mit einer einzelnen im Router installierten RSP-Karte handelt es sich bei der 24-Port-10GE-Linecard um eine Line-Rate-Karte mit 220 Gbit/s.

Die 24-Port-10GE-Linecard ist in -SE- (für Service Edge optimiert) oder -TR-Ausführung (für paketbasierte Übertragung optimiert) erhältlich.

Jedes SFP+-Gehäuse an der 24-Port-10GE-Linecard verfügt an der Vorderseite über eine Verbindungs-LED. Die Verbindungs-LED zeigt den Status des zugehörigen SFP+-Ports an (siehe Abschnitt Linecard-LEDs, auf Seite 138).

Die folgende Abbildung zeigt die Vorderseite und die Anschlüsse der 10GE-Linecard mit 24 Ports.

Abbildung 7: Ethernet-Linecard, 24 Ports 10 Gigabit



1	Auswurfhebel (einer von zwei)	5	SFP+-Gehäuse Port 12
2	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)	6	SFP+-Gehäuse Port 23
3	SFP+-Gehäuse Port 0	7	Linecard-Status-LED
4	SFP+-Gehäuse Port 11		

10-Gigabit-Ethernet/Gigabit-Ethernet-Linecard, 24 Ports, mit SFP+ oder SFP



Hinweis

Überbelegungen werden in einer zukünftigen Version von IOS XR 6.2.x auf dieser Linecard unterstützt.

Die 10-Gigabit-Ethernet (10GE)-/Gigabit-Ethernet (GE)-Linecard mit 24 Ports verfügt über vierundzwanzig Dual-Rate-Ports für 10GE-SFP+- oder 1GE-SFP-Module.

Hinweis

Die Linecard mit 24 Ports verfügt über einen einzelnen Netzwerkprozessor (NPU). Die Konfiguration von mehr als 20x10GE-Ports pro NPU kann zu Leitungsausfällen an allen Ports führen, je nach Paketgröße und Art des Datenverkehrs. Informationen zum Festlegen der Port-Geschwindigkeit finden Sie in Konfigurieren der Dual-Rate-Linecards.

Die 10GE/1GE-Linecard mit 24 Ports steht in folgenden Varianten zur Verfügung:

- -SE (für Service Edge optimiert)
- -TR (für paketbasierte Übertragung optimiert)
- -CM (Nutzungsmodell)

Die -SE- und -TR-Varianten sind funktional gleichwertig, unterscheiden sich aber in ihren Konfigurationsmöglichkeiten und ihrer Pufferkapazität. Die -CM-Variante ist die gleiche wie die -SM-Variante mit der Ausnahme, dass die -CM-Variante nach dem nutzungsbasierten Preismodell betrieben wird, das mit Smart Licensing unterstützt wird. Details zum nutzungsbasierten Preismodell finden sie im Kapitel Softwareberechtigungen im Konfigurationsleitfaden für das Systemmanagement bei Cisco Aggregation Services Routern der Serie ASR 9000.

Jedes SFP+-Gehäuse an der 24-Port-10GE/1GE-Linecard verfügt an der Vorderseite über eine Verbindungs-LED. Die Verbindungs-LED zeigt den Status des zugehörigen SFP+-Ports an (siehe Abschnitt Linecard-LEDs, auf Seite 138).

Die folgende Abbildung zeigt die Anschlüsse und Anzeigen auf der Vorderseite der 10GE/1GE-Linecard mit 24 Ports.



Abbildung 8: 10-Gigabit-Ethernet/Gigabit-Ethernet-Linecard, 24 Ports

1	Auswurfhebel (einer von zwei)	5	SFP+-Gehäuse Port 23
2	SFP+-Gehäuse Port 0	6	SFP+-Gehäuse Port 15
3	SFP+-Gehäuse Port 16	7	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)
4	Linecard-Status-LED		

Ethernet-Linecard, 36 Ports 10 Gigabit, mit SFP+

Die 36-Port-10-Gigabit-Ethernet (GE-)Linecard verfügt über sechsunddreißig 10-Gigabit-SFP+-Modul-Ports (10GE SFP). Die folgende Abbildung zeigt die Anschlüsse und Anzeigen auf der Vorderseite der 10GE-Linecard mit 36-Ports.



Abbildung 9: 36-Port-10-Gigabit-Ethernet-Linecard, Vorderseite

1	Auswurfhebel (einer von zwei)	6	SFP+-Gehäuse Port 23
2	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)	7	SFP+-Gehäuse Port 24
3	SFP+-Gehäuse Port 0	8	SFP+-Gehäuse Port 35
4	SFP+-Gehäuse Port 11	9	Linecard-Status-LED
5	SFP+-Gehäuse Port 12		

10-Gigabit-Ethernet/Gigabit-Ethernet-Linecard, 48 Ports, mit SFP+ oder SFP



Konfigurationsmöglichkeiten und ihrer Pufferkapazität. Die -CM-Variante ist die gleiche wie die -SM-Variante mit der Ausnahme, dass die -CM-Variante nach dem nutzungsbasierten Preismodell betrieben wird, das mit Smart Licensing unterstützt wird. Details zum nutzungsbasierten Preismodell finden sie im Kapitel Softwareberechtigungen im Konfigurationsleitfaden für das Systemmanagement bei Cisco Aggregation Services Routern der Serie ASR 9000.

Jedes SFP+-Gehäuse an der 10GE/1GE-Linecard mit 48 Ports verfügt an der Vorderseite über eine Verbindungs-LED. Die Verbindungs-LED zeigt den Status des zugehörigen SFP+-Ports an (siehe Abschnitt Linecard-LEDs, auf Seite 138).

Die folgende Abbildung zeigt die Anschlüsse und Anzeigen auf der Vorderseite der 10GE/1GE-Linecard mit 48 Ports.

Abbildung 10: 10-Gigabit-Ethernet/Gigabit-Ethernet-Linecard, 48 Ports



1	Auswurfhebel (einer von zwei)	6	SFP+-Gehäuse Port 47
2	SFP+-Gehäuse Port 0	7	SFP+-Gehäuse Port 31
3	SFP+-Gehäuse Port 16	8	SFP+-Gehäuse Port 15
4	SFP+-Gehäuse Port 32	9	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)
5	Linecard-Status-LED		

Gigabit-Ethernet-Linecard mit SFP, 40 Ports

Die Gigabit-Ethernet (GE-)Linecard mit 40 Ports umfasst 20 Doppelstapel-SFP-Gehäuse (insgesamt 40), die Glasfaser- oder Kupfer-Transceiver unterstützen.

Die GE-Linecard mit 40 Ports ist in folgenden Ausführungen erhältlich: Basis, erweitert, Low-Queue und für Next-Generation SE (Service Edge) oder TR (paketbasierte Übertragung) optimiert. Alle Ausführungen sind funktional gleichwertig, unterscheiden sich aber in ihren Konfigurationsmöglichkeiten und ihrer Pufferkapazität.

Jedes SFP-Gehäuse an der GE-Linecard mit 40 Ports verfügt an der Vorderseite über eine Verbindungs-LED. Die Verbindungs-LED zeigt den Status des zugehörigen SFP-Ports an (siehe Abschnitt Linecard-LEDs, auf Seite 138).

Die folgende Abbildung zeigt die Vorderseite und die Anschlüsse der GE-Linecard mit 40 Ports.

I



Abbildung 11: Gigabit-Ethernet-Linecard mit 40 Ports (A9K-40GE-SE-Karte abgebildet)

1	Auswurfhebel (einer von zwei)	5	Linecard-Status-LED
2	SFP-Gehäuse Port 0	6	SFP-Gehäuse Port 39
3	Port-Status-LED (eine je Port)	7	SFP-Gehäuse Port 1
4	SFP-Gehäuse Port 38	8	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)

100-Gigabit-Ethernet-Linecards

<u>/!\</u> Vorsicht

Es wird ausdrücklich empfohlen, 60 Sekunden zu warten, bevor Sie die Fasern nacheinander einstecken oder entfernen. Wenn Sie diese Empfehlung nicht befolgen, kann die Funktionsfähigkeit der Fasern beeinträchtigt werden. Dies gilt für alle Faser-Formfaktoren wie SFP, SFP+, XFP, QSFP, QSFP28, CFP, CFP2 und CPAK.

Ethernet-Linecard, 1 Port 100 Gigabit, mit CFP

Die 1-Port-100-Gigabit-Ethernet (GE)-Line-Rate-Karte bietet ein CFP-Gehäuse für ein optisches CFP-Ethernet-Schnittstellenmodul, das mit 100 Gbit/s betrieben wird. Das CFP-Modul kann eine 100GE-Multimode-Verbindung sein.

Die 1-Port-100GE-Linecard ist in -SE- (für Service Edge optimiert) oder -TR-Ausführung (für paketbasierte Übertragung optimiert) erhältlich. Beide Ausführungen sind funktional gleichwertig, unterscheiden sich aber in ihren Konfigurationsmöglichkeiten und ihrer Pufferkapazität. Das CFP-Gehäuse verfügt an der Vorderseite über eine Verbindungs-LED (siehe Abschnitt Linecard-LEDs, auf Seite 138).

Die folgende Tabelle enthält die unterstützten optischen Komponenten und Anschlüsse für die 1-Port-100GE-Linecard.

Tabelle 13: Unterstützte optische CFP-Komponenten für die Cisco 1-Port-100GE-Linecard

Teilenummer	100-Gigabit-Ethernet-CFP-Module	Maximale Entfernung
CFP-100G-LR4	100 GE mit großer Reichweite über optische Komponenten mit 4 WDM-Lanes (LR4) (Single-Mode-Fiber)	10 km
CFP-100G-SR10	100 GE mit kurzer Reichweite über optische Lanes (SR10) (Multimode-Fiber)	100 m

Die folgende Abbildung zeigt die Vorderseite und den Anschluss der 100GE-Linecard mit 1 Port.

I



Abbildung 12: 1-Port-100-Gigabit-Ethernet-Linecard, Vorderseite

1	Auswurfhebel (einer von zwei)	3	100 Gigabit Ethernet CFP
2	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)	4	Linecard-Status-LED

Ethernet-Linecard, 2 Ports 100 Gigabit, mit CFP

Die 2-Port-100-Gigabit-Ethernet (GE)-Line-Rate-Karte bietet zwei CFP-Gehäuse für optische Ethernet-Schnittstellenmodule, die mit 100 Gbit/s betrieben werden. Die zwei CFP-Module können 100GE-Multimode-Verbindungen sein.

Die Linecard ist in -SE- (für Service Edge optimiert) oder -TR-Ausführung (für paketbasierte Übertragung optimiert) erhältlich. Alle Ausführungen sind funktional gleichwertig, unterscheiden sich aber in ihren Konfigurationsmöglichkeiten und ihrer Pufferkapazität.

Jedes CFP-Gehäuse an der 2-Port-100GE-Linecard verfügt an der Vorderseite über eine Verbindungs-LED. Die Verbindungs-LED zeigt den Status des zugehörigen CFP-Ports an (siehe Abschnitt Linecard-LEDs, auf Seite 138).

Die folgende Tabelle zeigt die Vorderseite und die LEDs der 100-GE-Linecard mit 2 Ports.

Abbildung 13: Ethernet-Linecard, 2 Ports 100 Gigabit



1	Auswurfhebel (einer von zwei)	4	100GE-CFP-Anschluss (zwei von zwei)
2	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)	5	Linecard-Status-LED
3	100GE-CFP-Anschluss (einer von zwei)		

Ethernet-Linecard, 4 Ports 100 Gigabit, mit CPAK

Die 4-Port-100GE-Linecard bietet vier CPAK-Gehäuse für CPAK-Module, die mit 100 Gbit/s betrieben werden.

Die Linecard ist in -SE- (für Service Edge optimiert) oder -TR-Ausführung (für paketbasierte Übertragung optimiert) erhältlich. Die zwei Varianten sind funktional gleichwertig, unterscheiden sich aber in ihren Konfigurationsmöglichkeiten und ihrer Pufferkapazität.

Jedes CPAK-Gehäuse an der 4-Port-100GE-Linecard verfügt an der Vorderseite über eine Verbindungs-LED. Die Verbindungs-LED zeigt den Status des zugehörigen CPAK-Ports an (siehe Abschnitt Linecard-LEDs, auf Seite 138).

Die folgende Abbildung zeigt die Vorderseite und die Anschlüsse der 100GE-Linecard mit 4 Ports.

Abbildung 14: Ethernet-Linecard, 4 Ports 100 Gigabit



1	Auswurfhebel (einer von zwei)	4	Vier 100GE-CPAK-Steckverbinder
2	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)	5	Status-LED

Ethernet-Linecard, 8 Ports 100 Gigabit, mit CPAK

Die 8-Port-100-Gigabit-Ethernet (GE-)Linecard bietet acht CPAK-Gehäuse für CPAK-Module, die mit 100 Gbit/s betrieben werden.

Jedes CPAK-Gehäuse an der 8-Port-100GE-Linecard verfügt an der Vorderseite über eine Verbindungs-LED. Die Verbindungs-LED zeigt den Status des zugehörigen CPAK-Ports an (siehe Abschnitt Linecard-LEDs, auf Seite 138).

Die folgende Abbildung zeigt die Vorderseite und die Anschlüsse der 100GE-Linecard mit 8 Ports. *Abbildung 15: Ethernet-Linecard, 8 Ports 100 Gigabit*



1	Auswurfhebel (einer von zwei)	3	Acht 100GE-CPAK-Anschlüsse
2	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)	4	Status-LED

Diese Linecard ist in zwei Ausführungen erhältlich. Die LAN-Ausführung der Linecard ist nur als für Service Edge (-SE) optimierte Variante erhältlich. Die OTN-Ausführung der Linecard ist in drei Varianten erhältlich:

- Für Service Edge optimiert (-SE)
- Für paketbasierte Übertragung optimiert (-TR)
- Für Nutzungsmodell optimiert (-CM)

Die -SE- und -TR-Varianten sind funktional gleichwertig, unterscheiden sich aber in ihren Konfigurationsmöglichkeiten und ihrer Pufferkapazität. Die -CM-Variante ist die gleiche wie die -SM-Variante mit der Ausnahme, dass die -CM-Variante nach dem nutzungsbasierten Preismodell betrieben wird, das mit Smart Licensing unterstützt wird. Details zum nutzungsbasierten Preismodell finden Sie im Kapitel *Softwareberechtigungen für den Router der Cisco ASR 9000-Serie* im *Konfigurationsleitfaden für das Systemmanagement bei Cisco Aggregation Services Routern der Serie ASR 9000.* Für die -CM-Variante müssen Sie mindestens 20 grundlegende Softwarelizenzen erwerben, mit denen jeweils 10G Bandbreite lizenziert werden. Die grundlegenden Softwarelizenzen sind auf Basis der Softwarefunktionen in Form von vier Typen erhältlich:

- IP/MPLS für Ports, die nur die IP/MPLS-Softwarefunktion nutzen.
- IP/MPLS + L2VPN für Ports, die IP/MPLS mit Ethernet Flow Point (EFP-)Softwarefunktion auf Layer 2 nutzen.

- IP/MPLS + L3VPN für Ports, die IP/MPLS mit Virtual Routing and Forwarding (VRF-)Softwarefunktion auf Layer 3 nutzen.
- IP/MPLS + L2VPN + L3VPN für Ports, die IP/MPLS mit EFP auf Layer 2 und VRF auf Layer 3 nutzen.

Darüber hinaus steht jede grundlegende Softwarelizenz in zwei Stufen (Basic und Advanced) zur Verfügung. Diese bieten ein geringeres bzw. höheres Maß an Unterstützung für die unterstützte Softwarefunktion. Optional können Sie zusätzliche Lizenzen für bestimmte Softwarefunktionen erwerben, die nicht in den grundlegenden Lizenzen enthalten sind. Diese zusätzlichen Lizenzen stehen auf Basis von Einheiten von 10G Bandbreite oder für den Router als Ganzes bereit.



Hinweis

Wenn Sie die 8-Port-100-Gigabit-Ethernet-Linecards (TR- und SE-Varianten) im Gehäuse installieren, vergewissern Sie sich, dass V2-Lüftereinschübe in allen Lüftereinschubsteckplätzen installiert sind.

Ethernet-Linecard, 16 Ports, 100 Gigabit, mit QSFP28/QSFP+

Die 16-Port-100-Gigabit-Ethernet (GE-)Linecard bietet sechzehn Ports für QSFP28/QSFP+-Module, die mit 100 Gbit/s betrieben werden.

Jede Linecard verfügt über eine dreistufige Status-LED zur Anzeige des Kartenstatus. Jeder QSFP28/QSFP+-Port an der Linecard verfügt über eine Port-Status-LED an der Vorderseite. Die LEDs werden in Linecard-LEDs, auf Seite 138 beschrieben.

Wenn die 16-Port-100GE-Linecard mit QSFP28/QSFP+ in ein Cisco ASR 9922-Gehäuse eingesteckt wird, müssen Sie den ASR 9922-Lüftereinschub V3 verwenden.

Die folgende Tabelle zeigt die Vorderseite und die LEDs der 100-GE-Linecard mit 16 Ports.

Abbildung 16: Ethernet-Linecard, 16 Ports, 100 Gigabit, mit QSFP28/QSFP+



1	Auswurfhebel (einer von zwei)	3	Sechzehn 100GE-QSFP28QSFP+-Stecker
2	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)	4	Status-LED

Ethernet-Linecard, 32 Ports, 100 Gigabit, mit QSFP28/QSFP+

Die 32-Port-100-Gigabit-Ethernet (GE-)Linecard bietet zweiunddreißig Ports für QSFP28/QSFP+-Module, die mit 100 Gbit/s betrieben werden.

Jede Linecard verfügt über eine dreistufige Status-LED zur Anzeige des Kartenstatus. Jeder QSFP28/QSFP+-Port an der Linecard verfügt über eine Port-Status-LED an der Vorderseite. Die LEDs werden in Linecard-LEDs, auf Seite 138 beschrieben.

Wenn die 32-Port-100GE-Linecard mit QSFP28/QSFP+ in ein Cisco ASR 9922-Gehäuse eingesteckt wird, müssen Sie den ASR 9922-Lüftereinschub V3 verwenden. Bei einer 32-Port-100GE-Linecard ist QSFP+ nur von Port 0 bis Port 20 zulässig.

Die folgende Tabelle zeigt die Vorderseite und die LEDs der 100-GE-Linecard mit 32 Ports.

Abbildung 17: Ethernet-Linecard, 32 Ports, 100 Gigabit, mit QSFP28/QSFP+



1	Auswurfhebel (einer von zwei)	3	Zweiunddreißig 100GE-QSFP28-Anschlüsse
2	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)	4	Status-LED

L

Ethernet-Linecard, 4 Ports 100 Gigabit, mit QSFP28

Die 100-Gigabit-Ethernet (GE)-Linecard mit 4 Ports bietet vier Ports für QSFP28-Module, die mit 100 Gbit/s betrieben werden.

Jede Linecard verfügt über eine dreistufige Status-LED zur Anzeige des Kartenstatus. Jeder QSFP28-Port an der Linecard verfügt über eine Port-Status-LED an der Vorderseite. Die LEDs werden in Linecard-LEDs, auf Seite 138 beschrieben. Die folgende Tabelle zeigt die Vorderseite und die LEDs der 100-GE-Linecard mit 4 Ports.

Abbildung 18: Ethernet-Linecard, 4 Ports 100 Gigabit, mit OSFP28



1	Auswurfhebel (einer von zwei)	3	Vier 100GE-QSFP28-Anschlüsse
2	Status-LED	4	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)

Hinweis

Wenn die 100GE-Linecard mit 4 Ports in ein Gehäuse eingesteckt wird, ist es wichtig, Blindplatten mit zwei Sieben zu verwenden [A9K-LC-FILR-V2]. Damit ist eine optimale Kühlung und EMV gewährleistet.

Ethernet-Linecard, 12 Ports 100 Gigabit, mit QSFP28

Die 100-Gigabit-Ethernet (GE-)Linecard mit 12 Ports bietet zwölf Ports für QSFP28-Module, die mit 100 Gbit/s betrieben werden.

Jede Linecard verfügt über eine dreistufige Status-LED zur Anzeige des Kartenstatus. Jeder QSFP28-Port an der Linecard verfügt über eine Port-Status-LED an der Vorderseite. Die LEDs werden in Linecard-LEDs, auf Seite 138 beschrieben. Die folgende Tabelle zeigt die Vorderseite und die LEDs der 100-GE-Linecard mit 12 Ports.

Abbildung 19: Ethernet-Linecard, 12 Ports 100 Gigabit, mit OSFP28



1	Auswurfhebel (einer von zwei)	3	Zwölf 100GE-QSFP28-Anschlüsse
2	Status-LED	4	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)



Hinweis Die 100-Gigabit-Ethernet-Linecard mit 12 Ports mit QSFP28 wird auch in IOS XR 64-Bit-Umgebungen unterstützt.



Hinweis

Wenn die 100GE-Linecard mit 12 Ports in ein Gehäuse eingesteckt wird, ist es wichtig, Blindplatten mit zwei Sieben zu verwenden [A9K-LC-FILR-V2]. Damit ist eine optimale Kühlung und EMV gewährleistet.

Ethernet-Linecard, 32 Ports, 100 Gigabit, mit QSFP28/QSFP+

Die 32-Port-100-Gigabit-Ethernet (GE-)Linecard bietet zweiunddreißig Ports für QSFP28/QSFP+-Module, die mit 100 Gbit/s betrieben werden.

Jede Linecard verfügt über eine dreistufige Status-LED zur Anzeige des Kartenstatus. Jeder QSFP28/QSFP+-Port an der Linecard verfügt über eine Port-Status-LED an der Vorderseite. Die LEDs werden in Linecard-LEDs, auf Seite 138 beschrieben.

Wenn die 32-Port-100GE-Linecard mit QSFP28/QSFP+ in ein Cisco ASR 9922-Gehäuse eingesteckt wird, müssen Sie den ASR 9922-Lüftereinschub V3 verwenden. Bei einer 32-Port-100GE-Linecard ist QSFP+ nur von Port 0 bis Port 20 zulässig.

Die folgende Tabelle zeigt die Vorderseite und die LEDs der 100-GE-Linecard mit 32 Ports.

Abbildung 20: Ethernet-Linecard, 32 Ports, 100 Gigabit, mit OSFP28/OSFP+



1	Auswurfhebel (einer von zwei)	3	Zweiunddreißig 100GE-QSFP28-Anschlüsse
2	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)	4	Status-LED

Ethernet-Linecard, 20 Ports, 100 Gigabit, mit QSFP28/QSFPDD

Die Linecard mit 20 Ports und 100 Gigabit Ethernet (GE) bietet:

- 15 QSFP28-Ports, die Ethernet-Datenverkehr mit 10 Gb, 40 Gb und 100 Gb unterstützen.
- 5 QSFP-DD-Ports, die Ethernet-Datenverkehr mit 10 Gb, 40 Gb, 100 Gb, 200 Gb und 400 Gb unterstützen.

Jede Linecard verfügt über eine dreistufige Status-LED zur Anzeige des Kartenstatus. Jeder QSFP28/QSFP+-Port auf der Linecard verfügt über eine Port-Status-LED an der Vorderseite. Die LEDs werden unter Linecard-LEDs beschrieben.

Wenn die 20-Port-100GE-Linecard mit QSFP28/QSFPDD in ein Cisco ASR 9922-Chassis eingesetzt wird, müssen Sie den ASR 9922-Lüftereinschub V3 verwenden.

Die folgende Tabelle zeigt die Vorderseite und die LEDs der 100-GE-Linecard mit 20 Ports.

Abbildung 21: Ethernet-Linecard, 20 Ports, 100 Gigabit, mit QSFP28/QSFPDD



L

1	Auswurfhebel (einer von zwei)	4	15100GE-QSFP28-Anschlüsse
2	5 400GE QSFP-DD-Anschlüsse	5	Status-LED
3	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)		

Ethernet-Linecard, 8 Ports, 100 Gigabit, mit QSFP28/QSFPDD

Die Linecard mit 8 Ports und 100 Gigabit Ethernet (GE) bietet:

- 6 QSFP28-Ports, die Ethernet-Datenverkehr mit 10 Gbit/s, 40 Gbit/s und 100 Gbit/s unterstützen.
- 2 QSFP-DD-Ports, die Ethernet-Datenverkehr mit 10 Gbit/s, 40 Gbit/s, 100 Gbit/s, 200 Gbit/s und 400 Gbit/s unterstützen.

Jede Linecard verfügt über eine dreistufige Status-LED zur Anzeige des Kartenstatus. Jeder QSFP28/QSFPDD-Port auf der Linecard verfügt über eine Port-Status-LED an der Vorderseite. Die LEDs werden unter Linecard-LEDs beschrieben.

Wenn die 8-Port-100GE-Linecard mit QSFP28/QSFPDD in ein Cisco ASR 9922-Chassis eingesetzt wird, müssen Sie den ASR 9922-Lüftereinschub V3 verwenden.

Die folgende Tabelle zeigt die Vorderseite und die LEDs der 100-GE-Linecard mit 8 Ports.



Abbildung 22: Ethernet-Linecard, 8 Ports, 100 Gigabit, mit QSFP28/QSFPDD

1	Auswurfhebel (einer von zwei)	4	6100GE-QSFP28-Anschlüsse
2	2400GE-QSFP-DD-Anschlüsse	5	Status-LED
3	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)		

L

400-Gigabit-Ethernet-Linecards

Â

Vorsicht Alle Ethernet-Linecards verfügen über Portstatus-LEDs an ihren Vorderseiten. Jeder QSFPDD-Port verfügt über eine LED, die den Status des jeweiligen Ports anzeigt. Darüber hinaus verfügt jede Linecard über eine dreistufige Status-LED zur Anzeige des Kartenstatus.

Ethernet-Linecards, 10 Ports 400 Gigabit, mit QSFPDD

Die 10-Port-Linecard mit 400 Gigabit Ethernet (GE) bietet zehn Ports für QSFPDD-Module, die Ethernet-Datenverkehr mit 10 Gb, 40 Gb, 100 Gb, 200 Gb und 400 Gb unterstützen.

Jede Linecard verfügt über eine dreistufige Status-LED zur Anzeige des Kartenstatus. Jeder QSFPDD-Port an der Linecard verfügt über eine Port-Status-LED an der Vorderseite. Die LEDs werden unter Linecard-LEDs beschrieben.





1	Unverlierbare Installationsschraube (eine von zwei)	3	Status-LED
2	10 400GE QSFPDD-Anschlüsse	4	Auswurfhebel (einer von zwei)

IPoDWDM-Ethernet-Linecards

Kombinierte IPoDWDM-Ethernet-Linecard, 2 Ports 100 Gigabit + 20 Ports 10 Gigabit, mit CFP2 und SFP+

Die kombinierte IPoDWDM-Ethernet-Linecard mit 2 Ports 100G + 20 Ports 10-Gigabit-Ethernet und CFP2 und SFP+ bietet zwei doppelt gestapelte 2x5-Gehäusegruppen (insgesamt 20 Ports) für optische SFP+-Ethernet-Schnittstellenmodule und zwei Gehäuse für kohärente 100G-Transceiver-CFP2. Die Linecard ist nur in -TR-Ausführung (für paketbasierte Übertragung optimiert) erhältlich.

Jedes SFP+- und CFP2-Gehäuse verfügt an der Vorderseite über eine Verbindungs-LED. Die Verbindungs-LED zeigt den Status des zugehörigen SFP+- oder CFP2-Gehäuses an (siehe Abschnitt Linecard-LEDs, auf Seite 138).

Die folgende Abbildung zeigt die Vorderseite und die Anschlüsse dieser Linecard.

Abbildung 24: Kombinierte IPoDWDM-Ethernet-Linecard, 2 Ports 100 Gigabit + 20 Ports 10 Gigabit, mit CFP2 und SFP+

									1.000	ans - 11	ere . 10		1 60
170	8 9	112112	127	11.8	100	100	1811	<u> </u>	- E			2	718
1 V	92 12	10 10	57	' (177	127	2 20	.	0 18				
E dia	e .	Contraction of	James 2	James 1	1	Carlor Carlo		And in case	1 4		2000 C 2000 C 2000 C 2000		a
	61			11	富	通	執筆	業は	218				100

Multi-Rate-Linecards

Die Linecards verfügen über Port-Status-LEDs an ihren Vorderseiten. Jeder Schnittstellen-Port verfügt über eine LED, die den Status des jeweiligen Ports anzeigt. Darüber hinaus verfügt jede Linecard über eine dreistufige Status-LED zur Anzeige des Kartenstatus.

400G-Multi-Rate-Kombi-Linecard

Die Multi-Rate-Kombi-Linecard mit 44 Ports bietet die folgenden Ports:

- 24 SFP+-Ports mit 10GE
- 16 SPF28-Ports mit 10GE oder 25GE
- 4 QSFP+- oder QSFP28-Ports mit 40GE oder 100GE

Hinweis Die Linecard hat eine aggregierte Bandbreite von 400 Gb. Die unterstützten Portkonfigurationen finden Sie in der Tabelle 14: Port-Konfigurationen der 400G-Multi-Rate-Kombi-Linecard.

Abbildung 25: 400G-Multi-Rate-Kombi-Linecard



1	Unverlierbare Installationsschraube(eine von zwei)	4	16 SFP28-Ports (2 Gruppen zu je 8)
2	Auswurfhebel (einer von zwei)	5	4 QSFP28-/QSFP+-Ports (2 Gruppen zu je 2)
3	24 SFP+-Ports (2 Gruppen zu je 12)	6	Status-LED

Die 400GE-Multi-Rate-Kombi-Linecard verfügt über eine aggregierte Bandbreite von 400 GE. Die Linecard-Ports sind folgendermaßen farblich gekennzeichnet:

- Die Ports 0-5 (blau), 10-15 (rot), 20-25 (magenta) und 30-35 (orange) unterstützen 10GE-SFP+-Module
- Die Ports 6–9 (blau), 16–19 (rot), 26–29 (magenta) und 36–39 (orange) unterstützen 10GE- / 25GE-SFP28-Module
- Die Ports 40 (blau), 41 (rot), 42 (magenta) und 43 (orange) unterstützen 40GE-QSFP+- oder 100GE-QSFP28-Module



Hinweis

Optische SFP28/QSFP+/QSFP28-Module f
ür eine bestimmte Farbgruppe schlie
ßen sich gegenseitig aus. Es kann jeweils nur ein Typ optischer Module verwendet werden.

Jede Gruppe von farbigen Ports unterstützt bis zu 100 GE. Die folgenden Portkonfigurationen werden unterstützt:

|--|

Farbgruppe		Blau			Rot			Magenta			Orange		
Port-Nr. (optische Module)	0–5 (SFP+)	6–9 (SFP28)	40 (QSFP+/ QSFP28)	10–15 (SFP+)	16–19 (SFP28)	41 (QSFP+/ QSFP28)	20–25 (SFP+)	26–29 (SFP28)	42 (QSFP+/ QSFP28)	30–35 (SFP+)	36–39 (SFP28)	43 (QSFP+/ QSFP28)	Agg BW (GE)
Option 1	-	4x25/1x4	40/1x100	-	4x25/1x4	40/1x100	-	4x25/1x4	40/1x100	-	4x25/1x4	40/1x100	160-400
Option 2	_	4x25/1x4	40/1x100	_	4x25/1x4	40/1x100	_	4x25/1x4	40/1x100	6x10	4x10	-	220-400
Option 3	_	4x25/1x4	40/1x100	-	4x25/1x4	40/1x100	6x10	4x10	_	6x10	4x10	-	280-400
Option 4	_	4x25/1x4	40/1x100	6x10	4x10	_	6x10	4x10	_	6x10	4x10	_	340-400

Farbgruppe		Blau			Rot			Magenta			Orange		
Option 5	6x10	4x10	_	6x10	4x10	—	6x10	4x10	—	6x10	4x10	_	400

Eine Liste der optischen Komponenten und Anschlüsse, die von der Multi-Rate-Kombi-Linecard mit 400GE verwendet werden, sowie eine Liste aller unterstützten Transceiver-Module finden Sie unter https://tmgmatrix.cisco.com/home.

Modulare Linecards und modulare Port-Adapter

Es gibt die folgenden vier Arten von modularen Linecards (MLCs):

- 80-Gb-Karte
- 160-Gb-Karte
- 200-Gb-Karte
- 400-Gb-Karte

Jede Linecard ist in -SE- (für Service Edge optimiert) oder -TR-Ausführung (für paketbasierte Übertragung optimiert) erhältlich. Die zwei Varianten sind funktional gleichwertig, unterscheiden sich aber in ihren Konfigurationsmöglichkeiten und ihrer Pufferkapazität.

Die modularen 400-Gigabyte-Linecards unterstützen nur folgende MPAs (modulare Port-Adapter):

- Modularer Port-Adapter (MPA), 2 Ports 10GE, mit XFP
- Modularer Port-Adapter (MPA), 4 Ports 10GE, mit XFP
- Modularer Port-Adapter (MPA), 8 Ports 10GE, mit SFP+
- Modularer Port-Adapter (MPA), 2 Ports 40GE, mit QSFP+
- Modularer Port-Adapter (MPA), 1 Port 40GE, mit QSFP+
- Modularer Ethernet-Port-Adapter (MPA), 20 Ports 10 Gigabit, mit SFP+
- Modularer 100-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 1 Port, CFP2-DCO und CPAK
- Modularer 200-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 1 Port und CFP2-DCO
- Modularer 100-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 2 Ports, CFP2-DCO und CPAK
- Modularer Port-Adapter, 32 Ports GE, mit MACsec

Die folgende Abbildung zeigt die Vorderseite der modularen Linecard mit einem Gigabit-Ethernet-MPA mit 20 Ports in Schacht 1.

Abbildung 26: Modulare Linecard



Die modulare Linecard bietet zwei Schächte, die folgende modulare Port-Adapter (MPAs) unterstützen:

Modularer 100-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 1 Port und CFP2

Der modulare Port-Adapter (MPA) mit 1 Port 100-Gigabit-Ethernet (GE) unterstützt die Modi LAN/WAN/OTN und bietet ein einzelnes Gehäuse für ein kohärentes Transceiver-CFP2-Modul, das mit 100 Gbit/s betrieben wird. Der 1-Port-100GE-MPA wird in Schacht 0 und Schacht 1 der modularen 400-Gigabit-Linecard (A9K-MOD400-SE, A9K-MOD400-TR) und modularen 200-Gigabit-Linecard (A9K-MOD200-SE, A9K-MOD200-TR) unterstützt.

Dieser MPA unterstützt eine 10X10- und 2X40-Breakout-Konfiguration.

Hinweis

 V02-Version des CFP2-DCO-Moduls wird eingeführt. V02-Version des optischen Moduls unterstützt Staircase FEC. Staircase FEC ist ein Industriestandard, der optische Hochgeschwindigkeitskommunikation ermöglicht. Die Versions-ID-Informationen des optischen Moduls können Sie der Ausgabe des Befehls show inventory entnehmen.

- Dieser MPA unterstützt keine 1X40-Breakout-Konfiguration.
- Die CFP2-Digital Coherent Optics (DCO) werden mit den folgenden Hardwareversionen (VID) unterstützt:

Linecard-PID	MPA-PID	MPA-Hardware-Version (VID)
A9K-MOD200-TR	A9K-MPA-1x100GE	V03
A9K-MOD200-SE		
A9K-MOD400-TR		
A9K-MOD400-SE		

Das CFP2-Gehäsue auf dem MPA verfügt über eine A/L-LED (Aktiv/Link) auf der Vorderseite. Die A/L-LED zeigt den Status des zugehörigen CFP2-Ports an, die Status-LED zeigt den Status des MPA an.

L



Abbildung 27: Modularer 100-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 1 Port und CFP2

Die folgende Tabelle zeigt das Verhalten der LED, wenn der Schnittstellentyp 100G-Breakout konfiguriert ist:

Tabelle 15: LED-Verhalten bei Schnittstellentyp 100G

Port-LED-Status	Status
Aus	Port ist abgeschaltet.
Rot	100G-Schnittstelle ist abgeschaltet.
Grün	100G-Schnittstelle ist betriebsbereit.
Blinkt grün und gelb	100G-Schnittstelle ist betriebsbereit und Datenverkehr findet darüber statt.

Tabelle 16: LED-Verhalten, wenn Breakout konfiguriert ist

Port-LED-Status	Status
Aus	Ports sind abgeschaltet.
Rot	Verbindung ist mindestens für einen der aktivierten Ports ausgefallen.
Grün	Mindestens ein Port ist aktiviert und die Verbindung besteht auf allen aktivierten Ports.
Blinkt grün und gelb	Mindestens ein Port ist aktiviert und die Verbindung besteht auf allen aktivierten Ports.

Sie können einen CFP2-Adapter verwenden, um die CPAK-Transceiver mit dem MPA zu verbinden. Der Router erkennt nur ein verbundenes CPAK-Transceiver-Modul und erkennt nicht den physisch dazwischengeschalteten CFP2-Adapter. Mit dem Befehl "show inventory" wird das verbundene CPAK-Transceiver-Modul angezeigt.

CFP2-Adapter	Unterstütztes CPAK-Transceiver-Modul
CVR-CFP2-CPAK4	CPAK-100G-LR4
	CPAK-100G-ER4L
	CPAK-100G-CWDM4
CVR-CFP2-CPAK10	CPAK-100G-SR10
	CPAK-10X10G-LR
	CPAK-10X10G-ERL

In dieser Tabelle werden die CFP2-Adapter und die unterstützten CPAK-Module aufgeführt:

Ń

Vorsicht Durch das Anschließen eines nicht unterstützten CPAK an einen CFP2-Adapter kann der CFP2-Adapter beschädigt werden. Lesen Sie sorgfältig die PID-Bezeichnung auf dem CFP2-Adapter.

∕!∖

Vorsicht Es wird empfohlen, 60 Sekunden zu warten, bevor Sie die Fasern nacheinander einstecken oder entfernen. Wenn Sie diese Empfehlung nicht befolgen, kann die Funktionsfähigkeit der Fasern beeinträchtigt werden.

Vorsicht Die Metalloberflächen von CPF2-DCO-Modulen können hohe Temperaturen aufweisen und sollten daher nicht mit bloßen Händen berührt werden.

Weitere Informationen zum Entfernen des CFP2-DCO-Moduls finden Sie unter Sicheres Entfernen von CFP2-DCO-Modulen, auf Seite 90.

Modularer 200-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 1 Port und CFP2-DC0

Der modulare Port-Adapter (MPA) mit 1 Port für 200-Gigabit-Ethernet (GE) unterstützt den OTN-Modus und bietet ein einzelnes Gehäuse für ein kohärentes Transceiver-CFP2-DCO-Modul, das mit 100 oder 200 Gbit/s betrieben wird. Der 1-Port-200GE-MPA wird in Schacht 0 und Schacht 1 der modularen 400-Gigabit-Linecard (A9K-MOD400-SE, A9K-MOD400-TR) und nur in Schacht 1 der modularen 200-Gigabit-Linecard (A9K-MOD200-SE, A9K-MOD200-TR) unterstützt.

Hinweis

 V02-Version des CFP2-DCO-Moduls wird eingeführt. V02-Version des optischen Moduls unterstützt Staircase FEC. Staircase FEC ist ein Industriestandard, der optische Hochgeschwindigkeitskommunikation ermöglicht. Die Versions-ID-Informationen des optischen Moduls können Sie der Ausgabe des Befehls show inventory entnehmen.

· Dieser MPA unterstützt keine Breakout-Konfiguration.

Der MPA bietet einen Port des CFP2-DCO-Transceivers, der bei 100GE (im Lieferumfang enthalten) oder 200GE mit der Upgrade-Lizenz CFP2-LIC-UPG-200G betrieben werden kann. Die 200GE-Rate wird durch

I

die Kombination von zwei 100G-Schnittstellen am Back-End unterstützt, in denen zwei separate MAC/IP-Adressen zugewiesen werden müssen.

Hinweis Die CFP2-Digital Coherent Optics (DCO) werden mit den folgenden Hardwareversionen (VID) unterstützt:

Linecard-PID	MPA-PID	MPA-Hardware-Version (VID)
A9K-MOD200-TR	A9K-MPA-1x200GE	V00
A9K-MOD200-SE		
A9K-MOD400-TR		
A9K-MOD400-SE		

Das CFP2-Gehäsue auf dem MPA verfügt über zwei A/L-LEDs (Aktiv/Link) auf der Vorderseite. Die A/L-LEDs zeigen den Status des zugehörigen CFP2-Ports an, die Status-LED zeigt den Status des MPA an.





	Status-LED	2 und 3	A/L-LED (Active/Link)
--	------------	---------	-----------------------

Die folgende Tabelle zeigt das Verhalten der LED, wenn der Schnittstellentyp 100G ist:

Tabelle 17: LED-Verhalten bei Schnittstellentyp 1000
--

Port-LED-Status	Status
Aus	Port ist abgeschaltet.
Rot	100G-Schnittstelle ist abgeschaltet.

Port-LED-Status	Status
Grün	100G-Schnittstelle ist betriebsbereit.
Blinkt grün und gelb	100G-Schnittstelle ist betriebsbereit und Datenverkehr findet darüber statt.

Â	
Vorsicht	Durch das Anschließen eines nicht unterstützten CPAK an einen CFP2-Adapter kann der CFP2-Adapter beschädigt werden. Lesen Sie sorgfältig die PID-Bezeichnung auf dem CFP2-Adapter.
\triangle	
Vorsicht	Es wird empfohlen, 60 Sekunden zu warten, bevor Sie die Fasern nacheinander einstecken oder entfernen. Wenn Sie diese Empfehlung nicht befolgen, kann die Funktionsfähigkeit der Fasern beeinträchtigt werden.
\triangle	
Vorsicht	Die Metalloberflächen von CPF2-DCO-Modulen können hohe Temperaturen aufweisen und sollten daher nicht mit bloßen Händen berührt werden. Auf der Frontplatte des MPA, an der das optische Modul eingesetzt ist, befindet sich ein Warnhinweis für heiße Oberflächen.

Weitere Informationen zum Entfernen des CFP2-DCO-Moduls finden Sie unter Sicheres Entfernen von CFP2-DCO-Modulen, auf Seite 90.

Modularer 100-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 2 Ports und CFP2

Der modulare Port-Adapter (MPA) mit 2 Ports 100-Gigabit-Ethernet (GE) unterstützt die Modi LAN/WAN/OTN und bietet zwei Gehäuse für kohärente Transceiver-CFP2-Module, die mit 100 Gbit/s betrieben werden.

Der 2-Port-100GE-MPA wird in Schacht 0 und Schacht 1 der modularen 400-Gigabit-Linecard (A9K-MOD400-SE, A9K-MOD400-TR, A9K-MOD400-CM) und in Schacht 0 der 200-Gigabit-Linecard (A9K-MOD200-SE, A9K-MOD200-TR) unterstützt.

Dieser MPA unterstützt eine 10X10- und 2X40-Breakout-Konfiguration.



Hinweis

- V02-Version des CFP2-DCO-Moduls wird eingeführt. V02-Version des optischen Moduls unterstützt Staircase FEC. Staircase FEC ist ein Industriestandard, der optische Hochgeschwindigkeitskommunikation ermöglicht. Die Versions-ID-Informationen des optischen Moduls können Sie der Ausgabe des Befehls show inventory entnehmen.
 - Dieser MPA unterstützt keine 1X40-Breakout-Konfiguration.
 - Die CFP2-Digital Coherent Optics (DCO) werden mit den folgenden Hardwareversionen (VID) unterstützt:

Linecard-PID	MPA-PID	MPA-Hardware-Version (VID)
A9K-MOD200-TR	A9K-MPA-2x100GE	V04
A9K-MOD200-SE		
A9K-MOD400-TR		
A9K-MOD400-SE		
A9K-MOD400-CM	A9K-MPA-2x100GE-CM	V02

Jedes CFP2-Gehäuse auf dem MPA verfügt über eine A/L-LED (Aktiv/Link) auf der Vorderseite. Die A/L-LED zeigt den Status des zugehörigen CFP2-Ports an, die Status-LED zeigt den Status des MPA an.

Abbildung 29: Modularer 100-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 2 Ports und CFP2



1	Status-LED	3	A/L-LED (Active/Link)
2	A/L-LED (Active/Link)		

Die folgende Tabelle zeigt das Verhalten der LED, wenn der Schnittstellentyp 100G ist:

Tabelle 18: LED-Verhalten bei Schnittstellentyp 100G

Port-LED-Status	Status
Aus	Port ist abgeschaltet.
Rot	100G-Schnittstelle ist abgeschaltet.
Grün	100G-Schnittstelle ist betriebsbereit.
Blinkt grün und gelb	100G-Schnittstelle ist betriebsbereit und Datenverkehr findet darüber statt.

Die folgende Tabelle zeigt das Verhalten der LED, wenn Breakout konfiguriert ist:

Tabelle 19: LED-Verhalten, we	nn Breakout konfiguriert ist
-------------------------------	------------------------------

Port-LED-Status	Status
Aus	Ports sind abgeschaltet.
Rot	Verbindung ist mindestens für einen der aktivierten Ports ausgefallen.
Grün	Mindestens ein Port ist aktiviert und die Verbindung besteht auf allen aktivierten Ports.
Blinkt grün und gelb	Datenverkehr fließt auf mindestens einem aktivierten Port und keine aktivierten Ports sind abgeschaltet.

Sie können einen CFP2-Adapter verwenden, um die CPAK-Transceiver mit dem MPA zu verbinden. Der Router erkennt nur ein verbundenes CPAK-Transceiver-Modul und erkennt nicht den physisch dazwischengeschalteten CFP2-Adapter. Mit dem Befehl "show inventory" wird das verbundene CPAK-Transceiver-Modul angezeigt.

In dieser Tabelle werden die CFP2-Adapter und die unterstützten CPAK-Module aufgeführt:

CFP2-Adapter	Unterstütztes CPAK-Transceiver-Modul
CVR-CFP2-CPAK4	CPAK-100G-LR4
	CPAK-100G-ER4L
	CPAK-100G-CWDM4
CVR-CFP2-CPAK10	CPAK-100G-SR10
	CPAK-10X10G-LR
	CPAK-10X10G-ERL

 \triangle

Vorsicht

Durch das Anschließen eines nicht unterstützten CPAK an einen CFP2-Adapter kann der CFP2-Adapter beschädigt werden. Lesen Sie sorgfältig die PID-Bezeichnung auf dem CFP2-Adapter.




Hinweis

Hinweis: Dieser MPA ist nicht mit der Verbrauchsmodell-Linecard MOD400 kompatibel.

Die folgende Tabelle zeigt den 20-Port-GE-MPA und die entsprechenden LEDs.



Abbildung 30: Modularer Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 20 Ports

1006116 20. EED3 063 GIYUDI("EUICIII6("MII A IIII(20 I 016

LED-Kennzeichnung	Farbe	Status	Bedeutung
A/L	Aus	Aus	Port ist nicht aktiviert.
	Grün	Ein	Port ist aktiviert und Verbindung besteht.
			Die A/L-LED (Aktiv/Link) des MPA blinkt grün und gelb, wenn Datenverkehrsaktivität stattfindet.
	Gelb	Ein	Port ist aktiviert und Verbindung besteht nicht.
STATUS	Aus	Aus	Modularer Port-Adapter ist ausgeschaltet.
	Grün	Ein	Modularer Port-Adapter ist in Betrieb.
	Gelb	Ein	Stromversorgung des modularen Port-Adapters ist eingeschaltet und in Ordnung und der modulare Port-Adapter wird konfiguriert.

L

Modularer 10-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 2 Ports und SFP

Der modulare 10-Gigabit-Ethernet (GE-)Port-Adapter (MPA) mit 2 Ports umfasst zwei Gehäuse für optische XFP-Ethernet-Schnittstellenmodule mit einer Datenrate von 10 Gbit/s. Die beiden XFP-Module können 10GE-Multimode- oder Single-Mode-Verbindungen sein.

Jedes XFP-Gehäuse am 10GE-MPA mit 4 Ports verfügt über eine A/L-LED (Aktiv/Link) an der Vorderseite. Die A/L-LED (Aktiv/Link) zeigt den Status des zugehörigen XFP-Ports an, wie in der Tabelle unten, *LEDs des 10-Gigabit-Ethernet-MPA mit 2 Ports*, beschrieben. Zusätzlich ist eine Status-LED für den MPA vorhanden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.





Tabelle 21: LEDs des 10-Gigabit-Ethernet-MPA mit 2 Ports

LED-Kennzeichnung	Farbe	Status	Bedeutung
A/L	Aus	Aus	Port ist nicht aktiviert.
	Grün	Ein	Port ist aktiviert und Verbindung besteht.
			Die A/L-LED (Aktiv/Link) des MPA blinkt grün und gelb, wenn Datenverkehrsaktivität stattfindet.
	Rot	Ein	Port ist aktiviert und Verbindung besteht nicht.
STATUS	Aus	Aus	Modularer Port-Adapter ist ausgeschaltet.

Grün	Ein	Modularer Port-Adapter ist in Betrieb.
Gelb	Ein	Stromversorgung des modularen Port-Adapters ist eingeschaltet und in Ordnung und der modulare Port-Adapter wird konfiguriert.

Modularer 10-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 4 Ports und SFP

Der modulare 10-Gigabit-Ethernet (GE-)Port-Adapter (MPA) mit 4 Ports umfasst vier Gehäuse für optische XFP-Ethernet-Schnittstellenmodule mit einer Datenrate von 10 Gbit/s. Die vier XFP-Module können 10GE-Multimode- oder Single-Mode-Verbindungen sein.

Der MPA verfügt über zwei Arten von LEDs: Eine A/L-LED (Aktiv/Link) für jeden einzelnen Port und eine Status-LED für den MPA als Ganzes, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Die A/L-LED zeigt den Status des zugehörigen XFP-Ports an, wie in der Tabelle unten, *LEDs des 10-Gigabit-Ethernet-MPA mit 4 Ports*, beschrieben.

Abbildung 32: Modularer 10-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 4 Ports



Tabelle 22: LEDs des 10-Gigabit-Ethernet-MPA mit 4 Ports

LED-Kennzeichnung	Farbe	Status	Bedeutung
A/L	Aus	Aus	Port ist nicht aktiviert.
	Grün	Ein	Port ist aktiviert und Verbindung besteht. Die A/L-LED (Aktiv/Link) des MPA blinkt grün und gelb, wenn Datenverkehrsaktivität stattfindet.

L

	Gelb	Ein	Port ist aktiviert und Verbindung besteht nicht.
STATUS	Aus	Aus	Modularer Port-Adapter ist ausgeschaltet.
	Grün	Ein	Modularer Port-Adapter ist in Betrieb.
	Gelb	Ein	Stromversorgung des modularen Port-Adapters ist eingeschaltet und in Ordnung und der modulare Port-Adapter wird konfiguriert.

Modularer Ethernet-Port-Adapter, 8 Ports 10 Gigabit, mit SFP+



Hinweis Jedes SFP+-Gehäuse am 10GE-MPA mit 8 Ports verfügt über eine A/L-LED (Aktiv/Link) der Karte, wie in der nachfolgenden Abbildung

Hinweis

Dieser MPA ist nicht mit der Verbrauchsmodell-Linecard MOD400 kompatibel

Abbildung 33: Modularer 10-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 8 Ports



Tabelle 23: LEDs des 10-Gigabit-Ethernet-MPA mit 8 Ports

LED-Kennzeichnung	Farbe	Status	Bedeutung
A/L	Aus	Aus	Port ist nicht aktiviert.
	Grün	Ein	Port ist aktiviert und Verbindung besteht.
	Gelb	Ein	Port ist aktiviert und Verbindung besteht nicht.
STATUS	Aus	Aus	MPA ist ausgeschaltet.
	Grün	Ein	MPA ist betriebsbereit und funktionsfähig.
	Gelb	Ein	Der MPA ist eingeschaltet und funktionsfähig und wird zurzeit konfiguriert.

Modularer Ethernet-Port-Adapter, 20 Ports 10 Gigabit, mit SFP+

Der modulare 10-Gigabit-Ethernet (GE)-Port-Adapter (MPA) mit 20 Ports umfasst zwei doppelt gestapelte 2x5-Gehäuse für optische SFP+-Ethernet-Schnittstellenmodule.

Jedes SFP+-Gehäuse am 10GE-MPA mit 20 Ports verfügt über eine A/L-LED (Aktiv/Link) an der Vorderseite der Karte, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Die A/L-LED (Aktiv/Link) zeigt den Status des zugehörigen SFP+-Ports an (siehe Abschnitt LEDs des modularen Port-Adapters, auf Seite 138).

Abbildung 34: Modularer Ethernet-Port-Adapter, 20 Ports 10 Gigabit, mit SFP+

and in	0		12	
	I	B	П	H
	Ш	PD	Ц	
	Π	E	Π	
1002		DB	Ц	
-	П	m	П	10
		DB	Ш	
T	Π	B	П	10
	1	DH H	Ш	
F	П	B	П	14
		P.		
k	3	400	50	5
T	m	m	П	٦
		D DE		
t	П	E	п	11
		DDB		
ł	Π	m	п	10
ŀ		BabB		
0000		HA DE HA		
230106m		Bo off Bo off		
012-9-23010030		BO DE BO DE BO		
ARC-BED-45301002		BO DB BO DB BO DB		

24749



Hinweis

Der LED-Status kann falsch sein, wenn ein Port auf der Gigabit-Ethernet-Schnittstelle für 20x1EP auf internen Loopback-Modus gesetzt wird. Internes Loopback wird zur Fehlersuche verwendet.

I

Modularer 40-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 1 Port und QSFP+

Der modulare 40-Gigabit-Ethernet (GE)-Port-Adapter (MPA) mit 1 Port bietet ein Gehäuse für ein optisches QSFP+-Ethernet-Schnittstellenmodul mit einer Datenrate von 40 Gbit/s. Das QSFP+-Modul unterstützt entweder eine 40GE-Multimode-Verbindung oder eine 40GE-Singlemode-Verbindung.

Jedes QSFP-Gehäuse am 40GE-MPA mit 1 Port verfügt über eine A/L-LED (Aktiv/Link) an der Vorderseite. Die A/L-LED zeigt den Status des zugehörigen QSFP-Ports an, wie in der Tabelle *LEDs des 1-Port-40-Gigabit-Ethernet-MPA* unten beschrieben. Zudem ist eine Status-LED vorhanden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.





Tabelle 24: LEDs des 1-Port-40-Gigabit-Ethernet-MPA

LED-Kennzeichnung	Farbe	Status	Bedeutung
A/L	Aus	Aus	Port ist nicht aktiviert.
	Grün	Ein	Port ist aktiviert und Verbindung besteht.
	Gelb	Ein	Port ist aktiviert und Verbindung besteht nicht.
STATUS	Aus	Aus	Modularer Port-Adapter ist ausgeschaltet.
	Grün	Ein	Modularer Port-Adapter ist in Betrieb.

Gelb	Ein	Stromversorgung des modularen Port-Adapters ist eingeschaltet und in Ordnung und der modulare
		Port-Adapter wird konfiguriert.

Modularer 40-Gigabit-Ethernet-Port-Adapter mit 2 Ports und QSFP

Der modulare 40-Gigabit-Ethernet (GE-)Port-Adapter (MPA) mit 2 Ports umfasst zwei Gehäuse für optische QSFP+-Ethernet-Schnittstellenmodule mit einer Datenrate von 40 Gbit/s. Die beiden QSFP+-Module können 40-Gigabit-Ethernet-Multimode- oder Singlemode-Verbindungen sein.

Jedes QSFP-Gehäuse auf dem MPA verfügt über eine A/L-LED (Aktiv/Link) auf der Vorderseite. Die A/L-LED zeigt den Status des zugehörigen QSFP-Ports an, wie in der Tabelle *LEDs des 2-Port-40-Gigabit-Ethernet-MPA* unten beschrieben. Zudem ist eine Status-LED für den MPA vorhanden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



Hinweis Hinweis: Dieser MPA ist nicht mit der Verbrauchsmodell-Linecard MOD400 kompatibel.





LED-Kennzeichnung	Farbe	Status	Bedeutung
A/L	Aus	Aus	Port ist nicht aktiviert.
	Grün	Ein	Port ist aktiviert und Verbindung besteht.
	Gelb	Ein	Port ist aktiviert und Verbindung besteht nicht.
STATUS	Aus	Aus	Modularer Port-Adapter ist ausgeschaltet.
	Grün	Ein	Modularer Port-Adapter ist in Betrieb.
	Gelb	Ein	Stromversorgung des modularen Port-Adapters ist eingeschaltet und in Ordnung und der modulare Port-Adapter wird konfiguriert.

Tabelle 25: LEDs des 2-Port-40-Gigabit-Ethernet-MPA

Modularer Gigabit-Ethernet-Port-Adapter, 32 Ports, mit MACsec

Der modulare Gigabit-Ethernet (GE)-Adapter (MPA) mit 32 Ports unterstützt MACsec-Sicherheit. Die wichtigste Funktion dieses MPA ist die Bereitstellung der MACsec-Funktion über 32 Ports 1GE für 16 Compact SFP (CSFP)-Module. Dieser MPA nutzt Dual-Channel-1GE-Compact SFP-Technologie (CSFP) zur Erhöhung der Portdichte. Neben CSFP unterstützt dieser MPA auch alle anderen Typen von herkömmlichen SFPs.

Dieser MPA wird von MOD 200- und OD 400-Linecards unterstützt.

Jedes SFP-Gehäuse am GE-MPA mit 32 Ports verfügt über eine A/L-LED (Aktiv/Link) an der Vorderseite. Die A/L-LED zeigt den Status des zugehörigen SFP-Ports an.

Abbildung 37: SFP-Ports am modularen Gigabit-Ethernet-Port-Adapter, 32 Ports, mit MACsec

	SFP0 SFP1		SI	P2	SFP3		SFP4		SFP5		SFP6		SFP7			
Port-Nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	$\mathbb{A} \mathbb{V}$	$\mathbb{A} \mathbb{V}$	$\mathbb{A} \mathbb{V} \mathbb{A} \mathbb{V}$		$\mathbb{A} \ \mathbb{V} \ \mathbb{A} \ \mathbb{V}$		$\mathbb{A} \ \mathbb{A} \ \mathbb{A} \ \mathbb{A}$		$\mathbb{A} \ \mathbb{V} \ \mathbb{A} \ \mathbb{V}$		$\mathbb{A} \ \mathbb{V} \ \mathbb{A} \ \mathbb{V}$		${\tt A}{\tt V}{\tt A}{\tt V}$		$\overline{\mathbb{A}} \ \overline{\mathbb{A}} \ \overline{\mathbb{A}} \ \overline{\mathbb{A}}$	
Port-Nr.	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	SF	P15	SF	P14	SF	P13	SF	P12	 SF	P11	SF	P10	SF	P9	SF	P8

355946

	SF	P0	SF	FP1	SF	P2	SF	FP3	SF	P4	SF	P5	S	FP6	SF	P7
Port-Nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			$\blacktriangle \mathbb{V}$	$\mathbb{A} {\bf V}$	$\blacktriangle \mathbb{V}$		$\blacktriangle \mathbb{V}$	$\mathbb{A} \pmb{\nabla}$	$\blacktriangle \mathbb{V}$			$\mathbb{A} {\color{red} {\color{black} {\bf V}}}$		$\mathbb{A} \mathbf{V}$		
Port-Nr.	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	SF	P15	SF	P14	SF	P13	SF	P12	 SF	P11	SF	P10	SF	P9	SF	P8

Abbildung 38: SFP-Ports mit aktiver Verbindung (Link Up) an einem modularen Gigabit-Ethernet-Port-Adapter, 32 Ports, mit MACsec

Die SFP-Steckplätze beginnen links oben mit Steckplatz 0 und steigen nach rechts bis SFP-Steckplatz 7. SFP-Steckplatz 8 befindet sich rechts unten und die Nummerierung steigt nach links bis SFP-Slot 15. Wenn alle optischen SFP-Verbindungen eingesteckt sind, sind die Port-Nummern gerade von 0 bis 31 (Beispiel: Steckplatz 0, 2, 4, 6, 8 bis Steckplatz 30).

In diesem MPA ist eine Kombination aus optischen SFP- und CSFP-Verbindungen möglich. Wenn alle SFP-Steckplätze mit SFPs belegt sind, beträgt die Anzahl der Steckplätze 16.

Abbildung 39: SFP- und CSFP-Ports an einem modularen Gigabit-Ethernet-Port-Adapter, 32 Ports, mit MACsec

	CS	FP0	SF	P1	CS	FP2	SF	P3	CS	SFP4	SF	P5	SF	P6	SF	P7
Port-Nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			$\blacktriangle \mathbb{V}$	$\mathbb{A} \pmb{\nabla}$			$\blacktriangle \mathbb{V}$		$\blacktriangle \mathbb{V}$		$\blacktriangle \mathbb{V}$	$\mathbb{A} \overline{\mathbf{V}}$	A V		$\blacktriangle \mathbb{V}$	$\mathbb{A} \mathbf{V}$
Port-Nr.	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	SF	P15	SF	P14	CSF	P13	SF	P12	 SF	P11	SF	P10	CS	FP9	SF	P8

Wenn alle CSFP-Ports verwendet werden, sind die Ports von 0 bis 31 durchgehend nummeriert.

Abbildung 40: CSFP-Ports an einem modularen Gigabit-Ethernet-Port-Adapter, 32 Ports, mit MACsec

	CS	FP0	CS	FP1	CS	FP2	CS	FP3	 CS	FP4	CS	FP5	CS	FP6	CSI	FP7
Port-Nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	A V		A V		A V		A V				A V		A V		A V	
Port-Nr.	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	CS	FP15	CSF	P14	CSF	P13	CSF	P12	 CSF	P11	CSI	FP10	CS	FP9	CSI	FP8

Die folgende Tabelle zeigt den 32-Port-GE-MPA und die entsprechenden LEDs.

355949

355947

Abbildung 41: Gigabit-Ethernet-MPA, 32 Ports, mit MACsec

LED-Kennzeichnung	Farbe	Status	Bedeutung
A/L	Aus	Aus	Port ist nicht aktiviert.
	Grün	Ein	Port ist aktiviert und Verbindung besteht.
			Die A/L-LED (Aktiv/Link) des MPA blinkt grün und gelb, wenn Datenverkehrsaktivität stattfindet.
	Rot	Ein	Port ist aktiviert und Verbindung besteht nicht.
STATUS	Aus	Aus	Modularer Port-Adapter ist ausgeschaltet.
	Grün	Ein	Modularer Port-Adapter ist in Betrieb.
	Gelb	Ein	Stromversorgung des modularen Port-Adapters ist eingeschaltet und in Ordnung und der modulare Port-Adapter wird konfiguriert.

Kompatibilitätsmatrix für MOD 200- und MOD 400-Linecards

Die folgende Tabelle enthält die mit den Linecards MOD200 (A9K-MOD200-SE, A9K-MOD200-TR) und MOD400 (A9K-MOD400-SE, A9K-MOD400-TR) unterstützten MPAs.

Schacht 0	Schacht 1
2x100G-MPA	Keine
20x10G-MPA	
1x100G-MPA	1x100G-MPA
8x10G-MPA	8x10G-MPA
4x10G-MPA	4x10G-MPA
2x10G-MPA	2x10G-MPA
2x40G-MPA	2x40G-MPA
1x40G-MPA	1x40G-MPA
20x1G-MPA	20x1G-MPA
A9K-MPA-32X1GE	A9K-MPA-32X1GE

Schacht 0	Schacht 1
20x10G-MPA	20x10G-MPA
2x100G-MPA	2x100G-MPA
1x100G-MPA	1x100G-MPA
8x10G-MPA	8x10G-MPA
4x10G-MPA	4x10G-MPA
2x10G-MPA	2x10G-MPA
2x40G-MPA	2x40G-MPA
1x40G-MPA	1x40G-MPA
20x1G-MPA	20x1G-MPA
A9K-MPA-32X1GE	A9K-MPA-32X1GE

Tabelle 27: Von A9K-MOD400-SE und A9K-MOD400-TR unterstützte MPAs

Ninweis

100G-CPAK-Module, CPAK-100G-ER4L und CPAK-100G-CWDM4, werden von 100G-Linecards ab Version 6.3.2 unterstützt. Weitere Informationen können Sie der Tabelle der unterstützten CPAK-Module entnehmen.

Die folgende Tabelle enthält die MPAs, die von der Nutzungsmodell-Linecard MOD400 (A9K-MOD400-CM) unterstützt werden.

Hinweis

is Die Nutzungsmodell-MPAs können nur mit Nutzungsmodell-Linecards verwendet werden.

Tabelle 28: Von A9K-MOD400-CM unterstützte MPAs

Schacht 0	Schacht 1
A9K-MPA20X10GE-CM	A9K-MPA20X10GE-CM
A9K-MPA2X100GE-CM	A9K-MPA2X100GE-CM



Installieren und Entfernen von Linecards und **Transceiver-Modulen**

Dieses Kapitel beinhaltet Verfahren zum Installieren und Entfernen von Linecards und Transceiver-Modulen im Aggregation Services Router der Cisco ASR 9000-Serie.

Informationen zu Hardware-Installation und Konfiguration für den Router der Cisco ASR 9000-Serie finden Sie unter http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/hardware/installation/guide/asr9kHIGbk.html

- Sicherheit, auf Seite 71
- Lasersicherheit, auf Seite 72
- Vermeidung von elektrostatischen Entladungen, auf Seite 73
- Erforderliche Werkzeuge und Geräte, auf Seite 74
- Installieren und Entfernen einer Linecard, auf Seite 74
- Installieren und Entfernen einer modularen Linecard, auf Seite 81
- Installieren und Entfernen von modularen Port-Adaptern, auf Seite 87
- Installieren und Entnehmen von SFP-Modulen, auf Seite 98
- Installieren und Entfernen von XFP-Modulen, auf Seite 108
- Installieren und Entfernen von 100-Gigabit-Ethernet-CFP-Transceiver-Modulen, auf Seite 112
- Installieren und Entnehmen eines QSFP+-/QSFP28-Transceiver-Moduls, auf Seite 116
- Installieren und Entfernen von CPAK-Transceiver- oder -Adaptermodulen, auf Seite 121
- Linecard-Kabelführung, auf Seite 125
- Kabel und Steckverbinder, auf Seite 130

Sicherheit

Bevor Sie eine Linecard oder ein Transceiver-Modul installieren oder entfernen, lesen Sie die Sicherheitshinweise unter http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/hardware/rcsi/regulatory/ compliance/asr9krcsi.html

Um Verletzungen oder Schäden an den Geräten zu vermeiden.

- Halten Sie den Arbeitsbereich während und nach der Installation sauber und staubfrei. Lassen Sie nicht zu, dass Schmutz oder Ablagerungen in laserbasierte Komponenten eindringen.
- Tragen Sie keine lose Kleidung, keinen Schmuck oder sonstige Gegenstände, die sich während der Arbeit mit Linecards im Router verfangen könnten.

• Cisco Geräte lassen sich sicher betreiben, wenn sie gemäß ihren Spezifikationen und Produktnutzungsanweisungen verwendet werden.

Richtlinien für elektrische Geräte

Beachten Sie bei Arbeiten an elektrischen Anlagen die folgenden grundlegenden Richtlinien:

- Bevor Sie mit einem Verfahren beginnen, bei dem Sie auf das Innere des Chassis zugreifen müssen, lokalisieren Sie den Notaus-Schalter in dem Raum, in dem Sie arbeiten.
- Trennen Sie alle Stromkabel sowie externen Kabel, bevor Sie ein Chassis bewegen.
- Arbeiten Sie nicht alleine, wenn potenziell gefährliche Bedingungen vorherrschen.
- Nehmen Sie niemals an, dass die Stromversorgung eines Stromkreises getrennt ist. Überprüfen Sie dies stets.
- Unterlassen Sie alles, was eine Gefahr für Personen darstellen kann oder die Sicherheit des Geräts beeinträchtigt. Überprüfen Sie Ihren Arbeitsbereich sorgfältig nach möglichen Gefahren, wie feuchte Böden, nicht geerdete Verlängerungskabel und fehlende Schutzerdungen.

Lasersicherheit

Singlemode-Ethernet-Linecards (alle Linecards) sind mit einem Laser der Klasse 1 ausgestattet. Multimode-Ethernet-Linecards (Gigabit-Ethernet) sind mit einer LED der Klasse 1 ausgestattet. Diese Geräte emittieren unsichtbare Strahlung. Blicken Sie nicht in Linecard-Ports, die in Betrieb sind. Für die Linecards gelten folgende Laser-Warnhinweise:



Laser-/LED-Sicherheit für MPAs

Der Singlemode-Transmitter im Modul verwendet einen kleinen Laser zum Übertragen des Lichtsignals an den Netzwerkring. Halten Sie den Übertragungsport verschlossen, wenn kein Kabel daran angesteckt ist. Obwohl Multimode-Transceiver normalerweise LEDs für die Übertragung verwenden, wird empfohlen, offene Ports verschlossen zu halten und nicht in offene Ports oder Öffnungen zu blicken. Der Port mit Singlemode-Blende umfasst einen Laser-Warnhinweis, wie in der Abbildung unten dargestellt.

Abbildung 42: Laser-Warnhinweise für Singlemode-Ports



Warnung

Von getrennten Fasern oder Anschlüssen kann unsichtbare Laserstrahlung ausgehen. Blicken Sie nicht direkt in Strahlen oder optische Instrumente. Anweisung 1051



```
Â
```

Warnung

LED-Produkt der Klasse 1. Anweisung 1027

Vermeidung von elektrostatischen Entladungen

Schäden durch elektrostatische Entladungen (electrostatic discharge, ESD), die bei einer unsachgemäßen Handhabung elektronischer Karten oder Komponenten auftreten können, führen zu vollständigen oder eingeschränkten Ausfällen. Die Abschirmung vor elektromagnetischen Interferenzen (EMI) ist ein zentraler Bestandteil der Linecard und des modularen Port-Adapters. Cisco Systems, Inc. empfiehlt die Verwendung eines ESD-Schutzarmbands, wenn Sie mit Netzwerkausrüstung oder Komponenten davon arbeiten.

Nachfolgend sehen Sie Richtlinien zur Vermeidung von Schäden durch elektromagnetische Entladungen:

- Verwenden Sie immer ein ESD-Schutzband f
 ür Handgelenk oder Kn
 öchel und stellen Sie guten Hautkontakt sicher. Verbinden Sie das Ger
 äteende des Anschlusskabels mit einer ESD-Anschlussbuchse am Router oder mit einer Metalloberfl
 äche des Geh
 äuses.
- Vermeiden Sie Kontakt mit den Platinen oder Anschluss-Pins der Karte. Wenn Sie Karten in Steckplätze hineinschieben oder aus Steckplätzen entfernen, sollten Sie diese nur an der Vorderseite oder dem Kartenträger aus Metall anfassen.
- Tragen Sie Karten nur am Kartenträger aus Metall oder in einem Antistatikbeutel.



Erforderliche Werkzeuge und Geräte

- Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher
- Antistatikband f
 ür Handgelenk oder Kn
 öchel und Anweisungen
- Schnittstellenkabel zur Verbindung der Linecard mit einem anderen Router oder Switch
- Alle zu installierenden SFP/XFP-Module (die nicht schon installiert sind)

Hinweis

Wenn Sie zusätzliche Geräte benötigen, erhalten Sie Bestellinformationen auf Cisco.com oder von Ihrem Kundendienstmitarbeiter.

Installieren und Entfernen einer Linecard

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

Installationsrichtlinien



Vorsicht Achten Sie darauf, dass die EMV-Dichtung, die über die gesamte Kartenvorderseite an der Kante verläuft, nicht beschädigt wird. Eine Beschädigung der EMV-Dichtung kann die Fähigkeit Ihres Systems beeinträchtigen, die EMV-Anforderungen zu erfüllen.

> Jede Karte verfügt über einen Schlüssel auf der Platine, der zu einem entsprechenden Steckplatz auf der Chassis-Seite passt (Oberseite jedes Kartensteckplatzes). Dieser Schlüssel-Steckplatz-Mechanismus verhindert, dass eine Karte in einen falschen Steckplatz gesteckt wird, der nicht für diese Karte vorgesehen ist. Er verhindert außerdem, dass eine Karte falsch herum eingesteckt wird. Wird eine Karte in den

falschen Steckplatz oder falsch herum eingesteckt, verfängt sich der Schlüssel in der Kartenführung des Chassis und gleitet nicht durch den Steckplatz. Wenn sich der Schlüssel verfängt, nehmen Sie die Karte heraus und finden Sie den richtigen Steckplatz.

 Das Einstecken und Entfernen im Betrieb (Online Insertion and Removal, OIR) wird unterstützt, sodass Sie eine Linecard entfernen und installieren können, während der Router in Betrieb ist. OIR ist nahtlos für die Benutzer im Netzwerk, behält alle Routing-Informationen bei und stellt die Erhaltung von Sitzungen sicher. Es wird ein ordnungsgemäßes Herunterfahren empfohlen, um eine Linecard vor dem Entfernen aus dem Chassis herunterzufahren. Siehe Schritte zum Entfernen und Einstecken einer OIR-Linecard, auf Seite 81.



Hinweis Wenn Sie eine Linecard sicher herunterfahren, werden die Traps cefcFRUInserted und cefcFRURemoved nicht generiert.

- Beim Installieren einer Linecard müssen Sie zunächst OIR-Taste auf dem oberen und unteren Auswurfhebel drücken, um die mechanische Verriegelung zu lösen.
- Die verschiedenen Karten im Chassis sind mithilfe von einem Paar Auswurfhebel und unverlierbaren Schrauben am Chassis selbst angebracht. Die zwei Auswurfhebel lösen die Karte von ihrer Verbindung mit der Midplane. Die genauen Positionen der Auswurfhebel und unverlierbaren Schrauben können von Karte zu Karte leicht variieren, befinden sich im Wesentlichen aber am gleichen Ort: am oberen und unteren Ende der Steckplatzblende.

Vorsicht Ziehen Sie die beiden unverlierbaren Installationsschrauben bei der Installation einer Linecard vollständig fest, um sicherzustellen, dass die Linecard vollständig im Backplane-Anschluss einrastet. Eine nur teilweise in der Backplane eingerastete Linecard funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, selbst wenn sie gestartet wird.

> Die BPID-Platine (Backplane Identification) überwacht das OIR, indem sie die Anzahl der Karteneinsetzungen in jedem Steckplatz zählt und diese Informationen im nichtflüchtigen Speicher ablegt. Die OIR-Überwachung erfolgt für alle Linecards, den RSP und die Lüftereinschübe. Eine Karteneinsetzung wird durch den CAN-Bus-Controller (CBC) der eingesetzten Karte festgestellt, wenn diese gestartet wird und eine CBC-Meldung sendet, diee von der BPID-Karte abgefangen wird. Beachten Sie, dass ein CBC-Reset oder ein Neustart einer Karte ebenfalls als Karteneinsetzung interpretiert wird.

Eine Karte mit einer OIR-Zahl von mehr als 175 erzeugt einen untergeordneten Alarm in diesem Steckplatz. Wenn die Anzahl der Karten-OIRs 200 übersteigt, wird ein wichtiger Alarm in diesem Steckplatz ausgelöst. Die Anzahl der Einsetzungen eines Lüftereinschubs wird nicht gegen einen Schwellenwert geprüft.

Informationen zu CLI-Befehlen zum Abrufen und Zurücksetzen von Karteneinsetzungsdaten finden Sie in den Versionshinweisen für Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000. Der CLI-Befehl zeigt, ob das jeweilige Chassis über die BPID-Version verfügt, die die Zählung des OIR unterstützt.

• Nach der erneuten Installation einer Linecard lädt der Router automatisch die erforderliche Software vom RSP herunter. Als nächstes versetzt der Router nur solche Schnittstellen administrativ in den betriebsbereiten Zustand, die der aktuellen Konfiguration entsprechen und vorher konfiguriert wurden. Alle anderen müssen mit dem Befehl **configure** konfiguriert werden.

Vorsicht Bei einem nicht ordnungsgemäßen Vorgehen kann der Router einen Hardwarefehler melden. Entfernen oder installieren Sie nicht mehr als eine Linecard gleichzeitig. Geben Sie dem Router mindestens 15 Sekunden Zeit, um die vorhergehenden Aufgaben abzuschließen, bevor Sie eine weitere Linecard entfernen oder einstecken. Nach dem Entfernen und Einstecken einer Linecard in den gleichen Steckplatz warten Sie mindestens 60 Sekunden, bevor Sie eine weitere Linecard entfernen oder einstecken. **Hinweis** Linecards verfügen über zwei Auswurfhebel, mit denen die Karte von ihrem Backplane-Anschluss gelöst wird. Verwenden Sie die Auswurfhebel beim Entfernen der Linecard und zum festen Anschließen der Linecard an ihren Backplane-Anschluss bei ihrer Installation. Die Auswurfhebel richten die Kartenanschlüsse in der Backplane aus und verriegeln die Karte. Vorsicht Verwenden Sie beim Entfernen einer Linecard immer die Auswurfhebel, um sicherzustellen, dass die Anschluss-Pins in der vom Router erwarteten Sequenz von der Backplane getrennt werden. Wenn eine Karte nur teilweise mit der Backplane verbunden ist, kann sich der Router aufhängen. Verwenden Sie bei der Installation einer Linecard immer die Auswurfhebel, um sicherzustellen, dass die Karte korrekt mit dem Backplane-Anschluss ausgerichtet ist, die Anschlusspins der Karte in der richtigen Reihenfolge mit der Backplane in Berührung kommen, damit die Karte vollständig in der Backplane einrastet. Wenn eine Karte nur teilweise mit der Backplane verbunden ist, hängt sich der Router auf und stürzt daraufhin ab. Vorsicht Um Beschädigungen der mechanischen Komponenten zu vermeiden, heben Sie RSP oder Linecards niemals an den unverlierbaren Montageschrauben oder Auswurfhebeln an. Andernfalls können diese Komponenten beschädigt werden, was zu Problemen beim Einstecken der Karte führen kann. Informationen zur Konfiguration von Linecards finden Sie unter Überprüfen der Linecard-Installation und

Entfernen einer Linecard

Fehlerbehebung, auf Seite 137.

Entfernen Sie beim Austausch einer ausgefallenen Linecard zuerst die vorhandene Linecard und installieren Sie anschließend die neue Linecard in demselben Steckplatz. Ziehen Sie beim Entfernen einer Linecard die nachstehende Abbildung oder Abbildung 45: Entfernen einer Linecard (Cisco ASR 9922-Router abgebildet), auf Seite 78 als Referenz heran und gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Befestigen Sie ein Antistatikarmband an Handgelenk oder Knöchel, und folgen Sie den Anweisungen für den Gebrauch.

2. Trennen und entfernen Sie alle Schnittstellenkabel von den Ports, und notieren Sie die aktuellen Verbindungen der Kabel an den Anschlüssen auf der Linecard.

3. Trennen Sie die Linecard-Kabelführungshalterung von der Linecard.

4. Lösen Sie die unverlierbaren Schrauben an den Enden der Linecard-Vorderseite mit einem Schraubendreher.





Abbildung 45: Entfernen einer Linecard (Cisco ASR 9922-Router abgebildet)



a	Lösen Sie die	b	Legen Sie die Auswurfhebel um, um die	c	Schieben Sie die Karte aus
	unverlierbaren Schrauben.		Karte aus dem Backplane-Anschluss zu		dem Chassis heraus.
			entfernen.		

Vorsicht Verwenden Sie beim Entfernen einer Linecard immer die Auswurfhebel, um sicherzustellen, dass die Anschluss-Pins der Linecard in der vom Router erwarteten logischen Sequenz von der Backplane getrennt werden. Wenn eine Linecard nur teilweise mit der Backplane verbunden ist, kann sich der Router aufhängen.

5. Schwenken Sie die Auswurfhebel gleichzeitig voneinander weg, um die Linecard vom Backplane-Anschluss zu lösen.

6. Greifen Sie nach den Auswurfhebeln und ziehen Sie die Linecard zur Hälfte aus dem Steckplatz heraus.

7. Greifen Sie nach der Linecard und ziehen Sie sie gerade aus dem Steckplatz heraus. Halten Sie dabei Ihre andere Hand unter die Linecard, um sie zu stützen. Berühren Sie nicht die Leiterplatte, die Komponenten oder Anschluss-Pins der Linecard.

8. Legen Sie die entfernte Linecard auf eine antistatische Matte, oder packen Sie es direkt in eine antistatische Hülle, wenn Sie sie an den Hersteller zurücksenden möchten.

9. Wenn der Linecard-Steckplatz leer bleiben soll, installieren Sie eine Linecard-Füllkarte (Produktnummer A9K-LC-FILR), um zu verhindern, dass Staub in das Chassis eindringt, und um eine ausreichende Luftzirkulation durch das Linecard-Fach zu gewährleisten. Sichern Sie die Linecard-Füllkarte durch Festziehen ihrer unverlierbaren Schrauben am Chassis.

Vorsicht

ht Achten Sie darauf, die EMI-Federkontakte an der Vorderkante der Kartenvorderseite nicht zu beschädigen.



Stecken Sie für jeden Port, der nicht in Verwendung ist, eine Staubschutzkappe in die optische Port-Öffnung.

Installieren einer Linecard

Eine Linecard wird in einen beliebigen Linecard-Steckplatz geschoben und verbindet sich direkt mit der Backplane. Wenn Sie eine neue Linecard installieren, müssen Sie zuerst die Linecard-Füllkarte aus dem verfügbaren Steckplatz entfernen.

Hinweis

Informationen zu den Typen, Breiten und Positionen von Linecard-Steckplätzen finden Sie im Installationsund Konfigurationsleitfaden Ihres Routers.

Vorsicht

∕!∖

Ziehen Sie die beiden unverlierbaren Installationsschrauben bei der Installation einer Linecard immer vollständig fest, um sicherzustellen, dass die Linecard vollständig im Backplane-Anschluss einrastet. Eine Karte, die nur teilweis ein der Backplane eingerastet ist, kann ggf. nicht ordnungsgemäß betrieben werden, selbst wenn sie eingeschaltet werden kann.

<u>/!</u>\

Vorsicht Bei einem nicht ordnungsgemäßen Vorgehen kann der Router einen Hardwarefehler melden. Entfernen oder installieren Sie nicht mehr als eine Linecard gleichzeitig. Geben Sie dem Router mindestens 15 Sekunden Zeit, um die vorhergehenden Aufgaben abzuschließen, bevor Sie eine weitere Linecard entfernen oder einstecken.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Linecard zu installieren:

- 1. Befestigen Sie ein Antistatikarmband an Handgelenk oder Knöchel, und folgen Sie den Anweisungen für den Gebrauch.
- 2. Wählen Sie einen verfügbaren Linecard-Steckplatz für die Linecard aus und vergewissern Sie sich, dass das Linecard-Schnittstellenkabel lang genug ist, damit Sie die Linecard mit etwaigen externen Geräten verbinden können.

Vorsicht

t Fassen Sie Linecards nur am Kartenträger aus Metall an, um Schäden durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden. Berühren Sie keine elektrischen Komponenten oder Schaltungen.

Vorsicht

Um Beschädigungen der mechanischen Komponenten zu vermeiden, heben Sie RSP oder Linecards niemals an den unverlierbaren Montageschrauben oder Auswurfhebeln an. Andernfalls können diese Komponenten beschädigt werden, was zu Problemen beim Einstecken der Karte führen kann.

3. Fassen Sie die Vorderseite der Linecard mit einer Hand und legen Sie Ihre andere Hand unter den Kartenträger aus Metall, um das Gewicht der Karte zu stützen (Abbildung 44: Entfernen einer Linecard

(Cisco ASR 9912-Router abgebildet), auf Seite 77 oder Abbildung 45: Entfernen einer Linecard (Cisco ASR 9922-Router abgebildet), auf Seite 78). Positionieren Sie die Karte zum Einstecken in den Kartengehäusesteckplatz. Vermeiden Sie Kontakt mit der gedruckten Leiterplatte, den Komponenten oder Anschlusspins der Linecard.

4. Schieben Sie die Linecard vorsichtig vollständig in den Steckplatz hinein, bis die Auswurfhebel die Kanten des Kartengehäuses berühren und die Haken der Auswurfhebel am Kartengehäuse einrasten. Wenn sie nicht einrasten, setzen Sie die Linecard neu ein, bis die Auswurfhebel vollständig eingerastet sind.

Ţ

Vorsicht

Verwenden Sie bei der Installation einer Linecard immer die Auswurfhebel, um sicherzustellen, dass die Karte korrekt mit dem Backplane-Anschluss ausgerichtet ist, die Anschlusspins der Karte in der richtigen Reihenfolge mit der Backplane in Berührung kommen und die Karte vollständig in der Backplane einrastet. Wenn eine Karte nur teilweise mit der Backplane verbunden ist, kann sich der Router aufhängen.



Hinweis

Beim Cisco ASR 9922-Router werden die Linecards in der unteren Hälfte des Gehäuses (Steckplätze 10 bis 19) mit der Oberseite nach unten eingesteckt.

- 5. Schwenken Sie gleichzeitig beide Auswurfhebel aufeinander zu, bis sie parallel zur Vorderseite der Linecard stehen. Damit wird die Karte fest mit der Backplane verbunden.
- 6. Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben an den Enden der Vorderseite der Linecard an, um eine ordnungsgemäße EMI-Abschirmung zu gewährleisten und zu verhindern, dass die Linecard sich teilweise von der Backplane löst. Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben mit einem Drehmoment von 1,1 +/- 0,1 Nm (10 +/- 1 Zoll-lb) an.

- Vorsicht Um ausreichend Platz für zusätzliche Linecards zu gewährleisten, ziehen Sie die unverlierbaren Installationsschrauben an jeder neu installierten Linecard immer fest, bevor Sie weitere Linecards einstecken. Diese Schrauben gewährleisten außerdem den korrekten Sitz im Backplane-Anschluss, verhindern ein versehentliches Entfernen und bieten eine ordnungsgemäße Erdung und EMI-Abschirmung für den Router.
 - 7. Installieren Sie die Kabelführungshalterung. Siehe Installieren einer Linecard-Kabelführungshalterung, auf Seite 128.
 - **8.** Installieren Sie die Schnittstellenkabel. Siehe Installieren und Entfernen von Glasfaser-Schnittstellenkabeln, auf Seite 132.
 - **9.** Informatinen zum Installieren von SFP- und XFP-Modulen finden Sie unter Installieren und Entnehmen von SFP-Modulen, auf Seite 98 und Installieren und Entfernen von XFP-Modulen, auf Seite 108.
 - **10.** Hilfe bei der Fehlerbehebung der Hardware-Installation finden Sie unter Überprüfen der Linecard-Installation und Fehlerbehebung, auf Seite 137.

Schritte zum Entfernen und Einstecken einer OIR-Linecard

Das Einstecken und Entfernen im Betrieb (Online Insertion and Removal, OIR) wird unterstützt, sodass Sie eine Karte entfernen und installieren können, während die Linecard in Betrieb ist. Gehen Sie beim Entfernen oder Einstecken einer Linecard mithilfe des Cisco IOS XR-Befehls **shutdown** folgendermaßen vor.

- 1. Fahren Sie die Position der Linecard mit dem Befehl (admin-config) hw-module shutdown location 0/0/CPU0 herunter.
- 2. Vergewissern Sie sich, dass die grünen LEDs erloschen sind.
- 3. Entfernen Sie die auszutauschende Linecard.
- 4. Stecken Sie die neue Linecard ein.
- 5. Nehmen Sie die Linecard mit dem Befehl (admin-config) no hw-module shutdown location 0/0/CPU0 in Betrieb.

Installieren und Entfernen einer modularen Linecard

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

Lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien durch, bevor Sie die folgenden Verfahren durchführen. Siehe Sicherheit, auf Seite 71 und Vermeidung von elektrostatischen Entladungen, auf Seite 73.



Hinweis

Einige der Verfahren in den folgenden Abschnitten nutzen Illustrationen einen Routers der Cisco ASR 9000-Serie mit 10 Steckplätzen zur Unterstützung der Beschreibungen des Entfernens und Installierens von modularen Linecards. Obwohl sich die Kartengehäuse der Aggregation Services Router der Cisco ASR 9000-Serie unterscheiden, sind die vorgesehene Verwendung der Steckplätze und das Verfahren zum Installieren und Entfernen einer MLC im Wesentlichen gleich. Deshalb enthält dieser Leitfaden keine separaten Verfahren und Illustrationen.

Erforderliche Werkzeuge und Geräte

Sie benötigen die folgenden Werkzeuge und Teile zum Entfernen und Installieren von modularen Linecards (MLCs) und MPAs:

- Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher
- · Antistatikband für Handgelenk oder Knöchel und Anweisungen
- Schnittstellenkabel zur Verbindung des SIP mit einem anderen Router oder Switch

Umgang mit einer modularen Linecard

Jede Leiterplatte der modularen Linecard (MLC) ist auf einem Metallträger montiert und kann durch elektrostatische Entladung (ESD) beschädigt werden.



Vorsicht

Fassen Sie die MLC nur an den Kanten des Trägers und am Griff an. Berühren Sie niemals ihre Komponenten oder Anschluss-Pins.

Wenn ein Steckplatz nicht in Gebrauch ist, muss er mit einer Füllkarte verschlossen werden, damit der Router die Emissionsgrenzwerte für elektromagnetische Interferenz (EMI) erfüllt und ein ordnungsgemäßer Luftstrom durch die installierten Module gewährleistet ist. Wenn Sie die Installation einer MLC in einem Steckplatz planen, der nicht in Gebrauch ist, müssen Sie zuerst die Füllkarte entfernen.



Richtlinien zum Entfernen und Installieren einer modularen Linecard

• Das Einstecken und Entfernen im Betrieb (Online Insertion and Removal, OIR) wird unterstützt, sodass Sie MLCs entfernen und installieren können, während der Router in Betrieb ist. OIR ist nahtlos für die Benutzer im Netzwerk, behält alle Routing-Informationen bei und stellt die Erhaltung von Sitzungen sicher.

¥ Hinweis	Mit OIR ist keine Benachrichtigung der Software und kein Zurücksetzen der Stromversorgung erforderlich Sie haben allerdings die Option, vor dem Entfernen einer MLC den Befehl "hw-module loc rack/slot/CPUC maint" auszuführen
	 Nach der erneuten Installation einer MLC lädt der Router automatisch die erforderliche Software vom Route Switch Processor (RSP) herunter. Als nächstes versetzt der Router nur solche Schnittstellen administrativ in den betriebsbereiten Zustand, die der aktuellen Konfiguration entsprechen und vorher konfiguriert wurden. Alle anderen müssen mit dem Befehl configure konfiguriert werden.
Â	
sicht	Bei einem nicht ordnungsgemäßen Vorgehen kann der Router einen Hardwarefehler melden. Es darf nur jeweils eine MLC entfernt oder eingesteckt werden. Geben Sie dem Router mindestens 15 Sekunden Zeit, um die vorhergehenden Aufgaben abzuschließen, bevor Sie eine weitere MLC entfernen oder einstecken.
	• MLCs verfügen über zwei Auswurfhebel, mit denen die Karte von ihrem Backplane-Anschluss gelöst wird Verwanden Sie die Auswurfhebel beim Entformen der MLC und zum foton Anschlißen der MLC

planen, der nicht in Gebrauch ist, müssen Sie zuer Abbildung 46: Umgang mit einer modularen Linecard

an ihren Backplane-Anschluss bei ihrer Installation. Die Auswurfhebel richten die Kartenanschlüsse in der Backplane aus und verriegeln die Karte.

Â

Vorsicht Verwenden Sie beim Entfernen einer MLC immer die Auswurfhebel, um sicherzustellen, dass die Anschluss-Pins in der vom Router erwarteten logischen Sequenz von der Backplane getrennt werden. Wenn eine Karte nur teilweise mit der Backplane verbunden ist, kann sich der Router aufhängen. Verwenden Sie bei der Installation einer MLC immer die Auswurfhebel, um sicherzustellen, dass die Karte korrekt mit dem Backplane-Anschluss ausgerichtet ist, die Anschlusspins der Karte in der richtigen Reihenfolge mit der Backplane in Berührung kommen, damit die Karte vollständig in der Backplane einrastet. Wenn eine Karte nur teilweise mit der Backplane verbunden ist, hängt sich der Router auf und stürzt daraufhin ab.

Entfernen einer modularen Linecard

Entfernen Sie beim Austausch einer ausgefallenen modularen Linecard (MLC) zuerst die vorhandene MLC und installieren Sie anschließend die neue MLC in demselben Steckplatz. Ziehen Sie beim Entfernen einer MLC die nachstehende Abbildung als Referenz heran und gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Befestigen Sie ein Antistatikarmband am Handgelenk und folgen Sie den Anweisungen für den Gebrauch.
- Trennen und entfernen Sie alle Schnittstellenkabel von den Ports und notieren Sie die aktuellen Verbindungen der Kabel an den Anschlüssen auf den MPAs sowie die MPA-Positionen, wenn Sie den MPA entfernen.
- 3. Trennen Sie die Kabelführungshalterung von der MLC.

Lösen Sie die unverlierbaren Schrauben an den Enden der MLC-Vorderseite mit einem Schraubendreher (siehe Beschreibung 1 in der Abbildung unten).



Abbildung 47: Entfernen und Installieren einer modularen Linecard

Â

Vorsicht Verwenden Sie beim Entfernen einer MLC immer die Auswurfhebel, um sicherzustellen, dass die Anschluss-Pins der MLC in der vom Router erwarteten logischen Sequenz von der Backplane getrennt werden. Wenn eine MLC nur teilweise mit der Backplane verbunden ist, kann sich der Router aufhängen.

- 1. Greifen Sie nach den zwei Auswurfhebeln und drehen Sie beide Auswurfhebel gleichzeitig um 90 Grad von der Vorderkante des Kartenträgers weg, um die MLC vom Backplane-Anschluss zu lösen (siehe Abbildung oben).
- 2. Greifen Sie nach den Auswurfhebeln und ziehen Sie die MLC zur Hälfte aus dem Steckplatz heraus.
- **3.** Greifen Sie nach Mitte der MLC und ziehen Sie sie gerade aus dem Steckplatz heraus. Halten Sie dabei Ihre andere Hand unter die MLC, um sie zu stützen (siehe Abbildung oben). Vermeiden Sie Kontakt mit der gedruckten Leiterplatte, den Komponenten oder Anschlusspins der MLC.
- 4. Legen Sie die entfernte MLC auf eine antistatische Matte oder packen Sie sie direkt in eine antistatische Hülle, wenn Sie sie an den Hersteller zurücksenden möchten.
- 5. Wenn der MLC-Steckplatz leer bleiben soll, installieren Sie eine Linecard-Füllkarte, um zu verhindern, dass Staub in das Chassis eindringt, und um eine ausreichende Luftzirkulation durch das MLC-Fach zu gewährleisten. Sichern Sie die Linecard-Füllkarte durch Festziehen ihrer unverlierbaren Schrauben am Chassis.

Installieren einer modularen Linecard

Eine modulare Linecard (MLC) wird in einen beliebigen Linecard-Steckplatz geschoben und verbindet sich direkt mit der Backplane. Wenn Sie eine neue MLC installieren, müssen Sie zuerst die Linecard-Füllkarte aus dem verfügbaren Steckplatz entfernen.



Hinweis

Sehen Sie sich die Informationen zu den Linecard-Steckplatztypen im Hardware-Installationshandbuch für die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000 an, um einen geeigneten Steckplatz für die Installation der MLC zu bestimmen.



Vorsicht

Bei einem nicht ordnungsgemäßen Vorgehen kann der Router einen Hardwarefehler melden. Es darf nur jeweils eine MLC entfernt oder eingesteckt werden. Geben Sie dem Router mindestens 15 Sekunden Zeit, um die vorhergehenden Aufgaben abzuschließen, bevor Sie eine weitere MLC entfernen oder einstecken.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine modulare Linecard zu installieren:

- Befestigen Sie ein Antistatikarmband an Handgelenk oder Knöchel, und folgen Sie den Anweisungen f
 ür den Gebrauch.
- Wählen Sie einen verfügbaren MLC-Steckplatz für die Karte aus und vergewissern Sie sich, dass die MPA-Schnittstellenkabel lang genug sind, damit Sie die MLC mit etwaigen externen Geräten verbinden können.

Vorsicht Um Schäden durch elektrostatische Entladungen zu verhindern, fassen Sie MLCs nur an den unverlierbaren Installationsschrauben, dem bereitgestellten Griff, den Auswurfhebeln oder den Rändern des Kartenträgers an. Berühren Sie keine elektrischen Komponenten oder Schaltungen.

- 3. Fassen Sie den Griff der MLC mit einer Hand und legen Sie Ihre andere Hand unter den Kartenträger, um das Gewicht der Karte zu stützen. Positionieren Sie die Karte für das Einstecken in den Kartengehäusesteckplatz. Vermeiden Sie Kontakt mit der gedruckten Leiterplatte, den Komponenten oder Anschlusspins der MLC.
- 4. Schieben Sie die MLC vorsichtig vollständig in den Steckplatz hinein, bis die Auswurfhebel die Kanten des Kartengehäuses berühren und die Haken der Auswurfhebel am Kartengehäuse einrasten. Wenn sie nicht einrasten, versuchen Sie, die MLC neu einzustecken, bis die Haken der Auswurfhebel vollständig eingerastet sind (siehe Abbildung unten).

Abbildung 48: Auswurfhebel und unverlierbare Schrauben



Unverlierbare Schraube 2

Auswurfhebel

1

Vorsicht Verwenden Sie bei der Installation einer MLC immer die Auswurfhebel, um sicherzustellen, dass die Karte korrekt mit dem Backplane-Anschluss ausgerichtet ist, die Anschlusspins der Karte in der richtigen Reihenfolge mit der Backplane in Berührung kommen und die Karte vollständig in der Backplane einrastet. Wenn eine Karte nur teilweise mit der Backplane verbunden ist, kann sich der Router aufhängen und daraufhin abstürzen.

- 5. Schwenken Sie gleichzeitig beide Auswurfhebel aufeinander zu, bis sie senkrecht zur MLC-Vorderseite stehen. Damit wird die Karte fest mit der Backplane verbunden.
- 6. Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben an den Enden der Vorderseite der MLC mit einem 3/16-Zoll-Flachschraubendreher an, um eine ordnungsgemäße EMI-Abschirmung zu gewährleisten und zu verhindern, dass die MLC sich teilweise von der Backplane löst. Ziehen Sie die Verriegelungs-Rändelschrauben auf beiden Seiten der MLC mit einem Drehmoment zwischen 8,3 und 11 Zoll-Pfund (94 bis 124 N-cm) fest. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

/!\

Vorsicht

Um ausreichend Platz für zusätzliche MLCs zu gewährleisten, ziehen Sie die unverlierbaren Installationsschrauben an jeder neu installierten MLC immer fest, bevor Sie weitere MLCs einstecken. Diese Schrauben verhindern außerdem ein versehentliches Entfernen und bieten eine ordnungsgemäße Erdung und EMI-Abschirmung für den Router.

- 7. Installieren Sie die MPAs und SFP-Module in den MPAs, die diese verwenden. Siehe Installieren und Entfernen von modularen Port-Adaptern, auf Seite 87.
- **8.** Wenn Sie eine MLC austauschen, installieren Sie den MPA in den gleichen Einschüben, wie Sie im Rahmen von Schritt 2 unter Entfernen einer Linecard, auf Seite 76 notiert haben.
- 9. Installieren Sie die Schnittstellenkabel.

Installieren und Entfernen von modularen Port-Adaptern

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben wie MPAs auf dem Aggregation Services Router der Cisco ASR 9000-Serie installiert oder daraus entfernt werden.

Umgang mit modularen Port-Adaptern

Jede Leiterplatte des modularen Port-Adapters (MPA) ist auf einem Metallträger montiert und kann durch elektrostatische Entladung (ESD) beschädigt werden.



Vorsicht

Fassen Sie den MPA nur an den Kanten des Trägers und am Griff an. Berühren Sie niemals die Komponenten oder Anschluss-Pins des MPA (siehe Abbildung unten).

Wenn ein Steckplatz nicht in Gebrauch ist, müssen leere MPA-Füllkarten (A9K-MPA-FILR) zum Verschließen des Steckplatzes verwendet werden, damit der Router bzw. Switch die Emissionsgrenzwerte für elektromagnetische Interferenz (EMI) erfüllt und ein ordnungsgemäßer Luftstrom durch alle installierten Module gewährleistet ist. Wenn Sie die Installation eines MPA in einem Steckplatz planen, der nicht in Gebrauch ist, müssen Sie zuerst die Füllkarte entfernen.

Abbildung 49: Umgang mit einem modularen Port-Adapter



1	Metallträger	2	Gedruckte Leiterplatte
3	Erdungsarmband		

Installieren und Entfernen bei laufendem Betrieb

Die modularen Linecards (MLCs) und modularen Port-Adapter (MPAs) des Routers der Cisco ASR 9000-Serie unterstützen das Einstecken und Entfernen bei laufendem Betrieb (Online Insertion and Removal, OIR). Modulare Port-Adapter (MPAs) können unabhängig von der MLC eingesteckt oder entfernt werden. OIR einer MLC mit installierten modularen Port-Adaptern (MPAs) wird ebenfalls unterstützt.

```
Vorsicht
```

t Cisco IOS XR Software 6.6.1 und spätere Software-Versionen unterstützen das Einstecken und Entfernen von modularen Port-Adaptern (MPAs) der Cisco NCS 5500-Serie bei laufendem Betrieb (Online Insertion and Removal, OIR).

Die modularen Port-Adapter (MPAs) der Cisco NCS 5500-Serie unterstützen das Einstecken und Entfernen bei laufendem Betrieb (Online Insertion and Removal, OIR).

Modulare Port-Adapter (MPAs) unterstützen die folgenden Arten von OIR:

· Weiche OIR

Bei der weichen OIR werden die IOS XR-Befehle **hw-module subslot** *rack/slot/subslot* **reload**, **hw-module subslot** *rack/slot/subslot* **shutdown** und **no hw-module subslot** *rack/slot/subslot* **shutdown** für die Durchführung des Einsteckens und Entfernens bei laufendem Betrieb verwendet. Die Befehlssyntax finden Sie im Kapitel "Befehle zu Hardwareredundanz und Knotenadministration" in der Befehlsreferenz für das Systemmanagement bei Cisco Aggregation Services Routern der Serie ASR 9000.

Verwaltete OIR

Der verwaltete OIR-Vorgang bei modularen Port-Adaptern (MPAs) umfasst folgende Schritte:

- Fahren Sie den MPA mit dem Befehl hw-module subslot rack/slot/subslot shutdown herunter.
- Vergewissern Sie sich, dass die grünen LEDs erloschen sind.
- Führen Sie den Befehl **do show platform** aus, um sich zu vergewissern, dass der zu entfernende MPA deaktiviert ist.
- Entfernen Sie den auszutauschenden MPA.
- Setzen Sie den neuen MPA ein.
- Versetzen Sie den MPA mit dem Befehl no hw-module subslot rack/slot/subslot shutdown wieder in den betriebsbereiten Zustand.
- Harte OIR

Harte OIR bezeichnet einen OIR-Vorgang bei modularen Port-Adaptern (MPAs) ohne Softwarebefehle. Drei Arten von harter OIR werden unterstützt:

- Wenn der Steckplatz beim Start der MLC des Routers der Cisco ASR 9000-Serie leer ist, können Sie Folgendes tun:
 - Einen 20GE-MPA einsetzen
 - Einen 20GE-MPA entfernen und austauschen
 - Einen 4x10GE-MPA einsetzen
 - Einen 4x10GE-MPA entfernen und austauschen

- Wenn die MLC mit einem 20GE-MPA im Steckplatz gestartet wird, können Sie diesen entfernen und durch einen 20GE-MPA oder 4x10GE-MPA ersetzen.
- Wenn die MLC mit einem 4x10GE-MPA im Steckplatz gestartet wird, können Sie diesen entfernen und durch einen 4x10GE-MPA oder 20GE-MPA ersetzen.



```
Hinweis
```

Cisco empfiehlt Ihnen, zwischen aufeinanderfolgenden MPA-OIRs (weiche oder harte OIR) mindestens 2 Minuten zu warten. Ein während des Starts der MLC des Routers der Cisco ASR 9000-Serie leerer Steckplatz wechselt standardmäßig in den 20GE-MPA-Modus.

Installieren und Entfernen von modularen Port-Adaptern

Dieser Abschnitt enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen und Installieren eines modularen Port-Adapters (MPA) in einer modularen Linecard (MLC).

Hinweis

Nachdem Sie den MPA aus dem Steckplatz entnommen haben, warten Sie 60 Sekunden, bevor Sie den MPA erneut einstecken.

Hinweis Nachdem Sie beide Schrauben am Auswurfhebel gelöst haben, warten Sie 15 Sekunden, bevor Sie den MPA aus dem Steckplatz entnehmen.

Warnung

Tragen Sie bei diesem Verfahren Erdungsarmbänder, um Schäden an der Karte durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden. Berühren Sie die Backplane nicht mit der Hand oder einem Metallwerkzeug, da Sie sonst einen Stromschlag bekommen können. Anweisung 94

Gehen Sie wie folgt vor, um einen MPA zu entfernen und zu installieren:

- 2. Schieben Sie den MPA vorsichtig komplett in die MLC, bis der MPA fest im MPA-Schnittstellenanschluss einrastet. Wenn er vollständig eingerastet ist, kann der MPA sich leicht hinter der Frontplatte befinden.



Hinweis Der MPA lässt sich leicht in den Steckplatz schieben, wenn er richtig auf den Schienen ausgerichtet ist. Wenn der MPA sich nicht leicht schieben lässt, drücken Sie ihn nicht mit Gewalt hinein! Entfernen Sie den MPA und positionieren Sie ihn neu. Achten Sie darauf, dass er ordnungsgemäß an den Schienen ausgerichtet ist. Drücken Sie den MPA in den Steckplatz, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Drücken Sie den MPA weiter, bis Sie ein zweites Klickgeräusch hören. Der MPA ist erst nach dem zweiten Klicken vollständig eingerastet.

3. Wenn der MPA eingerastet ist, ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben am MPA mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 2 fest. Ziehen Sie zuerst die rechte Schraube fest, dann die linke.



Hinweis Achten Sie darauf, die unverlierbaren Schrauben des MPA bei der Installation des MPA nicht zu fest anzuziehen. Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben des MPA mit einem Drehmoment von 1,92 +/- 0,11 Nm fest.

- **4.** Lösen Sie die unverlierbaren Schrauben am MPA mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 2, um den MPA aus der MLC zu entfernen. Lösen Sie zuerst die rechte Schraube, dann die linke.
- 5. Ergreifen Sie den MPA und ziehen Sie ihn aus der MLC heraus (Sie haben die Kabel bereits vom MPA getrennt).

Installieren und Entfernen von optischen Geräten

Jegliche Verunreinigung des Glasfaseranschlusses kann zum Versagen des Bauteils oder zum Ausfall des gesamten Systems führen. Partikel, die den Kern teilweise oder vollständig blockieren, können starke Reflexionen auslösen, die zu einer Instabilität des Lasersystems führen können. Inspektion, Reinigung und erneute Überprüfung sind wichtige Schritte vor dem Anschluss von Glasfaser-Steckverbindern.

Reinigen von optischen Geräten

Informationen zum Reinigen von optischen Geräten finden Sie im Dokument Überprüfung und Reinigung von Glasfaserverbindungen.

Sicheres Entfernen von CFP2-DCO-Modulen

Die CFP2-DCO-Module können im Betrieb hohe Temperaturen aufweisen. Daher empfehlen wir, diese optischen Module nicht mit bloßen Händen anzufassen, während Sie sie aus den Ports von MPAs entfernen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um CFP2-DCO-Module sicher von einem Router zu entfernen:

- 1. Verwenden Sie den Schnittstellenbefehl shutdown, um den Port, von dem Sie das CFP2-DCO-Modul entfernen möchten, herunterzufahren, und warten Sie dann 60 Sekunden.
- Drücken Sie auf die Verriegelung, und ziehen Sie die Kabelbaugruppe aus dem optischen Modul heraus. Nachdem Sie die Kabel herausgezogen haben, ziehen Sie das CFP2-DCO-Modul heraus.



Hinweis

- Die CFP2-DCO-Module sind möglicherweise heiß geworden. Fassen Sie daher die Verriegelung an, um das optische Modul aus dem Port zu ziehen.
- Wir empfehlen, dass Sie eine wärmeisolierte Unterlage verwenden, um das optische Modul zu handhaben, wenn Sie es aus dem Anschluss herausziehen.
- Achten Sie beim Entfernen der optischen Kabel darauf, dass die benachbarten Kabel möglichst wenig gestört werden.



Abbildung 50: Entfernen von CFP2-DCO-Modulen

3. Nachdem Sie das optische Modul entfernt haben, bedecken Sie den Port mit einer CFP2-Staubschutzkappe.



Abbildung 51: Abdeckung des Ports mit CFP2-Staubschutzkappe

4. Sichern Sie die Kabel des optischen Moduls an einer geeigneten Stelle, damit sie nicht in der Luft hängen bleiben.

Kontrollieren der Installation

Dieser Abschnitt beschreibt die Verfahren, die Sie verwenden können, um die Installation der modularen Linecards (MLC) und modularen Port-Adapter (MPAs) zu überprüfen, und enthält Informationen zu folgenden Themen:

Überprüfen der Installation

In diesem Abschnitt wird die Überprüfung der Installation der MLC und des MPA anhand der Beobachtung der MLC-LED-Status, der MPA-LED-Status und der Informationen auf dem Konsolenterminal beschrieben.

Wenn das System alle Schnittstellen neu initialisiert hat, sollten die MLC-STATUS-LED und die MPA-STATUS-LED jeweils grün (ein) sein. Die Port-LEDs (C/A und A/L) leuchten möglicherweise grün (ein), abhängig von Ihrer Verbindung und Konfiguration. Auf dem Konsolenbildschirm wird ebenfalls eine Meldung angezeigt, wenn das System während seiner erneuten Initialisierung die einzelnen Schnittstellen erkennt.

Die folgende Beispielanzeige zeigt die Ereignisse, die durch das System protokolliert werden, wenn eine MLC mit MPA aus Modulsteckplatz 4 im Router entfernt wird. In diesem Beispiel war Schnittstelle 0 (Schnittstelle 4/0/0) am MPA betriebsbereit und aktiv, als die MLC aus dem Router entfernt wurde. Beachten Sie, dass das System protokolliert, dass die MLC aus Steckplatz 4 entfernt wurde und dass Schnittstelle 4/0/0 zu *abgeschaltet* wechselt.

```
RP/0/RSP0/CPU0:Dec 21 21:55:21.196 : invmgr[246]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR: Node 0/4/CPU0
removed
RP/0/RSP0/CPU0:Dec 21 21:55:21.176 : invmgr[246]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR: Node 0/4/0
removed
```

Wenn Sie die MLC mit installiertem MPA wieder einstecken, versetzt das System die Schnittstelle, die zu *abgeschaltet* gewechselt hat, als die MLC entfernt wurde, wieder in den betriebsbereiten Zustand.

```
RP/0/RSP0/CPU0:Dec 21 21:55:50.318 : invmgr[246]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node 0/4/CPU0
inserted
...
RP/0/RSP0/CPU0:Dec 21 21:59:12.979 : shelfmgr[371]: %PLATFORM-SHELFMGR-6-NODE_STATE_CHANGE
: 0/4/0 A9K-MPA-4X10GE state:INITIALIZED
```

```
LC/0/4/CPU0:Dec 19 15:07:33.019 : ifmgr[196]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface GigabitEthernet0/4/0/0, changed state to Up
```

Gehen Sie folgendermaßen vor, um sicherzustellen, dass MLCs und MPAs korrekt installiert sind:

- Beobachten Sie die Meldungen auf dem Konsolendisplay und stellen Sie folgendermaßen sicher, dass das System die MLC erkennt, während es jede Schnittstelle erneut initialisiert:
 - Während eine MLC initialisiert wird, leuchtet die STATUS-LED zunächst gelb. Dies zeigt an, dass die MLC eingeschaltet ist, aber derzeit konfiguriert wird. Wenn die MLC aktiv ist, leuchtet die STATUS-LED grün.
 - Modulare Port-Adapter (MPAs) folgen der gleichen Sequenz, nachdem die Initialisierung der MLC abgeschlossen wurde. Die MPA-STATUS-LEDs leuchten zunächst gelb, dann grün, wenn die modularen Port-Adapter (MPAs) aktiv werden.
 - Wenn die MLC- und MPA-STATUS-LEDs gr
 ün leuchten, sind alle zugeh
 örigen Schnittstellen konfigurierbar.

Hinweise zur Konfiguration finden Sie im Leitfaden zum Router der Cisco ASR 9000-Serie und im Konfigurationsleitfaden für Schnittstellen und Hardwarekomponenten von Cisco Routern.

- Wenn eine MLC oder ein MPA gegen ein Modul des gleichen Typs ausgetauscht wird (etwa bei einer OIR oder einem Hardware-Austausch), wird die vorherige Konfiguration wiederhergestellt, wenn der MPA aktiviert wird.
- Wenn im selben Steckplatz oder Subslot zuvor keine MLC bzw. kein MPA installiert war, ist die Konfiguration für alle zugehörigen Schnittstellen leer.

 Prüfen Sie die Meldungen der Systemkonsole, wenn die modularen Linecards (MLCs) und modularen Port-Adapter (MPAs) nicht innerhalb von drei Minuten aktiv werden. Wenn es keine Anzeichen dafür gibt, dass ein Upgrade eines anwenderprogrammierbaren Geräts (Field-Programmable Device, FPD) im Gange ist, siehe Überprüfen der Linecard-Installation und Fehlerbehebung, auf Seite 137.

Hinweis Neue Schnittstellen sind nicht verfügbar, bis Sie sie konfigurieren.

Uberprüfen des Status von modularen Linecards und modularen Port-Adaptern mithilfe von show-Befehlen

Das folgende Verfahren nutzt **show**-Befehle, um sicherzustellen, dass die neuen modularen Port-Adapter (MPAs) richtig konfiguriert und betrieben werden.

- Verwenden Sie den Befehl show running-config, um die Systemkonfiguration anzuzeigen. Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration die neuen MPA-Schnittstellen enthält.
- Verwenden Sie den Befehl show diag, um Informationen über die installierten modularen Linecards (MLCs) anzuzeigen.
- 3. Verwenden Sie den Befehl show hw-module fpd location *rack/slot/subslot*, um die FPD-Versionsinformationen auf den im System installierten modularen Port-Adaptern (MPAs) anzuzeigen.



Hinweis Wenn ein MPA nicht der erforderlichen Mindestversion entspricht, muss das FPD möglicherweise aktualisiert werden. Anweisungen dazu finden Sie im *Konfigurationsleitfaden für das Systemmanagement bei Cisco Aggregation Services Routern der Serie ASR 9000.* Wenn das Update fehlschlägt, wird das fehlerhafte Modul heruntergefahren und auf der Systemkonsole wird eine Fehlermeldung angezeigt.

 Verwenden Sie den Befehl show platform, um den Status aller Platinen im Gehäuse zu überprüfen, einschließlich der MLC und der modularen Port-Adapter (MPAs).

In der Befehlsausgabe von **show platform** sollte als MPA-Status "OK" und als MLC-Kartenstatus "IOS XR RUN" angezeigt werden.

 Zuletzt können Sie mit dem Befehl show version Softwareversionsinformationen der installierten modularen Linecards (MLCs) sowie der verfügbaren Schnittstellen abrufen.

Anzeigen der Informationen zu modularen Port-Adaptern mithilfe von show-Befehlen

Die folgenden Tabellen beschreiben die show-Befehle, die Sie verwenden können, um Informationen zu den modularen Port-Adaptern (MPA) anzuzeigen.

Befehl	Art der zur Verfügung gestellten Informationen
show running-config	Aktuelle Konfiguration des Routers sowie im System verfügbare Schnittstellen.
show platform	Typ der im Router installierten Linecard und des MPA, Steckplätze und Zustandsinformationen.

Tabelle 29: Anzeigen der Informationen zu den modularen Port-Adaptern mithilfe von show-Befehlen
Befehl	Art der zur Verfügung gestellten Informationen	
show diag	Typ des MPA in diesem Steckplatz, Anzahl der Ports, Hardware-Version, Teilenur und EEPROM-Inhalt.	
show hw-module fpd location <i>rack/slot/subslot</i>	FPD-Versionsinformationen der modularen Port-Adapter (MPAs) im System.	
show version	Cisco IOS XR-Softwareversion, Namen und Quellen von Konfigurationsdateien und Boot-Images.	

Tabelle 30: Anzeigen der Informationen zu den modularen Port-Adaptern mithilfe von show-Befehlen

Befehl	Art der zur Verfügung gestellten Informationen	Beispiel	
show controllers type rack/slot/subslot/port	Status der Netzwerkverbindung, Registrierungsinhalt und Fehler auf dem Controller-Chip.	show controllers Gigabit Ethernet 0/0/1/1	
show interfaces type rack/slot/subslot/port	Leistungsstatus und Status der Protokolle der Sicherungsschicht bei einem bestimmten MPA. Statistiken über den über den Port gesendeten und empfangenen Datenverkehr.	show interfaces Gigabit Ethernet 0/0/1/1	
show diag rack/slot/subslot/	Typ des MPA in diesem Steckplatz, Anzahl der Ports, Hardware-Version, Teilenummer und EEPROM-Inhalt.	show diag 0/0/1	
show version	Cisco IOS XR-Softwareversion und Boot-Images.	show version	



```
Hinweis
```

Wenn eine MLC in einen neuen Steckplatz eingesteckt wird, erkennt das System die neuen Schnittstellen, lässt sie aber im abgeschalteten Zustand, bis Sie sie konfigurieren und ihren Status zu eingeschaltet ändern. Wenn eine neue MLC in einen Steckplatz eingesteckt wird, in dem sich zuvor eine MLC befand, nehmen die Schnittstellen den gleichen Status an, als hätten Sie die alte MLC eingesteckt, wenn Sie die modularen Port-Adapter (MPAs) und Schnittstellen und deren Kabel in der gleichen Konfiguration installieren wie bei den vorherigen MLCs.

Die folgende Beispielanzeige zeigt die Ereignisse, die durch das System protokolliert werden, wenn Sie eine *neue* MLC in Modulsteckplatz 4 einstecken.

```
RP/0/RSP0/CPU0:Dec 21 21:55:50.318 : invmgr[246]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node 0/4/CPU0
inserted
...
RP/0/RSP0/CPU0:Dec 21 21:59:12.979 : shelfmgr[371]: %PLATFORM-SHELFMGR-6-NODE_STATE_CHANGE
: 0/4/0 A9K-MPA-4X10GE state:INITIALIZED
..
LC/0/4/CPU0:Dec 19 15:07:33.019 : ifmgr[196]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol
on Interface GigabitEthernet0/4/0/0, changed state to Up
```

Gehen Sie folgendermaßen vor, um sicherzustellen, dass die MLC korrekt installiert ist:

- 1. Beobachten Sie die Meldungen auf dem Konsolendisplay und überprüfen Sie folgendermaßen, ob das System die MLC während der Neuinitialisierung jeder Schnittstelle erkennt:
 - Wenn Sie eine neue MLC installiert haben, sollte die STATUS-LED eingeschaltet sein (grün). Das System sollte alle neuen Schnittstellen erkennen, sie aber als *abgeschaltet* konfigurieren.
 - Wenn Sie eine MLC ausgetauscht haben, sollte die STATUS-LED eingeschaltet sein (grün). Die Schnittstellen nehmen den gleichen Status an, als hätten Sie die alte MLC wieder eingesteckt.
- 2. Vergewissern Sie sich, dass die STATUS-LED am MPA eingeschaltet wird (grün) und nach der erneuten Initialisierung eingeschaltet bliebt. Wenn die STATUS-LED eingeschaltet bleibt, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Wenn die STATUS-LED nicht eingeschaltet bleibt, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- Wenn die STATUS-LED an einem MPA nicht eingeschaltet wird, ist der MPA oder die MLC möglicherweise nicht vollständig eingerastet.
 - Entfernen Sie den MPA aus der MLC.
 - Überprüfen Sie den MPA. Vergewissern Sie sich, dass keine Pins oder Teile verbogen sind und dass nichts in den zwei Geräten feststeckt, das eine gute Verbindung verhindern könnte.
 - Stecken Sie den MPA in die MLC, indem Sie den MPA vollständig in die MLC schieben, bis der MPA fest im MPA-Schnittstellenanschluss einrastet. Wenn er vollständig in der MLC eingerastet ist, kann sich der MPA leicht hinter der Frontplatte der MLC befinden. Wenn der MPA korrekt eingerastet ist, ziehen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 2 fest.



Hinweis

S Der MPA lässt sich leicht in den Steckplatz schieben, wenn er richtig auf den Schienen ausgerichtet ist. Wenn der MPA sich nicht leicht schieben lässt, drücken Sie ihn nicht mit Gewalt hinein! Entfernen Sie den MPA und positionieren Sie ihn neu. Achten Sie darauf, dass er ordnungsgemäß an den Schienen ausgerichtet ist.

 Nach der erneuten Systeminitialisierung sollte die STATUS-LED am MPA eingeschaltet werden und eingeschaltet bleiben. Wenn die STATUS-LED eingeschaltet bleibt, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Wenn sie nicht eingeschaltet bleibt, versuchen Sie, den MPA in einen anderen Subslot der MLC zu stecken.

Wenn die STATUS-LED an einem MPA nach dem Einstecken des MPA in einen anderen Subslot der MLC nicht eingeschaltet wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

- 4. Wenn die STATUS-LED am MPA weiterhin nicht eingeschaltet wird, entfernen Sie den MPA aus der MLC, entfernen Sie anschließend die MLC und installieren sie in einem anderen verfügbaren Steckplatz des Routers. Warten Sie, bis die STATUS-LED an der MLC grün aufleuchtet.
 - Wenn die STATUS-LED eingeschaltet wird, ist von einem ausgefallenen Backplane-Port im ursprünglichen Steckplatz auszugehen.
 - Wenn die STATUS-LED nicht eingeschaltet wird, entfernen Sie die MLC und vergewissern Sie sich, dass der MPA fest in seinem Steckplatz eingerastet ist. Entfernen und installieren Sie ihn entsprechend neu.
 - Wenn die STATUS-LED weiterhin nicht eingeschaltet wird, aber andere LEDs am MPA eingeschaltet werden, um Aktivität anzuzeigen, fahren Sie mit Schritt 5 fort, um mit der Installationsprüfung

fortzufahren. Es ist davon auszugehen, dass die STATUS-LED am MPA oder der MPA-Schacht ausgefallen ist. Wenden Sie sich an einen Servicemitarbeiter, melden Sie das Problem und holen Sie weitere Anweisungen ein.

- Wenn keine LEDs am MPA leuchten:
 - Vergewissern Sie sich, dass der MPA auf der MLC unterstützt wird und die erforderliche Hardware-Version hat. Wenn der MPA nicht unterstützt wird oder eine alte Hardware-Version hat, zeigt der Befehl "show diag" an, dass die MLC deaktiviert ist.
 - Ist eine andere MLC im Router verfügbar, verschieben Sie Ihren MPA zum Testen zur anderen MLC.
 - Es ist von einer fehlerhaften MLC auszugehen. Wenden Sie sich an einen Servicemitarbeiter, melden Sie das Problem und holen Sie weitere Anweisungen ein.

Hinweis Wenn Sie den MPA erfolgreich in einen anderen Subslot in der MLC verschieben, liegen vermutlich Probleme mit dem Subslot in der MLC vor. Wenden Sie sich bezüglich des defekten Subslots an einen Servicemitarbeiter. Wenn Sie den MPA in einer anderen MLC erfolgreich testen, liegen bei der ursprünglichen MLC vermutlich Probleme vor, die behoben werden sollten. Wenden Sie sich an einen Servicemitarbeiter, melden Sie das Problem und holen Sie weitere Anweisungen ein.

5. Wenn der MPA neu ist (kein Austausch-MPA), konfigurieren Sie den neuen MPA anhand der Anweisungen im Cisco IOS XR-Leitfaden für den Router der Cisco ASR 9000-Serie und Konfigurationsleitfaden für Schnittstellen und Hardwarekomponenten des Cisco Aggregation Services Routers der Serie ASR 9000.



Hinweis

Neue Schnittstellen sind nicht verfügbar, bis Sie sie konfigurieren.

6. Wenn es sich bei der MLC um eine Austausch-MLC handelt, überprüfen Sie den Status der modularen Port-Adapter (MPAs) mit den Befehlen show interfaces oder show controllers . Siehe Überprüfen des Status von modularen Linecards und modularen Port-Adaptern mithilfe von show-Befehlen.

Wenn Sie eine MLC durch eine andere MLC mit anderem installiertem MPA ausgetauscht haben, erkennt das System die Schnittstellen am vorher konfigurierten MPA, erkennt aber nicht die Schnittstellen des neuen MPA. Die neuen Schnittstellen bleiben im abgeschalteten Status, bis Sie sie konfigurieren.

- 7. Wenn die Schnittstellen betriebsbereit sind, überprüfen Sie die Aktivität jedes MPA, indem Sie die LED am Träger beobachten.
- 8. Wenn die LED am Träger nicht eingeschaltet wird und ein Kabel am Schnittstellen-Port angesteckt ist, überprüfen Sie die Kabelverbindung und vergewissern Sie sich, dass sie fest im Anschluss sitzt.
- **9.** Wiederholen Sie Schritt 1 bis 8, um sicherzustellen, dass alle zusätzlichen modularen Linecards (MLCs) ordnungsgemäß installiert wurden.

Wenn Sie auf andere Probleme stoßen, die Sie nicht beheben können, wenden Sie sich an TAC (siehe *Dokumentation und Übermitteln von Servicetickets*) oder einen Servicemitarbeiter, um Unterstützung zu erhalten.

Informationen zur Konfiguration der neuen Schnittstelle finden Sie im Konfigurationsleitfaden für Schnittstellen und Hardwarekomponenten des Cisco Aggregation Services Routers der Serie ASR 9000.

Uberprüfen der Netzwerkverbindung mithilfe des Ping-Befehls

Dieser Abschnitt enthält kurze Beschreibungen des Befehls **ping**. Mit dem Befehl **ping** können Sie überprüfen, ob ein MPA-Port einwandfrei funktioniert, und den Pfad zwischen einem bestimmten Port und den angeschlossenen Geräten an verschiedenen Orten im Netzwerk ermitteln. Nachdem Sie überprüft haben, ob das System und die MLC erfolgreich gestartet wurden und betriebsbereit sind, können Sie mit diesem Befehl den Status der MPA-Ports überprüfen.

Im Leitfaden zu den ersten Schritten beim Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000 und im Konfigurationsleitfaden für Schnittstellen und Hardwarekomponenten des Cisco Aggregation Services Routers der Serie ASR 9000 finden Sie weitere Informationen über Vorbereitung und Konfiguration der Cisco Router der Serie ASR 9000, des Cisco A9K-MOD160G und des Cisco A9K-MOD80G-H. Weitere Informationen zur Befehlssyntax, detaillierte Befehlsbeschreibungen und Beispiele finden Sie in den Leitfäden in Dokumentation und Übermittlung von Servicetickets.

Der Befehl **ping** sendet eine Echo-Anfrage an ein Remote-Gerät unter einer von Ihnen angegebenen IP-Adresse. Nach dem Absenden einer Reihe von Signalen wartet der Befehl eine bestimmte Zeit darauf, dass das Remote-Gerät die Signale zurücksendet. Jedes zurückgegebene Signal wird als Ausrufezeichen (!) auf dem Konsolenterminal angezeigt; jedes Signal, das nicht vor der angegebenen Zeitüberschreitung zurückgegeben wird, wird als Punkt (.) angezeigt. Eine Reihe von Ausrufezeichen (!) weist auf eine gute Verbindung hin, eine Reihe von Punkten (.....) oder die Meldung [timed out] oder [failed] weist darauf hin, dass keine Verbindung besteht.

Das Folgende ist ein Beispiel eines erfolgreichen **ping**-Befehls an einen Remote-Server mit der IP-Adresse 10.1.1.60:

```
Router# ping 10.1.1.60
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.1.1.60, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/15/64 ms
Router#
```

Wenn die Verbindung fehlschlägt, vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekte IP-Adresse für das Zielgerät haben und dass das Zielgerät aktiv (eingeschaltet) ist, und wiederholen Sie dann den **ping-**Befehl.

Installieren und Entnehmen von SFP-Modulen

Bevor Sie ein SFP- oder SFP+-Modul entfernen oder installieren, lesen Sie die Informationen in diesem Abschnitt zur Installation und die Sicherheitsinformationen in Lasersicherheit, auf Seite 72.



Vorsicht

Schützen Sie die Linecard durch Einsetzen einer sauberen SFP/SFP+-Modulgehäuseabdeckung (A9K-SFP10G-COVER), wie in der Abbildung unten gezeigt, in das Gehäuse des optischen Moduls, wenn kein SFP- oder SFP+-Modul installiert ist.

Abbildung 52: Käfigabdeckung SFP/SFP+-Modul



<u>/!</u>\

Vorsicht

Schützen Sie die SFP- oder SFP+-Module durch Einsetzen sauberer Staubschutzkappen, nachdem die Kabel entfernt werden. Achten Sie darauf, die optischen Schnittstellen der Glasfaserkabel zu reinigen, bevor Sie sie wieder in die optischen Ports eines anderen Moduls stecken. Vermeiden Sie, dass Staub und andere Verunreinigungen in die optischen Ports Ihrer SFP- oder SFP+-Module gelangen, weil die Optik nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn sie durch Staub verschmutzt ist.

Vorsicht

Wir empfehlen Ihnen dringend, keine SFP- oder SFP+-Module mit daran befestigten Glasfaserkabeln zu installieren oder zu entfernen, da Sie dabei möglicherweise die Kabel, den Kabelanschluss oder die optische Schnittstelle im Modul beschädigen könnten. Trennen Sie alle Kabel vor dem Entfernen oder Installieren eines SFP- oder SFP+-Moduls. Durch das Entfernen und Einstecken eines Moduls kann sich die Nutzungsdauer verkürzen, daher sollten Sie Module nicht häufiger entfernen und einsetzen, als absolut notwendig ist.

SFP- und SFP+-Module verwenden eine von vier verschiedenen Verriegelungen, um das Modul in einem Port zu installieren und daraus zu entfernen. Die vier Arten von SFP-Modulverriegelungen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben:



Hinweis

Wenn Sie ein SFP- oder SFP+-Modul installieren, sollten Sie ein Klickgeräusch hören, wenn der dreieckige Stift auf der Unterseite des Moduls im Loch in der Buchse einrastet. Das bedeutet, dass das Modul korrekt in der Buchse eingerastet ist. Stellen Sie sicher, dass die Module vollständig in ihre auf der Linecard zugewiesene Buchse eingesetzt und entsprechend gesichert sind, indem Sie fest auf jedes SFP- oder SFP+-Modul drücken.

SFP- oder SFP+-Modul mit Verschluss

Das SFP oder SFP+-Modul mit Verschluss verfügt über einen Verschluss, mit dem Sie das Modul entnehmen oder installieren können (siehe Abbildung unten).

Abbildung 53: SFP- oder SFP+-Modul mit Verschluss



Installieren eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Verschluss

Um diese Art von SFP- oder SFP+-Modul zu installieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Befestigen Sie ein Antistatikarmband an Handgelenk oder Knöchel und folgen Sie den Anweisungen f
 ür den Gebrauch.
- 2. Schließen Sie den Verschluss vor dem Einsetzen des SFP-Moduls.
- 3. Richten Sie das SFP-Modul am Port aus und schieben Sie es in den Port (siehe Abbildung unten).

Abbildung 54: Installieren eines SFP-Moduls mit Verschluss an einem Port





Weis Wenn Sie ein SFP- oder SFP+-Modul installieren, sollten Sie ein Klickgeräusch hören, wenn der dreieckige Stift auf der Unterseite des SFP-Moduls im Loch in der Buchse einrastet. Das bedeutet, dass das Modul korrekt in der Buchse eingerastet ist. Stellen Sie sicher, dass die SFP-Module vollständig in ihre auf der Linecard zugewiesene Buchse eingesetzt und entsprechend gesichert sind, indem Sie fest auf jedes SFP-Modul drücken.

Entnehmen eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Verschluss

Um diese Art von SFP- oder SFP+-Modul zu entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Befestigen Sie ein Antistatikarmband an Handgelenk oder Knöchel und folgen Sie den Anweisungen f
 ür den Gebrauch.
- 2. Trennen und entfernen Sie alle Schnittstellenkabel von den Ports und notieren Sie die aktuellen Verbindungen der Kabel an den Anschlüssen auf der Linecard.
- 3. Öffnen Sie den Verschluss am SFP-Modul mit dem Zeigefinger in einer nach unten gerichteten Bewegung, wie in der Abbildung unten dargestellt. Wenn der Verschluss blockiert wird und Sie ihn nicht mit Ihrem Zeigefinger öffnen können, verwenden Sie einen kleinen flachen Schraubenzieher oder ein anderes langes, schmales Instrument, um den Verschluss zu öffnen.

4. Fassen Sie das SFP-Modul zwischen Daumen und Zeigefinger und entnehmen Sie es vorsichtig aus dem Port, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Abbildung 55: Entnehmen eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Verschluss



- 5. Legen Sie das entnommene SFP-Modul auf eine antistatische Matte oder packen Sie es direkt in eine antistatische Hülle, wenn Sie es zurück an den Hersteller senden möchten.
- 6. Schützen Sie Ihre Linecard durch Einsetzen einer sauberen SFP-Modulgehäuseabdeckung in das Gehäuse des optischen Moduls, wenn kein SFP-Modul installiert ist.

SFP- oder SFP+-Modul mit Mylar-Lasche

Das SFP- oder SFP+-Modul mit Mylar-Lasche verfügt über eine Lasche, die gezogen werden muss, um das Modul aus einem Port zu entfernen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 56: SFP- oder SFP+-Modul mit Mylar-Lasche



Installieren eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Mylar-Lasche

Um diese Art von SFP- oder SFP+-Modul zu installieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Befestigen Sie ein Antistatikarmband an Handgelenk oder Knöchel und folgen Sie den Anweisungen für den Gebrauch.
- 2. Richten Sie das SFP-Modul am Port aus und schieben Sie es hinein, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 57: Installieren eines SFP-Moduls mit Mylar-Lasche





Hinweis Wenn Sie ein SFP-Modul installieren, sollten Sie ein Klickgeräusch hören, wenn der dreieckige Stift auf der Unterseite des SFP-Moduls im Loch in der Buchse einrastet. Das bedeutet, dass das Modul korrekt in der Buchse eingerastet ist. Stellen Sie sicher, dass die SFP-Module vollständig in ihre auf der Linecard zugewiesene Buchse eingesetzt und entsprechend gesichert sind, indem Sie fest auf jedes SFP-Modul drücken.

Entfernen eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Mylar-Lasche

Um diese Art von SFP- oder SFP+-Modul zu entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Befestigen Sie ein Antistatikarmband an Handgelenk oder Knöchel und folgen Sie den Anweisungen für den Gebrauch.
- 2. Trennen und entfernen Sie alle Schnittstellenkabel von den Ports und notieren Sie die aktuellen Verbindungen der Kabel an den Anschlüssen auf der Linecard.
- **3.** Ziehen Sie die Lasche sanft leicht nach unten, bis sie sich vom Port löst, und ziehen Sie dann das SFP-Modul heraus, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



Abbildung 58: Entfernen eines SFP-Moduls mit Mylar-Lasche

- 4. Legen Sie das entnommene SFP-Modul auf eine antistatische Matte, oder packen Sie es direkt in eine antistatische Hülle, wenn Sie es zurück an den Hersteller senden möchten.
- 5. Schützen Sie Ihre Linecard durch Einsetzen einer sauberen SFP-Modulgehäuseabdeckung in das Gehäuse des optischen Moduls, wenn kein SFP-Modul installiert ist.

Hinweis

Wenn Sie die Lasche ziehen, um das SFP-Modul zu entfernen, vergewissern Sie sich, dass Sie das Modul in einer geraden Bewegung herausziehen, sodass das SFP-Modul parallel zum Port entfernt wird. Vermeiden Sie ein Verdrehen oder Ziehen der Lasche, da sie dadurch vom SFP-Modul getrennt werden kann.

SFP- oder SFP+-Modul mit Betätigungstaste

Das SFP- oder SFP+-Modul mit Betätigungstaste umfasst eine Taste, die gedrückt wird, um das SFP-Modul aus einem Port zu entfernen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 59: SFP- oder SFP+-Modul mit Betätigungstaste



Installieren eines SFP-Moduls mit Betätigungstaste

Um diese Art von SFP- oder SFP+-Modul zu installieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Befestigen Sie ein Antistatikarmband an Handgelenk oder Knöchel und folgen Sie den Anweisungen f
 ür den Gebrauch.
- 2. Richten Sie das SFP-Modul am Port aus und schieben Sie es hinein, bis die Betätigungstaste einrastet, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Achten Sie darauf, die Betätigungstaste beim Einstecken des SFP-Moduls nicht zu drücken, da Sie damit das SFP-Modul versehentlich aus dem Port lösen könnten.

Abbildung 60: Installieren eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Betätigungstaste



S Wenn Sie ein SFP-Modul installieren, sollten Sie ein Klickgeräusch hören, wenn der dreieckige Stift auf der Unterseite des SFP-Moduls im Loch in der Buchse einrastet. Das bedeutet, dass das Modul korrekt in der Buchse eingerastet ist. Stellen Sie sicher, dass die SFP-Module vollständig in ihre auf der Linecard zugewiesene Buchse eingesetzt und entsprechend gesichert sind, indem Sie fest auf jedes SFP-Modul drücken.

Entfernen eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Betätigungstaste

Um diese Art von SFP- oder SFP+-Modul zu entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Befestigen Sie ein Antistatikarmband an Handgelenk oder Knöchel und folgen Sie den Anweisungen f
 ür den Gebrauch.
- 2. Trennen und entfernen Sie alle Schnittstellenkabel von den Ports und notieren Sie die aktuellen Verbindungen der Kabel an den Anschlüssen auf der Linecard.
- **3.** Drücken Sie vorsichtig die Betätigungstaste an der Vorderseite des SFP-Moduls, bis ein Klickgeräusch zu hören ist und der Verriegelungsmechanismus aktiviert wird, um das SFP-Modul aus dem Port freizugeben (siehe Abbildung unten).



Abbildung 61: Entfernen eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Betätigungstaste aus einem Port

- 4. Fassen Sie die Betätigungstaste zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehen Sie das SFP-Modul vorsichtig aus dem Port.
- 5. Legen Sie das entnommene SFP-Modul auf eine antistatische Matte, oder packen Sie es direkt in eine antistatische Hülle, wenn Sie es zurück an den Hersteller senden möchten.
- 6. Schützen Sie Ihre Linecard durch Einsetzen einer sauberen SFP-Modulgehäuseabdeckung in das Gehäuse des optischen Moduls, wenn kein SFP-Modul installiert ist.

SFP- oder SFP+-Modul mit Schiebelasche

Das SFP- oder SFP+-Modul mit Schiebelasche verfügt über eine Lasche unter der Vorderseite des Moduls, mit dem das Modul von einem Port gelöst wird (siehe Abbildung unten).

Abbildung 62: SFP- oder SFP+-Modul mit Schiebelasche



Installieren eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Schiebelasche

Gehen Sie folgendermaßen vor, um diese Art von SFP-Modul in einer Linecard zu installieren:

- Befestigen Sie ein Antistatikarmband an Handgelenk oder Knöchel, und folgen Sie den Anweisungen f
 ür den Gebrauch.
- 2. Richten Sie das SFP-Modul am Port aus und schieben Sie es vorsichtig hinein, bis es fest im Steckplatz einrastet (siehe Abbildung unten).

Abbildung 63: Installieren eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Schiebelasche





Hinweis

Wenn Sie ein SFP-Modul installieren, sollten Sie ein Klickgeräusch hören, wenn der dreieckige Stift auf der Unterseite des SFP-Moduls im Loch in der Buchse einrastet. Das bedeutet, dass das Modul korrekt in der Buchse eingerastet ist. Stellen Sie sicher, dass die SFP-Module vollständig in ihre auf der Linecard zugewiesene Buchse eingesetzt und entsprechend gesichert sind, indem Sie fest auf jedes SFP-Modul drücken.

Entfernen eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Schiebelasche

Um diese Art von SFP- oder SFP+-Modul zu entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Befestigen Sie ein Antistatikarmband an Handgelenk oder Knöchel und folgen Sie den Anweisungen für den Gebrauch.
- 2. Trennen und entfernen Sie alle Schnittstellenkabel von den Ports und notieren Sie die aktuellen Verbindungen der Kabel an den Anschlüssen auf der Linecard.
- 3. Nehmen Sie das SFP-Modul zwischen Daumen und Zeigefinger.

4. Schieben Sie die Schiebelasche unten auf der Vorderseite des SFP-Moduls mit dem Daumen zur Linecard, um das Modul vom Linecard-Port zu trennen (siehe Abbildung unten).

Abbildung 64: Lösen der Schiebelasche



5. Halten Sie die Lasche weiterhin gedrückt und ziehen Sie das SFP-Modul vorsichtig aus dem Port, wie in der Abbildung unten dargestellt.

⚠

Vorsicht

Sie müssen das Modul entriegeln, indem Sie auf die Schiebelasche drücken, bevor Sie das Modul herausziehen können. Wenn sie am SFP-Modul ziehen, ohne die Lasche zu entriegeln, können Sie damit das Modul beschädigen.



- 6. Legen Sie das entnommene SFP-Modul auf eine antistatische Matte, oder packen Sie es direkt in eine antistatische Hülle, wenn Sie es zurück an den Hersteller senden möchten.
- 7. Schützen Sie Ihre Linecard durch Einsetzen einer sauberen SFP-Modulgehäuseabdeckung in das Gehäuse des optischen Moduls, wenn kein SFP-Modul installiert ist.

Installieren und Entfernen von XFP-Modulen

Das 10-Gigabit-Ethernet (GE)-XFP-Transceiver-Modul ist ein Hot-Swap-fähiges E/A-Gerät, das an 10GE-Ports angeschlossen wird (siehe Abbildung unten). Das XFP-Transceiver-Modul verbindet die elektrische Schaltung des Systems mit dem optischen Netzwerk.

Abbildung 66: 10-Gigabit-Ethernet-XFP-Transceiver-Modul



1	Optischer Anschluss (Senden)	4	Verschluss (verriegelte Position)
2	Optischer Anschluss (Empfangen)	5	Staubschutzkappe
3	Transceiver-Sockelanschluss	6	Verschluss (entriegelte Position)



Hinweis

Der Dual-LC-Anschluss an den XFP-Transceiver-Modulen unterstützt Netzwerkschnittstellen-Kabel mit physischem Kontakt (PC) oder ultraphysischem Kontakt (UPC) mit flachen polierten Vorderseiten. Der Dual-LC-Anschluss an den XFP-Transceiver-Modulen unterstützt keine Netzwerkschnittstellen-Kabel mit einer gewinkelten polierten Vorderseite (APC).



Wir empfehlen Ihnen dringend, keine XFP-Module mit daran befestigten Glasfaserkabeln zu installieren oder zu entfernen, da Sie dabei möglicherweise die Kabel, den Kabelanschluss oder die optische Schnittstelle im XFP-Modul beschädigen könnten. Trennen Sie alle Kabel vor dem Entfernen oder Installieren eines XFP-Moduls. Durch das Entfernen und Einstecken eines XFP-Moduls kann sich die Nutzungsdauer verkürzen, daher sollten Sie XFP-Module nicht häufiger entfernen und einsetzen, als absolut notwendig ist.

Installieren eines 10-Gigabit-Ethernet-XFP-Transceiver-Moduls





Abbildung 67: Installieren des 10-Gigabit-Ethernet-XFP-Transceiver-Moduls

8. Setzen Sie die Staubschutzkappe sofort wieder in die optischen Öffnungen des XFP-Transceivers ein. Entfernen Sie die Staubschutzkappe erst dann, wenn Sie das Netzwerkschnittstellenkabel anschließen.

Hinweis

10-Gigabit-XFP-Transceiver sind verpolungssicher, um ein falsches Einstecken zu verhindern.

Entfernen eines 10-Gigabit-Ethernet-XFP-Transceiver-Moduls

Vorsicht

Int Der XFP-Transceiver ist ein statisch empfindliches Gerät. Verwenden Sie immer ein Antistatikarmband oder ein ähnliches persönliches Erdungsgerät beim Umgang mit XFP-Transceivern oder bei Kontakt mit Modulen.

Gehen Sie zum Entfernen eines XFP-Transceivers folgendermaßen vor:

- 1. Trennen Sie das Netzwerkschnittstellen-Kabel von den Anschlüssen des XFP-Transceivers. Bauen Sie umgehend wieder die Staubschutzkappe in den LC-Anschluss des Glasfaserkabels ein.
- 2. Schwenken Sie den Verschluss des XFP-Transceivers nach oben, um den XFP-Transceiver vom Sockel zu lösen (siehe Abbildung unten).
- Schieben Sie den XFP-Transceiver aus dem Sockel heraus. Schwenken Sie den Verschluss nach unten und bauen Sie umgehend die Staubschutzkappe in die optischen Öffnungen des XFP-Transceivers ein (siehe Abbildung unten).
- 4. Legen Sie den XFP-Transceiver umgehend in einen antistatischen Beutel.



Abbildung 68: Entfernen des 10-Gigabit-Ethernet-XFP-Transceiver-Moduls

Verkabelung eines 10-Gigabit-Ethernet-XFP-Transceiver-Moduls



Hinweis

s Bevor Sie die Staubschutzkappe entfernen und optische Verbindungen herstellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Lassen Sie die Staubschutzkappen immer in den nicht verbundenen Glasfaserkabel-Anschlüssen und in den optischen Anschlüssen am Transceiver, bis Sie eine Verbindung herstellen.
- Kontrollieren und reinigen Sie vor dem Anschließen immer zunächst die Stirnflächen der LC-Anschlüsse. Siehe Reinigen der Glasfaserstecker.
- Fassen Sie immer das Gehäuse des LC-Anschlusses an, um ein Glasfaserkabel einzustecken oder abzuziehen.

Um ein 10-Gigabit-Ethernet-XFP-Transceiver-Modul zu verkabeln:

- Entfernen Sie die Staubschutzkappen von den LC-Anschlüssen des optischen Netzwerkschnittstellen-Kabels (Abbildung 67: Installieren des 10-Gigabit-Ethernet-XFP-Transceiver-Moduls, auf Seite 110). Bewahren Sie die Staubschutzkappen für später auf.
- 2. Kontrollieren Sie die Stirnflächen der Glasfaser des LC-Anschlusses und reinigen Sie sie.
- 3. Entfernen Sie die Staubschutzkappen von den optischen Anschlüssen des XFP-Transceiver-Moduls.

4. Schließen Sie die LC-Anschlüsse des Netzwerkschnittstellenkabels umgehend an das XFP-Transceiver-Modul an (eine Illustration der Verkabelung des XFP-Transceiver-Moduls sehen Sie in der Abbildung unten).

Abbildung 69: Verkabelung eines 10-Gigabit-Ethernet-XFP-Transceiver-Moduls



Installieren und Entfernen von 100-Gigabit-Ethernet-CFP-Transceiver-Modulen

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zum Installieren, Verkabeln und Entfernen der Cisco 100-Gigabit-C-Form-Factor Pluggable (CFP)-Transceiver-Module. Die Module sind Hot-Swap-fähige Eingabe/Ausgabe (I/O)-Geräte, die die elektrische Schaltung des Modul-Ports des Systems mit einem Kupferoder Glasfasernetzwerk verbinden.

Überblick

Bei den Cisco 100-Gigabit-Ethernet-CFP-Transceiver-Modulen handelt es sich um Hot-Swap-fähige E/A-Geräte, die mit 100-Gigabit-Ethernet-Modul-Ports verbunden werden.



Hinweis: Die Dual-SC-Anschlüsse an den optischen CFP-Transceivern unterstützen Netzwerkschnittstellen-Kabel mit physischem Kontakt (PC) oder ultraphysischem Kontakt (UPC) mit flach polierten Vorderseiten. Die Dual-SC-Anschlüsse an den optischen CFP-Transceivern unterstützen keine Netzwerkschnittstellen-Kabel mit einer gewinkelten polierten Vorderseite (APC).

Staubschutzkappe für

(Empfang), SC-Anschluss

optische Öffnung

Optische Öffnung

Abbildung 70: CFP-Transceiver



Erforderliche Werkzeuge

Sie benötigen folgende Werkzeuge für die Installation des CFP-Transceiver-Moduls:

- Kleiner Schlitzschraubendreher zum Entfernen der Abdeckung des CFP-Transceiver-Sockels.
- Armband oder anderes persönliches Erdungsgerät, um elektrostatische Entladung zu verhindern.
- Reinigungswerkzeuge für Glasfaser-Stirnflächen und Prüfausrüstung. Vollständige Informationen zur Untersuchung und Reinigung der Glasfaseranschlüsse finden Sie unter Reinigen der Glasfaserstecker.

Installieren eines CFP-Transceiver-Moduls



Vorsicht Der CFP-Transceiver ist ein statisch empfindliches Gerät. Verwenden Sie immer ein Antistatikarmband oder ähnliches persönliches Erdungsgerät beim Umgang mit CFP-Transceivern oder bei Kontakt mit den Modulen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen CFP-Transceiver zu installieren:

1. Nehmen Sie den CFP-Transceiver aus der Schutzverpackung.

2. Überprüfen Sie das Etikett am CFP-Transceiver, um sicherzustellen, dass Sie über das richtige Modell für Ihr Netzwerk verfügen.

3. Entfernen Sie die Staubschutzkappe vom optischen Anschluss des CFP-Transceiver-Moduls und legen Sie sie zur Seite.

4. Halten Sie das CFP-Gerät an den Sockel des Transceiver-Anschlusses Ihres Netzwerkmoduls und schieben Sie es hinein, bis der EMV-Dichtungsflansch des CFP-Transceivers mit der Frontplatte des Moduls in Berührung kommt (siehe Abbildung unten).



Abbildung 71: Installieren eines CFP-Transceiver-Moduls

5. Drücken Sie mit Ihrem Daumen fest auf die Vorderseite des CFP-Transceivers, damit er vollständig im Transceiver-Sockel einrastet (siehe Abbildung unten).

Abbildung 72: Einsetzen des CFP-Transceiver-Moduls in den Sockel



6. Ziehen Sie die beiden unverlierbaren Installationsschrauben am Transceiver behutsam fest, um den CFP-Transceiver im Sockel zu sichern (siehe Abbildung unten).

Abbildung 73: Sichern eines CFP-Transceiver-Moduls



7. Bringen Sie die Staubschutzkappe wieder an der optischen Öffnung des CFP-Transceivers an, bis Sie bereit sind, das Netzwerkschnittstellenkabel anzuschließen.

8. Wenn Sie bereit sind, das Netzwerkschnittstellenkabel anzuschließen, entfernen Sie die Staubschutzkappen und untersuchen und reinigen Sie die Glasfaseranschlüsse. Verbinden Sie daraufhin sofort die Stecker der Netzwerkschnittstellenkabel mit den optischen Öffnungen des CFP-Transceivers (siehe Abbildung unten).

Vollständige Informationen zur Untersuchung und Reinigung der Glasfaseranschlüsse finden Sie unter *Reinigen von Glasfaseranschlüssen*.

Abbildung 74: Verkabelung eines optischen CFP-Transceiver-Moduls mit SC-Steckern



Entfernen eines CFP-Transceiver-Moduls

Vorsicht

Der CFP-Transceiver ist ein statisch empfindliches Gerät. Verwenden Sie immer ein Antistatikarmband oder ähnliches persönliches Erdungsgerät beim Umgang mit CFP-Transceivern oder bei Kontakt mit den Modulen.

Â	
Warnung	Laserprodukt der Klasse 1. Anweisung 1008
Â	
Warnung	Von getrennten Fasern oder Anschlüssen kann unsichtbare Laserstrahlung ausgehen. Blicken Sie nicht direkt in Strahlen oder optische Instrumente. Anweisung 1051



Warnung

J Die Entsorgung dieses Produkts sollte gemäß allen Bestimmungen und Gesetzen des Landes erfolgen. Anweisung 1040

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie einen CFP-Transceiver entfernen müssen:

- Trennen Sie das Glasfaser-Netzwerkkabel von den Anschlüssen des CFP-Transceivers. Setzen Sie die Staubschutzkappen sofort wieder in die optischen Öffnungen des CFP-Transceivers ein.
- 2. Lösen Sie die zwei unverlierbaren Schrauben, mit denen der CFP am Netzwerkmodul befestigt ist.
- **3.** Schieben Sie den CFP-Transceiver aus dem Modulsockel heraus (siehe Abbildung unten). Legen Sie den CFP-Transceiver umgehend in eine antistatische Schutzverpackung.

Abbildung 75: Entfernen eines CFP-Transceiver-Moduls



Installieren und Entnehmen eines QSFP+-/QSFP28-Transceiver-Moduls

Dieser Abschnitt informiert über die Installation, Verkabelung und das Entnehmen von 40-Gigabit-SFP-Steckplatz Plus (QSFP+)- und 100-Gigabit (QSFP28)-Transceiver-Modulen. Die Module sind Hot-Swap-fähige Eingabe/Ausgabe (I/O)-Geräte, die die elektrische Schaltung des Modul-Ports des Systems mit einem Kupfer- oder Glasfasernetzwerk verbinden.

Überblick

Das 40-Gigabit (GE)-QSFP+- und 100-Gigabit (QSFP28)-Transceiver-Modul ist ein Hot-Swap-fähiges, paralleles Glasfasermodul mit vier unabhängigen optischen Sende- und Empfangskanälen. Diese Kanäle können in einem weiteren 40-Gigabit-QSFP+-Transceiver enden oder die Kanäle können auf vier separate

10-Gigabit-SFP+-Transceiver aufgeteilt werden. Das QSFP+-Transceiver-Modul verbindet die elektrische Schaltung des Systems mit einem optischen externen Netzwerk.

Die folgende Abbildung zeigt den optischen 40-Gigabit-QSFP+-Transceiver. Der Transceiver dient in erster Linie in unmittelbarer Nähe Anwendungen in Switches, Routern und Geräten im Rechenzentrum, wo er eine höhere Dichte als SFP+-Module bietet. Der optische 100-Gigabit-QSFP28-Transceiver ist vergleichbar mit dem optischen 40-Gigabit-QSFP-Transceiver.

Abbildung 76: 40-Gigabit-QSFP+-Transceiver-Modul (optisch)



1	40GBASE QSFP+-Transceiverkörper	3	Elektrische Verbindung zur Modulschaltung
2	Bügelspannverschluss		

Erforderliche Werkzeuge und Geräte

Sie benötigen diese Werkzeuge, um die 40-Gigabit-QSFP+- / 100-Gigabit-QSFP28-Transceiver-Module zu installieren:

- Armband oder anderes persönliches Erdungsgerät, um elektrostatische Entladung zu verhindern.
- Antistatische Matte oder antistatischer Schaumstoff, um den Transceiver darauf abzulegen.
- Reinigungswerkzeuge für Glasfaser-Stirnflächen und Prüfausrüstung.

Vollständige Informationen zur Untersuchung und Reinigung der Glasfaseranschlüsse finden Sie unter Reinigen der Glasfaserstecker, auf Seite 134.

Installieren eines 40-Gigabit-QSFP+- oder 100-Gigabit-Transceiver-Moduls

Das QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modul hat entweder einen Bügelspangenriegel oder einen Zungenriegel. Die Installationsverfahren für beide Riegelarten werden erläutert.

Vorsicht

Das QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modul ist ein statisch empfindliches Gerät. Verwenden Sie immer ein Antistatikarmband oder ein ähnliches individuelles Erdungsgerät beim Umgang mit QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modulen oder bei Kontakt mit Systemmodulen.

Gehen folgendermaßen Sie vor, um ein QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modul zu installieren:

- 1. Legen Sie ein Antistatikarmband an, das mit einem ordnungsgemäß geerdeten Punkt am Chassis oder am Rack verbunden ist.
- 2. Entfernen Sie das QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modul aus der Schutzverpackung.

- **3.** Überprüfen Sie das Etikett auf dem QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modulkörper, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Modell für Ihr Netzwerk haben.
- 4. Entfernen Sie bei optischen QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modulen die Staubschutzkappe der optischen Anschlüsse und legen Sie sie beiseite.
- 5. Richten Sie bei QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modulen mit einem Bügelspannverschluss diesen Verschluss vertikal aus.

Richten Sie das QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modul vor der Transceiver-Socket-Öffnung des Moduls aus und schieben Sie den QSFP+- oder QSFP28-Transceiver vorsichtig in den Socket, bis eine Verbindung zwischen dem Transceiver und dem elektrischen Anschluss des Sockets besteht (siehe Abbildung unten).

6. Halten Sie bei QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modulen, die mit einer Zuglasche ausgestattet sind, den Transceiver so, dass die Kennung auf der Oberseite ist.

Richten Sie das QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modul vor der Transceiver-Sockelöffnung des Moduls aus und schieben Sie den QSFP+- oder QSFP28-Transceiver vorsichtig in den Sockel, bis eine Verbindung zwischen dem Transceiver und dem elektrischen Anschluss des Sockets besteht.

Abbildung 77: Installation von 40-Gigabit-QSFP+- oder 100-Gigabit-QSFP28-Transceiver-Modul (optischer Transceiver mit einem Bügelspannverschluss abgebildet)



7. Drücken Sie mit dem Daumen fest auf die Vorderseite des QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Moduls, um den Transceiver vollständig in den Transceiver-Socket des Moduls zu schieben (siehe die Abbildung unten).

⚠

Vorsicht Wenn die Verriegelung nicht vollständig eingerastet ist, könnten Sie versehentlich das QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modul trennen.



Abbildung 78: Einsetzen des 40-Gigabit-QSFP+- oder 100-Gigabit-QSFP28-Transceiver-Moduls (optischer Transceiver mit einem Bügelspannverschluss abgebildet)

8. Setzen Sie bei optischen QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modulen die Staubschutzkappe wieder in den optischen Anschluss des QSFP+- oder QSFP28-Transceivers ein, bis Sie das Netzwerkschnittstellenkabel anschließen. Entfernen Sie die Staubschutzkappe erst dann, wenn Sie das Netzwerkschnittstellenkabel anschließen.

Anschließen des optischen Netzwerkkabels

Bevor Sie die Staubschutzkappe entfernen und optische Verbindungen herstellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Lassen Sie die Staubschutzkappen in den nicht verbundenen Glasfaserkabel-Anschlüssen und in den optischen Anschlüssen am Transceiver, bis Sie eine Verbindung herstellen.
 - Überprüfen und reinigen Sie die Stirnflächen der MPO-Anschlüsse, kurz bevor Sie Verbindungen herstellen. Siehe Reinigen der Glasfaserstecker, auf Seite 134.
 - Fassen Sie den MPO-Anschluss nur am Gehäuse, um ein Glasfaserkabel einzustecken oder abzuziehen.



Hinweis 40-Gigabit-QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Module sind geschlitzt, um ein falsches Einsetzen zu verhindern.



Hinweis Die Multiple-Fiber Push-on (MPO)-Anschlüsse an den optischen QSFP+- oder QSFP28-Transceivern unterstützen Netzwerkschnittstellen-Kabel mit physischem Kontakt (PC) oder ultra-physischem Kontakt (UPC) mit flachen polierten Vorderseiten. Die MPO-Anschlüsse an den optischen Transceivern QSFP+ oder QSFP28 unterstützen keine Netzwerkschnittstellen-Kabel mit einer gewinkelten polierten Vorderseite.

- Entfernen Sie die Staubschutzkappen von den MPO-Anschlüssen des optischen Netzwerkschnittstellen-Kabels. Bewahren Sie die Staubschutzkappen f
 ür sp
 äter auf.
- Kontrollieren Sie die Stirnflächen der Glasfaser des MPO-Anschlusses und reinigen Sie sie. Siehe Reinigen der Glasfaserstecker, auf Seite 134.
- Entfernen Sie die Staubschutzkappen von den optischen Anschlüssen des QSFP+- oder QSFP28-Transceivers.
- Schließen Sie sofort die MPO-Anschlüsse der Netzwerkschnittstelle an die QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Module an (siehe Abbildung unten).

Abbildung 79: Verkabeln eines 40-Gigabit QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Moduls



Entnehmen eines 40-Gigabit-QSFP+- oder 100-Gigabit-QSFP28-Transceiver-Moduls

Â

Vorsicht

ht Das QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modul ist ein statisch empfindliches Gerät. Verwenden Sie immer ein Antistatikarmband oder ein ähnliches individuelles Erdungsgerät beim Umgang mit QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modulen oder bei Kontakt mit Modulen.

Gehen folgendermaßen Sie vor, um ein QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modul zu entfernen:

- Trennen Sie bei optischen QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modulen das Netzwerkschnittstellen-Kabel vom QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Anschluss.
- **2.** Bei QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modulen mit einem Bügelspannverschluss (siehe Abbildung unten, obere Ansicht):
 - 1. Schwenken Sie den Bügelspannverschluss nach unten in die horizontale Position.
 - 2. Setzen Sie sofort die Staubschutzkappe in den optischen Anschluss des Transceivers ein.
 - **3.** Fassen Sie die Seiten des QSFP+- oder QSFP28-Transceivers und schieben Sie ihn aus dem Modul-Socket.
- 3. Bei QSFP+- oder QSFP28-Transceivern mit einem Zungenriegel (siehe Abbildung unten, untere Ansicht):
 - 1. Setzen Sie sofort die Staubschutzkappe in den optischen Anschluss des Transceivers ein.
 - 2. Fassen Sie den Zungenriegel und ziehen Sie den Transceiver vorsichtig aus dem Socket.
 - 3. Schieben Sie den Transceiver aus dem Socket.
- 4. Packen Sie das QSFP+- oder QSFP28-Transceiver-Modul in eine antistatische Hülle.

Abbildung 80: Entnehmen eines 40-Gigabit-QSFP+- oder 100-Gigabit-QSFP28-Transceiver-Moduls

Installieren und Entfernen von CPAK-Transceiver- oder -Adaptermodulen

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zum Installieren, Verkabeln und Entfernen der austauschbaren optischen CPAK-Transceivermodule.

CPAK-Modulübersicht

Das Cisco CPAK-Transceiver-Modul ist ein Hot-Swap-fähiges Eingangs-/Ausgangsgerät, das in einen Cisco Port an den 4-Port- und 8-Port-100-Gigabit-Ethernet-Linecards eingesteckt wird (siehe Ethernet-Linecard, 4 Ports 100 Gigabit, mit CPAK, auf Seite 37 und Ethernet-Linecard, 8 Ports 100 Gigabit, mit CPAK, auf Seite 37). Die Module verfügen über insgesamt 82 Pins (40 Pins in der oberen Reihe, 42 in der unteren) an der elektrischen Schnittstelle und entweder einen Multifiber-Push-On (MPO)- oder Duplex-SC-Anschluss an der optischen Schnittstelle.

Die folgenden Arten von CPAK-Modulen oder -Adaptern werden unterstützt:

• CPAK-100GBASE-SR10

Liefert 100-Gbit/s-Verbindungen über mit MPO/MTP terminierte 24-Glasfaser-Flachbandkabel. Es kann auch im 10x10-Gbit/s-Modus mit Flachband-zu-Duplex-Glasfaser-Breakout-Kabeln zur Verbindung von bis zu zehn optischen 10GBASE-SR-Schnittstellen verwendet werden und lässt sich optional auf 2X40G-Gbit/s-Schnittstellen aufteilen. Es unterstützt Verbindungslängen von 100 m und 150 m über laseroptimierte OM3- und OM4-Mehrfaserkabel. OTN-Geschwindigkeiten sind ebenfalls möglich.

• CPAK 100GBASE-SR4

Unterstützt Verbindungslängen von bis zu 70 m (100 m) über OM3 (OM4)-Multimode-Glasfaser mit MPO-12-Anschlüssen. Es ermöglicht in erster Linie optische 100G-Verbindungen mit hoher Bandbreite über parallele 12-Faser-Kabel, die mit MPO-12-Mehrfaseranschlüssen terminiert sind. CPAK-100GE-SR4 unterstützt 100GBase Ethernet-Geschwindigkeiten. Dieses Modul unterstützt nur den 100G-LAN-Modus. OTN-Modi und Breakout werden nicht unterstützt.

• CPAK-100GBASE-LR4

Unterstützt optische 100-Gbit/s-Verbindungen über herkömmliche Single-Mode-Fiber (SMF, G.652) mit SC-Anschlüssen. Nominaler Stromverbrauch liegt unter 5,5 W.

Das LR4-Modul ist IEEE 802.3ba-konform und unterstützt Verbindungslängen von bis zu 10 km über herkömmliche SMF, G.652. Es liefert ein aggregiertes Datensignal von 100 Gbit/s, das über vier Wavelength-Division Multiplexing (WDM)-Wellenlängen mit einer nominalen Geschwindigkeit von 25 Gbit/s im LAN-Modus übertragen wird. OTU4-Geschwindigkeiten werden ebenfalls unterstützt. Optisches Multiplexing und Demultiplexing der vier Wellenlängen werden innerhalb des Moduls verwaltet.

Abbildung 81: Beispiel für ein 100-Gigabit-Ethernet-CPAK-Transceiver-Modul



• CPAK 10x10G-LR

Wird im 10x10-Gbit/s-Modus mit Flachband-zu-Duplex-SMF-Breakout-Kabeln zur Verbindung von zehn optischen 10GBASE-LR-Schnittstellen verwendet. Unterstützt Verbindungslängen von bis zu 10 km über herkömmliche SMF, G.652. Das Modul liefert 10-Gbit/s-Verbindungen nach Industriestandard sowie optionale 40-Gbit/s-Verbindungen für CPAK-zu-CPAK-Anwendungen.

• CPAK 100GBASE-PSM4

Das Cisco CPAK-100G-PSM4-Modul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 500 Metern über eine Einzelmodus-Glasfaser (SMF) mit MPO-Steckverbindern. Das 100-Gigabit-Ethernet-Signal wird über parallele 12-Faser-Kabel übertragen, die mit MPO-Mehrfaseranschlüssen terminiert sind. Dieses Modul unterstützt nur den 100G-LAN-Modus. OTN-Modi und Breakout werden nicht unterstützt.

· CPAK-Adaptermodul

Das CPAK-Adaptermodul ist ein Hot-Swap-fähiges steckbares Adaptermodul, das als physischer Host für ein 40GE-QSFP+-Transceiver-Modul dient und die Verbindung eines

40GE-QSFP+-Transceiver-Moduls mit einem CPAK-Port ermöglicht. Aus der Perspektive des QSFP+-Transceiver-Moduls ist das CPAK-Adaptermodul das Hostgerät. Aus der Perspektive des CPAK-Ports ist das Adaptermodul ein CPAK-Transceiver-Modul. Das CPAK-Adaptermodul wird nur dann mit Strom versorgt, wenn ein QSFP+-Transceiver-Modul darin eingesteckt ist. Deshalb erkennt der Router den CPAK-Adapter nur dann, wenn der Adapter über ein QSFP-Transceiver-Modul verfügt.

Abbildung 82: CPAK-Adaptermodul



Neben dem physischen Hosting des QSFP+-Transceiver-Moduls bietet der CPAK-Adapter folgende Funktionen:

- Einschaltstromregelung, Spannungsregelung und Stromfilterung.
- Verwaltung der langsamen CPAK- und QSFP+-Signale und der Registerzuordnung.
- Signalbearbeitung von Retimern.
- Terminieren ungenutzter Kanäle (Kanäle 4 bis 9).

Um den CPAK-Adapter und das QSFP-Modul zu konfigurieren, müssen Sie die 1X40-Breakout-Schnittstelle mit dem Befehl **hw-module location rack/slot/CPU0** im globalen Konfigurationsmodus konfigurieren. Beispiel:

```
Router# configure terminal
Router(config)# hw-module location 0/1/CPU0 port 3 breakout 1xFortyGigE
Router(config)# commit
```

Hinweis 2x40G-Breakout-Modus wird nicht unterstützt.

Das CPAK-Adaptermodul unterstützt nur die folgenden 40GE-QSFP+-Transceiver-Module:

- QSFP-40G-LR4
- QSFP-40GE-LR4
- QSFP-40G-ER

Installieren und Entfernen von CPAK-Modulen

Erforderliche Werkzeuge und Geräte

Sie benötigen folgende Werkzeuge für die Installation der CPAK-Transceiver- oder -Adaptermodule:

- Armband oder anderes persönliches Erdungsgerät, um elektrostatische Entladung zu verhindern.
- Antistatische Matte oder antistatischer Schaumstoff, um den Transceiver darauf abzulegen.

Vollständige Informationen zur Untersuchung und Reinigung der Glasfaseranschlüsse finden Sie unter Reinigen der Glasfaserstecker, auf Seite 134.

Installieren des CPAK-Transceiver- oder -Adaptermoduls



Vorsicht Das CPAK-Transceiver- oder -Adaptermodul ist ein statisch empfindliches Gerät. Verwenden Sie immer ein Antistatikarmband oder ein ähnliches persönliches Erdungsgerät beim Umgang mit CPAK-Modulen oder bei Kontakt mit Systemmodulen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein CPAK-Transceiver- oder -Adaptermodul zu installieren:

- 2. Nehmen Sie das CPAK-Modul aus der Schutzverpackung.
- Überprüfen Sie das Etikett am CPAK-Modul, um sicherzustellen, dass Sie über das richtige Modell für Ihr Netzwerk verfügen.
- 4. Entfernen Sie die Staubschutzkappe der optischen Öffnung und legen Sie diese zur Seite.
- 5. Richten Sie das CPAK-Modul vor der Öffnung des Modulsockels aus und schieben Sie das CPAK-Modul vorsichtig in den Sockel, bis das Modul mit dem elektrischen Anschluss des Sockels in Berührung kommt.
- 6. Drücken Sie mit Ihrem Daumen fest auf die Vorderseite des CPAK-Moduls, um das Modul vollständig im Modulsockel einrasten zu lassen.

/!\

Vorsicht

Wenn die Verriegelung nicht vollständig eingerastet ist, könnten Sie versehentlich das CPAK-Transceiveroder -Adaptermodul trennen.

Bringen Sie die Staubschutzkappe wieder an der optischen Öffnung des CPAK-Transceiver- oder -Adaptermoduls an, bis Sie bereit sind, das Netzwerkschnittstellenkabel anzuschließen. Entfernen Sie die Staubschutzkappe erst dann, wenn Sie das Netzwerkschnittstellenkabel anschließen.

Anschließen des optischen Netzwerkkabels

Bevor Sie die Staubschutzkappe entfernen und optische Verbindungen herstellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Lassen Sie die Staubschutzkappen in den nicht verbundenen Glasfaserkabel-Anschlüssen und in den optischen Anschlüssen am Transceiver, bis Sie eine Verbindung herstellen.
- Überprüfen und reinigen Sie die Stirnflächen der MPO-Anschlüsse, kurz bevor Sie Verbindungen herstellen. Im Tipp nach Schritt 2 im nächsten Verfahren finden Sie eine Verknüpfung zu einem Whitepaper zum Thema Überprüfung und Reinigung von Glasfasern.
- Fassen Sie den MPO-Anschluss nur am Gehäuse, um ein Glasfaserkabel einzustecken oder abzuziehen.



Hinweis

Beim Modul CPAK-100G-SR10 verwenden die Multiple-Fiber-Push-on (MPO-)Anschlüsse Netzwerkschnittstellenkabel mit physischem Kontakt (PC) oder ultraphysischem Kontakt mit flach polierten Vorderseiten. Das Modul CPAK-10X10G-LR kann nur Netzwerkschnittstellenkabel mit einer Vorderseite mit gewinkelt poliertem Kontakt (APC) verwenden (typisch für Singlemode-Faser-MPO-Baugruppen).

Hinweis

Solution Solution

- Entfernen Sie die Staubschutzkappen von den MPO-Anschlüssen des optischen Netzwerkschnittstellen-Kabels. Bewahren Sie die Staubschutzkappen f
 ür sp
 äter auf.
- Kontrollieren Sie die Stirnflächen der Glasfaser des MPO-Anschlusses und reinigen Sie sie. Um den Anschluss zu reinigen, können Sie einen MPO-Anschlussreiniger von einem Drittanbieter kaufen, beispielsweise den US Conec 7104 IBC In-Bulhead Adapter Cleaner.

- 3. Entfernen Sie die Staubschutzkappen von den optischen Öffnungen des CPAK-Moduls.
- 4. Bringen Sie die MPO-Anschlüsse des Netzwerkschnittstellenkabels umgehend am CPAK-Modul an.

Entfernen des CPAK-Transceiver- oder -Adaptermoduls

<u>/</u>!

Vorsicht Das CPAK-Transceiver- oder -Adaptermodul ist ein statisch empfindliches Gerät. Verwenden Sie immer ein Antistatikarmband oder ein ähnliches persönliches Erdungsgerät beim Umgang mit CPAK-Transceiver- oder -Adaptermodulen oder bei Kontakt mit Modulen.

Um ein CPAK-Modul zu entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Trennen Sie das Netzwerkschnittstellenkabel vom Anschluss des CPAK-Moduls.
- 2. Setzen Sie sofort die Staubschutzkappe in den optischen Anschluss des Moduls ein.
- **3.** Fassen Sie die Lasche und ziehen Sie sie vorsichtig gerade heraus, um das Modul aus dem Sockel zu lösen.
- 4. Ziehen Sie das Modul aus dem Sockel.
- 5. Legen Sie das CPAK-Modul in einen antistatischen Beutel.

Linecard-Kabelführung

Die Router der Cisco ASR 9000-Serie umfassen ein Kabelführungssystem zum Ordnen der Schnittstellenkabel zum bzw. vom Router, sodass sie nicht im Weg sind und nicht geknickt werden.

Das Kabelführungssystem besteht aus folgenden Einzelteilen:

- Ein Kabelführungseinschub am Chassis des Cisco ASR 9010-Routers. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/hardware/installation/guide/asr9kHIGbk.html.
- Eine Kabelführungshalterung zum Anbringen an einer Linecard.
- Kabelführungshalterungen zum Anbringen an den Seiten des Router-Chassis (nur Cisco ASR 9006-Router).



Hinweis Die

Die Illustrationen in diesem Abschnitt zeigen nur einen Linecard-Typ. Die Verfahren für Linecard-Kabelführungen in diesem Abschnitt sind jedoch unabhängig von der jeweiligen Linecard immer gleich.



Vorsicht Ein übermäßiges Knicken der Schnittstellenkabel kann diese beschädigen.

Kabelführungseinschub

An der Oberseite des Cisco ASR 9010-Router-Chassis ist ein Kabelführungseinschub für die Führung der Schnittstellenkabel zum RSP und den Linecards montiert. Die Abbildung unten zeigt eine typische Kabelführung durch den Kabelführungseinschub. Der Einschub verfügt über eine Scharnierklappe, die angehoben werden kann, um besser auf die Trenner der Kabelführung zugreifen zu können.

			/	
1000	1.	TY DE		
, <i>ODR</i>		100	n.	• .[
			AU .	1

Abbildung 83: Beispiel-Kabelführung durch den Kabelführungs-Einschub für den Cisco ASR 9010-Router

1	Klappdeckel (in	2	Führung des
	angehobener Position		Kabelbündels durch den
	dargestellt)		Einschub

Jede Linecard hat einen eigenen Kabelführungssteckplatz im Kabelführungs-Einschub. Die Abbildung oben zeigt zum Beispiel die Verlegung von Kabeln zur Linecard 3 in Steckplatz 3 eines Cisco ASR 9010-Routers.

Kabelführungshalteklammern des Routers

Der Cisco ASR 9006-Router verfügt auf jeder Seite des Router-Gehäuses über eine Kabelführungshalterung. Die folgende Abbildung zeigt eine typische Kabelführung für den Cisco ASR 9006-Router.

Jede Linecard hat einen eigenen Kabelführungssteckplatz in den Kabelführungshalterungen des Cisco ASR 9006-Routers. Beispielsweise werden die Kabel in der folgenden Abbildung zu Linecard 0 in Steckplatz 3 und Linecard 2 in Steckplatz 5 geführt. Abbildung 84: Beispiel-Kabelführung durch die Kabelführungshalterungen des Cisco ASR 9006-Routers



Linecard-Kabelführungshalterung

In diesem Abschnitt wird die Kabelführungshalterung der Linecard beschrieben. Die folgende Abbildung zeigt die Kabelführungshalterung der Linecard an einer 40-Port-Gigabit-Ethernet-Linecard.

Abbildung 85: Kabelführungshalterung





Hinweis

Bei der Bestellung mit Ersatz-Linecards ist die Kabelführungshalterung nicht an der Linecard angebracht. Sie müssen die Kabelführungshalterung an der Linecard anbringen, bevor Sie die Linecard in den Router einstecken.

∕!∖

Vorsicht Verwenden Sie die Kabelführungshalterung nicht als Griff zum Herausziehen oder Hineinschieben der Linecard. Die Kabelführungshalterung ist dafür vorgesehen, die Schnittstellenkabel zu befestigen, und kann beschädigt werden, wenn Sie sie verwenden, um die Linecard zu schieben, zu ziehen oder nach ihrer Entfernung aus dem Router zu tragen.

Installieren einer Linecard-Kabelführungshalterung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Linecard-Kabelführungshalterung zu installieren:

- Befestigen Sie ein Antistatikarmband an Handgelenk oder Knöchel, und folgen Sie den Anweisungen f
 ür den Gebrauch.
- 2. Positionieren Sie die Kabelführungshalterung über der Vorderseite der Linecard.
- 3. Stecken Sie die unverlierbare(n) Schraube(n) ein und ziehen Sie sie fest, um die Halterung zu befestigen (siehe Abbildung oben).

4. Schließen Sie alle Schnittstellenkabel an die vorgesehen Ports an, beginnend beim Port der Linecard, der am nächsten an der Halterung liegt (siehe Abbildung 85: Kabelführungshalterung, auf Seite 128).

Abbildung 86: Ein- und Ausbau der Kabelführungshalterung



Entfernen einer Linecard-Kabelführungshalterung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Linecard-Kabelführungshalterung zu entfernen (siehe Installieren einer Linecard-Kabelführungshalterung, auf Seite 128):

- Befestigen Sie ein Antistatikarmband an Handgelenk oder Knöchel, und folgen Sie den Anweisungen f
 ür den Gebrauch.
- 2. Beachten Sie die aktuellen Schnittstellenkabelverbindungen zu den Ports an jeder Linecard.
- **3.** Trennen Sie beginnend mit dem Schnittstellenkabel am unteren Port der Linecard die Kabel von der Linecard-Schnittstelle.
- 4. Wiederholen Sie Schritt 3 für alle verbleibenden Schnittstellenkabel, beginnend bei den unteren Ports nach oben, und fahren Sie dann mit Schritt 5 fort.
- Lösen Sie die unverlierbare Installationsschraube an der Kabelführungshalterung und entfernen Sie die Halterung aus der Linecard (Abbildung 86: Ein- und Ausbau der Kabelführungshalterung, auf Seite 129).

Informationen zum Anschließen und Trennen von Schnittstellenkabeln finden Sie in *Installieren und Entfernen von Glasfaser-Schnittstellenkabeln*..

Kabel und Steckverbinder

GigabitEthernet-Schnittstellen

Gigabit-Ethernet-SFP-Module

Die 40-Port-Gigabit-Ethernet (GE)-Linecard und die Gigabit-Ethernet-Ports der kombinierten 2-Port-10GE + 20-Port-GE-Linecard nutzen SFP-Module. Das optische Gigabit-Ethernet-Laser-Transceiver-Modul ist ein austauschbares Small Form-Factor Pluggable (SFP)-Modul, das in die Buchse (bzw. das Gehäuse) an der Linecard eingesteckt wird und die optische Gigabit-Ethernet-Schnittstelle bereitstellt (siehe Abbildung unten). Das Modul verfügt über zwei optische Schnittstellen – Laser-Übertragung (TX) und Laser-Empfang (RX) – sowie eine elektrische Schnittstelle (zur Linecard).

Die SFP+-Module an der überbelegten 16-Port-10GE-Linecard sind verbesserte SFP-Module.

Abbildung 87: SFP-Modul und Glasfaserkabel



1	Komponentenseite der Linecard	4	Empfangen (RX)
2	EMV-Dichtung	5	Oberseite des SFP-Moduls
3	Übertragen (TX)		

Die SFP-Module verfügen über LC-Anschlüsse. Die einzige Einschränkung ist, dass der Port den Spezifikationen am anderen Ende des Kabels entsprechen muss (kurze oder lange Wellenlänge) und die empfohlene Kabellänge für eine zuverlässige Kommunikation nicht überschritten werden darf.

Die Spezifikationen für Glasfaserübertragung identifizieren zwei Arten von Glasfasern: Singlemode (SMF) und Multimode (MMF). Der maximale Abstand für Singlemode-Installationen wird durch die Höhe des Lichtverlustes im Faserpfad bestimmt. Wenn Ihre Umgebung erfordert, dass das Licht sich nahe an der typischen maximalen Entfernung bewegt, sollten Sie einen Glasfaserkabeltester (Optical Time Domain Reflectometer, OTDR) zur Messung des Leistungsverlustes verwenden.


Vorsicht Verwenden sie mit Ihrer Ethernet-Linecard ausschließlich die von Cisco Systems, Inc. ausgelieferten SFPund SFP+-Module. Jedes Modul enthält einen interne Serien-EEPROM mit sicher einprogrammierten Informationen des Modulherstellers, die der Cisco IOS XR-Software eine Möglichkeit bieten, das Modul zu identifizieren und es als geeignet für den Betrieb mit Ethernet-Linecards zu validieren. Nicht genehmigte SFP- oder SFP+-Module (die nicht direkt bei Cisco Systems, Inc. gekauft wurden) funktionieren nicht auf Ethernet-Linecards. Zur Überprüfung der Version des installierten Moduls, siehe Überprüfen der Transceiver-Module, auf Seite 144.

10-Gigabit-Ethernet-XFP-Module

Die 2:1 überbelegte 8-Port-10-Gigabit-Ethernet (GE)-Linecard, die 4-Port-10GE-Linecard und die 8-Port-10-GE-Line-Rate-Karte mit 80 Gbit/s verwenden Singlemode-Glasfaserkabel. Der maximale Abstand für Singlemode-Installationen wird durch die Höhe des Lichtverlustes im Faserpfad bestimmt. Wenn Ihre Umgebung erfordert, dass das Licht sich nahe an der typischen maximalen Entfernung bewegt, sollten Sie einen OTDR zur Messung des Leistungsverlustes verwenden.

Glasfaser-Schnittstellenkabel

Verwenden Sie je nach Linecard (siehe Vergleich der Ethernet-Linecards und MPAs) ein Singlemode- oder Multimode-Glasfaser-Schnittstellenkabel mit LC-Anschlüssen zum Verbinden einer Ethernet-Schnittstelle auf der Linecard in Ihrem Router der Cisco ASR 9000-Serie mit einer anderen Ethernet-Schnittstelle, einem Router oder Switch.



Hinweis

s Glasfaserkabel sind nicht bei Cisco Systems erhältlich. Sie können bei Kabelanbietern gekauft werden.

Die folgenden Kabeltypen werden mit Linecards verwendet, um Ihren Router mit einem anderen Router oder Switch zu verbinden:

- Singlemode in der Regel gelb.
- Multimode in der Regel grau oder orange. Bei Multimode-Kabeln handelt es sich um Mehrfaserkabel, die 12 Kanäle an Faserdaten übertragen.
- Lucent Connector (LC) siehe Abbildung unten *Simplex-LC-Kabelanschluss* und *Duplex-LC-Kabelanschluss*.

Sie können zwei Kabel mit Simplex-Anschlüssen oder ein Kabel mit zwei verpolungssicheren Anschlüssen verwenden.



Von getrennten Fasern oder Anschlüssen kann unsichtbare Laserstrahlung ausgehen. Blicken Sie nicht direkt in Strahlen oder optische Instrumente. Anweisung 1051

Abbildung 88: Simplex-LC-Kabelanschluss



Abbildung 89: Duplex-LC-Kabelanschluss





Hinweis Die Anschlüsse der Glasfaserkabel müssen frei von Staub, Öl und sonstigen Verschmutzungen sein. Bevor Sie das Kabel mit der Linecard verbinden, reinigen Sie die Glasfaseranschlüsse vorsichtig mit einem Alkoholtupfer oder einem anderen geeigneten Reinigungsmittel. Weitere Informationen finden Sie unter Reinigen der Glasfaserstecker, auf Seite 134. Der Anschluss des Kabels muss mit einer Abdeckung ausgeliefert werden. Entfernen Sie in diesem Fall die Abdeckung, bevor Sie versuchen, das Kabel an den Linecard-Port anzustecken.

Installieren und Entfernen von Glasfaser-Schnittstellenkabeln

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Installieren und Entfernen von Glasfaser-Schnittstellenkabeln zur Verbindung Ihres Routers mit einem anderen Router oder Switch.

Hinweis

Obwohl die Linecards sich unterscheiden, ist das Verfahren für die Installation und das Entfernen von Schnittstellenkabeln für jede Karte grundsätzlich das gleiche. Deshalb enthält dieses Dokument keine separaten Verfahren und Illustrationen.

Installieren von Glasfaser-Schnittstellenkabeln

Für die Installation von Glasfaserkabeln können Sie zwei LC-Anschlüsse (Abbildung 88: Simplex-LC-Kabelanschluss, auf Seite 132) oder einen Duplex-LC-Anschluss (Abbildung 89: Duplex-LC-Kabelanschluss, auf Seite 132) verwenden.



Entfernen von Glasfaser-Schnittstellenkabeln

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Linecard-Schnittstellenkabel zu entfernen:

- Befestigen Sie ein Antistatikarmband an Ihrem Handgelenk und folgen Sie den Anweisungen f
 ür den Gebrauch.
- 2. Drücken Sie auf die federbetriebene Trennlasche, um die Anschlüsse des Schnittstellenkabels von den Schnittstellen-Ports der Linecard zu trennen.

 Image: Non getrennten Fasern oder Anschlüssen kann unsichtbare Laserstrahlung ausgehen. Blicken Sie nicht direkt in Strahlen oder optische Instrumente. Anweisung 1051

 Image: Neurophysical strahlen oder optische Instrumente in Strahlen oder optische Instrumente. Anweisung 1051

 Image: Neurophysical strahlen oder optische Installationsschraube der Kabelführungshalterung entfernt werden.

 Image: Neurophysical strahlen oder optischen Port-Öffnungen jedes Ports, der nicht in Verwendung ist, eine Staubschutzkappe.

 Image: Neurophysical strahlen oder optischen Installationsschraube der Kabelführungshalterung der Linecard mit einem Schraubendreher.

 Trennen Sie die Kabelf
ührungshalterung der Linecard und das Glasfaser-Kabelb
ündel von der Linecard und legen Sie sie vorsichtig zur Seite.

Reinigen der Glasfaserstecker

Glasfaserstecker werden verwendet, um zwei Glasfaserkabel miteinander zu verbinden. Wenn diese Stecker in einem Kommunikationssystem verwendet werden, ist die korrekte Verbindung von entscheidender Bedeutung. Sie können durch falsche Reinigungs- und Verbindungsverfahren beschädigt werden. Schmutzige oder beschädigte Glasfaserstecker können zu einer fehlerhaften oder nicht wiederholbaren Kommunikation führen.

Glasfaserstecker unterscheiden sich von Elektro- oder Mikrowellensteckern. In einem Glasfasersystem wird Licht über einen sehr kleinen Faserkern übertragen. Faserkerne weisen meist einen Durchmesser von maximal 62,5 Mikrometer auf. Der Durchmesser von Staubteilchen hingegen liegt zwischen einem Zehntel Mikrometer und mehreren Mikrometer. Daher können Staub oder andere Verschmutzungen am Ende des Faserkerns die Leistung an den Verbindungsstellen der beiden Faserkerne beeinträchtigen. Deshalb muss der Stecker genau ausgerichtet werden und die Schnittstelle muss vollständig frei von Fremdkörpern sein.

Steckerdämpfung oder Einfügungsdämpfung sind ein wichtiges Leistungsmerkmal von Glasfasersteckern. Ein weiterer Faktor ist die Rückflussdämpfung. Die Rückflussdämpfung gibt die Menge des reflektierten Lichts an. Je geringer die Reflexion, desto besser die Verbindung. Die besten physischen Stecker haben eine Rückflussdämpfung von über -40 dB, normalerweise liegt sie jedoch zwischen -20 und -30 dB.

Die Verbindungsqualität hängt von zwei Faktoren ab: Steckertyp und korrektes Vorgehen bei Reinigung und Verbindung. Schmutzige Glasfaserstecker sind eine häufige Ursache für Lichtverlust. Halten Sie die Anschlüsse jederzeit sauber und verwenden Sie die Staubschutzkappen oder Abdeckungen, wenn die Anschlüsse nicht verwendet werden.

Vor der Installation jeglicher Kabel oder Stecker sollten die Hülse, die weiße Hülle bzw. der weiße Konus um den Faserkern und die Stirnfläche des Faserkerns mit einem fusselfreien Alkohol-Pad (Reinigungs-Kit) gereinigt werden.

Bei ungeklärtem erheblichem Lichtverlust sollten immer zuerst die Stecker gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung der optischen Anschlüsse eine CLETOP-Glasfaser-Reinigungskassette und befolgen Sie die Nutzungsanweisungen des Herstellers.

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn keine CLETOP-Reinigungskassette verfügbar ist:



Warnung

Da von Ports, an die kein Kabel angeschlossen ist, eine unsichtbare Laserstrahlung abgegeben werden kann, sehen Sie nicht direkt in offene Porteingänge hinein, damit Sie sich dieser Strahlung keinesfalls aussetzen. Anweisung 70

- 1. Wischen Sie die Endfläche des Faserkerns leicht mit einem fusselfreien Tuch ab, das mit 99 Prozent reinem Isopropylalkohol getränkt wurde. Warten Sie fünf Sekunden, bis die Oberflächen trocken sind, und wischen Sie die Oberflächen ein zweites Mal ab.
- 2. Entfernen Sie jeglichen Reststaub mit sauberer, trockener, fettfreier Druckluft vom Anschluss.

Weitere Informationen zur Reinigung von Glasfaserverbindungen und SFP/XFP-Transceivern finden Sie unter Überprüfung und Reinigung von Glasfaserverbindungen.

10/100/1000BASE-T-Kupferkabel Typ RJ-45

Verwenden Sie für eine Ethernet-Linecard mit Kupfer-SFP-Transceivern ein EIA/TIA–568-konformes Kabel mit MDI-Verdrahtung und RJ-45-Anschlüssen (siehe Abbildung unten), um Ihren Router der Cisco ASR 9000-Serie mit einem anderen Router oder Switch zu verbinden.

Hinweis EIA/TIA–568-konforme Kabel mit MDI-Verdrahtung und RJ-45-Anschlüssen sind bei zahlreichen Anbietern erhältlich. Diese Kabel sind nicht bei Cisco Systems, Inc. erhältlich.



Hinweis

S Um die gebäudeinternen Blitzstromstoßanforderungen von Telcordia GR-1089-CORE, Ausgabe II., Überarbeitung 01, Februar 1999, zu erfüllen, müssen Sie für den Anschluss an Kupfer-SFP-Transceiver ein abgeschirmtes Kabel verwenden. Das abgeschirmte Kabel ist an beiden Enden mit abgeschirmten Anschlüssen versehen und das Abschirmmaterial des Kabels ist mit beiden Anschlüssen verbunden.

Abbildung 90: RJ-45-Kabelanschluss



Entfernen und Installieren von RJ-45-10/100/1000BASE-T-Kupferkabeln

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Entfernen und Installieren von RJ-45-Kupferkabeln zur Verbindung Ihres Routers mit einem anderen Router oder Switch.

Installieren von RJ-45-Kabeln

Stecken Sie den RJ-45-Steckverbinder in einen offenen Port, bis der Steckverbinder ein Klickgeräusch macht und einrastet. Stecken Sie ein Kabel zwischen jeder Linecard-Schnittstelle und dem Gerät, mit dem die Linecard verbunden wird, an.

Entfernen von RJ-45-Kabeln

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Linecard-Kabel zu entfernen:

- 1. Befestigen Sie ein Antistatikarmband an Ihrem Handgelenk und folgen Sie den Anweisungen für den Gebrauch.
- 2. Trennen Sie die Anschlüsse der Schnittstellenkabel von den Schnittstellen-Ports der Linecard.



Hinweis Ein Entfernen der Schnittstellenkabel aus der Kabelführungshalterung der Linecard ist nicht erforderlich.

- Lösen Sie die unverlierbare Installationsschraube der Kabelführungshalterung der Linecard mit einem Schraubendreher.
- 4. Trennen Sie die Kabelführungshalterung der Linecard und das Glasfaser-Kabelbündel von der Linecard und legen Sie sie vorsichtig zur Seite.



KAPITEL J

Überprüfen der Linecard-Installation und Fehlerbehebung

Dieses Kapitel enthält Informationen zu den folgenden Themen:

- Überprüfen der Linecard-Installation und Fehlerbehebung, auf Seite 137
- Konfiguration und Fehlerbehebung der Linecard-Schnittstellen, auf Seite 140

Überprüfen der Linecard-Installation und Fehlerbehebung

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen für die Überprüfung von Linecard-Installationen und zur Fehlerbehebung:

Die Fehlerbehebung mithilfe von Cisco IOS R-Befehlen wird in Konfiguration und Fehlerbehebung der Linecard-Schnittstellen, auf Seite 140 kurz beschrieben.

Anfänglicher Boot-Prozess



Hinweis

Alle neuen Linecards gelten standardmäßig als administrativ deaktiviert. Die Portstatus-LEDs sind aus, bis Sie die Schnittstellen konfigurieren und den Befehl "no shutdown" verwenden.

Während eines typischen Boot-Vorgangs der Linecard treten folgende Ereignisse ein:

- 1. Die Linecard wird mit Strom versorgt und beginnt mit der Initialisierung der Software.
- 2. Die Linecard führt interne Prüfungen durch und bereitet sich auf den Empfang der Cisco IOS XR-Software vom RSP vor.
- 3. Der RSP lädt seine Cisco IOS XR-Software auf die Linecard.

Um sicherzustellen, dass die Linecard ordnungsgemäß funktioniert:

- Überprüfen Sie, ob die Kartenstatus-LED (grün) aufleuchtet, um sicherzustellen, dass die Karte ordnungsgemäß funktioniert.
- 2. Überprüfen Sie, ob die Portstatus-LED am entsprechenden Port grün aufleuchtet oder blinkt, um sicherzustellen, dass der Port aktiv ist. Wenn die Portstatus-LED nicht leuchtet, überprüfen Sie, ob die zugehörige Schnittstelle eventuell abgeschaltet ist.

3. Wenn eine der oben genannten Bedingungen nicht erfüllt ist, siehe Erweiterte Fehlerbehebung bei der Linecard, auf Seite 146, um mögliche Probleme zu identifizieren.

Linecard-LEDs

Sie können anhand der Linecard-Status-LED oder der Portstatus-LED an den Vorderseiten der Linecards den ordnungsgemäßen Betrieb überprüfen oder Fehler beheben. In der folgenden Tabelle werden die Port- und Kartenstatus-LEDs beschrieben.

Port-Status-LEDs (eine je Port)						
Grün	Port-Status ist aktiv und eine Verbindung auf Bitübertragungsebene wurde erfolgreich hergestellt.					
Blinken	Es findet Datenverkehr über die Leitung statt. LED blinkt grün-gelb-grün.					
Rot	Port ist aktiviert, aber es liegt ein Verbindungsverlust oder SFP/XFP-Fehler vor.					
Aus	Port wurde administrativ heruntergefahren.					
Kartenstatus-LED (eine je Ka	urte)					
Grün	Linecard hat ordnungsgemäß gebootet und ist bereit, Datenverkehr zu übertragen, bzw. tut dies.					
Leuchtet gelb	Boot-Vorgang der Linecard wird durchgeführt. Wenn die Cisco IOS XR-Software geladen ist, wechselt die LED zu Grün.					
Blinkt gelb	Ein Softwarekonfigurationsfehler verhindert die Übertragung von Datenverkehr durch die Linecard. Möglicherweise überträgt die Linecard weiterhin Datenverkehr, allerdings ist die Übertragung verschlechtert.					
Rot	In der Linecard ist ein Hardwarefehler aufgetreten, es wird kein Datenverkehr übertragen.					
Aus	Linecard ist ausgeschaltet. Beim Umschalten zwischen den oben beschriebenen Status kann die LED kurz erlöschen, auch wenn die Linecard weiterhin eingeschaltet ist.					

LEDs des modularen Port-Adapters

Die modularen Port-Adapter verfügen über zwei Arten von LEDs: eine A/L-LED für jeden einzelnen Port und eine Status-LED für den modularen Port-Adapter als Ganzes. Die folgende Tabelle beschreibt die LEDs des modularen Port-Adapters.

Tabelle 32: LEDs des modularen Port-Adapters

Farbe	Status	Bedeutung			
A/L-LED (eine je Port)					
Aus Port wurde administrativ heruntergefahren.					
Grün	Ein	Port ist aktiviert und Verbindung besteht.			

Farbe	Status	Bedeutung			
Rot	Ein	Port ist aktiviert und die Verbindung ist ausgefallen.			
Blinken	Ein	Es findet Datenverkehr über die Leitung statt. LED blinkt grün-gelb-grün.			
Status-LED (eine je Kai	rte)				
Aus	Aus	Modularer Port-Adapter ist ausgeschaltet.			
Rot	Ein	Beim modularen Port-Adapter ist ein Hardwarefehler aufgetreten.			
Gelb	Ein	Der modulare Port-Adapter ist eingeschaltet und Aktivitäten finden statt.			
Grün	Ein	Der modulare Port-Adapter ist in Betrieb und es finden keine Aktivitäten statt.			

Fehlerbehebung der Installation

Hinweis

Alle neuen Linecards gelten standardmäßig als administrativ deaktiviert. Die Status-LEDs sind aus, bis Sie die Schnittstellen konfigurieren und den Befehl "no shutdown" verwenden.

Wenn die Kartenstatus-LED oder eine Portstatus-LED nicht aufleuchtet, liegt entweder ein Problem mit der Installation der Linecard oder ein Hardwarefehler vor. Gehen Sie folgendermaßen vor, um zu überprüfen, ob die Linecard korrekt installiert ist.

- Wenn eine Portstatus-LED nicht aufleuchtet (keine Aktivität), aber die Kartenstatus-LED leuchtet, vergewissern Sie sich, dass die Initialisierungssequenz erfolgreich abgeschlossen wurde. Ist dies der Fall, vergewissern Sie sich, dass die Schnittstelle nicht ausgeschaltet ist. Wenn die Schnittstelle nicht ausgeschaltet sind, ist von einem Schaltungsproblem der Portstatus-LED auszugehen. Wenden Sie sich für weitere Unterstützung an einen Servicemitarbeiter.
- 2. Wenn die Kartenstatus-LED nicht aufleuchtet, überprüfen Sie die Router-Verbindungen wie folgt:
 - Stellen Sie sicher, dass der Anschluss der Linecard-Platine vollständig in der Backplane eingerastet ist. Lösen Sie die unverlierbaren Installationsschrauben und schwenken Sie die Auswurfhebel fest aufeinander zu, bis beide parallel zur Vorderseite der Linecard stehen. Ziehen Sie die unverlierbaren Installationsschrauben fest.
 - 2. Stellen Sie sicher, dass alle Strom- und Datenkabel an beiden Enden fest angeschlossen sind.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten auf der Karte vollständig eingerastet und in ihren Sockeln befestigt sind.

Nach der erneuten Initialisierung der Linecard sollte die Kartenstatus-LED der Linecard aufleuchten. Wenn die Kartenstatus-LED aufleuchtet, ist die Installation abgeschlossen. Leuchtet sie nicht auf, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

3. Wenn die Kartenstatus-LED weiterhin nicht aufleuchtet, entfernen Sie die Linecard und versuchen Sie, sie in einem anderen verfügbaren Linecard-Steckplatz zu installieren.

- 4. Wenn die Kartenstatus-LED aufleuchtet, nachdem die Linecard im neuen Steckplatz installiert wurde, ist von einem ausgefallenen Backplane-Port im ursprünglichen Linecard-Steckplatz auszugehen.
- 5. Wenn die Kartenstatus-LED weiterhin nicht aufleuchtet, unterbrechen Sie die Installation. Wenden Sie sich an einen Servicemitarbeiter, melden Sie die fehlerhaften Geräte und holen Sie weitere Anweisungen ein.
- 6. Wenn während der Initialisierung der Linecard eine Fehlermeldung auf dem Konsolenterminal eingeblendet wird, sehen Sie im jeweiligen Referenzdokument für Definitionen von Fehlermeldungen nach.

Wenn Sie auf weitere Probleme stoßen, die Sie nicht lösen können, bitten Sie einen Cisco Servicemitarbeiter um Unterstützung.

Wenn Sie das SFP- oder XFP-Modul im laufenden Betrieb ohne Abschaltung der Schnittstelle einstecken oder entfernen, wird auf dem Konsolengerät eine Fehlermeldung angezeigt.

Konfiguration und Fehlerbehebung der Linecard-Schnittstellen

Nachdem die Person, die die Hardware installiert hat, anhand der LEDs überprüft hat, ob die neue Linecard korrekt installiert ist, kann der Netzwerkadministrator die neue Schnittstelle konfigurieren. In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen zur Konfiguration und Fehlerbehebung für die Linecards:

Konfigurationsparameter

Die folgende Tabelle enthält die Standard-Schnittstellenkonfigurationsparameter bei Aktivierung einer Schnittstelle auf einer Gigabit-Ethernet- oder 10-Gigabit-Ethernet-Linecard. In der Cisco IOS XR-Softwaredokumentation finden Sie die vollständigen Informationen zu diesen Parametern.

Parameter	Konfigurationsdatei-Eintrag	Standardwert
Flusskontrolle	Flusskontrolle	Ausgang ein Eingang aus
MTU	mtu	1514 Bytes für normale Frames 1518 Bytes für IEEE 802.1Q-getaggte Frames 1522 Bytes für Q-in-Q-Frames
MAC-Adresse	MAC-Adresse	Hardware-Burned-In-Adresse (BIA)

Tabelle 33: Standardparameter für die Schnittstellenkonfiguration

Linecard-Schnittstellenadresse

Ein Router der Cisco ASR 9000-Serie identifiziert eine Schnittstellenadresse anhand ihrer Rack-Nummer, Linecard-Steckplatznummer, Instanznummer und Portnummer im Format rack/*slot* /instance/*port*. Der

Hinweis

rack-Parameter ist für Multirack-Systeme reserviert und ist daher bei der Cisco ASR 9000-Serie immer gleich 0 (Null). Die Linecard-Steckplätze sind von 0 bis 7 (Cisco ASR 9010-Router) bzw. 0 bis 3 (Cisco ASR 9006-Router) durchnummeriert.

Instanzzahlen sind immer für Karten mit Subslots reserviert. Dieser Parameter ist für Linecards in der Cisco ASR 9000-Serie derzeit immer gleich 0 (Null). Die Ports an der Linecard sind mit 0, 1, 2 usw. nummeriert. Beispiel: Die rack/*slot*/instance/*port*-Adresse des vierten Ports einer Linecard in Linecard-Steckplatz 1 lautet 0/1/0/3. Selbst wenn die Linecard nur einen Port enthält, muss die Schreibweise rack/*slot*/instance/*port* verwendet werden.

Verwenden von Konfigurationsbefehlen

Die Kommandozeile (CLI) für die Cisco IOS XR-Software ist in verschiedene Befehlsmodi aufgeteilt. Um eine Linecard zu konfigurieren, aktivieren Sie den korrekten Modus und geben anschließend die erforderlichen Befehle ein.

Bei der ersten Anmeldung befinden Sie sich automatisch im EXEC-Modus. Geben Sie als Nächstes den Befehl **configure** ein, um in den Konfigurationsmodus zu wechseln. Geben Sie dann den Befehl **interface** ein, um in den Schnittstellenkonfigurationsmodus zu wechseln und die Schnittstelle anzugeben. Nun befinden Sie sich im Befehlsmodus, in dem Sie die neue Schnittstelle konfigurieren können. Halten Sie die erforderlichen Informationen bereit, beispielsweise die IP-Adresse der Schnittstelle.

Grundlegende Konfiguration der Linecard

Das folgende Verfahren dient zur Erstellung einer Basiskonfiguration – Aktivierung einer Schnittstelle und Festlegung von IP-Routing. Möglicherweise müssen Sie auch andere Konfigurations-Unterbefehle eingeben, abhängig von den Anforderungen für Ihre Systemkonfiguration.

Das folgende Beispiel zeigt eine Möglichkeit, die grundlegenden Parameter einer Linecard zu konfigurieren:

1. Starten des EXEC-Modus:

Username: username Password: password RP/0/RSP0/CPU0:router#

2. Überprüfen Sie den Status der einzelnen Ports durch die Eingabe des Befehls show interface.

RP/0/RSP0/CPU0:router# show interface

3. Wechseln Sie in den globalen Konfigurationsmodus und geben Sie an, dass das Konsolenterminal die Quelle für die Konfigurationsbefehle ist:

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure terminal

4. Legen Sie nach Aufforderung die neue zu konfigurierende Schnittstele fest, indem Sie den Befehl interface eingeben, gefolgt vom *Typ* (zum Beispiel gigabitethernet oder tengige) und *rack/slot/instance/port* (Linecard-Rack, Steckplatznummer, Subslot-Nummer, Port-Nummer). Denken Sie daran, dass die Werte beim Rack der Cisco ASR 9000-Serie und Subslot immer 0 (Null) sein müssen. Um beispielsweise Port 4 an einer 8-Port-10-Gigabit-Ethernet-Linecard in Linecard-Steckplatz 1 zu konfigurieren:

RP/0/RSP0/CPU0:router# interface tengige 0/1/0/3

Sie befinden sich jetzt im Schnittstellenkonfigurationsmodus.

5. Weisen Sie der Schnittstelle mit dem Konfigurations-Unterbefehl **ipv4 address** eine IP-Adresse und Subnetzmaske zu wie im folgenden Beispiel:

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address 10.1.2.3 255.255.255.0

6. Wechseln Sie vom abgeschalteten zum betriebsbereiten Zustand und aktivieren Sie die Schnittstelle:

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if) # no shutdown

Mit dem Befehl **no shutdown** wird ein **enable**-Befehl an die Linecard gesendet. Außerdem konfiguriert sich die Linecard dadurch basierend auf den letzten empfangen Konfigurationsbefehlen selbst.

7. Wenn Sie das nicht erforderliche Cisco Discovery Protocol (CDP) deaktivieren möchten, verwenden Sie diesen Befehl:

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if) # no cdp

8. Fügen Sie eventuelle weitere erforderliche Konfigurations-Unterbefehle hinzu, um Routing-Protokolle zu aktivieren und die Schnittstelleneigenschaften anzupassen. Einige Beispiele für solche Unterbefehle:

```
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# flow-control ingress
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# mtu 1448
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# mac-address 0001.2468.ABCD
```

9. Wenn sie alle Konfigurations-Unterbefehle zum Abschluss der Konfiguration eingegeben haben, geben Sie den Befehl **commit** ein, um alle Änderungen zu übernehmen, die Sie an der laufenden Konfiguration vorgenommen haben.

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit

10. Drücken Sie **Strg-Z**, um den Konfigurationsmodus zu verlassen. Wenn Sie den Befehl **commit** nicht eingegeben haben, werden Sie dazu aufgefordert:

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

Wählen Sie **yes** (ja) zum Übernehmen, **no** (nein), um den Modus zu verlassen, ohne die Anderungen zu übernehmen, oder **cancel** (abbrechen), um das Verlassen abzubrechen (Standard).

11. Schreiben Sie die neue Konfiguration in den Speicher:

```
RP/0/RSP0/CPU0:router# copy run
disk0:/config/running/alternate_cfg:/
router.cfg
Destination file name (control-c to abort): [/router.cfg]?
The destination file already exists. Do you want to overwrite? [no]: yes
```

```
Building configuration.
223 lines built in 1 second
[OK]
```

Das System zeigt eine OK-Meldung, wenn die Konfiguration gespeichert wurde.

Konfigurieren der Dual-Rate-Linecards



Verwenden Sie zum Konfigurieren des Port-Modus für GE oder 10GE den Befehl **hw-module location** *location* **port-mode** *run-length***x***speed*[,*run-length***x***speed*], wobei gilt:

- *run-length* die Anzahl der aufeinanderfolgenden Ports mit gleicher Geschwindigkeit, durch 4 teilbar. Gültige Werte:
 - Linecard mit 24 Ports: 4, 8, 12, 16, 20, 24
 - Linecard mit 48 Ports: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48

• speed – gültige Werte sind 1 (für GE) oder 10 (für 10GE)



Hinweis

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen:

- Die Gesamtsumme von *run-length* muss der Gesamtzahl der Ports entsprechen (entweder 24 oder 48).
- Wenn Sie die Geschwindigkeit des ersten Ports in einer Gruppe von 12 Ports auf 1 konfigurieren (GE), müssen alle Ports in dieser Gruppe für 1G konfiguriert werden (zum Beispiel 12x1). Wenn Sie die Geschwindigkeit des ersten Ports in einer Gruppe von 12 Ports auf 10 konfigurieren (10GE), können Ports in Vierergruppen gemischt werden (zum Beispiel 4x10, 4x1, 4x10 oder 8x10, 4x1 oder 12x10).
 - Das folgende Beispiel zeigt eine gültige Port-Modus-Konfiguration der Linecard mit 48 Ports: port-mode 4x10,8x1,12x10,12x1,12x10
 - Das folgende Beispiel zeigt eine ungültige Port-Modus-Konfiguration der Linecard mit 48 Ports: port-mode **4x1,8x10**, 12x10, 12x1, 12x10

Das folgende Verfahren gilt für die Konfiguration der Port-Geschwindigkeit an der 48-Port-10-Gigabit-Ethernet/Gigabit-Ethernet-Linecard:

1. Wechseln Sie in den globalen Konfigurationsmodus und geben Sie an, dass das Konsolenterminal die Quelle für die Konfigurationsbefehle ist:

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure terminal

2. Geben Sie den Port-Modus an:

```
RP/0/RSP0/CPU0:router(config) # hw-module location 0/5/CPU0 port-mode
4x10,8x1,12x10,12x1,12x10
```

3. Geben sie den Befehl **commit** ein, um alle Änderungen zu übernehmen, die Sie an der aktuellen Konfiguration vorgenommen haben:

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

Überprüfen der Transceiver-Module

Verwenden Sie den Befehl **show inventory all**, um Informationen zu SFP- oder XFP-Modulen für alle aktuell im Router installierten Transceiver-Module anzuzeigen. Um SFP- oder XFP-Modulinformationen für ein bestimmtes Modul anzuzeigen, verwenden Sie den Befehl **show inventory location** *slot ID*.

Die Ausgabe dieser Befehle enthält Informationen wie Steckplatz-ID, Transceiver-Typ, Beschreibung, Produkt-ID, Version und Seriennummer.

Beispiel: Auflistung von Modulinformationen für alle Module im Router:

```
RP/0/RSP0/CPU0:router# show inventory all
NAME: "module 0/RSP0/CPU0", DESCR: "ASR9K Fabric, Controller, 4G memory"
PID: A9K-RSP-4G , VID: V01, SN: P3B-2
NAME: "module compact-Flash 0/RSP0/CPU0", DESCR: " CompactFlash"
PID: cFLASH , VID: N/A, SN: 00000000301
NAME: "module 0/1/CPU0", DESCR: "40-Port GE Line Card, Requires SFPs"
```

```
PID: A9K-40GE-B
                      , VID: V01, SN: FOC123081J6
NAME: "module mau 0/1/CPU0/2", DESCR: "1000BASE-SX SFP (DOM), MMF, 550/220m"
PID: SFP-GE-S
                      , VID: V01 , SN: FNS12210HLY
NAME: "module mau 0/1/CPU0/3", DESCR: "1000BASE-SX SFP (DOM), MMF, 550/220m"
                      , VID: V01 , SN: FNS12210HMJ
PID: SFP-GE-S
NAME: "module mau 0/1/CPU0/7", DESCR: "1000BASE-SX SFP (DOM), MMF, 550/220m"
PID: SFP-GE-S
                       , VID: V01 , SN: FNS12210HM4
NAME: "module mau 0/1/CPU0/8", DESCR: "1000BASE-SX SFP (DOM), MMF, 550/220m"
                       , VID: V01 , SN: FNS12210HML
PID: SFP-GE-S
NAME: "module mau 0/1/CPU0/18", DESCR: "1000BASE-SX SFP (DOM), MMF, 550/220m"
                     , VID: V01 , SN: FNS123605YZ
PID: SFP-GE-S
NAME: "module mau 0/1/CPU0/23", DESCR: "1000BASE-SX SFP (DOM), MMF, 550/220m"
PID: SFP-GE-S
                      , VID: V01 , SN: FNS12210HM6
NAME: "module mau 0/1/CPU0/30", DESCR: "1000BASE-SX SFP (DOM), MMF, 550/220m"
PID: SFP-GE-S
                      , VID: V01 , SN: FNS123605ZX
NAME: "module mau 0/1/CPU0/31", DESCR: "1000BASE-SX SFP (DOM), MMF, 550/220m"
                       , VID: V01 , SN: FNS123605YW
PID: SFP-GE-S
NAME: "module 0/4/CPU0", DESCR: "8-Port 10GE DX Line Card, Requires XFPs"
PID: A9K-8T/4-B
                      , VID: V1D, SN: FOC123081JA
NAME: "module mau 0/4/CPU0/0", DESCR: "Multirate 10GBASE-LR and OC-192/STM-64 S"
PID: XFP-10GLR-OC192SR , VID: V02, SN: ONT1207108S
NAME: "module mau 0/4/CPU0/1", DESCR: "Multirate 10GBASE-LR and OC-192/STM-64 S"
PID: XFP-10GLR-OC192SR , VID: V02, SN: ONT1211104V
NAME: "module mau 0/4/CPU0/3", DESCR: "Multirate 10GBASE-LR and OC-192/STM-64 S"
PID: XFP-10GLR-OC192SR , VID: V02, SN: ONT121110NF
NAME: "module mau 0/4/CPU0/5", DESCR: "Multirate 10GBASE-LR and OC-192/STM-64 S"
PID: XFP-10GLR-OC192SR , VID: V02, SN: ONT121110LW
RP/0/RSP0/CPU0:router#
```

Zum Anzeigen von Modulinformationen für ein einzelnes Transceiver-Modul:

RP/0/RSP0/CPU0:router# show inventory location 0/4/CPU0/0
NAME: "module 0/4/CPU0", DESCR: "8-Port 10GE DX Line Card, Requires XFPs"
PID: A9K-8T/4-B , VID: V1D, SN: FOC123081JA
NAME: "module mau 0/4/CPU0/0", DESCR: "Multirate 10GBASE-LR and OC-192/STM-64 S"
PID: XFP-10GLR-OC192SR , VID: V02, SN: ONT1207108S
RP/0/RSP0/CPU0:router#

Im folgenden Beispiel werden SFP+-Modulinformationen für zwei 16-Port-10GE-Linecards angezeigt:

```
RP/0/RSP0/CPU0:router# show inventory all
Tue Mar 23 18:10:17.401 UTC
NAME: "module 0/RSP0/CPU0", DESCR: "ASR9K Fabric, Controller, 4G memory"
                     , VID: V01, SN: FOC1319825E
PID: A9K-RSP-4G
NAME: "module compact-Flash 0/RSP0/CPU0", DESCR: " CompactFlash"
                     , VID: N/A, SN: 00000000301
PID: cFLASH
NAME: "module 0/0/CPU0", DESCR: "16-Port 10GE DX Medium Queue Line Card, Requires SFPs"
PID: A9K-16T/8-B , VID: V01, SN: FOC135180R6
NAME: "module mau GigabitEthernet0/0/CPU0/5", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR
                     , VID: N/A, SN: ECL121900JA
NAME: "module mau GigabitEthernet0/0/CPU0/13", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
                      , VID: V01 , SN: ECL1338022R
PID: SFP-10G-LR
NAME: "module 0/2/CPU0", DESCR: "16-Port 10GE DX Medium Queue Line Card, Requires SFPs"
PID: A9K-16T/8-B , VID: V01, SN: FOC135180R9
NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/0", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR , VID: N/A, SN: ECL121900JZ
NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/1", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
                      , VID: N/A, SN: ECL121900JY
PID: SFP-10G-LR
NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/3", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
                     , VID: V01 , SN: ONT132600B5
PID: SFP-10G-LR
```

NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/5", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR , VID: V01 , SN: ECL132603DM
NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/7", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR , VID: N/A, SN: ECL121900JM
NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/8", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR , VID: N/A, SN: ECL121900KS
NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/9", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR , VID: N/A, SN: ECL121900KN
NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/1", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR , VID: N/A, SN: ECL121900KN
NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/1", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR , VID: N/A, SN: ECL121900JJ
NAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/14", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR , VID: N/A, SN: ECL121900JJ
RAME: "module mau GigabitEthernet0/2/CPU0/14", DESCR: "10GBASE-LR SFP+ Module for SMF"
PID: SFP-10G-LR , VID: N/A, SN: ECL121900JR
RP/0/RSP0/CPU0:router#

Erweiterte Fehlerbehebung bei der Linecard

Dieser Abschnitt beschreibt kurz die Befehle zur erweiterten Problembehebung, die beim Ausfall einer Linecard verwendet werden können.

Hinweis

In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass Sie grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Cisco IOS XR-Softwarebefehlen besitzen.

Mit den in diesem Abschnitt aufgeführten Befehlen sollten Sie in der Lage sein, die Art der Probleme zu bestimmen, die bei Ihrer Linecard vorliegen. Der erste Schritt ist, die Ursache des Linecard-Ausfalls oder der angezeigten Konsolenfehler zu identifizieren.

Um herauszufinden, welche Karte fehlerhaft ist, ist es wichtig, die Ausgabe folgender Befehle zu sammeln:

- show logging
- show diag slot
- show context location slot

Neben diesen show-Befehlen sollten Sie auch folgende Informationen sammeln:

- Konsolenprotokolle und Syslog-Informationen diese Informationen sind wichtig, wenn mehrere Symptome auftreten. Wenn der Router so konfiguriert ist, dass er Protokolle an einen Syslog-Server sendet, werden möglicherweise Informationen zu dem Ereignis angezeigt. Für Konsolenprotokolle empfiehlt es sich, eine direkte Verbindung zwischen Konsolen-Port und Router zu haben und die Protokollierung zu aktivieren.
- Zusätzliche Daten der Befehl "show tech-support" ist eine Zusammenstellung zahlreicher verschiedener Befehle, darunter "show version", "show running-config", show tech ethernet, show tech pfi und "show stacks". Diese Informationen sind erforderlich, wenn Sie Probleme gemeinsam mit dem Cisco Technical Assistance Center (Cisco TAC) lösen.

Beispiele zur Verwendung dieser Befehle und die resultierende Ausgabe finden Sie im Fehlerbehebungsleitfaden zur Cisco ASR-Serie 9000.



Hinweis

Es ist wichtig, die Daten des Befehls "show tech-support" zu sammeln, bevor Sie das Gerät neu laden bzw. neu starten. Andernfalls können alle Informationen über das Problem verloren gehen. Die Ausgabe dieser Befehle variiert je nachdem, welche Linecard Sie verwenden, aber die grundlegenden Informationen sind dieselben.



Technische Daten

In diesem Anhang werden die Spezifikationen der Ethernet-Linecards für den Aggregation Services Router der Cisco ASR 9000-Serie aufgeführt.

- Ethernet-Linecards Stromverbrauchswerte, auf Seite 149
- Ethernet-Linecards physische Abmessungen, auf Seite 152
- Spezifikationen von Transceiver-Modulen, auf Seite 152

Ethernet-Linecards – Stromverbrauchswerte

Tabelle 34: Ethernet-Linecards – Stromverbrauchswerte

Beschreibung	Stromverbrauchswerte
Kombinierte Ethernet-Linecard, 2 Ports 10 Gigabit + 20 Ports Gigabit	315 W bei 25 °C
	326 W bei 40 °C
	335 W bei 55 °C
Ethernet-Linecard, 4 Ports 10 Gigabit	310 W bei 25 °C
	320 W bei 40 °C
	350 W bei 55 °C
Kombinierte Ethernet-Linecard, 4 Ports 10 Gigabit + 16 Ports Gigabit	225 W bei 25 °C
	250 W bei 40 °C
	275 W bei 55 °C
2:1 überbelegte Linecard, 8 Ports 10 Gigabit-Ethernet	310 W bei 25 °C
	320 W bei 40 °C
	350 W bei 55 °C
8-Port-10-Gigabit-Ethernet-Line-Rate-Karte mit 80 Gbit/s	565 W bei 25 °C
	575 W bei 40 °C
	630 W bei 55 °C

Beschreibung	Stromverbrauchswerte
Überbelegte Linecard, 16 Ports 10 Gigabit-Ethernet	565 W bei 25 °C
	575 W bei 40 °C
	630 W bei 55 °C
Ethernet-Linecard, 24 Ports 10 Gigabit	775 W bei 25 °C
	850 W bei 40 °C
	895 W bei 55 °C
10-Gigabit-Ethernet/1Gigabit-Ethernet-Linecard, 24 Ports (-TR, -SE, -CM)	420 W bei 27 °C
	550 W bei 40 °C
	560 W bei 50 °C
Ethernet-Linecard, 36 Ports 10 Gigabit	775 W bei 25 °C
	850 W bei 40 °C
	895 W bei 55 °C
10-Gigabit-Ethernet/IGigabit-Ethernet-Linecard, 48 Ports (-TR, -SE, -CM)	700 W bei 27 °C
	810 W bei 40 °C
	850 W bei 50 °C
Gigabit-Ethernet-Linecard mit 40 Ports	310 W bei 25 °C
	320 W bei 40 °C
	350 W bei 55 °C
Ethernet-Linecard, 1 Port 100 Gigabit	800 W bei 25 °C
	875 W bei 40 °C
	920 W bei 55 °C
Ethernet-Linecard, 2 Ports 100 Gigabit	800 W bei 25 °C
	875 W bei 40 °C
	920 W bei 55 °C
Ethernet-Linecard, 4 Ports 100 Gigabit (OTN-Version)	1000 W bei 27 °C
	1050 W bei 40 °C
	1100 W bei 50 °C
Ethernet-Linecard, 8 Ports 100 Gigabit (LAN-Version)	1050 W bei 27 °C
	1100 W bei 40 °C
	1150 W bei 50 °C

I

Beschreibung	Stromverbrauchswerte
Ethernet-Linecard, 8 Ports 100 Gigabit (OTN-Version)	1100 W bei 27 °C
	1150 W bei 40 °C
	1200 W bei 50 °C
Linecard, 4 Ports 100 Gigabit	450 W bei 27 °C
	475 W bei 40 °C
	500 W bei 55 °C
Linecard, 12 Ports 100 Gigabit	1170 W bei 27 °C
	1150 W bei 40 °C
	1200 W bei 50 °C
Ethernet-Linecard, 16 Ports 100 Gigabit (-TR oder -CM)	675 W bei 27 °C
	700 W bei 40 °C
	750 W bei 50 °C
Ethernet-Linecard, 16 Ports 100 Gigabit (-SE)	1125 W bei 25 °C
	1150 W bei 40 °C
	1225 W bei 55 °C
Ethernet-Linecard, 32 Ports 100 Gigabit (-TR oder -CM)	1325 W bei 27 °C
	1350 W bei 40 °C
	1425 W bei 50 °C
Modulare Linecard, 80 Gigabyte, 2 NPU (-TR oder -SE)	350 W bei 25 °C
	400 W bei 40 °C
	420 W bei 55 °C
Modulare Linecard, 160 Gigabyte, 4 NPU (-TR oder -SE)	350 W bei 25 °C
	400 W bei 40 °C
	420 W bei 55 °C
Modulare Linecard, 400 Gigabyte (-TR oder -SE)	520 W bei 25 °C
	560 W bei 40 °C
	600 W bei 55 °C
Modulare Linecard, 4 NPU (-TR oder -SE)	520 W bei 25 °C
	590 W bei 40 °C
	620 W bei 55 °C

Beschreibung	Stromverbrauchswerte
Kombinierte IPoDWDM-Linecard, 2 Ports 100G + 20 Ports 10GE, mit CFP2 und SFP+ (-TR)	520 W bei 25 °C
	560 W bei 40 °C
	600 W bei 55 °C

<u>/!</u>\

Vorsicht

Achten Sie darauf, dass die Chassis-Konfiguration mit den erforderlichen Leistungsbudgets im Einklang ist. Wenn die Konfiguration nicht ordnungsgemäß überprüft wird, kann es zu einem unvorhersehbaren Zustand kommen, falls eines der Netzteile ausfällt. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort, um weitere Hilfe zu bekommen.

Ethernet-Linecards – physische Abmessungen

Physische Spezifikationen finden Sie in den Datenblättern zur Linecard der ASR 9000-Serie:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/asr-9000-series-aggregation-services-routers/datasheet-listing.html

Spezifikationen von Transceiver-Modulen

Informationen zu unterstützten Transceiver-Modulen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für Transceiver-Modulgruppen (TMG):

https://tmgmatrix.cisco.com/home

Beschreibungen und Spezifikationen der Transceiver-Module finden Sie in den Datenblättern:

Datenblätter

40-Gigabit-QSFPund100-Gigabit-QSFP28–Spezifikationenvon38-Pin-Steckern

Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	GND	11	SCL	21	RX2n	31	Reserviert
2	TX2n	12	SDA	22	RX2p	32	GND
3	TX2p	13	GND	23	GND	33	ТХ3р
4	GND	14	RX3p	24	RX4n	34	TX3n
5	TX4n	15	RX3n	25	RX4p	35	GND
6	TX4p	16	GND	26	GND	36	TX1p
7	GND	17	RX1p	27	ModPrsL	37	TX1n

Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
8	ModSelL	18	RX1n	28	IntL	38	GND
9	LPMode_Reset	19	GND	29	VccTx		
10	VccRx	20	GND	30	Vcc1		

Pin-Spezifikationen des MPO-12-Anschlusses

Die folgende Abbildung zeigt die Pinbelegungen und die entsprechenden Fasernummern für den CPAK-Multifaser-Steckverbinder (MPO-12).



Hinweis

In der folgenden Abbildung befinden sich die Ausrichtungspins des MPO-Steckverbinders auf der CPAK-Seite. Somit handelt es sich bei den MPO-Anschlüssen des Kabels um Buchsen.



Bei einer Betrachtung der Anschlussbuchse des CPAK-Moduls mit mechanischem Schlüssel oben sind die Fasern mit 12 bis 1 durchnummeriert (von links nach rechts). Die Fasern 12, 11, 10 und 9 werden für die optischen Tx-Signale verwendet. Die Fasern 4, 3, 2, und 1 werden für die optischen Rx-Signale verwendet.

CPAK-Anschlusstypen

CPAK-Produktnummer	Geschwindigkeit	Abstand	Modus	Anschlusstypen
CPAK-100G-SR10	100-G-	100 m	Multimode	MPO-24 zu MPO-24 (100G)
	10x10G SR			MPO-24 zu LC Breakout (10x10G)
	2x40G SR4			MPO-24 zu MPO-12 Breakout (2X40G)
CPAK-100G-SR4	100-G-	70 m (OM3)	Multimode	MPO-12
		100 m (OM4)		
CPAK-100G-LR4	100-G-	10 m	Singlemode	SC
CPAK-10x10G-LR	10 G	10 m	Singlemode	MPO-24 zu LC Breakout

Pin-Spezifikationen des MPO-24-Anschlusses

Die folgenden Abbildungen zeigen die Pinbelegungen und die entsprechenden Fasernummern für den CPAK-Multifaser-Steckverbinder (MPO-24) im 100G-Modus und 2X40G-Modus.

Hinweis In den folgenden Abbildungen befinden sich die Ausrichtungspins des MPO-Steckverbinders auf der CPAK-Seite. Somit handelt es sich bei den MPO-Anschlüssen des Kabels um Buchsen.





Bei einer Betrachtung der Anschlussbuchse des CPAK-Moduls mit mechanischem Schlüssel oben sind die Fasern folgendermaßen Nummeriert:

- Obere Reihe, von links nach rechts: Fasern sind mit 12 bis 1 durchnummeriert. Fasern 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 werden für die optischen Rx-Signale verwendet (Kanal 9 bis 0).
- Untere Reihe, von links nach rechts: Fasern sind mit 24 bis 13 durchnummeriert. Fasern 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 und 14 werden für die optischen Tx-Signale verwendet.

Abbildung 93: Pinbelegungen des 100-Gigabit-Steckers MPO-24 (2X40-Modus)



Bei einer Betrachtung der Anschlussbuchse des CPAK-Moduls mit mechanischem Schlüssel oben sind die Fasern folgendermaßen Nummeriert:

- Obere Reihe, von links nach rechts: Fasern sind mit 12 bis 1 durchnummeriert. Fasern 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 werden für die optischen Rx-Signale verwendet.
- Untere Reihe, von links nach rechts: Fasern sind mit 24 bis 13 durchnummeriert. Fasern 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 und 14 werden für die optischen Tx-Signale verwendet.

CPAK-Breakout-Kabel-Optionen

Ein optisches CPAK-Modul kann mithilfe eines Glasfaser-Breakout-Kabels als fester 1x100GE-Port, 2x40G-Ports oder 10x10GE-Ports konfiguriert werden. Das Breakout-Kabel enthält mehrere Fasern (jede mit eigener Ummantelung), die von einer gemeinsamen Ummantelung eingefasst sind. In den folgenden Abschnitten werden die 2X40G-Breakout-Konfigurationen für die optischen Module CPAK-100G-SR10 und CPAK-10x10-LR beschrieben.



Hinweis

Cisco stellt das Breakout-Kabel nicht bereit. Sie können dieses Kabel bei einem Drittanbieter kaufen.

CPAK-100G-SR10 2X40G-Breakout

Die folgende Abbildung zeigt den 2X40G-Breakout für das optische Modul CPAK-100G-SR10. In diesem Beispiel wird der MPO-Trunk mit 24 Fasern in zwei MPO-12-Anschlüsse mit 12 Fasern für zwei 40G-Verbindungen aufgebrochen (Schnittstelle 0 und Schnittstelle 1).

Abbildung 94: 2x40GE-Breakout für optisches Modul CPAK-100G-SR10



Die folgende Tabelle zeigt die Pinbelegungen für den Anschluss auf der 100G-Seite. Pins 1, 10, 11, 12, 13, 22, 23 und 24 werden nicht verwendet.

Steckverbinder		Modulbuchse			
Anschluss-ID	Glasfaser-ID	Buchsenfaser	40 G Interface_Lane	TX/RX	
MPO1	F1	1	—		
MPO2	F2	2	0_0	RX	
MPO3	F3	3	0_1	RX	
MPO4	F4	4	0_2	RX	
MPO5	F5	5	0_3	RX	
MPO6	F6	6	1_0	RX	
MPO7	F7	7	1_1	RX	
MPO8	F8	8	1_2	RX	
MPO9	F9	9	1_3	RX	
MPO10	F10	10	—		
MPO11	F11	11	—		
MPO12	F12	12	—		
MPO13	F13	13	—		
MPO14	F14	14	0_0	TX	
MPO15	F15	15	0_1	ТХ	
MPO16	F16	16	0_2	ТХ	
MPO17	F17	17	0_3	ТХ	
MPO18	F18	18	1_0	TX	
MPO19	F19	19	1_1	ТХ	
MPO20	F20	20	1_2	ТХ	
MPO21	F21	21	1_3	ТХ	
MPO22	F22	22	—	_	
MPO23	F23	23	—		
MPO24	F24	24	_	_	

Tabelle 35: 100G-zu-2X40G-Y-Kabel-Pinbelegungen (100G-Seite)

Die folgende Tabelle zeigt die Pinbelegungen für 40G-Schnittstelle 0 und 40G-Schnittstelle 1. Bei beiden Schnittstellen werden Pins 5, 6, 7 und 8 nicht verwendet.

40G-Schnittstelle 0							
Steckverbinder		Modulbuchse					
Anschluss-ID	Glasfaser-ID	Buchsenfaser	40 G Interface_Lane	TX/RX			
MPO1	F14	1	0_0	RX			
MPO2	F15	2	0_1	RX			
MPO3	F16	3	0_2	RX			
MPO4	F17	4	0_3	RX			
MPO5	F13	5	—	_			
MPO6	F23	6	—				
MPO7	F24	7	—				
MPO8	F1	8	—	_			
MPO9	F5	9	0_3	TX			
MPO10	F4	10	0_2	TX			
MPO11	F3	11	0_1	TX			
MPO12	F2	12	0_0	TX			
40G-Schnittstelle 1							
Steckverbinder		Modulbuchse					
Anschluss-ID	Glasfaser-ID	Buchsenfaser	40 G Interface_Lane	TX/RX			
MPO1	F18	1	1_0	RX			
MPO2	F19	2	1_1	RX			
MPO3	F20	3	1_2	RX			
MPO4	F21	4	1_3	RX			
MPO5	F22	5	—				
MPO6	F12	6	—	—			
MPO7	F11	7	—	_			
MPO8	F10	8	—				

MPO9	F9	9	1_3	TX
MPO10	F8	10	1_2	TX
MPO11	F7	11	1_1	TX
MPO12	F6	12	1_0	TX

CPAK-10x10G-LR 2X40-Breakout

Die folgende Abbildung zeigt den 2X40G-Breakout für das optische Modul CPAK-10x10-LR. Ein MPO-24-Flachband-Glasfaser-Breakout mit gewinkelt poliertem Stecker (APC) zu 10x10G-LC-SM-Fasern wird an jedem CPAK verwendet. In dieser Breakout werden nur die ersten 8 Fasern verwendet. Zwei Gruppen von 4 Lanes werden nach Bedarf zu einem zwischengeschalteten LC-Patchfeld gepatcht.

Das Modul CPAK-10X10G-LR kann nur Netzwerkschnittstellenkabel mit einer Vorderseite mit gewinkelt poliertem Kontakt (APC) verwenden.

Abbildung 95: Glasfaser-Breakout für 10x10LR-CPAK-zu-CPAK (optionaler 2x40G-Modus)

