일반 전화기 작업

전화 걸기	()) 또는 전화 걸기 를 누릅 니다 . 다이얼하기 전 또는 후 에 이 작업을 할 수 있습니다 .
전화 받기	_⊲ᢧ) 또는 전화 받기를 누릅 니다 .
통화 종료	통화종료 를 누릅니다 .
재다이얼	재다이얼 을 누릅니다 .
전화회의 스테이 션 음소거	사운드 베이스 , DCU 또는 마 이크에서 🖉 를 누릅니다 .
통화 기록 보기	앱을 누르고 통화 기록을 선 택합니다 . 전화를 걸려면 목 록을 강조 표시한 다음 다이 얼 을 누릅니다 .
통화 보류 / 보류해 제	보류를 누릅니다 . 통화를 다 시 시작하려면 ⓓ 또는 보 류 해제를 누릅니다 .
새 번호로 호전환	호전환 을 누르고 번호를 입력 한 다음 호전환 을 누릅니다 .
기본 (ad hoc) 전 화회의 통화 시작	전화회의 를 누르고 참가자를 다이얼한 후 전화회의 를 누릅 니다 .
모두 착신 전환	착신 전환 을 누릅니다 .
통화 참가	연결된 통화에서 전화회의 를 누른 다음 통화 를 눌러 참가 할 통화 목록을 봅니다 .

cisco.

Cisco, Cisco Systems, Cisco 로고 및 Cisco Systems 로고는 미국, 대한민국 및 기타 국가에서 Cisco Systems, Inc. 및 / 또는 해당 계열사의 상표 또는 등록 상 편입니다. 본 설명서 또는 웹 사이트에 언급된 기타 모든 상표는 해당 소유자 의 재산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco 와 다른 업체 사이의 제휴 관 계를 의미하는 것은 아닙니다. (0705R) © 2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

빠른 참조



Cisco Unified IP 전화회의 전화기 8831 및 8831NR

일반 전화기 작업 소프트키 정의 전화기 화면 아이콘 전화기 단추 전화기 연결부

소프트키 정의

전화받기	수신 전화 받기
애플리케이션	전화 애플리케이션 및 전화기 설정 메뉴 액세스
통화	다이얼된 번호에 전화 걸기
콜백	통화 중인 내선을 사용할 수 있게 되면 알림 수신
통화	연결된 통화 목록
중단	현재 작업 중지
전화회의	전화회의 만들기
회의인원	전화회의 참가자 확인
연락처	연락처 메뉴에서 회사 또는 개 인 주소록 연락처 보기
전환	통화 재전송
통화종료	활성 통화 종료
착신전환	모든 수신 통화 착신 전환
보류	활성 통화를 보류 상태로 전환
메시지	음성 메시지 설정 , 확인 또는 청취
자세히	추가 소프트키 표시
전화걸기	현재 통화를 끊지 않고 새로 전화 걸기
지정보류	통화를 지정보류하고 세부 정 보 표시
재다이얼	가장 최근 송신한 번호 재송신
보류해제	보류 중인 통화 다시 시작
단축 다이얼	선택한 항목으로 전화 걸기
호전환	통화 전환

전화기 화면 아이콘

회선 및 통화 상태

기타 기능

~

0	통화 보류
0	연결된 통화
പ്പ്	착신 통화
•	온훅
L.	오프 훅
Ċ.	공유 회선 사용 중

선택한 옵션

연결된 모드

마이크 켜짐

암호화됨

전화기 단추

	통화
\Box	양방향 탐색 바
\bigcirc	
\bigcirc	선택
	볼륨
	음소거

전화기 연결부



사운드 베이스의 하단부

1	네트워크 케이블 포트
2	외부 전원 연결
3	디스플레이 제어 유닛 USB 포트 (DCU 를 베이스에 연결) 참고 : 코드 포스트 사이에 페라이트 비드를 끼우려면 세게 누르십시오 .
4	유선 확장 마이크 잭
5	데이지 연결 케이블 포트 (두 사운 드 베이스 유닛을 연결된 모드로 연결)

참고: Cisco Unified IP 전화회의 전화기 8831 은 유선 및 무선 마이크를 지원합니다. Cisco Unified IP 전화회의 전화기 8831NR 은 유선 마 이크만 지원합니다.