# cisco.



# Administrationsvejledning til Cisco IP-konferencetelefon 8832-serien til Cisco Unified Communications Manager

Første gang udgivet: 2017-09-15

Senest ændret: 2023-06-16

#### **Americas Headquarters**

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883 SPECIFIKATIONERNE OG OPLYSNINGERNE OM PRODUKTERNE I DENNE MANUAL KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. ALLE ERKLÆRINGER, OPLYSNINGER OG ANBEFALINGER I DENNE MANUAL MENES AT VÆRE KORREKTE, MEN ER ANGIVET UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. BRUGERNE HAR DET FULDE ANSVAR FOR ANVENDELSEN AF PRODUKTERNE.

SOFTWARELICENSEN OG DEN BEGRÆNSEDE GARANTI FOR DET MEDFØLGENDE PRODUKT ER ANFØRT I DEN INFORMATIONSPAKKE, DER FØLGER MED PRODUKTET, OG ER INDFØJET HERI MED DENNE REFERENCE. HVIS DU IKKE KAN FINDE SOFTWARELICENSEN ELLER DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, SKAL DU KONTAKTE EN REPRÆSENTANT FRA CISCO FOR AT FÅ EN KOPI.

Følgende oplysninger er for FCC-overholdelse for Klasse A-enheder: Dette udstyr er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital Klasse A-enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er bestemt, for at give en rimelig beskyttelse imod skadelig interferens, når udstyret betjenes i et kommercielt miljø. Dette udstyr opretter, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med instruktionshåndbogen, kan der opstå skadelig interferens for radiokommunikationen. Betjening af dette udstyr i et boligområde kan med stor sandsynlighed skabe skadelig interferens, og i så fald må brugerne udbedre problemet for egen regning.

Følgende oplysninger er for FCC-overholdelse for Klasse B-enheder: Dette udstyr er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital Klasse B-enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i radiokommunikation. Der gælder dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens med en bestemt type installation. Hvis udstyret griber forstyrrende ind i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene på en af følgende måder:

- Drej modtagerantennen, eller placer den et andet sted.
- · Sørg for større afstand mellem udstyret og modtageren.
- · Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb, end det som modtageren er tilsluttet.
- · Kontakt en forhandler eller en kvalificeret radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer af dette produkt, som ikke er godkendt af Cisco, kunne annullere FCC-godkendelsen og ophæve din ret til at anvende produktet.

Cisco-implementering af TCP-headerkomprimering er en ændring af et program, der er udviklet af University of California, Berkeley (UCB) som en del af UCB's offentlige domæneversion af UNIX-operativsystemet. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

UAGTET EVENTUELLE ANDRE GARANTIER HERI LEVERES ALLE DOKUMENTER OG SOFTWAREN FRA DISSE LEVERANDØRER "SOM DE FORELIGGER" INKLUSIVE EVENTUELLE FEJL. CISCO OG OVENNÆVNTE LEVERANDØRER FRALÆGGER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL ELLER GARANTIER I FORBINDELSE MED KØB, BRUG ELLER HANDELSPRAKSIS.

CISCO ELLER DENNES LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR FOR EVENTUELLE FØLGESKADER, DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF FORVENTEDE INDTÆGTER ELLER TABTE DATA SOM FØLGE AF BRUG ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DENNE MANUAL, SELV I DE TILFÆLDE HVOR CISCO ELLER DENNES LEVERANDØRER ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE SKADER KAN OPSTÅ.

Eventuelle IP-adresser (Internet Protocol) og telefonnumre i nærværende dokument er ikke faktiske adresser og telefonnumre. Alle eksempler, skærmbilleder, netværkstopologidiagrammer og øvrige figurer, som er inkluderet i dette dokument, vises kun i illustrativt øjemed. Enhver brug af faktiske IP-adresser eller telefonnumre i det illustrative indhold er utilsigtet og tilfældigt.

Alle trykte kopier og identiske softwarekopier af dette dokument betragtes som ikke-kontrollerede. Se den aktuelle onlineversion for den seneste version.

Cisco har over 200 kontorer på verdensbasis. Adresser og telefonnumre står på Ciscos website på www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2017–2023 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



INDHOLD

I

KAPITEL 1	Nye og ændrede oplysninger 1
	Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 14.2(1) 1
	Nye og ændrede oplysninger til firmwareversion 14.1(1) <b>1</b>
	Nye og ændrede oplysninger til firmwareversion $14.0(1)$ <b>2</b>
	Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 12.8(1) <b>2</b>
	Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 12.7(1) <b>2</b>
	Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 12.6(1) <b>2</b>
	Nye og ændrede oplysninger til firmwareversion 12.5(1)SR3 <b>2</b>
	Nye og ændrede oplysninger til firmwareversion 12.5(1)SR2 <b>3</b>
	Nye og ændrede oplysninger til firmwareversion 12.5(1)SR1 <b>3</b>
	Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 12.5(1) <b>3</b>
	Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 12.1(1) <b>4</b>
DEL I:	Om Cisco IP-konferencetelefon 7
KAPITEL 2	Cisco IP-konferencetelefon-hardware 9
	Cisco IP-konferencetelefon 8832 9
	Taster og hardware for Cisco IP-konferencetelefon 8832 11
	Kablet udvidelsesmikrofon (kun 8832) 12
	Trådløs udvidelsesmikrofon (kun 8832) <b>13</b>
	Relateret dokumentation 14
	Cisco IP-konferencetelefon 8832 – dokumentation 14
	Cisco Unified Communications Manager Dokumentation 14
	Cisco Unified Communications Manager Express Dokumentation 14
	Dokumentation til Cisco Hosted Collaboration Service 14
	Dokumentation til Cisco Business Edition 4000 14

	Dokumentation, support og sikkerhedsretningslinjer <b>14</b>
	Oversigt over sikkerhed for Cisco-produkter <b>15</b>
	Terminologiske forskelle 15
KAPITEL 3	Tekniske oplysninger 17
	Specifikationer til det fysiske og driftsmæssige miljø <b>17</b>
	Telefonens strømkrav 18
	Strømafbrydelse 19
	Reduktion af strømforbrug 19
	Netværksprotokoller <b>20</b>
	Interaktion med Cisco Unified Communications Manager 22
	Cisco Unified Communications Manager Express-interaktion 22
	Interaktion med telefonsvarersystem 23
	Telefonkonfigurationsfiler 23
	Telefonens virkemåde i tilfælde af netværksforsinkelse 24
	API (Application Programming Interface) 24
DEL II:	Installation af Cisco IP-konferencetelefon 25
KAPITEL 4	Installation af telefon 27
	Kontrollér netværksopsætningen 27
	Onboarding af aktiveringskode til lokale telefoner <b>28</b>
	Onboarding af aktiveringskode og mobil- og fjernadgang <b>29</b>
	Onboarding af aktiveringskode og mobil- og fjernadgang 29 Aktivér automatisk registrering for telefoner 29
	Onboarding af aktiveringskode og mobil- og fjernadgang 29 Aktivér automatisk registrering for telefoner 29 Tilstand med seriel ledningsføring 31
	Onboarding af aktiveringskode og mobil- og fjernadgang 29 Aktivér automatisk registrering for telefoner 29 Tilstand med seriel ledningsføring 31 Installér konferencetelefon 31
	Onboarding af aktiveringskode og mobil- og fjernadgang 29 Aktivér automatisk registrering for telefoner 29 Tilstand med seriel ledningsføring 31 Installér konferencetelefon 31 Sådan slutter du mødetelefonen til strøm 32
	Onboarding af aktiveringskode og mobil- og fjernadgang 29 Aktivér automatisk registrering for telefoner 29 Tilstand med seriel ledningsføring 31 Installér konferencetelefon 31 Sådan slutter du mødetelefonen til strøm 32 Installér de kablede udvidelsesmikrofoner 35
	Onboarding af aktiveringskode og mobil- og fjernadgang 29 Aktivér automatisk registrering for telefoner 29 Tilstand med seriel ledningsføring 31 Installér konferencetelefon 31 Sådan slutter du mødetelefonen til strøm 32 Installér de kablede udvidelsesmikrofoner 35 Installér de trådløse udvidelsesmikrofoner 36
	Onboarding af aktiveringskode og mobil- og fjernadgang 29 Aktivér automatisk registrering for telefoner 29 Tilstand med seriel ledningsføring 31 Installér konferencetelefon 31 Sådan slutter du mødetelefonen til strøm 32 Installér de kablede udvidelsesmikrofoner 35 Installér de trådløse udvidelsesmikrofoner 36 Installér opladningsholderen til den trådløse mikrofon 37
	Onboarding af aktiveringskode og mobil- og fjernadgang 29 Aktivér automatisk registrering for telefoner 29 Tilstand med seriel ledningsføring 31 Installér konferencetelefon 31 Sådan slutter du mødetelefonen til strøm 32 Installér de kablede udvidelsesmikrofoner 35 Installér de trådløse udvidelsesmikrofoner 36 Installér opladningsholderen til den trådløse mikrofon 37 Installér konferencetelefon i tilstand med seriel ledningsføring 38
	Onboarding af aktiveringskode og mobil- og fjernadgang 29 Aktivér automatisk registrering for telefoner 29 Tilstand med seriel ledningsføring 31 Installér konferencetelefon 31 Sådan slutter du mødetelefonen til strøm 32 Installér de kablede udvidelsesmikrofoner 35 Installér de trådløse udvidelsesmikrofoner 36 Installér opladningsholderen til den trådløse mikrofon 37 Installér konferencetelefon i tilstand med seriel ledningsføring 38 Genstart din konferencefonen fra backupafbildning 39
	Onboarding af aktiveringskode og mobil- og fjernadgang 29 Aktivér automatisk registrering for telefoner 29 Tilstand med seriel ledningsføring 31 Installér konferencetelefon 31 Sådan slutter du mødetelefonen til strøm 32 Installér de kablede udvidelsesmikrofoner 35 Installér de trådløse udvidelsesmikrofoner 36 Installér opladningsholderen til den trådløse mikrofon 37 Installér konferencetelefon i tilstand med seriel ledningsføring 38 Genstart din konferencefonen fra backupafbildning 39 Konfigurer telefonen ved hjælp af opsætningsmenuerne 40

	Tekst- og menuindtastning fra telefonen <b>41</b>
	Konfigurer netværksindstillingerne <b>42</b>
	Felter til netværksopsætning <b>42</b>
	Indstil feltet Domænenavn 46
	Aktivér trådløst LAN fra telefonen <b>46</b>
	Konfigurer det trådløse LAN fra Cisco Unified Communications Manager <b>47</b>
	Konfigurer trådløst LAN på telefonen <b>48</b>
	Angiv antallet af WLAN-godkendelsesforsøg <b>49</b>
	Aktivér WLAN-beskedtilstand 50
	Konfigurer en Wi-Fi-profil ved hjælp af Cisco Unified Communications Manager 50
	Konfigurer en Wi-Fi gruppe ved hjælp af Cisco Unified Communications Manager 52
	Kontrollér start af telefon 53
	Skift en brugers telefonmodel 53
KAPITEL 5	
	Konfigurer en Cisco IP-konferencetelefon 55
	Bestem telefonens MAC-adresse 59
	Metoder til tilføjelse af telefoner 60
	Tilføj telefoner individuelt 60
	Tilføj telefoner ved hjælp af BAT-telefonskabelon 61
	Føj brugere til Cisco Unified Communications Manager 61
	Tilføj en bruger fra en ekstern LDAP-telefonbog 62
	Føj bruger direkte til Cisco Unified Communications Manager 62
	Føj bruger til en slutbrugergruppe <b>63</b>
	Tilknyt telefoner til brugere <b>63</b>
	Survivable Remote Site Telephony 64
KAPITEL 6	
	Oversigt over selvbetjeningsportal <b>67</b>
	Konfigurer brugeradgang til selvbetjeningsportalen 67
	Tilpas visning af selvbetjeningsportal <b>68</b>
DEL III:	Administration af Cisco IP-konferencetelefon 69

I

KAPITEL 7	Sikkerhed i Cisco IP-konferencetelefon 71
	Oversigt over sikkerhed for Cisco IP-telefon <b>71</b>
	Sikkerhedsforbedringer til dit telefonnetværk 72
	Understøttede sikkerhedsfunktioner <b>73</b>
	Konfigurer et certifikat, der lokalt er væsentligt <b>75</b>
	Aktivér FIPS-tilstand <b>76</b>
	Telefonopkaldssikkerhed 76
	Sikker identifikation af konferenceopkald <b>77</b>
	Sikker identifikation af telefonopkald <b>78</b>
	Sørg for kryptering ved bryd ind <b>79</b>
	WLAN-sikkerhed <b>79</b>
	Sikkerhed på trådløst LAN 82
	Administrationsside for Cisco IP-telefon 82
	Konfiguration af SCEP <b>85</b>
	802.1X authenticering 86
KAPITEL 8	Tilpasning af Cisco IP-konferencetelefon 87
	Brugerdefinerede ringetoner på telefon 87
	Konfigurer en brugerdefineret telefonringning <b>87</b>
	Brugerdefinerede formater til ringningsfiler <b>88</b>
	Tilpas opkaldstonen 89
KAPITEL 9	Funktioner og konfiguration af Cisco IP-konferencetelefon 91
	Brugersupport til Cisco IP-telefon 91
	Migration af din telefon til en multiplatformstelefon med det samme 92
	Konfigurer ny programtastskabelon <b>92</b>
	Konfigurer telefontjenester for brugere 93
	Konfiguration af telefonfunktioner 93
	Konfigurer telefonfunktioner for alle telefoner 94
	Konfigurer telefonfunktioner for en gruppe telefoner <b>95</b>
	Konfigurer telefonfunktioner for en enkelt telefon <b>95</b>
	Produktspecifik konfiguration 95
	Deaktiver TLS-kryptering (Transport Layer Security) <b>108</b>

	Planlæg strømbesparelse for Cisco IP-telefon <b>108</b>		
	Planlæg EnergyWise på Cisco IP-telefon 110		
	Konfigurer DND (Forstyr ikke) 113		
	Konfigurer besked om viderestilling af opkald 114		
	Konfiguration af UCR 2008 <b>115</b>		
	Konfigurer UCR 2008 med fælles enhedskonfiguration <b>115</b>		
	Konfigurer UCR 2008 i Almindelig telefonprofil <b>116</b>		
	Konfigurer UCR 2008 i konfiguration af firmatelefon <b>116</b>		
	Konfigurer UCR 2008 i telefon <b>116</b>		
	Mobil og fjernadgang via Expressway 117		
	Installationsscenarier 118		
	Konfigurer bevarelse af brugerlegitimationsoplysninger for Expressway-logon 119		
	Problemrapporteringsværktøj 119		
	Konfigurer en URL-adresse til overførsel ved kundesupport <b>119</b>		
	Indstil etiket for en linje 121		
KAPITEL 10	— Firmatelefonbog og personlig telefonbog 123		
	Opsætning af firmatelefonbog 123		
	Opsætning af personlig telefonbog 123		
DEL IV:	Fejlfinding af Cisco IP-konferencetelefon 125		
KAPITEL 11	Overvågning af telefonsystemer 127		
	Oversigt over overvågning af telefonsystemer <b>127</b>		
	Status for Cisco IP-telefon <b>127</b>		
	Vis vinduet Telefonoplysninger 128		
	Vis menuen Status 128		
	Vis vinduet Statusmeddelelser 128		
	Vis vinduet Netværksstatistik <b>133</b>		
	Vis vinduet Opkaldsstatistik 136		
	Cisco IP-telefon-webside 138		
	Gå til telefonens webside 138		
	Webside med enhedsoplysninger 138		
	Webside med netværksopsætning 140		

I

	Webside med Ethernet-oplysninger 144
	Websider med netværk 145
	Websider til konsollogfiler, kernedumps, statusmeddelelser og visning af fejl 146
	Webside med streamingstatistik 146
	Anmod om oplysninger fra telefonen i XML 149
	Eksempel på CallInfo-output 149
	Eksempel på LineInfo-output 150
	Eksempel på ModeInfo-output 151
KAPITEL 12	Fejlfinding på telefonen 153
	Generelle fejlfindingsoplysninger 153
	Problemer ved start 154
	Cisco IP-telefon gennemgår ikke den normale startproces <b>154</b>
	Cisco IP-telefon registreres ikke hos Cisco Unified Communications Manager 155
	Telefon viser fejlmeddelelser 156
	Telefon kan ikke oprette forbindelse til TFTP-server eller til Cisco Unified Communications Manager <b>156</b>
	Telefon kan ikke oprette forbindelse til TFTP-server <b>156</b>
	Telefon kan ikke oprette forbindelse til server <b>156</b>
	Telefon kan ikke oprette forbindelse via DNS 157
	Cisco Unified Communications Manager og TFTP-tjenester kører ikke 157
	Beskadigelse af konfigurationsfil <b>157</b>
	Registrering med Cisco Unified Communications Manager 157
	Cisco IP-telefon kan ikke hente IP-adresse 158
	Problemer ved nulstilling af problemer 158
	Telefon nulstilles pga. periodiske netværksnedbrud <b>158</b>
	Telefon nulstilles pga. fejl i DHCP-indstillinger <b>159</b>
	Telefon nulstilles pga. forkert statisk IP-adresse <b>159</b>
	Telefon nulstilles under kraftig brug af netværket 159
	Telefon nulstilles pga. tilsigtet nulstilling 159
	Telefon nulstilles pga. DNS- eller andre forbindelsesproblemer <b>160</b>
	Telefonen tændes ikke 160
	Telefon kan ikke oprette forbindelse til LAN <b>160</b>
	Sikkerhedsproblemer med Cisco IP-telefon 160

Problemer med CTL-fil 161
Godkendelsesfejl, telefon kan ikke godkende CTL-fil 161
Telefon kan ikke godkende CTL-fil <b>161</b>
CTL-fil godkender, men andre konfigurationsfiler gør ikke 161
ITL-fil godkender, men andre konfigurationsfiler gør ikke 161
TFTP-autorisationen mislykkedes 162
Telefonen registreres ikke 162
Signerede konfigurationsfiler er ikke anmodet <b>162</b>
Lydproblemer 163
Ingen talesti 163
Ujævn tale 163
En telefon i tilstand med seriel ledningsføring fungerer ikke 163
Generelle problemer med telefonopkald 164
Telefonopkald kan ikke foretages 164
Telefon genkender ikke DTMF-cifre, eller cifre er forsinket 164
Fejlfindingsprocedurer 164
Opret en telefonproblemrapport fra Cisco Unified Communications Manager 165
Kontrollér TFTP-indstillinger 165
Bestem DNS- eller forbindelsesproblemer 165
Kontrollér DHCP-indstillinger 166
Opret en ny telefonkonfigurationsfil <b>166</b>
Kontrollér DNS-indstillinger 167
Start tjeneste 168
Kontrollér fejlfindingsoplysninger fra Cisco Unified Communications Manager 168
Yderligere fejlfindingsoplysninger 169

#### KAPITEL 13 Vedligeholdelse 171

I

Genstart eller nulstil konferencetelefonen 171
Genstart konferencetelefonen 171
Nulstil indstillingerne for konferencetelefonen i telefonmenuen 171
Nulstil konferencetelefonen til fabriksindstillingerne fra tastaturet 172
Overvågning af talekvalitet <b>172</b>
Fejlfindingstip til talekvalitet <b>173</b>
Rengøring af Cisco IP-telefon 174

KAPITEL 14 International brugersupport 175

Unified Communications Manager Endpoints Locale Installer 175 Understøttelse af logføring af internationale opkald 175 Sprogbegrænsning 176



### KAPIIEL

## Nye og ændrede oplysninger

- Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 14.2(1), på side 1
- Nye og ændrede oplysninger til firmwareversion 14.1(1), på side 1
- Nye og ændrede oplysninger til firmwareversion 14.0(1), på side 2
- Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 12.8(1), på side 2
- Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 12.7(1), på side 2
- Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 12.6(1), på side 2
- Nye og ændrede oplysninger til firmwareversion 12.5(1)SR3, på side 2
- Nye og ændrede oplysninger til firmwareversion 12.5(1)SR2, på side 3
- Nye og ændrede oplysninger til firmwareversion 12.5(1)SR1, på side 3
- Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 12.5(1), på side 3
- Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 12.1(1), på side 4

### Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 14.2(1)

Følgende oplysninger er nye eller ændrede for firmwareversion 14.2(1).

Funktion	Ny eller ændret
Understøttelse af SIP OAuth på SRST	Sikkerhedsforbedringer til dit telefonnetværk, på side 72

## Nye og ændrede oplysninger til firmwareversion 14.1(1)

Følgende oplysninger er nye eller ændrede for firmwareversion 14.1(1).

Funktion	Ny eller ændret
SIP OAuth til proxy-TFTP-understøttelse	Sikkerhedsforbedringer til dit telefonnetværk, på side 72
Migrering af telefon uden overgangsindlæsning	Migration af din telefon til en multiplatformstelefon med det samme, på side 92

## Nye og ændrede oplysninger til firmwareversion 14.0(1)

#### Tabel 1: Nye og ændrede oplysninger

Funktion	Ny eller ændret
Udvidet overvågning af parkering af opkald	Produktspecifik konfiguration, på side 95
SIP OAuth-forbedringer	Sikkerhedsforbedringer til dit telefonnetværk, på side 72
OAuth-forbedringer for MRA	Mobil og fjernadgang via Expressway, på side 117
Forbedringer af brugergrænseflade	Survivable Remote Site Telephony, på side 64

Fra og med firmwareversion 14.0 understøtter telefonerne DTLS 1.2. DTLS 1.2 kræver Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) version 9.10 eller senere. Du kan konfigurere den mindste DTLS-version for en VPN-forbindelse i ASA. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se *ASDM Bog 3: Konfigurationsvejledning til Cisco ASA-serie VPN ASDM* på https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/ asa-5500-series-next-generation-firewalls/products-installation-and-configuration-guides-list.html

### Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 12.8(1)

Følgende oplysninger er nye eller ændrede for firmware version 12.8 (1).

Funktion	Nyt eller ændret indhold
Telefondataoverførsel	Skift en brugers telefonmodel, på side 53
Tilføj yderligere oplysninger om feltet Webadgang	Produktspecifik konfiguration, på side 95

### Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 12.7(1)

Der kræves ingen opdateringer af administrationsvejledning for firmwareversion 12.7(1).

## Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 12.6(1)

Der kræves ingen opdateringer af administrationsvejledning for firmwareversion 12.6(1).

## Nye og ændrede oplysninger til firmwareversion 12.5(1)SR3

Alle referencer til Cisco Unified Communications Manager-dokumentationen er blevet opdateret for at understøtte alle versioner af Cisco Unified Communications Manager.

Revision	Opdateret afsnit
Understøttelse af aktivering af aktiveringskode og mobil-og fjernadgang	Onboarding af aktiveringskode og mobil- og fjernadgang, på side 29
Understøttelse af brug af problemrapporteringsværktøj fra Cisco Unified Communications Manager.	Opret en telefonproblemrapport fra Cisco Unified Communications Manager, på side 165

Tabel 2: Ændringer af administrationsvejledningen til Cisco IP-telefon 8832 for firmwareversion 12.5(1)SR3

## Nye og ændrede oplysninger til firmwareversion 12.5(1)SR2

Der kræves ingen administrationsopdateringer for firmwareversion 12.5(1)SR2.

Firmwareversion 12.5(1)SR2 erstatter firmwareversion 12.5(1) og firmware 12.5(1)SR1. Firmwareversion 12.5 (1) og firmware release 12.5 (1) SR1 er blevet udskudt til fordel af firmware version 12.5 (1) SR2.

## Nye og ændrede oplysninger til firmwareversion 12.5(1)SR1

Følgende tabel beskriver ændringer, der er foretaget i Administrationsvejledning til Cisco IP-konferencetelefon 8832 til Cisco Unified Communications Manager for at understøtte firmwareversion 12.5(1)SR1.

Tabel 3: Ændringer af Cisco IP-konferencetelefon 8832-administrationsvejledningen til firmwareversion 12.5(1)SR1

Revision	Afsnit med nyt eller opdateret
Understøttelse af Elliptic Curve	Understøttede sikkerhedsfunktioner, på side 73

### Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 12.5(1)

Følgende tabel beskriver ændringer, der er foretaget i Administrationsvejledning til Cisco IP-konferencetelefon 8832 til Cisco Unified Communications Manager, for at understøtte firmwareversion 12.5(1).

Tabel 4: Ændringer af Cisco IP-konferencetelefon 8832-administrationsvejledningen til firmwareversion 12.5(1)

Revision	Afsnit med nyt eller opdateret
Understøttelse af Whisper-personsøgning på Cisco Unified Communications Manager Express	Cisco Unified Communications Manager Express-interaktion, på side 22
Understøttelse af deaktivering af TLS-kryptering	Produktspecifik konfiguration, på side 95
Understøttelse af Enbloc-opkald til forbedring af T.302-tidsindstilling mellem cifre.	Produktspecifik konfiguration, på side 95

## Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 12.1(1)

Følgende tabel beskriver ændringer i Administrationsvejledning til Cisco IP-konferencetelefon 8832 til Cisco Unified Communications Manager for at understøtte firmwareversion 12.1 (1).

Revision	Afsnit med nyt eller opdateret
Understøttelse af Cisco IP-konferencetelefon 8832 – PoE-injektor	<ul> <li>Telefonens strømkrav, på side 18</li> <li>Sådan slutter du mødetelefonen til strøm, på side 32</li> <li>Installér konferencetelefon, på side 31</li> </ul>
Understøttelse af trådløse mikrofoner	<ul> <li>Cisco IP-konferencetelefon 8832, på side 9</li> <li>Trådløs udvidelsesmikrofon (kun 8832), på side 13</li> <li>Installér de trådløse udvidelsesmikrofoner, på side 36</li> <li>Installér opladningsholderen til den trådløse mikrofon, på side 37</li> </ul>
Understøttelse af seriel ledningsføring	<ul> <li>Cisco IP-konferencetelefon 8832, på side 9</li> <li>Tilstand med seriel ledningsføring, på side 31</li> <li>Installér konferencetelefon i tilstand med seriel ledningsføring, på side 38</li> <li>En telefon i tilstand med seriel ledningsføring fungerer ikke, på side 163</li> </ul>
Understøttelse af Cisco IP-konferencetelefon 8832 – ikke-PoE Ethernet-injektor	<ul> <li>Installér konferencetelefon, på side 31</li> <li>Sådan slutter du mødetelefonen til strøm, på side 32</li> </ul>

Revision	Afsnit med nyt eller opdateret
Understøttelse af Wi-Fi	Installér konferencetelefon, på side 31
	• Sådan slutter du mødetelefonen til strøm, på side 32
	<ul> <li>Indstil feltet Domænenavn, på side 46</li> </ul>
	<ul> <li>Aktivér trådløst LAN fra telefonen, på side 46</li> </ul>
	<ul> <li>Konfigurer det trådløse LAN fra Cisco Unified Communications Manager, på side 47</li> </ul>
	<ul> <li>Konfigurer trådløst LAN på telefonen, på side 48</li> </ul>
	Angiv antallet af WLAN-godkendelsesforsøg, på side 49
	Aktivér WLAN-beskedtilstand, på side 50
	<ul> <li>Konfigurer en Wi-Fi-profil ved hjælp af Cisco Unified Communications Manager, på side 50</li> </ul>
	<ul> <li>Konfigurer en Wi-Fi gruppe ved hjælp af Cisco Unified Communications Manager, på side 52</li> </ul>
Understøttelse af Mobile and Remote	Mobil og fjernadgang via Expressway, på side 117
Access Through Expressway	• Installationsscenarier, på side 118
	<ul> <li>Konfigurer bevarelse af brugerlegitimationsoplysninger for Expressway-logon, på side 119</li> </ul>
Understøttelse af aktivering eller deaktivering af TLS 1.2 til webserveradgang.	Produktspecifik konfiguration, på side 95
Understøttelse af G722.2	Cisco IP-konferencetelefon 8832, på side 9
AMK-WB-lydcodec	• Felter til opkaldsstatistik, på side 136

Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 12.1(1)



# DEL

## **Om Cisco IP-konferencetelefon**

- Cisco IP-konferencetelefon-hardware, på side 9
- Tekniske oplysninger, på side 17



## **Cisco IP-konferencetelefon-hardware**

- Cisco IP-konferencetelefon 8832, på side 9
- Taster og hardware for Cisco IP-konferencetelefon 8832, på side 11
- Relateret dokumentation, på side 14
- Dokumentation, support og sikkerhedsretningslinjer, på side 14
- Terminologiske forskelle, på side 15

## **Cisco IP-konferencetelefon 8832**

Cisco IP-konferencetelefon 8832 og 8832NR forbedrer personorienterede meddelelser. Den kombinerer suveræn HD-lydresultater (HD) og 360 graders dækning til mellemstore og store mødelokaler og bestyrelseslokaler. Det giver en lydvenlig oplevelse med tovejs bredbåndslyd (G.722) og håndfri højttaler med fuld dupleks. Denne telefon er en enkel løsning, der kan klare udfordringerne i de mest forskelligartede rum.



Figur 1: Cisco IP-konferencetelefon 8832

Konferencetelefonen har følsomme mikrofoner med 360 graders dækning. Denne dækning lader dig tale i normalt stemmeleje, og de kan høres op til 3 meter væk. Telefonen har også teknologi, der kan modstå forstyrrelser fra mobiltelefoner og andre trådløse enheder, hvilket sikrer levering af tydelig kommunikation uden distraherende elementer. Telefonen har en farveskærm og programtaster, der giver adgang til

brugerfunktioner. Med basisenheden alene giver telefonen en dækning i et lokale på op til 6,1 x 6,1 m og op til 10 personer.

To kablede udvidelsesmikrofoner er tilgængelige til brug med telefonen. Hvis udvidelsesmikrofonerne placeres væk fra basisenheden giver det bedre dækning i større konferencerum. Med basisenheden og de kablede udvidelsesmikrofoner giver konferencetelefonen en dækning i et lokale på op til 6,1 x 10 m og op til 22 personer.

Telefonen understøtter et valgfrit sæt af to trådløse udvidelsesmikrofoner. Med basisenheden og de trådløse udvidelsesmikrofoner giver konferencetelefonen en dækning i et lokale på op til 6,1 x 12,2 m og op til 26 personer. For at dække et lokale på 6,1 m x 12,2 m anbefaler vi, at du placerer hver mikrofonen i en maksimal afstand på 3 meter fra basisenheden.

Du kan forbinde to basisenheder for at øge dækningen for et lokale. Denne konfiguration kræver det valgfrie sæt til serielle ledningsføring og kan understøtte op til to udvidelsesmikrofoner (enten kablede eller trådløse, men ikke en blandet kombination). Hvis du bruger kablede mikrofoner med det valgfrie sæt til serielle ledningsføring, giver konfigurationen dækning for et lokale op til 6,1 x 15,2 m) og op til 38 personer. Hvis du bruger trådløse mikrofoner med det valgfrie sæt til serielle ledningsføring, omfatter konfigurationen dækning for et lokale op til 6,1 x 17,4 m og op til 42 personer.

Cisco IP-konferencetelefon 8832NR-versionen (ikke radio) understøtter ikke Wi-Fi, trådløse udvidelsesmikrofoner eller Bluetooth.

En Cisco IP-telefon kan som andre enheder konfigureres og styres. Disse telefoner koder og dekoder følgende codecs:

- G.711 a-law
- G.711 mu-law
- G.722
- G722.2 AMR-WB
- G.729a/G.729ab
- G.726
- iLBC
- Opus

#### Â

Advarsel

el Når du bruger en mobiltelefon, GSM-telefon eller tovejsradio i nærheden af en Cisco IP-telefon, kan der opstå interferens. Få flere oplysninger ved at se producentens dokumentation til den enhed, der giver interferens.

Cisco IP-telefoner har traditionel telefonifunktionalitet som f.eks. viderestilling af opkald og omstilling, hurtigopkald, konferenceopkald og adgang til telefonsvarersystem. Cisco IP-telefoner har også en række andre funktioner.

Som det gælder for andre netværksenheder, skal du konfigurere en Cisco IP-telefon, så den er klar til at få adgang til Cisco Unified Communications Manager og resten af IP-netværket. Når du bruger DHCP, har du færre indstillinger til at konfigurere en telefon. Hvis dit netværk kræver det, kan du imidlertid manuelt konfigurere oplysninger som f.eks.: oplysninger om en IP-adresse, TFTP-server og undernet.

Cisco IP-telefoner kan interagere med andre tjenester og enheder på dit IP-netværk, så du får en bedre funktionalitet. Du kan f.eks. integrere Cisco Unified Communications Manager med

LDAP3-standardfirmatelefonbogen (Lightweight Directory Access Protocol 3) for at give brugere mulighed for at søge efter kollegers kontaktoplysninger direkte fra deres IP-telefoner. Du kan også bruge XML til at give brugere mulighed for at få oplysninger som f.eks. vejret, aktier, dagens citat og andre webbaserede oplysninger.

Da Cisco IP-telefon er en netværksenhed, kan du derudover få detaljerede statusoplysninger direkte fra den. Disse oplysninger kan hjælpe dig med fejlfinding af problemer, som brugere kan støde på, når de bruger deres IP-telefoner. Du kan også få statistik om et aktivt opkald eller telefonens firmwareversioner.

For at kunne fungere på et IP-telefonnetværk skal Cisco IP-telefon oprette forbindelse til en netværksenhed som f.eks. en Cisco Catalyst-switch. Du skal også registrere Cisco IP-telefon i et Cisco Unified Communications Manager system-system, før der sendes og modtages opkald.

### **Taster og hardware for Cisco IP-konferencetelefon 8832**

Følgende figur viser Cisco IP-konferencetelefon 8832.

Figur 2: Taster og funktioner for Cisco IP-konferencetelefon 8832

Følgende tabel beskriver knapperne på Cisco IP-konferencetelefon 8832.

#### Tabel 5: Knapper på Cisco IP-konferencetelefon 8832

1	LED-bjælke	Indikerer opkaldstilstande:
		• Grønt lys = aktivt opkald
		• Grønt blink = indgående opkald
		• Grønt, pulserende = parkeret opkald
		• Rødt lys = lydløst opkald

2	Port til udvidelsesmikrofon	Kabelstik til kablet udvidelsesport i porten.
3	Bjælken <b>Slå lyd fra</b>	Slår mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser LED-bjælken rødt.
4	Programtaster	Få adgang til funktioner og tjenester.
5	Navigationslinje og <b>Vælg-</b> knap	Rul gennem menuer, marker elementer, og vælg det markerede element.
6	<b>Lydstyrke</b> -tast	Juster lydstyrken for højttalertelefonen (løftet rør) og ringetonen (røret lagt på). Når du ændrer lydstyrken, lyser LED-bjælken hvidt for at vise ændringen i lydstyrken.

### Kablet udvidelsesmikrofon (kun 8832)

Cisco IP-konferencetelefon 8832 understøtter to kablede udvidelsesmikrofoner, der er tilgængelige i et valgfrit sæt. Brug udvidelsesmikrofonerne i større lokaler eller i et overfyldt lokale. For at få det bedste resultat anbefaler vi, at mikrofonerne placeres mellem 0,91 m og 2,1 m væk fra telefonen.

#### Figur 3: Kablet udvidelsesmikrofon



Når du er i gang med et opkald, lyser udvidelsesmikrofonens LED rundt om knappen **Slå lyd fra** (1) grønt.

Når mikrofonens lyd er slået fra, lyser LED'en rødt. Når du trykker på knappen **Slå lyd fra**, slås lyden på telefonen og udvidelsesmikrofonerne fra.

#### Lignende emner

Installér de kablede udvidelsesmikrofoner, på side 35

### Trådløs udvidelsesmikrofon (kun 8832)

Cisco IP-konferencetelefon 8832 understøtter to kablede udvidelsesmikrofoner, der er tilgængelige med en opladningsholder i et valgfrit sæt. Når den trådløse mikrofon er placeret på opladningsholderen for at blive opladt, lyser LED'en på holderen hvidt.

Figur 4: Trådløs mikrofon



Figur 5: Trådløs mikrofon monteret på opladningsholderen



Når konferencetelefonen er i et opkald, lyser udvidelsesmikrofonens LED rundt om knappen Slå lyd fra (\*) grønt.

Når mikrofonen er slået fra, lyser LED'en rødt. Når du trykker på knappen **Slå lyd fra**, slås lyden på telefonen og udvidelsesmikrofonerne fra.

Hvis telefonen er parret med en trådløs mikrofon (for eksempel trådløs mikrofon 1), og du tilslutter den trådløse mikrofon til opladeren, kan du se opladningsniveauet for den pågældende mikrofon ved at trykke på programtasten **Vis detaljer**.

Når telefonen er parret med en trådløs mikrofon og du tilslutter en kablet mikrofon, annulleres pardannelsen for den trådløse mikrofon, og telefonen parres med kablede mikrofon. Der vises en meddelelse på telefonskærmen, der angiver, at den kablede mikrofon er tilsluttet.

#### Lignende emner

Installér de trådløse udvidelsesmikrofoner, på side 36 Installér opladningsholderen til den trådløse mikrofon, på side 37

### **Relateret dokumentation**

Du kan bruge følgende afsnit til at finde relaterede oplysninger.

#### Cisco IP-konferencetelefon 8832 – dokumentation

Find dokumentation, der er specifik for dit sprog, din telefonmodel og dit opkaldskontrolsystem på siden for produktsupport for Cisco IP-telefon 7800-serien.

### **Cisco Unified Communications Manager Dokumentation**

Se *Cisco Unified Communications Manager-dokumentationsvejledningen* og andre publikationer, der er specifikke for din version af Cisco Unified Communications Manager. Du kan starte med følgende URL til dokumentation:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/tsd-products-support-series-home.html

### **Cisco Unified Communications Manager Express Dokumentation**

Se de publikationer, der er specifikke for dit sprog, din telefonmodel og version af Cisco Unified Communications Manager Express. Du kan starte med følgende URL til dokumentation:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-express/tsd-products-support-series-home.html

### **Dokumentation til Cisco Hosted Collaboration Service**

Se *Cisco Hosted Collaboration Solution-dokumentationsvejledningen* og andre publikationer, der er specifikke for din version af Cisco Hosted Collaboration Solution. Du kan starte med følgende URL:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-hcs/tsd-products-support-series-home.html

### **Dokumentation til Cisco Business Edition 4000**

Se *Cisco Business Edition 4000-dokumentationsvejledningen* og andre publikationer, der er specifikke for din version af Cisco Business Edition 4000. Du kan starte med følgende URL:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/business-edition-4000/ tsd-products-support-series-home.html

## Dokumentation, support og sikkerhedsretningslinjer

Få oplysninger om indhentning af dokumentation, indhentning af support, afgivelse af feedback om dokumentation, gennemgang af retningslinjer for sikkerhed og også anbefalede aliasser og generelle

Cisco-dokumenter i den månedlige udgivelse *What's New in Cisco Product Documentation* (Nyheder i Cisco-produktdokumentation), der også viser alt ny og revideret teknisk Cisco-dokumentation på:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Abonner på *What's New in Cisco Product Documentation* som et RSS (Really Simple Syndication)-feed, og indstil indholdet til at blive sendt direkte til din computer ved hjælp af et læserprogram. RSS-feeds er en gratis tjeneste, og Cisco understøtter p.t. RSS-version 2.0.

#### Oversigt over sikkerhed for Cisco-produkter

Dette produkt indeholder kryptografiske funktioner og er underlagt amerikansk lovgivning samt den lokale lovgivning i andre lande, for så vidt angår import, eksport, overførsel og brug. Levering af Ciscos kryptografiske produkter medfører ikke, at tredjemand har tilladelse til at importere, eksportere, distribuere eller anvende kryptering. Det er importørernes, eksportørernes, distributørernes og brugernes eget ansvar at sørge for, at de amerikanske eller lokale regler overholdes. Ved at tage dette produkt i brug erklærer du dig indforstået med at overholde de gældende love og regler. Hvis du ikke kan overholde de amerikanske eller lokale regler, bedes du returnere produktet med det samme.

Du kan finde yderligere oplysninger om amerikansk eksportregler på https://www.bis.doc.gov/index.php/ regulations/export-administration-regulations-ear.

### Terminologiske forskelle

I dette dokument omfatter betegnelsen Cisco IP-telefon Cisco IP-konferencetelefon 8832.

Følgende tabel fremhæver nogle af terminologiforskellene i *Brugervejledning til Cisco IP-konferencetelefon* 8832, *Administrationsvejledning til Cisco IP-konferencetelefon* 8832 for Cisco Unified Communications Manager og Cisco Unified Communications Manager-dokumentationen.

#### Tabel 6: Terminologiske forskelle

Brugervejledning	Administrationsvejledning
Meddelelsesindikatorer	Indikator for ventende meddelelse (MWI)
Voicemail-system	Telefonsvarersystem



## Tekniske oplysninger

- Specifikationer til det fysiske og driftsmæssige miljø, på side 17
- Telefonens strømkrav, på side 18
- Netværksprotokoller, på side 20
- Interaktion med Cisco Unified Communications Manager, på side 22
- Cisco Unified Communications Manager Express-interaktion, på side 22
- Interaktion med telefonsvarersystem, på side 23
- Telefonkonfigurationsfiler, på side 23
- Telefonens virkemåde i tilfælde af netværksforsinkelse, på side 24
- API (Application Programming Interface), på side 24

## Specifikationer til det fysiske og driftsmæssige miljø

Følgende tabel viser specifikationerne til det fysiske og driftsmæssige miljø for konferencetelefonen.

#### Tabel 7: Fysiske og driftsmæssige specifikationer

Specifikation	Værdi eller interval
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Relativ luftfugtighed ved drift	10 til 90 % (ingen kondensdannelse)
Opbevaringstemperatur	-10 til 60 °C
Højde	278 mm
Bredde	278 mm
Dybde	61,3 mm
Vægt	1852 g
Strøm	IEEE PoE-klasse 3 via en PoE-injektor. Telefonen er kompatibel n Discovery Protocol og Link Layer Discovery Protocol - Power over
	Andre indstillinger omfatter en PoE Ethernet-injector, hvis de forb 8832-strømadapter er nødvendig ved Wi-Fi-installation.

Specifikation	Værdi eller interval
Sikkerhedsfunktioner	Sikker start
Kabler	USB-C
Afstandskrav	Ethernet-specifikation antager, at den maksimale kabellængde mellem

Få flere oplysninger i *dataarket til Cisco IP-konferencetelefon* 8832: https://www.cisco.com/c/en/us/products/ collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html

### **Telefonens strømkrav**

Cisco IP-konferencetelefon 8832 kan bruge disse strømkilder:

- PoE-installation (Power over Ethernet) med en Cisco IP-konferencetelefon 8832 PoE-injektor
- Installationen uden PoE Ethernet med Cisco IP-konferencetelefon 8832 ikke-PoE Ethernet-injektor
- En Cisco IP-konferencetelefon 8832-strømadapter er nødvendig ved Wi-Fi-installation.

#### Tabel 8: Retningslinjer for strøm til Cisco IP-konferencetelefon

Strømtype	Retningslinjer
PoE-strøm - leveres af enten Cisco IP-konferencetelefon 8832 – PoE-injektor eller Cisco IP-konferencetelefon 8832 – Ethernet-injektor vial det USB-C-kabel, der er tilsluttet telefonen.	<ul> <li>Hvis du bruger enten Cisco IP-konferencetelefon 8832 – PoE-injektor eller Cisco IP-konferencetelefon 8832 – Ethernet-injektor, skal du sikre, at switchen har en ekstra strømforsyning, så du kan bruge telefonen uden afbrydelser.</li> <li>Sørg for, at den CatOS eller IOS-version, der kører på din switch, understøtter din tilsigtede telefoninstallation. Se dokumentationen til din switch for at få oplysninger om operativsystemversioner.</li> <li>Når du installerer en telefon, der får strøm fra PoE, skal du tilslutte injektoren til LAN'et, før du kobler USB-C-kablet til telefonen. Når du fjerner en telefon, der benytter PoE, skal du tage USB-C-kablet ud af telefonen, før du fjerner strømmen fra adapteren.</li> </ul>

Strømtype	Retningslinjer
Ekstern strøm • Installationen uden PoE Ethernet med Cisco IP-konferencetelefon 8832 – ikke-PoE Ethernet-injektor	Når du installerer en telefon, der får strøm fra en ekstern kilde, skal du forbinde injektoren til strømforsyningen og til Ethernet, før du kobler USB-C-kablet til telefonen. Når du fjerner en telefon, der benytter en ekstern strømkilde, skal du tage USB-C-kablet ud af telefonen, før du fjerner strømmen fra adapteren.
• En Cisco IP-konferencetelefon 8832-strømadapter er nødvendig ved Wi-Fi-installation.	
• Ikke-PoE Ethernet-konfiguration med en Cisco IP-konferencetelefon 8832 – Ethernet-injektor og en Cisco IP-konferencetelefon 8832-strømadapter	

### Strømafbrydelse

Du kan kun foretage nødopkald fra telefonen, hvis den er tilsluttet strøm. Hvis der opstår strømafbrydelse, kan du ikke foretage service- og nødopkald, før der igen er strøm. I tilfælde af strømsvigt eller andre forstyrrelser kan du være nødt til at nulstille eller omkonfigurere udstyret, før du kan bruge service- og nødopkald igen.

### **Reduktion af strømforbrug**

Du kan reducere den mængde energi, som Cisco IP-telefon forbruger, ved at bruge strømbesparelse eller EnergyWise-tilstanden (Power Save Plus).

#### Strømbesparelse

I tilstanden Strømbesparelse tændes skærmens baggrundsbelysning ikke, når telefonen ikke er i brug. Telefonen forbliver i strømbesparelsestilstanden i den planlagte varighed, eller indtil brugeren trykker på en knap.

#### Strømbesparelse plus (EnergyWise)

Cisco IP-telefon understøtter Cisco EnergyWise-tilstanden (strømbesparelse plus). Når dit netværk har en EnergyWise-controller (EW) (f.eks. en Cisco-switch, hvor EnergyWise-funktionen er aktiveret), kan du konfigurere disse telefoner til at gå i dvale (strømforbrug ned) og vågne (strømforbrug op) efter en tidsplan for yderligere at reducere strømforbruget.

Indstil hver enkelt telefon til at aktivere eller deaktivere EnergyWise-indstillingerne. Hvis EnergyWise er aktiveret, kan du konfigurere en dvale- og opvågningstid samt andre parametre. Disse parametre sendes til telefonen som del af XML-filen til telefonkonfiguration.

#### Lignende emner

Planlæg strømbesparelse for Cisco IP-telefon, på side 108 Planlæg EnergyWise på Cisco IP-telefon, på side 110

## Netværksprotokoller

Cisco IP-konferencetelefon 8832 understøtter adskillige branchestandarder og Cisco-netværksprotokoller, der kræves til talekommunikation. Følgende tabel indeholder en oversigt over netværksprotokoller, som telefonerne understøtter.

Tabel 9: Understøttede netværksprotokoller på Cisco IP-konferencetelefon

Netværksprotokol	Formål	Forbrugsnoter
BootP (Bootstrap Protocol)	BootP gør det muligt for en netværksenhed, f.eks. telefonen, at opdage bestemte startoplysninger som f.eks. dens IP-adresse.	-
CDP (Cisco Discovery Protocol)	CDP er en protokol til registrering af enheder, der kører alt udstyr, som Cisco har fremstillet.	Telefonen bruger CDP til at kommunikere oplysnin oplysninger om konfigurationen af servicekvaliteter
	En enhed kan bruge CDP til at give meddelelse om sin eksistens til andre enheder og modtage oplysninger om andre enheder på netværket.	
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	DHCP allokerer og tildeler dynamisk en IP-adresse til netværksenheder.	DHCP er aktiveret som standard. Hvis indstillingen gatewayen og en TFTP-server lokalt på hver telefor
	DHCP gør det muligt at forbinde en IP-telefon med netværket og få telefonen til at virke uden manuelt at skulle tildele en IP-adresse eller konfigurere ekstra netværksparametre.	Vi anbefaler, at du bruger den brugerdefinerede DH IP-adresse som indstillingsværdien. Du kan læse me specifikke version af Cisco Unified Communication
		<b>Bemærk</b> Hvis du ikke kan bruge indstilling 150,
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)	HTTP er standardprotokollen for overførsel af oplysninger og flytning af dokumenter på tværs af internettet.	Telefoner anvender HTTP til XML-tjenester, klarge
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)	HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) er en kombination af Hypertext Transfer Protocol og SSL/TLS-protokollen, der sikrer kryptering og sikker serveridentifikation.	Webapplikationerne med både HTTP- og HTTPS-u HTTPS, vælger HTTPS URL-adressen.
		Der vises et låseikon til brugeren, hvis forbindelse t
IEEE 802.1X	EEE 802.1X-standarden definerer en klient-server-baseret adgangskontrol og godkendelsesprotokol, der begrænser uautoriserede klienter i at oprette forbindelse til et LAN via offentligt tilgængelige porte.	Telefonen implementerer IEEE 802.1X-standarden
		Når 802.1X-godkendelse er aktiveret på telefonen,
	Indtil klienten er godkendt, tillader 802.1x-adgangskontrol kun EAPOL (Extensible Authentication Protocol) over LAN-trafik gennem den port, som klienten er tilsluttet. Når godkendelsen er lykkedes, kan normal trafik passere gennem porten.	
IP (Internet Protocol)	IP er en beskedprotokol, der håndterer og sender pakker på tværs af netværket.	For at kommunikere med IP skal netværksenheder l
		Identifikationer af IP-adresser, undernet og gateway Configuration Protocol). Hvis du ikke bruger DHCI
		Telefonerne understøtter IPv6-adresser. Få flere opl Communications Manager.

Netværksprotokol	Formål	Forbrugsnoter
LLDP (Link Layer Discovery Protocol)	LLDP er en standardiseret protokol til netværksregistrering (i lighed med CDP), der er understøttet på Cisco-enheder og tredjepartsenheder.	Telefonen understøtter LLDP på pc-porten.
Link Layer Discovery Protocol-Media Endpoint Devices (LLDP-MED)	LLDP-MED er en udvidelse af LLDP-standarden, der er udviklet til taleprodukter.	Telefonen understøtter LLDP-MED på SW-port
		Konfiguration af tale-VLAN
		• Enhedsregistrering
		• Strømstyring
		• Lagerstyring
		Få flere oplysninger om LLDP-MED-understøtt URL-adresse:
		https://www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tk701/
RP (Real-Time Transport Protocol)	RTP er en standardprotokol for transport af realtidsdata som f.eks. interaktiv tale og video over datanetværk.	Telefoner anvender RTP-protokollen til at sende
RTCP (Real-Time Control Protocol)	RTCP virker sammen med RTP for at levere QoS-data (f.eks. forvrængning, forsinkelse og forsinkelse for rundtur) på RTP-streams.	RTCP er aktiveret som standard.
SDP (Session Description Protocol)	SDP er del af SIP-protokollen, der bestemmer, hvilke parametre der er tilgængelige under en forbindelse mellem to slutpunkter. Konferencer oprettes ved kun at bruge de SDP-funktioner, som alle slutpunkter i konferencen understøtter.	SDP-funktioner såsom codec-typer, DTMF-regist Manager eller Media Gateway i drift. Nogle SIF
SIP (Session Initiation Protocol)	SIP er IETF-standarden (Internet Engineering Task Force) for multimediekonferencer over IP. SIP er en ASCII-baseret kontrolprotokol for programlag (defineret i RFC 3261), der kan bruges til at etablere, opretholde og afslutte opkald mellem to eller flere slutpunkter.	Lige som andre VoIP-protokoller er SIP designe pakketelefoninetværk. Signaler gør det muligt fo Sessionsadministration giver muligheden for at
SRTP (Secure Real-Time Transfer Protocol)	SRTP er en udvidelse af lyd-/videoprofilen for RTP (Real-Time Protocol) og sikrer integriteten af RTP- og RTCP-pakker, hvilket giver godkendelse, integritet og kryptering af mediepakker mellem to slutpunkter.	Telefoner anvender SRTP til mediekryptering.
TCP (Transmission Control Protocol)	TCP er en forbindelsesorienteret transportprotokol.	Telefoner anvender TCP til at oprette forbindelse
TLS (Transport Layer Security)	TLS er en standardprotokol til sikring og godkendelse af kommunikation.	Når sikkerhed er implementeret, anvender telefor Manager. Få flere oplysninger i dokumentatione
TFTP (Trivial File Transfer Protocol)	TFTP gør det muligt at overføre filer over netværket. På telefonen gør TFTP det muligt at hente en konfigurationsfil, der er specifik for telefontypen.	TFTP kræver en TFTP-server på dit netværk, so skal anvende en anden TFTP-server end den, der ved at bruge menuen Netværksopsætning på tele Få flere oplysninger i dokumentationen til din so

Netværksprotokol	Formål	Forbrugsnoter
UDP (User Datagram Protocol)	UDP er en forbindelsesløs beskedprotokol til levering af datapakker.	UDP bruges kun til RTP-streams. SIP-signaler på te

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

### Interaktion med Cisco Unified Communications Manager

Cisco Unified Communications Manager er et åbent system til behandling af opkald og en industristandard. Cisco Unified Communications Manager-software konfigurerer og opdeler opkald mellem telefoner og integrerer traditionelle PBX-funktioner med firmaets IP-netværk. Cisco Unified Communications Manager administrerer komponenterne i IP-telefonisystemet som f.eks. de telefoner, adgangsgateways og ressourcer, der kræves til funktioner som f.eks. brug af opkaldskonference og ruteplanlægning. Cisco Unified Communications Manager har også:

- · Firmware til telefoner
- CTL- (Certificate Trust List) og ITL-filer (Identity Trust List), der bruges i forbindelse med TFTP- og HTTP-tjenester
- Telefonregistrering
- Bevarelse af opkald, så mediesessionen fortsætter, selvom signalet mellem den primære kommunikationsstyring og en telefon går afbrydes

Få oplysninger om, hvordan du konfigurerer Cisco Unified Communications Manager til at virke sammen med de IP-telefoner, der er beskrevet i dette kapitel, ved at se dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.



Bemærk

Hvis den telefonmodel, du vil konfigurere, ikke vises på rullelisten over telefontyper i Cisco Unified Communications Manager Administration, skal du installere den seneste enhedspakke til din version af Cisco Unified Communications Manager fra Cisco.com.

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

### **Cisco Unified Communications Manager Express-interaktion**

Når din telefon bruges sammen med Cisco Unified Communications Manager Express (Unified CME), skal den være i CME-tilstand.

Når brugeren aktiverer konferencefunktionen, gør koden det muligt for telefonen at bruge enten en lokalt baseret eller netværksbaseret hardwarekonferencebro.

Telefonerne understøtter ikke følgende handlinger:

• Viderestilling - understøttes kun i scenarie med viderestilling af forbundet opkald.

- Konference understøttes kun i scenarie med viderestilling af forbundet opkald.
- Deltag understøttes ved brug af konferenceknappen eller Hookflash-adgang.
- Parkér understøttes ved hjælp af parkeringsknappen.
- Bryd ind og flet understøttes ikke.
- Direkte viderestilling understøttes ikke.
- Vælg understøttes ikke.

Brugerne kan ikke oprette konference og overføre opkald på tværs af linjer.

Unified CME understøtter samtaleanlægsopkald, også kendt som whisper-personsøgning. Men siden afvises af telefonen under opkald.

### Interaktion med telefonsvarersystem

Cisco Unified Communications Manager gør det muligt at integrere med andre telefonsvarersystemer, herunder Cisco Unity Connection-telefonsvarersystemet. Da du kan integrere med forskellige systemer, skal du give brugerne oplysninger om, hvordan dit specifikke system skal bruges.

Hvis du vil aktivere muligheden for, at en bruger kan viderestille til voicemail, skal du konfigurere et \* xxxxx-opkaldsmønster og konfigurere det som viderestil alle opkald til voicemail. Få flere oplysninger i dokumentationen til Cisco Unified Communications Manager.

Angiv følgende oplysninger for hver bruger:

• Hvordan du får adgang til kontoen til telefonsvarersystemet.

Sørg for, at du har brugt Cisco Unified Communications Manager til at konfigurere beskedknappen på Cisco IP-telefon.

• Indledende adgangskode for at få adgang til telefonsvarersystemet.

Konfigurer en standardadgangskode til voicemail-systemet for alle brugere.

• Hvordan telefonen angiver, at der venter beskeder på telefonsvarer.

Brug Cisco Unified Communications Manager til at konfigurere en MWI-metode (message waiting indicator).

### Telefonkonfigurationsfiler

Konfigurationsfiler for en telefon er gemt på TFTP-serveren og definerer parametrene for at oprette forbindelse til Cisco Unified Communications Manager. Generelt er det sådan, at hver gang du foretager en ændring i Cisco Unified Communications Manager, der kræver, at telefonen skal nulstilles, foretages der automatisk en ændring af telefonkonfigurationsfilen.

Konfigurationsfiler indeholder også oplysninger om, hvilken afbildningsindlæsning telefonen skal køre. Hvis denne afbildningsindlæsning afviger fra den, der er indlæst på en telefon, kontakter telefonen TFTP-serveren for at anmode om de krævede indlæsningsfiler.

Hvis du konfigurerer sikkerhedsmæssige indstillinger i Cisco Unified Communications Manager Administration, indeholder telefonkonfigurationsfilen følsomme oplysninger. For at sikre fortroligheden af en konfigurationsfil skal du konfigurere den til kryptering. Få flere oplysninger i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager. En telefon anmoder om en konfigurationsfil, når den nulstilles og registreres i Cisco Unified Communications Manager.

En telefon har adgang til en standardkonfigurationsfil, der hedder XmlDefault.cnf.xml, på TFTP-serveren, når følgende betingelser er opfyldt:

- · Du har aktiveret automatisk registrering i Cisco Unified Communications Manager
- Telefonen ikke er blevet føjet til Cisco Unified Communications Manager-databasen
- Telefonen bliver registreret for første gang

### Telefonens virkemåde i tilfælde af netværksforsinkelse

Alt, der nedsætter netværkets ydeevne, kan påvirke telefonens lyd og i visse tilfælde forårsage et afbrudt opkald. Kilder til nedsat netværksydeevne kan være, men er ikke begrænset til, følgende aktiviteter:

- Administrative opgaver, som f.eks. interne portscanninger eller sikkerhedsscanninger.
- Angreb på netværket i form af f.eks. Denial of Service-angreb.

### **API (Application Programming Interface)**

Cisco understøtter tredjepartsprogrammers brug af telefon-API, hvor disse programmer er blevet testet og certificeret gennem Cisco via tredjepartsprogramudvikleren. Alle telefonproblemer, der er relateret til ikke-certificeret programinteraktion, skal behandles af tredjeparten og vil ikke blive behandlet af Cisco.

Du kan finde flere oplysninger om supportmodellen for Cisco-certificerede tredjepartsprogrammer/-løsninger på webstedet for Cisco Solution Partner Program.



# DEL

## Installation af Cisco IP-konferencetelefon

- Installation af telefon, på side 27
- Telefoninstallation med Cisco Unified Communications Manager, på side 55
- Styring af selvbetjeningsportal, på side 67


# **Installation af telefon**

- Kontrollér netværksopsætningen, på side 27
- Onboarding af aktiveringskode til lokale telefoner, på side 28
- Onboarding af aktiveringskode og mobil- og fjernadgang, på side 29
- Aktivér automatisk registrering for telefoner, på side 29
- Tilstand med seriel ledningsføring, på side 31
- Installér konferencetelefon, på side 31
- Konfigurer telefonen ved hjælp af opsætningsmenuerne, på side 40
- Aktivér trådløst LAN fra telefonen, på side 46
- Kontrollér start af telefon, på side 53
- Skift en brugers telefonmodel, på side 53

# Kontrollér netværksopsætningen

Ved implementering af et nyt IP-telefonisystem skal systemadministratorer og netværksadministratorer udføre flere indledende konfigurationsopgaver for at forberede netværket til IP-telefonitjeneste. Få oplysninger om og en tjekliste til indstilling og konfiguration af et Cisco IP-telefoninetværk i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

Hvis telefonen skal kunne fungere som et slutpunkt i dit netværk, skal netværket overholde specifikke krav. Et krav er den relevante båndbredde. Telefonen kræver mere båndbredde end de anbefalede 32 kbps, når den registreres til Cisco Unified Communications Manager. Overvej dette højere båndbreddekrav, når du konfigurerer din QoS-båndbredde. Få yderligere oplysninger ved at se *Cisco Collaboration System 12.x Solution Reference Network Designs (SRND)* eller senere ( https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice\_ip\_ comm/cucm/srnd/collab12.html ).



Bemærk

Telefonen viser datoen og klokkeslættet fra Cisco Unified Communications Manager. Det klokkeslæt, der vises på telefonen, kan være forskelligt fra Cisco Unified Communications Manager-klokkeslættet med op til 10 sekunder.

#### Fremgangsmåde

**Trin 1** Konfigurer et VoIP-netværk, så det overholder følgende krav:

- VoIP er konfigureret på dine routere og gateways.
- Cisco Unified Communications Manager er installeret på dit netværk og konfigureret til at kunne håndtere behandling af opkald.

**Trin 2** Konfigurer netværket, så det understøtter et af følgende:

- DHCP-understøttelse
- Manuel tildeling af IP-adresse, gateway og undernetmaske

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

# Onboarding af aktiveringskode til lokale telefoner

Du kan bruge aktiveringskoden ved onboarding til hurtigt at oprette nye telefoner uden automatisk registrering. Med denne metode kan du styre telefonens onboardingproces ved hjælp af en af følgende fremgangsmåder:

- Værktøjet Cisco Unified Communications Bulk Administration (BAT)
- · Administrationsgrænseflade til Cisco Unified Communications Manager
- Administrative XML Web Service (AXL)

Aktiver denne funktion fra sektionen **Enhedsoplysninger** på siden Telefonkonfiguration. Vælg **Kræver aktiveringskode for onboarding**, hvis du ønsker, at denne funktion til at anvende en enkelt lokal telefon.

Brugere skal angive en aktiveringskode, før deres telefoner kan registreres. Aktiveringskode ved onboarding kan anvendes til individuelle telefoner, en gruppe af telefoner eller på tværs af hele netværket.

Det er en nem måde for brugere at onboarde deres telefoner på, fordi de kun skal angive en 16-cifret aktiveringskode. Hvis en telefon har et videokamera, indsendes koder enten manuelt eller med en QR-kode. Vi anbefaler, at du bruger en sikker metode til at give disse oplysninger til brugere. Men hvis en bruger er tildelt til en telefon, så oplysningerne er tilgængelige på selvbetjeningsportalen. Overvågningsloggen registrerer, når en bruger har adgang til koden fra portalen.

Aktiveringskoder kan kun bruges én gang, og de udløber som standard efter en uge. Hvis en kode udløber, skal du give brugeren en ny.

Du vil se, at denne fremgangsmåde er en nem måde at beskytte netværket på, da en telefon ikke kan registreres, før MIC (Manufacturing Installed Certificate) og aktiveringskode verificeres. Denne metode er også en nem måde at foretage en masseonboarding af telefoner på, da den ikke bruger TAPS (Tool for Auto-registered Phone Support) eller automatisk registrering. Hastigheden af onboarding er en telefon pr. sekund eller 3600 telefoner pr. time. Telefoner kan tilføjes med Cisco Unified Communications Manager Administrative, med Administrative XML Web Service (AXL) eller med BAT.

Eksisterende telefoner nulstilles, når de er konfigureret til onboarding med aktiveringskode. De registrerer ikke, før aktiveringskoden er angivet, og telefonens MIC er bekræftet. Informer aktuelle brugere om, du vil skifte til onboarding med aktiveringskode, før du implementerer den.

Få flere oplysninger i Administrationsvejledning til Cisco Unified Communications Manager and IM and Presence Service, version 12.0(1) eller senere.

# Onboarding af aktiveringskode og mobil- og fjernadgang

Du kan bruge onboarding af aktiveringskode med mobil- og fjernadgang, når du installerer Cisco IP-telefon for fjernbrugere. Denne funktion er en sikker måde at implementere telefoner, når automatisk registrering ikke er påkrævet. Men du kan konfigurere en telefon til automatisk registrering, når du er på stedet, og aktiveringskoder, når du ikke er på stedet. Denne funktion svarer til onboarding af aktiveringskode til lokale telefoner, men den gør aktiveringskoden tilgængelig for telefoner, der ikke er lokale.

Onboarding af aktiveringskode til mobil- og fjernadgang kræver Cisco Unified Communications Manager 12.5(1)SU1 eller nyere og Cisco Expressway X12.5 eller nyere. Smart Licensing skal også aktiveres.

Du kan aktivere denne funktion fra Cisco Unified Communications Manager Administration, men du skal bemærke følgende:

- Aktiver denne funktion fra sektionen Enhedsoplysninger på siden Telefonkonfiguration.
- Vælg Kræver aktiveringskode for onboarding, hvis du ønsker, at denne funktion blot skal anvende en enkelt lokal telefon.
- Vælg Tillad aktiveringskode via MRA, og Kræv aktiveringskode for Onboarding, hvis du ønsker at bruge aktiverings indbygning for en enkelt lokal telefon. Hvis telefonen er lokal, skifter den til tilstanden for mobil og fjernadgang og bruger Expressway. Hvis telefonen ikke kan kan få forbindelse til Expressway, registreres den ikke, før den ikke længere er på stedet.

Se følgende dokumenter for at få flere oplysninger:

- Administrationsvejledning til Cisco Unified Communications Manager and IM and Presence Service, version 12.0(1).
- Mobil- og fjernadgang via Cisco Expressway til Cisco Expressway X12.5 eller nyere

# Aktivér automatisk registrering for telefoner

Cisco IP-telefon kræver, at Cisco Unified Communications Manager håndterer opkaldsbehandling. Se dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager eller den kontekstfølsomme hjælp i Cisco Unified Communications Manager Administration for at sikre, at Cisco Unified Communications Manager er konfigureret korrekt til at administrere telefonen og på korrekt vis viderestille og behandle opkald.

Før du installer Cisco IP-telefon, skal du vælge en metode for tilføjelse af telefoner til Cisco Unified Communications Manager-databasen.

Ved at aktivere automatisk registrering, før du installerer telefonerne, kan du:

- Tilføje telefoner uden først at indhente MAC-adresserne fra telefonerne.
- Automatisk føje en Cisco IP-telefon til Cisco Unified Communications Manager-databasen, når du fysisk forbinder telefonen til dit IP-telefoninetværk. Ved automatisk registrering tildeler Cisco Unified Communications Manager det næste tilgængelig telefonnummer i rækkefølgen til telefonen.
- Hurtigt registrere telefoner i Cisco Unified Communications Manager-databasen og redigere indstillinger som f.eks. telefonnumrene fra Cisco Unified Communications Manager.

• Flytte automatisk registrerede telefoner til nye placering og tildele dem til forskellige enhedspuljer, uden at det påvirker deres telefonnumre.

Automatisk registrering er som standard deaktiveret. I nogle tilfælde vil du måske ikke bruge automatisk registrering, f.eks. hvis du vil tildele et specifikt telefonnummer til telefonen, eller hvis du vil bruge en sikker forbindelse med Cisco Unified Communications Manager. Få flere oplysninger om aktivering af automatisk registrering i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager. Når du konfigurerer klyngen for blandet tilstand via Ciscos CTL-klient, er automatisk registrering deaktiveret automatisk, men du kan aktivere den. Når du konfigurerer klyngen for ikke-sikker tilstand via Ciscos CTL-klient, er automatisk.

Du kan tilføje telefoner med automatisk registrering og TAPS (Tool for AutoRegistered Phones Support) uden først at indhente MAC-adresser fra telefoner.

TAPS virker med BAT (Bulk Administration Tool) til at opdatere flere telefoner, der allerede var føjet til Cisco Unified Communications Manager-databasen med dummy MAC-adresser. Brug TAPS til at opdatere MAC-adresser og til at downloade foruddefinerede konfigurationer til telefoner.

Cisco anbefaler, at du bruger automatisk registrering og TAPS til at føje færre end 100 telefoner til dit netværk. Hvis du vil føje flere end 100 telefoner til dit netværk, skal du bruge BAT (Bulk Administration Tool).

For at implementere TAPS skal du eller slutbrugeren ringe til et TAPS-telefonnummer og følge talebeskederne. Når processen er færdig, indeholder telefonen telefonnummeret og andre indstillinger, og telefonen opdateres i Cisco Unified Communications Manager Administration med den korrekte MAC-adresse.

Bekræft, at automatisk registrering er aktiveret og korrekt konfigureret i Cisco Unified Communications Manager Administration, før du tilslutter en Cisco IP-telefon til netværket. Få flere oplysninger om aktivering og konfiguration af automatisk registrering i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

Automatisk registrering skal være aktiveret i Cisco Unified Communications Manager Administration, for at TAPS virker.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på System > Cisco Unified CM i Cisco Unified Communications Manager Administration.
- Trin 2 Klik på Find, og vælg den krævede server.
- Trin 3 Konfigurer disse felter under Oplysninger til automatisk registrering.
  - Universel enhedsskabelon
  - Universel linjeskabelon
  - Starttelefonnummer
  - Sluttelefonnummer
- Trin 4 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Automatisk registrering deaktiveret på Cisco Unified Communications Manager.
- Trin 5 Klik på Gem.
- Trin 6 Klik på Anvend konfig.

# Tilstand med seriel ledningsføring

Du kan tilslutte to konferencetelefoner ved hjælp af en Smart adapter og USB-C kabler, der leveres i sæt til seriel ledningsføring for at udvide lyddækningsområdet i et lokale.

I tilstanden med seriel ledningsføring modtager begge enheder strøm gennem Smart-adapteren, der er tilsluttet en strømadapter. Du kan kun bruge én ekstern mikrofon pr. enhed. Du kan bruge et par kablede mikrofoner med enhederne eller et par af trådløse mikrofon med enhederne, men ikke en blandet kombination af mikrofonerne. Når en kablet mikrofon forbindes til en af enhederne, annulleres dens parring med eventuelle trådløs mikrofoner, der er tilsluttet til samme enhed. Når der er et aktivt opkald, synkroniseres LED'erne og menuindstillingerne på telefonens skærm for begge enheder.

#### Lignende emner

Installér konferencetelefon i tilstand med seriel ledningsføring, på side 38 En telefon i tilstand med seriel ledningsføring fungerer ikke, på side 163

# Installér konferencetelefon

Når telefonen har oprettet forbindelse til netværket, begynder processen til start af telefonen, og telefonen bliver registreret med Cisco Unified Communications Manager. Du skal konfigurere netværksindstillingerne på telefonen, hvis du deaktiverer DHCP-tjenesten.

Hvis du har anvendt automatisk registrering, skal du opdatere telefonens specifikke konfigurationsoplysninger som f.eks. at knytte telefonen til en bruger, ændre knaptabellen eller telefonbogsnummeret.

Når telefonen har forbindelse, bestemmer den, om der skal installeres en firmwarefil på telefonen.

Hvis du bruger konferencetelefonen i tilstand med seriel ledningsføring, skal du se under Installér konferencetelefon i tilstand med seriel ledningsføring, på side 38.

#### Inden du begynder

Sørg for, at du har den nyeste firmwareversion installeret på din Cisco Unified Communications Manager. Søg efter opdaterede enhedspakker her:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice\_ip\_comm/cucm/compat/matrix/CMDP\_BK\_CCBDA741\_00\_cucm-device-package-compatibility-matrix.html

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Vælg telefonens strømkilde:

- PoE-installation (Power over Ethernet) med en Cisco IP-konferencetelefon 8832 PoE-injektor
- Installationen uden PoE Ethernet med Cisco IP-konferencetelefon 8832 ikke-PoE Ethernet-injektor
- En Cisco IP-konferencetelefon 8832-strømadapter er nødvendig ved Wi-Fi-installation.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Sådan slutter du mødetelefonen til strøm, på side 32.

Trin 2 Slut telefonen til switchen.

- Hvis du bruger PoE:
- 1. Sæt Ethernet-kablet i LAN-porten.
- Sæt den anden ende af Ethernet-kablet i enten Cisco IP-konferencetelefon 8832 PoE-injektor eller Cisco IP-konferencetelefon 8832 – Ethernet-injektor.
- 3. Forbind injektoren til konferencetelefonen med USB-C-kablet.
- Hvis du ikke bruger PoE:
- Hvis du bruger Cisco IP-konferencetelefon 8832 Ethernet-injektor, skal du sætte netadapteren i en stikkontakt.
- 2. Slut strømadapteren til Ethernet-injektoren ved hjælp af et USB-C-kabel.

ELLER

Hvis du bruger den Cisco IP-konferencetelefon 8832 – ikke-PoE Ethernet-injektor, skal du sætte den i en stikkontakt.

- 3. Sæt Ethernet-kablet ind i ikke-PoE-Ethernet-injektoren eller Ethernet-injektoren.
- 4. Sæt Ethernet-kablet i LAN-porten.
- Forbind ikke-PoE-Ethernet-injektoren eller Ethernet-injektoren til konferencetelefonen med et USB-C-kabel.
- Hvis du bruger Wi-Fi:
- 1. Sæt Cisco IP-konferencetelefon 8832-netadapteren i stikkontakten.
- 2. Slut strømadapteren til konferencetelefonen ved hjælp af et USB-C-kabel.
  - **Bemærk** Du kan bruge ikke-PoE-Ethernet-injektoren til at forsyne telefonen med strøm. Du skal imidlertid trække LAN-kablet ud. Telefonen opretter kun forbindelse til Wi-Fi, når Ethernet-forbindelsen ikke er tilgængelig.
- Trin 3 Overvåg processen til start af telefonen. Dette trin kontrollerer, at telefonen er konfigureret korrekt.
- Trin 4 Hvis du ikke bruger automatisk registrering, skal du manuelt konfigurere sikkerhedsindstillingerne på telefonen.
- **Trin 5** Giv telefonen mulighed for at opgradere til den aktuelle firmwareafbildning, der er gemt på din Cisco Unified Communications Manager.
- **Trin 6** Foretag opkald med telefonen for at bekræfte, at telefonen og funktionerne virker korrekt.
- Trin 7 Angiv oplysninger til brugere om, hvordan de bruger deres telefoner, og hvordan de konfigurerer telefonens indstillingsmuligheder. Dette trin sikrer, at brugerne har tilstrækkelige oplysninger til at kunne bruge deres Cisco IP-telefon.

### Sådan slutter du mødetelefonen til strøm

Din mødetelefon skal have strøm fra en af disse kilder:

• PoE (Power over Ethernet)

- Nordamerika
  - Cisco IP-konferencetelefon 8832 PoE-injektor
  - Cisco IP-konferencetelefon 8832 Ethernet-injektor
- Uden for Nordamerika Cisco IP-konferencetelefon 8832 PoE-injektor
- Ikke-PoE Ethernet
  - Nordamerika
    - Cisco IP-konferencetelefon 8832 ikke-PoE Ethernet-injektor
    - Cisco IP-konferencetelefon 8832 Ethernet-injektor med en Cisco IP-konferencetelefon 8832-strømadapter forbundet til en stikkontakt.
  - Uden for Nordamerika Cisco IP-konferencetelefon 8832 ikke-PoE Ethernet-injektor
- Wi-Fi Brug Cisco IP-konferencetelefon 8832-strømadapteren forbundet til en stikkontakt.

#### Figur 6: PoE-strømmuligheder til konferencetelefon

Følgende figur viser de to PoE-strømmuligheder.





PoE-strømmuligheden

Cisco IP-konferencetelefon 8832 – PoE-injektor med PoE-strømmuligheden

#### Figur 7: Ethernet-strømmuligheder til mødetelefon

Følgende figur viser de to Ethernet-strømmuligheder.



Figur 8: Strømmuligheden for konferencetelefon ved tilslutning til et Wi-Fi-netværk



#### Figur 9: Strømmuligheder for konferencetelefon med seriel ledningsføring

Følgende figur viser strømmuligheden, når telefonen er tilsluttet i tilstand med seriel ledningsføring.



# Installér de kablede udvidelsesmikrofoner

Telefonen understøtter et valgfrit sæt med to kablede udvidelsesmikrofoner. Du kan udvide mikrofonerne op til 2,13 m fra telefonen. Du får de bedste resultater ved at anbringe mikrofonerne mellem 0,91 m og 2,1 m fra telefonen.

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Slut endestykket af mikrofonkablet til porten på siden af telefonen.

Trin 2 Forlæng mikrofonkablet til den ønskede position.

Følgende figur viser installation af en kablet udvidelsesmikrofon.

Figur 10: Installation af kablet udvidelsesmikrofon



## Installér de trådløse udvidelsesmikrofoner

Konferencetelefonen giver mulighed for at forbinde to trådløse udvidelsesmikrofoner.

Bemærk

Du skal bruge enten to kablede mikrofoner eller to trådløse mikrofoner med telefonen, men ikke en blandet kombination.

Når konferencetelefonen er i et opkald, lyser LED'en på udvidelsesmikrofonen grønt. Hvis du vil slå lyden fra for udvidelsesmikrofonen, skal du trykke på tasten **Slå lyd fra**. Når mikrofonen er slået fra, lyser LED'en rødt. Når batteriet i mikrofonen næsten er opbrugt, blinker LED'en hurtigt.

#### Inden du begynder

Frakobl de kablede udvidelsesmikrofoner, før du installerer trådløse udvidelsesmikrofoner. Du kan ikke bruge både kablede og trådløs udvidelsesmikrofoner på samme tid.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Placer bordmonteringspladen på det sted på bordets overflade, hvor du vil placere mikrofonen.
- **Trin 2** Fjern klæbearket for den dobbelthæftende tape på bunden af bordets monteringsplade. Placer bordets monteringsplade, så den hæftes fast på bordoverfladen.
- **Trin 3** Sæt mikrofonen i bordets monteringsplade. Magneter er integreret i mikrofonen, så enheden fastgøres på sin plads.

Du kan flytte mikrofonen og den tilknyttede bordmontering til en anden placering på bordets overflade, hvis det er nødvendigt. Vær forsigtig under bevægelse for at beskytte enheden.

#### Lignende emner

Trådløs udvidelsesmikrofon (kun 8832), på side 13 Installér opladningsholderen til den trådløse mikrofon, på side 37

### Installér opladningsholderen til den trådløse mikrofon

Du kan bruge opladningsholderen til at oplade batteriet til den trådløse mikrofon.

#### Fremgangsmåde

**Trin 1** Sæt netadapteren til opladningsholderen i stikkontakten.

Trin 2 Slut den ene ende af USB-C-kablet til opladningsholderen og anden ende til strømadapteren.

Følgende figur viser installation af en opladningsholder til trådløs mikrofon.

Figur 11: Installation af opladningsholder til trådløs mikrofon



#### Lignende emner

Trådløs udvidelsesmikrofon (kun 8832), på side 13 Installér de trådløse udvidelsesmikrofoner, på side 36

## Installér konferencetelefon i tilstand med seriel ledningsføring

Sættet til seriel ledningsføring indeholder en Smart adapter, et kort LAN-kabel, to lange, tykkere USB-C-kabler og et kortere, tyndere USB-C-kabel. I tilstanden med seriel ledningsføring kræver konferencetelefoner ekstern strøm fra en stikkontakt. Du skal bruge Smart adapter til at forbinde telefoner til hinanden. De lange USB-C kabler går til telefonen, og det korte går til netadapteren. Se følgende figur, når du tilslutter netadapteren og LAN-porten til Smart adapter.

Figur 12: Smart Adapter-strømport og LAN-port



Du kan kun bruge én mikrofon pr. enhed.

**Bemærk** Du skal bruge enten to kablede mikrofoner eller to trådløse mikrofoner med telefonen, men ikke en blandet kombination.

USB-C kablet til netadapteren er tyndere end de USB-C kabler, der er tilsluttet telefonen.

#### Fremgangsmåde

- **Trin 1** Slut nedadapteren til stikkontakten.
- Trin 2 Tilslut det korte, tyndere USB-C-kabel fra netadapteren til Smart adapter.

Figur 13: Smart Adapter-USB-port forbundet til stikkontakten









Trin 4 Tilslut den første telefon til Smart adapter med det længere, tykkere USB-C-kabel.

Trin 5 Forbind den anden telefon til Smart adapter med et andet USB-C-kabel.

Følgende figur viser installation af konferencetelefonen i tilstanden med seriel ledningsføring.

#### Figur 15: Installation af konferencetelefon i tilstand med seriel ledningsføring



#### Lignende emner

Tilstand med seriel ledningsføring, på side 31 En telefon i tilstand med seriel ledningsføring fungerer ikke, på side 163

# Genstart din konferencefonen fra backupafbildning

Din Cisco IP-konferencetelefon 8832 har en anden afbildning, der fungerer som backup, og som gør det muligt at genoprette telefonen, når standardafbildningen er blevet kompromitteret.

Benyt følgende fremgangsmåde for at genstarte telefonen fra afbildningen.

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Hold tasten \* nede, mens du tilslutter strømmen til konferencetelefonen.

- Trin 2 Når LED-bjælken tændes og lyser grønt og derefter slukkes, kan du slippe tasten \*.
- Trin 3 Konferencetelefonen genstarter fra backupafbildningen.

# Konfigurer telefonen ved hjælp af opsætningsmenuerne

Telefonen har mange netværksindstillinger, der kan konfigureres, og som det kan være nødvendigt at ændre, før telefonen kan bruges af dine brugere. Du kan få adgang til disse indstillinger og ændre nogle dem via telefonens menuer.

Telefonen omfatter følgende opsætningsmenuer:

- Netværksopsætning: har indstillinger til visning og konfiguration af en række forskellige netværksindstillinger.
  - IPv4-opsætning: Denne undermenu har yderligere netværksindstillinger.
  - IPv6-opsætning: Denne undermenu har yderligere netværksindstillinger.
- Sikkerhedsopsætning: har indstillinger til visning og konfiguration af en række forskellige sikkerhedsindstillinger.



Bemærk

Du kan kontrollere, om en telefon har adgang til indstillingsmenuen eller til indstillinger i denne menu. Brug feltet **Adgang til indstillinger** i vinduet Cisco Unified Communications Manager Administration Telefonkonfiguration til at få styre adgangen. Feltet **Adgang til indstillinger** accepterer disse værdier:

- Aktiveret: Giver adgang til menuen Indstillinger.
- Deaktiveret: Forhindrer adgang til de fleste poster i menuen Indstillinger. Brugeren kan stadig få adgang til **Indstillinger** > **Status**.
- Begrænset: Giver adgang til menuen Brugerpræferencer og menupunkter i menuen Status og gør det muligt at lagre ændringer i lydstyrke. Forhindrer adgang til andre indstillingsmuligheder i menuen Indstillinger.

Hvis du ikke kan få adgang til en indstillingsmulighed i menuen Administrationsindstillinger, skal du markere feltet **Adgang til indstillinger**.

Du konfigurerer indstillinger, der er skrivebeskyttet på telefonen, i Cisco Unified Communications Manager Administration.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Tryk på Indstillinger.
- Trin 2 Vælg Administratorindstillinger.
- Trin 3 Angiv adgangskode, hvis den kræves, og klik derefter på Log på.
- Trin 4 Vælg Netværksopsætning eller Sikkerhedsopsætning.

#### **Trin 5** Udfør en af følgende handlinger for at få vist den ønskede menu:

- Brug navigationspilene til at vælge den ønskede menu, og tryk derefter på Vælg.
- Brug telefonens tastatur til at angive det nummer, der svarer til menuen.
- **Trin 6** Vis en undermenu ved at gentage trin 5.
- Trin 7 Afslut en menu ved at trykke på Tilbage **5**.

#### Lignende emner

Genstart eller nulstil konferencetelefonen, på side 171 Konfigurer netværksindstillingerne, på side 42 Konfigurer sikkerhedsindstillingerne

### Anvend en telefonadgangskode

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Gå til vinduet Konfiguration af almindelig telefonprofil i Cisco Unified Communications Manager
	Administration (Enhed > Enhedsindstillinger > Almindelig telefonprofil).
Trin 2	Angiv en adgangskode i indstillingen Lokal adgangskode til oplåsning af telefon.
Trin 3	Anvend adgangskoden til den almindelige telefonprofil, som telefonen bruger.

### Tekst- og menuindtastning fra telefonen

Når du redigerer værdien af en indstilling, skal du følge disse retningslinjer:

- Brug pilene på navigationstastaturet for at markere det felt, du vil redigere. Tryk på **Vælg** på navigationspladen for at aktivere feltet. Når feltet er aktiveret, kan du angive værdier.
- Brug tasterne på tastaturet til at angive tal og bogstaver.
- Hvis du vil angive bogstaver ved hjælp af tastaturet, skal du bruge en tilhørende taltast. Tryk på tasten en eller flere gange for at få vist et bestemt bogstav. Tryk f.eks. på 2-tasten én gang for "a," to gange hurtigt for "b" og tre gange hurtigt for "c." Når du stopper, går markøren automatisk frem, så du kan indtaste det næste bogstav.
- Tryk på programtasten 🖪, hvis du laver en fejl. Denne programtast sletter tegnet til venstre for markøren.
- Tryk på Gendan, før du trykker på Anvend for at kassere de ændringer, du foretager.
- Hvis du vil angive et punktum (f.eks. i en IP-adresse), skal du trykke på \* på tastaturet.
- Hvis du vil angive et kolon til en IPv6-adresse, skal du trykke på \* på tastaturet.



#### Bemærk

Cisco IP-telefon har flere metoder, du kan bruge til at nulstille eller gendanne indstillinger, hvis det er nødvendigt.

## Konfigurer netværksindstillingerne

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Tryk på <b>Indstillinger</b> .	
--------	--------------------------------	--

- Trin 3Indstil felterne som beskrevet i Felter til netværksopsætning, på side 42.Når du har angivet felterne, skal du genstarte telefonen.

### Felter til netværksopsætning

Menuen Netværksopsætning indeholder felter og undermenuer til IPv4 og IPv6.

Hvis du vil ændre nogle af felterne, skal du deaktivere DHCP.

#### Tabel 10: Menu til netværksopsætning

Indtastning	Туре	Standard	Beskrivelse
IPv4-opsætning	Menu		Se tabellen "Undermenu i IPv4-opsætning".
			Denne indstilling vises kun i tostakstilstanden.
IPv6-opsætning	Menu		Se tabellen "Undermenu i IPv6-opsætning".
Værtsnavn	Streng		Telefonens værtsnavn. Hvis du bruger DHCP, tildeles dette navn automatisk.
Domænenavn	Streng		Navnet på DNS-domænet (Domain Name System), som telefonen er i.
			Hvis du vil ændre dette felt, skal du deaktivere DHCP.
Operationel VLAN-id			Et VLAN (Virtual Local Area Network) i brug, der er konfigureret på en Cisco Catalyst-switch, som telefonen er medlem af.
Admin VLAN-id			Ekstra VLAN, som telefonen er medlem af.

Indtastning	Туре	Standard	Beskrivelse
SW-portopsætning	Automatisk forhandling	Automatisk forhandling	Switchportens hastighed og dupleks, hvor:
	10 med halv dupleks 10 med fuld dupleks		<ul> <li>10 Halv = 10-BaseT/halv dupleks</li> <li>10 Fuld = 10-BaseT/fuld dupleks</li> <li>100 Halv = 100-BaseT/halv dupleks</li> </ul>
	100 med halv dupleks		• 100 Fuld = 100-BaseT/fuld dupleks
	dupleks		
LLDP-MED: SW-port	Deaktiveret Aktiveret	Aktiveret	Angiver om LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery) er aktiveret på switchporten.

#### Tabel 11: Undermenuen IPv4-opsætning

Indtastning	Туре	Standard	Beskrivelse
DHCP	Deaktiveret	Aktiveret	Aktiverer eller deaktiverer brugen af
	Aktiveret		DHCP.
IP-adresse			Telefonens IP-adresse (IPv4).
			Hvis du vil ændre dette felt, skal du deaktivere DHCP.
Undernetmaske			Den undernetmaske, telefonen bruger.
			Hvis du vil ændre dette felt, skal du deaktivere DHCP.
Standardrouter 1			Anvendt standardrouter, som telefonen bruger.
			Hvis du vil ændre dette felt, skal du deaktivere DHCP.
DNS-server 1			Primær DNS-server (Domain Name System) (DNS-server 1), som telefonen bruger.
			Hvis du vil ændre dette felt, skal du deaktivere DHCP.
DNS-server 2			Primær DNS-server (Domain Name System) (DNS-server 2), som telefonen bruger.

Indtastning	Туре	Standard	Beskrivelse
DNS-server 3			Primær DNS-server (Domain Name System) (DNS-server 3), som telefonen bruger.
Alternativ TFTP	Nej Ja	Nej	Angiver, om telefonen bruger en alternativ TFTP-server.
TFTP-server 1			Anvendt primær TFTP-server (Trivial File Transfer Protocol), som telefonen bruger.
			Hvis du aktiverer indstillingen alternativ TFTP, skal du angive en værdi, der ikke er nul, for indstillingen TFTP-Server 1. Hvis hverken den primære TFTP-server eller den ekstra TFTP-server vises i CTL- eller ITL-filen på telefonen, skal du låse filen op, før du kan gemme ændringerne til indstillingen TFTP Server 1. I dette tilfælde sletter telefonen filen, når du gemmer ændringer til indstillingen TFTP-Server 1. En ny CTL- eller ITL-fil henter fra den nye TFTP-Server 1-adresse. Se TFTP-noterne efter den sidste tabel.
TFTP-server 2			Sekundær TFTP-server, som telefonen bruger.
			eller den ekstra TFTP-server vises i CTL- eller ITL-filen på telefonen, skal du låse filen op, før du kan gemme ændringerne til indstillingen TFTP Server 2. I dette tilfælde sletter telefonen filen, når du gemmer ændringer til indstillingen TFTP-Server 2. En ny CTL- eller ITL-fil henter fra den nye TFTP-Server 2-adresse. Se afsnittet om TFTP-noter efter den sidste tabel.
DHCP-Adresse Frigivet	Nei	Nei	
	Ja		

Indtastning	Туре	Standard	Beskrivelse
DHCPv6 aktiveret	Deaktiveret Aktiveret	Aktiveret	Aktiverer eller deaktiverer brugen af IPv6 DHCP.
IPv6-adresse			Telefonens IPv6-adresse.
			Hvis du vil ændre dette felt, skal du deaktivere DHCP.
IPv6-præfiks længde			Længden af IPv6-adressen.
			Hvis du vil ændre dette felt, skal du deaktivere DHCP.
IPv6 standardrouter 1			Standardrouter-IPv6.
			Hvis du vil ændre dette felt, skal du deaktivere DHCP.
IPv6 DNS-server 1			Primær IPv6 DNS-server
			Hvis du vil ændre dette felt, skal du deaktivere DHCP.
IPv6 alternativ TFTP	Nej	Nej	Angiver, om telefonen bruger en
	Ja		alternativ IPv6 TFTP-server.
IPv6 TFTP-server 1			Primær IPv6 TFTP-server, der bruges, og som telefonen bruger.
			Se afsnittet om TFTP-noter efter den denne tabel.
IPv6 TFTP-server 2			Sekundær IPv6 TFTP-server, der bruges, og som telefonen bruger.
			Se afsnittet om TFTP-noter efter den denne tabel.
IPv6-adresse frigivet	Nej	Nej	
	Ja		

#### Tabel 12: Undermenuen IPv6-opsætning

Før indstillinger af IPv6-opsætningen kan konfigureres på din enhed, skal IPv6 være aktiveret og konfigureret i Cisco Unified Communication Administration. Følgende felter til enhedskonfiguration gælder for IPv6-konfiguration:

- IP-adresseringstilstand
- IP-adressetilstand til signal

Hvis IPv6 er aktiveret i Unified-klyngen, er standardindstillingen for IP-adressetilstanden IPv4 og IPv6. I denne adressetilstand vil telefonen hente og bruge en IPv4-adresse og en IPv6-adresse. Den kan bruge IPv4-

og IPv6-adressen, alt efter hvad kræves for medie. Telefonen bruger enten IPv4- eller IPv6-adressen til opkaldsstyringssignal.

Få flere oplysninger om IPv6 under:

- "Fælles enhedskonfiguration" i Vejledning i funktioner og tjenester for Cisco Unified Communications Manager i kapitlet "IPv6-understøttelse i Cisco Unified Communications-enheder".
- IPv6-installationsvejledning til Cisco Collaboration Systems version 12.0 findes her: https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-system/ products-implementation-design-guides-list.html

#### **TFTP-bemærkninger**

Når telefonen søger efter TFTP-serveren, prioriterer telefonen manuelt tildelte TFTP-servere, uanset protokollen. Hvis din konfiguration omfatter både IPv6- og IPv4 TFTP-servere, prioriterer telefonen den rækkefølge, den søger efter TFTP-serveren på, ved at prioritere manuelt tildelte IPv6 TFTP-servere og IPv4 TFTP-servere. Telefonen søger efter TFTP-serveren i denne rækkefølge:

- 1. Alle manuelt tildelte IPv4 TFTP-servere
- 2. Alle manuelt tildelte IPv6-servere
- 3. DHCP-tildelte TFTP-servere
- 4. DHCPv6-tildelte TFTP-servere

Få oplysninger om CTL- og ITL-filerne i sikkerhedsvejledningen til Cisco Unified Communications Manager.

#### Indstil feltet Domænenavn

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Angiv indstillingen DHCP aktiveret til Nej.
Trin 2	Rul til indstillingen Domænenavn, tryk på Vælg, og angiv et nyt domænenavn.
Trin 3	Tryk på <b>Anvend</b> .

# Aktivér trådløst LAN fra telefonen

Sørg for, at Wi-Fi dækningen på den placering, hvor det trådløse LAN er installeret, er egnet til afsendelse af talepakker.

En hurtig og sikker roamingmetode anbefales til Wi-Fi-brugere. Vi anbefaler, at du bruger 802.11r (FT).

Få alle konfigurationsoplysningerne ved at se *Vejledning i implementering af trådløst LAN til Cisco IP-telefon* 8832-serien på denne placering:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-implementation-design-guides-list.html

*Vejledning i implementering af trådløst LAN til Cisco IP-telefon 8832-serien* omfatter følgende konfigurationsoplysninger:

- Konfiguration af trådløst netværk
- · Konfiguration af trådløst netværk i Cisco Unified Communications Manager Administration
- · Konfiguration af trådløst netværk på Cisco IP-telefon

#### Inden du begynder

Sørg for, at Wi-Fi er aktiveret på telefonen, og at Ethernet-kablet er afbrudt.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Hvis du vil aktivere programmet, skal du trykke på Indstillinger.
Trin 2	$G {\rm \rat} til \ {\bf Administratorindstillinger} > {\bf Netvark sops at tning} > {\bf Ops at tning} \ {\bf af} \ {\bf Wi-Fi-klient} > {\bf Tr {\rm \rat} dl {\it øs}}.$
Trin 3	Tryk på <b>Til</b> .

### Konfigurer det trådløse LAN fra Cisco Unified Communications Manager

I Cisco Unified Communications Manager Administration skal du aktivere en parameter, der hedder "Wi-Fi" for konferencetelefonen.

**Bemærk** I vinduet telefonkonfiguration i Cisco Unified Communications Manager Administration (**Enhed** > **Telefon**) skal du bruge den kablede linje med MAC-adresse, når du konfigurerer MAC-adressen. Cisco Unified Communications Manager-registrering bruger ikke den trådløse MAC-adresse.

Benyt følgende fremgangsmåde i Cisco Unified Communications Manager Administration.

#### Fremgangsmåde

**Trin 1** Hvis du vil aktivere det trådløse LAN på en bestemt telefon, skal du gøre følgende:

- a) Vælg Enhed > Telefon.
- b) Find den ønskede telefon.
- c) Vælg indstillingen Aktiveret for Wi-Fi-parameteren i afsnittet Produktspecifikt konfigurationslayout.
- d) Marker afkrydsningsfeltet Tilsidesæt almindelige indstillinger.

**Trin 2** Hvis du vil aktivere trådløst LAN for en gruppe telefoner:

- a) Vælg Enhed > Enhedsindstillinger > Almindelig telefonprofil.
- b) Vælg indstillingen Aktiveret for Wi-Fi-parameteren.
  - **Bemærk** For at sikre, at konfigurationen i dette trin fungerer, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet **Tilsidesæt almindelige indstillinger**, der er nævnt i trin 1d.

- c) Marker afkrydsningsfeltet Tilsidesæt almindelige indstillinger.
- d) Tilknyt telefonerne til den almindelige telefonprofil ved hjælp af Enhed > Telefon.

Trin 3

- Hvis du vil aktivere trådløst LAN for WLAN-kompatible alle telefoner i dit netværk:
  - a) Vælg System > Konfiguration af firmatelefon.
  - b) Vælg indstillingen Aktiveret for Wi-Fi-parameteren.
    - **Bemærk** For at sikre, at konfigurationen i dette trin fungerer, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet **Tilsidesæt almindelige indstillinger**, der er nævnt i trin 1d og 2c.
  - c) Marker afkrydsningsfeltet Tilsidesæt almindelige indstillinger.

### Konfigurer trådløst LAN på telefonen

Før Cisco IP-telefon kan oprette forbindelse til WLAN'et, skal du konfigurere telefonens netværksprofil med de relevante WLAN-indstillinger. Du kan bruge menuen **Netværksopsætning** på telefonen for at få adgang til undermenuen **Konfiguration af Wi-Fi-klient** og angive WLAN-konfigurationen.



#### Bemærk

Indstillingen **Konfiguration af Wi-Fi-klient** vises ikke i menuen **Netværksopsætning**, når Wi-Fi er deaktiveret på Cisco Unified Communications Manager.

Få flere oplysninger i *Implementeringsvejledningen til Cisco IP-konferencetelefon 8832-serien*, som du finder her: http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/ products-implementation-design-guides-list.html.

#### Inden du begynder

Konfigurer trådløst LAN fra Cisco Unified Communications Manager.

#### Fremgangsmåde

#### Trin 1 Tryk på Indstillinger.

- Trin 2 Vælg Administratorindstillinger > Netværksopsætning > Konfiguration af Wi-Fi-klient.
- Trin 3 Konfigurer den trådløse konfiguration som beskrevet i tabellen nedenfor.

#### Tabel 13: Indstillinger i menuen Konfiguration af Wi-Fi-klient

Indstilling	Beskrivelse	Hvis du vil ændre
Trådløs	Aktiverer eller deaktiverer den trådløse radio på Cisco IP-telefon.	Rul til indstillingen <b>Trådløs</b> , og brug til/fra-knappen til at ændre indstilling til og fra.
Netværksnavn	Gør det muligt at oprette forbindelse til et trådløst netværk ved hjælp af vinduet <b>Vælg et netværk</b> . Dette vindue har to programtaster - <b>Tilbage</b> og <b>Andet</b> .	I vinduet <b>Vælg et netværk</b> skal du va netværk, du vil oprette forbindelse til

L

Indstilling	Beskrivelse	Hvis du vil ændre
Wi-Fi-loginadgang	Aktiverer visning af Wi-Fi-loginvinduet.	Rul til indstillingen <b>Wi-Fi-login</b> , til/fra-knappen til at ændre indstil til og fra.
IPv4-opsætning	I undermenuen til IPv4-konfiguration kan du gøre følgende:	Rul til <b>IPv4-opsætning</b> , og tryk p
	• Aktivere eller deaktivere telefonen til at bruge den IP-adresse, som DHCP-serveren tildeler.	
	• Manuelt indstille IP-adressen, undernetmasken, standardrouterne, DNS-serveren og alternative TFTP-servere.	
	Få yderligere oplysninger om IPv4-adressefelterne i tabellen "Undermenu til IPv4-opsætning".	
IPv6-opsætning	I undermenuen til IPv6-konfiguration kan du gøre følgende:	Rul til <b>IPv6-opsætning</b> , og tryk p
	• Aktivere eller deaktivere telefonens mulighed for at bruge den IPv6-adresse, der er tildelt af DHCPv6-serveren eller erhvervet med SLAAC via en IPv6-aktiveret router.	
	• Manuelt indstille IPv6-adressen, præfikslængden, standardrouterne, DNS-serveren og alternative TFTP-servere.	
	Få yderligere oplysninger om IPv6-adressefelterne i tabellen "Undermenu til IPv6-opsætning".	
MAC-adresse	Entydig MAC-adresse (Media Access Control) for telefonen.	Kun til skærmvisning. Kan ikke k
Domænenavn	Navnet på DNS-domænet (Domain Name System), som telefonen er i.	Se Indstil feltet Domænenavn, på

Trin 4

Tryk på Gem for at foretage ændringer, eller tryk på Gendan for at kassere forbindelsen.

# Angiv antallet af WLAN-godkendelsesforsøg

En anmodning om godkendelse er en bekræftelse på brugerens logonlegitimationsoplysninger. Det sker, når en telefon, der allerede er tilsluttet et Wi-Fi-netværk, forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi-serveren. Det kan f.eks. være, når der er timeout for en Wi-Fi-session, eller en Wi-Fi-forbindelse mistes og derefter oprettes igen.

Du kan konfigurere det antal gange en Wi-Fi-telefon sender en godkendelsesanmodning til Wi-Fi-serveren. Standardantallet af forsøg er 2, men du kan indstille denne parameter fra 1 til 3. Hvis en telefon ikke kan godkendes, bliver brugeren bedt om at logge på igen.

Du kan anvende WLAN-godkendelsesforsøg for individuelle telefoner, for en gruppe af telefoner eller for alle Wi-Fi-telefonerne i dit netværk.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Vælg Enhed > Telefon i Cisco Unified Communications Manager Administration, og find telefonen.
Trin 2	Gå til området Produktspecifik konfiguration, og indstil feltet WLAN-godkendelsesforsøg.
Trin 3	Vælg Gem.
Trin 4	Vælg Anvend konfig.
Trin 5	Genstart telefonen.

### Aktivér WLAN-beskedtilstand

Aktivér WLAN-profil 1 – beskedtilstand, hvis du ønsker, at en bruger skal logge på Wi-Fi-netværket, når deres telefon startes eller nulstilles.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Vælg Enhed > Telefon i Cisco Unified Communications Manager Administration.
Trin 2	Find den telefon, du skal konfigurere.
Trin 3	Gå til området Produktivspecifik konfigurationsområde, og indstil feltet WLAN-profil 1– beskedtilstand til Aktivér.
Trin 4	Vælg Gem.
Trin 5	Vælg Anvend konfig.
Trin 6	Genstart telefonen.

### Konfigurer en Wi-Fi-profil ved hjælp af Cisco Unified Communications Manager

Du kan konfigurere en Wi-Fi-profil og derefter tildele en profil til de telefoner, der understøtter Wi-Fi. Profilen indeholder de parametre, der kræves for, at telefoner kan oprette forbindelse til Cisco Unified Communications Manager med Wi-Fi. Når du opretter og bruger en Wi-Fi-profil, behøver du eller dine brugere ikke konfigurere det trådløse netværk for individuelle telefoner.

Wi-Fi-profiler er understøttet på Cisco Unified Communications Manager-version 10.5 (2) eller nyere. EAP-FAST, PEAP-GTC og PEAP-MSCHAPv2 understøttes i Cisco Unified Communications Manager version 10.0 og senere. EAP-TLS understøttes i Cisco Unified Communications Manager version 11.0 og senere.

En Wi-Fi-profil giver dig mulighed at forhindre eller begrænse ændringer af Wi-Fi-konfigurationen på telefonen efter brugeren.

Vi anbefaler, at du bruger en sikker profil med TFTP-kryptering aktiveret for at beskytte nøgler og adgangskoder, når du bruger en Wi-Fi-profil.

Når du konfigurerer telefoner til at bruge EAP-FAST-, PEAP-MSCHAPv2- eller PEAP-GTC-godkendelse, skal dine brugere have individuelle bruger-id'er og adgangskoder for at kunne logge på telefonen.

Telefonerne understøtter kun ét servercertifikat, der kan installeres enten med SCEP eller den manulle installationsmetode, men ikke med begge metoder. Telefonerne understøtter ikke metoden TFTP for certifikatinstallationen.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1
   Vælg Enhed > Enhedsindstillinger > Trådløs LAN-profil i Cisco Unified Communications Manager Administration.
- Trin 2 Klik på Tilføj ny.

Trin 3 Angiv parametrene i Oplysninger om trådløs LAN-profil:

- Navn angiv et entydigt navn på Wi-Fi-profilen. Dette navn vises på telefonen.
- **Beskrivelse** angiv en beskrivelse af Wi-Fi-profilen, så du kan skelne denne profil fra andre Wi-Fi-profiler.
- Kan redigeres af bruger vælg en indstilling:
  - **Tilladt** angiver, at brugerne kan foretage ændringer af Wi-Fi-indstillingerne på deres telefon. Denne indstilling vælges som standard.
  - Ikke tilladt angiver, at brugerne ikke kan foretage ændringer af Wi-Fi-indstillingerne på deres telefon.
  - **Begrænset** angiver, at brugerne kan ændre Wi-Fi-brugernavnet og adgangskoden på deres telefon. Men brugere må ikke foretage ændringer af andre Wi-Fi-indstillingerne på telefonen.
- Trin 4 Indstil parameterværdierne i sektionen Trådløse indstillinger:
  - SSID (netværksnavn) Angiv det netværksnavn, der er tilgængeligt i det brugermiljø, som telefonen kan tilsluttes. Dette navn vises på listen over tilgængelige netværk på telefonen, og telefonen har forbindelse til dette trådløse netværk.
  - **Frekvensbånd** de mulige indstillinger er automatisk, 2,4 GHz og 5 GHz. Dette felt angiver det frekvensbånd, den trådløse forbindelse bruger. Hvis du vælger automatisk, forsøger telefonen at bruge 5 GHz båndet først og bruger kun 2,4 GHz, når 5 GHz ikke er tilgængeligt.
- Trin 5 I sektionen Godkendelsesindstillinger skal du indstille Godkendelsesmetode til en af disse godkendelsesmetoder: EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-GTC, PSK, WEP og Ingen.

Når du har angivet dette felt, kan du muligvis se flere felter, du skal konfigurere.

- Brugercertifikat kræves til EAP-TLS-godkendelse. Vælg Produktionsinstalleret eller Brugerinstalleret. Telefonen kræver, at der er installeret et certifikatet, enten automatisk fra SCEP eller manuelt fra administrationssiden på telefonen.
- **PSK-adgangskode** påkrævet for PSK-godkendelse. Angiv adgangskoden på 8-63 ASCII-tegn eller 64 hex-tegn.
- WEP-nøgle påkrævet for WEP-godkendelse. Indtast 40/102 eller 64/128 ASCII eller Hex WEP-nøglen.
  40/104 ASCII er 5 tegn.

- 64/128 ASCII er 13 tegn.
- 40/104 HEX er 10 tegn.
- 64/128 HEX er 26 tegn.
- Angiv delte legitimationsoplysninger: påkrævet til EAP-FAST PEAP MSCHAPv2- og PEAP GTC-godkendelse.
  - Hvis brugeren administrerer brugernavn og adgangskode, skal felterne **Brugernavn** og **Adgangskode** være tomme.
  - Hvis alle dine brugere deler den samme brugernavn og adgangskode, kan du angive oplysningerne i felterne **Brugernavn** og **Adgangskode**.
  - Angiv en beskrivelse i feltet Beskrivelse af adgangskode.
  - **Bemærk** Hvis du skal knytte et entydigt brugernavn og en entydig adgangskode til hver bruger, skal du oprette en profil for hver bruger.

Trin 6 Klik på Gem.

#### Næste trin

Anvend WLAN-profilgruppen på en enhedspulje (**System** > **Enhedspulje**) eller direkte på telefonen (**Enhed** > **Telefon**).

# Konfigurer en Wi-Fi gruppe ved hjælp af Cisco Unified Communications Manager

Du kan oprette en trådløs LAN-profilgruppe og føje en trådløs LAN-profil til denne gruppe. Profilgruppen kan derefter tildeles til telefonen, når du konfigurerer telefonen.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Vælg <b>Enhed</b> > <b>Enhedsindstillinger</b> > <b>Profilgruppe for trådløst LAN</b> i Cisco Unified Communications Administration.
	Du kan også definere den profilgruppe for trådløst LAN fra <b>System &gt; Enhedspulje</b> .
Trin 2	Klik på <b>Tilføj ny</b> .
Trin 3	Angiv et gruppenavn og en beskrivelse i sektionen Oplysninger om gruppeprofil for trådløst LAN.
Trin 4	I sektionen <b>Profile for denne profilgruppe for trådløst LAN</b> skal du vælge en tilgængelig profil fra listen <b>Tilgængelige profiler</b> og flytte den valgte profil til listen <b>Valgte profiler</b> .
	Når mere end en trådløse LAN-profil er valgt, bruger telefonen kun den første trådløse LAN-profil.
Trin 5	Klik på <b>Gem</b> .

# Kontrollér start af telefon

Når telefonen er blevet tilsluttet strøm, går den automatisk gennem en diagnosticeringsproces i starten.

#### Fremgangsmåde

Sæt strøm til telefonen.

Når hovedskærmen vises, er den startet korrekt.

# Skift en brugers telefonmodel

Du eller din bruger kan ændre en brugers telefonmodel. Ændringen kan være nødvendig af et antal grunde, f.eks. hvis:

- Du har opdateret din Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) til en softwareversion, der ikke understøtter telefonmodellen.
- Brugeren ønsker en anden telefonmodel end den aktuelle model.
- · Telefonen kræver reparation eller udskiftning.

Unified CM identificerer den gamle telefon og bruger den gamle telefonens MAC-adresse til at identificere den gamle telefonkonfiguration. Unified CM kopierer den gamle telefonkonfiguration til posten for den nye telefon. Den nye telefon har derefter samme konfiguration som den gamle telefon.

**Begrænsning** : Hvis den gamle telefon har flere linjer eller linjetaster end den nye telefon, har den nye telefon ingen ekstra linjer eller linjetaster konfigureret.

Telefonen genstarter, når konfigurationen er fuldført.

#### Inden du begynder

Konfigurer Cisco Unified Communications Manager ifølge instruktionerne i Funktionskonfigurationsvejledningen til Cisco Unified Communications Manager.

Du skal bruge en ny, ubenyttet telefon, der leveres forudinstalleret med firmware version 12.8 (1) eller senere.

#### Fremgangsmåde

- **Trin 1** Sluk for den gamle telefon.
- Trin 2 Tænd den nye telefon.
- Trin 3 Vælg Erstat en eksisterende telefon på den nye telefon.
- **Trin 4** Angiv det primære lokalnummer for den gamle telefon.
- **Trin 5** Hvis den gamle telefon har angivet en pinkode, skal du angive pinkoden.
- Trin 6 Tryk på Send.

Trin 7 Hvis der er mere end én enhed til brugeren, skal du vælge den enhed, der skal erstattes, og trykke på Fortsæt.



## KAPITEL J

# **Telefoninstallation med Cisco Unified Communications Manager**

- Konfigurer en Cisco IP-konferencetelefon, på side 55
- Bestem telefonens MAC-adresse, på side 59
- Metoder til tilføjelse af telefoner, på side 60
- Føj brugere til Cisco Unified Communications Manager, på side 61
- Føj bruger til en slutbrugergruppe, på side 63
- Tilknyt telefoner til brugere, på side 63
- Survivable Remote Site Telephony, på side 64

# Konfigurer en Cisco IP-konferencetelefon

Hvis automatisk registrering ikke er aktiveret, og telefonen ikke findes i Cisco Unified Communications Manager-databasen, skal du konfigurere Cisco IP-telefon manuelt i Cisco Unified Communications Manager Administration. Visse opgaver i denne procedure er valgfrie. Det afhænger af dit system og brugernes behov.

Få flere oplysninger om disse trin i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

Udfør konfigurationstrinnene i følgende procedure ved hjælp af Cisco Unified Communications Manager Administration.

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Indsaml følgende oplysninger om telefonen:

- Telefonmodel
- MAC-adresse: se Bestem telefonens MAC-adresse, på side 59
- · Fysisk placering af telefonen
- Navn eller bruger-id for telefonens bruger
- Enhedspulje
- · Partition, opkaldssøgeområde og oplysninger om placering

• Telefonnummer (DN) til at tildele til telefonen · Cisco Unified Communications Manager-bruger, der skal knyttes til telefonen • Oplysninger om brug af telefonen, der påvirker programtastskabelonen, telefonfunktionerne, IP-telefontjenesterne eller telefonapplikationerne Få flere oplysninger i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager, og se de relaterede links. Trin 2 Kontrollér, at du har det tilstrækkelige antal enhedslicenser til din telefon. Få flere oplysninger ved at se licensdokumentet til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager. Trin 3 Definer enhedspuljerne. Vælg System > Enhedspulje. Enhedspuljer definer fælles egenskaber for enheder, f.eks. område dato/klokkeslæt-gruppe og programtastskabelon. Trin 4 Definer den almindelige telefonprofil. Vælg Enhed > Enhedsindstillinger > Almindelig telefonprofil. Almindelig telefonprofiler giver de data, som Cisco TFTP-serveren kræver samt almindelige telefonindstillinger som f.eks. Forstyr ikke og indstillinger til styring af funktioner. Trin 5 Definer et opkaldssøgeområde. Klik på Distribution af opkald > Styringsklasse > Opkaldssøgeområde i Cisco Unified Communications Manager Administration. Et opkaldssøgeområde er en samling partitioner, der søges i for at finde ud af, hvordan et kaldt nummer er blevet distribueret. Opkaldssøgeområdet for enheden og opkaldssøgeområdet for telefonbogsnummeret bruges sammen. Telefonbogsnummerets CSS har forrang i forhold til telefonens CSS. Trin 6 Konfigurer en sikkerhedsprofil for enhedstype og -protokol. Vælg System > Sikkerhed > Telefonsikkerhedsprofil. Trin 7 Konfigurer telefonen. Vælg Enhed > Telefon. a) Find den telefon, du vil ændre, eller tilføj en ny telefon. b) Konfigurer telefonen ved at fuldføre de krævede felter i ruden Enhedsinformation i vinduet Telefonkonfiguration. • MAC-adresse (krævet): Sørg for, at værdien omfatter 12 hexadecimale tegn. denne bruger. Enhedspulje (krævet) Almindelig telefonprofiler • CSS (Class of Control) • Sted • Ejer (bruger eller anonym), og hvis brugeren er markeret, ejerens bruger-id

Enheden og dens standardindstillinger føjes til Cisco Unified Communications Manager-database.

Få oplysninger om produktspecifikke konfigurationsfelter i "?" Knaphjælp i vinduet Telefonkonfiguration og det relaterede link.

Bemærk	Hvis du vil føje både telefonen og brugeren til Cisco Unified Communications
	Manager-databasen på samme tid, skal du se i dokumentationen til din specifikke version af
	Cisco Unified Communications Manager.

- vælg en enhedssikkerhedsprofil i området med protokolspecifikke oplysninger, og indstil sikkerhedstilstanden.
  - **Bemærk** Vælg en sikkerhedsprofil, der er baseret på firmaets overordnede sikkerhedsstrategi. Hvis telefonen ikke understøtter sikkerhed, skal du vælge en profil, der ikke er sikker.
- Markér afkrydsningsfeltet Aktivér Extension Mobility i Oplysninger om lokalnummer, hvis telefonen understøtter Cisco Extension Mobility.
- e) Klik på Gem.

**Trin 8** Vælg **Enhed** > **Enhedsindstillinger** > **SIP-profil** til konfiguration af SIP-parametre.

**Trin 9** Vælg **Enhed** > **Telefon** for at konfigurere telefonbogsnumre (linjer) på telefonen for at udfylde de krævede felter i vinduet Directory Number Configuration (Konfiguration af nummer).

- a) Find telefonen.
- b) Klik på linje 1 i vinduet Telefonkonfiguration i vinduets venstre rude.

Konferencetelefoner har kun én linje.

c) Angiv et gyldigt nummer, der kan ringes til i feltet Telefonnummer.

**Bemærk** Dette felt skal indeholde det samme nummer, der vises i feltet Telefonnummer i vinduet Konfiguration af slutbrugere.

- d) Vælg den partition, som telefonnummeret hører til, på rullelisten Rutepartition. Hvis du ikke vil begrænse adgangen til telefonnummeret, skal du vælge <None> for partitionen.
- e) Vælg det relevante opkaldssøgeområde på rullelisten Opkaldssøgeområde. Den værdi, du vælger, gælder for alle enheder, der bruger dette telefonnummer.
- f) Vælg elementerne og tilhørende destinationer, som opkald skal sendes til, i området Indstillinger for besvarelse af opkald og viderestilling af opkald (f.eks. Medflyt, Viderestil ved optaget internt).

#### **Eksempel:**

Hvis indgående og eksterne opkald, der modtager et optaget signal, skal viderestilles til voicemailen for denne linje, skal du markere afkrydsningsfeltet Voicemail ud for Forward Busy Internal- og Forward Busy External-elementer i den venstre kolonne i området Indstillinger for besvarelse af opkald og viderestilling af opkald.

- g) Konfigurer følgende felter i linje 1 i ruden Enhed:
  - Visning (Internt opkalder-id): Du kan angive brugerens fornavn og efternavn for denne enhed, så
    dette navn vises for alle interne opkald. Lad feltet være tomt, så systemet viser telefonens lokalnummer.
  - Ekstern telefonnummermaske: Angiv telefonnummer (eller maske), der bruges til at sende oplysninger om opkalder-ID, når et opkald foretages fra denne linje. Du kan angive maksimalt 24 numeriske og "X" tegn. X'er repræsenterer telefonnummeret og skal vises efter mønstret.

#### **Eksempel:**

Hvis du angiver masken 408902XXXX, viser et eksternt opkald fra lokalnummer 6640 opkalds-ID-nummeret 4089026640.

Denne indstilling gælder kun for den aktuelle enhed, medmindre du skal markere afkrydsningsfeltet til højre (Update Shared Device Settings), og klik på **Udfyld valgte**. Afkrydsningsfeltet til højre vises kun, hvis andre enheder deler dette telefonnummer.

h) Vælg Gem.

Få flere oplysninger om telefonnumre i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager, og se de relaterede links.

- **Trin 10** (Valgfri) Tilknyt brugeren til en telefon. Klik på **Tilknyt slutbrugere** nederst i vinduet Telefonkonfiguration for at knytte en bruger til den linje, der konfigureres.
  - a) Brug **Find** sammen med søgefelterne for at finde brugeren.
  - b) Markér afkrydsningsfeltet ud for brugernavnet, og klik på Tilføj valgte.

Brugernavnet og bruger-ID'et vises i ruden Brugere tilknyttet til i vinduet Konfiguration af telefonnummer.

c) Vælg Gem.

Brugeren er nu knyttet til linje 1 på telefonen.

- Trin 11(Valgfri) Tilknyt brugeren til enheden:
  - a) Vælg Brugeradministration > Slutbruger.
  - b) Brug søgefelterne og Find til at finde den bruger, du har tilføjet.
  - c) Klik på bruger-id'et.
  - d) Indstil det primære lokalnummer på rullelisten i skærmområdet Tilknytninger af telefonnumre.
  - e) (Valgfri) Markér feltet Aktivér mobilitet i området Mobilitetsoplysninger.
  - f) Brug knapperne Føj til adgangskontrolgruppe i området Oplysninger om tilladelser til at føje denne bruger til brugergrupper.

Det kunne f.eks. være, at du vil føje brugeren til en gruppe, der er defineret som en standard-CCM-slutbrugergruppe.

- g) Få vist oplysningerne om en gruppe ved at vælge den og klikke på Vis detaljer.
- h) Markér feltet Aktivér Extension Mobility Cross Cluster i området Extension Mobility, hvis brugeren kan bruge Extension Mobility Cross Cluster-tjenesten.
- i) Klik på Enhedstilknytninger i området Enhedsinformation.
- j) Brug søgefelterne og Find for at finde den enhed, du vil knytte til brugeren.
- k) Vælg enheden, og klik på Gem valgte/ændringer.
- 1) Klik på Gå ud for det relaterede link "Tilbage til bruger" i skærmens øverste højre hjørne.
- m) Vælg Gem.
- Trin 12 Tilpas programtastskabelonerne. Vælg Enhed > Enhedsindstillinger > Programtastskabelon.

Brug siden til at tilføje, slette eller ændre rækkefølgen af programtastfunktioner, der vises på brugerens telefon, så de overholder kravene til brugen af funktionerne.

Konferencetelefonen har af særlige krav for programtaster. Se de relaterede links for at få flere oplysninger.

Trin 13Konfigurer Cisco IP-telefon-tjenesterne, og tildel tjenester. Vælg Enhed > Enhedsindstillinger ><br/>Telefontjenester.

Leverer IP-telefontjenester til telefonen.

**Bemærk** Brugerne kan tilføje eller ændre tjenester på deres telefoner ved hjælp af selvbetjeningsportalen til Cisco Unified Communications.

- Trin 14(Valgfri) Føj brugeroplysninger til den globale telefonbog for Cisco Unified Communications Manager. Vælg<br/>Brugeradministration > Slutbruger, og klik derefter på Tilføj ny, og konfigurer de krævede felter.<br/>Obligatoriske felter er angivet med en stjerne (\*).
  - Bemærk Hvis dit firma bruger en LDAP-telefonbog (Lightweight Directory Access Protocol) til at lagre oplysninger om brugerne, kan du installere og konfigurere Cisco Unified Communications til at bruge din eksisterende LDAP-telefon. Se Opsætning af firmatelefonbog, på side 123. Når feltet Enable Synchronization from the LDAP Server (Aktivér synkronisering fra LDAP-server) er blevet aktiveret, kan du ikke tilføje flere brugere fra Cisco Unified Communications Manager Administration.
  - a) Indstil felterne for bruger-id og efternavn.
  - b) Tildel en adgangskode (til selvbetjeningsportal).
  - c) Tildel en pinkode (til Cisco Extension Mobility og personlig telefonbog).
  - d) Tilknyt brugeren til en telefon.

Giver brugerne kontrol over deres telefon som f.eks. viderestilling af opkald eller tilføjelse af hurtigopkaldsnumre eller -tjenester.

Bemærk Visse telefon som f.eks. dem i konferencerum, har ikke en tilknyttet bruger.

# Trin 15 (Valgfri) Tilknyt en bruger til en brugergruppe. Vælg Brugeradministration > Brugerindstillinger > Adgangskontrolgruppe.

Tildel brugerne en fælles liste over roller og tilladelser, der gælder for alle brugerne i en brugergruppe. Administratorer kan styre brugergrupper, roller og tilladelser, så de kan styre adgangsniveauet (og derfor sikkerhedsniveauet) for systembrugere.

Hvis slutbrugerne skal have adgang til selvbetjeningsportalen til Cisco Unified Communications, skal du føje brugere til standardgruppen af slutbrugere i Cisco Communications Manager.

#### Lignende emner

Produktspecifik konfiguration, på side 95 Funktioner og konfiguration af Cisco IP-konferencetelefon, på side 91 Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14 Konfigurer ny programtastskabelon, på side 92

# **Bestem telefonens MAC-adresse**

For at føje telefoner til Cisco Unified Communications Manager skal du først bestemme MAC-adressen til en telefon.

#### Fremgangsmåde

Udfør en af følgende handlinger:

- Tryk på Indstillinger > Telefonoplysninger på telefonen, og se efter feltet MAC-adresse.
- Se efter MAC-etiketten bag på telefonen.

• Vis websiden for telefonen, og klik på Enhedsoplysninger.

# Metoder til tilføjelse af telefoner

Når du har installeret Cisco IP-telefon, kan du vælge en af følgende valgmuligheder til at føje telefoner til Cisco Unified Communications Manager-databasen.

- Brug Cisco Unified Communications Manager Administration til at tilføje telefoner individuelt
- Brug BAT (Bulk Administration Tool) til at tilføje flere telefoner
- Automatisk registrering
- BAT og TAPS (Tool for Auto-Registered Phones Support)

Før du kan tilføje telefoner individuelt eller med BAT, skal du bruge telefonens MAC-adresse. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Bestem telefonens MAC-adresse, på side 59.

Få flere oplysninger om BAT (Bulk Administration Tool) i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

### Tilføj telefoner individuelt

Indsaml oplysningerne om MAC-adressen og telefonen for den telefon, du vil føje til Cisco Unified Communications Manager.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Vælg Enhed > Telefon i Cisco Unified Communications Manager Administration.
- Trin 2 Klik på Tilføj ny.
- Trin 3 Vælg telefontypen.
- Trin 4 Vælg Næste.
- **Trin 5** Fuldfør oplysningerne om telefonen, herunder MAC-adressen.

Få de fuldstændige og begrebsmæssige oplysninger om Cisco Unified Communications Manager i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

Trin 6 Vælg Gem.

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

## Tilføj telefoner ved hjælp af BAT-telefonskabelon

Cisco Unified Communications Bulk Administration Tool (BAT) gør det muligt at udføre batchhandlinger, herunder registrering af flere telefoner.

Hvis du vil tilføje telefoner udelukkende ved hjælp af BAT (ikke i forbindelse med TAPS), skal du få fat i den relevante MAC-adresse for hver telefon.

Få flere oplysninger om brugen af BAT i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Vælg Masseadministration > Telefoner > Telefonskabelon i Cisco Unified Communications Administration.
Trin 2	Klik på <b>Tilføj ny</b> .
Trin 3	Vælg en telefontype, og klik på Næste.
Trin 4	Angiv oplysningerne til de telefonspecifikke parametre, f.eks. enhedspulje, telefonknapskabelon og enhedssikkerhedsprofil.
Trin 5	Klik på <b>Gem</b> .
Trin 6	Vælg Enhed > Telefon > Tilføj ny for at tilføje en telefon ved hjælp af BAT-telefonskabelonen.

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

# Føj brugere til Cisco Unified Communications Manager

Du kan vise og bevare oplysninger om de brugere, der er registreret i Cisco Unified Communications Manager. Cisco Unified Communications Manager giver også hver bruger mulighed for at udføre disse opgaver:

- Få adgang til firmatelefonbogen og andre tilpassede telefonbøger fra en Cisco IP-telefon.
- Opret en personlig telefonbog
- Konfigurer hurtigopkald og numre til viderestilling af opkald.
- Abonner på tjenester, der er tilgængelige fra en Cisco IP-telefon.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Læs om tilføjelse af enkelte brugere under Føj bruger direkte til Cisco Unified Communications Manager, på side 62.
- **Trin 2** Hvis du vil tilføje brugere i batches, skal du bruge BAT (Bulk Administration Tool). Med denne metode kan du også indstille en identisk standardadgangskode for alle brugere.

Få flere oplysninger i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

### Tilføj en bruger fra en ekstern LDAP-telefonbog

Hvis du har føjet en bruger til en LDAP-telefonbog (en telefonbog, der ikke er relateret til Cisco Unified Communications Server), kan du øjeblikkeligt synkronisere LDAP-telefonbogen med den Cisco Unified Communications Manager, på hvilken du tilføjer brugeren og brugertelefonen.



Bemærk

Hvis du ikke synkroniserer LDAP-telefonbogen med Cisco Unified Communications Manager med det samme, bestemmer tidsplanen for synkronisering af LDAP-telefonbogen i vinduet for LDAP-telefonbogen, hvornår den næste automatiske synkronisering planlægges til. Synkronisering skal forekomme, før du kan tilknytte en ny bruger til en enhed.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Log på Cisco Unified Communications Manager Administration.
- Trin 2 Vælg System > LDAP > LDAP-telefonbog.
- **Trin 3** Brug **Find** til at finde din LDAP-telefonbog.
- Trin 4 Klik på navnet på LDAP-telefonbogen.
- Trin 5 Klik på Udfør fuld synkronisering nu.

### Føj bruger direkte til Cisco Unified Communications Manager

Hvis du ikke bruger en LDAP-telefonbog (Lightweight Directory Access Protocol), kan du tilføje en bruger direkte ved hjælp af Cisco Unified Communications Manager Administration ved at følge disse trin.



**Bemærk** Hvis LDAP er synkroniseret, kan du ikke tilføje en bruger med Cisco Unified Communications Manager Administration.

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Vælg Brugeradministration > Slutbruger i Cisco Unified Communications Manager Administration.

- Trin 2 Klik på Tilføj ny.
- **Trin 3** Angiv følgende i ruden med brugeroplysninger:

• Bruger-id: Angiv slutbrugerens id-navn. Cisco Unified Communications Manager tillader ikke redigering af bruger-id'et, efter at det er oprettet. Du kan bruge følgende specialtegn: =, +, <, >, #,;, \,, "" og mellemrumstegn. **Eksempel**: johndoe
- Adgangskode og Bekræft adgangskode: Angiv fem eller flere alfanumeriske tegn eller specialtegn som adgangskode for slutbruger. Du kan bruge følgende specialtegn: =, +, <, >, #,;, \,, "" og mellemrumstegn.
- Efternavn: Angiv slutbrugerens efter navn. Du kan bruge følgende specialtegn: =, +, <, >, #, ;, \, , "" og mellemrumstegn. **Eksempel**: doe
- Telefonnummer: Angiv det primære telefonbogsnummer for slutbrugeren. Slutbrugerne kan have flere linjer på deres telefoner. **Eksempel**: 26640 (John Does interne firmatelefonnummer)

Trin 4 Klik på Gem.

# Føj bruger til en slutbrugergruppe

Hvis du vil føje en bruger til standardslutbrugergruppen i Cisco Unified Communications Manager, skal du foretage disse trin:

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Vælg <b>Brugeradministration</b> > <b>Brugerindstillinger</b> > <b>Adgangskontrolgruppe</b> i Cisco Unified Communications Manager Administration.			
	Vinduet Find og vis brugere vises.			
Trin 2	Angiv de relevante søgekriterier, og klik på Find.			
Trin 3	Vælg linket <b>Standard-CCM-slutbrugere</b> . Vinduet Konfiguration af brugergruppe til standard-CCM-slutbrugere vises.			
Trin 4	Vælg <b>Føj slutbrugere til gruppe</b> . Vinduet Find og vis brugere vises.			
Trin 5	Brug felterne på rullelisten Find bruger til at finde de brugere, du vil tilføje, og klik på Find.			
	Der vises en liste over de brugere, der matcher dine søgekriterier.			
Trin 6	Klik på afkrydsningsfeltet ud for de brugere, du vil føje til denne brugergruppe, på listen over poster. Hvi listen er lang, kan du bruge linksene nederst til at se flere resultater.			
	<b>Bemærk</b> Listen over søgeresultater viser ikke brugere, der allerede tilhører brugergruppen.			
Trin 7	Vælg Tilføj valgt.			

# Tilknyt telefoner til brugere

Du kan tilknytte telefoner til brugere i vinduet Slutbruger i Cisco Unified Communications Manager.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Vælg Brugeradministration > Slutbruger i Cisco Unified Communications Manager Administration.
	Vinduet Find og vis brugere vises.
Trin 2	Angiv de relevante søgekriterier, og klik på Find.
Trin 3	Vælg linket til brugeren på den liste over poster, der vises.
Trin 4	Vælg Enhedstilknytning.
	Vinduet Tilknytning af brugerenheder.
Trin 5	Angiv de relevante søgekriterier, og klik på Find.
Trin 6	Vælg den enhed, du vil knytte til brugeren, ved at markere feltet til venstre for enheden.
Trin 7	Vælg Gem valgte/ændringer for at knytte enheden til brugeren.
Trin 8	Vælg Tilbage til bruger, og klik på Gå på rullelisten Relaterede links i øverste højre hjørne af vinduet.
	Vinduet Konfiguration af slutbrugere, og de tilknyttede enheder, du har valgt, vises i ruden Styrede enheder.
Trin 9	Vælg Gem valgte/ændringer.

# **Survivable Remote Site Telephony**

SRST (Survivable Remote Site Telephony) sikrer, at telefonens basisfunktioner forbliver tilgængelige, når kommunikation med den styrende Cisco Unified Communications Manager er ødelagt. I dette scenarie kan telefonen holde et igangværende opkald aktivt, og brugeren kan få adgang til et undersæt af tilgængelige funktioner. Når der opstår failover, modtager brugeren en meddelelse på telefonen.

Få oplysninger om SRST under https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/ unified-survivable-remote-site-telephony/tsd-products-support-series-home.html

Følgende tabel beskriver tilgængeligheden af funktioner under failover.

Tabel 14: Understøttelse a	f SRST-funktion
----------------------------	-----------------

Funktion	Understøttet	Bemærkninger
Nyt opk	Ja	
Afslut opkald	Ja	
Gentag	Ja	
Besvar	Ja	
Hold	Ja	
Genoptag	Ja	
Konference	Ja	Kun 3-vejs og lokal blanding.

I

Funktion	Understøttet	Bemærkninger	
Konferenceliste	Nej		
Omstilling	Ja	Kun rådgivning.	
Omstil til Aktive opkald (direkte overførsel)	Nej		
Autosvar	Ja		
Ventende opkald	Ja		
Opkalder	Ja		
Præsentation af forenet session	Ja	Konference er den eneste understøttede funktion pga. andre funktionsbegrænsninger.	
Voicemail	Ja	Voicemail synkroniseres ikke med andre brugere i Cisco Unified Communications Manager-klyngen.	
Viderestil alle	Ja	Viderestillingstilstanden er kun tilgængelig på den telefon, der indstiller viderestilling, da der ikke er nogen delt linje i SRST-tilstand. Indstillingerne for Viderestil alle opkald bevares ikke på failover til SRST fra Cisco Unified Communications Manager eller fra SRST fail-back til Communications Manager. Enhver original Viderestil alle opkald, der stadig er på Communications Manager, bør indikeres, når enheden genetablerer forbindelsen til Communications Manager efter failover.	
Hurtigkald	Ja		
Til voicemail (IDivert)	Nej	Programtasten IDivert vises ikke.	
Linjefiltre	Delvis	Linjer understøttes, men kan ikke deles.	
Overvåget parkering	Nej	Programtasten Parker vises ikke.	
Udvidet indikator for ventende meddelelse	Ja	Felter med antal meddelelser vises på telefonskærmen.	
Direkte parkering	Nej	Programtasten vises ikke.	
Retur fra Hold	Ja		
Fjernopkald i venteposition	Nej	Opkald vises som opkald i lokal venteposition.	
Mød Mig	Nej	Programtasten Mød mig vises ikke.	

Funktion	Understøttet	Bemærkninger
GrSvar	Ja	
Gruppesvar	Nej	Programtasten vises ikke.
Gruppesvar, tilknyttet gruppe	Nej	Programtasten vises ikke.
Id for ondsindede opkald	Ja	
QRT	Ja	
Søgegruppe	Nej	Programtasten vises ikke.
Mobilitet	Nej	Programtasten vises ikke.
Privat	Nej	Programtasten vises ikke.
Ring tilb.	Nej	Programtasten Notering vises ikke.
Tjeneste URL	Ja	Den programmerbare linje nøgle med en tjeneste-URL, der er tildelt, vises ikke.



# Styring af selvbetjeningsportal

- Oversigt over selvbetjeningsportal, på side 67
- Konfigurer brugeradgang til selvbetjeningsportalen, på side 67
- Tilpas visning af selvbetjeningsportal, på side 68

### Oversigt over selvbetjeningsportal

Brugerne kan fra selvbetjeningsportalen i Cisco Unified Communications tilpasse og styre telefonfunktioner og -indstillinger.

Som administratoren kan du styre adgangen til selvbetjeningsportalen. Du skal også angive oplysninger til dine brugere, så de har adgang til selvbetjeningsportalen.

Før en bruger kan få adgang til Cisco Unified Communications-selvbetjeningsportalen, skal du bruge Cisco Unified Communications Manager Administration til at føje brugeren til en Cisco Unified Communications Manager-standardgruppe for slutbrugere.

Du skal også give slutbrugere følgende oplysninger om selvbetjeningsportalen:

• URL-adressen til at få adgang til programmet. Denne URL-adresse er:

https://<server\_name:portnumber>/ucmuser/, hvor servernavnet er den vært, som webserveren er installeret på, og portnummeret er portnummeret på den pågældende vært.

- Et bruger-id og en standardadgangskode til at få adgang til programmet.
- En oversigt over de opgaver, som brugerne kan løse med portalen.

Disse indstillinger svarer til de værdier, du angav, da du føjede brugeren til Cisco Unified Communications Manager.

Få flere oplysninger i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

# Konfigurer brugeradgang til selvbetjeningsportalen

Før en bruger kan få adgang til selvbetjeningsportalen, skal du godkende adgangen.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Gå til Cisco Unified Communications Manager Administration, og vælg Brugeradministration > Slutbruger.
Trin 2	Søg efter brugeren.
Trin 3	Klik på linket bruger-id.
Trin 4	Sørg for, at brugeren har en adgangskode og pinkode konfigureret.
Trin 5	I afsnittet Tilladelsesoplysninger skal du sikre dig, at listen Grupper indeholder Standard-CCM-slutbrugere.
Trin 6	Vælg Gem.
	-

# Tilpas visning af selvbetjeningsportal

De fleste indstillinger vises på selvbetjeningsportalen. Du skal imidlertid indstille følgende valgmuligheder ved hjælp af indstillingerne af Konfiguration af virksomhedsparametre i Cisco Unified Communications Manager Administration:

- · Vis indstillinger for ringninger
- · Vis indstillinger for linjemærkater



Bemærk Indstillingerne gælder for alle selvbetjeningsportalens sider på dit websted.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Vælg System > Virksomhedsparametre i Cisco Unified Communications Manager Administration.
- Trin 2 Indstil feltet Standardserver til selvbetjeningsportal i selvbetjeningssportalens område.
- **Trin 3** Aktivér eller deaktiver de parametre, brugerne kan få adgang til i portalen.
- Trin 4 Vælg Gem.



# DEL

# Administration af Cisco IP-konferencetelefon

- Sikkerhed i Cisco IP-konferencetelefon, på side 71
- Tilpasning af Cisco IP-konferencetelefon, på side 87
- Funktioner og konfiguration af Cisco IP-konferencetelefon, på side 91
- Firmatelefonbog og personlig telefonbog, på side 123



# Sikkerhed i Cisco IP-konferencetelefon

- Oversigt over sikkerhed for Cisco IP-telefon, på side 71
- Sikkerhedsforbedringer til dit telefonnetværk, på side 72
- Understøttede sikkerhedsfunktioner, på side 73

# **Oversigt over sikkerhed for Cisco IP-telefon**

Sikkerhedsfunktionerne beskytter mod flere trusler, herunder trusler i forhold til identiteten af telefonen og dataene. Disse funktioner etablerer og opretholder godkendte kommunikationsstrømme mellem telefonen og Cisco Unified Communications Manager-servere og sikrer, at telefonen kun bruger filer, der er signeret digitalt.

Cisco Unified Communications Manager Release 8.5(1) og senere omfatter Security by Default, der giver følgende sikkerhedsfunktioner for Cisco IP-telefon, uden at køre CTL-klienten:

- Signering af telefonkonfigurationsfilerne
- Kryptering af telefonkonfigurationsfiler
- HTTPS med Tomcat og andre webtjenester



#### Bemærk

Sikre signalerings- og mediefunktioner kræver stadig, at du kører CTL-klienten og bruger hardware-eTokens.

Få flere oplysninger om disse sikkerhedsfunktioner i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

Et lokalt LSC (Locally Significant Certificate) installeres på telefoner, når du har udført de nødvendige opgaver, der er knyttet til CAPF (Certificate Authority Proxy Function). Du kan også bruge Cisco Unified Communications Manager Administration til at konfigurere en LSC. Få flere oplysninger i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

En LSC kan ikke bruges som brugercertifikatet til EAP-TLS med WLAN-godkendelse.

Du kan også starte installationen af en LSC fra telefonens menu til sikkerhedsopsætning. I denne menu kan du også opdatere eller fjerne en LSC.

Cisco IP-konferencetelefon 8832 overholder FIPS (Federal Information Processing Standard). For at kunne fungere korrekt kræver FIPS-tilstanden en RSA-nøgle på 2048 bit eller mere. Hvis RSA-servercertifikatet ikke er på 2048 bit eller mere, registreres telefonen ikke i Cisco Unified Communications Manager, og

telefonen kan ikke registreres. Størrelsen på certificeringsnøglen er ikke FIPS-kompatibel vises i telefonens statusmeddelelser.

Du kan ikke bruge private nøgler (LSC eller MIC) i FIPS-tilstand.

Hvis telefonen har en eksisterende LSC, der er mindre end 2048 bit, skal du opdatere størrelsen af LSC-nøglen til 2048 bit eller mere, før FIPS aktiveres.

#### Lignende emner

Konfigurer et certifikat, der lokalt er væsentligt, på side 75 Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

### Sikkerhedsforbedringer til dit telefonnetværk

Du kan aktivere Cisco Unified Communications Manager 11.5(1) og 12.0(1), så den fungerer i miljø med udvidet sikkerhed. Disse forbedringer gør, at dit telefonnetværk skal overholde et sæt strenge sikkerheds- og risikostyringskontroller, så du og dine brugere er beskyttet.

Cisco Unified Communications Manager 12.5 (1) understøtter ikke et forbedret sikkerhedsmiljø. Deaktiver FIPS før opgradering til Cisco Unified Communications Manager 12.5 (1), eller også vil din TFTP- og andre tjenester ikke fungere korrekt.

Det forbedrede sikkerhedsmiljø indeholder følgende funktioner:

- Autorisation af kontaktsøgning.
- TCP som standardprotokol til ekstern revisionslogføring.
- FIPS-tilstand.
- En forbedret politik om legitimationsoplysninger.
- Understøttelse af SHA-2-serien af hastværdier til digitale signaturer.
- Understøttelse af RSA-nøglestørrelse på 512 og 4096 bit.

Med Cisco Unified Communications Manager version 14.0 og firmwareversion 14.0 og senere til Cisco IP-telefon, understøtter telefonerne SIP OAuth-godkendelse.

OAuth understøttes for proxy-TFTP (Proxy Trivial File Transfer Protocol) med Cisco Unified Communications Managerversion 14.0(1) SU1 eller nyere og firmwareversion 14.1(1) til Cisco IP-telefon. Proxy-TFTP og OAuth til proxy-TFTP understøttes ikke på MRA (Mobile Remote Access).

Få yderligere oplysninger om sikkerhed under følgende:

- Vejledning i systemkonfiguration til Cisco Unified Communications Manager, version 14.0(1) eller nyere (https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/ unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html).
- Sikkerhedsvejledning til Cisco Unified Communications Manager (https://www.cisco.com/c/en/us/support/ unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/ products-maintenance-guides-list.html)
- SIP OAuth: Vejledning i funktionskonfiguration til Cisco Unified Communications Manager (https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/ unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html)



Bemærk

Cisco IP-telefonen kan kun lagre et begrænset antal ITL-filer (Identity Trust List). ITL-filer kan ikke overskride grænsen på 64K på telefonen, så begræns antallet af filer, som Cisco Unified Communications Manager sender til telefonen.

### Understøttede sikkerhedsfunktioner

Sikkerhedsfunktionerne beskytter mod flere trusler, herunder trusler i forhold til identiteten af telefonen og dataene. Disse funktioner etablerer og opretholder godkendte kommunikationsstrømme mellem telefonen og Cisco Unified Communications Manager-servere og sikrer, at telefonen kun bruger filer, der er signeret digitalt.

Cisco Unified Communications Manager Release 8.5(1) og senere omfatter Security by Default, der giver følgende sikkerhedsfunktioner for Cisco IP-telefon, uden at køre CTL-klienten:

- Signering af telefonkonfigurationsfilerne
- Kryptering af telefonkonfigurationsfiler
- HTTPS med Tomcat og andre webtjenester



#### Bemærk

Sikre signalerings- og mediefunktioner kræver stadig, at du kører CTL-klienten og bruger hardware-eTokens.

Implementering af sikkerheden i Cisco Unified Communications Manager-systemet forhindrer identitetstyveri på telefonen, og Cisco Unified Communications Manager-serveren forhindrer datamanipulation og forhindrer manipulation af opkaldssignaler og mediestreams.

For at afhjælpe disse trusler etablerer og opretholder Cisco IP-telefon-netværket sikre (krypterede) kommunikationsstrømme mellem en telefon og serveren, signerer filer digitalt, før de overføres til en telefon, og krypterer mediestreams og opkaldssignaler mellem Cisco IP-telefon.

Et lokalt LSC (Locally Significant Certificate) installeres på telefoner, når du har udført de nødvendige opgaver, der er knyttet til CAPF (Certificate Authority Proxy Function). Du kan bruge Cisco Unified Communications Manager Administration til at konfigurere en LSC, sådan som det er beskrevet i Cisco Unified Communications Manager Security Guide. Du kan også starte installationen af en LSC fra telefonens menu til sikkerhedsopsætning. I denne menu kan du også opdatere eller fjerne en LSC.

En LSC kan ikke bruges som brugercertifikatet til EAP-TLS med WLAN-godkendelse.

Telefonerne bruger telefonsikkerhedsprofilen, der definerer, om enheden er sikker eller sikker. Få oplysninger om anvendelse af sikkerhedsprofilen på telefonen i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager

Hvis du konfigurerer sikkerhedsmæssige indstillinger i Cisco Unified Communications Manager Administration, indeholder telefonkonfigurationsfilen følsomme oplysninger. For at sikre fortroligheden af en konfigurationsfil skal du konfigurere den til kryptering. Få mere detaljerede oplysninger i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

Implementering af sikkerheden i Cisco Unified Communications Manager-systemet forhindrer identitetstyveri på telefonen, og Cisco Unified Communications Manager-serveren forhindrer datamanipulation og forhindrer manipulation af opkaldssignaler og mediestreams. Følgende tabel indeholder en oversigt over de sikkerhedsfunktioner, som Cisco IP-konferencetelefon 8832-serien understøtter. Få oplysninger om disse funktioner og om Cisco Unified Communications Manager og Cisco IP-telefon-sikkerhed ved at se i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

Funktion	Beskrivelse		
Godkendelse af afbildning	Signerede binære filer (med filtype .sbn) forhindrer manipulati bliver manipuleret, får det telefonen til at give fejl under godk		
Installation af certifikat på kundewebsted	Hver enkelt telefon understøttet et unikt certifikat for enhedsg ekstra sikkerhed kan du i Cisco Unified Communications Man CAPF (Certificate Authority Proxy Function). Du kan også va Sikkerhedskonfiguration på telefonen.		
Enhedsgodkendelse	Sker mellem Cisco Unified Communications Manager-servere Bestemmer, om en sikker forbindelse mellem telefon og en Ci mellem enhederne ved hjælp af TLS-protokollen, hvis det er nø medmindre de er godkendt af Cisco Unified Communications		
Filgodkendelse	Validerer digitalt signerede filer, som telefonen downloader. T efter oprettelse af filen. Filer, der ikke kan godkendes, skrives yderligere behandling.		
Godkendelse af signaler	Bruger TLS-protokollen til at validere, at signalpakker ikke er		
Produktionsinstalleret certifikat	Hver enkelt telefon indeholder et unikt MIC (manufacturing in og entydigt bevis på telefonens identitet og giver Cisco Unifie		
Sikker SRST-reference	Når du har konfigureret en SRST-reference af sikkerhedsmæs Communications Manager Administration, føjer TFTP-servere Derefter bruger en sikker telefon en TLS-forbindelse for at int		
Mediekryptering	Bruger SRTP til at sikre, mediestreams mellem understøttede e dataene. Omfatter oprettelse af et mediehovednøglepar for en når nøglerne transporteres.		
CAPF (Certificate Authority Proxy Function)	Implementerer dele af proceduren til oprettelse af certifikat, de forhold til oprettelse af nøgler og installation af certifikater. CA på vegne af telefonen, eller den kan konfigureres til at oprette		
Sikkerhedsprofiler	Definerer, om telefonen ikke er sikker, godkendt, krypteret ell		
Krypterede konfigurationsfiler	Giver dig mulighed for at sikre fortroligheden af telefonkonfig		
Valgfri deaktiver af telefonens webserverfunktion	Du kan forhindre adgang til en telefonwebside, der viser en ræ		
Telefonhærdning	Ekstra sikkerhedsindstillinger, du kan styre fra Cisco Unified • Deaktiver adgang til websider for en telefon		
	<b>Bemærk</b> Du kan se de aktuelle indstillinger for Pc-GARP a		

Tabel 15: Oversigt over sikkerhedsfunktioner

Funktion	Beskrivelse	
802.1X autentificering	Telefonen kan bruge 802.1X-godkendelse til at anmode om	
AES 256-kryptering	Når telefonerne har forbindelse til Cisco Unified Commun 256-krypteringsunderstøttelse for TLS og SIP for brug af si TLS 1.2-forbindelser ved hjælp af AES-256-baserede kod Information Processing Standards). De nye koder er:	
	• For TLS-forbindelser:	
	• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_S	
	• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_S	
	• For sRTP:	
	• AEAD_AES_256_GCM	
	• AEAD_AES_128_GCM	
	Få flere oplysninger i dokumentationen til Cisco Unified C	
ECDSA-certifikater (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)	Som del af CC-certificeringen (Common Criteria) certifica version 11.0. Dette påvirker alle VOS-produkter (Voice Ope	
4	1	

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

### Konfigurer et certifikat, der lokalt er væsentligt

Denne opgave anvendes til at konfigurere en LSC med godkendelsesstrengmetoden.

#### Inden du begynder

Sørg for, at de rigtige sikkerhedskonfigurationer af Cisco Unified Communications Manager og Certificate Authority Proxy Function (CAPF) er angivet:

- CTL- eller ITL-filen har et CAPF-certifikat.
- Bekræft, at CAPF-certifikatet er installeret i Cisco Unified Communications Operating System Administration.
- CAPF kører og er konfigureret.

Få flere oplysninger om disse indstillinger i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Få den CAPF-godkendelseskode, der blev indstillet, da CAPF blev konfigureret.

Trin 2 Gå til telefonen, og vælg Indstillinger.

#### Trin 3 Vælg Administratorindstillinger > Sikkerhedsopsætning.

- **Bemærk** Du kan kontrollere adgang til menuen Indstillinger ved at bruge feltet Adgang til indstillinger i vinduet Cisco Unified Communications Manager Administration Phone Configuration.
- Trin 4 Vælg LSC, og tryk på Vælg eller Opdater.

Telefonen beder om en godkendelsesstreng.

Trin 5 Angiv godkendelseskode, og tryk på Send.

Telefonen begynder at installere, opdatere eller fjerne LSC'en, afhængigt af hvordan CAPF er konfigureret. Under proceduren vises en række meddelelser i indstillingsfeltet LSC i menuen Sikkerhedskonfiguration, så du kan overvåge statussen. Når proceduren er fuldført, vises Installeret eller Ikke installeret på telefonen.

Processen til installation, opdatering eller fjernelse af LSC kan tage lang tid at fuldføre.

Når proceduren til installation af telefonen er gennemført, vises meddelelsen Installeret. Hvis telefonen viser Ikke installeret, kan godkendelsesstrengen være forkert, eller telefonopgraderingen er muligvis ikke aktiveret. Hvis CAPF-handlingen sletter LSC, viser telefonen Ikke installeret for at angive, at handlingen er gennemført. CAPF-serveren logfører fejlmeddelelserne. Se i dokumentationen til CAPF-serveren for at finde logfilerne og for at forstå, hvad fejlmeddelelserne betyder.

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

### **Aktivér FIPS-tilstand**

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Vælg Enhed > Telefon i Cisco Unified Communications Manager Administration, og find telefonen.
- Trin 2 Gå til området Produktspecifikt konfigurationslayout.
- Trin 3 Indstil feltet FIPS-tilstand til aktiveret.
- Trin 4 Vælg Anvend konfig.
- Trin 5 Vælg Gem.
- **Trin 6** Genstart telefonen.

### Telefonopkaldssikkerhed

Når der implementeres sikkerhed for en telefon, kan du identificere sikre telefonopkald på ikoner på telefonskærmen. Du kan også bestemme, om den tilsluttede telefon er sikker og beskyttet, hvis der afspilles en sikkerhedstone i begyndelsen af opkaldet.

I et sikkert opkald krypteres alle signal- og mediestreams. Et sikkert opkald tilbyder et højt niveau af sikkerhed med integritet og beskyttelse af personlige oplysninger ved opkaldet. Når et igangværende opkald er krypteret,

skifter opkaldsstatusikonet til højre for opkaldsvarighedstimeren på telefonskærmen til følgende ikon: 📖 .

Bemærk

Hvis opkaldet sendes gennem ikke-IP-opkaldslogge, f.eks. PSTN, er opkaldet muligvis ikke-sikkert, selvom det er krypteret på IP-netværket og har et låseikon tilknyttet.

I et sikkert opkald afspilles der en sikkerhedstone i begyndelsen af et opkald for at angive, at den anden tilsluttede telefon også modtager og sender sikker lyd. Hvis dit opkald forbinder til en ikke-sikker telefon, afspilles sikkerhedstonen ikke.

Bemærk

Sikre opkald understøttes mellem to telefoner. Sikker konference, Cisco Extension Mobility og delte linjer kan konfigureres af en sikker konferencebro.

Når en telefon er konfigureret som sikker (krypteret og pålidelig) i Cisco Unified Communications Manager, kan den få tildelt en "beskyttet"-status. Derefter kan den beskyttede telefon konfigureres til at afspille en indikationstone i begyndelsen af et opkald:

- Beskyttet enhed: Hvis du vil ændre en sikker telefons status til beskyttet, skal du markere afkrydsningsfeltet Beskyttet enhed i vinduet Telefonkonfiguration i Cisco Unified Communications Manager Administration (Enhed > Telefon).
- Afspil sikker indikationstone: Hvis den beskyttede telefon skal afspille en sikker eller ikke-sikker indikationstone, skal du sætte indstillingen Afspil sikker indikationstone til Sand. Afspil sikker indikationstone er som standard indstillet til Falsk. Du angiver denne indstilling i Cisco Unified Communications Manager Administration (System > Serviceparametre). Vælg serveren og derefter tjenesten Unified Communications Manager. I vinduet Konfiguration af serviceparametre skal du vælge indstillingen i området Funktion - Sikker tone. Er som standard Falsk.

#### Sikker identifikation af konferenceopkald

Du kan starte et sikkert konferenceopkald og overvåge deltagernes sikkerhedsniveau. Sådan etablerer du et sikkert konferenceopkald:

- 1. En bruger starter konferencen fra en sikker telefon.
- 2. Cisco Unified Communications Manager tildeler en sikker konferencebro til opkaldet.
- **3.** Efterhånden som deltagere tilføjes, bekræfter Cisco Unified Communications Manager sikkerhedstilstanden for hver telefon og beholder det sikre niveau for konferencen.
- 4. Telefonen viser konferenceopkaldets sikkerhedsniveau. En sikker konference viser ikonet for sikkert opkald til højre for Konference på telefonskærmen.



Bemærk

k Sikre opkald understøttes mellem to telefoner. For beskyttede telefoner er visse funktioner, f.eks. konferenceopkald, delte linjer og Extension Mobility, ikke tilgængelige, når sikre opkald er konfigureret.

Følgende tabel indeholder oplysninger om ændringer af konferencens sikkerhedsniveauer afhængigt af igangsætterens telefonsikkerhedsniveau, deltagernes sikkerhedsniveau og tilgængeligheden af sikre konferencebroer.

lgangsætterens telefonsikkerhedsniveau	Anvendt funktion	Deltagernes sikkerhedsniveau	Resultater af handling	
Ikke-sikker	Konference	Sikker	Ikke-sikker konferencebro Ikke-sikker konference	
Sikker	Konference	Mindst ét medlem er ikke-sikkert.	Sikker konferencebro Ikke-sikker konference	
Sikker	Konference	Sikker	Sikker konferencebro Sikker og krypteret konference	
Ikke-sikker	Mød Mig	Det minimale sikkerhedsniveau er krypteret.	t. Igangsætteren får beskeden Opfylder ikk sikkerhedsniveauet, opkald afv	
Sikker	Mød Mig	Det minimale sikkerhedsniveau er ikke-sikkert.	Sikker konferencebro Konferencen accepterer alle opkald.	

#### Tabel 16: Sikkerhedsbegrænsninger med konferenceopkald

#### Sikker identifikation af telefonopkald

Et sikkert opkald etableres, når din telefon og telefonen i den anden ende er konfigureret til sikre opkald. Den anden telefon kan være på samme Cisco IP-netværk eller på et netværk uden for IP-netværket. Sikre opkald kan kun foretages mellem to telefoner. Konferenceopkald bør understøtte sikre opkald, efter en sikker konferencebro er konfigureret.

Et sikret opkald etableres ved hjælp af denne proces:

- 1. En bruger starter opkaldet fra en sikret telefon (sikret sikkerhedstilstand).
- 2. Telefonen viser ikonet in for sikkert opkald på telefonens skærm. Dette ikon angiver, at telefonen er konfigureret til sikre opkald, men dette betyder ikke, at den anden tilsluttede telefon også er sikret.
- **3.** Brugeren hører en sikkerhedstone, hvis opkaldet opretter forbindelse til en anden sikret telefon, hvilket angiver, at begge ender af samtalen er krypteret og sikret. Hvis opkaldet opretter forbindelse til en ikke-sikret telefon, vil brugere ikke høre sikkerhedstonen.

Bemærk

rk Sikre opkald understøttes mellem to telefoner. For beskyttede telefoner er visse funktioner, f.eks. konferenceopkald, delte linjer og Extension Mobility, ikke tilgængelige, når sikre opkald er konfigureret.

Kun beskyttede telefoner afspiller disse sikre eller ikke-sikre indikationstoner. Ikke-beskyttede telefoner afspiller aldrig toner. Hvis den generelle opkaldsstatus ændrer sig under opkaldet, ændres indikationstonen, og den beskyttede telefon afspiller den passende tone.

En beskyttet telefon afspiller en tone (eller ikke) under følgende omstændigheder:

• Når indstillingen Afspil sikker indikationstone er aktiveret:

- Når sikkert end-to-end-medie er etableret, og opkaldsstatussen er sikker, afspiller telefonen den sikre indikationstone (tre lange bip med pauser).
- Når ikke-sikkert end-to-end-medie er etableret, og opkaldsstatussen er ikke-sikker, afspiller telefonen den ikke-sikre indikationstone (seks korte bip med korte pauser).

Hvis indstillingen Afspil sikker indikationstone er deaktiveret, afspilles der ingen tone.

#### Sørg for kryptering ved bryd ind

Cisco Unified Communications Manager kontrollerer telefonens sikkerhedsstatus, når der er etableret konferencer, og ændrer sikkerhedsangivelse for konferencen eller blokerer afslutningen af opkaldet for at sikre systemets integritet og sikkerhed.

En bruger kan ikke bryde ind i et krypteret opkald, hvis den telefon, der bruges til at bryde ind med, ikke er konfigureret til kryptering. Når bryd ind-handlingen mislykkes i dette tilfælde, afspilles en omorganiseringstone (hurtig optaget) på den telefon, hvor bryd ind blev startet.

Hvis den startende telefon er konfigureret til kryptering, kan den, der starter bryd ind-handlingen, bryde ind i et ikke-sikkert opkald fra den krypterede telefon. Når bryd ind-handlingen er sket, klassificerer Cisco Unified Communications Manager opkaldet som ikke-sikkert

Hvis den startende telefon er konfigureret til kryptering, kan den, der starter bryd ind-handlingen, bryde ind i et krypteret opkald, og telefonen angiver, at opkaldet er krypteret.

#### WLAN-sikkerhed

Da alle WLAN-enheder, der er inden for rækkevidde, kan modtage alle andres WLAN-trafik, er beskyttelse af talekommunikation vigtigt i WLAN. For at sikre, at folk med uautoriseret adgang ikke manipulerer eller opfanger taletrafikken, understøtter Cisco SAFE Security-arkitekturen Cisco IP-telefon og Cisco Aironet AP'er. Få flere oplysninger om sikkerhed i netværk under

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns744/networking\_solutions\_program\_home.html.

Ciscos løsning til trådløs IP-telefoni giver sikkerhed for trådløst netværk, der forhindrer uautoriseret logon og kompromitteret kommunikation ved hjælp af følgende godkendelsesmetoder, der understøtter den trådløse Cisco IP-telefon:

- Åben godkendelse: Trådløse enheder kan anmode om godkendelse i et åbent system. Det AP, der modtager anmodningen, kan give godkendelse til en person eller kun de anmodere, der findes på en liste over brugere. Kommunikation mellem den trådløse enhed og AP kunne være uden kryptering, eller enheder kan bruge WEP-nøgler (Wired Equivalent Privacy) til at give sikkerhed. Enheder, der bruger WEP, forsøger kun at godkende med en AP, der bruger WEP.
- EAP-FAST-godkendelse (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling): Denne klient/server-sikkerhedsarkitektur krypterer EAP-transaktioner inden i en LTS-tunnel (Transport Level Security) mellem AP'et og RADIUS-serveren, f.eks. Cisco Access Control Server (ACS).

TLS-tunnelen bruger PAC'er (Protected Access Credentials) til godkendelse mellem klienten (telefon) og RADIUS-serveren. Serveren sender et AID (Authority ID) til klienten (telefonen), som gengæld vælger det relevante PAC. Klienten (telefonen) returnerer en PAC-Opaque til RADIUS-serveren. Serveren dekrypterer PAC med masternøglen. Begge slutpunkter indeholder nu PAC-nøglen, og der oprettes en TLS-tunnel. EAP-FAST understøtter automatisk PAC-klargøring, men du skal aktivere det på RADIUS-serveren.



WPA og CCKM bruger TKIP-kryptering, der er bedre på flere områder i forhold til WEP. TKIP giver nøglekryptering med pr. pakke og længere initialiseringsvektorer, der styrker kryptering. Desuden sikrer

et MIC (message integrity check), at krypterede pakker ikke ændres. TKIP fjerner forudsigeligheden ved WEP, der hjælper personer med uautoriseret adgang med at tyde WEP-nøglen.

#### AES

En krypteringsmetode, der bruges til WPA2-godkendelse. Denne nationale standard for kryptering bruger en symmetrisk algoritme, der har den samme nøgle til kryptering og dekryptering. AES CBC-kryptering (Cipher Blocking Chain) i 128-bit størrelse, der som minimum understøtter nøglestørrelser på 128, 192 og 256 bit. Cisco IP-telefon understøtter en nøglestørrelse på 256 bit.



Bemærk Cisco IP-telefon understøtter ikke Cisco Key Integrity Protocol (CKIP) med CMIC.

Godkendelses- og krypteringsmetoder konfigureres inden for det trådløse LAN. VLAN'er konfigureres i netværket og på AP'er og angiver forskellige kombinationer af godkendelse og kryptering. Et SSID er knyttet til et VLAN og det specifikke godkendelses- og krypteringsmetode. For at klientenheder med trådløs forbindelse kan godkendes, skal du konfigurere de samme SSID'er med deres godkendelses- og krypteringsmetoder på AP'erne og på Cisco IP-telefon.

Visse godkendelsesmetoder kræver bestemte typer kryptering. Med åben godkendelse kan du bruge statisk WEP til kryptering, hvilket giver ekstra sikkerhed. Men hvis du bruger godkendelse med delt nøgle, skal du angive angive statisk WEP til kryptering, og du skal konfigurere en WEP-nøgle på telefonen.



#### Bemærk

- Når du bruger forhåndsdelt WPA-nøgle eller forhåndsdelt WPA2-nøgle, skal den forhåndsdelte nøgle være indstillet statisk på telefonen. Disse nøgler skal matche de nøgler, der er i AP'en.
  - Cisco IP-telefon understøtter ikke automatisk EAP-forhandling. Hvis du vil bruge EAP-FAST-tilstand, skal du angive den.

Følgende tabel indeholder en liste over godkendelses og krypteringsmetoder, der er konfigureret på Cisco Aironet AP'er, og som Cisco IP-telefon understøtter. Tabellen viser netværkskonfigurationsindstillingen for den telefon, der svarer til konfigurationen af AP.

Tabel 17: Godkendelses- og krypteringsmetoder

Konfiguration af Cisco IP-telefon	AP-konfiguration			
Sikkerhedstilstand	Sikkerhed	Taststyring	Kryptering	Hurtig roaming
Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	I/A
WEP	Statisk WEP	Statisk	WEP	I/A
PSK	PSK	WPA	ТКІР	Ingen
		WPA2	AES	FT

Konfiguration af Cisco IP-telefon	AP-konfiguration			
EAP-FAST	EAP-FAST	802.1x	WEP	ССКМ
		WPA	TKIP	ССКМ
		WPA2	AES	FT, CCKM
EAP-TLS	EAP-TLS	802.1x	WEP	ССКМ
		WPA	TKIP	ССКМ
		WPA2	AES	FT, CCKM
PEAP-MSCHAPV2	PEAP-MSCHAPV2	802.1x	WEP	ССКМ
		WPA	TKIP	ССКМ
		WPA2	AES	FT, CCKM

Få flere oplysninger om konfiguration af godkendelses- og krypteringsmetoder på AP'er under *Konfigurationsvejledning til Cisco Aironet* for din model og version på følgende URL-adresse:

http://www.cisco.com/cisco/web/psa/configure.html?mode=prod&level0=278875243

### Sikkerhed på trådløst LAN

Cisco-telefoner, der understøtter Wi-Fi, er underlagt flere sikkerhedskrav og kræver ekstra konfiguration. Disse ekstra trin omfatter installation af certifikater og konfigurere sikkerhed på telefonerne og på Cisco Unified Communications Manager.

Få flere oplysninger i Sikkerhedsvejledning til Cisco Unified Communications Manager.

#### Administrationsside for Cisco IP-telefon

Cisco-telefoner, der understøtter Wi-Fi, har specialwebsider, der er forskellige fra andre telefoners sider. Du anvender disse specialwebsider til at konfigurere telefonsikkerheden, når SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) ikke er tilgængelig. Brug disse sider til manuelt at installere sikkerhedscertifikater på en telefon, til at downloade et sikkerhedscertifikat eller til manuelt at konfigurere telefonens dato og klokkeslæt.

Disse websider viser også de samme oplysninger, som du ser på andre telefoners websider, herunder oplysninger om enheden, netværkskonfiguration, logge og statistiske oplysninger.

#### Konfigurer administrationssiden for telefon

Administrationswebsiden er aktiveret, når telefonen leveres fra fabrikken, og adgangskoden er indstillet til Cisco. Men hvis en telefon registreres med Cisco Unified Communications Manager, skal administrationswebsiden være aktiveret, og der skal konfigureres en ny adgangskode.

Aktiver denne webside, og Indstil legitimationsoplysningerne for logon, før du bruger websiden for første gang, efter at telefonen er registreret.

Når administrationswebsiden er aktiveret, er den tilgængelig på HTTPS-port 8443 (https://x.x.x.8443, hvor x.x.x.x er en telefon-IP-adresse).

L

#### Inden du begynder

Bestem dig for en adgangskode, før du aktiverer administrationswebsiden. Adgangskoden kan være en kombination af bogstaver og tal, men den skal være på mellem 8 og 127 tegn.

Dit brugernavn er permanent angivet som administrator.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Vælg Enhed > Telefon i Cisco Unified Communications Manager Administration.
Trin 2	Find telefonen.
Trin 3	I sektionen Produktspecifikt konfigurationslayout skal du indstille parameteren Web-admin til Aktiveret.
Trin 4	Angiv en adgangskode i feltet Administratoradgangskode.
Trin 5	Vælg Gem, og klik på OK.
Trin 6	Vælg Anvend konfig, og klik på OK.
Trin 7	Genstart telefonen.

#### Gå til websiden til telefonadministration

Når du ønsker at få adgang til administrationswebsiderne, skal du angive administrationsporten.

	Fremgangsmåde
Trin 1	Bestem telefonens IP-adresse:
	<ul> <li>Vælg Enhed &gt; Telefon i Cisco Unified Communications Manager Administration, og find telefonen. Telefoner, der er registreret med Cisco Unified Communications Manager, viser IP-adressen i vinduet Søg efter og vis telefoner øverst i vinduet Telefonkonfiguration.</li> </ul>
Trin 2	Åbn en webbrowser, og angiv følgende URL-adresse, hvor IP_adresse er IP-adressen til Cisco IP-telefon: https:// <ip_address>:8443</ip_address>
Trin 3 Trin 4	Indtast adgangskoden i feltet Adgangskode. Klik på <b>Send</b> .

#### Installér et brugercertifikat fra websiden til telefonadministration

Du kan manuelt installere et brugercertifikat på telefonen, hvis SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) ikke er tilgængeligt.

Det forhåndsinstallerede MIC (Manufacturing Installed Certificate) kan anvendes som brugercertifikat for EAP-TLS.

Når brugercertifikatet er installeret, skal du føje det til RADIUS-serverens tillidsliste.

#### Inden du begynder

Før du kan installere et brugercertifikat for en telefon, skal du have:

- Et brugercertifikat gemt på din pc. Certifikatet skal have formatet PKCS nr. 12.
- · Certifikatets udtrukne adgangskode.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Vælg Certifikater på websiden for telefonsadministration.
- **Trin 2** Gå til certifikatet på din pc.
- Trin 3 I feltet Udtræk adgangskode skal du angive certifikatudtræksadgangskode.
- Trin 4 Klik på Upload.
- **Trin 5** Genstart telefonen, når overførslen er fuldført.

#### Installér et godkendelsesservercertifikat fra websiden til telefonadministration

Du kan manuelt installere et godkendelsesservercertifikat på telefonen, hvis SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) ikke er tilgængeligt.

Rod CA-certifikatet, der udstedte RADIUS-servercertifikatet, skal være installeret for EAP-TLS.

#### Inden du begynder

Før du kan installere et certifikat på en telefon, skal du have en godkendelsesservercertifikat, der er gemt på din pc. Certifikatet skal kodes i PEM (base-64) eller DER.

#### Fremgangsmåde

- **Trin 1** Vælg **Certifikater** på websiden for telefonsadministration.
- Trin 2 Find feltet Godkendelsesserveren CA (administratorwebside), og klik på Installér.
- **Trin 3** Gå til certifikatet på din pc.
- Trin 4 Klik på Upload.
- Trin 5 Genstart telefonen, når overførslen er fuldført.

Hvis du installerer mere end ét certifikat, skal du installere alle certifikaterne, før du genstarter telefonen.

#### Fjern manuelt et sikkerhedscertifikat fra websiden til telefonadministration

Du kan manuelt fjerne et sikkerhedscertifikat fra en telefon, hvis SCEP (Enrollment Protocol SCEP) ikke er tilgængeligt.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Vælg Certifikater på websiden for telefonsadministration.
- Trin 2 Find certifikatet på siden Certifikater.
- Trin 3 Klik på Slet.

Trin 4 Genstart telefonen, når sletningen er fuldført.

#### Konfigurer telefonens dato og klokkeslæt manuelt

Med certifikatbaseret godkendelse skal telefonen vise den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt. En godkendelsesserveren kontrollerer telefonens dato og klokkeslæt i forhold til certifikatets udløbsdato. Hvis telefonens og serverens datoer og klokkeslæt ikke stemmer overens, holder telefonen op med at fungere.

Brug denne procedure til manuelt for at indstille datoen og klokkeslættet på telefonen, hvis telefonen ikke modtager de korrekte oplysninger fra dit netværk.

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Rul til Dato og klokkeslæt fra websiden til telefonadministration.

- Trin 2 Udfør en af følgende muligheder:
  - Klik på Indstil telefon til lokal dato og klokkeslæt for at synkronisere telefonen med en lokal server.
  - I feltet **Angiv dato og klokkeslæt** skal du vælge måned, dag, år, time, minut og sekund ved hjælp af menuerne og klikke på **Indstil telefonen til bestemt dato og klokkeslæt**.

#### Konfiguration af SCEP

SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) er standarden til automatisk anskaffelse og fornyelse af certifikater. Den gør det muligt at undgå manuel installation af certifikater på dine telefoner.

#### Konfigurer parametrene for produktspecifikt konfigurationslayout for SCEP

Du skal konfigurere følgende SCEP-parametre på din telefonwebside

- RA IP-adresse
- SHA-1- eller SHA-256-fingeraftryk af CA-rodcertifikatet til SCEP-serveren

Cisco IOS Registration Authority (RA) fungerer somen proxy i forhold til SCEP-serveren. SCEP -klienten på telefonen bruger de parametre, der er hentet fra Cisco Unified Communication Manager. Når du har konfigureret parametrene, sender telefonen en SCEP getcs-anmodning til RA, og rod-CA-certifikatet valideres ved hjælp af det definerede fingeraftryk.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Vælg Enhed > Telefon i Cisco Unified Communications Manager Administration.
- Trin 2 Find telefonen.
- Trin 3 Rul til området Produktspecifikt konfigurationslayout.
- Trin 4 Markér afkrydsningsfeltet WLAN SCEP-server for at aktivere SCEP-parameteren.

Trin 5 Markér afkrydsningsfeltet WLAN-rod-CA-fingeraftryk (SHA256 eller SHA1) for at aktivere SCEP QED-parameteren.

#### Understøttelse af SCEP-server (Simple Certificate Enrollment Protocol)

Hvis du bruger en SCEP-server (Simple Certificate Enrollment Protocol), kan serveren automatisk vedligeholde dine bruger- og certifikater. På SCEP-serveren skal du konfigurere SCEP-registreringsagenten til at:

- · Fungerere som et PKI-tillidspunkt
- · Fungerere som en PKI-registreringsagent
- · Udføre enhedsgodkendelse ved hjælp af en RADIUS-server

Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til din SCEP-server.

### 802.1X authenticering

Cisco IP-telefon understøtter 802.1X-godkendelse.

Cisco IP-telefon og Cisco Catalyst-switches bruger traditionelt set Cisco Discovery Protocol (CDP) til at identificere hinanden og bestemme parametre som f.eks. VLAN-tildeling og integreret strømkrav.

Understøttelse af 802.1X-godkendelse kræver flere komponenter:

- Cisco IP-telefon: Telefonen starter anmodningen for at få adgang til netværket. Telefoner indeholder en 802.1X-supplikant. Denne supplikant giver netværksadministratorer kontrol over forbindelsen mellem IP-telefoner og porte på LAN-switch. Den aktuelle version af telefonens 802.1X-supplikant bruger EAP-FAST- og EAP-TLS-indstillingerne til netværksgodkendelse.
- Cisco Catalyst-switch (eller en anden tredjepartsswitch): Switchen skal understøtte 802.1X, så den kan fungere som godkendelsesfunktion og sende meddelelserne mellem telefonen og godkendelsesserveren. Når udvekslingen er fuldført, giver eller afviser switchen at give telefonen adgang til netværket.

Du skal udføre følgende handlinger for at konfigurere 802.1X.

- Konfigurer de andre komponenter, før du aktiverer 802.1X-godkendelse på telefonen.
- Konfigurer tale-VLAN Da 802.1X-standarden ikke tager højde for VLAN'er, skal du konfigurere denne indstilling ud fra switchunderstøttelsen.
  - Aktiveret Hvis du bruger en switch, der understøtter godkendelse på flere domæner, kan du fortsat bruge tale-VLAN'et.
  - Deaktiveret Hvis switchen ikke understøtter godkendelse på flere domæner, skal du deaktivere tale VLAN'et og overveje at tildele porten til det indbyggede VLAN.

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14



# **Tilpasning af Cisco IP-konferencetelefon**

- Brugerdefinerede ringetoner på telefon, på side 87
- Tilpas opkaldstonen, på side 89

# Brugerdefinerede ringetoner på telefon

Cisco IP-telefon leveres med to indbyggede ringetoner, der er implementeret i hardwaren: Chirp1 og Chirp2. Cisco Unified Communications Manager indeholder også et standardsæt af yderligere ringetoner, der er implementeret i softwaren som PCM-filer (Pulse Code Modulation). PCM-filerne sammen med en XML-fil, der beskriver de tilgængelige ringetoner på dit websted, findes i TFTP-telefonbogen på hver Cisco Unified Communications Manager-server.





Der skelnes mellem store og små bogstaver i alle filnavne. Hvis du ikke bruger de rigtige store og små bogstaver til filnavnet, vil telefonen ikke anvende dine ændringer.

Få yderligere oplysninger i kapitlet "Brugerdefinerede telefonring og baggrunde" Vejledning i konfiguration af funktioner til Cisco Unified Communications Manager.

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

### Konfigurer en brugerdefineret telefonringning

#### Fremgangsmåde

**Trin 1** Opret en PCM-fil for hver brugerdefineret ringetone (én ringetone pr. fil).

Sørg for, at PCM-filerne overholder de retningslinjer for format, der er angivet i afsnittet Brugerdefinerede formater til ringningsfiler.

**Trin 2** Overfør de nye PCM-filer, du har oprettet til Cisco TFTP-serveren for hver Cisco Unified Communications Manager i din klynge.

Få flere oplysninger i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

- Trin 3 Gem dine ændringer, og luk Ringlist-wb-filen.
- Trin 4 Sådancachelagres den nye Ringlist-wb-fil:
  - Stort og start TFTP-servicen ved hjælp af Cisco Unified Serviceability
  - Deaktiver og genaktiver TFTP-serviceparameteren "Aktiver cachelagring af konstanter og binfiler ved start", der findes i området Avancerede serviceparametre.

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

### Brugerdefinerede formater til ringningsfiler

Filen Ringlist-wb.xml file definerer et XML-objekt, der indeholder en liste over telefonringningstyper. Denne fil omfatter op til 50 ringningstyper. Hver ringningstype indeholder en markør til den PCM-fil, der bruges til den pågældende ringningstype, og den tekst, der vises på menuen Ring Type (Ringningstype) på en Cisco IP-telefon for den pågældende ringning. Cisco TFTP-serveren for hver Cisco Unified Communications Manager indeholder denne fil.

CiscoIPPhoneRinglist XML-objektet bruger følgende enkle kodesæt til at beskrive oplysningerne:

```
<CiscoIPPhoneRingList>
<Ring>
<DisplayName/>
<FileName/>
</Ring>
</CiscoIPPhoneRingList>
```

Følgende tegn gælder for definitionsnavnene. Du skal medtage det krævede DisplayName og FileName for hver type af telefonringning.

- DisplayName angiver navnet på den brugerdefinerede ringning for den tilknyttede PCM-fil, der vises på menuen Ring Type (Ringningstype) for Cisco IP-telefon.
- FileName angiver navnet på PCM-filen for den brugerdefinerede ringning, der skal knyttes til DisplayName.



Bemærk Felterne DisplayName og FileName må højst være på 25 tegn.

Dette eksempel viser en Ringlist-wb.xml-fil, der definerer to typer af telefonringninger:

```
<CiscoIPPhoneRingList>
<Ring>
<DisplayName>Analog Synth 1</DisplayName>
<FileName>Analog1.rwb</FileName>
</Ring>
<DisplayName>Analog Synth 2</DisplayName>
<FileName>Analog2.rwb</FileName>
</Ring>
</CiscoIPPhoneRingList>
```

PCM-filerne til ringningerne skal overholde følgende krav til korrekt afspilning på Cisco IP-telefon:

• Raw PCM (ingen header)

- 8000 samplinger pr. sekund
- 8 bit pr. sampling
- Mu-law-komprimering
- Maksimal ringningsstørrelse = 16080 samplinger
- Mindste ringningsstørrelse = 240 samplinger
- Antal samplinger i ringningen = multipel af 240.
- Start og slut af ringning ved nulkrydsning.

Hvis du vil oprette PCM-filer til brugerdefinerede telefonringninger, skal du bruge en standardlydredigeringspakke, der understøtter disse krav til filformat.

# Tilpas opkaldstonen

Du kan konfigurere dine telefoner, så brugerne hører forskellige opkaldstoner ved interne og eksterne opkald. Afhængigt af hvad du har brug for, kan du vælge mellem tre opkaldstoneindstillinger:

- Standard: en forskellig opkaldstone for interne og eksterne opkald.
- Intern: Den interne opkaldstone bruges til alle opkald.
- Ekstern: Den eksterne opkaldstone bruges til alle opkald.

Brug altid opkaldstone er et obligatorisk felt i Cisco Unified Communications Manager.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Vælg System > Serviceparametre i Cisco Unified Communications Manager Administration.
- **Trin 2** Vælg den relevante server.
- Trin 3 Vælg Cisco CallManager som tjenesten.
- **Trin 4** Rul til ruden for klyngeparametre.
- Trin 5 Indstil Brug altid opkaldstone til en af følgende:
  - Ekstern
  - Intern
  - Standard
- Trin 6 Vælg Gem.
- **Trin 7** Genstart dine telefoner.



# Funktioner og konfiguration af Cisco IP-konferencetelefon

- Brugersupport til Cisco IP-telefon, på side 91
- Migration af din telefon til en multiplatformstelefon med det samme, på side 92
- Konfigurer ny programtastskabelon, på side 92
- Konfigurer telefontjenester for brugere, på side 93
- Konfiguration af telefonfunktioner, på side 93

# **Brugersupport til Cisco IP-telefon**

Hvis du er en systemadministrator, er du sandsynligvis brugernes primære kilde til oplysninger vedrørende Cisco IP-telefon i dit netværk eller firma. Det er vigtigt at angive aktuelle og grundige oplysninger til slutbrugere.

Hvis du vil være i stand til at bruge nogle af funktionerne på Cisco IP-telefon (herunder valgmuligheder for tjenester og voicemail), skal brugerne modtage oplysninger fra dig eller dit netværksteam eller være i stand til at kontakte dig, hvis de har brug for hjælp. Sørg for at give brugerne kontaktoplysninger på personer, der kan kontaktes ved brug for hjælp, og med instruktioner i, hvordan disse personer kontaktes.

Vi anbefaler, at du opretter en webside på dit interne supportwebsted, der giver slutbrugerne vigtige oplysninger om deres Cisco IP-telefon.

Overvej at medtage følgende typer oplysninger på dette websted:

- Brugervejledninger til alle de Cisco IP-telefon-modeller, du understøtter
- Oplysninger, om hvordan man får adgang til selvbetjeningsportalen til Cisco Unified Communications
- Liste over understøttede funktioner
- Brugervejledning eller opslagsværk til dit voicemail-system

# Migration af din telefon til en multiplatformstelefon med det samme

Du kan nemt migrere din virksomhedstelefon til en multiplatformstelefon med ét trin uden at bruge indlæsning af overgangsfirmware. Det eneste, du behøver, er at få fat i og godkende migreringslicensen fra serveren.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se under https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice\_ip\_ comm/cuipph/MPP/MPP-conversion/enterprise-to-mpp/cuip\_b\_conversion-guide-ipphone.html

# Konfigurer ny programtastskabelon

Du skal føje programtaster til en programtastskabelon for at give brugere adgang til visse funktioner. Hvis du ønsker, at brugerne skal kunne vælge forstyr ikke, skal du aktivere programtasten. Få flere oplysninger i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

Det kan være en god ide at oprette flere skabeloner. Det kan f.eks. være en god ide at have en skabelon til telefonen i et mødelokale og en anden skabelon til en telefon på en ledende medarbejders kontor.

Denne procedure fører dig gennem trinnene til at oprette en ny programtastskabelon og tildele den til en bestemt telefon. Ligesom andre telefonfunktioner kan du også bruge skabelonen til alle dine konferencetelefonerne eller en gruppe af telefoner.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Log på Cisco Unified Communications Manager Administration som administrator.			
Trin 2	V $ w $ lg $ E $ $ nhed $ $ > $ $ E $ $ hhed $ $ s $ $ ind $ $ s$			
Trin 3	Klik på <b>Find</b> .			
Trin 4	Vælg en af følgende indstillinger:			
	<ul> <li>Cisco Unified Communications Manager 11.5 og tidligere versioner – Standardbruger</li> <li>Cisco Unified Communications Manager 12.0 og tidligere versioner – Personlig konferencebruger eller Offentlig konferencebruger.</li> </ul>			
Trin 5	Klik på <b>Kopier</b>			
Trin 6	Skift navnet på skabelonen.			
	Det kunne f.eks. være 8832-mødelokaleskabelon.			
Trin 7	Klik på <b>Gem</b> .			
Trin 8	Gå til siden Konfigurer layout af programtast i menuen øverst til højre.			
Trin 9	For hver opkaldstilstand skal du indstille de funktioner, der skal vises.			
Trin 10	Klik på <b>Gem</b> .			
Trin 11	Gå tilbage til skærmbilledet Søg/liste i menuen øverst til højre.			
	Du ser din nye skabelon på listen over skabeloner.			
Trin 12	Vælg Enhed > Telefon.			

Trin 13	Find den telefonen, der skal have nye skabelon, og vælg den.
Trin 14	Vælg den nye programtastskabelon i feltet Programtastskabelon.
Trin 15	Klik på <b>Gem</b> og <b>Anvend konfig</b> .

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

### Konfigurer telefontjenester for brugere

Du kan give brugere adgang til Cisco IP-telefon-tjenester på IP-telefonen. Du kan også tildele en knap til andre telefontjenester. IP-telefonen administrerer hver enkelt tjeneste som et separat program.

Før en bruger kan få adgang til en tjeneste:

- Brug Cisco Unified Communications Manager Administration til at konfigurere tjenester, der ikke er til stede som standard.
- Brugeren skal abonnere på tjenester ved at bruge Selvbetjeningsportal til Cisco Unified Communications. Dette webbaserede program har en grafisk brugergrænseflade, der giver mulighed for, at slutbrugere i begrænset omfang kan konfigurere IP-telefonprogrammer. En bruger kan imidlertid ikke abonnere på en tjeneste, som du konfigurerer som et virksomhedsabonnement.

Få flere oplysninger i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

Før du konfigurerer tjenester, skal du indsamle URL-adresser til de websteder, du vil konfigurere, og kontrollere, at brugere kan få adgang til disse websteder fra dit firmas IP-telefoninetværk. Denne aktivitet gælder ikke for de standardtjenester, som Cisco leverer.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1
   I Cisco Unified Communications Manager Administration skal du vælge Enhed > Enhedsindstillinger > Telefontjenester.
- **Trin 2** Kontrollér, at brugerne kan få adgang til Selvbetjeningsportal til Cisco Unified Communications, hvorfra de kan vælge og abonnere på konfigurerede tjenester.

Se Oversigt over selvbetjeningsportal, på side 67 for at få en oversigt over de oplysninger, du skal give til slutbrugerne.

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

### Konfiguration af telefonfunktioner

Du kan indstille telefoner til at få en række forskellige funktioner, der er baseret på dine brugeres behov. Du kan anvende funktioner på alle telefoner, en gruppe af telefoner og til individuelle telefoner.

Når du konfigurerer funktioner, viser vinduet Cisco Unified Communications Manager Administration oplysninger, der gælder for alle telefoner og oplysninger, der gælder for telefonmodellen. De oplysninger, der er specifikke for telefonmodellen, er i området Produktspecifikt konfigurationslayout i vinduet.

Få flere oplysninger om de felter, der gælder for alle telefonmodeller, i dokumentationen til Cisco Unified Communications Manager.

Når du indstiller et felt, er det vindue, du indstiller feltet i, vigtigt, fordi vinduerne bliver prioriteret. Prioritetsrækkefølgen er:

- 1. Individuelle telefoner (højeste prioritet)
- 2. Gruppe af telefoner
- **3.** Alle telefoner (laveste prioritet)

Hvis du f.eks. ikke ønsker, at et bestemt sæt brugere skal have adgang til telefonwebsider, mens resten af brugerne godt må, skal du gøre følgende:

- 1. Aktivér adgang til telefonwebsider for alle brugere.
- 2. Deaktiver adgang til telefonwebsider for hver enkelt bruger, eller konfigurer en brugergruppe, og deaktiver adgang til telefonwebsider for gruppen af brugere.
- 3. Hvis en bestemt bruger i brugergruppen ikke havde brug for adgang til telefonwebsiderne, skal du aktivere denne indstilling for den pågældende bruger.

#### Lignende emner

Konfigurer bevarelse af brugerlegitimationsoplysninger for Expressway-logon, på side 119

### Konfigurer telefonfunktioner for alle telefoner

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Log på Cisco Unified Communications Manager Administration som administrator.
- Trin 2 Vælg System > Konfiguration af firmatelefon.
- **Trin 3** Angiv de felter, du vil ændre.
- Trin 4 Markér afkrydsningsfeltet Tilsidesæt virksomhedsindstillinger for eventuelt ændrede felter.
- Trin 5 Klik på Gem.
- Trin 6 Klik på Anvend konfig.
- Trin 7 Genstart telefonerne.

**Bemærk** Dette vil påvirke alle telefoner i din organisation.

#### Lignende emner

Produktspecifik konfiguration, på side 95

L

### Konfigurer telefonfunktioner for en gruppe telefoner

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Log på Cisco Unified Communications Manager Administration som administrator.
Trin 2	$V \alpha lg \ Enhed > Enhedsindstillinger > Almindelig \ telefonprofil.$
Trin 3	Find profilen.
Trin 4	Gå til ruden Produktspecifikt konfigurationslayout, og indstil felterne.
Trin 5	Markér afkrydsningsfeltet Tilsidesæt virksomhedsindstillinger for eventuelt ændrede felter.
Trin 6	Klik på <b>Gem</b> .
Trin 7	Klik på <b>Anvend konfig</b> .
Trin 8	Genstart telefonerne.

#### Lignende emner

Produktspecifik konfiguration, på side 95

### Konfigurer telefonfunktioner for en enkelt telefon

#### Fremgangsmåde

Tuin 1	Les « Circe Heiße 1 Communications Manage Administration and Initiated and
Irin 1	Log pa Cisco Unified Communications Manager Administration som administrator.
Trin 2	Vælg Enhed > Telefon
Trin 3	Find den telefon, der er knyttet til brugeren.
Trin 4	Gå til ruden Produktspecifikt konfigurationslayout, og indstil felterne.
Trin 5	Markér afkrydsningsfeltet Tilsidesæt almindelige indstillinger for de felter, der måtte være ændret.
Trin 6	Klik på <b>Gem</b> .
Trin 7	Klik på <b>Anvend konfig</b> .
Trin 8	Genstart telefonen.

#### Lignende emner

Produktspecifik konfiguration, på side 95

### Produktspecifik konfiguration

Følgende tabel beskriver felterne i ruden til produktspecifik konfigurationslayout. Nogle felter i denne tabel vises kun på siden Enhed > Telefon.

#### Tabel 18: Felter til produktspecifik konfiguration

Feltnavn	Felttype	Standard	Beskrivelse
	Eller valgmuligheder		
Adgang til indstillinger	Deaktiveret Aktiveret	Aktiveret	Aktiverer, deaktiverer eller begrænser adgang til lokale indstillinger for konfiguration i appen Indstillinger.
	Begrænset		Med begrænset adgang er der mulighed for at tilgå menuerne Præferencer og Systemoplysninger. Nogle af indstillingerne i menuen Wi-Fi er også tilgængelige.
			Med deaktiveret adgang viser menuen Indstillinger ingen valgmuligheder.
Gratuitous ARP	Deaktiveret Aktiveret	Deaktiveret	Aktiverer eller deaktiverer muligheden for, at telefonen kan få MAC-adresser fra Gratuitous ARP. Denne funktion er krævet for at kunne overvåge eller optage videostrømme.
Webadgang	Deaktiveret	Deaktiveret	Aktiverer eller deaktiverer adgang til telefonwebsider via en webbrowser.
	ARUVOR		Advarsel Hvis du aktiverer dette felt, kan du vise følsomme oplysninger om telefonen.
Deaktiver TLS 1.0 og	Deaktiveret	Aktiveret	Styrer brugen af TLS 1.2 for en webserverforbindelse.
TLS 1.1 for WebAccess	Aktiveret		• Deaktiveret – en telefon, der er konfigureret til TLS1.0, TLS 1.1 eller TLS1.2, kan fungere som en HTTPs-server.
			• Aktiveret – Kun en telefon, der er konfigureret til TLS1.2, kan fungere som en HTTPs-server.
Enbloc-opkald	Deaktiveret	Deaktiveret	Styrer opkaldsmetoden.
	Aktiveret		<ul> <li>Deaktiveret – Cisco Unified Communications Manager venter på, at tidsindstilling mellem cifre udløber, når en opkaldsplan eller et rutemønster overlapper.</li> </ul>
			• Aktiveret – hele opkaldsstrengen sendes til Cisco Unified Communications Manager, når opkaldet er afsluttet. For at undgå timeout for T.302-tidsindstillingen anbefaler vi, at du aktiverer Enbloc-opkald, når en opkaldsplan eller et rutemønster overlapper.
			Obligatoriske godkendelseskoder og klientårsagskoder understøtter ikke Enbloc-opkald. Hvis du bruger obligatoriske godkendelseskoder eller klientårsagskoder, kan du ikke bruge denne funktion.

I

Feltnavn	Felttype	Standard	Beskrivelse
	Eller valgmuligheder		
Dage baggrundslys er inaktiv	Ugedage		Definerer de dage, hvor baggrundslyset ikke tændes automatisk på det tidspunkt, der er angivet i feltet Baggrundslys tænder klokken.
			Vælg dagen eller dagene på rullelisten. Hvis du vil vælge mere end én dag, skal du bruge <b>Ctrl+klik</b> på de ønskede dage.
			Se Planlæg strømbesparelse for Cisco IP-telefon, på side 108.
Baggrundslys tænder klokken	tt:mm		Definerer det klokkeslæt hver dag, hvor baggrundslyset tændes automatisk (undtagen på de dage, der er angivet i feltet Backlight Display Not Active (Visning af baggrundslys ikke aktiv)).
			Angiv tiden i dette felt ved brug af 24-timers formatet, hvor 0:00 er midnat.
			Hvis du f.eks. automatisk vil tænde baggrundslyset kl. 07:00 om morgenen (0700), skal du angive 07:00. Hvis du vil tænde baggrundslyset kl. 2 om eftermiddagen (1400), skal du angive 14:00.
			Hvis dette felt er tomt, tændes baggrundslyset automatisk kl. 0:00.
			Se Planlæg strømbesparelse for Cisco IP-telefon, på side 108.
Baggrundslys tændt varighed	tt:mm		Definerer længden af den tid, som baggrundslyset er tændt, efter at det er blevet tændt på det tidspunkt, der er angivet i feltet Baggrundslys tænder klokken.
			Hvis du f.eks. vil lade baggrundslyset være tændt i 4 timer og 30 timer, efter at det er blevet tændt automatisk, skal du angive 04:30.
			Hvis dette felt er tomt, slukkes telefonen, når dagen er gået (0:00).
			Hvis Baggrundslyset tænder klokken er 0:00, og Baggrundslys tændt varighed er tom (eller 24:00), tændes baggrundslyset ikke.
			Se Planlæg strømbesparelse for Cisco IP-telefon, på side 108.

Feltnavn	Felttype	Standard	Beskrivelse
	Eller valgmuligheder		
Baggrundslys udløbstid	tt:mm		Definerer længden af den tid, som telefonen er inaktiv, før baggrundslyset slukkes. Gælder kun, når baggrundslyset blev slukket efter planen, og tændt af en bruger (ved at trykke på en knap på telefonen eller løfte håndsættet). Hvis du f.eks. vil slukke baggrundslyset, når telefonen har været inaktiv i 1 time og 30 minutter, når en bruger tænder baggrundslyset, skal du angive 01:30. Se Planlæg strømbesparelse for Cisco IP-telefon, på side 108.
Baggrundslys tændt ved indgående opkald	Deaktiveret Aktiveret	Aktiveret	Tænder baggrundslyset, når der er et indgående opkald.
I

Feltnavn	Felttype	Standard	Beskrivelse
	Eller valgmuligheder		
Enable Power Save Plus (Aktiver	Ugedage		Definerer tidsplanen for de dage, hvor telefonen er slukket.
strømsparefunktion plus)			Vælg dagen eller dagene på rullelisten. Hvis du vil vælge mere end én dag, skal du bruge <b>Ctrl+klik</b> på de ønskede dage.
			Når Strømsparefunktion plus er aktiveret, modtager du en meddelelse, der advarer om nødforhold (e911).
			<ul> <li>Advarsel Mens strømsparefunktionen ("tilstanden") er aktiveret, bliver slutpunkter, der er konfigureret til den tilstand, deaktiveret ved nødopkald og modtagelse af indgående opkald. Ved at vælge denne tilstand accepterer du følgende: (i) Du påtager dig det fulde ansvar for at sikre alternative metoder til nødopkald og modtagelse af opkald, når denne tilstand er aktiveret; (ii) Cisco er ikke ansvarlig for dit valg af denne tilstand, og alt ansvar i forbindelse med aktivering af denne tilstand påhviler dig; og (iii) Du giver brugerne alle oplysninger om virkningen af tilstanden ved opkald, foretagelse af opkald og på anden vis.</li> <li>Hvis du vil deaktivere strømsparefunktionen, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Tillad EnergyWise-tilsidesættelser. Hvis Tillad EnergyWise-tilsidesættelser forbliver markeret, men</li> </ul>
			der ikke er valgt nogen dage i feltet Aktiver strømsparefunktion plus, er strømsparefunktionen ikke aktiveret.
			Se Planlæg EnergyWise på Cisco IP-telefon, på side 110.

Feltnavn	Felttype	Standard	Beskrivelse
	Eller valgmuligheder		
Tidspunkt for tænding af telefon	tt:mm		Bestemmer, hvornår telefonen automatisk tændes på de dage, der er angivet i feltet Aktivér Power Save Plus.
			Angiv tiden i dette felt ved brug af 24-timers formatet, hvor 00:00 er midnat.
			Hvis du f.eks. vil tænde telefonen kl. 07:00 om morgenen (0700), skal du angive 07:00. Hvis du vil tænde telefonen kl. 02:00 om eftermiddagen (1400), angiv 14:00.
			Standardværdien er tom, hvilket betyder 00:00.
			Tidspunkt for tænding af telefon skal være mindst 20 minutter senere end Tidspunkt for slukning af telefon. Hvis f.eks. Tidspunkt for slukning af telefon er 7:00, må Tidspunkt for tænding af telefon ikke være tidligere end 7:20.
			Se Planlæg EnergyWise på Cisco IP-telefon, på side 110.
Tidspunkt for slukning af telefon	tt:mm		Definerer det tidspunkt på dagen, hvor telefonen slukkes, for de dage, der er angivet i feltet Enable Power Save Plus (Aktiver strømsparefunktion plus). Hvis felterne Tidspunkt for tænding af telefon og Tidspunkt for slukning af telefon indeholder den samme værdi, slukkes telefonen ikke.
			Angiv tiden i dette felt ved brug af 24-timers formatet, hvor 00:00 er midnat.
			Hvis du f.eks. vil slukke telefonen kl. 7:00 om morgenen (0700), skal du angive 7:00. Hvis du vil slukke telefonen kl. 2:00 om eftermiddagen (1400), angiv 14:00.
			Standardværdien er tom, hvilket betyder 00:00.
			Tidspunkt for tænding af telefon skal være mindst 20 minutter senere end Tidspunkt for slukning af telefon. Hvis f.eks. Tidspunkt for slukning af telefon er 7:00, må Tidspunkt for tænding af telefon ikke være tidligere end 7:20.
			Se Planlæg EnergyWise på Cisco IP-telefon, på side 110.

I

Feltnavn	Felttype	Standard	Beskrivelse
	Eller valgmuligheder		
Timeout for telefon slukket ved inaktivitet	tt:mm		Angiver det tidsrum, hvori telefonen skal være inaktiv, før telefonen slukkes.
			Timeouten sker under følgende betingelser:
			• Når telefonen som planlagt er i tilstanden strømsparefunktion plus, og når den går ud af strømsparefunktion plus, fordi brugeren af telefonen har trykket på tasten Vælg.
			<ul> <li>Når telefonen får strøm igen fra den påsatte switch.</li> </ul>
			<ul> <li>Når Tidspunkt for slukning af telefon nås, men telefonen er i brug.</li> </ul>
			Se Planlæg EnergyWise på Cisco IP-telefon, på side 110.
Aktivér lydbesked	Afkrydsningsfelt.	Ikke markeret	Når denne indstilling er aktiveret, får telefonen besked om at afspille en lydbesked, der starter 10 minutter før det tidspunkt, der er angivet i feltet Tidspunkt for slukning af telefon.
			Dette afkrydsningsfelt gælder kun, hvis listefeltet Aktiver strømsparefunktion plus indeholder en eller flere at de valgte dage.
			Se Planlæg EnergyWise på Cisco IP-telefon, på side 110.
EnergyWise Domæne	Op til 127 tegn		Identificerer det EnergyWise-domæne, telefonen er i.
			Se Planlæg EnergyWise på Cisco IP-telefon, på side 110.
EnergyWise-hemmelighed	Op til 127 tegn		Identificerer den hemmelige sikkerhedsadgangskode, der bruges til at kommunikere på EnergyWise-domænet.
			Se Planlæg EnergyWise på Cisco IP-telefon, på side 110.

Feltnavn	Felttype	Standard	Beskrivelse
	Eller valgmuligheder		
Tillad EnergyWise-tilsidesættelser	Afkrydsningsfelt	Ikke markeret	Angiver, om du tillader, at politikken for EnergyWise-domænecontrolleren kan sende opdateringer om strømniveau til telefonerne. Følgende betingelser gælder:
			• Der skal være valgt en eller flere dage i feltet Aktiver strømsparefunktion plus.
			• Indstillingerne i Cisco Unified Communications Manager Administration aktiveres efter planen, også selvom EnergyWise sender en tilsidesættelse.
			Hvis det f.eks. antages, at Tidspunkt for slukning af telefon indstilles til 22:00 (10:00 om aftenen), værdien i feltet Tidspunkt for tænding af telefon er 06:00 (6:00 om morgenen), og en eller flere dage er valgt for Aktiver strømsparefunktion plus.
			• Hvis EnergyWise angiver, at telefonen skal slukkes kl. 20:00 (8:00 om aftenen), vil den angivelse gælde (forudsat at brugeren af telefonen ikke gør noget) indtil 6:00 a.m., som er konfigureret for Tidspunkt for tænding af telefon.
			<ul> <li>Kl. 6:00 om morgene tændes telefonen og fortsætter med at modtage ændringerne i strømniveauet fra indstillingerne i Cisco Unified Communications Manager Administration.</li> </ul>
			<ul> <li>For at ændre strømniveauet på telefonen igen skal EnergyWise udstede en ny kommando om ændring af strømniveau.</li> </ul>
			Hvis du vil deaktivere strømsparefunktionen, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Tillad EnergyWise-tilsidesættelser. Hvis Tillad EnergyWise-tilsidesættelser forbliver markeret, men der ikke er valgt nogen dage i feltet Aktiver strømsparefunktion plus, er strømsparefunktionen ikke aktiveret.
			Se Planlæg EnergyWise på Cisco IP-telefon, på side 110.

I

Feltnavn	Felttype	Standard	Beskrivelse
	Eller valgmuligheder		
Politik for deltagelse og direkte omstilling	På samme linje aktiveret På samme linje deaktiveret	Samme linje, på tværs af linjer aktiveret	<ul> <li>Styrer en brugers mulighed for at deltage i og omstille opkald.</li> <li>På samme linje aktiveret – brugerne kan direkte omstille til, eller deltage i, aktuel linje for et andet opkald på den samme linje.</li> <li>Samme linje deaktiveret – brugerne kan ikke deltage i eller omstille opkald på den samme linje. Funktioner til deltagelse og omstilling er deaktiveret, og brugeren kan ikke bruge funktionen til direkte omstilling eller deltagelse.</li> </ul>
Optagertone	Deaktiveret Aktiveret	Deaktiveret	Styrer afspilningen af tonen, når brugeren optager et opkald
Optagertone-lokallydstyrke	Heltal 0-100	100	Styrer lydstyrken af optagertonen for den lokale bruger.
Optagertone-fjernlydstyrke	Heltal 0-100	50	Styrer lydstyrken af optagertonen for den eksterne bruger.
Optagertone varighed	Heltal 1-3000 millisekunder		Styrer varigheden af optagertonen.
Log server	Streng på op til 256 tegn		Identificerer IPv4 syslog-serveren for telefonfejlfindingsoutput. Adressen har følgende format: adresse: <port>@@base=&lt;0-7&gt;;pfs=&lt;0-1&gt;</port>
Ekstern logfil	Deaktiveret Aktiveret	Deaktiveret	Styrer muligheden for at sende logfiler til syslog-serveren.

Feltnavn	Felttype	Standard	Beskrivelse
	Eller valgmuligheder		
Logprofil	Standard	Fast	Angiver den foruddefinerede logføringsprofil.
	Fast		• Standard – standardniveau for logføring ved
	Telefoni-		fejlfinding
	SIP		Fast – overskriver ikke telefonens lokale indstilling for logføring ved fejlfinding
	UI		• Telefoni – logfører oplysninger om telefoni eller
	Netværk		opkaldsfunktioner
	Medier		• SIP – logfører oplysninger om brug af
	Opgradering		SIP-signater
	Tilbehør		• UI – logfører oplysninger om telefonens brugergrænseflade
	Energywise		• Netværk – logfører netværksoplysninger
	MobileRemoteAccess		• Medier – logfører medieoplysninger
			Opgradering – logfører opgraderingsoplysninger
			• Tilbehør – logfører tilbehørsoplysninger
			• Sikkerhed – logfører sikkerhedsoplysninger
			<ul> <li>Energywise – logfører oplysninger om energisparefunktion</li> </ul>
			MobileRemoteAccess – logfører mobiladgang og ekstern adgang via Expressway-oplysninger
IPv6-log server	Streng på op til 256 tegn		Identificerer IPv6 syslog-serveren for telefonfejlfindingsoutput.
CDP (Cisco Discovery	Deaktiveret	Aktiveret	Styrer Cisco Discovery Protocol på telefonen.
Protocol): switchport	Aktiveret		
LLDP_MED (Link	Deaktiveret	Aktiveret	Aktiverer LLDP-MED på SW-porten.
Layer Discovery Protocol - Media	Aktiveret		
Endpoint Discover): switchport			
LLDP-aktiv-ID	Streng, op til 32 tegn		Identificerer det aktiv-ID, der er knyttet til telefonen i forbindelse med lagerstyring.
Energy Efficient Ethernet	Deaktiveret	Deaktiveret	Styrer EEE på switchporten.
(EEE): switchport	Aktiveret		

I

Feltnavn	Felttype	Standard	Beskrivelse
	Eller valgmuligheder		
LLDP Power Priority	Ukendt	Ukendt	Tildeler en telefonstrømsprioritet til switchen, der gør
	Lav		det muligt for switchen at levere den rigtige strøm til telefonerne.
	Ofte		
	Kritisk		
802.1X-godkendelse	Brugerkontrolleret	Brugerkontrolleret	Angiver statussen for 802.1x-godkendelsesfunktionen.
	Deaktiveret		<ul> <li>Brugerkontrolleret – brugeren kan konfigurere 802.1x på telefonen.</li> </ul>
			• Deaktiveret – 802.1x-godkendelse anvendes ikke.
			<ul> <li>Aktiveret – 802.1x-godkendelse bruges, og du kan konfigurere godkendelsen for telefonerne.</li> </ul>
Ekstern konfiguration af switch-port	Deaktiveret Automatisk forhandling 10 med halv dupleks	Deaktiveret	Gør det muligt eksternt at konfigurere hastigheden og dupleksfunktionen på telefonens SW-port. Dette forbedrer ydelsen ved store installationer med specifikke portindstillinger.
	10 med fuld dupleks 100 med halv dupleks 100 med fuld dupleks		Hvis SW-portene konfigureres til ekstern portkonfiguration i Cisco Unified Communications Manager, kan dataene ikke ændres på telefonen.
SSH-adgang	Deaktiveret Aktiveret	Deaktiveret	Styrer adgangen til SSH-daemon via port 22. Hvis du lader port 22 være åben, er telefonen sårbar over for DoS-angreb (denial of Service).
Landestandard for ringning	Standard Japan	Standard	Styrer ringningsmønstret.
Timer for TLS-genoptagelse	Heltal 0-3600 sekunder	3600	Styrer muligheden for at genoptage en TLS-session uden at gentage hele TLS-godkendelsesprocessen. Hvis feltet er indstillet til 0, så er genoptagelse af TLS-sessionen deaktiveret.
FIPS-tilstand	Deaktiveret Aktiveret	Deaktiveret	Aktiverer eller deaktiverer FIPS-tilstanden (Federal Information Processing Standards) på telefonen.
Registrer opkaldslogfil fra delt linje	Deaktiveret Aktiveret	Deaktiveret	Angiver om, du vil registrere opkaldslog fra en delt linje.
Minimumlydstyrke ved ringning	0-stilhed 1–15	0-stilhed	Styrer telefonens minimumlydstyrke ved ringning.

Feltnavn	Felttype	Standard	Beskrivelse
	Eller valgmuligheder		
Peer-firmwaredeling	Deaktiveret Aktiveret	Aktiveret	<ul> <li>Lader telefonen finde andre telefoner i samme model på undernettet og dele opdaterede firmwarefiler. Hvis telefonen har fået en ny firmware, kan den dele firmware med de andre telefoner. Hvis en af de andre telefoner har en ny firmware, kan telefonen downloade den fra den anden telefon i stedet for fra TFTP-serveren.</li> <li>Peer-firmwaredeling: <ul> <li>Begrænser overbelastning på TFTP-overførsler til centraliserede eksterne TFTP-servere.</li> <li>Fjerner behovet for manuelt at styre firmwareopgraderinger.</li> <li>Reducerer telefonens nedetid under opgradering, når et stort antal telefoner nulstilles samtidigt.</li> <li>Er en hjælp under opgradering af firmware i scenarier med installation på afdelingskontorer eller fjernkontorer, der foretages via WAN-forbindelser med bredbåndsbegrænsning.</li> </ul> </li> </ul>
Belastningsserver	Streng på op til 256 tegn		Identificerer den alternative IPv4-server, som telefonen bruger til at hente firmwarefiler og -opgraderinger.
IPv6-belastningsserver	Streng på op til 256 tegn		Identificerer den alternative IPv6-server, som telefonen bruger til at hente firmwarefiler og -opgraderinger.
Registrer Unified CM-forbindelsesfejl	Normal Forsinket	Normal	Bestemmer den følsomhed, telefonen har i forhold til at registrere en forbindelsesfejl til Cisco Unified Communications Manager (Unified CM), der er det første trin, før enheden har en failover til en ekstra Unified CM/SRST. Gyldige værdier angiver Normal (registrering af en Unified CM-forbindelsesfejl sker ved
			standardsystemhastighed) eller Forsinket (registrering af en Unified CM-forbindelsesfailover sker omtrent fire gange langsommere end Normal).
			Vælg Normal for at få en hurtigere genkendelse af en Unified CM-forbindelsesfejl. Hvis du foretrækker, at failoveren bliver en smule forsinket, så forbindelsen har mulighed for at blive genoprettet, skal du vælge Forsinket
			Den nøjagtige tidsforskel mellem registrering af Normal og Forsinket forbindelsesfejl afhænger af, hvor mange variabler der hele tiden ændrer sig.

Feltnavn	Felttype	Standard	Beskrivelse
	Eller valgmuligheder		
Special Requirement ID (Særligt kravs-ID)	Streng		Styrer brugerdefinerede funktioner fra ES-filer (Engineering Special).
HTTPS-server	http og https aktiveret kun https	http og https aktiveret	Styrer typen af kommunikation til telefonen. Hvis du kun vælger HTTPS, er telefonkommunikation mere sikker.
Brugerlegitimationsoplysninger bevares for Expressway-logon	Deaktiveret Aktiveret	Deaktiveret	Styrer, om telefonen lagrer brugerens logonlegitimationsoplysninger. Når indstillingen er deaktiveret, ser brugeren altid meddelelsen om at logge på Expressway-serveren for MRA (Mobile and Remote Access).
			Hvis du gerne vil gøre det nemmere for brugerne at logge på, skal du aktivere dette felt, så legitimationsoplysningerne til Expressway-logon bevares. Derefter skal brugeren kun angive sine logonoplysninger den første gang. På et hvilket som helst tidspunkt efter det (når telefonen er tændt på eksternt sted), udfyldes logonoplysningerne automatisk på logonskærmen.
			Du kan få yderligere oplysninger i Konfigurer bevarelse af brugerlegitimationsoplysninger for Expressway-logon, på side 119.
URL-adressen til	Streng, op til 256 tegn		Angiver URL-adressen til PRT (Problem Report Tool).
overførsel ved kundesupport			Hvis du installerer enheder med mobil- og fjernadgang via Expressway, skal du også føje PRT-serveradressen til tilladelseslisten for HTTP-serveren på Expressway-serveren.
			Du kan få yderligere oplysninger i Konfigurer bevarelse af brugerlegitimationsoplysninger for Expressway-logon, på side 119.
Deaktiver	Se Deaktiver	Ingen	Deaktiverer den valgte TLS-kryptering.
TLS-kryptering	TLS-kryptering (Transport Layer Security), på side 108.		Deaktiver mere end én krypteringspakke ved at vælge og holde <b>Ctrl</b> nede på computerens tastatur.
Dedikere en linje til	Deaktiveret	Aktiveret	Styrer, om et parkeret opkald optager en linje eller ej.
parkering ar opkaid	Aktiveret		Få flere oplysninger i dokumentationen til Cisco Unified Communications Manager.

#### Lignende emner

Konfigurer bevarelse af brugerlegitimationsoplysninger for Expressway-logon, på side 119

## Deaktiver TLS-kryptering (Transport Layer Security)

Du kan deaktivere TLS-koder (Transport Layer Security) med parameteren **Deaktiver TLS-kryptering**. Dette gør det muligt at tilpasse din sikkerhed i forhold til kendte sikkerhedsproblemer og få dit netværk til at følge din virksomheds politikker for kryptering.

Ingen er standardindstillingen.

Deaktiver mere end én krypteringspakke ved at vælge og holde **Ctrl** nede på computerens tastatur. Hvis du vælger alle telefonkrypteringer, påvirkes TLS-telefontjenesten. Dine muligheder er:

- Ingen
- TLS\_RSA\_WITH\_3DES\_EDE\_CBC\_SHA
- TLS\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA
- TLS\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA
- TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_128\_GCM\_SHA256
- TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_AES\_128\_GCM\_SHA256
- TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384
- TLS\_ECDHE\_ECDSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384

Få flere oplysninger om telefonens sikkerhed under *Hvidbog med sikkerhedsoversigt over Cisco IP-telefon* 7800- og 8800-serien (https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/ unified-ip-phone-8800-series/white-paper-listing.html).

## Planlæg strømbesparelse for Cisco IP-telefon

For at spare strøm og sikre en langtidsholdbar telefonskærm kan du indstille skærmen til at slukke, når den ikke skal bruges.

Du kan konfigurere indstillingerne i Cisco Unified Communications Manager Administration til at slukke for skærmen på et bestemt tidspunkt på nogle dage og hele dagen på andre dage. Du kan f.eks. vælge at slukke for skærmen efter kontortid på hverdage og hele dagen på lørdage og søndage.

Du kan udføre en af følgende handlinger for at tænde når som helst, hvis den er slukket:

• Tryk på en knap på telefonen.

Telefonen udfører den handling, der er angivet af den pågældende knap, for at tænde skærmen.

• Løft røret.

Når du tænder skærmen, forbliver den tændt, indtil telefonen har været inaktiv i et angivet tidsrum, hvorefter den slukker automatisk.

- Trin 1 Vælg Enhed > Telefon i Cisco Unified Communications Manager Administration.
- **Trin 2** Find den telefon, du skal konfigurere.

Trin 3 Gå til det produktspecifikke konfigurationsområde, og indstil følgende felter:

- Dage skærm er inaktiv
- Skærm tænder klokken
- Skærm tændt varighed
- Skærm inaktiv timeout

#### Tabel 19: Felter til konfiguration af strømbesparelse

Felt	Beskrivelse		
Dage skærm er inaktiv	De dage, hvor skærmen ikke tændes automatisk på det tidspunkt, der er angivet i feltet Skærm tænder klokken.		
	Vælg dagen eller dagene på rullelisten. Hvis du vil vælge mere end én dag, skal du bruge Ctrl+klik på de ønskede dage.		
Skærm tænder klokken	Det klokkeslæt hver dag, hvor skærmen tændes automatisk (undtagen på de dage, der er angivet i feltet Dage skærm er inaktiv).		
	Angiv tiden i dette felt ved brug af 24-timers formatet, hvor 00:00 er midnat.		
	Hvis du f.eks. automatisk vil tænde skærmen kl. 07:00 om morgenen (0700), skal du angive <b>07:00</b> . Hvis du vil tænde skærmen kl. 14.00 om eftermiddagen (1400), skal du angive <b>14:00</b> .		
	Hvis dette felt er tomt, tændes skærmen automatisk kl. 0:00.		
Skærm tændt varighed	Længden af den tid, som skærmen er tændt, efter at det er blevet tændt på det tidspunkt, der er angivet i feltet Skærm tænder klokken.		
	Angiv værdien i dette felt i formatet timer:minutter.		
	Hvis du f.eks. vil lade skærmen være tændt i 4 timer og 30 timer, efter at det er blevet tændt automatisk, skal du angive <b>04:30</b> .		
	Hvis dette felt er tomt, slukkes telefonen, når dagen er gået (0:00).		
	<b>Bemærk</b> Hvis Skærm tænder klokken er 0:00, og varigheden af skærm tænder er tom (eller 24:00), slukkes skærmen ikke.		
Skærm inaktiv timeout	Længden af den tid, som telefonen er inaktiv, før skærmen slukkes. Gælder kun, når skærmen slukket efter planen, og tændt af en bruger (ved at trykke på en knap på telefonen eller løfte håndsættet).		
	Angiv værdien i dette felt i formatet timer:minutter.		
	Hvis du f.eks. vil slukke skærmen, når telefonen har været inaktiv i 1 time og 30 minutter, når en bruger tænder skærmen, skal du angive <b>01:30</b> .		
	Standardværdien er 01:00.		

Trin 4 Vælg Gem.

Trin 5 Vælg Anvend konfig.

Trin 6 Genstart telefonen.

# Planlæg EnergyWise på Cisco IP-telefon

Hvis du vil reducere strømforbruget, kan du konfigurere telefonen til dvale (slukkes) og opvågning (tændes), hvis dit system omfatter en EnergyWise-controller.

Du konfigurer indstillingerne i Cisco Unified Communications Manager Administration for at aktivere EnergyWise og konfigurere tidspunkter for dvale og opvågning. Disse parametre er tæt forbundne med parametrene til konfigurationen af telefonvisningen.

Når EnergyWise er aktiveret, og der er indstillet en dvaletimer, sender telefonen en anmodning til switchen for at vække den på det konfigurerede tidspunkt. Switchen returnerer enten en accept eller afvisning af anmodningen. Hvis switchen afviser anmodningen, eller hvis switchen ikke svarer, slukkes telefonen ikke. Hvis switchen accepterer anmodningen, går den inaktive telefon i dvale og reducerer dermed strømforbruget til et forudbestemt niveau. En telefon, der ikke er inaktiv, indstiller en timer for inaktivitet og går i dvale, når timeren for inaktivitet udløber.

Tryk på Vælg for at vække Telefonen. På det planlagte opvågningstidspunkt genopretter systemet strømmen til telefonen, så den vågner.

- Trin 1 Vælg Enhed > Telefon i Cisco Unified Communications Manager Administration.
- **Trin 2** Find den telefon, du skal konfigurere.
- Trin 3 Gå til det produktspecifikke konfigurationsområde, og indstil følgende felter.
  - Enable Power Save Plus (Aktiver strømsparefunktion plus)
  - · Tidspunkt for tænding af telefon
  - Tidspunkt for slukning af telefon
  - Timeout for telefon slukket ved inaktivitet
  - Aktivér lydbesked
  - EnergyWise Domæne
  - EnergyWise-hemmelighed
  - Tillad EnergyWise-tilsidesættelser

#### Tabel 20: EnergyWise-konfigurationsfelter

Felt	Beskrivelse		
Enable Power Save Plus (Aktiver strømsparefunktion plus)	Vælger tids holde Ctrl-t	planen for de dage, hvor telefonen er slukket. Vælg flere dage ved at trykke på og asten nede, mens du klikker på dagene i tidsplanen.	
	Som standa	ird er ingen dage valgt.	
	Når Aktiver nødforhold	r strømsparefunktion plus er markeret, modtager du en meddelelse, der advarer om (e911).	
	Advarsel	Mens strømsparefunktionen ("tilstanden") er aktiveret, bliver slutpunkter, der er konfigureret til den tilstand, deaktiveret ved nødopkald og modtagelse af indgående opkald. Ved at vælge denne tilstand accepterer du følgende: (i) Du påtager dig det fulde ansvar for at sikre alternative metoder til nødopkald og modtagelse af opkald, når denne tilstand er aktiveret; (ii) Cisco er ikke ansvarlig for dit valg af denne tilstand, og alt ansvar i forbindelse med aktivering af denne tilstand påhviler dig; og (iii) Du giver brugerne alle oplysninger om virkningen af tilstanden ved opkald, foretagelse af opkald og på anden vis.	
	Bemærk	Hvis du vil deaktivere strømsparefunktionen, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Tillad EnergyWise-tilsidesættelser. Hvis Tillad EnergyWise-tilsidesættelser forbliver markeret, men der ikke er valgt nogen dage i feltet Aktiver strømsparefunktion plus, er strømsparefunktionen ikke aktiveret.	
Tidspunkt for tænding af telefon	Bestemmer, hvornår telefonen automatisk tændes på de dage, der er angivet i feltet Aktivér Pow Save Plus.		
	Angiv tiden i dette felt ved brug af 24-timers formatet, hvor 00:00 er midnat.		
	Hvis du f.eks. vil tænde telefonen kl. 07:00 om morgenen (0700), skal du angive 07:00. Hvis ovil tænde telefonen kl. 02:00 om eftermiddagen (1400), angiv 14:00.		
	Standardværdien er tom, hvilket betyder 00:00.		
	Bemærk	Tidspunkt for tænding af telefon skal være mindst 20 minutter senere end Tidspunkt for slukning af telefon. Hvis f.eks. Tidspunkt for slukning af telefon er 7:00, må Tidspunkt for tænding af telefon ikke være tidligere end 7:20.	
Tidspunkt for slukning af telefon	n Det tidspunkt på dagen, hvor telefonen slukkes, for de dage, der er angivet i feltet Aktiver strømsparefunktion plus. Hvis felterne Tidspunkt for tænding af telefon og Tidspunkt for slukn af telefon indeholder den samme værdi, slukkes telefonen ikke.		
	Angiv tider	n i dette felt ved brug af 24-timers formatet, hvor 00:00 er midnat.	
	Hvis du f.el vil slukke te	ks. vil slukke telefonen kl. 7:00 om morgenen (0700), skal du angive 7:00. Hvis du elefonen kl. 2:00 om eftermiddagen (1400), angiv 14:00.	
	Standardvæ	erdien er tom, hvilket betyder 00:00.	
	Bemærk	Tidspunkt for tænding af telefon skal være mindst 20 minutter senere end Tidspunkt for slukning af telefon. Hvis f.eks. Tidspunkt for slukning af telefon er 7:00, må Tidspunkt for tænding af telefon ikke være tidligere end 7:20.	

Felt	Beskrivelse
Timeout for telefon slukket ved	Det tidsrum, hvori telefonen skal være inaktiv, før telefonen slukkes.
inaktivitet	Timeouten sker under følgende betingelser:
	<ul> <li>Når telefonen som planlagt er i tilstanden strømsparefunktion plus, og når den går ud af strømsparefunktion plus, fordi brugeren af telefonen har trykket på tasten Vælg.</li> </ul>
	• Når telefonen får strøm igen fra den påsatte switch.
	• Når Tidspunkt for slukning af telefon nås, men telefonen er i brug.
	Feltets område er 20 til 1440 minutter.
	Standardværdien er 60 minutter.
Aktivér lydbesked	Når denne indstilling er aktiveret, får telefonen besked om at afspille en lydbesked, der starter 10 minutter før det tidspunkt, der er angivet i feltet Tidspunkt for slukning af telefon.
	Lydsignalet bruger telefonringetonen, der afspilles kortvarigt på bestemte tidspunkter i 10 minutters beskedperioden. Beskedringetonen afspilles med den brugerangivne lydstyrke. Tidsplan for hørbar besked er:
	• 10 minutter før sluk afspilles ringetonen fire gange.
	• 7 minutter før sluk afspilles ringetonen fire gange.
	• 4 minutter før sluk afspilles ringetonen fire gange.
	• 30 sekunder før sluk afspilles ringetonen 15 gange, eller indtil telefonen slukker.
	Dette afkrydsningsfelt gælder kun, hvis listefeltet Aktiver strømsparefunktion plus indeholder en eller flere at de valgte dage.
EnergyWise Domæne	Det EnergyWise-domæne, telefonen er i.
	Den maksimale længde på dette felt er 127 tegn.
EnergyWise-hemmelighed	Den hemmelige sikkerhedsadgangskode, der bruges til at kommunikere på EnergyWise-domænet.
	Den maksimale længde på dette felt er 127 tegn.

L

Felt	Beskrivelse
Tillad EnergyWise-tilsidesættelser	Dette afkrydsningsfelt angiver, om du tillader, at politikken for EnergyWise-domænecontrolleren kan sende opdateringer om strømniveau til telefonerne. Følgende betingelser gælder:
	• Der skal være valgt en eller flere dage i feltet Aktiver strømsparefunktion plus.
	Indstillingerne i Cisco Unified Communications Manager Administration aktiveres efter planen, også selvom EnergyWise sender en tilsidesættelse.
	Hvis det f.eks. antages, at Tidspunkt for slukning af telefon indstilles til 22:00 (10:00 om aftenen), værdien i feltet Tidspunkt for tænding af telefon er 06:00 (6:00 om morgenen), og en eller flere dage er valgt for Aktiver strømsparefunktion plus.
	• Hvis EnergyWise angiver, at telefonen skal slukkes kl. 20:00 (8:00 om aftenen), vil den angivelse gælde (forudsat at brugeren af telefonen ikke gør noget) indtil 6:00 a.m., som er konfigureret for Tidspunkt for tænding af telefon.
	• Kl. 6:00 om morgenen tændes telefonen og fortsætter med at modtage ændringerne i strømniveauet fra indstillingerne i Unified Communications Manager Administration.
	<ul> <li>For at ændre strømniveauet på telefonen igen skal EnergyWise udstede en ny kommando om ændring af strømniveau.</li> </ul>
	<b>Bemærk</b> Hvis du vil deaktivere strømsparefunktionen, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Tillad EnergyWise-tilsidesættelser. Hvis Tillad EnergyWise-tilsidesættelser forbliver markeret, men der ikke er valgt nogen dage i feltet Aktiver strømsparefunktion plus, er strømsparefunktionen ikke aktiveret.

Trin 4	Vælg Gem.
Trin 5	Vælg Anvend konfig.
Trin 6	Genstart telefonen.

# Konfigurer DND (Forstyr ikke)

Når Ring ikke (DND) er aktiveret, bliver hoveddelen på konferencetelefonen rød.

Få flere oplysninger i oplysningerne om Forstyr ikke i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

- Trin 1 Vælg Enhed > Telefon i Cisco Unified Communications Manager Administration.
- **Trin 2** Find den telefon, der skal konfigureres.
- Trin 3 Indstil følgende parametre.
  - Do Not Disturb: Med dette afkrydsningsfelt kan du aktivere DND på telefonen.
  - DND-indstilling: Ring af, Afvist opkald eller brug almindelig telefonprofilindstilling.

- Alarm om indgående opkald ved DND: Vælg den type alarm, om nogen, der skal afspilles på en telefon ved indgående opkald, når DND er aktiv.
  - **Bemærk** Denne parameter findes i vinduet Almindelig telefonprofil og vinduet Telefonkonfiguration. Vinduesværdien Telefonkonfiguration har højere prioritet.

Trin 4 Vælg Gem.

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

# Konfigurer besked om viderestilling af opkald

Du kan justere indstillingerne for viderestilling af opkald.

- Trin 1 Vælg Enhed > Telefon i Cisco Unified Communications Manager Administration.
- **Trin 2** Find den telefon, der skal konfigureres.
- Trin 3 Konfigurer felterne Besked om viderestil opkald.

Felt	Beskrivelse
Opkalders navn	Når dette afkrydsningsfelt er markeret, vises navnet på den person, der ringer op, i beskedvinduet.
	Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.
Caller Number	Når dette afkrydsningsfelt er markeret, vises opkalderens nummer i beskedvinduet.
	Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.
Viderestillet nummer	Når dette afkrydsningsfelt er markeret, vises oplysninger om den opkalder, der sidst viderestillede opkaldet, i beskedvinduet.
	Eksempel: Hvis Opkalder A ringer til B, men B har viderestillet alle opkald til C, og C har viderestillet alle opkald til D, indeholder den beskedboks, som D ser, telefonoplysningerne for opkalder C.
	Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.
Nummer, der er ringet op til	Når dette afkrydsningsfelt er markeret, vises oplysninger om den originale modtager af opkaldet i beskedvinduet.
	Eksempel: Hvis Opkalder A ringer til B, men B har viderestillet alle opkald til C, og C har viderestillet alle opkald til D, indeholder den beskedboks, som D ser, telefonoplysningerne for opkalder B.
	Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Trin 4 Vælg Gem.

# **Konfiguration af UCR 2008**

Parametrene, der understøtter UCR 2008, findes i Cisco Unified Communications Manager Administration. Følgende tabel beskriver parametrene og angiver stien til at ændre indstillingen.

#### Tabel 21: Placering af UCR 2008-parameteren

Parameter	Administrationssti
FIPS-tilstand	Enhed > Enhedsindstillinger > Almindelig telefonprofil
	System > Konfiguration af firmatelefon
	Enhed > Telefoner
SSH-adgang	Enhed > Telefon
	Enhed > Enhedsindstillinger > Almindelig telefonprofil
Webadgang	Enhed > Telefon
	System > Konfiguration af firmatelefon
	Enhed > Enhedsindstillinger > Almindelig telefonprofil
System > Konfiguration af firmatelefon	
IP-adresseringstilstand	${\bf Enhed} > {\bf Enheds indstillinger} > {\bf F} \\ {\bf \ddot{e}lles\ enheds konfiguration}$
IP-adressetilstand til signal	Enhed > Enhedsindstillinger > Fælles enhedskonfiguration

#### Konfigurer UCR 2008 med fælles enhedskonfiguration

Brug denne procedure til at indstille følgende UCR 2008-parametre:

- IP-adresseringstilstand
- IP-adressetilstand til signal

- Trin 1
   Vælg Enhed > Enhedsindstillinger > Fælles enhedskonfiguration i Cisco Unified Communications Manager Administration.

   Trin 2
   Indstil parameteren for tilstand af IP-adresse.
- **Trin 3** Angiv indstilling af tilstand for IP-adresse for signalparameter.

Trin 4 Vælg Gem.

#### Konfigurer UCR 2008 i Almindelig telefonprofil

Brug denne procedure til at indstille følgende UCR 2008-parametre:

- FIPS-tilstand
- SSH-adgang
- Webadgang

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Vælg Enhed > Enhedsindstillinger > Almindelig telefonprofil i Cisco Unified Communications Manager
	Administration.
Trin 2	Indstil FIPS-tilstandsparameteren til Aktiveret.
Trin 3	Indstil SSH-adgangsparameteren til <b>Deaktiveret</b> .
Trin 4	Indstil webadgangsparameteren til <b>Deaktiveret</b> .
Trin 5	Indstil 80-bit SRTCP-parameteren til Aktiveret.
Trin 6	Vælg Gem.

#### Konfigurer UCR 2008 i konfiguration af firmatelefon

Brug denne procedure til at indstille følgende UCR 2008-parametre:

- FIPS-tilstand
- Webadgang

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Vælg System > Konfiguration af firmatelefon i Cisco Unified Communications Manager Administration.
Trin 2	Indstil FIPS-tilstandsparameteren til Aktiveret.

- Trin 3 Indstil webadgangsparameteren til Deaktiveret.
- Trin 4 Vælg Gem.

## Konfigurer UCR 2008 i telefon

Brug denne procedure til at indstille følgende UCR 2008-parametre:

- FIPS-tilstand
- SSH-adgang
- Webadgang

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Vælg Enhed > Telefon i Cisco Unified Communications Manager Administration.
Trin 2	Indstil SSH-adgangsparameteren til Deaktiveret.
Trin 3	Indstil FIPS-tilstandsparameteren til Aktiveret.
Trin 4	Indstil webadgangsparameteren til <b>Deaktiveret</b> .
Trin 5	Vælg Gem.

## Mobil og fjernadgang via Expressway

Mobil og fjernadgang via Expressway (MRA) giver fjernarbejdere mulighed for nemt og sikkert at oprette forbindelse til firmaets netværk uden at bruge en VPN-klienttunnel (virtual private network). Expressway anvender TLS (Transport Layer Security) til at beskytte netværkstrafikken. Hvis en telefon skal kunne godkende et Expressway-certifikat og oprette en TLS-session, skal et offentligt nøglecenter, som telefonens firmware har tillid til, signere Expressway-certifikatet. Det er ikke muligt at installere eller have tillid til andre CA-certifikater på telefoner til godkendelse af et Expressway-certifikat.

Listen over CA-certifikater, der er integreret i telefonens firmware, er tilgængelig på http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-technical-reference-list.html.

Mobil og fjernadgang via Expressway (MRA) fungerer sammen med Cisco Expressway. Du skal kende dokumentationen til Cisco Expressway documentation, herunder Administratorvejledningen til Cisco Expressway Administrator og Vejledningen i grundlæggende konfiguration og installation af Cisco Expressway. Cisco Expressway-dokumentationen findes på

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/tsd-products-support-series-home.html.

Det er kun IPv4-protokollen, der understøttes for brugere af Mobil og fjernadgang via Expressway.

Få yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Mobil og fjernadgang via Expressway, ved at se:

- Cisco Preferred Architecture for Enterprise Collaboration, designoversigt
- Cisco Preferred Architecture for Enterprise Collaboration, CVD
- Installationsvejledning til Unified Communications Mobile og fjernadgang via Cisco VCS
- Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS), konfigurationsvejledninger
- Implementeringsvejledning til Mobile and Remote Access via Cisco Expressway

Mens processen til registrering af telefonen er i gang, synkroniserer telefonen den viste dato og det viste klokkeslæt med NTP-serveren (Network Time Protocol). Med MRA bruges DHCP-indstillingskode 42 til at finde IP-adresserne på de NTP-servere, der er angivet til synkronisering af klokkeslæt og dato. Hvis koden DHCP-indstilling 42 ikke er i konfigurationsoplysningerne, leder telefonen efter koden 0.tandberg.pool.ntp.org for at identificere NTP-servere.

Når registreringen er færdig, bruger telefonen oplysningerne fra SIP-meddelelsen til at synkronisere den viste dato og det viste klokkeslæt, medmindre en NTP-server er konfigureret i Cisco Unified Communications Manager-telefonkonfigurationen.



der er indbygget i mobil-og fjernadgang, når du installerer telefonen. Aktivering med et brugernavn og en adgangskode understøttes ikke.

SIP OAuth-tilstand kræver Expressway x14.0(1) og nyere eller Cisco Unified Communications Manager 14.0(1) og nyere.

Få flere oplysninger om SIP OAuth-tilstand i *Vejledning i funktionskonfiguration til Cisco Unified Communications Manager*, version 14.0(1) eller nyere.

#### Installationsscenarier

Følgende tabel viser forskellige installationsscenarier for Mobil og fjernadgang via Expressway.

Scenarie	Handlinger
Lokal bruger logger på firmanetværket efter installation af Mobil og fjernadgang via Expressway.	Firmanetværket detekteres, og telefonen registreres med Cisco Unified Communications Manager, som den normalt vil.
Ekstern bruger logger på firmanetværket med Mobil og fjernadgang via Expressway.	Telefonen detekterer, at den er i ekstern tilstand, Mobil og fjernadgang via Expressway-logonvinduet vises, og brugeren opretter forbindelse til firmanetværket.
	Brugere skal have et gyldigt tjenestenavn, brugernavn og adgangskode for at oprette forbindelse til netværket.
	Brugere skal også nulstille tjenestetilstanden for at rydde indstillingen for den alternative TFTP, før de kan få adgang til firmaets netværk. Dette rydder indstillingen for den alternative TFTP-server, så telefonen registrerer netværk uden for virksomheden.
	Hvis en telefon installeres direkte fra kassen, behøver brugere ikke at nulstille netværksindstillingerne.
	Hvis brugere har DHCP-indstilling 150 eller indstilling 66 aktiveret på deres netværksrouter, kan de muligvis ikke logge på firmanetværket. Brugere bør deaktivere disse DHCP-indstillinger eller konfigurere deres statiske IP-adresse direkte.

#### Konfigurer bevarelse af brugerlegitimationsoplysninger for Expressway-logon

Når en bruger logger på netværket med Mobil og fjernadgang via Expressway, bedes brugeren angive tjenestedomæne, brugernavn og adgangskode. Hvis du aktiverer parameteren for bevarelse af brugerlegitimationsoplysninger for Expressway-logon, gemmes brugerens logonoplysninger, så det ikke er nødvendigt at indtaste disse oplysninger igen. Denne parameter er deaktiveret som standard.

Du kan konfigurere legitimationsoplysninger, der skal bevares, for en enkelt telefon, en gruppe af telefoner eller alle telefoner.

#### Lignende emner

Konfiguration af telefonfunktioner, på side 93 Produktspecifik konfiguration, på side 95

## Problemrapporteringsværktøj

Brugerne sender problemrapport til dig ved hjælp af problemrapporteringsværktøjet.

**Bemærk** 

Cisco TAC skal bruge logfilerne fra problemrapporteringsværktøj ved fejlfinding af problemer. Logfilerne ryddes, hvis du genstarter telefonen. Indsaml logfilerne, før du genstarter telefonerne.

For at oprette en problemrapport skal brugerne åbne problemrapporteringsværktøjet og angive dato og klokkeslæt for, hvornår problemet opstod, samt en beskrivelse af problemet.

Hvis PRT-overførslen mislykkes, kan du få adgang til PRT-filen for telefonen fra URL-adressen http://<phone-ip-address>/FS/<prt-file-name>. Denne URL-adresse vises på telefonen i disse tilfælde:

- Hvis telefonens tilstand er fabrikstilstand. URL'en er aktiv i 1 time. Når der er gået 1 time, skal brugeren forsøge at sende telefonens logfiler igen.
- Hvis telefonen har downloadet en konfigurationsfil, og opkaldskontrolsystemet giver webadgang til telefonen.

Du skal føje en serveradresse til feltet **URL-adressen til overførsel ved kundesupport** på Cisco Unified Communications Manager.

Hvis du installerer enheder med Mobile and Remote Access Through Expressway, skal du også føje PRT-serveradressen til tilladelseslisten for HTTP-serveren på Expressway-serveren.

#### Konfigurer en URL-adresse til overførsel ved kundesupport

Du skal bruge en server med et overførselsscript for at modtage PRT-filer. PRT bruger en HTTP POST-mekanisme, hvor følgende parametre indgår i overførslen (brug af MIME-kodning i flere dele):

- devicename (eksempel: "SEP001122334455")
- serialno (eksempel: "FCH12345ABC")
- brugernavn (det brugernavn, der er konfigureret i Cisco Unified Communications Manager, enhedens ejer)
- prt\_file (eksempel: "probrep-20141021-162840.tar.gz")

<?php

Herunder vises et eksempel på script. Script er kun tiltænkt som reference. Cisco yder ikke support for de overførselsscript, der er installeret på en kundes server.

```
// NOTE: you may need to edit your php.ini file to allow larger % \mathcal{A} = \mathcal{A}
 // size file uploads to work.
 // Modify the setting for upload_max_filesize
 // I used: upload max filesize = 20M
 //\ensuremath{\left. \mathrm{Retrieve} \right.} the name of the uploaded file
 $filename = basename($_FILES['prt_file']['name']);
 // Get rid of quotes around the device name, serial number and username if they exist
 $devicename = $ POST['devicename'];
 $devicename = trim($devicename, "'\"");
 $serialno = $ POST['serialno'];
 $serialno = trim($serialno, "'\"");
 $username = $ POST['username'];
 $username = trim($username, "'\"");
  // where to put the file
 $fullfilename = "/var/prtuploads/".$filename;
  // If the file upload is unsuccessful, return a 500 error and
 // inform the user to try again
 if(!move_uploaded_file($_FILES['prt_file']['tmp_name'], $fullfilename)) {
          header("HTTP/1.0 500 Internal Server Error");
          die("Error: You must select a file to upload.");
  }
  ?>
```

```
Bemærk
```

Telefonerne understøtter kun HTTP-baserede URL-adresser.

| Trin 1 | Konfigurer en server, der kan køre dit PRT-overførselsscript  |
|--------|---|
| Trin 2 | Skriv et script, der kan håndtere de parametre, der er angivet herover, eller rediger det angivne scripteksempel, så det passer til dit behov.  |
| Trin 3 | Overfør dit script til din server.  |
| Trin 4 | I Cisco Unified Communications Manager skal du gå til området Produktspecifikt konfigurationslayout i vinduet til konfiguration af den enkelte enhed, vinduet Almindelig telefonprofil eller vinduet Konfiguration af firmatelefon. |
| Trin 5 | Markér URL-adressen til overførsel ved kundesupport, og angiv URL-adressen til overførsel til din server.   |
|        | Eksempel:   |
|        | http://example.com/prtscript.php  |
| Trin 6 | Gem dine ændringer.   |
|        |   |

L

# Indstil etiket for en linje

Du kan konfigurere en telefon til at vise en tekstetiket i stedet for telefonnummeret. Brug denne etiket til at identificere linjen efter navn eller funktion. Hvis din bruger f.eks. deler linjer på telefonen, kunne du identificere linjen med navnet på den person, der deler linjen.

Når du tilføjer en etiket til et tastudvidelsesmodul, vises kun de første 25 tegn på en linje.

- Trin 1 Vælg Enhed > Telefon i Cisco Unified Communications Manager Administration.
- Trin 2 Find den telefon, der skal konfigureres.
- Trin 3 Find linjeforekomsten, og indstil feltet Linjetekstetiket.
- **Trin 4** (Valgfri) Hvis etiketten skal anvendes på andre enheder, der deler linjen, skal afkrydsningsfeltet Opdater indstillinger for delt enhed markeres. Klik derefter på **Udfyldning valgt**.
- Trin 5 Vælg Gem.



# Firmatelefonbog og personlig telefonbog

- Opsætning af firmatelefonbog, på side 123
- Opsætning af personlig telefonbog, på side 123

# **Opsætning af firmatelefonbog**

Firmatelefonbogen giver en bruger mulighed for at slå kollegernes telefonnumre op. Hvis den funktion skal understøttes, skal du konfigurere firmatelefonbøger.

Cisco Unified Communications Manager bruger et LDAPkatalog (Lightweight Directory Access Protocol LDAP) til at gemme godkendelses- og autorisationsoplysninger om brugere af Cisco Unified Communications Manager-programmer, der har en brugergrænseflade med Cisco Unified Communications Manager. Godkendelse giver brugerrettigheder til at få adgang til systemet. Autorisation identificerer telefonressourcer, som en bruger har tilladelse til at bruge, f.eks. et bestemt telefonlokalnummer.

Få flere oplysninger i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

Når du har fuldført konfigurationen af LDAP-telefonbogen, kan brugerne anvende firmatelefonbogstjenesten på deres telefon til at slå brugere op i firmatelefonbogen.

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

# Opsætning af personlig telefonbog

Den personlige telefonbog giver en bruger mulighed for at lagre et sæt personlige numre.

Den personlige telefonbog har følgende funktioner:

- Personligt adressekartotek (PAB)
- Hurtigkald

Brugerne kan bruge disse metoder til at få adgang til funktioner i den personlige telefonbog:

- Fra en webbrowser brugerne kan få adgang til PAB- og hurtigopkaldsfunktionerne fra selvbetjeningsportalen til Cisco Unified Communications.
- Gå til Cisco IP-telefon og vælg **Kontakter** for at søge i firmatelefonbogen eller brugerens personlige telefonbog.

Hvis du vil konfigurere den personlige telefonbog fra en webbrowser, skal brugerne gå til deres selvbetjeningsportal. Du skal give brugerne en URL-adresse og logonoplysninger.



# Fejlfinding af Cisco IP-konferencetelefon

- Overvågning af telefonsystemer, på side 127
- Fejlfinding på telefonen, på side 153
- Vedligeholdelse, på side 171
- International brugersupport, på side 175



# **Overvågning af telefonsystemer**

- Oversigt over overvågning af telefonsystemer, på side 127
- Status for Cisco IP-telefon, på side 127
- Cisco IP-telefon-webside, på side 138
- Anmod om oplysninger fra telefonen i XML, på side 149

# Oversigt over overvågning af telefonsystemer

Du kan få vist en række forskellige oplysninger om telefonen ved hjælp af telefonstatusmenuen på telefonen og telefonens websider. Disse oplysninger omfatter:

- Enhedsoplysninger
- · Oplysninger om netværksopsætning
- Netværksstatistik
- Enhedslogs
- Streaming-statistik

Dette kapitel beskriver de oplysninger, du kan få fra telefonens webside. Du kan bruge disse oplysninger til at fjernovervåge betjeningen af en telefon og til at hjælpe med fejlfinding.

#### Lignende emner

Fejlfinding på telefonen, på side 153

# **Status for Cisco IP-telefon**

De følgende afsnit beskriver, hvordan du kan få vist modeloplysninger, statusmeddelelser og netværksstatistik på Cisco IP-telefon.

- Modeloplysninger: viser oplysninger om telefonens hardware og software.
- Menuen Status: giver adgang til skærme, der viser statusmeddelelser, netværksstatistik og statistik for det aktuelle opkald.

Du kan bruge de oplysninger, der vises på disse skærme, til at overvåge betjeningen af en telefon og til at hjælpe med fejlfinding.

Du kan også få mange af disse oplysninger og andre relaterede oplysninger eksternt ved hjælp af telefonens webside.

# Vis vinduet Telefonoplysninger

#### Fremgangsmåde

| Trin 1 | Tryk på <b>Indstillinger</b> > <b>Systemoplysninger</b> . |
|--------|---|
| Trin 2 | Afslut menuen ved at trykke på Afslut.                    |

# **Vis menuen Status**

#### Fremgangsmåde

| Trin 1 | Tryk på <b>Indstillinger</b> > <b>Status</b> . |
|--------|--|
| Trin 2 | Afslut menuen ved at trykke på Afslut.         |

#### Vis vinduet Statusmeddelelser

#### Fremgangsmåde

| Trin 1 | Tryk på Indstillinger > Status > Statusmeddelelser. |
|--------|---|
| Trin 2 | Afslut menuen ved at trykke på Afslut.              |

#### Felter til statusmeddelelser

Følgende tabel beskriver de statusmeddelelser, der vises på skærmen Statusmeddelelser på telefonen.

#### Tabel 22: Statusmeddelelser på Cisco IP-telefon

| Meddelelse                                   | Beskrivelse  | Mulig forklaring og handling                                      |
|--|--|---|
| Der kunne ikke hentes en IP-adresse fra DHCP | Telefonen har ikke tidligere fået en IP-adresse fra en<br>DHCP-server. Dette kan forekomme, når du foretager<br>en nulstilling med det samme eller en<br>fabriksnulstilling. | Bekræft, at DHCP-serveren er tilgæng<br>IP-adresse til telefonen. |
| TFTP-størrelsesfejl                          | Konfigurationsfilen er for stor til telefonens filsystem.  | Genstart telefonen.   |

I

| Meddelelse                                       | Beskrivelse   | Mulig forklaring og handling   |
|--|---|--|
| ROM checksumfejl                                 | Downloadet softwarefil er beskadiget.   | Få en ny kopi af telefonens firmwa<br>TFTPPath-mappen. Du bør kun ko<br>når TFTP-serversoftwaren er lukko<br>beskadiget.   |
| IP-dublet  | En anden enhed bruger den IP-adresse, der er tildelt telefonen.   | Hvis telefonen har en statisk IP-ad<br>duplikeret IP-adresse.  |
|  |   | Hvis du bruger DHCP, skal du kon<br>DHCP-serveren.   |
| Sletter CTL- og ITL-filer                        | Sletter CTL- og ITL-fil.  | Ingen. Denne meddelelse er kun ti  |
| Fejl u opdater. af brugersprog                   | En eller flere lokaliseringsfiler blev ikke fundet i<br>TFTP-stimappen eller var ikke gyldige.<br>Landestandard blev ikke ændret. | I Cisco Unified Operating System<br>kontrollere, at følgende filer findes<br>TFTP-filstyringen:  |
|  |   | <ul> <li>Findes i undermappe med sar<br/>netværkslandestandarden:</li> </ul>   |
|  |   | • tones.xml  |
|  |   | <ul> <li>Findes i undermappe med sar<br/>brugerstandarden:</li> </ul>  |
|  |   | • glyphs.xml   |
|  |   | <ul> <li>dictionary.xml</li> </ul>   |
|  |   | • kate.xml   |
| Fil blev ikke fundet <cfg file=""></cfg>         | Den navnebaserede konfigurationsfil og<br>standardkonfigurationsfilen blev ikke fundet på<br>TFTP-serveren.                       | Konfigurationsfilen til en telefon o<br>Cisco Unified Communications M<br>telefonen ikke findes i Cisco Unifi<br>Manager-databasen, genererer TFT<br><b>blev ikke fundet</b> . |
|  |   | <ul> <li>Telefon er ikke registreret me<br/>Communications Manager.</li> </ul>   |
|  |   | Du skal manuelt føje telefone<br>Communications Manager, hv<br>kan registreres automatisk.   |
|  |   | <ul> <li>Hvis du bruger DHCP, skal de<br/>DHCP-serveren peger på den</li> </ul>  |
|  |   | Hvis du bruger en statisk IP-a<br>konfigurationen af TFTP-serv   |
| Fil blev ikke fundet <ctlfile.tlv></ctlfile.tlv> | Denne meddelelse vises på telefonen, når Cisco<br>Unified Communications Manager-klyngen ikke er<br>i sikker tilstand.            | Ingen påvirkning. Telefonen kan st<br>Unified Communications Manager   |

| Meddelelse           | Beskrivelse  | Mulig forklaring og handling   |
|----------------------|--|--|
| IP-adresse frigivet  | Telefonen er konfigureret til at frigive IP-adressen.                                      | Telefonen forbliver inaktiv, indtil den e<br>nulstiller DHCP-adressen.         |
| IPv4 DHCP-timeout    | IPv4 DHCP-server svarede ikke.   | Netværk er optaget: Fejlene skal løses<br>netværksbelastningen reduceres.      |
|                      |  | Ingen netværksforbindelse mellem IPv<br>telefonen: Kontrollér netværksforbinde |
|                      |  | IPv4 DHCP-server er nede: Kontrollér<br>DHCP-server.                           |
|                      |  | Fejl fortsætter: Overvej at tildele en sta                                     |
| IPv6 DHCP-timeout    | IPv6 DHCP-server svarede ikke.   | Netværk er optaget – fejlene skal løses<br>netværksbelastningen reduceres.     |
|                      |  | Ingen netværksforbindelse mellem IPv<br>telefonen: Kontrollér netværksforbinde |
|                      |  | IPv6 DHCP-server er nede: Kontrollér<br>DHCP-server.                           |
|                      |  | Fejl fortsætter: Overvej at tildele en sta                                     |
| IPv4DNS-timeout      | IPv4 DNS-server svarede ikke.  | Netværk er optaget: Fejlene skal løses<br>netværksbelastningen reduceres.      |
|                      |  | Ingen netværksforbindelse mellem IPv<br>telefonen: Kontrollér netværksforbinde |
|                      |  | IPv4 DNS-server er nede: Kontrollér k<br>DNS-server.                           |
| IPv6 DNS-timeout     | IPv6 DNS-server svarede ikke.  | Netværk er optaget: Fejlene skal løses netværksbelastningen reduceres.         |
|                      |  | Ingen netværksforbindelse mellem IPv<br>telefonen: Kontrollér netværksforbinde |
|                      |  | IPv6 DNS-server er nede: Kontrollér k<br>DNS-server.                           |
| DNS ukendt IPv4-vært | IPv4 DNS kunne ikke fortolke navnet på<br>TFTP-serveren eller Cisco Unified Communications | Kontrollér, at værtsnavnene for TFTP-s<br>Communications Manager er konfigure  |
|                      | Manager.   | Overvej at bruge IPv4-adresser i stedet  |
| DNS ukendt IPv6-vært | IPv6 DNS kunne ikke fortolke navnet på<br>TFTP-serveren eller Cisco Unified Communications | Kontrollér, at værtsnavnene for TFTP-s<br>Communications Manager er konfigur   |
|                      | Manager.   | Overvej at bruge IPv6-adresser i stedet  |

| Meddelelse  | Beskrivelse   | Mulig forklaring og handling  |
|---|---|---|
| Load Rejected HC  | Det program, der blev downloadet, er ikke<br>kompatibelt med telefonens hardware.                                       | Det sker, hvis du forsøger at instal<br>på denne telefon, der ikke understø<br>denne telefon.                         |
|   |   | Kontrollér det indlæsnings-id, der<br>Enhed > Telefon i Cisco Unified (<br>Angiv den indlæsning, der vises på         |
| Ingen standardrouter  | DHCP eller statisk konfiguration angav ikke en standardrouter.  | Hvis telefonen har en statisk IP-ad<br>standardrouteren er konfigureret.  |
|   |   | Hvis du bruger DHCP, har DHCP-<br>standardrouter. Kontrollér konfigu  |
| Ingen IPv4DNS-server  | Der blev angivet et navn, men DHCP eller<br>konfigurationen af den statiske IP angav ikke en IPv4<br>DNS-serveradresse. | Hvis telefonen har en statisk IP-ad<br>IPv4 DNS-serveren er konfigurere   |
|   |   | Hvis du bruger DHCP, har DHCP-s<br>DNS-server. Kontrollér konfigurat  |
| Ingen IPv6 DNS-server   | Der blev angivet et navn, men DHCP eller<br>konfigurationen af den statiske IP angav ikke en IPv6<br>DNS-serveradresse. | Hvis telefonen har en statisk IP-ad<br>IPv6 DNS-serveren er konfigurere   |
|   |   | Hvis du bruger DHCP, har DHCP-s<br>DNS-server. Kontrollér konfigurat  |
| Ingen tillidsliste installeret  | CTL- eller ITL-filen er ikke installeret på telefonen.  | Tillidslisten er ikke konfigureret i Ca<br>Manager, der ikke som standard u   |
|   |   | Tillidslisten er ikke konfigureret.   |
|   |   | Få flere oplysninger om tillidsliste<br>specifikke version af Cisco Unifie  |
| Telefonen kunne ikke registreres. Størrelsen på certificeringsnøglen er ikke FIPS-kompatibel. | FIPS kræver, at RSA-servercertifikatet er på 2048<br>bit eller mere.  | Opdater certifikatet.   |
| Cisco Unified Communications Manager har<br>anmodet om genstart                               | Telefonen genstartes på grund af en anmodning fra<br>Cisco Unified Communications Manager.                              | Der er sandsynligvis blevet foretage<br>af telefonen i Cisco Unified Comn<br>er blevet trykket på <b>Anvend konfi</b> |
| TFTP-adgangsfejl  | TFTP-server peger på en mappe, der ikke findes.   | Hvis du bruger DHCP, skal du kor<br>peger på den rigtige TFTP-server.   |
|   |   | Hvis du bruger en statisk IP-adress<br>konfigurationen af TFTP-serveren   |
| TFTP-fejl   | Telefonen genkender ikke en fejlkode fra<br>TFTP-serveren.  | Kontakt Cisco TAC.  |

| Meddelelse   | Beskrivelse  | Mulig forklaring og handling   |
|--|--|--|
| TFTP-timeout   | TFTP-server svarede ikke.  | Netværk er optaget: Fejlene skal løses<br>netværksbelastningen reduceres.  |
|  |  | Ingen netværksforbindelse mellem TFT<br>Kontrollér netværksforbindelserne.   |
|  |  | TFTP-server er nede: Kontrollér konfigu  |
| Fik timeout  | Supplikant har forsøgt 802.1X-transaktion, men fik timeout på grund af manglende godkendelsesfunktion. | Der er typisk timeout for godkendelse,<br>konfigureret på switchen.  |
| Opdatering af tillidsliste mislykkedes                             | Opdatering af CTL- og ITL-filer mislykkedes.   | Telefon har CTL- og ITL-filer installer<br>opdatere de nye CTL- og ITL-filer.  |
|  |  | Mulige årsager til fejl:   |
|  |  | <ul> <li>Der er opstået en netværksfejl.</li> <li>TFTP-server var nede.</li> <li>Den nye sikkerhedstoken, der ble<br/>CTL-filen, og TFTP-certifikatet, d<br/>ITL-filen, er introduceret, men ik<br/>aktuelle CTL- og ITL-filer på tele</li> <li>Der er opstået en intern telefonfej</li> </ul> |
|  |  | Mulige løsninger:  |
|  |  | <ul> <li>Kontrollér netværksforbindelsen.</li> <li>Kontrollér, om TFTP-serveren er a</li> <li>Hvis TVS-serveren (Transactiona<br/>understøttes i Cisco Unified Com<br/>skal du kontrollere, om TVS-serv<br/>normalt.</li> <li>Kontrollér, om sikkerhedstokener<br/>gyldige.</li> </ul>         |
|  |  | Slet CTL- og ITL-filerne manuelt, hvis<br>løsninger ikke kan bruges. Nulstil telef   |
|  |  | Få flere oplysninger om tillidslister i d<br>specifikke version af Cisco Unified Co  |
| Tillidsliste blev opdateret  | CTL-filen, ITL-filen eller begge filer opdateres.  | Ingen. Denne meddelelse er kun til ori   |
|  |  | Få flere oplysninger om tillidslister i d<br>specifikke version af Cisco Unified Co  |
| Versionsfejl   | Navnet på telefonindlæsningsfilen er forkert.  | Sørg for, at telefonindlæsningsfilen ha  |
| XmlDefault.cnf.xml eller cnf.xml svarende til telefonenhedens navn | Navn på konfigurationsfilen.   | Ingen. Denne meddelelse angiver navr<br>konfigurationsfil.   |

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

## Vis vinduet Netværksstatistik

#### Fremgangsmåde

| Trin 1 | Tryk på Indstillinger > Status > Netværksstatistik. |
|--------|---|
| Trin 2 | Afslut menuen ved at trykke på Afslut,              |

#### Felter til netværksstatistik

Følgende tabel beskriver oplysningerne på skærmen Netværksstatistik.

#### Tabel 23: Felter til netværksstatistik

| Element                 | Beskrivelse  |
|-------------------------|--|
| Tx Frames               | Antal pakker, som telefonen har sendt  |
| Tx broadcast            | Antal udsendelsespakker, som telefonen har sendt   |
| Tx unicast              | Det samlede antal unicast-pakker, som telefonen har sendt.   |
| Rx Frames               | Antal pakker, som telefonen har modtaget   |
| Rx broadcast            | Antal udsendelsespakker, som telefonen har modtaget  |
| Rx unicast              | Det samlede antal unicast-pakker, som telefonen har modtaget.  |
| CDP Neighbor Device ID  | Id'et for en enhed, der er forbundet til denne port, som<br>CDP-protokollen har registreret.                 |
| CDP Neighbor IP Address | Id'et for en enhed, der er forbundet til denne port, som<br>CDP-protokollen har registreret ved hjælp af IP. |
| CDP Neighbor Port       | Id'et for en enhed, der er forbundet til denne port, som<br>CDP-protokollen har registreret.                 |

| Element   | Beskrivelse   |
|---|---|
| Årsag til genstart: en af disse værdier:  | Årsag til den seneste nulstilling af telefonen  |
| • Nulstilling af hardware (nulstilling ved tænding)   |   |
| <ul> <li>Nulstilling af software<br/>(hukommelsescontroller nulstilles<br/>også)</li> </ul> |   |
| • Nulstilling af software<br>(hukommelsescontroller nulstilles<br>ikke)                     |   |
| <ul> <li>Nulstilling af Watchdog</li> </ul>   |   |
| • Initialiseret   |   |
| • Ukendt  |   |
| Port 1  | Netværksportens forbindelsestilstand og forbindelse ( <b>100 Full</b> betyder f.eks., at pc-porten er i forbindelsestilstanden og automatisk har forhandlet en 100 Mbps forbindelse med fuld dupleks) |
| IPv4  | Oplysninger om DHCP-statussen. Dette omfatter følgende tilstande:   |
|   | • CDP BOUND   |
|   | • CDP INIT  |
|   | • DHCP BOUND  |
|   | • DHCP DISABLED<br>• DHCP INIT  |
|   | DHCP INVALID  |
|   | • DHCP REBINDING  |
|   | • DHCP REBOOT   |
|   | • DHCP RENEWING   |
|   | • DHCP REQUESTING   |
|   | • DHCP KESYNC<br>• DHCP UNRECOGNIZED  |
|   | DHEP WAITING COLDBOOT TIMEOUT   |
|   | • DISABLED DUPLICATE IP   |
|   | SET DHCP COLDBOOT   |
|   | SET DHCP DISABLED   |
|   | • SET DHCP FAST   |
I

| Element | Beskrivelse   |
|---------|---|
| IPv6    | Oplysninger om DHCP-statussen. Dette omfatter følgende tilstande: |
|         | • CDP INIT  |
|         | • DHCP6 BOUND   |
|         | • DHCP6 DISABLED  |
|         | • DHCP6 RENEW   |
|         | • DHCP6 REBIND  |
|         | • DHCP6 INIT  |
|         | • DHCP6 SOLICIT   |
|         | • DHCP6 REQUEST   |
|         | • DHCP6 RELEASING   |
|         | DHCP6 RELEASED  |
|         | DHCP6 DISABLING   |
|         | DHCP6 DECLINING   |
|         | DHCP6 DECLINED  |
|         | • DHCP6 INFOREQ   |
|         | DHCP6 INFOREQ DONE  |
|         | • DHCP6 INVALID   |
|         | • DISABLED DUPLICATE IPV6   |
|         | DHCP6 DECLINED DUPLICATE IP                                       |
|         | ROUTER ADVERTISE  |
|         | DHCP6 WAITING COLDBOOT TIMEOUT                                    |
|         | • DHCP6 TIMEOUT USING RESTORED VAL                                |
|         | DHCP6 TIMEOUT CANNOT RESTORE                                      |
|         | • IPV6 STACK TURNED OFF   |
|         | ROUTER ADVERTISE  |
|         | ROUTER ADVERTISE  |
|         | • UNRECOGNIZED MANAGED BY   |
|         | • ILLEGAL IPV6 STATE  |
|         |   |

### Vis vinduet Opkaldsstatistik

#### Fremgangsmåde

| Trin 1 | Tryk på Indstillinger > Status > Opkaldsstatistik. |
|--------|--|
| Trin 2 | Afslut menuen ved at trykke på <b>Afslut</b> ,     |

#### Felter til opkaldsstatistik

Følgende tabel beskriver elementerne på skærmen Opkaldsstatistik.

Tabel 24: Elementer i opkaldsstatistik

| Element            | Beskrivelse   |
|--------------------|---|
| Modtager-codec     | Type af modtaget talestream (RTP-streaminglyd fra codec):                               |
|                    | • G.729   |
|                    | • G.722   |
|                    | • G.722 AMR WB  |
|                    | • G.711 mu-law  |
|                    | • G.711 A-law   |
|                    | • iLBC  |
|                    | • OPUS  |
| Afsender Codec     | Type af sendt talestream (RTP-streaminglyd fra codec):                                  |
|                    | • G.729   |
|                    | • G.722   |
|                    | • G.722 AMR WB  |
|                    | • G.711 mu-law  |
|                    | • G.711 A-law   |
|                    | • iLBC  |
|                    | • OPUS  |
| Modtagerstørrelse  | Størrelse af talepakker, i millisekunder, i den modtagne talestream (RTP-streaminglyd). |
| Afsender størrelse | Størrelse af talepakker, i millisekunder, i den afsendte talestream (RTP-streaminglyd). |

I

| Element                    | Beskrivelse   |
|----------------------------|---|
| Modtager pakker            | Antal RTP-talepakker, der er modtaget, siden talestreamen blev åbnet.   |
|                            | <b>Bemærk</b> Dette antal er ikke nødvendigvis identisk med det antal<br>RTP-talepakker, der var modtaget, da opkaldet gik i gang, fordi<br>opkaldet kan være sat i venteposition.  |
| Afsender pakker            | Antal RTP-talepakker, der er sendt, siden talestreamen blev åbnet.  |
|                            | <b>Bemærk</b> Dette antal er ikke nødvendigvis identisk med det antal RTP-talepakker, der er blevet sendt, da opkaldet gik i gang, fordi opkaldet kan være sat i venteposition.   |
| Gns. forvrængning          | Den estimerede gennemsnitlige RTP-pakkeforvrængning (dynamisk<br>forsinkelse, som en pakke udsættes for, når den bevæger sig gennem<br>netværket), i millisekunder, som blev observeret fra åbningen af den<br>modtagne talestream.             |
| Maks. forvrængning         | Maksimumforvrængning, i millisekunder, der blev observeret fra åbningen<br>af den modtagne talestream.  |
| Modtager kasseret          | Det antal RTP-pakker i den modtagne talestream, der blev kasseret (forkerte pakker, forsinkede osv.).   |
|                            | <b>Bemærk</b> Telefonen kasserer nyttelast med komfortstøj af datatype 19, som Cisco-gateways genererer, fordi de øger værdien af denne tæller.   |
| Modtager tabte pakker      | Manglende RTP-pakker (mistet undervejs).  |
| Måletal for talekvalitet   |   |
| Kumulativ Conceal ratio    | Samlet antal af skjulningsframes delt med det samlede antal taleframes, der blev modtaget fra starten af talestreamen.  |
| Interval for Conceal ratio | Antal skjulningsframes i forhold til taleframes i det foregående 3-sekunders<br>interval af aktiv tale. Hvis der bruges VAD (voice activity detection), kræves<br>der muligvis et længere interval til at akkumulere 3 sekunder med aktiv tale. |
| Maks Conceal Ratio         | Højeste interval af skjulningsrate fra starten af talestreamen.   |
| Conceal sek.               | Antal sekunder, der har skjulningshændelser (mistede frames) fra starten af talestrømmen (inkluderer stærkt skjulningssekunder).  |
| Severely Conceal sek.      | Antal sekunder, der har mere end 5 procent skjulningshændelser (tabte frames) fra starten af talestrømmen.  |
| Latenstid                  | Estimat af netværksforsinkelsen udtrykt i millisekunder. Repræsenterer et<br>kørende gennemsnit af forsinkelsen for rundtur, der måles, når<br>RTCP-modtagerrapportblokke modtages.   |

# **Cisco IP-telefon-webside**

Alle Cisco IP-telefon har en webside, hvor du kan se en række forskellige oplysninger om telefonen, herunder:

- Enhedsoplysninger: Viser enhedens indstillinger og relaterede oplysninger for telefonen.
- Netværksopsætning: viser oplysninger om netværksopsætning og oplysninger om andre telefonindstillinger.
- Netværksstatistikker: Viser hyperlinks, der angiver oplysninger om netværkstrafik.
- Enhedslogfiler: Viser hyperlinks, der angiver oplysninger, du kan bruge til fejlfinding.
- Streamingstatistikker: Viser hyperlinks til en række forskellige streamingstatistikker.

Dette afsnit beskriver de oplysninger, du kan få fra telefonens webside. Du kan bruge disse oplysninger til at fjernovervåge betjeningen af en telefon og til at hjælpe med fejlfinding.

Du kan også få mange af disse oplysninger direkte fra en telefon.

### Gå til telefonens webside

Bemærk Hvis du ikke kan få adgang til websiden, er den muligvis deaktiveret som standard.

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Få IP-adressen til Cisco IP-telefon ved hjælp af en af disse metoder:

- a) Søg efter telefonen i Cisco Unified Communications Manager Administration ved at vælge **Enhed** > **Telefon**. Telefoner, der er registreret med Cisco Unified Communications Manager, viser IP-adressen i vinduet Søg efter og vis telefoner øverst i vinduet Telefonkonfiguration.
- b) Gå til telefonen, tryk på Indstillinger > Systemoplysninger, og rul derefter til feltet IPv4-adresse.
- Trin 2
   Åbn en webbrowser, og angiv følgende URL-adresse, hvor IP\_adresse er IP-adressen til Cisco IP-telefon:

   http://<IP address>

### Webside med enhedsoplysninger

Området Enhedsoplysninger på en telefons webside viser enhedsindstillinger og relaterede oplysninger for telefonen. Følgende tabel beskriver disse elementer.

For at få vist området Enhedsoplysninger skal du åbne websiden til telefonen og derefter klikke på linket **Enhedsoplysninger**.

I

| Felt                   | Beskrivelse   |
|------------------------|---|
| Tjenestetilstand       | Telefonens tjenestemodel.   |
| Tjenestens domæne      | Tjenestens domæne.  |
| Tjenestetilstand       | Tjenestens aktuelle tilstand.   |
| MAC-adresse            | Telefonens MAC-adresse.   |
| Værtsnavn              | Entydigt, fast navn, der automatisk tildeles til telefonen baseret på MAC-adressen.   |
| Telefon DN             | Telefonnummer, der er tildelt telefonen.  |
| App-Loader ID          | Identificerer programmets indlæsningsversion.   |
| Start indlæsning af ID | Identificerer version af startindlæsningen.   |
| Version                | Identikator af telefonens firmware.   |
| Hardware revision      | Mindre revisionsværdi af telefonens hardware.   |
| Serienumner            | Telefonens entydige serienummer.  |
| Modelnummer            | Telefonens modelnummer.   |
| Meddelelse venter      | Indikerer, om en talemeddelelse venter på den primære linje for denne telefon.  |
| UDI                    | Viser følgende Cisco UDI-oplysninger (Unique Device Identifier) om telefonen:   |
|                        | • Hardwaretype  |
|                        | Telefonens modelnavn  |
|                        | • Produkt-id  |
|                        | • Versions-id (VID) – angiver det større hardwareversionsnummer.  |
|                        | • Serienummer   |
| Tid                    | Tidspunkt for den Dato-/klokkeslætsgruppe, som telefonen tilhører. Disse oplysninger kommer fra Cisco Unified Communications Manager.   |
| Tidszone               | Tidszone for den Dato-/klokkeslætsgruppe, som telefonen tilhører. Disse<br>oplysninger kommer fra Cisco Unified Communications Manager. |
| Dato                   | Dato for den dato-/klokkeslætsgruppe, som telefonen tilhører. Disse oplysninger kommer fra Cisco Unified Communications Manager.        |
| System Free Memory     | Mængde af tilgængelig systemhukommelse.   |
| Java Heap Free Memory  | Mængde af ledig hukommelse til Java-heapen.   |
| Java Pool Free Memory  | Mængde af ledig hukommelse til Java-puljen.   |

#### Tabel 25: Felter på webside med enhedsoplysninger

| Felt                    | Beskrivelse   |
|-------------------------|---|
| FIPS-tilstand aktiveret | Indikerer, om FIPS-tilstanden (Federal Information processing Standard) er aktiveret. |

## Webside med netværksopsætning

Området Netværksopsætning på en telefonwebside viser oplysninger om netværksopsætningen og oplysninger om andre telefonindstillinger. Følgende tabel beskriver disse elementer.

Du kan få vist og indstille mange af disse elementer i menuen Netværksopsætning på Cisco IP-telefon.

For at få vist området Netværksopsætning skal du gå til telefonens webside og derefter klikke på hyperlinket **Netværksopsætning**.

| Element               | Beskrivelse   |
|-----------------------|---|
| MAC-adresse           | Telefonens MAC-adresse.   |
| Værtsnavn             | Værtsnavn, som DHCP-serveren har tildelt telefonen.   |
| Domænenavn            | Navnet på DNS-domænet (Domain Name System), som telefonen er i.   |
| DHCP-server           | IP-adressen for DHCPO-serveren (Dynamic Host Configuration Protocol), hvorfra telefonen<br>IP-adressen.                 |
| BOOTP-server:         | Angiver, om telefonen får konfigurationen fra en BootP-server (Bootstrap Protocol).                                     |
| DHCP                  | Angiver, om telefonen bruger DHCP.  |
| IP-adresse            | Telefonens IP-adresse (internetprotokol).   |
| Undernetmaske         | Den undernetmaske, telefonen bruger.  |
| Standardrouter 1      | Anvendt standardrouter, som telefonen bruger.   |
| DNS-server 1-3        | Primær DNS-server (Domain Name System) (DNS-server 1) og valgfrie ekstra DNS-servere (DN 2 og 3), som telefonen bruger. |
| Alternativ TFTP       | Angiver, om telefonen bruger en alternativ TFTP-server.   |
| TFTP-server 1         | Anvendt primær TFTP-server (Trivial File Transfer Protocol), som telefonen bruger.                                      |
| TFTP-server 2         | Ekstra TFTP-server (Trivial File Transfer Protocol), som telefonen bruger.  |
| DHCP-Adresse Frigivet | Angiver indstillingen af valgmuligheden DHCP-adresse frigivet.  |
| Operationel VLAN-id   | Et VLAN (Virtual Local Area Network) i brug, der er konfigureret på en Cisco Catalyst-swit<br>telefonen er medlem af.   |
| Admin VLAN-id         | Ekstra VLAN, som telefonen er medlem af.  |

#### Tabel 26: Elementer i området Netværksopsætning

I

| Element          | Beskrivelse   |
|------------------|---|
| Unified CM 1-5   | Værtsnavne eller IP-adresser i prioriteret rækkefølgen for Cisco Unified Communication<br>Manager-servere, som telefonen kan registreres med. Et element kan også vise IP-adresse<br>SRST-router, der kan give en begrænset Cisco Unified Communications Manager-funkti<br>sådan router er tilgængelig.   |
|                  | Når det gælder en tilgængelig server, viser Cisco Unified Communications Manager-serverer og følgende tilstande:  |
|                  | <ul> <li>Aktiv: Cisco Unified Communications Manager-serveren, hvorfra telefonen i øjeblikk<br/>services, der behandler opkald</li> <li>Standby: Cisco Unified Communications Manager-serveren, som telefonen skifter t<br/>aktuelle server bliver tilgængelig</li> <li>Tom: Hvis der ikke er en aktuel forbindelse til denne Cisco Unified Communication</li> </ul>  |
|                  | Et element kan også omfatte SRST-angivelsen (Survivable Remote Site Telephony), der<br>en SRST-router, der har Cisco Unified Communications Manager-funktionalitet med et b<br>funktionssæt. Denne router overtager kontrolleren med behandlingen af opkald, hvis alle<br>Unified Communications Manager-servere ikke er tilgængelige. SRST Cisco Unified Com<br>Manager vises altid sidst på listen over servere, også selvom den er aktiv. Du kan konfign<br>SRST-routeradressen i afsnittet Enhedspulje i vinduet Cisco Unified Communications M<br>Configuration. |
| Information URL  | URL-adressen til den hjælpetekst, der vises på telefonen.   |
| Telefonbøger URL | URL-adressen til den server, som telefonen henter telefonbogsoplysninger fra.   |
| Meddelelser URL  | URL-adressen til den server, som telefonen henter meddelelsesservices fra.  |
| Tjenester URL    | URL-adressen til den server, som telefonen henter Cisco IP-telefon-tjenester fra.   |
| Inaktiv URL      | Den URL-adresse, som telefonen viser, når telefonen er inaktiv, i det tidsrum, som feltet tid angiver, og ingen menu er åbnet.  |
| Inaktiv URL tid  | Det antal sekunder, telefonen er inaktiv, og ingen menu er åben, før den XML-service, som URL-adresse angiver, aktiveres.   |
| Proxy-server URL | URL-adresse til proxyserver, der foretager HTTP-ammodninger til ikke-lokale værtsadres<br>af telefonens HTTP-klient og giver svar fra den ikke-lokale vært til telefonens HTTP-klient   |
| Godkendelses-URL | Den URL-adresse, som telefonen bruger til at validere anmodninger, der foretages til tele<br>webserver.   |
| SW-portopsætning | Switchportens hastighed og dupleks, hvor:<br>• A = Automatisk forhandling<br>• 10H = 10-BaseT/halv dupleks  |
|                  | <ul> <li>10F = 10-BaseT/fuld dupleks</li> <li>100H = 100-BaseT/halv dupleks</li> <li>100F = 100-BaseT/fuld dupleks</li> <li>1000F = 1000-BaseT/fuld dupleks</li> <li>Intet link = Ingen forbindelse til switchporten</li> </ul>   |

| Element                           | Beskrivelse   |
|-----------------------------------|---|
| Brugersprog                       | Brugerlandestandard, der er knyttet til telefonens bruger. Identificerer et sæt detaljerede oply<br>for at understøtte brugere, herunder sprog, skrifttype, format af dato og klokkeslæt og oplysn<br>alfanumerisk tekst på tastatur. |
| Netværksbrugersprog               | Netværkslandestandard, der er knyttet til telefonens bruger. Identificerer et sæt detaljerede op<br>for at understøtte telefonen på et bestemt sted, herunder definitionerne af tonerne og den kad<br>telefonen bruger.               |
| Lokal brugerversion               | Version af den brugerlandestandard, som er indlæst på telefonen.  |
| Lokal netværksversion             | Version af den netværkslandestandard, som er indlæst på telefonen.  |
| Højttaler aktiveret               | Angiver, om højttalertelefonen aktiveret på telefonen.  |
| Medlyt                            | Angiver, om gruppelistefunktionen er aktiveret på telefonen. Gruppelisten gør det muligt at t<br>hjælp af håndsættet og lytte til højttaleren samtidigt.  |
| GARP aktiveret                    | Angiver, om telefonen får MAC-adresser fra Gratuitous ARP-svar.   |
| Automatisk linjevalg<br>aktiveret | Angiver, om telefonen skifter opkaldsfokussset for indgående opkald på alle linjer.   |
| DSCP til opkaldskontrol           | DSCP IP-klassificering til styring af opkaldssignaler.  |
| DSCP til konfiguration            | DSCP IP-klassificering for enhver overførsel af telefonkonfigurationer.   |
| DSCP til tjenester                | DSCP IP-klassificering for telefonbaserede services.  |
| Sikkerhedstilstand                | Sikkerhedstilstand, der er indstillet for telefonen.  |
| Web-adgang aktiveret              | Angiver, om webadgang er aktiveret (Ja) eller deaktiveret (Nej) for telefonen.  |
| Web-adgang aktiveret              | Angiver, om telefonen accepterer eller blokerer SSH-forbindelserne.   |
| CDP: SW-port                      | Angiver, om der er CDP-understøttelse til switchporten (standard er aktiveret).   |
|                                   | Aktivér CDP på switchporten for VLAN-tildeling for telefonen, strømforhandlingen, QoS-st og 802.1x-sikkerheden.   |
|                                   | Aktivér CDP på switchporten, når telefonen opretter forbindelse til en Cisco-switch.  |
|                                   | Når CDP er deaktiveret i Cisco Unified Communications Manager, vises en advarsel, der an<br>CDP kun skal deaktiveres på switchporten, hvis telefonen opretter forbindelse til en switch, o<br>er fra Cisco.                           |
|                                   | De aktuelle CDP-værdier for pc og switchport vises i menuen Indstillinger.  |
| LLDP-MED: SW-port                 | Angiver om LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery) er akt<br>switchporten.  |

I

| Element                                    | Beskrivelse   |
|--|---|
| LLDP Power Priority                        | Meddeler telefonstrømsprioritet til switchen, der gør det muligt for switchen at levere den<br>til telefonerne. Indstillinger omfatter:   |
|  | • Ukendt: Dette er standardværdien.   |
|  | • Lav   |
|  | • Ofte<br>• Kritisk   |
|  | • KIILISK   |
| LLDP-aktiv-ID                              | Identificerer det aktiv-ID, der er knyttet til telefonen i forbindelse med lagerstyring.  |
| CTL-fil                                    | Identificerer CTL-filen.  |
| ITL-fil                                    | ITL-filen indeholder den første tillidsliste.   |
| CTL-signatur                               | Øger sikkerheden ved at bruge SHA-1 (secure hash algorithm) i CTL- og ITL-filerne.  |
| CAPF-server                                | Navnet på den CAPF-server, telefonen bruger.  |
| TVS  | Hoveddelen i Security by Default (Sikkerhed som standard). TVS (Trust Verification Ser Cisco Unified IP-telefon mulighed for at godkende programservere som f.eks. EM-servic og MIDlet ved hjælp af HTTPS-oprettelse. |
| TFTP-server                                | Navnet på den TFTP-server, telefonen bruger.  |
| Automatisk<br>synkronisering af port       | Synkroniserer portene til den laveste hastighed, som forhindrer pakketab.   |
| Ekstern konfiguration af switch-port       | Giver administratoren mulighed for at konfigurere hastigheden og funktionen af Cisco D<br>Collaboration Experience-porten eksternt ved hjælp af Cisco Unified Communications M<br>Administration.                     |
| Ekstern konfiguration af pc-port           | Angiver, om en ekstern portkonfiguration af hastighed og duplekstilstand for pc-porten e eller deaktiverer.   |
| IP-adresseringstilstand                    | Viser, at IP-adressetilstanden er tilgængelig på telefonen.   |
| IP-præferencestyring                       | Angiver den version af IP-adressen, som telefon bruger under signalering med Cisco Uni<br>Communications Manager, når både IPv4 og IPv6 er tilgængelige på telefonen.   |
| IP-præferencetilstand for medie            | Angiver, at enheden i forhold til medier bruger en IPv4-adresse til at oprette forbindelse t<br>Unified Communications Manager.   |
| Automatisk IPv6-konfig.                    | Viser, om den automatiske konfiguration er aktiveret eller deaktiveret på telefonen.  |
| IPv6 DAD                                   | Viser, hvor unikke de nye IPv6-adresser for unicast er, før adresserne tildeles til grænsefl  |
| IPv6 Accepter<br>omdirigeringsmeddelelser  | Angiver, om telefonen accepterer omdirigeringsmeddelelser fra den samme router, der br<br>modtagernummeret.   |
| IPv6 Besvar anmodning<br>om Multicast Echo | Angiver, at telefonen sender en Echo Reply-meddelelse som svar på en Echo Request-me er sendt til en IPv6-adresse.  |

| Element                | Beskrivelse   |
|------------------------|---|
| IPv6-belastningsserver | Bruges til at optimere installationstiden for telefonens opgraderinger og aflaste WAN'et ved<br>afbildninger lokalt og forhandle behovet for at krydse WAN-linket ved telefonopgradering. |
| IPv6-log server        | Angiver IP-adressen og porten for den eksterne logføringsmaskine, som telefonen sender logme<br>til.  |
| IPv6 CAPF-server       | Fælles navn (fra Cisco Unified Communications Manager-certifikat) for den CAPF, telefon   |
| DHCPv6                 | DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) tildeler automatisk IPv6-adresser til enheder<br>forbinder dem til netværket. Cisco Unified IP-telefoner aktiverer DHCP som standard.          |
| IPv6-adresse           | Viser telefonens aktuelle IPv6-adresse eller giver brugeren mulighed for at angive en ny IPv6   |
| IPv6-præfiks længde    | Viser den aktuelle præfikslængde for undernettet eller tillader, at brugeren kan angive en ny præfikslængde.  |
| IPv6 standardrouter 1  | Viser den standardrouter, telefonen bruger, eller giver brugeren mulighed for at angive en ny<br>IPv6-standardrouter.   |
| IPv6 DNS-server 1      | Viser den primære DNSv6-server, telefonen bruger, eller giver brugeren mulighed for at ang server.  |
| IPv6 DNS-server 2      | Viser den sekundære DNSv6-server, telefonen bruger, eller giver brugeren mulighed for at a ny sekundær DNSv6-server.  |
| IPv6 alternativ TFTP   | Giver brugeren mulighed for at aktivere brugen af en alternativ (sekundær) IPv6 TFTP-serve  |
| IPv6 TFTP-server 1     | Viser den primære IPv6 TFTP-server, telefonen bruger, eller giver brugeren mulighed for at a ny primær TFTP-server.   |
| IPv6 TFTP-server 2     | Viser den sekundære IPv6 TFTP-server, der bruges, hvis den primære IPv6 TFTP-server ikk<br>tilgængelig, eller giver brugeren mulighed for at angive en ny sekundær TFTP-server.           |
| IPv6-adresse frigivet  | Giver brugeren for at frigive IPv6-relaterede oplysninger.  |
| EnergyWise-strømniveau | Et mål for den energi, der bruges af enheder i et EnergyWise-netværk.   |
| EnergyWise-domæne      | En administrativ gruppering af enheder, der har til formålet at overvåge og styre strømmen.   |

## Webside med Ethernet-oplysninger

Følgende tabel beskriver indeholdet på websiden med Ethernet-oplysninger.

#### Tabel 27: Oplysningselementer om Ethernet

| Element      | Beskrivelse  |
|--------------|--|
| Tx Frames    | Det samlede antal pakker, som telefonen sender.            |
| Tx broadcast | Det samlede antal udsendelsespakker, som telefonen sender. |
| Tx multicast | Det samlede antal multicast-pakker, som telefonen sender.  |

| Element        | Beskrivelse  |
|----------------|--|
| Tx unicast     | Det samlede antal unicast-pakker, som telefonen sender.  |
| Rx Frames      | Det samlede antal pakker, som telefonen har modtaget.  |
| Rx broadcast   | Det samlede antal udsendelsespakker, som telefonen modtager.                                       |
| Rx multicast   | Det samlede antal multicast-pakker, som telefonen modtager.  |
| Rx unicast     | Det samlede antal unicast-pakker, som telefonen modtager.  |
| Rx PacketNoDes | Det samlede antal kasserede pakker, som mangel på DMA-beskrivelse (Direct Memory Access) medfører. |

## Websider med netværk

Følgende tabel beskriver oplysningerne på websiderne for netværksområdet.



Bemærk

Når du klikker på linket Netværk under Netværksstatistik, hedder siden "Portoplysninger".

| Element                   | Beskrivelse   |
|---------------------------|---|
| Rx totalPkt               | Det samlede antal pakker, som telefonen har modtaget.   |
| Rx multicast              | Det samlede antal multicast-pakker, som telefonen har modtaget.   |
| Rx broadcast              | Det samlede antal udsendelsespakker, som telefonen har modtaget.  |
| Rx unicast                | Det samlede antal unicast-pakker, som telefonen har modtaget.   |
| Rx tokenDrop              | Det samlede antal pakker, der blev kasseret på grund af manglende ressourcer (f.eks. FIFO-overløb).   |
| Tx totalGoodPkt           | Det samlede pakker uden fejl (multicast, udsendelse og unicast), som telefonen har modtaget.  |
| Tx broadcast              | Det samlede antal udsendelsespakker, som telefonen har sendt.   |
| Tx multicast              | Det samlede antal multicast-pakker, som telefonen har sendt.  |
| LLDP FramesOutTotal       | Det samlede antal LLDP-frames, som telefonen har sendt.   |
| LLDP AgeoutsTotal         | Det samlede antal LLDP-frames, som har haft timeout i cachen.   |
| LLDP FramesDiscardedTotal | Det samlede antal LLDP-frames, der blev kassereret, når en af de<br>obligatoriske TLV'er mangler, ikke virker eller har en strenglængde, der<br>ligge uden for intervallet. |

Tabel 28: Elementer i netværksområde

| Element                    | Beskrivelse   |
|----------------------------|---|
| LLDP FramesInErrorsTotal   | Det samlede antal LLDP-frames, der blev modtaget med en eller flere registrerbare fejl. |
| LLDP FramesInTotal         | Det samlede antal LLDP-frames, som telefonen modtager.                                  |
| LLDP TLVDiscardedTotal     | Det samlede antal LLDP-TLV'er, der er kasseret.   |
| LLDP TLVUnrecognizedTotal  | Det samlede antal LLDP-TLV'er, der ikke genkendes på telefonen.                         |
| CDP Neighbor Device ID     | Id'et for en enhed, der er forbundet til denne port, som CDP har registreret.           |
| CDP Neighbor IP Address    | IP-adresse på den registrerede naboenhed, som CDP har registreret.                      |
| CDP Neighbor IPv6 Address  | IPv6-adresse på den registrerede naboenhed, som CDP har registreret.                    |
| CDP Neighbor Port          | Naboenhedsport, som telefonen er tilsluttet, som CDP har registreret.                   |
| LLDP Neighbor Device ID    | Id'et for en enhed, der er forbundet til denne port, som LLDP har registreret.          |
| LLDP Neighbor IP Address   | IP-adresse på den naboenhed, som LLDP har registreret.                                  |
| LLDP Neighbor IPv6 Address | IPv6-adresse på den naboenhed, som CDP har registreret.                                 |
| LLDP Neighbor Port         | Naboenhedsport, som telefonen er tilsluttet, og som LLDP har registreret.               |
| Portinformation            | Oplysninger om hastighed og dupleks.  |

### Websider til konsollogfiler, kernedumps, statusmeddelelser og visning af fejl

Under overskriften Enhedslogs giver links til konsollogfiler, kernedumps, statusmeddelelser og fejlfindingsvisninger, der gør det muligt at overvåge og foretage fejlfinding på telefonen.

- Konsollogfiler omfatter hyperlinks til individuelle logfiler. Konsollogfilerne omfatter fejlfindings- og fejlmeddelelser, som telefonen modtager.
- Kernedumps omfatter hyperlinks til individuelle dumpfiler. Kernedumpfilerne omfatter data fra et telefonnedbrud.
- Statusmeddelelser viser de 10 seneste statusmeddelelser, som telefonen har oprettet, siden den sidst blev tændt. Du kan også få disse oplysninger på skærmen Statusmeddelelser på telefonen.
- Fejlfindingsvisning viser fejlfindingsmeddelelser, der kan være nyttige for Cisco TAC, hvis du har brug for hjælp til fejlfinding.

### Webside med streamingstatistik

En Cisco IP-telefon kan streame oplysninger til og fra op til fem enheder samtidigt. En telefon streamer oplysninger, når den er på et opkald eller kører en tjeneste, der sender eller modtager lyd eller data.

Områderne med streamingstatistik på en telefonwebside giver oplysninger om streamsene.

For at få vist et område med streamingstatistik skal du åbne websiden til telefonen og derefter klikke på et **streamlink**.

Følgende tabel beskriver elementerne i områderne med streamingstatistik.

Tabel 29: Felter til streamingstatistik

| Element                         | Beskrivelse  |
|---------------------------------|--|
| Ekstern adresse                 | Streamdestinationens IP-adresse og UDP-port.   |
| Lokaladresse                    | Telefonens IP-adresse og UPD-port.   |
| Starttid                        | Det interne tidsstempel angiver, hvornår Cisco Unified Communications Manager<br>om, at telefonen skal starte pakkeoverførsel.   |
| Streamstatus                    | Indikation af, om streaming er aktiv eller ej.   |
| Værtsnavn                       | Entydigt, fast navn, der automatisk tildeles til telefonen baseret på MAC-adressen.  |
| Afsender pakker                 | Samlet antal RTP-datapakker, som telefonen overførte, siden den startede denne fo<br>Værdien er 0, hvis forbindelsen er indstillet til kun at modtage.   |
| Afsender oktetter               | Samlet antal dataoktetter, som telefonen overførte i RTP-datapakker, siden den star<br>forbindelse. Værdien er 0, hvis forbindelsen er indstillet til kun at modtage.  |
| Afsender Codec                  | Type af lydkodning, som er til den overførte stream.   |
| Afsenderrapporter afsendt       | Antallet af gange, som RTCP-afsenderrapport er blevet sendt.   |
| (se note)                       |  |
| Afsenderrapport afsend.tidspkt  | Internt tidsstempel, der angiver, hvornår den seneste RTCP-afsenderrapport blev se   |
| (se note)                       |  |
| Modtager tabte pakker           | Samlet antal RTP-datapakker, som gik tabt, siden datamodtagelsen startede på denne f<br>Defineret som antallet af forventede pakker minus antallet af pakker, der faktisk me<br>hvor antallet af modtagne pakker omfatter alle, der er forsinkede eller dubletter. Væ<br>0, hvis forbindelsen var indstillet til kun at sende. |
| Gns. forvrængning               | Estimat af middelafvigelse af mellem RTP-datapakkeankomster pr. millisekund. Væ<br>0, hvis forbindelsen var indstillet til kun at sende.   |
| Modtager-codec                  | Type af lydkodning, som bruges til den modtagne stream.  |
| Modtagerrapporter afsendt       | Antallet af gange, som RTCP-modtagerrapporter er blevet sendt.   |
| (se note)                       |  |
| Modtagerrapport afsend.tidspkt. | Internt tidsstempel, der angiver, hvornår en RTCP-modtagerrapport blev sendt.  |
| (se note)                       |  |
| Modtager pakker                 | Samlet antal RTP-datapakker, som telefonen har modtaget, siden datamodtagelsen<br>denne forbindelse. Indeholder pakker, der blev modtaget fra forskellige kilder, hvis d<br>er et multicast-opkald. Værdien viser 0, hvis forbindelsen var indstillet til kun at se  |

| Element  | Beskrivelse   |
|--|---|
| Modtager oktetter                                | Samlet antal dataoktetter, som enheden modtog i RTP-datapakker, siden modtagelsen s<br>på forbindelsen. Indeholder pakker, der blev modtaget fra forskellige kilder, hvis dette<br>er et multicast-opkald. Værdien viser 0, hvis forbindelsen var indstillet til kun at sende |
| Kumulativ Conceal ratio                          | Samlet antal af skjulningsframes delt med det samlede antal taleframes, der blev modta starten af talestrømmen.   |
| Interval for Conceal ratio                       | Antal skjulningsframes i forhold til taleframes i det foregående 3-sekunders interval af tale. Hvis VAD (voice activity detection) er i brug, kræves der muligvis et længere inte at akkumulere tre sekunder af aktiv tale.   |
| Maks Conceal Ratio                               | Højeste interval af skjulningsforhold fra starten af talestrømmen.  |
| Conceal sek.                                     | Antal sekunder, der har skjulningshændelser (mistede frames) fra starten af talestrømm<br>(inkluderer stærkt skjulningssekunder).   |
| Severely Conceal sek.                            | Antal sekunder, der har mere end fem procent skjulningshændelser (mistede frames) fra<br>af talestrømmen.   |
| Latenstid<br>(se note)                           | Estimat af netværksforsinkelsen udtrykt i millisekunder. Repræsenterer et kørende genr<br>af forsinkelsen for rundtur, der måles, når RTCP-modtagerrapportblokke modtages.  |
| Maks. forvrængning                               | Maksimal værdi af øjeblikkelig forvrængning i millisekunder.  |
| Afsender størrelse                               | RTP-pakkestørrelse i millisekunder for den overførte stream.  |
| Afsenderrapporter modtaget<br>(se note)          | Antal gange, som RTCP-afsenderrapporter er blevet modtaget.   |
| Afsenderrapport modtage.tidspkt<br>(se note)     | Seneste tidspunkt, hvor en RTCP-afsenderrapport blev modtaget.  |
| Modtagerstørrelse                                | RTP-pakkestørrelse i millisekunder for den modtagne stream.   |
| Modtager kasseret                                | RTP-pakker, der blev modtaget fra netværket, men som blev fjernet fra forvrængningsbu   |
| Modtagerrapporter modtaget<br>(se note)          | Antal gange, som RTCP-modtagerrapporter er blevet modtaget.   |
| Modtagerrapport<br>modtage.tidspkt.<br>(se note) | Seneste tidspunkt, hvor en RTCP-modtagerrapport blev modtaget.  |

**N** Bemærk

Når RTP-kontrolprotokol er deaktiveret, genereres der ingen data for dette felt, og derfor vises den som 0.

# Anmod om oplysninger fra telefonen i XML

Ved fejlfinding kan du anmode om oplysninger fra telefonen. De oplysninger, du får, er i XML-format. Følgende oplysninger er tilgængelige:

- CallInfo er oplysninger om opkaldssession for en bestemt linje.
- LineInfo er oplysninger om linjekonfiguration for telefonen.
- ModeInfo er oplysninger om telefontilstand.

#### Inden du begynder

Webadgang skal være aktiveret for at få oplysningerne.

Telefonen skal være knyttet til en bruger.

#### Fremgangsmåde

 Trin 1
 Få opkaldsoplysninger ved at angive følgende URL-adresse i en browser: http://<phone ip</td>

 address>/CGI/Java/CallInfo<x>

hvor

- <phone ip address> er telefonens IP-adresse
- <*x*> er det linjenummer, du får oplysninger om.

Kommandoen returnerer et XML-dokument.

Trin 2 Få linjeoplysninger ved at angive følgende URL-adresse i en browser: http://<phone ip address>/CGI/Java/LineInfo

hvor

• <phone ip address> er telefonens IP-adresse

Kommandoen returnerer et XML-dokument.

Trin 3Få modeloplysninger ved at angive følgende URL-adresse i en browser: http://<phone ip</th>address>/CGI/Java/ModeInfo

hvor

• <phone ip address> er telefonens IP-adresse

Kommandoen returnerer et XML-dokument.

### Eksempel på CallInfo-output

Følgende XML-kode er et eksempel på output fra kommandoen CallInfo.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CiscoIPPhoneCallLineInfo>
  <Prompt/>
 <Notify/>
  <Status/>
  <LineDirNum>1030</LineDirNum>
  <LineState>CONNECTED</LineState>
  <CiscoIPPhoneCallInfo>
     <CallState>CONNECTED</CallState>
     <CallType>INBOUND</CallType>
     <CallingPartyName/>
     <CallingPartyDirNum>9700</CallingPartyDirNum>
     <CalledPartyName/>
     <CalledPartyDirNum>1030</CalledPartyDirNum>
     <HuntPilotName/>
     <CallReference>30303060</CallReference>
     <CallDuration>12835</CallDuration>
     <CallStatus>null</CallStatus>
     <CallSecurity>UNAUTHENTICATED</CallSecurity>
     <CallPrecedence>ROUTINE</CallPrecedence>
     <FeatureList/>
   </CiscoIPPhoneCallInfo>
   <VisibleFeatureList>
    <Feature Position="1" Enabled="true" Label="End Call"/>
     <Feature Position="2" Enabled="true" Label="Show Detail"/>
   </VisibleFeatureList>
</CiscoTPPhoneCallLineInfo>
```

### Eksempel på LineInfo-output

Følgende XML-kode er et eksempel på output fra kommandoen LineInfo.

```
<CiscoIPPhoneLineInfo>
   <Prompt/>
  <Notify/>
   <Status>null</Status>
   <CiscoIPPhoneLines>
    <LineType>9</LineType>
    <lineDirNum>1028</lineDirNum>
    <MessageWaiting>NO</MessageWaiting>
    <RingerName>Chirp1</RingerName>
     <LineLabel/>
    <LineIconState>ONHOOK</LineIconState>
   </CiscoIPPhoneLines>
   <CiscoIPPhoneLines>
    <LineType>9</LineType>
    <lineDirNum>1029</lineDirNum>
    <MessageWaiting>NO</MessageWaiting> <RingerName>Chirp1</RingerName>
    <LineLabel/>
    <LineIconState>ONHOOK</LineIconState>
   </CiscoIPPhoneLines>
   <CiscoTPPhoneLines>
    <LineType>9</LineType>
    <lineDirNum>1030</lineDirNum>
    <MessageWaiting>NO</MessageWaiting>
    <RingerName>Chirp1</RingerName>
    <LineLabel/>
    <LineIconState>CONNECTED</LineIconState>
   </CiscoIPPhoneLines>
   <CiscoIPPhoneLines>
    <LineType>2</LineType>
    <lineDirNum>9700</lineDirNum>
    <MessageWaiting>NO</MessageWaiting>
```

```
<LineLabel>SD9700</LineLabel>
<LineIconState>ON</LineIconState>
</CiscoIPPhoneLines>
</CiscoIPPhoneLineInfo>
```

### Eksempel på Modelnfo-output

Følgende XML-kode er et eksempel på output fra kommandoen ModeInfo.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CiscoIPPhoneModeInfo>
  <PlaneTitle>Applications</PlaneTitle>
   <PlaneFieldCount>12</PlaneFieldCount>
  <PlaneSoftKeyIndex>0</PlaneSoftKeyIndex>
  <PlaneSoftKeyMask>0</PlaneSoftKeyMask>
  <Prompt></Prompt>
  <Notify></Notify>
  <Status></Status>
   <CiscoIPPhoneFields>
     <FieldType>0</FieldType>
     <FieldAttr></FieldAttr>
     <fieldHelpIndex>0</fieldHelpIndex>
     <FieldName>Call History</FieldName>
      <FieldValue></FieldValue>
   </CiscoIPPhoneFields>
   <CiscoTPPhoneFields>
     <FieldType>0</FieldType>
     <FieldAttr></FieldAttr>
     <fieldHelpIndex>0</fieldHelpIndex>
      <FieldName>Preferences</FieldName>
      <FieldValue></FieldValue>
   </CiscoIPPhoneFields>
   . . .
</CiscoIPPhoneModeInfo>
```



# Fejlfinding på telefonen

- Generelle fejlfindingsoplysninger, på side 153
- Problemer ved start, på side 154
- Problemer ved nulstilling af problemer, på side 158
- Telefon kan ikke oprette forbindelse til LAN, på side 160
- Sikkerhedsproblemer med Cisco IP-telefon, på side 160
- Lydproblemer, på side 163
- Generelle problemer med telefonopkald, på side 164
- Fejlfindingsprocedurer, på side 164
- Kontrollér fejlfindingsoplysninger fra Cisco Unified Communications Manager, på side 168
- Yderligere fejlfindingsoplysninger, på side 169

# Generelle fejlfindingsoplysninger

Følgende tabel indeholder generelle fejlfindingsoplysninger for Cisco IP-telefon.

#### Tabel 30: Fejlfinding af Cisco IP-telefon

Resumé	Forklaring	
Længere udsendelsesstorme får IP-telefoner til at nulstille eller til ikke at kunne foretage eller besvare et opkald	En forlænget udsendelsesstorm Lag 2 (der varer flere minutter) på tale- få IP-telefoner til at nulstilles, miste et aktivt opkald eller til ikke at kun besvare et opkald. Telefoner vises muligvis ikke, før en udsendelsessto	
Flytning af en netværksforbindelse fra telefonen til en arbejdsstation	Hvis din telefon får strøm via netværksforbindelsen, skal du være for afbryder telefonens netværksforbindelse og sætter ledningen i en statio	
	Advarsel Netværkskortet i computeren kan ikke modtage strøm via netværksforbindelsen. Hvis der kommer strøm gennem for netværkskortet gå i stykker. For at beskytte netværkskortet 10 sekunder eller længere, efter du har trukket telefonledn du sætter det i computeren. Denne forsinkelse giver switc til at registrere, at der ikke længere er en telefon på linjen, med at sende strøm gennem ledningen.	

Resumé	Forklaring
Ændring af telefonens konfiguration	Indstillingerne for administratorens adgangskode er som standard låst for at brugere i at foretage ændringer, der kan påvirke deres netværksforbindelse låse op for indstillingerne for administratorens adgangskode, før du kan ko dem.
	Se Anvend en telefonadgangskode, på side 41 for at få yderligere oplysnir
	<b>Bemærk</b> Hvis administratorens adgangskode ikke er indstillet i den aln telefonprofil, kan brugeren ændre netværksindstillingerne.
Kodeksmismatch mellem telefonen og den anden enhed	Statistikken for RxType og TxType viser det kodeks, der bruges til en samta denne Cisco IP-telefon og den anden enhed. Værdierne af disse statistikker ens. Hvis ikke, skal du bekræfte, at den anden enhed kan håndtere kodekse eller at der er en transcoder, der kan håndtere tjenesten. Se Vis vinduet Opkaldsstatistik, på side 136 for at få yderligere oplysninger.
Lydprøvemismatch mellem telefonen og den anden enhed	Statistikken for RxSize og TxSize viser størrelsen på de talepakker, der br samtale mellem denne Cisco IP-telefon og den anden enhed. Værdierne af statistikker skal være ens. Se Vis vinduet Opkaldsstatistik, på side 136 for yderligere oplysninger.
Loopback-tilstand	Der kan opstå en loopback-betingelse, når følgende betingelser er opfyldt:
	<ul> <li>Indstillingen SW-portkonfiguration på telefonen er indstillet til 10 Ha (10-BaseT/half dupleks).</li> <li>Telefonen får strøm fra en ekstern strømforsyning.</li> <li>Telefonen slukkes (strømforsyningen frakobles).</li> </ul>
	I dette tilfælde deaktiveres switchporten på telefonen, og følgende besked switchens konsollogfil:
	HALF_DUX_COLLISION_EXCEED_THRESHOLD
	Du kan løse problemet ved at genaktivere porten fra switchen.

# **Problemer ved start**

Når du har installeret en telefon på dit netværk og føjet den til Cisco Unified Communications Manager, skal telefonen starte, sådan som det er beskrevet i det relaterede emne herunder.

Hvis telefonen ikke starter korrekt, skal du se i følgende afsnit for at finde fejlfindingsoplysninger.

#### Lignende emner

Kontrollér start af telefon, på side 53

## Cisco IP-telefon gennemgår ikke den normale startproces

#### Problem

Når du tilslutter en Cisco IP-telefon til netværksporten, gennemgår telefonen ikke den normale startproces som beskrevet i det relaterede emne, og telefonskærmen viser ikke oplysninger.

#### Årsag

Hvis telefonen ikke gennemgår startprocessen, kan det skyldes defekte kabler, dårlige forbindelser, netværksnedbrud, strømmangel, eller telefonen virker muligvis ikke.

#### Løsning

For at afgøre, om telefonen virker, skal du bruge følgende forslag til at eliminere andre mulige problemer.

- Bekræft, at netværksporten virker:
  - Udskift Ethernet-kablerne med de kabler, som, du ved, virker.
  - Fjern en Cisco IP-telefon, der virker, fra en anden port, og tilslut den til denne netværksport for at bekræfte, at porten er aktiv.
  - Tilslut den Cisco IP-telefon, der ikke starter med en anden netværksport, der er kendt som velfungerende.
  - Tilslut den Cisco IP-telefon, der ikke starter op direkte med porten på switchen, så patchpanelforbindelsen på kontoret elimineres.
- Bekræft, at telefonen får strøm:
  - Hvis du bruger ekstern strøm, skal du bekræfte, at stikkontakten virker.
  - Hvis du bruger integreret strøm, skal du bruge den eksterne strømforsyning i stedet.
  - Hvis du bruger den eksterne strømforsyning, skal du udskifte den med en enhed, som, du ved, virker.
- Hvis telefonen stadig ikke starter korrekt, skal du oplade telefonen med sikkerhedskopien af softwareafbildningen.
- Hvis telefonen stadig ikke starter korrekt, skal du udføre en fabriksnulstilling af telefonen.
- Hvis telefonskærmen på Cisco IP-telefon ikke viser nogen tegn efter mindst 5 minutter, efter du har prøvet disse løsninger, skal du kontakte en teknisk supportmedarbejder fra Cisco for at få yderligere hjælp.

#### Lignende emner

Kontrollér start af telefon, på side 53

### Cisco IP-telefon registreres ikke hos Cisco Unified Communications Manager

Hvis telefonen fortsætter efter den første fase i startprocessen (blink fra LED-knapper tændes og slukkes), men fortsætter med at gå gennem de meddelelser, der vises på telefonskærmen, starter telefonen ikke korrekt. Telefonen kan ikke startes, medmindre den har forbindelse til Ethernet-netværket, og den registreres med en Cisco Unified Communications Manager-server.

Derudover kan problemer med sikkerheden forhindre, at telefonen starter korrekt. Se Fejlfindingsprocedurer, på side 164 for at få flere oplysninger.

### Telefon viser fejlmeddelelser

#### Problem

Statusmeddelelser viser fejl under start.

#### Løsning

Når telefonen går igennem startprocessen, kan du få adgang til statusmeddelelser, der muligvis kan give dig oplysninger om årsagen til problemet. Se afsnittet om "Vinduet Vis statusmeddelelser" for at få instruktioner i, hvordan du får adgang til statusmeddelelser, og en liste over mulige fejl, forklaringer på dem, og hvordan de kan løses.

#### Lignende emner

Vis vinduet Statusmeddelelser, på side 128

### Telefon kan ikke oprette forbindelse til TFTP-server eller til Cisco Unified Communications Manager

#### Problem

Hvis netværket er nede mellem telefonen og enten TFTP-serveren eller Cisco Unified Communications Manager, kan telefonen ikke startes korrekt.

#### Løsning

Sørg for, at netværket kører i øjeblikket.

### Telefon kan ikke oprette forbindelse til TFTP-server

#### Problem

TFTP-serverindstillingerne er muligvis ikke korrekte.

#### Løsning

Kontrollér TFTP-indstillingerne.

#### Lignende emner

Kontrollér TFTP-indstillinger, på side 165

### Telefon kan ikke oprette forbindelse til server

### Problem

IP-adresser og distributionsfelter er muligvis ikke konfigureret korrekt.

#### Løsning

Du skal kontrollere indstillingerne for IP-adresserne og distribution på telefonen. Hvis du bruger DHCP, skal DHCP-serveren angive disse værdier. Hvis du har tildelt telefonen en statisk IP-adresse, skal du manuelt angive disse værdier.

#### Lignende emner

Kontrollér DHCP-indstillinger, på side 166

### Telefon kan ikke oprette forbindelse via DNS

#### Problem

DNS-indstillingerne kan være forkerte.

#### Løsning

Hvis du bruger DNS til at få adgang til TFTP-serveren eller Cisco Unified Communications Manager, skal du sikre dig, at du angiver en DNS-server.

#### Lignende emner

Kontrollér DNS-indstillinger, på side 167

## **Cisco Unified Communications Manager og TFTP-tjenester kører ikke**

#### Problem

Hvis Cisco Unified Communications Manager eller TFTP-tjenester ikke kører, kan telefoner muligvis ikke startes korrekt. Hvis det sker, er der sandsynligvis en fejl i hele systemet, og andre telefoner og enheder vil ikke kunne startes korrekt.

#### Løsning

Hvis Cisco Unified Communications Manager-tjenesten ikke kører, påvirkes alle de enheder, der bruger den til at foretage telefonopkald. Hvis TFTP-tjenesten ikke kører, kan mange enheder ikke startes. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Start tjeneste, på side 168.

### Beskadigelse af konfigurationsfil

#### Problem

Hvis du fortsat har problemer med en bestemt telefon, som andre forslag i dette afsnit ikke kan løse, kan konfigurationsfilen være beskadiget.

#### Løsning

Opret en ny telefonkonfigurationsfil.

#### Lignende emner

Opret en ny telefonkonfigurationsfil, på side 166

## **Registrering med Cisco Unified Communications Manager**

#### Problem

Telefonen er ikke registreret med Cisco Unified Communications Manager

#### Løsning

En Cisco IP-telefon kan kun registreres med en Cisco Unified Communications Manager-server, hvis telefonen er føjet til serveren, eller hvis automatisk registrering er aktiveret. Gennemse oplysningerne og procedurerne i Metoder til tilføjelse af telefoner, på side 60 for at sikre, at telefonen er føjet til Cisco Unified Communications Manager-databasen.

Hvis du vil kontrollere, at telefonen er i Cisco Unified Communications Manager-databasen, skal du vælge **Enhed** > **Telefon** i Cisco Unified Communications Manager Administration. Klik på **Find** for at søge efter telefonen ud fra MAC-adressen. Få oplysninger om, hvordan du bestemmer en MAC-adresse, under Bestem telefonens MAC-adresse, på side 59.

Hvis telefonen allerede er i Cisco Unified Communications Manager-databasen, kan konfigurationsfilen være beskadiget. Se Beskadigelse af konfigurationsfil, på side 157 for at få hjælp.

### Cisco IP-telefon kan ikke hente IP-adresse

#### Problem

Hvis en telefon ikke kan hente en IP-adresse, når den starter, er telefonen muligvis ikke på det samme netværk eller VLAN som DHCP-serveren, eller også kan den switchport, som telefonen forbinder til, være deaktiveret.

#### Løsning

Sørg for, at det netværk eller VLAN, som telefonen opretter forbindelse til, har adgang til DHCP-serveren, og sørg for, at den switchport er aktiveret.

## Problemer ved nulstilling af problemer

Hvis brugerne rapporterer, at deres telefoner bliver nulstillet under opkald, eller når telefonerne er ledige, skal du undersøge årsagen. Hvis netværksforbindelsen og Cisco Unified Communications Manager-forbindelsen er stabil, burde en telefon ikke blive nulstillet.

Når en telefon nulstilles, skyldes det typisk, at den har problemer med at oprette forbindelse til netværket eller Cisco Unified Communications Manager.

## Telefon nulstilles pga. periodiske netværksnedbrud

#### Problem

Dit netværk kan få periodiske nedbrud.

#### Løsning

Periodiske netværksafbrydelser påvirker data- og taletrafikken på forskellig måde. Dit netværk kan få periodiske nedbrud uden registrering. Hvis det er tilfældet, kan datatrafikken gensende mistede pakker og kontrollere, at pakker modtages og overføres. Taletrafik kan dog ikke gensende mistede pakker. I stedet for at sende en mistet netværksforbindelse igen bliver telefonen nulstillet, og den forsøger at oprette forbindelse til netværket igen. Kontakt systemadministratoren for at få oplysninger om kendte problemer i talenetværket.

## Telefon nulstilles pga. fejl i DHCP-indstillinger

#### Problem

DHCP-indstillingerne kan være forkerte.

#### Løsning

Bekræft, at du på korrekt vis har konfigureret telefonen til at bruge DHCP. Bekræft, at DHCP-serveren er konfigureret korrekt. Bekræft varigheden af DHCP-lease. Vi anbefaler, at du indstiller lease-varigheden til 8 dage.

#### Lignende emner

Kontrollér DHCP-indstillinger, på side 166

## Telefon nulstilles pga. forkert statisk IP-adresse

#### Problem

Den statiske IP-adresse, der er tildelt til telefonen, kan være forkert.

#### Løsning

Hvis telefonen er tildelt en statisk IP-adresse, skal du kontrollere, at du har angivet de rigtige indstillinger.

### Telefon nulstilles under kraftig brug af netværket

#### Problem

Hvis telefonen virker til at blive nulstillet under kraftig brug af netværket, skyldes det sandsynligvis, at du ikke har konfigureret et tale-VLAN.

#### Løsning

Hvis telefonerne isoleres på et separat VLAN, bliver kvaliteten af taletrafikken bedre.

## Telefon nulstilles pga. tilsigtet nulstilling

#### Problem

Hvis du ikke er den eneste administrator, der har adgang til Cisco Unified Communications Manager, skal du bekræfte, at ingen anden har nulstillet telefonerne med vilje.

#### Løsning

Du kan kontrollere, om en Cisco IP-telefon har modtaget en kommando fra Cisco Unified Communications Manager om at nulstille ved at trykke på **Indstillinger** på telefonen og vælge **Admin-indstillinger** > **Status** > **Netværksstatistik**.

- Hvis feltet Årsag til genstart viser Nulstil-Nulstil, modtager telefonen Nulstil fra Cisco Unified Communications Manager Administration.
- Hvis feltet Årsag til genstart viser Genstart-Genstart, lukkede telefonen, fordi den modtog Nulstil/Genstart fra Cisco Unified Communications Manager Administration.

### Telefon nulstilles pga. DNS- eller andre forbindelsesproblemer

#### Problem

Nulstillingen af telefonen fortsætter, og du har mistanke om problemer med DNS eller andre forbindelsesproblemer.

#### Løsning

Hvis telefonen bliver ved med at nulstille, skal du eliminere DNS-fejl eller andre forbindelsesfejl ved at følge proceduren i Bestem DNS- eller forbindelsesproblemer, på side 165.

## Telefonen tændes ikke

#### Problem

Telefon virker ikke til at blive tændt.

#### Løsning

I de fleste tilfælde genstarter telefonen, hvis den får strøm fra en ekstern kilde, men mister den forbindelse og skifter til PoE. En telefon kan ligeledes genstartes, hvis den får strøm ved hjælp af PoE og derefter opretter forbindelse til en ekstern strømforsyning.

# Telefon kan ikke oprette forbindelse til LAN

#### Problem

Den fysiske forbindelse til LAN'et kan være afbrudt.

#### Løsning

Kontrollér, at den Ethernet-forbindelse, som Cisco IP-telefon opretter forbindelse til, fungerer. Kontrollér f.eks. om den specifikke port eller switch, som telefonen opretter forbindelse til, er nede, og at switchen ikke genstarter. Sørg også for, at der ikke er brud på nogen kabler.

# Sikkerhedsproblemer med Cisco IP-telefon

I de følgende afsnit er der fejlfindingsoplysninger for sikkerhedsfunktionerne på Cisco IP-telefon. Få oplysninger om løsningerne på disse problemer og flere fejlfindingsoplysninger om sikkerhed under *Cisco Unified Communications Manager Security Guide*.

## **Problemer med CTL-fil**

Følgende afsnit beskriver fejlfinding af problemer med CTL-filen.

### Godkendelsesfejl, telefon kan ikke godkende CTL-fil

#### Problem

Der er opstået en fejl ved godkendelse af enhed.

#### Årsag

CTL-filen har ikke et Cisco Unified Communications Manager-certifikat, eller certifikatet er forkert.

#### Løsning

Installér et korrekt certifikat.

### Telefon kan ikke godkende CTL-fil

#### Problem

Telefon kan ikke godkende CTL-filen.

#### Årsag

Sikkerhedstokenen, der signerede den opdaterede CTL-fil, findes ikke i CTL-filen på telefonen.

#### Løsning

Skift sikkerhedstokenen i CTL-filen, og installér den nye fil på telefonen.

### CTL-fil godkender, men andre konfigurationsfiler gør ikke

#### Problem

Telefon kan ikke godkende andre konfigurationsfiler end CTL-filen.

### Årsag

Der findes en forkert TFTP-post, eller også er konfigurationsfilen muligvis ikke signeret af det tilhørende certifikat på telefonens tillidsliste.

### Løsning

Kontrollér TFTP-posten og certifikatet på tillidslisten.

### ITL-fil godkender, men andre konfigurationsfiler gør ikke

#### Problem

Telefon kan ikke godkende andre konfigurationsfiler end ITL-filen.

#### Årsag

Konfigurationsfilen er muligvis ikke signeret af det tilhørende certifikat på tillidslisten for telefoner.

#### Løsning

Signer konfigurationsfilen ved at bruge det rigtige certifikat.

### **TFTP-autorisationen mislykkedes**

#### Problem

Telefonen rapporterer fejl ved TFTP-autorisation.

#### Årsag

TFTP-adressen til telefonen findes ikke i CTL-filen.

Hvis du oprettede en ny CTL-fil med en ny TFTP-post, indeholder den eksisterende CTL-fil muligvis ikke en post til den nye TFTP-server.

#### Løsning

Kontrollér konfigurationen af TFTP-adressen i telefonens CTL-fil.

### Telefonen registreres ikke

#### Problem

Telefonen registreres ikke med Cisco Unified Communications Manager.

#### Årsag

CTL-filen indeholder ikke de korrekte oplysninger for Cisco Unified Communications Manager-serveren.

#### Løsning

Rediger Cisco Unified Communications Manager-serveroplysningerne i CTL-filen.

### Signerede konfigurationsfiler er ikke anmodet

#### Problem

Telefon anmoder ikke om signerede konfigurationsfiler.

#### Årsag

CTL-filen indeholder ikke nogen TFTP-poster med certifikater.

#### Løsning

Konfigurer TFTP-poster med certifikater i CTL-filen.

# Lydproblemer

I følgende afsnit beskrives det, hvordan du løser lydproblemer.

### Ingen talesti

### Problem

En eller flere personer har ingen lyd under et opkald.

#### Løsning

Hvis mindst én person i et opkald ikke kan høre lyd, er der ikke IP-forbindelse mellem telefonerne. Kontrollér konfigurationen af routere og switches for at sikre, at IP-forbindelsen er konfigureret korrekt.

## Ujævn tale

#### Problem

En bruger klager over ujævn tale under et opkald.

#### Årsag

Der kan være et mismatch i forvrængningskonfigurationen.

#### Løsning

Kontrollér statistikken for AvgJtr og MaxJtr. En stor varians mellem disse statistikker kan indikere et problem med forvrængning på netværket eller periodiske høje niveauer af netværksaktivitet.

## En telefon i tilstand med seriel ledningsføring fungerer ikke

#### Problem

I tilstanden med seriel ledningsføring fungerer en af konferencetelefoner ikke.

#### Løsning

Kontrollér, om kablerne er tilsluttet Smart Adapter korrekt. De to tykkere kabler tilslutter telefonerne til Smart Adapter. Det tyndere kabel tilslutter Smart Adapter til netadapteren.

#### Lignende emner

Tilstand med seriel ledningsføring, på side 31 Installér konferencetelefon i tilstand med seriel ledningsføring, på side 38

# Generelle problemer med telefonopkald

Følgende afsnit indeholder hjælp til fejlfinding af generelle problemer med telefonopkald.

### Telefonopkald kan ikke foretages

#### Problem

En bruger klager over ikke at kunne foretage et opkald.

#### Årsag

Telefonen har ikke en DHCP IP-adresse og kan ikke registreres i Cisco Unified Communications Manager. Telefoner med en LCD-skærm viser meddelelsen Configuring IP (Konfiguration af IP) eller Registering (Registrering). Telefoner uden en LCD-skærm afspiller omorganiseringstonen (i stedet for opkaldstonen) på håndsættet, når brugeren forsøger at foretage et opkald.

#### Løsning

- 1. Kontrollér følgende:
  - **1.** Ethernet-kablet er sat i.
  - 2. Cisco CallManager-tjenesten kører på Cisco Unified Communications Manager-serveren.
  - 3. Begge telefoner er registreret i samme Cisco Unified Communications Manager.
- 2. Logfiler til fejfinding og registrering af lydserver er aktiveret for begge telefoner. Aktivér Java-fejlfinding, hvis det er nødvendigt.

### Telefon genkender ikke DTMF-cifre, eller cifre er forsinket

#### Problem

Brugeren klager over, at tal mangler eller er forsinket, når tastaturet bruges.

### Årsag

Hvis du trykker for hurtigt på tasterne, kan det medføre, at tal mangler eller er forsinket.

#### Løsning

Du må ikke trykke hurtigt ned på tasterne.

# Fejlfindingsprocedurer

Disse procedurer kan bruges til at identificere og løse problemer.

## **Opret en telefonproblemrapport fra Cisco Unified Communications Manager**

Du kan generere en problemrapport for telefonerne fra Cisco Unified Communications Manager. Denne handling resulterer i de samme oplysninger, som programtasten PRT (problemrapportværktøjet) genererer på telefonen.

Problemrapporten indeholder oplysninger om telefonen og hovedtelefonerne.

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Vælg Enhed > Telefon i	Cisco Unified	CM Administration.
-------------------------------	---------------	--------------------

- Trin 2 Klik Find, og vælg en eller flere Cisco IP-telefoner.
- **Trin 3** Klik på **Generer PRT for valgte** for at indsamle PRT-logfiler for de hovedtelefoner, der bruges på de valgte Cisco IP-telefoner.

### Kontrollér TFTP-indstillinger

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Markér afkrydsningsfeltet TFTP-server 1. Hvis du har tildelt telefonen en statisk IP-adresse, skal du manuelt angive en indstilling for TFTP-server 1-indstillingsmuligheden. Hvis du bruger DHCP, får telefonen adressen til TFTP-serveren fra DHCP-serveren. Kontrollér, at IP-adressen er konfigureret i indstilling 150.
Trin 2 Du kan også give telefonen mulighed for at bruge en anden TFTP-server. En sådan indstilling er især nyttig, hvis telefonen for nylig er flyttet fra ét sted til et andet.
Trin 3 Hvis den lokale DHCP ikke har den rigtige TFTP-adresse, skal du give telefonen mulighed for at bruge en anden TFTP-server. Dette er ofte nødvendigt, hvis der bruges VPN.

## **Bestem DNS- eller forbindelsesproblemer**

#### Fremgangsmåde

Trin 1Brug menuen Nulstil indstillinger til at nulstille telefonindstillinger til deres standardværdier.Trin 2Rediger DHCP- og IP-indstillinger:

a) Deaktiver DHCP.

	b) Tildel telefonen statiske IP-værdier. Brug den samme standardrouterindstilling, som andre funktioner, der virker, bruger.
	c) Tildel en TFTP-server. Brug den samme TFTP-server, som andre funktioner, der virker, bruger.
Trin 3	Kontrollér, at de lokale værtsfiler på Cisco Unified Communications Manager-serveren har det rigtige Cisco Unified Communications Manager-servernavn tilknyttet til den rigtige IP-adresse.
Trin 4	Vælg <b>System</b> > <b>Server</b> i Cisco Unified Communications Manager, og kontrollér, at der er en reference til serveren ved hjælp af IP-adressen og ikke DNS-navnet.
Trin 5	Vælg <b>Enhed</b> > <b>Telefon</b> i Cisco Unified Communications Manager. Klik på <b>Find</b> for at søge efter denne telefon. Kontrollér, at du har tildelt den korrekte MAC-adresse til denne Cisco IP-telefon.
Trin 6	Genstart telefonen.

#### Lignende emner

Bestem telefonens MAC-adresse, på side 59 Genstart eller nulstil konferencetelefonen, på side 171

## Kontrollér DHCP-indstillinger

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Tryk på <b>Indstillinger</b> på telefonen.
Trin 2	$V \\ \texttt{wlg} \ \textbf{Administratorindstillinger} > \\ \textbf{Ethernet-ops}\\ \\ \textbf{wtning} > \\ \textbf{IPv4-ops}\\ \\ \textbf{wtning}.$
Trin 3	Markér afkrydsningsfeltet DHCP-server.
	Hvis du har tildelt en statisk IP-adresse til telefonen, er det ikke nødvendigt at angive en værdi for indstillingen DHCP-server. Hvis du imidlertid bruger en DHCP-server, skal denne indstilling have en værdi. Hvis der ikke findes en værdi, skal du kontrollere din IP-routing og VLAN-konfiguration. Se dokumentet <i>Fejlfinding af switchport og grænsefladeproblemer</i> , der er tilgængeligt på denne URL-adresse:
	https://www.cisco.com/en/US/customer/products/hw/switches/ps708/prod_tech_notes_list.html
Trin 4	Markér felterne IP-adresse, Undernetmaske og Standardrouter.
	Hvis du tildeler en statisk IP-adresse til telefonen, skal du manuelt angive indstillinger for disse valgmuligheder.
Trin 5	Hvis du bruger DHCP, skal du kontrollere de IP-adresser, som din DHCP-server fordeler.
	Se dokumentet Understanding and Troubleshooting DHCP in Catalyst Switch or Enterprise Networks (Forståelse og fejlfinding af DHCP i Catalysts-switchnetværk eller firmanetværk), der er tilgængeligt på denne URL-adresse:
	https://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_tech_note09186a00800f0804.shtml

## Opret en ny telefonkonfigurationsfil

Når du fjerner en telefon fra Cisco Unified Communications Manager-databasen, slettes konfigurationsfilen fra Cisco Unified Communications Manager TFTP-serveren. Telefonbogsnummeret eller -numrene bliver i Cisco Unified Communications Manager-databasen. De kaldes for utildelte DN'er og kan bruges til andre

enheder. Hvis utildelte DN'er ikke bruges af andre enheder, skal du slette disse DN'er fra Cisco Unified Communications Manager-databasen. Du kan bruge ruteplansrapporten til at se og slette utildelte referencenumre. Få flere oplysninger i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.

Hvis knapperne på en telefonknapskabelon ændres, eller der tildeles en anden telefonknapskabelon til en telefon, kan det resultere i telefonbogsnumre, der ikke længere er tilgængelige fra telefonen. Telefonbogsnumrene er stadig tildelt telefonen i Cisco Unified Communications Manager-databasen, men telefonen har ingen knap på telefonen, som opkald kan besvares med. Disse telefonbogsnumre bør fjernes fra telefonen og om nødvendigt slettes.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Vælg Enhed > Telefon i Cisco Unified Communications Manager, og klik på Find for at identificere den telefon, der har problemer.
- **Trin 2** Vælg **Slet** for at fjerne telefonen fra Cisco Unified Communications Manager-databasen.
  - Bemærk Når du fjerner en telefon fra Cisco Unified Communications Manager-databasen, slettes konfigurationsfilen fra Cisco Unified Communications Manager TFTP-serveren.
     Telefonbogsnummeret eller -numrene bliver i Cisco Unified Communications Manager-databasen.
     De kaldes for utildelte DN'er og kan bruges til andre enheder. Hvis utildelte DN'er ikke bruges af andre enheder, skal du slette disse DN'er fra Cisco Unified Communications Manager-databasen.
     Du kan bruge ruteplansrapporten til at se og slette utildelte referencenumre.
- **Trin 3** Føj telefonen tilbage til Cisco Unified Communications Manager-databasen.
- Trin 4 Genstart telefonen.

#### Lignende emner

Metoder til tilføjelse af telefoner, på side 60 Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

### Kontrollér DNS-indstillinger

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Tryk på Indstillinger på telefonen.
- Trin 2 Vælg Administratorindstillinger > Ethernet-opsætning > IPv4-opsætning.
- Trin 3 Kontrollér, at feltet DNS-server 1 er indstillet korrekt.
- Trin 4Du skal også kontrollere, at en CNAME-post blev angivet på DNS-serveren for TFTP-serveren og Cisco<br/>Unified Communications Manager-systemet.

Du skal også sikre dig, at DNS er konfigureret til at foretage modsatte opslag.

### Start tjeneste

En tjeneste skal aktiveres, før den kan startes eller stoppes.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Vælg Cisco Unified Serviceability i navigationsrullelisten, og klik på Gå i Cisco Unified Communications Manager Administration.
Trin 2	Vælg Funktioner > Kontrolcenter – funktionstjenester.
Trin 3	Vælg den primære Cisco Unified Communications Manager-server fra serverrullelisten.
	Vinduet viser tjenestenavnene for den server, du vælger, statussen på tjenesterne og et tjenestekontrolpanel til at starte eller stoppe en tjeneste.
Trin 4	Hvis en tjeneste er stoppet, skal du klikke på den tilhørende alternativknap og derefter klikke på <b>Start</b> . Symbolet for tjenestens status ændres fra en firkant til en pil.

# Kontrollér fejlfindingsoplysninger fra Cisco Unified Communications Manager

Hvis du har problemer med telefonen, du ikke kan få løst, kan du få hjælp fra Cisco TAC. Du skal aktivere fejlfinding på telefonen, genskabe problemet, deaktivere fejlfindingen og derefter sende logfilerne til TAC, så de kan blive analyseret.

Da der under fejlfindingen registreres oplysninger, kan kommunikationstrafikken gøre telefonen langsommere, så den reagerer dårligere. Når du har registreret logfilerne, skal du deaktivere fejlfindingen, så telefonen kan bruges.

Fejlfindingsoplysningerne kan omfatte en encifret kode, der viser, hvor alvorlig situationen er. Situationer klassificeres på følgende måde:

- 0 Nødsituation
- 1 Alert
- 2 Kritisk
- 3 Fejl
- 4 Warn
- 5 Besked
- 6 Oplysninger
- 7 Fejlfinding

Kontakt Cisco TAC for at få flere oplysninger og hjælp.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	<ul> <li>I Cisco Unified Communications Manager Administration skal du vælge et af følgende vinduer:</li> <li>Enhed &gt; Enhedsindstillinger &gt; Almindelig telefonprofil</li> <li>System &gt; Konfiguration af firmatelefon</li> </ul>	
	• Enhed > Telefon	
Trin 2	Indstil følgende parametre:	
	<ul> <li>Logprofil – værdier: Fast (standard), Standard, Telefoni, SIP, UI, Netværk, Medier, Opgradering, Tilbehør, Sikkerhed, Energywise, MobileRemoteAccess</li> </ul>	
	<ul> <li>Ekstern logfil – værdier: Deaktivér (standard), Aktivér</li> </ul>	
	• IPv6-logserver eller logserver – IP-adresse (IPv4- eller IPv6-adresse)	
	<b>Bemærk</b> Når der ikke kan oprettes forbindelse til logserveren, holder telefonen op med at sende fejlfindingsmeddelelser.	
	• Formatet på adressen til IPv4-logserveren er adresse: <port>@@base=&lt;0-7&gt;;pfs=&lt;0-1&gt;</port>	
	• Formatet på adressen til IPv6-logserveren er [adresse]: <port>@@base=&lt;0-7&gt;;pfs=&lt;0-1&gt;</port>	
	• Hvor:	
	• IPv4 -adressen adskilles med et punktum (.)	
	• IPv6 -adressen adskilles med et kolon (:)	

# Yderligere fejlfindingsoplysninger

Hvis du har yderligere spørgsmål om fejlfinding af din telefon, skal du gå til følgende Cisco-websted og navigere til den ønskede telefonmodel:

https://www.cisco.com/cisco/web/psa/troubleshoot.html


# Vedligeholdelse

- Genstart eller nulstil konferencetelefonen, på side 171
- Overvågning af talekvalitet, på side 172
- Rengøring af Cisco IP-telefon, på side 174

## Genstart eller nulstil konferencetelefonen

Du kan udføre en grundlæggende nulstilling af en telefon for at genoprette den, hvis telefonen får en fejl. Du kan også gendanne konfigurations- og sikkerhedsindstillinger til fabriksindstillingerne.

### Genstart konferencetelefonen

Når du genstarter telefonen, mistes eventuelle ændringer i brugere og netværk, der ikke er gemt i flash-hukommelse på telefonen.

#### Fremgangsmåde

Tryk på Indstillinger > Administratorindstillinger > Nulstil indstillinger > Nulstill enhed.

#### Lignende emner

Tekst- og menuindtastning fra telefonen, på side 41

### Nulstil indstillingerne for konferencetelefonen i telefonmenuen

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Tryk på <b>Indstillinger</b> .	
Trin 2	V & lg A dministratorind stillinger > Nulstil ind stillinger.	
Trin 3	Vælg nulstillingstypen.	
	<ul> <li>Alle– gendanner fabriksindstillingerne.</li> <li>Nulstil enhed – nulstiller enheden. De eksisterende indstillinger ændres ikke.</li> </ul>	

- Netværk– nulstiller netværkskonfigurationen til standardindstillinger.
- Tjenestetilstand- rydder den aktuelle tjenestetilstand, deaktiverer VPN og genstarter telefonen.
- Sikkerhed nulstiller sikkerhedskonfigurationen til standardindstillinger. Denne indstilling sletter CTL-filen.

Trin 4 Tryk på Nulstil eller Annuller.

#### Lignende emner

Tekst- og menuindtastning fra telefonen, på side 41

### Nulstil konferencetelefonen til fabriksindstillingerne fra tastaturet

Når du nulstiller telefonen fra det tastaturet, vender telefonen tilbage til fabriksindstillingerne.

#### Fremgangsmåde

<b>Frin 1</b> Frakobl telefoner	1:
---------------------------------	----

- Hvis du bruger PoE, skal du trække LAN-kablet ud.
- Hvis du bruger en adapter, skal du frakoble den.
- Trin 2 Vent 5 sekunder.
- **Trin 3** Hold # nede, og tilslut telefonen igen.
- Trin 4 Når telefonen starter, lyser LED-strimlen op. Så snart LED-striben tændes, skal du trykke på 123456789\*0# i rækkefølge.

Efter du trykker på disse knapper, starter processen med at nulstille telefonens fabriksindstillinger.

Hvis du trykker på knapperne i en anden rækkefølge, tænder telefonen på normal vis.

Advarsel Sluk ikke telefonen, før nulstillingen af dens fabriksindstillinger er færdig, og hovedskærmen vises.

#### Lignende emner

Tekst- og menuindtastning fra telefonen, på side 41

## Overvågning af talekvalitet

Hvis du vil måle talekvaliteten af opkald, der er blevet sendt og modtaget inden for netværket, bruger Cisco IP-telefoner disse statistiske måletal, der er baseret på skjulningshændelser. DSP afspiller skjulningsframes for at maskere tab af frames i talepakke-streamen.

- Måletal for skjultningsrate Vis raten af skjulningsframes i forhold til det samlede antal taleframes. En intervalbaseret skjulningsrate bliver beregnet hver 3. sekund.
- Måletal for skjulte sekunder Vis det antal sekunder, hvor DSP afspiller skjulningsframes pga. tab af frames. Et markant "skjult sekund" er et sekund, hvor DSP afspiller mere end fem procent skjulningsframes.



Bemærk

K Skjulningsrate og skjulningssekunder er primære målinger baseret på tab af frames. En skjulningsrate på nul indikerer, at IP-netværket leverer frames og pakker til tiden uden tab.

Du kan få adgang til måletal for talekvalitet fra Cisco IP-telefon ved hjælp af skærmen Opkaldsstatistik eller eksternt ved hjælp af streamingstatistik.

### Fejlfindingstip til talekvalitet

Når du bemærker væsentlige og vedblivende ændringer i måletallene, skal du bruge følgende tabel til generelle fejlfindingsoplysninger.

Tabel 31: Ændringer i måletal for talekvalitet

Ændring i måletal	Tilstand
Skjulningsrate og skjulningssekunder øges væsentligt	Netværksforringelse på grund af pakketab eller stor forvrængning.
Skjulningsrate er tæt på nul, men talekvaliteten er dårlig.	<ul> <li>Støj eller forvrængning i lydkanalen som f.eks. ekko eller lydniveauer.</li> <li>Forbundne opkald, der bliver kodet/afkodet flere gange, som f.eks. opkald til et mobilnetværk eller netværk til forudbetalte kort.</li> <li>Akustiske problemer fra en højttalertelefon, håndfri mobiltelefon eller trådløse hovedtelefoner.</li> <li>Kontrollér tællerne for pakkeafsendelse (TxCnt) og pakkemodtagelse (RxCnt) for at bekræfte, at talepakkerne flyder.</li> </ul>
MOS LQK-resultater falder væsentligt	<ul> <li>Netværksforringelse på grund af pakketab eller højre forvrængningsniveauer:</li> <li>Gennemsnitlige fald i MOS LQK kan angive omfattende og ensartet forringelse.</li> <li>Individuelt fald i MOS LQK kan angive forringelse pga. af udfald.</li> <li>Krydstjek skjulningsraten og skjulningssekunder for at finde tegn på tab af pakker og forvrængning.</li> </ul>
MOS LQK-resultater øges væsentligt	<ul> <li>Kontrollér, om telefonen bruger et andet codec end forventet (RxType og TxType).</li> <li>Kontrollér, om MOS LQK-versionen er blevet ændret efter en opgradering af firmwaren.</li> </ul>

#### Ņ

Bemærk

Måletallene for talekvalitet tager ikke højde for støj eller forvrængning, kun tab af frames.

# **Rengøring af Cisco IP-telefon**

Hvis du vil rengøre din Cisco IP-telefon, må du kun bruge en blød klud til forsigtigt at aftørre telefonen og telefonskærmen. Hæld ikke væsker eller pulver direkte på telefonen. Som det gælder med al elektronik, der ikke er vejrbestandig, kan væske og pulver beskadige komponenterne og give fejl.

Når telefonen er i slumretilstand, er skærmen tom, og knappen Vælg lyser ikke. Når telefonen er i denne tilstand, kan du rense skærmen, så længe du ved, at telefonen vil forblive i slumretilstand, indtil du afslutter rensningen.



# International brugersupport

- Unified Communications Manager Endpoints Locale Installer, på side 175
- Understøttelse af logføring af internationale opkald, på side 175
- Sprogbegrænsning, på side 176

## Unified Communications Manager Endpoints Locale Installer

Cisco IP-telefon er som standard konfigureret til engelsk (amerikansk). For at bruge Cisco IP-telefoner på andre sprog skal du installere den sprogspecifikke version af det lokale installationsprogram til Unified Communications Manager-slutpunkter på hver Cisco Unified Communications Manager-server i klyngen. Locale Installer installerer den senest oversatte tekst til telefonens brugergrænseflade og landespecifikke telefonlyde på dit system, så de er tilgængelige for Cisco IP-telefon.

For at få adgang til det lokale installationsprogram, der kræves til en version, skal du gå til siden Software Download, finde din telefonmodel og vælge linket Installationsprogram til Unified Communications Manager-landestandarder for slutpunkter.

Få flere oplysninger i dokumentationen til din specifikke version af Cisco Unified Communications Manager.



**Bemærk** Den seneste Locale Installer er muligvis ikke øjeblikkeligt tilgængelig. Fortsæt for at søge efter opdateringer på webstedet.

#### Lignende emner

Cisco Unified Communications Manager Dokumentation, på side 14

### Understøttelse af logføring af internationale opkald

Hvis dit telefonsystem er konfigureret til logføring af internationale opkald (normalisering af den kaldende part), viser opkaldslogfiler, genopringning, eller poster i opkaldskatalog et plustegn (+), der repræsenterer den internationale escape-kode for dit sted. Afhængigt af konfigurationen af dit telefonsystem kan + blive erstattet med den korrekte internationale opkaldskode, eller du er muligvis nødt til at redigere nummeret før opkald for manuelt at udskifte + med den internationale escape-kode for dit sted. Derudover er det sådan, at selvom opkaldslogfilen eller telefonbogsposten viser det fulde internationale nummer for det modtagne

nummer, viser telefonen måske kun den forkortede lokale version af nummeret uden internationale koder eller landekoder.

# Sprogbegrænsning

Der er ingen oversat understøttelse af KATE (Keyboard Alphanumeric Text Entry) for følgende asiatiske landestandarder:

- Kinesisk (Kina)
- Kinesisk (Hongkong)
- Kinesisk (Taiwan)
- Japansk (Japan)
- Koreansk (Den Koreanske Republik)

Brugeren ser i stedet KATE på standardengelsk (USA).

Telefonskærmen viser f.eks. viser tekst på koreansk, men 2-tasten på tastaturet viser a b c 2 A B C.