# cisco.



### Administrationsvejledning til Cisco IP-DECT 6800-serien

Første gang udgivet: 2019-02-18 Senest ændret: 2023-11-24

#### **Americas Headquarters**

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883 SPECIFIKATIONERNE OG OPLYSNINGERNE OM PRODUKTERNE I DENNE MANUAL KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. ALLE ERKLÆRINGER, OPLYSNINGER OG ANBEFALINGER I DENNE MANUAL MENES AT VÆRE KORREKTE, MEN ER ANGIVET UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. BRUGERNE HAR DET FULDE ANSVAR FOR ANVENDELSEN AF PRODUKTERNE.

SOFTWARELICENSEN OG DEN BEGRÆNSEDE GARANTI FOR DET MEDFØLGENDE PRODUKT ER ANFØRT I DEN INFORMATIONSPAKKE, DER FØLGER MED PRODUKTET, OG ER INDFØJET HERI MED DENNE REFERENCE. HVIS DU IKKE KAN FINDE SOFTWARELICENSEN ELLER DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, SKAL DU KONTAKTE EN REPRÆSENTANT FRA CISCO FOR AT FÅ EN KOPI.

Følgende oplysninger er for FCC-overholdelse for Klasse A-enheder: Dette udstyr er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital Klasse A-enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er bestemt, for at give en rimelig beskyttelse imod skadelig interferens, når udstyret betjenes i et kommercielt miljø. Dette udstyr opretter, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med instruktionshåndbogen, kan der opstå skadelig interferens for radiokommunikationen. Betjening af dette udstyr i et boligområde kan med stor sandsynlighed skabe skadelig interferens, og i så fald må brugerne udbedre problemet for egen regning.

Følgende oplysninger er for FCC-overholdelse for Klasse B-enheder: Dette udstyr er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital Klasse B-enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i radiokommunikation. Der gælder dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens med en bestemt type installation. Hvis udstyret griber forstyrrende ind i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene på en af følgende måder:

- Drej modtagerantennen, eller placer den et andet sted.
- · Sørg for større afstand mellem udstyret og modtageren.
- · Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb, end det som modtageren er tilsluttet.
- · Kontakt en forhandler eller en kvalificeret radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer af dette produkt, som ikke er godkendt af Cisco, kunne annullere FCC-godkendelsen og ophæve din ret til at anvende produktet.

Cisco-implementering af TCP-headerkomprimering er en ændring af et program, der er udviklet af University of California, Berkeley (UCB) som en del af UCB's offentlige domæneversion af UNIX-operativsystemet. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

UAGTET EVENTUELLE ANDRE GARANTIER HERI LEVERES ALLE DOKUMENTER OG SOFTWAREN FRA DISSE LEVERANDØRER "SOM DE FORELIGGER" INKLUSIVE EVENTUELLE FEJL. CISCO OG OVENNÆVNTE LEVERANDØRER FRALÆGGER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL ELLER GARANTIER I FORBINDELSE MED KØB, BRUG ELLER HANDELSPRAKSIS.

CISCO ELLER DENNES LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR FOR EVENTUELLE FØLGESKADER, DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF FORVENTEDE INDTÆGTER ELLER TABTE DATA SOM FØLGE AF BRUG ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DENNE MANUAL, SELV I DE TILFÆLDE HVOR CISCO ELLER DENNES LEVERANDØRER ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE SKADER KAN OPSTÅ.

Eventuelle IP-adresser (Internet Protocol) og telefonnumre i nærværende dokument er ikke faktiske adresser og telefonnumre. Alle eksempler, skærmbilleder, netværkstopologidiagrammer og øvrige figurer, som er inkluderet i dette dokument, vises kun i illustrativt øjemed. Enhver brug af faktiske IP-adresser eller telefonnumre i det illustrative indhold er utilsigtet og tilfældigt.

Alle trykte kopier og identiske softwarekopier af dette dokument betragtes som ikke-kontrollerede. Se den aktuelle onlineversion for den seneste version.

Cisco har over 200 kontorer på verdensbasis. Adresser og telefonnumre står på Ciscos website på www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2019–2021 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



# INDHOLD

KAPITEL 1	Cisco IP DECT 6800-serie 1
	Oversigt over Cisco IP DECT 6800-serien 1
	Identifikation af basestation og repeater <b>3</b>
	Nye og ændrede oplysninger <b>4</b>
	Nye og ændrede oplysninger til firmwareversion 5.1(2) <b>4</b>
	Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 5.1(1) <b>4</b>
	Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 5.0 <b>7</b>
	Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 4.8 <b>10</b>
	Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 4.7 <b>13</b>
	Nye og ændrede oplysninger for firmwarefrigivelse v460 <b>15</b>
	Konfigurer Cisco IP DECT 6800-serie (arbejdsprocessen) 16
	Konfigurer et 110-repeater i dit netværk <b>18</b>
	Basestationskonti 19
	Systemets virkemåde, hvis der er meget trafik på netværket <b>19</b>
	Strømafbrydelse 19
	Terminologiske forskelle <b>20</b>
	Understøttede tegn <b>20</b>
	Cisco IP DECT 6800-serie Dokumentation <b>21</b>
KAPITEL 2	Hardwareinstallation 23
	Installationskrav 23
	Håndsætsregistreringer <b>25</b>
	Netværk med enkelt celle, to celler og flere celler <b>26</b>
	Indhold af pakke med basestation 27
	Indhold af repeaterpakke 28
	Indhold af håndsætpakke <b>28</b>

	Strømkrav 29
	Installér basestationen 29
	Monter basestationen eller repeateren i loftet <b>30</b>
	Monter basestationen eller repeateren på et skrivebord <b>33</b>
	Monter basestationen eller repeateren på væggen <b>35</b>
	Installer batteriet på håndsættet <b>38</b>
	Konfigurer opladningsholderen 41
	Oplad håndsættets batteri 42
KAPITEL 3	Administration af telefon 45
	Find basestationens IP-adresse 45
	Log ind på administrationswebsiden <b>46</b>
	Log på websiden Bruger 47
	Automatisk konfiguration 47
	Konfigurer automatisk et håndskift med brugernavnet og adgangskoden
	Konfigurer automatisk et håndsæt med en aktiveringskode 49
	Konfigurer håndsættet automatisk <b>50</b>
	Manuel konfiguration 50
	Konfigurer basestationen <b>50</b>
	Indstil land for basestation 51
	Konfigurer netværksindstillingerne 52
	Konfigurer SIP-Transporten 53
	Konfigurer SIP-beskedgodkendelse 53
	Tilføj håndsættene til basestationen 54
	Knyt håndsæt til brugere <b>55</b>
	Start tilmelding af håndsæt <b>56</b>
	Slut håndsættet til basestationen 57
	Tænd håndsættet 58
	Tilføj en repeater 58
	EDOS-profil og XML-parametre 59
	Ret oplysninger på håndsættet <b>60</b>
	Ret filtypen <b>60</b>
	Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet 61
	Sikkerhed 62

I

I

48

Konfigurer enhedscertifikat og nøglepar 62 Konfigurer et pålideligt servercertifikat 63 Konfigurer et pålideligt rodcertifikat 63 Konfigurer mediesikkerheden 64 Konfigurer firewall på enheden 64 Standard-portindstillinger for firewall 65 Ret adgangskoden på websiden Administrator eller Brugeradgangskode 66 Angiv en adgangskoderegel 67 Konfigurer webserveren for HTTP eller HTTPS 67 Oversigt over sikkerhed for Cisco-produkter 68 Konfiguration af lokale kontakter 68 Importer en kontaktliste 68 Eksporter en liste over kontakter **70** Opsætning af central telefonbog 70 Konfigurer en central telefonbog (tekst) 70 Konfigurer en central LDAP-telefonbog 72 Konfigurer en central XML-telefonbog 72 Konfiguration af funktioner 74 Konfigurer indstillinger for administration 74 Konfigurer sms'er 74 Konfigurer personsøgning **75** Skift stjernekoder 76 Skift toner for opkaldsstatus **77** Konfigurer statistik for opkaldskvalitet til opkaldsserver 77 Konfigurer alarmer 78 Konfigurer placeringsserver for nødopkald 78 Konfigurer nødnumre 79 Tilføj eller rediger lokale opkaldsgrupper 80 Konfigurer håndsættene til opkaldsgruppen 80 Konfigurer samtaleanlægsfunktion til håndsæt 81 Midlertidig tilføjelse af håndsæt til basestationen 82 Slå Promiskuøse tilstand til fra firmwaren 82 Slå promiskuøs tilstand til med knappen Nulstil på basestationen 83 Tilføj en anden linje til et håndsæt 83

	Del en linje mellem håndsæt 84		
	Ændring af indstillinger for håndsættet 85		
	Konfigurer serveren til håndsættet <b>85</b>		
	Indstillinger for opdatering af håndsæt <b>86</b>		
	Opkaldsplan 86		
	Oversigt over opkaldsplan 86		
	Konfigurer HEBU-tilstanden på basestationen 94		
	Konfigurer HEBU-brugernavn og-adgangskode på basestationen 94		
	Tilføj yderligere basestation til en tocellet netværksarbejdsproces 95		
	Konfigurer et system med to celler på den primære basestation 96		
	Konfigurer et system med to celler på den sekundære basestation 97		
	Konfigurer timeout for erstatning af basestation i netværk med to celler <b>98</b>		
	Tilføj yderligere basestationer for at oprette et multicellenetværk (arbejdsproces) 98		
	Konfigurer et flercellet system på den primære basestation 99		
	Konfigurer et flercellet system på en sekundær basestation 100 Tilføj eller rediger opkalds-id'et på IP DECT-telefon 101 Konfigurer opkalds-id'et for håndsættet 102 Konfigurer problemrapportværktøjsserver 102		
	Eksporter basestationens statusfil 103		
KAPITEL 4	Hovedtelefon 105		
	Understøttede hovedtelefoner 105		
	Vigtige sikkerhedsoplysninger om hovedtelefoner <b>105</b>		
	Lydkvalitet 106		
KAPITEL 5	Overvågning 107		
	Basestationens websider <b>107</b>		
	Felter på websiden Start/status <b>107</b>		
	Felter på websiden Lokalnumre <b>108</b>		
	Tilføj eller rediger felterne på websiden Rediger Lokalnummer <b>111</b>		
	Felter på websiden Terminal <b>114</b>		
	Felter på websiden Servere <b>117</b>		
	Felter på websiden Netværk <b>125</b>		
	Felter på websiden Administration <b>130</b>		

Felter på websiden Firmwareopdatering 137 Felter på websiden Land 139 Felter på siden Sikkerhed 141 Felter på websiden Central telefonbog 145 Felter på websiden To celler 148 Felter på websiden Flere celler 151 Felter på websiden LAN-synkronisering 156 Felter på websiden Stjernekoder 157 Felter på websiden Toner for opkaldsstatus 158 Felter på websiden Opkaldsplaner 159 Lokale opkaldsgrupper **159** Felter på websiden Repeatere 162 Felter på websiden Tilføj eller redigere repeatere 163 Felter på websiden Alarm 164 Felter på websiden Statistik 165 Felter på websiden Generisk statistik 168 Felter på websiden Diagnosticering **172** Felter på websiden Konfiguration 174 Felter på websiden Syslog 174 Felter på websiden SIP-log 175 Websider for tidligere firmwarefrigivelser 175 Felter på websiden Lokalnumre for firmwareversion V450 og V460 175 Felter på websiden Terminal for firmwareversion V450 og V460 177 Få vist håndsættets status 180 Foretag en undersøgelse af stedet 180

#### KAPITEL 6

#### Vedligeholdelse 183

Genstart basistationen fra websiderne 183 Genstart basestationen fra en ekstern placering 184 Fjern håndsættet fra websiden 184 Fjern håndsættet eksternt 185 Nulstil basestationen til fabriksstandarder 185 Nulstil håndsættet til fabriksstandarder 186 Kontroller systemkonfigurationen 186

Konfigurer systemkonfigurationen 186	
Gendan systemkonfigurationen 187	
Systemopgraderinger og -nedgraderinger 187	
Arbejdsproces til opgradering eller nedgradering 188	
Forbered TFTP-, HTTP- eller HTTPS-server til opgraderinger eller nedgraderinger 18	9
Indstil parametre for firmwareopdatering 189	
Download og kopiér firmwarefilerne til TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serveren 190	
Opgrader basestationer 191	
Opgradering af håndsættene 192	
Nedgrader basestationerne 194	
Nedgrader håndsættene 195	

Vis statistik for basestation 197

Tilstande for basestation **197** 

#### **KAPITEL 7** Fejlfinding 199

Problemmer med installation af basestation <b>199</b>
Basestations LED lyser konstant rødt <b>199</b>
Problemer ved installation af repeater 200
Kan ikke konfiguree en repeater – LED er rød 200
Problemer med installation af håndsæt 200
Håndsæt kan ikke registreres (automatisk konfiguration) 200
Håndsættet registreres ikke (manuel konfiguration) 201
Håndsættet registreres ikke 201
Driftsmæssige problemer med basestationen <b>202</b>
Basestations LED blinker rødt, og håndsæt viser meddelelsen "Ingen SIP-reg." 202
Driftsmæssige problemer med håndsættet <b>202</b>
Håndsættet kan ikke tændes <b>202</b>
Håndsættet forbliver ikke tændt 203
Handsæt ringer ikke 203
Håndsæt reagerer ikke på tastetryk <b>204</b>
Håndsættet bipper kontinuerligt i opladeren <b>204</b>
Håndsættes skærm viser "Søger" 204
Ingen lyden på din håndsæt med et system med enkelt basestation <b>205</b>
Feilfinding med to celler <b>205</b>

	Multicell fejlfinding <b>205</b>
	Basestationen viser Søgning i DECT-egenskaben 206
	Fejlfindingsprocedurer 206
	Indsaml fejlfindingslogge ved et generelt problem 206
	Indsaml fejlfindingslogge ved et problem, der kan gentages 207
	Ret logniveauet for fejlfinding 208
	Aktiver logfiler ved fejlfinding ved brug af to celler <b>209</b>
	Aktiver logfiler ved fejlfinding ved brug af flere celler 209
	Generer PCAP -logfiler 210
APPENDIKS A:	<ul> <li>Cisco IP DECT 6800-serien med Cisco Unified Communications Manager 213</li> <li>Installation af DECT 6800 på Cisco Unified Communication Manager (CUCM) 213</li> </ul>
	Opret en bruger <b>213</b>
	Tilføj IP DECT 6825 på CUCM 214
	Tilføj en linje til enheden <b>215</b>
	Knyt enheden til brugeren <b>215</b>
	Konfigurer basestationen <b>216</b>
APPENDIKS B:	- Tekniske oplysninger 219
	Specifikationer for basestation <b>219</b>
	Logføring af konfigurationsændringer i basestation <b>220</b>
	Rapportering af konfigurationsændringer 220
	Specifikationer for håndsæt <b>221</b>
	Netværksprotokoller 221
	Nulstil netværks-VLAN'et <b>224</b>
	SIP-konfiguration 225
	SIP og Cisco IP DECT-telefon <b>225</b>
	SIP via TCP 225
	Redundans af SIP-proxy <b>225</b>
	Registrering af failover og genoprettelse 228

Arbejdsark 231

Arbejdsark 231

Arbejdsark med parametre til konfiguration af server 231Arbejdsark til basestation 232Arbejdsark med parametre til konfiguration af håndsæt 233



# Cisco IP DECT 6800-serie

- Oversigt over Cisco IP DECT 6800-serien, på side 1
- Nye og ændrede oplysninger, på side 4
- Konfigurer Cisco IP DECT 6800-serie (arbejdsprocessen), på side 16
- Konfigurer et 110-repeater i dit netværk, på side 18
- Basestationskonti, på side 19
- Systemets virkemåde, hvis der er meget trafik på netværket, på side 19
- Strømafbrydelse, på side 19
- Terminologiske forskelle, på side 20
- Understøttede tegn, på side 20
- Cisco IP DECT 6800-serie Dokumentation, på side 21

# **Oversigt over Cisco IP DECT 6800-serien**

Cisco IP DECT 6800-serie er udviklet til små og mellemstore virksomheder. Serien består af:

- Cisco IP DECT 110-basestation med én celle
- Cisco IP-DECT 210 basestation med flere celler
- Cisco IP DECT 110-repeater
- Cisco IP DECT-telefon 6823-håndsæt
- Cisco IP DECT-telefon 6825-håndsæt
- Cisco IP DECT-telefon 6825 robust håndsæt

Basestationer og forstærkere ser ens ud. Men de har hver sin funktion.



Bemærk

Dette dokument omfatter kun Cisco IP DECT 6800-serie. Denne serie er anderledes end Cisco IP-telefon 6800-serie af multiplatformstelefoner. Hvis du ønsker oplysninger om Cisco IP-telefon 6800-serie af multiplatformstelefoner, kan du se under https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/series.html

Figur 1: Cisco IP DECT-telefon 6823-håndsæt, Cisco IP DECT-telefon 6825-håndsæt, Cisco IP DECT-telefon 6825 – robust håndsæt, Cisco IP DECT 110-repeater, Cisco IP-DECT 210 – basestation med flere celler og Cisco IP DECT 110-basestation med én celle



Den orange Cisco IP DECT-telefon 6825 – robust håndsæt er IP65-mærket. IP65 betyder, at håndsættet er støvtæt og beskyttet mod vand, der projiceres fra en dyse. Den orange farve gør det nemmere at finde håndsættet.

Følgende tabel viser de væsentligste forskelle mellem Cisco IP DECT-telefon 6825-håndsæt og Cisco IP DECT-telefon 6823-håndsæt.

Funktion	Cisco IP DECT-telefon 6825-håndsæt	Cisco IP DECT-telefon 6823-håndsæt
Skærm	Visning: 2"	Visning: 1,7"
	Opløsning: 240 x 320 pixel	Opløsning: 128 x 160 pixel
Nødopkaldsknap	Tilstede	Ikke tilstede
Bluetooth	Understøttet	Understøttes ikke
Opladerholder	USB-port og -LED	Ingen USB-port eller -LED

Håndsættene kommunikerer med en basestation via DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Basestationen kommunikerer med opkaldskontrolsystemet til funktioner til opkaldsstyring.

Du kan indstille systemet med disse konfigurationer:

- En Cisco IP DECT 110-basestation med én celle med op til seks 110-repeater
- To Cisco IP DECT 110-basestation med én celle med op til tovl 110-repeater
- En eller flere Cisco IP-DECT 210 basestation med flere celler'er med op til tre 110-repeater'er pr. basestation.

Flere basestationer udvider radiodækning for større kontorområder.

Hver Cisco IP-DECT 210 – basestation med flere celler kan have op til 30 håndsæt, der er konfigureret på hver basestation. Hver 110-basestation med én celle kan have op til 20 håndsæt, der er konfigureret på hver basestation. Antallet af aktive opkald på en basestation er begrænset. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Installationskrav, på side 23.

Dette dokument beskriver installationen, konfigurationen og administrationen af systemet. Få oplysninger om brug af håndsættet i *Cisco IP DECT 6800-serie Brugervejledning*.

Følgende tabel viser nogle almindelige begreber og deres betydninger anvendt i dette dokument.

Tabel	1:	Termer
IUDUI		1011101

Term	Betydning
Håndsæt eller telefon	6823-håndsæt
	6825-håndsæt
Basestation	110-basestation med én celle
	210-basestation med flere celler
Repeater	110-repeater
System	Sættet af håndsæt, repeatere og basestaioner hos en kunde.

Bemærk

Det er ikke alle funktioner, der understøttes på dit system. Kontakt din tjenesteudbyder vedrørende de understøttede funktioner.

### Identifikation af basestation og repeater

Du kan identificere Cisco IP DECT 6800-serie-enhederne ved hjælp af symbolet oven på enheden.

Enhed	Symboler
110-basestation med én celle	
210-basestation med flere celler	( <b>•</b> )+
110-repeater	K N N

Du kan også identificere basestationer og repeatere på følgende måder:

- Produkt-id-mærkaten på bagsiden af enhederne.
- Repeatere har ikke en LAN-port.

I

# Nye og ændrede oplysninger

### Nye og ændrede oplysninger til firmwareversion 5.1(2)

Funktioner	Nye eller ændrede oplysninger
Opdaterede emnet for LLDP og CDP	Netværksprotokoller, på side 221
Tekniske oplysninger	Nyt afsnit: Nulstil netværks-VLAN'et, på side 224
Et nyt emne, der er føjet til basestationen, gør det nu muligt at downloade komplette XML-konfigurationsfiler fra Cisco EDOS-serveren	EDOS-profil og XML-parametre , på side 59
Et nyt emne er tilføjet, så du kan registrere konfigurationsændringer, som brugere foretager på basestationen, ved hjælp af logføringsfunktionen til konfigurationsændringer	Logføring af konfigurationsændringer i basestation, på side 220
Et nyt emne, der er føjet til basestationen, anmoder om DECT-låste håndsæt til ændringslogfiler	Rapportering af konfigurationsændringer, på side 220
Nye emner er tilføjet for DECT vedrørende CUCM-understøttelse	Cisco IP DECT 6800-serien med Cisco Unified Communications Manager , på side 213
Tilføjede et nyt emne til understøttelse af firewall på enheden	Konfigurer firewall på enheden, på side 64Standard-portindstillinger for firewall, på side 65
Tilføjede nye parametre i websidefelter for at understøtte firewall på enheden	<b>Firewall-sektionsfelter</b> i Felter på siden Sikkerhed, på side 141

# Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 5.1(1)

Funktioner	Nye eller ændrede oplysninger
Automatisk registrering af håndsæt i HEBU-tilstand	Nye afsnit:
	• Konfigurer HEBU-tilstanden på basestationen, på side 94
	• Konfigurer HEBU-brugernavn og-adgangskode på basestationen, på side 94
	Opdaterede afsnit:
	• Felter på websiden Administration, på side 130
	• Felter på websiden Terminal, på side 114

Funktioner	Nye eller ændrede oplysninger
Eksport af statusfiler for basestation	Nyt afsnit: Eksporter basestationens statusfil, på side 103
Opkaldsgruppetilføjelse til samtaleanlægsopkald	Nye afsnit:
	<ul> <li>Tilføj eller rediger lokale opkaldsgrupper, på side 80</li> </ul>
	• Konfigurer håndsættene til opkaldsgruppen, på side 80
	<ul> <li>Konfigurer samtaleanlægsfunktion til håndsæt, på side 81</li> </ul>
	<ul> <li>Lokale opkaldsgrupper, på side 159</li> </ul>
Forbedring af visning af opkalds-id	Nye afsnit:
	<ul> <li>Tilføj eller rediger opkalds-id'et på IP DECT-telefon, på side 101</li> </ul>
	<ul> <li>Konfigurer opkalds-id'et for håndsættet, på side 102</li> </ul>
	Opdateret afsnit: Felter på websiden Opkaldsplaner, på side 159

I

Forbedringer af opkaldsplanNye afsnit: 	Funktioner	Nye eller ændrede oplysninger
• Opkaldsplan, på side 86         • Oversigt over opkaldsplan, på side 86         • Ciffersekvenser, på side 87         • Eksempler på ciffersekvenser, på side 88         • Accept og afsendelse af kaldte cifre, på side 89         • Interdigit Long Timer (tidsindstilling for ufuldstandig indtastining), på side 90         • Syntaks for Interdigit Long Timer, på side 91         • Interdigit Short Timer, på side 91         • Interdigit Short Timer, på side 91         • Interdigit Short Timer, på side 91         • Syntaks for Interdigit Short Timer, på side 91         • Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91         • Syntaks for Interdigit Short Timer, på side 91         • Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91         • Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91         • Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91         • Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91         • Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91         • Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91         • Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91         • Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91         • DTMF – ventetider og pauseparametre, på side 92         • Konfigurer opkaldsplan for håndsættet, på side 85         Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130         Sprog- og tekstændringer i et håndsæt <t< td=""><td>Forbedringer af opkaldsplan</td><td>Nye afsnit:</td></t<>	Forbedringer af opkaldsplan	Nye afsnit:
<ul> <li>Oversigt over opkaldsplan, på side 86</li> <li>Ciffersekvenser, på side 87</li> <li>Eksempler på ciffersekvenser, på side 88</li> <li>Accept og afsendelse af kaldte cifre, på side 89</li> <li>Interdigit Long Timer (tidsindstilling for ufuldstændig indtastning), på side 90</li> <li>Syntaks for Interdigit Long Timer, på side 90</li> <li>Eksempler på Interdigit Long Timer, på side 91</li> <li>Interdigit Short Timer (tidsindstilling for fuldstændig indtastning), på side 91</li> <li>Interdigit Short Timer (tidsindstilling for fuldstændig indtastning), på side 91</li> <li>Syntaks for Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Syntaks for Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Tilføj eller rediger opkaldsplanen på IP DECT-telefon, på side 92</li> <li>Konfigurer opkaldsplan for håndsættet, på side 93</li> <li>Forbedringer af indstillinger for håndsætt</li> <li>Nyt afsnit: Ændring af indstillinger for håndsættet, på side 85</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130</li> <li>Sprog- og tekstændringer i et håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137</li> <li>Konfiguration af placeringsserver til nødopkald</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78</li> </ul>		• Opkaldsplan, på side 86
<ul> <li>Ciffersekvenser, på side 87</li> <li>Eksempler på ciffersekvenser, på side 88</li> <li>Accept og afsendelse af kaldte cifte, på side 89</li> <li>Interdigit Long Timer (tidsindstilling for ufuldstændig indtastning), på side 90</li> <li>Syntaks for Interdigit Long Timer, på side 90</li> <li>Eksempel på Interdigit Long Timer, på side 91</li> <li>Eksempel på Interdigit Short Timer (tidsindstilling for fuldstændig indtastning), på side 91</li> <li>Interdigit Short Timer (tidsindstilling for fuldstændig indtastning), på side 91</li> <li>Syntaks for Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>DECT-telefon, på side 92</li> <li>Konfigurer opkaldsplanen på IP DECT-telefon, på side 92</li> <li>DTMF – ventetider og pauseparametre, på side 93</li> <li>Forbedringer af indstillinger for håndsætt</li> <li>Nyt afsnit: Ændring af indstillinger for håndsættet, på side 85</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130</li> <li>Sprog- og tekstændringer i et håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137</li> <li>Konfiguration af placeringsserver til nødopkald</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78</li> </ul>		• Oversigt over opkaldsplan, på side 86
<ul> <li>Eksempler på ciffersekvenser, på side 88</li> <li>Accept og afsendelse af kaldte cifre, på side 89</li> <li>Interdigit Long Timer (tidsindstilling for ufuldstændig indtastning), på side 90</li> <li>Syntaks for Interdigit Long Timer, på side 90</li> <li>Eksemplel på Interdigit Long Timer, på side 91</li> <li>Interdigit Short Timer (tidsindstilling for fuldstændig indtastning), på side 91</li> <li>Syntaks for Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler opkaldsplanen på IP DECT-telefon, på side 92</li> <li>Konfigurer opkaldsplan for håndsættet, på side 92</li> <li>DTMF – ventetider og pauseparametre, på side 93</li> <li>Forbedringer af indstillinger for håndsætt</li> <li>Nyt afsnit: Ændring af indstillinger for håndsættet, på side 85</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130</li> <li>Sprog- og tekstændringer i et håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137</li> <li>Konfiguration af placeringsserver til nødopkald</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald</li> <li>Ordeteret afsnit: Folter så websiden Administration</li> </ul>		• Ciffersekvenser, på side 87
<ul> <li>Accept og afsendelse af kaldte ciffe, på side 89</li> <li>Interdigit Long Timer (tidsindstilling for ufuldstændig indtastning), på side 90</li> <li>Syntaks for Interdigit Long Timer, på side 91</li> <li>Eksemplel på Interdigit Long Timer, på side 91</li> <li>Interdigit Short Timer (tidsindstilling for fuldstændig indtastning), på side 91</li> <li>Syntaks for Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Syntaks for Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Utter rediger opkaldsplanen på IP DECT-telefon, på side 92</li> <li>Konfigurer opkaldsplan for håndsættet, på side 92</li> <li>DTMF – ventetider og pauseparametre, på side 93</li> <li>Forbedringer af indstillinger for håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Ændring af indstillinger for håndsættet, på side 85</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130</li> <li>Sprog- og tekstændringer i et håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137</li> <li>Konfiguration af placeringsserver til nødopkald</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78</li> </ul>		• Eksempler på ciffersekvenser, på side 88
<ul> <li>Interdigit Long Timer (tidsindstilling for ufuldstændig indtastning), på side 90</li> <li>Syntaks for Interdigit Long Timer, på side 91</li> <li>Eksempel på Interdigit Long Timer, på side 91</li> <li>Interdigit Short Timer (tidsindstilling for fuldstændig indtastning), på side 91</li> <li>Syntaks for Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Syntaks for Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Tilføj eller rediger opkaldsplanen på IP DECT-telefon, på side 92</li> <li>Konfigurer opkaldsplan for håndsættet, på side 92</li> <li>DTMF – ventetider og pauseparametre, på side 93</li> <li>Forbedringer af indstillinger for håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Ændring af indstillinger for håndsættet, på side 85</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130</li> <li>Sprog- og tekstændringer i et håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137</li> <li>Konfiguration af placeringsserver til nødopkald</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78</li> </ul>		• Accept og afsendelse af kaldte cifre, på side 89
<ul> <li>Syntaks for Interdigit Long Timer, på side 90</li> <li>Eksempel på Interdigit Long Timer, på side 91</li> <li>Interdigit Short Timer (tidsindstilling for fuldstændig indtastning), på side 91</li> <li>Syntaks for Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Tilføj eller rediger opkaldsplanen på IP DECT-telefon, på side 92</li> <li>Konfigurer opkaldsplan for håndsættet, på side 92</li> <li>DTMF – ventetider og pauseparametre, på side 93</li> <li>Forbedringer af indstillinger for håndsætt</li> <li>Nyt afsnit: Ændring af indstillinger for håndsættet, på side 85</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130</li> <li>Sprog- og tekstændringer i et håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137</li> <li>Konfiguration af placeringsserver til nødopkald</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78</li> </ul>		• Interdigit Long Timer (tidsindstilling for ufuldstændig indtastning), på side 90
<ul> <li>Eksempel på Interdigit Long Timer, på side 91</li> <li>Interdigit Short Timer (tidsindstilling for fuldstændig indtastning), på side 91</li> <li>Syntaks for Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Tilføj eller rediger opkaldsplanen på IP DECT-telefon, på side 92</li> <li>Konfigurer opkaldsplan for håndsættet, på side 92</li> <li>DTMF – ventetider og pauseparametre, på side 93</li> <li>Forbedringer af indstillinger for håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Ændring af indstillinger for håndsættet, på side 85</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130</li> <li>Sprog- og tekstændringer i et håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137</li> <li>Konfiguration af placeringsserver til nødopkald</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78</li> </ul>		• Syntaks for Interdigit Long Timer, på side 90
<ul> <li>Interdigit Short Timer (tidsindstilling for fuldstændig indtastning), på side 91</li> <li>Syntaks for Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Tilføj eller rediger opkaldsplanen på IP DECT-telefon, på side 92</li> <li>Konfigurer opkaldsplan for håndsættet, på side 92</li> <li>DTMF – ventetider og pauseparametre, på side 93</li> <li>Forbedringer af indstillinger for håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Ændring af indstillinger for håndsættet, på side 85</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130</li> <li>Sprog- og tekstændringer i et håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137</li> <li>Konfiguration af placeringsserver til nødopkald</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78</li> </ul>		• Eksempel på Interdigit Long Timer, på side 91
<ul> <li>Syntaks for Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Tilføj eller rediger opkaldsplanen på IP DECT-telefon, på side 92</li> <li>Konfigurer opkaldsplan for håndsættet, på side 92</li> <li>DTMF – ventetider og pauseparametre, på side 93</li> <li>Forbedringer af indstillinger for håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Ændring af indstillinger for håndsættet, på side 85</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130</li> <li>Sprog- og tekstændringer i et håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137</li> <li>Konfiguration af placeringsserver til nødopkald</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78</li> </ul>		• Interdigit Short Timer (tidsindstilling for fuldstændig indtastning), på side 91
<ul> <li>Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91</li> <li>Tilføj eller rediger opkaldsplanen på IP DECT-telefon, på side 92</li> <li>Konfigurer opkaldsplan for håndsættet, på side 92</li> <li>DTMF – ventetider og pauseparametre, på side 93</li> <li>Forbedringer af indstillinger for håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Ændring af indstillinger for håndsættet, på side 85</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130</li> <li>Sprog- og tekstændringer i et håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137</li> <li>Konfiguration af placeringsserver til nødopkald</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78</li> </ul>		• Syntaks for Interdigit Short Timer, på side 91
<ul> <li>Tilføj eller rediger opkaldsplanen på IP DECT-telefon, på side 92</li> <li>Konfigurer opkaldsplan for håndsættet, på side 92</li> <li>DTMF – ventetider og pauseparametre, på side 93</li> <li>Forbedringer af indstillinger for håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Ændring af indstillinger for håndsættet, på side 85</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130</li> <li>Sprog- og tekstændringer i et håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137</li> <li>Konfiguration af placeringsserver til nødopkald</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78</li> </ul>		• Eksempler på Interdigit Short Timer, på side 91
<ul> <li>Konfigurer opkaldsplan for håndsættet, på side 92</li> <li>DTMF – ventetider og pauseparametre, på side 93</li> <li>Forbedringer af indstillinger for håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Ændring af indstillinger for håndsættet, på side 85</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130</li> <li>Sprog- og tekstændringer i et håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137</li> <li>Konfiguration af placeringsserver til nødopkald</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78</li> </ul>		<ul> <li>Tilføj eller rediger opkaldsplanen på IP DECT-telefon, på side 92</li> </ul>
<ul> <li>DTMF – ventetider og pauseparametre, på side 93</li> <li>Forbedringer af indstillinger for håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Ændring af indstillinger for håndsættet, på side 85</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130</li> <li>Sprog- og tekstændringer i et håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137</li> <li>Konfiguration af placeringsserver til nødopkald</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78</li> </ul>		<ul> <li>Konfigurer opkaldsplan for håndsættet, på side 92</li> </ul>
<ul> <li>Forbedringer af indstillinger for håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Ændring af indstillinger for håndsættet, på side 85</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130</li> <li>Sprog- og tekstændringer i et håndsæt</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137</li> <li>Konfiguration af placeringsserver til nødopkald</li> <li>Nyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78</li> <li>Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration</li> </ul>		<ul> <li>DTMF – ventetider og pauseparametre, på side 93</li> </ul>
Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130Sprog- og tekstændringer i et håndsætNyt afsnit: Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137Konfiguration af placeringsserver til nødopkaldNyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration	Forbedringer af indstillinger for håndsæt	Nyt afsnit: Ændring af indstillinger for håndsættet, på side 85
Sprog- og tekstændringer i et håndsætNyt afsnit: Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137Konfiguration af placeringsserver til nødopkaldNyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration		Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130
Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137Konfiguration af placeringsserver til nødopkaldNyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration	Sprog- og tekstændringer i et håndsæt	Nyt afsnit: Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61
Konfiguration af placeringsserver til nødopkald Nyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78		Opdateret afsnit: Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137
Ondeteret efenit: Felter på webeiden Administration	Konfiguration af placeringsserver til nødopkald	Nyt afsnit: Konfigurer placeringsserver for nødopkald, på side 78
på side 130		Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130

Funktioner	Nye eller ændrede oplysninger
Forbedringer af mediesikkerhed og opkaldshåndtering	Nye afsnit:
	• Konfigurer SIP-Transporten, på side 53
	• SIP-konfiguration, på side 225
	Opdaterede afsnit:
	• Konfigurer mediesikkerheden, på side 64
	• Felter på siden Sikkerhed, på side 141
Rapportoverførsel til problemrapportserver	Nyt afsnit: Konfigurer problemrapportværktøjsserver, på side 102
	Opdateret afsnit: Felter på websiden Administration, på side 130

# Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 5.0

Funktioner	Nye eller ændrede oplysninger
Ændring af standardadgangskode for basestation	Opdaterede afsnit:
	• Log ind på administrationswebsiden, på side 46
	<ul> <li>Log på websiden Bruger, på side 47</li> </ul>
	<ul> <li>Ret adgangskoden på websiden Administrator eller Brugeradgangskode, på side 66</li> </ul>
	• Felter på siden Sikkerhed, på side 141
Statistik for opkaldskvalitet til opkaldsserver	Nyt afsnit: Konfigurer statistik for opkaldskvalitet til opkaldsserver, på side 77
	Opdateret afsnit: Felter på websiden Servere, på side 117

I

Funktioner	Nye eller ændrede oplysninger	
Tocellenetværk	Nye afsnit:	
	<ul> <li>Tilføj yderligere basestation til en tocellet netværksarbejdsproces, på side 95</li> <li>Felter på websiden To celler, på side 148</li> <li>Fejlfinding med to celler, på side 205</li> <li>Aktiver logfiler ved fejlfinding ved brug af to celler, på side 209</li> </ul>	
	Opdaterede afsnit:	
	<ul> <li>Oversigt over Cisco IP DECT 6800-serien, på side 1</li> <li>Konfigurer Cisco IP DECT 6800-serie (arbejdsprocessen), på side 16</li> <li>Håndsætsregistreringer, på side 25</li> </ul>	
	• Netværk med enkelt celle, to celler og flere celler, på side 26	
	<ul> <li>Monter basestationen eller repeateren i loftet, på side 30</li> <li>Monter basestationen eller repeateren på et skrivebord, på side 33</li> <li>Monter basestationen eller repeateren på væggen, på side 35</li> <li>Indstil land for basestation, på side 51</li> <li>Tilføj yderligere basestationer for at oprette et multicellenetværk (arbejdsproces), på side 98</li> <li>Felter på websiden Start/status, på side 107</li> <li>Håndsættes skærm viser "Søger", på side 204</li> </ul>	
Ændring af firmwarefilnavn	Nye afsnit:	
	Nedgrader basestationerne, på side 194	
	Nedgrader håndsættene , på side 195	
	Opdaterede afsnit:	
	<ul> <li>Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137</li> </ul>	
	<ul> <li>Systemopgraderinger og -nedgraderinger, på side 187</li> </ul>	
SIP-besked om fjernelse af håndsættet	Nyt afsnit: Konfigurer SIP-beskedgodkendelse, på side 53	
	Opdateret afsnit: Felter på websiden Servere, på side 117	

Funktioner	Nye eller ændrede oplysninger
Forbedringer til brugergrænseflade	<ul> <li>Nye felter SIP-sessionstimere og Understøttet 100rel i Felter på websiden Servere, på side 117</li> </ul>
	<ul> <li>Nye felter Tilstand, Via DHCP-prioritet, LLDP-MED Send og LLDP-MED-afsendelsesforsinkelse i Felter på websiden Netværk, på side 125</li> </ul>
	• Nyt felt <b>Protokol</b> i Felter på websiden Administration, på side 130
	<ul> <li>Nye felter Aktuelle lokale RTP-forbindelser, Aktuelle lokale relæ-RTP-forbindelser, Aktuelle eksterne relæ-RTP-forbindelser, Aktuelle RTP-forbindelser med optagelse, Aktuel Blackfin-DSP-status og Samlet antal Blackfin-DSP-genstarter i Felter på websiden Generisk statistik, på side 168</li> </ul>
	• Nye felt <b>Oplysninger</b> i Felter på websiden Diagnosticering, på side 172
Generelle ændringer	Nye vedligeholdelsesprocedurer:
	<ul> <li>Genstart basestationen fra en ekstern placering, på side 184</li> </ul>
	• Fjern håndsættet fra websiden, på side 184
	• Fjern håndsættet eksternt, på side 185

Nye og	ændrede	oplysninger	til firmware	frigivelse 4	.8
--------	---------	-------------	--------------	--------------	----

Funktion	Nyt eller ændret indhold
110-basestation med én celle	Nyt afsnit: Identifikation af basestation og repeater, på side 3
	Opdaterede afsnit:
	• Oversigt over Cisco IP DECT 6800-serien, på side 1
	• Konfigurer Cisco IP DECT 6800-serie (arbejdsprocessen), på side 16
	• Installationskrav, på side 23
	• Monter basestationen eller repeateren i loftet, på side 30
	• Monter basestationen eller repeateren på et skrivebord, på side 33
	• Monter basestationen eller repeateren på væggen, på side 35
	• Indstil land for basestation, på side 51
	<ul> <li>Tilføj yderligere basestationer for at oprette et multicellenetværk (arbejdsproces), på side 98</li> <li>Håndsættes skærm viser "Søger", på side 204</li> </ul>
	Automatisk konfiguration, på side 47
	• Download og kopiér firmwarefilerne til TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serveren, på side 190
110-repeater	Nye afsnit:
	• Identifikation af basestation og repeater, på side 3
	• Konfigurer et 110-repeater i dit netværk, på side 18
	<ul> <li>Indhold af repeaterpakke, på side 28</li> </ul>
	• Tilføj en repeater, på side 58
	• Felter på websiden Repeatere, på side 162
	• Problemer ved installation af repeater, på side 200

Funktion	Nyt eller ændret indhold
110-repeater	Opdaterede afsnit:
	• Oversigt over Cisco IP DECT 6800-serien, på side 1
	• Konfigurer Cisco IP DECT 6800-serie (arbejdsprocessen), på side 16
	• Installationskrav, på side 23
	Installér basestationen, på side 29
	• Monter basestationen eller repeateren i loftet, på side 30
	<ul> <li>Monter basestationen eller repeateren på et skrivebord, på side 33</li> </ul>
	• Monter basestationen eller repeateren på væggen, på side 35
	• Felter på websiden Lokalnumre, på side 108
	• Felter på websiden Statistik, på side 165
	Felter på websiden Diagnosticering, på side 172
	• Foretag en undersøgelse af stedet, på side 180
	<ul> <li>Download og kopiér firmwarefilerne til TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serveren, på side 190</li> </ul>
	• Problemer med installation af håndsæt, på side 200
6823-håndsæt	Opdaterede afsnit:
	• Oversigt over Cisco IP DECT 6800-serien, på side 1
	• Installationskrav, på side 23
	• Konfigurer opladningsholderen, på side 41
	• Konfigurer alarmer, på side 78
	• Felter på websiden Firmwareopdatering, på side 137
	• Systemopgraderinger og -nedgraderinger, på side 187
	Specifikationer for håndsæt, på side 221
Tilføjelse af adgangskode til håndsæt	Opdaterede afsnittene:
	• Knyt håndsæt til brugere, på side 55
	• Start tilmelding af håndsæt, på side 56
	• Slut håndsættet til basestationen, på side 57
	• Felter på websiden Land, på side 139
Forbedret validering af certifikattid	Opdaterede afsnittet Indstil land for basestation, på side 51

Funktion	Nyt eller ændret indhold
Søger	Nye afsnit:
	Konfigurer personsøgning, på side 75
	• Tabellen <b>Parametre til flere paging-grupper</b> i Felter på
	<ul> <li>Websiden Administration, pa side 130</li> <li>Feltet Paging-tone i Felter på websiden Toner for</li> </ul>
	opkaldsstatus, på side 158
Forbedringer af adgangskode	Nye afsnit:
	• Angiv en adgangskoderegel, på side 67.
	• Tabellen Felter i sektionen Begrænsninger for internetadgangskoder i Felter på siden Sikkerhed, på side
	141
Forbedring af klargøring af flere celler	Opdateret afsnit: Automatisk konfiguration, på side 47
Sikkerhed for medie	Nyt afsnit: Konfigurer mediesikkerheden, på side 64
	Opdaterede afsnit:
	• Sikkerhed, på side 62
	• Feltet <b>Sikker RTP</b> og de nye felter <b>Mediesikkerhed</b> og <b>Mediesikkerhed udelukkende for TLS</b> i Felter på websiden Servere, på side 117
Forbedringer af delte opkald	Nyt felt <b>BroadWorks-optagetlys – feltliste-URI</b> i Tilføj eller rediger felterne på websiden Rediger Lokalnummer, på side 111
Midlertidig tilføjelse af håndsæt i basestation	Nye afsnit:
	<ul> <li>Konfigurer automatisk et håndskift med brugernavnet og adgangskoden, på side 48</li> </ul>
	<ul> <li>Konfigurer automatisk et håndsæt med en aktiveringskode, på side 49</li> </ul>
	• Midlertidig tilføjelse af håndsæt til basestationen, på side 82
	• Tabellen Felter i sektionen Promiskuøs tilstand i Felter på websiden Administration, på side 130
Forbedringer til brugergrænseflade	Ny felter i form af <b>Status</b> og <b>Lokalnummer</b> i Felter på websiden Lokalnumre, på side 108
Ændringer ved fejlfinding	Nyt afsnit: Håndsættet registreres ikke, på side 201.

Funktion	Nyt eller ændret indhold
Generelle ændringer	Tilføjelse af oplysninger om håndsætpakke i Indhold af håndsætpakke, på side 28
	Opdatering af standardadgangskoden i Log på websiden Bruger, på side 47
	Tilføjelse af oplysninger om statisk IP i Konfigurer netværksindstillingerne, på side 52
	Tilføjelse af oplysninger om lokal tekstmappe i Opsætning af central telefonbog, på side 70
	Tilføjelse af oplysninger om en alarmserverkonfiguration i Konfigurer alarmer, på side 78
	Tilføjelse af forudsætningskrav for systemer med flere celler i Konfigurer et flercellet system på den primære basestation, på side 99
	Opdatering af supportoplysninger til headset i Lydkvalitet, på side 106
	Tilføjelse af beskrivelsesoplysninger i forskellige felttabeller på webside
	Tilføjelse af værdier til automatisk gensynkronisering i Felter på websiden Administration, på side 130
	Tilføjelse af LED-mønster og opgraderingstid i Opgrader basestationer, på side 191 og Opgradering af håndsættene, på side 192
	Nye fejlfindingsprocedure i Håndsættet bipper kontinuerligt i opladeren, på side 204

### Nye og ændrede oplysninger til firmwarefrigivelse 4.7

Fra og med denne version:

- Skemaet med frigivelsesnumre ændres, så det stemmer overens med Ciscos standardfrigivelsesnumre. Internt vil det tidligere nummerskema blive vist. Firmware version 4.7 og V470 B6 er den samme version af firmwaren.
- Alle dokumentopdateringer, der er relateret til frigivelsen, er tydeligt markeret. Hvis der f.eks. er et nyt felt, der er tilføjet, eller et felt fjernes, angiver dokumentationen typen af ændringen, og hvilken frigivelse ændringen gælder for.

Funktion	Nye eller ændrede oplysninger
210-basestation med flere celler	Oversigt over Cisco IP DECT 6800-serien, på side 1
	Konfigurer Cisco IP DECT 6800-serie (arbejdsprocessen), på side 16
	Installationskrav, på side 23
	Download og kopiér firmwarefilerne til TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serveren, på side 190
	Opgradering af håndsættene, på side 192
	Specifikationer for håndsæt, på side 221
DNS-NAPTR-understøttelse	Føj oplysninger til feltet <b>SIP-transport</b> til Felter på websiden Servere, på side 117.
Opus-codec-understørrelse	Føj <b>OPUS</b> til feltet <b>Codec-prioritet</b> i Felter på websiden Servere, på side 117.
Forbedringer til brugergrænseflade	Websiden <b>Lokalnumre</b> og dens undersider er blevet ændret. Dette påvirker følgende indhold:
	<ul> <li>Felter på websiden Lokalnumre, på side 108</li> </ul>
	Det tidligere afsnit er tilgængeligt her: Felter på websiden Lokalnumre for firmwareversion V450 og V460, på side 175.
	• Felter på websiden Terminal, på side 114
	Det tidligere afsnit er tilgængeligt her: Felter på websiden Terminal for firmwareversion V450 og V460, på side 177
	<ul> <li>Tilføj eller rediger felterne på websiden Rediger Lokalnummer, på side 111</li> </ul>
	Tilføj felterne Lokalnummeroplysninger, Stikposition, Batteriniveau, RSSI og Målingstid [mm: s] i Felter på websiden Lokalnumre, på side 108.
	Tilføj den maksimale længde på felterne <b>Brugernavn til godkendelse</b> , <b>Adgangskode til godkendelse</b> , <b>XSI-brugernavn</b> og <b>XSI-adgangskode</b> i Tilføj eller rediger felterne på websiden Rediger Lokalnummer, på side 111.
	Tilføj <b>Tid til genoprettelse af forbindelse ved failover</b> til Felter på websiden Netværk, på side 125.
	Føj felterne Nødopkald, Opkald mistedet pga. af nødopkald og Nødopkald afvist til visningen Opkald i Felter på websiden Statistik, på side 165.
	Nogle felter vises ikke længere på websiderne for firmwareversion 4.7. De er markeret som fjernet.

Funktion	Nye eller ændrede oplysninger
Generelle ændringer	Opdateringer til Konfigurer Cisco IP DECT 6800-serie (arbejdsprocessen), på side 16 for at omarrangere opgaverne.
	Forklaringer på landeoplysninger i Indstil land for basestation, på side 51.
	Foretag en undersøgelse af stedet, på side 180 blev skrevet igen.
	Nye fejlfindingsprocedure Håndsættet kan ikke tændes, på side 202 og Håndsættet forbliver ikke tændt, på side 203.

# Nye og ændrede oplysninger for firmwarefrigivelse v460

Funktion	Nye og opdaterede afsnit				
Forbedringer af basestationens websider	Ny Basestationskonti, på side 19				
	Ny Log på websiden Bruger, på side 47				
	Opdateret Basestationens websider, på side 107				
	Opdateret Nye og ændrede oplysninger for firmwarefrigivelse v460, på side 15				
	Opdateret Felter på websiden Terminal for firmwareversion V450 og V460, på side 177				
	Opdateret Felter på websiden Servere, på side 117				
	Opdateret Felter på websiden Administration, på side 130				
	Opdateret Felter på websiden Central telefonbog, på side 145				
	Opdateret Felter på websiden Generisk statistik, på side 168				
Broadsoft All-telefonbog	Opdateret Felter på websiden Central telefonbog, på side 145				
CDP-understøttelse	Har opdateret Felter på websiden Netværk, på side 125 og Netværksprotokoller, på side 221				
Standardforbedringer til håndsæt	Opdateret Håndsæt kan ikke registreres (automatisk konfiguration), på side 200				
PCAP-logfiler	Opdateret Felter på websiden Diagnosticering, på side 172				
	Ny opgave Generer PCAP -logfiler, på side 210				

Funktion	Nye og opdaterede afsnit				
Generelle ændringer	Nye opgaver:				
	• Tilføj en anden linje til et håndsæt, på side 83				
	• Del en linje mellem håndsæt, på side 84				
	<ul> <li>Håndsæt kan ikke registreres (automatisk konfiguration), på side 200</li> </ul>				
	<ul> <li>Håndsættet registreres ikke (manuel konfiguration), på side 201</li> </ul>				
	Basestations LED blinker rødt, og håndsæt viser meddelelsen Ingen SIP-reg., på side 202				

# Konfigurer Cisco IP DECT 6800-serie (arbejdsprocessen)

Brug følgende arbejdsproces til at guide dig gennem opsætningen af 110-basestation med én celle eller 210-basestation med flere celler i dit system.

#### Bemærk

Denne arbejdsgang er udviklet til et system med en enkelt base. Hvis du har brug for at tilføje en ekstra 110-basestation med én celle eller Cisco IP-DECT 210 – basestation med flere celler eller yderligere 210-basestation med flere celler'er, kræver de ekstra basestationer yderligere viden.

Installation kan ske på to måder:

- Automatisk: I dette scenario er basestationen og håndsættet forudkonfigureret af serviceudbyderen.
- Manuelt: I dette scenario skal basestationen og håndsættet konfigureres via administrationswebsiderne. Tjensteudbyderen skal give oplysninger, der gør det muligt for systemet at kommunikere med opkaldskontroltjenesten.

Når du afslutter denne arbejdsproces, kan du konfigurere telefonbøger, sikkerhed og flere funktioner. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Administration af telefon, på side 45.

#### Fremgangsmåde

	Kommando eller handling	Formål
Trin 1	Installationskrav, på side 23	Forbered systeminstallation.
Trin 2	Installér basestationen, på side 29	Kontrollér, at basestationen og netværket kan kommunikere. Hvis systemet bruger automatisk konfiguration, henter systemet automatisk dets konfiguration.
Trin 3	Foretag en undersøgelse af stedet, på side 180	Anbring basestationen midlertidigt på de planlagte placeringer, og sørg for, at

	Kommando eller handling	Formål				
		placeringen giver god dækning, før du installerer hardwaren permanent.				
		Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Udrulningsvejledningen til Cisco IP DECT-telefon 6800-serien.				
Trin 4	Udfør en af følgende handlinger:	Monter basestationen på det ønskede sted.				
	<ul> <li>Monter basestationen eller repeateren i loftet, på side 30</li> <li>Monter basestationen eller repeateren på et skrivebord, på side 33</li> <li>Monter basestationen eller repeateren på væggen, på side 35</li> </ul>					
Trin 5	Log ind på administrationswebsiden, på side 46	Opret forbindelse til basestations webside fra din browser.				
Trin 6	Konfigurer basestationen, på side 50	(Kun manuel konfiguration) Konfigurer basestationen til at kommunikere med SIP-serveren til behandling af opkald.				
Trin 7	7       Indstil land for basestation, på side 51       (Kun manuel konfiguration) og tid for basestationen. Lar ringetoner og toner i bånd. La med tidskonfigurationen. Ti håndsættene og basestatione					
Trin 8	Konfigurer netværksindstillingerne, på side 52	(Kun manuel konfiguration) Konfigurer netværket, så du kan foretage opkald.				
Trin 9	Tilføj håndsættene til basestationen, på side 54	(Kun manuel konfiguration) Konfigurer håndsæt på basestationen. Du kan konfigurere et eller flere håndsæt.				
Trin 10	Knyt håndsæt til brugere, på side 55	(Kun manuel konfiguration) Tildel håndsæt til bestemte brugere i scenarier med konfiguration af flere håndsæt.				
Trin 11	Start tilmelding af håndsæt, på side 56	Forbereder basestationen på at forvente, at håndsættene registreres og afslutter kommunikationsløkken.				
Trin 12	Slut håndsættet til basestationen, på side 57	Konfigurer kommunikationen mellem håndsættet og basestationen.				
Trin 13	Kontroller systemkonfigurationen, på side 186	Kontrollér, at du kan foretage opkald.				
Trin 14	(Valgfri) Foretag en undersøgelse af stedet, på side 180	å Kontrollér, at basestationer er placeret korrekt i forhold til kommunikation med håndsættene				

	Kommando eller handling	Formål
Trin 15	(Valgfri) Konfigurer systemkonfigurationen, på side 186	Udfør en sikkerhedskopiering for at gemme konfigurationen.

#### Næste trin

Hvis du vil konfigurere en 110-repeater, skal du gå til Konfigurer et 110-repeater i dit netværk, på side 18.

#### Lignende emner

Manuel konfiguration, på side 50 Automatisk konfiguration, på side 47

# Konfigurer et 110-repeater i dit netværk

Brug følgende arbejdsgang til at konfigurere en 110-repeater, der skal arbejde sammen med 110-basestation med én celle.



Bemærk

Tilslut ikke repeateren til strømkilde, før du er blevet bedt om det i Tilføj en repeater, på side 58.

#### Inden du begynder

Basestationen skal installeres og være aktiv.

Der skal være installeret og aktiveret mindst ét håndsæt.

#### Fremgangsmåde

	Kommando eller handling	Formål				
Trin 1	Installationskrav, på side 23	Forbered systeminstallation.				
Trin 2	Foretag en undersøgelse af stedet, på side 180	Placer på de planlagte repeatere midlertidigt, og sørg for, at placeringen giver god dækning, før du installerer hardwaren permanent.				
		Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Udrulningsvejledningen til Cisco IP DECT-telefon 6800-serien.				
Trin 3	<ul> <li>Udfør en af disse</li> <li>Monter basestationen eller repeateren i loftet, på side 30</li> <li>Monter basestationen eller repeateren på et skrivebord, på side 33</li> <li>Monter basestationen eller repeateren på væggen, på side 35</li> </ul>	Monter repateren på det ønskede sted.				

	Kommando eller handling	Formål
Trin 4	Log ind på administrationswebsiden, på side 46	Opret forbindelse til basestations webside fra din browser.
Trin 5	Tilføj en repeater, på side 58	Føj repeateren til systemet.
Trin 6	Kontroller systemkonfigurationen, på side 186	Kontrollér, at du kan foretage opkald.
Trin 7	Foretag en undersøgelse af stedet, på side 180	Kontrollér, at basestationen er placeret korrekt i forhold til kommunikation med håndsættene.
Trin 8	(Valgfri) Konfigurer systemkonfigurationen, på side 186	Udfør en sikkerhedskopiering for at gemme konfigurationen.

# Basestationskonti

Du kan logge på basestationen som administrator eller som bruger. Din tjenesteudbyder giver dig id'er og adgangskoder.

Administrator-id'et giver dig adgang til alle websider og alle felter, der er beskrevet i dette dokument.

Bruger-id'et giver dig kun adgang til et delsæt-felt på disse websider:

- Start/status
- Lokalnumre
- Terminal

#### Lignende emner

Basestationens websider, på side 107

# Systemets virkemåde, hvis der er meget trafik på netværket

Alt, hvad der nedsætter netværkets ydeevne, kan påvirke telefonsystemets videokvalitet og i visse tilfælde forårsage et afbrudt opkald. Kilder til nedsat netværksydeevne kan være, men er ikke begrænset til, følgende aktiviteter:

- · Administrative opgaver, som f.eks. interne portscanninger eller sikkerhedsscanninger
- · Angreb på netværket i form af f.eks. Denial of Service-angreb

### Strømafbrydelse

Du kan kun foretage nødopkald fra telefonen, hvis basestationen er tilsluttet strøm. Hvis der opstår strømafbrydelse, kan du ikke foretage service- og nødopkald, før der igen er strøm. I tilfælde af strømsvigt eller andre forstyrrelser kan du være nødt til at nulstille eller omkonfigurere udstyret, før du kan bruge service- og nødopkald igen.

Din adgang til nødopkald kræver også, at håndsættet har tilstrækkeligt batteri. Hvis batteriet ikke har nok strøm nok, fungerer tjeneste- og nødopkald ikke, før batteriet er er tilstrækkeligt opladet.

# Terminologiske forskelle

Følgende tabel fremhæver nogle af terminologiforskellene i *Cisco IP DECT 6800-serie Brugervejledning* og *Cisco IP DECT 6800-serie Administrationsvejledning*.

#### Tabel 2: Terminologiske forskelle

Brugervejledning	Administrationsvejledning			
Meddelelsesindikatorer	MWI (Audible Message Waiting Indicator) eller indikator for ventende meddelelse			
Voicemail-system	Telefonsvarersystem			

# Understøttede tegn

Når du angiver oplysninger, understøtter basestationerne og håndsættene følgende tegn:

Figur 2: Understøttede tegn

0 1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
0		0	@	Ρ	•	p	€	İ		•	À	Ð	à	ð
1	ļ.	1	А	Q	а	q	1	i.	i	±	Á	Ñ	á	ñ
2	н.	2	в	R	b	r		1	¢	Č	Â	Ò	â	ò
3	#	3	С	s	С	s	f		£	č	Ã	Ó	ã	ó
4	\$	4	D	Т	d	t			×		Ä	Ô	ä	ô
5	%	5	Е	U	е	u		•	¥	μ	A	Ő	å	ő
6	8	6	F	V	f	V	t	-	1	1	Æ	Ö	æ	ö
7	1	7	G	W	g	w	‡	_	ŝ		ç	×	ç	÷
8	(	8	н	х	h	x	^	~			È	ø	è	ø
9	)	9	I.	Y	i	y.	Ř	ř	Ů	Ď	É	Ù	é	ù
A	*	:	J	Ζ	i	z	Š	š	ů	ď	Ê	Ú	ê	ú
в	+	:	к	[	k	{	<	>	«	*	Ë	Û	ë	û
с		<	L	١	I	1	Œ	œ	Ě	Ť	İ	Ü	i	ü
D	-	=	М	]	m	}	ş	ş	ě	ť	Í	Ý	í	ý
E		>	N	^	п	~	Ž	ž	Ň	ň	Ì	Þ	î	Þ
F	1	?	0		0	Ğ	ă	Ÿ	-	;	Í	ß	í	Ÿ

Bemærk

Du kan trykke på den midterste programtast i 6823-håndsæt for at få adgang til specialtegnene.

# **Cisco IP DECT 6800-serie Dokumentation**

Se de publikationer, der er specifikke for dit sprog og din firmwareversion. Naviger fra den følgende URL (Uniform Resource Locator):

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html



# Hardwareinstallation

- Installationskrav, på side 23
- Installér basestationen, på side 29
- Monter basestationen eller repeateren i loftet, på side 30
- Monter basestationen eller repeateren på et skrivebord, på side 33
- Monter basestationen eller repeateren på væggen, på side 35
- Installer batteriet på håndsættet, på side 38
- Konfigurer opladningsholderen, på side 41
- Oplad håndsættets batteri, på side 42

### Installationskrav

Cisco IP DECT 6800-serie består af følgende hardware:

- 6825-håndsæt
- Robust 6825 -håndsæt
- 6823-håndsæt
- 110-basestation med én celle
- 210-basestation med flere celler
- 110-repeater



Bemærk 110-basestation med én celle kan ikke bruges i multicellesystemet.

Før du begynder at konfigurere Cisco IP DECT 6800-serie-systemet:

- Bestem antallet af brugere (håndsæt), der er påkrævet.
- Bestem antallet af telefonlinjer (numre), der er påkrævet. Hver bruger kan have op til 2 linjer og 2 samtidige opkald, hvis det samlede antal samtidige opkald på systemet, som systemet understøtter, ikke er nået.
- Ud fra antallet af håndsæt skal du bestemme antallet af basestationer, der kræves, baseret på:

- Estimeret samtidig brug af håndsæt: Få flere oplysninger under Håndsætsregistreringer, på side 25.
- Størrelsen på det sted, der skal dækkes.
- Rækkevidden af basestationerne. Hver basestation har en rækkevidde på op 300 meter udendørs og en rækkevidde på 50 meter indendørs.
- Hvis det er nødvendigt, kan du føje repeatere til basestationen for at udvide systemets rækkevidde:

Tabel 3: Maksimalt antal repeatere for basestationerne

Basestationer	Repeatere
110-basestation med én celle	6
210-basestation med flere celler	3

Rækkevidden af repeaterne. Hver repeater har en rækkevidde på op 300 meter udendørs og en rækkevidde på 50 meter indendørs.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om antallet af basestationer, repeatere og håndsæt for dækningsområdet, kan du se *Udrulningsvejledning til Cisco IP DECT Phone 6800-serien*.

- Opkaldskontrolsystemet skal være konfigureret og i drift. Få oplysninger om opkaldskontrolsystemet, herunder serveradresser, bruger-id'er og adgangskoder. Arbejdsark, på side 231 kan være nyttig, når du indsamler oplysninger.
- Planlæg placeringen, hvor den enkelte basestation skal installeres.
  - · Afgør, om du vil montere basestationerne på vægge eller i loftet.

Vi leverer vægstik og skruer til montering af basestationen på gipsskillevægge.

- Sørg for, at der er en LAN-forbindelse tæt på den planlagte placering af hver basestation. Ethernet-kablet, der følger med basestationen, er på 200 cm, men du kan bruge et standard-CAT5e-kabel på op til 10.000 cm.
- Hvis du ikke bruger Power over Ethernet (PoE), skal du installere basestationen tæt på stikkontakten i et område, der giver en god dækning for basestationen. Længden af netledningen med adapteren er 208 cm.
- Fastlæg, at basestationer placeres, så håndsættene kan kommunikere. Sørg for, at dækningen er optimal for dine brugere.

Med 110-basestation med én celle kan du tilføje repeatere for at forbedre rækkevidden.

Med 210-basestation med flere celler kan du tilføje yderligere basestationer eller repeatere for at forbedre dækningen.

- Hvis der kræves repeatere:
  - Fastslå, om du vil montere repeaterene på vægge eller i loftet.

Vi leverer vægstik og skruer til montering af repeateren på gipsskillevægge. Se monteringsprocedurerne for at få flere oplysninger.

 Sørg for, at der er en stikkontakt tæt på den planlagte placering af hver repeater. Længden af netledningen med adapteren er 208 cm.  Sørg for, at repeateren er inden for basestationens rækkevidde. Hver basestation har en rækkevidde på op 300 meter udendørs og en rækkevidde på 50 meter indendørs.

### Håndsætsregistreringer

Du kan have op til 20 håndsæt, der er registreret på 110-basestation med én celle, og 30 håndsæt, der er registreret på 210-basestation med flere celler. Antallet af aktive opkald, som basestationen kan håndtere, er imidlertid begrænset af codecet.

Bånd	110-basestation med én celle	210-basestation med flere celler
Samtidigt smalbånd	10	10
Samtidigt sikkert smalbånd	10	8
Bredbånd	5	5

Tabel 4: Antallet af aktive opkald, der understøttes for en 110-basestation med én celle og en 210-basestation med flere celler

Tabel 5: Antal aktive opkald, der understøttes for to 110-basestation med én celle og to 210-basestation med flere celler

Bånd	110-basestation med én celle	210-basestation med flere celler
Samtidigt smalbånd	20	16
Samtidigt sikkert smalbånd	20	16
Bredbånd	10	10

Tabel 6: Maksimalt antal aktive opkald, der understøttes for mange 210-basestation med flere celler'er

Bånd	Flercellesystem
Samtidigt smalbånd	2000
Samtidigt sikkert smalbånd	2000
Bredbånd	1250

Bemærk

mærk Hvis en bruger aktiverer Tryk for at tale, kan basestationen reducere det understøttede antal aktive opkald.

Bemærk Hvis du bruger repeatere, understøtter basen færre aktive håndsæt.

Det maksimale antal håndsæt og basestationer er forskelligt for installationer med én celle, to celler og flere celler. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Netværk med enkelt celle, to celler og flere celler, på side 26.

### Netværk med enkelt celle, to celler og flere celler

Du kan konfigurere et system med enten en enkelt celle, to celler eller flere end to celler.

Et enkelt cellesystem består enten af en 110-basestation med én celle med op til 20 håndsæt eller 210-basestation med flere celler med op til 30 håndsæt. Du kan også bruge op til 6 af 110-repeater'er med 110-basestation med én celle og op til 3 af 110-repeater'er med 210-basestation med flere celler for at få bedre radiodækning. Følgende diagram viser et enkeltcellenetværk med én basestation.

#### Figur 3: Enkeltcellenetværk



Følgende diagram viser en enkeltcellebasestation med én repeater.

Figur 4: Enkeltbasestation med én repeater



Et system med en enkelt celle består af 110-basestation med én celle med op til 30 håndsæt. I dette system kan du også bruge op til 12 110-repeater'er for at få forbedret radiodækning. Følgende diagram viser to basestationer med én repeater.
I

Figur 5: Tocellenetværk



Et system med flere celler består af to af 210-basestation med flere celler'er med op til 60 håndsæt eller op til 250 af 210-basestation med flere celler'er med op til 1000 håndsæt. I dette system kan du også bruge op til 6 af 110-repeater'er med to basestationer eller 100'er af 110-repeater'er med 250 basestationerne for at få forbedret radiodækning. Følgende diagram viser et flercellenetværk med 3 basestationer.

### Figur 6: Flercellenetværk



### Lignende emner

Tilføj yderligere basestationer for at oprette et multicellenetværk (arbejdsproces), på side 98 Tilføj yderligere basestation til en tocellet netværksarbejdsproces, på side 95

### Indhold af pakke med basestation

Pakken med basestationen har følgende indhold:

- Basestation
- Stativ til basestation
- Ethernet-kabel
- · Områdespecifik netadapter
- USB-jackstik til strøm
- · Monteringsskruer og -stik
- · Udskrevet overholdelsesdokument

Hvis du vil montere basestationen i loftet, skal du bestille et separat loftmonteringssæt.

### Indhold af repeaterpakke

Din repeaterpakke har følgende indhold:

- Repeater
- Repeater-stativ
- · Områdespecifik netadapter
- USB-jackstik til strøm
- Monteringsskruer og -stik
- · Udskrevet overholdelsesdokument

Hvis du vil montere repeateren i loftet, skal du bestille et separat loftmonteringssæt.

### Indhold af håndsætpakke

Håndsætspakken har følgende oplysninger:

• Håndsæt med påsat bælteklemme. Inden i håndsættet finder du batteriet med et stykke plastik over batterikontakterne.



Bemærk

Du skal fjerne plastikken over batterikontakterne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se under Installer batteriet på håndsættet, på side 38.

- Opladningsholder med påsat USB-kabel.
- Områdespecifik netadapter til opladningsholderen.
- Plastikdæksel til at erstatte bælteklemmen på håndsættet.



Bemærk

k Sørg for at gemme dette lille plastikdæksel, hvis du ønsker at bruge håndsættet uden bælteclipset. • Udskrevet overholdelsesdokument.

Du skal bruge etiketten på æsken under registrering af håndsættet.

### Strømkrav

Basestationen kræver en af disse strømkilder:

- Power over Ethernet (PoE) minimum IEEE 802.3: strømklasse 2 (3,84 6,49 W)
- Netadapter, der er specifik for dit område, med et USB-jackstik til strøm. Netadapteren sættes i en stikkontakt.

Håndsættet får strøm fra et lithium-ion-batteri med følgende specifikationer: 3,7 V, 1000 mAh, 4,1 Wt.

Håndsættes opladerstrømkabel tilsluttes den områdespecifikke netadapter, og netadapteren skal sættes i stikkontakt.

# Installér basestationen

Når basestationen opretter forbindelse til netværket, lyser LED'erne for at angive netværksstatussen:

- Grønt forbindelse.
- Gult oprettelse af forbindelse i gang.
- Rødt, blinkende kan ikke oprette forbindelse til netværket.
- Rødt, konstant netværksforbindelse nulstilles.

Brug denne procedure til at kontrollere, at basestationen og netværket kan kommunikere med hinanden, før du tilslutter basestationen på den valgte placering.

### Inden du begynder

Basestationen kræver:

- PoE (Power over Ethernet) eller netadapter
- LAN-forbindelse
- En IP-adresse, der er tildelt af DHCP i netværket

### Fremgangsmåde

- Trin 1 Sæt den ene ende af Ethernet-kablet ind i basestationen.
- Trin 2 Sæt Ethernet-kablet i LAN-porten.
- Trin 3 Hvis du ikke bruger PoE, skal du sætte netadapteren i basestationen og derefter til stikkontakten.
- **Trin 4** Hvis LED'en blinker rødt efter et par minutter, kan du gøre følgende:
  - a) Find knappen Nulstil på den nederste kant af basestationen.
  - b) Tryk på og hold Nulstil nede, indtil LED'en lyser konstant rødt.

c) Slip Nulstil.

LED'en skal blinke gult og derefter forsøge at oprette forbindelse. Hvis LED'en ikke lyser grønt, kan basestationen ikke få en IP-adresse. Se Basestations LED lyser konstant rødt, på side 199 for at få yderligere hjælp.

### Næste trin

Monter basestationen med en af følgende fremgangsmåder:

- Monter basestationen eller repeateren i loftet, på side 30
- Monter basestationen eller repeateren på et skrivebord, på side 33
- Monter basestationen eller repeateren på væggen, på side 35

# Monter basestationen eller repeateren i loftet

Du kan tilslutte basestationen eller repeateren på et loft. De bruger et tilpasset loftsbeslag, som du kan installere i loftet. Du skal bestille loftbeslaget.

Figur 7: Loftsbeslag



Basestationen og repeateren har en rækkevidde på op til 300 meter udendørs og en rækkevidde på 50 meter indendørs.

I denne opgave betyder begrebet enhed basestationen eller repeateren.

### Inden du begynder

Du har brug for:

- Loftsbeslag
- · Blyant
- Monteringsisenkram (skruer og rawplugs), der egner sig til loftskonstruktion.
- Basestation: LAN-forbindelse tæt på placering af beslaget.
- Basestation: hvis du ikke bruger PoE, der er en stikkontakt tæt på placering af beslaget.
- Repeater: En stikkontakt tæt på placering af beslaget.

• Sørg for, at basestationen kan kommunikere med netværket (se Installér basestationen, på side 29). Når den kan kommunikere og LED'en er grøn, kan du frakoble kablerne.

Bestem den bedste placering, hvor du tager højde for dækningsområdet og bygningskonstruktionens materialer.

- Hvis du har en 110-basestation med én celle, kan det være nødvendigt at tilføje en ekstra 110-basestation med én celle eller flere 110-repeatere.
- Hvis du har en 210-basestation med flere celler, skal du muligvis tilføje yderligere basestationer eller repeatere.

Du kan bruge stedets undersøgelsesværktøj på håndsættet til at planlægge placeringen.

### Fremgangsmåde

Trin 1 Monter vægbeslaget på det ønskede sted.

Trin 2 Marker skrueplaceringen.



- **Trin 3** Installer stik som beskrevet af producenten.
- **Trin 4** Installer skruer gennemt beslaget og ind i rawplugs.



Trin 5 Kun basestation: Tilslut ethernet-kablet til enheden og før kabelet gennem åbningen i enheden.

### **Trin 6** Sæt strøm til enheden:

- Basestation med PoE på LAN: Der kræves ingen yderligere strøm.
- Basestation uden PoE: Tilslut strømadapteren til basestationen og routeren og før kablet gennem åbningen i basestationen.
- Repeater: Sæt netadapteren i repeateren, og før kablet gennem åbningen i repeateren.
- **Trin 7** Juster åbningerne i beslaget i forhold til åbningerne i enheden, og drej mod venstre, indtil basestationen låses på plads.

Denne grafik viser justeringen af monteringsbeslaget i forhold til basestationen. Bagsiden af repeateren svarer til basestationen.



Dette diagram viser den måde, du drejer enheden på for at låse den i monteringsbeslaget.



Trin 8Kun basestation: Tilslut ethernet-kablet til LAN-porten.

Trin 9 Sæt nedadapteren i stikkontakten, hvis det er nødvendigt.

### Næste trin

Gør ét af følgende:

- Installation af basestation:
  - Manuel konfiguration: Log ind på administrationswebsiden, på side 46 og Konfigurer basestationen, på side 50
  - Automatisk konfiguration: Log ind på administrationswebsiden, på side 46 og Start tilmelding af håndsæt, på side 56
- Installation af repeater: Tilføj en repeater, på side 58

# Monter basestationen eller repeateren på et skrivebord

Du kan placere basestationen eller repeateren på et skrivebord eller en anden vandret overflade (f.eks. en boghylde). Vælg en placering, hvor basestationen eller repeateren ikke kan blive væltet ned.

Basestationen og repeateren har en rækkevidde på op til 300 meter udendørs og en rækkevidde på 50 meter indendørs.

I denne opgave betyder begrebet enhed basestationen eller repeateren.

### Inden du begynder

Du har brug for:

Basestation: LAN-forbindelse tæt på placering af beslaget.

- Basestation: hvis du ikke bruger PoE, der er en stikkontakt tæt på placering af beslaget.
- Repeater: En stikkontakt tæt på placering af beslaget.
- Sørg for, at basestationen kan kommunikere med netværket (se Installér basestationen, på side 29). Når den kan kommunikere og LED'en er grøn, kan du frakoble kabler, hvis du ikke har testet basestationen på den endelige placering.

Bestem den bedste placering, hvor du tager højde for dækningsområdet og bygningskonstruktionens materialer.

- Hvis du har en 110-basestation med én celle, kan det være nødvendigt at tilføje en ekstra 110-basestation med én celle eller flere 110-repeatere.
- Hvis du har en 210-basestation med flere celler, skal du muligvis tilføje yderligere basestationer eller repeatere.

Du kan bruge stedets undersøgelsesværktøj på håndsættet til at planlægge placeringen.

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Kun basestation: Tilslut ethernet-kablet til enheden og før kabelet gennem åbningen i enheden.

- Trin 2 Sæt strøm til enheden:
  - Basestation med PoE på LAN: Der kræves ingen yderligere strøm.
  - Basestation uden PoE: Tilslut strømadapteren til basestationen og routeren og før kablet gennem åbningen i basestationen.
  - Repeater: Sæt netadapteren i repeateren, og før kablet gennem åbningen i repeateren.
- Trin 3 Skub stativet ind i enheden, og tryk på det, indtil det klikker på plads.

Denne grafik viser den selvstændige forbindelse til basestationen. Bagsiden af repeateren svarer til basestationen.



Trin 4 Kun basestation: Tilslut ethernet-kablet til LAN-porten.Trin 5 Sæt nedadapteren i stikkontakten, hvis det er nødvendigt.

### Næste trin

Gør ét af følgende:

- Installation af basestation:
  - Manuel konfiguration: Log ind på administrationswebsiden, på side 46 og Konfigurer basestationen, på side 50
  - Automatisk konfiguration: Log ind på administrationswebsiden, på side 46 og Start tilmelding af håndsæt, på side 56
- Installation af repeater: Tilføj en repeater, på side 58

## Monter basestationen eller repeateren på væggen

Du kan montere basestationen eller repeateren på en væg. Du sætter to skruer ind i væggen og skubber basestationen eller repeateren over på skruehovederne, eller du kan bruge loftsbeslaget.

Vi anbefaler, at du monterer basestationen eller repeateren så højt oppe på væggen som muligt. Hvis det er muligt, skal du montere den med en nedadgående vinkel for at opnå bedre radiodækning.

Basestationen og repeateren har en rækkevidde på op til 300 meter udendørs og en rækkevidde på 50 meter indendørs.

I denne opgave betyder begrebet enhed basestationen eller repeateren.

#### Inden du begynder

Du har brug for:

- Blyant
- Vaterpas
- Målebånd
- Monteringsisenkram (skruer og rawplugs), der egner sig til vægkonstruktionen. Du kan også bruge loftsbeslaget.
- Basestation: LAN-forbindelse tæt på placering af beslaget.
- Basestation: hvis du ikke bruger PoE, der er en stikkontakt tæt på placering af beslaget.
- Repeater: En stikkontakt tæt på placering af beslaget.
- Sørg for, at basestationen kan kommunikere med netværket (se Installér basestationen, på side 29). Når den kan kommunikere og LED'en er grøn, kan du frakoble kablerne.

Bestem den bedste placering, hvor du tager højde for dækningsområdet og bygningskonstruktionens materialer.

- Hvis du har en 110-basestation med én celle, kan det være nødvendigt at tilføje en ekstra 110-basestation med én celle eller flere 110-repeatere.
- Hvis du har en 210-basestation med flere celler, skal du muligvis tilføje yderligere basestationer eller repeatere.

Du kan bruge stedets undersøgelsesværktøj på håndsættet til at planlægge placeringen.

### Fremgangsmåde

Trin 1 Hold vaterpasset på det ønskede sted og mindst 5,7 cm under loftet, og tegn en vandret streg.



- **Trin 2** Marker placeringen af skruerne.
  - Uden loftsbeslag: Marker linjen, så skruerne er i en afstand på 54 mm (midte til midte).



- Med loftsbeslaget: Hold beslaget, så to af hullerne skærer linjen. Markér hullerne.
- **Trin 3** Installer rawplugs som beskrevet af producenten.
- Trin 4 Indsæt skruerne.
  - Uden loftsbeslaget: Skru skruerne i, indtil der er ca 9,52 mm mellem skruehovedet og væggen.



• Med loftsbeslaget: Hold beslaget over hullerne, og skru skruerne i, indtil beslaget ikke bevæger sig.

Trin 5 Kun basestation: Tilslut ethernet-kablet til basestationen og før kablet gennem åbningen i basestationen.

### Trin 6 Sæt strøm til enheden:

- Basestation med PoE på LAN: Der kræves ingen yderligere strøm.
- Basestation uden PoE: Tilslut strømadapteren til basestationen og routeren og før kablet gennem åbningen i basestationen.
- Repeater: Sæt netadapteren i repeateren, og før kablet gennem åbningen i repeateren.

### Trin 7 Sæt enheden op på væggen.

• Uden loftsbeslag: Dette diagram viser justeringen af skruehovederne og enheden.



Dette diagram viser, hvordan du placerer enheden på skruehovederne.



• Med loftsbeslag: Hold enheden med bogstaverne i Cisco-logoet nede, og drej en smule til højre. Juster åbningerne på enhedens underside med krogene på beslaget, tryk enheden ind i beslaget, og drej det til venstre, indtil enheden er fastmonteret.

Trin 9 Sæt nedadapteren i stikkontakten, hvis det er nødvendigt.

### Næste trin

Gør ét af følgende:

- Installation af basestation:
  - Manuel konfiguration: Log ind på administrationswebsiden, på side 46 og Konfigurer basestationen, på side 50
  - Automatisk konfiguration: Log ind på administrationswebsiden, på side 46 og Start tilmelding af håndsæt, på side 56
- Installation af repeater: Tilføj en repeater, på side 58

## Installer batteriet på håndsættet

Håndsætsbatteriet leveres inden i håndsættet, men der er en plastiktap over batterikontakterne. Du skal fjerne plastiktappen.

### Fremgangsmåde

**Trin 1** På bagsiden af håndsættet skal du dreje klinken mod uret for at låse bagsiden op, løfte klemmen og løfte dækslet for at fjerne batteridækslet.



Trin 2 Tag batteriet ud af håndsættet.



Trin 3 Fjern plastikken over kontakterne.





Anbring batteriet under clipsen, og slip det i batterirummet.



Batterikontakterne er på den øverste venstre kant af batteriet og den øverste venstre kant af batterirummet. Sørg for, at kontakterne mødes, og at batteriet er placeret i rummet.

**Bemærk** Batteriet kan kun vende én vej i rummet. Tving ikke batteriet ind i batterirummet på den forkerte måde.

**Trin 5** Sæt batteridækslet på igen, sørg for, at dækslet er lukket, og drej klinken med uret til låst position.

Luk ikke dækslet med magt. Hvis det ikke lukkes nemt, skal du tage det af og kontrollere, at batteriet sidder ordentligt i batterirummet.



### Næste trin

Før du bruger håndsættet, skal du oplade det. Se Oplad håndsættets batteri, på side 42.

# Konfigurer opladningsholderen

Du kan bruge opladningsholderen til at oplade håndsættet. Holderen har et indbygget USB-kabel, der sættes i netadapteren. Netadapteren er designet til dit lands konfiguration af stikkontakt og udgangseffekt.

Opladningsholderen med 6825-håndsæt og Robust 6825 -håndsæt har en USB-port på siden af holderen og en LED-indikator foran på holderen. USB-porten på siden understøttes ikke på nuværende tidspunkt. LED-indikatoren er tændt, når håndsættet oplader.

Den opladerholder, der fulgte med 6823-håndsæt, har ingen USB-port og LED-indikator. Du kan bruge opladningsholderen til 6825-håndsæt til at oplade håndsættet.

### Fremgangsmåde

- Trin 1Placer holderen på en plan overflade.
- Trin 2 Sæt USB-stikket på netledningen til netadapteren.
- Trin 3 Slut nedadapteren til stikkontakten.

Figur 8: 6825-håndsæt- og 6823-håndsæt-opladerholder



# Oplad håndsættets batteri

Du kan bruge håndsætsopladeren til at oplade håndsættets batteri.

Bemærk	Batteriet leveres delvist opladet, men du skal oplade det i <i>mindst 10 timer</i> , før du bruger det første gang. Hvis du ikke fuldt oplader det, kan du reducere batteriets levetid.
Hv bat	is du fjerner og udskifter håndsættets batteri, skal du aflade det helt og derefter lade det helt op, så teriindikatoren er nøjagtig.
Â	
Advarsel	Oplad batteriet med den medfølgende håndsætsoplader. Hvis du bruger en anden måde, kan du beskadige batteriet, håndsættet eller dine omgivelser.
Op	lad kun batteriet i miljøer, hvor temperaturen er mellem 0 °C og 40 °C.
Advarsel	Undlad at oplade batteriet i farlige miljøer, eller hvor der er risiko for eksplosion.
Nå om	r du placerer håndsættet i opladeren, tændes den (hvis det ikke allerede er tændt) og viser en meddelelse , at håndsættet oplades. Håndsætsskærmen nedtones og slukkes på det konfigurerede tidspunkt.
Hv	is LED'en på håndsættet begynder at blinke, opdaterer håndsættet dets firmware.
Ind	len du begynder
Ko	nfigurer holderen som beskrevet i Konfigurer opladningsholderen, på side 41.
Sø	rg for, at din håndsætsoplader er sat i stikkontakten.

### Fremgangsmåde

Placer håndsættet i opladeren, så kontakterne i håndsættet og kontakterne i opladeren stemmer overens.

Håndsættet bipper, skærmen tændes og viser en meddelelse om, at håndsættet oplades. Hvis dette ikke sker, skal du fjerne håndsættet fra opladeren og prøve igen.

Hvis håndsættet bipper konstant, mens det er i opladeren, skal du prøve den fejlfindingsløsning, der er i afsnittet Håndsættet bipper kontinuerligt i opladeren, på side 204.

I



# Administration af telefon

- Find basestationens IP-adresse, på side 45
- Log ind på administrationswebsiden, på side 46
- Log på websiden Bruger, på side 47
- Automatisk konfiguration, på side 47
- Manuel konfiguration, på side 50
- EDOS-profil og XML-parametre , på side 59
- Ret oplysninger på håndsættet, på side 60
- Ret filtypen, på side 60
- Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet, på side 61
- Sikkerhed, på side 62
- Konfiguration af lokale kontakter, på side 68
- Opsætning af central telefonbog, på side 70
- Konfiguration af funktioner, på side 74
- Konfigurer HEBU-tilstanden på basestationen, på side 94
- Tilføj yderligere basestation til en tocellet netværksarbejdsproces, på side 95
- Tilføj yderligere basestationer for at oprette et multicellenetværk (arbejdsproces), på side 98
- Tilføj eller rediger opkalds-id'et på IP DECT-telefon, på side 101
- Konfigurer problemrapportværktøjsserver, på side 102
- Eksporter basestationens statusfil, på side 103

# Find basestationens IP-adresse

Du bruger håndsættet til at finde IP-adressen på basestationerne i netværket. Håndsættet viser IP-adressen for hver basestation inden for rækkevidde.

Hvis du har adgang til din routers administrationsside, kan du også bruge den til at finde IP-adressen.

Arbejdsark til basestation, på side 232 kan være nyttig til at spore din konfiguration.

### Inden du begynder

Du skal bruge følgende:

- Basestationen skal være forbundet til netværket.
- Et håndsæt skal være tilgængeligt med et opladet batteri.

	Fremgangsmåde
Trin 1	Tryk på og hold <b>Tænd/afslut</b> nede, indtil skærmen tændes.
Frin 2	Tryk på <b>Menu</b>
frin 3	Indtast *47*.

# Log ind på administrationswebsiden

Du kan bruge basestationens webside til at konfigurere basestationen og håndsættene.

	Du	kan bruge basestationens webside in at konngurere basestationen og nandsættene.
B	emærk	Kontakt din tjenesteudbyder for at finde ud af, om du skal oprette forbindelse til basestationen med HTTI eller HTTPS. Denne procedure forudsætter, at du bruger HTTP.
	We	bsiden logger dig automatisk af efter fem minutter uden aktivitet.
	Ind	en du begynder
	Du	skal bruge basestationens IP-adresse.
	Bas	sestationen skal forbindes til netværket, og den grønne LED skal lyse.
	Fre	mgangsmåde
Trin 1 Trin 2	Fin Ang	d basestationens IP-adresse med Find basestationens IP-adresse, på side 45. giv basestationens adresse i en browser.
	For	rmat:
	ht	tp:// <address>/main.html</address>
	hvo	pr:
		• adresse er IPv4-adressen på basestationen.
	Eks	sempel
	ht	tp://xxx.xxx.xxx/main.html hvor xxx.xxx.xxx er IPv4-adressen.
Trin 3	Log	g på basestationen som administrator.

**Bemærk** Vi anbefaler, at du ændrer standardadgangskoden for administrator og bruger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Ret adgangskoden på websiden Administrator eller Brugeradgangskode, på side 66.

L

# Log på websiden Bruger

Du kan bruge basestationens webside som bruger til at få vist systemstatussen og til at udføre begrænsede konfigurationsopgaver.

•	
Bem	<b>ærk</b> Kontakt din tjenesteudbyder for at finde ud af, om du skal oprette forbindelse til basestationen med HTTP eller HTTPS. Denne procedure forudsætter, at du bruger HTTP.
	Websiden logger dig automatisk af efter fem minutter uden aktivitet.
	Inden du begynder
	Du skal bruge basestationens MAC-adresse.
	Basestationen skal forbindes til netværket, og den grønne LED skal lyse.
	Fremgangsmåde
Trin 1 Trin 2	Find basestationens IP-adresse med Find basestationens IP-adresse, på side 45.
	Format:
	http:// <address>/main.html</address>
	hvor:
	• adresse er IPv4-adressen på basestationen.
	Eksempel
	http://xxx.xxx.xxx/main.html hvor xxx.xxx.xxx er IPv4-adressen.
Trin 3	Log på basestationen som brugeren.

# Automatisk konfiguration

Systemet kan konfigureres, så når du tilslutter basestationens LAN, søger det automatisk efter for at få dens konfiguration. Konfigurationsserveren sender konfigurationsoplysninger for at konfigurere basestationen og håndsættene. Håndsættet omfatter telefonnumre, men knytter ikke telefonnumre til et bestemt håndsæt.



Bemærk

Hvis du automatisk får konfigurationsfilen fra aktivering af CDA (Customer Device Activation), kan du kun angive profilreglen (<profile\_Rule>). CDA er tidligere kendt som EDOS (enabling data Orchestrator system). Systemkonfigurationen bliver typisk konfigureret og vedligeholdt af din tjenesteudbyder, herunder multicellesystemer. I firmwareversion 4.8 kan du automatisk konfigurere et multicellesystem uden en primær basestation. Multicellestemet bruger én basestationskonfigurationsfil til alle basestationer.

Når basen er konfigureret, parrer du håndsættene med basestationen for at få telefonlinjen til at blive knyttet til håndsættet:

- Midlertidigt: Du kan midlertidigt registrere håndsættet på basestationen, som er i promiskuøs tilstand, og opdatere håndsættet. Se disse opgaver:
  - Konfigurer automatisk et håndskift med brugernavnet og adgangskoden, på side 48
  - Konfigurer automatisk et håndsæt med en aktiveringskode, på side 49
- Automatisk: Du bruger håndsættet til at parre med basestationen. Denne opgave tildeler håndsættet et telefonnummer fra den konfigurerede gruppe af numre. Se denne opgave:
  - Konfigurer håndsættet automatisk, på side 50
- Manuelt: Du kan matche et håndsæt til et telefonnummer og derefter parre håndsættet sammen med basestationen. Se disse opgaver:
  - Knyt håndsæt til brugere, på side 55
  - Start tilmelding af håndsæt, på side 56
  - Slut håndsættet til basestationen, på side 57

Hvis håndsættene kræver mere end én linje (privat eller delt), kan du bruge automatisk konfiguration for den første linje og derefter manuelt konfigurere de andre linjer. Se:

- Tilføj en anden linje til et håndsæt, på side 83
- Del en linje mellem håndsæt, på side 84

#### Lignende emner

Konfigurer Cisco IP DECT 6800-serie (arbejdsprocessen), på side 16

### Konfigurer automatisk et håndskift med brugernavnet og adgangskoden

Når du tænder for et nyt håndsæt, registrerer det automatisk sig selv på basestationen, når det er i tilfældig tilstand. Hvis serveren anmoder om godkendelse, skal du angive brugernavnet og adgangskoden. Når du har brug for at registrere flere håndsæt, anbefaler vi, at du tænder ét håndsæt for at angive legitimationsoplysningerne. De andre håndsæt modtager ikke godkendelsesanmodningen, når de registreres.

Brugernavnet og adgangskoden kan være en kombination af bogstaver, tal og symboler. Brugernavnet kan være fra 1 til 24 tegn, og adgangskoden kan være fra 1 til 128 tegn.

Hvis du indtaster et forkert brugernavn eller en forkert adgangskode, vises en fejlmeddelelse. Du har tre forsøg til at indtaste det korrekte brugernavn og den korrekte adgangskode. Hvis alle tre forsøg mislykkes, afregistreres håndsættet fra basestationen. Genstart håndsættet, og Indtast det korrekte brugernavn og den korrekte adgangskode, eller kontakt administratoren.

### Inden du begynder

Din administrator eller tjenesteudbyder giver dig brugernavnet og adgangskoden.

### Fremgangsmåde

- Trin 1 Tryk på og hold Tænd/afslut nede, indtil skærmen tændes.
- Trin 2 Angiv Brugernavn og Adgangskode på skærmen Logon.
- Trin 3 Tryk på Send.

### Konfigurer automatisk et håndsæt med en aktiveringskode

Når du tænder for et nyt håndsæt, registrerer det automatisk sig selv på basestationen, når det er i tilfældig tilstand. Hvis serveren anmoder om den korte aktiveringskode, skal du angive den korte aktiveringskode. Efter angivelsen af den korte aktiveringskode skal du angive brugernavn og adgangskode, hvis serveren kræver godkendelse. Når du har brug for at registrere flere håndsæt, anbefaler vi, at du tænder ét håndsæt for at angive den korte aktiveringskode. De andre hånd sættene vil ikke modtage godkendelsesanmodningen, når de registreres.

Den korte aktiveringskode starter med # og varierer mellem et nummer på 3 til 16 cifre. Brugernavnet og adgangskoden kan være en kombination af bogstaver, tal og symboler. Brugernavnet kan være fra 1 til 24 tegn, og adgangskoden kan være fra 1 til 128 tegn.

Hvis du indtaster en forkert aktiveringskode, vises der en fejlmeddelelsesskærm. Du har tre forsøg til at angive den korrekte aktiveringskode. Hvis alle tre forsøg mislykkes, afregistreres håndsættet fra basestationen. Genstart håndsættet, og indtast den korrekte korte aktiveringskode, eller kontakt administratoren.

### Inden du begynder

Din administrator eller serviceudbyder giver dig den korte aktiveringskode, brugernavnet og adgangskoden.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Tryk på og hold **Tænd/afslut** nede, indtil skærmen tændes.
- Trin 2 Angiv aktiveringskoden i skærmbilledet Angiv aktiveringskode.
- Trin 3 Tryk på Send.
- Trin 4 Angiv Brugernavn og Adgangskode på skærmen Logon.
- Trin 5 Tryk på Send.

### Konfigurer håndsættet automatisk

Du skal udføre trin 1 til 3 for at starte installationen, og enten kan du eller dine brugere udfylde trin 4 og 5. Hvis dine brugere har fuldført trin 4 og 5, skal du sørge for at fortælle dem den adgangskode, der er tilgængelig i feltet **AC**.

#### Inden du begynder

Log ind på administrationswebsiden, på side 46

### Fremgangsmåde

Trin 1 Trin 2	Klik på <b>Lokalnumre</b> . Noter indholdet i feltet <b>AC</b> .
	Siden indeholder også listen over telefonnumre.
Trin 3	Klik på <b>Log af</b> .
Trin 4	Tænd håndsættet.
Trin 5	Indtast de oplysninger, der er registreret i trin 2, i indtastningsmeddelelsen til pinkoden på håndsættet.
	Håndsættene opretter forbindelsen til basestationen og henter deres konfiguration. Håndsættene tildeles telefonnumre fra den tilgængelige pulje af numre.

# **Manuel konfiguration**

Hvis dit system ikke bruger automatisk konfiguration, skal du konfigurere basestationen og håndsættet manuelt.

### Lignende emner

Konfigurer Cisco IP DECT 6800-serie (arbejdsprocessen), på side 16

### Konfigurer basestationen

### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Basestationen skal forbindes til netværket, og den grønne LED skal lyse.

### Fremgangsmåde

<b>Frin 1</b> Klik på <b>Server</b>
-------------------------------------

- Trin 2 Klik på Tilføj server.
- Trin 3 Angiv feltet Serveralias.

Trin 4	Angiv feltet <b>Registrator</b> for den adresse, du har fået af tjenesteudbyderen.
Trin 5	Angiv den Udgående Proxy for den adresse, du har fået af tjenesteudbyderen.
Trin 6	Konfigurer de resterende felter som beskrevet i Felter på websiden Servere, på side 117.
Trin 7	Klik på <b>Gem</b> .

### Næste trin

Indstil land for basestation, på side 51

### Indstil land for basestation

Du skal angive land og tid for basestationen. Basestationen bruger oplysningerne om tid til at styre synkronisering af konfigurationen af flercellesystemet eller tocellesystemet. Du behøver ikke at bruge disse oplysninger til en 110-basestation med én celle med enkelt celle. Håndsættene viser systemtiden.



### Bemærk

Basestationen er forudprogrammeret til det specifikke DECT-frekvensområde for din placering. Landeoplysningerne på denne side bruges kun til at identificere zonen for systemets dato og klokkeslæt.

Du kan bruge en netværkstidsserver eller angive tiden til det tidspunkt, der er på din pc. Men hvis du konfigurerer et system med to celler eller et multicellesystem, skal du bruge en netværkstidserver. Under TLS-godkendelse bruges denne tid til validering af certifikattiden. Hvis basestationen ikke modtager tiden fra serveren eller tiden på din pc, ignoreres valideringen af certifikattiden.

Hvis du angiver eller ændrer land eller tid, skal du genstarte din basestation. En enkelt basestation kan bruge op til 1 minut, og flere basestationer i et system kan bruge op til flere minutter på at genstarte.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Basestationen skal forbindes til netværket, og den grønne LED skal lyse.

### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Land.
- Trin 2 Vælg dit land på listen Vælg land.
- Trin 3 Hvis det er relevant, skal du indstille Delstat/område.
- Trin 4 Vælg sproget på listen Angiv sprog.
- Trin 5 Vælg din tidsservermetode:
  - Hvis du ikke bruger netværkstidsserveren, skal du klikke på **Tid på pc** for at bruge den aktuelle tid for din pc.
  - Hvis du bruger en netværkstidserver, skal du angive adressen på i feltet Tidsserver.

Følgende er et eksempel på en netværkstidsserveradresse: 0.us.pool.ntp.org.

**Trin 6** Konfigurer de resterende felter som beskrevet i Felter på websiden Land, på side 139.

Trin 7 Klik på Gem og genstart.

#### Næste trin

Konfigurer netværksindstillingerne, på side 52

### Konfigurer netværksindstillingerne

Systemet bruger som standard DHCP til at hente IP-adressen. Hvis DHCP ikke er tilgængelig, bruger basestationen den foruddefinerede statiske IP-adresse på 169.254.xx.xx efter en forsinkelse på 5 minutter. Brug håndsættet til at hente IP-adressen på basestationen, så du kan logge på og ændre indstillingerne. Du kan ændre den foruddefinerede statiske IP-adresse til en anden statisk IP-adresse.

Du skal muligvis ændre disse bestemte felter som angivet af din tjenesteudbyder:

- VLAN
- Bruge forskellige SIP-porte
- RTP-port

Få oplysninger om felterne under Felter på websiden Netværk, på side 125.

### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Netværk.
- Trin 2
   Hvis netværket ikke bruger DHCP, skal du angive feltet DHCP/statisk IP-adresse til Statisk IP-adresse.

   Hvis netværket ikke bruger DHCP, skal du angive feltet DHCP/statisk IP-adresse til Statisk IP-adresse.

Hvis du vælger Statisk IP-adresse, skal du konfigurere følgende felter:

- IP-adresse
- Undernetmaske
- Standardgateway
- DNS (primær)
- DNS (sekundær)
- Trin 3 Hvis du konfigurerer et enkelt basissystem, skal du indstille Brug forskellige SIP-porte til Aktiveret.
- Trin 4 Angiv feltet **RTP-port** som angivet af din serviceudbyder.
- Trin 5 Konfigurer de resterende netværksfelter som beskrevet i Felter på websiden Netværk, på side 125.
- Trin 6 Klik på Gem.

### Næste trin

Tilføj håndsættene til basestationen, på side 54

### **Konfigurer SIP-Transporten**

For SIP-meddelelser kan du konfigurere hvert lokalnummer, der skal bruges:

- En bestemt protokol
- Den protokol, som basestationen vælger automatisk

Når du konfigurerer automatisk valg, bestemmer basestationen den transportprotokol, der baseret på NAPTR-posterne (Name Authority Pointer) på DNS-serveren. Basestationen bruger protokollen med den højeste prioritet i posterne.

Du kan konfigurere SIP-transporten på websiden Servere eller i konfigurationsfilen (.xml).

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Servere.
- Trin 2 Klik på Tilføj server.
- Trin 3 Vælg en af protokollerne på listen i feltet SIP-transport.

Du kan også konfigurere denne parameter i konfigurationsfilen (.xml) ved at indtaste en streng i dette format:

<SIP\_Transport\_1\_>n</SIP\_Transport\_1\_>

Hvor n er protokollen.

Indstillinger: UDP (standard), TCP, TLS og Auto. Indstillingen **AUTO** gør, at basestationen kan vælge den relevante AUTO-transportprotokol, baseret på NAPTR-posterne på DNS-serveren.

### Trin 4 Klik på Gem.

Når du har gemt ændringen, skal du genstarte basestationen.

### Konfigurer SIP-beskedgodkendelse

Når basestationen modtager SIP-beskeden, kan du konfigurere basestationen til at anmode om legitimationsoplysninger for SIP-beskeden.

Basestationen bruger TCP, UDP eller TLS til at modtage SIP-beskeden fra systemet. Når SIP-transporten er TCP eller UDP, anmoder basestationen om godkendelse. Legitimationsoplysningerne fra systemet skal matche legitimationsoplysningerne for håndsættets lokalnummer. Hvis legitimationsoplysningerne ikke stemmer overens, sender basestationen en godkendelsesfejl til systemet.

Du kan aktivere godkendelsen og angive domænenavnet for systemet på websiden **Servere** eller i konfigurationsfilen (.xml). Få oplysninger om felterne under Felter på websiden Servere, på side 117.

Konfigurer beskedfelterne på denne måde i konfigurationsfilen (.xml).

<Auth\_Resync\_reboot\_1\_>enable</ Auth\_Resync\_reboot\_1\_> <Reversed\_Auth\_Realm\_1\_>n</Reversed\_Auth\_Realm\_1\_>

Hvor skal n angiver domænenavnet for systemet.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

### Fremgangsmåde

- Trin 2 Indstil Godk. gensynk. genstart til Aktiveret.
- Trin 3 Angiv domænenavnet i feltet Modsat godkendelsesområde).
- Trin 4 Klik på Gem.

#### Næste trin

SIP-meddelelsen kan indeholde hændelserne for at nulstille håndsættets IPEI nummer eller genstarte basestationen.-

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Fjern håndsættet eksternt, på side 185 eller Genstart basestationen fra en ekstern placering, på side 184.

### Tilføj håndsættene til basestationen

Du skal konfigurere håndsættene på basestationen, så de kan oprette forbindelse og kommunikere.

Du kan tilføje og registrere ét håndsæt ad gangen, eller du kan konfigurere flere håndsæt.

- Opsætning af et enkelt håndsæt: I slutningen af denne procedure indeholder basestationen oplysninger om konfiguration af håndsættet, men håndsættet er ikke registreret til basestationen og kan ikke foretage opkald.
- Opsætning af flere håndsættet: I slutningen af denne procedure er basestationen konfigureret, men du skal udfylde brugerspecifik konfigurationen for at tildele den rigtige person til håndsættet.

Du kan finde Arbejdsark med parametre til konfiguration af håndsæt, på side 233 nyttig.

### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Basestationen skal forbindes til netværket, og den grønne LED skal lyse.

### Fremgangsmåde

Trin 1	Klik på <b>Lokalnumre</b> .
Trin 2	(Valgfri) Skift adgangskode (AK).
	Vi anbefaler, at du ændrer AK for at forhindre brugere i annullering af håndsættets registrering.
Trin 3	Klik på <b>Tilføj lokalnummer</b> .
Trin 4	Angiv Linjenavnet. Dette er typisk navnet på brugeren.
Trin 5	Indstil <b>Terminal</b> til <b>Ny terminal</b> for et nyt håndsæt.
Trin 6	Angiv Lokalnummer til det telefonnummer, der er tildelt brugeren.
Trin 7	Angiv Godkendelsesbrugernavn til det bruger-id, der er tildelt brugeren.
Trin 8	Angiv feltet Godkendelsesadgangskode til brugerens tildelte adgangskode.
Trin 9	Angiv feltet Visningsnavn til det navn, du vil have vist på håndsættets skærm.
Trin 10	Angiv feltet Server til det Serveralias, du har konfigureret, da du tilføjede basestationen.
Trin 11	Konfigurer de resterende lokalnummerfelter som beskrevet i Tilføj eller rediger felterne på websiden Rediger Lokalnummer, på side 111.
Trin 12	Klik på <b>Gem</b> .
Trin 13	(Valgfri) Gentag trin 2 til 10 for at tilføje flere håndsæt.
	( augus) contag and 2 in 10 for at anoje note handbat.

### Næste trin

- Hvis du konfigurerer systemet ét håndsæt ad gangen, skal du udføre Start tilmelding af håndsæt, på side 56.
- Hvis du konfigurerer flere håndsæt, skal du udføre Knyt håndsæt til brugere, på side 55.

### Knyt håndsæt til brugere

Når du opsætter flere håndsæt, skal du tildele hvert håndsæt til en bestemt bruger. Hver bruger har et entydigt telefonnummer, og voicemailfelt og kan have forskellige funktioner. Du kan tildele individuel adgangskode til hvert håndsæt med felterne til **Terminal**-webside eller i konfigurationsfilen (.xml). Du kan angive adgangskoden på denne måde i konfigurationsfilen:

<Subscr\_Dect\_Ac\_Code\_x\_>nnnn</Subscr\_Dect\_Ac\_Code\_x\_>

Hvor x er håndsætsnummeret, og nnnner adgangskoden.

Hvis adgangskoden er mere end 4 cifre, accepteres kun de første 4 cifre.

Hvis du vil tildele håndsættet til brugeren, skal du tildele IPEI-nummeret (International Portable Equipment Identity) på håndsættet til det korrekt konfigurerede lokalnummer. IPEI-nummeret for håndsættet er placeret på følgende placeringer:

- På mærkatet på den æske, der indeholdt håndsættet
- Under håndsættets batteri

Du kan finde Arbejdsark med parametre til konfiguration af håndsæt, på side 233 nyttig.

### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Basestationen skal forbindes til netværket, og den grønne LED skal lyse.

Håndsættene skal konfigureres som beskrevet i Tilføj håndsættene til basestationen, på side 54.

### Fremgangsmåde

Trin 1 Trin 2	Klik på <b>Lokalnumre</b> . Tryk på linket i <b>Information om lokalnummer</b> -kolonnen for håndhsættet for en specifik bruger.
	IPEI-linket viser null IPEI-nummer FFFFFFFFFF.
Trin 3	I Terminal-siden, indstilles IPEI i IPEI-feltet til brugerens nye håndsæt.
Trin 4	Indstil AC-feltet.
Trin 5	(Valgfri) Konfigurer de andre felter som beskrevet i Felter på websiden Terminal, på side 114.
Trin 6	Klik på <b>Gem</b> .
Trin 7	(Valgfri) Gentag trin 3 til 7 for at konfigurere flere håndsæt.

#### Næste trin

Start tilmelding af håndsæt, på side 56.

### Start tilmelding af håndsæt

Når du har et eller flere håndsæt, der er konfigureret på basestationen, kan du angive, at basestationen skal starte registreringsprocessen. Basestationen venter på at modtage registreringsmeddelelser fra håndsættene for at færdiggøre kommunikationsløkken.

Du kan registrere alle håndsæt på samme tid eller registrere dem ét efter ét.

### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Basestationen skal forbindes til netværket, og den grønne LED skal lyse.

- Enkelt håndsættet konfigureret: håndsættet skal konfigureres som beskrevet i Tilføj håndsættene til basestationen, på side 54
- Flere håndsæt konfigureret: håndsættene skal tildeles til brugere som beskrevet i Knyt håndsæt til brugere, på side 55

### Fremgangsmåde

Trin 1	På Lokalnumre-siden, marker afkrydsningsfelterne ved siden af de nye håndsæt, der skal registreres.
Trin 2	Tryk på <b>Registrer Terminal</b> .
Trin 3	Marker afkrydsningsfelterne for håndsættene i kolonnen Lokalnummer.
Trin 4	Klik på <b>Start SIP-registrering(er)</b> .

### Næste trin

• Udfør Slut håndsættet til basestationen, på side 57 på hvert håndsæt.

### Slut håndsættet til basestationen

Når du har konfigureret telefonen til at oprette forbindelse til basestationen, bliver den registreret. Du kan foretage opkald, når registreringen er fuldført.

Hvis dine brugere skal udføre denne procedure, skal du give dem proceduren og adgangskoden.

### Inden du begynder

- Håndsættets batteri skal være isat. Se Installer batteriet på håndsættet, på side 38.
- Batteriets håndsæt skal være opladet. Se Oplad håndsættets batteri, på side 42.
- Håndsættet skal konfigureres på basestationen som beskrevet i Tilføj håndsættene til basestationen, på side 54, og du skal bruge basestations adgangskode (AK).

### Fremgangsmåde

Trin 1 Tænd håndsættet. Se Tænd håndsættet, på side 58.

- Trin 2 Tryk på Menu
- Trin 3 Vælg Forbindelse > Registrer.
- Trin 4 Tryk på Vælg.
- Trin 5 (Valgfri) Indtast adgangskoden i feltet AK.
- Trin 6 Tryk på OK.

### Tænd håndsættet

### Fremgangsmåde

Tryk på og hold **Tænd/afslut** nede, indtil skærmen tændes.

### Tilføj en repeater

Hvis du har en 110-basestation med én celle, kan du udvide dækningen på din placering med 110-repeatere. Du kan have op til 6 repeatere.

Hvis du har en 210-basestation med flere celler, kan du udvide dækningen på din placering med 110-repeatere. Du kan have op til 3 repeatere pr. basestation.



**Bemærk** 

Tilslut ikke repeateren til strøm før i trin 6.

Når du tænder for en ny repeater, forsøger den at blive registreret hos basestationen, og denne registrering skal ske inden for 5 minutter.

Repeateren genstarter ved afslutningen af konfigurationen. Dette er normalt, fordi den har konfigureret krypteret kommunikation. Efter genstarten er den klar til brug.

Du kan tilføje en repeater på websiden **Repeatere** eller i konfigurationsfilen (.xml).

### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

### Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Repeatere.

- Trin 2 Klik på Tilføj repeater.
- Trin 3 Indstil feltet DECT-synkroniseringstilstand.
  - Manuel: Du skal tildele parametre manuelt.
  - Lokalt automatisk: Repeateren registrerer basesignalet og konfigurerer automatisk.
  - Automatisk sammenkædning: Alle basestationer og repeatere sender en RSSI-rapport til den primære basestation. Den primære basestation bruger rapporten til at oprette et nyt DECT-synkroniseringstræ med alle de valgte basestationer og repeatere til at bruge denne indstilling.

I konfigurationsfilen (.xml) skal du angive en streng i dette format:

<Repeater Auto Config Mode 1 >n</Repeater Auto Config Mode 1 >

Hvor n er værdien 0 (manuel), 1 (lokal, automatisk) eller 2 (automatisk sammenkædning)

Trin 4 Hvis du vil foretage en manuel konfiguration, skal du vælge en repeater-RPN i rullemenuen.

Hver repeater skal bruge en entydig RPN.

- Enkeltcellesystemer: Basen er altid RPN000. Den første repeater er RPN01, den anden RPN02 osv.
- Multicellesystemer: Basenumrene øges med 4 (RPN00, RPN04 osv.). Den første repeater for den første basestation er RPN01, den anden RPN02. Den første repeater for den anden basestation er RPN05, den anden RPN06.
- Trin 5 Klik på Gem.
- **Trin 6** Tænd for repeateren.

Repaterens LED blinker grønt (to korte blink) for at angive registreringstilstanden. Når registreringen er fuldført, genstarter repateren og basestationen for at konfigurere krypteret kommunikation.

Hvis du har tændt repeateren, før du fuldførte trin 5, og repeaterens LED er rød, registreres repeateren ikke. Du skal følge oplysningerne i Kan ikke konfiguree en repeater – LED er rød, på side 200 for at få repeateren i registreringstilstanden.

# **EDOS-profil og XML-parametre**

Basestationen gør det nu muligt at downloade komplette XML-konfigurationsfiler fra Cisco EDOS-serveren. Den håndterer EDOS på følgende måde:

- Når basen starter, og der ikke er valgt en konfigurationsserver, downloades konfigurationsfilen fra EDOS-serveren.
- Når basen starter, og der ikke er nogen DHCP-indstillinger på netværket, vil den kontakte CDA (EDOS) og kigge efter dens konfigurationsfil. Derefter downloader basen den fra EDOS-serveren:

https://activate.cisco.com/software/edos/callhome/rc?id=\$MAU:\$SN:\$PN&sw=\$SWVER

Når konfigurationsfilen er downloadet, analyseres den som enhver anden konfigurationsfil.

- Hvis der ikke er valgt en <profile\_rule> i den downloadede konfigurationsfil, gemmer den ikke en server, der leverer konfigurationsfilen til basestationen. I denne situation downloades EDOS-konfigurationsfilen igen, når basen genstarter.
- Hvis der ikke er valgt en <profile\_rule> i den downloadede konfigurationsfil, gemmes den i basehukommelsen, og basen genstarter. Dette er basens nuværende adfærd.

Når overførslen mislykkes, forsøger basen at downloade med gentagelsesintervaller (i minutter) på 30, 60, 120, 240, 480, 960, 1440 (24h) 1440, 1440. Hvis det nye forsøg når op på 1440 minutter, fortsætter det med at prøve at downloade hvert 1440. minut, indtil basen genstarter. Når basen er genstartet (normal genstart eller nulstilling til fabriksstandard) forsøger basen at downloade fra EDOS igen, hvis der ikke er valgt en konfigurationsserver, eller hvis en server ikke modtages fra en DHCP-indstilling.

114.



# Ret oplysninger på håndsættet

Du kan konfigurere almindelige håndsætsoplysninger som f.eks. adgangskode, alarmoplysninger, delte linjer og telefonbogen.

### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Basestationen skal forbindes til netværket, og den grønne LED skal lyse.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Klik på <b>Lokalnumre</b> .
Trin 2	I kolonnen IPEI skal du klikke på linket til telefonen.
Trin 3	Konfigurer terminalfelterne som beskrevet i Felter på websiden Terminal, på side
<b>-</b> ·· ·	

Trin 4 Klik på Gem.

# **Ret filtypen**

Du kan konfigurere hvert lokalnummer på håndsættet. Lokalnummeroplysninger omfatter brugernavn og adgangskode, telefonnummer, voicemail og visse funktioner.

### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Basestationen skal forbindes til netværket, og den grønne LED skal lyse.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Klik på <b>Lokalnumre</b> .
Trin 2	I kolonnen Lokalnummer skal du klikke på linket for telefonen.
Trin 3	Konfigurer serverfelterne som beskrevet i Felter på websiden Lokalnumre, på side 108.
Trin 4	Klik på <b>Gem</b> .

## Konfigurer sprog- og tekstindstillinger for håndsættet

Du kan ændre sprog- og tekstindstillingerne i sprogfilen (.xml) for at opdatere disse indstillinger i håndsættet. Definer disse elementer i sprogfilen (.xml) for at ændre indstillingerne:

- Brugerdefinerede tekster: Definer de attributter, der er låst for at ændre sproget og versionsattributten for at vise sprogpakkeversionen på håndsættet. Hvis du indstiller låst til aktiveret, kan du ikke ændre sproget på håndsættet.
- Sprog: Definer attributterne for basissprog for det aktuelle sprog, navnet for displayet og brugerangivet sprog for at skifte til et andet aktivt sprog på håndsættet.
- Tekst: Definer attributten Id for navnet på tekst-id'et på håndsættet, Tekst for den oprindelige tekst i firmware og Brugerdefineret tekst med den nye tekst, der skal vises på håndsættet. Du kan kun tilføje én attribut for Brugerdefineret tekst til hvert tekstelement.

Basestationen konverterer denne fil til et accepteret format og sender filen til håndsættet. Denne fil opdaterer indstillingerne i håndsættet. Du skal sætte håndsættet på opladningsstationen for at opdatere. Når opdateringen starter, kan du se statussen eller fejlene på websiden **Lokalnumre** eller **Syslog**. Genstart håndsættet efter opdateringen. Håndsættet viser sprogpakkeversionen på skærmen **Status** efter genstart.

Du kan nulstille disse indstillinger på basestationen eller håndsættene, hvis opdateringen mislykkes, skal du nulstille til andre indstillinger eller vende tilbage til standardindstillingerne. På basestationen kan du slette filnavnet for at nulstille til standardindstillingerne eller indtaste et nyt filnavn, der skal erstattes med nye indstillinger.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om nulstilling af håndsættet til standardindstillinger, kan du se afsnittet Nulstil sprog og tekst til standardindstilling i håndsættet i *brugervejledningen til Cisco IP DECT* 6800-serien.

Du kan angive sprogfilen (.xml) på websiden Firmwareopdatering eller i konfigurationsfilen (.xml).

### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden.

### Fremgangsmåde

### Trin 1 Klik på Firmwareopdatering.

**Trin 2** Angiv filnavnet i feltet **Sprogpakke** for hvert håndsæt.

I konfigurationsfilen (.xml) skal du angive en streng i dette format: <Language\_Rule>https://www.server.com/path/[handsettype]\_[name].xml</Language\_Rule> Hvor [håndsættype]\_[navn] er håndsættypen (f.eks. 6825) med sprogfilnavnet.

### Trin 3 Klik på Start/gem opdatering.

Acceptér de meddelelser, der vises under opdateringen.

### Næste trin

Bekræft sproget, og teksten vises på håndsættet.

## Sikkerhed

Systemhardwaren har allerede MIC (Manufacturing Installed Certificates) installeret. Men du skal øge sikkerheden i systemet.

Hvis du vil øge sikkerheden, skal du tilpasse certifikater, der er blevet genereret af et nøglecenter.

Du kan også øge mediesikkerheden. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Konfigurer mediesikkerheden, på side 64.

### Konfigurer enhedscertifikat og nøglepar

Basestationen bruger enhedens identitetscertifikat og -nøglepar, når basestationen fungerer som en server, eller når serveren kræver klient-SSL-godkendelse.

Certifikater kan være installeret på systemet på fabrikken eller af udbyderen. Du kan også købe dine egne certifikater. Hvis du køber og installerer dine egne certifikater, skal det være certifikater i det DER-kodede binære format x.509 (.cer).

### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Få et brugerdefineret certifikat.

#### Fremgangsmåde

IIIII KIIK DA SIKKEIII	Trin 1	Klik på <b>Sikkerhe</b>
------------------------	--------	-------------------------

- Trin 2I sektionen Enheds-id skal du klikke på Vælg filer.Få oplysninger om feltkravene under Felter på siden Sikkerhed, på side 141.
- **Trin 3** Vælg certifikatet, og klik på **OK**.
- Trin 4 Klik på Indlæs.
Trin 5 Klik på Gem.

## Konfigurer et pålideligt servercertifikat

Basestationen kræver muligvis et pålideligt servercertifikat for at validere en certifikatkæde.

Certifikater kan være installeret på systemet på fabrikken eller af udbyderen. Du kan også købe dine egne certifikater. Hvis du køber og installerer dine egne certifikater, skal det være certifikater i det DER-kodede binære format x.509 (.cer).

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Få et brugerdefineret certifikat.

#### Fremgangsmåde

Klik på <b>Sikkerhed</b> .
I sektionen <b>Pålidelige servercertifikater</b> skal du klikke på <b>Vælg fil</b> .
Få oplysninger om feltkravene under Felter på siden Sikkerhed, på side 141.
Vælg certifikatet, og klik på <b>OK</b> .
Klik på <b>Indlæs</b> .
Klik på <b>Gem</b>

## Konfigurer et pålideligt rodcertifikat

Basestationen bruger pålidelige rodnøglecentercertifikater fra serveren til at godkende SSL-handshaket.

Certifikater kan være installeret på systemet på fabrikken eller af udbyderen. Du kan også købe dine egne certifikater. Hvis du køber og installerer dine egne certifikater, skal det være certifikater i det DER-kodede binære format x.509 (.cer).

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Få et brugerdefineret certifikat.

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Sikkerhed.

Trin 2 I sektionen Pålidelige rodcertifikater skal du klikke på Vælg fil.

Få oplysninger om feltkravene under Felter på siden Sikkerhed, på side 141.

- Trin 3 Vælg certifikatet, og klik på OK.
- Trin 4 Klik på Indlæs.
- Trin 5 (Valgfri) Angiv feltet Brug kun valgfrie certifikater.
- Trin 6 Klik på Gem.

### Konfigurer mediesikkerheden

Basestationen bruger mediesikkerheden til at beskytte mediesessioner. Du kan aktivere mediesikkerhedsfunktionen og kun bruge den, hvis SIP-overførselsprotokol er TLS, eller NAPTR kan vælge TLS som SIP-transport. Du kan ændre medie protokollen til RTP eller SRTP. Få oplysninger om felterne under Felter på websiden Servere, på side 117.

Konfigurer mediesikkerheden på websiden Server eller i konfigurationsfilen.

Du kan konfigurere funktionen på denne måde i konfigurationsfilen (.xml):

<MediaSec\_Request\_n\_>enabled</MediaSec\_Request\_n\_><MediaSSec\_Over\_TLS\_Only\_n\_>disabled</MedisSSec\_Over\_TLS\_Only\_n\_>

Hvor n angiver servernummeret.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

#### Fremgangsmåde

<b>Frin 1</b> Klik på	Servere
-----------------------	---------

- Trin 2 I feltet Mediesikkerhed skal du vælge Aktiveret.
- Trin 3 I feltet Mediesikkerhed kun for TLS skal du vælge Aktiveret.
- Trin 4 Vælg Auto i feltet Sikker RTP.
- Trin 5 Klik på Gem.

### Konfigurer firewall på enheden

Du kan aktivere dynamisk firewall og styre indgående netværkstrafik for Cisco IP DECT 110-basestation med én celle og Cisco IP DECT 210-basestation med flere celler, da udgående trafik betragtes som pålidelig. Når firewallen er aktiveret, blokeres indgående trafik og kasseres som standard diskret på alle lytteporte (undtagen webserver, SRTP og de porte, der bruges til kommunikation mellem baserne). Når du konfigurerer basestationen til at fjerne blokeringen af trafik for en bestemt port eller et bestemt portinterval, blokerer basen ikke trafikken fra det angivne portinterval. Indgående trafik blokeres dog altid på de porte, der ikke åbnes.

Denne funktion deaktiverer indgående trafik på eksisterende porte eller tjenester. Firewallen fjerner blokeringen af normalt blokerede porte. Den udgående TCP-forbindelse eller UDP-flow fjerner blokeringen for retur- og

fortsat trafik. Porten bevares uden blokering, mens flowet er aktivt. Porten vender tilbage til blokeret tilstand efter et interval uden aktivitet.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på sikkerhed.

Trin 2I sektionen Firewall skal du indstille felterne Firewall, Ingen ICMP-ping, Ingen ICMP kan ikke få kontakt,<br/>Ingen ikke-standard-TFTP, TCP-portinterval, der er tillid til, UDP-portinterval, der er tillid til. Du<br/>kan finde oplysninger om feltkrav i tabellen Firewall-sektionsfelter i Felter på siden Sikkerhed, på side 141.

Trin 3 Klik på Gem.

### Standard-portindstillinger for firewall

Firewallen er aktiveret som standard med indstillingerne i følgende tabel. Tjenester, der lytter på porte, der som standard er blokeret, fungerer muligvis ikke som forventet, før firewallen konfigureres med porte, der er tillid til.

Brug	Port	Protokol	Beskrivelse	Blokeret
DHCP/DHCPv6	68 / 546	UDP	For at kunne få IP-adresse.	Nej
RTP/SRTP	Konfigurerbar startport og område: (Standard: 16384:16424)	UDP		Nej
Synkroniser	Baseret på kæde-id'ets portområde: 49200:50000	UDP	Datasynkronisering mellem basestationer (multicast eller peer-to-peer)	Nej
SIP	Konfigurerbar startport: (standard: 5060)	UDP	Kun relevant, når SIP er konfigureret til UDP. Hvis hvert SIP-lokalnummer bruger forskellige porte, starter det pålidelige portinterval fra den konfigurerede basestationsport og de næste 1000 for DBS-210/30 for DBS-110.	Nej

#### Tabel 7: Standard-portindstillinger for firewall

Brug	Port	Protokol	Beskrivelse	Blokeret
Trel	10010:10011	UDP	Kommunikation mellem basestationer	Nej
Latensstatistik	12285	UDP	Statistik over latenstid mellem basestationer	Nej
Webserver	80 / 443	ТСР	Webgrænseflade	Nej
ICMP	-	ICMP	Diagnosticeringsnetværk	Nej
ARP	-	ARP	Address resolution protocol	Nej
PTP (IEEE1588)	Konfigurerbar begivenhedsport: (standard: 319) Generel port: Begivenhedsport +1 (standard: 320)	UDP	Radio-LAN-synkronisering fungerer muligvis, selvom firewallen ikke har tillid til de anvendte porte. Dette skyldes konceptet med at have tillid til porte til udgående trafik og holde det åbent for svar. Vi anbefaler dog stadig, at du konfigurerer firewallen til eksplicit at have tillid til portene, hvis IEEE1588 LAN-synkronisering bruges i stedet for DECT-synkronisering.	Ja
PTT	Kontrolport: 42000 RTP-port: 52000	UDP	Tryk for at tale kræver mindst to håndsæt, hvor funktionen er aktiveret. Basestationen starter automatisk tjenesten, men firewallen blokerer indgående data, indtil der udtrykkeligt er tillid til begge porte	Ja

## Ret adgangskoden på websiden Administrator eller Brugeradgangskode

Vi anbefaler, at du ændrer administrator- og brugeradgangskoden, når du konfigurerer systemet.

Du kan ændre administrator- eller brugeradgangskoden på websiden **Sikkerhed** eller i konfigurationsfilen (.xml).

Skift adgangskoden på denne måde i konfigurationsfilen (.xml).

• Administratoradgangskode:

<Admin\_Password>xxxxxx</Admin\_Password>

Hvor xxxxxxx er den nye administratoradgangskode.

Brugeradgangskode:

<User\_Password>xxxxxx</User\_Password>

Hvor XXXXXXX er den nye brugeradgangskode.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Klik på <b>Sikkerhed</b> .	
Trin 2	I sektionen Adgangskode skal du indstille adgangskodefelterne.	
	Få oplysninger om feltkravene under Felter på siden Sikkerhed, på side 141.	
Trin 3	Klik på <b>Gem</b> .	

## Angiv en adgangskoderegel

Du kan definere minimumlængden for adgangskoder og begrænse brugen af ASCII-tegn i adgangskoden på websiden **Sikkerhed** eller i konfigurationsfilen (.xml).

Standardlængden for adgangskoder er 4, og maksimum er 127.

Du kan konfigurere funktionen på denne måde i konfigurationsfilen (.xml):

```
<Web_Min_Pass_Len>4</Web_Min_Pass_Len>
<Web_Pass_Constraint_To_Ascii>0</ Web_Pass_Constraint_To_Ascii>
```

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Trin 2	Klik på <b>Sikkerhed</b> . I feltet <b>Internetadgangskoder</b> skal du angive disse felter:
	• Minimumlængde (min. 1): Angiv værdien for mindste adgangskodelængde.
	• Kun ASCII-tegn : Vælg Ja for at begrænse brugen af tegn i adgangskoden.
Trin 3	Klik på <b>Gem</b> .

## Konfigurer webserveren for HTTP eller HTTPS

Hvis du vil gøre basestationen mere sikker, kan du konfigurere den til kun at kommunikere med HTTPS. Standardindstillingen er at tillade HTTP eller HTTPS.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Klik på <b>Sikkerhed</b> .
Trin 2	I sektionen Sikker webserver skal du aktivere eller deaktivere kravet om HTTPS.
	Få oplysninger om feltkravene under Felter på siden Sikkerhed, på side 141.
<b>-</b> · •	

Trin 3 Klik på Gem og genstart.

## **Oversigt over sikkerhed for Cisco-produkter**

Dette produkt indeholder kryptografiske funktioner og er underlagt amerikansk lovgivning samt den lokale lovgivning i andre lande, for så vidt angår import, eksport, overførsel og brug. Levering af Ciscos kryptografiske produkter medfører ikke, at tredjemand har tilladelse til at importere, eksportere, distribuere eller anvende kryptering. Det er importørernes, eksportørernes, distributørernes og brugernes eget ansvar at sørge for, at de amerikanske eller lokale regler overholdes. Ved at tage dette produkt i brug erklærer du dig indforstået med at overholde de gældende love og regler. Hvis du ikke kan overholde de amerikanske eller lokale regler, bedes du returnere produktet med det samme.

Du kan finde yderligere oplysninger om amerikansk eksportregler på https://www.bis.doc.gov/index.php/ regulations/export-administration-regulations-ear.

## Konfiguration af lokale kontakter

Du kan administrere kontaktlister for dine brugere. For eksempel kan du konfigurere en liste over kontakter for alle medlemmer af et team eller en afdeling. Du har disse indstillinger:

- Opret en kontaktliste på et håndsæt, eksporter det fra håndsættet, og importer det til et andet håndsæt.
- Opret en kontaktliste med et tekstredigeringsprogram, og importér det til et andet håndsæt.



Bemærk

rk Når du importerer en liste over kontakter, overskrives den eksisterende kontaktliste. Hvis brugeren har oprettet brugerdefinerede kontakter, vil disse brugerdefinerede kontakter gå tabt.

### Importer en kontaktliste

Du kan importere en standardkontaktliste til et håndsæt. For eksempel kan du konfigurere en liste over kontakter for alle medlemmer af et team eller en afdeling.



#### Bemærk

Når du importerer en liste over kontakter, overskrives den eksisterende kontaktliste. Hvis brugeren har oprettet brugerdefinerede kontakter, vil disse brugerdefinerede kontakter gå tabt.

#### Inden du begynder

Du kan eksportere en liste over kontakter fra et håndsæt, eller du kan oprette en liste over kontakter ved hjælp af et tekstredigeringsrprogram, f.eks. Notesblok. Andre programmer kan indsætte yderligere oplysninger, der ikke kan fortolkes korrekt. Indstil filtypenavnet til .csv eller .txt.

Listen er oprettet i kommasepareret format (CSV). Her er et eksempel.

```
John Smith,+2345678901,+2345678901,,+2345678911
Ann Jones,+2345678902,+2345678902,,+2345678912
Fred Brown,+2345678903,+2345678903,,
```

Formatet for hver linje i filen er

<name>,<work number>,<mobile number>,<home number>,<other number>

Hvor:

- **<name>** er navnet på brugeren. Der er følgende begrænsninger på navn:
  - Kan være på op til 23 tegn. Navne over 23 tegn bliver afkortet.
  - Må ikke indeholde et komma (,).
  - Brug kun de bogstaver, der vises i Understøttede tegn, på side 20.
- <work number>, <mobile number>, <home number>, <other number>ertelefonnumrene. Der er følgende begrænsninger på hvert nummer:
  - Kan være tomt. Der skal ikke være mellemrum mellem to kommaer (,). Hvis kontakten f.eks. ikke har et mobilnummer, bliver linjen <name>,<work number>, ,<home number>, <other number>
  - Kan være op til 21 cifre (herunder +). Hvis tallet er længere end 21 cifre, annulleres posten uden advarsel.

  - Kan ikke være en SIP-URI.

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Lokalnum	re.
-------------------------	-----

- Trin 2 I kolonnen Lokalnummer skal du klikke på linket for telefonen.
- Trin 3 I området Importer lokal telefonbogskal du klikke på Vælg fil.
- **Trin 4** Gå til filen, marker den, og klik på **OK**.
- Trin 5 Klik på Indlæs.

Trin 6 Klik på OK.

## Eksporter en liste over kontakter

Du kan eksportere den lokale kontaktliste fra et håndsæt.

Det kan være nyttigt at oprette en liste over kontakter på et håndsæt, eksportere den og derefter importere den i andre håndsæt.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Klik på <b>Lokalnumre</b> .
Trin 2	I kolonnen <b>Lokalnummer</b> skal du klikke på linket for telefonen.
Trin 3	I området Eksporter lokal telefonbog skal du klikke på Eksporter.
Trin 4	Vælg en placering for at gemme filen, og klik på <b>OK</b> .

## **Opsætning af central telefonbog**

En central mappe er en mappe på håndsættet, der gør det muligt for brugere let at søge efter og foretage et opkald. Typen af telefonbog afhænger af en række faktorer.

- Hvis du administrerer et mindre netværk, kan du gøre et af følgende:
  - Hvis du administrerer et lille netværk, kan du oprette en lokal adressebog som en tekstfil og overføre den til basestationen.
  - Opret en tekstfil med lokal adressebog, og gem den i mappe Adressebog på serveren. Basestationen finder filen i denne adressebog, når den bruger HTTP-protokollen.
- Hvis din organisation allerede har en LDAP-telefonbog (Lightweight Directory Access Protocol) (f.eks. til bordtelefoner), kan du konfigurere den samme telefonbog på basestationen.

## Konfigurer en central telefonbog (tekst)

#### Inden du begynder

Du opretter en tekstfil for telefonbogen. Tekstfilen er i følgende format:

#### <name>,<number>

Hvor:

- <name> er navnet på brugeren. Der er følgende begrænsninger på navn:
  - Kan være på op til 23 tegn. Navne over 23 tegn bliver afkortet.

- Må ikke indeholde et komma (,).
- Brug kun disse tegn:
  - A-Z
  - a-z
  - 0-9
  - -
  - . '

• <number> er telefonnummeret. Der er følgende begrænsninger på nummeret:

- Kan være op til 21 cifre (herunder +). Hvis tallet er længere end 21 cifre, annulleres posten uden advarsel.
- Kan ikke være en SIP-URI.



Bemærk Indsæt ikke et mellemrum mellem kommaet og telefonnummeret, ellers bliver posten kasseret.

Her er et eksempel på en txt-fil.

```
John Smith,+2345678901
Ann Jones, +2345678902
Fred Brown, +2345678903
```

Filstørrelsen skal være mindre end 100 KB.

Du opretter denne liste med et tekstredigeringsprogram som f.eks. Notesblok. Andre programmer kan indsætte yderligere oplysninger, der ikke kan fortolkes korrekt. Indstil filtypenavnet til .csv eller .txt.



Bemærk Hvis du har en telefonbog, der er overført, og derefter overfører en ny telefonbog, overskriver den nye telefonbog den gamle.

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Central telefonbog.
- Trin 2 Angiv feltet Placering til Lokal.
- Trin 3 Klik på Gem.
- Trin 4 Find og importer csv-filen. Få flere i tabellerne "Felter til lokal telefonbog" og "Importer sektionsfelter til central ordbog" i Felter på websiden Central telefonbog, på side 145.

Trin 5 Klik på Gem.

## Konfigurer en central LDAP-telefonbog

#### Inden du begynder

Du har brug for oplysninger om LDAP-telefonbogen.

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Klik på <b>Central telefonbog</b> .
Trin 2	Angiv feltet Placering til LDAP-Server.
Trin 3	Klik på <b>Gem</b> .
Trin 4	Konfigurer LDAP-felterne som beskrevet i tabellerne "Felter til central LDAP-telefonbog" og "Central LDAP-telefonbog: sektionsfelter til håndsætsidentitet " i Felter på websiden Central telefonbog, på side 145.
Trin 5	Klik på <b>Gem</b> .

## Konfigurer en central XML-telefonbog



Bemærk Denne type understøttes ikke i øjeblikket.

Du kan oprette en XML-fil med poster i telefonbogen og derefter overføre XML-filen til basestationen.

Du opretter denne fil med et tekstredigeringsprogram som f.eks. Notesblok. Andre programmer kan indsætte yderligere oplysninger, der ikke kan fortolkes korrekt. Indstil filtypenavnet til .xml.



Hvis du har en telefonbog, der er overført, og derefter overfører en ny telefonbog, overskriver den nye telefonbog den gamle.

#### Inden du begynder

Du skal oprette en XML-telefonbogsfil. Kravene er:

- Filen skal have filtypenavnet .XML-fil.
- Navne længere end 23 tegn afkortes til 23 tegn.
- Brug kun de bogstaver, der vises i Understøttede tegn, på side 20.
- Telefonnumre kan være op til 21 cifre, herunder plustegnet (+).

- Telefonnumre kan kun indeholde tegnene +0123456789.
- Telefonnumre kan ikke være en SIP-URI.
- Hvert <DirectoryEntry>-tag kræver et <Name>- og <Telephone>-tag. Telefontagget identificerer de primære telefonnummer.

#### Skemaet for XML-filen er:

```
<IPPhoneDirectory>
<DirectoryEntry>
<Name>x</Name>
<Telephone>x</Telephone>
<Office>x</Office>
<Mobile>x</Mobile>
<Fax>x</Fax>
</DirectoryEntry>
</IPPhoneDirectory>
```

Du kan tilføje lige så mange <DirectoryEntry>-tags, som du har behov for. Husk at lukke tagsene (f.eks. </DirectoryEntry>).

Her er et eksempel på en XML-fil.

```
<IPPhoneDirectory>
<DirectoryEntry>
<Name>John Smith</Name>
<Telephone>1001</Telephone>
<Office>+2345678901</Office>
<Mobile>+2345678901</Mobile>
<Fax>+2345678911</Fax>
</DirectoryEntry>
<DirectoryEntry>
<Name>Ann Jones</Name>
<Telephone>1002</Telephone>
<Office>+2345678902</Office>
<Mobile>+2345678902</Mobile>
<Fax>+2345678912</Fax>
</DirectoryEntry>
<DirectoryEntry>
<Name>Fred Brown</Name>
<Telephone>1003</Telephone>
<Office>+2345678903</Office>
<Mobile>+2345678903</Mobile>
</DirectoryEntry>
</IPPhoneDirectory>
```

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

#### Fremgangsmåde

```
Trin 1 Klik på Central telefonbog.
```

- Trin 2 Angiv feltet Placering til XML-Server.
- Trin 3 Klik på Gem.
- **Trin 4** Konfigurer XML-felterne, som beskrevet i tabeller i "XML-felter til centrale telefonbog" og "Central XML-telefonbog; feltnavne i telefonbog" i Felter på websiden Central telefonbog, på side 145.

Trin 5 Klik på Gem.

## Konfiguration af funktioner

Du skal muligvis ændre nogle af de funktioner, der påvirker brugeroplevelsen. Sørg for at fortælle dine brugere, hvis du ændrer nogle af disse funktioner.

## Konfigurer indstillinger for administration

Siden Administration styrer nogle interne systemfunktioner og visse funktioner, der påvirker brugerne.

- Området Indstillinger: styrer nogle krav til kommunikation og funktioner.
- Området Konfiguration: angiver, hvordan basestation og håndsæt håndterer konfigurationsændringer.
- Området Sms: styrer brugerens mulighed at sende og modtage sms-beskeder. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Konfigurer sms'er, på side 74.
- Området Syslog/SIP-log: styrer lagringen af systemmeddelelser og andre oplysninger.
- Nødnumre: styrer nødnumre for brugere. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Konfigurer nødnumre, på side 79.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46

#### Fremgangsmåde

#### Trin 1 Klik på Administration.

**Trin 2** Konfigurer felterne **Indstillinger**, **Konfiguration** og **Syslog/SIP-log** som beskrevet i tagbellen **Indstillinger** i Felter på websiden Administration, på side 130.

Som minimum skal du konfigurere dette felt:

#### Nødopkaldsnumre

- Trin 3 Udfør en af disse handlinger:
  - Hvis du har ændret the feltet VLAN, skal du klikke på Gem og genstart.
  - Ved alle andre ændringer skal du klikke på Gem.

## Konfigurer sms'er

Du ønsker måske at ændre indstillingerne i området Sms på websiden **Administration**. Disse felter styrer muligheden for, at håndsættet kan sende og modtage sms-beskeder. SMS-beskeder er som standard deaktiveret.

Når de er blevet aktiveret, kan du konfigurere systemet til kun at tillade sms-beskeder inden for systemet eller tillade meddelelser til og fra andre systemer.

V

Bemærk

Hvis du aktiverer brug af sms-beskeder, skal du sørge for at fortælle dine brugere det.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Administration.
- Trin 2 Konfigurer sms-felterne som beskrevet i tabellen Sms i Felter på websiden Administration, på side 130.
- Trin 3 Klik på Gem.

## Konfigurer personsøgning

Du kan konfigurere en personsøgningsgruppe til at søge efter en gruppe af håndsæt. Du sender en personsøgning til en gruppe af håndsættet på det samme netværk.

Du kan tilføje et håndsæt til op til 3 personsøgningsgrupper. Hver enkelt personsøgningsgruppe har en entydig multicast-port og -nummer. Telefonerne i en personsøgningsgruppe skal abonnere på samme multicast-IP-adresse, port og multicast-nummer.

Du konfigurerer prioriteten for den indgående personsøgning fra en bestemt gruppe. Prioritetsniveauet er mellem 0 og 3. Prioritetsniveauet angiver:

- 0: den indgående side sætter det aktive opkald i venteposition. Opkaldet genoptages, når siden er afspillet.
- 1: Den indgående paging og det aktive opkald afspilles på samme tid.
- 2: Den indgående paging advarer med en tone. Paging afspilles, når det aktive opkald sættes i venteposition, eller opkaldet afsluttes.
- 3: Den indgående paging advares ikke under et aktivt opkald.

Når der sker flere personsøgninger, besvares personsøgningerne i kronologisk rækkefølge. Den aktive side skal afsluttes for at besvare den næste side. Når Vil ikke forstyrres (DND - Do Not Disturb) er aktiveret, ignorerer telefonen indgående personsøgning.

Lydcodecen er indstillet til G.711u.

#### Inden du begynder

- Sørg for, at alle håndsættene i en paging-gruppe er i det samme multicast-netværk.
- Gå til websiden til telefonadministration

#### Fremgangsmåde

#### Trin 1 Klik på Administration.

## Trin 2 Angiv værdier for felterne Script til personsøgningsgruppe (n) i sektionen Parametre til flere personsøgningsgrupper.

Angiv en streng for at konfigurere telefonen til at lytte til og starte multicast-personsøgning. Hver streng kan maksimalt være på 128 tegn. Du kan føje en telefon til op til 3 personsøgningsgrupper. Angiv scriptet i dette format:

pggrp:multicast-address:port;[name=xxxx;]num=yyy;[listen={yes|no}]];pri=n

Hvor

- Multicastadresse angiver den multicast-IP-adresse, som basestationerne lytter til, og modtager siderne.
- port-angiver porten til personsøgningen. Du bruger forskellige porte til hver enkelt personsøgning. Port skal være mellem 0 og 65534 og have en tilsvarende værdi.
- navn=xxxx (valgfrit) angiver navnet på personsøgningsgruppen. Den maksimale længde på navnet er 35 tegn.
- num=yyy et entydigt nummer til at ringe for at få adgang til personsøgningsgruppen. Tallet er på 3 eller 4 cifre.
- lytter={jalnej} angiver, at telefonn lytter efter personsøgningsgruppen. Det er kun de to første aktiverede grupper, der kan lytte. Hvis feltet ikke er defineret, er standardværdien Nej.
- pri=n angiver prioritetsniveauet for personsøgningen. Prioritetsniveau går fra 0 til 3.

For eksempel:

pggrp=224.168.168.168:34560;name=All;num=500;listen=yes;pri=0

Du kan konfigurere denne parameter med konfiguration-XML-filen (cfg.xml) ved at indtaste en streng i dette format:

<Group\_Paging\_Script\_1\_>pggrp=224.168.168.169:34560;name=All;num=500;listen=yes;pri=0</Group\_Paging\_Script\_1\_>

Trin 3 Klik på Gem.

### Skift stjernekoder

Basestationen er konfigureret med en række stjernekoder. Stjernekoder giver brugerne mulighed for hurtigt at få adgang til visse funktioner.

Cisco IP DECT 6800-serie Brugervejledning indeholder en liste over standardstjernekoder.



Bemærk

**rk** Hvis du ændrer en stjernekode, skal du sørge for at fortælle dine brugere om ændringerne.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Stjernekoder.
- Trin 2 Rediger stjernekodefelterne som beskrevet i Felter på websiden Stjernekoder, på side 157.
- Trin 3 Klik på Gem.

## Skift toner for opkaldsstatus

Basestationen er konfigureret med en række toner for opkaldsstatus. Toner for opkaldsstatus er toner, som du hører under konfiguration af opkald og statusændringer.

Standardtonerne for status afhænger af det land og område, du har konfigureret for basestationen. Du kan ændre lydene i forhold til standardværdierne.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46

#### Fremgangsmåde

Frin 1	Klik på <b>Toner for opkaldsstatus</b> .	
--------	--	--

- **Trin 2** Konfigurer felterne som beskrevet i Felter på websiden Toner for opkaldsstatus, på side 158.
- Trin 3 Klik på Gem.

### Konfigurer statistik for opkaldskvalitet til opkaldsserver

Du kan sende statistikken over opkaldskvalitet til opkaldskontrolsystemet, når opkaldet afsluttes. Statistikken sendes fra RTP-medieenheden til SIP-kontrolenheden, efter hvert opkald afsluttes i et multicellesystem. Du kan se statistikloggen på websiden **SIP-log**.

Du kan aktivere datasamlingen med websiden Servere eller i konfigurationsfilen (.xml).

Hvor n er servernummeret.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

#### Fremgangsmåde

#### Trin 1 Klik på Servere.

Trin 2 Indstil Opkaldsstatistikker i SIP til Aktiveret.

Aktivér statistikken for opkald på denne måde i konfigurationsfilen (.xml):

<Call Statistics In SIP n >Yes</Call Statistics In SIP n >

Trin 3 Klik på Gem.

## Konfigurer alarmer

Du kan konfigurere håndsættene til at udløse en alarm, når der trykkes på **nødknappen** oven på 6825-håndsæt eller Robust 6825 -håndsæt.



Bemærk 6823-håndsæt har ikke en nødknap.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Du kan konfigurere en alarmserver på siden **Indstillinger for administration**. Se Konfigurer indstillinger for administration, på side 74 og Felter på websiden Administration, på side 130. Hvis du ikke konfigurerer en alarmserver, kan du foretage opkald til det definerede nummer.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Alarm.
- Trin 2 Konfigurer alarmfelterne som beskrevet i Felter på websiden Alarm, på side 164.
- Trin 3 Klik på Gem.

#### Næste trin

Når du konfigurerer alarmprofilen, skal du gå til Ret oplysninger på håndsættet, på side 60 og tildele alarmerne til hvert håndsæt, der skal have alarmen. Du skal angive **alarmprofilen** og konfigurere feltet **Alarmlinje** og **Alarmnummer** felter. Når du har konfigureret alarmer på et håndsæt, skal du genstarte håndsættet.

## Konfigurer placeringsserver for nødopkald

Du kan definere den HELD-virksomheds-id'et (HTTP Enabled Location Delivery), den primære og sekundære server i basestationen, der skal modtage placeringsoplysninger til nødopkald. Placeringsoplysningerne sendes til PSAP (Public Safety Answering Point). Håndsættet har en forsøgstimeout på 120 sekunder til at modtage det gyldige placeringstoken.

Du kan angive virksomheds-id og serverdetaljer på basestationens Administration-webside eller i konfigurationsfil (.xml).

Konfigurer beskedfelterne på denne måde i konfigurationsfilen (.xml).

<Held Company Id>n</Held Company Id>, hvor n n er HELD-virksomhedskonto-id'et.

<Held\_Token\_Srv1>n</Held\_Token\_Srv1>, hvor n n er den primære serveradresse.

 $\label{eq:linear} $$ \eqref{eq:linear} $$ \eqref{$ 

#### Inden du begynder

- Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden.
- Kontrollér, at netværket understøtter LLDP- eller CDP-protokoller og er konfigureret på HELD-serveren (RedSky). Hvis netværket bruger CDP, skal du konfigurere meddelelserne mellem 5-900 sekunder for at få det gyldige token.
- Sørg for, at serverdatabasen med placeringsoplysninger er knyttet til almindelige postadresser.
- Sørg for, at både de konfigurerede opkaldsplaner og nødopkaldsnumre kan eksistere.
- Angiv virksomheds-id'et som en serverindstilling og ikke som en global indstilling. De lokalnumre, der er forbundet til en defineret server, henviser til et bestemt virksomheds-id under et nødopkald.

#### Fremgangsmåde

- Trin 2 Angiv felterne i sektionen HELD (RedSky) som beskrevet i Felter på websiden Administration, på side 130.
- Trin 3 Klik på Gem.

### Konfigurer nødnumre

Du ønsker måske at ændre indstillingerne i tabellen over **nødnumre** på websiden **Administration**. Disse felter styrer de numre, der er knyttet til nødopkald.

Sørg for, at dine brugere er gjort bekendt med nødnumrene. Brugerne kan ringe til disse numre, selvom tastaturet er låst.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Administration.
- **Trin 2** Konfigurer nødnumre som beskrevet i tabellen over nødnumre i tabellen Nødnumre i Felter på websiden Administration, på side 130.
- Trin 3 Klik på Gem.

## Tilføj eller rediger lokale opkaldsgrupper

Du kan tilføje eller redigere en lokal opkaldsgruppe og knytte flere håndsæt til en gruppe. Du registrerer lokalnummeret på SIP-serveren. De registrerede håndsættet i gruppen kan modtage indgående opkald inden for gruppen, foretage nye opkald, overføre opkald og foretage trevejskonferenceopkald.

Du kan oprette op til 32 opkaldsgrupper for 210-basestation med flere celler og 10 opkaldsgrupper for 110-basestation med én celle.

Du kan tilføje eller redigere opkaldsgruppen med basestationens webside **Lokale opkaldsgrupper** eller i konfigurationsfilen (.xml).

Du kan tilføje eller redigere en opkaldsgruppe og konfigurere håndsættets lokalnummer i konfigurationsfilen (.xml) ved at indtaste en streng i dette format:

<Call\_Group\_Sip\_Account\_n\_>x</Call\_Group\_Sip\_Account\_n\_>

Hvor n er opkaldsgruppe-id'et, og  $\times$  er lokalnummeret.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Klik på <b>Lokale opkaldsgrupper</b> .		
	Siden Lokale opkaldsgrupper viser listen over opkaldsgrupper.		
Trin 2	Klik på <b>Tilføj opkaldsgruppe</b> . Siden <b>Lokale opkaldsgrupper</b> vises.		
Trin 3	Indstil felterne som beskrevet i Lokale opkaldsgrupper, på side 159.		
Trin 4	Klik på <b>Gem</b> .		

#### Næste trin

Konfigurer håndsættene til opkaldsgruppen, på side 80

#### Konfigurer håndsættene til opkaldsgruppen

Når du har tilføjet eller redigeret en opkaldsgruppe, skal du konfigurere håndsættet til gruppen. Du kan konfigurere håndsættet til ingen, en eller op til 32 opkaldsgrupper med bittilknytning. Følgende er detaljer for bittilknytning:

- 0x0 der er ingen opkaldsgruppe tilknyttet.
- 0x1 opkaldsgruppe 1 er tilknyttet denne terminal (bitmap 1, decimal 1).
- 0x3 opkaldsgruppe 1 og 2 er knyttet til denne terminal (bitmap 11, decimal 3).
- 0x6 opkaldsgruppe 2 og 3 er knyttet til denne terminal (bitmap 110, decimal 6).
- 0x 20080001 opkaldsgrupper 1, 20 og 30 er knyttet til denne terminal (bitmap 001000000000100000000000000001, decimal 537395201).

Du kan konfigurere håndsættet til opkaldsgruppen med basestationens **Terminal**-webside eller i konfigurationsfilen (.xml).

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i *Log ind på administrationswebsiden*. Sørg for, at håndsættet er registreret på basestationen.

#### Fremgangsmåde

#### Trin 1 Klik på Terminal.

Trin 2Indtast gruppenummeret som bitmap-nummeret i feltet Opkaldsgruppe(r).

Du kan også konfigurere denne parameter i konfigurationsfilen (.xml) ved at indtaste en streng i dette format: <Subcsr\_Call\_Group\_Subscribed\_>x</Subcsr\_Call\_Group\_Subscribed\_> Hvor x er opkaldsgruppens bitmap-nummer.

Trin 3 Klik på Gem.

#### Næste trin

Konfigurer samtaleanlægsfunktion til håndsæt, på side 81

#### Konfigurer samtaleanlægsfunktion til håndsæt

Du kan aktivere samtaleanlægsfunktionen for håndsættet i en opkaldsgruppe. Samtaleanlægsfunktionen gør det muligt for håndsættet at foretage nye opkald, opkald inden for gruppen, overføre opkald til håndsættet i gruppen og foretage trevejskonferenceopkald.

Slået til 210-basestation med flere celler, der er ingen opkaldsgruppe.

Du kan konfigurere samtaleanlægget med basestationens Terminal-webside eller i konfigurationsfilen (.xml).

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden.

Sørg for, at lokalnummeret registreres korrekt med SIP-serveren.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Lokalnumre.
- Trin 2 Tryk på linket i Information om lokalnummer-kolonnen for håndhsættet for en specifik bruger. Siden Terminal vises.
- Trin 3 Vælg indstillingen Aktiveret i feltet Samtaleanlæg.

Du kan også konfigurere denne parameter i konfigurationsfilen (.xml) ved at indtaste en streng i dette format:

<Subscr\_Intercom\_Enabled\_>x</Subscr\_Intercom\_Enabled\_>

Hvor  $\times$  er værdien for at aktivere samtaleanlægsfunktionen.

Trin 4 Klik på Gem.

## Midlertidig tilføjelse af håndsæt til basestationen

Du kan midlertidigt registrere et håndsæt til basestationen i den promiskuøse tilstand. Basestationen kan være i den promiskuøse tilstand, når den nulstilles til fabriksindstillingerne. Den promiskuøse tilstand er aktiv i 255 minutter, når den er aktiveret fra websiden **Administration** eller konfigurationsfilen (cfg.xml), eller 5 minutter, når du trykker på knappen **Nulstil** på basestationen. Du kan tilføje de ikke-registrerede håndsæt til basestationen og opdatere håndsættene.

Basestationen henter konfigurationsfilen fra CDA-eller DHCP-serveren for at opdatere håndsættene. Hvis serveren anmoder om godkendelse, skal du angive brugernavnet og adgangskoden med håndsættet. Hvis basestationen ikke har <profile\_rule> angivet i konfigurationsfilen, anmoder CDA-serveren om den korte aktiveringskode, du har angivet med håndsættet.

Håndsættet afregistreres, når den promiskuøse tilstand udløber. Hvis der er en igangværende opdatering af håndsættet, nulstilles timeren.

Du kan aktivere den promiskuøse tilstand på følgende måder:

- konfigurationsfil eller administrationswebside. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Slå Promiskuøse tilstand til fra firmwaren, på side 82.
- Knappen Nulstil. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se under Slå promiskuøs tilstand til med knappen Nulstil på basestationen, på side 83

### Slå Promiskuøse tilstand til fra firmwaren

Du kan konfigurere den promiskuøse tilstand til at aktivere den midlertidige registrering af håndsættet. Når basestationen er i den promiskuøse tilstand, blinker LED'en i følgende rækkefølge: rød, gul og grøn. Basestationen er i den promiskuøse tilstand i 255 minutter. Du kan registrere op til 30 håndsættene på basestationen i denne tilstand.

Du kan angive tilstanden på denne måde i konfigurationsfilen (.xml):

<Promiscuous\_mode>n</Promiscuous\_mode>

Hvor n er tiden i minutter for at aktivere tilstanden.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Administration.
- **Trin 2** Konfigurer **Aktivér i (min)** for at angive antallet af minutter, før den promiskuøse tilstand starter.

Feltet **Timeout for Promiskuøs tilstand om** viser antallet af minutter, indtil den promiskuøse tilstand afsluttes. Opdater siden for at få vist den resterende tid. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se tabellen **Promiskuøs tilstand** i Felter på websiden Administration, på side 130

Trin 3 Klik på Gem.

#### Næste trin

- Konfigurer automatisk et håndskift med brugernavnet og adgangskoden, på side 48
- Konfigurer automatisk et håndsæt med en aktiveringskode, på side 49

#### Slå promiskuøs tilstand til med knappen Nulstil på basestationen

Du kan aktivere den promiskuøse tilstand manuelt med knappen **Nulstil** på basestationen. Hvis indstillingen Knappen\_promiskuøs\_aktiveret i konfigurationsfilen (.xml) er indstillet til Nej, skal du trykke på knappen i 15 sekunder for at nulstille basestationen til fabriksindstillingerne og derefter aktivere den promiskuøse tilstand. Når du aktiverer den promiskuøse tilstand, blinker basestationen fra rød til gul i 2 sekunder og derefter til grøn i 6 sekunder. Basestationen er i den promiskuøse tilstand i 5 minutter.

#### Inden du begynder

Find knappen Nulstil på den nederste kant af basestationen.

#### Fremgangsmåde

Tryk på og hold knappen Nulstil nede i 6 sekunder.

#### Næste trin

- Konfigurer automatisk et håndskift med brugernavnet og adgangskoden, på side 48
- Konfigurer automatisk et håndsæt med en aktiveringskode, på side 49

## Tilføj en anden linje til et håndsæt

Du kan tilføje en anden linje til et håndsæt.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Klik på <b>Lokalnumre</b> .	
Trin 2	Identificer indeksnummeret i venstre kolonne for håndsættet.	
Trin 3	Klik på <b>Tilføj lokalnummer</b> .	
Trin 4	Angiv Linjenavnet.	
	Giv linjen et andet navn i forhold til andre linjer for at undgå forvirring.	

Trin 5	I feltet Terminal skal du vælge håndsættet til det andet lokalnummer.			
	Hvis du f.eks. føjer linjen til håndsættet med indeks 2 fra trin 2, skal du vælge Terminal indeks 2.			
Trin 6	Angiv Lokalnummer til det telefonnummer, der er tildelt brugeren.			
Trin 7	Angiv Godkendelsesbrugernavn til det bruger-id, der er tildelt brugeren.			
Trin 8	Angiv feltet Godkendelsesadgangskode til brugerens tildelte adgangskode.			
Trin 9	Angiv feltet Visningsnavn til det navn, du vil have vist på håndsættets skærm.			
Trin 10	Angiv feltet Server til det Serveralias, du har konfigureret, da du tilføjede basestationen.			
Trin 11	Konfigurer de resterende lokalnummerfelter som beskrevet i Tilføj eller rediger felterne på websiden Rediger Lokalnummer, på side 111.			
Trin 12	Klik på <b>Gem</b> .			
Trin 13	På siden Lokalnumre skal du markere afkrydsningsfeltet for tilknyttet VoIP-indeks.			
Trin 14	Klik på <b>Start SIP-registrering(er)</b> .			
Trin 15	Sluk for håndsættet, og tænd det derefter igen.			
Trin 16	Start med at indtaste et nummer i håndsættet, og tryk på Linje.			
Trin 17	Kontrollér, at det nye lokalnummer er angivet.			

#### Næste trin

Hvis dette lokalnummer skal deles, skal du se Del en linje mellem håndsæt, på side 84

## Del en linje mellem håndsæt

Du kan oprette en linje, så den er tilgængelig på to eller flere håndsæt.

På håndsættet vises den delte linje på listen Linje, når brugeren foretager et opkald. Brugeren ser også et ikon umiddelbart under overskriftsrækken for håndsættet. Ikonet viser statussen for den delte linje.

	Fremgangsmåde			
Trin 1	Føj det samme lokalnummer til hvert håndsæt. Se Tilføj en anden linje til et håndsæt, på side 83.			
	For eksempel:			
	• Konfigurer lokalnummeret til Terminalindeks 1, og registrer det.			
	• Konfigurer lokalnummeret til Terminalindeks 2, og registrer det.			
Trin 2	På siden <b>Lokanumre</b> skal du klikke på håndsætlinket (IPEI-nummer) for det første håndsæt, der deler lokalnummeret.			
Trin 3	Gå til Indstillinger for visning af delt opkald, og indstil indeks til det lokalnummer, der skal deles.			
Trin 4	Klik på Gem.			
Trin 5	Gentag trin 2-4 for det andet håndsæt for at dele nummeret.			

## Ændring af indstillinger for håndsættet

Du kan opdatere alarmen, forskellige indstillinger og tilslutningsmuligheder for håndsættet, når du har tilmeldt SIP på en basestation. Du kan også opdatere indstillingerne på én gang for flere håndsæt i et system.

Indstillingerne på et håndsæt kan opdateres på flere måder. Du kan downloade konfigurationsfilen til håndsætindstillinger direkte fra serveren, f.eks. via en browser. Serveren kan anmode om godkendelse til at downloade filen. Når filen er downloadet, kan du gøre en af følgende:

- Overføre filen i håndsætsektionen på basestationen på siden Konfiguration.
- Sende en SIP NOTIFY-begivenhed fra serveren til basestationen for at opdatere håndsætindstillingerne.

Få flere oplysninger under Konfigurer serveren til håndsættet, på side 85 og Indstillinger for opdatering af håndsæt, på side 86.

#### Konfigurer serveren til håndsættet

Du kan definere server, protokol og legitimationsoplysninger for at downloade konfigurationsfilen til indstillinger for håndsættet.

Du kan konfigurere server på basestationens **Administration**-webside eller i konfigurationsfilen (.xml). Serveren kan anmode om legitimationsoplysninger for at downloade filen.

Logfiler, som du kan hente, er tilgængelige på Syslog-websiden.

Hvis du konfigurerer via XML, skal du konfigurere serveren på basestationen på følgende måde i konfigurationsfilen (.xml):

- <Hs\_Config\_Server>n </Hs\_Config\_Server>, hvor n er serveradressen til filen. Hvis protokollen ikke er angivet i URL-adressen, bruges TFTP.
- <Hs\_Config\_Protocol>n</Hs\_Config\_Protocol>, hvor n er protokollen.
- <Hs\_Config\_Server\_Username>n</Hs\_Config\_Server\_Username >, hvor n er brugernavnet til at få adgang til serveren.
- <Hs\_Config\_Server\_Password>n</Hs\_Config\_Server\_Password>, hvor n er adgangskoden til at få adgang til serveren.

Gør følgende, før du begynder: Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i *Log ind på administrationswebsiden*.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Administration.
- Trin 2 Konfigurer felterne i sektionen Konfiguration håndsæt (hentet ved SIP NOTIFY-anmodning) som beskrevet i Felter på websiden Administration, på side 130
- Trin 3 Klik på Gem.

#### Næste trin

Indstillinger for opdatering af håndsæt, på side 86

#### Indstillinger for opdatering af håndsæt

Du kan bruge konfigurationen af håndsættet, som du har hentet for at opdatere indstillingerne for håndsættet. Denne fil kan opdatere et håndsæt eller flere håndsæt i et system.

Du kan opdatere håndsætindstillingerne ved enten at overføre konfigurationsfilen til håndsætindstillingerne på basestationens webside til **Konfiguration** eller sende en SIP-beskedbegivenhed i *Event:check-sync-handset;hs=all* eller *Event:check-sync-handset;hs=1,3,5,900,30* til serveren. Håndsættet skal være SIP-tilmeldt på en basestation, og håndsættet skal være tændt, før indstillingerne kan opdateres.

**Eksempel:**hs=all betyder alle tilmeldte håndsæt, og hs=1, 3, 5, 900, 30 betyder håndsætindeks 1,3,5,900 og 30. Du kan maks. definere 10 håndsætindekser.

Du kan få vist opdateringsdetaljerne i menuen **Indstillinger** for håndsættet eller på basestationens **Terminal**-webside. Hvis en eller flere basestationer i et system genstarter, er opdateringsdetaljerne ikke tilgængelige.



Bemærk

Du kan få mere at vide om XML-mærkebeskrivelse, der bruges til håndsætindstillinger, i sektionen XML-mærker til håndsætindstillinger i XML-referencevejledningen til Cisco IP DECT 6800-serien.

Basestationen forsøger at opdatere håndsættet 3 gange. Hvis alle forsøg mislykkes, opdaterer håndsættet ikke indstillingerne, og meddelelsen gemmes i syslog.

#### Før du går i gang:

- Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden.
- Sørg for, at håndsættet eller håndsættet er slået til.
- Sørg for, at håndsættet eller håndsæt i et system er blevet SIP-registreret på basestationen.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Klik på <b>Konfiguration</b> .
Trin 2	Klik på <b>Vælg fil</b> i feltet <b>Indlæs konfiguration</b> Indlæs konfiguration for at overføre konfigurationsfilen til
	håndsættet.
Trin 3	Klik på <b>Indlæs</b> .

## Opkaldsplan

#### Oversigt over opkaldsplan

Opkaldsplaner bestemmer, hvor mange cifre der fortolkes og sendes. De kan også bestemme, om det nummer, du ringer til, accepteres eller afvises. Du kan bruge en opkaldsplan til at muliggøre opringninger eller til at blokere bestemte type opkald som f.eks. fjernopkald eller internationale opkald.

Brug basestationens **Opkaldsplaner**-webside eller konfigurationsfilen (.xml) til at konfigurere opkaldsplaner.

Denne sektion indeholder oplysninger om opkaldsplaner og procedurer til konfiguration af opkaldsplanerne.

Cisco IP DECT-telefon har forskellige niveauer af opkaldsplaner og behandler ciffersekvensen.

Når du trykker på højttalerknappen på håndsættet, starter følgende sekvens:

- 1. Basestationen begynder at samle de kaldte cifre. Tidsindstillingen mellem cifre begynder at registrere den tid, der går mellem cifre.
- 2. Hvis tidsindstillingsværdien mellem cifre er nået, eller hvis der forekommer en anden afsluttende hændelse, sammenligner basestationen de kaldte cifre med opkaldsplanen.

#### Ciffersekvenser

En opkaldsplan består af en række ciffersekvenser, der adskilles med tegnet |. Hele samlingen af sekvenser er omsluttet med parenteser. Hver enkelt ciffersekvens i opkaldsplanen består af en række elementer, der individuelt matcher til de taster, som du trykker på håndsættet.

Ciffersekvens	Funktion
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #+	Tegn, der repræsenterer en tast, som du skal trykke på på håndsættet.
x	En tast fra 0-9 på håndsættets tastatur.
[Sekvens]	Tegn i kantede parenteser opretter en liste over accepterede tastetryk. Du kan trykke på en hvilken som helst af tasterne på listen.
	Et numerisk interval som f.eks. [2-9] giver dig en mulighed for at trykke på et ciffer mellem 2 og 9.
	Et numerisk interval kan omfatte andre tegn. [35-8*] giver dig f.eks. mulighed for at trykke på 3, 5, 6, 7, 8 eller *.
. (punktum)	Et punktum angiver gentagelse af elementer. Opkaldsplanen accepterer o eller flere indtastninger af cifferet. 01. giver f.eks. dig mulighed for at indtaste 0, 01, 011, 0111 osv.
<dialed:substituted></dialed:substituted>	Dette format angiver, at visse <i>kaldte</i> cifre erstattes af <i>substituerede</i> tegn, når sekvensen sendes. De <i>kaldte</i> cifre kan være fra nul til 9. Eksempel:
	<8:1650>xxxxxx
	Når du trykker på 8 efterfulgt af et syvcifret tal, udskifter systemet automatisk det kaldte 8 med sekvensen 1650. Hvis du ringer <b>85550112</b> , sender systemet <b>16505550112</b> .
	Hvis parameteren <i>kaldt</i> er tom, og der er en værdi i feltet <i>substitueret</i> , udskiftes ingen cifre, og den <i>substituerede</i> værdi sættes altid foran den sendte streng. For eksempel:
	<:1>xxxxxxxxx
	Når du ringer <b>9725550112</b> på dit håndsæt, føjes nummeret 1 til begyndelsen af sekvensen. Systemet sender <b>19725550112</b> .

Hvidt mellemrum ignoreres, men kan bruges for at øge læsbarheden.

Ciffersekvens	Funktion
! (udråbstegn)	Forhindrer et opkaldssekvensmønster. For eksempel:
	1900xxxxxxx!
	Afviser enhver 11-cifret sekvens, der begynder med 1900.
*XX	Giver mulighed for at angive en tocifret stjernekode.
S0 eller L0	Når det gælder tilsidesættelse af mastertidsindstilling mellem cifre, skal du angive s0 for at reducere Interdigit Short Timer til 0 sekunder eller angive L0 for at angive Long Interdigit Timer til 0 sekunder.

#### Eksempler på ciffersekvenser

Følgende eksempler viser ciffersekvenser, du kan indtaste i en opkaldsplan.

I en komplet indtastning af opkaldsplan adskilles sekvensdelen af et pipe-tegn (|), og hele sættet af sekvenser er omsluttet af parenteser:

```
( [1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxxx | 9, 1 900 xxxxxxxx | 9, 011xxxxxxx. | 0 | [49]11 )
```

• Lokalnumre på dit system:

```
([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 9, 1 900 xxxxxxx | 9, 011xxxxxx. | 0 | [49]11 )
```

[1-8] xx Giver mulighed for at ringe til et hvilket som helst trecifret nummer, der begynder med cifrene 1 til 8. Hvis dit system bruger fircifrede lokalnumre, skal du angive følgende streng: [1-8] xxx

• Lokalt opkald med syvcifret nummer:

```
([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxxx | 9, 1 900 xxxxxxx | 9, 011xxxxxx. | 0 | [49]111)
```

9, xxxxxxx Når du har trykket på 9, kan du angive et hvilket som helst 7-cifret nummer som i et lokalt opkald.

Lokalt opkald med trecifret områdenummer og et syvcifret lokalnummer:

```
([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxxx | 9, 1 900 xxxxxxx | 9, 011xxxxxx. | 0 | [49]11 )
```

9, [2-9] XXXXXXXX Dette eksempel er nyttigt, hvor der er behov for et lokalt områdenummer. Når du har trykket på 9, skal du indtaste et tal fra 10 cifre, der begynder med ciffer 2 til 9. Systemet indsætter automatisk 1-præfikset, før det sender nummeret til operatøren.

· Lokalt opkald med automatisk indsat trecifret områdenummer:

```
([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 1 9, 011xxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 0 | [49]11 )
```

8, XXXXXXX Dette eksempel er nyttigt, hvor operatøren kræver et lokalt områdenummer, men de fleste opkald går til ét områdenummer. Når du trykker på 8, kan du indtaste et vilkårligt 7-cifret nummer. Systemet indsætter automatisk 1-præfiks og områdenummeret 212, før det sender nummeret til operatøren. • Fjernopkald i USA:

([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 0 | [49]11 )

9, 1 [2-9] XXXXXXXX Når du har trykket på 9, kan du angive et hvilket som helst 11-cifret tal, der begynder med 1 og efterfølges af et ciffer mellem 2 og 9.

· Blokeret nummer:

```
([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxxx | 0 | [49]11 )
```

9, 1 900 XXXXXXX ! Denne ciffersekvens følge forhindrer opkald til numre med høje takster eller upassende indhold, f.eks. 1-900-numre i USA. Hvis du indtaster et 11-cifret tal med cifrene 1900, afvises opkaldet, når du har trykket 9.

• Opkald til udlandet fra USA:

```
([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 1 [2-9] xxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 0 | [49]11 )
```

9, 011xxxxxx Når du har trykket på 9, kan du angive et hvilket som helst tal, der starter med 011 for et internationalt opkald fra USA.

#### • Oplysningsnumre:

```
([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 0 | [49]11 )
```

0 | [49]11 Dette eksempel omfatter 2-cifrede sekvenser, der er adskilt med pipe-tegnet. Den første sekvens giver dig mulighed for at ringe 0 for at få fat i en person, der håndterer opkald. Den anden sekvens giver dig mulighed for at angive 411 for lokale oplysninger eller 911 for nødtjenester.

#### Accept og afsendelse af kaldte cifre

Når du foretager en række opkald ved hjælp af en række cifre, testes hver enkelt sekvens i opkaldsplanen som et muligt match. De matchende sekvenser udgør et sæt kandidatciffersekvenser. Når du angiver flere cifre, reduceres sættet af kandidater, indtil en eller ingen er gyldig. Når der opstår en afslutningshændelse, accepterer serveren enten den kaldte sekvens og starter et opkald eller afviser sekvensen som ugyldig. Du hører omorganiseringstone (kortnummer optaget), hvis den kaldte sekvens er ugyldig.

Følgende tabel viser, hvordan afslutningshændelser behandles.

Afslutningshændelse	Behandler
Kaldte cifre har ikke matchet nogen sekvens i opkaldsplanen.	Nummeret afvises.
Eksempel:	
Opkaldsplan: (xx)	
Cifre: 123 – afvist	

Afslutningshændelse	Behandler
Hvis du trykker på røret løftet/opkald, og de kaldte cifre delvist matcher en sekvens i opkaldsplanen.	Hvis opkaldsplanen tillader den delvise sekvens, accepteres nummeret og sendes ifølge opkaldsplanen.
Eksempel:	
Opkaldsplan: (xx)	
Cifre: 1 – tilladt	
Cifre: 12 – tilladt	
Cifre: *3 – afvist	
Kaldte cifre matcher lige præcis én sekvens i opkaldsplanen.	Hvis opkaldsplanen tillader sekvensen, accepteres nummeret og sendes ifølge opkaldsplanen.
Eksempel:	Hvis opkaldsplanen blokerer sekvensen, afvises
Opkaldsplan: (xx)	nummeret.
Cifre: 12 – tilladt	
Der opstår en timeout.	Nummeret afvises, hvis de kaldte cifre ikke matcher en ciffersekvens i opkaldsplanen inden for den angivne tid.
	Interdigit Long Timer gælder, når de kaldte cifre ikke stemmer overens med nogen ciffersekvens i opkaldsplanen. Standardtiden er 10 sekunder.
	Interdigit Short Timer gælder, når de kaldte cifre stemmer overens med en eller flere kandidatsekvenser i opkaldsplanen. Standardtiden er tre sekunder.
Du trykker på #-tasten for løftet rør.	Hvis # er i opkaldsplanen, accepteres den som et input. Ellers bruges tasten som løftet rør.
	Hvis sekvensen er fuldstændig, og opkaldsplanen tillader den, accepteres nummeret og sendes ifølge opkaldsplanen.
	Hvis sekvensen ikke er fuldstændig, eller opkaldsplanen blokerer den, afvises nummeret.

#### Interdigit Long Timer (tidsindstilling for ufuldstændig indtastning)

Interdigit Long Timer måler intervallet mellem kaldte cifre. Dette gælder, indtil de kaldte cifre ikke stemmer overens med nogen ciffersekvenser i opkaldsplanen. Medmindre du angiver et andet ciffer inden for angivne antal sekunder, evalueres indtastningen. Hvis indtastningen er gyldig, fortsættes opkaldet. Hvis indtastningen er ugyldig, afvises opkaldet.

Standard: 10 sekunder

Syntaks for Interdigit Long Timer

SYNTAKS: L:s, (opkaldsplan)

 s: Antal sekunder. Hvis et nummer ikke indtastes efter L, er standardtidsindstillingen 10 sekunder. Når tidsindstillingen er angivet til 0 sekunder, sendes opkaldet automatisk til det angivne lokalnummer, når håndsættets rør løftes.

Det maksimale antal timer er altid et sekund mindre end den tid, der er angivet i indstillingen for strømsparetilstand. Hvis strømsparetilstand f.eks. er 60 sekunder, og tidsindstillingen er 60 sekunder (eller endnu mere), udløber tidsindstillingen efter 59 sekunder.

• Tidsindstillingssekvens vises til venstre for den første parentes for opkaldsplanen.

#### Eksempel på Interdigit Long Timer

L:15, (9,8<:1408>[2-9]xxxxxx | 9,8,1[2-9]xxxxxxxxx | 9,8,011xx. | 9,8,xx.|[1-8]xx)

L:15 betyder, at denne opkaldsplan giver dig mulighed for at afbryde midlertidigt i op til 15 sekunder mellem cifre, før Interdigit Long Timer udløber. Denne indstilling er nyttig for sælgere, der læser numre fra visitkort og andre trykte materialer, mens de ringer op.

#### Interdigit Short Timer (tidsindstilling for fuldstændig indtastning)

Interdigit Short Timer måler intervallet mellem kaldte cifre. Denne tidsindstilling gælder, når de kaldte cifre stemmer overens med mindst én ciffersekvens i opkaldsplanen. Medmindre du angiver et andet ciffer inden for angivne antal sekunder, evalueres indtastningen. Hvis indtastningen er gyldig, fortsættes opkaldet. Hvis indtastningen er ugyldig, afvises opkaldet.

Standard: 3 sekunder.

#### Syntaks for Interdigit Short Timer

SYNTAKS 1: S:s, (opkaldsplan)

Brug denne syntaks til at anvende den nye indstilling på hele opkaldsplanen inden for (parenteserne).

#### SYNTAKS 2:sekvens Ss

Brug denne syntaks til at anvende den nye indstilling på en bestemt opkaldssekvens.

s: Antal sekunder. Hvis der ikke er angivet et tal efter S, gælder standardtidsindstillingen på 3 sekunder.

Det maksimale antal timer er altid et sekund mindre end den tid, der er angivet i indstillingen for strømsparetilstand. Hvis strømsparetilstand f.eks. er 60 sekunder, og tidsindstillingen er 60 sekunder (eller endnu mere), udløber tidsindstillingen efter 59 sekunder.

#### Eksempler på Interdigit Short Timer

Sådan angives indstillingen for hele opkaldsplanen:

S:6, (9,8<:1408>[2-9]xxxxxx | 9,8,1[2-9]xxxxxxxxx | 9,8,011xx. | 9,8,xx.|[1-8]xx)

s:6 betyder, at mens du angiver et nummer med håndsættes rør løftet, kan du afbryde midlertidigt i op til 6 sekunder mellem cifre, før Interdigit Short Timer udløber.

Angiv en øjeblikkelig tidsindstilling for en bestemt sekvens inden for opkaldsplanen:

(9,8<:1408>[2-9]xxxxxx | 9,8,1[2-9]xxxxxxxx0 | 9,8,011xx. | 9,8,xx.|[1-8]xx)

9,8,1[2-9]xxxxxxxs0 betyder, at tidsindstillingen er angivet til 0, opkaldet sendes automatisk, når du ringer det sidste ciffer i sekvensen.

#### Tilføj eller rediger opkaldsplanen på IP DECT-telefon

Du kan slette ciffersekvenser, tilføje dem eller erstatte hele opkaldsplanen med en ny opkaldsplan. Du kan konfigurere op til ti opkaldsplaner på basestationens webside til **Opkaldsplaner** eller i konfigurationsfilen (.xml).

Når du har tilføjet eller redigeret en opkaldsplan, skal du abonnere på en opkaldsplan for håndsættet.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden.

#### Fremgangsmåde

#### Trin 1 Klik på Opkaldsplaner.

Trin 2 Angiv eller Rediger cifrene for opkaldsplanen i feltet Opkaldsplan.

Du kan også konfigurere denne parameter i konfigurationsfilen (.xml) ved at indtaste en streng i dette format: <Dial\_Plan\_n\_>\*xx|#xx|xx.|+x.</Dial\_Plan\_n\_> Hvor n er indeksnummeret for opkaldsplanen.

Trin 3 Klik på Gem.

#### Næste trin

Konfigurer opkaldsplan for håndsættet, på side 92

#### Konfigurer opkaldsplan for håndsættet

Håndsættet abonnerer på en opkaldsplan. Når du har tilføjet eller redigeret opkaldsplanen, skal du angive opkalds plan-id'et for håndsættet.

Du kan angive opkalds plan-id'et for håndsættet på websiden Terminal eller i konfigurationsfilen (.xml).

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden.

#### Fremgangsmåde

#### Trin 1 Klik på Lokalnumre.

- Trin 2 Tryk på linket i Information om lokalnummer-kolonnen for håndhsættet for en specifik bruger.
- Trin 3 På siden Terminal skal du angive Opkaldsplan-id'et for håndsættet.

Du kan også konfigurere denne parameter i konfigurationsfilen (.xml) ved at indtaste en streng i dette format:

<Dial\_Plan\_Subscription\_n\_> x</Dial\_Plan\_Subscription\_n\_>

Hvor n er håndsættet, og x er opkaldsplansindekset.

Trin 4 Klik på Gem.

#### DTMF – ventetider og pauseparametre

Hurtigopkald, telefonbog, udvidet funktion og andre strenge, der er konfigureret i telefonen, kan indeholde tegn for *vent* (;) og *pause* (,). Disse tegn tillader manuel og automatisk DTMF-signaltransmission (Dual-Tone Multi-Frequency).

Du kan tilføje tegnet for ventetid og pause med hurtigopkald, udvidet funktion eller telefonbogsstrenge i dette format:

NumberToCall(, eller ;)Digits(, eller ;)Digits(, eller ;)Digits

hvor:

- NumberToCall er det lokalnummer, der skal ringes til. F.eks. 8537777 eller 14088537777.
- , (komma) er en pause på 2 sekunder, der indsættes for hvert komma i strengen. Nummeret efter , (komma) ringes op efter en pause.

Hvis der er flere, (komma) i en kontakt, ringes de cifre på, til det næste, (komma).

• ; (vent) – angiver, at håndsættet viser en meddelelse og venter på din bekræftelse.

Når du indtaster DTMF-signalet manuelt tastaturet, ser du en meddelelse om at bekræfte, at overførsel af den manuelle indtastning er fuldført. Ved bekræftelse sender håndsættet DTMF-signaler, der er defineret af *cifre*. Håndsættet kører den næste parameter. Hvis der ikke er nogen yderligere parametre i opkaldsstrengen, der skal køres, afsluttes håndsættet til hovedskærmen.

Promptvinduet for vent forsvinder ikke, før du bekræfter venteprompten. Hvis du ikke bekræfter, skal du afslutte opkaldet, eller også afslutter fjernenheden opkaldet.

Hvis der er flere ; (vent) i en kontakt, ringes de cifre på, til det næste ; (vent.

• Cifre – er DTMF-signaler, som håndsættet sender til en fjernenhed, efter at opkaldet er tilsluttet. Håndsættet kan ikke sende andre signaler end gyldige DTMF-signaler.

#### **Eksempel:**

95556,1234,,9876;56789#

En hurtigopkaldspost får håndsættet til at ringe til 95556. Der er en pause i 2 sekunder, og derefter tastes 1234. Håndsættet afbrydes i 4 sekunder, før det ringer 9876. Der er en venteperiode, før håndsættet viser en bekræftelsesmeddelelse for at ringe 56789#. Når du har bekræftet, ringer håndsættet til disse cifre.

#### **Retningslinjer til brug**

Du kan ringe op til cifrene, når håndsættet er i et aktivt opkald.

Den maksimale længde på strengen er 24 cifre.

Hvis det kun er den første del af en opkaldsstreng, der matcher en opkaldsplan, når du foretager et opkald, bliver den del af opkaldsstrengen, der ikke stemmer overens med opkaldsstrengen, ignoreret. For eksempel: 85377776666, , 1, 23

## Konfigurer HEBU-tilstanden på basestationen

Du kan indstille basestationen i HEBU-tilstanden (Handset Extension by Username) og registrere et håndsæt. En basestation kan ikke angives i promiskuøs tilstand og HEBU-tilstand samtidig. Den første tilstand, der er aktiveret på basestationen, er tilgængelig.

Du kan aktivere HEBU-tilstanden på websiden Administration eller i konfigurationsfilen (.xml).

#### Inden du begynder

- Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden.
- Basestationen skal være tilsluttet netværket, og den grønne LED angiver, om basen er tilsluttet.

#### Fremgangsmåde

#### Trin 1 Klik på Administration.

 Trin 2
 Vælg Aktiveret i feltet Tildel håndsæt til lokalnummer efter legitimationsoplysninger (HEBU).

 Du kan også konfigurere denne parameter i konfigurationsfilen (.xml) ved at indtaste en streng i dette format:

 Hebu Mode>enabled
 Mode>

Trin 3 Klik på Gem.

#### Næste trin

Konfigurer HEBU-brugernavn og-adgangskode på basestationen, på side 94

## Konfigurer HEBU-brugernavn og-adgangskode på basestationen

Du kan indstille HEBU-brugernavnet og -adgangskoden på basestationen til at tillade, at håndsættet registreres.

Det brugernavn og den adgangskode, du angiver på logonskærmen, skal passe til HEBU-brugernavnet og -adgangskoden på basestationen. Du skal muligvis angive adgangskoden, før skærmen vises. Hvis brugernavnet og adgangskoden er gyldige, registreres håndsættet sammen med basestationen. Hvis du indtaster et forkert brugernavn eller en forkert adgangskode i tre forsøg, eller der opstår timeout, genstarter håndsættet.

Du kan angive HEBU-brugernavn og -adgangskode på Terminal-websiden eller i konfigurationsfilen (.xml).

Konfigurer HEBU-brugernavn og -adgangskode måde i konfigurationsfilen (.xml).

<Subscr Hebu Username 1 >Abcd</Subscr Hebu Username 1 >, hvor n er brugernavnet.

<Subscr Hebu Password 1 >Testpwdl@</Subscr Hebu Password 1 >, hvor n er adgangskoden.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden.

Basesstationen skal være tilsluttet netværket, og den grønne LED angiver, om basestationen er tilsluttet.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Klik på <b>Lokalnumre</b> .			
Trin 2 Tryk på linket i Information om lokalnummer-kolonnen for håndhsættet for en sp				
	IPEI-linket viser IPEI-nummeret som FFFFFFFFF.			
Trin 3	Gå til siden Terminal, og indstil felterne HEBU-brugernavn og HEBU-adgangskode.			
Trin 4	Klik på <b>Gem</b> .			

## Tilføj yderligere basestation til en tocellet netværksarbejdsproces

Hvis du har en 110-basestation med én celle, kan du tilføje en anden 110-basestation med én celle til netværket, hvis nogle håndsæt har tilslutningsproblemer. Det kan f.eks. være, fordi håndsættet er for langt fra basestationen, eller basestationen kan være optaget. Når du konfigurerer to basestationer, har du et tocellesystem, som forbedrer dækningen. Du kan også tilføje repeatere for at forbedre radiodækningen.

To 110-basestation med én celle-basestationer i samme netværk danner automatisk fra tocellenetværket.

Få oplysninger om indstilling af op til to 210-basestation med flere celler ved at se under Tilføj yderligere basestationer for at oprette et multicellenetværk (arbejdsproces), på side 98.



Bemærk

rk 110-basestation med én celle understøtter kun konfigurationer med én celle og to celler. 210-basestation med flere celler understøtter konfigurationer med én celle, to celler og flere celler.

Her er begrænsninger for et system med to celler:

- Maksimalt antal 110-basestation med én celle'er i et system med to celler: 2
- Maksimalt antal håndsæt i et system med to celler er: 30

Hvis du har brug for at udskifte en basestation i systemet, skal du konfigurere erstatningsstimeout, før du tilføjer basestationen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Konfigurer timeout for erstatning af basestation i netværk med to celler, på side 98.

Basestationerne synkroniserer deres data med jævne mellemrum i et system med to celler. Alle de registrerede håndsæt kan kommunikere med alle basestationer i systemet med to celler. Hvis den primære basestation ikke svarer, bliver en anden basestation i systemet med to celler automatisk den primære basestation.



Bemærk

For 110-basestation med én celle er håndsættet kun registreret sammen med den primære basestation.

Få oplysninger om arbejdsprocessen til konfiguration af et system med to eller flere celler for 210-basestation med flere celler ved at se Tilføj yderligere basestationer for at oprette et multicellenetværk (arbejdsproces), på side 98

Brug denne arbejdsproces til at konfigurere et system med to celler for 110-basestation med én celle:

#### Inden du begynder

Konfigurer den første basestation, og tilføj mindst ét håndsæt. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Konfigurer Cisco IP DECT 6800-serie (arbejdsprocessen), på side 16.

#### Fremgangsmåde

	Kommando eller handling	Formål
Trin 1	Konfigurer et system med to celler på den primære basestation, på side 96	Konfigurer den første basestation som den primære for et system med to celler.
Trin 2	Konfigurer et system med to celler på den sekundære basestation, på side 97	Konfigurer en sekundær basestation.
Trin 3	(Valgfri) Konfigurer systemkonfigurationen, på side 186	Udfør en sikkerhedskopiering for at gemme konfigurationen.

## Konfigurer et system med to celler på den primære basestation

Hvis du vil have basestationerne til at arbejde sammen, skal systemkæde-id'et for begge basestationerne være det samme. Brug denne procedure til at konfigurere de eksisterende basestationer for konfigurationer med to celler. Du skal kun udføre denne procedure én gang.



Bemærk

**brk** Du kan ikke ændre systemkæde-id'et for 110-basestation med én celle.

#### Inden du begynder

- Tidsserveren skal konfigureres på basestationen.
- Der skal føjes mindst ét lokalnummer til basestationen.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Få adgang til websiden for den eksisterende basestation. Se Log ind på administrationswebsiden, på side 46.
- Trin 2 Klik på To celler.
- Trin 3 Sørg for, at Tocellesystem er indstillet til Aktiveret (standard).
- **Trin 4** Indstil resten af felterne som beskrevet i Felter på websiden To celler, på side 148.
- Trin 5 Klik på Gem og genstart.
- **Trin 6** Når basestationen har genstartet, kan du genoprette forbindelsen til websiden Administration. Se Log ind på administrationswebsiden, på side 46.
- Trin 7 Opdater browseren, indtil siden Start/status viser To celler uden kæde (uden kæde) kan deltage som primær i feltet Systemoplysninger.

#### Næste trin

Konfigurer et system med to celler på den sekundære basestation, på side 97

## Konfigurer et system med to celler på den sekundære basestation

Når du konfigurerer din primære basestation til et system med to celler, kan du tilføje en eller flere basestationer med denne procedure. Begge basestationer i systemet med to celler bruger det samme systemkæde-id.

Den primære basestation opretter forbindelse med den sekundære basestation på 5-8 minutter. Efter forbindelsen synkroniserer den primære basestation automatisk dataene.



#### Bemærk

Hvis du har ændret administrationsadgangskoden på den primære basestation, før du startede den konfigurationen med to celler, ændres adgangskoden automatisk på den sekundære basestation i synkroniseringsfasen.

#### Inden du begynder

- Du skal udfylde Konfigurer et system med to celler på den primære basestation, på side 96.
- Siden Start/status for den primære basestation skal vise Må deltage som primær i feltet Systemoplysninger.

#### Fremgangsmåde

**Trin 1** Konfigurer den nye basestationshardware med Installér basestationen, på side 29.

- Trin 2 Monter den nye basestation med en af disse indstillinger:
  - Monter basestationen eller repeateren i loftet, på side 30
  - Monter basestationen eller repeateren på et skrivebord, på side 33
  - Monter basestationen eller repeateren på væggen, på side 35
- **Trin 3** Få adgang til den nye basestations webside. Se Log ind på administrationswebsiden, på side 46, og brug den nye basestations MAC-adresse.

Noter IP-adressen for denne basestation, der vises i browseren.

Siden Start/status viser Ikke-sammenkædede må deltage som primær.

**Trin 4** Opret forbindelse til administrationswebsiden for den nye basestation. Se Log ind på administrationswebsiden, på side 46, og brug den IP-adresse, du noterede i trin 3.

Når forbindelsen er oprettet, viser feltet **Systemoplysninger**Hold aktiv. Der tildeles automatisk et nyt systemkæde-id til begge basestationer. Afsnittet **Basestationsgruppe** viser oplysningerne for begge basestationer.

#### Næste trin

Når du har konfigureret dit system med to celler: Konfigurer systemkonfigurationen, på side 186.

## Konfigurer timeout for erstatning af basestation i netværk med to celler

Når du har konfigureret systemet med to celler, skal forbindelserne mellem basestationerne bekræfte hver 30. sekund. Hvis basestationerne mister forbindelsen inden for 30 sekunder, vil meddelelsen Forbindelsen er gået tabt! blive vist på websiden **To celler**. Hvis en af basestationerne mister forbindelsen i længere tid, vil meddelelsen Erstat den anden base blive vist på websiden **Start/status**.

Du kan indstille timeout for erstatning på websiden To celler i konfigurationsfilen (.xml).

Indstil timeouten for erstatning på denne måde i konfigurationsfilen (.xml).

<Dual\_Cell\_Replacement\_Timeout>n</Dual\_Cell\_Replacement\_Timeout>

Hvor n er tiden i minutter. Standardtiden er 15 minutter, og den maksimale tid, der skal angives, er 255 minutter.

#### Inden du begynder

- · Tidsserveren skal konfigureres på basestationen.
- Datasynkroniseringstilstanden skal konfigureres på basestationen, hvis det er nødvendigt.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Gå til basestationens webside som beskrev	vet i Log ind	på administrationswebsiden,	på side 46
--------	---	---------------	-----------------------------	------------

- Trin 2 Klik på To celler.
- Trin 3 Angiv tiden i minutter i feltet Timeout for erstatning af base (15-255 min).
- Trin 4 Klik på Gem og genstart.
- **Trin 5** Når basestationen har genstartet, kan du genoprette forbindelsen til websiden Administration. Se
- Trin 6 Opdater browseren, indtil siden Start/status viser To celler uden kæde (uden kæde) kan deltage som sekundær i feltet Systemoplysninger.

# Tilføj yderligere basestationer for at oprette et multicellenetværk (arbejdsproces)

Hvis du har en 210-basestation med flere celler, kan du føje yderligere basestationer til netværket, hvis nogle håndsæt har forbindelsesproblemer. Det kan f.eks. være, fordi håndsættet er for langt fra basestationen, eller basestationen kan være optaget. Når du har to eller flere basestationer, har du et flercellesystem.

110-basestation med én celle understøtter en konfiguration med to celler og ikke konfiguration med flere celler. Se Tilføj yderligere basestation til en tocellet netværksarbejdsproces, på side 95 for at få flere oplysninger om tocellesystem med 110-basestation med én celle.

Her er begrænsninger for et flercellesystem:

- Maksimalt antal 210-basestation med flere celler'er i et multicellesystem: 250
- Maks. antal håndsæt med to basestationer i systemet: 60
Maksimalt antal håndsæt i et flercellesystem: 1000

Når du konfigurerer flercellesystemet, synkroniserer basestationer deres data med jævne mellemrum. Alle registrerede håndsæt kan kommunikere med alle basestationer i flercellesystemet. Hvis den primære basestation ikke svarer, bliver en anden basestation i flercellesystemet automatisk den primære basestation.

Brug denne arbejdsproces til at konfigurere et flercellesystem.

### Fremgangsmåde

	Kommando eller handling	Formål
Trin 1	Konfigurer Cisco IP DECT 6800-serie (arbejdsprocessen), på side 16	Konfigurer den første basestation.
Trin 2	Konfigurer et flercellet system på den primære basestation, på side 99	Konfigurer den første basestation som den primære for et flercellesystem.
Trin 3	Konfigurer et flercellet system på en sekundær basestation, på side 100	Konfigurer en sekundær basestation. Du gentager dette trin for hver yderligere basestation.
Trin 4	(Valgfri) Konfigurer systemkonfigurationen, på side 186	Udfør en sikkerhedskopiering for at gemme konfigurationen.

## Konfigurer et flercellet system på den primære basestation

Hvis du vil have basestationerne til at arbejde sammen, skal du tildele det samme systemkæde-id til hver basestation i flercellenetværket. Brug denne procedure til at konfigurere de eksisterende basestationer for flercellede konfigurationer. Du skal kun udføre denne procedure én gang.

### Inden du begynder

- Tidsserveren skal konfigureres på basestationen.
- Der skal føjes mindst ét lokalnummer til basestationen.

### Fremgangsmåde

- Trin 1 Få adgang til websiden for den eksisterende basestation. Se Log ind på administrationswebsiden, på side 46.
- Trin 2 Klik på Flere celler.
- Trin 3 Indstil Flercellesystemet til Aktiveret.
- Trin 4 Angiv et Systemkæde-id.

Vi anbefaler, at du indstiller **Systemkæde-id** til et nummer, der ikke ligner et lokalnummer. Hvis du f.eks. bruger 4-cifrede lokalnumre, skal du indstille **Systemkæde-id**, så det er på mere end 4 cifre.

- **Trin 5** Indstil resten af felterne som beskrevet i Felter på websiden Flere celler, på side 151.
- Trin 6 Klik på Gem og genstart.

- Trin 7 Når basestationen har genstartet, kan du genoprette forbindelsen til websiden Administration. Se Log ind på administrationswebsiden, på side 46.
- Trin 8 Opdater browseren, indtil siden Start/status viser Flere celler uden kæde (uden kæde) kan deltage som primær i feltet Systemoplysninger.

### Næste trin

Konfigurer et flercellet system på en sekundær basestation, på side 100

### Konfigurer et flercellet system på en sekundær basestation

Når du konfigurerer din primære basestation til flercellet, kan du tilføje en eller flere basestationer med denne procedure. Alle basestationer i den flercellede konfiguration bruger det samme systemkæde-id.

Når den sekundære basestation har aktiveret flercellet og genstarter, starter den primære basestation automatisk processen med synkronisering af data.



#### Bemærk

Hvis du har ændret administrationsadgangskoden på den primære basestation, før du startede multicelledekonfigurationen, ændres adgangskoden automatisk på den sekundære basestation i synkroniseringsfasen.

#### Inden du begynder

- Du skal udfylde Konfigurer et flercellet system på den primære basestation, på side 99.
- Siden Start/status skal vise Må deltage som primær i feltet Systemoplysninger.
- Du skal bruge indstillingen Systemkæde-id fra den primære basestation.
- Du skal kende MAC-adresse til din nye basestation.

### Fremgangsmåde

Trin 1	Konfigurer den nye basestationshardware med Installér basestationen, på side 29.		
Trin 2	Monter den nye basestation med en af disse indstillinger:		
	• Monter basestationen eller repeateren i loftet, på side 30		
	<ul> <li>Monter basestationen eller repeateren på et skrivebord, på side 33</li> </ul>		
	Monter basestationen eller repeateren på væggen, på side 35		
Trin 3	Få adgang til den nye basestations webside. Se Log ind på administrationswebsiden, på side 46, og brug den nye basestations MAC-adresse.		
	Noter IP-adressen for denne basestation, der vises i browseren.		
	Siden Start/status viser Flercellet deaktiveret.		
Trin 4	Klik på <b>Flere celler</b> .		

Trin 5	Indstil Flercellesystemet til Aktiveret.		
Trin 6	Angiv Systemkæde-id, så det matcher feltet på den primære basestation.		
Trin 7	Indstil resten af felterne som beskrevet i Felter på websiden Flere celler, på side 151.		
Trin 8	Klik på <b>Gem og genstart</b> .		
Trin 9	Opret forbindelse til administrationswebsiden for den nye basestation. Se Log ind på administrationswebsiden, på side 46, og brug den nye IP-adresse, du noterede i trin 3.		
Trin 10	<b>Opdater browseren indtil siden Start/status viser</b> Flercellet uden kæde (Initial. synk. 1 kan deltage som sekundær i <b>feltet Systemoplysninger</b> .		
	Når meddelelsen vises, starter basestationerne med at synkronisere deres data. Det kan tage op til fem minutter at synkronisere eksisterende og nye basestationer. Du kan se, at meddelelsen ændres til Flercellet uden kæde (initial. synk. 1) sekundær venter på primær.		
Trin 11	Opdater browseren, indtil siden Start/status viser Flercellet klar (hold i gang) sekundær i feltet Systemoplysninger.		
	Hvis du ser på administrationswebsiden for den primære basestation, viser siden <b>Start/status</b> Flercelle klar (hold i gang) primær i feltet <b>Systemoplysninger</b> .		

### Næste trin

Når du har fået konfigureret et flercellesystem, Konfigurer systemkonfigurationen, på side 186.

# Tilføj eller rediger opkalds-id'et på IP DECT-telefon

Du kan tilføje eller redigere opkalds-id'et (id), så det svarer til det indgående opkald med de lokale kontakter og få vist kontaktoplysningerne på håndsættets skærm. Opkalds-id'et gør det lettere at acceptere eller afvise visse typer opkald, f.eks. fjernopkald eller opkald til udlandet.

Opkalds-id-strengen indeholder en række ciffersekvenser, der er adskilt af tegnet |. Hvis du ønsker flere oplysninger om de tilladte ciffer sekvenser og deres funktioner, skal du se *Ciffersekvenser*. Opkalds-id-sekvensen kan indeholde op til tre erstatninger. Du kan tilføje 10 opkalds-id'er, og hvert opkalds-ID kan være på op til 64 tegn.

Når du har tilføjet eller redigeret opkalds-id'et, skal du indstille opkalds-id-indekset for hvert sæt.

Du kan tilføje eller redigere opkalds-id'et på **Opkaldsplaner**-websiden eller i konfigurationsfilen (.xml).

### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden.

### Fremgangsmåde

### Trin 1 Klik på Opkaldsplaner.

Trin 2 Angiv opkalds-id'et i feltet Tilknytning af opkalds-id for hvert Idx.

Du kan også konfigurere denne parameter i konfigurationsfilen (.xml) ved at indtaste en streng i dette format:

```
<Call Id Map n >x</Call Id Map n >
```

Hvor n er indeksnummeret for opkalds-id'et, og x er erstatningen for opkalds-id-cifret.

Trin 3 Klik på Gem.

### Næste trin

Konfigurer opkalds-id'et for håndsættet, på side 102

## Konfigurer opkalds-id'et for håndsættet

Du konfigurerer opkalds-id-indekset for håndsættet, efter at du har tilføjet eller redigeret opkalds-id'et.

Du kan angive opkaldsplan-id'indekset for håndsættet på websiden **Terminal** eller i konfigurationsfilen (.xml).

### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden.

### Fremgangsmåde

Trin 1	Klik på <b>Lokalnumre</b> .	
Trin 2	Tryk på linket i Information om lokalnummer-kolonnen for håndhsættet for en specifik bruger.	
Trin 3	På websiden Terminal skal du angive Tilknytning af opkalds-id for håndsættet.	
	Du kan også konfigurere denne parameter i konfigurationsfilen (.xml) ved at indtaste en streng i dette format:	
	<call_id_map_subscription_n_> x</call_id_map_subscription_n_>	
	Hvor n er håndsættet, og x er opkalds-id-indekset.	
Trin 4	Klik på <b>Gem</b> .	

# Konfigurer problemrapportværktøjsserver

Du kan konfigurere PRT-serveren (Problem Report Tool) til at overføre systemmeddelelser. I et system med flere celler skal du konfigurere PRT-serveren i hver basestation i systemet. Du kan kontrollere status for rapport overførsel på **Syslog**-websiden.

Du kan anmode om at uploade rapporten på følgende måder:

• Du kan sende en SIP-beskedhændelse: Event: prt-gen til basestationen. Hvis SIP-transporten er TCP eller UDP, anmoder basestationen om godkendelse. Rapporten overføres, hvis legitimationsoplysningerne stemmer overens mellem serveren og håndsættets lokalnummer. Hvis du deaktiverer SIP-beskeden, kan et ikke-registreret håndsæt sende SIP-beskeden PIAxxx til basestationen. PIA er klargøringsidentitetskontoen, og xxx er basestationens systemkæde-id.

- Du kan bruge en handlings-URL https://<xx.xx.xx>/admin/prt-gen og definere basestationens IP-adresse i URL'en.
- Hvis basestationen oplever en uventet genstart, udløser den en hændelse til overførsel af en rapport til den definerede PRT-server.

Hvis du definerer en ugyldig server, mislykkes forbindelsen til serveren, eller der opstår en fejl under oprettelsen af problemrapporten i systemlogfilerne.

Du kan konfigurere PRT-serveren på websiden Administration eller i konfigurationsfilen (.xml).

Konfigurer beskedfelterne på denne måde i konfigurationsfilen (.xml).

<PRT\_upload\_server>n</PRT\_upload\_server>, hvor n er protokollen, domænenavnet og porten.

<PRT\_upload\_filename>n</PRT\_upload\_filename>, hvor n er filnavnet.

<PRT\_http\_header>n</PRT\_http\_header>, hvor n er headerteksten.

<PRT http header value>n</PRT http header value>, hvor n er den værdi, der skal føjes til headeren.

### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Administration.
- **Trin 2** Konfigurer felterne som beskrevet i sektionen **Problemrapporteringsværktøj** i Felter på websiden Administration, på side 130.

Trin 3 Klik på Gem.

# **Eksporter basestationens statusfil**

Du kan eksportere filen status.xml, der indeholder systemoplysninger, registrerede enhedsoplysninger og statistikken for en basestation. Du kan også eksportere status.xml-filerne for flere basestationer i et system.

Du kan eksportere filen på følgende måder:

- Brug linket Eksportstatus på basestationens webside Start/status.
- Brug indstillingerne på basestationens Diagnosticering-side for den aktuelle basestation eller alle basestationerne i systemet.
- Brug en handlings-URL: <protocol>://<ip>/admin/status.xml, og definer basestationens IP-adresse i URL'en.
- Send SIP-beskedhændelsen prt-gen til det registrerede håndsæt. På denne måde vil PRT-serveren (Problem Rapport Tool) have status.xml-filerne. Kontrollér, at PRT-serveren er konfigureret korrekt. Se afsnittet *Konfigurer problemrapportværktøjsserver* for at få flere oplysninger.

Du kan eksportere filen på denne måde med websiden **Diagnosticering**.

### Inden du begynder

- Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden.
- Kontrollér, at PRT-serveren er tilgængelig.
- Sørg for, at håndsættene er registreret på basestationen.

### Fremgangsmåde

Trin 1 Klik på Diagnosticering.

Trin 2 Klik på Alle basestationer eller Aktuelle basestationer i visningen Logføring på websiden.

### Næste trin

Download den fil, du eksporterer.



# Hovedtelefon

- Understøttede hovedtelefoner, på side 105
- Vigtige sikkerhedsoplysninger om hovedtelefoner, på side 105
- Lydkvalitet, på side 106

# Understøttede hovedtelefoner

Du kan bruge disse typer hovedtelefoner sammen med håndsættet:

- Hovedtelefon med et 3,5 mm lydstik
- Bluetooth LE-hovedtelefon



Bemærk

6823-håndsæt understøtter ikke Bluetooth.

# Vigtige sikkerhedsoplysninger om hovedtelefoner

A

Højt lydtryk – undlad at lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen for at undgå mulig beskadigelse af hørelsen.

Når du tilslutter din hovedtelefon, skal du skrue ned for lydstyrken for hovedtelefonens højttaler, før du tager hovedtelefonen på. Hvis du husker at skrue ned for lydstyrken, før du tager hovedtelefonen af, vil lydstyrken starte fra et lavere niveau, når du tilslutter hovedtelefonen igen.

Vær opmærksom på dine omgivelser. Når du bruger hovedtelefonen, kan det blokere vigtige eksterne lyde, især i nødstilfælde eller i miljøer med meget støj. Brug ikke hovedtelefonen under kørslen. Efterlad ikke hovedtelefon eller hovedtelefonkabler i et område, hvor personer eller kæledyr kan snuble over dem. Overvåg altid børn, der er i nærheden af hovedtelefon eller hovedtelefonkabler.

# Lydkvalitet

Foruden den fysiske, mekaniske og tekniske ydelse skal lyddelen i et par hovedtelefoner lyde godt for brugeren og personen i den anden ende. Lydkvalitet er subjektivt, og Cisco kan ikke garantere, at nogen tredjepartshovedtelefon vil leve op til alle og enhvers forventninger. Men mange hovedtelefoner fra førende producenter skulle fungere godt sammen med Cisco IP-telefoner.

Cisco anbefaler eller tester ikke tredjepartershovedtelefoner i forhold til sine produkter. Gå til producentens websted for at få oplysninger om understøttelse af tredjepartshovedtelefoner til Cisco-produkter.

Cisco tester Cisco-hovedtelefonerne med Cisco IP-telefoner. Se https://www.cisco.com/c/en/us/products/ collaboration-endpoints/headsets/index.html for at få oplysninger om support til Cisco-hovedtelefoner og Cisco IP-telefon.



# Overvågning

- Basestationens websider, på side 107
- Få vist håndsættets status, på side 180
- Foretag en undersøgelse af stedet, på side 180

# **Basestationens websider**

Du kan bruge basestationens websider til at konfigurere basestationen og hente status og statistik.

Alle sider er tilgængelige i administratorvisningen. Se Log ind på administrationswebsiden, på side 46 for at få adgang til basestationswebsider i administratorvisningen.

Nogle sider er tilgængelige i brugervisningen. Se Log på websiden Bruger, på side 47 for at få adgang til basestationswebsider i brugervisningen.

Medmindre andet er angivet, vises websiderne kun i administratorvisningen.

### Lignende emner

Basestationskonti, på side 19

## Felter på websiden Start/status

Det er de felter, der vises på basestationens webside Start/status. Felterne er skrivebeskyttede.

Siden vises i administrator- og brugervisninger.

### Tabel 8: Felter på websiden Start/status

Felt	Beskrivelse
Systemoplysninger	Identificerer, om to- eller multicelletilstand er aktiveret eller deaktiveret. Oplysningerne om to celler vises kun på 110-basestation med én celle. Oplysninger om flere celler vises kun på 210-basestation med flere celler.
Telefontype	Identificerer basestationens hardwareversion (IPDECT-Vx) og type (DBS-110-3PC eller DBS-210-3PC).
Systemtype	Identificerer den aktiverede protokol.

Felt	Beskrivelse	
RF-bånd	Identificerer radiofrekvensbåndet (RF), der bruges af systemet.	
	RF-bånd er specifikke for det land, hvori udstyret er installeret.	
Aktuel lokal tid	Identificerer systemets aktuelle dato og klokkeslæt.	
Driftstid	Identificerer tidsrummet (i dage, timer, minutter og sekunder) siden systemets seneste genstart.	
RFPI-adresse	Identificerer basestationens RFPI (Radio Fixed Part Identity).	
MAC-adresse	Identificerer basestationens MAC-adresse.	
IP-adresse	Identificerer basestationens tildelte IP-adresse.	
Produktkonfiguration	Reserveret til fremtidig brug.	
Firmwareversion	Identificerer firmwareversion og firmwaredato, der i øjeblikket bruges på basestationen.	
Firmware-URL-adresse	Identificerer IP-adressen til firmwareopdateringsserveren og firmwarestien på serveren.	
Reboot	Viser poster for de seneste 6 genstarter dato, klokkeslæt, type af genstart og firmwareversion.	
	Type af genstart omfatter: normal genstart, tvungen genstart, strømafbrydelse, uventet genstart	
Status på basestation	Identificerer den aktuelle status:	
	• Inaktiv – ingen aktive opkald	
	• I brug – et eller flere aktive opkald	
SIP-identitetsstatus på denne basestation	Identificerer de lokalnumre, der er konfigureret på basestationen og statussen for lokalnummeret:	
	• OK – håndsættet er i orden.	
	• SIP-fejl – telefonen har en SIP-registreringsfejl.	

## Felter på websiden Lokalnumre

Det er de felter, der vises på basestationens webside Lokalnumre.

Siden vises i administrator- og brugervisninger.

Dette afsnit gælder firmwareversion 4.7 og senere. Se Felter på websiden Lokalnumre for firmwareversion V450 og V460, på side 175 for at læse siden om firmwareversion V450 og V460.

### Tabel 9: Generelt afsnit

Felt	Indhold	Beskrivelse
AC	4-cifret numerisk kode	Identificerer basestationens adgangskode (AK).
		Dette felt kan kun ændres i administratorvisningen.

### Tabel 10: Afsnittet Lokalnummer

Felt	Indhold	Beskrivelse
Idx	Dette felt er skrivebeskyttet.	Identificerer indekset for håndsættet.
Lokalnummer, info	Dette felt er skrivebeskyttet.	Angiver det IPEI (International Portable Equipment Identity), håndsættets entydige DECT-identifikationsnummer.
		Dette felt er et link til yderligere oplysninger om håndsættet på siden <b>Terminal</b> .
		Under IPEI-linket kan du se håndsættets status og lokalnummer.
		• Status: En farvet prik angiver statussen:
		• Grøn: Håndsættet er registreret.
		Rødt: Håndsættet er fjernet.
		• Lokalnummer: Navnet på lokalnummeret
		Håndsættet kan vises på listen to gange, hvis den har fået tildelt 2 linjer.
Stikposition	Dette felt er	Dette felt er nyt for firmwareversion 4.7.
	skrivebeskyttet	Angiver RPN-nummeret og -navnet på basestationen.
Terminaltilstand	Dette felt er skrivebeskyttet	Angiver den aktuelle status for håndsættet:
		<ul> <li>Present@RPNxx: Håndsættet er tilsluttet basestationen RPNxx.</li> </ul>
		• Frakoblet: Håndsættet er ikke tilsluttet (f. eks. slukket eller ikke registreret).
		• Placeret: Håndsættet er konfigureret til at kommunikere med en bestemt basestation, men kan ikke oprette forbindelse. Dette vises, hvis håndsættet f.eks. er tændt, men basestationen er slukket.
		• Fjernet: Håndsættet har ikke fået forbindelse til basestationen (ude af syne) i et bestemt tidsrum, typisk en time.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Terminaltype, FW-oplysninger	Dette felt er skrivebeskyttet	Identificerer håndsættets modelnummer og firmwareversion.
FWU-status	Dette felt er skrivebeskyttet	Identificerer tilstanden for firmwareopdatering (FWU):
		• Deaktiveret: Angiver, at feltet sw-version er indstillet til 0 på siden <b>Firmwareopdatering</b> .
		• Initialiserer: Angiver, at opdateringsprocessen starter.
		• X%: Angiver statussen for downloaden, hvor X er statustrinnet (0-100).
		• Kontrollerer X%: Angiver, at firmwarekontrollen er i gang, før den bruges.
		• Venter på oplader: Angiver, at firmwaredownloaden er fuldført, og at håndsættet skal sættes i opladeren for at installere den nye firmware.
		• Conn.term.wait: Angiver, at repeaterfirmwaren er opdateret, og repeaternulstilling er i gang.
		• Fuldført: Angiver, at firmwareopdateringen er fuldført.
		<ul> <li>Fejl: Angiver, at opdateringen ikke lykkedes. Af mulige årsager kan nævnes:</li> </ul>
		• Fil blev ikke fundet.
		• Fil er ikke gyldig.
Batteriniveau	Dette felt er	Dette felt er nyt for firmwareversion 4.7.
	skrivebeskyttet	Viser et øjebliksbillede af det aktuelle opladningsniveau for håndsættet.
		Hvis du vil opdatere batteriniveauet og
		målingstidsfelter, skal du klikke på <b>Opdater</b> $\Theta$ til venstre for afkrydsningsfeltet IPEI.
RSSI	Dette felt er	Dette felt er nyt for firmwareversion 4.7.
	skrivebeskyttet.	Viser et øjebliksbillede af indikatoren for modtaget signal styrke (RSSI) for den forbundne basestation eller repeater.
		Hvis du vil opdatere batteriniveauet og
		målingstidsfelter, skal du klikke på <b>Opdater</b> $\Theta$ til venstre for afkrydsningsfeltet IPEI.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Målt tid [mm:ss]	Dette felt er skrivebeskyttet	Dette felt er nyt for firmwareversion 4.7. Viser tiden i minutter og sekunder, fra det tidspunkt hvor batteri-og RSSI-oplysningerne blev hentet fra håndsættet. Hvis du vil opdatere batteriniveauet og målingstidsfelter, skal du klikke på <b>Opdater</b> $\textcircled{O}$ til venstre for afkrydsningsfeltet IPEI.

### Tilføj eller rediger felterne på websiden Rediger Lokalnummer

Det er de felter, der vises på basestationens websider Tilføj lokalnummer og Rediger lokalnummer.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Linjenavn	Streng Længde: 1 til 7 tegn	Angiver navnet på linjen for indgående og udgående opkald.
Terminal	Valgmulighed: • Ny terminal • Terminal Idx 1 • Terminal Idx 2	<ul> <li>Identificerer, hvordan lokalnummeret tildeles.</li> <li>Ny terminal – et nyt håndsæt konfigureres.</li> <li>Terminal Idx x – identificerer indekset for et eksisterende håndsæt (fra siden Servere).</li> <li>Bruges, når du tildeler et andet lokalnr. til et håndsæt.</li> </ul>
Lokalnummer	Cifferstreng	Identificerer telefonnummeret. Lokalnummeret skal konfigureres på SIP-serveren, før håndsættet kan foretage og modtage opkald. Viser lokalnummeret på håndsættets hovedskærm.
Brugernavn til autenticering	Streng	Identificerer det brugernavn, der er tildelt til håndsættet i opkaldskontrolsystemet. I firmwareversion 4.7 kan navnet være op til 128 tegn.
Authenticeringsadgangskode	Streng	Identificerer brugerens adgangskode i opkaldskontrolsystemet. I firmwareversion 4.7 kan adgangskoden være op til 128 tegn.
Visningsnavn	Streng	Identificerer navnet, der vises for lokalnummeret. Dette navn vises straks på hovedskærmen under dato og tid.

Tabel 11: Felter på websiden Rediger Lokalnummer

Felt	Indhold	Beskrivelse
XSI-brugernavn	Streng	Identificerer brugernavnet til XSI BroadSoft-telefonbogen.
		I firmwareversion 4.7 kan navnet være op til 128 tegn.
XSI-adgangskode	Streng	Identificerer adgangskoden til BroadSoft XSI-telefonbogen.
		I firmwareversion 4.7 kan adgangskoden være op til 128 tegn.
Navn på postkasse	Streng	Identificerer brugernavnet for voicemail-systemet.
Postkassenummer	Cifferstreng Gyldigt indhold er 0-9, *, #	Identificerer nummeret, voicemail-systemet skal ringe til. Dette nummer skal være aktiveret i SIP-serveren.
Server	Rulleliste med IP-adresser	Identificerer SIP-serveradressen i opkaldskontrolsystemet.
Funktionen Ventende opkald	Funktionsstatus: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	Identificerer, om det ventende opkald er tilgængeligt på telefonen.
BroadWorks-optagetlys – feltliste-URI	Funktionsstatus: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Identificerer URL-adressen, der skal bruges til oplysninger om optagetlys Gælder kun BroadSoft SIP-servere.
BroadWorks Shared Call Appearance	Funktionsstatus: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Identificerer, om linjen deles. Gælder kun BroadSoft SIP-servere. Skal være aktiveret på SIP-serveren.
BroadWorks Feature Event Package	Funktionsstatus: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Identificerer, om BroadWorks-pakken er tilgængelig. Funktioner omfatter: forstyr ikke, viderestil opkald (alle, optaget, intet svar). Gælder kun BroadSoft SIP-servere. Skal være aktiveret på SIP-serveren.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Nummer til ubetinget viderestilling (2 felter)	Cifferstreng: • Gyldigt indhold er 0-9, *, # Funktionsstatus: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	<ul> <li>Identificerer:</li> <li>Om Viderestil opkald ubetinget er tilgængelig.</li> <li>Hvilket nummer der skal ringes, når du modtager et indgående opkald for håndsættet.</li> <li>Gælder for alle indgående opkald.</li> </ul>
Nummer til viderestilling ved intet svar (3 felter)	Cifferstreng: • Gyldigt indhold er 0-9, *, # Funktionsstatus: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret Tid i sekunder: • Intervallet 0-255 • Standardindstilling er 90	<ul> <li>Identificerer:</li> <li>Hvis viderestilling ved ubesvaret er tilgængelig.</li> <li>Hvilket nummer der skal ringes til, når det indgående opkald kommer til håndsættet og ikke besvares.</li> <li>Hvor lang tid der skal ventes, i sekunder, før opkaldet betragtes som ubesvaret.</li> <li>Gælder for alle ubesvarede opkald.</li> </ul>
Nummer til videstilling ved optaget nummer (2 felter)	<ul> <li>Gyldigt indhold er 0-9, *, #</li> <li>Funktionsstatus:</li> <li>Deaktiveret (standard)</li> <li>Aktiveret</li> </ul>	<ul> <li>Identificerer:</li> <li>Hvis viderestilling ved opkald optaget er tilgængelig.</li> <li>Hvilket nummer der skal ringes, når håndsættet er optaget. Et håndsæt er optaget, når det allerede har 2 opkald (ét aktivt og ét i venteposition).</li> <li>Gælder, når håndsættet er i gang med et eksisterende opkald.</li> </ul>
Afvis anonyme opkald	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Angiver, om håndsættet skal afvise opkald, der ikke har et opkalder-IC.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Skjul nummer	Værdier: • Fra • Til for næste opkald • Altid online	Angiver, om håndsættet kan foretage et opkald uden opkalder-id'et.
Forstyr ikke	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Angiver, hvis brugeren kan aktivere Forstyr ikke-tilstanden (DND).

### Felter på websiden Terminal

Det er felterne, der er vist påwebsiden **Terminal** på basestationen. Tryk på IPEI-nummeret på håndsættet på siden **Lokalnumre** for at se denne skærm.

Siden vises i administrator- og brugervisninger. Ikke alle felter er tilgængelige i brugervisningen.

Dette afsnit gælder firmwareversion 4.71. Se Felter på websiden Terminal for firmwareversion V450 og V460, på side 177 for at læse siden om firmwareversion V450 og V460.

Tabel	12:	Felter	<b>n</b> å	websiden	Terminal	1
abei	12.	101101	pu	websiden	Terminar	

Felt	Indhold	Beskrivelse
IPEI	Streng på 10 tegn	Identificerer håndsættets IPEI (International Portable Equipment Identity). Hvert håndsæt har et entydigt nummer IPEI, og nummeret vises på mærkat under håndsættets batteri og mærkatet på håndsættets æske. Hvis du ændrer dette felt, annulleres håndsættets registrering.
Parret terminal	Værdier: • Ingen parret terminal • Håndsæts-ID	Identificerer den terminal, der er parret med håndsættet.
AC	4-cifret kode	Identificerer den adgangskode, der blev brugt til at registrere håndsættet. Når håndsættet registreres, bruges denne kode ikke.
		<b>Bemærk</b> Vi anbefaler, at du ændrer dette fra standardindstillingen, når du starter med at opsætte dit system for at øge sikkerheden.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Alarmlinje	Værdier: • Ingen alarmlinje valgt • Telefonnummer	Identificerer linjen, der bruges til alarmopkald.
Alarmnummer	Telefonnummer	Identificerer det nummer, der skal ringes op, når en bruger trykker på og holder <b>nødknappen</b> nede på håndsættet i 3 sekunder eller mere.
Opkaldsplan-id	Værdier: 1 til 10	Kun administratorvisning Dette felt er nyt for firmwarefrigivelse 5.1(1). Identificerer indekset for opkaldsplanen, der er konfigureret i Felter på websiden Opkaldsplaner, på side 159.
HEBU-brugernavn	Streng op til 40 tegn	Dette felt er nyt for firmwarefrigivelse 5.1(1). Angiver brugernavnet for håndsætsregistreringen i HEBU-tilstand.
HEBU-adgangskode	Streng op til 40 tegn	Dette felt er nyt for firmwarefrigivelse 5.1(1). Angiver adgangskoden for håndsætsregistrering i HEBU-tilstand.
Lokalnumre	l	
VoIP Idx	Dette felt er skrivebeskyttet.	Identificerer indekset for håndsættet.
Lokalnummer	Dette felt er skrivebeskyttet.	Angiver indekset for det konfigurerede navn på lokalnummer. Lokalnummeret skal konfigureres på SIP-serveren, før håndsættet kan foretage og modtage opkald. Kun administratorvisning: Dette felt er et link til yderligere oplysninger om håndsættet på siden <b>Rediger lokalnummer</b> .
Visningsnavn	Dette felt er skrivebeskyttet.	Identificerer telefonnummeret. Disse oplysninger vises på håndsættets hovedskærm.
Server	Dette felt er skrivebeskyttet.	Identificerer SIP-serveradressen i opkaldskontrolsystemet.
Serveralias	Dette felt er skrivebeskyttet.	Identificerer navnet på opkaldskontrolsystemet.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Tilstand	Dette felt er skrivebeskyttet.	Identificerer SIP-registreringstilstanden. Hvis feltet er tomt, er håndsættet ikke SIP-registreret.
Beacon-indstillinger		
Modtagelsestilstand		Kun administratorvisning
		Reserveret til fremtidig brug.
Afsendelsesinterval		Kun administratorvisning
		Reserveret til fremtidig brug.
Alarmprofiler		
Profil 0-7		Kun administratorvisning
		Angiver listen over alarmer.
Alarmtype	Navn på alarmen	Kun administratorvisning
		Angiver, hvilken type alarm der er konfigureret for en bestemt brugerprofil. Når ingen alarmer er konfigureret, vises feltet Ikke konfigureret.
Afkrydsningsfeltet	Afkrydsningsfelt	Kun administratorvisning
Alarmtype	(standardindstilling ikke markeret)	Identificerer den type alarm, der er aktivt på håndsættet.
Indstillinger for udseend	e af delt opkald	
Idx 1 til 8		Kun administratorvisning
		Indeks for lokalnumrene
Lokalnummer	Lokalnummer	Kun administratorvisning
		Identificerer håndsætslinjer, der understøtter visninger af delt opkald. Når ingen linjer understøtter denne funktion, viser feltet Er ikke konfigureret.
Importér lokal telefonbog	Filnavn	Bruges til at overføre en lokal telefonbog fra en computer til telefonen i kommasepareret værdiformat (CSV).
		Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Konfiguration af lokale kontakter, på side 68.
Eksporter lokal telefonbog		Bruges til at eksportere en lokal telefonbog fra en telefon til computeren i CSV-format.
		Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Konfiguration af lokale kontakter, på side 68.

## Felter på websiden Servere

Det er de felter, der vises basestationens webside **Server** eller på websiden **Tilføj server**, når du starter installationen.

### Tabel 13: Felter på websiden Servere

Felt	Indhold	Beskrivelse
Serveralias	Streng	Identificerer det korte navn for opkaldsstyringsserveren.
NAT-tilpasning	Værdier: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	<ul> <li>Angiver, hvordan SIP-meddelelser håndteres i en SIP-kompatibel router.</li> <li>Aktiveret – når systemet modtager et SIP-svar på en REGISTER-anmodning med en <i>Via</i>-header, der indeholder parameteren <i>received</i> tilpasser basen dens kontaktoplysninger til IP-adressen fra den modtagne parameter. F. eks.: "Via: SIP/2.0/UDP 10.1.1.1:4540;received=68.44.20.1". Basestationen udsteder en anden REGISTER-anmodning med de opdaterede kontaktoplysninger.</li> <li>Deaktiveret – den modtagne parameter ignoreres.</li> </ul>
Registrator	IP-adresse, DNS-adresse eller URL-adresse	Identificerer proxyserverens SIP-Server (opkaldskontrolsystemet). Portnummeret i adressen er valgfrit.
Udgående proxy	IP-adresse, DNS-adresse eller URL-adresse	Identificerer sessionsgrænsecontrolleren eller udgående proxy for SIP-server. Indstil den udgående proxy til adressen og porten for den private NAT-gateway, så SIP-meddelelser sendes gennem NAT-gatewayen.
Aktiver konferenceserver	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	<ul> <li>Styrer brugen af den eksterne konferenceserver.</li> <li>Deaktiveret: Der er ikke konfigureret nogen ekstern konferenceserver. Når brugeren starter en konference, starter håndsættet en konference med den interne trepartskonferencefunktion.</li> <li>Aktiveret: Der er konfigureret en ekstern konferenceserver. Når brugeren starter en konference, starter håndsættet en konference på den konferenceserver, der er konfigureret i feltet Konferenceserver.</li> </ul>
Konferenceserver	IP-adresse	Identificerer IP-adressen for tjenesteproviderens konferenceserver, hvis den er tilgængelig.

I

Felt	Indhold	Beskrivelse
Opkaldslogserver	IP-adresse	Angiver XSI-opkaldslogserveren.
		Når den er angivet, logger håndsættet opkald på opkaldslogserveren. Hvis feltet ikke er udfyldt, bruger håndsættet den lokale opkaldslog.
Omregistreringstid (s)	Heltal Standard: 3600	Angiver tiden i sekunder for en gyldig SIP-registrering og repræsenterer den maksimale tid mellem SIP-registreringer til SIP-kontoen.
		<b>Bemærk</b> Vi anbefaler, at du ikke angiver en værdi under 60 sekunder.
Interval for nyt forsøg på registrering	Heltal Standard: 30	Identificerer den tid i sekunder, hvor der skal ventes, før håndsættet registreres igen efter en mislykket registrering. Dette bruges, når meddelelsen om registreringsfejl erPrøv reg. igen RSC.
Interval for nyt forsøg på	Heltal	Dette felt er nyt i firmwareversion 5.1.
registrering – høj vilkårlig værdi	Standard: 30	Identificerer den høje værdi af det tilfældige interval, der skal ventes, før der gentages forsøg, efter at der er fejl under den seneste registrering
		Hvis værdien af dette felt er større end værdien i feltet <b>Interval for nyt forsøg på registrering</b> , vælges en vilkårlig værdi mellem disse to værdier.
Interval for nyt forsøg på registrering – langt	Heltal Standard: 1200	Identificerer den tid i sekunder, hvor der skal ventes, før håndsættet registreres igen efter en mislykket registrering. Dette bruges, når meddelelsen om registreringsfejl er noget andet Forsøg reg. igen RSC.
		Hvis feltet er indstillet til 0, vil håndsættet ikke forsøge at registrere igen.
		Dette felt kræver et større interval end værdien i <b>Interval</b> for nyt forsøg på registrering.
Langt interval for nyt forsøg	Heltal	Dette felt er nyt i firmwareversion 5.1.
på registrering – høj vilkårlig værdi	Standard: 1200	Angiver den høje værdi af vilkårligt lang interval, der skal ventes, før der gentages et langt interval for registrering. Hvis værdien af dette felt er større end værdien i feltet Interval for nyt forsøg på registrering – langt, vælges en vilkårlig værdi mellem disse to værdier. Hvis værdien i dette felt er mindre end eller lig med værdien i feltet Interval for nyt forsøg på registrering – langt, vælges værdien i feltet Interval for nyt forsøg på registrering – langt, vælges værdien i feltet
		Den unadte værdt er fra i til 214/403.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Nyt forsøg på registrering – RSC		Identificerer den RSC-kode (Response SIP Code), der udløser et nyt forsøg.
		Du kan angive op til 4 kommaseparerede værdier og bruge jokertegnet (?). Du kan f.eks. indtaste <b>5??</b> , <b>6??</b> .
Afregistrering efter gendannelse	Værdier • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Dette felt er nyt i firmwareversion 5.0. Angiver, om failover skal starte, når tiden udløber, og den tilsvarende SIP-transaktion mislykkes.
Understøttet 100rel	Værdier • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	Dette felt er nyt i firmwareversion 5.0.
SIP-sessionstidsindstillinger	Værdier • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Angiver mekanismen for hold aktiv for opkald. Dette angiver den maksimale tid mellem sessionsopdateringssignaler. Når telefonen er i et opkald og ikke sender et sessionsopdateringsignal inden for den angivne tid, afsluttes opkaldet. Hvis indstillingen er deaktiveret, bruges sessionstidsindstillingerne ikke
Værdi(er) for sessionsindstilling	Heltal Standard: 1800	Angiver tidsrummet i sekunder for SIP-sessionsindstillingen.
SIP-transport	Værdier: • UDP (standard) • TCP • TLS • Auto	<ul> <li>Angiver protokollen for SIP-transport.</li> <li>UDP: Gennemtving brug af SIP over UDP. Hvis et NAPTR-opslag lykkes og returnerer poster, så er det kun SIP/UDP-poster, der anvendes.</li> <li>TCP: Gennemtving brug af SIP over TCP. Hvis et NAPTR-opslag lykkes og returnerer poster, anvendes der kun SIP/TCP-poster.</li> <li>TLS: Gennemtving brugen af TLS over TCP. Hvis et NAPTR-opslag lykkes og returnerer poster, anvendes kun SIPS/TCP-poster.</li> <li>Automatisk: Et NAPTR-opslag skal lykkes. Rækkefølgen (normalt TLS, TCP, UDP) af posterne fra DNS-NAPTR-opslaget tages med i betragtning. TLS, TCP og UDP accepteres. SCTP accepteres ikke.</li> </ul>

Felt	Indhold	Beskrivelse
TCP-kildeport for signal	Værdier: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	Angiver, om kildeporten skal signaleres udtrykkeligt i SIP-meddelelser. Når SIP-transport er indstillet til TCP eller TLS, oprettes der forbindelse til hvert SIP-lokalnummer. Kildeporten for forbindelsen er valgt af TCP-stakken, og den lokale SIP-portparameter bruges ikke.
Brug én TCP-forbindelse pr. SIP-lokalnummer	Værdier: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	<ul> <li>Angiver, hvordan TCP-eller TLS-forbindelser bruges.</li> <li>Når TCP eller TLS bruges til SIP-transport, er der to forbindelsesmuligheder:</li> <li>Deaktiveret – hver enkelt basestation har en enkelt TCP- eller TLS-forbindelse, der deles af håndsættene.</li> <li>Aktiveret – hver linje har en individuel TCP- eller TLS-forbindelse.</li> <li>Bemærk Du skal indstille dette felt til aktiveret for at kunne håndtere flere svar til et NAPTR- eller SRV-opslag.</li> </ul>
RTP fra egen basestation	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	<ul> <li>Angiver, at RTP-streamen er sendt.</li> <li>Dette felt vises kun på Cisco IP-DECT 210 – basestation med flere celler.</li> <li>Deaktiveret – RTP-stream sendes fra den basestation, der er tilknyttet håndsættet.</li> <li>Aktiveret – RTP-streamen sendes fra basestationen, hvor SIP-registreringen er placeret.</li> <li>Indstil dette felt til Aktiveret for systemer med én basestation.</li> </ul>
Hold aktiv	Værdier: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	Angiver, om porten på den relevante NAT-kompatible router holdes åben i 30 sekunder.
Vis lokalnummer på skærmen for inaktivt håndsæt	Værdier: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	Angiver, om skærmen for inaktivt håndsæt viser lokalnummeret.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Virkemåde af venteposition	Værdier: • RFC 3264 • RFC 2543 (standard)	<ul> <li>Angiver den måde, hvorpå ventepositionen fungerer på håndsættet.</li> <li>RFC 3264 – forbindelsesoplysningsdelen af SDP indeholder IP-adresse for slutpunktet, og retningsattributten er send only, recvonly eller inactive, baseret på konteksten.</li> <li>RFC 2543 – forbindelsesoplysningsdelen af SDP er indstillet til 0.0.0.0, og retningsattributten er send only recvonly eller inactive, baseret på konteksten.</li> </ul>
Tone ved tilbagekald	Værdier: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	<ul> <li>Styrer, om ringetonen genereres lokalt af håndsættet.</li> <li>Deaktiveret – håndsættet genererer ikke ringetonen.</li> <li>Aktiveret (standard) – håndsættet genererer ringetonen.</li> </ul>
Ekstern styring af ringetone	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	<ul> <li>Angiver, om opkaldskontrolsystemet kan vælge ringetoner for håndsættet.</li> <li>Deaktiveret (standard) – opkaldskontrolsystemet kan ikke vælge ringetoner.</li> <li>Aktiveret – opkaldskontrolsystemet kan vælge ringetoner.</li> </ul>
Virkemåde af overvåget viderestilling	<ul> <li>Værdier:</li> <li>Sæt 2. opkald i venteposition</li> <li>Sæt ikke 2. opkald i venteposition</li> </ul>	<ul> <li>Angiver, om det andet opkald sættes i venteposition under en overvåget viderestilling.</li> <li>Når du har to opkald, og det ene er i venteposition, er det muligt at foretage overvåget viderestilling. Når programtasten Viderestil er trykket ned, er det normalt sådant, at det aktive opkald er i venteposition, før der SIP REFER-anmodningen sendes. Nogle PBX-systemer forventer ikke, at det andet opkald sættes i venteposition, og derfor mislykkes overvåget viderestilling.</li> <li>2. opkald i venteposition – det andet opkald sættes i venteposition.</li> <li>Sæt ikke 2. i venteposition – det andet opkald er ikke sat i venteposition.</li> </ul>

Felt	Indhold	Beskrivelse
Brug egen codecprioritet	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	<ul> <li>Angiver codecprioriteten for indgående opkald.</li> <li>Deaktiveret – bruger opkaldende parts prioritet.</li> <li>Aktiveret – bruger systemets codecprioritet.</li> <li>Hvis indstillingen f.eks. er aktiveret, og basestationen har G722 som det øverste codec og den opkaldende part har Alaw øverst og G722 længere nede på listen, vælges G722-codecet for opkaldet.</li> </ul>
DTMF-signalering	Værdier: • SIP INFO • RFC 2833 (standard) • RFC 2833 og SIP INFO	<ul> <li>Styrer, hvordan DTMF håndteres.</li> <li>SIP INFO – DTMF-toner håndteres i det samme lag som talestrømmen.</li> <li>RFC 2833 – DTMF-toner sendes i datapakker i forskellige internetlag fra talestrømmen.</li> <li>RFC 2833 og SIP INFO – DTMF-toner håndteres i de samme eller forskellige lag.</li> </ul>
DTMF-nyttelasttype	Heltal Standard: 101	Angiver typen af DTMF nyttelast, når feltet DTMF-signaler er indstillet til RFC 2833.
Ekstern prioritet af opkalder-id-kilde	Værdier: • PAI - FROM (standard) • FRA • ALERT_INFO - PAI - FRA	Indeholder SIP-oplysninger, der bruges til kilde til opkalder-id.
Aktivér Blind overførsel	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Angiver, du kan bruge direkte overførsel.
Opkaldsstatistik i SIP	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Dette felt er nyt i firmwareversion 5.0. Angiver, om opkaldskvaliteten sendes til opkaldskontrolsystemet.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Codecprioritet Maks. antal codecs er 5	Værdier, en eller flere af: • G711A	Identificerer den kodeprioritet, som basestationer bruger til lydkomprimering og transmission. Du kan ændre rækkefølgen af codecs.
	• G711U • G722	Hvis du vil have OPUS til at blive vist på <b>listen, skal du klikke på Nulstil codecs</b> .
	• G726	Bemærk Hvis du ændrer listen på nogen måde, skal du trykke på Nulstil codecs på denne side og Genstart kæde på siden Elere celler
	• OPUS	Fra og med firmwareversion 4.71 bruges kun de første fem codecs på listen.
G729 Bilag B	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Angiver, om G729-bilag B bruges.
Brug ptime	Værdier: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	Angiver, om parameteren RTP-pakkestørrelse bruges.
RTP Packet Size (RTP-pakkestørrelse)	Værdier: • 20 ms (standard) • 40 ms • 60 ms • 80 ms	Angiver den foretrukne RTP-pakkestørrelse, når pakkestørrelsen forhandles.
RTCP	Værdier: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	Angiver, om RTCP bruges.

I

Felt	Indhold	Beskrivelse
Sikker RTP	Værdier:	Angiver typen af RTP, der skal bruges.
	Valgfrit     Krævet	• Valgfri: angiver, at systemet kan sende og modtage med SRTP og RTP.
	• Auto	• Krævet: angiver, om RTP er krypteret med AES-128, ved hjælp af nøglen, der er forhandlet i SDP-protokollen ved opsætning af opkald.
		• Auto: angiver mediesikkerhed til brug af RTP eller SRTP. Hvis SRTP er i brug, er RTP blokeret. Når systemet bruger SRTP, reduceres opkaldskapaciteten. Hvis feltet SIP-transport er indstillet til automatisk, anbefales det at indstille dette felt til denne indstilling.
		Denne indstilling tilføjes for firmwareversion 4.8.
Sikker RTP-aut.	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	<ul> <li>Angiver, om sikker RTP bruger autentificering af RTP-pakker.</li> <li>Bemærk Når indstillingen er aktiveret, kan en basestation maksimalt understøtte 4 samtidige opkald.</li> </ul>
SRTP-kryptografiske pakker	Værdier: • AES_CM_128_HMAC_SHA1_32 • AES_CM_128_HMAC_SHA1_80	<ul> <li>Angiver listen over understøttede SRTP-krypteringspakker.</li> <li>Hver enhed starter med to pakker. Du kan ændre rækkefølgen af pakker.</li> <li>Bemærk Hvis du ændrer listen på nogen måde, skal du trykke på Nulstil krypteringspakker på denne side.</li> </ul>
Mediesikkerhed	Værdier: • Aktiveret • Deaktiveret	<ul> <li>Dette felt er nyt for firmwareversion 4.8.</li> <li>Styrer mediesikkerheden.</li> <li>Aktiveret: klientinitieret tilstanden – telefonen påbegynder mediesikkerhedsforhandlinger.</li> <li>Deaktiveret: serverinitieret tilstand – serveren påbegynder mediesikkerhedsforhandlinger. Telefonen starter ikke forhandlinger, men kan håndtere forhandlingsanmodninger fra serveren for at oprette sikre opkald.</li> </ul>
Kun mediesikkerhed for TLS	Værdier: • Aktiveret • Deaktiveret	Dette felt er nyt for firmwareversion 4.8. Styrer kun mediesikkerheden, hvis SIP-overførselsprotollen er TLS.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Godkendelse af gensynkr. – genstart	Værdier: • Aktiveret (standard) • Deaktiveret	Dette felt er nyt for firmwareversion 5.0. Aktiveret: angiver, at godkendelsen er påkrævet for SIP-beskeder, hvis hændelsen er reset-ipei-for-handseteller check-sync, og protokollen ikke er TLS.
Reversed Auth Realm (Modsat godkendelsesområde)	Streng Maks. op til 64 tegn	Dette felt er nyt for firmwareversion 5.0. Angiver den server, som håndsættets lokalnummer bruger.

# Felter på websiden Netværk

Det er de felter, der vises på basestationens webside Netværksindstillinger.

### Tabel 14: Felter i sektionen IP-indstillinger

Felt	Indhold	Beskrivelse
DHCP/statisk IP	Værdier: • DHCP (standard) • Statisk	<ul> <li>Angiver metoden, hvormed enheden henter TCP/IP-parametrene.</li> <li>DHCP – automatisk tildelt fra en gruppe af adresser. Hvis DHCP bruges, kan de andre IP-indstillinger eller valgmuligheder ikke angives.</li> <li>Statisk – konfigureres manuelt.</li> </ul>
IP-adresse		Angiver IPv4-adressen for enheden. Kan kun ændres, hvis DHCP ikke er aktiveret.
Undernetmaske		Angiver 32-bit undernetmasken for enheden. Kan kun ændres, hvis DHCP ikke er aktiveret.
Standardgateway		Angiver IPv4-adressen for standardnetværksrouteren eller -gatewayen. Kan kun ændres, hvis DHCP ikke er aktiveret.
Via DHCP-prioritet	IPv4	
DNS (primær)		Angiver IPv4-adressen for den primære server, der bruges til DNS-forespørgsler (Domain Name System). Obligatorisk, når DHCP ikke er i brug. Kan kun ændres, hvis DHCP ikke er aktiveret.

Felt	Indhold	Beskrivelse
DNS (sekundære)		Alternativ DNS-server er angivet. Kan kun ændres, hvis DHCP ikke er aktiveret.
MDNS	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Angiver, om MDNS (Multicast Domain Name System) er tilgængeligt. Kan kun ændres, hvis DHCP ikke er aktiveret.

### Tabel 15: Felter i sektionen NAT-indstillinger

Felt	Indhold	Beskrivelse
Aktivér STUN	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Angiver, om RFC3489 STUN (Session Traversal UDP) for NAT bruges.
STUN-server	IPv4-adresse eller URL-adresse	Identificerer placeringen af STUN-serveren.
STUN bindingstid bestem	Værdier: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	<ul> <li>Bestemmer, om basestationen registrerer</li> <li>STUN-bindingstid fra NAT-bindingerne.</li> <li>Deaktiveret: NAT-bindinger kan ikke bruges</li> <li>Aktiveret: NAT-bindinger kan bruges.</li> </ul>
STUN-bindingstid – vagt	Heltal Interval: 0-65535 Standard: 80	Identificerer levetid af STUN-bindingen.
Aktivér RPORT	Værdi: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Angiver, hvis RPORT bruges i SIP-meddelelser.
Tid for hold aktiv	Heltal Interval: 0-65535 Standard: 90	Bestemmer hyppigheden af hold aktiv-meddelelser (i sekunder) til serveren for at bevare NAT-bindinger

Felt	Indhold	Beskrivelse
Id	Heltal Interval: 0-4094 Standard: 0	Identificerer 802.1Q VLAN.
Brugerprioritet	Heltal Interval: 0-7 Standard: 0	Definerer brugerprioriteten. Disse værdier kan bruges til at prioritere forskellige klasser af trafik (telefoni, video, data). • 0 – bedste forsøg • 1 – laveste prioritet • 7 – højeste prioritet
Synkronisering	Værdier: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	Angiver, om VLAN-id'et automatisk synkroniserer mellem basestationer i kæden. Dette felt vises kun i Cisco IP-DECT 210 – basestation med flere celler.

### Tabel 16: Felter i sektionen VLAN-indstilling

Tabel 17: Felter i sektionen RTP-SIP-indstillinger

Felt	Indhold	Beskrivelse
Bruge forskellige SIP-porte	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	<ul> <li>Angiver SIP-signaleringsporte.</li> <li>Deaktiveret – det lokale SIP-portfelt angiver den kildeport, der bruges til SIP-signaler i systemet.</li> <li>Aktiveret – det lokale SIP-portfelt angiver den kildeport, der bruges til den første brugeragentforekomst (BA). Efterfølgende BA'er får på hinanden efterfølgende porte.</li> <li>Indstil dette felt til Aktiveret for systemer med én basestation.</li> </ul>
Registrering af RTP-konflikt	Værdier: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	<ul> <li>Deaktiveret – når to kilder har det samme SSRC, slettes den sekundære kilde.</li> <li>Aktiveret – enheden accepterer alle kilder.</li> </ul>
Genstart altid ved kontrol af synkronisering	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Angiver, om basestationen genstarter, når en ny konfiguration indlæses.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Tilstand med udgående	Værdier:	Angiver brug af udgående proxy.
proxy	<ul> <li>Brug altid (standard)</li> <li>Kun første anmodning</li> </ul>	<ul> <li>Brug altid – alle udgående opkald sendes til den udgående proxy.</li> <li>Kun første anmodning – brug kun den udgående</li> </ul>
		proxy til de første SIP-anmodninger.
Failover-SIP-timer B	Heltal	Angiver ventetiden på et svar fra en
	Standard: 5	INVITE-meddelelse fra SIP-serveren, før der udløses failover.
Failover-SIP-timer F	Heltal	Angiver ventetiden på et svar fra en
	Standard: 5	udløses failover.
Tidsindstilling for	Heltal	Styrer forsinkelsen i sekunder mellem forespørgsler fra basestationen for at finde den primære server under
forbindelse ved failover	Standard: 60	failover.
		Dette felt er nyt for firmwareversion 4.7.
Lokal SIP-port	Heltal	Angiver port til SIP-signalering.
	Interval: 0-65535	
	Standard: 5060	
SIP-ToS/QoS	Heltal	Angiver prioriteten for signaleringstrafik til
	Interval: 0-65535	Service). ToS er det samme som servicekvalitet i
	Standard: 0x68	pakkebaseret netværk.
RTP-port	Heltal	Angiver den første RTP-port, der skal bruges til
	Interval: 0-65535	KTP-lydstreaming.
	Standard: 16384	
RTP-portområde	Heltal	Angiver antallet af porte, der skal bruges til
	Interval: 0-65535	KTP-iyastreaming.
	Standard: 40	
RTP-ToS/QoS	Heltal	Angiver prioriteten for RTP-trafik, baseret på
	Interval: 0-65535	oplysninger, kan du se RFC 1349.
	Standard: 0x68	• Bit 7-5 definer prioritet
		• Bit 4-2 definer ToS
		• Bit 1-0 ignoreres.
		<b>Bemærk</b> Omkostningsbit understøttes ikke.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Afvis anonyme opkald	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Angiver, om opkaldet skal afvises, hvis det er gjort anonymt.

### Tabel 18: Felter i sektionen DHCP-indstillinger

Felt	Indhold	Beskrivelse
Plug-n-Play	Værdier: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	Angiver, om basestationen automatisk modtager PBX IP-adresser under DHCP-indstilling 66.

### Tabel 19: Felter i sektionen TCP-indstillinger

Felt	Indhold	Beskrivelse
Interval for TCP hold aktiv	Heltal Interval: 0-65535 Standard: 75	Identificerer tidsrummet i sekunder, som klienten venter, før den sender en hold aktiv-meddelelse på en TCP-forbindelse.

### Tabel 20: Felter i sektionen Registrering

Felt	Indhold	Beskrivelse
LLDP-MED-afsendelse	Værdier: • Aktiveret (standard) • Deaktiveret	Dette felt er nyt i firmwareversion 5.0. Styrer brugen af Link Layer Discovery Protocol (LLDP) på basen. Hvis indstillingen er aktiveret, sender basestationen 5 LLDP-MED-meddelelser, efter at den er startet.
Forsinkelse på LLDP-MED-afsendelse	Heltal Dækning: Standard: 30	<ul> <li>Dette felt er nyt i firmwareversion 5.0.</li> <li>Identificerer længden af tiden i sekunder, som enheden venter mellem LLDP-MED-meddelelser.</li> <li>Bemærk Indstillingen LLDP-MED skal være aktiveret for at bruge denne indstilling.</li> </ul>

Felt	Indhold	Beskrivelse
CDP-afsendelse	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	<ul> <li>Styrer brugen af CDP (Cisco Discovery Protocol) på basen. Se Netværksprotokoller, på side 221 for at få flere oplysninger om CDP.</li> <li>Deaktiveret – basestationen sender ikke CDP-meddelelser.</li> <li>Aktiveret – basestationen sender CDP-meddelelser.</li> </ul>
CDP-afsendelse – forsinkelse	Heltal Område: 1 – 255 Standard: 60	Identificerer længden af tiden i sekunder, som enheden venter mellem CDP-meddelelser.

# Felter på websiden Administration

Det er de felter, der vises på basestationens webside Indstillinger for administration.

Tabel 21: Felter på websiden Indstillinger for administration

Felt	Indhold	Beskrivelse
Navn på basestation	1-35 tegn	Angiver navnet på basestationen.

### Tabel 22: Felter på sektionen Indstillinger

Felt	Indhold	Beskrivelse
Administrationsoverførselsprotokol	Værdier: • TFTP (standard) • HTTP • HTTPS	Angiver den viderestillingsprotokol, der er til konfigurationsfilen og den centrale telefonbog.
Upload af script til HTTP-styring	mappe eller sti	Angiver placeringen af konfigurationsfilerne på konfigurationsserveren. Dette felt skal starte med skråstreg (/) eller omvendt skråstreg (\). Dette felt er kun tilgængeligt, når Management Transfer Protocol er indstillet til HTTP eller HTTPS.
Brugernavn til HTTP-styring	Streng på 8 tegn	Angiver brugernavnet, der giver adgang til konfigurationsserveren. Dette felt er kun tilgængeligt, når Management Transfer Protocol er indstillet til HTTP eller HTTPS.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Adgangskode til HTTP-styring	Streng på 8 tegn	Angiver adgangskoden, der giver adgang til konfigurationsserveren.
		Dette felt er kun tilgængeligt, når Management Transfer Protocol er indstillet til HTTP eller HTTPS.
Knappen til fabriksnulstilling	Værdier: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	Angiver, om nulstillingsknappen på basestationen kan bruges. Når den er angivet til deaktiveret, sker der ikke noget, når der trykkes på nulstillingsknappen.

### Tabel 23: Felter i sektionen Sms

Felt	Indhold	Beskrivelse
Sms-beskeder	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret • Aktiveret uden server	<ul> <li>Angiver, om brugerne kan sende sms'er til andre enheder, der understøtter sms'er.</li> <li>Deaktiveret: Brugerne kan ikke sende sms-beskeder.</li> <li>Aktiveret: Brugerne kan sende sms'er til alle. Dette kræver, at resten af felterne i dette område indstilles.</li> <li>Aktiveret uden server: Brugerne kan kun sende sms'er til andre medlemmer af systemet.</li> </ul>
Ssm-beskeder og alarmserver	IP-adresse eller URL-adresse	<ul> <li>Angiver IP-adressen eller URL-adressen for meddelelser og alarmserveren. Angiv adressen for at tillade brugere at udveksle sms'er med personer uden for dit system.</li> <li>Hvis du ikke markerer dette felt, kan brugere kun kommunikere inden for systemet.</li> </ul>
Sms-porten	Standard: 1300	<ul> <li>Angiver den meddelelses- og alarmserverport, der bruges til meddelelser. Angiv porten for at tillade brugere at udveksle sms'er med personer uden for dit system. Værdien af dette felt afhænger af meddelelsesserveren.</li> <li>Hvis du ikke markerer dette felt, kan brugere kun kommunikere inden for systemet.</li> </ul>
Sms - hold aktiv (m)	Interval: 0-65535 Standard: 30	Angiver hyppigheden for hold aktiv-meddelelser i minutter.
SMS-svar (s)	Interval: 0-65535 Standard: 30	Angiver timeout, hvis systemet ikke modtager et svar fra meddelelsesserveren. Dette felt er i sekunder.

I

Felt	Indhold	Beskrivelse
Sms-TTL	Interval: 0-65535 Standard: 0	Angiver sms-tid til aktiv (TTL) i sekunder. Hvis indstillingen er angivet, vises meddelelsen kun for det konfigurerede tidsrum. Efter tidspunktet slettes meddelelsen automatisk. En standardindstilling på 0 betyder, at meddelelsen ikke udløber.

### Tabel 24: Felter i afsnittet Terminal

Felt	Indhold	Beskrivelse
Hold aktiv (m)	Heltal Standard: 0	Angiver tidsrummet i minutter, som håndsættet venter, før der sendes en automatisk nødopkaldsbesked til serveren. Når indstillingen er angivet til 0, sender håndsættet ikke beskeder.
Automatisk stopalarm	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	<ul> <li>Angiver, om håndsættet skal stoppe den automatiske nødmeddelelse.</li> <li>Deaktiveret: Håndsættet stopper ikke meddelelsen.</li> <li>Aktiveret: Håndsættet stopper meddelelsen efter det antal sekunder, der er angivet i forsinkelse på automatisk stopalarm.</li> </ul>
Forsinkelse på automatisk stop (s)	Heltal Standard: 30	Angiver tiden (i sekunder), før håndsættet stopper automatisk nødmeddelelse.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Download af	Værdier:	Angiver typen af konfigurationsfil for basestationen.
konfigurationsfil	• Deaktiveret	Deaktiveret: ingen fil forventes
	Specifik fil for basestation	• Specifik fil for basestation: basestation forventer et filnavn i dette format:
	(standard)	<mac address="">.cfg</mac>
	• Specifik fil ved flere celler	• Specifik fil ved flere celler: basestation forventer et filnavn i dette format:
	• Specifik fil for	<chain id="">.cfg</chain>
	basestation og flere celler	• Specifik fil for basestation og flere celler: basestation forventer et filnavn i følgende formater:
		• <mac address="">.cfg</mac>
		• <chain id="">.cfg</chain>
Serveradresse til konfiguration	https://ciscoserver.com	Identificerer serveren eller enheden, der indeholder konfigurationsfilen til basestationen.
		BemærkKonfigurationsserveren og den basestations specifikke fil ved flere celler eller den speci kombinationen af disse profilregler. Hvis ko eksempel er https://cisco.sipflash.com, og f flere celler, er \$MA.xml, skal resultatet vær <profile_rule>https://cisco.sipflash.com/\$M Du kan se denne profilregel i dens format, h Konfiguration på basestationens webgræns</profile_rule>
Specifik fil for basestation	[macaddress].xml	Identificerer navnet på basestationens konfigurationsfil.
Specifik fil ved flere celler	MultiCell_[chainid].cfg	Identificerer konfigurationsfilen for flercellesystemet. Filnavnet er kæde-id'et.
		Dette felt vises kun i 210-basestation med flere celler.
Specifik fil ved to celler	MultiCell_[chainid].cfg	Dette felt er nyt i firmwareversion 5.0.
		Identificerer konfigurationsfilen for tocellesystem. Filnavnet er kæde-id'et.
		Dette felt vises kun i 110-basestation med én celle.

### Tabel 25: Felter i sektionen Konfiguration

Felt	Indhold	Beskrivelse
Automatisk gensynkronisering af forespørgsel	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	<ul> <li>Styrer muligheden for at finde nye konfigurationsfiler til den automatiske synkronisering.</li> <li>Deaktiver – ingen automatisk synkronisering</li> <li>Aktiver – automatisk synkronisering er aktiveret.</li> </ul>
Tid for automatisk gensynkronisering	tt:mm Standard: 00:00 Maksimum: 23:59	Viser tiden (24-timers format), hvor basestationen forsøger at gensynkronisere konfigurationsfilen. Dette felt er tilgængeligt, når automatisk gensynkronisering af forespørgsler er aktiveret.
Dage for automatisk gensynkronisering	Minimum: 0 Maksimum: 364	Angiver antallet af dage mellem gensynkroniseringshandlinger. Dette felt er tilgængeligt, når automatisk gensynkronisering af forespørgsler er aktiveret.
Automatisk gensynkronisering - maks. forsinkelse (min.)	Standard: 15 Minimum: 0 Maksimum: 1439	Angiver tidsforsinkelsen, i sekunder. Indstil forskellige forsinkelsestidspunkter for hver basestation, der forhindrer dem i at spørge om nye konfigurationsfiler på samme tid. Dette felt er tilgængeligt, når automatisk gensynkronisering af forespørgsler er aktiveret.
DHCP-styret konfigurationsserver		Identificerer konfigurationsserveren.
DHCP-indstillingsprioritet	Standard: 66 160, 159, 150, 60	Identificerer prioriteten af DHCP-indstillinger.

### Tabel 26: Felter i sektionen Syslog/SIP-logfil

Felt	Indhold	Beskrivelse
Upload af SIP-logfil	Værdier • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Angiver, om SIP-fejlfindingsmeddelelser på lavniveau skal gemmes på serveren. SIP-logfilerne gemmes i formatet: <mac_address><time_stamp>SIP.log</time_stamp></mac_address>
Felt	Indhold	Beskrivelse
--------------------------------	--	--
Syslog-niveau	Værdier • Fra • Normal drift (standard) • Systemanalyse • Fejlsøg	<ul> <li>Identificerer niveauet af systemniveaulogmeddelelser, der skal gemmes på syslog-serveren.</li> <li>Fra – ingen meddelelser er gemt.</li> <li>Normal drift – normal meddelelse ved: driftsmæssige hændelser, indgående opkald, udgående opkald, håndsætsregistrering, DECT-placering, opkald mistet pga. optaget, kritiske systemfejl og generelle systemoplysninger</li> <li>Systemanalyse – registrerer logfiler for håndsætsroaming, status på håndsætfirmware. Systemanalyseniveauet indeholder også meddelelser fra normal drift.</li> <li>Fejlfinding – registrerer logfiler til fejlfinding af problemer</li> <li>Bemærk Aktivér ikke fejlfindingslogfiler under normal drift. Disse logfiler kan medføre, at systemet bliver langsommere.</li> </ul>
TLS-sikkerhed	Værdier • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	<ul> <li>Styrer TLS 1.2-sikkerhed.</li> <li>Deaktiveret: systemet bruger ikke TLS 1.2.</li> <li>Aktiveret: systemet bruger TLS 1.2.</li> </ul>
Syslog-serverens IP-adresse	IP-adresse eller URL-adresse	Angiver adressen på syslog-serveren.
Syslog-serverport	0–xx Standard: 514	Angiver porten for syslog-serveren.

Afsnittet Konfigurationshåndsæt (hentet på SIP NOTIFY-anmodning) er ny i firmwareversion 5.1(1).

#### Tabel 27: Felter under indstillinger for håndsættet

Felt	Indhold	Beskrivelse
Konfigurationsserver og -fil	Streng op til 256 tegn	Definerer serveren og konfigurationsfilen til håndsættet, der skal hentes. Hvis protokollen ikke er angivet i URL-adressen, bruges TFTP.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Protokol	Værdier: • IPv4 • IPv6	Angiver den protokol, der skal hente konfigurationsfilen til indstillinger for håndsættet.
Brugernavn	Streng op til 40 tegn	Angiver brugernavnet for at få adgang til håndsættets konfigurationsserver.
Adgangskode	Streng op til 40 tegn	Angiver adgangskoden for at få adgang til håndsættets konfigurationsserver.

Sektionen Problemrapportværktøj er nyt i firmwareversion 5.1(1).

#### Tabel 28: Problemrapporteringsværktøj

Felt	Indhold	Beskrivelse
PRT-indlæsningsserver	Streng op til 127 tegn	Angiver destinationsserveren for overførsel af problemrapporten.
		Du kan angive protokollen (valgfri), serverdomænet og porten (valgfrit) i feltet. Standardprotokollen er HTTP. Standardporten er 80 for HTTP og 443 for HTTPS.
PRT-overførselsfilnavn	Streng op til 63 tegn	Angiver filnavnet på problemrapporten. Filtypenavnet er tar.gz.
		Du kan bruge \$MAC i det filnavn, der bruger basestationens MAC-adresse til automatisk at generere filnavnet i formatet MAC-%d%m%Y-%H%M%S.tar.gz.
PRT-overførsel-HTTP-header	Streng op til 63 tegn	Dette felt er valgfrit.
		Angiver en header for anmodningen om HTTP-overførsel.
		Hvis du angiver headeren, skal du angive HTTP-headerværdien i feltet <b>PRT-overførsel</b> – <b>HTTP-headerværdi</b> .
PRT-overførsel – HTTP-headerværdi	Streng op til 127 tegn	Angiver headerfeltværdien for anmodning om HTTP-overførsel. Du skal angive headerteksten for at angive denne værdi.

Sektionen Promiskuøs tilstand er nyt i firmwareversion 4.8.

I

#### Tabel 29: Felter i sektionen Promiskuøs tilstand

Felt	Indhold	Beskrivelse
Aktiver om (min)	Nummer	Angiver tiden for basestationen i Promiskuøs tilstand.
Timeout for Promiskuøs tilstand om	Dette felt er skrivebeskyttet.	Angiver den resterende tid til at fjerne registreringen af håndsættene.

#### Tabel 30: Felter i sektionen Nødnumre

Felt	Indhold	Beskrivelse
liste over numre		Angiver om tilgængelige nødnumre.
HELD-virksomheds-id	Streng op til 48 tegn	Dette felt er nyt for firmwarefrigivelse 5.1(1).
		Angiver HELD-virksomhedskonto-id'et.
Primær HELD-server	Streng op til 128 tegn	Dette felt er nyt for firmwarefrigivelse 5.1(1).
		Angiver den primære server for anmodninger om placeringstokens.
Sekundær HELD-server	Streng op til 128 tegn	Dette felt er nyt for firmwarefrigivelse 5.1(1).
		Angiver den sekundære server for anmodninger om placeringstokens.

Sektionen Tildel HEBU efter legitimationsoplysninger er ny i firmwareversion 5.1(1).

## Tabel 31:

Felt	Indhold	Beskrivelse
Tildel håndsæt til lokalnummer efter legitimationsoplysninger (HEBU)	Værdier: • Aktiveret • Deaktiveret (standard)	Angiver, om HEBU-tilstanden er aktiveret. Basestationen kan ikke angives i promiskuøs tilstand og HEBU-tilstand samtidig.

Sektionen Parametre for flere personsøgningsgrupper er ny i firmwareversion 4.8.

### Tabel 32: Parametre til flere Personsøgningsgrupper

Felt	Indhold	Beskrivelse
Script til personsøgningsgruppe 1-3	Streng op til 128 tegn	Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se under Konfigurer personsøgning, på side 75

# Felter på websiden Firmwareopdatering

Det er de felter, der vises på basestationens webside Firmwareopdatering.

# Bemærk

k Vi anbefaler, at du opdaterer basestationen først og derefter opdaterer håndsættet, når basestationsopdateringen er fuldført.

### Tabel 33: Felter på websiden Firmwareopdatering

Felt	Indhold	Beskrivelse
Serveradresse til firmwareopdatering	IP-adresse eller URL-adresse	Angiver placeringen af opdateringsserveren (TFTP-serveradresse).
Firmwaresti	Streng	Angiver stien på opdateringsserveren, hvor firmwareopdateringsfiler gemmes.
		Angiv f.eks. dette felt til Cisco.
Terminalfilsti	Streng	Dette felt er nyt i firmwareversion 5.1(1).
		Angiver serverindstillingerne og navnet på sprogpakkefilen.
Aktiver ældre	Afkrydsningsfelt	Dette felt er nyt i firmwareversion 5.0.
firmwarenavngivning	Standardindstilling: ikke markeret	Identificerer firmwarenedgradering til den nyeste gren i firmwareversion 4.8(1) SR1.
Туре	Opdater basestationer	Angiver hardwaren:
	6823	Opdater basestationer: Feltet <b>Firmware</b> angiver
	6825	firmwareversionen for at opdatere basestationen.
	RPT-110-3PC	for at opdatere håndsættet. Feltet <b>Sprog</b> angiver sprogfilen for at opdatere indstillingerne i håndsættet.
		6825: Feltet <b>Firmware</b> angiver firmwareversionen for at opdatere håndsættet. Feltet <b>Sprog</b> angiver sprogfilen for at opdatere indstillingerne i håndsættet.
		RPT-110-3PC: Feltet <b>Firmware</b> angiver firmwareversionen for at opdatere repeateren.
Påkrævet version	Streng på 8 tegn	Angiver den firmwareversion, der skal opdateres. Når feltet indeholder nul (0), deaktiveres firmwareopgraderingen.
		Når du opdaterer dette felt, kræver versionsnummeret ikke foranstillede nuller. Det vil sige, at hvis versionen er "v0445", kan du angive versionen som <b>445</b> .
Påkrævet gren	Streng på 8 tegn	Angiver firmwaregrenen.
		Når du opdaterer dette felt, kræver grenen ikke foranstillede nuller. Det vil sige, hvis grenen er "b003", kan du angive versionen som <b>3</b> .

# Felter på websiden Land

Det er de felter, der vises basestationens webside Indstillinger for land/tid.

Tabel 34: Felter på websiden Indstillinger for land/tid

Felt	Indhold	Beskrivelse
Vælg land	Liste over lande	Identificerer det land, hvori basestationen er placeret.
Delstat/område	Liste over delstater eller områder baseret på det valgte land.	Identificerer den delstat eller det område, hvori basestationen er placeret.
Bemærkninger	Tekst	Indeholder bemærkninger om indstillingerne.
Vælg sprog	Liste over sprog	Identificerer sproget for basestationens websider.
Tidstjeneste	Tekst	Viser den definerede tidstjeneste.
Tidsserver	Tekst	Identificerer DNS-navnet eller IP-adressen på netværkstidsserveren.
		Bemærk Kun IPv4-adresser understøttes
Tillad broadcast-NTP	Afkrydsningsfelt Standard: markeret	Identificerer, om tidsserveren skal bruges til alle enheder.
Opdater tid (t)	Heltal (1-24) Standard: 24	Identificerer den hyppighed, hvormed basestationen synkroniserer sin tid (timer) med tidsserveren.
Angiv tidszone efter land/område	Afkrydsningsfelt Standard: markeret	Angiver, at basestationen bruger tidszoneindstillingen fra lande- og delstats-/områdefelterne på denne skærm. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, kan du ikke opdatere nogle af de andre felter i denne tabel.
Tidszone	0 eller tt: mm	Angiver tidszonen i GMT- eller UTC-format.
		Minimum: -12: 00
		Maksimum: +13:00
Indstil sommertid efter	Afkrydsningsfelt	Identificerer, om sommertiden for delstaten eller
land/område	Standard: markeret	området kan bruges.
Sommertid	Værdier	Angiver, hvordan sommertid skal konfigureres.
	• Automatisk (standard)	• Automatisk: bruger de indstillinger, der er knyttet til landet.
	Deaktiveret     Aktiveret	• Aktiveret: du skal angive resten af felterne for sommertid.
		• Deaktiveret: ingen påkrævet sommertid.

I

Felt	Indhold	Beskrivelse
Sommertid fastsat pr. dag	Værdier:	Identificerer, hvordan sommertid administreres:
	<ul> <li>Brug måned og dag i ugen</li> <li>Brug måned og dato</li> </ul>	• Brug måned og dag i ugen: sommertid starter på en bestemt måned og dag i ugen. Brug denne indstilling, hvis sommertid starter på en forskellig dato hvert år.
		• Brug måned og dato: sommertid starter på en bestemt måned og dag. Brug denne indstilling, hvis sommertid starter den samme dag i måneden hvert år.
Startmåned for sommertid	Liste over måneder	Identificerer den måned, hvor sommertiden starter.
Startdato for sommertid	Heltal 0 – 31	Identificerer den dag i måneden, sommertiden starter. Hvis indstillingen er angivet til 0, bruges posten for startdagen i ugen for sommertid.
Starttid for sommerted	Heltal 0-23	Identificerer den time, hvor sommertiden starter.
Startdag i ugen for sommertid	Ugedage	Identificerer den dag i ugen, hvor sommertiden starter.
Startdag i ugen sidst i måned for sommertiden	Værdier: • Først i måned	Identificerer, hvilken dag i måneden sommertiden starter.
	• Sidst i måned	<ul> <li>Først i måned: Sommertid starter den første Startdato i ugen for sommertid i måneden.</li> </ul>
	<ul><li>Anden Først i måned</li><li>Anden Sidst måned</li></ul>	<ul> <li>Sidst i måned: Sommertid starter sidste Startdag i ugen for sommertid i måneden.</li> </ul>
	• Tredje Først i måned	<ul> <li>Anden Først i måned: Sommertiden starter den anden Startdag i ugen for sommertid i måneden.</li> </ul>
		<ul> <li>Anden Sidst i måned: Sommertid starter den anden-sidste Startdag i ugen for sommertid i måneden.</li> </ul>
		• Tredje Først i måneden: Sommertid starter den tredje <b>Startdag i ugen for sommertid</b> i måneden.
Stopmåned for sommertid	Liste over måneder	Identificerer den måned, hvor sommertiden stopper.
Stopdato for sommertid	Heltal 0 – 31	Identificerer den dag i måneden, sommertiden starter. Hvis indstillingen er angivet til 0, anvendes posten Stopdag i ugen for sommertid.
Stoptid for sommertid	Heltal 0-23	Identificerer den time, hvor sommertiden stopper.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Stopdag i ugen for sommertid	Ugedage	Identificerer dag i ugen, hvor sommertiden stopper.
Stopdag i uge sidst i måned for sommertid	Værdier: • Først i måned • Sidst i måned • Anden Først i måned • Anden Sidst måned • Tredje Først i måned	<ul> <li>Identificerer, hvilken dag i måneden sommertiden stopper.</li> <li>Først i måned: Sommertid stopper på den første Stopdag i uge for sommertid i måneden.</li> <li>Sidst i måned: Sommertid stopper på den sidste Stopdag i ugen for sommertid i måneden.</li> <li>Anden Først i måned: Sommertid stopper på den anden Stopdag i uge for sommertid i måneden.</li> <li>Andet sidste måned: stopper Sommertid på anden-sidste Stopdag i ugen for sommertid på anden-sidste Stopdag i ugen for sommertid i måneden.</li> <li>Tredje Først i måned: Sommertid stopper den tredje Stopdag i uge for sommertid i måneden.</li> </ul>

# Felter på siden Sikkerhed

Det er de felter, der vises på basestationens webside Sikkerhed.

#### Tabel 35: Felter i sektionen Enhedsidentitet

Felt	Indhold	Beskrivelse
Idx		Angiver indekset for certifikatet.
Udstedt til	Streng	Angiver navnet på nøglecentret for certifikatet. Dette navn er en del af certifikatfilen.
Udstedt af	Streng	Angiver den organisation eller virksomhed, certifikatet er oprettet til. Dette navn er en del af certifikatfilen.
Gyldig indtil	mm/dd tt:mm:ss åååå	Angiver den dato, hvor certifikatet udløber. Denne dato er en del af certifikatfilen.
Importer enhedscertifikat og nøglepar: filenavn	Streng	Viserfilnavnet for den importerede fil.

### Tabel 36: Felter i sektionen Servergruppecertifikater

Felt	Indhold	Beskrivelse
Idx		Angiver indekset for certifikatet.

I

Felt	Indhold	Beskrivelse
Udstedt til	Streng	Angiver navnet på nøglecentret for certifikatet. Dette navn er en del af certifikatfilen.
Udstedt af	Streng	Angiver den organisation eller virksomhed, certifikatet er oprettet til. Dette navn er en del af certifikatfilen.
Gyldig indtil	mm/dd tt:mm:ss åååå	Angiver den dato, hvor certifikatet udløber. Denne dato er en del af certifikatfilen.
Importér pålidelige certifikater: filnavn		Viserfilnavnet for den importerede fil.

## Tabel 37: Felter i sektionen Pålidelige Rodcertifikater

Felt	Indhold	Beskrivelse
Idx		Angiver indekset for certifikatet.
Udstedt til	Streng	Angiver navnet på nøglecentret for certifikatet. Dette navn er en del af certifikatfilen.
Udstedt af	Streng	Angiver den organisation eller virksomhed, certifikatet er oprettet til. Dette navn er en del af certifikatfilen.
Gyldig indtil	mm/dd tt:mm:ss åååå	Angiver den dato, hvor certifikatet udløber. Denne dato er en del af certifikatfilen.
Importer rodcertifikater: filnavn		Angiver navnet på det rodcertifikat, der skal importeres.

### Tabel 38: Felter i sektionen Streng certifikatvalidering

Felt	Indhold	Beskrivelse
Brug kun pålidelige certifikater	Værdier:	• Deaktiveret: accepterer alle
	• Deaktiveret (standard)	certifikater fra serveren.
	• Aktiveret	• Aktiveret: validerer certificeringen fra server og indlæser den i systemet. Hvis der ikke findes et overensstemmende certifikat, mislykkes TLS-forbindelsen.

#### Tabel 39: Felter i sektionen Sikker Webserver

Felt	Indhold	Beskrivelse
Sikker HTTP	Værdier:	Angiver typen af sikkerhed for webserveren.
	<ul> <li>Deaktiveret (standard)</li> <li>Aktiveret</li> </ul>	<ul> <li>Deaktiveret: Du kan bruge HTTP eller HTTPS.</li> <li>Aktiveret: Du bruger kun HTTPS.</li> </ul>

Afsnittet Begrænsninger for webadgangskoder er nyt i firmwareversion 4.8.

Tabel 40: Felter i sektionen Begrænsninger for internetadgangskoder

Felt	Indhold	Beskrivelse
Mindste længde (min. 1)	Standardværdi: 4.	Angiver adgangskodens mindste længde. Den mindste længde er 1 tegn, og den maksimale længde er 127 tegn.
Kun ASCII-tegn er tilladte	Værdier:	Definerer brugen af ASCII-tegn i adgangskoden.
	• Ja	• Ja: adgangskoden kan indeholde store bogstaver,
	• Nej	små bogstaver og specialtegn. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Understøttede tegn, på side 20. Adgangskoden må ikke indeholde et mellemrumstegn.
		• Nej: adgangskoden kan indeholde Unicode-tegn.

#### Tabel 41: Felter i sektionen Adgangskoder

Felt	Indhold	Beskrivelse
Brugernavn	Værdier:	Angiver brugernavnet til at opdatere adgangskoden.
	• bruger	
	• admin (standard)	
Adminstratoradgangskode	Streng, op til 128 tegn	Indtast den aktuelle administrator adgangskode for at godkende adgangskodeændringer.
Ny adgangskode	Streng, op til 128 tegn	Gyldige tegn er 0-9.
		• 0–9
		• a–z, A–Z
		• @ /   <> : . ? * + #
Bekræft adgangskode	Streng, op til 128 tegn	Dette felt og det forrige felt skal stemme overens.

### Tabel 42: Firewall-sektionsfelter

Felt	Indhold	Beskrivelse
Firewall	Værdier: • Aktiveret (standard) • Deaktiveret	Aktiverer dynamisk firewall og blokerer indgående utilsigtet trafik. Hvis dette er deaktiveret, accepteres trafik på alle åbne porte.
Ingen ICMP-ping	Afkrydsningsfelt	Når dette er valgt, blokerer firewallen indgående ICMP-ekkoanmodninger (Ping).
Ingen ICMP kan ikke få kontakt	Afkrydsningsfelt	Når dette er valgt, forhindrer firewallen, at basestationen sender en ICMP-destination, der ikke kan nås for UDP-porte undtagen (S)RTP-portintervallet.
		Denne indstilling er kun relevant, når der er tillid til porten. I forbindelse med porte, der ikke er tillid til, forhindrer firewallen altid, at ICMP-destinationen ikke kan nås.
Ingen ikke-standard-TFTP	Afkrydsningsfelt	Når dette er valgt, blokerer firewallen TFTP-trafik til alle andre destinationsporte end standardport 69. Hvis TFTP-klienten ikke er valgt, bruges portintervallet 53240:53245.
TCP-portinterval, der er tillid til	Decimalformat. Understøtter op til fem pålidelige elementer. Hvert element kan være en port eller et portinterval. Tomme felter er ikke tilladt. Flere indstillinger er adskilt med komma. Format: <port> eller <port-from>:<port-to> Eksempel: 1000:2000,5000,42000:43000</port-to></port-from></port>	Angiver TCP-port, der er tillid til, eller det område med IPv4-porte, der er defineret for indgående forbindelser.

Felt	Indhold	Beskrivelse
UDP-portinterval, der er tillid til	Decimalformat. Understøtter op til fem pålidelige elementer. Hvert element kan være en port eller et portinterval. Tomme felter er ikke tilladt. Flere indstillinger er adskilt med komma. Format: <port> eller <port-from>:<port-to> Eksempel: 1000:2000,5000,42000:43000</port-to></port-from></port>	Angiver UDP-port, der er tillid til, eller det område med IPv4-porte, der er defineret for indgående forbindelser.
Bemærk Hvis et felt er standardindst firewall, på si	tomt, ryddes eventuelle fir illinger. Du kan finde stand ide 65.	ewallkonfigurationer. Firewallen har ardindstillinger under Standard-portindstillinger for

# Felter på websiden Central telefonbog

Det er de felter, der vises på basestationens webside **Central telefonbog**. Feltet **Placering** bestemmer resten af de felter, der vises.

### Tabel 43: Felter på websiden Central telefonbog

Felt	Indhold	Beskrivelse
Placering af den centrale mappe	Værdier: • Local • LDAP-server • XML-server	<ul> <li>Identificerer typen af central telefonbog:</li> <li>Lokal – angiver, at der skal bruges en importeret kommasepareret fil (CSV). Se "Lokal telefonbog" nedenfor.</li> <li>LDAP-server – angiver, at der bruges en LDAP-telefonbog. Se "LDAP-telefonbog" nedenfor.</li> <li>XML-server – angiver, at der bruges en</li> </ul>
		<ul> <li>XML-telefonbog (f.eks. en BroadSoft-telefonbog). Se "XML-telefonbog" nedenfor.</li> <li>Bemærk Når du ændrer dette felt, opdateres skærmen for at vise forskellige felter baseret på telefonbogstypen.</li> </ul>

## Lokal telefonbog

### Tabel 44: Felter i lokal telefonbog

Felt	Indhold	Beskrivelse
Server	IP-adresse eller URL-adresse	Identificerer den server, der indeholder mappen.
Filnavn		Angiver navnet på telefonbogsfilen på serveren.
Genindlæsningsinterval for telefonbog (s)	0–xx	Styrer, hvor ofte basestationen opdaterer telefonbogisndholdet i sekunder. Opdateringen sker ikke, når feltet er indstillet til 0. Angiv det tidspunkt, der er hyppigt nok for brugere,
		men ikke så ofte, at basestationen overbelastes.

#### Tabel 45: Felter i sektionen Importer central ordbog

Felt	Indhold	Beskrivelse
Filnavn	streng	Viser navnet på den importerede centrale telefonbog.

## LDAP-telefonbog

#### Tabel 46: Felter i central LDAP-telefonbog

Felt	Indhold	Beskrivelse
Server	IP-adresse eller URL-adresse	Identificerer den server, der indeholder telefonbogsfilen.
TLS-sikkerhed	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	<ul> <li>Identificerer TLS 1.2-sikkerheden.</li> <li>Deaktiveret: Systemet bruger ikke TLS 1.2, når den får adgang til LDAP-serveren.</li> <li>Aktiveret: Systemet bruger TLS 1.2, når den får adgang til LDAP-serveren.</li> </ul>
Port		Identificerer det serverportnummer, der er åben for LDAP-forbindelser
Sbase		Identificerer de grundlæggende søgekriterier. Eksempel: CN = bruger, DC = nummer, DC = lok

Felt	Indhold	Beskrivelse
LDAP-filter		Identificerer søgefiltret.
		Eksempel: Hvis feltet er indstillet til (  (givetNavn=%*) (sn=%*)), bruger systemet dette filter, når der anmodes om poster fra LDAP-serveren. % erstattes med det indhold, som brugeren har indtastet i løbet af søgningen. Så hvis en bruger angiver "J" for søgekriterierne, vil den streng, der sendes til serveren, være (  (givetNavn=J*) (sn=J*)), og serveren sender matches for givne navne eller "efternavne", der starter med bogstavet "J".
Binding		Identificerer det brugernavn, der bruges, når telefonen har forbindelse til serveren.
Adgangskode		Indeholder adgangskoden til LDAP-serveren.
Liste over virtuelle	Værdier: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	<ul> <li>Styrer, om virtuel listesøgning er mulig.</li> <li>Deaktiveret: alle søgeresultater indlæses.</li> <li>Aktiveret: der indlæses kun 25 kontakter ad gangen.</li> </ul>

## Tabel 47: Terminalidentitet

Felt	Indhold	Beskrivelse
Navn	Værdier: • cn • sn+givetNavn	Angiver, om fornavnet eller efternavnet med det angivne navn returneres i LDAP-søgeresultaterne.
Arbejde	Standard: telefonnummer	Angiver den LDAP-arbejdsnummerattribut, der er knyttet til håndsættets arbejdstelefonnummer.
Hjem	Standard: privat telefon	Angiver den LDAP-nummerattribut, der er knyttet til håndsættet til privat brug.
Mobil	Standard: mobiltelefon	Angiver den LDAP-mobiltelefonnummer attribut, der er knyttet til mobilnummeret til håndsættet.

### XML-server

### Tabel 48: Felter i Central XML-telefonbog

Felt	Indhold	Beskrivelse
Server	streng	Identificerer XML-serveren.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Virksomhed	Streng og afkrydsningsfelt	Giver dig mulighed for at ændre Enterprise-strengen til en anden etiket. Hvis du f.eks. angiver dette felt til "Virksomhed", viser håndsættet "Virksomhed" i stedet for "Enterprise".
		Når du markerer afkrydsningsfeltet, vises telefonbogen på siden <b>Central telefonbog</b> .
VirksomhedFælles	Streng og afkrydsningsfelt	Giver dig mulighed for at ændre EnterpriseCommon-strengen til en anden etiket.
		Når du markerer afkrydsningsfeltet, vises telefonbogen på siden <b>Central telefonbog</b> .
Gruppe	Streng og afkrydsningsfelt	Giver dig mulighed for at ændre strengen Gruppe til en anden etiket. Hvis du f.eks. angiver dette felt til "Afdeling", viser håndsættet "Afdeling" i stedet for "Gruppe".
		Når du markerer afkrydsningsfeltet, vises telefonbogen på siden <b>Central telefonbog</b> .
GruppeFælles	Streng og afkrydsningsfelt	Giver dig mulighed for at ændre strengen GroupCommon til en anden etiket.
		Når du markerer afkrydsningsfeltet, vises telefonbogen på siden <b>Central telefonbog</b> .
Personlig	Streng og afkrydsningsfelt	Giver dig mulighed for at ændre strengen Personlig til en anden etiket. Hvis du for eksempel angiver dette felt til "Start", viser håndsættet "Start" i stedet for "Personlig".
		Når du markerer afkrydsningsfeltet, vises telefonbogen på siden <b>Central telefonbog</b> .

#### Tabel 49: Felter i Central XML-telefonbog: Telefonbogsnavne

# Felter på websiden To celler

Det er de felter, der vises på basestationens webside To celler.

Denne side vises kun på 110-basestation med én celle.

#### Tabel 50: Status for dobbeltcelle

Felt	Beskrivelse
Systemoplysninger	Angiver den aktuelle status for basestationen i konfigurationen med to celler.
Seneste pakke modtaget fra IP	Angiver IP-adressen på den sidste kommunikator til basestationen.

#### Tabel 51: Indstillinger for denne enhed

Felt	Indhold	Beskrivelse
System med to celler	Værdier: • Aktiveret (standard) • Deaktiveret	Angiver, om basestationen er en del af en konfiguration med to celler. Hvis du ændrer dette felt, skal du trykke på <b>Gem og genstart</b> .
Systemkæde-id	Op til 10 cifre	Identificerer kæden med to celler. Kæde-id'et genereres automatisk og kan ikke ændres. Hver basestation i kæden bruger samme id.
Datasynkronisering	Værdier:	Angiver typen af datasynkronisering.
	<ul><li>Multicast (standard)</li><li>Peer to peer</li></ul>	<ul> <li>Multicast – kræver, at Multicast/IGMP er aktiveret i opkaldskontrolsystemet.</li> </ul>
		• Det anvendte Multicast-portområde og de anvendte IP-adresser beregnes ud fra kæde-id'et.
		• Multicastfunktionen bruger portintervallet: 49200 til 49999.
		• IP-intervallet for multicastfunktionen: 224.1.0.0 til 225.1.0.0.
		• Multicast-anvender UDP.
		<ul> <li>Peer-to-peer – Brug denne tilstand, når netværket ikke tillader multicast.</li> </ul>
		Når det gælder brug af multicast, skal du aktivere multicast/IGMP på dine switche. Ellers skal du bruge tilstanden peer-til-peer.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Primær IP for datasynkronisering	IP-adresse	Angiver IP-adressen for synkronisering af basestationens data.
		Når datasynkronsering er indstillet til multicase, vælges denne base-IP automatisk.
		Datasynkroniseringsfunktionen bruger portintervallet 49200 til 49999.
		Når datasynkronisering indstilles til peer to peer-tilstand, skal du definere IP-adressen for den base, der bruges for datasynkroniseringskilden.
Timeout for erstatning af base (15-255 min)	Standard: 60 minutter	Angiver timeout for erstatning af en basestation.

Felt	Indhold	Beskrivelse	
Fejlfinding med to celler	<ul> <li>Ingen</li> <li>Datasynkronisering</li> <li>Automatisk træ</li> <li>Begge (standard)</li> </ul>	seringAngiver niveauet af fejlfindingsoplysninger med tocellesystemet, der gemmes i logfilernræ ard)• Ingen (standard) – ingen fejlfindingsoplysninger.• Datasynkronisering – skriver headeroplysninger for alle pakked der modtages og sendes, der ska bruges til at foretage fejlfinding specielle problemer.	
		Bemærk	Denne indstilling genererer mange logfiler, så du skal bruge den i kort tid, når du foretager fejlfinding af problemerne.
		<ul> <li>Automatisk og data, der konfigurati træ.</li> </ul>	træ– skriver tilstande er knyttet til funktionen on af det automatiske
		• Begge – bå og automat	de datasynkronisering isk træ er aktiveret.
		Bemærk	Denne indstilling genererer mange logfiler, så du skal bruge den i kort tid, når du foretager fejlfinding af problemerne.

Når du har indstillet feltet **Tocellesystem** til **Aktiveret** og genstartet basestationen, vises en meddelelse på siden.

# Felter på websiden Flere celler

Det er de felter, der vises på basestationens webside Flere celler.

Denne side vises kun på 210-basestation med flere celler.

I

### Tabel 52: Felter i sektionen Status for flere celler

Felt	Beskrivelse
Systemoplysninger	Angiver den aktuelle status for basestationen i konfigurationen med flere celler.
Sidste pakke, der modtages fra IP	Angiver IP-adressen på den sidste kommunikator til basestationen.

### Tabel 53: Indstillinger for felter i sektionen Enhed

Felt	Indhold	Beskrivelse
System med flere celler	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Angiver, om basestationen er en del af en konfiguration med flere celler. Hvis du ændrer dette felt, skal du trykke på <b>Gem og</b> <b>genstart</b> .
Systemkæde-id	512 (standard) Op til 5 cifre	Identificerer flercellekæden. Hver basestation i kæden bruger samme id. Bemærk Vi anbefaler, at du ikke bruger et kæde-id, der svarer til et lokalnummer.
Synkronisering af tid (s)	Værdier: • 30 • 60 (standard) • 90 • 120 • 150 • 180 • 240 • 270 • 300	Tid i sekunder mellem synkronisering af anmodninger fra basestationer i kæden.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Datasynkronisering	Værdier:	Angiver typen af datasynkronisering.
	Multicast (standard)     Peer to peer	<ul> <li>Multicast – kræver, at Multicast/IGMP er aktiveret i opkaldskontrolsystemet.</li> </ul>
	· Teer to peer	• Det anvendte Multicast-portområde og de anvendte IP-adresser beregnes ud fra kæde-id'et.
		Multicastfunktionen bruger portintervallet: 49200 til 49999
		• IP-intervallet for multicastfunktionen: 224.1.0.0 til 225.1.0.0
		• Multicast-anvender UDP.
		<ul> <li>Peer-to-peer – Brug denne tilstand, når netværket ikke tillader multicast. Se Felter på websiden LAN-synkronisering, på side 156.</li> </ul>
Primær IP for datasynkronisering	IP-adresse	Angiver IP-adressen for synkronisering af basestationens data.
		Denne IP-adresse for basestation vælges automatisk, når der bruges multicast.
		Datasynkroniseringsfunktionen bruger portintervallet 49200 til 49999
		Bemærk Når der bruges peer to peer-tilstand, SKAL IP-adressen for den basestation, der bruges for datasynkroniseringskilde, være defineret.
		<b>Bemærk</b> Når peer to peer-tilstanden med en version under V306 bruges, begrænser det systemets funktion til automatisk gendannelse. Der er ingen automatisk genoprettelse af datasynkroniseringskilden i peer to peer-tilstand.

Felt	Indhold	Beskrivelse	
Fejlfinding ved flere celler	Værdier: • Ingen (standard) • Datasynkronisering • Automatisk træ • Begge	Angiver niveaud celler, der gemn • Ingen (stan • Datasynkro for alle pak bruges til a problemer. Bemærk • Automatisl knyttet til f automatisk • Begge – bå træ er aktiv Bemærk	et af fejlfindingsoplysninger ved flere nes i logfilerne. dard) – ingen d onisering – skriver headeroplysninger ker, der modtages og sendes, der skal t foretage fejlfinding af specielle Denne indstilling genererer mange logfiler, så du skal bruge den i kort tid, når du foretager fejlfinding. k træ– skriver tilstande og data, der er funktionen konfiguration af det e træ. de datasynkronisering og automatisk veret. Denne indstilling genererer mange logfiler, så du skal bruge den i kort

Når du har indstillet feltet Multicellesystem til **Aktiveret** og genstartet basestationen, vises en meddelelse på siden.

## Tabel 54: DECT-systemindstillinger

Felt	Indhold	Beskrivelse
RFPI-system		Viser, at den radioidentitet, som alle basestationer bruger til flercellesystemet.
Konfigurer automatisk klidetræ for DECT-synkronisering	Værdier • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	<ul> <li>Styrer muligheden for at synkronisere flercellesystemet.</li> <li>Deaktiveret: Hvis der ikke kan oprettes forbindelse til den oprindelige primære basestation, fortsætter systemet uden en primær at synkronisere til.</li> <li>Aktiveret: Hvis den oprindelige primære basestation ikke kan nås, tager en anden basestation over som den primære basestation.</li> </ul>
Tillad flere primære	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Gør det muligt for at konfigurere systemer på flere placeringer.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Opret automatisk flere primære	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	

### Tabel 55: Indstillinger for basestationer

Felt	Indhold	Beskrivelse
Antallet af SIP-konti før distribueret indlæsning		
SIP-server-understøttelse af flere registreringer pr. konto	Værdier • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	
Systemkombination (antallet af basestationer/repeatere pr. basestation)		

#### Tabel 56: Basestationsgruppe

Felt	Indhold	Beskrivelse
Id		Et skrivebeskyttet indeksnummer.
RPN		Angiver basestationens RPN (Radio Fixed Part Number). Hver basestations RPN er entydig.
Version		Angiver firmwareversionen.
MAC-adresse		Indeholder basestationen MAC-adresse.
IP-adresse		Indeholder basestation IP-adresse.
IP-status	Værdier: • Forbundet • Forbindelse mistet • Denne enhed	<ul> <li>Angiver statussen på basestationen.</li> <li>Forbundet: basestationen er online.</li> <li>Mistet forbindelse: basestationen er ikke på netværket</li> <li>Denne enhed: den basestation, du får vist oplysninger om.</li> </ul>
DECT-synkroniseringskilde		Indeholder oplysninger om den flercellede kæde.

Felt	Indhold	Beskrivelse
DECT-egenskab	Værdier	Angiver statussen for basestationen.
DECT-egenskau	<ul> <li>Primært</li> <li>Låst</li> <li>Søgning</li> <li>Frikørsel</li> <li>Ukendt</li> <li>Assisteret lås</li> <li>Synkr. Mistet</li> </ul>	<ul> <li>Primær: Cisco IP DECT DECT-telefonasestationen er den primære basestation og, alle andre basestationer synkroniserer til denne basestation.</li> <li>Låst: Basestationen er synkroniseret med den primære basestation.</li> <li>Søger: Basestationen forsøger at synkronisere med den primære basestationen.</li> <li>Frikørsel: Basestationen har mistet sin synkronisering med den primære basestation.</li> <li>Ukendt: Der er ingen forbindelsesoplysninger.</li> <li>Assisteret lås: Basestationen ikke synkroniseres med primære basestationen ved hjælp af DECT, og at den bruger Ethernet til at synkronisere.</li> <li>Synkr. Mistet: Angiver, at basestationen har</li> </ul>
		• Synkr. Mistel: Angiver, at basestationen nar mistet synkroniseringen, men at der er et aktivt opkald på et tilknyttet håndsæt. Når opkaldet afsluttes, vil basestationen forsøge at synkronisere.
Navn på basestation		Angiver navnet på den basestation, der er tildelt på siden <b>Administration</b> .

Afsnittet DECT-kæde viser hierarkiet af basestationer i grafisk form.

# Felter på websiden LAN-synkronisering

Det er de felter, der vises på basestationens webside LAN-synkronisering.

Denne side vises kun på 210-basestation med flere celler.

Felt	Indhold	Beskrivelse
IEEE1588	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	<ul> <li>Aktiveret: angiver brugen af LAN-synkronisering.</li> <li>Følgende er netværkskravene til LAN-synkronisering: <ul> <li>Basestationer, henholsvis synkroniseringsmaster og synkroniseringsslave, understøtter maksimalt 3 overlappende Ethernet-switche.</li> <li>Vi anbefaler og understøtter kun de switche, der opfylder kravene til IEEE1588 Ethernet-synkronisering.</li> <li>Alle basestationer skal oprette forbindelse til et dedikeret DECT VLAN.</li> <li>DECT VLAN i alle de switche, der er forbundet til DECT-infrastrukturen, skal konfigureres til den højeste prioritet.</li> <li>Belastningen af backbone-netværket må ikke overstige 50 procent af den samlede forbindelseskapacitet.</li> <li>Ethernet-switchen skal bruge DSCP som QoS-parameter.</li> <li>Netværket skal understøtte multicast-datagrammer fra IEEE1588.</li> </ul> </li> </ul>

Tabel 57: I	EEE1588 LAN-	svnkronisei	rinasin	dstillinaer

# Felter på websiden Stjernekoder

Det er de felter, der vises på bassistationens webside Stjernekoder.

Tabel 58: Felter på websiden Stjernekoder

Felt	Kode	Beskrivelse
Opkaldsreturnering	Standard: 69	Indtast denne stjernekode for at besvare et opkald.
Uovervåget overførsel	Standard: 88	Indtast denne stjernekode for at overføre et opkald uden rådføring.
Aktivér Viderestil alle	Standard: 72	Indtast denne stjernekode for at viderestille alle opkald.
Deaktiver Viderestil alle	Standard: 73	Indtast denne stjernekode for at stoppe med at foretage opkald på telefonen igen.
Aktivér ventende opkald	Standard: 56	Indtast denne stjernekode for at aktivere tone for ventende opkald.

Felt	Kode	Beskrivelse
Deaktiver ventende opkald	Standard: 57	Indtast denne stjernekode for at deaktivere tone for ventende opkald.
Aktiver Bloker opkalder-id ved udgående opkald	Standard: 67	Indtast denne stjernekode for ikke at sende opkalder-id'et ved et udgående opkald.
Deaktiver Bloker opkalder-id for udgående opkald	Standard: 68	Indtast denne stjernekode for at sende opkalder-id'et ved et udgående opkald.
Aktiver Bloker anonyme indgående opkald	Standard: 77	Indtast denne stjernekode for at blokere opkald, der ikke har et opkalder-id.
Deaktiver Bloker anonyme indgående opkald	Standard: 87	Indtast denne stjernekode for alle telefoner, der modtager opkald, der ikke har et opkalder-id.
Aktivér Forstyr ikke	Standard: 78	Indtast denne stjernekode for at stoppe opkald, der ringer på telefonen.
Deaktiver Forstyr ikke (DND)	Standard: 79	Indtast denne stjernekode for at tillade, at opkald ringer til telefonen.

# Felter på websiden Toner for opkaldsstatus

Det er de felter, der vises på basestationens webside Toner for opkaldstatus.

Standardtoner for opkaldsstatus varierer efter område. Når du indstiller landet til dit system, vises denne side som standardtonerne for dit land.

Tabel 59: Feltet i sektionen Toner for opkaldsstatus

Felt	Beskrivelse
Dial Tone (opkaldstone)	Beder brugeren om at angive et telefonnummer.
Outside Dial Tone (Ekstern opkaldstone)	Alternativ til opkaldstonen. Beder brugeren om at angive et eksternt telefonnummer i modsætning til et internt lokalnummer. Det udløses af et kommategn (,), der er registreret i opkaldsplanen.
Prompt Tone (Klartone)	Beder brugeren om at angive et telefonnummer til viderestilling.
Busy Tone (Optaget tone)	Afspilles, når en 486 RSC modtages for et udgående opkald.
Reorder Tone (Omorganiseringstone)	Afspilles, når et udgående opkald mislykkedes, eller efter at den anden ende lægger på under et igangværende opkald. Omorganiseringstone afspilles automatisk når <opkaldstone> eller en af dens alternativer har timeout.</opkaldstone>

Felt	Beskrivelse
Off Hook Warning Tone (advarselstone ved røret løftet)	Afspilles, når telefonmodtageren har haft røret løftet i et bestemt tidsrum.
Ring Back Tone (Tone for tilbagekald)	Afspilles under et udgående opkald, når den anden ende ringer.
Call Waiting Tone (Tone for ventende opkald)	Afspilles, når et opkald er i venteposition.
Confirm Tone (Bekræftelsestone)	Kort tone til at give brugeren besked om, at den seneste inputværdi er blevet accepteret.
Holding Tone (Ventetone)	Informerer den lokale opkalder om, at den anden ende har sat opkaldet på hold.
Conference Tone (Konferencetone)	Afspilles for alle deltagere, når et trevejskonferenceopkald er i gang.
Page Tone (Søgetone)	Dette felt er nyt for firmwareversion 4.8.
	Afspilles på alle håndsæt, når basestationen modtager en side.

# Felter på websiden Opkaldsplaner

Det er de felter, der vises på basestationens webside Opkaldsplaner.

### Tabel 60: Felter til Opkaldsplaner

Felt	Beskrivelse
Idx	Angiver indeksnummeret for opkaldsplanen (bruges på Felter på websiden Terminal, på side 114-siden).
Opkaldsplan	Indeholder definitionen af en opkaldsplan.
Idx	Dette felt er nyt for firmwarefrigivelse 5.1(1).
	Angiver indeksnummeret på opkalds-id'et.
Tilknytning af opkalds-id	Dette felt er nyt for firmwarefrigivelse 5.1(1).
	Indeholder definitionen af et opkalds-id.

# Lokale opkaldsgrupper

Disse felter vises for at tilføje eller redigere lokale opkaldsgrupper.

Denne webside er ny for firmwarefrigivelse 5.1(1)

Felt	Indhold	Beskrivelse
Linjenavn	Streng Længde: 1 til 7 tegn	Angiver navnet på linjen for indgående og udgående opkald.
Lokalnummer	Cifferstreng	Identificerer telefonnummeret.
		Lokalnummeret skal konfigureres på SIP-serveren, før håndsættet kan foretage og modtage opkald.
		Viser lokalnummeret på håndsættets hovedskærm.
Brugernavn til autenticering	Streng	Identificerer det brugernavn, der er tildelt til håndsættet i opkaldskontrolsystemet. Navnet på være på op til 128 tegn.
Authenticeringsadgangskode	Streng	Identificerer brugerens adgangskode i opkaldskontrolsystemet. Adgangskoden kan på være på op til 128 tegn.
Visningsnavn	Streng	Identificerer navnet, der vises for lokalnummeret.
		Dette navn vises straks på hovedskærmen under dato og tid.
XSI-brugernavn	Streng	Identificerer brugernavnet til XSI BroadSoft-telefonbogen. Navnet på være på op til 128 tegn.
XSI-adgangskode	Streng	Identificerer adgangskoden til BroadSoft XSI-telefonbogen. Adgangskoden kan på være på op til 128 tegn.
Navn på postkasse	Streng	Identificerer brugernavnet for voicemail-systemet.
Postkassenummer	Cifferstreng Gyldigt indhold er 0-9, *, #	Identificerer nummeret, voicemail-systemet skal ringe til. Dette nummer skal være aktiveret i SIP-serveren.
Server	Rulleliste med IP-adresser	Identificerer SIP-serveradressen i opkaldskontrolsystemet.
Funktionen Ventende opkald	Funktionsstatus: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	Identificerer, om det ventende opkald er tilgængeligt på telefonen.
BroadWorks Shared Call	Funktionsstatus:	Identificerer, om linjen deles.
Appearance	<ul> <li>Deaktiveret (standard)</li> <li>Aktiveret</li> </ul>	Gælder kun BroadSoft SIP-servere. Skal være aktiveret på SIP-serveren.

#### Tabel 61: Felter på webside til lokale opkaldsgrupper

Felt	Indhold	Beskrivelse
BroadWorks Feature Event Package	Funktionsstatus: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Identificerer, om BroadWorks-pakken er tilgængelig. Funktioner omfatter: forstyr ikke (DND), viderestil opkald (alle, optaget og intet svar). Gælder kun BroadSoft SIP-servere. Skal være aktiveret på SIP-serveren.
Nummer til ubetinget viderestilling (2 felter)	Cifferstreng: • Gyldigt indhold er 0-9, *, # Funktionsstatus: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	<ul> <li>Identificerer:</li> <li>Om Viderestil opkald ubetinget er tilgængelig.</li> <li>Hvilket nummer der skal ringes, når du modtager et indgående opkald for håndsættet.</li> <li>Gælder for alle indgående opkald.</li> </ul>
Nummer til viderestilling ved intet svar (3 felter)	Cifferstreng: • Gyldigt indhold er 0-9, *, # Funktionsstatus: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret Tid i sekunder: • Intervallet 0-255 • Standardindstilling er 90	<ul> <li>Identificerer:</li> <li>Hvis viderestilling ved ubesvaret er tilgængelig.</li> <li>Hvilket nummer der skal ringes til, når det indgående opkald kommer til håndsættet og ikke besvares.</li> <li>Hvor lang tid der skal ventes, i sekunder, før opkaldet betragtes som ubesvaret.</li> <li>Gælder for alle ubesvarede opkald.</li> </ul>
Nummer til videstilling ved optaget nummer (2 felter)	<ul> <li>Gyldigt indhold er 0-9, *, #</li> <li>Funktionsstatus:</li> <li>Deaktiveret (standard)</li> <li>Aktiveret</li> </ul>	<ul> <li>Identificerer:</li> <li>Hvis viderestilling ved opkald optaget er tilgængelig.</li> <li>Hvilket nummer der skal ringes, når håndsættet er optaget. Et håndsæt er optaget, når det allerede har 2 opkald (ét aktivt og ét i venteposition).</li> <li>Gælder, når håndsættet er i gang med et eksisterende opkald.</li> </ul>

Felt	Indhold	Beskrivelse
Afvis anonyme opkald	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Angiver, om håndsættet skal afvise opkald, der ikke har et opkalds-id.
Skjul nummer	Værdier: • Fra • Til for næste opkald • Altid online	Angiver, om håndsættet kan foretage et opkald uden opkalder-id'et.
Forstyr ikke	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Angiver, hvis brugeren kan aktivere Forstyr ikke-tilstanden.

# Felter på websiden Repeatere

Det er de felter, der vises på basestationens webside Repeatere.

### Tabel 62: Felter på websiden Repeatere

Felt	Indhold	Beskrivelse
Idx	Dette felt er skrivebeskyttet	Identificerer indekset for repeateren
RPN	Dette felt er skrivebeskyttet	Identificerer repeaternummeret.
Navn/IPEI	Dette felt er skrivebeskyttet	Angiver det konfigurerede navn og IPEI for repeateren.
DECT-synkroniseringskilde	Dette felt er skrivebeskyttet	Angiver den basestation, som repeateren kommunikerer med.
DECT-synkroniseringstilstand	Dette felt er skrivebeskyttet	Angiver typen af synkroniseringen med basestationen.
Tilstand	Dette felt er skrivebeskyttet	<ul><li>Angiver tilstanden for repeateren.</li><li>Deaktiveret: Repeateren er ikke konfigureret til at kommunikere med basen.</li></ul>
		• Aktiveret: Repeateren er konfigureret til at kommunikere med basen.

Felt	Indhold	Beskrivelse	
Type-/firmwareinfo	Dette felt er skrivebeskyttet	Angiver repeaterens firmwareversion.	
FWU-status	Dette felt er skrivebeskyttet	Identificerer tilstanden for firmwareopdatering (FWU):	
		<ul> <li>Deaktiveret – angiver, som feltet sw-version er indstillet til 0 på siden Firmwareopdatering.</li> </ul>	
		• Initialiserer – angiver, at opdateringsprocessens starter.	
		• X% – angiver statussen for opdateringen, hvor X er, hvor langt statussen er kommet (0-100)	
	• Kontrollerer X% – angiver, at firmwarekontrollen er i gang, før den bruges.		
		• Conn.term.wait – identififcerer, at repeaterfirmwaren er opdateret, og repeaternulstilling er i gang.	
			<ul> <li>Fuldført – angiver, at firmwareopdateringen er fuldført.</li> </ul>
		<ul> <li>Fejl – angiver, at opdateringen ikke lykkedes. Af mulige årsager kan nævnes:</li> </ul>	
		• Fil blev ikke fundet.	
		• Fil er ikke gyldig.	

# Felter på websiden Tilføj eller redigere repeatere

Det er de felter, der vises på basestationens webside **Repeatere**. Denne side vises, når du tilføjer eller ændrer konfigurationen af en repeater.

Tabel 63: Felter på websiden H	Repeatere
--------------------------------	-----------

Felt	Indhold	Beskrivelse
Navn	Streng	Identificerer repeaternavnet – det kan være en god idé at vælge navnet til en placering
DECT-synkroniseringstilstand	Valgmulighed:	Angivet registreringstypen for repeateren.
	• Manuel	• Manuel: Du skal tildele parametre manuelt.
	• Lokal automatisk	• Lokalt automatisk: Repeateren registrerer basesignalet og konfigurerer automatisk.

Felt	Indhold	Beskrivelse
RPN	Valgmulighed: • FEJL • RPNxx	<ul> <li>Angiver RPN for repeateren</li> <li>FEJL: Repeateren vælger den første tilgængelige plads i basestation.</li> <li>RPNxx: Repeateren vælger den konfigurerede plads i basestation.</li> </ul>
DECT-synkroniseringskilde	Liste over tilgængelige RPN'er	Identificerer de RPN'er, der er tilgængelige på basestationerne.

# Felter på websiden Alarm

Det er de felter, der vises på basestationens webside Alarm.

#### Tabel 64: Felter på websiden Alarm

Felt	Indhold	Beskrivelse
Idx	ciffer	Angiver indeksnummeret på alarmen.
Profilalias	Streng	Angiver navnet på alarmen.
Alarmtype	Værdier: • Knappen Alarm • Deaktiveret (standard)	Identificerer typen af alarm fra <b>nødknappen</b> .
Alarmsignal	Værdier: • Meddelelse • Opkald • Beacon-meddelelse	<ul> <li>Angiver, hvordan alarmen signalerer, hvornår håndsættet aktiverer (nødknappen) for alarm.</li> <li>Besked – en sms sendes til alarmserveren.</li> <li>Opkald – der foretages et udgående opkald til det angivne nødnummer.</li> </ul>
Stop alarm fra håndsættet	Værdier: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	Identificerer, om håndsættet kan annullere alarmen.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Udløser forsinkelse	0-255 cifre	Identificerer forsinkelsen i sekunder, før håndsættet viser en advarsel før en alarm.
		• 0 – ingen advarsel om foralarm; alarmen sendes med det samme.
		• Andet – den mængde tid, advarslen om foralarmen vises. Når antallet af sekunder er gået, sendes alarmen. Det kan tage et par sekunder for alarmen at blive sendt til den konfigurerede placering.
Stop foralarm på håndsættet	Værdier: • Deaktiveret • Aktiveret (standard)	Identificerer, om brugeren kan stoppe en alarm.
Forsinkelse på foralarm	0-255 cifre	Angiver forsinkelsen mellem det tidspunkt, hvor foralarmen vises, og det tidspunkt, hvor alarmen signaleres.
Hyle	Værdier: • Deaktiveret (standard) • Aktiveret	Angiver, hvis håndsættet skal starte hylesignalet. Hvis indstillingen er deaktiveret, sendes kun opkalds- eller meddelelsessignalet.

# Felter på websiden Statistik

Websiden Statistik har et antal statistikvisninger:

- System
- Opkald
- Repeater (bruges ikke)

Hver side har oplysninger, der skal hjælpe dig med at forstå, hvordan systemet bruges, og hvordan du tidligt kan identificere problemer.

## Felter på websiden System

Det er de felter, vises på linket System på basestationens webside Statistik.

I

#### Tabel 65: Statistik: Felter på websiden System

Felt	Beskrivelse
Navn på basestation	Indeholder basens IP-adresse og navn. Den sidste række i tabellen indeholder summen af alle de foregående rækker i tabellen. Hvis der er kun én basestation i systemet, vises kun opsummeringsrækken (Sum).
Operation/varighed D-T:M:S	Viser tiden, siden systemets seneste genstart, og den kumulative oppetid, siden den seneste nulstilling af statistik eller den sidste opgradering af firmware.
DECT-handling	Identificerer den tid, hvor DECT-protokollen var aktiv.
D-T:M:S	
Optaget	Viser antallet af gange, som basestationen var optaget (kan ikke håndtere flere aktive opkald).
Varighed af optaget	Viser den samlede tid, basestationen var optaget.
D-T:M:S	
SIP mislykkedes	Viser antallet af gange, en SIP-registrering mislykkedes.
Terminal fjernet	Viser antallet af gange, et håndsæt blev markeret som fjernet.
Søgning	Viser antallet af gange, basestationen søgte efter dens synkroniseringskilde.
	Dette felt vises kun i 210-basestation med flere celler.
Frikørsel	Viser antallet af gange, en basestation ikke har synkroniseret dens data fra synkroniseringskilden.
	Hvis denne tilstand udløses ofte, skal du muligvis foretage ændringer i konfigurationen af basestationen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Tilstande for basestation, på side 197.
	Dette felt vises kun i 210-basestation med flere celler.
Kilde ændret	Viser antallet af gange, basestationen ændrede dens kildesynkronisering. Dette felt vises kun i 210-basestation med flere celler.
	1

## Felter på websiden Opkald

Det er de felter, der vises på linket Opkald på basestationens webside Statistik.

## Tabel 66: Felter på websiden Opkald

Felt	Beskrivelse
Navn på basestation	Indeholder basens IP-adresse og navn. Den sidste række i tabellen indeholder summen af alle de foregående rækker i tabellen. Hvis der er kun én basestation i systemet, vises kun opsummeringsrækken (Sum).

Felt	Beskrivelse
Operation/varighed D-T:M:S	Viser tiden, siden systemets seneste genstart, og den kumulative oppetid, siden den seneste nulstilling af statistik eller den sidste opgradering af firmware.
Antal	Viser antallet af opkald, der er håndteret på basestationen.
Sluppet	Viser antallet af aktive opkald, der blev sluppet. Hvert sluppet opkald medfører en syslog-post.
	basestationen, er et eksempel på et sluppet opkald.
Nødopkald	Viser det samlede antal nødopkald.
	Dette felt er nyt for firmwareversion 4.7.
Opkald på grund af nødopkald	Viser antallet af opkald, der blev afbrudt pga. nødopkald.
	Dette felt er nyt for firmwareversion 4.7.
Nødopkald afvist	Viser antallet af afviste nødopkald.
	Dette felt er nyt for firmwareversion 4.7.
Intet svar	Viser antallet af opkald, der ikke reagerede på et indgående opkald på grund af hardwarefejl. Hvert opkald medfører en syslog-post.
	Det er et eksempel på ingen svaropkald, hvis en ekstern bruger forsøger at ringe til et håndsæt, der er uden for basestationens rækkevidde.
Varighed	Viser den samlede tid, opkald var aktive i basestationen.
D-T:M:S	
Aktiv	Viser antallet af håndsæt, der er aktive på basestationen på nuværende tidspunkt.
Maksimalt antal aktive	Viser det maksimale antal opkald, som var aktive på samme tid.
Codec	Viser antallet af gange, hvert codec blev brugt på opkald.
G711U:G711A:G729:G722:G726:OPUS	
Forsøg på overdragelse gennemført	Viser antallet af gennemførte overdragelser.
	Dette felt vises kun i 210-basestation med flere celler.
Antal forsøg på overdragelse	Viser antallet af mislykkede overdragelser.
aldrudt	Dette felt vises kun i 210-basestation med flere celler.
Lyd ikke registreret	Viser antallet af gange, en lydforbindelsen ikke blev oprettet.

# Felter på websiden Repeatere

Det er de felter, der vises på linket Repeater på websiden Statistik for basestationen.

Felt	Beskrivelse
IDX/navn	Indeholder repeaterens indeks og navn. Den sidste række i tabellen indeholder summen af alle de foregående rækker i tabellen. Hvis der er kun én repeater i systemet, vises kun opsummeringsrækken (Sum).
Handling	Viser tiden, siden seneste nulstilling af statistikken eller den seneste
D-T:M:S	opgradering at firmware.
Optaget	Viser antallet af gange, hvor repeateren var optaget.
Varighed af optaget	Viser den samlede tid, repeateren var optaget.
D-T:M:S	
Maksimalt antal aktive	Viser det maksimale antal opkald, som var aktive på samme tid.
Søgning	Viser antallet af gange, repeateren søgte efter dens synkroniseringskilde.
Gendannelse	Viser det antal gange, hvor repeateren kunne oprette forbindelse til dens synkroniseringskilde og synkroniseres med en anden base eller repeater.
Kilde ændret	Viser det antal gange, hvor repeateren ændrede dens kildesynkronisering.
Bredbånd	Viser antallet af bredbåndsopkald.
Smalbånd	Viser antallet af smalbåndsopkald.

#### Tabel 67: Felter på websiden Repeatere

# Felter på websiden Generisk statistik

Det er de felter, der vises på basestationens webside Generisk statistik.

Hver række giver en værdi og en graf over dataene for de seneste 24 timer.

### Tabel 68: Felter til DECT-statistik

Felt	Beskrivelse
Det samlede antal DLC-forekomster	Det samlede antal instantierede DLC-forekomster (Data Link Control) i levetid.
Maksimalt antal samtidige DLC-forekomster	Det største antal samtidige instantierede DLC-forekomster i levetid.
Aktuelt antal DLC-forekomster	Det aktuelle antal instantierede DLC-forekomster.
Samlet antal gange i maks. DLC-forekomster i brug	Antallet af gange, vi har nået det i øjeblikket højeste antal DLC-forekomster.
Samlet tid anvendt i maks. antal DLC-forekomster i brug (T:M:S)	Den tid, der er brugt i det højeste samtidige antal instantierede DLC-forekomster.

Felt	Beskrivelse
Gennemsnitlig hyppighed x brug i denne time (maks. 100 pr. slot)	Den gennemsnitlige brug af frekvensnummeret x. Værdien er 100, hvis frekvensen udnyttes fuldt ud af en åbning i den målte tidsramme.
(hvor x er 0 til 9)	
Gennemsnitligt antal lige slot-brug i denne time (maks. 100 pr. slot)	Den gennemsnitlige brug af slots med lige numre.
Gennemsnitlig ulige antal slot-brug i denne time (maks. 100 pr. slot)	Den gennemsnitlige brug af slots med ulige numre.
Procentdel tid for x slots brugt i denne time	Det procentvise tidsmæssige brug for x-antallet af DECT-slots i den aktuelle time.
(hvor x er 0 til 12)	Den procentvise tid, hvor X-antallet af DECT-slots bruges i løbet af den angivne time (sammenlignet med andre slotstællinger).
Det samlede Codec-forbrug (G.711A G.711U G.726 og G.729)	Dette viser, hvilket codec, der er blevet brugt. Antallet af gange, vi instantierer RTP-stream med et af codecsene.
	Dette felt er ikke tilgængeligt for firmwareversion 4.7.
Samlede CHO-gennemførelse	Antallet af gange, hvor forbindelsesoverdragelse lykkedes.
Det samlede antal tvungne PP-flytninger	Det samlede antal gange, hvor denne base gennemtvinger PP-flytninger, i levetid.

DECT-synkroniseringsstatistikken vises kun på 210-basestation med flere celler.

#### Tabel 69: Felter til statistik om DECT-synkronisering

Felt	Beskrivelse
Aktuel synkroniseringstilstand	Den aktuelle DECT-synkroniseringstilstand. F.eks. master, søgning, fri kørsel osv.
Aktuel synkroniseringskæde	Det aktuelle DECT-synkroniseringskilde-FP-id for denne base.
Tidsstempel for den senest ændrede synkroniseringskæde	Tidsstempel for seneste gang, hvor DECT-synkroniseringskilden blev ændret for denne base.
Timemæssigt antal ændringer i synkroniseringskæde	Antallet af gange, som DECT-synkroniseringskilden blev ændret for denne base inden for den aktuelle time.
Det samlede antal ændringer i synkroniseringskæde	Det samlede antal af gange, denne base ændrede DECT-synkroniseringskilde, i levetid.
Den samlede tid i synkroniseringtilstand: master (T:M:S)	Tiden inden for den aktuelle time, hvor basestationens synkroniseringstilstand var master.
Den samlede tid i synkroniseringstilstand: låst (T:M:S)	Tiden inden for den aktuelle time, hvor basestationens synkroniseringstilstand var låst.

I

Felt	Beskrivelse
Den samlede tid i synkroniseringstilstand: fritkørende (T:M:S)	Tiden inden for den aktuelle time, hvor basestationens synkroniseringstilstand var ukendt fritkørende.
Den samlede tid i synkroniseringstilstand: assisteret låsning	Tiden inden for den aktuelle time, hvor basestationens synkroniseringstilstand var assisteret lås.
Den samlede tid i synkroniseringstilstand: synkronisering mistet (T:M:S)	Tiden inden for den aktuelle time, hvor basestationens synkroniseringstilstand blev afbrudt.
Den samlede tid i synkroniseringstilstand: søger (T:M:S)	Tiden inden for den aktuelle time, hvor basestationen søgte efter kilden.
Den samlede tid i synkroniseringstilstand: ukendt (T:M:S)	Tiden inden for den aktuelle time, hvor basestationens synkroniseringstilstand ikke var ukendt.
Senest rapporterede synkroniseringsoplysninger til denne base	Det tidspunkt, hvor systemet senest modtog basestationens synkroniseringsoplysninger.

#### Tabel 70: Felter til RTP-statistik

Felt	Beskrivelse
Samlet RTP-forbindelser (herunder oplysninger om forbindelsestype, f.eks. ekstern, relæ, optagelse)	Det samlede antal instantierede RTP-streams i levetid.
Maksimalt antal samtidige RTP-forbindelser (herunder connection typeoplysninger, f.eks. eksterne, overføre, optagelse)	Det højeste antal samtidige instantierede RTP-streams i levetid.
Samlet tid anvendt i maksimalt antal RTP-forbindelser i brug (T:M:S)	Den tid, vi har brugt på det højeste antal samtidige instantierede RTP-streams.
Aktuelle RTP-forbindelser (herunder oplysninger om forbindelsestype, f.eks. ekstern, relæ, optagelse)	Det aktuelle antal instantierede RTP-streams.
Aktuelle lokale RTP-forbindelser	Dette felt er nyt i firmwareversion 5.0. Angiver antallet af aktive RTP-streams i brug.
Felt	Beskrivelse
--	---
Aktuel lokale RTP-forbindelser	Dette felt er nyt i firmwareversion 5.0.
	Angiver antallet af aktive RTP-relæstreams i brug.
Aktuelle eksterne relæ-RTP-forbindelser	Dette felt er nyt i firmwareversion 5.0.
	Angiver antallet af aktive eksterne RTP-relæstreams i brug.
Aktuel RTP-forbindelser med optagelse	Dette felt er nyt i firmwareversion 5.0.
	Angiver det aktuelle antal RTP-optagelsesstreams.
Aktuel Blackfin-DSP-status	Dette felt er nyt i firmwareversion 5.0.
	Dette felt vises kun i 210-basestation med flere celler.
Samlet antal Blackfin-DSP-genstarter	Dette felt er nyt i firmwareversion 5.0.
	Dette felt vises kun i 210-basestation med flere celler.

#### Tabel 71: Felter til statistik om IP-stak

Felt	Beskrivelse
Samlet antal åbne forbindelser	Det samlede antal brugte sockets.
Maks. antal samtidige forbindelser åbne	Det højeste antal samtidige brugte sockets i levetid.
Aktuelle forbindelser åbne	Det aktuelle antal brugte sockets.
Samlet antal afsendelsesmeddelelser	Det samlede antal afsendte IP-pakker i levetid.
Samlet antal modtagelsesmeddelelser	Det samlede antal modtagne IP-pakker i levetid.
Det samlede antal afsendelsesfejl	Det samlede antal fejl, der opstod under IP-pakkeoverførsel, i levetid.

#### Tabel 72: Felter til systemstatistik

Felt	Beskrivelse	
Oppetid (T:M:S)	Det tidspunkt, hvor basen har kørt efter hinanden.	
Aktuel CPU-belastning	CPU-systemets aktuelle belastningsprocent. Disse oplysninger opdateres hvert 5. sekund.	
Brug heap-brug	Den aktuelle brug af heap i byte.	
Maks. heap-brug (%)	Spidsbelastningsforbruget for heap i procent.	
Mailkø – ROS_SYSLOG	Størrelsen på den interne e-mailkø for syslogs.	

Felt	Beskrivelse
Mailkø – ROS_x	Størrelsen på den interne e-mailkø.
(hvor x er 0 til 5)	

## Felter på websiden Diagnosticering

Websiden Diagnosticering har disse visninger:

- Basestationer
- Lokalnumre
- Logføring

Hver side har oplysninger, der skal hjælpe dig med at forstå, hvordan systemet bruges, og hvordan du tidligt kan identificere problemer.

#### Basestation

Det er de felter, der vises på linket Basestationer på basestationens webside Diagnosticering.

#### Tabel 73: Felter på websiden Basestationer

Felt	Beskrivelse	
Navn på basestation	Angiver IP-adressen og navnet på basestationens administrationsindstillinger. Den sidste række i tabellen indeholder summen af alle de foregående rækker i tabellen. Hvis der er kun én basestation i systemet, vises kun opsummeringsrækken (Sum).	
Aktivt DECT lokalnr.	Angiver antallet af aktive forbindelser til lokalnumrene i basestationen.	
(Mm/Ciss/CcOut/CcIn)	• Mm – mobilitetetsstyring	
	• Ciss – opkald uafhængigt af supplerende tjeneste	
	<ul> <li>CcOut – styring af udgående opkald</li> </ul>	
	• CcIn – styring af indgående opkald	
Aktivt DECT rep.	Angiver antallet af forbindelser til repeatere i basestationen.	
(Mm/Ciss/CcOut/CcIn)	• Mm – mobilitetetsstyring	
	• Ciss – opkald uafhængigt af supplerende tjeneste	
	<ul> <li>CcOut – styring af udgående opkald</li> </ul>	
	• CcIn – styring af indgående opkald	

Felt	Beskrivelse	
Aktiv RTP	Angiver antallet af aktive RTP-streams i brug.	
(Lcl/Rx BC)	• LCL – lokal RTP-stream	
	• Rx BC – udsendelse modtager RTP-stream	
Aktivt relæ RTP	Angiver antallet af aktive relæstreams.	
(Lcl/ekstern)	• LCL – lokale RTP-relæstream	
	• Ekstern – fjern RTP-relæstream	
Latenstid [ms]	Angiver ventetiden på ping mellem basestationen.	
(Avg.Min/Average/Avg.Max)	<ul> <li>Avg.Min – gennemsnitlig mindste forsinkelse</li> </ul>	
	• Average – gennemsnitlig forsinkelse	
	• Avg.Max – gennemsnitlig maksimal forsinkelse	
1	1	

#### Lokalnumre

Det er de felter, der vises i visningen Lokalnumre på websiden Diagnosticering.

Tabel 74: Felter på websiden Lokalnumre

Felt	Beskrivelse
Idx	Angiver indeksnummeret for lokalnummeret
Antal HS-genstarter	Angiver antallet af gange, håndsættet er er genstartet.
Sidste HS-genstart (dd/mm/ÅÅÅÅ tt:mm:ss)	Angiver datoen og klokkeslæt for seneste genstart af håndsættet.

#### Logføring

Det er de felter, der vises i logføringsvisningen på websiden Diagnosticering.

#### Tabel 75: Felter på websiden Logføring

Felt	Beskrivelse	
RSX intern sporing	Angiver, om den interne sporing er aktiveret eller deaktiveret	
RSX – intern sporing		
Spor pakker til/fra denne base (undtagen lyd)		
Spor lydpakker til/fra denne base		
Spor modtagne udsendelsespakker		

Felt	Beskrivelse
Spor modtagne IPv4-multicast-pakker	
Spor modtagne pakker med destinations-MAC-adresse mellem (Sammenlign mellem hver byte)	6 par
Spor modtaget – EtherType	3 felter
Spor modtaget – IPv4-protokol	3 felter
Spor modtaget – TCP/UDP-port	3 felter
Oplysninger	Dette felt er nyt i firmwareversion 5.0.
	Dette felt er skrivebeskyttet. Dette felt viser <b>Sporene lagres i</b> ringbuffere, så download sporene, umiddelbart efter at hændelsen er indtruffet.
Hent alle spor fra	Klik på knappen Alle basestationer eller Aktuelle basestationer.

## Felter på websiden Konfiguration

Basestationens webside **Konfiguration** viser en skrivebeskyttet version af basestationens konfigurationsfil. Filen er gemt i/Config-mappen på TFTP-serveren. Hver basestation har en entydig konfigurationsfil, der er baseret på MAC-adressen.

Du kan foretage ændringer i en fil på følgende måder:

- [Anbefalet metode] Ret indstillingerne på basestationens websider, og eksporter filen til en sikkerhedskopi.
- Eksporter filen, foretag ændringerne, og overfør derefter filen.

**Bemærk** Hvis du vælger at foretage manuelle ændringer, skal du sikre dig, at du beholder al formatering. Ellers bliver telefonen muligvis ikke konfigureret korrekt.

## Felter på websiden Syslog

Websiden **Syslog** viser et live feed af meddelelser på systemniveau for den aktuelle basestation. Feltet Syslog-niveau på websiden **Administration** styrer de meddelelser, der logges.



Bemærk

Når basestationen genstarter, starter der en ny syslog, og de tidligere oplysninger går tabt. Hvis du har et problem og planlægger en genstart, kan du gemme filen syslog på din computer, før du foretager genstarten.

Hvis feltet **Syslog-niveau** er indstillet til fejlfindingslogfiler, skrives der yderligere oplysninger i sysloggen. Du bør kun registrere fejlfindingslogfiler i et kort tidsrum for at minimere overbelastning af systemet.



**Bemærk** Du vil se hyppige meddelelser som disse:

Sendt til udp:xxx.xxx.xxx.xxx den mm/dd/åååå tt:mm:ss (4 byte), hvor xxx.xxx.xxx.xxx.xxx er IP-adressen og porten, mm/dd/åååå er datoen, og tt:mm:ss er klokkeslættet.

Disse er hold aktiv-meddelelser, og du kan ignorere dem.

## Felter på websiden SIP-log

Websiden **SIP-log** viser et live feed af serverens SIP-servermeddelelser (enkeltcellet, tocellet eller flercellet). Oplysninger gemmes også som en fil på TFTP-serveren. Logfilerne gemmes i 2 blokke på 17 KB, og når en blok er fuld, bruges den anden (overskriver det forrige indhold).

Filnavn: <MAC\_address><time\_stamp>SIP.log

## Websider for tidligere firmwarefrigivelser

#### Felter på websiden Lokalnumre for firmwareversion V450 og V460

Det er de felter, der vises på basestationens webside Lokalnumre.

Siden vises i administrator- og brugervisninger. Ikke alle felter er tilgængelige i brugervisningen.

Denne sektion gælder for firmwareversion V450 og V460. Se Felter på websiden Lokalnumre, på side 108 for firmwareversion 4.7.

#### Tabel 76: Generelt afsnit

Felt	Indhold	Beskrivelse
AC	4-cifret numerisk kode	Identificerer basestationens adgangskode (AK).

#### Tabel 77: Afsnittet Lokalnummer

Felt	Indhold	Beskrivelse
Idx	Dette felt er skrivebeskyttet.	Identificerer indekset for håndsættet.
IPEI		Angiver det IPEI (International Portable Equipment Identity), håndsættets entydige DECT-identifikationsnummer.
		Dette felt er et link til yderligere oplysninger om håndsættet på siden <b>Terminal</b> .
		Håndsættet kan vises på listen to gange, hvis den har fået tildelt 2 linjer.

Felt	Indhold	Beskrivelse
Terminaltilstand Dett skriv	Dette felt er skrivebeskyttet	Angiver den aktuelle status for håndsættet:
		<ul> <li>Present@RPNxx – håndsættet er tilsluttet basestationen RPNxx; hvor er xx nummeret på basestationen.</li> </ul>
		<ul> <li>Frakoblet – håndsættet er ikke tilsluttet (f.eks. slukket).</li> </ul>
		<ul> <li>Fundet – håndsættet er tændt, men kan ikke oprette forbindelse til basestationen.</li> </ul>
		• Removed@RPNxxx – håndsættet er ikke tilsluttet basestationen (ude af syne) i et bestemt tidsrum, typisk en time.
Terminaltype, FW-oplysninger	Dette felt er skrivebeskyttet	Identificerer håndsættets modelnummer og firmwareversion.
FWU-status	Dette felt er skrivebeskyttet	Identificerer tilstanden for firmwareopdatering (FWU):
		<ul> <li>Deaktiveret – angiver, som feltet sw-version er indstillet til 0 på siden Firmwareopdatering.</li> </ul>
		• Initialiserer – angiver, at opdateringsprocessens starter.
		• X% – angiver statussen for opdateringen, hvor X er, hvor langt statussen er kommet (0-100)
		• Kontrollerer X% – angiver, at firmwarekontrollen er i gang, før den bruges.
		<ul> <li>Venter på oplader – angiver, at firmwareopdateringen er fuldført, og at håndsættet skal sættes i opladeren for at installere den nye firmware.</li> </ul>
		• Conn.term.wait – identififcerer, at repeaterfirmwaren er opdateret, og repeaternulstilling er i gang.
		<ul> <li>Fuldført – angiver, at firmwareopdateringen er fuldført.</li> </ul>
		<ul> <li>Fejl – angiver, at opdateringen ikke lykkedes. Af mulige årsager kan nævnes:</li> </ul>
		• Fil blev ikke fundet.
		• Fil er ikke gyldig.

Felt	Indhold	Beskrivelse
VoIP Idx	Dette felt er skrivebeskyttet	Identificerer indekset for det konfigurerede SIP-lokalnummer.
Lokalnummer		Identificerer det telefonlokalnummer, der er tildelt til håndsættet.
		(Kun administratorvisning) Dette felt er et link til yderligere oplysninger om håndsættet på siden <b>Lokalnummer</b> .
Visningsnavn	Dette felt er skrivebeskyttet	Identificerer det navn, der er tildelt til håndsættet.
Server	Dette felt er skrivebeskyttet	Identificerer serverens IP-adresse eller URL-adresse.
Serveralias	Dette felt er skrivebeskyttet	Identificerer serveraliasset, hvis det er konfigureret.
Tilstand	Dette felt er skrivebeskyttet	Identificerer SIP-registreringstilstanden og basestationen, håndsættet er registreret til. Hvis feltet er tomt, er håndsættet ikke SIP-registreret.

### Felter på websiden Terminal for firmwareversion V450 og V460

Det er felterne, der er vist påwebsiden **Terminal** på basestationen. Tryk på IPEI-nummeret på håndsættet på siden **Lokalnumre** for at se denne skærm.

Siden vises i administrator- og brugervisninger. Ikke alle felter er tilgængelige i brugervisningen.

Denne sektion gælder for firmwareversion V450 og V460. Se Felter på websiden Terminal, på side 114 for firmwareversion 4.7.

Felt	Indhold	Beskrivelse
IPEI	Streng på 10 tegn	Identificerer håndsættets IPEI (International Portable Equipment Identity). Hvert håndsæt har et entydigt nummer IPEI, og nummeret vises på mærkat under håndsættets batteri og mærkatet på håndsættets æske. Hvis du ændrer dette felt, annulleres håndsættets registrering.
Parret terminal	Værdier: • Ingen parret terminal • Håndsæts-ID	Identificerer den terminal, der er parret med håndsættet.

Tabel 78: Felter på websiden Terminal

Felt	Indhold	Beskrivelse
AC	4-cifret kode	Identificerer den adgangskode, der blev brugt til at registrere håndsættet. Når håndsættet registreres, bruges denne kode ikke.
		<b>Bemærk</b> Vi anbefaler, at du ændrer dette fra standardindstillingen, når du starter med at opsætte dit system for at øge sikkerheden.
Alarmlinje	Værdier:	Identificerer linjen, der bruges til alarmopkald.
	• Ingen alarmlinje valgt	
	Telefonnummer	
Alarmnummer	Telefonnummer	Identificerer det nummer, der skal ringes op, når en
		bruger trykker på og holder <b>nødknappen</b>
Opkaldsplan-id	Værdier: 1 til 10	Kun administratorvisning
		Identificerer indekset for opkaldsplanen, der er konfigureret i Felter på websiden Opkaldsplaner, på side 159.
Status for batteri og RSSI		
Batteriniveau	Procent	Skrivebeskyttet felt
		Angiver det aktuelle opladningsniveau for håndsættets batteri.
RSSI		Skrivebeskyttet felt
		Viser RSSI (Received Signal Strength Indicator) for den forbundne basestation eller repeater.
Målt tid [mm:ss]		Skrivebeskyttet felt
		Viser tiden i minutter og sekunder, fra det tidspunkt hvor batteri-og RSSI-oplysningerne blev hentet fra håndsættet.
Placeret		Skrivebeskyttet felt
		Identificerer den tilsluttede basestation eller repeater, som håndsættet kommunikerer med.
Beacon-indstillinger		

Felt	Indhold	Beskrivelse
Modtagelsestilstand	Værdier:	Kun administratorvisning
	• Deaktiveret (standard)	Reserveret til fremtidig brug.
	• Aktiveret	
Afsendelsesinterval	Værdier:	Kun administratorvisning
	• Deaktiveret (standard)	Reserveret til fremtidig brug.
	• Aktiveret	
Alarmprofiler	I	
Profil 0-7		Kun administratorvisning
		Angiver listen over alarmer.
Alarmtype	Navn på alarmen	Kun administratorvisning
		Angiver, hvilken type alarm der er konfigureret for en bestemt brugerprofil. Når ingen alarmer er konfigureret, vises feltet Ikke konfigureret.
Afkrydsningsfeltet	Afkrydsningsfelt	Kun administratorvisning
Alarmtype	(standardindstilling ikke markeret)	Identificerer den type alarm, der er aktivt på håndsættet.
Indstillinger for udseend	le af delt opkald	1
Idx 1 til 8		Kun administratorvisning
		Indeks for lokalnumrene
Lokalnummer	Lokalnummer	Kun administratorvisning
		Identificerer håndsætslinjer, der understøtter visninger af delt opkald. Når ingen linjer understøtter denne funktion, viser feltet Er ikke konfigureret.
Importér lokal telefonbog	Filnavn	Bruges til at overføre en lokal telefonbog fra en computer til telefonen i kommasepareret værdiformat (CSV).
		Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Konfiguration af lokale kontakter, på side 68.
Eksporter lokal telefonbog		Bruges til at eksportere en lokal telefonbog fra en telefon til computeren i CSV-format.
		Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Konfiguration af lokale kontakter, på side 68.

# Få vist håndsættets status

Du kan se statussen for håndsættet som hjælp til fejlfinding af problemer. Oplysninger omfatter den firwareversion, der er installeret på telefonen, samt oplysninger om den tilsluttede basestation.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Tryk på <b>Menu</b> 🖲.
Trin 2	Vælg Indstillinger 🏷 - Status.

# Foretag en undersøgelse af stedet

Du kan undersøge et sted for at kontrollere, at du har placeret basestationerne sådan, at håndsættene nemt kan tilsluttes. Hver basestation har en radiodækning på ca. 50 meter og op til 300 meter udendørs. Der kan dog opstå interferens med andet udstyr samt dårlig dækning på grund af væg- og dørkonstruktion (f.eks. branddøre).

Du udfører en undersøgelse af sted:

- Under den indledende opsætning: Du kan placere dine basestationer på midlertidige placeringer og tænde dem. Det er ikke nødvendigt at oprette forbindelse til LAN. Du udfører undersøgelsen for at kontrollere, at håndsættene kan kommunikere med basen.
- Når installationen er fuldført, kan du udføre en undersøgelse for at sikre, at systemet fungerer korrekt og for at fejlfinde problemer med brugerforbindelsen.

Du kan bruge håndsættet til at kontrollere, at dækningen er god for brugere i alle de områder, der skal dækkes.



Bemærk

Du kan justere signalstyrken for håndsætradioen i håndsættet. Men vi anbefaler, at du taler med din tjenesteudbyder eller Cisco TAC for at diskutere ændringer i signalstyrken.

Udfør denne opgave, når du indstiller systemet, og når der sker ændringer i området (f.eks. ændringer af vægge eller tilføjelse af nye områder).

#### Inden du begynder

Du skal have mindst ét håndsæt fuldt opladet.

#### Fremgangsmåde

**Trin 1** Tryk på og hold **Tænd/afslut** nede på håndsættet, indtil skærmen tændes.

- Trin 2 Tryk på Menu 🔜
- **Trin 3** Angiv **\* 47 \*** for at få en liste over basestationer og repeatere inden for rækkevidde.
- Trin 4 (Valgfri) Tryk på Indstillinger for at få vist dBm-tærsklen i forhold til rækkevidderne.
  - Grøn til gul: Identificerer tærskelværdien for den gule angivelse. Hvis dette felt f.eks. indeholder -70dBm, vil en læsning på -69 dBm vise grøn, mens en på -70 dBm vil vise gult. Standardindstillingen er -70 dBm.
  - Gul til rød: Identificerer tærskelværdien for den røde angivelse. Hvis dette felt f.eks. indeholder -80dBm, vil en aflæsning på -79 dBm vise gult, mens en på -80 dBm vil vise rødt. Standardindstillingen er -80 dBm.

Hvis du vil ændre området,

- a) skal du markere en af posterne og trykke på Vælg.
- b) skal du markere en ny værdi på listen og trykke på Vælg.
- Trin 5 skal du markere en MAC-adresse og et IP-adressepar på **IP-søgelisten** og trykke på **Vælg**.

Skærmen viser disse oplysninger om den valgte basestation eller repeater:

- Ikon for signalstyrke:
  - Grønt flueben: V: Håndsættet har en meget god DECT-kontakt med basestationen eller repeateren på den aktuelle placering.
  - Ikonet med gul trekant: A: Håndsættet har en tilstrækkelig DECT-kontakt med basestationen eller repeateren på den aktuelle placering.
  - Ikonet med gul trekant: • Ikonet med gul trekant: • Ikonet med den aktuelle placering. I denne situation skal du enten flytte basestationen for at få bedre dækning eller tilføje en anden basestation eller tilføje en repeater.
- MAC: Basestationens MAC-adresse
- IP: Basestationens IP-adresse

Hvis basestastionen er tændt, men ikke er tilsluttet til LAN, viser håndsættet 0.0.0.0.

- RFPI: Basestationens RFPI (Radio Fixed Part Identity).
- RSSI: Indikatoren for modtaget signalstyrke for signalet fra basestatoinen til håndsættet.
- Trin 6 Tryk på Tænd/Afslut , indtil du vender tilbage til hovedskærmen.
- **Trin 7** Flyt til en anden placering, og gentag trin 2, 3 og 5 for at kontrollere dækningen.



# Vedligeholdelse

- Genstart basistationen fra websiderne, på side 183
- Genstart basestationen fra en ekstern placering, på side 184
- Fjern håndsættet fra websiden, på side 184
- Fjern håndsættet eksternt, på side 185
- Nulstil basestationen til fabriksstandarder, på side 185
- Nulstil håndsættet til fabriksstandarder, på side 186
- Kontroller systemkonfigurationen, på side 186
- Konfigurer systemkonfigurationen, på side 186
- Gendan systemkonfigurationen, på side 187
- Systemopgraderinger og -nedgraderinger, på side 187
- Vis statistik for basestation, på side 197

## Genstart basistationen fra websiderne

Når du skal genstarte basestationen, har du to genstartsmuligheder:

- Genstart genstarten finder sted, når basestationen ikke har nogen forbindelser, f.eks. aktive opkald, adgang til telefonbog eller aktivitet i forhold til firmwareopdateringer.
- Tvungen genstart genstarten finder sted inden for 1 minut. Aktivitet på basestationen stopper med det samme.



Bemærk

k Når basestationen genstarter, starter der en ny syslog, og de tidligere oplysninger går tabt. Hvis du har et problem og planlægger en genstart, kan du gemme filen syslog på din computer, før du foretager genstarten.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46

Basestationen skal forbindes til netværket, og den grønne LED skal lyse.

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Få siden Start/status.

Trin 2 Klik på Genstart eller Tvungen genstart.

# Genstart basestationen fra en ekstern placering

Du kan modtage SIP-besked om at genstarte basestationen fra opkaldskontrolsystemet. SIP-beskeden indeholder hændelsen Event:check-sync. Hvis parameteren Sip\_Check\_Sync\_Always\_Reboot er indstillet til Til, initierer basestationen en genstart.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om SIP-beskedgodkendelse, skal du se Konfigurer SIP-beskedgodkendelse, på side 53.

Du kan fjerngenstarte basestationen på denne måde.

#### Inden du begynder

Sørg for, at basestationen er inaktiv.

#### Fremgangsmåde

Send SIP-besked fra opkaldskontrolsystemet.

Basestationen genstarter automatisk.

## Fjern håndsættet fra websiden

Det kan være nødvendigt at fjerne håndsættet, hvis håndsættet er defekt, eller der er problemer med håndsættet. Du kan fjerne håndsættet fra websiden **Lokalnumre**.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Lokalnumre.
- Trin 2 Tryk på linket i kolonnen Information om lokalnummer for håndhsættet.
- **Trin 3** Indstil IPEI-nummeret til FFFFFFFF.

Trin 4 Klik på Gem.

## Fjern håndsættet eksternt

Du kan få SIP-beskeden om at nulstille håndsættets IPEI-nummer fra opkaldskontrolsystemet. Beskeden indeholder indeksnummeret til håndsættet. F. eks.: Event:reset-ipei-for-handset;hs=1.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om SIP-beskedgodkendelse, skal du se Konfigurer SIP-beskedgodkendelse, på side 53.

Du kan nulstille håndsættets IPEI nummer på denne måde.

#### Inden du begynder

Kontroller, at håndsættet og lokalnumrene ikke er i brug.

#### Fremgangsmåde

Send SIP-besked fra opkaldskontrolsystemet.

Håndsættets IPEI-nummer nulstilles som FFFFFFFF, og håndsættet er ikke konfigureret til lokalnummeret.

# Nulstil basestationen til fabriksstandarder

Nulstillingsknappen er placeret på nederste kant af basestationen.

#### Inden du begynder

Feltet **Foretag fabriksnulstilling fra knap** på siden **Administrationsindstillinger** skal være aktiveret. Få flere oplysninger under Konfigurer indstillinger for administration, på side 74 og Felter på websiden Administration, på side 130.

#### Fremgangsmåde

Tryk på og hold nulstillingsknappen nede i 10 sekunder.

Du kan slippe knappen, når den LED bliver rød.

## Nulstil håndsættet til fabriksstandarder

Nogle gange er du nødt til at nulstille et håndsæt til fabriksindstillingerne. Nulstillingen sletter alle oplysninger, du har gemt i håndsættet (for eksempel ringetoner). Indhold, der styres af basestationen (f.eks systemkonfiguration), slettes ikke.

#### Fremgangsmåde

- \_\_\_\_\_
- Trin 1
   Tryk på Menu ➡.

   Trin 2
   Vælg Indstillinger ♀> Nulstil indstillinger.

# Kontroller systemkonfigurationen

Når du har konfigureret systemet, skal du kontrollere, at du kan foretage og modtage opkald inde fra systemet og fra eksterne numre. For hvert af trinnene herunder fremgangsmåde ringer den kaldte enhed, og du vil kunne høre og tale fra begge enheder.

Hvis du har problemer, kan kapitel Fejlfinding, på side 199 muligvis hjælpe dig.

#### Inden du begynder

Disse enheder skal være konfigureret og aktive:

- Én basestation
- To håndsæt

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Ring fra ét håndsæt til et andet, og sørg for, at du har en tovejslydsti.
Trin 2 Ring fra et af håndsættene til et eksternt nummer (f.eks. en mobiltelefon), og sørg for, at du har en tovejslydsti.
Trin 3 Ring til et af håndsættene fra et eksternt nummer, og sørg for, at du har en tovejslydsti.

# Konfigurer systemkonfigurationen

Du bør sikkerhedskopiere systemets konfiguration. Eksporter konfigurationen som en fil, og gem den et sikkert sted. Husk, at eksportfilen kan indeholde følsom tekst.

Få oplysninger om konfigurationen under Felter på websiden Konfiguration, på side 174.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

#### Fremgangsmåde

#### Trin 1 Klik på Konfiguration.

#### Trin 2 Klik på Eksportér.

Hvis din browser viser konfigurationen i et nyt browservindue, er du stødt på et kendt browserproblem. Gå til tilbage til administrationsskærmbilledet, højreklik på **Eksporter**, og vælg **Gem link som**.

**Trin 3** Indstil filnavn og placering for eksporten, og klik på **OK**.

#### Lignende emner

Gendan systemkonfigurationen, på side 187

## Gendan systemkonfigurationen

Hvis basestationen mister konfigurationen, kan du indlæse den sikkerhedskopierede konfigurationsfil for at gendanne systemet.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Du skal bruge en konfigurationsfil, f.eks. en fil oprettet fra Konfigurer systemkonfigurationen, på side 186.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Konfiguration.
- Trin 2 Klik på Vælg fil.
- Trin 3 Naviger til placering og det eksporterede filnavn, og klik på OK.
- Trin 4 Klik på Indlæs.

#### Lignende emner

Konfigurer systemkonfigurationen, på side 186

# Systemopgraderinger og -nedgraderinger

Du kan opgradere Cisco IP DECT 6800-serie-basestationer, -håndsæt og -repeatere med den opdaterede software.

Du kan nedgradere Cisco IP DECT 6800-serie-basestationer, -håndsættere og -repeatere til en tidligere firmwareversion. Basestationerne, håndsættet og repeaterne kan ikke nedgraderes mere end til firmware version 4.8(1) SR1. Hvis du forsøger at nedgradere til en firmware fra version mindre end 4.8(1) SR1, kan de sikrede data ikke dekrypteres, og der gemmes en meddelelse i systemloggen.

Du kan se, hvordan du kan nedgradere basestationen og håndsættet, i Nedgrader basestationerne, på side 194 og Nedgrader håndsættene , på side 195.

Denne software er tilgængelig på cisco.com under https://software.cisco.com/download/home/286323307.

Hver softwareversion har produktbemærkninger, der er tilgængelige her: https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-release-notes-list.html.

Softwaren fra versionen indlæses på en TFTP-, HTTP- eller HTTPS-server. Du opgraderer eller nedgraderer først basestationen og derefter håndsættene. Når basestationen er opgraderet eller nedgraderet, genstarter den automatisk. Når håndsættene er opgraderet eller nedgraderet, genstartes de automatisk.

## Arbejdsproces til opgradering eller nedgradering

Følgende arbejdsproces beskriver de trin, du benytter for at forberede TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serveren og opgradere eller nedgradere systemet. Nogle trin du typisk kun udfører én gang under første opsætning.



#### Bemærk

Vi anbefaler, at du opgraderer eller nedgraderer basestationen først og derefter opgraderer eller nedgraderer håndsættet, når basestationsopgraderingen er fuldført.

#### Inden du begynder

Du skal have en TFTP-, HTTP- eller HTTPS-server.

#### Fremgangsmåde

	Kommando eller handling	Formål
Trin 1	(Gør dette én gang) Forbered TFTP-, HTTP- eller HTTPS-server til opgraderinger eller nedgraderinger, på side 189	Konfigurerer den krævede opbygning af mapper på TFTP-server.
Trin 2	(Gør dette én gang) Indstil parametre for firmwareopdatering, på side 189	Identificerer TFTP-serveren og mappen.
Trin 3	Download og kopiér firmwarefilerne til TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serveren, på side 190	Placer firmwarefilerne i TFTP-mappestrukturen
Trin 4	Opgrader basestationer, på side 191 eller Nedgrader basestationerne, på side 194	Instruerer basestationen i at overføre firmwarefilen fra TFTP-serveren og installere firmwaren i hukommelsen.
Trin 5	Opgradering af håndsættene, på side 192 eller Nedgrader håndsættene, på side 195	Instruerer håndsættet i at overføre firmwarefil fra TFTP-serveren og installere firmwaren i hukommelsen.

## Forbered TFTP-, HTTP- eller HTTPS-server til opgraderinger eller nedgraderinger

Før du henter firmwaren, skal du angive den ønskede mappestruktur på TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serveren. Firrmwaren til basestationen, håndsættet og repeateren skal placeres i bestemte mapper.

Du skal kun udføre denne opgave én gang.

#### Inden du begynder

Du skal bruge en TFTP-, HTTP- eller HTTPS-server, der er konfigureret og aktiv. Konfigurer timeout for TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serveren i mindst 3 sekunder.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Åbn rodmappen til TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serverfilsystemet.
Trin 2	Opret en Cisco-undermappe. F.eks. Cisco.

#### Næste trin

Indstil parametre for firmwareopdatering, på side 189

### Indstil parametre for firmwareopdatering

Normalt kan du kun udføre denne opgave én gang.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Du har brug for IP-adressen eller det fuldt kvalificerede mappenavn (FQDN) på TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serveren.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Firmwareopdatering.
- Trin 2 Angiv IP-adresse til TFTP-, HTTP- eller HTTPS-server eller FQDN'en i feltet Serveradresse til firmwareopdatering.
- Trin 3 Angiv Cisco i feltet Firmwaresti.
- Trin 4 Klik på Gem/start opdatering.

## Download og kopiér firmwarefilerne til TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serveren

Du går til siden Cisco Download Software for at få firmwaren i zip-filer. Zip-filerne indeholder disse firmwarefiler:

- For basestationen starter navnet på zip-filen med:
  - IPDect-DBS110 for Cisco IP DECT 110-basestation med én celle
  - IPDect-DBS210 for Cisco IP-DECT 210 basestation med flere celler
- Når det gælder firmwareversion 5.0, starter zip-filnavnet for repeateren med IPDect-RPT-110 for Cisco IP DECT 110-repeater.

Når det gælder firmwareversion før 5.0, starter zip-filnavnet for repeateren med IPDect-RPT-110 for Cisco IP DECT 110-repeater.

- For håndsættene starter navnet på zip-filen med:
  - IPDect-PH6823 for Cisco IP DECT-telefon 6823-håndsæt
  - IPDect-PH6825 for Cisco IP DECT-telefon 6825-håndsæt
  - IPDect-PH6825RGD for Cisco IP DECT-telefon 6825 robust håndsæt



Bemærk

Når det gælder firmwareversion før 5.0, når Cisco IP DECT-telefon 6825-håndsæt og Cisco IP DECT-telefon 6825 – robust håndsæt har den samme version og gren, behøver du kun filen IPDect-PH6825.

#### Inden du begynder

Du skal bruge oplysninger om TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serveren.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Gå til https://software.cisco.com/download/home/286323307 i din browser.		
Trin 2	Log på med dit bruger-id og din adgangskode, hvis det er nødvendigt.		
Trin 3	Klik på IP DECT 210 Multi-Cell Base-Station.		
Trin 4	Vælg versionen.		
Trin 5	Hent zip-filen for den påkrævede version.		
Trin 6	Gå tilbage til https://software.cisco.com/download/home/286323307.		
Trin 7	(Valgfrit) Klik på <b>IP DECT 110 – repeater med multiplatformsfirmware</b> .		
	a) Vælg versionen.		
	b) Hent zip-filen for den påkrævede version.		
	c) Gå tilbage til https://software.cisco.com/download/home/286323307.		
Trin 8	(Valgfrit) Klik på IP DECT 210 – flercellebasestation med multiplatformsfirmware.		
	a) Vælg versionen.		
	h) Hout in film for der rålmennde mension		

b) Hent zip-filen for den påkrævede version.

c) Gå tilbage til https://software.cisco.com/download/home/286323307.		
Klik på <b>IP DECT 6825 med multiplatformfirmware</b> .		
Vælg versionen.		
Hent zip-filen for den påkrævede version.		
Klik på IP DECT 6825 med multiplatformfirmware.		
<ul> <li>a) Vælg versionen.</li> <li>b) Hent rin filon for den nåltrævede version</li> </ul>		
b) Hent zip-filen for den pakrævede version.		
Pak filerne ud på din pc.		
Få adgang til TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serverfilsystemet.		
Hvis det er ikke tilgængelig, kan du oprette en Cisco-mappe.		
Åbn Cisco-mappen.		
Kopiér den nye firmwarefil til basestationen til mappen Cisco.		
Kopiér den nye repeaterfirmwarefil til mappen Cisco.		
Kopiér den nye firmwarefil til håndsættet til mappen Cisco.		

#### Næste trin

Opgrader basestationer, på side 191 eller Nedgrader basestationerne, på side 194

Opgradering af håndsættene, på side 192 eller Nedgrader håndsættene , på side 195

### **Opgrader basestationer**

Firmwarefilnavnet er tilgængeligt i et nyt format fra firmwareversion 5.0. F.eks. DBS-210-3PC.04-80-01-0001-02.fwu. Du skal indtaste det fulde filnavn med lokalnummeret på opgraderingssiden.

Firmwarefilnavnet indeholder før version 5.0 indeholder versionen (v) og grennummer (b). F.eks. er DBS-210\_v0470\_b0001.fwu 470 og forgrening 1. Når du opgraderer til firmwareversioner, der er ældre end 5.0, kan du angive firmwareversion og forgreningsnummer uden foranstillede nuller.



Bemærk

Du skal opgradere basestationen, når den er inaktiv. Alle aktive opkald går tabt, når opgraderingen starter. Under opgraderingen blinker basestationens LED i følgende rækkefølge: grøn, rød, grøn og gul. Sluk ikke for basestationen, mens LED'en blinker. Det kan tage ca. 30 minutter til 1 time at fuldføre opgraderingen og genstarte basestationen.



Bemærk

Vi anbefaler, at du opgraderer basestationen først og derefter opgraderer håndsættet, når basestationsopgraderingen er fuldført.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46. Hvis du har flere basestationer, skal du logge på primære basestation.

Du skal have afsluttet Indstil parametre for firmwareopdatering, på side 189 og Download og kopiér firmwarefilerne til TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serveren, på side 190.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Klik på <b>Firmwareopdatering</b> .
--------	-------------------------------------

- Trin 2 Angiv firmwarefilnavnet med lokalnummeret i feltet Firmwareversion for basestationen.
- Trin 3 Klik på Gem/start opdatering.
- Trin 4 Klik på Gem i pop op-vinduet.
- **Trin 5** I advarselsvinduet skal du klikke på browserpilen **Tilbage**.
- **Trin 6** Vent et øjeblik, og klik derefter på **Syslog**.
- Trin 7 Kontrollér, at du ser meddelelsen på basis af firmwareversionen:
  - Firmwareversion 5.0: F.eks. DBS-110-3PC 0c:75:bd:33:f8:ca -- anmoder om opgraderingen betaware.rtx.net/MPE/test/bin/DBS-110-3PC-05-00-01-0001-12.fwu
  - Firmwareversion for 5.0: Firmwareopdatering blev startet til version vvvv gren bbbb

Hvor:

- Vvvv er versionsnummeret.
- Bbbb er grennummeret.

Basestationen genstarter automatisk efter et par minutter, og du skal logge ind på administrationssiden. Når der registreres håndsæt med basestationen, er opgraderingen af basestationen fuldført.

### **Opgradering af håndsættene**

Firmwarefilnavnet er tilgængeligt i et nyt format fra firmwareversion 5.0. For eksempel 6825-05-00-01-0002-14.fwu. Du skal angive det fulde filnavn med lokalnummeret på opgraderingssiden.

Firmwarefilnavnet indeholder før version 5.0 indeholder versionen (v) og grennummer (b). F.eks. er 6825-210\_v0470\_b0001.fwu version 470 og forgrening 1. Når du opgraderer til firmwareversioner, der er ældre end 5.0, kan du angive firmwareversion og forgreningsnummer uden foranstillede nuller.

6823-håndsæt, 6825-håndsæt og Robust 6825 -håndsæt har forskellig firmwarefil fra firmwareversion 5.0.

Når du starter opgraderingen fra websiden, downloader og indlæser alle håndsæt den nye firmwarefil. Opgraderingen kan tage 20-30 minutter at blive downloadet og kontrolleret plus et par minutter mere til at indlæse den nye firmwarefil på håndsættet. Håndsættet skal være placeret i opladeren og må ikke fjernes, før håndsættet har indlæst firmwarefilen og genstarter. Mens håndsættet indlæser den nye firmware, blinker LED'en i følgende rækkefølge: grøn, rød, grøn og gul. Håndsættene genstarter automatisk i slutningen af opgraderingen.

Siden Lokalnumre viser opgraderingsstatussen i kolonnen FWU-status.

- Under overførslen viser kolonnen downloadstatussen som en procentsats. For eksempel: 41%.
- Når filen er hentet, bliver den bekræftet, og kolonnen viser bekræftelsesstatusssen i procent. For eksempel: kontrollerer 23 %.
- Hvis bekræftelsen er fuldført, og håndsættet er ikke i opladeren, viser kolonnen Venter på oplader.
- Hvis bekræftelsen er fuldført, og håndsættet er i opladeren, viser kolonnen Venter på oplader, før den viser Genstarter.
- Når opgraderingen er fuldført, viser kolonnen Færdig.

Hvis **FWU-status** viser Fra, indstilles version og gren på til 0 på siden firmwareopdatering.



Bemærk

Vi anbefaler, at du opdaterer basestationen først og derefter opdaterer håndsættet, når basestationsopdateringen er fuldført.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Du skal have afsluttet Indstil parametre for firmwareopdatering, på side 189 og Download og kopiér firmwarefilerne til TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serveren, på side 190.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Firmwareopdatering.
- **Trin 2** Angiv firmwarefilnavnet med lokalnummeret i feltet **Firmwareversion** for alle håndsættene.
- Trin 3 Klik på Gem/start opdatering.
- Trin 4 Klik på Gem i pop op-vinduet.
- Trin 5 I advarselsvinduet skal du klikke på browserpilen Tilbage.
- Trin 6 Vent et øjeblik, og klik derefter på Syslog.
- **Trin 7** Kontrollér, at du ser meddelelsen på basis af firmwareversionen:
  - Firmwareversion 5.0: f.eks. firmwareopdatering blev startet til version 05-00-01-0001-11 til håndsæt: 0
  - Firmwareversion for 5.0: firmwareopdatering blev startet til version vvvv gren bbbb til håndsæt: x

Hvor:

- Vvvv er versionsnummeret.
- Bbbb er grennummeret.

• X er håndsættets nummer.

Du får vist en meddelelse for hvert håndsæt, der er registreret til basestationen. Hvis du ikke kan se denne meddelelse, kan der være fejlmeddelelser.

#### Trin 8 Klik på Lokalnumre.

Kolonnen FWU-status viser opgraderingsstatussen. Opdater browseren for at overvåge statussen.

- Trin 9 Hvis du ser meddelelsen Venter på oplader, skal du sætte håndsættet i opladningsholderen.
  - Advarsel Fjern ikke håndsættet fra opladeren, før opgraderingen er fuldført. Håndsættet genstarter i slutningen af opgraderingen, før det kan bruges.

## Nedgrader basestationerne

#### Bemærk

**k** Du kan kun nedgradere de basestationer, der kører med firmwareversion 5.0(1), til den nyeste gren i firmwareversion 4.8 (1) SR1.

Firmwarefilnavnet indeholder version (v) og grennummer (b). F.eks. er DBS-210\_v0480\_b0001.fwu version 480 og forgrening 1. Når du angiver firmwareversionen og afdelingsnummeret på siden **Firmwareopdatering**, har du ikke brug for de foranstillede nuller.

**Bemærk** 

Under nedgraderingen blinker basestationens LED i følgende rækkefølge: grøn, rød, grøn og gul. Sluk ikke for basestationen, mens LED'en blinker. Det kan tage ca. 30 minutter til 1 time at fuldføre nedgraderingen og genstarte basestationen.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46. Hvis du har flere basestationer, skal du logge på primære basestation.

Du skal have afsluttet Indstil parametre for firmwareopdatering, på side 189 og Download og kopiér firmwarefilerne til TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serveren, på side 190.

#### Fremgangsmåde

#### Trin 1 Klik på Firmwareopdatering.

- Trin 2 Marker afkrydsningsfeltet for indstillingen Aktiver ældre firmwarenavngivning.
- Trin 3 Angiv den nye firmwareversion i feltet Påkrævet version for basestationen.
- Trin 4 Indtast grennummeret i Påkrævet gren for basestationen.
- Trin 5 Klik på Gem/start opdatering.
- Trin 6 Klik på Gem i pop op-vinduet.

- **Trin 7** I advarselsvinduet skal du klikke på browserpilen **Tilbage**.
- Trin 8 Vent et øjeblik, og klik derefter på Syslog.
- Trin 9 Kontrollér, at du ser meddelelsen Firmwareopgradering startet til version vvvv gren bbbb.

Hvor:

- Vvvv er versionsnummeret.
- Bbbb er grennummeret.

Basestationen genstarter automatisk efter et par minutter, og du skal logge ind på administrationssiden. Når der registreres håndsæt med basestationen, er nedgraderingen af basestationen fuldført.

### Nedgrader håndsættene

Bemærk

**rk** Du kan kun nedgradere de basestationer, der kører med firmwareversion 5.0(1), til den nyeste gren i firmwareversion 4.8 (1) SR1.

Firmwarefilnavnet indeholder version (v) og grennummer (b). F.eks. er 6825-210\_v0480\_b0001.fwu version 480 og forgrening 1. Når du angiver firmwareversionen og afdelingsnummeret på siden **Firmwareopdatering**, har du ikke brug for de foranstillede nuller.

6825-håndsæt, Robust 6825 -håndsæt og 6823-håndsæt har deres egen firmwarfil.

Når du starter nedgraderingen fra websiden, downloader og indlæser alle håndsæt den nye firmwarefil. Nedgraderingen kan tage 20-30 minutter at blive downloadet og kontrolleret plus et par minutter mere til at indlæse den nye firmwarefil på håndsættet. Håndsættet skal være placeret i opladeren og må ikke fjernes, før håndsættet har indlæst firmwarefilen og genstarter. Mens håndsættet indlæser den nye firmware, blinker LED'en i følgende rækkefølge: grøn, rød, grøn og gul. Håndsættene genstarter automatisk i slutningen af nedgraderingen.

Siden Lokalnumre viser nedgraderingsstatussen i kolonnen FWU-status.

- Under overførslen viser kolonnen downloadstatussen som en procentsats. For eksempel: 41%.
- Når filen er hentet, bliver den bekræftet, og kolonnen viser bekræftelsesstatusssen i procent. For eksempel: kontrollerer 23 %.
- Hvis bekræftelsen er fuldført, og håndsættet er ikke i opladeren, viser kolonnen Venter på oplader.
- Hvis bekræftelsen er fuldført, og håndsættet er i opladeren, viser kolonnen Venter på oplader, før den viser Genstarter.
- Når nedgraderingen er fuldført, viser kolonnen Færdig.

Hvis **FWU-status** viser Fra, indstilles version og gren på til 0 på siden firmwareopdatering.



Bemærk

Vi anbefaler, at du downloader basestationen først og derefter downaloader håndsættet, når basestationsopdateringen er fuldført.

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Du skal have afsluttet Indstil parametre for firmwareopdatering, på side 189 og Download og kopiér firmwarefilerne til TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serveren, på side 190.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Klik på <b>Firmwareopdatering</b> .		
Trin 2	Angiv den nye firmwareversion i feltet Påkrævet version for alle håndsæt.		
Trin 3	Indtast grennummeret i feltet Påkrævet gren for alle håndsæt.		
Trin 4	Klik på <b>Gem/start opdatering</b> .		
Trin 5	Klik på <b>Gem</b> i pop op-vinduet.		
Trin 6	I advarsels	winduet skal du klikke på browserpilen <b>Tilbage</b> .	
Trin 7	Vent et øjeblik, og klik derefter på <b>Syslog</b> .		
frin 8Kontrollér, at du ser meddelelsen Firmwareopgradering startebbbb for håndsættet: x.		, <b>at du ser meddelelsen</b> Firmwareopgradering startet til version vvvv gren r håndsættet: x.	
	Hvor:		
	• Vvvv	er versionsnummeret.	
	Bbbb er grennummeret.		
	• X er håndsættets nummer.		
	Du får vist en meddelelse for hvert håndsæt, der er registreret til basestationen. Hvis du ikke kan se denne meddelelse, kan der være fejlmeddelelser.		
Trin 9	Klik på <b>Lokalnumre</b> .		
	Kolonnen	FWU-status viser nedgraderingsstatussen. Opdater browseren for at overvåge statussen.	
Trin 10	Hvis du se	r meddelelsen Venter på oplader, skal du sætte håndsættet i opladningsholderen.	
	Advarsel	Fjern ikke håndsættet fra opladeren, før nedgraderingen er fuldført. Håndsættet genstarter i slutningen af nedgraderingen, før det kan bruges.	

## Vis statistik for basestation

Du skal markere den statistik, der er gemt i basestationen, med jævne mellemrum. Hvis du oplever problemer, kan du proaktivt identificere og løse problemer. Siden indeholder statistik for:

- System
- Opkald
- DECT

#### Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Basestationen skal forbindes til netværket, og den grønne LED skal lyse.

#### Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Statistik.
- Trin 2 Klik på linkene for at få vist de forskellige basestationsstatistikker som beskrevet i Felter på websiden Statistik, på side 165.
- **Trin 3** (Valgfri) Klik på **Eksporter** for at eksportere dataene på den viste side i kommasepareret format (CSV).
- **Trin 4** (Valgfri) Klik på **Ryd** for at nulstille al statistik til nul (0).

Siden med all statistik indstilles til 0.

## **Tilstande for basestation**

Basestationen er normalt i tilstanden *Låst*. Hvis der er problemer, kan basestationen automatisk ændres til tilstanden *Frikørsel*.

*Tilstanden Frikørsel* er, når en basestation ikke har synkroniseret dens data fra synkroniseringskilden efter et bestemt tidsrum. Når dette sker, ændres basestationen til en ny tilstand efter to minutter:

- Hvis basestationen er i inaktiv tilstand, ændres tilstanden til Søger.
- Hvis basestationen har et aktivt opkald, ændres tilstanden til *Synkronisering mistet*. Når opkaldet er fuldført, ændres statussen til *Søger*.

Årsager til tilstanden Frikørsel kan omfatte:

- Der er mange samtidige stemme- eller dataopkald.
- Der opstod en pludselig ændring af miljø (en branddør blev f.eks. lukket).

• Der opstod en forvrængning af DECT-frekvensen (omkring 1,8 MHz) enten på grund af andre DECT-systemer eller andet udstyr.

Når basestationen skifter til tilstanden Frikørsel, kan du benytte én eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Skift DECT-åbningen. Dette kan gøre basestationen i stand til at oprette forbindelse til synkroniseringskilden.
- Skift tilstanden til Assisteret lås. Dette gør det muligt at bruge oplysninger fra andre basestationer.

Hvis tilstanden Assisteret lås er stabil i lang tid, kan du ændre tilstanden tilbage til Låst. Tilstanden Frikørsel kan også ændres tilbage til Låst.



## KAPIIEL

# Fejlfinding

- Problermer med installation af basestation, på side 199
- Problemer ved installation af repeater, på side 200
- Problemer med installation af håndsæt, på side 200
- Driftsmæssige problemer med basestationen, på side 202
- Driftsmæssige problemer med håndsættet, på side 202
- Fejlfinding med to celler, på side 205
- Multicell fejlfinding, på side 205
- Fejlfindingsprocedurer, på side 206

# **Problermer med installation af basestation**

## **Basestations LED lyser konstant rødt**

#### Problem

LED'en på basestationen ændres ikke til grønt.

#### Årsag

Basestationen kan ikke få en IP-adresse.

#### Løsning

- Test Ethernet-kablet med en anden enhed for at kontrollere signalet.
- Sørg for, at Ethernet-kablet er tilsluttet på switchen.
- Kontrollér, at DHCP-serveren er tilgængelig på netværket.
- Udskift Ethernet-kablet med et, som du ved, virker.

# Problemer ved installation af repeater

## Kan ikke konfiguree en repeater – LED er rød

#### Problem

Repeaterens LED er rød, og registrering mislykkes.

#### Årsag

Repeateren er ikke i registreringstilstand.

#### Løsning

Nulstil repeateren med en af disse muligheder:

- Tag repeaterens stik ud. Vent 30 sekunder, og sæt derefter repeaterens stik ind igen.
- Tryk på og hold knappen Nulstil på den nederste kant af repeateren nede i 5 sekunder.

## Problemer med installation af håndsæt

## Håndsæt kan ikke registreres (automatisk konfiguration)

#### Problem

Den indledende opsætning af håndsættet er fuldført, men håndsættet registreres ikke med en basestation eller en repeater.

#### Årsag

Basestationen fungerer ikke, basestationen er ikke inden for rækkevidde, eller basestationen forsøger ikke at oprette forbindelse til håndsættet.

#### Løsning

Kontroller følgende ting:

• Hvis håndsættet viser meddelelsen Kan ikke finde en basestation, skal du kontrollere, at basestationen fungerer. Hvis den fungerer, skal du holde håndsættet tæt på basestationen. Det kan være nødvendigt at udvide netværket med en yderligere multicellebasestation. Hvis du har en enkeltcellebasestation, skal du muligvis skifte til et multicellesystem.

Hvis håndsættet viser meddelelsen Kan ikke finde en basestation, skal du kontrollere, at basestationen fungerer. Hvis den fungerer, skal du holde håndsættet tæt på basestationen. Det kan være nødvendigt at udvide netværket med en yderligere multicellebasestation eller repeater. Hvis du har en enkeltcellebasestation, skal du muligvis skifte til et multicellesystem eller tilføje en repeater.

- Hvis håndsættet viser meddelelsen om fejl ved logon, Kontakt administratoren. Der er der et problem med brugerens konfiguration eller godkendelse. Kontakt din tjenesteudbyder.
- Hvis håndsættet viser meddelelsen om fejl i enhed. Kontakt din administrator, kontakt din tjenesteudbyder. Denne meddelelse angiver, at du har nået det maksimale antal håndsæt, du kan konfigurere.
- Hvis håndsættet viser meddelelsen om timeout for registrering. Kontakt administratoren, kontrollér, at basestationen fungerer og er inden for håndsættets rækkevidde. Hvis timeouten fortsætter, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
- Hvis håndsættet viser en meddelse om fejl i adgangskode. Indtast koden, eller kontakt administratoren:
  - Hvis der er flere basestationer inden for rækkevidde, skal du kontrollere, at brugeren forsøger at få adgang til den korrekte basestation.
  - Kontrollér, at du har givet den korrekte adgangskode til den valgte basestation.

## Håndsættet registreres ikke (manuel konfiguration)

#### Problem

Den indledende opsætning af håndsættet er fuldført, men håndsættet registreres ikke med en basestation eller en repeater.

#### Årsag

Konfigurationen er ufuldstændig eller forkert, basestationen fungerer ikke, basestationen er inden for rækkevidde, eller basestationen forsøger ikke at oprette forbindelse til håndsættet.

#### Løsning

Kontroller følgende ting:

- Hvis håndsættets IPEI-nummer er konfigureret på websiden **lokalnumre**, skal du kontrollere, at IPEI er korrekt. Hvis det ikke er korrekt, skal du ændre det.
- Kontroller, at basestationens LED er grøn, og at håndsættet er i nærheden af en basestation eller repeater.

Hvis basestationen ikke er inden for rækkevidden, skal du muligvis tilføje en repeater til systemet.

 Åbn websiden Lokalnumre, markér afkrydsningsfeltet VoIP Idx, der er knyttet til håndsættet, og klik på Start SIP-registrering(er).

### Håndsættet registreres ikke

#### Problem

Håndsættet viser, at registrering er annulleret. Når du forsøger at registrere håndsættet på websiden Lokalnumre, registreres håndsættet ikke.

#### Løsning

- 1. Gå til websiden Lokalnumre, og klik på knappen Opdater.
- 2. Du kan blive bedt om at tilslutte håndsættet til basestationen igen.
- 3. Hvis håndsættet ikke registreres, skal du kontakte din serviceudbyder.

# Driftsmæssige problemer med basestationen

### Basestations LED blinker rødt, og håndsæt viser meddelelsen "Ingen SIP-reg."

#### Problem

LED'en basestationen blinker rødt. Et eller flere håndsæt viser meddelelsen Ingen SIP-reg. På websiden baseret **på** administrations udvidelser til basestation siger håndsættet ikke, at SIP er registreret.

#### Årsag

Basestationen kan ikke kommunikere med opkaldskontrolsystemet.

#### Løsning

- 1. Log på basestationens administrationswebside.
- 2. Klik på Lokalnumre.
- 3. I kolonnen VoIP Idx skal du markere afkrydsningsfeltet for hvert hånd, der ikke er registreret.
- 4. Klik på Start SIP-registrering(er).

# Driftsmæssige problemer med håndsættet

Dette afsnit indeholder fejlfindingsoplysninger om almindelige problemer med håndsæt.

## Håndsættet kan ikke tændes

#### Problem

Håndsættet har et batteri installeret, men tændes ikke.

#### Årsag

Batteriet har ikke tilstrækkelig opladning, plastiktappen over batterikontakterne er ikke fjernet, eller batteriet er fejlbehæftet.

#### Løsning

1. Sæt håndsættet i opladeren, og overvåg det. Hvis skærmen tændes efter nogle få minutter, var batteriet

tømt og skal oplades helt. Du kan bekræfte batteriniveauet på skærmen **Menu Status**, mens håndsættet er i opladeren.

Dette sker, hvis håndsættet ikke er blevet brugt i lang tid.

2. Hvis håndsættet ikke tændes efter 10 minutter i opladeren, skal du fjerne batteriet og udskifte det med et batteri, hvor du ved, at det er opladet. Hvis håndsættet fungerer nu, kan batteriet være fejlbehæftet.

## Håndsættet forbliver ikke tændt

#### Problem

Håndsættet forbliver ikke tændt, når det ikke er i opladningsholderen. Når håndsættet er i opladningsholderen, tændes håndsættet.

#### Løsning

Kontrollér:

- Er der sat i et batteri i håndsættet? Du kan bruge håndsættet i holderen uden batteri, men det har brug for batteriet, så snart du har fjernet det fra holderen.
- Hvis håndsættet er nyt, er plastiktappen over batteriets kontakter så blevet fjernet?
- Har du prøvet at bruge håndsættet med et opladet batteri fra et andet håndsæt?

## Handsæt ringer ikke

#### Problem

Telefonen kan modtage opkald, men der høres ingen ringetone.

#### Årsag

Telefonen kan være i lydløs tilstand, og ikonet for lydløs tilstand 📈 vises i skærmheaderen.

#### Løsning



• Tryk og hold nummertegnstasten (#) nede i to sekunder, mens telefonen er inaktiv, for at deaktivere lydløs tilstand.

## Håndsæt reagerer ikke på tastetryk

#### Problem

Intet sker, når du trykker på en tast på håndsættet.

#### Årsag

Tastaturet er formentligt låst.

#### Løsning

Tryk på og hold stjernetasten (\*) nede i 2 sekunder for at oplåse tastaturet.

## Håndsættet bipper kontinuerligt i opladeren

#### Problem

Håndsættet bipper konstant, når den placeres i opladeren.

#### Løsning

Kontrollér disse scenarier:

- Håndsættet blev ikke placeret i opladeren, således at kontakterne på håndsættet og opladeren berøres.
- Håndsættet er nyt, og det er første gang, at det er placeret i opladeren. Kontrollér, at plastikken på batteriet er blevet fjernet.

Hvis ingen af scenarierne gælder, kan batteriet være defekt. Sæt et batteri, som du ved virker, i håndsættet, og placer håndsættet i opladeren. Hvis håndsættet ikke bipper, er det oprindelige batteri defekt.

### Håndsættes skærm viser "Søger"

#### Problem

Håndsættet viser meddelelsen Søger.

#### Årsag

Håndsættet er for langt fra nærmeste basestation, eller også er basestationen ikke aktiv.

#### Løsning

- Hvis håndsættet har været stationært, kan basestationen være ved at genstarte eller er inaktiv.
- 1. Vent et par minutter for at se, om håndsættet kan kommunikere med basestationen.
- 2. Hvis problemet fortsætter, skal du kontrollere, om basestationen har strøm Hvis håndsættet var sluttet, mens du søgte efter basestationen, tager det længere tid at registrere, når håndsættet er tændt.
- Hvis håndsættet er blevet båret omkring, kan det være uden for rækkevidde af basestationen.

- Kortsigtet l
  øsning: Flyt h
  ånds
  ættet t
  ættere p
  å basestationen.
- · Langsigtet løsning for systemet med basestation med en enkelt celle:
  - Tilføj endnu en 110-basestation med én celle for at opsætte et system med to celler.
  - Tilføj repeater for at forbedre dækningen.
- Langsigtet løsning til system med to celler: Skift basestationerne til 210-basestation med flere celler eller tilføj repeater for at forbedre dækningen.
- Langsigtet løsning til multicellesystemet: Tilføj yderligere en eller flere 210-basestation med flere celler eller repeatere for at forbedre dækningen.

### Ingen lyden på din håndsæt med et system med enkelt basestation

#### Problem

Du har én basestation og to eller flere håndsæt. Men når du forsøger at ringe op fra ét håndsæt til et andet, kan du ikke høre noget på begge telefoner.

#### Løsning

- 1. Log på basestationens webside.
- 2. Klik på Netværksindstillinger.
- 3. Kontrollér, at feltet Brug forskellige SIP-porte er indstillet til Aktiveret.

# Fejlfinding med to celler

Hvis du har problemer med et tocellet system, skal du muligvis aktivere ekstra logfiler for at løse problemet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Aktiver logfiler ved fejlfinding ved brug af to celler, på side 209.

# Multicell fejlfinding

Hvis du har problemer med et flercellet system, skal du muligvis aktivere ekstra logfiler for at løse problemet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Aktiver logfiler ved fejlfinding ved brug af flere celler, på side 209.

## Basestationen viser Søgning i DECT-egenskaben

#### Problem

Du har oprettet et flercellet system, men websiden Flere celler viser Søger! i kolonnen DECT-egenskab kolonne.

#### Årsag

Basestationer kan ikke kommunikere.

#### Løsning

Kontrollér disse ting:

 Basestationen, der ikke kan oprette forbindelse, er for langt fra de andre basestationer. Flyt basestationen tættere på, eller tilføj en anden basestation mellem den, der ikke kan kommunikere, og de basestationer, der allerede er konfigureret.

Se efter feltet **DECT-synkroniseringskilde** på siden Flere celler. Hver basestation i systemet viser den signalstyrke, den modtager, i decibel pr. milliwatt (dBm).

- -75 dBm eller mindre anbefales.
- -76 til -85 dBm er acceptabelt.
- -86 til 90 dBm er acceptabelt, men du bør overveje at tilføje en ekstra basestation.
- -91 dBm og ovenfor, du skal tilføje en anden basestationen.
- Der er noget, der forstyrrer radiosignalet. Det kan eksempel være en dør eller udstyr, der afbryder af radiokommunikationen. Du skal muligvis flytte basestationen.
- På websiden Start/status skal du for hver basestation sammenligne felterne RF-bånd for at sikre, at de har det samme bånd konfigureret. Du skal have alle basestationer på det samme RF-bånd, hvis basestationerne skal kunne kommunikere. Du skal også have alle basestationerne på det RF-bånd, der gælder for dit land. RF-båndet er konfigureret på basestationen fra fabrikken.

# Fejlfindingsprocedurer

Disse procedurer kan bruges til at identificere og løse problemer.

## Indsaml fejlfindingslogge ved et generelt problem

Når du har problemer med dit system, kan SIP-logfiler og syslogge hjælpe med at identificere problemet. Din tjenesteudbyder har muligvis brug for disse oplysninger for at løse problemet.

Afsnittene Felter på websiden SIP-log, på side 175 og Felter på websiden Syslog, på side 174 giver dig oplysninger om indholdet af logfilerne.

Brug denne procedure, hvis problemet ikke kan gentages. Hvis du kan genskabe problemet, skal du bruge Indsaml fejlfindingslogge ved et problem, der kan gentages, på side 207.
L

## Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46

#### Fremgangsmåde

Trin 1	Klik på <b>Syslog</b> .	
Trin 2	Klik i begyndelsen af logfilen.	
Trin 3	Rul til slutningen af logfilen, hold Skift nede, klik derefter i slutningen af logfilen.	
Trin 4	Tryk på <b>Ctrl+C</b> .	
Trin 5	Gå til tekstredigeringsprogrammet, og klik øverst i filens brødtekst.	
Trin 6	Tryk på <b>Ctrl+V</b> .	
Trin 7	Gem filen på en kendt placering på din pc.	
	Navnet på filen med logtype, dato og tid. For eksempel syslog_20181212.txt.	
Trin 8	Klik på <b>SIP-log</b> .	
Trin 9	Klik i begyndelsen af logfilen.	
Trin 10	Rul til slutningen af logfilen, hold Skift nede, klik derefter i slutningen af logfilen.	
Trin 11	Tryk på <b>Ctrl+C</b> .	
Trin 12	Gå til tekstredigeringsprogrammet, og klik øverst i filens brødtekst	
Trin 13	Tryk på <b>Ctrl+V</b> .	
Trin 14	Gem filen på en kendt placering på din pc.	
	Navnet på filen med logtype, dato og tid. For eksempel siplog 20181212.txt.	

## Indsaml fejlfindingslogge ved et problem, der kan gentages

Når du har problemer med dit system, kan SIP-logfiler og syslogge hjælpe med at identificere problemet. Din tjenesteudbyder har muligvis brug for disse oplysninger for at løse problemet.

Afsnittene Felter på websiden SIP-log, på side 175 og Felter på websiden Syslog, på side 174 giver dig oplysninger om indholdet af logfilerne.

Brug denne procedure, hvis problemet kan gentages. Hvis du ikke kan genskabe problemet, skal du bruge Indsaml fejlfindingslogge ved et generelt problem, på side 206.

## Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Åbn Notesblok eller et lignende testredigeringsprogram, og åbn en ny fil.

#### Fremgangsmåde

**Trin 1** Brug Ret logniveauet for fejlfinding, på side 208 til at ændre fejlfindingsniveauet til fejlfinding.

Trin 2	Klik på <b>Syslog</b> .	
Trin 3	Klik på <b>Ryd</b> .	
Trin 4	Klik på <b>Syslog</b> .	
Trin 5	Klik på <b>Ryd</b> .	
Trin 6	Genskab problemet.	
Trin 7	Klik på <b>Syslog</b> .	
Trin 8	Klik i begyndelsen af logfilen.	
Trin 9	Rul til slutningen af logfilen, hold Skift nede, klik derefter i slutningen af logfilen.	
Trin 10	Tryk på <b>Ctrl+C</b> .	
Trin 11	Gå til tekstredigeringsprogrammet, og klik øverst i filens brødtekst	
Trin 12	Tryk på <b>Ctrl+V</b> .	
Trin 13	<b>3</b> Gem filen på en kendt placering på din pc.	
	Navnet på filen med logtype, dato og tid. For eksempel syslog_20181212.txt.	
Trin 14	Klik på <b>SIP-log</b> .	
Trin 15	Klik i begyndelsen af logfilen.	
Trin 16	Rul til slutningen af logfilen, hold Skift nede, klik derefter i slutningen af logfilen.	
Trin 17	Tryk på <b>Ctrl+C</b> .	
Trin 18	Gå til tekstredigeringsprogrammet, og klik øverst i filens brødtekst	
Trin 19	Tryk på <b>Ctrl+V</b> .	
Trin 20	Gem filen på en kendt placering på din pc.	
	Navnet på filen med logtype, dato og tid. For eksempel siplog_20181212.txt.	
Trin 21	Brug Ret logniveauet for fejlfinding, på side 208 til at ændre fejlfindingsniveauet til normal drift.	

## **Ret logniveauet for fejlfinding**

Når du har problemer med dit system, kan detaljerede SIP-logfiler og syslogge hjælpe med at identificere problemet. Brug kun denne procedure, når din tjenesteudbyder har anmodet om det. Mængden af oplysninger, der indsamles ved øgede fejlfindingsniveauer, kan nedsætte systemets ydeevne.



Bemærk Når du får de nødvendige logfiler, skal du sørge for at returnere fejlfindingsniveauet til Normal drift.

Få flere oplysninger om felterne under Felter på websiden Administration, på side 130.

## Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

## Fremgangsmåde

Trin 1	Klik på <b>Administration</b> .		
Trin 2	I sektionen Syslog/SIP Log skal du ændre Upload af SIP-log til aktiveret.		
Trin 3	I sektionen Syslog/SIP Log skal du ændre Syslog-niveau til det ønskede niveau.		
Trin 4	Klik på <b>Gem</b> .		
Trin 5	Når du har registreret logfilerne, skal du klikke på Administration.		
Trin 6	(Valgfri) I sektionen Syslog/SIP Log skal du ændre Upload af SIP-log til aktiveret.		
Trin 7	I sektionen Syslog/SIP Log skal du ændre Syslog-niveau til Normal drift.		
Trin 8	Klik på <b>Gem</b> .		

## Aktiver logfiler ved fejlfinding ved brug af to celler

For at fejlfinde problemer med tocellsystemet skal du aktivere fejlfinding. Det medfører, at logfilerne indeholder ekstra logmeddelelser om to celler.



```
Bemærk
```

Når du får de nødvendige logfiler, skal du sørge for at indstille fejlfindingsniveauet til Deaktiveret.

## Fremgangsmåde

**Trin 1** Få adgang til en basestations webside. Se Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Trin 2 Klik på To celler.

Trin 3 Indstil Fejlfind to celler til Begge.

Trin 4 Klik på Gem.

## Aktiver logfiler ved fejlfinding ved brug af flere celler

Hvis du vil foretage fejlfinding af problemer med flere celler, skal du aktivere fejlfinding af flere celler. Det medfører, at logfilerne indeholder ekstra logmeddelelser om flere celler.



Bemærk Når du får de nødvendige logfiler, skal du sørge for at returnere fejlfindingsniveauet til Deaktiveret.

#### Fremgangsmåde

Trin 1 Få adgang til en basestations webside. Se Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Trin 2 Klik på Flere celler.

Trin 3Indstil Fejlfind flere celler til Begge.Trin 4Klik på Gem.

## **Generer PCAP - logfiler**

Du kan oprette en PCAP (Packet Capture) fra basestationens webside for at få hjælp til fejlfinding af problemer. Du kan vælge et antal sporingsindstillinger.



Bemærk

Nogle af sporingsindstillingerne kan hurtigt udfylde den begrænsede buffer. Brug disse med forsigtighed.

Nogle sporingsindstillinger bør kun bruges af erfarne medarbejdere.

PCAP-logfiler gemmes i basestationens RAM. Hvis basestationen mister strømmen eller nulstilles, før du downloader logfilerne til din computer, går logfilerne tabt. Når du har hentet logfilerne, kan du åbne dem i et pakkeregistreringsværktøj (f.eks. WireShark), hvor du kan analysere dem yderligere.

Når hukommelsen er fyldt, påvirkes opkaldsydelsen ikke af registreringen. Men hukommelsen kan hurtigt udfyldes, så begræns registreringen.

Pakkesporinger sker via Ethernet II. Andre sporinger som f.eks. Novell raw IEEE 802.3, IEEE 802.2 LLC og IEEE 802.2 SNAP er ikke tilgængelige.

Pakkerne filtreres på basis af MAC-adresser, f.eks. 00:08:7B: 17:80:39.

## Inden du begynder

Opret forbindelse til basestationens webside som beskrevet i Log ind på administrationswebsiden, på side 46.

Du skal bruge en af følgende browsere:

- Microsoft Edge, version 42 eller nyere
- Firefox, version 61 eller nyere
- Chrome, version 68 eller nyere

## Fremgangsmåde

- Trin 1 Klik på Diagnosticering.
- Trin 2 Klik på Logføring.
- **Trin 3** Markér et eller flere afkrydsningsfelter:
  - Spor pakker til/fra denne base (undtagen lyd): Alle Ethernet-pakker til og fra basestationen spores. Dette omfatter udsendelsespakker, men inkluderer ikke lyd.
  - Spor lyd-pakker til/fra denne base: Alle RTP-streams til og fra basestationen spores. Sporingen bruger RTP-port og RTP-portområde på websiden Netværksindstillinger.
  - Bemærk Lydpakker kan hurtigt udfylde logfilsbufferen. Brug denne indstilling med forsigtighed.

- Spor modtagne udsendelsespakker: Alle udsendelsespakker, der modtages af basestationen, spores.
  - **Bemærk** Udsendelsespakker kan hurtigt udfylde logfilsbufferen. Brug denne indstilling med forsigtighed.
- Spor modtagne IPv4-multicast-pakker: Alle IPv4-multicast-pakker, der modtages af basestationen, spores.
- Bemærk Multicast-pakker kan hurtigt udfylde logfilsbufferen. Brug denne indstilling med forsigtighed.
- Spor modtagne pakker med destinations-MAC mellem (sammenlign mellem hver byte): Du konfigurerer det Mac-adresseområde, der skal overvåges, med 6 par felter. Hver byte af den modtagne destinations-MAC kontrolleres for at afgøre, om den er i sporingsområdet.
- Bemærk Kun til ekspertbrug.
- Spor modtaget EtherType: Du kan vælge op til tre modtagne Ethertypes til sporing.

**Bemærk** Kun til ekspertbrug.

- Spor modtaget IPv4-protokol: Du kan vælge op til 3 modtage protokoller, du vil spore.
- Bemærk Kun til ekspertbrug.
- Spor modtaget TCP/UDP-port: Du kan angive op til tre TCP/UDP-porte, der skal spores. Pakken logføres, hvis den valgte port er destinationsporten eller kildeporten for en pakke.
- Bemærk Kun til ekspertbrug.
- Trin 4 Klik på Gem for at starte pakkeregistreringen.
- **Trin 5** Hvis du forsøger at foretage fejlfinding af et bestemt problem, skal du genskabe problemet.
- **Trin 6** Klik på **Annuller** for at stoppe pakkeregistreringen.
- **Trin 7** (Valgfri) Klik på **Nulstil sporinger** for at starte pakkeregistreringen igen. Den eksisterende registrering slettes.
- **Trin 8** Klik på **Alle basestationer** eller **Aktuelle basestationer** for at downloade pakkeregistreringen til din computer.



APPENDIKS A

# Cisco IP DECT 6800-serien med Cisco Unified Communications Manager

- Installation af DECT 6800 på Cisco Unified Communication Manager (CUCM), på side 213
- Opret en bruger, på side 213
- Tilføj IP DECT 6825 på CUCM, på side 214
- Tilføj en linje til enheden, på side 215
- Knyt enheden til brugeren, på side 215
- Konfigurer basestationen, på side 216

# Installation af DECT 6800 på Cisco Unified Communication Manager (CUCM)

Cisco IP DECT 6800-serien anvender Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT), som er en trådløs teknologi. DECT fungerer ved eller i nærheden af 1,9 GHz-frekvensen og forstyrrer ikke andre trådløse teknologier såsom Bluetooth (fungerer ved 2,5 GHz eller 5 GHz). Cisco IP DECT 6800-basestationen konverterer IP til DECT. CUCM har intet kendskab til DECT-aktiviteter. Set fra CUCM-perspektivet ligner DECT-håndsæt VoIP-slutpunkter.



Bemærk

C Du skal konfigurere DECT-basestationen til TCP. Du må ikke bruge basestationens MAC-adresse, når du føjer DECT'en til CUCM'en. Hver Cisco IP DECT-telefon 6825 er en separat tredjeparts-SIP-enhed (avanceret) på CUCM. Hvis du f.eks. har 100 6825-håndsæt, skal du bruge 100 tredjeparts-SIP-enheder (avancerede) i CUCM.

I øjeblikket understøttes få grundlæggende funktioner såsom muligheden for at ringe op, besvare et opkald, venteposition, overførsel af et opkald og konference.

# **Opret en bruger**

Cisco IP DECT Phone 6825-håndsættet bruger DECT til at kommunikere med en basestation. Basestationen konverterer DECT til IP. Basestationen fungerer som et relæ mellem 6825 og Cisco Unified Communications

Manager. I Cisco Unified Communications Manager tilføjer du 6825 som en tredjeparts-SIP-enhed (avanceret). Du må ikke tilføje basestationen direkte i CUCM.

#### Inden du begynder

Log ind på Cisco Unified Communications Manager Administration.

#### Fremgangsmåde

Trin 1	I Cisco Unified Communications Manager Administration skal du vælge Brugeradministration > Slutbruger.	
	Vinduet Find og vis brugere vises.	
Trin 2	Hvis du vil vælge en nuværende bruger, skal du angive de relevante filtre i feltet <b>Find bruger hvor</b> , klikke på <b>Søg</b> for at hente en liste med brugere og derefter vælge den bruger, der er synkroniseret med LDAP, på listen. Du kan også oprette en ny bruger.	
Trin 3	I vinduet <b>Konfiguration af slutbrugere</b> udfylder felterne <b>Bruger-ID</b> SIP-digest-brugernavnet. Det telefonnummer, der er konfigureret for brugeren, vises i feltet <b>Telefonnummer</b> .	
Trin 4	I feltet <b>Digest Credentials</b> skal du udfylde værdien, og værdien er den SIP-digest-adgangskode, der er angivet i hovedtelefonerne.	
Trin 5	Klik på <b>Gem</b> .	

# Tilføj IP DECT 6825 på CUCM

Du kan tilføje en IP DECT 6825 på CUCM'en, og hver enhed tilføjes som en separat enhedsindtastning. Enheden er ikke det samme som en basestation. I dette tilfælde er en enhed en linje i forbindelse med et digest-brugervalg.

## Inden du begynder

Log ind på Cisco Unified Communications Manager Administration.

#### Fremgangsmåde

Trin 1		
Trin 2	I Cisco Unified Communications Manager Administration skal du vælge Brugeradministration > Slutbruger.	
	Vinduet Find og vis brugere vises.	
Trin 3	I vinduet <b>Find og vis brugere</b> skal du klikke på <b>Tilføj ny</b> .	
Trin 4	I vinduet Tilføj en ny telefon skal du vælge Telefontype som tredjeparts-SIP-enhed (avanceret).	
Trin 5	Klik på <b>Næste</b> .	
Trin 6	I vinduet Telefonkonfiguration skal du tilføje en værdi i feltet MAC-adresse.	

	Bemærk	Du må ikke indtaste basestationens MAC-adresse i dette felt. Du kan indtaste en hvilken som helst værdi i dette felt, da profilerne ikke synkroniseres til MAC-adresser. Du kan også indtaste basestationens IPEI-værdi og tilføje nogle andre cifre som suffiks.
Trin 7	Vælg Enl	nedspulje, hvis det er relevant for enhedsmiljøerne. Du kan f.eks. vælge Standard.
Trin 8	I feltet Telefonknapskabelon skal du vælge Tredje-part SIP-enhed (avanceret)).	
Trin 9	Tilføj den ejer, du vil tilmelde med enheden, i feltet Ejers bruger-ID.	
Trin 10	I sektionen <b>Protokolspecifikke oplysninger</b> skal du vælge værdien <b>Tredje-part SIP-enhed (avanceret)</b> på listen <b>Enhedssikkerhedsprofil</b> .	
Trin 11	I feltet SI	P-profil skal du vælge Standard-SIP-profil.
Trin 12	Vælg den samme slutbruger for den, du vil tilmelde enheden for, i feltet <b>Digest-bruger</b> .	
Trin 13	Indstil omdirigerings-CSS'en.	
Trin 14	Klik på <b>G</b>	em.

# Tilføj en linje til enheden

## Inden du begynder

Log ind på Cisco Unified Communications Manager Administration.

### Fremgangsmåde

Trin 1	I vinduet Telefonkonfiguration skal du vælge Telefonnummer (linje 1).	
Trin 2	I feltet <b>Telefonnummer</b> skal du indtaste telefonnummeret på den samme slutbruger, som du vil tilmelde enheden for.	
Trin 3	Vælg Rutepartition, for eksempel Alle.	
Trin 4	I sektionen Indstillinger for telefonnummer skal du vælge en værdi fra feltet Opkaldssøgeområde.	
	Hvis du vælger en værdi til feltet <b>Opkaldssøgeområde</b> , skal du vælge en værdi for <b>Omdirigering af</b> opkaldssøgeområde.	
Trin 5	Klik på <b>Gem</b> .	

# Knyt enheden til brugeren

Når du har føjet enheden til CUCM, skal du knytte enheden til brugeren.

## Inden du begynder

- Log ind på Cisco Unified Communications Manager Administration.
- Opret en bruger.

- Føj enheden til CUCM.
- Føj et telefonnummer, en partition og en CSS til enheden.

## Fremgangsmåde

Trin 1	I sektionen Konfiguration af slutbrugere skal du klikke på Enhedstilknytning.
Trin 2	I sektionen <b>Tilknytning af brugerenheder</b> skal du angive de relevante filtre i feltet <b>Find</b> <b>brugerenhedstilknytning hvor</b> og klikke på <b>Find</b> for at hente en liste med brugere.
Trin 3	Vælg brugeren, og klik på Gem valgte/ændringer.

Hvis du vil tilknytte andre enheder, kan du følge alle procedurerne, men brug et nyt telefonnummer og en ny bruger.

# Konfigurer basestationen

Når du knytter enheden til brugeren, skal du konfigurere basestationen.

## Fremgangsmåde

Trin 1	Tryk på knappen Menu på IP DECT-enheden. Skriv derefter *47* på tastaturet.	
	Du kan hente basestationens IP-adresse. Enheden skal opbevares i nærheden af basestationen.	
Trin 2	Indtast basestationens IP-adresse i en webbrowser.	
	Vælg et brugernavn og en adgangskode som en sikkerhedsforanstaltning, første gang du logger på basestationen. Hvis du ikke kan få adgang til basestationen, skal du skrive https:// i webbrowseren og derefter den IP-adresse, der rapporteres af enheden.	
Trin 3	Klik på Servere på websiden til administration af basestationen, og klik på Tilføj server.	
Trin 4	Angiv feltet Serveralias. Det kan f.eks. være CUCM.	
Trin 5	Angiv feltet <b>Registrator</b> for den adresse, du har fået af tjenesteudbyderen.	
	Denne adresse er det faktiske DNS-navn til Cisco Unified Communication Manager. Det kan f.eks. være <b>cucm1.dcloud.cisco.com</b> . Dette er den abonnent, der tilmeldes i CUCM-servergruppen.	
Trin 6	Indstil feltet <b>SIP-transport</b> til <b>TCP</b> .	
Trin 7	Klik på <b>Gem</b> .	
Trin 8	Klik på <b>Lokalnumre</b> for at tilføje et lokalnummer.	
Trin 9	Indtast telefonnummeret til den bruger, som enheden er tilknyttet, i feltet Linjenavn.	
Trin 10	Indstil feltet Lokalnummer. Du kan indtaste den samme værdi som den i feltet Linjenavn.	
Trin 11	Angiv den bruger, der er angivet i CUCM'en, i <b>Brugernavn til autenticering</b> .	
Trin 12	Vælg Godkendelsesadgangskoden som digest-adgangskoden.	
orn adaana	akadan fra faltat XSI adaangakada, ag indatil saryaran sam faltat Dagistratar. Far aksampal sam	

Fjern adgangskoden fra feltet XSI-adgangskode, og indstil serveren som feltet Registrator. For eksempel som

Trin 13 Fjern adgangskoden fra feltet XSI-adgangskode, og indstil Server ligesom i feltet Registrator, f.eks. cucm1.dcloud.cisco.com.

## Trin 14 Klik på Gem.

I

Du kan gentage alle trinene for enhver ny enhed.

**Trin 15** Gå til **Lokalnumre** på basestationens webside, og valider, at indtastningerne vises på siden. Den grønne cirkel betyder, at tilmeldingen lykkedes.

Du kan aktivere basestationer med både én og flere celler på CUCM. Få flere oplysninger om basestationer med flere celler i *administrationsvejledningen til Cisco IP DECT 6800-serien*.

#### Administrationsvejledning til Cisco IP-DECT 6800-serien



# Tekniske oplysninger

- Specifikationer for basestation, på side 219
- Specifikationer for håndsæt, på side 221
- Netværksprotokoller, på side 221
- SIP-konfiguration, på side 225
- Eksterne enheder, på side 229

# **Specifikationer for basestation**

Følgende tabel viser specifikationerne til basestationens fysiske og driftsmæssige miljø.

Specifikation	Værdi eller interval
Driftstemperatur	0 til 45 °C
Relativ luftfugtighed ved drift	10 til 90 % (ingen kondensdannelse)
Opbevaringstemperatur	-10 til 60 °C
Relativ luftfugtighed ved opbevaring	10 til 95% (ingen kondensdannelse)
Højde	120 mm
Bredde	120 mm
Dybde	30 mm
Vægt	167 g
Kabler	<ul> <li>Kategori 3/5/5e/6 for 10 Mbps kabler med 4 par</li> <li>Kategori 5/5e/6 for 100 Mbps kabler med 4 par</li> </ul>
Afstandskrav	I forhold til det, som Ethernet-specifikationen understøtter, antages det, at den maksimale kabellængde mellem hver basestation og switchen er 100 meter.

Tabel 79: Fysiske og driftsmæssige specifikationer

Specifikation	Værdi eller interval
Strøm	Netadapter til lokal strøm
	Ethernet-PoE (Ethernet-adapter til normal strøm); IEEE 802.3: strømklasse 2 (3,84-6,49 W)
Radiofrekvensbånd (RF)	Båndene er indstillet fra fabrikken og kan ikke ændres af kunder.
	• 1880 – 1895 (Taiwan)
	•
	• 1880 – 1900 MHz (Australien og New Zealand – reduceret effekt 22 dBM)
	<ul> <li>1880 – 1900 MHz (EU og Asien-Stillehavsområdet)</li> </ul>
	• 1910-1930 MHz (Latinamerika og Argentina)
	• 1910 – 1920 MHz (Brasilien og Uruguay)
	• 1910 – 1920 MHz (Uruguay – reduceret effekt 140 mW)
	• 1910 – 1930 MHz (Chile – reduceret effekt 22 dBM)
	• 1920-1930 MHz (USA og Canada)

Få detaljerede tekniske oplysninger om basestationen i dataarket på:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/datasheet-listing.html

## Logføring af konfigurationsændringer i basestation

Du kan registrere konfigurationsændringer, som brugere foretager på basestationen, ved hjælp af logføringsfunktionen til konfigurationsændringer. På samme måde kan du holde øje med konfigurationsændringer til et håndsæt. Den grundlæggende hukommelse gemmer oplysningerne om, hvilke parametre der ændres, i ændringslogfilen. Disse oplysninger indeholder dog ikke de faktiske detaljer om ændringerne. I stedet gemmes de specifikke ændringer, der laves i konfigurationen. Ændringsloggen ryddes, når ændringerne er blevet rapporteret.

## Rapportering af konfigurationsændringer

Når der rapporteres om ændringer i basestationens konfiguration, anmoder basen om DECT-låste håndsæt til ændringslogfiler. Basestationen sender tre anmodninger (en hvert femte sekund) for hvert låst håndsæt. Når anmodningerne for alle håndsæt er fuldført, indsamles, behandles og omdannes ændringslogfilerne for basestationen og håndsættene til de korrekte XML-mærker. Derefter sendes disse mærker til konfigurationsserveren. Hvis et håndsæt ikke reagerer, registrerer systemlogfilen denne adfærd. Håndsættets ændringslogfiler fra enheden ryddes først, når de er leveret til en basestation.

# Specifikationer for håndsæt

Følgende tabel viser specifikationerne til håndsættenes fysiske og driftsmæssige miljø.

#### Tabel 80: Fysiske og driftsmæssige specifikationer

Specifikation	Værdi eller interval
Driftstemperatur	0 til 45 °C
Relativ luftfugtighed ved drift	10 til 90 % (ingen kondensdannelse)
Opbevaringstemperatur	-10 til 60 °C
Relativ luftfugtighed ved opbevaring	10 til 95% (ingen kondensdannelse)
Højde	6825-håndsæt: 117 mm (4,6")
	Robust 6825 -håndsæt: 117 mm (4,6")
	6823-håndsæt: 122 mm (4,82")
Bredde	6825-håndsæt: 46 mm (1,8")
	Robust 6825 -håndsæt: 46 mm (1,8")
	6823-håndsæt: 51 mm (1,99")
Dybde	6825-håndsæt: 20 mm (0,78")
	Robust 6825 -håndsæt: 20 mm (0,78")
	6823-håndsæt: 23 mm (0,91")
Vægt	6825-håndsæt: 86 g (3 oz.)
	Robust 6825 -håndsæt: 86 g (3 oz.)
	6823-håndsæt: 90 g (3.17 oz.)
Strøm	Genopladeligt lithium-ion-batteri.

Få detaljerede tekniske oplysninger om håndsættene i dataarket på:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/datasheet-listing.html

## Netværksprotokoller

Cisco-håndsæt og -basestationer understøtter adskillige branchestandarder og Cisco-netværksprotokoller, der kræves til talekommunikation. Følgende tabel indeholder en oversigt over netværksprotokoller, som håndsættene understøtter.

I

Netværksprotokol	Formål	Forbrugsnoter
BootP (Bootstrap Protocol)	BootP gør det muligt for en netværksenhed, f.eks. håndsættet, at opdage bestemte startoplysninger som f.eks. dens IP-adresse.	
CDP (Cisco Discovery Protocol)	CDP er en protokol til registrering af enheder, der kører alt udstyr, som Cisco har fremstillet. En enhed kan bruge CDP til at give meddelelse om sin eksistens til andre enheder og modtage oplysninger om andre enheder på netværket. CDP'ens oprindelige VLAN-type kan bruges til at hente VLAN-netværksoplysninger.	Enheden bruger CDP til at kommunikere oplysninger som f.eks. ekstra VLAN-ID, oplysninger om strømstyring pr. port og oplysninger om konfigurationen af servicekvaliteten ved hjælp af Cisco Catalyst-switchen.
DNS (Domain name server)	DNS oversætter domænenavne til IP-adresser.	Basestationen har en DNS-klient til at oversætte domænenavne til IP-adresser.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	DHCP allokerer og tildeler dynamisk en IP-adresse til netværksenheder. DHCP gør det muligt at forbinde en basestation med netværket og få basestationen til at virke uden manuelt at skulle tildele en IP-adresse eller konfigurere ekstra netværksparametre.	DHCP er aktiveret som standard. Hvis indstillingen er deaktiveret, skal du manuelt konfigurere IP-adressen, undernetmasken og gatewayen lokalt på hver basestation. Vi anbefaler, at du bruger den brugerdefinerede DHCP-indstilling 160, 159.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol)	HTTP er standardprotokollen for overførsel af oplysninger og flytning af dokumenter på tværs af internettet.	Basestationen anvender HTTP til XML-tjenester, klargøring, opgradering og fejlfindingsformål.
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)	HTTPS er en kombination af Hypertext Transfer Protocol og SSL/TLS-protokollen, der sikrer kryptering og sikker serveridentifikation.	Webprogrammer med understøttelse af både HTTP og HTTPS har to URL-adresser konfigureret. Basestationer, der understøtter HTTPS, vælger HTTPS-URL-adressen. Der vises et låseikon til brugeren, hvis forbindelse til tjenesten er via HTTPS.

#### Tabel 81: Understøttede netværksprotokoller

Netværksprotokol	Formål	Forbrugsnoter
IP (Internet Protocol)	IP er en beskedprotokol, der håndterer og sender pakker på tværs af netværket.	For at kommunikere med IP skal netværksenheder have en tildelt IP-adresse, undernet og gateway.
		Identifikationer af IP-adresser, undernet og gateways tildeles automatisk, hvis du bruger basestationen med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Hvis du ikke bruger DHCP, skal du manuelt tildele disse egenskaber til hver basestation lokalt.
LLDP (Link Layer Discovery Protocol)	VLAN-netværksoplysninger kan indsamles fra LLDP'en fra adskillige undertyper af typen 127. I denne implementering tages oplysningerne fra en af to undertyper, der	
	prioriteres på følgende måde:	
	<b>1.</b> IEEE – PORTENS VLAN-ID	
	2. Netværkspolitik	
NTP (Network Transport Protocol)	NTP er en netværksprotokol til ur-synkronisering mellem computersystemer over pakkeskiftet datanetværk med variabel ventetid.	Basestationen bruger NTP til at kommunikere med tidsserveren.
RP (Real-Time Transport Protocol)	RTP er en standardprotokol for transport af realtidsdata som f.eks. interaktiv tale og video over datanetværk.	Basestationen bruger RTP-protokollen til at sende og modtage realtidsstemmetrafik fra andre enheder og gateways.
RTCP (Real-Time Control Protocol)	RTCP virker sammen med RTP for at levere QoS-data (f.eks. forvrængning, forsinkelse og forsinkelse for rundtur) på RTP-streams.	RTCP er deaktiveret som standard.
SDP (Session Description Protocol)	SDP er del af SIP-protokollen, der bestemmer, hvilke parametre der er tilgængelige under en forbindelse mellem to slutpunkter. Konferencer oprettes ved kun at bruge de SDP-funktioner, som alle slutpunkter i konferencen understøtter.	SDP-funktioner såsom codec-typer, DTMF-registrering og komfortstøj konfigureres normalt globalt af system til styring af tredjepartsopkald eller Media Gateway i drift. Nogle SIP-slutpunkter tillade konfigurationen af parametrene på selve slutpunktet.

Netværksprotokol	Formål	Forbrugsnoter
SIP (Session Initiation Protocol)	SIP er IETF-standarden (Internet Engineering Task Force) for multimediekonferencer over IP. SIP er en ASCII-baseret kontrolprotokol for programlag (defineret i RFC 3261), der kan bruges til at etablere, opretholde og afslutte opkald mellem to eller flere slutpunkter.	Lige som andre VoIP-protokoller er SIP designet til at håndtere funktioner for signal- og sessionsadministration på et pakketelefoninetværk. Signaler gør det muligt for opkaldsoplysninger at blive overført på tværs af netværksgrænser. Sessionsadministration giver muligheden for at styre attributterne for et end-to-end-opkald.
SRTP (Secure Real-Time Transfer Protocol)	SRTP er en udvidelse af lyd-/videoprofilen for RTP (Real-Time Protocol) og sikrer integriteten af RTP- og RTCP-pakker, hvilket giver godkendelse, integritet og kryptering af mediepakker mellem to slutpunkter.	Håndsæt og basestationer anvender SRTP til mediekryptering.
TCP (Transmission Control Protocol)	TCP er en forbindelsesorienteret transportprotokol.	
TLS (Transport Layer Security)	TLS er en standardprotokol til sikring og godkendelse af kommunikation.	Når sikkerhed er implementeret, anvender basestationen TLS-protokollen, når de registreres sikkert med tredjepartssystemet til opkaldsstyring.
TFTP (Trivial File Transfer Protocol)	TFTP gør det muligt at overføre filer over netværket. På basestationen gør TFTP det muligt at hente en konfigurationsfil, der er specifik for telefontypen.	TFTP kræver en TFTP-server på dit netværk, som automatisk kan identificeres fra DHCP-serveren.
UDP (User Datagram Protocol)	UDP er en forbindelsesløs beskedprotokol til levering af datapakker.	UDP bruges kun til RTP-streams. SIP anvender UDP, TCP og TLS.

## Nulstil netværks-VLAN'et

Når annonce-opdagelsespakkerne ankommer, overvåges og analyseres de, og netværksoplysningerne i dem sammenlignes med tidligere pakker. Hvis VLAN'et ændres, skal DECT-basen genstarte og oprette forbindelse igen for at fuldføre en ny netværksinitialisering.

## **SIP-konfiguration**

## SIP og Cisco IP DECT-telefon

Cisco IP DECT-telefon bruger SIP (Session Initiation Protocol), der giver mulighed for brug af alle it-serviceudbydere, der understøtter SIP. SIP er en IETF-defineret signalprotokol, der styrer sessioner med talekommunikation i et IP-netværk.

SIP håndterer signaler og sessionsstyring inden for et pakkebaseret telefoninetværk. *Signaling* (Signaler) giver mulighed for, at opkaldsoplysninger kan sendes over netværkets grænser. *Session management* (Sessionsstyring) styrer attributterne for et end-to-end-opkald.

I en typisk installation af IP-telefoni til kommercielt brug går alle opkald gennem en SIP-proxyserver. Det modtagende håndsæt kaldes SIP-brugeragentserveren (UAS), mens det anmodende håndsæt kaldes brugeragentklienten (UAC).

Distributionen af SIP-meddelelser er dynamisk. Hvis en SIP-proxy modtager en anmodning fra en UAS i forhold til en forbindelse, men ikke kan finde UAC, videresender proxyen meddelelsen til en anden SIP-proxy på netværket. Når UAC er fundet, sendes svaret tilbage til UAS, og de to brugeragenter opretter forbindelse til hinanden ved hjælp af en direkte peer til peer-session. Taletrafikken sendes mellem brugeragenter via dynamisk tildelte porte ved hjælp af RTP (Real-time Protocol).

RTP sender realtidsdata som f.eks. lyd og video. RTP garanterer ikke, at data leveres i realtid. RTP giver en mekanisme til afsendelses- og modtagelsesprogrammer, som understøtter streaming af data. RTP kører typisk oven på UDP.

## **SIP via TCP**

For at garantere tilstandsorienteret kommunikation kan Cisco IP DECT-telefon bruge TCP som transportprotokollen for SIP. Denne protokol giver en *garanteret levering*, der sikrer, at mistede pakker sendes igen. TCP garanterer også, at SIP-pakkerne modtages i den samme rækkefølge, de blev sendt i.

## **Redundans af SIP-proxy**

En gennemsnitlig SIP-proxyserver kan håndtere titusindvis af abonnenter. En ekstra server tillader, at en aktiv server midlertidigt kan skiftes ud i forbindelse med vedligeholdelse. Basestationen understøtter brugen af sikkerhedskopiservere for at minimere eller undgå afbrydelse af tjenester.

En enkel måde at understøtte proxyredundans på er at konfigurere en SIP-proxyserver i konfigurationsprofilen til basestationen. Basestationen sender en DNS NAPTR- eller SRV-forespørgsel til DNS-serveren. Hvis indstillingen er konfigureret, returnerer DNS-serveren SRV-registre, der indeholder en liste over servere til domænet med deres værtsnavne, prioritet, lytteport osv. Basestationen forsøger at kontakte serverne i prioritetsrækkefølgen. Serveren med et lavere nummer har højere prioritet. Der understøttes op til seks NAPTR-poster og 12 SRV-registre i en forespørgsel.

Når basestationen ikke kommunikerer med den primære server, kan basestationen skifte til en server med lavere prioritet. Hvis det er konfigureret, kan basestationen gendanne forbindelsen til den primære. Failoverog gendannelsesunderstøttelse skifter mellem servere med forskellige SIP-transportprotokoller. Basestationen foretager ikke gendannelse til den primære server under et aktivt opkald, før opkaldet afsluttes, og gendannelsesbetingelserne er opfyldt.

#### Eksempel på ressourceposter fra DNS-serveren

sipurash 3600 3600 3600	IN NAPTR 5 IN NAPTR 9 IN NAPTR 1	0 50 0 50 00 50	"s" "s" "s"	"SIPS+D2T" "SIP+D2T" "SIP+D2U"	 _sipstcp.tlstest _siptcp.tcptest _sipudp.udptest
_sipstcp.tlstest	SRV 1 10 50 SRV 2 10 50	61 srv: 60 srv:	1.sipu 2.sipu	rash.com. rash.com.	
_siptcp.tcptest	SRV 1 10 50	61 srv	3.sipu	rash.com.	
	SRV 2 10 50	60 srv	4.sipu	rash.com.	
_sipudp.udptest	SRV 1 10 50	61 srv	5.sipu	rash.com.	
	SRV 2 10 50	60 srv	6.sipu	rash.com.	
1 2C00 TN	7 1 1	1 1			
SIVI 3600 IN	A 1.1.	1.1			
srv2 3600 IN	A 2.2.	2.2			
srv3 3600 IN	A 3.3.	3.3			
srv4 3600 IN	A 4.4.	4.4			
srv5 3600 IN	A 5.5.	5.5			
srv6 3600 IN	A 6.6.	6.6			

Følgende eksempel viser prioriteten af serverne set fra basestationens perspektiv.

Priority	IP Address	SIP Protocol	Status
lst	1.1.1.1	TLS	UP
2nd	2.2.2.2	TLS	UP
3rd	3.3.3.3	TCP	UP
4th	4.4.4.4	TCP	UP
5th	5.5.5.5	UDP	UP
6th	6.6.6.6	UDP	UP

Basestationen sender altid SIP-meddelelser til den tilgængelige adresse med den øverste prioritet og med statussen UP på listen. I eksemplet sender basestationen alle SIP-meddelelser til adressen 1.1.1.1. Hvis adressen 1.1.1.1 på listen er markeret med statussen DOWN, kommunikerer basestationen med 2.2.2.2 i stedet. Basestationen kan gendanne forbindelsen til 1.1.1.1 igen, når de angivne gendannelsesbetingelser er opfyldt. Se SIP-proxy-failover, på side 226 og SIP-proxygendannelse, på side 227 for at få flere oplysninger om failover og gendannelse.

#### SIP-proxy-failover

Basestationen udfører en failover i disse tilfælde:

- Udløb af tidsindstilling for hurtigt svar: I RFC3261 definerer de to transaktionstidsindstillinger, TIDSINDSTILLING B OG TIDSINDSTILLING F, hvornår en INVITATIONS-transaktion og en IKKE-INVITATIONS-transaktion udløber henholdsvist. Disse kan konfigureres med en standardværdi på 5 sek. Når en af disse timere udløber, og den tilsvarende SIP-transaktion mislykkes, udløses en failover. Anmodninger i dialogboks udløser ikke failover.
- SIP 5xx-svarkoder: Hvis serveren svarer med et 5xx-svar på en SIP-anmodning, udløses failover.
- **TCP afbrydelse:** hvis fjernserveren afbryder forbindelsen til TCP (f.eks. TCP RST eller TCP FIN), udløses failover.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du indstiller **Gendannelse før failover** til **Aktiveret**, når **SIP-transport** er indstillet til **Automatisk**.

Du kan også konfigurere disse lokalnummerspecifikke parametre i konfigurationsfilen (.xml):

```
<SIP_Transport_n_>Auto</SIP_Transport_n_>
<Srv_Failback_Before_Failover_n_>Yes</Srv_Failback_Before_Failover_n_>
```

Hvor n er lokalnummeret.

### Failoverfunktion for basestation

Når basestationen ikke kommunikerer med den aktuelt tilsluttede server, opdaterer den serverlistens status. Serveren, der ikke er tilgængelig, er markeret med statussen NED på serverlisten. Basestationen forsøger at oprette forbindelse til serveren med den øverste prioritet med statussen OP på listen.

I følgende eksempel er adresserne 1.1.1.1 og 2.2.2.2 ikke tilgængelige. Basestationen sender SIP-meddelelser til 3.3.3.3, som har den højeste prioritet blandt serverne med statussen OP.

Priority	IP Address	SIP Protocol	Status
1st	1.1.1.1	TLS	DOWN
2nd	2.2.2.2	TLS	DOWN
3rd	3.3.3.3	TCP	UP
4th	4.4.4.4	TCP	UP
5th	5.5.5.5	UDP	UP
6th	6.6.6.6	UDP	UP

I følgende eksempel er der to SRV-registre fra DNS NAPTR-svaret. For hvert SRV-register er der tre poster (IP-adresser).

Priority	IP Address	SIP Protocol	Server	Status
1st	1.1.1.1	UDP	SRV1	DOWN
2nd	1.1.1.2	UDP	SRV1	UP
3rd	1.1.1.3	UDP	SRV1	UP
4th	2.2.2.1	TLS	SRV2	UP
5th	2.2.2.2	TLS	SRV2	UP
6th	2.2.2.3	TLS	SRV2	UP

Lad os antage, at basestationen ikke kunne oprette forbindelse til 1.1.1.1 og derefter er registreret til 1.1.1.2. Når 1.1.1.2 går ned, afhænger basestationens funktionaliteten af indstillingen af **Interval for proxy-fallback**.

- Når **Failover-SIP-tidsindstilling B** er indstillet til **0**, forsøger basestationen med adresserne i denne rækkefølge: 1.1.1.1, 1.1.1.3, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3.
- Når Failover-SIP-indstilling B er indstillet til en anden værdi end nul, forsøger basestationen med adresserne i denne rækkefølge: 1.1.1.3, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3.

#### SIP-proxygendannelse

Proxygendannelse kræver, at feltet **Gendannelse før failover** på websiden **Server** er indstillet til **Aktiveret**. Hvis du indstiller dette felt til **Deaktiveret**, deaktiveres funktionen til SIP-proxygendannelse. Du kan også konfigurere denne lokalnummerspecifikke parameter i konfigurationsfilen (.xml) i dette format:

<Srv\_Failback\_Before\_Failover\_n\_>yes</Srv\_Failback\_Before\_Failover\_n\_</pre>

Hvor n er lokalnummeret.

Tidspunktet, hvor basestationen udløser en gendannelse, afhænger af konfigurationen og de anvendte SIP-transportprotokoller.

Hvis du vil gøre det muligt for basestationen at udføre gendannelse mellem forskellige SIP-transportprotokoller, skal du indstille **SIP-transport** til **Automatisk** på websiden **Servere**. Du kan også konfigurere denne lokalnummerspecifikke parameter i konfigurationsfilen (.xml) med følgende XML-streng:

<SIP Transport @SRVIDX >AUTO</SIP Transport @SRVIDX >

Hvor n er serverindekset.

#### Gendannelse fra en UDP-forbindelse

Gendannelse fra en UDP-forbindelse udløses af SIP-meddelelser. I følgende eksempel kunne basestationen først ikke registreres til 1.1.1.1 (TLS) på tidspunktet T1, da der ikke er noget svar fra serveren. Når SIP-tidsindstilling F udløber, registreres basestationen til 2.2.2.2 (UDP) på tidspunktet T2 (T2 = T1 + SIP-tidsindstilling F). Den aktuelle forbindelse er på 2.2.2.2 via UDP.

Priority	IP Address	SIP Protocol	Status		
1st	1.1.1.1	TLS	DOWN	T1 (D	own time)
2nd	2.2.2.2	UDP	UP		
3rd	3.3.3.3	TCP	UP		

Basestationen har følgende konfiguration:

```
<proxy_Fallback_Intvl_n_ ua="na">60</Proxy_Fallback_Intvl_n_><Register_Expires_n_ ua="na">3600</Register_Expires_n_><SIP_Timer_F ua="na">16</SIP_Timer_F>
```

hvor *n* er lokalnummeret.

Basestationen opdaterer registreringen ved tidspunkt t2 (T2 = (3600-16) \* 78 %). Basestationen kontrollerer adresselisten for tilgængeligheden af IP-adresser og nedetiden. Hvis T2-T1 > = 60, vil den mislykkede server 1.1.1.1 fortsætte tilbage til UP, og listen opdateres til følgende. Basestationen sender SIP-meddelelser til 1.1.1.1.

Priority	IP Address	SIP Protocol	Status
1st	1.1.1.1	TLS	UP
2nd	2.2.2.2	UDP	UP
3rd	3.3.3.3	TCP	UP

## Registrering af failover og genoprettelse

- Failover basestationen udfører en failover, når der er timeout for transport/fejl eller TCP forbindelsesfejl, hvis værdierne for Failover-SIP-tidsindstilling B og Failover-SIP-tidsindstilling F er udfyldt med data.
- Gendannelse basestationen forsøger at registrere sig igen i forhold til den primære proxy, samtidig med den er registreret eller har forbindelse til den sekundære proxy.

Automatisk registrering, når failover-parameter styrer failover-funktionen, når der opstår en fejl. Når denne parameter er indstillet til Ja, registreres basestationen igen ved failover eller genoprettelse.

#### Virkemåde ved fallback

Fallback sker, når den aktuelle registrering udløber, eller Proxy Fallback Intvl (Interval for proxy-fallback) udløses.

Hvis Proxy Fallback Intvl (Interval for proxyfallback) overskrides, går alle nye SIP-meddelelser til den primære proxy.

Når f.eks. værdien for Register Expires (Registrering udløber) er 3600 sekunder, og Proxy Fallback Intvl (Interval for proxyfallback) er 600 sekunder, udløses fallback 600 sekunder senere.

Når værdien for Register Expires (Registrering udløber) er 800 sekunder, og Proxy Fallback Intvl (Interval for proxyfallback) er 1000 sekunder, udløses fallback ved 800 sekunder.

Når der igen er blevet registreret på den primære server, sendes alle SIP-meddelelser til den primære server.

## **Eksterne enheder**

Vi anbefaler brug af eksterne enheder af god kvalitet, som er beskyttet mod uønsket radiofrekvens- og lydfrekvenssignaler (RF og AF). Eksterne enheder omfatter hovedtelefoner, kabler og stik.

Afhængigt af disse enheders kvalitet, og hvor tæt de befinder sig på andre enheder, som f.eks. mobiltelefoner eller tovejsradioer, kan der fortsat forekomme en vis støj. I disse tilfælde anbefaler vi, at du benytter dig af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Flyt den eksterne enhed væk fra kilden til RF- eller AF-signalerne.
- Flyt den eksterne enheds kabler væk fra kilden til RF- eller AF-signalerne.
- Brug afskærmede kabler til den eksterne enhed, eller brug kabler med en bedre afskærmning og et bedre stik.
- Afkort længden på kablet til den eksterne enhed.
- Anvend ferritkerner eller andre enheder på kablerne til den eksterne enhed.

Cisco kan ikke garantere ydeevnen for eksterne enheder, kabler og stik.

/!\

Advarsel

I EU-lande bør der kun bruges eksterne højttalere, mikrofoner og hovedsæt, der er i fuldstændig overensstemmelse med EMC-direktivet [89/336/EC].

I



# Arbejdsark

• Arbejdsark, på side 231

# Arbejdsark

Du kan finde disse arbejdsark nyttige, når du indsamler de oplysninger, du skal bruge for at konfigurere systemet. Du kan udskrive dette kapitel, hvis du har brug for en papirudgave. Du kan også konfigurere et regneark eller dokument og genoprette arbejdsarkene for en elektronisk post.

## Arbejdsark med parametre til konfiguration af server

Følgende tabel indeholder de obligatoriske oplysninger, du skal bruge for at konfigurere basestationen. Du kan bruge datakolonnen til at indsamle dine oplysninger, hvis du udskriver kapitlet.

Feltnavn	Beskrivelse	Data
Registrator	IP-adresse eller FQDN for opkaldskontrolsystemet.	
Udgående proxy	Sessionsgrænsecontroller eller udgående proxy for SIP-server.	
Tidsserver	IP-adresse eller FQDN for netværkstidserveren.	
MAC-adressen for basestationen	MAC-adressen er angivet på mærkatet under LAN-porten og også på papkassen, der indeholdt basestationen.	
Basestationens IP-adresse	Når basestationen er tilsluttet, bruger den DHCP til at hente en IP-adresse. Du kan få IP-adressen på basestationen med denne opgave: Find basestationens IP-adresse, på side 45	
MAC-adressen på den anden basestation	MAC-adressen er angivet på mærkatet under LAN-porten og også på papkassen, der indeholdt basestationen.	

Feltnavn	Beskrivelse	Data
IP-adressen på den anden basestation	Når basestationen er tilsluttet, bruger den DHCP til at hente en IP-adresse. Du kan få IP-adressen på basestationen med denne opgave: Find basestationens IP-adresse, på side 45	
-		
-		

## Arbejdsark til basestation

Du kan finde de fleste af disse oplysninger på æskens mærkat eller mærkatet på basestationen.

## **Primær basestation**

Beskrivelse	Data
PID/VID	
Serienummer	
MAC-adresse	
IPv4-adresse	
RFPI-adresse	
Installeret placering	

## Sekundær basestation 1

Beskrivelse	Data
PID/VID	
Serienummer	
MAC-adresse	
IPv4-adresse	
RFPI-adresse	
Installeret placering	

L

## Sekundær basestation 2

Beskrivelse	Data
PID/VID	
Serienummer	
MAC-adresse	
IPv4-adresse	
RFPI-adresse	
Installeret placering	

## Arbejdsark med parametre til konfiguration af håndsæt

Følgende tabel indeholder de obligatoriske oplysninger, du skal bruge for at konfigurere håndsættene på basestationen.

Du kan have op til 30 håndsæt, der er konfigureret på en basestation, men det maksimale antal håndsæt, der kan være aktivt ad gangen, er begrænset. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Tilføj håndsættene til basestationen, på side 54.

Håndsættets IPEI (International Portable Equipment Identity) identificerer det nøjagtige håndsæt, brugeren er blevet tildelt.

Brugernavn	Telefonnummer og håndsæts-IPEI	Brugernavn og adgangskode til autenticering	XSI-brugernavn og adgangskode	Postkassenavn og -nummer
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			