دقعلا يئانث ةمدخلل ينايب مسر نيوكت و NetScaler 1000V و ASA Multi-Context عم ەرشنو

تايوتحملا

<u>ةمدقملا</u> <u>ةيساسألا تابلطتملا</u> تابلطتملا <u>ةمدختسماا تانوكماا</u> نىوكترا ASA نىوكت <u>ASA ىلع تاقايسلا ددعتم معد نيكمت</u> ASA لا يلء قايس لمعتسملا تلكش <u>مدختسملا قاىسل قرادالات صاخلا IP ناونع نىوكت</u> APIC ل بولطملا دي متال طيرش نيوكت APIC نىوكت <u>ةبولطملا رسجلا تالاجم نىوكت</u> <u>ة ق ول طمل ا قي اه ن ل ا ط اق ن ت اعوم جم ن ي وك ت</u> L4-L7 زاهجك Admin قايس ةفاضا <u>ذفنملا ةانق تاملعم نيوكت</u> L4-L7 زاهجك مدختسملا قايس ةفاضا <u>L4-L7 زاہجك NetScaler 1000V زاہج ۃفاضا</u> <u>ةمدخلل ىناىبلا مسرلا بلاق ءاشنا</u> <u>ةمدخلل ىناىبلا مسرلا بلاق رشن</u> <u>ةحصلا نم ققحتلا</u> اهحالص<u>ا</u>و ء<u>اطخألا فاشكتسا</u> قفورعملا ءاطخألا

ةمدقملا

ماظنلاا لخاد هرشنو دقعلاا يئانث ةمدخ ينايب مسر نيوكت ةيفيك دنتسملا اذه حضوي ناذللا نازاهجلا. Cisco نم (ACI) تاقيبطتلا ىلع ةزكترملا ةيساسألا ةينبلل يساسألا نم (ASA) فيكتلل لباقلا نامألا زاهج امه ةمدخلل ينايبلا مسرلا يف امهمادختسا متي داملا زاهجو ،*فافشلا* عضولا يف لمعي يذلا يداملا

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

cisco نوكي نأ ليكشتلا لواحت تنأ نأ لبق عوضوم اذه نم ةفرعم تنأ ىقلتي نأ يصوي ةقيثو اذه يف حضوم:

نييقرو نيلوجمو نييدومع نيلوجم نم فلأتت Cisco نم ACI ةينقت ىلع ةمئاق ىنب •

- Cisco نم (VMM) يرهاظلا زاهجلا قرادا تال اجم •
- Cisco نم ASAs
- ةيرەاظلا NetScaler 1000V ةزەجأ •

ةمدختسملا تانوكملا

ةيلاتلا جماربلاو ةيداملا تانوكملا تارادصإ ىلإ دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا دنتست

- نيلوحمو نييدومع نيلوحم نم نوكتت (ACI) لوصولا يف مكحتلا ىلع ةمئاق ةينب ثدحأ رادصإ وأ 1.2 رادصإلا زاهجلا ةمزح نم ثدحأ رادصإ وأ (ACI) رادصإلا نالغشت نييفرط
- ACI) ل (ACI) لوصولاب مكحتالا ةمجاو لخاد من وكت مت يذلا VMM لاجم •
- ASA (يفرط لوحم لكب دحاو لاصتا) نيلاصتإ عم يدام (يفرط ل
- VMWare vCenter يف ەرشن متي NetScaler 1000V يرەاظ زاەج •

نم (APIC) ةيساسألا ةينبلا ةسايس قيبطتب ةصاخلا مكحتلا ةدجو • ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجألا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا ءاشنإ مت. تناك اذإ .(يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسُملا ةزهجألا عيمج تأدب رمأ يأل لمتحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ةرشابم كتكبش.

نيوكتلا

رشنلا اذه يف ةكراشملا ةفلتخملا تانوكملا نيوكت ةيفيك مسقلا اذه حضوي.

ASA نيوكت

.ASA ىلع نيوكتلا لامكإ ةيفيك مسقلا اذه حضوي

ASA ىلع تاقايسلا ددعتم معد نيكمت

in order to لا اىل الايل العام الاي الكم يغبني تناً .ASA لا الى الع قايس ددعتي تقلخ login الخدأو ASA لا ىل ASA ل بولسأ *ليكشت* يف رمأ اذه:

ciscoasa(config)#

mode multiple

قايس ءاشنإ ةعباتم كنكمي ،زاهجلا ليمحت ةداعإ درجمب .reload نأ تضضح كلذ دعب تنأ م*دختسملا.*

دنتسملا اذه فصي ال .مدختسملا تاقايس لبق *لوؤس*م قايس ءاشنإ بجي :**قظحالم** ةيفيك لوح تامولعملا نم ديزمل ."مدختسملا" قايس لب ،"ةرادإلا" قايس ءاشنإ ةيفيك *ةهجاو نيوكت ليلد*يف <u>قددعتم تاقايس نيوكت</u> مسق ىلإ عجرا ،Admin قايس ءاشنإ *وايس دامس Cisco ASA Series، رادصإلا .*9.0

ASA لا ىلع قايس لمعتسملا تلكش

:قايس *ماظنلا* نم رمأ اذه ،ASA لا ىلع قايس لمعتسملا تقلخ in order to تلخد

ciscoasa/admin# changeto context sys ciscoasa(config)# context

jristain <--- This is the name of the desired context

Creating context 'jristain'... Done. (5) ciscoasa(config-ctx)# allocate-interface Management0/1

ciscoasa(config-ctx)# config-url disk0:/

jristain

.cfg

<--- "context-name.cfg"

WARNING: Could not fetch the URL disk0:/jristain.cfg INFO: Creating context with default config

،قايسلا اذه يف اهمادختسال ةرادإلا ةهجاو صيصختو قايسلا ءاشناب نيوكتلا اذه موقي، نم ىندألا دحلا نيوكتل قايسلا اذه لاخدا نآلا كيلع بجي .نيوكتلا فلمل اعقوم ددحيو APIC. لصتت نأ نكمي يتح بولطملا رتويبمكلا ليغشت ديهمت

مدختسملا قايسل ةرادإلاب صاخلا IP ناونع نيوكت

ناونع ةرادإلا تلكشو قايس نأ ىلا تريغ عيطتسي تنأ ،نوكي قايس لمعتسملا تقلخ نإ ام رمأ اذه تلخد .تصصخ نوكي نأ نراقلا ىلع:

ciscoasa(config-ctx)# changeto context jristain <----</pre>

Drops into the user context

ciscoasa/jristain(config)# interface Management0/1 ciscoasa/jristain(config-if)# ip address 192.168.20.10 255.255.255.128 ciscoasa/jristain(config-if)# nameif management INFO: Security level for "management" set to 0 by default. ciscoasa/jristain(config-if)# security-level 100 ciscoasa/jristain(config-if)# exit ciscoasa/jristain(config)# route management 0.0.0.0 0.0.0 192.168.20.1 ciscoasa/jristain(config)# exit ciscoasa/jristain(config)# exit

م*سالا* لاخدا ناك اذا .ةزهجألا ةمزح عقوت وه اذه نأل ةرادا *مسالا* لاخدا نوكي نأ بجي :**ةظحالم** يف L4-L7 زاهج رشن يف ءاطخأ ىرتس ،ةيفاضا فورح يأ ىلع يوتحي

APIC ل بولطملا ديەمتلا طيرش نيوكت



ciscoasa/jristain(config)#username

<username>

password

<password>

ciscoasa/jristain(config)#http server enable ciscoasa/jristain(config)#http 0.0.0.0 0.0.0.0 management

حالم (username> قطانم يف نيبولطملار رورملا ةملكو مدختسملا مسا لخدأ :**قظحالم** وspassword>.

APIC نيوكت

.APIC لا ىلع ليكشتلا متي نأ فيك مسق اذه فصي

ةبولطملا رسجلا تالاجم نيوكت

دقعلا يئانث ةمدخ ينايب مسر رشنل ةبولطم (BDs) رسج تالاجم ةثالث كانه.

:(كلەتسملل) ةيجراخلا ASA ةەجاول BD نيوكتل تامولعملا ەذە مدختسأ

- قفدت فورعم ريغ ثبلا يداحأ L2 •
- نكمم ARP رمغ •
- ال المعالي المعاولي المعاولي ا ما ما مع ما مع ما مع ما مع ما مع ما معالي المعالي المعالي المع من ما مع ما م

نانثإلا تطبر in order to تلمعتسا نوكي نأ BD لا تلكش in order to ةمولعم اذه تلمعتسا ةادأ:

- قفدت فورعم ريغ ثبلا يداحأ L2 •
- نكمم ARP رمغ •
- **لطعم** يداحألا ثبلا هيجوت •

ةبولطملا ةياهنلا طاقن تاعومجم نيوكت

ا قياهنلا طاقن تاعومجم نم نيتعومجم نيوكت ةمدخلل ينايبلا مسرلا بلطتي (EPG) الالات المسرل الله عن الحاتي (BD) دروملا الحق (BD) دروملا الالك في المحصم الله من المالي المراحة (BD) مدختسي نا بجي .دجاو دوزمو دحاو كلهتسم مداوخلاب لصتي BD رفوملا EPG مدختسي نا بجي .ةيجراخلا ASA ةهجاوب لصتي يذلا الما مراول L4-L7 زاهجك Admin قايس ةفاضإ

ىلإ لقتنا ،ءارجإلا اذه لامكإل .APIC لا ىلإ قايس لمعتسم و ريدم ASA لا تفضأ يغبني تنأ لمكأ مث ،**L4-L7 زامج ءاشنإ** ددحو نميألا سواملا رزب رقناو ،**L4-L7 ةزمجأ < L4-L7 تامدخ < رجأتسم** :ةيلاتلا تاوطخلا

- لعفلاب ةنكمم نكت مل اذإ ،*ماع* ةقطنم يف **ةراداٍ** رايتخالاً ةناخ ىلع رقناً .1.
- .زاهجلا *مسا* لخدأ .2
- .ةلدسنملا ةمئاقلا نم *ةمدخلا عون* ددح .
- 4. (**يرەاظ** وأ **يعيبط**) *عون ةادألا* ترتخأ.
- .ةلدسنملا ةمئاقلا نم *يلعفلا لاجملا* ددح .5
- . *بولسألا* ترتخأ
- רدح .7 ددح Cisco-ASA-1.2 ددح .7 درمان الم 1.2 درم .7 درم.
- .ةلدسنملا ةمئاقلا نم ASA *جذومن* ددح .8
- .(بولسأ routed وه **GoTo** و بولسأ *فافش* وه **GoThrough**) عون ةفيظولا ترتخأ .9
- .ةقطنم *ةيلوصوملا* يف رايخ **ليصوت ةرادإ ةادأ ىلإ APIC** ترتخأ .10
- *دامتعالا تانايب* ةقطنم يف **رورملا ةملك**و **مدختسملا مسا** لخدأ .11.
- اهمدختسي يتلا *ةەجاولا جەن ةعومجم* رتخاو ،امسا اەحنم مث ،ةيلعف ةەجاو ءاشنإب مق .13 ASA، لامدختسم**لاو رفوملا** ددح مث .
- م*اظن* ةقطنم يف *1 زاهجلا* ةقطنم يف اهتمدختسأ يتلاا تامولعملا سفن لخدأ .14 ىلإ ناريشت (*دحاو دوزمو* دحاو *كلهتسم*) ةعومجم ماظن يتهجاو ءاشنإب مق .*ةعومجملا* .ذفنملا ةانق سفن

Create L4-L7 Device	S						i >
STEP 1 > General					1. General 2. Devic	e Confi	guration
Please select device	package and enter connectivity info	rmation.					
General Managed: Name:	ASA-Admin-Ctx	Device 1 Management IP Address:	192.168.10.10		Management Port: https	~	•
Service Type:	Firewall 🗸	Device Interfaces:					T
Device Type:			Name	Path	02/100/-454		
Physical Domain:			port-channel27	Node-101-1	UZ/JUBY-RSA		
Physical Domain.							
Mode:	Single Node HA Cluster						
Device Package:	CISCO-ASA-1.2						
Model:	ASA5585-without-10GE	Cluster					
Function Type:	GoThrough GoTo	Management IP Address:	192.168.10.10		Management Port: https		-
		Cluster Interfaces:				×	+
			Туре	Name	Concrete Interfaces		
			consumer	consumer	Device1/port-channel27		
			provider	provider	Device1/port-channel27		
Connectivity							
APIC to Device Management Connectivity:	Out-Of-Band						
	In-Band						
Credentials							
Username:	apic						
Password:							
Confirm Password:							
		1					
					PHEVIOUS	EXT	CANCEL

نم يأ نيوكت ىلٍ جاتحت ال .تقولا اذه يف جلاعملا مادختسإ ءاەنإ كنكمي :**ةظحالم** لشفلا زواجت تامولعم.

ا:ءاطخأ دوجو مدع نمو رقتسم زاهجلا نأ نم ققحت .15



ذفنملا ةانق تاملعم نيوكت

ربع نيوكتلا عفد (APIC) تاقيبطتلا ةجمرب ةهجاول نكمي ،ةينبلا عم زاهجلا ليجست دعب لصت يتلا ذفنملا ةانق نيوكت الوأ كيلع بجي ،ليجستلا دعب .زاهجلا تاملعم ASA لصت يتلا ذفنمل ا تالوحملاب يرهاظ ذفنم ةانق يف ةيفرطلا تالوحملاب

تاملعم بيوبتلا ةمالع قوف رقناو هتأشنأ يذلا زاهجلا ىل لقتنا ،ذفنملا قانق نيوكتل تاملعملا ليدعتل *صاصرلا ملقلا* ةنوقيأ رقنا .لمعلا ءزج نم يولعلا نكرلا يف:

•	
Features:	BASIC PARAMETERS ALL PARAMETERS
	META FOLDER/PARAM KEY
ThreatDetection	
Logging	
PortChannel	
Misc	
All	

نم قاطن تددح **PortChannel** in order to تقطقط .*ةعومجملا ماظن تاملعم ريرحت* ةذفان رهظت رايخ لكل حرش يلي اميف .*رايخ ليكشتلا* تمتأو دلجم **وضع ةانق رسيألا** تددم .رايخ

بغرت يذلا يصخشلا رتويبمكلا فرعم لخدأ ،*ةميقلا* لقح يف - *تاونقلا ةعومجم فرعم* • (48 ىلإ 1 نم تاهجاولا معد متي) ASA يف تاهجاولا ىلع ەنييعت يف

تاونقلا ةعومجم ىلإ ەنييعت ديرت يذلا ASA ىلع ةەجاولا لخدأ ،*ةميقلا* لقح يف - *نراق* • اەنييعت ديرت ةەجاو لكل ةيلمعلا ەذە ررك:

L4-L7 Devices - ASA-Admin-Ctx

⊖ 🖉			
Features:	BASIC PARAMETERS ALL PARAMETERS]	
reatures.	META FOLDER/PARAM KEY	FOLDER/PARAM INSTANCE NAME	VALUE
ThreatDetection	💳 🔄 Port Channel Member	PortChannelMember	
	Interface	interface	GigabitEthernet0/4
Logging	E Channel Group ID	port_channel_id	27
PortChannel	💳 🗁 Port Channel Member	PortChannelMember2	
Mine	Interface	interface	GigabitEthernet0/5
MISC	E Channel Group ID	port_channel_id	27
All			

نم ققحتلل .قايس ماظنلا يف ASA لا ىلع قلخ رسيأ ةانق تيأر يغبني تنأ ،متي نإ ام رمالا لخدأو ماظنلا قايس ىلإ لوصولاب مق ،كلذ

ciscoasa#

show port-channel summary

Flags: D - down P - bundled in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)

U - in use N - not in use, no aggregation/nameif M - not in use, no aggregation due to minimum links not met w - waiting to be aggregated Number of channel-groups in use: 2 Group Port-channel Protocol Span-cluster Ports

27 Po27 (۱۸) لکت که که دخت مدخت (۱۸) LACP ۱۸ Gi0/4 (۱۹) Gi0/5 (۱۹) داهجك مدخت سملا قاي س ةفاض L4-L7

L4-L7 تامدخ < رجأتسم ىلإ لقتنا. ةينبلا يف L4-L7 زاهجك مدختسملا قايس ليجست بجي تةيلاتلا تاوطخلا لمكأ مث .L4-L7 زامج ءاشنإ ددحو نميألا سواملا رزب رقناو .L4-L7 قزمجاً

- لعفلاب ةنكمم نكت مل اذإ ،*ماع* ةقطنم يف **قراداٍ** رايتخالاً ةناخ ىلع رقناً .1.
- .زاهجلا *مسا* لخدأ .2
- .ةلدسنملا ةمئاقلا نم *قمدخلا عون* ددح .3
- . *زاهجلا عون* رتخأ
- .ةلدسنملا ةمئاقلا نم *يلعفلا لاجملا* ددح .5
- . *بولسألا* ترتخأ
- 7. *زاهجلا ةمزحل* ةلدسنملا ةمئاقلا نم Cisco-ASA-1.2 ددح.
- .ةلدسنملا ةمئاقلا نم ASA *جذومن* ددح .8
- .ةقطنم *ةيلوصوملا* يف رايخ **ليصوت ةرادا ةادأ ىل APIC** ترتخأ .9
- .(بولسأ routed وه **GoTo** و بولسأ *فافش* وه **GoThrough**) عون ةفيظولا ترتخأ .10
- .*دامتعالا تانايب* ةقطنم يف **رورملا ةملك**و **مدختسملا مسا** لخدأ .11
- *1 ةادألا* يف (*ءانيملا* عم) لاجم *ناونع ةرادإلا* يف قايس لمعتسملا نم ناونعلا تلخد .12 ةقطنم.
- اهمدختسي يتلا *ةەجاولا جەن ةعومجم* رتخاو ،امسا اەحنم مث ،ةيلعف ةەجاو ءاشنإب مق .13 ASA، ك**لەتسملاو رفوملا** ددح مث .
- .*ةعومجملا ماظن* ةقطنم يف (ذفنملا عم) Admin قايسل *ةرادإلاب صاخلا IP ناونع* لخدأ .14 ةانق سفن <u>ىل</u>إ ناريشت (*دحاو دوزمو* دحاو *كلهتسم*) ةعومجم ماظن يتهجاو ءاشنإب مق ذفنملا

Create L4-L7 Devices	S						i
STEP 1 > General					1. General 2. Dev	ice Confi	guration
Please select device	package and enter connectivity info	rmation.					
General Managed: Name:	ASA-jristain-Ctx	Device 1 Management IP Address: Device Interfaces:	User Ctx IP		Management Port: https	×	+
Service Type:	Firewall		Name	Path			
Device Type:	PHYSICAL VIRTUAL		port-channel27	Node-101-1	02/Joey-ASA		
Physical Domain: Mode:	Joey-ASA Cluster						
Device Package.							
Model:	ASA5585-without-10GE	Cluster	Admin Ctx IP				
Function Type:	GoThrough GoTo	Management IP Address:	192.168.10.10		Management Port: https		-
		Cluster Interfaces:				×	+
			Туре	Name	Concrete Interfaces		
			consumer	consumer	Device1/port-channel27		
Connectivity			provider	provider	Device1/port-channel27		
APIC to Device Management Connectivity:	 Out-Of-Band In-Band 						
Credentials Username:	apic						
Password:							
Confirm Password:							
					PREVIOUS	NEXT	CANCEL

نم يأ نيوكت ىلإ جاتحت ال .تقولا اذه يف جلاعملا مادختسإ ءاهنإ كنكمي :**قظحالم** لشفلا زواجت تامولعم.

:ءاطخأ دوجو مدع نمو رقتسم زاهجلا نأ نم ققحت .15



L4-L7 زاہجك NetScaler 1000V زاہج ةفاضإ

ةنزاوم ةفيظو NetScaler رفوي .NetScaler عيه اذه نيوكتلا لاثم يف ةيناثلا ةدقعلا تا**مدخ < رجأتسم** ىلإ لقتنا .اضيأ APIC عم زامجلا اذه ليجست بجي .ةلصتملا مداوخلل لامحألا L4-L7 قزمجاً < L4-L7 تاوطخلا لمكأ مث .L4-L7 زامج ءاشنا</mark> ددحو نميألا سواملا رزب رقناو .L4-L7 قزمجاً < L4-L7 تال

- لعفلاب ةنكمم نكت مل اذإ ،*ماع* ةقطنم يف **ةرادإ** رايتخالاا ةناخ ىلع رقنا .1.
- .زاەجلا *مسا* لخدأ .2
- م*يلست يف مكحتلا ةدحو* وأ ،*ADC* وه NetScaler) ةلدسنملا ةمئاقلا نم *ةمدخلا عون* ددح .3 (*قيبطتلا*).
- . *زاهجلا عون* رتخأ

- .ةلدسنملا ةمئاقلا نم (ايضارتفا ناك اذإ) VMM لاجم ددح .5
- . *بولسألا* ترتخأ
- (*NetScaler-VPX* وه يرهاظلا زاهجلا) ةلدسنملا ةمئاقلا نم *جذومنلا* ددح .8
- .ةقطنم *ةيلوصوملا* يف رايخ **ليصوت ةرادا ةادأ ىل إ APIC** ترتخأ .9
- *دامتعالاا تانايب* ةقطنم يف **رورملا ةملك**و **مدختسملا مسا** لخدأ .10.
- ا ناونع لخدأ 11. ما تافن العن عم) *IP ناونع قرادا ل*قح يف Admin قايسب صاخلا IP ناونع لخداً 11. Device 1. لا ترتخأ VM (إن virtual).
- مدختسم ريغ ةكبش ئياهم رتخاو ،*قزهجألا تاهجاو* ةقطنم يف *قيجراخ* ةهجاو ءاشنإب مق .12 همدختست ال اذل ،ةرادإلا ضارغال *1 ةكبشلا ئياهم* مدختسي :**قظحالم**.
- .مدختسم ريغ ةكبش ئياهم رتخاو ،*ةزهجألا تاهجاو* ةقطنم يف *ةيلخاد* ةهجاو ءاشنإب مق .13
- م*اظن* ةقطنم يف *1 زاهجلا* ةقطنم يف اهتمدختسأ يتلا تامولعملا سفن لخدأ .14 (*دحاو دوزمو* دحاو *كلهتس*م) ةعومجم ماظن يتهجاو ءاشنإب مق .*ةعومجملا*.

Create L4-L7 Device	S						i
STEP 1 > General					1. General 2. De	vice Confi	guration
Please select device	package and enter connectivity infor	rmation.					
General Managed: Name:	V NetScaler1000V	Device 1 Management IP Address: VM:	192.168.30.10 Joey-VC/Netscaler	₽	Management Port: https		•
Device Type:	PHYSICAL VIRTUAL	Device Interfaces:	Name	VNIC	Path (Only For Route Peering)	×	+
VMM Domain: Mode: Device Package: Model:	Joey-VC C © Single Node O HA Cluster Cisco-NetScaler1KV-1.0 C NetScaler-VPX		external internal	Network adapter 2 Network adapter 3	·		
		Cluster Management IP Address: Cluster Interfaces:	192.168.30.10		Management Port: https	×	• +
			Туре	Name	Concrete Interfaces		
			consumer	consumer	Device1/external		
Connectivity APIC to Device Management Connectivity:	 Out-Of-Band In-Band 		provider	provider	Device1/internal		
Credentials Username:	nsroot						
Password: Confirm Password:							
					PREVIOUS	NEXT	CANCE

ا:ءاطخأ دوجو مدع نمو رقتسم زاهجلا نأ نم ققحت .15



ةمدخلل ينايبلا مسرلا بلاق ءاشنإ

ر<mark>جأتسمل</mark>ا ىلإ لقتنا .*ةمدخلل ينايبلا مسرلا بلاق* ءاشنإ كنكمي ،ةزهجألا ليجست دعب نآلا ةمدخلل ينايبلا مسرلا بلاق ءاشنإ < L4-L7 ةمدخلل ينايبلا مسرلا بلاوق < L4-L7 تامدخ < L4-L7، توطخلا لمكأو

- 1. *ينايبلا مسرلا مسا* لقح يف مسا لاخدإب مق.
- . ەب اەرشن بجي يذلا بيترتلاب *ةزەجألا تاعومجم* ةقطنم نم اەتالڧإو ةزەجألا بحسب مق. امەنم لكل امسا لخدأ.
- 9. وأ) نيعارذ لاثملا اذه مدختسي ،NetScaler ل ةبسنلاب .زاهج لكل ةلادلا *فيصوت* رتخأ (*يلخاد* عضو).

e Clusters	Graph Name:	ASA-NS		_	
3	Graph Type:	Create A New One	Clone An Exis	sting One	
Joey-Tenant /ASA-Admin-Ctx (Managed Firewa	II) Consumer				Prov
Joey-Tenant /ASA-jristain-Ctx (Managed Firew.	FPG				
Joey-Tenant /NetScaler1000V (Managed ADC	' (<u></u>				
			ASA-jristai	NetScaler1	
			ASA	NS	
		Please drag	a device from devices table an	nd drop it here to create a service nod	le.
	ASA-jristain-Ctx Inform	mation		NetScaler1000V Information	
	Firewall: 🔘 F	louted	arent	ADC: Two-Arm 	One-Arm

ىلإ لقتنا .ةزەجألا ىلع ەرشن كنكمي ،بلاقلا ءاشنإ دعبةمدخلل ينايبلا مسرلا بلاق رشن ينايبلا مسرلا بلاق < L4-L7 ةمدخلل ينايبلا مسرلا بلاوق < L4-L7 تامدخ < رجأتسملا تاوطخلا لمكأ ،*دقع* بيوبتلا ةمالع يف.ةمدخلل ينايبلا مسرلا بلاق قيبطت < ةمدخلل :ةيلاتلا

- .ةلدسنملا *ةيجراخلا ةكبشلا / كلهتسملل EPG* ةمئاق نم كلهتسملل EPG ددح .1
- 2. *مى:جراخلا ةكبشلا / EPG* ةلدسنملا ةمئاقلا نم رفوملل EPG ددح.

. *دقعلا تامولعم* ةقطنم يف ،لعفلاب ادوجوم ادقع رتخأ وأ ،ديدج دقع ءاشنإب مق.

Apply L4-L7 Service Grap	h Template To EPGs) >
STEP 1 > Contract		1. Co	ntract	2. Graph	3. ASA-Jrist	ain-Ctx Parameters	4. NetScaler1000V Paramete	ers
Config A Contract Between EPGs Information Consumer EPG / Exte	n EPGs mal Network: Joey-Tenant/OSPF/Exter	nal 🗸 da	Provid	er EPG / External N	etwork: Joev-Tenan	t/Web/epg-Web		
Contract Information Contract: (Contract: Contract: Contract Name: a	Create A New Contract allow-all	Choose An Exis	sting Contract	Subject				
No Filter (Allow All Traffic):	2							



- .ةلدسنملا *BD* ةمئاق نم ASA ل ةيجراخلا ةەجاولل BD ددح .1
- .ةلدسنملا *BD* ةمئاق نم ةيلخادلا ASA ةەجاول BD ددح.
- . تەلدىسنمالا *BD* تەمئاق نام NetScaler ل تەيجراخالا تەمجاول BD ددخ.

oly L4-L7 Service Graph Template To	EPGs								i
EP 2 > Graph		1. Contract	2. Graph	3. /	SA-Jristain-Ctx P	arameters	4. NetScale	r1000V Pa	rameters
onfig A Service Graph									
evice Clusters	Graph Template: Joey-	Tenant/ASA-NS			<u>-</u> ₽				
Joey-Tenant /ASA-Admin-Ctx (Managed Firewall) Joey-Tenant /ASA-jristain-Ctx (Managed Firew Joey-Tenant /NetScaler1000V (Managed ADC)	Consumer Erg External		C ASA-jristai	P	NetScaler1		[Provider EPG Web	
	— ASA-jristain-Ctx Information — Firewall: trans Profile: Web	sparent PolicyForTranspare	ntMode		- NetScaler1000V Informa ADC Profile	tion : two-arm : WebInlineVServerf	Profile		
	Consumer Connector Type: O G	eneral	Route Peering		Consumer Connector Type:	General	Route Pe	eering	
	Cluster Interface: consi	-Tenant/Web-Routi umer	ed 🗸	æ	BD: Cluster Interface:	Joey-Tenant/Web- consumer	-FW-ADC	₽ <u>▼</u> •	
	Provider Connector Type:	eneral	Route Peering		Provider Connector — Type:	General	C Route Pe	eering	
	BD: Joey Cluster Interface: provi	-Tenant/Web-FW-/ der	ADC -	e ه	BD: Cluster Interface:	Joey-Tenant/Web provider		면 <u>~</u> 	
								0	

ةمالع يف تاملعم ةيأ دجوت ال .ةبولطملا تاملعملا "ASA *تاملع*م بيوبتلا ةمالع يف لخدأ لالخ نم NetScaler نيوكت لخدأ *،NetScaler تاملع*م بيوبتلا ةمالع يف.ةبولطم هذه بيوبتلا

المواراء

P 4 > NetScaler1000V Parameters 1. Contract 2. Graph 3. ASA-Jristain-Ctx Parameters 4. NetScaler1000V Parameters ig parameters for the selected device e Name e <td< th=""><th>/L4-L/Service Gr</th><th>aph Template To EPGs</th><th></th><th></th><th>1</th></td<>	/L4-L/Service Gr	aph Template To EPGs			1
ig parameters for the selected device e Name: atures: Basic LoadBalancing TmBrPology Network: All	P 4 > NetScaler10	00V Parameters	1. Contract 2. Graph	3. ASA-Jristain-Ctx Parameters	4. NetScaler1000V Parameter
ature: Image:	fig parameters for the	e selected device			
All Parameters All Parameters Basic I location Name Value Wite Domain LocatBalancing I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	ile Name:				
Bade First Name Value Wite Domain Landbancing Image: Second Secon	eatures:	Required Parameters All Parameters			
Image:	Basic	Folder/Param	Name	Value	Write Domain
Trache Policy Image: Policy in the polic	LoadBalancing	Image: State of the state o	netmask	255.255.25.0	
All Image: Service group ipaddress ipaddress<	TrafficPolicy	☑ ▲ 🚭 ip	vip1_inli	ne	
All Image: Series network network network 255.255.255.000 All Image: Series network 1000000000000000000000000000000000000	TramePolicy	☑ El ipaddress	ipaddres	s 172.25.31.1	
All Image: Constraint of the service of the servic	Network	🗹 📰 netmask	netmask	255.255.255.0	
Image: Point of the service groupIpv46192.168.200.10Image: Point of the service groupservice group	All	🗹 🔺 🚭 Load Balancing Virtual Server	Ibvserve	r	
Image: Service group name service group		☑	ipv46	192.168.200.10	
Image: Service group servicegroup_servicegroupmember to servicegroup Image: Service group servicegroup_servicegroupmember Image: Service group ip Image: Service group ip Image: Service group servicegroup Image: Service group server Image: Service group server Image: Service group Servers		☑ 🔄 🖬 name	name	server1	
Image: Constraint of the service group member to service group _ service group _ service group member. Image: Constraint of the service group member to service group _ service group mem Image: Constraint of the service group member to service group _ service group member to service		✓ ▲ [→] service group	serviceg	roup_1	
Image: Process of the service group name ip 192.168.200.254 Image: Process of the service group name service group name Web-Servers Image: Process of the service group name Function Function Image: Process of the service group name server1 Function Image: Process of the service group Web-Servers Servers		Image: Second service of the serv	mber to servicegroup serviceg	roup_servicegroupmem	
Image: Service group name Service group name Web-Servers Image: Service group name Function Image: Service group name Server1 Image: Service group name Web-Servers		🗹 📰 ip	ip	192.168.200.254	
Image: Service group Function Image: Service group Web-Servers		Servicegroupname	serviceg	roupname Web-Servers	
Image: Service group Web-Servers		🗹 🔺 🖼 Function Config	Function		
V Service group Web-Servers		☑ ☐ ☐ Load Balancing Virtual Server	server1		
		Service group	Web-Se	rvers	

اذہ ةحص نم ققحتلل ءارجا أيلاح دجوي ال**ة حصل انم ققحتل ا**

كنكمي تامولعم مسقلا اذه رفوي**اهحالصاو عاطخاًلا فاشكتسا**.نيوكتلا نالطع يلي اميفةفورعملا عاطخاًلا.اهحالصاو نيوكتلا عاطخاً فاشكتسال اهمادختسا دنتسملا اذه يف ةحضوملا تانيوكتلاب ناطبترم نافورعم

ةەجاولا لصومب لصتم ريغ وأ حيحص ريغ لبكلا نأ امإ :يصنلا جمانربلا ريذحت •

CREATION TIME LAST TRA	ANSITION	AFFECTED OBJECT	LIFECYCLE	DESCRIPTION
2015-12-08T17:35:01.557+00:00 2015-12-0	08T17:37:22.799+00:00	uni/ten-[uni/tn-Joey-Tenant]- scriptHandlerState/cDevState-[uni/tn- Joey-Tenant/IDevVip-ASA-Admin- Ctx/cDev-ASA-Admin- Ctx_Device_1)/devHealth-[uni/tn- Joey-Tenant/IDevVip-ASA-Admin- Ctx/cDev-ASA-Admin- Ctx_Device_1/cIf-[port-channel1]]	Raised	Device configuration resulted in *Script warning : Either the cable is incorrect or not plugged into the interface connector : * for on device ASA-Admin-Ctx_Device_1 in cluster ASA-Admin-Ctx in tenant Joey-Tenant

Fault Properties	i 🗙
	GENERAL HISTORY
PROPERTIES	
Severity: warning	
Last Transition: 2015-12-08T17:37:22.799+00:00	
Lifecycle: Raised	
Affected Object: []uni/ten-[uni/tn-Joey-Tenant]-scriptHandlerState/cDevState-[uni/tn-Joey-Te Admin-Ctx/cDev-ASA-Admin-Ctx_Device_1]/devHealth-[uni/tn-Joey-Tenant/IDe Ctx/cDev-ASA-Admin-Ctx_Device_1/cIf-[port-channel1]]	nant/IDevVip-ASA- vVip-ASA-Admin-
Description: Device configuration resulted in *Script warning : Either the cable is incorrect or interface connector : * for on device ASA-Admin-Ctx_Device_1 in cluster ASA-Adr Joey-Tenant	not plugged into the nin-Ctx in tenant
Explanation:	
This fault occurs when the L4-L7 service returns a warning fault	
Recommended Action:	
If you see this fault, please refer to L4-L7 device vendor documentation.	
Dotails	
Decails	

ان ،رادصإ اذه تللح in order to تا مان ،رادصإ اذه تلك in order to تا مض channel دنتسملا اذه يف <u>ذفنمل ا ةانق تاملعم نېوكت</u> مسق عجار .ASA لا قوف نوكي channel كلذ نم ققحتلا ةيفيك لوح تامولعم ىلع لوصحلل.

ا قب cisco ىلإ ججرم وه ،أطخ اذه ىرت لازت ال تنأ نأ ريغ ،قوف نراقلا نوكي نإ cisco قرب id <u>CSCuw56882</u>. جمانرب رادصإل *1.2.3 ةزهجألا ةمزح* معد يف أطخلا اذه حالصإ متي .1.2(x) ACI <u>انه</u> ةزهجألا مزح ليزنت نكمي.

• :هب حرصم ريغ :401 ليمع أطخ :لاصتالا يف أطخ :يصنلا جمانربلا يف يسيئر أطخ



اەنيوكتو ةزەجألاا ىلع ةبسانملا دامتعالا تانايب ريفوت نم دكأت ،ةلكشملا ەذە لحل يف حيحص لكشب APIC.

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما