# Ersatz defekter Komponenten auf dem Server UCS C240 M4 - CPAR

# Inhalt

Einführung Hintergrundinformationen Abkürzungen Workflow des MoP Voraussetzungen Sicherung Komponenten-RMA - Computing-Knoten Identifizieren von im Compute-Knoten gehosteten VMs 1. Herunterfahren der CPAR-Anwendung 2. VM-Snapshot-Aufgabe **VM-Snapshot Graceful Power Aus** Ersetzen einer fehlerhaften Komponente aus dem Computing-Knoten VMs wiederherstellen Instanz mit Snapshot wiederherstellen Floating-IP-Adresse erstellen und zuweisen SSH aktivieren SSH-Sitzung einrichten Komponenten-RMA - OSD-Computing-Knoten Identifizieren von VMs, die im OSD-Computing-Knoten gehostet werden 1. Herunterfahren der CPAR-Anwendung 2. VM-Snapshot-Aufgabe **VM-Snapshot CEPH im Servicemodus aktivieren** Graceful Power Aus Ersetzen einer fehlerhaften Komponente aus dem OSD-Computing-Knoten CEPH aus dem Servicemodus verschieben VMs wiederherstellen Instanz mit Snapshot wiederherstellen Komponenten-RMA - Controller-Knoten Vorabprüfung Controller-Cluster in Servicemodus verschieben Ersetzen einer fehlerhaften Komponente aus dem Controller-Knoten Power-On-Server

# Einführung

Dieses Dokument beschreibt die erforderlichen Schritte zum Ersetzen fehlerhafter Komponenten,

die hier in einem Unified Computing System (UCS)-Server in einer Ultra-M-Konfiguration aufgeführt sind.

Dieses Verfahren gilt für eine OpenStack-Umgebung unter Verwendung der NEWTON-Version, in der CPAR von ESC nicht verwaltet wird und CPAR direkt auf dem auf OpenStack bereitgestellten virtuellen System installiert wird.

- DIMM-Austauschmodul (Dual In-Line Memory Module)
- FlexFlash-Controller-Fehler
- SSD-Fehler (Solid State Drive)
- Trusted Platform Module (TPM) Failure
- RAID-Cache-Fehler
- RAID-Controller/Hot-Bus-Adapter (HBA)-Fehler
- Fehler der PCI-Riserkarte
- PCIe-Adapter Intel X520 10G-Fehler
- Modularer LAN-on-Motherboard (MLOM)-Fehler
- RMA für Lüftereinschübe
- CPU-Ausfall

# Hintergrundinformationen

Ultra-M ist eine vorkonfigurierte und validierte Kernlösung für virtualisierte mobile Pakete, die die Bereitstellung von VNFs vereinfacht. OpenStack ist der Virtualized Infrastructure Manager (VIM) für Ultra-M und besteht aus den folgenden Knotentypen:

- Computing
- Object Storage Disk Computing (OSD Computing)
- Controller
- OpenStack-Plattform Director (OSPD)

Die High-Level-Architektur von Ultra-M und die beteiligten Komponenten sind in diesem Bild dargestellt:



Dieses Dokument richtet sich an Mitarbeiter von Cisco, die mit der Cisco Ultra-M-Plattform vertraut sind. Es beschreibt die Schritte, die für OpenStack und Redhat OS erforderlich sind.

Hinweis: Ultra M 5.1.x wird zur Definition der Verfahren in diesem Dokument berücksichtigt.

## Abkürzungen

- MoP Verfahrensweise
- OSD Objektspeicherdatenträger
- OSPD OpenStack Platform Director
- HDD Festplattenlaufwerk
- SSD Solid-State-Laufwerk
- VIM Virtueller Infrastrukturmanager
- VM Virtuelles System
- EM Element Manager
- USA Ultra-Automatisierungsservices
- UUID Universeller Identifikator

## Workflow des MoP



## Voraussetzungen

#### Sicherung

Bevor Sie eine fehlerhafte Komponente austauschen, ist es wichtig, den aktuellen Zustand Ihrer

Red Hat OpenStack Platform-Umgebung zu überprüfen. Es wird empfohlen, den aktuellen Zustand zu überprüfen, um Komplikationen zu vermeiden, wenn der Austauschprozess eingeschaltet ist. Sie kann durch diesen Austausch erreicht werden.

Im Falle einer Wiederherstellung empfiehlt Cisco, eine Sicherung der OSPD-Datenbank mithilfe der folgenden Schritte durchzuführen:

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql
[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-alldatabases.sql
/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack

tar: Removing leading `/' from member names

Dieser Prozess stellt sicher, dass ein Knoten ausgetauscht werden kann, ohne dass die Verfügbarkeit von Instanzen beeinträchtigt wird. Darüber hinaus wird empfohlen, die StarOS-Konfiguration zu sichern, insbesondere wenn der Rechner-/OSD-Computing-Knoten, der ersetzt werden soll, als Host für die Control Function (CF) Virtual Machine (VM) fungiert.

**Hinweis**: Wenn der Server der Controller-Knoten ist, fahren Sie mit dem Abschnitt "" fort, andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort. Stellen Sie sicher, dass Sie über den Snapshot der Instanz verfügen, sodass Sie das virtuelle System bei Bedarf wiederherstellen können. Befolgen Sie die Anweisungen zum Erstellen eines Snapshots des virtuellen Systems.

## Komponenten-RMA - Computing-Knoten

#### Identifizieren von im Compute-Knoten gehosteten VMs

Identifizieren Sie die VMs, die auf dem Server gehostet werden.

[stack@al03-pod2-ospd ~]\$ nova listfield name,host									
++	-+	+							
ID Host	Name								
+	-+	+							
46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 4.localdomain	AAA-CPAR-testing-instance	pod2-stack-compute-							
3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 3.localdomain	aaa2-21	pod2-stack-compute-							
f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e 3.localdomain	aaa21june	pod2-stack-compute-							
++	-+	+							

Hinweis: In der hier gezeigten Ausgabe entspricht die erste Spalte der UUID, die zweite

Spalte dem VM-Namen und die dritte Spalte dem Hostnamen, in dem die VM vorhanden ist. Die Parameter aus dieser Ausgabe werden in den nachfolgenden Abschnitten verwendet.

#### Sicherung: SNAPSHOT-PROZESS

#### 1. Herunterfahren der CPAR-Anwendung

Schritt 1: Öffnen Sie einen mit dem TMO-Produktionsnetzwerk verbundenen SSH-Client, und stellen Sie eine Verbindung zur CPAR-Instanz her.

Es ist wichtig, nicht alle vier AAA-Instanzen an einem Standort gleichzeitig herunterzufahren, sondern dies einzeln zu tun.

Schritt 2: Führen Sie zum Herunterfahren der CPAR-Anwendung den folgenden Befehl aus:

#### /opt/CSCOar/bin/arserver stop

Die Meldung "Cisco Prime Access Registrar Server Agent heruntergefahren" wird angezeigt. muss erscheinen.

**Hinweis**: Wenn ein Benutzer eine CLI-Sitzung geöffnet hat, funktioniert der Befehl **arserver stop** nicht, und die folgende Meldung wird angezeigt:

ERROR: You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the CLI is being used. Current list of running CLI with process id is: 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s

In diesem Beispiel muss die hervorgehobene Prozess-ID 2903 beendet werden, bevor CPAR beendet werden kann. Wenn dies der Fall ist, beenden Sie diesen Prozess mit dem folgenden Befehl:

kill -9 \*process\_id\* Wiederholen Sie anschließend Schritt 1.

Schritt 3: Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zu überprüfen, ob die CPAR-Anwendung tatsächlich heruntergefahren wurde:

/opt/CSCOar/bin/arstatus Diese Meldungen müssen angezeigt werden:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running Cisco Prime Access Registrar GUI not running

#### 2. VM-Snapshot-Aufgabe

Schritt 1: Geben Sie die Horizon GUI-Website ein, die der aktuell bearbeiteten Website (Stadt) entspricht.

Wenn Sie auf Horizon zugreifen, wird dieser Bildschirm angezeigt.

-	
RED HAT OPENSTAC	CK PLATFORM
If you are not sure which authentication m administrator.	ethod to use, contact your
User Name *	
cpar	
Password *	
*****	۲
	Connect

Schritt 2: Navigieren	Sie zu Projekt >	Instanzen wie ir	n diesem Bild gezeigt.
0			0 0

e ⇒ c	① Not se	cure 1		/dashb	ooard/project/instances/	
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project	Admin	Identity		
Compute	Network ~	Orch	nestration	· ~	Object Store ~	
Overview	Instances	Volum	ies	Images	Access & Security	

Wenn der Benutzer cpar verwendet hat, werden in diesem Menü nur die 4 AAA-Instanzen angezeigt.

Schritt 3: Fahren Sie jeweils nur eine Instanz herunter, und wiederholen Sie den gesamten Vorgang in diesem Dokument. Um das virtuelle System herunterzufahren, navigieren Sie zu **Aktionen > Deaktivierte Instanz** wie in diesem Bild gezeigt, und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Schritt 4: Überprüfen Sie, ob die Instanz tatsächlich heruntergefahren wurde, indem Sie Status = **Shutoff** und Power State = **Shut Down (Herunterfahren)** wie in diesem Bild gezeigt überprüfen.

	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions	
1									
	AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance	•

Mit diesem Schritt wird der CPAR-Abschaltvorgang beendet.

#### **VM-Snapshot**

Sobald die CPAR-VMs ausfallen, können die Snapshots parallel erstellt werden, da sie zu unabhängigen Berechnungen gehören.

Die vier QCOW2-Dateien werden parallel erstellt.

Erstellen Sie einen Snapshot jeder AAA-Instanz (25 Minuten bis 1 Stunde) (25 Minuten für Instanzen, die ein qcow-Image als Quelle und 1 Stunde für Instanzen verwenden, die ein Rohbild als Quelle verwenden)

- 1. Melden Sie sich bei der Horizon GUI von POD an.
- 2. Navigieren Sie nach der Anmeldung im oberen Menü zu **PROJECT > COMPUTE > INSTANZES**, und suchen Sie die AAA-Instanzen, wie in diesem Bild gezeigt.

		Pioject Ad	nin iden	uty								Project ~	Help	⊥ cpar
Compute	Network ~	Orchestr	ation ~	Object Store v										
Overview	Instances	Volumes	Imag	es Access & Securit	ty									
Project / Co	ompute / Instances	S												
Insta	nces													
mota	11000				Instance Name =	•			Filter	Launch Ins	stance 🏦 Dele	te Instances	More A	ctions -
🗆 Insta	ance Name	Imag	e Name	IP Address	Size	Key	Pair Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since cre	ated Action	ns	
aaa-	-cpar_new_blr	-		tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 month, 1 wee	k Crea	te Snapsi	not 💌
225.247.214/	'dashboard/project/i	mages//crea	e/	tb1-mgmt										

3. Klicken Sie auf **Snapshot erstellen**, um mit der Snapshot-Erstellung fortzufahren (diese muss für die entsprechende AAA-Instanz ausgeführt werden), wie in diesem Bild gezeigt.

RED H	AT OPENSTACK PLATFORM	Project Admi	n Identity				Projec	t ∽ Help	👤 cpar 🗸
Comp	vite Network ~	Orchestra Volumes	Create Snapshot			×			
Project	t / Compute / Instance	S	Snapshot Name * snapshot3-20june		Description: A snapshot is an image a running instance.	which preserves the disk state of			
0	Instance Name	lmage				Cancel Create Snapshot	a Delete Insta	Actions	e Actions -
0	aaa-cpar_new_bir	·	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new -	Active AZ-aaa	None Running 1	month, 1 week	Create Snar	pshot 💌
			tb1-mgmt     172.16.181.14						

4. Sobald der Snapshot ausgeführt wurde, navigieren Sie zum Menü **Bilder**, und überprüfen Sie, ob alle fertig gestellt sind und keine Probleme melden, wie in diesem Bild dargestellt.

RED H	AT OPENSTACK PLATFO	DRM Project Admin Identity						Project	t ∨ Help 💄 cpar ∨	
Com	pute Network	· → Orchestration → Ob	ject Store 🗸							
Over	view Instance	es Volumes Images	Access & Secur	ity						
Im	Images									
Q	Click here for filter	rs.					×	+ Create Image	🛍 Delete Images	
0	Owner	Name 📤	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size		
	> Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -	
	> Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -	
0	> Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch -	
0	> Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch -	
0	> Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -	
	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -	
0	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -	

5. Der nächste Schritt besteht darin, den Snapshot im QCOW2-Format herunterzuladen und an eine entfernte Einheit zu übertragen, falls das OSPD während dieses Prozesses verloren geht. Um dies zu erreichen, müssen Sie den Snapshot mithilfe des Befehls **Glance image-list** auf OSPD-Ebene identifizieren.

<pre>[root@elospd01 stack]# glance</pre>	image-list		
ID	Name	·	+
80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8 3f3c-4bcc-ae1a-8f2ab0d8b950	965e47b1d   AAA-Temporary ELP1 cluman 10_09_2017	Ι	22f8536b-
70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe	9033db560   ELP2 cluman 10_09_2017		

```
      |
      e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401 | ESC-image
      |

      |
      92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b | lgnaaa01-sept102017 |
      |

      |
      1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso |
      |

      |
      98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 |
```

\_\_\_\_\_\_

6. Sobald Sie den herunterzuladenden Snapshot identifiziert haben (der in grün gekennzeichnet ist), können Sie ihn im QCOW2-Format mit dem Befehl **glance image-download** wie hier dargestellt herunterladen.

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- Das &Senden des Prozesses an den Hintergrund. Es kann einige Zeit dauern, diese Aktion abzuschließen, sobald sie abgeschlossen ist, kann sich das Bild im Verzeichnis /tmp befinden.
- Beim Senden des Prozesses an den Hintergrund wird der Prozess auch beendet, wenn die Verbindung verloren geht.
- Führen Sie den Befehl **dissown -h aus**, sodass der Prozess bei Verlust der SSH-Verbindung weiterhin auf dem OSPD ausgeführt wird und abgeschlossen wird.

7. Nach Abschluss des Download-Vorgangs muss ein Komprimierungsprozess ausgeführt werden, da dieser Snapshot aufgrund von Prozessen, Aufgaben und temporären Dateien, die vom Betriebssystem (OS) verarbeitet werden, mit ZEROES gefüllt werden kann. Der für die Dateikomprimierung verwendete Befehl ist **virt-sparsify**.

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017\_compressed.qcow2

Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen (etwa 10-15 Minuten). Nach Abschluss des Vorgangs muss die resultierende Datei wie im nächsten Schritt angegeben an eine externe Einheit übertragen werden.

Um dies zu erreichen, muss die Dateiintegrität überprüft werden. Führen Sie dazu den nächsten Befehl aus, und suchen Sie am Ende der Ausgabe nach dem Attribut "beschädigt".

[root@wsospd01 tmp]# qemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017\_compressed.qcow2 image: AAA-CPAR-LGNoct192017\_compressed.qcow2 file format: qcow2 virtual size: 150G (161061273600 bytes) disk size: 18G cluster\_size: 65536 Format specific information: compat: 1.1 lazy refcounts: false refcount bits: 16 corrupt: false

 Um ein Problem beim Verlust des OSPD zu vermeiden, muss der vor kurzem erstellte Snapshot im QCOW2-Format an eine externe Einheit übertragen werden. Bevor Sie die Dateiübertragung starten, müssen Sie überprüfen, ob das Ziel über genügend freien Speicherplatz verfügt. Verwenden Sie den Befehl df -kh, um den Speicherplatz zu überprüfen. Eine Empfehlung besteht darin, das Dokument vorübergehend mithilfe von SFTP <u>sftproot@x.x.x.x</u> in das OSPD-Verzeichnis eines anderen Standorts zu übertragen, wobei x.x.x.x die IP-Adresse eines Remote-OSPD ist. Um die Übertragung zu beschleunigen, kann das Ziel an mehrere OSPDs gesendet werden. Auf die gleiche Weise können Sie den Befehl <u>scp \*name\_of\_the\_file\*.qcow2 root@ x.x.x:/tmp</u> (wobei x.x.x.x die IP-Adresse eines Remote-OSPD ist) ausführen, um die Datei in ein anderes OSPD-Projekt zu übertragen.

#### **Graceful Power Aus**

- Ausschaltknoten
- 1. So schalten Sie die Instanz aus: nova stop <INSTANCE\_NAME>
- 2. Sie können den Instanznamen mit dem Status-Shutoff sehen.

[stack@director ~]\$ nova stop aaa2-21										
Request to stop server aaa2-21 has been accepted.										
[stack@director ~]\$ nova lis	st									
+		++								
+										
ID Power State   Networks 	Name	Status   Task S	tate							
++		++								
46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0 Running   tb1-mgmt=172.1 routable1=10.160.132.231	)ba760e6114   AAA-CPAR-testin l6.181.14, 10.225.247.233; ra	ng-instance   ACTIVE   - adius-routable1=10.160.132.245	 ; diameter-							
3bc14173-876b-4d56-88e7-b8 Shutdown   diameter-routa mgmt=172.16.181.7, 10.225.24	390d67a4122   aaa2-21 able1=10.160.132.230; radius- 17.234	SHUTOFF   - -routable1=10.160.132.248; tb1	-							
f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14 Running   diameter-routa mgmt=172.16.181.10	lc8ed7fa30e   aaa21june able1=10.160.132.233; radius- 	ACTIVE   - -routable1=10.160.132.244; tb1	-							
+		+++								

#### Ersetzen einer fehlerhaften Komponente aus dem Computing-Knoten

Schalten Sie den angegebenen Server aus. Die Schritte zum Ersetzen einer fehlerhaften Komponente auf dem UCS C240 M4 Server können wie folgt beschrieben werden:

Ersetzen der Serverkomponenten

#### VMs wiederherstellen

#### Instanz mit Snapshot wiederherstellen

Wiederherstellungsprozess

Es ist möglich, die vorherige Instanz mit dem in vorherigen Schritten ausgeführten Snapshot erneut bereitzustellen.

Schritt 1: [optional] Wenn kein früherer VMSnapshot verfügbar ist, stellen Sie eine Verbindung zum OSPD-Knoten her, an den die Sicherung gesendet wurde, und senden Sie die Sicherung über SFTP zurück an den ursprünglichen OSPD-Knoten. Mit <u>sftproot@x.x.x.x</u>, wobei x.x.x.x die IP-Adresse eines ursprünglichen OSPD ist. Speichern Sie die Snapshot-Datei im **/tmp-**Verzeichnis.

Schritt 2: Stellen Sie eine Verbindung zum OSPD-Knoten her, wo die Instanz wie im Bild gezeigt erneut bereitgestellt werden kann.

Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213 [root@daucs01-ospd ~]# ■

Rufen Sie die Umgebungsvariablen mit dem folgenden Befehl auf:

# source /home/stack/pod1-stackrc-Core-CPAR

Schritt 3: Um den Schnappschuss als Bild zu verwenden, muss er in den Horizont als solches hochgeladen werden. Führen Sie dazu den nächsten Befehl aus.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

Der Prozess kann im Horizont und wie in diesem Bild gezeigt werden.

RED HAT OPENSTACE PLATFORM Phospects Administrator Identity								Ayuda	1 core ~
Compute Red v Orquestación v Almacén de objetos v									
Vista general Instancias Volúmenes Imágenes Acceso y seguridad									
Images									
Q Pulse aqui para filtros.						× + Creat	e Image		mages
Owner Nombre *	Тіро	Estado 🗣	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño			
Core AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2			Delete	Image

Schritt 4: Navigieren Sie in Horizon zu **Projekt > Instanzen**, und klicken Sie auf **Instanz starten** wie in diesem Bild gezeigt.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity			Project v Help 1 core v
Compute Network v Orchestration v Object Store v			
Overview Instances Volumes Images Access & Security			
Project / Compute / Instances			
Instances			
Instance Name	Image Name IP Address	Instance Name = - Size Key Pair Status Availability Zo	Filter         Clainch Instance         Delete Instances         More Actions •           ne         Task         Power State         Time since created         Actions

Schritt 5: Geben Sie den **Instanznamen ein**, und wählen Sie die **Verfügbarkeitszone** wie in diesem Bild gezeigt aus.

Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone count. Increase the Count to create multiple instances with the same se	e where it will be deployed, and the instance ttings.
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Flavor *	dalaaa10	27%
Matural a *	Availability Zone	2176
Networks	AZ-dalaaa10	26 Current Usada
Network Ports	Count *	1 Added 73 Remaining
Security Groups	1	
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel		< Back Next >

Schritt 6: Wählen Sie auf der Registerkarte Quelle das Bild aus, um die Instanz zu erstellen. Wählen Sie im Menü **Startquelle auswählen das Bild** aus, eine Liste der Bilder wird angezeigt. Wählen Sie das Bild aus, das zuvor hochgeladen wurde, indem Sie auf das + Zeichen klicken und wie in diesem Bild gezeigt.

rce	Select Boot Source	Create	New Volume		
or *	Image	▼ Yes	No		
vorks *	Allocated			_	
vork Ports		Updated	Size	Туре	Visibility
urity Groups	AAA-CPAR-Aphi2016-shapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private
Pair	V Available				S
Gauration	Q Click here for filters.				
iiguration	Name	Updated	Size	Туре	Visibility
ver Groups	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private
eduler Hints	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public
auata	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST2220	17 8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private

Schritt 7: Wählen Sie auf der Registerkarte **Flavor** die AAA-Variante aus, indem Sie auf das **+**-Zeichen klicken, wie in diesem Bild gezeigt.

Details	Flavors manage	e the sizing for	r the compu	te, memory and	storage capacity	of the instance.		8
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor		R 36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-
Networks *	✓ Available 7							Select one
Network Ports	Q Click he	ere for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Wetadata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
X Cancel						< Back Next >	🚹 Launch	Instance

Schritt 8: Navigieren Sie schließlich zur Registerkarte **Netzwerk**, und wählen Sie die Netzwerke aus, die für die Instanz benötigt werden, indem Sie auf das + Zeichen klicken. Wählen Sie in diesem Fall **durchmesser-soutable1**, **radius-routing1** und **tb1-mgmt aus**, wie in diesem Bild gezeigt.

Details	Networks provide the com	nmunication channels for insta	nces in the clo	ud.	etworks from these listed below
Source	<ul> <li>Allocated <a>Network</a></li> </ul>	Subnets Assoc	iated S	Shared Adm	in State Status
Flavor	\$1 > radius-routa	ble1 radius-routable-s	subnet Y	/es Up	Active -
Networks	¢2 > diameter-ro	utable1 sub-diameter-rou	utable1 Y	/es Up	Active -
Network Ports	\$3 > tb1-mgmt	tb1-subnet-mgm	t Y	/es Up	Active -
Security Groups	Available 16				Select at least one network
Key Pair	Q Click here for filter	'S.			*
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admin State	e Status
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up	Active +
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up	Active +
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up	Active +
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up	Active +
	> pcrf dap2 rx	perf dap2 rx	Yes	Up	Active +
× Cancel				< Back	Next >

Klicken Sie abschließend auf **Instanz starten**, um diese zu erstellen. Der Fortschritt kann in Horizont überwacht werden:

1	ED HAT C	PENSTACK	PLATFORM Proye	icto Administrador Ident	ty													Proyecto	v Ayuda	1 core v
	Sistema																			
1	/ista ger	veral	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotante	es Predeterminados	Definicion	es de los me	adatos	Información del Sistema				
A	dministr	ador / Sis	tema / Instancia	15																
١	nst	anci	as																	
															P	royecto= •		Filtrar	🛢 Eliminar in	istancias
	0 P	royecto	Host		Nombre				Nomb	re de la imagen		Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energia	Tiempo desde su cr	ación A	Acciones	
	_ c	ore	pod1-stack-con	npute-5.localdomain	dalaaa10				AAA-C	PAR-April2018-sn	napshot •	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.6.56 diameter-routable1 10.178.6.40	AAA-CPAR	Construir	Generando	Sin estado	1 minuto		Editar instan	cia 💌

Nach einigen Minuten ist die Instanz vollständig bereitgestellt und einsatzbereit, wie in diesem Bild gezeigt.

Floating-IP-Adresse erstellen und zuweisen

Eine Floating-IP-Adresse ist eine routbare Adresse, d. h. sie ist von der Außenseite der Ultra M/OpenStack-Architektur aus erreichbar und kann mit anderen Knoten aus dem Netzwerk kommunizieren.

Schritt 1: Navigieren Sie im oberen Horizon-Menü zu Admin > Floating IPs (Admin > Floating-IPs).

Schritt 2: Klicken Sie auf IP dem Projekt zuweisen.

Schritt 3: Wählen Sie im Fenster **Zuweisen von Floating-IP** den **Pool aus**, aus dem die neue unverankerte IP gehört, das **Projekt**, dem sie zugewiesen werden soll, und die neue **Floating-IP-Adresse** selbst.

Beispiel:

Allocate Floating IP	>	¢
Pool* 10.145.0.192/26 Management Project* Core Floating IP Address (optional) @ 10.145.0.249	<ul> <li>Description:</li> <li>From here you can allocate a floating IP to a specific project.</li> </ul>	
	Cancel Allocate Floating IP	

Schritt 4: Klicken Sie auf die Schaltfläche Floating-IP zuweisen.

Schritt 5: Navigieren Sie im oberen Menü Horizont zu Projekt > Instanzen.

Schritt 6: Klicken Sie in der Spalte Aktion auf den Pfeil, der in der Schaltfläche Snapshot erstellen nach unten zeigt, wird ein Menü angezeigt. Wählen Sie die Option Zuordnen zu (Floating-IP) aus.

Schritt 7: Wählen Sie die entsprechende unverankerte IP-Adresse aus, die im Feld IP-Adresse verwendet werden soll, und wählen Sie die entsprechende Management-Schnittstelle (eth0) aus der neuen Instanz aus, der diese unverankerte IP im zu verknüpfenden Port zugewiesen wird. Ein Beispiel für dieses Verfahren ist das nächste

## Manage Floating IP Associations

IP Address *		Select the IP address you wish to associate with the				
10.145.0.249	+	selected instance or port.				
Port to be associated *						
AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	•					
		Cancel Associate				

Schritt 8: Klicken Sie abschließend auf Zuordnen.SSH aktivierenSchritt 1: Navigieren Sie im oberen Menü Horizont zu Projekt > Instanzen.Schritt 2: Klicken Sie auf den Namen der im Abschnitt Neue Instanz starten erstellten Instanz/VM.Schritt 3: Klicken Sie auf die Registerkarte Konsole. Dadurch wird die CLI des virtuellen Systems angezeigt.Schritt 4: Geben Sie nach der Anzeige der CLI die entsprechenden Anmeldeinformationen ein, wie im Bild gezeigt: Benutzername: root Kennwort: cisco123

cisco123

```
Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo)
Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64
aaa-cpar-testing-instance login: root
Password:
Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Schritt 5: Führen Sie in der CLI den Befehl vi /etc/ssh/sshd\_config aus, um die SSH-Konfiguration zu bearbeiten.Schritt 6: Wenn die SSH-Konfigurationsdatei geöffnet ist, drücken Sie I, um die Datei zu bearbeiten. Suchen Sie dann nach dem Abschnitt, und ändern Sie die erste Zeile von PasswordAuthentication no in PasswordAuthentication yes (Kennwort-Authentifizierung), wie in diesem Bild

gezeigt.

```
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes_
#PermitEmptyPasswords no
PasswordAuthentication no
```

Schritt 7: Drücken Sie ESC und führen Sie :wq! aus. um die Dateiänderungen sshd\_config zu speichern.Schritt 8: Führen Sie den Befehl service sshd restart aus, wie im Bild gezeigt.

×

[root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service [root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# \_

Schritt 9: Um die SSH-Konfigurationsänderungen ordnungsgemäß zu testen, öffnen Sie jeden SSH-Client, und versuchen Sie, eine sichere Remote-Verbindung mit der unverankerten IP der Instanz (d. h. 10.145.0.249) und dem Root des Benutzers herzustellen, wie im Bild gezeigt.

```
[2017-07-13 12:12.09] ~
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.249
Warning: Permanently added '10.145.0.249' (RSA) to the list of known hosts
.
root@10.145.0.249's password:
X11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Thu Jul 13 12:58:18 2017
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

SSH-Sitzung einrichtenSchritt 1: Öffnen Sie eine SSH-Sitzung mit der IP-Adresse des entsprechenden VM/Servers, auf dem die Anwendung wie im Image gezeigt installiert ist.

# [dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ➤ ssh root@10.145.0.59 K11 forwarding request failed on channel 0 Last login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147 [root@dalaaa07 ~]#

CPAR InstanzstartBefolgen Sie diese Schritte, sobald die Aktivität abgeschlossen ist und die CPAR-Services auf der heruntergefahrenen Website wiederhergestellt werden können.Schritt 1: Melden Sie sich wieder bei Horizon an, navigieren Sie zu Projekt > Instanz > Instanz starten.Schritt 2: Überprüfen Sie, ob der Status der Instanz aktiv ist und der Betriebszustand ausgeführt wird, wie in diesem Bild gezeigt.

#### Instances

				1	Instance Name = •				Filter	& Laund	h instance	💼 Dolete Insta	mons Mo	ore Action	ns •
۵	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Pow	er State	Time sin	ce created	Actions		
o	disaa04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10,160,132,231 radius-routable1 • 10,160,132,247 tb1-mgmt • 172,16,181,16 Floating IPs: • 10,250,122,114	AAA-CPA	R	Active	AZ-dilasa04	None	Runr	ting	3 months		Create Sn	napshot	•

9. Statusprüfung nach AktivitätSchritt 1: Führen Sie den Befehl /opt/CSCOar/bin/arstatus auf Betriebssystemebene aus:

[root@wscaaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arsta	tus
Cisco Prime AR RADIUS server running	(pid: 24834)
Cisco Prime AR Server Agent running	(pid: 24821)
Cisco Prime AR MCD lock manager running	(pid: 24824)
Cisco Prime AR MCD server running	(pid: 24833)
Cisco Prime AR GUI running	(pid: 24836)
SNMP Master Agent running	(pid: 24835)
[root@wscaaa04 ~]#	

Schritt 2: Führen Sie den Befehl /opt/CSCOar/bin/aregcmd auf Betriebssystemebene aus, und

geben Sie die Administratorberechtigungen ein. Stellen Sie sicher, dass CPAR Health 10 von 10 und die CPAR-CLI verlassen.

[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cluster: User: admin Passphrase: Logging in to localhost [ //localhost ] LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:) PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:) PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:) PAR-RDDR-TRX 7.2() PAR-HSS 7.2() Radius/

Administrators/

Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10 --> exit

Schritt 3: Führen Sie den Befehl netstat aus | grep-Durchmesser und überprüfen, ob alle DRA-Verbindungen hergestellt sind.Die hier erwähnte Ausgabe ist für eine Umgebung vorgesehen, in der Durchmesser-Links erwartet werden. Wenn weniger Links angezeigt werden, stellt dies eine Trennung von DRA dar, die analysiert werden muss.

[root@aa02	logs]#	netstat	grep diameter	
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:77	mp1.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:36	tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:47	mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:07	tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:08	np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Schritt 4: Überprüfen Sie, ob das TPS-Protokoll Anforderungen anzeigt, die von CPAR verarbeitet werden. Die hervorgehobenen Werte stellen TPS dar. Sie müssen genau auf diese Werte achten.Der TPS-Wert darf 1500 nicht überschreiten.

```
[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv
11-21-2017,23:57:35,263,0
11-21-2017,23:57:50,237,0
11-21-2017,23:58:05,237,0
11-21-2017,23:58:20,257,0
11-21-2017,23:58:35,254,0
11-21-2017,23:58:50,248,0
11-21-2017,23:59:05,272,0
11-21-2017,23:59:20,243,0
11-21-2017,23:59:35,244,0
11-21-2017,23:59:50,233,0
Schritt 5: Suchen Sie nach "error"- oder "alarm"-Meldungen in name_radius_1_log.
[rootGaaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log
Schritt 6: Überprüfen Sie die Speichergröße, die der CPAR-Prozess mit dem folgenden Befehl
verwendet:
top | grep radius
```

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g 2.413g 11408 S 128.3 7.7 1165:41 radius

Der hervorgehobene Wert muss kleiner als 7 GB sein. Dies ist der maximal zulässige Wert auf Anwendungsebene. Komponenten-RMA - OSD-Computing-

### KnotenIdentifizieren von VMs, die im OSD-Computing-Knoten gehostet

WerdenIdentifizieren Sie die VMs, die auf dem OSD-Compute-Server gehostet werden. [stack@director ~]\$ nova list --field name, host | grep osd-compute-0

| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-4.localdomain |

Hinweis: In der hier gezeigten Ausgabe entspricht die erste Spalte der UUID, die zweite Spalte dem VM-Namen und die dritte Spalte dem Hostnamen, in dem die VM vorhanden ist. Die Parameter aus dieser Ausgabe werden in den nachfolgenden Abschnitten verwendet.Sicherung: SNAPSHOT-PROZESS 1. Herunterfahren der CPAR-AnwendungSchritt 1: Öffnen Sie einen mit dem TMO-Produktionsnetzwerk verbundenen SSH-Client, und stellen Sie eine Verbindung zur CPAR-Instanz her.Es ist wichtig, nicht alle vier AAA-Instanzen an einem Standort gleichzeitig herunterzufahren, sondern dies auf eine Weise zu tun.Schritt 2: Führen Sie zum Herunterfahren der CPAR-Anwendung den folgenden Befehl aus:

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

Die Meldung "Cisco Prime Access Registrar Server Agent heruntergefahren" wird angezeigt. muss erscheinen. Hinweis: Wenn ein Benutzer eine CLI-Sitzung geöffnet hat, funktioniert der Befehl arserver stop nicht, und die folgende Meldung wird angezeigt:

ERROR: You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the CLI is being used. Current list of running CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s

In diesem Beispiel muss die hervorgehobene Prozess-ID 2903 beendet werden, bevor CPAR beendet werden kann. Wenn dies der Fall ist, beenden Sie den Prozess mit dem folgenden Befehl:

kill -9 \*process\_id\*

Wiederholen Sie anschließend Schritt 1.Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass die CPAR-Anwendung tatsächlich durch Ausführen des Befehls heruntergefahren wurde:

/opt/CSCOar/bin/arstatus

Diese Meldungen müssen angezeigt werden:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running

Cisco Prime Access Registrar GUI not running

2. VM-Snapshot-AufgabeSchritt 1: Geben Sie die Horizon GUI-Website ein, die der aktuell bearbeiteten Website (Stadt) entspricht. Wenn Sie auf Horizon zugreifen, kann dieser Bildschirm angezeigt

werden.

# **RED HAT** OPENSTACK PLATFORM

If you are not sure which authentication method to use, contact your administrator.

User Name *	
сраг	
Password *	
******	۲
	Connect

Schritt 2: Navigieren Sie zu Projekt > Instanzen wie in diesem Bild gezeigt.

← ⇒ C	Not see	cure 1	/dashb	ooard/project/instances/	
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project	Admin Identity		
Compute	Network ~	Orche	stration ~	Object Store ~	
Overview	Instances 2	Volume	s Images	Access & Security	

Wenn der Benutzer CPAR verwendet hat, können in diesem Menü nur die 4 AAA-Instanzen angezeigt werden.Schritt 3: Fahren Sie jeweils nur eine Instanz herunter, und wiederholen Sie den gesamten Vorgang in diesem Dokument. Um das virtuelle System herunterzufahren, navigieren Sie zu Actions > Shut Off Instance (Aktion abbrechen > Instanz abschalten), wie im Bild gezeigt,

und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Instanz tatsächlich heruntergefahren wurde, indem Sie Status = Shutoff und Power State = Shut Down (Herunterfahren) wie im Bild gezeigt überprüfen.

	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions
1								
	AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance 🔻

Mit diesem Schritt wird der CPAR-Abschaltvorgang beendet.VM-SnapshotSobald die CPAR-VMs ausfallen, können die Snapshots parallel erstellt werden, da sie zu unabhängigen Berechnungen gehören.Die vier QCOW2-Dateien werden parallel erstellt.Erstellen Sie einen Snapshot jeder AAA-Instanz. (25 Minuten - 1 Stunde) (25 Minuten für Instanzen, die ein qcow-Image als Quelle und 1 Stunde für Instanzen, die ein Rohbild als Quelle verwenden)

- 1. Anmeldung bei der Horizon GUI von POD OpenStack
- 2. Navigieren Sie nach der Anmeldung zum Abschnitt Projekt > Computing > Instanzen im oberen Menü, und suchen Sie die AAA-Instanzen, wie in diesem Bild gezeigt.

RED H	AT OPENSTACK PLATFORM	oject Admin Ide	ntity								Project ~	Help	👤 cpar 🗸
Com	oute Network ~	Orchestration ~	Object Store ~										
Over	view Instances	Volumes Ima	ges Access & Securit	у									
Projec	t / Compute / Instances												
Ins	stances												
				Instance Name =	•			Filter	Launch Ins	tance	Instances	More Ac	tions 🕶
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since crea	ed Action	s	
	aaa-cpar_new_blr		tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new		Active	AZ-aaa	None	Running	1 month, 1 week	Creat	e Snapsho	et 💌
0.225.24	7.214/dashboard/project/imag	ges//create/	tb1-mgmt										

3. Klicken Sie auf Snapshot erstellen, um mit der Snapshot-Erstellung fortzufahren (diese muss für die entsprechende AAA-Instanz ausgeführt werden), wie im Bild gezeigt.

RED HAT OPENST	ACK PLATFORM	Project Admi	in Identity					Proje	ct ~ Help	L cpar ∽
Compute Overview	Network ~	Orchestra Volumes	Create Snapshot				×			
Project / Comp	ute / Instances	6	Snapshot Name * snapshot3-20june		Description: A snapshot is an imag a running instance.	e which preserves the	disk state of			
□ Instanc	e Name	Image				Cancel	e Snapshot	e ince created	Actions	e Actions -
aaa-cpa	ar_new_bir		tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new -	Active AZ-aaa	None Ru	nning 1	month, 1 week	Create Sna	pshot 👻
			tb1-mgmt 172.16.181.14							

4. Sobald der Snapshot ausgeführt wurde, navigieren Sie zum Menü Bilder, und überprüfen Sie, ob alle fertig gestellt sind und keine Probleme melden, wie in diesem Bild zu sehen sind

Sinu.								
RED HAT OPENSTACK PLAT	FORM Project Admin Identity						Project	✓ Help L cpar ✓
Compute Networ	rk ~ Orchestration ~ Ol	oject Store 🗸						
Overview Instance	ces Volumes Images	Access & Security						
Images								
Q Click here for filte	ers.					×	+ Create Image	🛍 Delete Images
Owner	Name 🕈	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch
Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -
Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch -
Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch -
Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -

5. Der nächste Schritt besteht darin, den Snapshot im QCOW2-Format herunterzuladen und an eine entfernte Einheit zu übertragen, falls das OSPD während dieses Prozesses verloren geht. Um dies zu erreichen, müssen Sie den Snapshot mithilfe des Befehls Glance image-list auf OSPD-Ebene identifizieren.

[root@elospd01 stack]# glance image-list

+	+	+	
ID	Name	I	+
80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47b1d 3f3c-4bcc-ae1a-8f2ab0d8b950   ELP1 clum	<b>AAA-Temporary</b> man 10_09_2017	I	22£8536b-
70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db560	ELP2 cluman 10_09_2017	<b>'</b>	
e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401	ESC-image	I	
92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b	lgnaaa01-sept102017	I	

```
| 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso |
```

```
| 98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 |
```

+-----+

6. Sobald Sie den herunterzuladenden Snapshot (der in grün gekennzeichnet ist) identifizieren, können Sie ihn im QCOW2-Format mit dem Befehl glance image-download wie hier dargestellt herunterladen.

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file /tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- Das &Senden des Prozesses an den Hintergrund. Es kann einige Zeit dauern, diese Aktion abzuschließen, sobald sie abgeschlossen ist, kann sich das Bild im Verzeichnis /tmp befinden.
- Beim Senden des Prozesses an den Hintergrund wird der Prozess auch beendet, wenn die Verbindung verloren geht.
- Führen Sie den Befehl dissown -h aus, sodass der Prozess bei Verlust der SSH-Verbindung weiterhin auf dem OSPD ausgeführt wird und abgeschlossen wird.

7. Nach Abschluss des Download-Vorgangs muss ein Komprimierungsprozess ausgeführt werden, da dieser Snapshot aufgrund von Prozessen, Aufgaben und temporären Dateien, die vom Betriebssystem behandelt werden, mit ZEROES gefüllt werden kann. Der für die Dateikomprimierung verwendete Befehl ist virt-sparsify.

```
[rootGelospd01 stack] # virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-
LGNoct192017_compressed.qcow2
```

Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen (etwa 10-15 Minuten). Nach Abschluss des Vorgangs muss die resultierende Datei wie im nächsten Schritt angegeben an eine externe Einheit übertragen werden. Um dies zu erreichen, muss die Dateiintegrität überprüft werden. Führen Sie dazu den nächsten Befehl aus, und suchen Sie am Ende der Ausgabe nach dem Attribut "beschädigt".

```
[root@wsospd01 tmp]# qemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2
image: AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 150G (161061273600 bytes)
disk size: 18G
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
```

 Um ein Problem beim Verlust des OSPD zu vermeiden, muss der vor kurzem erstellte Snapshot im QCOW2-Format an eine externe Einheit übertragen werden. Bevor Sie die Dateiübertragung starten, müssen Sie überprüfen, ob das Ziel über genügend freien Speicherplatz verfügt. Führen Sie den Befehl df -khin aus, um den Speicherplatz zu überprüfen. Eine Empfehlung besteht darin, das Dokument vorübergehend mithilfe von SFTP <u>sftproot@x.x.x.x</u> an das OSPD-Projekt eines anderen Standorts zu übertragen, wobei x.x.x.x die IP-Adresse eines Remote-OSPD ist. Um die Übertragung zu beschleunigen, kann das Ziel an mehrere OSPDs gesendet werden. Auf die gleiche Weise können Sie den Befehl scp \*name\_of\_the\_file\*.qcow2 root@ x.x.x:/tmp (wobei x.x.x.x die IP-Adresse eines Remote-OSPD ist) ausführen, um die Datei in ein anderes OSPD-Projekt zu übertragen.

### **CEPH im Servicemodus**

#### aktivieren

Hinweis: Wenn die fehlerhafte Komponente auf dem Knoten OSD-Compute ausgetauscht werden soll, legen Sie die Ceph in Maintenance (Wartung) auf dem Server ein, bevor Sie mit dem

Austausch der Komponente fortfahren.

Überprüfen Sie, ob der Status ceph osd tree auf dem Server aktiv ist.

```
[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]$ sudo ceph osd tree
ID WEIGHT TYPE NAME UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY
-1 13.07996 root default
-2 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-0
0 1.09000 osd.0 up 1.00000 1.00000
3 1.09000 osd.3 up 1.00000 1.00000
6 1.09000 osd.6 up 1.00000 1.00000
9 1.09000 osd.9 up 1.00000 1.00000
-3 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-1
1 1.09000 osd.1 up 1.00000 1.00000
4 1.09000 osd.4 up 1.00000 1.00000
7 1.09000 osd.7 up 1.00000 1.00000
10 1.09000 osd.10 up 1.00000 1.00000
-4 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-2
2 1.09000 osd.2 up 1.00000 1.00000
5 1.09000 osd.5 up 1.00000 1.00000
8 1.09000 osd.8 up 1.00000 1.00000
11 1.09000 osd.11 up 1.00000 1.00000

    Melden Sie sich beim OSD Compute-Knoten an, und setzen Sie CEPH in den

    Wartungsmodus.
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set norebalance
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set noout
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status
cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
health HEALTH_WARN
noout, norebalance, sortbitwise, require_jewel_osds flag(s) set
monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-
1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}
election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-
controller-2
osdmap e79: 12 osds: 12 up, 12 in
flags noout, norebalance, sortbitwise, require_jewel_osds
pgmap v22844323: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects
2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail
704 active+clean
client io 3858 kB/s wr, 0 op/s rd, 546 op/s wr
Hinweis: Wenn CEPH entfernt wird, wechselt VNF HD RAID in den Zustand "Degraded"
(Heruntergestuft), aber der Zugriff auf die Festplatte muss noch möglich sein. Graceful Power
Aus

    Ausschaltknoten

    So schalten Sie die Instanz aus: nova stop <INSTANCE_NAME>

   2. Sie können den Instanznamen mit dem Status-Shutoff sehen.
[stack@director ~]$ nova stop aaa2-21
```

```
Request to stop server aaa2-21 has been accepted.
```

[stack@director ~]\$ nova list

```
Name
                                                       | Status | Task State |
| ID
Power State
Networks
         Т
  _____
| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | ACTIVE | -
                                                                          | tb1-mgmt=172.16.181.14, 10.225.247.233; radius-routable1=10.160.132.245; diameter-
Running
routable1=10.160.132.231 |
| 3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 | aaa2-21
                                                       | SHUTOFF | -
                                                                          I
Shutdown | diameter-routable1=10.160.132.230; radius-routable1=10.160.132.248; tb1-
mgmt=172.16.181.7, 10.225.247.234
| f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e | aaa21june
                                                       ACTIVE | -
                                                                          Running | diameter-routable1=10.160.132.233; radius-routable1=10.160.132.244; tb1-
mgmt=172.16.181.10
 -----+
```

Ersetzen einer fehlerhaften Komponente aus dem OSD-Computing-KnotenSchalten Sie den angegebenen Server aus. Die Schritte zum Ersetzen einer fehlerhaften Komponente auf dem UCS C240 M4 Server können wie folgt beschrieben werden: <u>Ersetzen der</u> ServerkomponentenCEPH aus dem Servicemodus verschieben

 Melden Sie sich beim Knoten OSD Compute an, und verschieben Sie CEPH aus dem Wartungsmodus.

```
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status
cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
health HEALTH_OK
monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-
1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}
election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-
controller-2
osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in
flags sortbitwise,require_jewel_osds
pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects
2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail
704 active+clean
client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr
```

VMs wiederherstellenInstanz mit Snapshot wiederherstellenWiederherstellungsprozessEs ist möglich, die vorherige Instanz mit dem in vorherigen Schritten ausgeführten Snapshot erneut bereitzustellen.Schritt 1: [OPTIONAL] Wenn kein vorheriger VMSnapshot verfügbar ist, stellen Sie eine Verbindung zum OSPD-Knoten her, an den die Sicherung gesendet wurde, und setzen Sie die Sicherung wieder auf den ursprünglichen OSPD-Knoten zurück. Verwenden Sie sftproot@x.x.x.x, wobei x.x.x.x die IP-Adresse eines ursprünglichen OSPD ist. Speichern Sie die Snapshot-Datei im /tmp-Verzeichnis.Schritt 2: Stellen Sie eine Verbindung zum OSPD-Knoten her, in dem die Instanz erneut bereitgestellt wird. Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213 [root@daucs01-ospd ~]#

Rufen Sie die Umgebungsvariablen mit dem folgenden Befehl auf:

# source /home/stack/pod1-stackrc-Core-CPAR

Schritt 3: Um den Snapshot als Bild zu verwenden, muss er in Horizon als solches hochgeladen werden. Führen Sie dazu den nächsten Befehl aus.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

Der Prozess ist am Horizont

erkennbar.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM	Proyecto Administrador Identity						Proye	cto ~ Ayuda	1 core ~
Compute Red ~ C	Drquestación v Almacén de objetos v								
Vista general Instancias	Volümenes Imágenes Acceso y seguridad								
Images									
Q Pulse aqui para filtros.							× Create Imag	e 📋 Delete	Images
Owner	Nombre *	Тіро	Estado ¢	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño		
Core	AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Quantanda	Privado	No	QCOW2		Delet	e Image

Schritt 4: Navigieren Sie in Horizon zu Projekt > Instanzen, und klicken Sie auf Launch Instance (Ladestation), wie in diesem Bild

gez	zeigt.						
RED HAT	OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity						Project v Help 1 core v
Comput	te Network v Orchestration v Object Store v						
Overvie	w Instances Volumes Images Access & Security						
Project /	Compute / Instances						
Inst	tances						
					Instance Name = •	Filter Caunch Instance	Delete Instances More Actions -
	lesteres blees	terror therein	ID 4 4 4	@1	Martin Andreas Andreas Martin Martin	Task Deves Otate Time since eres	

# Schritt 5: Geben Sie den Instanznamen ein, und wählen Sie die Verfügbarkeitszone wie im Bild gezeigt

aus.

tails	Please provide the initial hostname for the instance count. Increase the Count to create multiple instan	e, the availability zone where it will be deployed, and the instancine ices with the same settings.
urce *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
vor *	dalaaa10	
turnelus *	Availability Zone	21%
tworks	AZ-dalaaa10	▼ 26 Current Usage
twork Ports	Count *	1 Added 73 Remaining
curity Groups	1	, o remaining
/ Pair		
nfiguration		
ver Groups		
neduler Hints		
adata		

Schritt 6: Wählen Sie auf der Registerkarte Quelle das Bild aus, um die Instanz zu erstellen. Wählen Sie im Menü Startquelle auswählen die Option Bild, eine Liste der Bilder wird angezeigt.

# Wählen Sie die Datei aus, die zuvor hochgeladen wurde, indem Sie auf das + Zeichen klicken.

Launch Instance

Details Source	Instance source is the template used to create image, or a volume (if enabled). You can also c Select Boot Source	an instance. You can us thoose to use persisten	se a snapshot t storage by cr New Volume	of an existi eating a ne	ng instance, a w volume.	an 🕜
Flavor *	Image	• Yes	No			
Networks *	Allocated Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
Network Ports	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	acow2	Private	-
Security Groups				400112		
Key Pair	✓ Available ⑧					Select one
Configuration	Q Click here for filters.					×
	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
Server Groups	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private	+
Scheduler Hints	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public	+
Metadata	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private	+
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private	+
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST222017	8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private	+
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public	+
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public	+
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private	+

× Cancel

<Back Next>

aunch Instance

Schritt 7: Wählen Sie auf der Registerkarte Flavor die AAA-Variante aus, indem Sie auf das + Zeichen klicken.

×

Details	Flavors manage Allocated	e the sizing for	the compu	te, memory and	storage capacity	of the instance.		8
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor		R 36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-
Networks *	✓ Available 7							Select one
Network Ports	Q Click he	re for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Weldudia	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
× Cancel						< Back Next >	📤 Launch	Instance

Schritt 8: Navigieren Sie schließlich zur Registerkarte Netzwerke, und wählen Sie die Netzwerke aus, die für die Instanz benötigt werden, indem Sie auf das + Zeichen klicken. Wählen Sie in diesem Fall durchmesser-soutable1, radius-routing1 und tb1-mgmt aus, wie in diesem Bild gezeigt.

Details	Networks provide the con	nmunication channels for insta	nces in the cl	oud. Se	lect networks fro	om those lister	() I below
Source	Network	Subnets Assoc	iated	Shared	Admin State	Status	
Flavor	≎1 > radius-routa	ble1 radius-routable-s	subnet	Yes	Up	Active	-
Networks	¢2 > diameter-ro	utable1 sub-diameter-roo	utable1	Yes	Up	Active	-
Network Ports	¢3 ≯ tb1-mgmt	tb1-subnet-mgm	t	Yes	Up	Active	-
Security Groups					Solor	at at least one	notwork
Key Pair	Click here for filter	°S.			Selec	ct at least one	×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admin	n State	Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up		Active	+
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up		Active	+
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up		Active	+
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf dap2 rx	perf dap2 rx	Yes	Up		Active	+
Cancel				< Back	Next>	🔁 Launch	Instance

Klicken Sie abschließend auf Instanz starten, um sie zu erstellen. Der Fortschritt kann in Horizont überwacht werden:

v																				
	RED HAT	OPENSTAC	K PLATFORM Proye	cto Administrador Iden	ity													Proyecto	~ Ayuda	1 core ~
1	Sistem																			
1	Vista g	eneral	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotar	tes Predeterminados	Definicion	es de los met	adatos	Información del Sistem	a			
1	Administrador / Sistema / Instancias																			
I	ns	tanc	ias																	
																Proyecto= •		Filtrar	🛢 Eliminar in	stancias
	•	Proyecto	Host		Nombre				Nomb	ore de la image	m	Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energia	Tiempo desde su c	reación A	cciones	
	0	Core	pod1-stack-com	pute-5.localdomain	dalaaa 10				AAA-0	CPAR-April2018	8-snapshot	tb1-mgmt • 172.16.181.11 radius-routable1 • 10.178.6.56 diameter-routable1	AAA-CPAR	Construir	Generands	Sin estado	1 minuto		Editar instan	cia 💌

# Nach einigen Minuten wird die Instanz vollständig bereitgestellt und einsatzbereit.

				tb1-mgmt							
				<ul><li>172.16.181.16</li></ul>							
				IPs flotantes:							
Core	pod1.stack.compute.5.localdomain	dalaaa10	AAA.CPAR.April2018.spanshot	<ul> <li>10.145.0.62</li> </ul>	AAA.CPAR	Activo	Ninguno	Fierutando	8 minutos	Editar instancia	
0 0010	pour outer compare choose contraction	0000010	real of the price to supported	radius-routable1		10010	1411gallo	ajoonanao	0 11 10 100		
				<ul> <li>10.178.6.56</li> </ul>							
				diameter-routable1							
				<ul> <li>10.178.6.40</li> </ul>							

Erstellen und Zuweisen einer unverankerten IP-AdresseEine Floating-IP-Adresse ist eine routbare Adresse, d. h. sie ist von der Außenseite der Ultra M/OpenStack-Architektur aus erreichbar und kann mit anderen Knoten aus dem Netzwerk kommunizieren.Schritt 1: Navigieren Sie im oberen Horizon-Menü zu Admin > Floating IPs (Admin > Floating-IPs).Schritt 2: Klicken Sie auf IP dem Projekt zuweisen.Schritt 3: Wählen Sie im Fenster Zuweisen von Floating-IP den Pool aus, aus dem die neue unverankerte IP gehört, das Projekt, dem sie zugewiesen wird, und die neue Floating-IP-Adresse

selbst.Beispiel:

# Allocate Floating IP

Pool *								
10.145.0.192/26 Management		Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.						
Project *								
Core	•							
Floating IP Address (optional) 🕑								
10.145.0.249								
		Cancel Allocate Floating IP						

Schritt 4: Klicken Sie auf Floating-IP zuweisen.Schritt 5:

×

1

Navigieren Sie im oberen Menü Horizont zu Projekt > Instanzen.Schritt 6: Klicken Sie in der Spalte Aktion auf den Pfeil, der in der Schaltfläche Snapshot erstellen nach unten zeigt, muss ein Menü angezeigt werden. Wählen Sie die Option Zuordnen - Floating-IP aus.Schritt 7: Wählen Sie die entsprechende unverankerte IP-Adresse aus, die im Feld IP-Adresse verwendet werden soll, und wählen Sie die entsprechende Management-Schnittstelle (eth0) aus der neuen Instanz aus, der diese unverankerte IP im zu verknüpfenden Port zugewiesen wird. Ein Beispiel für dieses Verfahren ist das nächste Bild.

Manage Floating IP Associations							
IP Address * 10.145.0.249	+	Select the IP address you wish to associate with the selected instance or port.					
Port to be associated * AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	•						
		Cancel Associate					

Schritt 8: Klicken Sie abschließend auf Zuordnen.SSH aktivierenSchritt 1: Navigieren Sie im oberen Menü Horizont zu Projekt > Instanzen.Schritt 2: Klicken Sie auf den Namen der im Abschnitt Neue Instanz starten erstellten Instanz/VM.Schritt 3: Klicken Sie auf die Registerkarte Konsole. Dadurch wird die Befehlszeilenschnittstelle des virtuellen Systems angezeigt.Schritt 4: Geben Sie nach der Anzeige der CLI die entsprechenden Anmeldeinformationen ein, wie im Bild gezeigt:Benutzername: rootKennwort: cisco123

Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo) Kernel 3.10.0-514.el7.x86\_64 on an x86\_64 aaa-cpar-testing-instance login: root Password: Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159 [root@aaa-cpar-testing-instance ~]#

Schritt

5: Führen Sie in der CLI den Befehl vi /etc/ssh/sshd\_config aus, um die SSH-Konfiguration zu bearbeiten.Schritt 6: Wenn die ssh-Konfigurationsdatei geöffnet ist, drücken Sie I, um die Datei zu bearbeiten. Suchen Sie dann nach diesem Abschnitt, und ändern Sie die erste Zeile von PasswordAuthentication no in PasswordAuthentication

yes.

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes\_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

Schritt 7: Drücken Sie ESC und geben Sie :wqlt ein, um die Dateiänderungen sshd\_config zu speichern.Schritt 8: Führen Sie den Befehl service sshd restart aus.

```
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# _____
```

Schritt 9: Um die SSH-Konfigurationsänderungen ordnungsgemäß zu testen, öffnen Sie jeden SSH-Client, und versuchen Sie, eine sichere Remote-Verbindung mithilfe der unverankerten IP der Instanz (d. h. 10.145.0.249) und dem Benutzer-Root herzustellen.

```
[2017-07-13 12:12.09] ~
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.249
Warning: Permanently added '10.145.0.249' (RSA) to the list of known hosts
.
root@10.145.0.249's password:
X11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Thu Jul 13 12:58:18 2017
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

SSH-Sitzung einrichtenSchritt 1: Öffnen Sie eine SSH-Sitzung mit der IP-Adresse des entsprechenden VM/Servers, auf dem die Anwendung installiert ist.

# [dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.59 K11 forwarding request failed on channel 0 Last login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147 [root@dalaaa07 ~]#

CPAR InstanzstartBefolgen Sie diese Schritte, sobald die Aktivität abgeschlossen ist und die CPAR-Services auf der heruntergefahrenen Website wiederhergestellt werden können.Schritt 1: Melden Sie sich wieder bei Horizon an, navigieren Sie zu Projekt > Instanz > Instanz starten.Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass der Status der Instanz aktiv ist und der Betriebsstatus wie im Bild gezeigt Running (Betrieb) ist.

#### Instances

				1	nstance Name = •				Filter & Laund	ch Instance	More Actions -
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions
0	dlaaa04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	AAA-CPA	R	Active	AZ-diaaa04	None	Running	3 months	Create Snapshot +

9. Statusprüfung nach AktivitätSchritt 1: Führen Sie den Befehl /opt/CSCOar/bin/arstatus auf Betriebssystemebene aus.



--> exit

Schritt 3: Führen Sie den Befehl netstat aus | grep-Durchmesser und überprüfen, ob alle DRA-

Verbindungen hergestellt sind. Die hier erwähnte Ausgabe ist für eine Umgebung vorgesehen, in der Durchmesser-Links erwartet werden. Wenn weniger Links angezeigt werden, stellt dies eine Trennung von DRA dar, die analysiert werden muss.

[root@aa02	logs]#	netstat	grep diameter	
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:77	mp1.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:36	tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:47	mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:07	tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:08	np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Schritt 4: Überprüfen Sie, ob das TPS-Protokoll Anforderungen anzeigt, die von CPAR verarbeitet werden. Die hervorgehobenen Werte stellen TPS dar. Sie müssen genau auf diese Werte achten.Der TPS-Wert darf 1500 nicht überschreiten.

```
[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv
11-21-2017,23:57:35,263,0
11-21-2017,23:57:50,237,0
11-21-2017,23:58:05,237,0
11-21-2017,23:58:20,257,0
11-21-2017,23:58:35,254,0
11-21-2017,23:58:50,248,0
11-21-2017,23:59:05,272,0
11-21-2017,23:59:20,243,0
11-21-2017,23:59:35,244,0
11-21-2017,23:59:50,233,0
Schritt 5: Suchen Sie nach "error"- oder "alarm"-Meldungen in name_radius_1_log.
[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log
Schritt 6: Überprüfen Sie die Speichergröße, die der CPAR-Prozess verwendet, indem Sie den
folgenden Befehl ausführen:
top | grep radius
```

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g 2.413g 11408 S 128.3 7.7 1165:41 radius

Slaves: [ pod2-stack-controller-0 ]

Der hervorgehobene Wert muss kleiner als 7 GB sein. Dies ist der maximal zulässige Wert auf

## Anwendungsebene. Komponenten-RMA - Controller-Knoten Vorabprüfung

- Vom OSPD melden Sie sich beim Controller an und prüfen, ob die PCs in gutem Zustand sind
  - alle drei Controller Online und Galera zeigen alle drei Controller als Master an.

Hinweis: Ein gesunder Cluster erfordert zwei aktive Controller, also überprüfen Sie, ob die beiden weiterhin aktiven Controller online und aktiv sind.

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum
Last updated: Fri Jul 6 09:03:37 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via
crm_attribute on pod2-stack-controller-0
3 nodes and 19 resources configured
Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Full list of resources:
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
```

```
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
```

```
corosync: active/enabled
pacemaker: active/enabled
pcsd: active/enabled
Controller-Cluster in Servicemodus verschieben
```

• Führen Sie das PC-Cluster auf dem Controller aus, der im Standby-Modus aktualisiert wird:

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]\$ sudo pcs cluster standby

 Überprüfen Sie den PC-Status erneut, und stellen Sie sicher, dass der PC-Cluster auf diesem Knoten gestoppt wird:

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum
Last updated: Fri Jul 6 09:03:10 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:06 2018 by root via
crm_attribute on pod2-stack-controller-0
3 nodes and 19 resources configured
Node pod2-stack-controller-0: standby
Online: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Full list of resources:
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
```

```
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44 (ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmg-clone [rabbitmg]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-10.225.247.214 (ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-1 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
Daemon Status:
```

corosync: active/enabled pacemaker: active/enabled pcsd: active/enabled Außerdem muss der Knoten auf den beiden anderen Controllern als Standby-Knoten angezeigt werden. Ersetzen einer fehlerhaften Komponente aus dem Controller-KnotenSchalten Sie den angegebenen Server aus. Die Schritte zum Ersetzen einer fehlerhaften Komponente auf dem UCS C240 M4 Server können wie folgt beschrieben werden: Ersetzen der

ServerkomponentenPower-On-Server

Schalten Sie den Server ein, und überprüfen Sie, ob der Server hochgefahren ist:

[stackGdirector ~]\$ source stackrc [stack@director ~]\$ nova list ----+ | ID | Name | Status | Task State | Power State | Networks | ----+------+ | 03f15071-21aa-4bcf-8fdd-acdbde305168 | pod2-stack-compute-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.106 | 1f725ce3-948d-49e9-aed9-b99e73d82644 | pod2-stack-compute-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.107 | | fbc13c78-dc06-4ac9-a3c5-595ccc147adc | pod2-stack-compute-2 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.119 | 3b94e0b1-47dc-4960-b3eb-d02ffe9ae693 | pod2-stack-compute-3 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.112 | | 5dbac94d-19b9-493e-a366-1e2e2e5e34c5 | pod2-stack-compute-4 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.116 | b896c73f-d2c8-439c-bc02-7b0a2526dd70 | pod2-stack-controller-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.113 | 2519ce67-d836-4e5f-a672-1a915df75c7c | pod2-stack-controller-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.105 | e19b9625-5635-4a52-a369-44310f3e6a21 | pod2-stack-controller-2 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.120 | 6810c884-1cb9-4321-9a07-192443920f1f | pod2-stack-osd-compute-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.109 | 26d3f7b1-ba97-431f-aa6e-ba91661db45d | pod2-stack-osd-compute-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.117 | 6e4a8aa9-4870-465a-a7e2-0932ff55e34b | pod2-stack-osd-compute-2 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.103 ------

 Melden Sie sich beim betroffenen Controller an, und entfernen Sie den Standby-Modus unter Verwendung von Standby. Stellen Sie sicher, dass der Controller mit Cluster online ist, und Galera zeigt alle drei Controller als Master an. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen:

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs cluster unstandby
```

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum
Last updated: Fri Jul 6 09:03:37 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via
crm_attribute on pod2-stack-controller-0
3 nodes and 19 resources configured
Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
```

Full list of resources:

```
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
```

```
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44 (ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmg-clone [rabbitmg]
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
Daemon Status:
corosync: active/enabled
pacemaker: active/enabled
```

pcsd: active/enabled

 Sie können einige der Überwachungsdienste überprüfen, z. B. um festzustellen, dass sie sich in einem einwandfreien Zustand befinden:

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo ceph -s
   cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
health HEALTH_OK
monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-
1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}
election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-
controller-2
osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in
flags sortbitwise,require_jewel_osds
pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects
2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail
704 active+clean
client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr
```