# Disjunkte Layer 2 in Hyperflex-Clustern konfigurieren

# Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Netzwerkdiagramm Konfigurationen Konfigurieren der neuen vNICs Ausstehende Aktivitäten bestätigen Konfigurieren der VLANs **ESXi-Konfiguration** Überprüfung **UCSM-Verifizierung** CLI-Überprüfung VIF-Pfad (Virtual Interface) Anheften an den Uplinks Zugewiesener Empfänger: **Upstream-Switches** Fehlerbehebung UCSM-Konfigurationsfehler Mögliche falsche Verhaltensweisen Zugehörige Informationen

# Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie aus UCS Manager- (UCSM) und ESXi-Perspektive eine separate Layer-2- (DL2)-Konfiguration auf einem HX-Cluster implementiert wird.

# Voraussetzungen

### Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Grundlegendes Verständnis der DL2-Konfiguration
- Grundkenntnisse von HyperFlex Cluster
- Empfohlene UCSM-Kenntnisse zu vNICs, Serviceprofilen und Vorlagen

Weitere Anforderungen sind:

- Mindestens ein verfügbarer Link auf jedem Fabric Interconnect und zwei verfügbare Links auf dem Upstream-Switch.
- Die Verbindungen zwischen den Fabric Interconnects und dem Upstream-Switch müssen aktiv sein, sie müssen als Uplinks konfiguriert sein. Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie diese Option

<u>System Configuration - Configuring Ports</u> to configure them on UCSM (Systemkonfiguration - Ports konfigurieren, um sie für UCSM zu konfigurieren).

- Die zu verwendenden VLANs müssen bereits auf UCSM erstellt werden. Andernfalls gehen Sie wie folgt vor: <u>Netzwerkkonfiguration Konfigurieren eines benannten VLANs</u>.
- Die zu verwendenden VLANs müssen bereits auf dem Upstream-Switch erstellt werden.
- Die zu verwendenden VLANs können auf keiner anderen virtuellen NIC (vNIC) in den Serviceprofilen vorhanden sein.

### Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

- 2 x UCS-FI-6248UP
- 2 x N5K-C5548UP
- UCSM Version 4.2(1f)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

## Netzwerkdiagramm



â€f

â€f

# Konfigurationen

DL2-Konfigurationen werden verwendet, um den Datenverkehr auf bestimmten Uplinks zu den Upstream-Geräten zu trennen, sodass sich der VLAN-Datenverkehr nicht mischt.

### Konfigurieren der neuen vNICs

Schritt 1: Melden Sie sich bei UCSM an, und klicken Sie im linken Bereich auf die Registerkarte LAN.

Navigieren Sie zu **Richtlinien > Stamm > Unterorganisationen > Name der Unterorganisation > vNIC-Vorlagen.** Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und klicken Sie auf **vNIC-Vorlage erstellen.** 



Schritt 2: Nennen Sie die Vorlage, lassen Sie Fabric A ausgewählt, führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, und wählen Sie die entsprechenden VLANs für die neue Verbindung aus. Die übrigen Einstellungen können nach Bedarf konfiguriert werden.

Wiederholen Sie den gleichen Prozess, wählen Sie jedoch diesmal Fabric B aus.

Schritt 3: Navigieren Sie auf der Registerkarte LAN zu Richtlinien > Stamm > Unterorganisationen > Name der Unterorganisation > LAN-Verbindungsrichtlinien > Hyperflex.



#### â€f

Schritt 4: Klicken Sie auf Hinzufügen, nennen Sie die vNIC, und wählen Sie einen MAC-Pool aus dem Dropdown-Menü aus.

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vNIC-Vorlage verwenden und Redundanzpaar. Wählen Sie im Dropdown-Menü vNIC-Vorlage die neue Vorlage aus, und geben Sie neben ihr den Partnername.

Wählen Sie die gewünschte Adapterrichtlinie aus, und klicken Sie auf OK.

# Create vNIC

Name :	DL2-A				
Use vNIC	C Templat	ie : 🗹			
Redunda	ncy Pair :			Peer Name :	DL-B
vNIC Ten	nplate :	vm-netw	ork-DL2-a 🔻	Create vNIC Te	emplate
Adapte	r Perforn	nance Pro	file		
Adapte	er Policy	:	VMWare 🔻	Create Etherr	net Adapter Policy

Schritt 5: Suchen Sie in der vNIC-Liste nach dem Peer des gerade erstellten, wählen Sie ihn aus, und klicken Sie auf Ändern.

Klicken Sie auf das Feld **vNIC-Vorlage verwenden**, und wählen Sie die andere Vorlage aus, die aus dem Dropdown-Menü erstellt wurde.

Klicken Sie unten auf **Save Changes** (Änderungen speichern). Dies löst ausstehende Aktivitäten für die zugehörigen Server aus.

### Ausstehende Aktivitäten bestätigen

Schritt 1: Melden Sie sich bei HX Connect an, navigieren Sie zu Systeminformationen > Knoten, klicken Sie auf einen der Knoten, und klicken Sie dann auf HX-Wartungsmodus eingeben, und warten Sie, bis die

### Aufgabe abgeschlossen ist.

≡ <sup>III</sup> III. cisco HyperFle	ex Connect						
🕑 Dashboard	System Ov	erview Node	s Disks				
MONITOR	⊕ Enter H	X Maintenance M	lode 🖯 Exit HX Mainter	nance Mode			
Q Alarms	Node ^	Hypervisor	Hypervisor	Controller		Controller	Model
☆ Events		Address	Status	Address		Status	
Activity		10.	Online	10.	1	Online	HX240C- M4SX
ANALYZE		10.	Online	10.	1	Online	HX240C-
Performance							M4SX
PROTECT		10.	Online	10.	1	Online	HX240C- M4SX
P Replication							
MANAGE	1 - 3 of 3						
System Informat	ion						
Datastores							
iscsi	*						
About							

Schritt 2: Stellen Sie über vCenter sicher, dass der Knoten gewartet wird.

Schritt 3: Sobald der Knoten gewartet wird, kehren Sie zu UCSM zurück, klicken auf das Glockensymbol oben rechts und dann unter Jetzt neu starten.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Server, der gerade gewartet wird, und klicken Sie dann auf **OK**.

User Acknowledged	Activities Scheduled	Activities		
Service Profiles	Fabric Interconnects	Servers Chassis	s Profiles	
🔨 Advanced Filter 🕴	Export 📑 Print 🗸 Sł	now Current User's Activi	ities Acknowledge All	
Vame	Overall Status	Server	Acknowledgment St	Config. Trigg
Service Profile ra	Pending Reboot	sys/rack-unit-1	Waiting For User	Waiting For N
Service Profile ra	Pending Reboot	sys/rack-unit-2	Waiting For User	Waiting For N
		🕂 Add 💼	Delete 🚯 Info	
		(+) Add 💼	Delete () Info	
Acknowledge		⊕ Add 💼	Delete () Info	
Acknowledge		⊕ Add ı́	Delete () Info	
Acknowledge		Add 🗎	Delete <b>()</b> Info	
Acknowledge		Add 🖻	Delete 1 Info	

Schritt 4: Nachdem der Server gestartet wurde, stellen Sie sicher, dass die neuen vNICs vorhanden sind, indem Sie zu Server > Serviceprofile > Root > Sub-Organizations > Sub-Organization name > Service Profile name (Server > Serviceprofile > Root > Unterorganisationen > Name der Unterorganisation) navigieren.

Klicken Sie auf Netzwerk, scrollen Sie nach unten, und die neuen vNICs müssen dort sein.

General Storage Ne	etwork iSCSI vNICs	vMedia Policy	Boot Order	Virtual Machines	FC Zones	Policies
		LAN Connectivity	Policy Instance :	org-root/org-hx-sto	orage-west/lan	-conn-pol
		Create LAN Conn	ectivity Policy			
T. Advanced Filter A Evport	🖶 Print					
Auvanceu Filler - Export						
Jame	MAC Address		Desired	Order		Actual Ord
lame VNIC storage-data-a	MAC Address 00:25:85:A8:A	.3:01	Desired	Order		Actual Ord 2
VNIC storage-data-a	MAC Address 00:25:85:A8:A 00:25:85:A8:E	3:01	Desired 3 4	Order		Actual Ord 2 6
VNIC storage-data-a vNIC storage-data-b vNIC vm-network-a	MAC Address 00:25:85:A8:A 00:25:85:A8:A 00:25:85:A8:A	3:01 34:01 5:01	Desired 3 4 5	Order		Actual Ord 2 6 3
VNIC storage-data-a vNIC storage-data-b vNIC vm-network-a vNIC vm-network-b	MAC Address 00:25:B5:A8:A 00:25:B5:A8:A 00:25:B5:A8:A 00:25:B5:A8:A	3:01 34:01 35:01 36:01	Desired 3 4 5 6	Order		Actual Ord 2 6 3 7
VNIC storage-data-a vNIC storage-data-b vNIC vm-network-a vNIC vm-network-b vNIC vm-network-DL2-a	MAC Address 00:25:85:A8:A 00:25:85:A8:A 00:25:85:A8:A 00:25:85:A8:A 00:25:85:A8:A	3:01 34:01 35:01 36:01 45:06	Desired 3 4 5 6 2	Order		Actual Ord 2 6 3 7 9

Schritt 5: Nehmen Sie den Server über die HX Connect-Benutzeroberfläche aus dem Wartungsmodus.

#### Klicken Sie auf HX-Wartungsmodus beenden.

Sobald der Server außer Betrieb ist, wird die virtuelle Storage Controller-Maschine (SCVM) gestartet, und der Cluster startet den Wiederherstellungsprozess.

Um den Heilungsprozess zu überwachen, starten Sie SSH in die Hyperflex (HX) Cluster Manager IP und führen den folgenden Befehl aus:

sysmtool --ns cluster --cmd healthdetailâ€∢

Cluster Health Detail: ------: State: ONLINE HealthState: HEALTHY Policy Compliance: COMPLIANT Creation Time: Tue May 30 04:48:45 2023 Uptime: 7 weeks, 1 days, 15 hours, 50 mins, 17 secs Cluster Resiliency Detail: ------: Health State Reason: Storage cluster is healthy. # of nodes failure tolerable for cluster to be fully available: 1 # of node failures before cluster goes into readonly: NA # of node failures before cluster goes to be crticial and partially available: 3 # of node failures before cluster goes to enospace warn trying to move the existing data: NA
# of persistent devices failures tolerable for cluster to be fully available: 2
# of persistent devices failures before cluster goes into readonly: NA
# of caching devices failures tolerable for cluster to be fully available: 2
# of caching failures before cluster goes into readonly: NA
# of caching failures before cluster goes to be critical and partially available: 3
# of caching failures before cluster goes to be critical and partially available: 3
# of caching failures before cluster goes to be critical and partially available: 3
Current ensemble size: 3
Minimum data copies available for some user data: 3
Minimum metadata copies available for cluster metadata: 3
Current healing status:
Time remaining before current healing operation finishes:
# of unavailable nodes: 0

Schritt 6: Wenn der Cluster fehlerfrei ist, wiederholen Sie die Schritte 1-6. Fahren Sie **NICHT** mit dem nächsten Schritt fort, bis alle Server mit den neuen vNICs ausgestattet sind.

#### Konfigurieren der VLANs

Schritt 1: Navigieren Sie in UCSM zu LAN > VLANs > VLAN Groups, und klicken Sie auf Add.



Schritt 2: Geben Sie der VLAN-Gruppe einen Namen, und wählen Sie unten die entsprechenden VLANs aus, klicken Sie auf Weiter, und fahren Sie dann mit Schritt 2 des Assistenten fort, um einzelne Uplinks-Ports hinzuzufügen, oder mit Schritt 3, um Port-Channels hinzuzufügen.



Symbol >> klicken. Klicken Sie unten auf **Beenden**.

# Create VLAN Group

1	Select VLANs		Uplin	nk Ports			
2	Add Uplink Ports	Fabric ID	Slot ID	Aggreg	Port ID		Fabric
		A	1	0	14	>>	
3	Add Port Channels	А	1	0	15	<<	
		В	1	0	14		
						< Prev	Next

### **ESXi-Konfiguration**

Schritt 1: Melden Sie sich bei der vSphere des ESXi-Hosts an, navigieren Sie zu Networking > Virtual Switches, und klicken Sie auf Hinzufügen eines standardmäßigen virtuellen Switches

Schritt 2: Benennen Sie den vSwitch, und eine der neuen vmnics ist bereits vorhanden. Klicken Sie auf Uplink hinzufügen, um die <sup>zweite</sup> hinzuzufügen. Klicken Sie auf Hinzufügen.

vm ESXi Host Client					root@10	.31.123.200 👻 📔
☆ Navigator	«	Sector of the se	o.com - Network	king s Physical NICs	VMkernel	
✓ → Host Manage		Port groups	virtual switche	5 Physical Nics	VINKerneri	NICS TCF/IFS
Monitor		+ Add sta	andard virtual	switch 🚡 Ad		🖋 Edit setting
		C Actions				
Virtual Machines  Storage	2					
Networking	7	Name	~	Port groups	V Up	olinks
		🖨 vmotion		1	2	
		Servit vswitch-	hx-inband	3	2	
+ Add standar	d virt	tual switch - v	/switch-hx-E	DL2		
vSwitch Name			vswitch-hx-DI	L2	]	
MTU			1500			
Uplink 1			vmnic8 - Up,	10000 Mbps	~	
> Link discovery			Click to expand	d		
> Security			Click to expand	d		
						A

Schritt 3: Navigieren Sie zu Networking > Portgruppen, und klicken Sie auf Portgruppe hinzufügen

Schritt 4: Geben Sie der Portgruppe einen Namen, geben Sie das gewünschte VLAN ein, und wählen Sie den neuen virtuellen Switch aus dem Dropdown-Menü aus.

vm ESXi Host Client						root@10.31.12	3.200 👻
<ul><li>Mavigator</li><li>✓ ■ Host</li></ul>	«	<ul><li>⊘ cdmx1.cisco.c</li><li>Port groups ∨</li></ul>	VMkernel NICs TCP/IP				
Manage Monitor		<sup>+</sup> ⊗ Add port	group	🌶 Edit se		C Refresh	🍄 Ac
🗟 Virtual Machines	2	Name	~	Active por	VLAN ID	Туре	~
Storage	6	Ø vmotion-4	79	1	479	Standard port g	roup
Networking		🖄 Storage C	ontrolle	1	470	Standard port g	roup
		Storage C	ontrolle	1		Standard port g	roup
		Managem	ent Net	1	470	Standard port g	roup
		Storage C	ontrolle	1	478	Standard port g	roup
		Name	froup - Di	L2-VM-N	DL2-vr	n-network-469	
		VLAN ID	VLAN ID		469		
		Virtual switch				n-hx-DL2	~
		> Security			Click to	expand	
					A	DDCA	NCEL

Schritt 5: Wiederholen Sie Schritt 4 für jedes VLAN, das durch die neuen Verbindungen fließt.

Schritt 6: Wiederholen Sie die Schritte 1-5 für jeden Server, der Teil des Clusters ist.

# Überprüfung

### **UCSM-Verifizierung**

Navigieren Sie zu **Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server # > VIF Paths,** und erweitern Sie **Path A** oder **B** unter der Spalte vNIC (vNIC). Suchen Sie nach der vNIC, die zur DL2 vNIC passt, und geben Sie an, dass Virtual Circuit an den Fabric Interconnect (FI) Uplink oder Port Channel angeheftet werden muss, der kürzlich konfiguriert wurde.

-ili-ili- cisco	UCS Manager			8 👽 🛆	0				
æ	All	Equipment / Rack	k-Mounts / Servers / S	Server 1 (CDMX1)					
	<ul> <li>Equipment</li> <li>Chassis</li> </ul>	< General I + - Ty Advar	Inventory Virtual Ma	ehines Hybrid Display	Installed Firmware	SEL Logs	CIMC Sessions	VIF Paths	
윪	▼ Rack-Mounts	Name	Adapter Port	FEX Host Port	FEX Network Port	FI Server Port	vNIC	F	1
	Enclosures	▶ Path A/1	1/2			A/1/4			
Ŧ	FEX	₩ Path B/1	1/1			B/1/4			
	<ul> <li>Servers</li> </ul>	Virtual Circu	uit				hv-mgmt-b	E	B/F
<b>_</b>	Server 1	Virtual Circu	uit				storage-data	-b E	3/F
=	<ul> <li>Server 2</li> </ul>	Virtual Circu	uit				vm-network-	-b E	3/F
	<ul> <li>Server 3</li> </ul>	Virtual Circu	uit				hv-vmotion-h	b E	3/F
	<ul> <li>Server 5</li> </ul>	Virtual Circu	uit				vm-network-	DL2-b E	3/1
30	Server 6     Fabric Interconnects								

### **CLI-Überprüfung**

#### **VIF-Pfad** (Virtual Interface)

Führen Sie in einer SSH-Sitzung mit den Fabric Interconnects den folgenden Befehl aus:

show service-profile circuit server <server-number>

Dieser Befehl zeigt die VIF-Pfade, die zugehörigen vNICs und die Schnittstelle an, an die sie angeheftet sind.

Fabric ID: A Path ID:	A : 1								
VIF	v	NIC	Link State	Oper State	Pro	t State	Prot Role	Admin Pin	Oper Pin
9	966 h	v-mgmt-a	Up	Active	No	Protection	Unprotected	0/0/0	0/0/1
9	967 s <sup>.</sup>	torage-data-a	Up	Active	No	Protection	Unprotected	0/0/0	0/0/1
9	968 vi	m-network-a	Up	Active	No	Protection	Unprotected	0/0/0	0/0/1
9	969 h	v-vmotion-a	Up	Active	No	Protection	Unprotected	0/0/0	0/0/1
9	990 n	etwork-DL2-a	Up	Active	No	Protection	Unprotected	0/0/0	1/0/14

In der Spalte **Oper Pin** (**Oper-Pin**) muss der kürzlich konfigurierte FI-Uplink oder Port-Channel unter derselben Leitung wie die DL2 vNIC angezeigt werden.

An diesem Ausgang ist das **VIF 990**, das der **vm-network-DL2-b** vNIC entspricht, an die Schnittstelle 1/0/14 angeheftet.

#### Anheften an den Uplinks

Fabric-Interconnect-A# connect nx-os a
Fabric-Interconnect-A(nxos)# show pinning border-interfaces

Bei dieser Ausgabe muss die Veth-Nummer mit der VIF-Nummer der vorherigen Ausgabe übereinstimmen und sich in derselben Zeile wie die richtige Uplink-Schnittstelle befinden.

#### **Designierter Empfänger:**

```
Fabric-Interconnect-A# connect nx-os a
Fabric-Interconnect-A(nxos)# show platform software enm internal info vlandb id <VLAN-ID>
```

```
vlan_id 469
-----
Designated receiver: Eth1/14
Membership:
Eth1/14
```

Bei dieser Ausgabe muss der richtige Uplink angezeigt werden.

#### **Upstream-Switches**

Bei einer SSH-Sitzung mit den Upstream-Switches kann die MAC-Adresstabelle überprüft werden, und die MAC-Adresse einer beliebigen virtuellen Maschine (VM) in diesem VLAN muss angezeigt werden.

In diesem Konfigurationsbeispiel ist VLAN 469 das separate VLAN. Die MAC-Adresse **0050:569B:048C** gehört zu einer Linux-VM, die dem vSwitch **vswitch-hx-DL2** und der Portgruppe **DL2-vm-network-469** zugewiesen ist. Sie wird korrekt an der Schnittstelle angezeigt. Ethernet **1/14**, die Schnittstelle des mit dem Fabric Interconnect verbundenen Upstream-Switches.

Von derselben Sitzung zum Upstream-Switch kann die VLAN-Konfiguration überprüft werden.

 Nexus-5K# show vlan brief
 Status
 Ports

 VLAN Name
 Status
 Ports

 1
 default
 active
 Eth1/5, Eth1/8, Eth1/9, Eth1/10

 Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13
 Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13

 Eth1/15, Eth1/16, Eth1/17
 Eth1/19, Eth1/20, Eth1/21

 Eth1/22, Eth1/23, Eth1/24
 Eth1/25, Eth1/26

 469 DMZ
 active
 Po1, Eth1/14, Eth1/31, Eth1/32

An diesem Ausgang wird Schnittstelle Ethernet 1/14 korrekt dem VLAN 469 zugewiesen.

## Fehlerbehebung

### **UCSM-Konfigurationsfehler**

Fehler: "Es wurde kein funktionierender Uplink-Port gefunden, der alle VLANs der vNIC(s) überträgt. Die vNIC(s) werden heruntergefahren, was zu einer Unterbrechung des Datenverkehrs in allen vorhandenen VLANs der vNIC(s) führt."

Der Fehler bedeutet, dass keine neuen Uplinks für den neuen Datenverkehr vorhanden sind, Probleme auf Layer 1 und Layer 2 auf den Schnittstellen verworfen werden und der Vorgang wiederholt wird.

Fehler: "ENM-Quellpinning fehlgeschlagen"

Der Fehler hängt mit den zugeordneten VLANs einer vNIC zusammen, die auf einem Uplink nicht gefunden wurde.

### Mögliche falsche Verhaltensweisen

Die vorherigen Uplinks unterbrechen den Datenfluss, da die neuen VLANs bereits auf einer vNIC vorhanden sind und an die neuen Uplinks angeheftet werden.

Entfernen Sie alle doppelten VLANs aus der vorherigen vNIC-Vorlage. Navigieren Sie zu **Policies > root > Sub-organizations > Sub-organisation name > vNIC templates,** und entfernen Sie das VLAN aus der **vm-network** vNIC-Vorlage.

### **Zugehörige Informationen**

- <u>Technischer Support und Downloads von Cisco</u>
- Bereitstellung separater Layer-2-Netzwerke Upstream im End-Host-Modus

### Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.