# Konfigurieren und Überprüfen von NAT auf Nexus

#### Inhalt

Einleitung

In diesem Dokument wird die Konfiguration und Überprüfung der Network Address Translation (NAT) und der doppelten NAT beschrieben.

#### Voraussetzungen

#### Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in den folgenden Bereichen verfügen:

- NAT
- NXOS-Plattform
- Ethanalyzer-Verständnis

#### Verwendete Komponenten

Name	Plattform	Version
N9K1	N9K-C93108TC-EX	9.3(10)
N9K2	N9K-C93108TC-EX	9.3(10)
N9K3	N9K-C93108TC-EX	9.3(10)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

#### Netzwerkdiagramm



# Globale Übersetzung in IP konfigurieren

Interne globale IP:10.1.1.1

Lokale IP:192.168.1.1

N9K1	N9K2
intenface Ethernet1/1	fasture not
in address 10 10 10 10/24	
no shut	in access-list tac-nat-inside
no bhuc	permit ip host 10.1.1.1 any
interface loopback 0	
ip address 10.1.1.1/32	ip nat pool tac-nat-inside-pool 192.168.1.1 192.168.1.1 prefix-length 32
-	ip nat inside source list tac-nat-inside pool tac-nat-inside-pool dynamic
ip route 0.0.0.0/0 10.10.10	).1
	interface Ethernet1/1
	ip nat inside
	ip address 10.10.10.11/24
	no shut
	interface Ethernet1/2
	ip nat outside
	ip address 10.20.20.21/24
	no shut
	ip route 10.3.3.3/32 10.20.20.20
	ip route 10.1.1.1/32 10.10.10.10



Hinweis: Da die IP 192.168.1.1 physisch auf keinem Gerät vorhanden ist, muss der Nexus über eine gültige Route verfügen, um Datenverkehr an diese IP weiterzuleiten. Ein manueller statischer Routeneintrag kann am Ende der NAT-Liste als "add route" konfiguriert werden. Nexus generiert automatisch eine Route zur übersetzten IP und verweist auf den nächsten Hop der nicht übersetzten IP.

### Übersetzung global in IP überprüfen

ethanalyzer local interface inband display-filter icmp limit-captured-frames 0 Capturing on inband 1 2023-09-09 00:34:03.617811110 10.3.3.3 → 10.1.1.1 ICMP 158 Echo (ping) request id=0xd923, seq=0/0, ttl=254

N9K1 empfängt übersetzte Pakete, die an 10.1.1.1 gerichtet sind.

# Konfigurieren der Übersetzung von Global außerhalb von IP

Externe globale IP:10.3.3.3

Externe lokale IP:172.16.3.3

N9K1	N9K2
interface Ethernet1/1	feature nat
ip address 10.10.10.11/24	
no shut	ip access-list tac-nat-outside
	permit ip host 10.3.3.3 any
interface loopback 0	
ip address 10.1.1.1/32	ip nat pool tac-nat-outisde-pool 172.16.3.3 172.16.3.3 prefix-length 32
	ip nat outside source list tac-nat-outside pool tac-nat-outisde-pool dyna
ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.1	1
	interface Ethernet1/1
	ip nat inside
	ip address 10.10.10.11/24
	no shut
	interface Ethernet1/2
	ip nat outside
	ip address 10.20.20.21/24
	no shut
	ip route 10.3.3.3/32 10.20.20.20
	ip route 10.1.1.1/32 10.10.10.10



Hinweis: Da die IP 172.16.3.3 physisch auf keinem Gerät vorhanden ist, muss der Nexus über eine gültige Route verfügen, um Datenverkehr an diese IP weiterzuleiten. Ein manueller statischer Routeneintrag kann am Ende der NAT-Liste als "add route" konfiguriert werden. Nexus generiert automatisch eine Route zur übersetzten IP und verweist auf den nächsten Hop der nicht übersetzten IP.

#### Übersetzung von globaler externer IP überprüfen

N9K1	N9K2

ping 172.16.3.3 source 10.1.1.1 PING 172.16.3.3 (172.16.3.3) from 10.1.1.1: 56 data bytes 64 bytes from 172.16.3.3: icmp_seq=0 ttl=253 time=1.103 ms	sh ip nat translations Pro Inside global any	Inside local 	0u1 177
	show ip route 172.16.3 172.16.3.3/32, ubest/m via 10.20.20.20 [1	.3 best: 1/0 /0], 00:48:06, NAT	
	N9K2 übersetzt lokale (10.3.3.3).	externe IP (192.16	8.3.
N9K1 initiiert einen Ping an die externe lokale IP 172.16.3.3.	Mit dem Befehl "add ro automatisch generiert.	oute" wird eine Rout	te zi
	Da der Nexus nur die ł Nexus nur Outside-Info	Konfiguration "Exter ormationen angezei	rn" a igt.

# Globale interne/externe IP-Übersetzung konfigurieren (doppelte NAT)

Externe globale IP:10.3.3.3

Externe lokale IP:172.16.3.3

Interne globale IP:10.1.1.1

Lokale IP:192.168.1.1

N9K1	N9K2
interface Ethernet1/1	feature nat
ip address 10.10.10.11/24	
no shut	ip access-list tac-nat-outside
	permit ip host 10.3.3.3 any
interface loopback 0	
ip address 10.1.1.1/32	ip access-list tac-nat-inside
	permit ip host 10.1.1.1 any
ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.11	
	For Outside Twice translation nexus need 2 source list, one static Inside
	Both of them needs to match the same group.
	ip nat pool tac-nat-outisde-pool 172.16.3.3 172.16.3.3 prefix-length 32 ip nat outside source list tac-nat-outside pool tac-nat-outisde-pool grou ip nat inside source static 10.1.1.1 192.168.1.1 group 2 dynamic add-rout
	For Inside Twice translation nexus need 2 source list, one static Outside Both of them needs to match the same group.
	ip nat pool tac-nat-inside-pool 192.168.1.1 192.168.1.1 prefix-length 32

ip nat inside source list tac-nat-inside pool tac-nat-inside-pool group 1 ip nat outside source static 10.3.3.3 172.16.3.3 group 1 dynamic add-rout
interface Ethernet1/1
ip nat inside
ip address 10.10.11/24
no shut
interface Ethernet1/2
ip nat outside
ip address 10.20.20.21/24
no shut
ip route 10.3.3.3/32 10.20.20.20
ip route 10.1.1.1/32 10.10.10.10



Hinweis: Hinweis: Da die IP-Adressen 172.16.3.3 und 192.168.1.1 physisch auf keinem Gerät vorhanden sind, muss der Nexus über eine gültige Route verfügen, um Datenverkehr an diese IP-Adresse weiterzuleiten. Ein manueller statischer Routeneintrag kann am Ende der NAT-Liste als "add route" konfiguriert werden. Nexus generiert automatisch eine Route zur übersetzten IP und verweist auf den nächsten Hop der nicht übersetzten IP.

## Übersetzung überprüfen Global Inside/Outside IP (Twice Nat)

N9K1
ethanalyzer local interface inband display-filter icmp limit-captured-frames 0 Capturing on inband 1 2023-09-09 00:34:03.617811110 172.16.3.3 → 10.1.1.1 ICMP 158 Echo (ping) request id=0xd923, seq=0/0, ttl=2
N9K1 empfängt übersetzte Pakete, die an 10.1.1.1 gerichtet sind.

#### Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.