Fehlerbehebung bei direkten PC-Verbindungen mit der Cisco ONS 15454 TCC-, TCC+- oder TCC2-Karte

Inhalt

Einleitung
Voraussetzungen
Anforderungen
Verwendete Komponenten
Beheben gängiger Verbindungsprobleme
Herstellen einer Verbindung auf Verbindungsebene von einem PC, der direkt an die aktive TCC- Karte angeschlossen ist
Herstellen einer IP-Verbindung von einem PC aus, der direkt an die aktive TCC-Karte angeschlossen ist
<u>Nur neue 15454 Regale</u>
Installieren und Konfigurieren der Java-Software
Installieren und Konfigurieren der JRE-Software
JAR-Datei herunterladen und installieren
CTC-Anwendung herunterladen und starten
Häufige Probleme bei der Installation und Konfiguration der JRE-Software
Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument behandelt häufige Probleme, die bei folgenden Versuchen auftreten:

- · Herstellen einer Verbindung auf Verbindungsebene von einem PC aus, der direkt an die aktive Timing, Communications and Control (TCC)-Karte angeschlossen ist.
- · Herstellen einer IP-Verbindung von einem PC aus, der direkt an die aktive TCC-Karte angeschlossen ist
- Installieren und konfigurieren Sie die ^{JavaTM}-Software auf dem PC.
- Verwenden Sie die TCC-Karte, um die Cisco Transport Controller (CTC)-Software herunterzuladen und zu starten.

Hinweis: Dieses Dokument ist keine Installationsanleitung. Verwenden Sie dieses Dokument in Verbindung mit der Benutzerdokumentation als Leitfaden zur Fehlerbehebung und als Referenz oder als eigenständige Anleitung zur Fehlerbehebung.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der Cisco ONS 15454.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Beheben gängiger Verbindungsprobleme

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie häufige Verbindungsprobleme in den im Abschnitt Einführung aufgeführten Szenarien beheben können.

Herstellen einer Verbindung auf Verbindungsebene von einem PC, der direkt an die aktive TCC-Karte angeschlossen ist

Für die Ersteinrichtung der Cisco ONS 15454 schließen Sie ein gerades RJ-45-Ethernetkabel vom RJ-45-Port der Netzwerkkarte (NIC) im PC an den RJ-45-Port der TCC-Karte im ONS 15454 an. Die meisten 15454s verfügen über eine aktive und eine Standby-TCC-Karte. Bei Softwareversionen 2.0 und höher können Sie das Kabel entweder an die aktive oder die Standby-TCC-Karte anschließen.

Hinweis: Steckplatz 7 und Steckplatz 11 sind für die aktiven und Standby-TCC-Karten reserviert. Diese beiden Steckplätze sind mit dem Backplane-LAN verbunden, und die Geschwindigkeit ist auf 10 MB Halbduplex festgelegt.

Überprüfen Sie anhand der Informationen in <u>Tabelle 1</u> und <u>Abbildung 1</u>, ob Sie das richtige Kabel verwendet haben.

Tabelle 1: Pinout-Diagramm

Anheften	Farbe	Paar	Name
1	weiß/orange	2	TxDaten +
2	orange	2	TxData -
3	Weiß/Grün	3	Daten empfangen +
4	blau	1	-
5	Weiß/Blau	1	-

6	grün	3	Daten empfangen -
7	weiß/braun	4	-
8	braun	4	-

Abbildung 1: Diagramm für ein gerades Ethernetkabel vom Typ RJ-45



Hinweis: Der RJ-45-Port der TCC-Karte verfügt über keine LED zur Anzeige der Verbindung auf Verbindungsebene. Sie müssen die LEDs des Netzwerkschnittstellen-Controllers (NIC) im PC verwenden, um die Verbindung auf Verbindungsebene mit der Ethernet-Verbindung zu überprüfen. Wenn Sie die Verbindung zur TCC-Karte auf Verbindungsebene erfolgreich herstellen, leuchtet die rote LED auf. Wenn der Datenverkehr weitergeleitet wird, blinkt die grüne LED.

Abbildung 2: LEDs auf der Netzwerkkarte



Herstellen einer IP-Verbindung von einem PC aus, der direkt an die aktive TCC-Karte angeschlossen ist

Nur neue 15454 Regale

Im Lieferumfang des ONS 15454 ist der Standardknotenname TCCP enthalten. Standardmäßig wird allen ONS 15454s die IP-Adresse der Klasse C 192.1.0.2 zugewiesen. Für eine erfolgreiche Verbindung müssen Sie den PC mit einer eindeutigen IP-Adresse im Subnetz der Klasse C 192.1.0.x konfigurieren. Sie müssen außerdem ein Standardgateway verwenden, das auf die IP-Adresse der Klasse C 192.1.0.2 (oder die vorhandene IP-Adresse der 15454, mit der Sie eine direkte Verbindung herstellen möchten) verweist.

Hinweis: Regale, die bereits verwendet werden, haben wahrscheinlich eine andere IP-Adresse als die Standard-IP-Adresse. Schauen Sie direkt in das Regal, um diese Adresse auf dem Regal-LCD-Display zu finden. Wenn Ihr LCD-Display defekt ist, fragen Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator nach der IP-Adresse. Konfigurieren Sie eine eindeutige IP-Adresse auf Ihrem PC. Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse derselben IP-Klasse angehört wie die Standard-IP-Adresse und die Netzwerkmaske. Die Gehäuse-IP entspricht der Gateway-IP-Adresse.

Öffnen Sie das Dialogfeld TCP/IP-Eigenschaften des Betriebssystems auf Ihrem PC. Ändern Sie die letzten drei Stellen der IP-Adresse des PCs in einen eindeutigen Wert zwischen 1 und 254 (siehe <u>Abbildung 3</u>). Stellen Sie sicher, dass Sie die Standard-IP-Adresse von 15454 (192.1.0.2) ausschließen.

Obwohl die IP-Adressen des PCs und des ONS 15454 eindeutig sein müssen, müssen Sie sicherstellen, dass sie sich innerhalb des gleichen Subnetzes der Klasse C mit den ersten drei Ziffern 192.1.0.x befinden. Stellen Sie sicher, dass das Standard-Gateway auf dem PC auf die Standard-IP-Adresse des ONS 15454 verweist. <u>Abbildung 3</u> zeigt ein Beispiel für TCP-Eigenschaften in einer Windows-Umgebung:

Abbildung 3: Microsoft TCP-Eigenschaften

	Microsoft T(CP/IP Pro	operties			ľ	? ×	
	IP Address	DNS 1	WINS Address	Routing				
	An IP add by a DHC ask your r the space	Iress can b P server, 1 hetwork ad below,	e automatically (If your network o ministrator for an	assigned t loes not h r address,	o this ne ave a D and the	stwork card HCP server, n type it in		
	Adapter:							
	[1] Xircon	n CardBus	Ethernet 10/10	0		-]	
	С <u>о</u> ы	ain an IP a	address from a D	HCP serve	er			
	- • <u>S</u> pe	scify an IP Issue	address —	0 10	a 🕳			
	IF Add	iess.		255 0				
Note Specify the PC's class C subnet mask value of 255.255.255.0.	lote Subnet Mask: 255.255.0 ipecify the PC's lass C subnet Default Gateway: 192.1.0.2							
This 24 bit mask leaves you the last three digits to specify values					4	\ <u>d</u> vanced	1	
between 1 and 254 for unique IP addresses			OK	Can	cel	Apply		
within this subnet		Note Specify th You need 192.1.0 × 1 and 254	ne PC's IP addre to specify a uni ie for the last th . Do not use th	ss using th que IP add ree digits y ne 192.1.0.1	ie PC's Idress w /ou need 2 addres	TCP configur ithin the clas I to specify a ss on the 154	ation p s C sul value t 154	anel. bnet of petweer
Note 192.1.0.2 is the default IP address that the 15454 is shipped with. When first connecting a PC to the 15454 you need to configure 192.1.0.2 as the default gateway in the PC's TCP configuration panel Note 'tccp' is the default node name				ne				
					that the If you se the 154 its datal deleted	15454 is ship ee this node r 54 could be a base could ha	ped wi name u new b ave bea	th. sed iox or en
	-							
SLU					to	cp ←		
						4/11		

gibt der Operand -n an, dass zwei ICMP-Echo-Anfragen gesendet werden müssen. Der Operand -I gibt eine Paketgröße von 1500 Byte an.

In diesem Beispiel sind beide Echo-Anfragen erfolgreich und weisen auf eine IP-Verbindung mit der Ethernet-Adresse 192.1.0.2 hin, die der Ethernet-Schnittstelle der TCC-Karte zugewiesen ist.

Abbildung 4: Verwenden des Befehls ping

Select C:\WINNT\System32\cmd.exe	
Y:\> Y:\> Y:\> Y:\>ping 192.1.0.2 -n 2 -1 1500	
Pinging 192.1.0.2 with 1500 bytes of data: Reply from 192.1.0.2 : bytes=1500 time=10ms ITL=59	
Reply from 192.1.0.2 : bytes=1500 time=20ms TTL=59 Ping statistics for 192.1.0.2 : Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 <0% loss),	
Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 10ms, Maximum = 20ms, Average = 15ms Y:\>	
4:/>_	T

Wenn der Befehl ping nicht erfolgreich ist, fordert das ICMP-Echo eine Zeitüberschreitung an und gibt an, dass der Zielhost nicht erreichbar ist. Das Beispiel in <u>Abbildung 5</u> zeigt die Ergebnisse eines fehlgeschlagenen Ping-Befehls.

Abbildung 5: Wenn der Befehl ping fehlschlägt

```
Select C:\WINNT\System32\cmd.exe
Y:\>
Y:\>
Y:\>
Y:\>
ping 192.1.0.2 -n 2 -1 1500
Pinging 1 192.1.0.2 with 1500 bytes of data:
Reply from 213.53.49.49: Destination host unreachable.
Reply from 213.53.49.49: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.1.0.2 L:
    Packets: Sent = 2, neceived = 2, Lost = 0 (0× loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Y:\>
Y:\>
Y:\>
```

Hier ist der PC direkt mit der TCC-Karte verbunden, und es gibt nur wenige Gründe dafür, dass

der Ping fehlschlägt. Berücksichtigen Sie einige der folgenden Vorschläge, um das Problem zu beheben:

- Überprüfen Sie, ob es sich bei den IP-Adressen um Duplikate handelt. Die IP-Adresse 192.1.0.2 entspricht nicht der Telefonnummer, die auf beiden Seiten übereinstimmt. Stattdessen müssen die IP-Adresse der TCC-Karte und die des PCs eindeutig und unterschiedlich sein.
- Überprüfen Sie, ob sich die beiden IP-Adressen in unterschiedlichen Subnetzen befinden. Die IP-Adressen der TCC-Karte und des PCs müssen sich im 192.1.0.x-Subnetz befinden. Andernfalls schlägt Ping fehl.
- Prüfen Sie, ob Sie zwei Netzwerkkarten oder eine aktivierte Netzwerkkarte und einen DFÜ-Adapter gleichzeitig verwenden, da dies Probleme wie mehrere IP-Adressen verursachen kann, die wiederum dazu führen können, dass der Ping fehlschlägt.

Installieren und Konfigurieren der Java-Software

Bevor Sie die CTC-Software für ONS 15454 herunterladen und starten, müssen Sie die Java Runtime Environment (JRE)-Dateien oder die (Java ARchive) JAR-Datei installieren und konfigurieren.

Hinweis: Sie müssen entweder die JRE-Dateien oder die JAR-Datei herunterladen, und nicht beides.

Installieren und Konfigurieren der JRE-Software

Sie können die JRE-Dateien von der Software-CD ONS 15454 installieren. Sie können die JRE-Dateien auch direkt von der ^{JavaTM}-Website herunterladen. Führen Sie diese Schritte aus:

1. Legen Sie die ONS 15454 Software-CD in den PC ein, und doppelklicken Sie auf die Datei jre-1_2_2_005-win.exe (siehe <u>Abbildung 6</u>).

Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Wenn Sie die CD nicht haben, können Sie die JRE-Software von der Website <u>Java</u>TM herunterladen.

Abbildung 6: Ausführen der JRE-Programmdatei



2. Anschließend müssen Sie die Java-Richtliniendatei installieren. Doppelklicken Sie auf die Datei JavaPolicyInstall.exe (siehe <u>Abbildung 7</u>).

Abbildung 7: Installieren der Java-Richtliniendatei



Die Datei JavaPolicyInstall.exe fügt am Ende der Datei java.policy mehrere Codezeilen hinzu. Die entsprechenden Codezeilen finden Sie in <u>Abbildung 8</u>.

Abbildung 8: Codezeilen in der Datei java.policy

🔁 C:\Program Files\JavaSoft\JRE\1.2\lib\security				
Eile Edit View Favorites	<u>T</u> ools <u>H</u> elp	- 19 C		
] 🗢 Back 🔹 ⇒ 📼 🛛 🔞 S	earch 🕒 Folders 🎯 History	昭 代 × 3 囲・		
Address 🖃 C:\Program Files\Ja	vaSoft\JRE\1.2\lib\security	▼ 🔗 Go		
Name 🛆	Size Type	Modified		
a cacerts	8 KB File	18/04/2000 12:37		
🗒 java. policy <	3 KB POLICY File	03/05/2001 10:36		
🥫 java. security	4 KB SECURITY File	18/04/2000 12:37		
Note The 'JavaPolicyInstall.exe' program adds the following lines to the bottom of the 'java.policy' file:				
};	};			
// Insert this into the system-wide or a per-user java.policy file. // DO NOT OVERWRITE THE SYSTEM-WIDE POLICY FILE-ADD THESE LINES!				
grant codeBase "http://*/fs/LAUNCHER.jar" { permission java.security.AllPermission; };				
Type: POLICY File Size: 2.39 KB	2.	.39 KB 📃 My Computer //		

JAR-Datei herunterladen und installieren

Sie können FTP verwenden, um die JAR-Datei auf Ihren PC herunterzuladen.

- 1. Öffnen Sie ein DOS-Fenster.
- 2. Verwenden Sie die DOS-Befehlszeile, um zu dem Verzeichnis auf Ihrem PC zu gelangen, in dem sich die JAR-Datei befinden soll.
- 3. Verwenden Sie den Befehl ping, um sicherzustellen, dass der PC direkt mit der Ethernet-Verwaltungsschnittstelle der TCC-Karte verbunden ist.
- 4. Geben Sie ftp ip address ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

ftp 192.1.0.2

5. Wenn Sie zur Eingabe eines Benutzernamens und Kennworts aufgefordert werden, drücken Sie zweimal die Eingabetaste, um diese Anforderungen zu umgehen.

- 6. Geben Sie an der Eingabeaufforderung ftp:> bin ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
- 7. Geben Sie get CMS.JAR ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

Die JAR-Datei wird auf Ihre Festplatte übertragen, und eine Abschlussmeldung wird angezeigt.

8. Geben Sie an der nächsten ftp:>-Eingabeaufforderung quit ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

Nachdem Sie die Datei heruntergeladen haben, gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie die Datei CMS.JAR gespeichert haben. Geben Sie java -jar CMS.JAR ip address ein, um die CTC-Anwendung manuell zu starten.

java -jar CMS.JAR 192.1.0.2

CTC-Anwendung herunterladen und starten

Nach der Installation und Konfiguration der JRE-Software können Sie die Anwendung Cisco Transport Controller herunterladen und starten. Führen Sie diese Schritte aus:

- 1. Geben Sie in die Adressleiste des Browserfensters die IP-Adresse der Ethernet-Schnittstelle der TCC-Karte ein (siehe <u>Abbildung 9</u>).
- 2. Drücken Sie die Eingabetaste, um eine Verbindung zur TCC-Karte herzustellen.

Abbildung 9: Anschließen an den Ethernet-Port der TCC-Karte



3. Hinweis: Die Fehlermeldung "Applet cerent.launcher.CmsLauncherApplet notinited" zeigt Probleme mit der JRE-Software an (siehe unten im Bildschirm in <u>Abbildung 9</u>). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt <u>Häufige Probleme bei der Installation und</u> <u>Konfiguration der JRE-Software</u>.

Wenn die CTC Anwendung erfolgreich heruntergeladen wurde, wird der CTC Anmeldebildschirm angezeigt (siehe <u>Abbildung 10</u>). Sie können sich jetzt anmelden und die CTC-Anwendung verwenden.

Abbildung 10: CTC-Anmeldefenster

ित्तट	
CISCO TRANSPORT CONTROLLER	
V2.2 Copyright ©2000 Cisco Systems, Inc.	
Node Name 192.1.0.2	-
User Name CIBCO15	_
Password	_
Login	1

Häufige Probleme bei der Installation und Konfiguration der JRE-Software

Die Fehlermeldung "Applet cerent.launcher.CmsLauncherApplet notinited" zeigt ein Problem mit der Installation oder Konfiguration der JRE-Software an.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:

1. Wählen Sie Start > Programme > Java Plug-in Systemsteuerung.

Das Fenster Eigenschaften des Java Plug-ins wird angezeigt (siehe Abbildung 11).

2. Stellen Sie auf der Registerkarte Basic sicher, dass die Kontrollkästchen Enable Java Plugin and Cache JARs in memory (Java-Plug-in und Cache-JARs im Speicher aktivieren) aktiviert sind.

Abbildung 11: Dialogfeld "Eigenschaften des Java-Plug-ins"

Note

From the Basic properties panel ensure the 'Enable Java Plug-in' and 'Cache JARs in memory' boxes are ticked

👹 Java(TM) Plug-in Properties 📃 🗖 🗙				
Basic Advanced	Proxies	Certificates		
		 Enable Java Plug-in Show Java Console Cache JARs in memory 		
Network access		Applet Host 💌		
Java Run Time Para	imeters			
	Арр	ply Reset		

- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Advanced (Erweitert).
- 4. Wenn die Option Path auf Use Java Plug-in Default (Java-Plug-in-Standard verwenden) festgelegt ist, ändern Sie sie so, dass sie auf den Speicherort zeigt, an dem Sie die JRE-Datei gespeichert haben, wie hier gezeigt:

Abbildung 12: Geben Sie den korrekten Pfad zur JRE-Datei ein.

5. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).

6. Stellen Sie sicher, dass Ihr Browser nicht für die Verwendung eines Proxyservers für den Zugriff auf das Internet konfiguriert ist.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Netscape verwenden:

- a. Wählen Sie Bearbeiten > Voreinstellungen > Erweitert > Proxys aus.
- b. Stellen Sie sicher, dass die Proxykonfiguration auf Direkte Internetverbindung eingestellt ist.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie Internet Explorer verwenden:

- a. Wählen Sie Extras > Internetoptionen > Erweitert > HTTP 1.1-Einstellungen aus.
- b. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen HTTP 1.1 über Proxyverbindungen verwenden NICHT aktiviert ist.
- 7. Entfernen Sie die JRE-Software, und installieren Sie sie neu. Führen Sie diese Schritte aus:
 - a. Wählen Sie Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Software.

Das Fenster Software wird angezeigt:

Abbildung 13: Entfernen der JRE-Software

- b. Klicken Sie auf Ändern/Entfernen.
- c. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie aufgefordert werden, das Entfernen der Software zu bestätigen.
- d. Installieren Sie die JRE-Software neu.
- 8. Entfernen Sie die CTC Software, und installieren Sie sie neu.

Hinweis: Der Speicherort der Programmdateien unterscheidet sich je nach Plattform und Betriebssystem. Verwenden Sie daher die Suchfunktion auf Ihrem Computer, um alle Dateien zu finden, die mit CMS*.jar übereinstimmen (siehe <u>Abbildung 14</u>). Löschen Sie alle gefundenen Dateien manuell. Wenn der PC das nächste Mal eine Verbindung mit der TCC-Karte herstellt, wird eine neue CMS-Datei von der TCC-Karte heruntergeladen.

Abbildung 14: Manuelles Löschen aller CMS*.jar-Dateien

 Verwenden Sie anstelle eines Webbrowsers die DOS-Befehlszeile, um die CTC-Anwendung manuell zu starten (siehe <u>Abbildung 15</u>). Sie müssen den korrekten Dateipfad und die IP-Adresse der Ethernet-Schnittstelle auf der TCC-Karte angeben.

Abbildung 15: Manuelles Starten von CTC über die DOS-Befehlszeile

Zugehörige Informationen

- Cisco ONS 15454 Häufig gestellte Fragen
- <u>Cisco Transport Manager Version 2.0.x Häufig gestellte Fragen</u>
- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.