Konfigurieren eines Cisco SOHO77-Routers als PPPoE-Client mit NAT

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konventionen Konfiguration Netzwerkdiagramm Konfigurationen Überprüfung Fehlerbehebung **Physischer DSL-Layer ATM-Schicht Ethernet-Layer PPP-Ebene** Debuggen **Physischer DSL-Layer ATM-Schicht** Ethernet-Layer **PPP-Ebene** Zugehörige Informationen

Einführung

In der Cisco IOS® Software, Version 12.1(3)XG, wurde eine Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)-Clientfunktion für Cisco Small Office/Home Office (SOHO) 77 eingeführt. Mit dieser Funktion kann die PPPoE-Funktion auf den Router verschoben werden. Mehrere PCs können hinter der Cisco SOHO77 installiert werden. Bevor der Datenverkehr an die PPPoE-Sitzung gesendet wird, können die Daten verschlüsselt und gefiltert werden, und die Network Address Translation (NAT) kann ausgeführt werden.

Dieses Dokument zeigt einen PPPoE-Client, der auf der Schnittstelle für den asynchronen Übertragungsmodus (ATM) (der DSL-Schnittstelle) von Cisco SOHO77 konfiguriert ist. Diese Konfiguration kann auch auf einem Cisco 1700 mit einer ADSL-WAN-Schnittstellenkarte (Asymmetric Digital Subscriber Line) verwendet werden.

Die Konfiguration des Cisco 6400 Node Route Processor (NRP) kann auch auf einem anderen Router verwendet werden, der als Aggregator und mit einer ATM-Schnittstelle verwendet wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco SOHO77 Customer Premises Equipment (CPE) IOS Software, Version 12.1(3)XP2
- Cisco 6400 UAC-NRP IOS Software, Version 12.1(3)DC1
- Cisco 6400 UAC-NSP IOS Software, Version 12.1(3)DB
- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS Software, Version 12.1(5)DA

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn sich Ihr Netzwerk in der Produktionsumgebung befindet, müssen Sie sich bei jedem Befehl zunächst dessen potenzielle Auswirkungen vor Augen führen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u> (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Konfiguration

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die in diesem Dokument beschriebenen Funktionen konfigurieren können.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das <u>Command Lookup Tool</u> (<u>nur registrierte</u> Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:



Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Cisco SOH077
- Cisco 6400

PPPoE wird auf dem Cisco SOHO77 mit VPDN-Befehlen (Virtual Private Dial-up Network) konfiguriert. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Befehle zuerst konfigurieren.

Cisco SOHO77
!
vpdn enable
no vpdn logging
<pre>! Default. ! vpdn-group pppoe request-dialin ! The</pre>
PPPoE client requests a session with the aggregation
unit (6400 NRP). protocol pppoe ! ! Internal Ethernet
network. ! interface Ethernet0 ip address 10.92.1.182
255.255.255.0 ip nat inside ! DSL interface. !
interface ATMU no ip address no atm ilmi-keepalive
bundle-enable dsi operating-mode auto noid-queue 224 in
but the encan asl5gnan command is not used
but the encap aarsmap command is not used.
!
interface ATM0.1 point-to-point
pvc 1/1
pppoe-client dial-pool-number 1
<pre>! pvc 1/1 is an example value that you must change</pre>
to match the value ! used by the Internet Service
Provider (ISP). ! ! The PPPoE client code ties into a
dialer interface, upon ! which a virtual-access
<i>interface is cloned.</i> ! interface Dialer1 ip address
negotiated ip mtu 1492 ! Ethernet MTU is 1500 by
default. In other words, 1492 + PPPoE headers = 1500. ip
Mat outside encapsulation ppp dialer pool 1 ! Ties to
Aim incertace. ppp authentication chap callin ppp chap
The ISP instructs you about the type of authentication
to use. ! To change from PPP CHAP to PPP PAP. replace

the following three lines: ! ppp authentication chap
callin ! ppp chap hostname ip nat inside source list
1 interface Dialer1 overload ip classless ip route
0.0.0.0 0.0.0.0 dialer1 no ip http server ! access-list
1 permit 10.92.1.0 0.0.0.255 ! For NAT. !
Cisco 6400
*** local ppp user
! You can also use AAA. username password ! Begin
with the VPDN commands. ! Note the PPPoE binding to a
virtual-template instead of on the ATM interface. !
You cannot (at this time) use more than one virtual-
template (or VPDN group) ! for PPPoE beginning with
the VPDN commands. vpdn enable no vpdn logging ! vpdn-
group pppoe accept-dialin ! PPPoE server mode.
protocol pppoe virtual-template 1 ! ! interface ATM0/0/0
no ip address no atm ilmi-keepalive hold-queue 500 in !-
The binding to the virtual-template interface is
configured in the VPDN group. ! interface ATM0/0/0.182
point-to-point pvc 1/82 encapsulation aal5snap ! The
command is needed on the server side. protocol pppoe ! !
<pre>! Virtual-template is used instead of dialer</pre>
<i>interface.</i> ! interface Virtual-Template1 ip unnumbered
Loopback10 ip mtu 1492 peer default ip address pool
ippool ppp authentication chap ! ! interface Loopback10
ip address 8.8.8.1 255.255.255.0 ! ip local pool ippool
9.9.9.1 9.9.9.5

Überprüfung

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie die Fehlerbehebung und das Debuggen Ihrer Konfiguration durchführen können.

Um den PPPoE-Client auf dem Cisco SOHO77 oder Cisco 6400 zu debuggen, müssen Sie den Protokoll-Stack berücksichtigen. Fehlerbehebung beginnt auf der unteren Protokollebene.

- 1. Physische DSL-Schicht
- 2. ATM-Ebene
- 3. Ethernet-Layer
- 4. PPP-Ebene

Physischer DSL-Layer

Stellen Sie sicher, dass die Leitung besetzt und geschult ist.

Geben Sie die Befehle **show** ein, wie in diesem Beispiel beschrieben. Die resultierende Ausgabe gibt den Status der Zeile an.

show int atm0

ATMO is up, line protocol is up Hardware is PQUICC_SAR (with Alcatel ADSL Module)

show dsl interface atm0

!--- Look for "Showtime" in the first few lines. ATU-R (DS) ATU-C (US) Modem Status: Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)

ATM-Schicht

Wenn die ATM-Schnittstelle aktiviert ist, können Sie den Befehl **debug atm packages** verwenden, um festzustellen, ob vom ISP irgendetwas eingeht.

Hinweis: Ausgehende Pakete mit diesem Befehl werden aufgrund der Verarbeitung der Pakete nicht angezeigt.

Geben Sie den Befehl debug atm packages ein, wie in diesem Beispiel gezeigt.

debug atm packet
03:21:32: ATM0(I):
VCD:0x2 VPI:0x1 VCI:0x1 Type:0x0 SAP:AAAA CTL:03 OUI:0080C2 TYPE:0007
Length:0x30
03:21:32: 0000 0050 7359 35B7 0001 96A4 84AC 8864 1100 0001 000E C021 09AB
000C 0235
03:21:32: 279F 0000 0000
03:21:32:

Die Ausgabe, wie oben gezeigt, muss dieselben Felder für Typ, SAP, CTL und OUI enthalten, um anzugeben, dass das eingehende ATM-Paket AAL5SNAP ist.

Ethernet-Layer

Vollständige Ethernet-Frames sind in den AAL5SNAP-Paketen enthalten. Es gibt keinen **Debug-Ethernet-Paket-**Befehl, aber Sie müssen einige VPDN-Debug-Operationen ausführen, um die PPPoE-Frames anzuzeigen.

Als Referenz kann ein Ethernet-Frame verwendet werden, der ein PPPoE-Frame ist, der einen von zwei Ethertypen enthält:

- 0x8863 Ethertype = PPPoE-Steuerungspaket (behandelt die PPPoE-Sitzung).
- 0x8864 Ethertype = PPPoE-Datenpaket (enthält PPP-Pakete).

Ein wichtiger Hinweis ist, dass es zwei Sitzungen in PPPoE gibt. Die PPPoE-Sitzung, die eine VPDN L2TP-Sitzung und die PPP-Sitzung ist. Zur Einrichtung von PPPoE gibt es eine PPPoE-Sitzungsphase und eine PPP-Sitzungsstartphase.

Die Kündigung umfasst in der Regel eine PPP-Abschlussphase und eine PPPoE-Abschlussphase.

Die PPPoE-Einrichtungsphase besteht aus zwei Schritten:

- Schritt 1: Identifizieren Sie den PPPoE-Client und -Server (die MAC-Adressen).
- Schritt 2: Weisen Sie eine Sitzungs-ID zu.

Nach Abschluss dieses Vorgangs erfolgt die normale PPP-Einrichtung wie jede andere PPP-Verbindung.

Verwenden Sie zum Debuggen VPDN PPPoE-Debugger, um festzustellen, ob die PPPoE-Verbindungsphase erfolgreich ist.

1. Geben Sie einen Debugbefehl ein, wie in diesem Beispiel gezeigt:

```
#debug vpdn pppoe-events
```

```
06:17:58: Sending PADI: vc=1/1

!--- A broadcast Ethernet frame (here, encapsulated in ATM) requests !--- a PPPoE server

with the message, "Is there a PPPoE server out there?" 06:18:00: PPPOE: we have got our

pado, and the pado timer went off !--- This is a unicast reply from a PPPoE server (similar

to a DHCP offer). 06:18:00: OUT PADR from PPPoE tunnel !--- This is a unicast reply to

accept the offer. 06:18:00: IN PADS from PPPoE tunnel !--- This is a confirmation that

completes the establishment.
```

 Initiieren Sie die PPP-Verbindung. Die PPP-Einrichtung beginnt nun wie bei jeder anderen PPP-Initiierung. Nachdem die PPPoE-Sitzung eingerichtet wurde, können Sie den Status mit show vpdn-Befehlen abrufen, wie hier gezeigt:

```
#show vpdn
%No active L2TP tunnels
%No active L2F tunnels
PPPoE Tunnel and Session Information Total tunnels 1 sessions 1
PPPoE Tunnel Information
Session count: 1
PPPoE Session Information
SID RemMAC LocMAC Intf VASt OIntf VC
1 0050.7359.35b7 0001.96a4.84ac Vi1 UP AT0 1 1
```

 Abrufen von Paketzählungsinformationen mit dem Befehl show vpdn session all, wie hier gezeigt:

Weitere potenziell nützliche Debug-Befehle sind **debug vpdn pppoe-data**, **debug pppoe**errors und **debug pppoe-pakete**.

PPP-Ebene

Nachdem die PPPoE-Sitzung eingerichtet wurde, sind die PPP-Debug-Prozesse mit denen anderer PPP-Einrichtungen identisch. Es werden dieselben Befehle **für Debug-ppp-Aushandlung** und **Debug-PPP-Authentifizierung** verwendet.

Hinweis: Im folgenden Beispiel lautet der Hostname "client1" und der Name des Remote-Cisco 6400 "nrp-b".

Aktivieren Sie PPP-Aushandlung oder PPP-Authentifizierung über die Befehlszeile. Die

resultierende Ausgabe ähnelt der folgenden:

```
06:36:03: Vil PPP: Treating connection as a callout
06:36:03: Vil PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]
06:36:03: Vil PPP: No remote authentication for call-out
06:36:03: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10
06:36:03: Vi1 LCP: MagicNumber 0x03013D43 (0x050603013D43)
06:36:03: Vil LCP: I CONFACK [REQsent] id 1 len 10
06:36:03: Vi1 LCP: MagicNumber 0x03013D43 (0x050603013D43)
06:36:05: Vil LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 2 len 15
06:36:05: Vil LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
06:36:05: Vil LCP: MagicNumber 0x65E315E5 (0x050665E315E5)
06:36:05: Vil LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 2 len 15
06:36:05: Vil LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
06:36:05: Vil LCP: MagicNumber 0x65E315E5 (0x050665E315E5)
06:36:05: Vil LCP: State is Open
06:36:05: Vil PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer [0 sess, 1 load]
06:36:05: Vil CHAP: I CHALLENGE id 9 len 26 from "nrp-b"
06:36:05: Vil CHAP: Using alternate hostname client1
06:36:05: Vil CHAP: Username nrp-b not found
06:36:05: Vil CHAP: Using default password
06:36:05: Vil CHAP: O RESPONSE id 9 len 28 from "client1"
06:36:05: Vil CHAP: I SUCCESS id 9 len 4
06:36:05: Vil PPP: Phase is FORWARDING [0 sess, 1 load]
06:36:05: Vil PPP: Phase is AUTHENTICATING [0 sess, 1 load]
06:36:05: Vil PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]
06:36:05: Vil IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10
06:36:05: Vil IPCP: Address 0.0.0.0 (0x03060000000)
06:36:05: Vil CDPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 4
06:36:05: Vil IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10
06:36:05: Vil IPCP: Address 8.8.8.1 (0x030608080801)
06:36:05: Vil IPCP: Address 8.8.8.1 (0x030608080801)
06:36:05: Vil IPCP: Address 9.9.9.2 (0x030609090902)
06:36:05: Vil IPCP: O CONFREQ [ACKsent] id 2 len 10
06:36:05: Vil IPCP: Address 9.9.9.2 (0x030609090902)
06:36:05: Vil LCP: I PROTREJ [Open] id 3 len 10 protocol
CDPCP (0x820701010004)
06:36:05: Vil CDPCP: State is Closed
06:36:05: Vil IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 10
06:36:05: Vil IPCP: Address 9.9.9.2 (0x030609090902)
06:36:05: Vil IPCP: State is Open
06:36:05: Dil IPCP: Install negotiated IP interface address 9.9.9.2
06:36:05: Dil IPCP: Install route to 8.8.8.1
06:36:06: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1,
changed state to up
```

Debuggen

Zum Debuggen des Cisco 6400 (des PPPoE-Servers) können Sie das gleiche Bottom-Up-Verfahren verwenden, das auch für Cisco SOHO77 (den Client) verwendet wird. Der Unterschied liegt in der physischen DSL-Schicht, wo Sie das DSLAM überprüfen müssen.

- 1. Physische DSL-Schicht
- 2. ATM-Ebene
- 3. Ethernet-Layer
- 4. PPP-Ebene

Physischer DSL-Layer

Um die physische DSL-Schicht zu überprüfen, müssen Sie die DSL-Statistiken des DSLAM sehen. Für Cisco DSLAMs verwenden Sie den Befehl **show dsl interface**.

ATM-Schicht

Auf der Seite des Cisco 6400 können Sie auch den Befehl **debug atm paket** verwenden und den Cisco 6400 für eine bestimmte PVC aktivieren.

Geben Sie **debug atm Packet** mit den entsprechenden Parametern aus der Befehlszeile ein, wie folgt:

debug atm packet interface atm 0/0/0.182 vc 1/82

Die resultierende Ausgabe ähnelt der folgenden:

4d04h: ATM0/0/0.182(I): VCD:0x3 VPI:0x1 VCI:0x52 Type:0x900 SAP:AAAA CTL:03 OUI:0080C2 TYPE:0007 Length:0x30 4d04h: 0000 0001 96A4 84AC 0050 7359 35B7 8864 1100 0001 000E C021 0A2E 000C 65E3 4d04h: 15E5 0000 0000

Hinweis: Ausgehende Pakete mit diesem Befehl werden aufgrund der Verarbeitung der Pakete nicht angezeigt.

Ethernet-Layer

Auf dem Cisco 6400 können dieselben VPDN-**Anzeigebefehle** und -debugs verwendet werden, die auch auf dem Cisco SOHO77 verwendet werden, um die PPPoE-Einrichtung zu betrachten.

In den folgenden Beispielen werden **show** und **debug**-Befehle zusammen mit ihrer Ausgabe im Kontext veranschaulicht. Verwenden Sie diese Befehle nach Bedarf.

#debug vpdn pppoe-events

4d04h: IN PADI from PPPoE tunnel 4d04h: OUT PADO from PPPoE tunnel 4d04h: IN PADR from PPPoE tunnel 4d04h: PPPoE: Create session 4d04h: PPPoE: VPN session created.

4d04h: OUT PADS from PPPoE tunnel

#show vpdn

%No active L2TP tunnels
%No active L2F tunnels

PPPoE Tunnel and Session Information Total tunnels 1 sessions 1

PPPoE Tunnel Information

Session count: 1 PPPOE Session Information SID RemMAC LocMAC Intf VASt OIntf VC 1 0001.96a4.84ac 0050.7359.35b7 Vi4 UP AT0/0/0 1 82

#show vpdn session all

nrp-b#show vpdn session all
%No active L2TP tunnels
%No active L2F tunnels

PPPoE Session Information Total tunnels 1 sessions 1

Weitere Debug-Befehle sind debug vpdn pppoe-data, debug pppoe-errors und debug pppoepakete.

PPP-Ebene

Das nachfolgende Beispiel zeigt die PPP-Debug-Ausgabe des Cisco 6400, die dem früheren Debugging der Cisco SOHO77 entspricht.

Geben Sie diesen Befehl über die Befehlszeilenschnittstelle ein:

debug ppp negotiation and debug ppp authentication

Die resultierende Ausgabe sieht wie folgt aus:

```
4d04h: Vi2 PPP: Treating connection as a dedicated line
4d04h: Vi2 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]
4d04h: Vi2 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 15
4d04h: Vi2 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
4d04h: Vi2 LCP: MagicNumber 0x65F62814 (0x050665F62814)
4d04h: Vi2 LCP: I CONFREO [REOsent] id 1 len 10
4d04h: Vi2 LCP:
                 MagicNumber 0x03144FF9 (0x050603144FF9)
4d04h: Vi2 LCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10
4d04h: Vi2 LCP:
                 MagicNumber 0x03144FF9 (0x050603144FF9)
4d04h: Vi3 LCP: I ECHOREQ [Open] id 60 len 8 magic 0xA60C0000
4d04h: Vi3 LCP: O ECHOREP [Open] id 60 len 8 magic 0x51A0BEF6
4d04h: Vi2 LCP: TIMEout: State ACKsent
4d04h: Vi2 LCP: O CONFREQ [ACKsent] id 2 len 15
4d04h: Vi2 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
4d04h: Vi2 LCP: MagicNumber 0x65F62814 (0x050665F62814)
4d04h: Vi2 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 15
                AuthProto CHAP (0x0305C22305)
4d04h: Vi2 LCP:
4d04h: Vi2 LCP: MagicNumber 0x65F62814 (0x050665F62814)
4d04h: Vi2 LCP: State is Open
4d04h: Vi2 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end [0 sess, 1 load]
4d04h: Vi2 CHAP: O CHALLENGE id 10 len 26 from "nrp-b"
```

4d04h: Vi2 CHAP: I RESPONSE id 10 len 28 from "client1" 4d04h: Vi2 PPP: Phase is FORWARDING [0 sess, 1 load] 4d04h: Vi2 PPP: Phase is AUTHENTICATING [0 sess, 1 load] 4d04h: Vi2 CHAP: O SUCCESS id 10 len 4 4d04h: Vi2 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load] 4d04h: Vi2 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10 4d04h: Vi2 IPCP: Address 8.8.8.1 (0x030608080801) 4d04h: Vi2 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10 4d04h: Vi2 IPCP: Address 0.0.0.0 (0x03060000000) 4d04h: Vi2 IPCP: Pool returned 9.9.9.2 4d04h: Vi2 IPCP: O CONFNAK [REQsent] id 1 len 10 4d04h: Vi2 IPCP: Address 9.9.9.2 (0x030609090902) 4d04h: Vi2 CDPCP: I CONFREQ [Not negotiated] id 1 len 4 4d04h: Vi2 LCP: O PROTREJ [Open] id 3 len 10 protocol CDPCP (0x820701010004) 4d04h: Vi2 IPCP: I CONFACK [REQsent] id 1 len 10 4d04h: Vi2 IPCP: Address 8.8.8.1 (0x030608080801) 4d04h: Vi2 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 2 len 10 4d04h: Vi2 IPCP: Address 9.9.9.2 (0x030609090902) 4d04h: Vi2 IPCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 2 len 10 4d04h: Vi2 IPCP: Address 9.9.9.2 (0x030609090902) 4d04h: Vi2 IPCP: State is Open 4d04h: Vi2 IPCP: Install route to 9.9.9.2 4d04h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up

Zugehörige Informationen

- Technischer Support für Cisco DSL
- <u>Technischer Support Cisco Systems</u>