# Wiederherstellen von nicht startfähigem vEdge-500 oder ISR1100

#### Inhalt

Einführung Problem Lösung Zusätzliche Schritte zur Wiederherstellung des vEdge 500

## Einführung

In diesem Dokument wird das Wiederherstellungsverfahren für Router der Serien vEdge-5000 oder ISR1100 (ISR1100-4G/ISR1100-6G) beschrieben, falls das Gerät das Betriebssystem nicht starten kann.

### Problem

Das Gerät kann nicht starten. Wenn Sie eine Verbindung zur Konsole herstellen, wird möglicherweise eine der folgenden Meldungen auf Ihrem Bildschirm angezeigt:



• • •	telnet	70361
<pre>&gt;&gt;Checking Media Presence &gt;&gt;Media Present &gt;&gt;Start PXE over IPv4. PXE-E18: Server response timed ERROR: Boot option loading faile</pre>	out. ed	
Loading software		

Sie sehen möglicherweise auch, dass das Gerät vom Wiederherstellungstool gestartet wird, wie im Bild gezeigt.

Cisco vEdge-5000 Recovery Tool
Clean Install vEdge Software (From USB)   View Installed Certificates
I Reboot I

Wenn Sie im Menü Boot vEdge Software (Normal Boot) auswählen und das Gerät nicht startfähig ist, sehen Sie:



Ein Neustart oder eine harte Rücksetzung durch langes Drücken der Reset-Taste mit einem scharfen Werkzeug ist nicht hilfreich.

#### Lösung

Um das Gerät wiederherzustellen, müssen Sie ein bootfähiges USB-Laufwerk vorbereiten:

1. USB-Laufwerk als MS-DOS-Dateisystem (FAT32) formatieren.

2. Rufen Sie ein Software-Image von software.cisco.com ab, und speichern Sie es auf Ihrem PC/Laptop. Hier finden Sie beispielsweise die Serien vSmart, vEdge Cloud, vEdge 500, ISR 1100 und vBond Upgrade Image **viptela-19.2.2-x86\_64.tar.gz**: <u>https://software.cisco.com/download/home/286320995/type/286321394/release/19.2.2</u>

3. Kopierenviptela-19.2.2-x86\_64.tar.gz auf das USB-Laufwerk umbenennen in viptela-image-genericx86\_64.tar.gz.

4. Erstellen /EFI/BOOT/Verzeichnis auf dem USB-Laufwerk.

5. Extrahieren Sie **viptela-19.2.2-x86\_64.tar.gz** lokal auf Ihren PC/Laptop mit einem beliebigen Nicht-Archiver. Verwenden Sie z. B. das Dienstprogramm tar CLI:

\$ tar -xvf viptela-19.2.2-x86\_64.tar.gz

- x md5sum
- x rootfs.img
- x rootfsimg.sig
- x vmlinuz
- x crash.kernel
- x bootx64.efi x sigs/

x sigs/3.sig x sigs/1.sig x sigs/2.sig x sigs/5.sig x sigs/4.sig x sigs.vip x image-signing.crt x cisco\_crl.pem 6. Kopieren Sie die vmlinuz-Datei auf das USB-Laufwerk.

#### 7. Kopieren Sie bootx64.efi auf die /EFI/BOOT/Diskette.

Schließlich muss der Inhalt des USB-Laufwerks wie folgt aussehen:

Today at 12:42	2
Today at 12:43	J.
Today at 12:42	1
22 Jun 2020 a	t 22:23
Today at 12:42	
	Today at 12:42 Today at 12:43 Today at 12:42 22 Jun 2020 a Today at 12:42

8. Stecken Sie das Boot-Laufwerk in den USB-Steckplatz des Routers der Serie vEdge-500 oder ISR1100. Sie wird automatisch erkannt.

9. Wenn Sie dieses Menü sehen, wenn Sie mit der Gerätekonsole verbunden sind, wählen Sie **vEdge-Software (Von USB)** wie im Bild gezeigt **Clean Install vEdge Software (From USB) aus**.

/
I Cisco vEdge-5000 Recovery Tool
/
I Boot vEdge Software (Normal Boot) I
Clean Install vEdge Software (From USB)
View Installed Certificates
I Reboot I
/
\

Fahren Sie mit Schritt 14 fort.

10. Wenn das Menü Wiederherstellungstool nicht angezeigt wird, müssen Sie den USB-Stick in der Bootreihenfolge der BIOS-Einstellungen angeben. Starten Sie das Gerät neu, und Sie sehen die Initialisierungsaufforderung, wie im Bild gezeigt.



11. Drücken Sie **die Taste <ENTF>** oder **<ESC>**, um das BIOS aufzurufen. Navigieren Sie anschließend zum **Boot-**Bereich des Menüs mit Pfeiltasten auf der Tastatur, und legen Sie **[USB Device]** als erste Startoption fest, wie im Bild gezeigt.

Boot Configuration		ISets the system boot
Setup Prompt Timeout	3	lorder
Bootup NumLock State	[0n]	
Quiet Boot	[Disabled]	
FIXED BOOT ORDER Prio	rities	1.00
Boot Option #1	[USB Device]	1
Boot Option #2	[Hard Disk:UEFI: SAT]	1
Boot Option #3	[Disable]	1
		<pre>l&gt;&lt;: Select Screen</pre>
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities		IAv: Select Item
UEFI NETWORK Drive BB	S Priorities	IEnter: Select
		I+/-: Change Opt.
		IF1: General Help
		IF2: Previous Values
		IF3: Optimized Defaults
		IF4: Save & Exit
		IESC: Evit

12. Navigieren Sie dann zu **Speichern und Beenden**, und wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten **Save Changes and Exit (Änderungen speichern und beenden)** aus dem Menü aus, und wählen Sie die Option Enter (Wie im Bild gezeigt) aus.



13. Sie müssen das Menü des Wiederherstellungstools aus Schritt 9 sehen.

14. Das USB-Laufwerk wird automatisch erkannt, wenn es ordnungsgemäß formatiert ist, und es wird eine ähnliche Ausgabe wie im Bild angezeigt.



15. Wenn die Schritte 1-8 nicht erfolgreich abgeschlossen wurden (z. B. falsches Dateisystem, falsche Dateinamen oder Verzeichnisstrukturen), wird Folgendes angezeigt:



Überprüfen Sie, ob die Schritte 1 bis 8 erfolgreich abgeschlossen wurden, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn bei Ihnen noch Probleme auftreten, wenden Sie sich an das Cisco TAC.

16. Wenn das Wiederherstellungstool alle erforderlichen Dateien auf dem USB-Laufwerk findet, sehen Sie den nächsten Bildschirm, und wählen Sie **Yes (Ja)** aus, wie im Bild gezeigt, um mit der Installation fortzufahren.



Das Gerät versucht einen Installationsvorgang und lädt zweimal neu. Unterbrechen Sie diesen Vorgang nicht.

17. Wenn das Gerät die Software neu installieren kann, sehen Sie endlich eine Willkommensmeldung, wie im Bild gezeigt.



Für ISR1100 bedeutet dies, dass das Gerät erfolgreich wiederhergestellt wird und Sie die Konfiguration von Grund auf neu starten können. Für vEdge 5000 ist der nächste Abschnitt zu prüfen.

#### Zusätzliche Schritte zur Wiederherstellung des vEdge 500

Auf dem vEdge 5000 muss auch der TPM-Chip zurückgesetzt werden. Andernfalls wird die Board-ID nicht initialisiert, und der vEdge-5000 kann keine Steuerungsverbindungen herstellen. Die Ausgabe wird wie folgt angezeigt:

BRU-SDW-V5K-01# show control local-properties | i ^serial-num serial-num BOARD-ID-NOT-INITIALISED Beheben Sie dieses Problem:

1. Stellen Sie eine Konsolenverbindung her, und starten Sie das Gerät neu, um in das BIOS zu gelangen (drücken Sie **ENTF** oder **ESC** hier):

TAB Key on Remote Keyboard To Enter Setup Menu Version 2.17.1249. Copyright (C) 2017 American Megatrends, Inc. Viptela vEdge-5000 Ver. VIP5000.P01 11/22/2017 Press <DEL> or <ESC> to enter setup. Loading software...

2. Sie sehen den BIOS-Bildschirm. Wählen Sie die Registerkarte Erweitert mit Pfeiltasten aus:

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2017 American Megatrends, Inc.		
		+
BIOS Information		IChoose the system
BIOS Vendor	American Megatrends	Idefault language
Core Version	5.11	L. L.
Compliancy	UEFI 2.4; PI 1.3	L. L.
Project Version	0ACFL 0.23 x64	1
Build Date and Time	11/22/2017 10:25:33	1
Access Level	Administrator	
Memory Information		
Total Memory	32768 MB	
		<pre>l&gt;&lt;: Select Screen</pre>
System Language	[English]	IAv: Select Item
		Enter: Select
System Date	[Sun 10/18/2020]	I+/-: Change Opt.
System Time	[07:39:47]	IF1: General Help
		IF2: Previous Values
		IF3: Optimized Defaults
		IF4: Save & Exit
		IESC: Exit
		+
Version 2.17.124	0. Copyright (C) 2017 Ame	rican Megatrends, Inc.

3. Wählen Sie auf der **Registerkarte Erweitert** den Menüeintrag **Vertrauenswürdige Computing** aus, und drücken Sie die Eingabetaste:

Aptio Setup Utili Main Advanced Secu	<b>ty - Copyright ((</b> rity Boot Save	C) 2017 American Megatrends, Inc. & Exit
Above 4G Decoding SR-IOV Support Trusted Computing HW Health Status Serial Port Console R USB Configuration	[Enabled] [Enabled] edirection	Trusted Computing I Settings I I I I I I I I I I I I I
Version 2.17.124	9. Copyright (C)	2017 American Megatrends, Inc. AB

4. Wählen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Option Ausstehende Operation aus, und drücken Sie die Eingabetaste, und wählen Sie TPM Clear aus dem Menü aus:

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2017 American Megatrends, Inc. Advanced		
Configuration Security Device Sup TPM State Pending operation Device Select	[Enable] [Enabled] [None] [Auto]	ISchedule an Operation Ifor the Security IDevice. NOTE: Your IComputer will reboot Iduring restart in order Ito change State of ISecurity Device.
Current Status Informat TPM Enabled Status: TPM Active Status: TPM Owner Status:	/ Pending oper   None   TPM Clear	: Select Screen : Select Item IEnter: Select I+/-: Change Opt. IF1: General Help IF2: Previous Values IF3: Optimized Defaults IF4: Save & Exit IESC: Exit
Version 2.17.1249	. Copyright (C) 20	017 American Megatrends, Inc. AB

5. Drücken Sie dann **F4**, um die Einstellungen zu speichern, oder navigieren Sie mithilfe der Pfeiltasten zur Registerkarte **Speichern und Beenden**, und wählen Sie **Änderungen speichern und beenden** aus dem Menü aus.



6. Gerät wird neu geladen, wiederholen Sie die Schritte 1-3, um das BIOS aufzurufen und erneut zur Registerkarte **Advance (Erweitert)** zu navigieren. Aktivieren Sie hier wie im Screenshot hier erneut TPM, indem Sie im Menü **TPM State** auswählen und den Status im angezeigten Menü auf **Enabled (Aktiviert)** ändern:

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2017 American Megatrends, Inc. Advanced		
/ Configuration Security Device Sup TPM State Pending operation Device Select	[Enable] [Disabled] [None] [Auto]	IEnable/Disable Security    Device. NOTE: Your    Computer will reboot    during restart in order    to change State of the    Device.
Current Status Informat TPM Enabled Status: TPM Active Status: TPM Owner Status:	tion/ TPM S [D] Disabled [D] Enabled [U]	State I><: Select Screen I^v: Select Item IEnter: Select I+/-: Change Opt. IF1: General Help IF2: Previous Values IF3: Optimized Defaults IF4: Save & Exit IESC: Exit
Version 2.17.1249.	Copyright (C)	2017 American Megatrends, Inc.

7. Wiederholen Sie Schritt 5, um die Einstellungen zu speichern.

Wenn das Gerät neu gestartet wird, wird das Wiederherstellungsverfahren abgeschlossen, der TPM-Chip wird neu initialisiert, und Sie können die Konfiguration von Grund auf neu starten.