Verbesserte Cluster-Benutzerfreundlichkeit in Firewall Management Center 7.4 konfigurieren

Inhalt

<u>Einleitung</u>

Neuerungen

Voraussetzungen, unterstützte Plattformen, Lizenzierung

Software- und Hardware-Mindestplattformen

Verwendete Komponenten

CCL-Verbindungsdiagnose

MTU-Warnung bei Cluster Control Link Interface auf der Seite Cluster Summary (Cluster-

Zusammenfassung)

Problem

Empfehlungen zur MTU-Größe pro Plattform

<u>Lösung</u>

CCL-Ping-Test im Cluster-Live-Status

CCL-Konnektivität prüfen

<u>Lösung</u>

Größen der CCL-MTU für Public Cloud hinzugefügt

CLIs in FMC verfügbar

Befehlszeilenaufforderung für Gerätelinie auf Registerkarte "Gerät/Cluster" verfügbar

Cluster-Lina-CLIs von FMC ausführen

Häufig verwendete CLIs werden standardmäßig angezeigt

Vordefinierte Cluster-CLI

Manuelle Eingabe von Befehlen verfügbar

Generierung von Fehlerbehebungen

Automatische Fehlerbehebung bei fehlgeschlagener Knotenverknüpfung

Fehlerbehebung: Trigger- und Download-Schaltfläche auf den Registerkarten für Geräte und Cluster verfügbar

Einfachere Generierung von Cluster-Fehlerbehebung

Generierung von Cluster-Fehlerbehebung

Fehlerbehebung bei Knoten (Geräten)

Benachrichtigung über Cluster-Fehlerbehebung abgeschlossen

Fragen und Antworten

Revisionsverlauf

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Wartungsfreundlichkeit von FMC 7.4 verbessern können.

Neuerungen

- Cluster Control Link (CCL)-Verbindungsdiagnose und Unterstützung bei der Überprüfung der korrekten Einstellungen
- Cluster Lina CLIs sind jetzt im Firewall Management Center (FMC) zu sehen.
- Fehlerbehebung
 - Kann jetzt für alle Geräte in einem Cluster auf einmal generiert werden.
 - Die Fehlerbehebung erfolgt automatisch, wenn ein Knoten einem Cluster nicht beitreten kann.
 - Fehlerbehebung und Navigation über die Registerkarte Geräte > Cluster/Gerät.

Voraussetzungen, unterstützte Plattformen, Lizenzierung

Software- und Hardware-Mindestplattformen

Anwendungs- und Mindestversion	Verwaltete Geräte	Min. unterstützte Version des verwalteten Geräts erforderlich	Hinweise
Sichere Firewall 7.4	Alle unterstützen Clustering auf FTD Nur die Erweiterung "Generation of Troubleshoots" erfordert FTD-Version 7.4 und höher	 FMC vor Ort + FMC REST API Cloud-basiertes FMC 	Dies ist eine FMC- Funktion, sodass die Konfiguration auf jedes Gerät angewendet werden kann, das FMC 7.4 verwalten kann.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco Firewall Management Center (FMC) mit 7.4
- Cisco Firepower Threat Defense (FTD) mit Version 7.4 oder höher

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

CCL-Verbindungsdiagnose

MTU-Warnung bei Cluster Control Link Interface auf der Seite Cluster Summary (Cluster-Zusammenfassung)

Problem

- Clustering erfordert eine höhere MTU für die Cluster-Steuerungsverbindung als Datenschnittstellen.
- Oft setzen Sie die MTU-Größe nicht auf einen ausreichend hohen Wert, was zu Zuverlässigkeitsproblemen führt.
- Es wird empfohlen, dass die CCL-MTU je nach Plattform 100 oder 154 Byte größer als die maximale Datenschnittstellen-MTU ist, um den Cluster-Status über die Knoten hinweg zu synchronisieren.

CCL MTU = (Maximum Data Interface MTU) + 100 |154

Beispiel: Wenn für ein FTDv-Gerät 1700 Byte die maximale MTU der Datenschnittstelle sind, würde der Wert für die MTU der CCL-Schnittstelle auf 1854 festgelegt: 1854 = 1700 + 154

Empfehlungen zur MTU-Größe pro Plattform

Plattform	Maximale MTU der Datenschnittstelle (Beispiel)	Hinzufügen	Empfohlene Einstellung für MTU für CCL-Verbindung gesamt
SEC FW 3100- Serie	1700	100	1800
FTDv	1700	154	1854

Lösung

- Wenn ein Cluster erstellt wird, wird der MTU-Wert für die CCL-Verbindung automatisch auf den empfohlenen Wert für die Schnittstelle festgelegt.
- Nehmen Sie die Switch-seitige Konfiguration so vor, dass sie diesem Wert entspricht. • Beispiel-Warnmeldung:

Für das Clustering ist eine höhere MTU für die Cluster-Steuerungsverbindung erforderlich. Die maximale MTU für die aktuelle Datenschnittstelle beträgt 1.500 Byte; die empfohlene Cluster Control Link MTU beträgt 1.654 Byte oder mehr. Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass die verbundenen Switches mit den MTUs für die Datenschnittstellen und der Cluster-Steuerungsverbindung übereinstimmen, da andernfalls die Cluster-Bildung fehlschlagen würde.

• Wenn die Switch-seitige Konfiguration für die CCL-Schnittstelle diesem Wert nicht entspricht,

kann das Gerät dem Cluster nicht beitreten.

	t each node after the cluster is form	ned and healthy. Use the 'show	jumbo-frame reservation' comm	and on the device to check jumi	oo frame status.
 Clustering requires a higher MTU proceeding, make sure connected 	for the cluster control link. The max switches match the MTUs for data	imum current data interface MT interfaces and the cluster cont	U is 1600 bytes; the recommend rol link, otherwise the cluster form	ed cluster control link MTU is 17 nation will fail. More info."	'54 bytes or higher. Before
Cluster Name: testCluster	r				
Cluster Key:					
Control Node					
Name	Priority	VNI Network	VTEP IPv4 Address	Cluster Control Link	VTEP Network
10.10.43.24	1	10.2.2.0/27	10.102.3.1	GigabitEthernet0/0	10.102.3.0/27
Name	Priority	VTEP IPv4 Addres	5		
Name 10.10.43.25	Priority 2	VTEP IPv4 Addres	5		
varning hanner has	been added in the 3	Summarv tab dur	rina cluster creatio	on. or Add Node.	with the
vanning Danner Has L		vitch side		.,,	
culated MTU values	to be set on the sv	MICH SIDE.			
culated MTU values	to be set on the sv	nich side.			
s warning banner has i culated MTU values	to be set on the sv shown before the s	system proceeds	to create the clus	ster or add a node	e. If there is a

CCL-Ping-Test im Cluster-Live-Status

CCL-Konnektivität prüfen

• Für die Überprüfung der CCL-Konnektivität mit der CCL-MTU-Paketgröße ist eine Benutzerbereitstellung erforderlich.

Lösung

luster Status				Θ	
Overall Status: 🗃 Clust Vodes details (3)	tering is disabled for 1 node(s)	Refresh	Reconcile All	node name	
Status	Device Name	Unit Name	Chassis URL		
 In Sync. 	10.10.43.21 Control	10.10.43.21	N/A	1	Navigate to Cluster Live Status
Summary Histor	y OCL Ping				->
ping 10.10.3.2 size 1 Sending 5, 1654-byte	654 e ICMP Echos to 10.10.3.2, timeout i	s 2 seconds:			CCL Ping option -> Executes
Success rate is 0 pen	cent (0/5)				ping
> Clustering is disabl	led 10.10.43.22	10.10.43.22	N/A	:	command on all devices.
dorf: 18-38-41 01 Ma	r 2023			Close	

Größen der CCL-MTU für Public Cloud hinzugefügt

AWS- und Azure-Cluster-MTU-Werte

Für 7.4 Public Cloud FTDv-Cluster gibt es neue empfohlene Werte für die MTU der CCL- und Datenschnittstellen.

	Empfohlene CCL- MTU in 7.3	Empfohlen CCL-MTU in 7,4	Empfohlene MTU für Datenschnittstellen in Version 7.3	Empfohlen Datenschnittstellen- MTU in 7.4
Azure NLB- Cluster	1554	1454	1400	1300
Azure-GWLB- Cluster	1554	1454	1454	1374
AWS-GWLB- Cluster	1960	1980	1806	1826

FMC aktualisiert nach dem Upgrade eines Clusters auf die Version 7.4 die Werte für CCL und die MTU der Datenschnittstelle auf empfohlene Werte.

CLIs in FMC verfügbar

Befehlszeilenaufforderung für Gerätelinie auf Registerkarte "Gerät/Cluster" verfügbar

Cluster-Lina-CLIs von FMC ausführen

• Es ist jetzt möglich, Cluster-LINA-Fehlerbehebungs-CLIs von FMC auszuführen.

Ourse Date in the last is in the file DATE A CLI Ourse Date is in the file Date if it is in the file A CLI Ourse Date if it is in the file Date if it is in the file A CLI Ourse Date if it is in the file Date if it is in the file A CLI Ourse Date if it is in the file Date if it is in the file A CLI Date if it is in the file Date if it is in the file FTDeep A Date if it is in the file Date if it is in the file Date if it is in the file FTDeep Hold the file Date if it is in the file Date if it is in the file FTDeep Hold the file Date if it is in the file Date if it is in the file Hold the file Hold the file Date if it is in the file Date if it is in the file Hold the file Hold the file Date if it is in the file Date if it is in the file Hold the file Hold the file Date if it is in the file Date if it is in the file Hold the file Hold the file Date if it is in the file Date if it is in the file Hold the file Hold the file Date if it is in the file Date if it is i	clusterVFTD	Padanan far bildenan						
Security Engine System CluSter all C	Courtery Ereice	Rouring interfaces inface Set General Aaro: 0 Transfe Pacieto: Serve Carriert Constit Constit TroubleAreac: TroubleAreac:	EHCP	(m	okatevirto Via 1919-1919 Via	License Parlemance Tier : Econtaes Econt Contraite Features Mainere Entrane: PE: Center: URL: Source Oner Antenne: Source Oner Antenne: Source Cirent Antenne:	FTD-90 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193	A CLI button is newly added in the General section on both the
tousen hearing figure Boot 3.0 Palier New Device		Security Engine Intrusion Prevention Engine			Secri 3.0	System Policy	Neve	Device

Häufig verwendete CLIs werden standardmäßig angezeigt



Vordefinierte Cluster-CLI

• Standardmäßig werden folgende CLIs ausgeführt:

Laufkonfigurations-Cluster anzeigen

Clusterinformationen anzeigen

Cluster-Info-Zustand anzeigen

Cluster-Informationstransport-CP anzeigen

show version

asp drop anzeigen

show counters

Arp anzeigen

show int ip brief

Blöcke anzeigen

CPU detailliert anzeigen

show interface <ccl_interface>

ping <ccl_ip> Größe <ccl_mtu> 2 wiederholen

Manuelle Eingabe von Befehlen verfügbar

CLI Troubleshoot	→ Execute C Refresh D C	opy Device: 10.10.43.21	×	Alternatively, the user can manually
> show cluster history From State To Stat 97:40:17 UTC Teb 9 2023 DISAELEO DISAELEO 08:47:44 UTC Teb 9 2023 DISAELEO ELECVIO	e Reason D Disabled at startup N Knabled from CLI			enter the CLI command to be run on the device.
00.40.30 UTC Peb 9 2023 ELECTION 00.40.30 UTC Peb 9 2023 CONTROL MODE_CONFIG CONTROL MODE_CONFIG CONTROL MODE_FOST_CFG CONTROL 00.40.30 UTC Peb 9 2023 CONTROL MODE CONTROL MODE CONTROL MODE	NOES_CONFIG Enabled from CLI NOES_POST_CFG Client progression dome NOES Control node post config NOES Event; Cluster unit 10.7 is DATA_BODE_COLD	g done and waiting for mtfy 10.43.22 state		 Enter the command and click the Execute link.
CONTROL_NODE CONTROL 08:49:44 UTC Feb 9 2023 CONTROL_NODE CONTROL	NOCS Frenct Cluster unit 10.1 is DATA_NOOP_APP_SYNC NOCS Frenct Cluster new data is on hold for app 1 for 1800 s	19.43.22 state node enrollment r		 Refresh and copy are also available.
			Close	

Generierung von Fehlerbehebungen

Automatische Fehlerbehebung bei fehlgeschlagener Knotenverknüpfung

- Wenn ein Knoten dem Cluster nicht beitritt, wird automatisch eine Gerätefehlerbehebung generiert.
- Eine Benachrichtigung wird im Task-Manager angezeigt.



Fehlerbehebung: Schaltfläche "Trigger und Download" auf Geräte- und Cluster-Registerkarten verfügbar

Einfachere Generierung von Cluster-Fehlerbehebung

	Cluster De	vice	Routing	Interfaces	Inline Sets	DHCP	VTEP	
•	A "Logs" button has been added to the cluster device page and to the main cluster page.		General					cluster/JETD
	- The button opens a Generate Troubleshoot Files dialog.		Transfer Pa Status:	ackets:				Yes
•	Once the Troubleshoot generation has completed, a new "Download" button allows for downloading the Troubleshoot(s).		Control: Cluster Liv Troublesh	e Status: oot:				10.10.43.21 View Logs CLI Download

Generierung von Cluster-Fehlerbehebung

0.10.43.21			
co Response Trianz De lanear for Valkazan Avazz De Ave Reuzing Interfaces telles Sens De CP General Name ©	elliv dataviti e	When generated from the Cluster Tab, note that the	This operation may take several minutes to complete, the status can be tracked in Message Center Tasks. Devices All Devices
Baser Control Control Control Las Protection Troubleshood	IL IL LEST	dialog gives the cluster name to show Troubleshoots will be generated for all nodes.	Please select the data to include: A IData Snort Performance and Configuration Hardware Performance and Logs System Configuration, Policy, and Logs Detection Configuration, Policy, and Logs Interface and Network Related Data
Security Engine Intra or Provint in Engine: Name (Nor)	Sect10	The user can pick All Devices or a single device from the Devices dropdown in the dialog. The dropdown lists all available devices in the cluster	 Discovery, Awareness, VDB Data, and Logs Upgrade Data and Logs All Database Data All Log Data Network: Map Information Deployment Logs Cluster Logs

Fehlerbehebung bei Knoten (Geräten)



- Click on the new Logs button to trigger a device troubleshoot.
- Once completed, the Troubleshoot is available for download using the Download button.

Benachrichtigung über Cluster-Fehlerbehebung abgeschlossen

Der Task-Manager zeigt den Fortschritt der Fehlerbehebungsgenerierung für jeden Knoten im Cluster an. Warten Sie, bevor Sie auf Herunterladen klicken.

				Deploy Q	¢® 🌣	admin ∨	cisco SECURE
① Deploy	ments U	pgrades	Health	Tasks		<u>+</u>	Show Notifications
20+ total	0 waiting	1 running	0 retrying	20+ success	6 failures	C Filter	
 Generate Troubleshooting Files Create bundle tar troubleshooting files for cluster with name testCluster <u>5s</u> × Click to retrieve generated bundle tar file. 							
Generate Generate Click to re	Troubleshooting troubleshoo trieve generate	g Files ting files for d files.	10.10.43.23				$_{6m~8s}$ $ imes$
 Generate Generate Click to re 	Troubleshooting troubleshoo trieve generate	g Files ting files for d files.	10.10.43.21				$_{\rm 6m~4s}$ $ imes$
Generate Generate Click to re	Troubleshooting troubleshoot trieve generate	g Files ting files for d files.	10.10.43.23				6m 27s ×

Fragen und Antworten

F: In Azure hat er sich in AWS für MTU verringert, aber erhöht?

A: Für die neuen MTU-Werte in Public Clouds wird in Azure die empfohlene MTU verringert, in AWS jedoch erhöht.

F: Gibt es beim Upgrade, wenn die MTU automatisch geändert wird, einen Syslog-Eintrag?

A: Nein, derzeit ist kein Syslog-Eintrag vorhanden. Wir können sie überprüfen, wenn dies notwendig ist.

Frage: Wo wird der MTU-Wert der einzelnen Knoten angezeigt?

A: Zeigen Sie den MTU-Wert als Spalte auf der Seite "Device Management > Interfaces" (Gerätemanagement > Schnittstellen) auf der Registerkarte "Cluster" an.

F: Wird dieser Fehler angezeigt, weil Switch nicht oder der andere Knoten nicht festgelegt ist?

A: Nein, es ist eine Warnmeldung als Vorsichtsmaßnahme, die ständig für den Benutzer angezeigt wird.

F: Welcher Befehl - show cluster - zeigt die MTU-Größe an?

A: CCL Ping ist standardmäßig aktiviert und wird in den CLI-Standardeinstellungen angezeigt.

F: Können wir im Fall von AWS die Schritte zur Erhöhung der MTU auf dem Switch dokumentieren?

A: Für Tech-Pubs zu prüfen.

F: Was ist mit der 4K/9K/2K/1K für HW - Sie haben nur die Serie 3100 aufgeführt?

A: Clustering nur auf 9300, 4100, 3100 und virtuell 3100 Cluster können vom FMC aus durchgeführt werden, 4100 und 9300 Cluster jedoch vom Chassis-Manager, nicht vom FMC.

Frage: Müssen Sie vom FMC bereitstellen, damit die Änderungen nach dem Geräte-Upgrade wirksam werden?

A: Ja, die Bereitstellung muss nach dem Upgrade erfolgen. Sie müssen die empfohlenen MTU-Werte verwenden.

F: Gibt es eine Warnmeldung für den Benutzer, dass die MTU geändert wird, als ob FTD in der Mitte des Pfads wäre, auf dem der GRE-Tunnel erstellt wird, und der Benutzer das Flapping des Tunnels sehen würde oder ausfallen würde?

A: Sie finden sie in der Dokumentation. Kann an Warnmeldung arbeiten. Knoten werden an Kontrollknoten angepasst. Der Schalter müsste auf die neuen Werte eingestellt werden. Der Wert wird nach dem Upgrade des Kontrollknotens geändert. Der MTU-Wert wird von der Steuerung gesendet.

F: Wird das FTD-Gerät neu gestartet, wenn wir nach dem Upgrade die MTU ändern?

A: Bei einer Änderung der MTU-Werte wird auf dem FTD-Upgrade kein expliziter Neustart ausgelöst.

Revisionsverlauf

Revision	Veröffentlichungsdatum	Kommentare
2.0	17. Juli 2024	Alternativer Text hinzugefügt. Formatierung aktualisiert.
1.0	17. Juli 2024	Erstveröffentlichung

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.