Konfigurieren statischer Routen mit FDM

Inhalt

nleitung	
praussetzungen	
Anforderungen	
Verwendete Komponenten	
onfigurieren	
Konfigurationen	
berprüfung	

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie statische Routen im FirePOWER-Gerätemanager (FDM) konfigurieren.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es wird empfohlen, über Kenntnisse in den folgenden Themen zu verfügen:

• Erstkonfiguration von Cisco Secure Firewall Threat Defense.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der Softwareversion:

• Firepower Threat Defense Version 7.0.5.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

Konfigurationen

Schritt 1: Klicken Sie auf Gerät, und wechseln Sie zu Routing.



Schritt 2: Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um eine statische Route hinzuzufügen.



Hinweis: Falls Sie über virtuelle Router verfügen, stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen virtuellen Router ausgewählt haben.

Firepow	ver Device Manager	Monitoring	Policies O	bjects Device: fire	power	©.	۰ ا	* admin * Administrator
	Device Summary Routing							
	Add Multiple Virtu	ual Routers				×	>_ Commands ~	BGP Global Settings
	Static Routing BGP	P OSPF EIGRP	ECMP Traffic	Zones				
						T Filter		+
	# NAME	INTERFACE	IP TYPE	NETWORKS	GATEWAY IP	SLA MONITOR	METRIC	ACTIONS
				The	re are no static routes yet.			
				Start by	creating the first static rou	ite.		
					CREATE STATIC ROUTE			

Schritt 3: Fahren Sie mit der Konfiguration der Eigenschaften für statische Routen fort.

- Name: Routenname.
- Beschreibung (optional): Detaillierte Angaben zur Route.
- Interface (Schnittstelle): Wählen Sie die Schnittstelle aus, an die der Datenverkehr gesendet werden soll.
- Protocol: Gibt das Routing-Protokoll an.
- Netzwerke: Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Netzwerke das Netzwerkobjekt der Zielnetzwerke aus, oder erstellen Sie es.
- Gateway: W\u00e4hlen Sie das Netzwerkobjekt aus, oder erstellen Sie es mit der IP-Adresse des Hosts, an den der gesamte Datenverkehr gesendet werden soll. Geben Sie die Werte f\u00fcr Name und Host ein.

Add Network Object		0	×
Name			
ISP2			
Description			
			li.
Type Host			
Host			
192.168.2 1			
e.g. 192.168.2.1 or 2001:DB8::0DB8:800:200C:417A			
	CANCEL	ок	

- Metrisch: Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 254 für die administrative Distanz ein. Beachten Sie, dass die Route umso bevorzugter ist, je niedriger der Wert ist.
- SLA Monitor (optional): Wenn Sie sicherstellen möchten, dass diese Route immer verfügbar ist, müssen Sie dieses Feld konfigurieren. Diese Option funktioniert nur mit dem IPV4-Protokoll.

Add Static Route

Name

Syslog_Servers

Description

Interface

outside2 (GigabitEthernet0/2)

) IPv6

Protocol

IPv4

Networks

+

D IPv4-Private-172.16.0.0-12

Gateway Metric ISP2 ~ 1 SLA Monitor Applicable only for IPv4 Protocol type Please select an SLA Monitor ~ CANCEL OK

• Klicken Sie zum Abschließen auf OK.



Schritt 4: Klicken Sie auf Bereitstellung.

cisco. Fin	epower Device Manager Monitoring	Policies Objects	Device: firepower	(2 🗟 🥥 🤉	* admin * Administrator
	Device Summary Routing					
	Add Multiple Virtual Routers				✓ >- Commands ✓	BGP Global Settings
	Static Routing BGP OSPF EIGRP	ECMP Traffic Zones				
	1 route			T F	ilter	+
	NAME	INTERFACE	ΙΡ ΤΥΡΕ ΝΕΤΥ	VORKS GATEWAY IP	SLA MONITOR	METRIC ACTIONS
	1 Syslog_Servers	outside2	IPv4 172	.16.0.0/12 192.168.2.1		1

Schritt 5: Bereitstellen der Richtlinie

P	ending Changes		?	×
0	Last Deployment Completed Successfully 30 Jan 2024 12:30 PM. See Deployment History			
	Deployed Version (30 Jan 2024 12:30 PM)	Pending Version	«	LEGEND
0	Static Route Added: Syslog_Servers			
	- - iface: - gateway: - networks:	<pre>metricValue: 1 ipType: IPv4 name: Syslog_Servers outside2 ISP2</pre>		
	-	IPv4-Private-172.16.0.0-12		
0	Physical Interface Edited: outside2 enabled: false	<pre>true ipv4.ipAddress[0].standbyIpAddress: ipv4.ipAddress[0].netmask: 255.255.255.0 ipv4.ipAddress[0].ipAddress: 192.168.2.2 ipv6.ipAddresses[0].standbyIpAddress: ipv6.ipAddresses[0].ipAddress: name: outside2 ipv6.linkLocalAddress.standbyIpAddress: ipv6.linkLocalAddress.ipAddress:</pre>		
0	Network Object Added: ISP2	<pre>subType: Host value: 192.168.2.1 isSystemDefined: false dnsResolution: IPV4_AND_IPV6 name: ISP2</pre>		
N	IORE ACTIONS V	CANCEL DEPLOY NO	W	~

Überprüfung

Um zu überprüfen, ob diese Einstellung korrekt angewendet wurde, müssen Sie über die CLI auf das Gerät zugreifen.

Führen Sie den Befehl in der CLI aus show running-config route.

```
> show running-config route
route outside2 172.16.0.0 255.240.0.0 192.168.2.1 1
```

Überprüfen Sie mit "Route anzeigen", ob die Route in der Routing-Tabelle enthalten ist.

> snow	route
Codes:	L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route SI - Static InterVRF
Gateway	or last resort is not set
S C L C L	172.16.0.0 255.240.0.0 [1/0] via 192.168.2.1, outside2 192.168.2.0 255.255.255.0 is directly connected, outside2 192.168.2.2 255.255.255.255 is directly connected, outside2 192.168.45.0 255.255.255.0 is directly connected, inside 192.168.45.1 255.255.255.255 is directly connected, inside

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.