Konfiguration integrierter UCS Server der C-Serie im Standalone-Modus

Inhalt

Einleitung
Voraussetzungen
Anforderungen
Verwendete Komponenten
Hintergrundinformationen
Konfigurieren
Server im Standalone-Modus
Schritt 1: Stilllegen des Servers
Schritt 2: Serverports deaktivieren
Schritt 3: CIMC in Standardeinstellungen ändern
Schritt 4: CIMC für Standalone-Modus konfigurieren
Firmware-Version neu abbilden
Schritt 1: Host Upgrade Utility (HUU) ISO herunterladen
Schritt 2: Starten Sie KVM und Map HUU ISO.
Schritt 3: Booten mit HUU ISO.
Schritt 4 Erstellen Sie ein neues Abbild der aktuellen Version.
Integration von Servern in UCS Manager
Schritt 1: Setzen Sie CIMC auf die Werkseinstellungen.
Schritt 2 Ports als Server-Ports neu konfiguriert
Schritt 3: Adapterkabel anschließen
Schritt 4: Server wieder in Betrieb nehmen.
Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie einen in UCS Manager integrierten Server der UCS C-Serie in den Standalone-Modus versetzen und ein neues Image der Firmware-Version erstellen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Grundlegendes zu Unified Computing System-Servern (UCS)
- Grundlegendes Verständnis von UCS Manager (UCSM)
- Grundlegendes Verständnis des Cisco Integrated Management Controller (CIMC)
- Grundlegendes Verständnis von Netzwerktechnologie

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Softwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen, bevor Sie diese Konfiguration vornehmen.

- Computer für die Verbindung mit dem Server der C-Serie.
- KVM-Kabel
- Überwachung
- Tastatur
- 1G-Kabel zum Anschluss an den Management-Port

Konfigurieren



Hinweis: Führen Sie diesen Prozess nicht ohne TAC-Empfehlung aus.

Server im Standalone-Modus



Warnung: Stellen Sie sicher, dass der Server ausgeschaltet ist, bevor Sie diesen Vorgang starten.

Schritt 1: Stilllegen des Servers

Rufen Sie Ihre UCS Manager-Webschnittstelle auf.

Navigieren Sie zu Equipment > Rack-Mounts > Server x



Klicken Sie auf Serverwartung und wählen Sie Stilllegen.





Hinweis: Wenn ein Server außer Betrieb genommen wird, wird er nicht über Rackmontagekit angezeigt. Er wird angezeigt unter Equipment (Geräte) > Decommisioned (Außerbetriebnahme) > Rackmontagekit.

Schritt 2: Serverports deaktivieren

Navigieren Sie zu Equipment (Geräte) > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect A > Fixed Module > Ethernet Ports > Port x (Festes Modul).

Klicke auf "Konfiguration aufheben".



Are you sure you want to unconfigure Port 2 ? Unconfiguring this port will cause all traffic through it to stop.

Yes

No

Wiederholen Sie dieselben Schritte für Fabric Interconnect B

Navigieren Sie zu Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect B > Fixed Module > Ethernet Ports > Port x (Geräte > Fabric Interconnects).

Klicke auf "Konfiguration aufheben".

Schritt 3: CIMC in Standardeinstellungen ändern

Schalten Sie den Server aus, und entfernen Sie die Netzkabel.

Warten Sie 2 Minuten, und schließen Sie die Netzkabel wieder an.

Schließen Sie ein KVM-Kabel mit einem Monitor und einer Tastatur an den Server an.

Überwachen Sie den Server-Bootvorgang, bis Sie das Cisco Menü erreichen, und drücken Sie F8, um das Cisco IMC-Konfigurationsprogramm aufzurufen.

ıılıılıı cısco

Copyright (c) 2022 Cisco Systems, Inc.

Press <F2> BIOS Setup : <F6> Boot Menu : <F7> Diagnostics Press <F8> CIMC Setup : <F12> Network Boot Bios Version : C240M5.4.2.2b.0.0613220203 Platform ID : C240M5 / Loading Marvell SCSI Driver 1.1.17.1002

Processor(s) Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 CPU @ 2.10GHz Total Memory = 128 GB Effective Memory = 128 GB Memory Operating Speed 2933 Mhz M.2 SWRAID configuration is not detected. Switching to AHCI mode.

Cisco IMC IPv4 Address : 10.31.123.32 Cisco IMC MAC Address : 7C:31:0E:9F:12:80

Entering CIMC Configuration Utility ...

Cisco IMC Config	uration Ut	ility Ve	rsion 2.0	Cisco Syste	ems, Inc.	
NTC Properties		totototototot	ACTONOLOGICACIÓN ACTONOLOGICACIÓN	okokokokokokokoko	************	ADDADADADADADADADADADADADADADADADADADA
NIC mode			NIC re	dundancy		
Dedicated:	[X]		None:		[X]	
Shared OCP:	[]		Activ	e–standby:	[]	
Cisco Card:			Activ	e-active:	[]	
Riser1:	[]		VLAN (Advanced)		
Riser3:	[]		VLAN	enabled:	[]	
MLom:	[]		VLAN	ID:	1	
Shared OCP Ext:	[]		Prior	ity:	0	
IP (Basic)						
IPV4:	[X]	IPV6:	[]			
DHCP enabled	[]					
CIMC IP:	1.1.1.11					
Prefix/Subnet:	255.255.25	55.0				
Gateway:	1.1.1.1					
Pref DNS Server:	1.1.1.2					
Smart Access USB						
Enabled	[]					
		kokokokokok	kokokokokokoko		kolosloslosloslosloslosloslosloslosloslos	XOROROROROROROROROROROROROROROROROROROR
<up down="">Selection</up>	n <f10>Sa</f10>	ave KS	pace>Enabl	e∕Disable	<f5>Refresh</f5>	<esc>Exit</esc>
<f1>Additional set</f1>	ttings					

Drücken Sie F1, und aktivieren Sie die Werkseinstellungen.

Cisco IMC Configuration xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Utili:	ty Version Юнонононон 1	2.0 Cisco Syst אממאאמאאאאאאאא	ems, Inc. Hereitenser	okstolokstolok
Dynamic DNS: [X]					
DDNS Domain:					
FactoryDefaults					
Factory Default:	[<u>X</u>]				
Default User(Admin)					
Enter New Default User p	asswor	rd:			
Re-Enter New Default Use	en pass	sword:			
Port Properties					
Auto Negotiation:	[X]				
	Adr	min Mode	Operation M	lode	
Speed[1000/100/10Mbps]:		Auto	1000		
Duplex mode[half/full]:		Auto	full		
Port Profiles					
Reset:	[]				
Name:					
					olokolokolokolok
<up down="">Selection <f10 <f2>Previous Page</f2></f10 </up>)>Save	<space>E</space>	nable/Disable	<f5>Refresh</f5>	<esc>Exit</esc>

Drücken Sie F10, um die Änderungen zu speichern und den Server neu zu starten.

Schritt 4: CIMC für Standalone-Modus konfigurieren

Überwachen Sie den Server-Bootvorgang, bis Sie das Cisco Menü erreichen, und drücken Sie F8, um das Cisco IMC-Konfigurationsprogramm erneut aufzurufen.

Nächste Konfiguration anwenden:

- NIC-Modus ausgewählt für "Dediziert"
- IP auf IPV4
- CIMC IP mit einer IP im gleichen Subnetz wie Ihr Computer.
- Keine NIC-Redundanz
- Kein VLAN

Cisco IMC Configu ***	uration Utility кжжжжжжжжжжжжжж	Version 2.0 Cisco Syst	ems, Inc. ******	***
NIC Properties				
NIC mode		NIC redundancy		
Dedicated:	[<u>X]</u>	None:	[X]	
Shared OCP:	[]	Active-standby:	[]	
Cisco Card:		Active-active:	[]	
Riser1:	[]	VLAN (Advanced)		
Riser3:	[]	VLAN enabled:	[]	
MLom:	[]	VLAN ID:	1	
Shared OCP Ext:	[]	Priority:	0	
IP (Basic)				
IPV4:	[X] IPV6:	[]		
DHCP enabled	[]			
CIMC IP:	11.11.11.11			
Prefix/Subnet:	255.255.255.0			
Gateway:	11.11.11.1			
Pref DNS Server:				
Smart Access USB				
Enabled	[]			
	kakakakakakakakakakakaka	*****************		kokokokokok ok
<up down="">Selection</up>	n <f10>Save</f10>	<space>Enable/Disable</space>	<f5>Refresh</f5>	<esc>Exit</esc>
<f1>Additional set</f1>	tings			

Drücken Sie F10, um die Änderungen zu speichern und den Server neu zu starten.

Schließen Sie den Computer an den physischen Management-Port des Servers an, und öffnen Sie einen Webbrowser.

Verwenden Sie die von Ihnen konfigurierte IP https://x.x.x.x





Hinweis: Das Standardkennwort für den Admin-Benutzer lautet password

CIMC-Eingabeaufforderung und aktuelle CIMC-Version

→Ξ dhah Cisco	Integrated Management Controller				÷ 🗹 0	ədmin@ - C240-WZP23510VY7 🌣
A / Chassis / Sum	mary 🚖				Refresh Host Power Launch	vKVM Ping CIMC Reboot Locator LED 🕐 🐧
Server Proper	ties	Cisco Integrated M	Management Controller (Cisco I	MC) Information		
Product Name:	UCS C240 M5SD	Hostname:	C240-WZP23510VY7			
Serial Number:	WZP23510VY7	IP Address:	100.0711000.000			
PID:	UCSC-C240-M5SD	MAC Address:	7C:31:0E:9F:12:80			
UUID:	F0E2F2ED-AD46-4328-8E14-C3E1970B9539	Firmware Version:	4.2(2a)			
BIOS Version:	C240M5.4.2.2b.0.0613220203	Current Time (UTC):	Mon Sep 25 03:04:40 2023			
Description:		Local Time:	Mon Sep 25 03:04:40 2023 UTC +0000 (NTP)			
Asset Tag:	Unknown	Timezone:	UTC	Select Timezone		
Chassis Status Power Post Completion 1 Overall Server 1 Tempe Overall DIMM 1 Power Su Locate Overall Storage 1	S Status: © On Batus: © Completed Batus: © Good Batus: © Good Pies: © Good Pies: © Good r LED: © Off Batus: © Good	(%)	Sever	Overall Utilization (%) CPU Utilization (%) Manony Utilization (%) I to Utilization (%)		
						Save Changes Reset Values

Firmware-Version neu abbilden



Hinweis: Falls Ihr Server wieder in UCSM integriert ist, wird dringend empfohlen, ein neues Image der Firmware-Version zu erstellen.

Schritt 1: Host Upgrade Utility (HUU) ISO herunterladen

Reimage erfolgt über HUU. Sie können HUU ISO herunterladen unter <u>https://software.cisco.com/download</u>

Schritt 2: Starten Sie KVM und Map HUU ISO.

Sobald Sie HUU für die aktuelle Version heruntergeladen haben, gehen Sie zu CIMC, und klicken Sie auf KVM starten.

🗲 📲 Cisco					🐥 🗹 0 adminé	e - C240-WZ		۵
A / Chassis / Sum	mary 🚖				Refresh Host Power Launch vKVM Ping	CIMC Reboot Locat	tor LED	0
Server Proper	ties	Cisco Integrated M	Aanagement Controller (Cisco I	MC) Information				
Product Name: Serial Number: PID: UUID: BIOS Version: Description: Asset Tag:	UCS C240 MSSD WZP23510VY7 UCSC-C240-MSSD F0E5F2ED-AD46-4328-8E14-C3E197089539 C240M5.42.2b.0.0613220203 Uthonwn	Hostname: IP Address: McC Address: Gurrent Time (UTC): Local Time: Timezone:	C240-WZP23510VY7 7C-3106-BF:12:80 4.2(2a) Mon Sep 25 03:04:40 2023 Mon Sep 25 03:04:40 2023 UTC +0000 (NTP) UTC	Select Timezone				
Chassis Statu Powe Post Completion Overall Storer : Power Su Locatc Overall Storage	S Istate: © On Status: © Completed Status: © Good Status: © Good Paras: © Good Faras: © Good r LED: © Of Status: © Good	Server Utilization	Server	Overal Ulication (%) PPU Ulication (%) Memory Mitantin (%) No Ulication (%)				
						Save Changes	Reset Value	5

Nach dem Start von vKVM auf Virtual Media klicken und Virtual Devices aktivieren

File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help

Create Image Activate Virtual Devices

Cisco Systems, Inc. Configuring and testing memory..

Cisco IMC IPu4 : 10.31.123.32 MAC ADDR : 7C:31:0E:9F:12:80

Karte HUU auf Karten-CD/DVD



Schritt 3: Booten mit HUU ISO.

Überwachen Sie den Server-Bootvorgang, bis Sie das Cisco Menü erreichen, und drücken Sie F6, um zum Startmenü zu wechseln.

ılıılı cisco
Copyright (c) 2022 Cisco Systems, Inc.
Press <f2> BIOS Setup : <f6> Boot Menu : <f7> Diagnostics Press <f8> CIMC Setup : <f12> Network Boot Bios Version : C240M5.4.2.2b.0.0613220203 Platform ID : C240M5</f12></f8></f7></f6></f2>
Processor(s) Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 CPU @ 2.10GHz Total Memory = 128 GB Effective Memory = 128 GB Memory Operating Speed 2933 Mhz M.2 SWRAID configuration is not detected. Switching to AHCI mode.
Cisco IMC IPv4 Address : 10.31.123.32 Cisco IMC MAC Address : 7C:31:0E:9F:12:80
Entering Boot Menu

Wählen Sie die Option vKVM-Mapped vDVD aus, um HUU ISO-Mapped zu starten.

Please select boot device:
UEFI: Built-in EFI Shell UEFI: PXE IPv4 Intel(R) Ethernet Controller X550 UEFI: HTTP IPv4 Intel(R) Ethernet Controller X550
UEFI: HTTP IPv6 Intel(R) Ethernet Controller X550 UEFI: PXE IPv4 Intel(R) Ethernet Controller X550 UEFI: HTTP IPv4 Intel(R) Ethernet Controller X550 UEFI: HTTP IPv6 Intel(R) Ethernet Controller X550 UEFI: HTTP IPv6 Cisco NIC 5c:71:0d:c4:0f:d0 UEFI: HTTP IPv4 Cisco NIC 5c:71:0d:c4:0f:d0
UEFI OS UEFI: Cisco vKVM-Mapped vDVD1.24 Enter Setup
↑ and ↓ to move selection ENTER to select boot device ESC to boot using defaults

A 1



Hinweis: Das Laden von HUU ISO kann einige Minuten dauern.

Schritt 4.- Erstellen Sie ein neues Abbild der aktuellen Version.

Warten Sie, bis die HUU ISO geladen hat und die Cisco Software-Lizenzvereinbarung akzeptiert.

HOST UPGRADE UTILITY
Cisco Software License Agreement
IMPORTANT: PLEASE READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT CAREFULLY. DOWNLOADING, INSTALLING OR USING CISCO OR CISCO-SUPPLIED SOFTWARE CONSTITUTES ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT. CISCO SYSTEMS, INC. OR ITS SUBSIDIARY LICENSING THE SOFTWARE INSTEAD OF CISCO SYSTEMS, INC (CISCO') IS WILLING TO LICENSE ITS SOFTWARE TO YOU ONLY UPON THE CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS CONTAINED IN THIS END USER LICENSE AGREEMENT THUS ANY ADDITIONAL LIMITATIONS ON THE LICENSE SET FORTH IN A SUPPLEMENTAL LICENSE AGREEMENT ACCOMPANYING THE PRODUCT (COLLECTIVELY THE 'AGREEMENT') TO THE EXTENT OF ANY CONFLICT BETWEEN THE SOFTWARE, YOU ARE BINDING YOURSELF AND THE BUSINESS ENTITY THAT YOU REPRESENT(COLLECTIVELY, 'CUSTOMERY) TO THE AGREEMENT.IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THE AGREEMENT, SHALL APPLY BY DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE, YOU ARE BINDING YOURSELF AND THE BUSINESS ENTITY THAT YOU REPRESENT(COLLECTIVELY, 'CUSTOMERY) TO THE AGREEMENT.IF YOU BNOT AGREE TO ALL OF THE SOFTWARE, YOU ARE BINDING YOURSELF AND THE BUSINESS ENTITY THAT YOU REPRESENT(COLLECTIVELY, 'CUSTOMERY) TO THE AGREEMENT.IF YOU BNOT AGREE TO ALL OF THE SOFTWARE AND WRITTEN THEN CISCO IS UNVILLING TO LICENSE THE SOFTWARE TO YOU AND (A) YOU MAY NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE SOFTWARE AND (B) YOU MAY RETURN THE SOFTWARE (INCLUDING ANY UNOPENED CD PACKAGE AND ANY WRITTEN MATERIALS)FOR A FULL REFUND, OR.IF THE SOFTWARE AND WRITTEN MATERIALS ARE SUPPLIED AS PART OF AND THE PRODUCT, YOU MAY RETURN THE ENTRE PRODUCT FOR A FULL REFUND, YOUR RIGHT TO RETURN AND REFUND EXPRESS 30 DAYS AFTER PURCHASE FROM CISCO OR AN AUTHORIZED CISCO RESELLER, AND APPLIES ONLY IF YOU ARE THE ORGINAL END USER PURCHASER.THE FOLLOWING TERMS OF THE AGREEMENT GOVERN CUSTOMER ACCESS AND USE OF EACH CISCO OR (B) THE SOFTWARE (SOFTWARE), EXCEPT TO THE EXTENTIO, THERD PARTY LICENSE AGREEMENT AS PART OF THE INSTALLATION AND/OR DOWIN, DAD PROCESS GOVERNING CUSTOMER USE OF THE SOFTWARE INCLUDES A SEPARATE LICENSE AGREEMENT OR THER OFATHE, OR (B) THE SOFTWARE INCLUDES A SEP
Reject Accept

Wechseln Sie in den erweiterten Modus, und wählen Sie alle Komponenten aus. Klicken Sie dann auf Aktualisieren und aktivieren.

Name		Running Version	Package Version	Status
		5.2(2b)	5.2(2b)	
		0x800016F9-1.826.0	0x800016F9-1.826.0	
	MLOM	5.2(2b)	5.2(2b)	
	d MRAID	20.00.02.01	20.00.02.01	
	er MSTOR-RAID	2.3.17.1014	2.3.17.1014	
	N/A	4.2(2a)	4.2(2a)	
	N/A	C240M5.4.2.2b.0.06	C240M5.4.2.2b.0.06	
cted 7 of 7 Show Selected Unselect Al				K < 1 of1 ≥
Toggle 'Advanced Mode' for factory reset, CMC	secure boot, update, a	ind activate a single or grou	p of components.	Advanced

Warten Sie, bis das neue Image abgeschlossen ist und der Server neu startet.

Integration von Servern in UCS Manager

Schritt 1: Setzen Sie CIMC auf die Werkseinstellungen.

Wiederholen Sie die gleichen Schritte wie in Schritt 3 unter Server in Standalone-Modus setzen

Schritt 2.- Ports als Server-Ports neu konfiguriert

Navigieren Sie zu Equipment (Geräte) > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect A > Fixed Module > Ethernet Ports > Port x (Festes Modul).

Klicken Sie auf Neukonfigurieren, und wählen Sie Als Serverport konfiguriert aus.

_				
æ	Al	Equipment / Fabric Interconnects / Fabric Interconnect A (su	abordin / Fixed Module / Ethernet Ports / Port 4	
	* Equipment	General Faults Events FSM Statistics		
	Chassis	Fault Summary	Physical Display	
88	 Rack-Mounts 			
-	Enclosures			
-	FEX	0 0 0		
		Chabus	Up 🖬 Admin Down 📕 Fail 📕 Link Down	
	 Server 2 😗 		Properties	
=	 Server 3 O 	Overall Status : Link Down Additional bio : Link failure or pot-connected	ID 4 South 1	
	 Server 5 (2) 	Admin State : Disabled	liser Label :	
	 Server 6 		MAC : 00:2A:6A:25:7E:48	
	▼ Fabric Interconnects	Actions	Mode : Trunk	
*0	 Fabric Interconnect A (subordinate) 	Enable Port	Port Type : Physical Role : Unco	onfigured
	 Fans 	Disable Port	Transceiver	
	 Fixed Module 	Reconfigure •	Type : H10GB CU1M	
	 Ethernet Ports 	Configure as Uplink Port	Model : 1-2053783-1	
	Port 1	Configure as FCoE Uplink Port	Vendor : CISCO-TYCO	
	Port 2	Configure as Server Port	Senai : IEDZ43JA1P6	
	Port 3	Configure as Appliance Port	License Details	
	Port 4		License State : Not Applicable	
	Port 5		License Grace Period : 0	
	Port 6			
	Port 7			
	Port 8			
	Port 9			

Wiederholen Sie dieselben Schritte für Fabric Interconnect B

Navigieren Sie zu Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect B > Fixed Module > Ethernet Ports > Port x (Geräte > Fabric Interconnects).

Klicken Sie auf Neukonfigurieren, und wählen Sie Als Serverport konfiguriert aus.

Schritt 3: Anschließen der Adapterkabel

Verbinden Sie Port 1 mit FI-A und Port 3 mit FI-B der VIC-Karte.

Schritt 4: Server wieder in Betrieb nehmen.

Gehen Sie zu Equipment > Disommsioned > Rack-Mounts, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Recommissioning und Save Changes.

All 👻	Equipment						
 Equipment 	Main Topology View	Fabric Interconnects Servers T	hermal Decommissioned	Firmware Management Policies Faults	Diagnostics		
Chassis	+ - Ty Advanced Filte	r 🕈 Export 🖷 Print					\$
* Rack-Mounts	Name	Recommission	ID	Vendor	PID	Model	Serial
Enclosures	Chassis						
FEX	FEX						
 Servers 							
 Server 2 😳 	Rack-Mount Serve	r HX240C 🗹	1	Cisco Systems Inc	HX240C-M4SX	Cisco HX240c M4SX HyperFlex Sys	FCH2045V1BQ
 Server 3 00 	Servers						
 Server 5 00 							
 Server 6 0 							
Fabric Interconnects							
 Fabric Interconnect A (subordinate) 							
 Fans 							
 Fixed Module 👽 							
★ Ethernet Ports							
Port 1							
Port 2							
Port 3							
Port 4 👽							
Port 5							
Port 6							
Port 7				Add 🗎 Delete 🔿 🕫			
Port 8				U MUS IN DEVELE U II			
Port 9							ave Changes Reset Values

Warten Sie, bis Sie Ihren Server erneut sehen.



Sie können die Servererkennung über den Server-FSM überwachen.

æ	Al v	Equipment / Rack-Mounts / Servers / Ser	rver 1						
	* Equipment	General Inventory Virtual Machines	s Hybrid Display Installed Firmware	SEL Logs CIMC Sessions VIF Path	hs Power Control Monitor Health	Diagnostics Faults Events FSM	A Statistics Temperatures Power		
	Chassis	FSM Status : In Progress							
器	 Rack-Mounts 	Description : Current FSM Name : Discover							
Ŧ	Enclosures	Completed at :							
	FEX	Progress Status 14%							
D	 Servers 	Remote Invocation Result : Not Applica	able						
	Server 1	Remote Invocation Description :							
	 Server 2 😳 	Step Sequence							
_	 Server 3 (0) 	O otop ooddonioo							
	 Server 5 	Order	Name	Description	Status	Timestamp	Retried		
J_{\odot}	 Server 6 O 	1	Discover Sw Port Details Local	Fetching adaptor connectivity details for	Skip	2023-09-26T17:02:14Z	0		
	▼ Fabric Interconnects	2	Discover Sw Port Details Peer	Fetching adaptor connectivity details for	Skip	2023-09-26T17:02:14Z	0		
	Fabric Interconnect A (subordinate)	3	Discover Sw Configure Port Channel Local	Configuring port channel for server 1(FS	Skip	2023-09-26T17:02:14Z	0		
	 Fans 	4	Discover Sw Configure Port Channel Peer	Configuring port channel for server 1(FS	Skip	2023-09-26T17:02:14Z	0		
	 Fixed Module 	5	Discover Bmc Configure Conn Local	Configuring connectivity on CIMC of serv	Success	2023-09-26T17:02:14Z	1		
	Ethemet Ports	4	Diennun Sui Confinum Conn Local	Confinuina fabric, interconnect connecti	Cussee.	2023-09-26T17:02:15Z			
	Port 1								
	Port 2	Name :							
	Port 3	Status :							
	Port 4	Description :							
	Port 5	Order : Retried :							
	Port 6	Timestamp :							
	Port 7								
	Port 8								



Hinweis: Die Erkennung kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Sobald der Server den Erkennungsvorgang abgeschlossen hat, wird die Zuordnung des Serviceprofils (SP) gestartet.

æ	Al	Equipment / Rack-Mounts / Server	/ Server 1									
8	▼ Equipment	General Inventory Virtual M FSM Status : In Pr	achines Hybrid Display Insta ogress	lled Firmware SEL Logs	CIMC Sessions VIF Path	s Power Control Monitor	Health Dia	agnostics Fault	Events	FSM Statistics	Temperatures	Power
	 Rack-Mounts 	Description : Current FSM Name Asso	ciate									
Ŧ	Enclosures FEX	Completed at : Progress Status :			33%							
	Servers Server 1	Remote Invocation Result : Not A Remote Invocation Error Code : None	Applicable									
≡	Server 2	Exercise Sequence										
	 Server 5 O 	Order	Name	Description		Status	т	ïmestamp		Retried		
J _o	 Server 6 0 	1	Associate Download Image	s Download im	ages from operations mana	Skip	2	023-09-26T23:03:	15Z	0		0
	 Fabric Interconnects 	2	Associate Copy Remote	Copy images	s to peer node(FSM-STAGE:	Skip	2	023-09-26T23:03:	15Z	0		
	 Fabric Interconnect A (subordinate) (3	Associate Update IBMC Fw	Update CIMC	C firmware of server 1(FSM	Skip	2	023-09-26T23:03:	15Z	0		
	Fans	4	Associate Wait For IBMC Fv	v Update Wait for CIM	C firmware completion on se	Skip	2	023-09-26T23:03:	15Z	0		
	Fixed Module Fixed Module	5	Associate Config User Acce	ess Configuring e	external user access(FSM-S	In Progress	2	023-09-26T23:03:	17Z	1		
	Port 1	Â	According Actions IBARC Cu	· Antione CBA	C femanes of convert/ESSE	Chin	2	023-09-26T23:03:	15Z	0		
	Port 2	Name :										
	Port 3	Status :										
	Port 4	Description :										
	Port 5	Retried :										
	Port 6	Timestamp :										
	Port 7											
	Port 8											

Nach Abschluss der Erkennung und Zuordnung können Sie den Server booten und wieder in die Produktionsumgebung zurückführen.

Zugehörige Informationen

- Integration der UCS C-Serie in Cisco UCS Manager
- UCS Server-Utilitys der C-Serie
- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.