UCS Manager aktualisieren

Inhalt

Einleitung	
<u>Voraussetzungen</u>	
Anforderungen	
Verwendete Komponenten	
Hintergrundinformationen	
Konfigurieren	
Verifizierung	

Einleitung

In diesem Dokument wird das Upgrade von Cisco UCS Manager beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

• Grundlegendes Verständnis des Cisco UCS

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Softwareversion 4.2(2e)
- Softwareversion 4.3(3a)
- Fabric Interconnects 6454 (UCS-FI-6454)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Das Beispiel in diesem Leitfaden zeigt ein Paar Cisco Fabric Interconnects 6454 und führt ein Upgrade von Version 4.2(2e) auf 4.3(3a) mit dem Cisco UCS Infrastructure Software A-Paket durch.

Dieses Paket enthält Firmware-Images, die zum Aktualisieren der folgenden Komponenten erforderlich sind:

- Cisco UCS Manager-Software
- · Kernel- und System-Firmware für Fabric Interconnects
- I/O-Modul-Firmware

Lesen Sie die offizielle Cisco Dokumentation für Ihr spezifisches Modell und die Firmware-Version der Fabric Interconnects, bevor Sie mit dieser Übung fortfahren.

Konfigurieren

Validieren Sie den Upgrade-Pfad für Ihre aktuelle Softwareversion auf der Website der <u>Cisco UCS</u> <u>Manager Upgrade-/Downgrade-Support-Matrix</u>.

CISCO Cisco UCS Manager Upgrade/Downgrade Support Matrix

This page provides Cisco UCS Manager software upgrade and downgrade information based on your current release. The provided upgrade paths have been tested and validated by Cisco. Use this tool as a reference for supported software.

To get a complete overview of all the possible upgrade paths in Cisco UCS Manager, see the Cisco UCS Manager Upgrade and Downgrade matrix.

For Release Notes and other documentation, see the Cisco UCS Manager documents landing page.

To download Cisco UCS Manager Software bundles, see the Software Download landing page.

To provide feedback on this tool, send your comments to <u>ucs-docfeedback@external.cisco.com</u>.

Upgrade	\sim	Choose upgrade or downgrade info
4.2(2)	~	Current release of Cisco UCS Manager
4.3(3)	~	Target release of Cisco UCS Manager

urrent release: 4.2(2)
arget release: 4.3(3) [2]
ecommended path: Direct path from Current Release. [Show All]
rocedure:
 Upgrade the Infrastructure A bundle. After the Infrastructure A bundle is upgraded successfully, upgrade the B and C bundles for all servers.
ecommended software for target release:
Cisco IMC version: 4.3(3)-All M7, All M6, All M5.

Weitere Empfehlungen für Firmware-Upgrades (bei Verwendung des Firmware Upgrade TAC Assistant-Tools) erhalten Sie über den Support Case Manager, wenn Sie eine Serviceanfrage stellen.



2 Supportanfrage-Manager

Laden Sie das für Ihr Fabric Interconnect-Modell erforderliche Firmware-Bündel von der <u>Cisco</u> <u>Software Download Center-</u>Website herunter.

Melden Sie sich mit Ihrem Cisco Konto an, um es herunterzuladen.

Beachten Sie, dass die FI-6454 dasselbe Firmware-Image wie die FI-64108 Fabric Interconnects verwendet, da es sich bei beiden um Fabric Interconnects der Serie 6400 handelt.

Akzeptieren Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Cisco, damit der Download beginnen kann.

Q Search	UCS Infrastructure and UCS Mana	UCS Infrastructure and UCS Manager Software					
Expand All Collapse All	Release 4.3(3a)	Related Links a Release Note for 4.3	nd Documentation				
Suggested Release	The my multications						
4.3(3a) 오							
4.2(3j) 🔿	File Information	Release Date	Size				
4.1(3m) <mark>O</mark>	The UCS Infrastructure Software Bundle contains: - NX-OS software for the UCS 6332 Fabric Interconnects - Firmware for the	15-Feb-2024	1472.60 MB	+			
Latest Release	fabric extenders and I/O modules - UCS Manager - Chassis Management Controller - UCSM Capability Catalog.						
4.3(3c)	ucs-6300-k9-bundle-infra.4.3.3a.A.bin Advisories []						
4.2(3) 🔿	The LICS Infrastructure Software Bundle contains: - NY-OS	15-Eeb-2024	2602.95 MR				
4.1(3m) 🔿	software for the UCS 6454 Fabric Interconnects - Firmware for the			-			
4.0(4o)	fabric extenders and I/O modules - UCS Manager - Chassis Management Controller - UCSM Capability Catalog.						
All Release	ucs-6400-k9-bundle-infra.4.3.3a.A.bin Advisories						
4.3	The UCS Infrastructure Software Bundle contains: - NX-OS	15-Feb-2024	2643.70 MB				
4.2	software for the UCS 6536 Fabric Interconnects - Firmware for the fabric extenders and I/O modules - UCS Manager - Chassis						
4.1	Management Controller - UCSM Capability Catalog. ucs-6500-k9-bundle-infra.4.3.3a.A.bin						
4.0	Advisories 📑						

Melden Sie sich nach Abschluss des Downloads über die Fabric Interconnect-Cluster-IP-Adresse oder den vollständig qualifizierten Domänennamen mit einem Konto mit Administratorberechtigungen an der UCS Manager-Webschnittstelle an.

Navigieren Sie zu Equipment (Geräte) > Firmware Management (Firmware-Management) > Installed Firmware (Installierte Firmware).

Erweitern Sie UCS Manager, und bestätigen Sie die aktuelle Firmware-Version von UCS Manager.

Navigieren Sie zu Download Tasks, und klicken Sie auf Download Firmware (Firmware herunterladen).

Main	Topology View	Fabric	Interconn	ects	Servers	Therma	I Decommission	ed	Firmwa	re Manager	ment	Policies	Faults
Insta	lled Firmware	Firmwar	e Auto Ins	tall	Catalog Pack	age	Download Tasks	Pack	ages	Images	Upg	rade Validation	Faults
T _e A	dvanced Filter	♠ Export	🖶 Print	Oow Oow	nload Firmwar	0							
Filen	ame				Path				Trans	fer State			

5 Download-Aufgaben

Klicken Sie im Popup-Fenster auf Datei auswählen.

Download Firmware
Location of the Image File:
Local File System Remote File System
Filename : Choose file No file chosen
6 Datei auswählen

Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem das heruntergeladene Fabric Interconnect-Bündel gespeichert wurde, und wählen Sie die Datei Infra A,Bundle aus. Klicken Sie auf Öffnen und OK.

< > ∷≡ ♥ 🚟 ♥	ownloads	\bigcirc	Q Search)
Name			Size		Kine
ucs-6400-k9-bundle-infra	.4.3.3a.A.bin			2,73 GB	Ma
			Cancel	Open	

7 Datei öffnen

Nachdem das heruntergeladene Paket in UCS Manager importiert wurde, klicken Sie auf Firmware Auto Install (Automatische Firmware-Installation), und wählen Sie Infrastruktur-Firmware

installieren unter Aktionen aus.

Main Tonology View Eabric Interconnects	Servers The	mal Decommis	sioned Eirmus	me Management	Policies	Faults Diagnostics
Main topology view Paulic interconnects	Servers The	mai Decomma	sioned	are management	Poincies	rauna unagriusuus
Installed Firmware Auto Install	Catalog Package	Download Tasks	Packages	Images Up	grade Validation	Faults
General FSM						
Status	Inf	rastructure Firmwa	re			
Firmware Installer : 🕇 Ready	Pa	ckage Version	: 4.2(2e)A			
	Ba	ckup Version	:			
	St	artup Version	: 4.2(2e)A			
	Se	rvice Pack Running	Version : 4.2(2)SP	O(Default)		
	Se	rvice Pack Startup \	Version :			
Actions	0	wner	: Local			
Install Infrastructure Firmware						
Install Chassis Firmware						
Install Server Firmware						
Clear StartUp Version						
Prenare for Firmware Install						

8 Installieren der Firmware

Überprüfen Sie alle Warnungen sorgfältig, und beheben Sie ausstehende Probleme im Popup-Fenster, falls erforderlich, bevor Sie den Vorgang fortsetzen. Wählen Sie Alle ignorieren aus, und klicken Sie auf Weiter

		Install Infrastructure Firmware	?)	×
2	Prerequisites Install Infrastructure Firmware	What happens during this stage: . This wizard will enable you to perform infrastructure firmware upgrade, which would upgrade UCS Manager and the UCS interconnects. . If the backup version is set through Prepare for Firmware Install and is the same as the selected infra firmware version, the backup version is not set earlier, the selected firmware version is set as the backup version. . If the backup version is not set earlier, the selected firmware version is set as the backup version. . If the backup version is not set earlier, the selected firmware version is set as the backup version. This version is then set startup version. Completing this stage will result in a reboot. The system has performed a sanity check and found the following issues. Suggestions about fixing these issues are also displayed. Please go through the list of issues and suggested fixes carefully, and take appropriate action.	fabric ie as the	
		Warnings 1) Critical and major faults exist, Proceeding without fix might lead the system in unexpected state. Cick here to see the existing critical and major faults. Image: Circle image: Circle imag	Cel)

9 Alle ignorieren, Weiter

Wählen Sie das entsprechende Infra Pack aus dem Dropdown-Menü aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Jetzt aktualisieren. Klicken Sie auf Beenden.

		Install Infrastructure Fir	mware	?	×
	Prerequisites	Firmware System Status	Properties		
2	Install Infrastructure Firmware	Firmware Installer : † Ready	Name : default Description : Infrastructure Pack		
		Actions	Backup Version :		
			Infra Pack : 4.3(3a)A T		
			Service Pack : <not set=""></not>		
			Force : U		
			Infrastructure Upgrade Schedule	1	
			Admin State : Untriggered		
			Owner : Local		
			Max Number Of Concurrent Tasks : Unlimited		
			Start Time : 2024-05-17 01:39:2		
			Upgrade Now	_	
			< Prev Next > Finish Ca	incel	

10 Upgrade jetzt, Abschluss

Klicken Sie auf Ja, um die Warnung zu ignorieren, dass das Service Pack nicht ausgewählt wurde. Klicken Sie auf OK.

Prerequisites	Firmware System Status	Properties
	Firmware Installer : 🕇 Ready	Name : default
Install Infrastructure Firmware	Actions	Description : Infrastructure Pack
		Backup Version :
		Infra Pack : 4.3(3a)A
		Service Pack : <not set=""></not>
		Force :
		Evacuate ·
Instal	I Infrastructure Firmware	×
	e Pack has not been selected, so any Serv	ice Pack if already installed in the system, will be removed.
Press or Car	Yes to disregard the warning and submit c ncel to make changes to the current config	hanges, No to quit the wizard juration.
		No Cancel

11 Installationswarnung

Um den Fortschritt der Aktualisierung zu überwachen, klicken Sie auf die Registerkarte FSM. Das Upgrade beginnt nach einigen Augenblicken.

Es wird dringend empfohlen, die Option Evakuieren zu aktivieren, um sicherzustellen, dass der Datenverkehr während des Upgradeprozesses zwischen Fabric Interconnects übertragen wird, und um Unterbrechungen des Datenverkehrs zu vermeiden.

Dies geschieht in der Regel zuerst auf dem sekundären Fabric Interconnect.



12 Konfigurieren und Anwenden

Überprüfen der Pfade (aus UCS-Sicht) sowie aller virtuellen Pfade und/oder virtuellen Systeme, virtuellen NICs oder HBAs

Dadurch wird sichergestellt, dass der Datenverkehr während des Upgradeprozesses nicht beeinträchtigt wird.

Wenn vNIC oder vHBA ausgefallen sind, überprüfen Sie die Auswirkungen, und beheben Sie die Situation vor dem Upgrade.

Bei einem Upgrade der UCS-Infrastruktur wird das Upgrade auf dem sekundären Fabric Interconnect gestartet.

Wenn das Upgrade auf dem sekundären Fabric Interconnect abgeschlossen werden soll, werden Sie vom UCS-System vorübergehend abgemeldet.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass der UCS Manager aktualisiert wird und die Managementprozesse ausgefallen sind. Die Datenebene bleibt jedoch aktiv, wenn sie von der Managementebene getrennt wird.

Wenn Sie SNMP konfiguriert haben, können Sie möglicherweise Warnmeldungen bezüglich des Zustands der Verwaltungsebene erhalten.

Dies ist normal. Daher wird empfohlen, die SNMP-Benachrichtigungen während des Upgrades zu deaktivieren und sie nach Abschluss der Aktivität erneut zu aktivieren.

Sobald das System wieder verfügbar ist, ist das Upgrade der UCS Manager-Komponente abgeschlossen.

Sie können sich wieder bei UCS Manager anmelden, um über die FSM-Registerkarte den Rest des Upgrades zu überwachen.

Al v	Equipment					
Equipment	Main Topology View Fabr	ic Interconnects Servers T	hermal Decommissioned	Firmware Management Pr	olicies Faults Diagnostic	5
* Chassis	Installed Firmware Firmw	are Auto Install Catalog Packag	e Download Tasks Pack	ages Images Upgrade	Validation Faults	
+ Chassis 1 🛞	General FSM					
 Rack-Mounts 	FSM Status	In Progress				
 Fabric Interconnects 	Description					
 Fabric Interconnect A (primary) 	Current FSM Name :	Deploy				
Estado harange and B (manufacture)	Comdeted at :					
 Fabric Interconnect B (Inapplicable) 	Progress Status		90%			
 Policies 	Remote Invocation Result :	Not Applicable				
Port Auto-Discovery Policy	Remote Invocation Error Code :	None				
	Remote Invocation Description :					
	Step Sequence					
	Order	Name	Description	Status	Timestamp	Retried
	1	Deploy Wait For Deploy	Waiting for Deploy to begin(F	Success	2024-05-18T11:35:31Z	0
	2	Denicy Beacher Distributable	Besching distributable name	Skin	2024-05-18T11:35:31Z	0
	4	Deproy resource unservatione	contraction of many managements and and	fuch.		-

13 Automatische Installation der Firmware

Das untergeordnete Fabric Interconnect und das zugehörige Chassis-E/A-Modul führen dann die entsprechenden Upgrades durch.

All 👻	Equipment / Fabric Interconnects / Fabric Interconnect B (inapplicable)								
▼ Equipment	General	Physica	al Ports	Fans	PSUs	Physical Display	FSM	Neighbors	
Chassis Chassis	Fault Summary					Physical Display			
 Fans 	8	V	≙	0					
▼ IO Modules	1	2	0	1		Up Admin Dow	n 📕 Fail 📕	Link Down	
► IO Module 2 ⊗	Status Image: Veral Status Overall Status : ♥ Image: Image: Image: Veral Status Thermal : ♥ OK Ethernet Mode : End Host For Made : End Host				Properties				
PSUs					Name : B Product Name : Cisco UCS 6454 Vendor : Cisco Systems, Inc.				
Rack-Mounts									
▼ Fabric Interconnects	Admin Evac Mode : Off					Revision : 0			
Fabric Interconnect A (primary) Fabric Interconnect B (inapplicable)	Oper Evac Mode : Off Actions					Available Memory : 55.560 (GB)			
 ▼ Policies 					_	Part Details Eccal Storage Information			
Port Auto-Discovery Policy	Configure I	Configure Evacuation Configure Unified Ports							
	Internal Fat	Internal Fabric Manager							

14 Fabric Interconnects

Überprüfen Sie nach Abschluss, ob die neue Firmware-Version auf dem untergeordneten Fabric Interconnect installiert ist, indem Sie den untergeordneten Fabric Interconnect auswählen.

(in diesem FallFabric InterconnectBin der Geräteabschnitt des Navigationsbereichs).

Blättern Sie unter der Registerkarte Allgemein nach unten. Beobachten Sie im Abschnitt Firmware die neu installierte Firmware-Version auf dem untergeordneten Fabric Interconnect.

* IA	Equipment / Fabric Interconnects / Fabric Interco	onnect B (subordinate)	Pending Activities ×				
Equipment	General Physical Ports Fans PSUs	Physical Display FSM Neig	There are activities in the system requiring reboot. Click the Pending Activities button on the toolbar to acknowledge				
* Chassis	Configure Unified Ports	① Local Storage Information	Do not show again				
Chassis 1 (0)	Internal Fabric Manager			_			
 Rack-Mounts 	LAN Uplinks Manager	Access					
 Fabric Interconnects 	NAS Appliance Manager						
 Fabric Interconnect A (primary) 	SAN Uplinks Manager	High Availability Details					
 Fabric Interconnect B (subordinate) 	SAN Storage Manager						
	Enable Ports	VLAN Port Count					
* Policies	Disable Ports	C EC Zene Count					
Port Auto-Discovery Policy		(+) PG Zone Count					
	Set Ethernet Switching Mode						
	Set FC End-Host Mode	Firmware					
	Set FC Switching Mode	Boot-loader Version : v05.47(04/3	28/2022)				
	Activate Firmware	Kernel Version : 9.3(5)143(3)	a)				
	Management Interfaces	System Version : 9.3(5)143(3)	a)				
	Turn on Locator LED	Service Pack Version : 4.3(3)SP0(0	Default)				
	Install Secure FPGA	Package Version					
		Startup Kernel Version : 9.3(5)143(3	a)				
		Activate Status : Ready					
		Startup System Version : 9.3(5)143(3	a)				
		Activate Status : Ready					
		Startup Service Pack Version : 4.3(3)	SP0(Default)				
		Activate Status : Ready					

14 Fabric Interconnects

Der Vollständigkeit halber muss der primäre Fabric Interconnect aktualisiert und neu gestartet werden.

Es gibt eine Warnung, dass ein Neustart erforderlich ist, um effektive Änderungen vorzunehmen.



Hinweis: Dies ist ein wichtiger Schritt. Überprüfen Sie vor dem Neustart von Fabric Interconnect A, ob alle Pfade physisch und virtuell laufen und ob in beiden Fabric Interconnects eine hohe Verfügbarkeit vorliegt.

Dies ist der Schlüssel zum Erfolg und zur Vermeidung von Ausfallzeiten und Ausfällen. Ein Betriebssystem oder eine virtuelle Maschine scheint ausgeführt zu werden, der sekundäre Pfad ist jedoch nicht vollständig aktiv.

In diesem Fall verliert das Betriebssystem oder die virtuelle Maschine beim Neustart von Fabric Interconnect A möglicherweise die Verbindung, da kein Pfad gefunden werden kann.

Nachdem alle Komponenten verifiziert wurden, fahren Sie sicher fort, Fabric Interconnect A neu zu starten.

Klicken Sie auf das Popup "Ausstehende Aktivitäten" oben rechts.

	Pending Activities	X
Decommissi	There are activities in the system requiring reboot. Click the Pending Activities button on the toolbar to ackno	wledge.
	Do not show again	

14 Fabric Interconnects

Wählen Sie Fabric Interconnects. Klicken Sie auf Jetzt neu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Option Ja aus, und klicken Sie auf OK, um die Popups zu schließen.

Pending Activities	×
User Acknowledged Activities Scheduled Activities	
Service Profiles Fabric Interconnects Servers Chassis Profiles	
Actions	
Rebogt now	
Pending Disruptions : defaultValue	
Pending Changes :	
 Details 	
Modified at : 2024-05-18T03:21:02Z	
Acknowledgment State : Waiting For User	
Schedule : fi-reboot	
	OK Apply Cancel Help

Durch diesen Vorgang wird das primäre Fabric Interconnect neu gestartet, um das Firmware-Upgrade abzuschließen.

Während dieses Neustartvorgangs übernimmt die untergeordnete Hierarchiestufe die Führungsrolle des Systems im Cluster. Daher werden Sie vorübergehend vom UCS Manager abgemeldet.



18 Verbindungsfehler

Melden Sie sich nach der Wiederherstellung des Zugriffs auf die Benutzeroberfläche von UCS Manager wieder an.

Überwachen Sie den FSM erneut, um den Fortschritt des Upgrades zu überprüfen.

Equipment	Main Topology View Fabric Interconnects Servers Thermal Decommissioned Firmware Management Policies Faults Diagnostics
* Chassis	Installed Firmware Auto Install Catalog Package Download Tasks Packages Images Upgrade Validation Faults
+ Chassis 1 🦁	General FSM
* Rack-Mounts	FSM Status : In Progress
Enclosures	Description :
FEX	Current FSM Name : Deploy
Servers	Completed at :
· Fabric Interconnects	Progress Status : 90%
	Remote Invocation Result 2 Not Applicable
Pabric Interconnect A (subordinate)	Remote Invocation Error Code : None
 Fabric Interconnect B (primary) 	Remote Invocation Description :
* Policies	Step Sequence

19 Fabric Interconnect A

Nach Abschluss des Upgrades übernimmt der vorherige primäre Fabric Interconnect die untergeordnete Rolle im Cluster.

Verifizierung

Um zu überprüfen, ob ein UCS Manager-Upgrade erfolgreich war, wählen Sie im Navigationsbereich Equipment (Geräte) die Option Fabric Interconnects aus.

Klicken Sie auf der Registerkarte Installed Firmware (Installierte Firmware) auf das Pluszeichen (+) zum Erweitern.

Cisco UC	-	Equipment / Fabric Interconnects					
	Equipment Crassis	Fabric Interconnects IO Modules	Thermal Power Fans	Enstalled Firmware Fault	ts Events Performance		0
ಕೆಕ	Rack-Mounts	Name	Model	Package Version	Running Version	Startup Version	Activate Status
	Fabric Interconnects	w UCS Manager					
-	 Fabric Interconnect A (subordinate) 	UCS Manager Service Pack	(4.3(3)SP0(Default)	4.3(3(SP0(Default)	Ready
=	 Fabric Interconnect B (primary) 	UCS Manager System		4.3(3x)A	4.3(3a)	4.3(3a)	Ready
	Policies	+ Fabric Interconnects					
	Port Auto-Discovery Policy	¥ Fabric Interconnect A (subordi.	Cisco UCS 6454				
		Kernel		4.3(3a)A	9.3(5)43(3a)	9.3(5)43(3a)	Ready
-0		Service Pack			4.3(3)SP0(Default)	4.3(3(SP0(Default)	Ready
		System		4.3(3a)A	9.3(5)+43(3a)	9.3(5)(43(3a)	Ready
		¥ Fabric Interconnect 8 (primary)	Cisco UCS 6454				
		Kernel		4.3(3a)A	9.3(5)43(3a)	9.3(5)43(3a)	Ready
		Service Pack			4.3(3)SP0(Default)	4.3(3(SP0(Default)	Ready
		System		4.3(3a)A	9.3(5)(43(3a)	9.3(5)(43(3a)	Ready
			×				

20 installierte Firmware

UCS Manager wurde erfolgreich aktualisiert.

Wenn Sie zuvor die Evakuierungseinstellung konfiguriert haben, sollten Sie diese jetzt deaktivieren.

Enclosures	0	V	0		na jenare
FEX	0	0	0		
Servers				Up 🖬 Admin Down 📕 Fail 📕 Link Down	
* Fabric Interconnects	Status			Configure Evacuation ×	
 Fabric Interconnect A (subordinate) 	Overall Statu	s :	† Operat		
Fabric Interconnect B (primary)	Thermal		† ОК	Configure Evacuation	
	Ethernet Mor	ie :	End Host	Admin Evac Mode : On Of	P
* Policies	FC Mode		End Host		
Port Auto-Discovery Policy	Admin Evac	Mode	On	Force : U	5
	Oper Evac M	ode	On		Т
	Actions				
	Configure Eva	cuatio	•	OK Apply Cancel Help	
	Configure Uni	fied Po	orts	(+) Local Storage information	
	Internal Fabric	: Mana	ger		

21 Admin-Modus aus

Falls erforderlich, können Sie den Cluster-Lead mithilfe des folgenden CLI-Befehls im Modus "local-mgmt" ändern:

#cluster führe einen



22 Connect Cluster Lead

Geben Sie Yesto ein, um fortzufahren. Sie werden dann vorübergehend von den CLI- und GUI-Instanzen abgemeldet.

Melden Sie sich wieder bei UCS Manager an, um sicherzustellen, dass der Cluster-Lead jetzt Ihr vorheriger primärer Fabric Interconnect ist.

Ihr UCS Manager-Upgrade ist jetzt abgeschlossen.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.