Nachverfolgung von MAC-Adressen im UCS mit Nexus 1000V

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren Netzwerktopologie Nachverfolgung von MAC-Adressen in verschiedenen Netzwerksegmenten Überprüfen Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie MAC-Adressen einer virtuellen Maschine (VM) und VMkernel (VMK)-Schnittstelle auf diesen Netzwerkebenen verfolgt werden:

- Cisco Nexus Switches der Serie 5000
- Cisco Unified Computing System (UCS) 6248 Fabric Interconnect (FI)
- VMware ESXi-Host
- Cisco Nexus 1000V-Switch

Es ist wichtig zu wissen, welche Uplink-Schnittstelle von einer VM oder einem VMK für die Kommunikation sowohl in Bezug auf Fehlerbehebung als auch hinsichtlich des Designs verwendet wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- vPC-Funktion in Cisco NX-OS
- Cisco Unified Computing System
- VMware ESXi
- Cisco Nexus 1000V-Switch

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

Cisco Nexus 5020 Switch Version 5.0(3)N2(2a)

- Cisco Unified Computing System Version 2.1(1d)
- Cisco Unified Computing System B200 M3 Blade-Server mit Cisco Virtual Interface Card (VIC) 1240 (Palo) CNAvSphere 5.1 (ESXi und vCenter)
- Cisco Nexus 1000V-Switch Version 4.2(1)SV2(1.1a)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Netzwerktopologie

In dieser Beispielkonfiguration befinden sich die VM- und VMK-Schnittstellen auf demselben Host (IP-Adresse 172.16.18.236) und demselben VLAN 18 (Subnetz 172.16.18.0/24).

Im Nexus 1000V wird der Host als Virtual Ethernet Module (VEM) Nr. 5 dargestellt.

Im UCS wird der Host auf Blade 1 in Chassis 1 installiert.



Nachverfolgung von MAC-Adressen in verschiedenen Netzwerksegmenten

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie MAC-Adressen auf verschiedenen Netzwerkebenen nachverfolgt werden.

1. Suchen Sie im vCenter die MAC-Adresse der VM, die Sie nachverfolgen möchten. In diesem Beispiel ist die MAC-Adresse des virtuellen Systems (ciscolive-vm) 0050:568f:63cc:



 Geben Sie den Befehl esxcfg-vmknic -I in der ESXi-Shell ein, um die MAC-Adresse der VMK-Schnittstelle vom Host zu finden. In diesem Beispiel ist der VMK (vmk0) die Verwaltungsschnittstelle und hat die MAC-Adresse 0050:56:67:8e:b9:

mc-vsm#	show mac address-	table in	8eb9		
18	0050.5667.8eb9	static	0	Veth19	Į.
18	0050.5667.8eb9	dynamic	0	Po4	e e
mc-vsm#	show mac address-	table in	63cc		
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po1	3
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po2	4
18	0050.568f.63cc	static	0	Veth56	5
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po4	
mc-vsm#					

3. Bestätigen Sie, dass die MAC-Adressen der VM (ciscolive-vm) und der VMK-Schnittstelle (vmk0) auf dem ESXi-Host (VEM) und dem Nexus 1000V abgerufen werden.

Geben Sie auf VEM-Ebene den Befehl **vemcmd show l2 18** ein, um zu bestätigen, dass beide MAC-Adressen erfasst werden:

~ # vemcmd sh	low 12 18				
Bridge domain	1 7 brtmax 4096, 1	brtcnt	82, timeou	ıt 300	
VLAN 18, swbd	l 18, ""				
Flags: P - P	VLAN S - Secure D	- Drop			
Туре	MAC Address	LTL	timeout	Flags	PVLAN
Static	00:50:56:8f:61:8b	75	0		
Static	00:50:56:8f:a4:a5	67	0		
Dynamic	00:50:56:5f:e9:a8	52	1		
Static	00:50:56:8f:51:97	78	0		
Dynamic	00:0c:29:15:fa:c6	305	27		
Dynamic	00:50:56:5f:88:58	60	1		
Static	00:50:56:8f:63:cc	68	0		
Dynamic	00:50:56:5f:7c:bd	59	1		
Dynamic	00:50:56:a2:14:f2	57	1		
Static	00:50:56:8f:11:3a	50	0		
Static	00:50:56:8f:f5:53	65	0		
Dynamic	00:50:56:a2:46:25	54	1		
Dynamic	00:50:56:8f:62:56	305	2		
Static	00:50:56:8f:21:35	54	0		
Dynamic	00:50:56:8f:86:19	305	192		
Static	00:50:56:8f:d5:fd	58	0		
Dynamic	00:02:3d:40:dd:03	305	4		
Dynamic	00:50:56:b7:70:37	305	1		
Dynamic	00:50:56:8f:c5:07	305	1		
Dynamic	00:50:56:8f:81:09	305	230		
Dynamic	00:0c:29:8b:01:22	305	73		
Dynamic	00:50:56:8f:54:48	305	6		
Dynamic	00:50:56:63:8f:4d	59	1		
Dynamic	00:50:56:8f:17:20	305	0		
Dynamic	00:50:56:8f:90:5b	305	60		
Static	00:50:56:8f:a1:3a	66	0		
Static	00:50:56:8f:45:0b	64	0		
Dynamic	00:50:56:a2:32:6f	63	2		
Dynamic	00:50:56:5f:19:5c	63	1		
Static	00:50:56:8f:90:a4	51	0		
Static	00:50:56:67:8e:b9	49	0		
Dynamic	00:25:b5:10:10:4f	305	306		

Geben Sie auf Nexus 1000V-Ebene einen Befehl **show mac address-table ein,** um zu bestätigen, dass beide MAC-Adressen im VLAN 18 unter VEM Nr. 5 gelernt wurden:

mc-vsm#	show mac address-	table in	8eb9		
18	0050.5667.8eb9	static	0	Veth19	5
18	0050.5667.8eb9	dynamic	0	Po4	6
mc-vsm#	show mac address-	table in	63cc		
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po1	3
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po2	4
18	0050.568f.63cc	static	0	Veth56	5
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po4	6
mc-vsm#					

Geben Sie den Befehl **show port-channel summary** für VEM # 5 ein, um die Port-Channelund Mitglieds-Ports anzuzeigen:

mc-vsn	n#						
mc-vsr	n# show port	-channel	summary				
Flags	: D - Down I - Indiv s - Suspe S - Switc	P idual H nded r hed R	- Up in po - Hot-stan - Module-r - Routed	rt-channel (m dby (LACP on] emoved	nembers) Ly)		
	U – Up (p	ort-chann	el)				
Group	Port- Channel	Туре	Protocol	Member Ports	3		
1	Pol (SU)	Eth	NONE	Eth3/1(P) Eth3/10(r)	Eth3/2(P)	Eth3/9(r)	
2	Po2 (SU)	Eth	NONE	Eth4/1(P) Eth4/10(P)	Eth4/2(P)	Eth4/9(P)	
3	Po3 (SU)	Eth	NONE	Eth5/1(P) Eth5/10(r)	Eth5/2(P)	Eth5/9(r)	
4	Po4 (SU)	Eth	NONE	Eth6/1(P) Eth6/12(P)	Eth6/2(P)	Eth6/11 (P)	

4. Sammeln Sie weitere Informationen zum Nexus 1000V.

Geben Sie den Befehl **show interface vethernet 56** ein, um zu überprüfen, ob Veth56 dem VM (ciscolive-vm) entspricht:

mc-vsm# show interface vethernet 56
Vethernet56 is up
Port description is ciscolive-vm, Network Adapter 1
Hardware: Virtual, address: 0050.568f.63cc (bia 0050.568f.63cc)
Owner is VM "ciscolive-vm", adapter is Network Adapter 1
Active on module 5
VMware DVS port 3033
Port-Profile is vApp-Network
Port mode is access
5 minute input rate 80 bits/second, 0 packets/second
5 minute output rate 12552 bits/second, 8 packets/second
Rx
23795 Input Packets 7293075158593488853 Unicast Packets
203449390 Multicast Packets 4294967761 Broadcast Packets
2333878 Bytes
Tx
1350625 Output Packets 4768 Unicast Packets
519692101807 Multicast Packets 4321524090 Broadcast Packets 1345857 Flood Packets
254466737 Bytes
0 Input Packet Drops 0 Output Packet Drops

Geben Sie den Befehl **show interface vethernet 19** ein, um zu überprüfen, ob Veth19 der VMK-Schnittstelle (vmk0) des Hosts entspricht:

```
mc-vsm# show interface vethernet 19
Vethernet19 is up
 Port description is VMware VMkernel, vmk0
 Hardware: Virtual, address: 0050.5667.8eb9 (bia 0050.5667.8eb9)
 Owner is VMware VMkernel, adapter is vmk0
 Active on module 5
  VMware DVS port 2110
 Port-Profile is 13
 Port mode is access
 5 minute input rate 12904 bits/second, 1 packets/second
 5 minute output rate 13384 bits/second, 8 packets/second
 Rx
   12200 Input Packets 7310589476873731518 Unicast Packets
   7310589476867241067 Multicast Packets 873444753044241742 Broadcast Packets
   16040625 Bytes
 \mathbf{T}\mathbf{x}
   65549 Output Packets 3731 Unicast Packets
   141938759046 Multicast Packets 137454132371 Broadcast Packets 59221 Flood Packets
   12416427 Bytes
   8227343645136678255 Input Packet Drops 210453427045 Output Packet Drops
```

5. Überprüfen Sie das Pinning des Datenverkehrs von der VM (ciscolive-vm) und der VMK-Schnittstelle (vmk0) zu den Upstream-Schnittstellen vom Host.

nc-vsm#	module ve	m 5 exe	ecute	vemcmd	show por	t vsm		
LTL	VSM Port	Admin	Link	State	PC-LTL	SGID	Vem Port	туре
6	Internal	DOWN	UP	FWD	0		vns	
8	Internal	UP	UP	FWD	0			
9	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
10	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0	0		
11	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
12	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0	0		
14	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
15	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
16	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0		ar	
17	Eth5/1	UP	UP	FWD	305	0	vmnic0	
18	Eth5/2	UP	UP	FWD	305	1	vmnic1	
49	Veth19	UP	UP	FWD	0	1	vmk0	
50	Veth23	UP	UP	FWD	0	1	tinian-sa	n.eth0
51	Veth38	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	xi-1.eth3
52	Veth37	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	xi-1.eth2
53	Veth22	UP	UP	F/B*	0	1	tinian-es	xi-1.eth1
54	Veth21	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	xi-1.eth0
55	Veth36	UP	UP	F/B*	0	1	tinian-es	xi-2.eth3
56	Veth35	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	xi-2.eth2
57	Veth25	UP	UP	F/B*	0	1	tinian-es	xi-2.eth1
58	Veth24	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	xi-2.eth0
59	Veth43	UP	UP	F/B*	0	1	tinian-es	xi-3.eth3
60	Veth44	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	xi-3.eth2
61	Veth45	UP	UP	F/B*	0	1	tinian-es	xi-3.eth1
62	Veth46	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	xi-3.eth0
63	Veth47	UP	UP	F/B*	0	1	tinian-es	xi-4.eth3
64	Veth48	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	xi-4.eth2
65	Veth49	UP	UP	F/B*	0	1	tinian-es	xi-4.eth1
66	Veth50	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	xi-4.eth0
67	Veth26	UP	UP	FWD	0	1	tinian-vo	e.eth0
68	Veth56	UP	UP	FWD	0	0	ciscolive	e-vm.eth0
69	Veth31	UP	UP	FWD	0	1	maug-vc.e	eth0
75	Veth59	UP	UP	FWD	0	0	mc-ucsc.e	th0
78	Veth72	UP	UP	FWD	0	1	mc-dc-2.e	eth0
305	Po3	UP	UP	FWD	0			
					• · · · ·			
* F/B: I	Port is BL	OCKED o	on sor	ne of th	e vlans.			

One or more vlans are either not created or not in the list of allowed vlans for this port. Please run "vemcmd show port vlans" to see the details. mc-vsm#

Diese Ausgabe zeigt die Subscriber Group ID (SGID)-Zuordnung für das virtuelle System (ciscolive-vm) und die VMK-Schnittstelle (vmk0) zu den entsprechenden VM-Netzwerkschnittstellen-Controllern (VMNICs). Die Zuordnung zeigt an, welche VMNICs für die Kommunikation verwendet werden:

• Die SGID 0 des virtuellen Systems (ciscolive-vm) entspricht der SGID 0 von vmnic0.

• Die SGID 1 der VMK-Schnittstelle (vmk0) entspricht der SGID 1 von vmnic1.

6. Holen Sie die MAC-Adressen der VMNICs entweder vom vCenter oder von der ESXi-

Navigieren Sie im vCenter zum Konfigurations-Tag:

 ☐ mc-vcsa ☐ mc-dc ☐ ∰ mc-cluster 	172.16.18.236 VMware ESXI, S.1.0, 799 Summary Virtual Machines Performan	733 ce Configuration Tasks & Ev	vents Alarms Permissi	ons Maps Qo	rage Views Har	rdware Status				
172.16.18.232	Hardware	Network Adapters								
172.16.18.233		Device	Speed	Configured	Switch	MAC Address				
172.16.18.236	Processors	Cisco Systems Inc Cisco	VIC Ethernet NIC							
anatahan-hv-1	Memory	wmnic9	20000 Full	Negotiate	vyatta-vds	00:25:b5:00:00:4d				
anatahan-hv-2	Storage	wmnic8	20000 Full	Negotiate	vSwitch0	00:25:b5:00:00:5d				
🚯 ciscolive-vm	Networking	wmnic7	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:2d				
🍈 maug-vc	Storage Adapters	wmnic6	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:3d				
mc-dc-1	 Network Adapters 	wmnic5	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:0d				
mc-dc-2	Advanced Settings	wmic4	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:1d				
mc-ucsc	Power Management	vmnic3	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:4c				
mc-vcsa	Collegen	vmnic2	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:5c				
mc-vsm-1	Software	vmnic1	20000 Full	Negotiate	mc-vsm	00:25:b5:00:00:4f				
mc-vsm-2	Licensed Features	vmnic0	20000 Full	Negotiate	mc-vsm	00:25:b5:00:00:5f				
🍈 rota-esxi-1	Time Configuration									
rota-esxi-2	DNS and Routing									
rota-san	Authentication Services									
sainan-esvi-1	Power Management									
saipan-esxi-2	Virtual Machine Startup/Shutdown									
👸 saipan-san	Virtual Machine Swapfile Location									
aipan-vc	Security Profile									

Geben Sie in der ESXi-CLI den Befehl esxcfg-nics -1 ein:

~ 🕴 esxe	ofg-nics -l								
Name	PCI	Driver	Link	Speed	Duplex	MAC Address	MTU	Description	
vmnic0	0000:06:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full .	00:25:b5:00:00:5f	1500	Cisco Systems Inc Cisco VIC Eth	ernet NIC
vmnio1	0000:07:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:4f	1500	Cisco Systems Inc Cisco VIC Eth	ernet NIC
vmnic2	0000:08:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:5c	9000	Cisco Systems Inc Cisco VIC Eth	ernet NIC
vmnic3	0000:09:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:4c	9000	Cisco Systems Inc Cisco VIC Eth	ernet NIC
vmnic4	0000:0a:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:1d	9000	Cisco Systems Inc Cisco VIC Eth	ernet NIC
vmnic5	00.00:0b:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:0d	9000	Cisco Systems Inc Cisco VIC Eth	ernet NIC
vmnic6	0000:00:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:3d	9000	Cisco Systems Inc Cisco VIC Eth	ernet NIC
vmnic7	00.00:b0:000	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:2d	9000	Cisco Systems Inc Cisco VIC Eth	ernet NIC
vmnic8	0000:0e:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:5d	9000	Cisco Systems Inc Cisco VIC Eth	ernet NIC
vmnic9	0000:0f:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:4d	9000	Cisco Systems Inc Cisco VIC Eth	ernet NIC

7. Suchen Sie im UCS Manager (UCSM) die virtuellen Netzwerkschnittstellen-Controller (vNICs) des UCS, die den VMNICs entsprechen:

Servers Law SAN VM Advan	Network FSH						
Nher A	Actions	NEC Connection Policy	namic vRIC Connection Policy thing Selected				
ers Jervice Profiles ∭, noot	Prody rec/rea	Facement N	C/vHBA Placement Policy pecific vRIC/vHBA Placement I	where			
→ ■		M	Wrud Dot. Select 1 All All All All All All All All All Al	n hefenia 8			
a) 3 Server-1-5	the local bar						
⇒ 3 Sever-1-7	d, Her + Coot os	and					
kenvice Profile Templates	Nane	MAC Address	Desked Order	Actual Order	Fabric ID	Desired Placement	Actual Placement
A. root	-@ vA0C vA0C-0	00-25-85-00-00-54	1	1		Any	1
IP M Service Templete SeanTest	 ADC vABC-1 	00-25-85-00-00-4	2	2		Any	4
- , O, Sub-Organizations	- VN0C VA8C-2	00-25-85-00-00-50	p	þ	A	Any	1
lukoes	- VNIC VNIC-3	00-25-85-00-00-40	*	*		Any	1
AL root	-C VAC VAC-4	00-25/85/00:00:20	5	3	A	Any	4
In the state of th	- VAC VARC-S	00-25-85-00-00-00	*	8		Any	1
C. C. EVA Indexe	- VAC VALC-6	00-25-05-00-00-30	2	>	A	Any	1
 E foot index. 	- VIC VIC-7	00-25-85-00-00-20				Anv	1
St. S. Host Fermane Packages	-C VAC VAC 4	00-25/05-00-00-50			A	Anv	1
- B PHI Access Profiles	-C vNC vNC-9	00-25-85-00-00-40	10	10		Ary	1

Die primäre FI für vNIC-0 ist FI-A, die primäre FI für vNIC-1 ist FI-B. Sie können nun ableiten, dass der Datenverkehr vom virtuellen System (ciscolive-vm) über FI-A läuft und dass der Datenverkehr von der VMK-Schnittstelle (vmk0) durch FI-B fließt.

 Bestätigen Sie, dass die MAC-Adresse des virtuellen Systems (ciscolive-vm) auf FI-A gelernt wird:

```
Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos) # show mac address-table | in 63cc
                           dynamic 0 F F (Veth882)
* 18
          0050.568f.63cc
Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos)#
Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos) # show int vethernet 882
Vethernet882 is up
   Bound Interface is port-channel1288
 Hardware: Virtual, address: 547f.eea2.5ac0 (bia 547f.eea2.5ac0)
Description: server 1/1, VNIC vNIC-0
 Encapsulation ARPA
 Port mode is trunk
 EtherType is 0x8100
 Rx
   38196726 unicast packets 130708 multicast packets 99167 broadcast packets
   38426601 input packets 44470647026 bytes
    0 input packet drops
 TX
   18711011 unicast packets 552876 multicast packets 10560283 broadcast packets
   29824170 output packets 9379742901 bytes
    0 flood packets
   0 output packet drops
```

9. Bestätigen Sie, dass die MAC-Adresse der VMK-Schnittstelle (vmk0) auf FI-B gelernt wird:

```
Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos)# show mac address-table | in 8eb9
                                                     F (Veth883)
* 18
         0050.5667.8eb9
                           dynamic 0
                                                F
Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos)#
Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos) # show int vethernet 883
Vethernet883 is up
   Bound Interface is port-channel1287
 Hardware: Virtual, address: 547f.eea3.c7e0 (bia 547f.eea3.c7e0)
Description: server 1/1, VNIC vNIC-1
 Encapsulation ARPA
 Port mode is trunk
 EtherType is 0x8100
 Rx
    30553743 unicast packets 94871 multicast packets 1633080 broadcast packets
    32281694 input packets 32522468006 bytes
    0 input packet drops
 тх
   16919347 unicast packets 588794 multicast packets 8994408 broadcast packets
   26502549 output packets 8364051391 bytes
    0 flood packets
    0 output packet drops
```

10. Überprüfen Sie die Pin-Belegung dieser Veths an ihre Uplinks mithilfe des Befehls **show** circuit detail:

```
Mike-Cliff-Pod-16-B /org/service-profile # show circuit detail
Service Profile: Server-1-1
Server: 1/1
    Fabric ID: A
       VIF: 882
        vNIC: vNIC-0
        Link State: Up
        Oper State: Active
        State Reason:
        Admin Pin: 0/0
        Oper Pin: 0/88
        Encap: Virtual
        Transport: Ether
    Fabric ID: B
       VIF: 883
        vNIC: vNIC-1
        Link State: Up
        Oper State: Active
        State Reason:
        Admin Pin: 0/0
        Oper Pin: 0/89
        Encap: Virtual
        Transport: Ether
```

Hinweis: Weitere Befehle, die ähnliche Informationen ausgeben, sind Anzeigen von Pinning-Serverschnittstellen, Anzeigen von Pinning-Grenzschnittstellen und Anzeigen von Pinning-Schnittstellenvethernet x. Sie können auch die Pin-Belegung in UCSM überprüfen:

Epupment, Servers LAN SAN 1M Admin	General Storage Netwo	ork GCSE vMECs Boot Ord	er Witual Machines FC June	s Pukces Server Details FSM	VDF Paths Faults Events			
Filter Al V	(A) = 4, Nor + 1	lopert 🔂 Print						
* el	Name	Adapter Part	PEX:Huel Part	PEX Network Part	P3 Server Part	VARC	P3 lipitek	Link State
0	0 - Path A/s	6/PC-1288	km/PC-3025	HAV/W25	A/0/1025			
D Stran Pales	- Wital Orbit	882				9460-0	A/PC-88	Up
⊖-A rest	Wital Orbit	864				VAC-2	A/PC-88	Up
Sp 🖏 Server-1-1	C Vital Cruit	886				VRC-4	APC-88	Up
C 5CS2 v/8Cs	Witsel Orok	868				9400-6	A/PC-88	Up
VHEAa	- Virtual Orout	890				9001	APC-88	Up
G Q V0Cx	D-Path No.	GPC-1287	right/PC-1153	eght/1153	6,0/1153			
B - VIC VEC 0	-E Vital Orbit	660				VMC-1	8/PC-89	Up
8 -	Wittel Crout	885				VAC-3	8/PC-89	Up
B - 0 VAC VAC-3	C Virtual Circuit	887				VAC-5	8,PC-89	Up
8-30V 20V D- 8	C Vitual Crout	889				W8C-7	8,PC-89	Up
8 - 4 VAC VAC-5	- Virtual Circuit	891				W8C-9	8,95-89	Up

- 11. Sammeln Sie weitere Informationen zu den Port-Channels. In dieser Konfiguration werden für jedes FI drei Port-Channels verwendet. Zum Beispiel verfügt FI-B über drei zugeordnete Port-Channels:
 - Port-Channel 89 ist der LACP-Port-Channel (Link Aggregation Control Protocol) zwischen FI-B und dem Upstream-Nexus 5020.
 - Port-Channel 1153 wird automatisch erstellt und befindet sich zwischen FI-B und IOM-B.
 - Port-Channel 1287 wird automatisch erstellt und befindet sich zwischen IOM-B und Cisco VIC 1240 (Blade).
 - 1. Geben Sie den Befehl **show port-channel summary ein**, um die Port-Channel-Konfiguration von FI-B anzuzeigen:

Mike-C	liff-Pod-16	-B (nxos) #	show port-	-channel summa	ary					
Flags:	D - Down	P	- Up in port-channel (members)							
	I - Indivi	idual H	- Hot-stand	dby (LACP only	7)					
	s - Susper	nded r	- Module-re	emoved						
S - Switched F			- Routed							
	U - Up (port-channel)									
Group	Port-	Туре	Protocol	Member Ports						
	Channel									
20	Po99 (511)	Pth	TACR	P+h1 /E /P)	R+h1/6/R)					
23	F009 (50)	Eth	LACE	Ethi/S(F)	ECHI/0(F)					
1153	Po1153 (SU)	Eth	NONE	Eth1/1(P)						
1287	Po1287 (SU)	Eth	NONE	Eth1/1/1(P)	Eth1/1/3(P)					
Mike-C	liff-Pod-16	-B (nxos) #								

2. Geben Sie den Befehl **show cdp neighbors** ein, um zusätzliche Informationen zu FI-B zu ermitteln und anzuzeigen:

Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID SJ-SV-C4K-1 mgmt0 179 R S I WS-C4506 Gig5/40 N5K-Rack16-2 (FLC12110027) Eth1/5 163 S I s N5K-C5020P-BA Eth1/22 N5K-Rack16-1 (SSI1351055H) Eth1/6 157 S I s N5K-C5020P-BF Eth1/29 mc-vsm (1981308841355189719) Eth1/1/3 160 S I s Nexus1000V	Mike-Cliff-Pod-16 Capability Codes:	-B(nxos)# R - Route S - Switc V - VoIP- s - Suppo	show cdp r, T - Tr h, H - Ho Phone, D rts-STP-I	neighbó rans-Bri ost, I - Remoi Dispute	ors idge, - IGMI tely-1	B - ?, r Mana	Source-Route - Repeater, ged-Device,	e-Bridge	
SJ-SV-C4K-1 mgmt0 179 R S I WS-C4506 Gig5/40 N5K-Rack16-2(FLC12110027)Eth1/5 163 S I s N5K-C5020P-BA Eth1/22 N5K-Rack16-1(SSI1351055H)Eth1/6 157 S I s N5K-C5020P-BF Eth1/29 mc-vsm(1981308841355189719)Eth1/1/3 160 S I s Nexus1000V Eth5/2	Device-ID	Local	Intrfce	Hldtme	Capal	oili	ty Platform	Port ID	
N5K-Rack16-2 (FLC12110027) Eth1/5 163 S I s N5K-C5020P-BA Eth1/22 N5K-Rack16-1 (SSI1351055H) Eth1/6 157 S I s N5K-C5020P-BF Eth1/29 mc-vsm(1981308841355189719) Eth1/1/3 160 S I s Nexus1000V Eth5/2	SJ-SV-C4K-1	mgmt0		179	RS:		WS-C4506	Gig5/40	
N5K-Rack16-1(SSI1351055H) <mark>Eth1/6</mark> 157 SIS N5K-C5020P-BF <mark>Eth1/29</mark> mc-vsm(1981308841355189719)Eth1/1/3 160 SIS Nexus1000V Eth5/2	N5K-Rack16-2 (FLC1	2110027) Et	h1/5	163	s	I s	N5K-C502	OP-BA Eth1/22	
mc-vsm(1981308841355189719)Eth1/1/3 160 S I s Nexus1000V Eth5/2	N5K-Rack16-1 (SSI1	351055H) Et	h1/6	157	s	I s	N5K-C502	OP-BF Eth1/29	
	mc-vsm (1981308841	355189719)	Eth1/1/3	10	60	s I	s Nexus1	.000V Eth5/	2

3. Geben Sie den Befehl **show port-channel summary** ein, um die Port-Channel-Konfiguration von FI-A anzuzeigen:

<pre>Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel)</pre>									
Group	Port- Channel	Туре	Protocol	Member Ports					
88	Po88 (SII)	E+b	LACP	E+b1/5(P)	E+b1/6(P)				
1025	Po1025 (SU)	Eth	NONE	Eth1/1(P)	20112/0(1)				
1288	Po1288 (SU)	Eth	NONE	Eth1/1/1(P)	Eth1/1/3(P)				
Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos)#									

4. Geben Sie den Befehl **show cdp neighbors** ein, um zusätzliche Informationen zu FI-A zu ermitteln und anzuzeigen:

Mike-Cliff-Pod-16-	-A(nxos)# show cdp	neighbors			
Capability Codes:	R - Router, T - T S - Switch, H - H V - VoIP-Phone, D S - Supports-STP-	rans-Bridge, ost, I - IGM - Remotely- Dispute	B - Se P, r - Managee	ource-Route-Br Repeater, d-Device,	ridge
Device-ID	Local Intrfce	Hldtme Capa	bility	Platform	Port ID
SJ-SV-C4K-1	mgmt0	142 R S	I I	WS-C4506	Gig5/39
N5K-Rack16-2 (FLC12	2110027) Eth1/5	147 S	IS	N5K-C5020P-	-BA Eth1/10
N5K-Rack16-1 (SSI13	351055H) Eth1/6	121 S	IS	N5K-C5020P-	BF Eth1/11
mc-vsm (19813088413	355189719) Eth1/1/1	167	SIS	Nexus1000	V Eth5/1

12. Bestimmen Sie die spezifische Pin-Belegung der Memberschnittstelle über den Port-Channel.

Geben Sie den Befehl **show port-channel** ein, um zu sehen, dass die MAC-Adresse der FI-B-VMK-Schnittstelle(vmk0) an Ethernet1/6 des Port-Channels 89 angeheftet ist:

```
Mike-Cliff-Fod-16-B(nxos)# show port-channel load-balance forwarding-path interface port-channel 1287 vlan 18 src-mac 0050.5667.8eb9 dst-ip 172.16.18.1
Missing parama will be substituted by 0's.
Load-balance interface port-channel load-balance:
    dst-ip: 172.16.18.1
    src-mac: 0000.0000.0000
    src-mac: 0000.0000.0000
    src-mac: 0050.5667.8eb9
Mike-Cliff-Fod-16-B(nxos)#
Mike-Cliff-Fod
```

Geben Sie den Befehl **show port-channel** ein, um zu überprüfen, ob die MAC-Adresse von FI-A-VM (ciscolive-vm) an Ethernet1/5 von Port-Channel 88 angeheftet ist:



13. Überprüfen Sie, ob die MAC-Adressen auf dem Upstream-Nexus 5020 erfasst werden.

Geben Sie den Befehl **show mac address-table ein**, um zu sehen, dass die VMK Interface (vmk0) MAC-Adresse auf dem Nexus 5020-1 erfasst wird:

```
N5K-Rack16-1#
N5K-Rack16-1# show mac address-table | in 8eb9
* 18 0050.5667.8eb9 dynamic 10 F F <mark>Po89</mark>
N5K-Rack16-1#
```

Geben Sie den Befehl **show mac address-table ein**, um zu sehen, dass die VM-MAC-Adresse (ciscolive-vm) auf dem Nexus 5020-2 erfasst wird:

```
N5K-Rack16-2#
N5K-Rack16-2# show mac address-table | in 63cc
* 18 0050.568f.63cc dynamic 0 F F Po88
N5K-Rack16-2#
```

Bei der Behebung von Netzwerkproblemen hilft dieses Beispiel Ihnen, schnell zu isolieren und zu identifizieren, wie und wo eine MAC-Adresse erfasst wird und welcher Pfad für den Netzwerkverkehr vorgesehen ist.

Überprüfen

Im Konfigurationsbeispiel sind Überprüfungsverfahren enthalten.

Fehlerbehebung

Dieses Konfigurationsbeispiel soll Sie bei der Fehlerbehebung im Netzwerk unterstützen.