Konfigurieren des Startvorgangs vom SAN im UCS Manager

Inhalt

Einleitung
Voraussetzungen
Anforderungen
Verwendete Komponenten
Hintergrundinformationen
Konfigurieren
Boot-Richtlinie erstellen
Serviceprofil - vHBAs
Überprüfung
Fehlerbehebung
Windows-Installation
Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie der Start über das Storage Area Network (SAN) auf Servern konfiguriert wird, die mit Unified Computing System Manager (UCSM) verwaltet werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- SAN-Topologien
- UCSM
- UCS-Serviceprofile

Verwendete Komponenten

- Cisco UCS 6454 Fabric Interconnect; Firmware-Version 4.2.3h
- Cisco UCS B200 M5; Firmware-Version 4.2.3h

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Das Booten vom SAN ist eine Funktion, die es Servern ermöglicht, ein Betriebssystem zu booten, das auf einem externen SAN-basierten Speicher installiert ist, anstatt auf einem lokalen Datenträger. Dies ist derzeit eine sehr gängige Lösung.

Wenn Sie beim Verschieben eines Serviceprofils von einem Server auf einen anderen vom SAN booten, startet der neue Server vom selben Betriebssystem-Image.

Stellen Sie vor dem Versuch der Konfiguration sicher, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:

- VSAN-ID (Virtual Storage Area Network)
- World Wide Port Name (WWPN) von Initiatoren und Zielen
- LUN-ID (Logical Unit Number)

Konfigurieren

Boot-Richtlinie erstellen

Schritt 1: Navigieren Sie zu Servers > Policies > Boot Policies , und klicken Sie auf Hinzufügen, um eine neue Boot-Richtlinie zu erstellen.

Schritt 2: Benennen Sie Ihre Richtlinie, und aktivieren Sie die Kontrollkästchen entsprechend Ihren Anforderungen.

Schritt 3: Erweitern Sie vHBAs, und wählen Sie SAN Boot-Option hinzufügen.

Create Boot Policy		? ×
Description : Boot from Reboot on Boot Order Change : □ Enforce vNIC/vHBA/ISCSI Name : Boot Mode : □ Lega Boot Security : □ WARNINGS: The type (primary/secondary) does not indica The effective order of boot devices within the If Enforce vNIC/vHBA/ISCSI Name is selected If it is not selected, the vNICs/vHBAs are selected.	cy ● Uefi te a boot order presence. same device class (LAN/Storage//SCSI) is determined by PCIe bus scan order. id and the vNIC/vHBA/ISCSI does not exist, a config error will be reported. cted if they exist, otherwise the vNIC/vHBA with the lowest PCIe bus scan order is used.	
Local Devices	Boot Order	
⊕ CIMC Mounted vMedia	+ = T _F Advanced Filter ↑ Export ⊕ Print Name Order • vNiC/vH, Type LUN Na WWN Slot Nu, Boot Na Boot Path Desc	¢
⊕ vNICs	No data available	
⊖ vHBAs		
Add SAN Boot Add SAN Boot Target		
⊕ iSCSI vNICs	🏦 Move Up 🕴 Move Down 🗈 Delete	
(+) EFI Shell	Set Uefi Boot Parameters	
	OK Canc	el

Hinweis: Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen vNIC/vHBA/iSCSI-Namen erzwingen.

- Wenn markiert, zeigt Cisco UCS Manager einen Konfigurationsfehler an und meldet, ob eine oder mehrere der in der Tabelle "Bootreihenfolge" aufgeführten vNICs, vHBAs oder iSCSI vNICs mit der Serverkonfiguration im Serviceprofil übereinstimmen.

- Wenn diese Option nicht aktiviert ist, verwendet Cisco UCS Manager die vNICs, vHBAs oder iSCSI vNICs (je nach Bootoption) aus der Serverkonfiguration im Serviceprofil. Es wird nicht gemeldet, ob die in der Boot-Richtlinie angegebenen vNICs, vHBAs oder iSCSI vNICs mit der Serverkonfiguration im Serviceprofil übereinstimmen.

Schritt 4: Geben Sie Ihrem vHBA einen Namen, und wählen Sie, ob es sich um die primäre, sekundäre oder eine beliebige vHBA handelt. Klicken Sie auf OK.

Add s	SAN Boot	? ×
vHBA: t t Type:	• Primary O Secondary O Any	
1		
	ок Сал	ncel

Schritt 5: Wählen Sie SAN-Startziel hinzufügen aus.

Create Boot Policy

Name	SAN										
Description	: Boot from	m SAN									
Reboot on Boot Order Change	: 🗆										
Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name	: 🗹										
Boot Mode	: O Legac	y 🖲 Uefi									
Boot Security WARNINGS: The type (primary/secondary) doe The effective order of boot device: If Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Nam If it is not selected, the vNICs/vHB	s not indicate s within the s le is selected As are selec	e a boot order press same device class (I d and the vNIC/vHBA ted if they exist, oth	ance. LAN/Storage, V/ISCSI does erwise the vf	/iSCSI) is de not exist, a NIC/vHBA w	atermined by PCIe config error will be ith the lowest PCIe	bus scan a reporteo a bus scar	order. I. h order is i	used.			
\oplus Local Devices		Boot Order									
0.0000000000000000000000000000000000000		+ - T _e Adva	anced Filter	♠ Export	🖶 Print						
CIMC Mounted vMedia	1	Name		Or	vNIC/vHBA/IS	Type	LUN	WWN	Slot	Boot	Boot
⊕ vNICs				1							
		SAN Prima	ary		VHBA_A	Prim					
⊖ vHBAs											
Add SAN Boot											
Add SAN Boot Target											
⊕ iSCSI vNICs					🕈 Move Up 👎	Move Do		elete			
① EFI Shell											

Schritt 6: Es wird ein Fenster mit der Boot-Ziel-LUN-ID und dem WWPN angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie den WWPN für den Speicher und die richtige LUN-ID eingeben.

¢ Desc...

Cancel

l	Add SAN Boo	ot Target	? ×
2	Boot Target LUN :	0	
¢ ti	Boot Target WWPN :	56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a	
t	Type :	Primary Secondary	is
>1			
			-
			N
l		OK	Canaal
			Calicer

Schritt 7 (optional). Fügen Sie einen zweiten SAN-Boot hinzu, und wiederholen Sie den Vorgang. Schritt 8 (optional). Fügen Sie eine CD/DVD-Option hinzu, um das ISO über die virtuelle KVM zu installieren.

Create Boot Policy							? ×
Reboot on Boot Order Change :							
Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name :							
Boot Mode : Legacy	y (Uefi						
Boot Security :							
WARNINGS: The type (primary/secondary) does not indicate The effective order of boot devices within the s If Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name is selected If it is not selected, the vNICs/vHBAs are select	e a boot order presence. same device class (LAN/Sto I and the vNIC/VHBA/ISCSI ted if they exist, otherwise t	rage/ toes he vN	iSCSI) is determin not exist, a config JIC/vHBA with the	ed by PCIe bus error will be rej lowest PCIe bu	scan o ported. s scan	rder. order is used.	
 Local Devices 	Boot Order						
Add Local Disk	+ - Ty Advanced Fil	10r	🕈 Export – 🎂 Pri	nt			۵
Add Local LUN	Name	*	vNIC/vHBA/i	Туре	l	WWN	S B B De:
Add Local JBOD	y San	1					
Add SD Card			vHBA_A	Primary			
Add Internal USB	SAN Target			Primary	0	56:C9:CE:90:CD:93:FF:0A	
Add External USB	y SAN Secondary		vHBA_B	Secondary			
Add Embedded Local LUN	SAN Target			Primary	0	56:C9:CE:90:CD:93:FF:09	
Add Embedded Local Disk	CD/DVD	2					
			† M	ove Up 🔸 Mo			
Add Floppy							
Add Local Floppy							
Add Remote Floppy							
Add Remote Virtual Drive							
Add NVMe							
							K Cancel

Schritt 9. Klicken Sie auf OK, um Ihre Richtlinie zu speichern.

Serviceprofil - vHBAs

Schritt 1: Navigieren Sie zu Ihrem Serviceprofil > Speicher > vHBAs. Fügen Sie einen WWNN (World Wide Node Name) entweder statisch oder aus einem Pool hinzu.

Servers / Service Profiles / root / Service Profile Boo	otFromSan						
General Storage Network ISCSI vNICs	vMedia Policy Bo	oot Order Virtual Machines	FC Zones	Policies	Server Details	CIMC Sessions	FSM
Storage Profiles Local Disk Configuration Policy	vHBAs vHBA Initi	iator Groups					
Actions		World Wide	e Node Name				
Change World Wide Node Name		World Wid	e Node Name :	20:00:00:25:	85:00:00:4E		
Modify vNIC/vHBA Placement		WWNN Po	ol :	node-defaul	t		
Reset WWNN Address		WWNN Po	ol Instance :	org-root/www	n-pool-node-defau	it.	
		Local Disk	Configuration P	olicy			
		Local Disk	Policy :	default			
		Local Disk	Policy Instance :	org-root/loc	al-disk-config-def	lault	
		SAN Conne	ectivity Policy				
		SAN Conn	ectivity Policy	: <n< td=""><td>ot set> 🔻</td><td></td><td></td></n<>	ot set> 🔻		
		SAN Conn	ectivity Policy Ins	tance :			
		Create SAM	Connectivity Po	licy			
VHRAs							

Schritt 2: Fügen Sie vHBA hinzu, nennen Sie es, und weisen Sie einen World Wide Port-Namen zu (statisch oder aus Pool).

Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass der vHBA in der gleichen Weise geschrieben wird, wie in der Bootreihenfolge konfiguriert, wenn Sie die Option "Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name" (vNIC/vHBA/iSCSI-Namen erzwingen) verwenden.

Schritt 3: Verwenden Sie Ihre vHBA-Vorlage, oder konfigurieren Sie Ihren vHBA manuell mit Fabric ID, vSAN usw., je nach Ihren Anforderungen. Klicken Sie zum Speichern auf OK.

Modify vHBA

WWPN As	signment:	20:XX:XX:XX:XX:X	X:XX:XX	•		
Create W	VPN Pool					
WWPN :	20:00:00:AA:10:0	0:00:02				
	late :					
Use VHBA Temp	plate					
Create vHBA Temp Fabric ID	: A B					
Create vHBA Tem Fabric ID Select VSAN	: • A • B : VSAN_100	T	Create VSAN Pin Group	: <not set=""></not>		
Create vHBA Temp Create vHBA Tem Fabric ID Select VSAN Create SAN Pin G	: • A O B : VSAN_100	T	Create VSAN Pin Group	: <not set=""></not>	v .	
Create vHBA Temp Create vHBA Tem Fabric ID Select VSAN Create SAN Pin G Persistent Bindin	iroup g : ① Disabled (Enabled	Create VSAN Pin Group	: <not set=""></not>	Ψ.	

Schritt 4 (optional). Fügen Sie weitere vHBAs nach Bedarf oder gemäß der Konfiguration in der Boot-Richtlinie hinzu.

Servers / Service Profiles / root	/ Service Profile BootFromSan				
General Storage Netwo	rk ISOSI vNICs vMedia Policy B	oot Order Virtual Machines FO	Zones Policies Server Details	OMC Sessions FSM VE Paths	Faulta Eventa
Storage Profiles Local Disk C	Ionfiguration Policy VHEAs VHEA Init	lator Groups			
Actions		World Wide Node	Name		
Change World Wide Node Name Modify vNIC/vHBA Placement Reset WWNN Address		World Wide Node WMNN Pool WWNN Pool Instar Local Disk Config	Name : 20:00:00:25:85:00:00:4E : node-default noe : og-nost/wwn-pool-node-default mation Policy		
		Local Disk Policy Local Disk Policy I SAN Connectivity	: default stance : org-root/local-disk-config-defaul Policy		
visite		SAN Connectivity SAN Connectivity Create SAN Conne	Policy in tast> Policy Instance : could policy		
Ty-Advanced Filter + Export +	ē Pikt				
Name	WWPN	Desired Order	Actual Order	Fabric ID	Desired Placement
A_AGHV AGHV	20:00:00 AA: 10:00:00:02	1	2	A	Any
vHBA vHBA_B	20.00.00.88.10.00.00.02	2	4	0	Any
				🗄 Delete 🛞 Add	Modify

Überprüfung

Beim Booten des Servers wird auf dem Bildschirm eine Legende mit dem WWPN des Ziels angezeigt. In diesem Fall bedeutet dies, dass die von Ihnen vorgenommene Konfiguration korrekt ist.



Fehlerbehebung

Schritt 1: Starten Sie den Server neu, und drücken Sie F6, um auf das Startmenü zuzugreifen. Dadurch wird die Initialisierung unterbrochen, und Sie können eine Verbindung zum Adapter herstellen und Befehle eingeben, um die Verbindung zu überprüfen.

Schritt 2: Öffnen Sie eine SSH-Sitzung mit einer beliebigen IP-Adresse der Fabric Interconnects, und führen Sie die nächsten Befehle aus.

```
#connect adapter x/y/z >>>where x=chassis, y=server, z=adapter
#connect
#attach-fls
#lunlist
For example:
FI-A#connect adapter 1/5/1
adapter 1/5/1 # connect
adapter 1/5/1 (top):1# attach-fls
adapter 1/5/1 (fls):2# lunlist
vnic : 13 lifid: 3

    FLOGI State : flogi est (fc_id 0x161907)

    PLOGI Sessions

    WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x000000

· LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)
LUN ID : 0x00000000000000 access failure

    REPORT LUNs Query Response

• WWNN 556:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x000000
· LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)
LUN ID : 0x00000000000000 access failure
· REPORT LUNs Query Response
· Nameserver Query Response
vnic : 15 lifid: 5

    FLOGI State : flogi est (fc_id 0x741107)

    PLOGI Sessions

· WWNN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa WWPN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa fc_id 0x000000
· LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)
LUN ID : 0x00000000000000 access failure

    REPORT LUNs Query Response

• WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 fc_id 0x000000
· LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)
LUN ID : 0x00000000000000 access failure
· REPORT LUNs Query Response
· Nameserver Query Response
```

Wenn fc_id wie in diesem Beispiel 0x0000 ist, überprüfen Sie die Zoning-Konfiguration im Fibre Switch- und LUN-Masking im Speicher-Array.

Stellen Sie sicher, dass die WWPNs der Initiatoren richtig konfiguriert sind.

Nach der Korrektur und Überprüfung ergibt sich folgendes Ergebnis:

```
vnic : 13 lifid: 3
  - FLOGI State : flogi est (fc_id 0x161907)
  - PLOGI Sessions
     - WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x160400
       - LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)
           LUN ID : 0x0000000000000000 (0x0, 0x5, Nimble , 6fed4da9ceb4a3796c9ce9007f78ec52)
       - REPORT LUNs Query Response
           LUN ID : 0x000000000000000
  - Nameserver Query Response
     - WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05
     - WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a
vnic : 15 lifid: 5
 - FLOGI State : flogi est (fc_id 0x741107)
  - PLOGI Sessions
     - WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 fc_id 0x740200
       - LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)
           LUN ID : 0x0000000000000000 (0x0, 0x5, Nimble , 6fed4da9ceb4a3796c9ce9007f78ec52)
       - REPORT LUNs Query Response
           LUN ID : 0x000000000000000
  - Nameserver Query Response
     - WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09
     - WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06
```

Wenn Sie diese Ausgabe sehen und Ihr Server immer noch nicht booten kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass nichts auf Ihrem Speicher installiert ist und Sie müssen die ISO zuordnen und das Betriebssystem installieren.

Windows-Installation

Berücksichtigen Sie die Punkte, wenn Sie Windows zum ersten Mal installieren.

• Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Treiberversion verwenden, um den Speicher anzuzeigen, in dem das Betriebssystem installiert ist.

Bei der Installation von Windows kann möglicherweise dieser Fehler auftreten:



Dieser Fehler kann möglicherweise auftreten, wenn Sie mehrere SAN-Boot-Ziele konfiguriert haben.

- Deaktivieren Sie Multipath auf Ihrem Server. Lassen Sie nur einen Pfad, um den Remote-Speicher zu erreichen.
 - Navigieren Sie auf der Registerkarte Equipment (Geräte) zu Ihrem Server. Erweitern Sie sie, und suchen Sie nach Ihren HBAs.
 - Deaktivieren Sie die HBAs, sodass nur ein HBA aktiv bleibt. Klicken Sie im Menü Aktionen auf die Schaltfläche Deaktivieren.



- Überprüfen Sie, ob Zoning richtig konfiguriert ist und nicht auf mehrere Ziele verweist.
 Wenn das Problem weiterhin besteht, ändern Sie Ihr Zoning so, dass nur ein SAN-Ziel
 - übrig bleibt.

Hinweis: Aktivieren Sie nach Abschluss der Installation die HBAs erneut, und konfigurieren Sie das Zoning entsprechend.

Überprüfen Sie, ob Ihr Server wie erwartet vom SAN startet.

Zugehörige Informationen

- <u>Fehlerbehebung bei SAN-Boot- und SAN-Verbindungsproblemen</u>
- <u>Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme</u>

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.