Konfigurieren Sie TR-069 auf dem Multiplattform-Telefon der Cisco IP-Serie 7800 oder 8800.

Ziel

TR-069 definiert das Customer Premise Equipment Wide Area Network Management Protocol (CWMP). Es beschreibt die Interaktion zwischen einem Auto-Configuration-Server (ACS) und einem oder mehreren Endpunkten, die CWMP unterstützen. TR-069 ermöglicht die Installation, Bereitstellung neuer Services, Firmware-Wartung und Fehlerbehebung ohne Benutzereingriff. Durch die Konfiguration von TR-069 auf den Multiplattform-Telefonen der Cisco IP-Serie 7800 oder 8800 kann das Gerät mit dem ACS kommunizieren und Aktualisierungen anfordern. Außerdem kann der ACS das Telefon sofort erreichen, falls neue Services bereitgestellt werden sollen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie TR-069 auf den Multiplattform-Telefonen der Cisco IP-Serie 7800 oder 8800 konfigurieren. Es wird davon ausgegangen, dass die TR-069-Einstellungen auf dem ACS bereits konfiguriert wurden. Zum Abschluss der Konfiguration sind folgende Details erforderlich:

- ACS-Benutzername
- ACS-Kennwort
- ACS-URL
- Benutzername für Verbindungsanforderung
- Kennwort für Verbindungsanforderung
- (Optional) Backup ACS-URL
- (Optional) Benutzername für Backup ACS
- (Optional) Backup ACS-Kennwort

Anwendbare Geräte

- Serie 7800
- Serie 8800

Softwareversion

• 11,0,1

Konfigurieren von TR-069

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Telefons an, und klicken Sie auf **Admin Login > advanced**.



Schritt 2: Klicken Sie auf die Registerkarte Sprache.

Info	Voice	Call Hist	ory	Persona	al Directory
▲ ling	Regional	Phone		Ext 1	Ext 2

Schritt 3: Klicken Sie auf die Unterregisterkarte TR-069.

User Att Console TR	₹-069 🕨 🤜	-
---------------------	-----------	---

Schritt 4: Wählen Sie unter TR-069 in der Dropdown-Liste Enable TR-069 (TR-069 aktivieren) die Option **Yes** (**Ja**) aus.

Enable TR-069:	Yes 👻	
ACS Username:	Yes	
ACS URL In Use:	No	

Hinweis: Der Standardwert ist Nein. In diesem Beispiel wird Yes (Ja) ausgewählt.

Schritt 5: Geben Sie die ACS-URL im *ACS-URL*-Feld ein. Die ACS-URL wird vom Internet Service Provider (ISP) bereitgestellt.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 🔫	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 🔫	BACKUP ACS URL:	•
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Hinweis: In diesem Beispiel wird <u>www.cpeacs.com</u> eingegeben.

Schritt 6: Geben Sie den Benutzernamen im Feld *ACS Username (ACS-Benutzername)* ein. Dies ist der Benutzername, mit dem das Telefon eine Verbindung zum ACS herstellen kann.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 👻	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 🔫	BACKUP ACS URL:	
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Hinweis: In diesem Beispiel wird CPE1 eingegeben.

Schritt 7: Geben Sie das Kennwort in das Feld *ACS Password (ACS-Kennwort*) ein. Dies ist das Kennwort, mit dem das Telefon eine Verbindung zum ACS herstellen kann.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 🕆	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No	BACKUP ACS URL:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Schritt 8: Geben Sie den Anfragebenutzernamen im Feld *Connection Request Username* (*Benutzername für Verbindungsanforderung*) ein. Dies wird vom ACS zur Authentifizierung des CPE verwendet.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 🔫	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 💌	BACKUP ACS URL:	
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Hinweis: In diesem Beispiel wird CPEUser eingegeben.

Schritt 9: Geben Sie das Anforderungskennwort in das Feld *Verbindungsanforderungskennwort ein.* Dies wird vom ACS verwendet, um den

Authentifizierungsprozess mit dem CPE abzuschließen.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 💌
TR-069 Traceability:	No 🕆	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 💌	BACKUP ACS URL:	•
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Schritt 10: (Optional) Geben Sie im Feld *Periodic Inform Interval (Periodisches Inform-Intervall)* den Wert für das Informationsintervall ein. Der Intervallwert wird in Sekunden gemessen. Er legt das Intervall fest, in dem das Telefon mit dem ACS in Verbindung steht.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 🕆	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 👻	BACKUP ACS URL:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Hinweis: Der Standardwert ist 20. In diesem Beispiel wird 20 verwendet.

Schritt 11: (Optional) Stellen Sie sicher, dass "Periodic Inform Enable" (Periodische Informationsaktivierung aktivieren) auf "Yes" (Ja) eingestellt ist. Dadurch kann das Telefon regelmäßig mit dem ACS kommunizieren. Sie können dies ändern, indem Sie eine Option aus der Dropdown-Liste "Aktivieren periodischer Informationen" auswählen.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 👻	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 💌	BACKUP ACS URL:	•
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Hinweis: Der Standardwert ist Yes (Ja).

Schritt 12: (Optional) Wählen Sie in der Dropdown-Liste "TR-069 Traceability" (Nachvollziehbarkeit für TR-069) die Option **Yes (Ja**) aus, um die Rückverfolgbarkeit von TR-069-Transaktionen zu aktivieren. Wählen Sie **Nein**, um die Funktion zu deaktivieren.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 💌	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 🕆	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 💌	BACKUP ACS URL:	
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Hinweis: Der Standardwert ist Nein.

Schritt 13: (Optional) Wählen Sie in der Dropdown-Liste CWMP V1.2 Support die Option **Yes (Ja)** aus, um die Funktion zu aktivieren. Wählen Sie **Nein** zum Deaktivieren aus.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 👻	CWMP V1.2 Support:	Yes 1
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 🔫	BACKUP ACS URL:	•
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Hinweis: Der Standardwert ist Yes (Ja).

Schritt 14: (Optional) Wählen Sie in der Dropdown-Liste TR-069 VoiceObject Init (Init) die Option **Yes (Ja**) aus, um die Funktion zu aktivieren. Wählen Sie **Nein** zum Deaktivieren aus.

TR-069				
Enable TR-069:	Yes 💌 ACS URL: www.cpeacs		www.cpeacs.com	
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••	
ACS URL In Use:				
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••	
Connection Request URL:				
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻	
TR-069 Traceability:	No 👻	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻	
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 💌	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻	
TR-069 Fallback Support:	No 🔫	BACKUP ACS URL:	•	
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:		

Hinweis: Der Standardwert ist Yes (Ja).

Schritt 15: (Optional) Wählen Sie in der Dropdown-Liste "DHCPOption Init" (DHCPOption-Init) von TR-069 die Option **Yes (Ja**) aus, um die Funktion zu aktivieren. Wählen Sie **Nein** zum Deaktivieren aus.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 🔫	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support	No 💌	BACKUP ACS URL:	
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Hinweis: Der Standardwert ist Yes (Ja).

Schritt 16: (Optional) Wählen Sie in der Dropdown-Liste TR-069 Fallback Support (Unterstützung für TR-069-Fallback) die Option **Yes (Ja**) aus, um die Funktion zu aktivieren. Wählen Sie **Nein** zum Deaktivieren aus.

TR-069				
Enable TR-069:	Yes 💌	ACS URL:	www.cpeacs.com	
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••	
ACS URL In Use:				
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••	
Connection Request URL:				
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻	
TR-069 Traceability:	No 👻	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻	
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻	
TR-069 Fallback Support:	No 👻	BACKUP ACS URL:		
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:		

Hinweis: Der Standardwert ist Nein.

Schritt 17: (Optional) Geben Sie die Backup ACS-URL im Feld BACKUP ACS URL ein.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	www.cpeacs.com	
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20 Periodic Inform Enable:		Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 🕆	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 👻	BACKUP ACS URL:	
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Hinweis: Dieses Feld ist standardmäßig leer.

Schritt 18: (Optional) Geben Sie den Backup-ACS-Benutzernamen im Feld BACKUP ACS-Benutzer ein.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	www.cpeacs.com	
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 💌	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 💌	BACKUP ACS URL:	
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Hinweis: Dieses Feld ist standardmäßig leer.

Schritt 19: (Optional) Geben Sie das Sicherungs-ACS-Kennwort in das Feld BACKUP ACS Password (Sicherungs-ACS-Kennwort) ein.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 🔫	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 🔫	BACKUP ACS URL:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Hinweis: Dieses Feld ist standardmäßig leer.

Schritt 20: Klicken Sie auf Alle Änderungen übernehmen.



Sie sollten jetzt TR-069 auf Ihrem IP-Telefon konfiguriert haben.

Überprüfen Sie, ob TR-069 funktioniert.

Schritt 1: Führen Sie mithilfe von Wireshark eine Paketerfassung auf dem Telefon durch.

Hinweis: In diesem Beispiel sendet das Telefon eine XML-Datei, die in SOAP (Simple Object Access Protocol) verpackt ist.

	12 05:39:29.408397000 1	10.74.51.109	10.74.51.77	HTTP/XML	228 POST / H	ITTP/1.1		
	13 05:39:29.931238000 1	10.74.51.77	10.74.51.109	HTTP/XML	826 HTTP/1.1	200 OK		
	14 05:39:29.933702000 1	10.74.51.109	10.74.51.77	HTTP	451 POST / H	ITTP/1.1		
	15 05:39:29.983593000 1	10.74.51.77	10.74.51.109	HTTP/XML	691 HTTP/1.1	200 OK		
	16 05:39:29.984775000 1	10.74.51.109	10.74.51.77	HTTP/XML	1322 POST / H	ITTP/1.1		
	17 05:39:30.078626000 1	10.74.51.77	10.74.51.109	HTTP	102 HTTP/1.1	204 OK		
•					iterface 0			
•	Ethernet II, Src: CadmusCo_c	df:57:ed (08:00:27:df:	57:ed), Dst: 0	0:56:2b:04:36:	8a (00:56:2b	:04:36:8a)		
٠	Internet Protocol Version 4,	, Src: 10.74.51.77 (16	0.74.51.77), Dst	t: 10.74.51.10	9 (10.74.51.	109)		
٠	Transmission Control Protoco	ol, Src Port: cwmp (75	547), Dst Port:	50508 (50508)	, Seq: 1129,	Ack: 6265,	Len: 6	525
٠	Hypertext Transfer Protocol							
,	eXtensible Markup Language							
	▼ <soap-env:envelope< td=""></soap-env:envelope<>							
	<pre>xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>							
	xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"							
	xmlns:cwmp="urn:dslforum-ora:cwmp-1-0"							
	xmlns:xxd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"							
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">							
	▼ <saap-env: rodys<="" td=""></saap-env:>							
	<pre><super-cave.bouy <br="">crume-caveDoug/ crume-c</super-cave.bouy></pre>							
	>Comp. de tre trous/ >							
	Some - Environmentopes							

Sie haben gerade bestätigt, dass die TR-069-Konfiguration funktioniert.