# Verbinden Sie das Cisco IP-Telefon 8861 mit einem Wireless-Netzwerk

## Ziel

Das Cisco Internet Protocol (IP) Phone 8861 ist mit einer Wireless-Funktion ausgestattet, die es Benutzern ermöglicht, überall in der Nähe des Netzwerks miteinander verbunden zu bleiben. Das 8861 bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Verbindung zu einem sichtbaren oder ausgeblendeten Wireless-Netzwerk herzustellen. Ein Vorteil eines versteckten Netzwerks besteht darin, dass es die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Benutzer das Netzwerk finden und versuchen, es zu nutzen.

Dieses Dokument soll Ihnen zeigen, wie Sie eine Verbindung zu einem Wireless Local Area Network auf einem Cisco IP-Telefon 8861 herstellen.

**Hinweis:** Um das Telefon in einem Wi-Fi-Netzwerk zu verwenden, müssen Sie einen Netzadapter verwenden, um das Telefon mit Strom zu versorgen.

#### Anwendbare Geräte

• CP-8861

## Softwareversion

• 11,0

### Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless-Netzwerk

Herstellen einer Verbindung mit einem Broadcast-Netzwerk

Schritt 1: Wenn das Telefon verkabelt ist, ziehen Sie das Ethernet-Kabel ab, und schließen Sie den Netzadapter an.

Schritt 2: Drücken Sie auf dem Cisco IP-Telefon die Zahnrad-Taste, um das Menü Informationen und Einstellungen aufzurufen.



Schritt 3: Navigieren Sie im Menü Informationen und Einstellungen mithilfe der

Navigationstaste zum Eintrag Netzwerkkonfiguration, **Select** (Auswählen).

	Information and settings	
1	Recents	C
2	Speed dials	₹(
3	User preferences	£
4	Bluetooth	*
5	Network configuration	8
	Select	

Schritt 4: Navigieren Sie im Menü Network Configuration (Netzwerkkonfiguration) zu Wi-Fi Configuration (Wi-Fi-Konfiguration), und drücken Sie **Select (Auswählen)**.

Network configuration			
Ethernet configuration			
Wi-Fi configuration	Cisco-Wireless		
IPv4 address settings			
Web server	On		
DHCP option to use	66,160,159,150,60,		
Select			

Das Telefon führt einen Wireless-Scanvorgang durch, um nach Netzwerken in der Region zu suchen.

Wireless scan in progress	
	Cancel

Schritt 5: Wählen Sie den entsprechenden Service Set Identifier (SSID) des Netzwerks aus. Drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um eine Auswahl zu treffen. Wenn Sie eine Verbindung mit einem ausgeblendeten SSID-Netzwerk herstellen möchten, fahren Sie mit dem Abschnitt <u>Verbindung mit einem ausgeblendeten Netzwerk herstellen fort</u>.

Hinweis: In diesem Beispiel wird die SSID Cisco-Wireless-5 GHz ausgewählt.



Schritt 6: (Optional) Wählen Sie im Konfigurationsmenü der SSID, in diesem Fall Cisco-Wireless-5Ghz, den Modus aus, in dem das Netzwerk Kennwörter verschlüsselt und Clients authentifiziert.

**Hinweis:** In diesem Beispiel wird PSK nur deshalb ausgewählt, weil es die einzige Option ist, die im ausgewählten Netzwerk verfügbar ist.

	Cisco-Wireless-5GHz			
	Security n	node		PSK>
	Passphras	se		
	802.11 m	ode		Auto >
Can	cel	Connect		

Schritt 7: Geben Sie die Passphrase oder das Kennwort des ausgewählten Netzwerks in das Feld *Passphrase ein*.

Cisco-Wireless-5GHz				
Securi	ty mode		PSK>	
Passpl	hrase	*****		
802.11	I mode		Auto >	
Cancel	Connect	×		

Schritt 8: (Optional) Wählen Sie einen 802.11-Modus aus, indem Sie die Navigationstaste

Z drücken. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Auto (Automatisch): IP-Telefon scannt die Kanäle 2,4 GHz und 5 GHz und versucht, eine Verbindung zum Access Point herzustellen, wenn das Signal am stärksten ist.
- 2,4 GHz IP-Telefon scannt nach der Zuweisung nur 2,4-GHz-Kanäle und zeigt 2,4-GHz-Kanäle an.
- 5 GHz IP-Telefon scannt nur 5-GHz-Kanäle und zeigt 5-GHz-Kanäle an.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 5 GHz ausgewählt.

Cisco-Wireless-5GHz				
Security	mode		PSK>	
Passphr	ase	****		
802.11	mode		5 GHz >	
Cancel	Connect	•		

Schritt 9: Drücken Sie Verbinden.

	Cisco-Wi	reless-5GHz	
Security r	node		PSK>
Passphra	se	****	
802.11 m	iode		5 GHz <b>&gt;</b>
Cancel	Connect	×	

Schritt 10: Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie darüber informiert werden, dass Sie erfolgreich eine Verbindung zum Wireless-Netzwerk hergestellt haben. Drücken Sie OK, um zum Netzwerk-Konfigurationsmenü zurückzukehren.

**Hinweis:** Wenn Ihr Telefon zuvor mit einem Wireless-Netzwerk verbunden war, trennt es sich von der SSID, und das Telefon wird neu gestartet.

Network configuration			
Ethernet configuration			
Wi-Fi configuration	Cisco-Wireless		
IPv4 address settings			
Successfully connect	cted.		
ОК			

Herstellen einer Verbindung mit einem ausgeblendeten Netzwerk

Schritt 1: Wählen Sie im Menü Verbindung mit Wi-Fi herstellen die Option **Andere** aus, um eine Verbindung mit einem ausgeblendeten SSID-Netzwerk herzustellen.

	Connect to Wi-Fi	
1	Cisco-Wireless-5GHz PSK	<ul><li>✓ <ul><li></li></ul></li></ul>
2	rick PSK	<u></u>
3	DiscoGuest PSK	<u></u>
4	\x00\x00\x00\x00\x00 PSK	<u></u>
5	RV134_2.4G PSK	<u></u>
	Scan	Other

Schritt 2: Wählen Sie den entsprechenden Sicherheitsmodus des SSID-Netzwerks aus. Eine Liste der Sicherheitsmodi wird angezeigt. Nachfolgend finden Sie eine Liste der unterstützten Sicherheitsmodi sowie die Schlüsselverwaltungs- und Verschlüsselungstypen, die für jeden Modus verwendet werden können.

- EAP-FAST Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) ist ein Authentifizierungs-Framework und kein spezieller Authentifizierungsmechanismus. Sie müssen eine Benutzer-ID und ein Kennwort eingeben.
- PEAP-GTC Protected Extensible Authentication Protocol-Generic Token Card (PEAP-GTC) ist eine proprietäre Methode von Cisco als Ersatz für PEAP-MSCHAPv2. Sie müssen eine Benutzer-ID und ein Kennwort eingeben.
- PEAP-MSCHAPv2 Protected Extensible Authentication Protocol-Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (PEAP-MSCHAPv2) ist ein Protokoll, das den EAP in einen verschlüsselten Transport Layer Security (TLS)-Tunnel kapselt. Sie müssen eine Benutzer-ID und ein Kennwort eingeben.
- WEP Im Wired Equivalent Privacy Security Mode muss der statische WEP-Schlüssel (Kennwort) eingegeben werden. Diese Option ist die unsicherste.
- PSK Vorinstallierter Schlüssel muss konfiguriert werden. Geben Sie ein im Hexadezimalformat formatiertes Kennwort ein.
- None (Keine): Wählen Sie diesen Sicherheitsmodus aus, wenn im Netzwerk keine Sicherheitsmaßnahmen durchgesetzt werden.

Hinweis: In diesem Beispiel wird PSK ausgewählt.

	Security mode
1	EAP-FAST
2	PEAP-GTC
3	PEAP-MSCHAPV2
4	PSK
5	WEP
Select	Cancel

#### Schritt 3: Drücken Sie Auswahl.

		Security mode
	1	EAP-FAST
	2	PEAP-GTC
	3	PEAP-MSCHAPV2
	4	PSK
	5	WEP
Sele	ect	Cancel

Schritt 4: Geben Sie den Namen des SSID-Netzwerks in das Feld *Netzwerkname (SSID)* ein.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Morty verwendet.

	C	Other	
Secur	ity mode		PSK>
Netwo	ork name (SSID)	Morty	
Passp	hrase		
802.1	1 mode		Auto>
Cancel	Connect	×	

Schritt 5: Geben Sie die Passphrase oder das Kennwort des ausgewählten Netzwerks in das Feld *Passphrase ein*.

	Other				
	Security m	node			PSK>
	Network n	ame (SSID)	Morty		
	Passphrase		******	**	
	802.11 mode				Auto >
Cance	el	Connect	•	×	

Schritt 6: (Optional) Wählen Sie einen 802.11-Modus aus, indem Sie die Navigationstaste

Z drücken. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Auto (Automatisch): IP-Telefon scannt die Kanäle 2,4 GHz und 5 GHz und versucht, eine Verbindung zum Access Point herzustellen, wenn das Signal am stärksten ist.
- 2,4 GHz IP-Telefon scannt nach der Zuweisung nur 2,4-GHz-Kanäle und zeigt 2,4-GHz-Kanäle an.
- 5 GHz IP-Telefon scannt nur 5-GHz-Kanäle und zeigt 5-GHz-Kanäle an.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Auto verwendet.

	Other				
Securi	ty mode		PSK>		
Netwo	rk name (SSID)	Morty			
Passpł	Passphrase				
802.11	802.11 mode		Auto >		
Cancel	Connect	×			

#### Schritt 7: Drücken Sie Verbinden.

0	ther
Security mode	PSK>
Network name (SSID)	Morty
Passphrase	****
802.11 mode	Auto>
Cancel Connect	

Schritt 8: Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie darüber informiert werden, dass Sie erfolgreich eine Verbindung zum Wireless-Netzwerk hergestellt haben. Drücken Sie OK, um zum Netzwerk-Konfigurationsmenü zurückzukehren.

**Hinweis:** Wenn Ihr Telefon zuvor mit einem Wireless-Netzwerk verbunden war, wird es vom SSID getrennt, und das Telefon wird initialisiert und neu gestartet.

