Konfigurieren des Netzwerk-Bootvorgangs über PXE auf Routern der Serie RV34x

Ziel

In diesem Artikel werden die erforderlichen Schritte zum Konfigurieren der Netzwerkboot-Funktion über die PXE- oder Pixie-Option (Pre-Boot eXecution Environment) auf Cisco Routern der Serie RV34x beschrieben.

Bevor wir die Schritte erläutern, überprüfen wir die Anwendungsfälle, um Ihnen mitzuteilen, ob diese Funktion für Sie geeignet ist.

Anforderungen

Ein IP-adressierter Server/Service-Hosting:

- eine Bootdatei
- In der Startdatei definierte Geräte-Images

Firmware 1.03.16 oder höher für die unten aufgeführten Geräte (Link zur Download-Seite)

- RV340
- RV340 W
- RV345
- RV345P

Firmware 1.0.01.01 oder höher für die unten aufgeführten Geräte

- RV160 (Link zur Download-Seite)
- RV260 (Link zur Download-Seite)

Einführung

Netzwerk-Boot oder -Boot ist der Prozess, bei dem ein Computer von einem Netzwerkstandort aus gestartet wird, anstatt von einem lokalen Laufwerk. In der Regel ist eine Boot-Datei ein gekapseltes Image oder Snapshot eines Betriebssystems (BS) und einer Konfiguration. Eine "ZIP-Datei" ist ein ähnlicher Containertyp. Es ist ein bestimmtes Dateiformat, das eine variable Datennutzlast enthält. In diesem Fall ist die Startdatei ein Betriebssystem und eine Konfiguration, die alle Informationen enthält, die das Gerät beim Hochfahren benötigt, um den Einschalt-Selbsttest (POST) zu bestehen. Theoretisch können Dateiformate alles enthalten, was über TFTP heruntergeladen und vom PXE-Stack der Netzwerkkarte verarbeitet/ausgeführt werden kann. Im folgenden Diagramm wird der tatsächliche Bootvorgang des PXE dargestellt.



Ab der Firmware-Version 1.03.16 haben Sie jetzt die Möglichkeit, das Feld Server-IP-Adresse (*SIADR*) im DHCP-Header (Dynamic Host Configuration Protocol) zu verwenden das Feld *Next Server* und das Feld Datei mit dem Namen Dateiname. Dieses Feld ist Ihre Boot-Datei oder Ihr Image. Weitere Kontexte finden Sie unter *RFC 2131* (<u>Link zum RFC-Anzeigen</u>).

Warum sollten Sie das Booten des Netzwerks verwenden? Bei der Verwendung von Netzwerk-Boot für viele Workstations kann der Prozess bei Disk-Imaging-Lösungen optimiert werden.

Weitere Anwendungsfälle für diese Funktion:

Aktualisierung automatisierter Terminals oder Terminals (wie z. B. Kinokarten-Disponenten)

Bereitstellung mehrerer Workstations über das Netzwerk

An ein Unternehmensnetzwerk angeschlossene SMB Cisco Geräte nutzen derzeit Netto-Boot

Warum Netzwerk-Boot verwenden, wenn die DHCP-Option 66 verfügbar ist?

Net Boot ermöglicht, ähnlich wie Option 66, die Bereitstellung eines Remote-Images für einen Endpunkt. Wenn Sie für dieselben Geräte im gleichen Virtual Local Area Network (VLAN) verschiedene Images bereitstellen müssen, können Sie dies sowohl mit der Net Boot- als auch der DHCP-Option 66 tun. In diesem Sinne sind die Funktionen kostenlos.

Darüber hinaus war die Verwendung eines DHCP-Servers als Netzwerk-Boot-Speicherort nicht für DHCP vorgesehen, was die Komplexität Ihres Netzwerks erhöht. Besonders bei dem Versuch, das Netzwerk für das Booten von mehreren Hardwareplattformen zu nutzen.

Hinweis: Nicht alle PXE-Clients interpretieren die DHCP-Option 150 korrekt, da sie eine proprietäre Funktion von Cisco darstellt. Daher sollte nach Möglichkeit Option 66 verwendet werden.

Schritte zum Konfigurieren des Netzwerk-Bootvorgangs

Schritt 1: Nachdem Sie sich bei Ihrem Gerät angemeldet haben, klicken Sie in der Menüleiste auf LAN > VLAN Settings Items (LAN > VLAN Settings).



Hinweis: Sehen Sie die Menüseitenleiste nicht? Die Menüseitenleiste kann sich in einem reduzierten Zustand befinden. Versuchen Sie, auf die Schaltfläche in der oberen linken Ecke zu klicken. Beispiel unten:



Schritt 2: Klicken Sie in der *VLAN-Tabelle* auf das **Kontrollkästchen** links neben dem VLAN, das Sie zum PXE-Boot leiten möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Bearbeiten** . In unserem Fall haben wir das Standard-**VLAN 1** ausgewählt.

	E	cisco	RV340-R	V340		
	VLA	AN Setti	ngs			
	VLA	AN Table				
	+			Inter		
		VLAN ID \$	Name	VLAN Routing	Device Management	
1		VLAN ID ¢	Name VLAN1	VLAN Routing	Device Management	
1		1 99	VLAN1	VLAN Routing	Device Management	

Schritt 3: Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben *Netzwerk-Bootvorgang*, um ihn zu aktivieren. Geben Sie dann Ihre nächste Server-IP-Adresse und den Boot File-Namen ein.

Nächster Server: Nur IP-Adresse

Boot-Datei: *Relativer oder Absoluter Dateipfad akzeptiert. Zu den kompatiblen Boot-Dateiformaten gehören:*

- *.CMD und *.EFI Windows Deployment Services für BS-Installationen
- *.BIN Citrix vDisk Boot
- *.KPXE FOG-Disk-Imaging
- *.XML Remote-Hypervisor-Boot, erfordert im Allgemeinen bestimmte Firmware-/Bios-Optionen und wird hauptsächlich in proprietären Geräten verwendet.

Hinweis:.Com-Dateien werden ebenfalls akzeptiert, wie im Screenshot dargestellt, aber sie sind möglicherweise weniger verbreitet.

=~
<u> - 7 /</u>

LAN	l Setting	gs					
VLAN	Table						
+	✓LAN ID ≑	Name	Inter- VLAN Routing	Device Management	IPv4 Address/Mask		
3	1	VLAN1	e	⊠ 8	IPv4 Address: Subnet Mask: DHCP Type:	192.168.1.1 255.255.255.0 O Disabled O Server O Relay	/ 24
					Lease Time: Range Start: Range End: DNS Server: WINS Server:	1440 192.168.1.100 192.168.1.149 Use DNS Proxy	mir
					Network Booting: Next Server: Boot File:	 Enable 192.168.1.30 boot\x86\vrdsnbp.com)

Schritt 4: Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

cisco RV340-RV340						💾 cisco (admin)	English 🔹 😯 🤨 🕩
VLAN Settings							Apply Cancel
VLAN Table							^
+ 🗭 💼							
Inter VLA VLAN ID \$ Name Rout	- N Device ing Management	IPv4 Address/Mask		IPv6 Address/Prefix Le	ngth		
G71 VLAN1 G7	₿ 0	IPv4 Address: Subnet Mask: DHCP Type: Lease Time: • Range Start: Range End: DNS Server: WINS Server: Network Booting: • Next Server: • Boot File:	192.168.1.1 255.255.255.0 O Disabled Server Relay 1440 192.168.1.100 192.168.1.149 Use DNS Proxy F Enable 192.168.1.30 boottx86/wrdsnbp.com	/ 24 Prefix: Prefix Length: Preview: Interface Identifier: © min DHCP Type: Lease Time: • Range Start: • Range End: • DNS Server:	 fec0:1:: Prefix from DHCP-PD * 64 [fec0:1:0:0:0:0:0:1] EUI-64 1 Disabled Server 1440 fec0:1:: + 1 fec0:1:: + fe Use DNS Proxy * 		

Hinweis: Wenn Sie diese Konfiguration zwischen den Booten speichern möchten, klicken Sie auf das blinkende Speichersymbol im oberen Bereich des Bildschirms.

Überprüfen der Konfiguration über Wireshark

Der folgende Screenshot zeigt an, wo Sie die Felder "Next Server" (Nächster Server) und "Boot File" (Startdatei) im DHCP-Angebot von Wireshark finden.

(P	XE PacketCaptu	ure.pcapng			_		×
e	Edit View Go	o Capture Analyze St	atistics Telephony Win	eless Too	ls Help		
1	1 0 I D	🕅 🖸 🍳 👄 👄 🖴	Ŧ 🗄 🚍 🗨 Q, G	Q II			
Арр	ly a display filter <0					Expression	
	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info		T
	1 0.000000	192.168.1.146	171.70.192.11	ESP	142 ESP (SPI=0x1f017198)		
	2 1.460489	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	590 DHCP Discover - Transaction ID 0x5e471d04		
-	3 1.462061	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Offer - Transaction ID 0x5e471d04		
	4 1.477532	192.168.1.30	255.255.255.255	DHCP	322 DHCP Otter - Transaction ID 0x5e471d04		
	5 2.517183	192.168.1.155	52.242.211.89	TLSv1	126 Application Data		
	6 2.582088	52.242.211.89	192.168.1.155	TLSV1	178 Application Data		
	7 2.622486	192.168.1.155	52.242.211.89	TCP	54 55375 → 443 [ACK] Seq=73 Ack=125 Win=258 Le	en=0	
	8 3.605412	13.59.223.155	192.168.1.101	TLSv1	85 Application Data		
	9 3.605977	192.168.1.101	13.59.223.155	TLSV1	89 Application Data		
	10 3.666082	13.59.223.155	192.168.1.101	TCP	60 443 → 54693 [ACK] Seq=32 Ack=36 Win=18 Len=	-0	
	11 3.834826	Cisco_44:5a:0a	WistronI_4b:03:36	ARP	60 Who has 192.168.1.101? Tell 192.168.1.1		
	12 3.835073	WistronI_4b:03:36	Cisco_44:5a:0a	ARP	60 192.168.1.101 is at 48:2a:e3:4b:03:36		
	13 5.455768	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	590 DHCP Request - Transaction ID 0x5e471d04		
	14 5.457980	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP ACK - Transaction ID 0x5e471d04		
	15 5.458752	Microsof_47:1d:04	Broadcast	ARP	60 Who has 192.168.1.30? Tell 192.168.1.194		
	16 5.460433	IntelCor_67:4d:5a	Microsof_47:1d:04	ARP	60 192.168.1.30 is at 84:fd:d1:67:4d:5a		
	17 5.461188	192.168.1.194	192.168.1.30	DHCP	590 proxyDHCP Request - Transaction ID 0x5e471	Ld04	
	18 5.469974	192.168.1.30	192.168.1.194	DHCP	387 proxyDHCP ACK - Transaction ID 0x5e471	Ld04	
	19 5.470873	192.168.1.101	192.168.1.30	ICMP	70 Destination unreachable (Port unreachable)		
	20 5.498500	192.168.1.194	192.168.1.30	TETP	78 Read Request, File: boot\x86\wdsnbp.com, Tr	ransfer	
	21 5.500389	192.168.1.30	192.168.1.194	TETP	60 Option Acknowledgement, tsize=30832		
	22 5.501690	192.168.1.194	192.168.1.30	TETP	60 Error Code, Code: Not defined, Message: TFT	P Abort	
	23 5.511789	192.168.1.194	192.168.1.30	TETP	83 Read Request, File: boot\x86\wdsnbp.com, Tr	ansfer	
	24 5.513640	192.168.1.30	192.168.1.194	TETP	60 Option Acknowledgement, blksize=1456		
	25 5.514710	192.168.1.194	192.168.1.30	TETP	50 Acknowledgement, Block: 0		_
						>	
Jyn	amic Host Confi	iguration Protocol (Of	Fer)				
P	Message type: B	Soot Reply (2)					
1	Hardware type:	Ethernet (0x01)					
	Hardware addres	s length: 6					
	Hops: 0						
1	Transaction ID:	0x5e471d04					
	Seconds elapsed	1: 4					
> •	Bootp flags: Øx	8000, Broadcast flag (Broadcast)				
0	Client IP addre	ss: 0.0.0.0					
	Your (client) I	P address: 192.168.1.1	.94				
	Next server IP	address: 192.168.1.30					
F	Relay agent IP	address: 0.0.0.0					
0	Client MAC addr	ress: Microsof_47:1d:04	(00:15:5d:47:1d:04)				
0	Client hardware	e address padding: 0000	000000000000000000000000000000000000000				
-	Server host nam	e not given					
9	Boot file name:	boot\x86\wdsnbp.com					
P	Magic cookie: D	HCP					
> 0	Option: (53) DH	ICP Message Type (Offer	.)				
> 0	Dption: (54) DH	ICP Server Identifier (192.168.1.1)				
> 0	Option: (51) IP	Address Lease Time					
> 0	Option: (58) Re	enewal Time Value					
> (Option: (59) Re	binding Time Value					_
							-
_	Next server IP a0	ddress (dhcp.ip.server), 4 bytes			Packets: 45 · Displayed: 45 (100.0%)	Profile: Defaul	at the

Fehlerbehebung PXE

Wenn Sie Fehler feststellen, nachdem der Client die *DHCP-Proxy-Anforderungsbestätigung* vom PXE-Server erhalten hat, können wir bei diesen Problemen nicht direkt helfen. Versuchen Sie von diesem Punkt aus, den PXE-Server sowie die grundlegende IP-Verbindung oder den PXE-Client selbst zu testen. Wenn sich der PXE-Server im selben VLAN befindet, fordert der PXE-Client das Address Resolution Protocol (ARP) für den PXE-Server an. Andernfalls werden PXE-Server außerhalb des VLAN an das Standard-Gateway weitergeleitet.

Wenn Sie diese Punkte überprüft haben und immer noch mit einem Problem zu kämpfen haben, wäre es eine Option, sich in unserer Community auszutauschen. <u>Klicken Sie hier, um unsere Small Business Router-Community aufzurufen</u>.

Schlussfolgerung

Sie können nun Workstations in einem bestimmten VLAN von einem Netzwerkstandort über PXE mit einem Router der Serie RV34x starten.