# Konfigurieren der VLAN-Mitgliedschaft auf RV320- und RV325-VPN-Routern

## Ziel

Ein Virtual Local Area Network (VLAN) ist ein logisch separates Internet Protocol (IP)-Subnetz, dessen Endpunkte durch Funktionen oder andere gemeinsam genutzte Merkmale verbunden sind. So können verschiedene Abteilungen separate Netzwerke einrichten, sodass ihre Mitglieder exklusiv Zugriff auf Ressourcen haben.

Ein VLAN ermöglicht auch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen zwischen VLANs, indem Inter-VLAN-Routing aktiviert wird. Dies entspricht der Sicherheit, da nur Mitglieder eines VLAN Zugriff auf die Ressourcen haben, die über dieses VLAN übertragen werden. Dies bedeutet auch Einsparungen, da die Bereitstellung eines VLAN zwar separate Netzwerke erfordert, aber nur ein Gerät kauft. Standardmäßig verfügen die Router der RV-Serie über ein Standard-VLAN, VLAN1, das nicht gelöscht, bearbeitet oder geändert werden kann. Sie können auf dem RV320 bis zu vier VLANs und auf dem RV325 bis zu vierzehn VLANs konfigurieren, um Pakete innerhalb eines VLAN weiterzuleiten.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die VLAN-Mitgliedschaft auf der RV32x VPN-Router-Serie konfigurieren.

## Anwendbares Gerät

·RV320 Dual-WAN VPN-Router · RV325 Gigabit Dual-WAN VPN-Router

## Softwareversion

·1.1.0.09

## VLAN-Mitgliedschaft verwalten

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Port Management > VLAN Membership aus**. Die Seite *VLAN-Mitgliedschaft* wird geöffnet:

VLAN	VLAN Membership									
VLAN	VLAN: DEnable									
Crea	ite VLANs an	d assign the Outgoi	ng Frame Type.							
Up to	o four new VL	ANs can be created	I. VLAN IDs must be in the ra	nge (44094)						
VL	VLAN Table									
	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4		
	1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged		
	25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
	100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
Ac	Add Edit Delete									
Sa	ave C:	ancel								

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen VLAN-Aktivierung, um VLANs auf dem Gerät

#### zu aktivieren.

1	/LAN	Membe	rship						
	VLAN Creat Up to	: 🗹 Enabli te VLANs and four new VL	d assign the Outgoir ANs can be created	ng Frame Type. I. VLAN IDs must be in the ra	nge (44094)				
	VLA	N Table							
		VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4
		1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
		25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged
		100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged
	Ad	d Edit	Delete						
	Sa	ve C:	ancel						

**Hinweis:** Auf dem für dieses Beispiel verwendeten Router sind drei Standard-VLANs konfiguriert.

#### VLAN hinzufügen

Schritt 1: Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um ein neues VLAN zu erstellen. In der VLAN-Tabelle wird eine neue Zeile hinzugefügt:

/LAN Membership										
VLAN	VLAN: 🗹 Enable									
Creat	e VLANs and	d assign the Outgoin	g Frame Type.							
Up to	four new VL	ANs can be created.	VLAN IDs must be in the ra	nge (44094)						
VLA	VLAN Table									
	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4		
	1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged		
	25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
	100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
Ad	Add Edit Delete									
Sav	/e Ca	ancel								

Schritt 2: Geben Sie eine VLAN-ID in das Feld *VLAN-ID ein*. Die VLAN-ID ist die eindeutige ID des VLANs. Der Bereich liegt zwischen 4 und 4094. VLAN 1 ist für das Standard-VLAN reserviert.

VLAN Memb	/LAN Membership									
VLAN: VLAN: Kenal Create VLANs a Up to four new V	VLAN:  Enable Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094) VLAN Table VLAN Table									
VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4			
1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged			
25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged			
100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged			
		Disabled 🗸	Enabled 🗸	Tagged 🗸	Tagged 🗸	Tagged 🗸	Tagged 🗸			
Add Edit	Add Edit Delete									
Save	Cancel									

Schritt 3: Geben Sie im Feld *Beschreibung* eine kurze Beschreibung zum neu erstellten VLAN ein. So können Sie schnell den Zweck des neuen VLANs verstehen.

Schritt 4: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste *VLAN-übergreifendes Routing* die entsprechende VLAN-übergreifende Routing-Option aus, um Pakete von einem VLAN in ein anderes VLAN zu routen.

·Disabled (Deaktiviert): Inter-VLAN-Routing ist inaktiv.

·Enabled (Aktiviert): Inter-VLAN-Routing ist in diesem VLAN aktiv. Inter-VLAN-Routing leitet die Pakete nur unter den VLANs weiter, die diese aktiviert haben.

VLA	VLAN Membership									
VLA Cre Up 1	VLAN: Z Enable Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094)									
VL	AN Table									
	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4		
	1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged		
	25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
	100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
A	200 dd Edit	data Delete	Enabled V Disabled Enabled	Enabled V	Tagged 🗸	Tagged 🗸	Tagged 🗸	Tagged 🗸		
S	ave Ca	ancel								

Schritt 5: Wählen Sie die entsprechende Option aus der Dropdown-Liste *Device Management (Gerätemanagement)* aus, um die Geräteverwaltung zu verwalten. Das Gerätemanagement ist eine Softwareanwendung, mit der Sie sich über das VLAN beim Webkonfigurations-Dienstprogramm des Geräts anmelden können, um Ihr Gerät zu verwalten.

·Disabled (Deaktiviert): Der Gerätemanager ist inaktiv, und Sie können nicht über das VLAN auf den Gerätemanager zugreifen.

•Enabled (Aktiviert): Dieser Parameter stellt dar, dass der Gerätemanager aktiv ist, und Sie können über das VLAN auf den Gerätemanager zugreifen.

VLA	VLAN Table									
	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management						
	1	Default	Disabled	Enabled						
	25	Guest	Disabled	Disabled						
	100	Voice	Disabled	Disabled						
Ad	d Edit	Delete	Disabled ▼	Enabled  Disabled Enabled						

Schritt 6: Wählen Sie die gewünschte Option aus der Dropdown-Liste für den LAN-Port aus, mit dem Sie verbunden sind, und die Einstellung sollte dem verbundenen Port zugeordnet werden. Wenn Sie mit mehr als einem Port verbunden sind, müssen Sie für jeden Port, mit dem Sie verbunden sind, die gleichen Einstellungen auswählen. Der Standardwert ist Tagged.

•Tagged - Stellt die Zuordnung zwischen Port und VLAN dar. Tagged wird verwendet, um zu bestimmen, zu welchem VLAN der Datenverkehr über die eindeutige VLAN-ID gehört,

wenn mehrere VLANs für denselben Port erstellt werden.

·Untagged - Stellt dar, dass die Zuordnung zwischen Port und VLAN nicht markiert ist. Sie wird verwendet, wenn nur ein VLAN erstellt wird und der Datenverkehr das VLAN erkennt. Für jeden Port kann nur ein VLAN als nicht markiert werden. Wenn sich das Standard-VLAN auf dem Port befindet, sollte es immer unmarkiert sein, auch wenn der Port mehrere VLANs hat.

·Excluded (Ausgeschlossen) - Stellt dar, dass die Schnittstelle kein VLAN-Mitglied ist. Wenn Sie diese Option wählen, wird der Datenverkehr zwischen dem VLAN und dem Port deaktiviert.

**Hinweis:** Wenn Sie in Schritt 4 Inter-VLAN-Routing aktivieren, müssen Sie das VLAN kennzeichnen, um den Datenverkehr zu unterscheiden.

VLAN Men	/LAN Membership •										
VLAN:  Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094)											
VLAN Table	9										
VLAN	ID Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4				
1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged				
25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged				
100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged				
200 Add E	data Edit Delete	Disabled v	Enabled	Tagged V Untagged Tagged Excluded	Tagged v	Tagged 🗸	Tagged 🗸				
Save	Cancel										

Schritt 7: Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern.



#### **VLAN** bearbeiten

Schritt 1: Wenn Sie eine beliebige Einstellung eines VLAN ändern möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem jeweiligen VLAN.

VI	VLAN Membership								
1	VLAN: 🗹 Enable								
(	Creat	e VLANs and	d assign the Outgoing Fran	ne Type.					
	Jp to	four new VL	ANs can be created. VLAN	IDs must be in the ra	nge (44094)				
	VLA	N Table							
		VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4
		1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
		25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged
		100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged
	•	200	data	Enabled	Enabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged
	Ad	d Edit	Delete						
	Sav	re Ca	ancel						

Schritt 2: Klicken Sie auf Bearbeiten, und ändern Sie die erforderlichen Informationen für das

VLAN. Weitere Informationen zum Ändern der erforderlichen Informationen finden Sie im Abschnitt *VLAN hinzufügen*.

VLAN	VLAN Membership									
VLAN	VLAN: 🗹 Enable									
Crea Un tr	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type.									
VL	VLAN Table									
	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4		
	1	Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged		
	25	Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
	100	Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged		
	200	Data	Enabled 🗸	Enabled 🗸	Untagged 🗸	Tagged 🖌	Tagged 🗸	Tagged 🗸		
Ac	Add Edit Delete									
Sa	ve Ca	ancel								

Schritt 3: Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern.



### VLAN löschen

Schritt 1: Wenn Sie eines der VLANs löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem jeweiligen VLAN, und wählen Sie **Löschen aus**.

VLAN Membership									
VLAN: C Enable Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to four new VLANs can be created. VLAN IDs must be in the range (44094)									
VLAN Table									
VLAN ID Description	Inter VLAN Routing	Device Management	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4			
🗌 1 Default	Disabled	Enabled	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged			
25 Guest	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged			
100 Voice	Disabled	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged			
✓ 200 data	Enabled	Enabled	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged			
Add Edit Delete									
Save Cancel									

Schritt 2: Klicken Sie auf Löschen, um das VLAN zu entfernen.



Schritt 3: Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern.



## Schlussfolgerung

Sie wissen jetzt, wie Sie ein VLAN einrichten. Wenn Sie einen verwandten Artikel zum gleichen Thema lesen möchten, klicken Sie <u>hier</u>.

## Sehen Sie sich ein Video zu diesem Artikel an..

Klicken Sie hier, um weitere Tech Talks von Cisco anzuzeigen.