Konfiguration des Sitzungs-Timeouts für die RV110W VPN-Firewall

Ziele

Das Sitzungs-Timeout steuert, wie lange die Verwaltungsschnittstelle aus Sicherheitsgründen deaktiviert werden kann, bevor die Sitzung abgemeldet wird.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie das Sitzungs-Timeout für die RV110W Wireless Firewall konfigurieren.

Anwendbares Gerät

·RV110W

Softwareversion

·1.2.0.9

Konfigurieren des Sitzungs-Timeouts

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Administration > Session Timeout (Verwaltung > Sitzungs-Timeout). Die Seite Session Timeout wird geöffnet:

Session Timeout		
Administrator Inactivity Timeout: 30 C Minutes Guest Inactivity Timeout: 30 C Minutes		
Save Cancel		
Session Timeout	1 5	
Administrator Inactivity Timeout:	√ 30 Never	Minutes

Schritt 2: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Administrator Inactivity Timeout" (Administrator-Timeout) die Zeitdauer (in Minuten) aus, die ein Administrator vor dem Beenden der Admin-Sitzung inaktiv sein kann. Wenn Nie ausgewählt ist, wird für die Admin-Sitzung kein Timeout festgelegt.



Schritt 3: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Guest Inactivity Timeout (Timeout bei

Inaktivität des Gasts) die Zeitdauer (in Minuten) aus, die ein Gast vor dem Beenden der Gastsitzung inaktiv sein kann. Wenn Sie Nie auswählen, wird die Gastsitzung nicht deaktiviert.

Schritt 4: Klicken Sie auf Speichern.