# Konfigurieren des Dynamic Routing Information Protocol (RIP) auf einem Router der Serien RV132W und RV134W

# Ziel

Routing Information Protocol (RIP) ist ein Interior Gateway Protocol (IGP), das häufig in internen Netzwerken verwendet wird. Es verhindert Routing-Schleifen, indem die Anzahl der zulässigen Hops auf einem Pfad von der Quelle bis zum Ziel begrenzt wird. RIP ermöglicht eine Hop-Anzahl von 15, bevor das Ziel als nicht erreichbar angesehen wird. Standardmäßig sendet RIP alle 30 Sekunden Updates. Als eines der ältesten Routing-Protokolle wird RIP in der Regel in Netzwerken verwendet, die ältere Geräte verwenden.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie RIP auf einem RV132W- oder RV134W-Router konfigurieren.

### Anwendbare Geräte

- RV132 W
- RV134 W

### Softwareversion

- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.21 RV134 W

# Konfigurieren von RIP

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm an, und klicken Sie auf **Networking > Routing > RIP**.

Getting Started
Run Setup Wizard
Status and Statistics
* Networking
▶ WAN
▶ LAN
Basic Routing
RIP
Routing Table
Dynamic DNS
IP Mode
▶ IPv6
Wireless
Firewall
► VPN
▶ QoS
Administration

Schritt 2: Klicken Sie im Bereich "RIP Basic Settings" (RIP-Grundeinstellungen) auf **On** (Ein), um den RIP-Status anzuzeigen.

Dynamic RIP						
RIP Basic S	RIP Basic Settings					
RIP Status:	● On ◯ Off					
RIP Version	RIP Version: RIPv1 RIPv2 Default (receive RIPv1/v2, send RIPv1)					
RIP Membe	rs					
Index	Interface	Enable RIP	Authentication	Passive Interface		
1	VLAN1		Edit None	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>		
2	VLAN10		Edit None			
3	VLAN20		Edit None			
4	VLAN30		Edit None			
5	DSL_ATM_WAN_0_33_R		Edit None	all in the second secon		
6	ETH_WAN_R		Edit None	al and a second		
Save Cancel						

Schritt 3: Wählen Sie die RIP-Version aus, indem Sie das entsprechende Optionsfeld aktivieren.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- RIPv1 ein klassisches Routing-Protokoll ohne VLSM (Subnet Masking mit variabler Länge). RIPv1 verwendet eine Broadcast-Adresse, um Werbung zu senden.
- RIPv2 ein klassenloses Routing-Protokoll, das VLSM unterstützt. RIPv2 verwendet für regelmäßige Multicasts 224.0.0.9.

 Standard (RIPv1/v2 empfangen, RIPv1 senden) - empfängt RIPv1- und v2-Updates, sendet aber nur RIPv1-Updates.

**Hinweis:** In diesem Beispiel bleibt die Einstellung für die RIP-Version unverändert (RIPv1/v2 empfangen, RIPv1 senden).

Dynamic RIP						
RIP Basic S	RIP Basic Settings					
RIP Status:	RIP Status:      On Off					
RIP Version:	RIP Version: RIPv1 RIPv2 Default (receive RIPv1/v2, send RIPv1)					
RIP Membe	rs					
Index	Interface	Enable RIP	Authentication	Passive Interface		
1	VLAN1	<b>v</b>	Edit None	<b></b>		
2	VLAN10		Edit None			
3	VLAN20		Edit None			
4	VLAN30		Edit None			
5	DSL_ATM_WAN_0_33_R		Edit None	al and a second		
6	ETH_WAN_R		Edit None	s.		
Save Cancel						

Schritt 4: (Optional) Aktivieren Sie im Bereich RIP Members (RIP-Member) das Kontrollkästchen unter Enable RIP (RIP aktivieren) an einer der verfügbaren Schnittstellen.

Dynamic RIP **RIP Basic Settings RIP Status:** On Off **RIP Version:** RIPv1 RIPv2 Default (receive RIPv1/v2, send RIPv1) **RIP Members** Index Interface Enable RIP Authentication Passive Interface VLAN1 Edit None 1 1 2 1 VLAN10 Edit None 3 VLAN20 1 Edit None 4 VLAN30 Edit None 1 5 DSL\_ATM\_WAN\_0\_33\_R 1 Edit None 6 ETH\_WAN\_R Edit None 1 Cancel Save

Hinweis: In diesem Beispiel ist RIP nur für VLAN1 aktiviert.

Schritt 5: (Optional) Klicken Sie unter Authentication (Authentifizierung) auf **Edit (Bearbeiten)**, um RIP-Authentifizierungseinstellungen für eine Schnittstelle zu implementieren.

Dynamic RIP						
RIP Basic Se	RIP Basic Settings					
RIP Status:	RIP Status:      On Off					
RIP Version:	RIP Version: RIPv1 RIPv2 Default (receive RIPv1/v2, send RIPv1)					
RIP Members	1					
Index	Interface	Enable RIP	Authentication	Passive Interface		
1	VLAN1		Edit Ione	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>		
2	VLAN10		Edit None			
3	VLAN20		Edit None			
4	VLAN30		Edit None	•		
5	DSL_ATM_WAN_0_33_R		Edit None	d.		
6	ETH_WAN_R		Edit None	×.		
Save Cancel						

Schritt 6: Wählen Sie den Authentifizierungstyp aus, indem Sie auf das entsprechende Optionsfeld klicken und dann das Kennwort eingeben.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- None (Keine): Wählen Sie diese Option aus, um die Authentifizierung zu deaktivieren.
- Simple Password Authentication (Einfache Kennwortauthentifizierung): Wählen Sie diese Option aus, um eine einfache Kennwortauthentifizierung zu implementieren. Sie müssen das Kennwort in das Kennwortfeld eingeben. Bei dieser Einstellung kann ein Kennwort mit 1 bis 16 Zeichen verwendet werden.
- MD5-Authentifizierung: Wählen Sie diese Option aus, um die MD5-Authentifizierungsmethode zu verwenden.
- MD5-Schlüssel-ID Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 255 ein. Der Standardwert ist 2.
- MD5-Authentifizierungsschlüssel Geben Sie den MD5-Authentifizierungsschlüssel ein. Dieser Wert kann 1 bis 64 Zeichen lang sein.

**Hinweis:** In diesem Beispiel wird Simple Password Authentication (einfache Kennwortauthentifizierung) ausgewählt.

RIP Authentication Settings		
Authentication: None imple Password Authentication MD5 Authentication	Cisco123\$	(Length: 1 to 16 characters)
MD5 Key ID MD5 Auth Key	(Range: 1 - 255, Def (Length: 1 to 64 cl	'ault: 1) haracters)
Save Cancel		

Schritt 7: Klicken Sie auf Speichern.

RIP Authentication Settings					
,	Authentication:	<ul> <li>None</li> <li>Simple Password Authentication Cisco123\$ (Length: 1 to 16 characters)</li> <li>MD5 Authentication</li> <li>MD5 Key ID (Range: 1 - 255, Default: 1)</li> <li>MD5 Auth Key (Length: 1 to 64 characters)</li> </ul>			
C	Save	Cancel			

Schritt 8: (Optional) Aktivieren Sie unter Passive Interface (Passive Schnittstelle) das Kontrollkästchen für die entsprechende Schnittstelle. Dadurch werden eingehende und ausgehende Updates beendet.

Dynamic RIP						
RIP Basic Se	RIP Basic Settings					
RIP Status:	RIP Status:      On Off					
RIP Version:	RIP Version: RIPv1 RIPv2 Default (receive RIPv1/v2, send RIPv1)					
RIP Members	S					
Index	Interface	Enable RIP	Authentication	Passive Interface		
1	VLAN1		Edit None			
2	VLAN10		Edit None			
3	VLAN20		Edit None			
4	VLAN30		Edit None	•		
5	DSL_ATM_WAN_0_33_R		Edit None	st.		
6	ETH_WAN_R		Edit None	¥		
Save Cancel						

Schritt 9: Klicken Sie auf Speichern.

Dynamic RIP						
RIP Basic Se	RIP Basic Settings					
RIP Status:	RIP Status:      On Off					
RIP Version:	RIP Version:   RIPv1  RIPv2  Default (receive RIPv1/v2, send RIPv1)					
RIP Member	RIP Members					
Index	Interface	Enable RIP	Authentication	Passive Interface		
1	VLAN1		Edit None	<b>S</b>		
2	VLAN10		Edit None			
3	VLAN20		Edit None	۲		
4	VLAN30		Edit None			
5	DSL_ATM_WAN_0_33_R		Edit None	al and a second		
6	ETH_WAN_R		Edit None	s.		
Save Cancel						

Sie sollten nun RIP auf Ihrem RV132W- oder RV134W-Router erfolgreich konfiguriert haben.