# Anzeigen der Wireless-Statistiken des RV130W-Routers

## Ziel

Die Seite Wireless Statistics (Wireless-Statistiken) auf einem Router ermöglicht es einem Administrator, den Status der Schnittstellen und den Datenverkehr anzuzeigen, der durch den Router fließt. Diese Statistiken unterstützen den Netzwerkadministrator bei der Fehlerbehebung für die Geräte, die mit dem Router verbunden sind. Ein Administrator kann diese Statistiken auch verwenden, um zu bestimmen, wie viel Daten und Leistung zugewiesen werden soll.

Die Seite Wireless Statistics (Wireless-Statistiken) zeigt auch den Status Wireless Distribution System (WDS) an. WDS ist ein System, das die Wireless-Verbindung von Access Points (APs) in einem Netzwerk ermöglicht. WDS ermöglicht die Erweiterung eines Wireless-Netzwerks mithilfe mehrerer Access Points, ohne dass ein kabelgebundener Backbone erforderlich ist.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die Wireless-Statistiken des RV130W-Routers anzeigen.

#### Anwendbare Geräte

• RV130 W

#### Softwareversion

• 1,0 3,22

#### Wireless-Statistiken anzeigen

#### Anzeigen des Wireless-Datenverkehrs

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Routers an, und wählen Sie **Status > Wireless Statistics aus**.



Schritt 2: Wählen Sie im Dropdown-Menü Refresh Rate (Aktualisierungsrate) ein Intervall aus, in dem der Router die Seite Wireless Statistics (Wireless-Statistiken) aktualisiert. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Keine Aktualisierung Die Seite wird nicht aktualisiert.
- 15 sec (15 Sek.): Die Seite wird alle 15 Sekunden aktualisiert.
- 30 sec (30 Sek.): Die Seite wird alle 30 Sekunden aktualisiert.
- 60 Sek.: Die Seite wird alle 60 Sekunden aktualisiert.

Hinweis: Für dieses Beispiel wird "No Refresh" (Keine Aktualisierung) ausgewählt.

Refresh Rate:	✓ No Refresh
	15 sec
Show Simplified Statistic Data:	30 sec
	60 sec
David Chatlation	

Schritt 3: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vereinfachte statistische Daten anzeigen, um Statistiken und numerische Daten in einem aufgerundeten Formular anzuzeigen. Die Standardeinheit für die Messung sind Bytes.

efresh Rate:					No Refresh 🔻						
Show Simplified Statistic Data:											
Wireless Statistic	5										
SSID Name	Pad	Packet		Byte		Error		Dropped		Collisions	
0010110110	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	manacast	Completio	
IKE	2,115,813	2,208,2193	336,520,5371	622,296,287	0	0	0	0	0		
ciscosb2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ciscosb3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ala anab 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CISCOSD4											

Die Wireless-Statistiktabelle zeigt folgende Informationen an:

Nireless Statistics										
SSID Name	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions
Colo Hallie	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	manufactor	Compions
IKE	2,115,813	2,208,219	336,520,537	1,622,296,287	0	0	0	0	0	0
ciscosb2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2,115,813	2,208,219	336,520,537	1,622,296,287	0	0	0	0	0	0
Clear Count	t									

- SSID-Name Der Service Set Identifier (SSID) oder der Name des Wireless-Netzwerks.
- Packet (Paket): Die Anzahl der im Netzwerk übertragenen und empfangenen Pakete.
- Byte (Byte): Das Bytevolumen, das im Netzwerk übertragen und empfangen wird.
- Fehler Das Volumen der im Netzwerk übertragenen und empfangenen Fehler.
- Dropped (Verworfen): Die Menge der im Netzwerk übertragenen und empfangenen verlorenen Pakete.
- Multicast Das Volumen der im Netzwerk übertragenen und empfangenen Multicast-Pakete.
- Kollisionen Die Anzahl der Kollisionen im Netzwerk.

Schritt 4: (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Clear Count, um alle Werte auf null zurückzusetzen.

Pac	last.			Wireless Statistics							
Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions		
eceived	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	interest of	Compions		
115,813	2,208,219	336,520,537	1,622,296,287	0	0	0	0	0	(		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	(		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	(		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	(		
115,813	2,208,219	336,520,537	1,622,296,287	0	0	0	0	0	(		
	115,813 0 0 115,813	115,813 2,208,219 0 0 0 0 0 0 115,813 2,208,219	115,813 2,208,219336,520,537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,813 2,208,219336,520,537	115,813 2,208,219336,520,5371,622,296,287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,813 2,208,219336,520,5371,622,296,287	115,813 2,208,219336,520,5371,622,296,287 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   115,813 2,208,219336,520,5371,622,296,287 0	115,813 2,208,219336,520,5371,622,296,287 0 115,813 2,208,219336,520,5371,622,296,287 0 0	115,813 2,208,219336,520,5371,622,296,287 0	115,813 2,208,219336,520,5371,622,296,287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	115,813 2,208,219336,520,5371,622,296,287 0 115,813 2,208,219336,520,5371,622,296,287 0 0 0 0 0 0		

Schritt 5: Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern.

/ireless Statist	ics									
Refresh Rate:	No Refresh V									
Show Simplified Statistic Data:										
Wireless Statistics										
CCID Name	Pac	ket	Byt	te	Erro	r	Dropped		Multicost	Collisions
SSID Name	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Multicast	Collisions
IKE	2,115,813	2,208,21933	6,520,5371,	,622,296,287	0	0	0	0	0	
ciscosb2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ciscosb3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ciscosb4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	2,115,813	2,208,21933	6,520,5371	,622,296,287	0	0	0 0	0	0	
Clear Coun	t									
WDS Status (Disat	ole)									
Name N					AC .			S	tatus	
Save Car	ncel									

Sie sollten jetzt die Wireless-Statistik des RV130W-Routers erfolgreich angezeigt haben.

### WDS-Status anzeigen

Die WDS-Statustabelle enthält folgende Informationen:

WDS Status (Repeater mode - Allow wireless signal to be repeated by a repeater)								
Name	MAC	Status						
MAC 1		Disconnected						
Save Cancel								

- Name: Der Name der Wireless Distribution System (WDS)-Schnittstelle,
- MAC Die MAC-Adresse (Media Access Control) des Remote-WDS-Routers.
- Status (Status): Der Verbindungsstatus des WDS.

Hinweis: In diesem Beispiel wird die MAC-Adresse weggelassen.

Sie sollten jetzt den WDS-Status erfolgreich angezeigt haben.