Konfigurieren von CDP-Einstellungen auf einem Switch

Ziel

Das Cisco Discovery Protocol (CDP) ist ein Protokoll, das von Cisco Geräten verwendet wird, um Geräteinformationen mit anderen angeschlossenen Cisco Geräten auszutauschen. Dazu gehören der Gerätetyp, die Firmware-Version, die IP-Adresse, die Seriennummer und andere Identifizierungsinformationen. CDP-Einstellungen können global oder auf Basis einzelner Ports am Switch angepasst werden.

Ähnlich wie das Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ist CDP ein Link-Layer-Protokoll für direkt verbundene Nachbarn, um sich gegenseitig und ihre Funktionen anzukündigen. Im Gegensatz zu LLDP ist CDP jedoch ein proprietäres Protokoll von Cisco.

Dieser Artikel enthält Anweisungen zur Konfiguration von CDP-Einstellungen auf einem Switch über die grafische Benutzeroberfläche (GUI), die den folgenden Workflow abdeckt:

- 1. Konfigurieren Sie die globalen CDP-Parameter auf dem Switch.
- 2. <u>CDP-Einstellungen pro Schnittstelle konfigurieren</u>.

3. (Optional) Wenn Auto Smartport zum Erkennen der Funktionen von CDP-Geräten verwendet wird, konfigurieren Sie CDP-Einstellungen in den Smartport-Eigenschaften. Anweisungen hierzu erhalten Sie <u>hier</u>.

Anwendbare Geräte

- Serie Sx350
- SG350X-Serie
- Serie Sx500
- Serie Sx550X

Softwareversion

• 2,3 0,130

CDP-Eigenschaften konfigurieren

Globale CDP-Eigenschaften konfigurieren

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm Ihres Switches an, und wählen Sie dann in der Dropdown-Liste *Anzeigemodus* Advanced (Erweitert) aus.

Hinweis: Die verfügbaren Menüoptionen können je nach Gerätemodell variieren. In diesem Beispiel wird SG350X-48MP verwendet.

Display Mode:	Basic 🔹	Logout
	Basic	
	Advanced	

Schritt 2: Wählen Sie Administration > Discovery - CDP > Properties aus.



Schritt 3: Aktivieren Sie im Bereich *CDP-Status das* Kontrollkästchen **Enable (Aktivieren)**, um CDP auf dem Switch zu aktivieren. Dies ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie CDP aktiviert haben, fahren Sie mit <u>Schritt 5 fort</u>.

Properties	
CDP Status:	🕑 Enabl

Schritt 4: (Optional) Wählen Sie im Bereich *CDP Frames Handling* (*CDP-Frames-Verarbeitung*) ein Optionsfeld für die Aktion aus, die der Switch beim Empfang eines CDP-Pakets ausführen soll. Dieser Bereich ist nur verfügbar, wenn CDP auf dem Switch deaktiviert ist. Fahren Sie nach der Auswahl einer Option mit <u>Schritt 13</u> fort.

CDP Status:	Enable
CDP Frames Handling:	 Bridging Filtering Flooding

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Bridging: Wenn CDP global deaktiviert ist, werden CDP-Pakete als reguläre Datenpakete überbrückt und basierend auf dem Virtual Local Area Network (VLAN) weitergeleitet.
- Filterung: Wenn CDP global deaktiviert ist, werden CDP-Pakete gefiltert oder gelöscht.
- Flooding Wenn CDP global deaktiviert ist, werden CDP-Pakete an alle Ports im Produkt im STP-Weiterleitungsstatus (Spanning Tree Protocol) geflutet, wobei die VLAN-Filterungsregeln ignoriert werden.

Schritt 5: Aktivieren Sie im Bereich *CDP Voice VLAN Advertisement (CDP-Sprach-VLAN-Anzeige)* das **Aktivieren**, damit der Switch das Sprach-VLAN über CDP auf allen Ports ankündigt, die CDP aktiviert haben und Mitglieder des Sprach-VLAN sind.

CDP Voice VLAN Advertisement: 🔽 Enable

Schritt 6: Aktivieren Sie im Bereich *CDP Obligatorische TLVs-Validierung* das **Aktivieren**, um eingehende CDP-Pakete zu verwerfen, die nicht den obligatorischen TLV-Wert (Type-Length-Value) enthalten.

CDP Voice VLAN Advertisement: CDP Mandatory TLVs Validation: C

Schritt 7: Klicken Sie im Bereich *CDP-Version* auf ein Optionsfeld, um die zu verwendende CDP-Version auszuwählen. CDPv2 ist die neueste Version des Protokolls und bietet intelligentere Funktionen zur Geräteverfolgung.

Version:	O Version
	Version

CDP

Hinweis: In diesem Beispiel wird Version 2 ausgewählt.

2

Schritt 8: Klicken Sie im Bereich *CDP Hold Time (CDP-Haltezeit*) auf ein Optionsfeld, um die Dauer zu bestimmen, die CDP-Pakete gehalten werden, bevor sie verworfen werden.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- *Standard verwenden* Klicken Sie, um die Standarddauer von 180 Sekunden zu verwenden.
- *Benutzerdefiniert*: Geben Sie in das angegebene Feld einen benutzerdefinierten Zeitraum zwischen 10 und 255 Sekunden ein.

CDP Hold Time:	Use Default		
	• User Defined	240	sec

Hinweis: In diesem Beispiel ist die Haltezeit auf 240 Sekunden festgelegt.

Schritt 9: Wählen Sie im Feld *CDP-Übertragungsrate* ein Optionsfeld aus, um die Übertragungsrate von CDP-Paketen in Sekunden zu bestimmen.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- *Standard verwenden* Klicken Sie, um die Standarddauer von 60 Sekunden zu verwenden.
- *Benutzerdefiniert*: Geben Sie in das angegebene Feld einen benutzerdefinierten Zeitraum zwischen 5 und 254 Sekunden ein.



Schritt 10: Klicken Sie im Feld *Geräte-ID-Format* auf ein Optionsfeld, um das Format der Geräte-ID festzulegen.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• MAC-Adresse - Gibt an, dass die Geräte-ID-TLV die MAC-Adresse des Geräts enthält.

- Seriennummer Gibt an, dass Geräte-ID-TLV die Hardware-Seriennummer des Geräts enthält.
- Hostname Gibt an, dass die Geräte-ID TLV den Hostnamen des Geräts enthält.

Device ID Format:	MAC Address
	Serial Numbe
	Hostname

Hinweis: In diesem Beispiel wird MAC-Adresse ausgewählt.

Schritt 11: Wählen Sie im Bereich *Quellschnittstelle* ein Optionsfeld aus, um festzulegen, welche IP-Adresse im TLV-Feld ausgehender CDP-Pakete eingegeben werden soll.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- *Standard verwenden* Klicken Sie, um die IP-Adresse der ausgehenden Schnittstelle zu verwenden. Wenn diese Option ausgewählt ist, fahren Sie mit <u>Schritt 13 fort</u>.
- *Benutzerdefiniert* Wählen Sie in den Dropdown-Listen im Bereich Schnittstelle eine Schnittstelle aus (die ausgewählte IP-Adresse der Schnittstelle wird verwendet).

Source Interface:



Hinweis: In diesem Beispiel wird User Defined ausgewählt.

Schritt 12: (Optional) Wählen Sie im Bereich *Schnittstelle* die Einheit und den Port aus den entsprechenden Dropdown-Listen aus.

Source Interface:	 Use Default User Defined
Interface:	Unit 1 🕈 Port GE1 🗘

Schritt 13: Aktivieren Sie im Bereich *Syslog Voice VLAN Mismatch (Syslog-VLAN-Nichtübereinstimmung*) das **Aktivieren**, um eine Syslog-Meldung zu senden, wenn eine Sprach-VLAN-Nichtübereinstimmung festgestellt wird. Eine VLAN-Diskrepanz besteht dann, wenn die VLAN-Informationen in einem eingehenden Frame nicht mit den angegebenen Funktionen des lokalen Geräts übereinstimmen.

Syslog Voice VLAN Mismatch: 🕢 Enable

Schritt 14: Aktivieren Sie im Bereich *Syslog Native VLAN Mismatch (Systemeigene VLAN-Nichtübereinstimmung*) das **Aktivieren**, um eine Syslog-Meldung zu senden, wenn eine systemeigene VLAN-Diskrepanz festgestellt wird.

Syslog Voice VLAN Mismatch: 🗹 Enable

Syslog Native VLAN Mismatch: 🕢 Enable

Schritt 15: Aktivieren Sie im Bereich *Syslog Duplex Mismatch (Syslog-Duplex-Nichtübereinstimmung*) das **Aktivieren**, um eine Syslog-Meldung zu senden, wenn eine Duplexungleichheit festgestellt wird.

Syslog Voice VLAN Mismatch:	🗹 Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	🗹 Enable
Syslog Duplex Mismatch:	🕑 Enable

Schritt 16: Klicken Sie auf Übernehmen.

Properties	
CDP Status: CDP Frames Handling:	 Enable Bridging Filtering Flooding
CDP Voice VLAN Advertisement: CDP Mandatory TLVs Validation: CDP Version:	 Enable Enable Version 1
CDP Hold Time:	 Version 2 Use Default User Defined 240 sec
CDP Transmission Rate: Device ID Format:	Use Default User Defined 120 sec MAC Address Serial Number Hostname
Source Interface:	Use Default ● User Defined Unit 1 ♦ Port GE1 ♦
Syslog Voice VLAN Mismatch: Syslog Native VLAN Mismatch: Syslog Duplex Mismatch:	 Enable Enable Enable
Apply Cancel	

Sie sollten jetzt die globalen CDP-Einstellungen auf Ihrem Switch erfolgreich konfiguriert haben.

Konfigurieren der CDP-Schnittstelleneigenschaften

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm an, und wählen Sie Administration > Discovery-CDP > Interface Settings aus.

Hinweis: Diese Seite ist nur im erweiterten Anzeigemodus verfügbar. Der Anzeigemodus kann mithilfe der Dropdown-Liste oben rechts im Webdienstprogramm geändert werden.

Administration
System Settings
Console Settings
Stack Management
User Accounts
Idle Session Timeout
Time Settings
System Log
File Management
Reboot
Routing Resources
Discovery - Bonjour
Discovery - LLDP
Discovery - CDP 2
Properties
(Interface Settings) 3
CDP Local Information
CDP Neighbor Information
CDP Statistics
Ping
Traceroute
Locato Dovico

Schritt 2: (Optional) Um einen Filter auszuwählen, wählen Sie eine Einheit aus, und klicken Sie auf Los. In diesem Beispiel wird **Port von Einheit 1** ausgewählt.

Interface Settings			
CDP Interface Settings Table	1	2	
Filter: Interface Type equals to	Port of Unit 1 🖨	Go	

Hinweis: Wenn der Switch Teil eines Stacks ist, können Sie die Schnittstellen anderer Einheiten im Stack mithilfe der Dropdown-Liste oben in der Tabelle anzeigen.

Schritt 3: Wählen Sie in der Tabelle für die CDP-Schnittstelleneinstellungen das Optionsfeld der Schnittstelle aus, die Sie konfigurieren möchten.

Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 \$ Go								
	Entry No.	Interface	CDP Status	Reporting Conflicts with CDP Neighbors		No. of Neighbors		
				Voice VLAN	Native VLAN	Duplex		
	1	GE1	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	5	
$\overline{\mathbf{O}}$	2	GE2	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled		
0	3	GE3	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
\bigcirc	4	GE4	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	5	

Schritt 4: Blättern Sie nach unten, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

0	48	GE48	Enabled	Enabled Enabled		Enable
	49	XG3	Enabled	Enabled	Enabled	Enable
	50	XG4	Enabled	Enabled	Enabled	Enable
Copy Settings		Edit	CDP Local	Information D	etails	

Schritt 5: Im *Schnittstellenbereich* wird der ausgewählte Port in der Tabelle mit den CDP-Schnittstelleneinstellungen angezeigt. Mithilfe der Dropdown-Listen "Unit" (Einheit) und "Port" (Port) können Sie jeweils eine andere Einheit bzw. einen Port für die Konfiguration auswählen.

Interface:

Unit 1 🕈 Port GE2 🖨

Schritt 6: Aktivieren Sie im Bereich *CDP-Status das* Kontrollkästchen **Enable (Aktivieren)**, um CDP für den angegebenen Port zu aktivieren.

CDP Status:



Schritt 7: Aktivieren Sie im Bereich *Syslog Voice VLAN Mismatch (Syslog-VLAN-Nichtübereinstimmung*) das **Aktivieren**, um eine Syslog-Meldung zu senden, wenn eine Sprach-VLAN-Nichtübereinstimmung für den angegebenen Port festgestellt wird. Eine VLAN-Diskrepanz besteht dann, wenn die VLAN-Informationen in einem eingehenden Frame nicht mit den angegebenen Funktionen des lokalen Geräts übereinstimmen.

Syslog Voice VLAN Mismatch: 🕖 Enable

Schritt 8: Aktivieren Sie im Bereich *Syslog Native VLAN Mismatch (Systemeigene VLAN-Nichtübereinstimmung*) das **Aktivieren**, um eine Syslog-Meldung zu senden, wenn eine systemeigene VLAN-Diskrepanz auf dem angegebenen Port festgestellt wird.

Syslog Native VLAN Mismatch: 🕢 Enable

Schritt 9: Aktivieren Sie im Bereich *Syslog Duplex Mismatch (Syslog-Duplex-Nichtübereinstimmung*) das **Aktivieren**, um eine Syslog-Meldung zu senden, wenn eine Duplexungleichheit an dem angegebenen Port festgestellt wird.

Syslog Duplex Mismatch:

C Enable

Schritt 10: Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **Schließen**. Die Änderungen werden auf den angegebenen Port angewendet.

Interface:	Unit 1 🕈 Port GE2 ¢
CDP Status:	Enable
Syslog Voice VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Duplex Mismatch:	Enable
Apply Close	

Schritt 11: (Optional) Um die Einstellungen eines Ports schnell in einen oder mehrere andere Ports zu kopieren, aktivieren Sie das entsprechende Optionsfeld, scrollen Sie nach unten, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Copy Settings** (Einstellungen kopieren).

Filte	Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 🖨 Go											
	Entry No.	Interface	CDP Status	Reporting Cor	Reporting Conflicts with CDP Neighbors							
				Voice VLAN	Native VLAN	Duplex						
	1	GE1	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	5					
\odot	2	GE2	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled						
	3	GE3	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0					
\bigcirc	4	GE4	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	5					

Copy Settings		Edit	CDP Loca	I Information D	etails	
\bigcirc	50	XG4	Enabled	Enabled	Enabled	Enable
\mathbf{O}	49	XG3	Enabled	Enabled	Enabled	Enable
\bigcirc	48	GE48	Enabled	Enabled	Enabled	Enable

Hinweis: In diesem Beispiel wird GE2 ausgewählt.

Schritt 12: (Optional) Geben Sie im Feld *Konfiguration aus Eintrag kopieren* den Port oder die Ports (getrennt durch Kommas) ein, in den Sie die Einstellungen des angegebenen Ports kopieren möchten. Sie können auch einen Portbereich eingeben.

Copy configuration from entry	2 (GE2)
to: 13,15-20	(Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-XG4)

Hinweis: In diesem Beispiel werden die CDP-Einstellungen von Port 2 auf die Ports 13 und 15 bis 20 angewendet.

Schritt 13: Klicken Sie auf Übernehmen und anschließend auf Schließen. Die CDP-Porteinstellungen sollten kopiert werden.

Copy configuration from entry 2 (GE2)					
to:	13,15-20	(Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-XG4)			
A	Apply Close	2			

Sie sollten jetzt die CDP-Einstellungen für die Ports an Ihrem Switch erfolgreich konfiguriert haben.

CDP-Einstellungen anzeigen oder löschen

CDP - Lokale Informationen

Schritt 1: Um die lokalen CDP-Informationen des Switches anzuzeigen, wählen Sie Administration > Discovery - CDP > CDP Local Information (Verwaltung > Erkennung - CDP > CDP-Lokale Informationen).

Administration 1
System Settings
Console Settings
Stack Management
User Accounts
Idle Session Timeout
Time Settings
 System Log
 File Management
Reboot
Routing Resources
Discovery - Bonjour
Discovery - LLDP
Discovery - CDP 2
Properties
Interface Settings
CDP Local Information 3
CDP Neighbor Information
CDP Statistics
Ping
Traceroute
Locate Device

Schritt 2: Wählen Sie im *Interface*-Bereich die Einheit und den Port aus den entsprechenden Dropdown-Listen aus.

CDP Local Information	
Interface:	Unit 1 🗘 Port GE1 ¢

Hinweis: In diesem Beispiel werden die *lokalen CDP-Informationen* des Ports **GE1** von Einheit 1 angezeigt.

CDP Local Information	
Interface:	Unit 1 Port GE1
CDP State:	Enabled
Device ID TLV	
Device ID Type:	MAC address
Device ID:	40:a6:e8:e6:f4:d3
System Name TLV	
System Name:	SG350X
Address TLV	
Address 1:	192.168.100.148
Address 2:	N/A
Address 3:	fe80::42a6:e8ff:fee6:f4d3 vlan1
Port TLV	
Port ID:	gi1/0/1
Capabilities TLV	
Capabilities:	Router, Switch, IGMP
Version TLV	
Version:	2.3.0.130
Platform TLV	
Platform:	Cisco SG350X-48MP (PID:SG350X-48MP)-VSD
Native VLAN TLV	
Native VLAN:	1
Full/Half Duplex TLV	
Duplex:	Full
Appliance TLV	
Appliance ID:	N/A
Appliance VLAN ID:	N/A
Extended Trust TLV	
Extended Trust:	0
CoS for Untrusted Ports TLV	
CoS for Untrusted Ports:	0
Power Available TLV	
Request ID:	0
Power Management ID:	17818
Available Power:	30000 milliwatts
Management Power Level:	No preference
4-Wire Power via MDI (UPOE) TLV	
4-Pair PoE Supported:	No
Spare Pair Detection/Classification Required:	No
PD Spare Pair Desired State:	Disabled
PD Spare Pair Operational State:	Disabled

Folgende Details werden angezeigt:

CDP State - Zeigt an, ob CDP aktiviert ist.

Geräte-ID TLV

- Geräte-ID-Typ Typ der Geräte-ID, die in der Geräte-ID TLV angegeben wird.
- Geräte-ID In der Geräte-ID TLV angegebene Geräte-ID.

Systemname TLV

• Systemname - Systemname des Geräts.

Adresse TLV

• Adresse 1-3 - IP-Adressen (in der Geräte-Adresse TLV angekündigt).

Port-TLV

• Port-ID - Kennung des im Port-TLV angekündigten Ports.

TLV-Funktionen

• Funktionen - Im Port-TLV angekündigte Funktionen

Version TLV

• Version - Informationen über die Softwareversion, auf der das Gerät ausgeführt wird.

Plattform-TLV

• Plattform - Kennung der Plattform in der Plattform TLV angekündigt.

Natives VLAN TLV

• Natives VLAN - Der im nativen VLAN TLV angegebene native VLAN-Bezeichner.

Vollduplex/Halbduplex TLV

• *Duplex* - Legt fest, ob der Port im Voll-/Halbduplex-TLV als Halb- oder Vollduplex-Port angegeben wird.

Appliance-TLV

- *Appliance-ID* Der Gerätetyp, der an den in der Appliance-TLV angegebenen Port angeschlossen ist.
- *Appliance-VLAN-ID* VLAN auf dem Gerät, das von der Appliance verwendet wird. Wenn es sich bei der Appliance beispielsweise um ein IP-Telefon handelt, handelt es sich um das Sprach-VLAN.

Erweiterter Trust TLV

• *Erweiterte Vertrauenswürdigkeit* - Aktiviert gibt an, dass der Port vertrauenswürdig ist. Das bedeutet, dass der Host/Server, von dem das Paket empfangen wird, vertrauenswürdig ist, die Pakete selbst zu kennzeichnen. In diesem Fall werden Pakete, die an einem solchen Port empfangen wurden, nicht neu gekennzeichnet. Disabled (Deaktiviert) gibt an, dass der Port nicht vertrauenswürdig ist. In diesem Fall ist das folgende Feld relevant.

CoS für nicht vertrauenswürdige Ports TLV

• *CoS für nicht vertrauenswürdige Ports*: Wenn Extended Trust auf dem Port deaktiviert ist, zeigt dieses Feld den CoS-Wert für Layer 2 an, d. h. einen Prioritätswert für 802.1D/802.1p. Dies ist der COS-Wert, mit dem alle Pakete, die an einem nicht vertrauenswürdigen Port empfangen werden, vom Gerät gekennzeichnet werden.

Verfügbare TLV

- Anfrage-ID Die letzte Stromversorgungsanfrage-ID, die empfangen wurde, entspricht dem Feld "Request-ID" (Anfrage-ID), das zuletzt in einer von der Stromzufuhr angeforderten TLV empfangen wurde. Es ist 0, wenn seit der letzten Umstellung der Schnittstelle auf "Nach oben" keine geforderte TLV mit Strom empfangen wurde.
- *Energiemanagement-ID* Der Wert wird um 1 (oder 2) erhöht, um 0 zu vermeiden) jedes Mal, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:

Änderung des verfügbaren Leistungsniveaus oder des Managementebene

Eine angeforderte TLV mit Strom wird mit einem Anforderungs-ID-Bereich empfangen, der sich vom zuletzt empfangenen Satz (oder beim Empfang des ersten Werts) unterscheidet. Die Schnittstelle wechselt zu "Nach unten".

- Verfügbare Leistung Der Stromverbrauch pro Port.
- Management Power Level Zeigt die Anfrage der Lieferanten an das POD-Gerät für dessen Stromverbrauch TLV an. In diesem Feld wird immer "No Preference" (Keine Voreinstellungen) angezeigt.

4-Wire-Power über MDI (UPOE) TLV

Zeigt an, ob diese TLV unterstützt wird.

- 4-paarige PoE-Unterstützung Zeigt an, ob PoE unterstützt wird.
- *Ersatzpaarerkennung/Klassifizierung erforderlich* Zeigt an, ob diese Klassifizierung erforderlich ist.
- *PD Spare Pair Desired State* (*Status* des *Ersatzpaares* erforderlich) Zeigt den gewünschten Zustand des PD-Ersatzpaars an.
- PD Spare Pair Operational State Zeigt den PSE Spare Pair State an.

CDP-Nachbarinformationen

Schritt 1: Um CDP-Nachbarinformationen des Switches anzuzeigen, wählen Sie Administration > Discovery - CDP > CDP Neighbor Information (Verwaltung > Erkennung -CDP > CDP-Nachbarinformationen).



Schritt 2: (Optional) Um einen Filter auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Filter**, wählen Sie eine lokale Schnittstelle aus, und klicken Sie auf **Go**.

CDP Neighbor Information						
CDP N	eighbor Information Table	2				
Filter:	Local interface equals to	GE1/1 🛊 Go	3ear Filter			

Die Seite *CDP-Nachbarinformationen* enthält die folgenden Felder für den Verbindungspartner (Nachbar):

- Geräte-ID Geräte-ID der Nachbarn.
- Systemname Nachbarsystemname.
- Lokale Schnittstelle Die Nummer des lokalen Ports, mit dem ein Nachbar verbunden ist.
- Advertisement Version CDP-Protokollversion.
- *Time to Live (Sek.)* Zeitintervall (in Sekunden), nach dem die Informationen für diesen Nachbarn gelöscht werden.
- Funktionen Von Nachbarn angekündigte Funktionen
- Plattform Informationen von Platform TLV eines Nachbarn.
- Nachbarschnittstelle Ausgehende Schnittstelle eines Nachbarn.

C	CDP Neighbor Information										
	CDP Neighbor Information Table										
	Filter: 2 Local interface equals to GE1/1 ‡ Go Clear Filter										
	Device ID	System Name	Local Interface	Advertisement Version	Time to Live (sec)	Capabilities	Platform	Neighbor Interface			
	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP	Cisco SG350X-48MP (PID:SG350X-48MP)-VSD	gi1/0/4			
	c07bbc12ccde	SG500	GE1/1	2	147	Router, Switch, IGMP	Cisco SG500X-48MP (PID:SG500X-48MP-K9)-VSD	gi1/1/9			
	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP	Cisco SG350X-48MP (PID:SG350X-48MP)-VSD	gi1/0/26			
	c4729533532b	SG550XG	GE1/1	2	132	Router, Switch, IGMP	Cisco SG550XG-24T (PID:SG550XG-24T)-VSD	oob			
	c47295431b57	SG550XG-16P	GE1/1	2	135	Router, Switch, IGMP	Cisco SG550XG-8F8T (PID:SG550XG-8F8T)-VSD	oob			
ſ	Clear Table D	etails Re	fresh								

Schritt 3: (Optional) Um die Details zum CDP-Nachbarn eines bestimmten Nachbarn anzuzeigen, klicken Sie auf das Optionsfeld Geräte-ID, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Details**.

CD	CDP Neighbor Information Table								
Filter: V Local interface equals to GE1/1 + Go Clear Filter									
1	Device ID	System Name	Local Interface	Advertisement Version	Time to Live (sec)	Capabilities			
\mathbf{O}	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1		158	Router, Switch, IGMP			
Ō	c07bbc12ccde	SG500	GE1/1	2	147	Router, Switch, IGMP			
0	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP			
\circ	c4729533532b	SG550XG	GE1/1	2	132	Router, Switch, IGMP			
	c47295431b57	3G550XG-16P	GE1/1	2	135	Router, Switch, IGMP			
Cl	ear Table De	Clear Table Details Refresh							

Hinweis: In diesem Beispiel werden die Informationen der *Geräte-ID***40a6e8e6f4d3** angezeigt.

Device ID:	40a6e8e6f4d3
System Name:	SG350X
Local Interface:	GE1/1
Advertisement Version:	2
Time to Live:	174 sec
Capabilities:	Router, Switch, IGMP
Platform:	Cisco SG350X-48MP (PID:SG350X-48MP)-VSD
Neighbor Interface:	gi1/0/4
Native VLAN:	1
Duplex:	Full
Addresses:	192.168.100.148, fe80::42a6:e8ff:fee6:f4d3
Power Drawn:	0.000 Watts
Version:	2.3.0.130
Power Request	
Power Request List:	N/A
4-Wire Power via MDI	
4-Pair PoE Supported:	No
Spare Pair Detection/Classification Required:	No
PD Spare Pair Desired State:	Disabled
PD Spare Pair Operational State:	Disabled

Diese Seite enthält folgende Informationen zum Nachbarn:

- Geräte-ID Kennung der benachbarten Geräte-ID.
- Systemname Name der benachbarten Geräte-ID.
- Lokale Schnittstelle Schnittstellennummer des Ports, über den der Frame eintraf.
- Advertisement Version Version von CDP.
- *Time to Live* Time interval (in Sekunden), nach dem die Informationen für diesen Nachbarn gelöscht werden.
- Funktionen Primäre Funktionen des Geräts Die Funktionen sind durch zwei Oktette gekennzeichnet. Die Bits 0 bis 7 zeigen jeweils "Other" (Andere), "Repeater" (Repeater), "Bridge" (Bridge), "WLAN AP" (WLAN-Zugangspunkt), "Router" (Router), "Telefone" (Telefon), "DOCSIS"-Kabelgerät und Station an. Bits 8 bis 15 sind reserviert.
- Plattform Kennung der Nachbarplattform.
- Neighbor Interface Schnittstellennummer des Nachbarn, durch den der Frame eintraf.
- Natives VLAN Nachbarn natives VLAN.
- Anwendung Name der Anwendung, die auf dem Nachbarn ausgeführt wird.
- Duplex Legt fest, ob die Nachbarschnittstelle Halb- oder Vollduplex ist.
- Adressen Adressen des Nachbarn.
- Stromverbrauch Der Stromverbrauch des Nachbarn an der Schnittstelle.
- Version Softwareversion des Nachbarn.

Stromversorgung

 Anfrage-ID - Die letzte Stromversorgungsanfrage-ID, die empfangen wurde, entspricht dem Feld "Request-ID" (Anfrage-ID), das zuletzt in einer von der Stromzufuhr angeforderten TLV empfangen wurde. Es ist 0, wenn seit der letzten Umstellung der Schnittstelle auf "Nach oben" keine geforderte TLV mit Strom empfangen wurde. • *Energiemanagement-ID* - Der Wert wird um 1 (oder 2) erhöht, um 0 zu vermeiden) jedes Mal, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:

Verfügbare Power- oder Management Power Level-Bereiche ändern den Wert. Eine angeforderte TLV wird mit einem Anforderungs-ID-Feld empfangen, das sich von dem zuletzt empfangenen Satz (oder dem Zeitpunkt, zu dem der erste Wert empfangen wird) unterscheidet. Die Schnittstelle wechselt zu "Nach unten".

- Verfügbare Leistung Der Stromverbrauch pro Port.
- Management Power Level Zeigt die Anfrage des Lieferanten an das POD-Gerät für dessen Stromverbrauch TLV an. Das Gerät zeigt in diesem Bereich immer "Keine Voreinstellungen" an.

4-Wire-Stromversorgung über MDI

- *4-paarige PoE-Unterstützung* zeigt System- und Port-Unterstützung für die 4-paarige Leitung an (gilt nur für bestimmte Ports mit dieser Hardwarefunktion).
- *Ersatzpaarerkennung/Klassifizierung erforderlich* zeigt an, dass der 4-paarige Draht erforderlich ist.
- *PD Spare Pair Desired State (PD-Ersatzteil* erforderlich): Dieser Status gibt ein POD-Gerät an, das die Aktivierung der 4-paarigen Fähigkeit anfordert.
- *PD Spare Pair Operational State* (*PD-Ersatzteilzustand*): Gibt an, ob die 4-paarige Fähigkeit aktiviert oder deaktiviert ist.

Schritt 4: (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen**, um das detaillierte CDP-Nachbarfenster zu schließen.

Device ID:	40a6e8e6f4d3
System Name:	SG350X
Local Interface:	GE1/1
Advertisement Version:	2
Time to Live:	174 sec
Capabilities:	Router, Switch, IGMP
Platform:	Cisco SG350X-48MP (PID:SG350X-48MP)-VSD
Neighbor Interface:	gi1/0/4
Native VLAN:	1
Duplex:	Full
Addresses:	192.168.100.148, fe80::42a6:e8ff:fee6:f4d3
Power Drawn:	0.000 Watts
Version:	2.3.0.130
Power Request	
Power Request List:	N/A
4-Wire Power via MDI	
4-Pair PoE Supported:	No
Spare Pair Detection/Classification Required:	No
PD Spare Pair Desired State:	Disabled
PD Spare Pair Operational State:	Disabled

Close

Schritt 5: (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Clear Table** (Tabelle **löschen**), um alle angeschlossenen Geräte zu trennen, wenn CDP aktiviert ist. Wenn Auto Smartport aktiviert ist, werden alle Port-Typen in die Standardeinstellung geändert.

CDP Neighbor Information											
CDP Neighbor Information Table											
Filter: 🗹 Local interface equals to GE1/1 🛊 Go Clear Filter											
	Device ID	System Name	Local Interface	Advertisement Version	Time to Live (sec)	Capabilities					
	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP					
\bigcirc	c07bbc12ccde	SG500	GE1/1	2	147	Router, Switch, IGMP					
	40a6e8e6f4d3 SG350X		GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP					
\bigcirc	c4729533532b	SG550XG	GE1/1	2	132	Router, Switch, IGMP					
	c47295431b57	SG550XG-16P	GE1/1	2	135	Router, Switch, IGMP					
Cle	Clear Table Details Refresh										

Schritt 6: (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um die *CDP Neighbor Information Table* zu aktualisieren.

1	CDP Neighbor Information											
	CDP Neighbor Information Table											
	Filter: 🗹 Local interface equals to GE1/1 🛊 Go Clear Filter											
		Device ID	System Name	Local Interface	Advertisement Version	Time to Live (sec)	Capabilities					
	\bigcirc	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP					
	\bigcirc	c07bbc12ccde SG500		GE1/1	2	147	Router, Switch, IGMP					
	0	40a6e8e6f4d3 SG350X		GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP					
	\bigcirc	c4729533532b	SG550XG	GE1/1	2	132	Router, Switch, IGMP					
	0	c47295431b57	SG550XG-16P	GE1/1	2	135	Router, Switch, IGMP					
	Clear Table Details Refresh											

CDP-Statistiken

Die Seite CDP Statistics zeigt Informationen zu CDP-Frames an, die von einem Port gesendet oder empfangen werden. CDP-Pakete werden von Geräten empfangen, die an die Switchschnittstellen angeschlossen sind, und für die Smartport-Funktion verwendet.

Schritt 1: Um CDP-Statistiken des Switches anzuzeigen, wählen Sie Administration > Discovery - CDP > CDP Statistics aus.

Administration
System Settings
Console Settings
Stack Management
User Accounts
Idle Session Timeout
Time Settings
 System Log
File Management
Reboot
Routing Resources
Discovery - Bonjour
Discovery - LLDP
Discovery - CDP 2
Properties
Interface Settings
CDP Local Information
CDP Neighbor Information
CDP Statistics 3
Ping
Traceroute
Locate Device

Schritt 2: (Optional) Um einen Filter auszuwählen, wählen Sie eine Einheit aus, und klicken Sie auf **Los**. In diesem Beispiel wird Port von Einheit 1 ausgewählt.

CLP Statistics is preservice in each of the state of													
Substruction of the state of the s	CDP Statistics												
Filter: interface: int	CDP Statistics Table												
Interface Packets Version 1 Version 2 Total Version 2 Peckets	Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 + Go 2												
Image Version 2		Interface	Packets Re	ceived		Packets Tra	ansmitted		CDP Error Statistics				
CGE101382138202772770000GE2027727702772770000GE30002772770000GE401382138202772770000GE5000000000000GE6000000000000GE7000000000000GE8000000000000GE10000000000000GE11000000000000GE1402812742772770000GE1500000000000GE16000000000000GE140000000000000GE1600000000000<			Version 1	Version 2	Total	Version 1	Version 2	Total	Illegal Checksum	Other Errors	Neighbors Over Maximum		
CGE202772770277277000GE30000277277000GE401382138202772770000GE500000000000GE6000000000000GE6000000000000GE7000000000000GE9000000000000GE10000000000000GE11000000000000GE12000000000000GE130274274027627600000GE14000000000000GE140000000000000GE14000000000<	0	GE1	0	1382	1382	0	277	277	0	0	0		
CGE3000277277000GE40138213820277277000GE50000000000GE60000000000GE70000000000GE80000000000GE90000000000GE100000000000GE1100000000000GE1200000000000GE13027427402762760000GE1400000000000GE15000000000000GE14000000000000GE14000000000000GE1400000000000<	0	GE2	0	277	277	0	277	277	0	0	0		
GE40138213820277277000GE5000000000GE60000000000GE700000000000GE800000000000GE900000000000GE1100000000000GE1200000000000GE1402742740000000GE14027400000000GE140274274000000GE140000000000GE1400000000000GE1400000000000GE1400000000000GE1400000000000GE14	0	GE3	0	0	0	0	277	277	0	0	0		
CGE5000000000GE60000000000GE70000000000GE80000000000GE100000000000GE110000000000GE120000000000GE14027427402762760000GE150000000000GE1402142742762760000GE150000000000GE160000000000GE1700000000000GE1800000000000GE19000000000000GE200000000000000GE24 </th <th>\bigcirc</th> <th>GE4</th> <th>0</th> <th>1382</th> <th>1382</th> <th>0</th> <th>277</th> <th>277</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th>	\bigcirc	GE4	0	1382	1382	0	277	277	0	0	0		
GE60000000000GE700000000000GE8000000000000GE9000000000000GE10000000000000GE11000000000000GE12000000000000GE1302740000000000GE140281281027627600000GE140281281000000000GE1402812810000000000GE1400000000000000GE1500000000000000000GE14000000000000<	0	GE5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE70000000000GE800000000000GE900000000000GE1000000000000GE1100000000000GE1200000000000GE13027427402772770000GE14028128102762760000GE1500000000000GE14028128102762760000GE1500000000000GE1600000000000GE1700000000000GE1800000000000GE19000000000000GE2300000	\bigcirc	GE6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE8 0 0 0 0 0 0 0 0 GE9 0 0 0 0 0 0 0 0 GE10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE13 0 274 274 0 277 277 0 0 0 GE14 0 281 281 0 276 276 0	0	GE7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE9000000000GE1000000000000GE1100000000000GE1200000000000GE13027427402772770000GE14028128102762760000GE1500000000000GE1600000000000GE1700000000000GE1800000000000GE1900000000000GE20000000000000GE21000000000000GE21000000000000GE23000000000000GE24000<	\bigcirc	GE8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE10000000000GE110000000000GE120000000000GE13027427402772770000GE140281281027627600000GE15000000000000GE16000000000000GE170000000000000GE1800 <th>0</th> <th>GE9</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th>	0	GE9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE110000000000GE120000000000GE13027427402772770000GE14028128128127627600000GE1500000000000GE160000000000GE170000000000GE180000000000GE1900000000000GE2000000000000GE21000000000000GE210000000000000GE220000000000000GE23000000000000000000000000000000 </th <th>\bigcirc</th> <th>GE10</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th>	\bigcirc	GE10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE120000000000GE13027427402772770000GE140281281027627600000GE15000000000000GE16000000000000GE17000000000000GE18000000000000GE19000000000000GE20000000000000GE21000000000000GE23000000000000GE240000000000000GE2502822820276276000000000000000000000000000 <td< th=""><th>0</th><th>GE11</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th></td<>	0	GE11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE13027427402772770000GE140281281027627600000GE1500000000000GE1600000000000GE1700000000000GE1800000000000GE1900000000000GE2000000000000GE2100000000000GE2300000000000GE2400000000000GE250282282027627600000GE2601380000000000GE2700000000000GE27000000000000GE270	\bigcirc	GE12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE1402812810276276000GE150000000000GE1600000000000GE1700000000000GE1800000000000GE1900000000000GE2000000000000GE2100000000000GE2300000000000GE240282282027627600000GE2601380138002772770000	0	GE13	0	274	274	0	277	277	0	0	0		
GE15 0 0 0 0 0 0 0 0 GE16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE20 0 <t< th=""><th></th><th>GE14</th><th>0</th><th>281</th><th>281</th><th>0</th><th>276</th><th>276</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th></t<>		GE14	0	281	281	0	276	276	0	0	0		
GE16 0 0 0 0 0 0 0 0 GE17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE23 0 <th>0</th> <th>GE15</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th>	0	GE15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE24 0 <th>0</th> <th>GE16</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th>	0	GE16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE18 0 0 0 0 0 0 0 0 GE19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE24 0 <th>0</th> <th>GE17</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th>	0	GE17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE19 0 0 0 0 0 0 0 0 GE20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE25 0 282 282 0 276 276 0 0 0 0 GE26 0 1380 1380 277 277 0 0 0 0		GE18	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE20 0 0 0 0 0 0 0 0 GE21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE24 0 282 282 0 276 276 0 0 0 0 GE25 0 1380 1380 277 277 0 0 0 0 GE27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	GE19	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE25 0 282 282 0 276 276 0 0 0 0 GE26 0 1380 0 277 277 0 0 0 0 GE27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		GE20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE25 0 282 282 276 276 0 0 0 GE26 0 1380 1380 277 277 0 0 0 GE27 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	GE21	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GE25 0 282 282 0 276 276 0 0 0 GE26 0 1380 0 277 277 0 0 0 GE27 0 0 0 0 0 0 0 0		GE22	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE24 0 0 0 0 0 0 0 0 GE25 0 282 282 0 276 276 0 0 0 GE26 0 1380 1380 277 277 0 0 0 GE27 0 0 0 0 0 0 0 0	0	GE23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE25 0 282 282 0 276 0 0 0 GE26 0 1380 1380 0 277 277 0 0 0 GE27 0 0 0 0 0 0 0 0	0	GE24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GE26 0 1380 1380 277 277 0 0 0 GE27 0 0 0 0 0 0 0 0	0	GE25	0	282	282	0	276	276	0	0	0		
GE27 0 0 0 0 0 0 0 0		GE26	0	1380	1380	0	277	277	0	0	0		
	0	GE27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Für jede Schnittstelle, einschließlich des OOB-Ports, werden die folgenden Felder angezeigt:

• Empfangene/übertragene Pakete:

- Version 1 - Anzahl der empfangenen/übertragenen CDP-Pakete der Version 1

- Version 2 - Anzahl der empfangenen/übertragenen CDP-Pakete der Version 2

- Gesamt - Gesamtanzahl der empfangenen/übertragenen CDP-Pakete

 CDP-Fehlerstatistiken - In diesem Abschnitt werden die CDP-Fehlerzähler angezeigt.
 - Illegale Pr
üfsumme - Anzahl der Pakete, die mit einem illegalen Pr
üfsummenwert empfangen wurden.

- *Andere Fehler* - Anzahl der Pakete mit anderen Fehlern als illegalen Prüfsummen.

- *Neighbors Over Maximum* (Nachbarn *über Maximum*) - Anzahl der Male, in denen Paketinformationen aufgrund von Platzmangel nicht im Cache gespeichert werden konnten.

Schritt 3: (Optional) Um Zähler für eine bestimmte Schnittstelle zu löschen, klicken Sie auf das Optionsfeld der entsprechenden Schnittstelle, und klicken Sie dann auf **Schnittstellenzähler löschen**.

	GE25	0	350	350	0	344	344	0	0	0		
\mathbf{O}	GE26		1717	1717		345	345					
1	GE27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	GE28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	GE29	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
\circ	GE30	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	GE31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
\bigcirc	GE32	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	GE33	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
\circ	GE34	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	GE35	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	GE36	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	GE37	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	GE38	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	GE39	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	GE40	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	GE41	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
\circ	GE42	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	GE43	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
\circ	GE44	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	GE45	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	GE47	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
\bigcirc	GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	XG3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	XG4 Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	Clear Interface Counters Clear All Interface Counters Refresh											

In diesem Beispiel wird GE26 ausgewählt.

Schritt 4: (Optional) Um alle Zähler auf allen Schnittstellen zu löschen, klicken Sie auf Alle Schnittstellenzähler löschen. Um alle Zähler zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren.

Sie sollten jetzt die CDP-Einstellungen auf Ihrem Switch mithilfe der GUI erfolgreich konfiguriert haben.

Klicken Sie <u>hier</u>, um CDP-Einstellungen auf einem Switch über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) zu konfigurieren.