Dynamisches Festlegen der Systemzeit von einem SNTP-Server für Managed Switches der Serien 200, 300 und 500

Ziel:

Die Systemzeit kann manuell vom Benutzer festgelegt werden, dynamisch über einen SNTP-Unicast-/Multicast-/Anycast-Server (Simple Network Time Protocol) oder über den PC, auf dem die GUI ausgeführt wird, synchronisiert werden. Synchronisierte Systemuhren bieten einen Referenzrahmen für alle Geräte im Netzwerk. Die Synchronisierung der Netzwerkzeit ist für das Management, die Sicherung und das Debuggen von Netzwerken von entscheidender Bedeutung. Synchronized Time spielt auch eine wichtige Rolle in gemeinsam genutzten Dateisystemen, da Verwechslungen mit Versionsunterschieden und Änderungszeiten vermieden werden. Der Switch konfiguriert immer die Zeit, die Zeitzone und die grafische Benutzeroberfläche (GUI) im Rahmen des Bootvorgangs.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die Zeiteinstellungen auf den Switches der Serien SG200, SG300 und SG500 für die SNTP-Netzwerkzeitsynchronisierung konfigurieren.

Unterstützte Geräte:

- · Cisco Small Business Managed Switches der Serie 200
- Cisco Small Business Managed Switches der Serie 300
- Cisco Small Business Managed Switches der Serie 500

Softwareversionen:

•1.3.0.59

Systemzeit einstellen:

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an. Der Standard-Benutzername lautet "cisco", und das Standard-Kennwort lautet "cisco".

Schritt 2: Navigieren Sie zu Administration > Time Settings > System Time. Die Seite *Systemzeit* wird geöffnet:

ynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations from	DHCP, if received, override ma	nual configurations.		
ctual Time (Static): 16:49:12; 2013-Mar-14;				
ast Synchronized Server: Unsynchronized				
Clock Source Settings				
Main Clock Source (SNTP Servers):	📄 Enable			
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions): 🛅 Enable			
Manual Settings				
Set the date and time manually, or click here to import them fr	rom your computer.			
O Date:	2013-Mar-14	YYYY-MMM-DD		
CLocal Time:	16:49:12	HH:MM:SS		
Time Zone Settings				
Get Time Zone from DHCP:	Enable			
Time Zone from DHCP:	N\A			
Time Zone Offset:	UTC			
Time Zone Acronym:		(0/4 Characters Used)		
Daylight Savings Settings				
Daylight Savings:	Enable			
🛱 Time Set Offset:	60	min (Range: 1 - 1440, Default: 60)		
Daylight Savings Type:	 USA European 			
	 By dates Recurring 			
# From:		YYYY-MMM-DD	HH:MM	
😂 To:		YYYY-MMM-DD	HH:MM	
© From:	Day: Sun 🖵 Week:	First 🚽 Month: Jan 🖵 Time: 00:00		HEMM
Ø In	Dav. Sun - Week	First - Month: Jan - Time: 00:00		HE MM

Oben auf der Seite werden die folgenden Felder angezeigt:

• Aktuelle Zeit (statisch) - Zeigt die tatsächliche Zeit auf dem Gerät an. Falls angegeben, wird auch die Zeitzone angezeigt.

• Zuletzt synchronisierter Server - Zeigt Informationen vom SNTP-Server an, einschließlich Adresse, Schicht und Servertyp. Wenn Ihr Gerät keine Verbindung zu einem SNTP-Server herstellt, wird in diesem Feld die Meldung "Unsynchronized" (Nicht synchronisiert) angezeigt.

Schritt 3: Klicken Sie unter "Taktquelleneinstellungen" auf das Kontrollkästchen Aktivieren rechts neben der Haupttaktquelle (SNTP-Server).

System Time	
Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations fr	rom DHCP, if received, override manual configurations.
Actual Time (Static):	16:40:26; 2013-Mar-14;
Last Synchronized Server:	Unsynchronized
Clock Source Settings	
Main Clock Source (SNTP Servers):	Enable
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessio	ons): 🔲 Enable
Manual Settings	
Set the date and time manually, or click here to import ther	m from your computer.
🗱 Date:	2013-Mar-14 YYYY-MMM-DD
🗱 Local Time:	16:40:26 HH:MM:SS
Time Zone Settings	
Get Time Zone from DHCP:	Enable
Time Zone from DHCP:	N\A
Time Zone Offset:	UTC 💌
Time Zone Acronym:	(0/4 Characters Used)
Daylight Savings Settings	
Daylight Savings:	Enable
Strine Set Offset:	60 min (Range: 1 - 1440, Default: 60)
Daylight Savings Type:	 USA European By dates Recurring
🗱 From:	YYYY-MMM-DD HH:MM
🗱 To:	YYYY-MMM-DD HH:MM

Schritt 4: Klicken Sie unten auf der Seite *Systemzeit* auf **Anwenden**, um die aktuellen Einstellungen zu speichern.

Schritt 5: Navigieren Sie zu Administration > Time Settings > SNTP Unicast. Das *SNTP*-*Unicast-Fenster* wird geöffnet:

SNTP The Main	Unicast	ce (SNTP Serv	ers) must be enabled for	SNTP Client Uni	cast to op	erate. Main Clock	Source (SNTP S	ervers) is c	urrently enabled.
SNTP C	SNTP Client Unicast: 🗹 Enable									
Apply	Apply Cancel									
Unicast	t SNTP Sen	ver Table								
SN 🗌	VTP Server	Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level	Status	Last Response	Offset	Delay	Source	Interface
0 result:	s found.									
Add		Delete								

Auf dieser Seite werden folgende Informationen für jeden Unicast-SNTP-Server angezeigt:

• SNTP-Server - Gibt die IP-Adresse des SNTP-Servers, den bevorzugten Server oder den Hostnamen an, der entsprechend seiner Stratum-Ebene ausgewählt wird.

· Abfrageintervall — Zeigt an, ob das Abruf aktiviert oder deaktiviert ist.

• Authentifizierungsschlüssel-ID - Schlüsselkennung für die Kommunikation zwischen dem SNTP-Server und dem Gerät.

• Stratum Level — Abstand vom Referenztakt (ausgedrückt als numerischer Wert). Ein SNTP-Server kann nur dann der primäre Server (Ebene 1 der Schicht) sein, wenn das Abfrageintervall aktiviert ist.

Status - SNTP-Serverstatus. Folgende Werte sind gültig:

- Aktiviert - Der SNTP-Server funktioniert momentan normal.

- Down - Der SNTP-Server ist derzeit nicht verfügbar.

- Unbekannt - Der SNTP-Server wird derzeit vom Gerät gesucht.

- In Bearbeitung - Tritt auf, wenn der SNTP-Server seinem eigenen Zeitserver nicht vollständig vertraut hat (d. h. wenn der SNTP-Server zum ersten Mal gestartet wird).

• Letzte Antwort — Datum und Uhrzeit der letzten Antwort, die von diesem SNTP-Server empfangen wurde.

• Offset — Gibt den durchschnittlichen Versatz der Serveruhr relativ zur lokalen Uhr an (in Millisekunden). Der Host bestimmt den Wert dieses Offsets mithilfe des in RFC 2030 beschriebenen Algorithmus.

 Verzögerung - Durchschnittliche Round-Trip-Verzögerungszeit von Paketen, die zwischen dem Server und den lokalen Uhren über das Netzwerk übertragen werden (in Millisekunden). Der Host bestimmt den Wert dieser Verzögerung mithilfe des in RFC 2030 beschriebenen Algorithmus.

- · Quelle Wie der SNTP-Server definiert wurde.
- · Schnittstelle Die Schnittstelle, über die Pakete empfangen werden.

Schritt 6: Klicken Sie unten im Feld *Unicast SNTP Server Table (Unicast-SNTP-Servertabelle)* auf Add (Hinzufügen).

Unicast SNTP Server Table									
SNTP Server	Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level	Status	Last Response	Offset	Delay	Source	Interface
D results found.									
Add	Delete								

Schritt 7. Wenn Sie auf Hinzufügen klicken, wird die Seite SNTP-Server hinzufügen geöffnet:

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 💌
SNTP Server IP Address	
券 SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close)

Schritt 8: Wählen Sie im Feld *Serverdefinition* die Option **Nach IP-Adresse aus**, wenn der SNTP-Server durch seine IP-Adresse identifiziert werden soll, oder **Nach Name**, wenn Sie einen bekannten SNTP-Server nach Namen aus der Liste auswählen. Wenn die Option Nach Name ausgewählt ist, fahren Sie mit Schritt 12 fort.

Hinweis: Um einen bekannten SNTP-Server anzugeben, muss das Gerät mit dem Internet verbunden und so konfiguriert sein, dass es einen DNS-Server oder DHCP zum Identifizieren eines DNS-Servers verwendet. (Siehe DNS-Einstellungen)

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	Link Local O Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server IP Address:	
☆ SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	v
Apply Close	

Schritt 9. Wählen Sie im Feld *IP-Version* die Version der IP-Adresse aus: Version 6 oder Version 4. Wenn Version 4 ausgewählt ist, fahren Sie mit Schritt 12 fort. Standardmäßig ist Version 4 ausgewählt.

Server Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 💌
SNTP Server IP Address:	
券 SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	v
Apply Close)

Schritt 10. (Optional) Wenn Sie IPv6 auswählen, wählen Sie den IPv6-Adresstyp neben dem Feld *IPv6-Adresstyp aus*. Wenn Sie Global auswählen, fahren Sie mit Schritt 12 fort.

Conver Definition:	Bull address
Server Definition:	By IP address
IP Version:	💿 Version 6 🔘 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 💌
SNTP Server IP Address	B:
券 SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 💌
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close	
	_

 Link Local (Lokale Verbindung): Die IPv6-Adresse identifiziert Hosts auf einer einzelnen Netzwerkverbindung eindeutig. Eine lokale Adresse für eine Verbindung hat das Präfix FE80, kann nicht geroutet werden und kann nur für die Kommunikation im lokalen Netzwerk verwendet werden. Es wird nur eine lokale Verbindungsadresse unterstützt.
 Wenn auf der Schnittstelle eine lokale Adresse für die Verbindung vorhanden ist, ersetzt dieser Eintrag die Adresse in der Konfiguration.

• Global - Die IPv6-Adresse ist ein globaler Unicast-IPV6-Typ, der von anderen Netzwerken aus sichtbar und erreichbar ist.

Schritt 11. Wenn Sie in Schritt 10 die Option **IPv6 Address Type Link Local (IPv6-Adresstyp** Link lokal) ausgewählt haben, wählen Sie die lokale Schnittstelle für den Link aus der Liste aus.

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	Link Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1 🗸
SNTP Server IP Address	:
☆ SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 💌
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	The second secon
Apply Close]

Schritt 12: Wenn **Nach IP-Adresse** im Feld *Serverdefinition* ausgewählt wurde, geben Sie die IP-Adresse des SNTP-Servers in das Feld *SNTP-Server-IP-Adresse ein*. Das Format hängt vom ausgewählten Adresstyp ab.

	Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
	IP Version:	Version 6
	IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
	Link Local Interface:	VLAN 1 💌
6	SNTP Server IP Address:	192.168.1.100
34	SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
	Poll Interval:	Enable
	Authentication:	Enable
	Authentication Key ID:	
	Apply Close]

Wenn **Nach Name** im Feld *Serverdefinition* ausgewählt wurde, wählen Sie den gewünschten SNTP-Server aus der Dropdown-Liste aus.

Server Definition:	💿 By IP address 💿 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server IP Address	s:
SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 💌
Poll Interval:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov time-b.timefreq.bldrdoc.gov
Authentication:	time-c.timefreq.bldrdoc.gov
Authentication Key ID:	
Apply Close	

Wenn Sie einen SNTP-Server nach Hostnamen identifizieren möchten, werden in der GUI drei Vorschläge unterbreitet:

- -time-a.timefreq.bldrdoc.gov
- -time-b.timefreq.bldrdoc.gov
- -time-c.timefreq.bldrdoc.gov

Schritt 13: Aktivieren Sie im Feld *Poll Interval (Abfrageintervall*) das Kontrollkästchen **Enable** (Aktivieren), um das Abfragen von Systemzeitinformationen auf dem SNTP-Server zuzulassen. Alle SNTP-Server, die für das Polling registriert sind, werden abgefragt, und die Uhr wird aus dem Server mit der niedrigsten erreichbaren Schicht (Entfernung von der Referenzuhr) ausgewählt. Der Server mit der niedrigsten Schicht gilt als primärer Server. Der Server mit der nächstniedrigeren Schicht ist ein sekundärer Server usw. Wenn der primäre Server ausgefallen ist, fragt das Gerät alle Server ab, für die die Abfrageeinstellung aktiviert ist, und wählt einen neuen primären Server mit der niedrigsten Schicht aus.

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	💿 Version 6 💿 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server IP Address:	192.168.1.100
& SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	🔽 Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	The second secon
Apply Close	

Weitere Informationen zum Aktivieren der SNTP-Authentifizierung finden Sie unter Aktivieren der SNTP-Authentifizierung auf Managed Switches der Serien 200, 300 und 500. Schritt 14: Klicken Sie unten auf der aktuellen Seite auf **Apply** (Anwenden), um zur *SNTP Unicast*-Seite zurückzukehren.

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	💿 Version 6 🔘 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server IP Address:	192.168.1.100
🟶 SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close]

Die Seite sollte angepasste Werte in der Unicast SNTP Server-Tabelle anzeigen.

SNTP Unicast The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled fo	r SNTP Client Unicast to o	perate. Main Clock Source (SN	ITP Servers) is	s currently enabled.	
SNTP Client Unicast: 🖉 Enable					
Apply Cancel					
Unicast SNTP Server Table					
SNTP Server Poll Interval Authentication Key ID	Stratum Level Status	Last Response Offset	Delay Sour	rce Interface	
🗌 192.168.2.1 Enabled 0	255 Down	31.12.1899 0:0:0 0	0 Stati	c	
Add Delete					

Schritt 15: Klicken Sie im Feld *SNTP Client Unicast* auf das Kontrollkästchen **Enable** (Aktivieren).



Schritt 16: Klicken Sie auf Apply (Anwenden).

The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate. Main Clock Source (SNTP Servers) is currently enabled.		
SNTP Client Unicast: 🔽 Enable		
Apply Cancel		
Unicast SNTP Server Table		

Schritt 17: Klicken Sie hier auf **Speichern** oben rechts auf der Seite, oder klicken Sie auf den Link **Copy/Save Configuration** (Konfiguration kopieren/speichern).



Schritt 18: Speichern Sie die aktuelle Konfiguration in der Startkonfiguration, indem Sie im Feld *Quelldateiname* die Option **Running Configuration** und im Feld *Zieldateiname* die Option **Startup Configuration** auswählen.

Copy/Save Configuration				
All configurations that th To retain the configuratio	e switch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. In between reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.			
Source File Name:	Running configuration Startup configuration Backup configuration Mirror configuration			
Destination File Name:	Running configuration Startup configuration Backup configuration			
Sensitive Data:	 Exclude Encrypted Plaintext Available sensitive data options are determined by the current user's SSD rules 			
Save Icon Blinking:	Disabled			
Apply Cancel Enable Save Icon Blinking				

Schritt 19: Klicken Sie unten auf der Seite "*Copy/Save Configuration*" auf **Apply**, um die Konfigurationseinstellungen zu speichern.

Copy/Save Confi	iguration
All configurations that th To retain the configuratio	e switch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. In between reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.
Source File Name:	Running configuration Startup configuration Backup configuration Mirror configuration
Destination File Name:	Running configuration Startup configuration Deckup configuration
Sensitive Data:	Exclude Encrypted Plaintext Available sensitive data options are determined by the current user's SSD rules
Save Icon Blinking:	Disabled
Apply Can	cel Enable Save Icon Blinking

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.